65*127mm

英语 法语 意大利 俄语

EN:

Welcome
Welcome to the CUBOT family! We're thrilled you've chosen CUBOT. This guide will help you get the most out of your new device.Read through this quick start guide carefully to ensure safe and proper use of your device.

Get Support
Please visit the www.cubot.net/support page to find more information on our warranty and return policy. You can also reach out to CUBOT Customer Support by visiting www.cubot.net/support.

Regulatory information
Regulatory information can be found on our website: RoHS CE WEEE

According to Directive 2014/53/EU,the Bands and power are as follows:
GSM 900: 32.96 dBm; GSM 1800: 30.74 dBm; UTRA Band I: 22.37 dBm; UTRA Band VIII: 23.10 dBm; LTE Band 1/3/7/8/20/28/38/40: 24.66 dBm;BT/BDR+EDR): 3.91 dBm EIRP; BT(LE): -3.50 dBm EIRP; Wi-Fi 2.4 GHz: 16.48 dBm EIRP; Wi-Fi 5 GHz: 11.02 dBm EIRP;GPS/SBAS: 1.57542 GHz; BDS/Galileo: 1.561098 GHz; GLONASS: 1.602GHz; NFC: 13.56 MHz.

Body worn operation
The device complies with RF specification. SAR standard, Head :(limit 2 W/kg) 0.57 W/kg .Body worn: (limit 2 W/kg) 1.83 W/kg.Hotspot:(limit 2 W/kg) 0.63 W/kg. Limb:(limit 4 W/kg) 2.23 W/kg.Meet CE certification standards.
This device uses Android Operating system and does not pre-install third party software.
For more details, please visit www.cubot.net/quick get detail Guide.
www.sar-tick.com

WARNING
Follow the warning information provided below to prevent incidents such as fire or explosion.
Do not turn on or use the device when the battery compartment is exposed.
The tablet should be at least 15 cm away from any medical implant or rhythm adjuster and never put the device in your coat pocket.
Do not expose the device and other batteries together with the high temperatures or heat-generating equipment such as sunlight, heaters, microwave ovens, ovens or water heaters. Overheating of the battery can cause an explosion.
When charging is complete or not charging, disconnect the charger from the device and unplug the charger from the outlet.
If the device is equipped with a non-removable battery, do not replace the battery yourself to avoid damaging the battery or device.
Use of an unapproved or incompatible power source, charger or battery may cause fire, explosion or other hazards.
Do not attempt to disassemble the battery, insert other objects, immerse in water or other liquids to avoid battery leakage, overheating, fire or explosion.
Do not drop, crush, scratch or puncture the battery to avoid subjecting the battery to excessive external pressure, resulting in internal short-circuit and overheating of the battery.
Possibly Keep the device away from the belly of pregnant women and the lower abdomen of adolescents.
For children and young people, please make sensible use of the device, for example by avoiding nighttime communication and limiting the frequency and duration of calls.
The company does not bear the responsibility for accidents caused by non-standard related charging equipment.

To prevent possible hearing damage when using a headset, do not listen to sound at high volume U for long periods.

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste.

SHENZHEN HUAFURUI TECHNOLOGY CO.,LTD.
Designed by CUBOT All rights reserved Made in China
Unit 601-03, 6/F., Block A, Building 1, Ganfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiaotang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen, P.R. China
Tel. No. : 0755-83821787
Fax No. : 0755-23612065

FR:

Bienvenue
Bienvenue dans la famille CUBOT! Nous sommes ravis que vous ayez choisi CUBOT. Ce guide vous aidera à tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil. Lisez attentivement ce guide de démarrage rapide pour garantir une utilisation sûre et appropriée de votre appareil.

Obtenir de l'aide
Veuillez visiter la page d'assistance www.cubot.net/ pour trouver plus d'informations sur notre garantie et notre politique de retour. Vous pouvez également contacter l'assistance cliente de CUBOT en visitant www.cubot.net/support.

Informations réglementaires
Les informations réglementaires peuvent être trouvées sur votre appareil en accédant à À PROPOS DU TABLETTE dans le menu RÉGLAGE. ID CMIIT, CCC, CE et WEEE

Selon la directive 2014/53 / UE, les bandes et la puissance sont les suivantes:
GSM 900: 32.96 dBm; GSM 1800: 30.74 dBm; UTRA Bande I: 22.37 dBm; UTRA Band VIII: 23.10 dBm; LTE Band 1/3/7/8/20/28/38/40: 24.66 dBm;BT/BDR+EDR): 3.91 dBm EIRP; BT(LE): -3.50 dBm EIRP; Wi-Fi 2.4 GHz: 16.48 dBm EIRP; Wi-Fi 5 GHz: 11.02 dBm EIRP;GPS/SBAS: 1.57542 GHz; BDS/Galileo: 1.561098 GHz; GLONASS: 1.602GHz; NFC: 13.56 MHz.

Opération portée par le corps
L'appareil est conforme à la spécification RF. Norme SAR, Tête: (limite 2 W / kg) 0.57 W / kg. Corps porté: (limite 2 W / kg) 1.83 W / kg. Point chaud: (limite 2 W / kg) 0.63 W / kg. Membre: (limite 4 W / kg) 2.23 W / kg. Répondre aux normes de certification CE. Cet appareil utilise le système d'exploitation Android et ne préinstalle pas de logiciel tiers Pour plus de détails, veuillez visiter www.cubot.net/quick Get Guide.
www.sar-tick.com

ATTENTION
Suivez les informations d'avertissement fournies ci-dessous pour éviter les incidents tels qu'un incendie ou une explosion.
N'allumez pas et n'utilisez pas l'appareil lorsque le compartiment de la batterie est exposé.
La tablette doit être à au moins 15 cm de tout implant médical ou ajusteur de rythme et ne jamais mettre l'appareil dans la poche de votre manteau.
N'exposez pas l'appareil et les autres batteries avec des températures élevées ou des équipements générateurs de chaleur tels que la lumière du soleil, les radiateurs, les fours à micro-ondes, les fours ou les chauffe-eau. La surchauffe de la batterie peut provoquer une explosion.
Lorsque la charge est terminée ou n'est pas en cours de charge, déconnectez le chargeur de l'appareil et débranchez le chargeur de la prise murale.
Si l'appareil est équipé d'une batterie non amovible, ne remplacez pas la batterie vous-même pour éviter d'endommager la batterie ou l'appareil.
L'utilisation d'une source d'alimentation, d'un chargeur ou d'une batterie non approuvée ou incompatible peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
Ne démontez pas ou ne réinstallez pas la batterie, n'insérez pas d'autres objets, ne l'immergez pas dans l'eau ou dans d'autres liquides pour éviter les fuites, la surchauffe, l'incendie ou l'explosion de la batterie.
Ne pas faire tomber, écraser, égratigner ou percer la batterie pour éviter de soumettre la batterie à une pression externe excessive, entraînant un court-circuit interne et une surchauffe de la batterie.
Éloignez éventuellement l'appareil du ventre des femmes enceintes et du bas de l'abdomen des adolescents.
Pour les enfants et les jeunes, veuillez faire un usage judicieux de l'appareil, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels.
La société n'assume aucune responsabilité pour les accidents causés par des équipements de charge non standard.

Pour éviter d'éventuels dommages auditifs lors de l'utilisation d'un casque, n'écoutez pas le son à volume élevé U pendant de longues périodes.

Ce marquage sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques (par exemple, chargeur, casque, câble USB) ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers.

TECHNOLOGIE DE SHENZHEN HUAFURUI CO., LTD.
Par CUBOT Tous les droits sont réservés Fabriqué en Chine
Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Ganfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiaotang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen, P.R. China
Tél. N° : 0755-83821787
N ° de fax : 0755-23612065

EN: Earpiece speaker
DE: Hörmuschellautsprecher
ES: Altavoz auricular
FR: Écouteur haut-parleur
IT: Altoparlante auricolare
PT: Alto-falante
RU: Динамик
GR: Ηχείο ακουστικών
PL: Głośnik słuchawkowy
CZ: Sluchátkový reproduktor
HU: Fülhallgató hangszóró
RO: Difuzor cască
HR: Zvučnik u slušalici
SK: Slúchadlový reproduktor
LT: Auzinės garsiakalbis
JP: イヤピーススピーカー

EN: Dual SIM Card / 1SIM and 1 TF
DE: Dual SIM Karte / 1SIM und 1 TF
ES: Doble tarjeta sim / 1sim y 1 TF
FR: Double Sim / 1sim et 1 TF
IT : Doppia SIM Card / 1SIM e 1 TF
PT: Dual SIM Card / 1SIM e 1 TF
RU: Двойная SIM - карта / 1SIM и 1TF
GR: Διπλή κάρτα SIM / 1κα 1 TF
PL: Podwójna karta SIM / 1SIM i 1 TF
CZ: Dual SIM karta / 1SIM a 1 TF
HU: Dual SIM kártya / 1SIM és 1 TF
RO: Dual SIM Card / 1SIM și 1 TF
HR: Dualna srednja kartica / 1SIM i 1 TF
SK: Karta Dual SIM / 1SIM a 1 TF
LT: Dvigubo SIM kortelė / 1SIM ir 1 TF
JP: デュアルSIMカード / 1 SIM、1 TF

EN: Custom Button
DE: Benutzerdefinierte Schaltfläche
ES: Botón personalizado
FR: Bouton personnalisé
IT : Pulsante personalizzato
PT: Botão Personalizado
RU: Пользовательская кнопка
GR: Προσαρμοσμένο κουμπί
PL: Przycisk niestandardowy
CZ: Vlastní tlačítko
HU: Egyéni gomb
RO: Buton personalizat
HR: Prilagođeni gumb
SK: Vlastné tlačidlo
LT: Pasirinktinis mygtukas
JP: カスタムボタン

EN: 3 Microphones
DE: 3 Mikrofone
ES: 3 micrófonos
FR: 3 microphones
IT : 3 microfoni
PT: 3 microfones
RU: 3 микрофоны
GR: 3 μικρόφωνα
PL: 3 mikrofony
CZ: 3 mikrofony
HU: 3 mikrofonok
RO: 3 microfoane
HR: 3 mikrofon
SK: 3 mikrofóny
LT: 3 mikrofonai
JP: 3 マイクロフォン

EN: USB Type-C Port
DE: USB-Typ-C-Anschluss
ES: Puerto USB tipo C
FR: Port USB de type C
IT : Porta USB di tipo C.
PT: Porta USB Tipo C
RU: Порт USB Type-C
GR: Θύρα USB Type-C
PL: Port USB typu C.
CZ: Port USB typu C.
HU: C-típusú USB port
RO: Port USB de tip C
HR: USB priključak Type-C
SK: Port USB typu C.
LT: USB-C tipo prievadas
JP: USBType-Cポート

IT:

Benvenuto
Benvenuto nella famiglia CUBOT! Siamo entusiasti che tu abbia scelto CUBOT. Questa guida ti aiuterà a ottenere il massimo dal tuo nuovo dispositivo. Leggere attentamente questa guida rapida per garantire un uso sicuro e corretto del dispositivo.

Ottieni supporto
Visitare la pagina di supporto www.cubot.net/ per ulteriori informazioni sulla nostra garanzia e sulla politica di restituzione. Puoi anche contattare l'assistenza clienti CUBOT visitando il sito www.cubot.net/ support.

Informazioni sulla regolamentazione
Le informazioni sulle normative possono essere trovate sul dispositivo accedendo tramite ABOUT TABLET nel menu IMPOSTAZIONI. ID CMIIT, CCC, CE e WEEE.

Secondo la Direttiva 2014/53 / UE, le Bande e la potenza sono le seguenti:
GSM 900: 32.96 dBm; GSM 1800: 30.74 dBm; UTRA Band I: 22.37 dBm; UTRA Band VIII: 23.10 dBm; LTE Band 1/3/7/8/20/28/38/40: 24.66 dBm;BT/BDR+EDR): 3.91 dBm EIRP; BT(LE): -3.50 dBm EIRP; Wi-Fi 2.4 GHz: 16.48 dBm EIRP; Wi-Fi 5 GHz: 11.02 dBm EIRP;GPS/SBAS: 1.57542 GHz; BDS/Galileo: 1.561098 GHz; GLONASS: 1.602GHz; NFC: 13.56 MHz.

Funzionamento indossato dal corpo
Il dispositivo è conforme alle specifiche RF. Standard SAR, testa: (limite 2 W / kg) 0.57 W / kg .Corpo indossato: (limite 2 W / kg) 1.83 W / kg .Hotspot: (limite 2 W / kg) 0.63 W / kg. Arto: (limite 4 W / kg) 2.23 W / kg.Soddisfa gli standard di certificazione CE.
Questo dispositivo utilizza il sistema operativo Android e non preinstalla software di terze parti.
Per maggiori dettagli, visita www.cubot.net/quick Get Guide.
www.sar-tick.com

AVVERTIMENTO
Attenersi alle informazioni di avvertenza fornite di seguito per evitare incidenti come incendi o esplosioni
Non accendere o utilizzare il dispositivo quando il vano batteria è esposto.
Il telefono deve essere ad almeno 15 cm di distanza da qualsiasi impianto medico o dispositivo di regolazione del ritmo e non mettere mai il dispositivo nella tasca del cappotto.
Non esporre il dispositivo e altre batterie insieme alle alte temperature o ad apparecchiature che generano calore come luce solare, riscaldatori, forni a microonde, forni o scaldacqua. Il surriscaldamento della batteria può causare un'esplosione.
Quando la carica è completa o non si carica, scollegare il caricabattere dal dispositivo e scollegare il caricabattere dalla presa di corrente.
Se il dispositivo è dotato di batteria non rimovibile, non sostituire la batteria da sé per evitare di danneggiare la batteria o il dispositivo.
L'uso di una fonte di alimentazione, caricabattere o batteria non approvati o incompatibili può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
Non smontare o ripristinare la batteria, inserire altri oggetti, immergerla in acqua o altri liquidi per evitare perdite della batteria, surriscaldamento, incendi o esplosioni.
Non far cadere, schiacciare, graffiare o forare la batteria per evitare di sottoporla a pressione esterna eccessiva, con conseguente cortocircuito interno e surriscaldamento della batteria.
Possibilmente Tenere il dispositivo lontano dalla pancia delle donne in gravidanza e dal basso addome degli adolescenti.
Per i bambini e i giovani, si prega di fare un uso ragionevole del dispositivo, ad esempio evitando la comunicazione notturna e limitando la frequenza e la durata delle chiamate .
L'azienda non si assume la responsabilità per incidenti causati da apparecchiature di ricarica non standard.

Per evitare possibili danni all'udito quando si utilizza un auricolare, non ascoltare l'audio ad alto volume U per lunghi periodi

Questo marchio sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici (ad es. Caricabatterie, auricolare, cavo USB) non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici.

SHENZHEN HUAFURUI TECHNOLOGY CO.,LTD.
Progettato da CUBOT Tutti i diritti riservati Fatto in Cina
Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Ganfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiaotang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen, P.R. China
Tel. No. : 0755-83821787
N. fax : 0755-23612065

RU:

Добро пожаловать
Добро пожаловать в семью CUBOT! Мы очень рады, что вы выбрали CUBOT. Это руководство поможет вам максимально эффективно использовать ваше новое устройство. Внимательно прочтите это краткое руководство, чтобы обеспечить безопасное и правильное использование устройства.

Получать поддержку
Посетите страницу поддержки www.cubot.net/, чтобы найти дополнительную информацию о нашей гарантии и политике возврата. Вы также можете обратиться в службу поддержки CUBOT, посетив www.cubot.net/support.

Нормативная информация
Нормативную информацию можно найти на вашем устройстве, перейдя через О ПЛАНШЕТЕ в меню НАСТРОЙКИ. CMIIT ID, CCC, CE и WEEE.

В соответствии с Директивой 2014/53 / ЕС, диапазоны частот и мощность следующие:
GSM 900: 32.96 dBm; GSM 1800: 30.74 dBm; UTRA Band I: 22.37 dBm; UTRA Band VIII: 23.10 dBm; LTE Band 1/3/7/8/20/28/38/40: 24.66 dBm;BT/BDR+EDR): 3.91 dBm EIRP; BT(LE): -3.50 dBm EIRP; Wi-Fi 2.4 GHz: 16.48 dBm EIRP; Wi-Fi 5 GHz: 11.02 dBm EIRP;GPS/SBAS: 1.57542 GHz; BDS/Galileo: 1.561098 GHz; GLONASS: 1.602GHz; NFC: 13.56 MHz.

Операция на теле
Устройство соответствует требованиям РФ. Стандарт SAR, голова: (ограничение 2 Вт / кг) 0.57 Вт / кг .При ношении на теле: (ограничение 2 Вт / кг) 1.83 Вт / кг . Горячая точка: (ограничение 2 Вт / кг) 0.63 Вт / кг. Конечность: (ограничение 4 Вт / кг) 2.23 Вт / кг . Соответствует стандартам сертификации CE.Это устройство использует операционную систему Android и не предустанавливает сторонние программные обеспечения. Для получения дополнительной информации посетите www.cubot.net/quick Get Guide.
www.sar-tick.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следуйте приведенной ниже предупреждающей информации, чтобы предотвратить такие инциденты, как пожар или взрыв.
Не включайте и не используйте устройство, когда открыт аккумуляторный отсек.
Телефон должен находиться на расстоянии не менее 15 см от любого медицинского имплантата или регулятора ритма и никогда не кладите устройство в карман пальто.
Не подвергайте устройство и другие батареи воздействию высоких температур или тепловыделяющего оборудования, такого как солнечный свет, обогреватели, микроволновые печи, духовки или водонагреватели. Перегрев аккумулятора может вызвать взрыв.
Когда зарядка завершится или не зарядится, отключите зарядное устройство от устройства и выньте вилку зарядного устройства из розетки.
Если устройство оснащено несъемным аккумулятором, не заменяйте аккумулятор самостоятельно, чтобы не повредить аккумулятор или устройство.
Использование неутвержденного или несовместимого источника питания, зарядного устройства или аккумулятора может вызвать пожар, взрыв или другие опасности.
Не разбирайте и не перустанавливайте аккумулятор, не вставляйте другие предметы, не погружайте его в воду или другие жидкости, чтобы избежать протечки аккумулятора, перегрева, пожара или взрыва.
Не роняйте, не раздавливайте, не царапайте и не протыкайте аккумулятор, чтобы не подвергать аккумулятор чрезмерному внешнему давлению, что может привести к внутреннему короткому замыканию и перегреву аккумулятора.
Возможно, держите устройство подальше от живота беременных женщин и нижней части живота подростков.
Детям и подросткам рекомендуется разумно использовать устройство, например, избегая общения в ночное время и ограничивая частоту и продолжительность звонков.
Компания не несет ответственности за несчастные случаи, вызванные нестандартным зарядным оборудованием.

Чтобы предотвратить возможное повреждение слуха при использовании гарнитуры, не слушайте звук на высокой громкости U в течение длительного времени.

Эта маркировка на продукте, аксессуарах или документации означает, что продукт и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, USB-кабель) нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.

SHENZHEN HUAFURUI TECHNOLOGY CO., LTD.
Разработано CUBOT Все права защищены Сделано в Китае
Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Ganfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiaotang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen, P.R. China
Тел. № : 0755-83821787
Факс : 0755-23612065

DE:

Herzlich willkommen
Willkommen in der CUBOT Familie! Wir freuen uns, dass Sie sich für CUBOT entschieden haben. Diese Anleitung hilft Ihnen dabei, Ihr neues Gerät optimal zu nutzen. Lesen Sie diese Kurzanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung Ihres Geräts zu gewährleisten.

Hole die Unterstützung
Bitte besuchen Sie die Seite www.cubot.net/support, um weitere Informationen zu unseren Garantie- und Rückgabebedingungen zu erhalten. Sie können sich auch unter www.cubot.net/support an den CUBOT-Kundendienst wenden.

Vorschriften
Vorschriften zu den gesetzlichen Bestimmungen finden Sie auf Ihrem Gerät, indem Sie über ABOUT TABLET im Menü SETTING darauf zugreifen. CMIIT ID, CCC, CE und WEEE.

Gemäß der Richtlinie 2014/53 / EU sind die Bänder und Befugnisse wie folgt:
GSM 900: 32.96 dBm; GSM 1800: 30.74 dBm; UTRA Band I: 22.37 dBm; UTRA Band VIII: 23.10 dBm; LTE Band 1/3/7/8/20/28/38/40: 24.66 dBm;BT/BDR+EDR): 3.91 dBm EIRP; BT(LE): -3.50 dBm EIRP; Wi-Fi 2.4 GHz: 16.48 dBm EIRP; Wi-Fi 5 GHz: 11.02 dBm EIRP;GPS/SBAS: 1.57542 GHz; BDS/Galileo: 1.561098 GHz; GLONASS: 1.602GHz; NFC: 13.56 MHz.

Am Körper getragener Betrieb
Das Gerät entspricht den HF-Spezifikationen. SAR-Standard, Kopf: (Grenze 2 W / kg) 0.57 W / kg .Körper getragen: (Grenze 2 W / kg) 1.83 W / kg .Hotspot: (Grenze 2 W / kg) 0.63 W / kg .Extremität: (Grenze 4 W / kg) 2.23 W / kg .CE-Zertifizierungsstandards erfüllen. Dieses Gerät verwendet das Android-Betriebssystem und installiert keine Software von Drittanbietern im Voraus.Weitere Informationen finden Sie unter www.cubot.net/quick Get Guide.
www.sar-tick.com

WARNUNG
Befolgen Sie die unten angegebenen Warnhinweise, um Vorfälle wie Feuer oder Explosion zu vermeiden.
Schalten Sie das Gerät nicht ein und verwenden Sie es nicht, wenn das Batteriefach frei liegt.
Das Tablet sollte mindestens 15 cm von medizinischen Implantaten oder Rhythmus-Einstellern entfernt sein und das Gerät niemals in die Manteltasche stecken.
Setzen Sie das Gerät und andere Batterien nicht zusammen mit den hohen Temperaturen oder wärmeerzeugenden Geräten wie Sonnenlicht, Heizungen, Mikrowellenöfen, Öfen oder Warmwasserbereitern aus. Überhitzung der Batterie kann zu einer Explosion führen.
Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder nicht, trennen Sie das Ladegerät von Gerät und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Wenn das Gerät mit einem nicht austauschbaren Akku ausgestattet ist, ersetzen Sie den Akku nicht selbst, um einen Beschädigung des Akkus oder des Geräts zu vermeiden.
Die Verwendung einer nicht genehmigten oder nicht kompatiblen Stromquelle, eines Ladegeräts oder einer Batterie kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
Zerlegen oder setzen Sie die Batterie nicht zurück, setzen Sie keine anderen Gegenstände ein, tauchen Sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um ein Auslaufen der Batterie, Überhitzung, Brände oder Explosionen zu vermeiden.
Lassen Sie die Batterie nicht fallen, quetschen, zerkratzen oder durchstechen Sie sie nicht, um zu vermeiden, dass die Batterie einem übermäßigen Außendruck ausgesetzt wird, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung der Batterie führt.
Halten Sie das Gerät möglicherweise vom Bauch schwangerer Frauen und dem Unterbauch von Jugendlichen fern.
Bitte nutzen Sie das Gerät für Kinder und Jugendliche sinnvoll, indem Sie beispielsweise nachts keine Kommunikation vermeiden und die Häufigkeit und Dauer von Anrufen begrenzen.
Das Unternehmen trägt keine Verantwortung für Unfälle, die durch nicht standardmäßige Ladegeräte verursacht werden.

Um mögliche Hörschäden bei Verwendung eines Headsets zu vermeiden, hören Sie längere Zeit keinen Ton mit hoher Lautstärke U.

SHENZHEN HUAFURUI TECHNOLOGY CO., LTD.
Nachdruck CUBOT Alle Rechte vorbehalten In China hergestellt
Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Ganfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiaotang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen, P.R. China
Tel. Nr. : 0755-83821787
Faxnummer: 0755-23612065

Elektro- und Elektronikgeräte Informationen für private Haushalte
Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer von unsortierten Siedlungsabfällen getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von Altgeräte zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro2 eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals täglich sowie an mehr als fünf Tagen im Monat Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgeräts besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung bereitgestellt werden, dass gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 ElektroG (Wärmeüberträgergeräte, Bildschirmgeräte, Geräte mit Bildschirmen mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Anbieter bestellt die Möglichkeit der unentgeltlichen Abgabe bei den Sammelstellen der Verteiler unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf die Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „Durchgestrichene Mülltonne"
Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortierten Siedlungsabfällen zu erfassen ist.

EN: Rear camera
DE: Rückfahrkamera
ES: Cámara trasera
FR: Caméra arrière
IT : Fotocamera posteriore
PT: Câmera traseira
RU: Задняя камера
PL: Kamera tylna
CZ: Zadní kamera
HU: Hátsó kamera
RO: Camera din spate
HR: Pozadnja kamera
SK: Zadná kamera
LT: Galinė kamera
JP: 後カメラ

EN: Speakers
DE: Lautsprecher
ES: altavoz
FR: intervenants
IT : altoparlanti
PT: oradores
RU: спикеры
GR: ομιλητής
PL: głośniki
CZ: reproduktory
HU: hangszórók
RO: difuzoare
HR: zvučnik
SK: reproduktory
LT: garsiakalbiai
JP: スピーカー

EN: Volume
DE: Volumen
ES: Volumen
FR: Le volume
IT : Volume
PT: Volume
RU: Объем
GR: Ένταση ΗΧΟΥ
PL: Tom
CZ: Hlasitost
HU: Hangerő
RO: Volum
HR: Volumen
SK: Objem
LT: Tomas
JP: ボリューム

EN: Power button / fingerprint recognition
DE: Einschalttaste / Fingerabdruckerkennung
ES: Botón de encendido / reconocimiento de huella dactilar
FR: Bouton d'alimentation / reconnaissance des empreintes digitales
IT : Pulsante di accensione / riconoscimento delle impronte digitali
PT: Botão de ligação / reconhecimento de impressão digital
RU: Кнопка питания / распознавание отпечатков пальцев
GR: Κουμπί λειτουργίας / αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων
PL: Przycisk zasilania / rozpoznawanie odcisków palców
CZ: Tlačítko napájení / rozpoznávání otisků prstů
HU: Bekapcsológomb / ujjlenyomat felismerés
RO: Buton de alimentare / recunoaștere amprentă digitală
HR: Ključ stranje/prizananje otiska prstija
SK: Tlačidlo napájania / rozpoznávanie odtlačkov prstov
LT: Maitinimo mygtukas / pirštų atspaudų atpažinimas
JP: 電源ボタン / 指紋認証

PT:

Bem-vinda
Bem-vindo à família CUBOT! Estamos muito felizes por você ter escolhido o CUBOT. Este guia o ajudará a obter o máximo de seu novo dispositivo. Leia este guia de início rápido cuidadosamente para garantir o uso seguro e adequado do seu dispositivo.

Obtenha suporte
Visite a página www.cubot.net/support para obter mais informações sobre nossa garantia e política de devolução. Você também pode entrar em contato com o Suporte ao Cliente CUBOT visitando www.cubot.net/support.

Informação regulatória
As informações regulatórias podem ser encontradas em seu dispositivo, acessando ABOUT TABLET no menu SETTING. CMIIT ID, CCC, CE e WEEE.

De acordo com a Diretiva 2014/53 / UE, as bandas e o poder são os seguintes:
GSM 900: 32.96 dBm; GSM 1800: 30.74 dBm; UTRA Band I: 22.37 dBm; UTRA Band VIII: 23.10 dBm; LTE Band 1/3/7/8/20/28/38/40: 24.66 dBm;BT/BDR+EDR): 3.91 dBm EIRP; BT(LE): -3.50 dBm EIRP; Wi-Fi 2.4 GHz: 16.48 dBm EIRP; Wi-Fi 5 GHz: 11.02 dBm EIRP;GPS/SBAS: 1.57542 GHz; BDS/Galileo: 1.561098 GHz; GLONASS: 1.602GHz; NFC: 13.56 MHz.

Operação junto ao corpo
O dispositivo está em conformidade com as especificações RF. Padrão SAR, Cabeça: (limite 2 W / kg) 0.57 W / kg. Usado no corpo: (limite 2 W / kg) 1.83 W / kg. Hotspot: (limite de 2 W / kg) 0.63 W / kg. Membro: (limite de 4 W / kg) 2.23 W / kg. Atenda aos padrões de certificação CE. Este dispositivo utiliza o sistema operacional Android e não pré-instala software de terceiros. Para obter mais detalhes, visite www.cubot.net/quick Get Guide.
www.sar-tick.com

ATENÇÃO
Siga as informações de aviso fornecidas abaixo para evitar incidentes como incêndio ou explosão.
Não ligue ou use o dispositivo quando o compartimento da bateria estiver exposto.
O tablet deve estar a pelo menos 15 cm de distância de qualquer implante médico ou marcapasso e nunca coloque o dispositivo no bolso do seu casaco.
Não exponha o dispositivo e outras baterias a altas temperaturas ou equipamentos geradores de calor, como luz solar, aquecedores, fornos de microondas, fornos ou máquinas de aquecer a água. O superaquecimento da bateria pode causar uma explosão.
Quando o carregamento estiver concluído ou não estiver carregando, desconecte o carregador do dispositivo e desconecte o carregador da tomada.
Se o dispositivo estiver equipado com uma bateria não removível, não substitua a bateria por conta própria para evitar danificar a bateria ou o dispositivo.
O uso de uma fonte de alimentação, carregador ou bateria incompatível ou não aprovado pode causar incêndio, explosão ou outros perigos.
Não desmonte ou modifique a bateria, insira outros objetos, mergulhe-a em água ou outros líquidos para evitar vazamento, superaquecimento, incêndio ou explosão da bateria.
Não deixe cair, esmague, risque ou perfure a bateria para evitar submetê-la a pressão externa excessiva, resultando em curto-circuito interno e superaquecimento da bateria.
Possivelmente mantenha o dispositivo longe da barriga de mulheres grávidas e da parte inferior do abdômen dos adolescentes.
Para crianças e jovens, faça um uso sensato do dispositivo, por exemplo, evitando a comunicação noturna e limitando a frequência e a duração das chamadas.
A empresa não se responsabiliza por acidentes causados por equipamentos de carregamento não padronizados.

Para evitar possíveis danos à audição ao usar um fone de ouvido, não ouça sons em alto volume U por longos períodos.

Esta marcação no produto, acessórios ou literatura indica que o produto e seus acessórios eletrônicos (por exemplo, carregador, fone de ouvido, cabo USB) não devem ser descartados com o lixo doméstico.

SHENZHEN HUAFURUI TECHNOLOGY CO., LTD.
Desenhado por CUBOT Todos os direitos reservados Feito na China
Unit 601-03, 6/F, Block A, Building 1, Ganfeng Technology Building, No. 993 Jiaxian Road, Xiangjiaotang Community, Banlian Street, Longgang District, Shenzhen, P.R. China
Tel. No. : 0755-83821787
Nº de fax: 0755-23612065

GR:

καλως ΗΡΘΑΤΕ
Καλώς ήλθατε στην οικογένεια CUBOT! Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιλέξατε το CUBOT. Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη νέα σας συσκευή. Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον σύντομο οδηγό εκκίνησης για να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή χρήση της συσκευής σας.

Λάβετε υποστηριξη
Επισκεφτείτε τη σελίδα www.cubot.net/support για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη εγγύηση και τις επιστροφές. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία πελατών CUBOT μεταβαίνοντας στο www.cubot.net/support.

Κανονιστικές πληροφορίες
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς στη συσκευή σας μέσω της πρόσβασης στο ABOUT TABLET στο μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. CMIIT ID, CCC, CE και WEEE.

Σύμφωνα με την οδηγία 2014/53 / ΕΕ, τα συγκροτήματα και η ισχύς έχουν ως εξής:
GSM 900: 32.96 dBm; GSM 1800: 30.74 dBm; UTRA Band I: 22.37 dBm; UTRA Band VIII: 23.10 dBm; LTE Band 1/3/7/8/20/28/38/40: 24.66 dBm;BT/BDR+EDR): 3.91 dBm EIRP; BT(LE): -3.50 dBm EIRP; Wi-Fi 2.4 GHz: 16.48 dBm EIRP; Wi-