MD101 Mouse
Mouse Model Name: MD101 /滑鼠型號: MD101 (TC) / 鼠标型号: MD101 (SC) / Modellname der Maus: MD101 (DE) / Nome modello mouse: MD101 (IT) / Modèle de souris : MD101 (FR)/ Модель мыши: MD101 (RU) /Naam muismodel: MD101 (NL) / 마우스 모델 이름: MD101 (KO) / Nombre del modelo de ratón: MD101 (ES) / Denumire model mouse: MD101 (RO) / ชื่อรุ่นของเมาส์: MD101 (TH) / Ime modela miške: MD101 (SL) / Egér típusnév: MD101 (HU) / Назва моделі миші: MD101 (UA) / שם דגם העכבר: MD101 (HB) / Mouse Model Adı: MD101 (TR) / Názov modelu myši: MD101 (SK) / Nazwa modelu myszy: MD101 (PL) / Nome de modelo do rato: MD101 (PT) / Název modelu myši: MD101 (CZ) / マウスモデル名: MD101 (JP)
Dongle Model Name: MD101-D / 接收器型號: MD101-D (TC) / 接收器型号: MD101-D (SC) / Modellname der Maus: MD101-D (DE)/ Nome modello dongle: MD101-D (IT) / Modèle de dongle : MD101-D (FR) / Модель приемника: MD101-D (RU) / Naam dongle-model: MD101 -D (NL) / 동글 모델 이름: MD101-D (KO) / Nombre del modelo de la llave: MD101-D (ES) / Denumire model dongle: MD101-D (RO) / ชื่อรุ่นของดองเกิล: MD101-D (TH) / Ime modela zaščitnega ključa: MD101-D (SL) / Dongle típusnév: MD101-D (HU) / Назва моделі ключа: MD101-D (UA) / שם דגם הפלאג: MD101-D (HB) /Dongle Model Adı: MD101-D (TR) / Názov modelu pamäťového kľúča: MD101-D (SK) / Nazwa modelu klucza sprzętowego: MD101-D (PL) / Nome de modelo do adaptador: MD101-D (PT) / Název modelu adaptéru dongle: MD101-D (CZ) / ドングルモデル名: MD101-D (JP)
Q25609 / First Edition / January 2025

ENGLISH

Your package includes:
a. Mouse
b. Nano USB 2.4GHz receiver (stored inside the mouse)
c. 1 x AA battery
d. Quick Start Guide
e. Warranty Card
f. 1 x independent vial (stored inside the mouse)
g. 1 x dropper

Dimensions
Mouse: 103.6 mm (L) X 62.4 mm (W) X 40.2mm (H)
Dongle: 18.9 mm (L) X 12.0 mm (W) X 4.5 mm (H)
Weight
Mouse: 66g (without battery and essence oil)
Dongle: 1.6g
Rating
Mouse: 2.4GHz mode: 1.5V/50mA
Bluetooth mode: 1.5V/50mA
Dongle: 5V/100mA
Hardware Version
Mouse: GFSK / Bluetooth: V01
Dongle: GFSK: V01
System Requirements
Windows 10 or above / Chrome OS
Operating Temperature
0 ~ 40°C
Operating Humidity
20 ~ 85%
Storage Tempterature
-40 ~ 60°C
Storage Humidity
20 ~ 95%

UKCA RF Output table
Frequency Band
Mouse: 2.4GHz mode: 2403-2473MHz
Bluetooth mode: 2402-2480MHz
Dongle: 2403-2473MHz
Maximum output power(EIRP)
Mouse: 2.4GHz mode: 0.78dbm
Bluetooth mode: 1.26dbm
Dongle: 0.44dbm

CE RED RF Output table
Frequency Band
Mouse: 2.4GHz mode: 2403-2473MHz
Bluetooth mode: 2402-2480MHz
Dongle: 2403-2473MHz
Maximum output power(EIRP)
Mouse: 2.4GHz mode: 0.78dbm
Bluetooth mode: 1.26dbm
Dongle: 0.44dbm

Connecting to PC



Via 2.4GHz:
1. Slide the power switch to 2.4GHz Mode.
2. Insert the Nano USB receiver into an avialable USB port on your PC.
3. When successfully paired to your PC, the Connection channel indicator will light up green and then turn off.

Via Bluetooth:
1. Slide the switch to Bluetooth Mode.
2. Press the pair button for over 3 seconds to activate the Bluetooth pairing mode. (The indicator will flash blue rapidly)
3. On Windows, right-click the Bluetooth icon on the right of the task bar (or double-click the Bluetooth icon in the Control Panel), then click **Add a device** > **ASUS MD101** > **Finish**.
4. When successfully connected, the indicator will stop flashing and remain in blue light for several seconds before it fades off. Once the mouse is set up on your PC, it will automatically connect to your PC the next time you turn to Bluetooth mode.

NOTE: The mouse supports Bluetooth 5.3.

Adjusting DPI and Understanding LED Indications

To change the DPI, press the DPI button. Please refer to the following table for LED indications.

LED color	Duration	Description
White	Blink Once	DPI set to 1200 (default)
	Blink Twice	DPI set to 1600
	Blink Three Times	DPI set to 2400
Green	Slow Flashing	Awaiting dongle connection
	Constantly On	Dongle connected
Blue	Slow Flashing	Awaiting Bluetooth connection
	Rapid Flashing	Bluetooth pairing mode on
	Constantly On	Bluetooth connected
Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

Replacing the Battery

Replace the battery when the indicator flashes red, indicating that the mouse's battery level is below 20%. You can check the battery percentage under Bluetooth mode by going to the Bluetooth settings panel on the connected PC.



CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Experiencing Scent Diffusion with Your Mouse

To experience scent diffusinon with your mouse:
1. Remove the battery cover from your mouse.
2. Take out the independent vial and then remove its silicon lid.
3. Use the bundled dropper to suck out your preferred essential oil and drop it into the vial.
4. Put back the silicon lid and store the vial in the mouse.
5. Install the battery cover on your mouse.

NOTE: The essential oil is purchased seperately.

CAUTION:
- You can add a few drops of the essential oil into the vial for the first time. Ensure that the essential oil is fully absorbed before adding more.
- To prevent leakage, do not overfill the vial with the essential oil.
- To prevent leakage, do not squeeze the vial when filled with the essential oil.
- Do not drop the mouse or vial. Doing so may damage the aroma stone inside the vial and cause leakage.
- Do not use 100% pure essential oils.
- Select essential oils designed for reed diffusers, ultrasonic diffusers, and aroma stones.



繁體中文

包裝內容物:
a. 滑鼠
b. Nano USB 2.4GHz 接收器（收納於滑鼠內）
c. 1 x 三號（AA）電池
d. 快速使用指南
e. 保固卡
f. 1 x 獨立的小瓶（收納於滑鼠內）
g. 1 x 滴管

尺寸
滑鼠：103.6 公釐（長）X 62.4 公釐（寬）X 40.2 公釐（高）
接收器：18.9 公釐（長）X 12.0 公釐（寬）X 4.5 公釐（高）
重量
滑鼠：66 克（不含電池和精油）
接收器：1.6 克
額定功率
滑鼠：2.4GHz 模式：1.5V/50mA
藍牙模式：1.5V/50mA
接收器：5V/100mA
硬體版本
滑鼠：GFSK / 藍牙：V01
接收器：GFSK: V01
系統需求
Windows 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS
運作溫度
0 - 40° C
運作濕度
20 - 85%
儲存溫度
-40 - 60° C
儲存濕度
20 - 95%

連線至電腦

透過 2.4GHz：
1. 將電源開關推至 2.4GHz 模式。
2. 將 Nano USB 接收器插入到電腦上可用的 USB 連接埠中。
3. 當與電腦成功配對後，連線頻道指示燈將先亮起綠光然後熄滅。

透過藍牙：
1. 將電源開關推至藍牙模式。
2. 長按配對按鈕超過 3 秒鐘，以開啟藍牙配對模式（指示燈會快速閃爍藍光）。
3. 在 Windows 系統中，右鍵點選工具列中的藍牙圖示（或在控制台中雙點擊藍牙圖示），然後點選 **新增藍牙或其他裝置** > **ASUS MD101** > **完成**。
4. 完成後，指示燈將停止閃爍並亮起藍光，數秒後熄滅。在滑鼠首次連線到電腦後，下次當您開啟藍牙模式時，滑鼠將自動連線到您的電腦。

注意: 滑鼠支援藍牙 5.3。

DPI 調整與 LED 指示燈說明

若需調整 DPI 設定，請按下 DPI 按鈕。關於 LED 指示燈說明請參考下表。

LED 顏色	狀態	說明
白色	閃爍一次	DPI 已設定為 1200（預設）
	閃爍兩次	DPI 已設定為 1600
	閃爍三次	DPI 已設定為 2400
綠色	緩慢閃爍	等待與接收器連線
	恆亮	已與接收器連線
藍色	緩慢閃爍	等待藍牙連線
	快速閃爍	已開啟藍牙配對模式
	恆亮	已透過藍牙連線
紅色	持續閃爍	電量低於 20%

更換電池

當指示燈閃爍紅光時，說明滑鼠電量已低於 20%，請及時更換電池。您可以至所連線電腦的「**藍牙**」設定面板，檢視藍牙模式下的電池百分比。

小心：電池型號不正確可能會導致爆炸。請依照說明處理使用過的電池。

透過滑鼠體驗香氛瀰漫

請依照下列步驟體驗香氛：
1.取下滑鼠的電池蓋。
2.取出獨立的小瓶，然後取下矽膠蓋。
3.使用隨附的滴管吸出您所偏愛的精油，滴入小瓶中。
4.放回矽膠蓋，將小瓶存放在滑鼠中。
5.將電池蓋裝回滑鼠。

注意：精油需另行購買。

小心：
- 第一次可以在小瓶中加入幾滴精油。請確保精油完全被吸收後再添加。
- 為了防止滲漏，請勿過量注入精油。
- 為了防止滲漏，注入精油時，請勿擠壓小瓶。
- 請勿掉落滑鼠或小瓶。這樣做可能會損毀小瓶內的芳香石，並導致洩漏。
- 請勿使用 100% 純度的精油。
- 選擇專為藤條香薰、超音波擴香機和芳香石所設計的精油。

简体中文

包装内容物:
a. 鼠标
b. Nano USB 2.4GHz 接收器（收纳于鼠标内）
c. 1 x 五号（AA）电池
d. 快速使用指南
e. 保修卡
f. 1 x 独立的小瓶（收纳于鼠标内）
g. 1 x 滴管

尺寸
鼠标：103.6 毫米（长）X 62.4 毫米（宽）X 40.2 毫米（高）
接收器：18.9 毫米（长）X 12.0 毫米（宽）X 4.5 毫米（高）
重量
鼠标：66 克（不含电池和精油）
接收器：1.6 克
额定功率
鼠标：2.4GHz 模式：1.5V/50mA
蓝牙模式：1.5V/50mA
接收器：5V/100mA
硬件版本
鼠标：GFSK / 蓝牙：V01
接收器：GFSK: V01
系统需求
Windows 10 操作系统及以上版本 / Chrome OS
运行温度
0 ~ 40° C
运行湿度
20 ~ 85%
保存温度
-40 ~ 60° C
保存湿度
20 ~ 95%

连接至电脑

通过 2.4GHz：
1. 将电源开关推至 2.4GHz 模式。
2. 将 Nano USB 接收器插入到电脑上可用的 USB 接口中。
3. 当与电脑成功配对后，连接频道指示灯将先亮起绿光然后熄灭。

通过蓝牙：
1. 将电源开关推至蓝牙模式。
2. 长按配对按钮超过 3 秒钟，以开启蓝牙配对模式（指示灯会快速闪烁蓝光）。
3. 在 Windows 系统中，右键点击任务栏中的蓝牙图标（或在控制面板中双点击蓝牙图标），然后点击【新增蓝牙或其他设备】>【ASUS MD101】>【完成】。
4. 完成后，指示灯将停止闪烁并亮起蓝光，数秒后熄灭。在鼠标首次连接到电脑后，下次当您开启蓝牙模式时，鼠标将自动连接到您的电脑。

注意：鼠标支援蓝牙 5.3。

DPI 调整与 LED 指示灯说明

若需调整 DPI 设置，请按下 DPI 按钮。关于 LED 指示灯说明请参考下表。

LED 颜色	状态	说明
白色	闪烁一次	DPI 已设置为 1200（默认）
	闪烁两次	DPI 已设置为 1600
	闪烁三次	DPI 已设置为 2400
绿色	缓慢闪烁	等待与接收器连接
	恒亮	已与接收器连接
蓝色	缓慢闪烁	等待蓝牙连接
	快速闪烁	已开启蓝牙配对模式
	恒亮	已通过蓝牙连接
红色	持续闪烁	电量低于 20%

更换电池

当指示灯闪烁红光时，说明鼠标电量已低于 20%，请及时更换电池。您可以至所连接电脑的【蓝牙】设置面板，检查蓝牙模式下的电池百分比。

小心：电池型号不正确可能会导致爆炸。请依照说明处理使用过的电池。

通过鼠标体验香氛弥漫

请依照下列步骤体验香氛：
1.取下鼠标的电池盖。
2.取出独立的小瓶，然后取下硅胶盖。
3.使用随附的滴管吸出您所偏爱的精油，滴入小瓶中。
4.放回硅胶盖，将小瓶存放在鼠标中。
5.将电池盖鼠标滑鼠。

注意：精油需另行购买。

小心：
- 第一次可以在小瓶中加入几滴精油。请确保精油完全被吸收后再添加。
- 为了防止渗漏，请勿过量注入精油。
- 为了防止渗漏，注入精油时，请勿挤压小瓶。
- 请勿掉落鼠标或小瓶。这样做可能会损毁小瓶内的芳香石，并导致泄漏。
- 请勿使用 100% 纯度的精油。
- 选择专为藤条香薰、超音波扩香机和芳香石所设计的精油。

DEUTSCH

Im Lieferumfang sind enthalten:
a. Maus
b. Nano-USB-2,4-GHz-Empfänger (in der Maus verstaut)
c. 1 x AA Batterie
d. Schnellstartanleitung
e. Garantiekarte
f. 1 x Phiole (in der Maus verstaut)
g. 1 x Pipette

Abmessungen
Maus: 103,6 mm (L) X 62,4 mm (B) X 40,2 mm (H)
Dongle: 18,9 mm (L) X 12,0 mm (B) X 4,5 mm (H)
Gewicht
Maus: 66 g (ohne Batterie und ätherisches Öl)
Dongle: 1,6 g
Leistung
Maus: 2,4-GHz-Modus: 1,5 V / 50 mA
BLUETOOTH-MODUS: 1,5 V / 50 MA
DONGLE: 5 V / 100 MA
Hardware-Version
Maus: GFSK / Bluetooth: V01
Dongle: GFSK: V01
Systemvoraussetzungen
Windows 10 oder höher / Chrome OS
Betriebstemperatur
0 ~ 40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit
20 ~ 85%
Lagertemperatur
-40 ~ 60 °C
Lagerluftfeuchtigkeit
20 ~ 95%

Anschluss am PC

Per 2,4 GHz:
1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in den 2,4-GHz-Modus.
2. Stecken Sie den Nano-USB-Empfänger in einen verfügbaren USB-Anschluss Ihres PCs.
3. Wenn die Kopplung mit Ihrem PC erfolgreich verlief, leuchtet die Anzeige des Verbindungskanals grün auf und schaltet sich dann ab.

Per Bluetooth:
1. Schieben Sie den Schalter in den Bluetooth-Modus.
2. Drücken Sie die Koppeln-Taste länger als 3 Sekunden, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren. (Die Anzeige blinkt schnell blau.)
3. Rechtsklicken Sie unter Windows auf das Bluetooth-Symbol rechts in der Taskleiste (oder doppelklicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der Systemsteuerung). Klicken Sie dann auf **Add a device (Gerät hinzufügen)** > **ASUS MD101** > **Finish (Fertigstellen)**.
4. Bei erfolgreicher Verbindung hört die Anzeige auf zu blinken und bleibt einige Sekunden blau, bevor sie verblasst. Sobald die Maus auf Ihrem PC eingerichtet ist, stellt sie automatisch eine Verbindung zu Ihrem PC her, wenn Sie das nächste Mal in den Bluetooth-Modus wechseln.

HINWEIS: Die Maus unterstützt Bluetooth 5.3.

DPI-Anpassung und Bedeutung der LED-Anzeige

Um den DPI-Wert zu ändern, drücken Sie die DPI-Taste. In der folgenden Tabelle finden Sie die Beschreibungen der LED-Anzeige.

LED-Farbe	Dauer	Beschreibung
Weiß	Blinkt einmal	DPI ist auf 1200 eingestellt (Standard)
	Blinkt zweimal	DPI ist auf 1600 eingestellt
	Blinkt dreimal	DPI ist auf 2400 eingestellt
Grün	Blinkt langsam	Warten auf Dongle-Verbindung
	Leuchtet dauerhaft	Dongle ist verbunden
Blau	Blinkt langsam	Warten auf Bluetooth-Verbindung
	Blinkt schnell	Bluetooth-Kopplungsmodus ist aktiviert
	Leuchtet dauerhaft	Bluetooth-Verbindung ist hergestellt
Rot	Blinkt dauerhaft	Akkustand liegt unter 20%

Auswechseln der Batterie

Bitte ersetzen Sie die Batterie, wenn die Anzeige rot blinkt, was darauf hinweist, dass der Batteriestand der Maus unter 20% liegt. Sie können den Batteriestatus im Bluetooth-Modus oder im Bluetooth-Einstellungenfenster auf dem verbundenen PC überprüfen.

ACHTUNG: FALLS DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN ANGABEN DES HERSTELLERS.

Duftdiffusion mit Ihrer Maus erleben

So erleben Sie die Duftdiffusion mit Ihrer Maus:
1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung von Ihrer Maus.
2. Nehmen Sie die Phiole heraus und entfernen Sie den Silikondeckel.
3. Entnehmen Sie mit der mitgelieferten Pipette Ihr bevorzugtes ätherisches Öl und geben Sie es in die Phiole.
4. Setzen Sie den Silikondeckel wieder auf und verstauen Sie die Phiole in der Maus.
5. Bringen Sie die Batterieabdeckung an Ihrer Maus an.

HINWEIS: Das ätherische Öl ist separat erhältlich.

ACHTUNG:
- Sie können zum ersten Mal ein paar Tropfen des ätherischen Öls in die Phiole geben. Stellen Sie sicher, dass das ätherische Öl vollständig eingezogen ist, bevor Sie mehr hinzufügen.
- Um ein Auslaufen zu vermeiden, füllen Sie nicht zu viel vom ätherischen Öl in die Phiole.
- Um ein Auslaufen zu vermeiden, drücken Sie die Phiole nicht zusammen, wenn sie mit dem ätherischen Öl gefüllt ist.
- Lassen Sie die Maus oder die Phiole nicht fallen. Andernfalls kann der Aromastein im Inneren der Phiole beschädigt werden, und es kann zu einem Auslaufen kommen.
- Verwenden Sie keine 100% reinen ätherischen Öle.
- Wählen Sie ätherische Öle aus, die für Reed-Diffusoren, Ultraschalldiffusoren und Aromasteine entwickelt wurden.

ITALIANO

Contenuto della confezione:
a. Mouse
b. Ricevitore Nano USB 2.4GHz (memorizzato all'interno del mouse)
c. 1 x Batteria AA
d. Guida rapida
e. Certificato di garanzia
f. 1 x flaconcino indipendente (all'interno del mouse)
g. 1 x contagocce

Dimensioni
Mouse: 103.6 mm (L) X 62.4 mm (P) X 40.2mm (A)
Dongle: 18.9 mm (L) X 12.0 mm (P) X 4.5 mm (A)
Peso
Mouse: 66g (senza batteria e olio essenziale)
Dongle: 1.6g
Specifiche
Mouse: Modalità 2.4GHz: 1.5V/50mA
Modalità Bluetooth: 1.5V/50mA
Dongle: 5V/100mA
Versione hardware
Mouse: GFSK / Bluetooth: V01
Dongle: GFSK: V01
Requisiti di sistema
Windows 10 o versioni successive / Chrome OS
Temperatura di esercizio
0 ~ 40°C
Umidità di esercizio
20 ~ 85%
Temperatura di non utilizzo
-40 ~ 60°C
Umidità di non utilizzo
20 ~ 95%

Collegamento al PC

Tramite 2,4GHz:
1. Far scorrere l'interruttore di alimentazione sulla modalità 2,4 GHz.
2. Inserite il ricevitore Nano USB in una porta USB disponibile del PC.
3. Ad associazione al PC avvenuta L'indicatore del canale di connessione si accende in verde e poi si spegne.

Tramite Bluetooth:
1. Far scorrere l'interruttore sulla modalità Bluetooth.
2. Premere il tasto di associazione per oltre 3 secondi per attivare la modalità di associazione Bluetooth. (L'indicatore lampeggia rapidamente in blu)
3. In Windows cliccate con il tasto destro sull'icona Bluetooth nella parte destra della barra delle applicazioni (o fate doppio click sull'icona Bluetooth nel Pannello di controllo) con un mouse collegato al PC, quindi cliccate su **Add a device (Aggiungi un dispositivo)** > **ASUS MD101** > **Finish (Fine)**.
4. Una volta effettuata la connessione corretta, l'indicatore cessa di lampeggiare e rimane illuminato in blu per diversi secondi prima di scomparire. Una volta che il mouse è configurato sul PC, si connette automaticamente al PC la prossima volta che si passa alla modalità Bluetooth.

NOTA: Il mouse supporta gli standard Bluetooth 5.3.

Regolazione DPI e comprensione delle indicazioni LED

Per cambiare i DPI, premere il tasto DPI. Fare riferimento alla seguente tabella per le indicazioni LED.

Colore LED	Durata	Descrizione
Bianco	Lampeggia una volta	DPI impostato su 1200 (predefinito)
	Lampeggia due volte	DPI impostato su 1600
	Lampeggia tre volte	DPI impostato su 2400
Verde	Lampeggio lento	In attesa di connessione del dongle
	Costantemente acceso	Dongle collegato
Blu	Lampeggio lento	In attesa di connessione del Bluetooth
	Lampeggio rapido	Modalità di associazione Bluetooth attiva
	Costantemente acceso	Bluetooth collegato
Rosso	Lampeggio continuo	Livello batteria inferiore al 20%

Sostituzione della batteria

Sostituire la batteria quando l'indicatore lampeggia in rosso, indicando che il livello della batteria del mouse è inferiore al 20%. È possibile controllare la percentuale della batteria in modalità Bluetooth accedendo al pannello delle impostazioni Bluetooth sul PC connesso.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA È SOSTITUITA CON UNA DI UN ALTRO TIPO NON COMPATIBILE. SMALTITE LE BATTERIE USATE ATTENENDOVI ALLE ISTRUZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE.

Sperimentare Diffusione profumi con il mouse

Per sperimentare la diffusione di profumi con il mouse:
1. Rimuovere il coperchio della batteria dal mouse.
2. Estrarre il flaconcino indipendente, quindi rimuovere il relativo coperchio in silicone.
3. Utilizzare il contagocce in dotazione per aspirare l'olio essenziale preferito e versarlo nel flaconcino.
4. Rimettere il coperchio in silicone e conservare il flaconcino nel mouse.
5. Installare il coperchio della batteria sul mouse.

NOTA: L'olio essenziale è acquistato separatamente.

ATTENZIONE:
- È possibile aggiungere alcune gocce di olio essenziale nel flaconcino per la prima volta. Assicurarsi che l'olio essenziale sia completamente assorbito prima di aggiungerne altro.
- Per evitare perdite, non riempire eccessivamente il flaconcino con l'olio essenziale.
- Per evitare perdite, non schiacciare il flaconcino quando è piena di olio essenziale.
- Non far cadere il mouse o la fiala. Ciò potrebbe danneggiare la pietra aromatica all'interno del flaconcino e causare perdite.
- Non utilizzare oli essenziali puri al 100%.
- Selezionare oli essenziali progettati per diffusori per ambiente, diffusori a ultrasuoni e pietre aromatiche.

FRANÇAIS

Contenu de la boîte :
a. Souris
b. Récepteur Nano USB 2,4 GHz (stocké à l'intérieur de la souris)
c. 1 x Pile AA d. Guide de démarrage rapide
e. Carte de garantie
f. 1 x Flacon indépendant (stocké à l'intérieur de la souris)
g. 1 x Compte-gouttes

Dimensions
Souris : 103,6 mm (L) X 62,4 mm (l) X 40,2 mm (H)
Dongle : 18,9 mm (L) X 12,0 mm (l) X 4,5 mm (H)
Poids
Souris : 66 g (sans batterie ni huile essentielle)
Dongle : 1,6 g
Tension nominale
Souris : Mode 2,4 GHz : 1,5V/50mA
Mode Bluetooth : 1,5V/50mA
Dongle : 5V/100mA
Version du matériel
Souris : GFSK / Bluetooth : V01
Dongle : GFSK - V01
Configuration requise
Windows® 10 ou supérieur / Chrome OS
Température de fonctionnement
0 - 40°C
Humidité de fonctionnement
20 - 85%
Température de stockage
-40 - 60°C
Humidité de stockage
20 - 95%

Connexion à un ordinateur

Via RF 2,4 GHz :
1. Déplacez l'interrupteur d'alimentation sur le mode 2,4 GHz.
2. Insérez le récepteur USB nano dans un port USB disponible sur votre ordinateur.
3. Après un appairage réussi à votre ordinateur, le voyant lumineux du canal de connexion s'allumera brièvement (vert) avant de s'éteindre.

Via Bluetooth :
1. Déplacez l'interrupteur sur le mode Bluetooth.
2. Appuyez sur le bouton d'appairage pendant plus de 3 secondes pour activer le mode d'appairage Bluetooth. (Le voyant lumineux clignotera rapidement en bleu)
3. Sous Windows, faites un clic droit sur l'icône Bluetooth situé dans la partie droite de la barre des tâches (ou double-cliquez sur l'icône Bluetooth du panneau de configuration), puis cliquez sur **Ajouter un périphérique** > **MD101 Mouse (Souris MD101)** > **Terminé**.
4. Une fois la connexion établie, le voyant lumineux cessera de clignoter et restera allumé en bleu pendant plusieurs secondes avant de s'éteindre. Une fois la souris configurée sur votre ordinateur, elle s'y connectera automatiquement la prochaine fois que vous passerez en mode Bluetooth.

REMARQUE : La souris prend en charge la norme Bluetooth 5.3.

Ajuster le DPI et comprendre les indications du voyant LED

Pour modifier les réglages DPI, appuyez sur le bouton DPI. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les indications du voyant LED.

Couleur du voyant	Durée	Description
Blanc	Clignote une fois	DPI réglé sur 1200 (par défaut)
	Clignote deux fois	DPI réglé sur 1600
	Clignote trois fois	DPI réglé sur 2400
Vert	Clignotement lent	En attente de connexion au dongle
	Toujours allumé	Dongle connecté
Bleu	Clignotement lent	En attente de connexion Bluetooth
	Clignotement rapide	Mode appairage Bluetooth activé
	Toujours allumé	Bluetooth connecté
Rouge	Clignotement continu	Niveau de batterie inférieur à 20%

Remplacer la pile

Remplacez la pile lorsque le voyant lumineux clignote en rouge, ce qui indique que le niveau de batterie est inférieur à 20%. Vous pouvez vérifier le pourcentage de batterie en mode Bluetooth en accédant aux paramètres Bluetooth de l'ordinateur connecté.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE N'EST PAS CORRECTEMENT REMPLACÉE. JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

Profiter de la diffusion de parfums avec votre souris

Pour profiter de la diffusion de parfums avec votre souris :
1. Retirez le couvercle de la batterie de votre souris.
2. Sortez le flacon indépendant puis retirez son couvercle en silicone.
3. Utilisez le compte-gouttes fourni pour aspirer votre huile essentielle préférée et déposez-la dans le flacon.
4. Remettez le couvercle en silicone et rangez le flacon dans la souris.
5. Installez le couvercle de la batterie sur votre souris.

REMARQUE : L'huile essentielle est vendue séparément.

ATTENTION :
- Vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle dans le flacon pour la première fois. Assurez-vous que l'huile essentielle est complètement absorbée avant d'en ajouter davantage.
- Pour éviter les fuites, ne remplissez pas trop le flacon avec l'huile essentielle.
- Pour éviter les fuites, ne pressez pas le flacon lorsqu'il est rempli d'huile essentielle.
- Ne laissez pas tomber la souris ou le flacon. Cela pourrait endommager la pierre aromatique à l'intérieur du flacon et provoquer une fuite.
- N'utilisez pas d'huiles essentielles pures à 100%.
- Sélectionnez des huiles essentielles conçues pour les diffuseurs à roseaux, les diffuseurs à ultrasons et les pierres aromatiques.

РУССКИЙ

В комплект входят:
a. Мышь
b. USB-приемник 2,4 ГГц (хранится внутри мыши)
c. 1 батарейка типа АА
d. Краткое руководство
e. Гарантийный талон
f. 1 x съемный флакон (хранится внутри мыши)
g. 1 x пипетка

Размеры
Мышь: 103,6 мм (Д) X 62,4 мм (Ш) X 40,2 мм (В)
Приемник: 18,9 мм (Д) X 12 мм (Ш) X 4,5 мм (В)
Вес
Мышь: 66 г (без батарейки и эфирного масла)
Приемник: 1,6 г
Параметры
Мышь: режим 2,4 ГГц: 1,5 В / 50 мА
Режим BLUETOOTH: 1,5 В / 50 мА
Приемник: 5 В / 100 мА
Аппаратная версия
Мышь: GFSK / Bluetooth: V01
Приемник: GFSK: V01
Системные требования
Windows 10 или выше / ОС Chrome
Рабочая температура
0 ~ 40°C
Рабочая влажность
20 ~ 85%
Температура хранения
-40 ~ 60°C
Влажность хранения
20 ~ 95%

Подключение к ПК

Через 2,4 ГГц:
1. Переместите тумблер питания в режим 2,4 ГГц.
2. Подключите USB-приемник к свободному порту USB компьютера.
3. После успешного сопряжения с компьютером индикатор режима подключения загорится зеленым, затем погаснет.

Через Bluetooth:
1. Установите переключатель в режим Bluetooth.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения более 3 секунд для активации режима сопряжения Bluetooth. (Индикатор будет быстро мигать синим цветом)
3. В Windows щелкните правой кнопкой по иконке Bluetooth справа от панели задач (или дважды щелкните по иконке Bluetooth на панели управления), затем нажмите **Добавить устройство** > **ASUS MD101** > **«Готово»**.
4. Как только мышь будет установлена на вашем ПК, она автоматически подключится к вашему компьютеру при следующем включении режима Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мышь поддерживает Bluetooth 5.3.

Настройка DPI и индикация

Для изменения разрешения сенсора нажмите кнопку DPI. Индикация светодиодов приведена в следующей таблице.

Цвет индикатора	Продолжительность	Описание
Белый	Мигает один раз	DPI установлено на 1200 (по умолчанию)
	Мигает дважды	DPI установлено на 1600
	Мигает трижды	DPI установлено на 2400
Зеленый	Медленно мигает	Ожидание подключения приемника
	Горит	Приемник подключен
Синий	Медленно мигает	Ожидание подключения Bluetooth
	Быстро мигает	Включен режим сопряжения Bluetooth
	Горит	Bluetooth подключен
Красный	Мигает	Батарея разряжена ниже 20%

Замена батареи

Замените батарейку, когда индикатор начнет мигать красным, указывая на то, что батарейка разряжена ниже 20%. Можно проверить процент заряда батарейки в режиме Bluetooth, перейдя в панель настроек Bluetooth на подключенном компьютере.

ОСТОРОЖНО: ПРИ УСТАНОВКЕ АККУМУЛЯТОРА НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ АККУМУЛЯТОР В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Использование аромадиффузора

Чтобы использовать встроенный ароматический диффузор:
1. Снимите крышку батарейного отсека с устройства.
2. Извлеките флакон и снимите с него силиконовую крышку.
3. Используйте прилагаемую пипетку, чтобы набрать желаемое эфирное масло и капнуть его во флакон.
4. Закройте силиконовую крышку и поместите флакон обратно в устройство.
5. Установите крышку батарейного отсека на место.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эфирное масло приобретается отдельно.

ОСТОРОЖНО:
- При первом использовании добавьте несколько капель эфирного масла во флакон. Убедитесь, что масло полностью впиталось, прежде чем добавлять больше.
- Чтобы избежать утечек, не переполняйте флакон эфирным маслом.
- Чтобы избежать утечек, не сжимайте флакон, когда он наполнен эфирным маслом.
- Не роняйте устройство или флакон. Это может повредить ароматический камень внутри флакона и привести к утечке.
- Не используйте 100% чистые эфирные масла.
- Выбирайте эфирные масла, предназначенные для тростниковых диффузоров, ультразвуковых диффузоров и ароматических камней.

NEDERLANDS

De verpakking bevat:
a. Muis
b. Nano usb 2,4 GHz-ontvanger (in de muis opgeborgen)
C 1 AA-batterij
d. Beknopte handleiding
e. Garantiekaart
f. 1 x onafhankelijke fiool (in de muis opgeborgen)
g. 1 x druppelaar

Afmetingen
Muis: 103.6 mm (L) X 62.4 mm (B) X 40.2mm (H)
Dongle: 18.9 mm (L) X 12.0 mm (B) X 4.5 mm (H)
Gewicht
Muis: 66g (zonder batterij en reukolie)
Dongle: 1.6g
Klasse
Muis: 2.4GHz-modus: 1.5V/50mA
Bluetooth-modus: 1.5V/50mA
Dongle: 5V/100mA
Hardwareversie
Muis: GFSK / Bluetooth: V01
Dongle: GFSK: V01
Systeemvereisten
Windows 10 of hoger / Chrome OS
Gebruikstemperatuur
0 ~ 40°C
Bedrijfsvochtigheid
20 ~ 85%
Opslagtemperatuur
-40 ~ 60°C
Opslagvochtigheid
20 ~ 95%

Verbinding maken met de pc

Via 2.4 GHz:
1. Schuif de voedingsschakelaar naar de 2.4 GHz-modus.
2. Steek de Nano usb-ontvanger in een beschikbare usb-aansluiting.
3. Als de muis met de pc gepaard is, de indicator van het verbindingskanaal zal groen oplichten en dan doven.

Via Bluetooth:
1. Schuif de schakelaar naar de Bluetooth-modus.
2. Druk op de koppelingsknop langer dan 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren. (De indicator zal snel blauw knipperen)
3. Onder Windows klikt u op het Bluetooth-pictogram aan de rechterkant van de taakbalk. (of op het Bluetooth-pictogram in het Configuratiescherm), klik daarna op **Add a device (Apparaat toevoegen)** > **ASUS MD101** > **Finish (Voltooien)**.
4. ij een gelukte verbinding, de indicator zal stoppen met knipperen en blauw opgelicht blijven gedurende meerdere seconden voordat het vervaagt. Zodra de muis is ingesteld op uw pc, zal deze automatisch verbinding maken met uw pc wanneer u de Bluetooth-modus de volgende keer inschakelt.

OPMERKING: De muis ondersteunt zowel Bluetooth 5.3.

DPI aanpassen en LED-indicators begrijpen

Om de DPI te vervangen druk je op de DPI-knop. Zie de volgende tabel voor uitleg van de leds.

Led-kleur	Duur	Omschrijving
wit	Knippert eenmaal	DPI ingesteld op 1200 (Standaard)
	Knippert tweemaal	DPI ingesteld op 1600
	Knippert driemaal	DPI ingesteld op 2400
Groen	Langzaam knipperend	Wachten op dongle-verbinding
	Altijd aan	Dongle aangesloten
Blauw	Langzaam knipperend	Wachten op Bluetooth-verbinding
	Snel knipperen	Bluetooth-koppelingsmodus aan
	Altijd aan	Bluetooth aangesloten
Rood	Continu knipperend	Batterijniveau lager dan 20%

De schakelaars vervangen

Vervang de batterij wanneer de indicator rood knippert, wat aangeeft dat het batterijniveau van de muis lager is dan 20%. Je kunt de ladingstoestand van de batterij bekijken in de Bluetooth-stand. Ga naar de Bluetooth-instellingen op de aangesloten pc.

VOORZICHTIG: EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERJI VERVANGEN WORDT DOOR EEN ONJUIST TYPE. VERWIJDER LEGE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Ervaar geurverspreiding met je muis

Geurverspreiding met je muis ervaren:
1. Verwijder het batterijklepje van de muis.
2. Verwijder het onafhankelijke fiooltje en het siliconedeksel.
3. Zuig met de meegeleverde druppelaar de gewenste essentiële olie en laat een druppel in het fiooltje vallen.
4. Doe het siliconedeksel dicht en doe het fiooltje in de muis.
5. Sluit het batterijdeksel van de muis.

OPMERKING: De reukolie wordt apart verkocht.

VOORZICHTIG:
- Je kunt de eerste keer een paar druppels reukolie in het fiooltje toevoegen. Controleer of de reukolie volledig geabsorbeerd is voordat je meer toevoegt.
- Om lekkage te voorkomen, mag het fiooltje niet te ver met reukolie gevold worden.
- Om lekkage te voorkomen, mag je niet in het fiooltje knijpen als het met reukolie gevuld is.
- Laat de muis of het fiooltje niet vallen. Je zou er de aromasteen in de fiool mee beschadigen en lekkage veroorzaken.
- Gebruik niet 100% pure reukolie.
- Gebruik reukolie die bedoeld is voor rietverdampers, ultrasone verdampers en aromastenen.

한국어

패키지 내용물:
a. 마우스
b. Nano USB 2.4 GHz 수신기 (마우스 내부에 보관함)
c. AA 배터리 1개
d. 빠른 시작 안내서
e. 보증서
f. 개별 바이알 x 1 (마우스 내부 장착)
g. 드롭퍼 x 1

치수
마우스: 103.6 mm (L) X 62.4 mm (W) X 40.2mm (H)
동글: 18.9 mm (L) X 12.0 mm (W) X 4.5 mm (H)
무게
마우스: 66g (배터리와 에센스 오일 미포함)
동글: 1.6g
정격
마우스: 2.4GHz 모드: 1.5V/50mA
블루투스 모드: 1.5V/50mA
동글: 5V/100mA
하드웨어 버전
마우스: GFSK / 블루투스: V01
동글: GFSK: V01
시스템 요구 사항
윈도우 10 또는 그 이상 / Chrome OS
작동 온도
0 ~ 40°C
작동 습도
20 ~ 85%
보관 온도
-40 ~ 60°C
보관 습도
20 ~ 95%

PC에 연결하기

2.4GHz를 통해:
1. 전원 스위치를 2.4GHz 모드로 밉니다.
2. Nano USB 수신기를 PC의 사용 가능한 USB 포트에 끼웁니다.
3. PC에 성공적으로 페어링될 경우 연결 채널 표시등이 녹색으로 켜졌다가 꺼집니다

블루투스를 통해:
1. 전원 스위치를 블루투스 모드로 밉니다
2. 블루투스 페어링 모드를 활성화하려면 페어링 버튼을 3초 이상 누르십시오. (표시등이 파란색으로 빠르게 깜박임)
3. 창에서 PC에 연결된 마우스를 사용하여 마우스로 작업 표시줄의 오른쪽에 있는 블루투스 아이콘을 오른쪽 클릭합니다.(또는 제어판에서 블루투스 아이콘을 두 번 클릭합니다), 그런 다음 **Add a device (장치 추가)** > **ASUS MD101** > **마침를 클릭합니다**.
4. 성공적으로 연결되면 표시등이 깜박임을 멈추고 몇 초 동안 파란색으로 켜져 있다가 점차 희미해집니다. 마우스가 PC에 설정된 경우 다음에 블루투스 모드로 전환하면 마우스가 PC에 자동으로 연결됩니다.

참고: 마우스는 블루투스 5.3을 지원합니다.

DPI 조정 및 LED 의미 이해하기

DPI를 변경하려면 DPI 버튼을 누릅니다. LED 표시등에 관한 내용은 다음 표를 참조해 주십시오.

LED 색	기간	설명
흰색	한 번 깜박임	DPI가 1200으로 설정됨 (기본값)
	두 번 깜박임	DPI가 1600으로 설정됨
	세 번 깜박임	DPI가 2400으로 설정됨
녹색	느리게 깜박임	동글 연결을 기다리는 중
	지속적으로 켜짐	동글이 연결됨
파란색	느리게 깜박임	블루투스 연결을 기다리는 중
	빠르게 깜박임	블루투스 페어링 모드가 켜짐
	지속적으로 켜짐	블루투스이 연결됨
빨간색	연속적으로 깜박임	배터리 잔량이 20% 미만임

배터리 교체하기

표시등이 빨간색으로 깜박이면 이는 마우스 배터리 잔량이 20% 미만임을 나타냅니다. 연결된 PC에서 Bluetooth 설정으로 이동하면 Bluetooth 모드에서 배터리 잔량을 백분율로 확인할 수 있습니다.

주의 사항: 종류가 다른 배터리로 교체할 경우 폭발 위험이 있습니다. 사용한 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오.

마우스로 향기 디퓨징 경험하기

마우스로 향기 디퓨징 사용하기:
1. 마우스의 배터리 커버를 제거합니다.
2. 개별 바이알을 꺼낸 후 실리콘 뚜껑을 제거합니다.
3. 함께 제공된 드롭퍼를 사용해 좋아하는 에센셜 오일을 바이알에 떨어뜨립니다.
4. 실리콘 리드를 다시 끼우고 바이알을 마우스에 보관합니다.
5. 마우스의 배터리 커버를 설치합니다.

참고: 에센셜 오일은 별도로 구매 가능합니다.

주의 사항:
- 처음 사용할 때에는 바이알에 에센셜 오일을 몇 방울 더 떨어뜨릴 수 있습니다. 에센셜 오일을 추가하기 전, 완전히 흡수되었는지 확인하십시오.
- 누수를 피하기 위해 에센셜 오일을 바이알에 과도하게 채우지 마십시오.
- 누수를 피하기 위해 에센셜 오일을 흡수한 바이알을 누르거나 짜내지 마십시오.
- 마우스나 바이알을 떨어뜨리지 마십시오. 마우스나 바이알을 떨어뜨리면 바이알 내부의 아로마 스톤에 손상이 가거나 누수의 원인이 될 수 있습니다.
- 100% 순수 에센셜 오일을 사용하지 마십시오.
- 리드 디퓨저, 초음파 디퓨저, 아로마 스톤과 함께 사용할 수 있는 에센셜 오일을 선택해야 합니다.

ESPAÑOL

U paquete incluye:
a. Ratón
b. Receptor Nano USB de 2,4 GHz (guardado dentro del ratón)
c. 1 x Batería AA
d. Guía de inicio rápido
e. Tarjeta de garantía
f. 1 x Frasco independiente (guardado dentro del ratón)
g. 1 x Cuentagotas

Dimensiones
Ratón: 103.6 mm (LA) X 62.4 mm (AN) X 40.2mm (AL)
Adaptador: 18.9 mm (LA) X 12.0 mm (AN) X 4.5 mm (AL)
Peso
Ratón: 66g (sin pila ni aceite esencial)
Adaptador: 1.6g
Clasificación
Ratón: Modo de 2,4 GHz: 1.5V/50mA
Modo Bluetooth: 1.5V/50mA
Adaptador: 5V/100mA
Versión de hardware
Ratón: GFSK / Bluetooth: V01
Adaptador: GFSK: V01
Requisitos del sistema
Windows 10 o superior / Chrome OS
Temperatura de funcionamiento
0 ~ 40°C
Humedad de funcionamiento
20 ~ 85%
Temperatura de almacenamiento
-40 ~ 60°C
Humedad de almacenamiento
20 ~ 95%

Conexión a un PC

A través de 2,4 GHz:
1. Desplazar el conmutador de alimentación al modo 2,4 GHz.
2. Inserte el nanorreceptor USB en un puerto USB disponible de su PC.
3. Cuando la asociación se realiza correctamente con su PC, el indicador del canal de conexión se iluminará en verde y luego se apagará.

A través de Bluetooth:
1. Desplazar el conmutador al modo 2,4 GHz.
2. Presione el botón Asociar durante 3 segundos para activar el modo de asociación Bluetooth. (El indicador parpadeará rápidamente en azul)
3. En Windows, haga clic con el botón derecho en el icono Bluetooth situado a la derecha de la barra de tareas (o haga doble clic en el icono Bluetooth en el Panel de control) con un mouse conectado a su PC. A continuación, haga clic en **Add a device (Agregar un dispositivo)** > **ASUS MD101** > **Finish (Finalizar)**.
4. Cuando se conecte correctamente, el indicador dejará de parpadear y permanecerá en luz azul durante varios segundos antes de que se apague. Una vez que el ratón esté configurado en su PC, se conectará automáticamente a su PC la próxima vez que cambie al modo Bluetooth.

NOTA: El ratón es compatible las tecnologías Bluetooth 5.3.

Ajuste de PPP y comprensión de las indicaciones LED

Para cambiar el valor de PPP, presione el botón PPP. Consulte la tabla siguiente para obtener información sobre las indicaciones de los LED.

Color del LED	Duración	Descripción
Blanco	Parpadea una vez	PPP establecido en 1200 (Predeterminado)
	Parpadea dos veces	PPP establecido en 1600
	Tres parpadeos	PPP establecido en 2400
Verde	Parpadeo lento	Esperando conexión de la llave
	Permanentemente encendido	Llave conectada
Azul	Parpadeo lento	Esperando conexión de la Bluetooth
	Parpadeo rápido	Modo de emparejamiento Bluetooth activado
	Permanentemente encendido	Bluetooth conectada
Rojo	Parpadeo continuo	Nivel de batería inferior al 20 %

Cambiar los batería

Reemplace la pila cuando el indicador parpadee en rojo, indicando que el nivel de batería del ratón está por debajo del 20%. Puede comprobar el porcentaje de batería en modo Bluetooth accediendo al panel de configuración Bluetooth del equipo conectado.

PRECAUCIÓN: HAY RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LAS PILAS SE CAMBIAN POR OTRAS DE TIPO INADECUADO. DESHÁGASE DE LAS PILAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

Experimente la difusión de aromas con su ratón

Para experimentar la difusión de aromas con su ratón:
1. Retire la tapa de las pilas del ratón.
2. Saque el frasco independiente y, a continuación, retire su tapa de silicona.
3. Utilice el cuentagotas incluido para aspirar su aceite esencial preferido y viértalo en el frasco.
4. Vuelva a colocar la tapa de silicona y guarde el frasco en el ratón.
5. Instale la tapa de las pilas en el ratón.

NOTA: El aceite esencial se compra por separado.

PRECAUCIÓN:
- Puede agregar unas pocas gotas del aceite esencial en el frasco para la primera vez. Asegúrese de que el aceite esencial se absorbe completamente antes de agregar más.
- Para evitar fugas, no llene demasiado el frasco con el aceite esencial.
- Para evitar fugas, no apriete el frasco relleno con el aceite esencial.
- No deje caer el ratón ni el frasco. Si lo hace, podría dañar la piedra aromática del interior del frasco y provocar fugas.
- No utilice aceites esenciales 100 % puros.
- Seleccione aceites esenciales diseñados para difusores de varillas, difusores ultrasónicos y piedras aromáticas.

ROMANIAN

Pachetul dvs include:
a. Mouse wireless
b. Receptor Nano USB de 2.4 GHz (stocat în interiorul mouse-ului)
c. 1 x baterie AA
d. Ghid de pornire rapidă
e. Certificat de garanție
f. 1 fiolă independentă (depozitată în interiorul mouse-ului)
g. 1 pipetă

Dimensiuni
Mouse: 103.6 mm (L) X 62.4 mm (W) X 40.2mm (H)
Receptor USB: 18.9 mm (L) X 12.0 mm (W) X 4.5 mm (H)
Greutate
Mouse: 66g (fără baterie și ulei esențial)
Receptor USB: 1.6g
Valori consum curent
Mouse: Modul 2.4GHz: 1.5V/50mA
Modul Bluetooth: 1.5V/50mA
Receptor USB: 5V/100mA
Versiune hardware
Mouse: GFSK / Bluetooth: V01
Receptor USB: GFSK: V01
Cerințe de sistem
Windows 10 sau o versiune ulterioară / Chrome OS
Temperatură de funcționare
0 ~ 40°C
Umiditatea de funcționare
20 ~ 85%
Temperatură de depozitare
-40 ~ 60°C
Umiditatea de depozitare
20 ~ 95%

Conectarea la PC

Prin conexiunea de 2,4 GHz:
1. Glisați întrerupătorul de alimentare la modul 2,4 GHz.
2. Inserați receptorul Nano USB într-un port USB disponibil.
3. După conectarea cu succes la PC-ul dvs, Indicatorul canalului de conexiune se va aprinde verde și apoi se va stinge.

Prin conexiunea Bluetooth:
1. Glisați comutatorul la modul Bluetooth.
2. Apăsați butonul de asociere timp cel puțin 3 secunde pentru a activa modul de asociere Bluetooth. (indicatorul se va aprinde intermitent rapid cu albastru)
3. În Windows, faceți clic dreapta pe pictograma Bluetooth din dreapta barei de activități (sau faceți dublu clic pe pictograma Bluetooth din Panou de control), faceți clic pe **Add a device (Adăugați un dispozitiv)** > **ASUS MD101** > **Finish (Termina)**.
4. Când este conectat cu succes, indicatorul nu va mai clipi și va rămâne aprins albastru timp de câteva secunde înainte de a se opri. Odată ce mouse-ul este configurat pe computer, acesta se va conecta automat la computer următoarea dată când activați modul Bluetooth.

NOTĂ: Mouse-ul acceptă Bluetooth 5.3.

Reglarea DPI și înțelegerea indicațiilor LED

Pentru a schimba rezoluția DPI, apăsați pe butonul DPI. Consultați tabelul următor pentru indicațiile indicatorului LED.

Culoare LED	Durată	Descriere
Alb	Clipește o dată	DPI setat la 1200 (Implicit)
	Clipește de două ori	DPI setat la 1600
	Clipește de trei ori	DPI setat la 2400
Verde	Clipire lentă	Se așteaptă conectarea unității dongle
	În mod constant pornit	Unitate dongle conectată
Albastru	Clipire lentă	Se așteaptă conectarea Bluetooth
	Clipire rapidă	Mod asociere Bluetooth activat
	În mod constant pornit	Bluetooth conectată
Roșu	Clipire continua	Nivel baterie sub 20%

Înlocuirea baterie

Înlocuiți bateria atunci când indicatorul luminează intermitent în roșu, indicând faptul că nivelul bateriei mouse-ului este sub 20%. Puteți verifica procentajul bateriei în modul Bluetooth accesând panoul de setări Bluetooth pe PC-ul conectat.

ATENȚIE: RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UNA DE TIP INCORECT. ARUNCAȚI BATERIILE UZATE ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE.

Bucurați-vă de difuzarea aromelor cu ajutorul mouse-ului

Pentru a vă bucura de difuzarea aromelor cu ajutorul mouse-ului:
1. Scoateți capacul compartimentului bateriilor de pe mouse.
2. Scoateți fiola independentă și îndepărtați-i capacul de silicon.
3. Utilizați pipeta inclusă pentru a extrage uleiul esențial preferat și picurați-l în fiolă.
4. Puneți înapoi capacul de silicon și depozitați fiola în mouse.
5. Instalați capacul compartimentului bateriilor pe mouse.

NOTĂ: Uleiul esențial este comercializat separat.

ATENȚIE:
- Puteți adăuga câteva picături de ulei esențial în fiolă pentru prima dată. Asigurați-vă că uleiul esențial este absorbit complet înainte de a adăuga mai mult.
- Pentru a preveni scurgerea, nu umpleți excesiv fiola cu ulei esențial.
- Pentru a preveni scurgerea, nu strângeți fiola când este umplută cu ulei esențial.
- Nu scăpați pe jos mouse-ul sau fiola. În caz contrar, piatra parfumată din interiorul fiolei se poate deteriora și se poate produce scurgerea.
- Nu utilizați uleiuri esențiale cu puritate 100%.
- Selectați uleiuri esențiale concepute pentru difuzoare cu bețigașe, pentru difuzoare cu ultrasunete și pentru pietre parfumate.

ไทย

แพคเกจของคุณประกอบด้วย:
a. เมาส์ไร้สาย
b. ตัวรับสัญญาณนาโน USB 2.4GHz (เก็บไว้ภายในเมาส์)
c. 1 x แบตเตอรี่ AA
d. คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว
e. บัตรรับประกันสินค้า
f. 1 x ขวดแยก (เก็บไว้ภายในเมาส์)
g. 1 x อุปกรณ์หยด

ขนาด
เมาส์: 103.6mm (L) x 62.4mm (W) x 40.2mm (H)
ดองเกิล: 18.9mm (L) x 12.0mm (W) x 4.5mm (H)
น้ำหนัก
เมาส์: 66g (ไม่รวมแบตเตอรี่และน้ำมันหอมระเหย)
ดองเกิล: 1.6 ก
ระดับ
เมาส์: โหมด 2.4GHz: 1.5V/50mA
Bluetooth โหมด: 1.5V/50mA
ดองเกิล: 5V/100mA
เวอร์ชั่นฮาร์ดแวร์
เมาส์: GFSK / บลูทูธ: V01
ดองเกิล: GFSK: V01
ข้อกำหนดของระบบ
Windows 10 ขึ้นไป / Chrome OS
อุณหภูมิขณะทำงาน
0 ~ 40°C
ความชื้นในการทำงาน
20 ~ 85%
อุณหภูมิจัดเก็บ
-40 ~ 60°C
ความชื้นในการจัดเก็บ
20 ~ 95%

การเชื่อมต่อไปยัง PC

ผ่าน 2.4GHz:
1. เลื่อนสวิตช์เพาเวอร์ไปที่โหมด 2.4GHz
2. ใส่ตัวรับสัญญาณ Nano USB ลงในพอร์ต USB ที่ว่าง
3. เมื่อจับคู่กับ PC ของคุณเรียบร้อยแล้ว ไฟแสดงสถานะช่องสัญญาณการเชื่อมต่อจะสว่างเป็นสีเขียวแล้วดับลง

ผ่านบลูทูธ:
1. เลื่อนสวิตช์เพาเวอร์ไปที่โหมดบลูทูธ
2. กดปุ่มจับคู่นานกว่า 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานโหมดการจับคู่บลูทูธ (ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว)
3. ในหน้าต่างคลิกขวาที่ไอคอนบลูทูธทางด้านขวาของแถบ (หรือดับเบิลคลิกที่ไอคอนบลูทูธ ธนแผงควบคุม) จากนั้นคลิก **Add a device (เพิ่มอุปกรณ์)** > **ASUS MD101** > **Finish (สำเร็จ)**
4. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟแสดงสถานะจะหยุดกะพริบและยังคงสว่างเป็นแสงสีน้ำเงินเป็นเวลาหลายวินาทีก่อนที่จะจางหายไป เมื่อตั้งค่าเมาส์บนเครื่อง PC แล้ว เมาส์จะเชื่อมต่อกับเครื่อง PC โดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปที่คุณเปลี่ยนเป็นโหมดบลูทูธ

หมายเหตุ: เมาส์รองรับ Bluetooth 5.3

การปรับ DPI และการทำความเข้าใจสัญญาณไฟ LED

หากต้องการเปลี่ยน DPI ให้กดปุ่ม DPI โปรดดูตารางต่อไปนี้สำหรับการบ่งชี้ของไฟ LED

สี LED	ระยะเวลา	คำอธิบาย
ขาว	กะพริบหนึ่งครั้ง	DPI ตั้งไว้ที่ 1200 (ค่าเริ่มต้น)
	กะพริบสองครั้ง	DPI ตั้งไว้ที่ 1600
	ติดกะพริบสามครั้ง	DPI ตั้งไว้ที่ 2400
สีเขียว	ติดกะพริบช้าๆ	กำลังรอการเชื่อมต่อดองเกิล
	ติดอย่างต่อเนื่อง	เชื่อมต่อดองเกิลแล้ว
สีน้ำเงิน	ติดกะพริบช้าๆ	กำลังรอการเชื่อมต่อบลูทูธ
	ติดกะพริบรวดเร็ว	เปิดโหมดการจับคู่บลูทูธ
	ติดอย่างต่อเนื่อง	เชื่อมต่อบลูทูธแล้ว
สีแดง	ติดกะพริบต่อเนื่อง	ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20%

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดง ซึ่งแสดงว่าระดับแบตเตอรี่ของเมาส์ต่ำกว่า 20% คุณสามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ภายใต้โหมดบลูทูธได้โดยไปที่แผงการตั้งค่าบลูทูธ และที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

หมายเหตุ: มีความเสี่ยงจากการระเบิดถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว ตามที่ระบุในคำแนะนำ

สัมผัสประสบการณ์การกระจายกลิ่นหอมด้วยเมาส์ของคุณ

วิธีการสัมผัสประสบการณ์การกระจายกลิ่นหอมด้วยเมาส์ของคุณ:
1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากเมาส์ของคุณ
2. นำขวดแยกออกมาแล้วถอดฝาซิลิโคนออก
3. ใช้อุปกรณ์หยดที่แถมมาดูดน้ำมันหอมระเหยที่คุณต้องการแล้วหยดลงในขวด
4. ใส่ฝาซิลิโคนกลับเข้าไปแล้วเก็บขวดไว้ในเมาส์
5. ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่เข้าไปที่เมาส์ของคุณ

หมายเหตุ: น้ำมันหอมระเหยต้องซื้อแยกต่างหาก

หมายเหตุ:
- คุณสามารถหยดน้ำมันหอมระเหยลงในขวดได้สองสามหยดในครั้งแรก ให้แน่ใจว่าน้ำมันหอมระเหยถูกดูดซึมจนหมดก่อนจะเติมเพิ่ม
- เพื่อป้องกันการรั่วไหล อย่าเติมน้ำมันหอมระเหยจนล้นขวด
- เพื่อป้องกันการรั่วไหล อย่าบีบขวดเมื่อเติมน้ำมันหอมระเหยจนเต็ม
- อย่าทำเมาส์หรือขวดหล่นลงพื้น เนื่องจากอาจทำให้หินอโรมาในขวดเสียหายและเกิดการรั่วไหลได้
- ห้ามใช้น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100%
- เลือกน้ำมันหอมระเหยที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องกระจายกลิ่นแบบก้านไม้ เครื่องกระจายกลิ่นแบบอัลตราโซนิก และหินอโรมา

Q25609_MD101_Mouse_QSG.indd 1
2025/1/20 10:47:45

MD101 Mouse
Model Name: MD101 / 型號型號: **MD101 (TC) /** 版本型号: **MD101 (SC) / Modelinname der Maus: MD101 (DE) / Nome modello mouse: MD101 (IT) / Modèle de souris : MD101 (FR)/ Модель мыши: MD101 (RU) /Nam muismodel: MD101 (NL) /** 마우스 모델 이름: **MD101 (KO) / Nombre del modelo de ratón: MD101 (ES) / Denumire model mouse: MD101 (RO) /** ชื่อรุ่นเมาส์: **MD101 (TH) / Ime modela miške: MD101 (SL) / Egér típusnév: MD101 (HU) /** Назва моделі миші: **MD101 (UA) /** שם דגם העכבר: **MD101 (HB) / Mouse Model Adı: MD101 (TR) / Název modelu myši: MD101 (SK) / Nazwa modelu myszy: MD101 (PL) / Nome de modelo do rato: MD101 (PT) / Název modelu myši: MD101 (CZ) /** マウスモデル名**:MD101 (JP)**
Dongle Model Name: MD101-D / 接收器型號**: MD101-D (TC) /** 接收器型号**: MD101-D (SC) / Modellname der Maus: MD101 (DE)/ Nome modello dongle: MD101-D (IT) / Modèle de dongle : MD101-D (FR) / Модель приемника: MD101-D (RU) / Nam dongle-model: MD101-D (NL) /** 동글 모델 이름**: MD101-D (KO) / Nombre del modelo de la llave: MD101-D (ES) / Denumire model dongle: MD101-D (RO) /** ชื่อรุ่นแอแดปเตอร์**: MD101-D (TH) / Ime modela ključnega ključa: MD101-D (SL) / Dunglo típusnév: MD101-D (HU) /** Назва моделі ключа**: MD101-D (UA) /** שם דגם המפתח**: MD101-D (HB) / Nama model kunci: MD101-D (UA) / Název modelu paměťového klíče: MD101-D (SK) / Nazwa modelu klucza sprzętowego: MD101-D (PL) / Nome de modelo do adaptador: MD101-D (PT) / Název modelu adaptéru dongle: MD101-D (CZ) /** ドングルモデル名**:MD101-D (JP)**

SLOVENŠČINA

Vaš paket vsebuje:
a. Miška
b. Nano USB 2.4 GHz sprejemnik (shranjen v miški)
c. 1 x baterija AA
d. Vodič za hitri začetek
e. Garancijska kartica
f. 1 x neodvisna stekleninska (shranjena v miški)
g. 1 x kapalka
Dimenzije
Miška: 103.6 mm (D) X 62.4 mm (Š) X 40.2 mm (G)
Dongle: 18.9 mm (D) X 12.0 mm (Š) X 4.5 mm (G)
Teža
Miška: 66g (brez baterije in steklenega olja)
Dongle: 1.6g
Hitrost
Miška: Način 2.4GHz: 1.5V/50mA
Način Bluetooth: 1.5V/50mA
Dongle: 5V/100mA
Razdalja strojne opreme
Miška: GFSK / Bluetooth: V01
Dongle: GFSK: V01
Zahteve sistema
Windows 10 ali novejša različica / Chrome OS
Delovna temperatura
0 ~ 40°C
Delovna vlaga
20 ~ 85%
Temperatura skladiščenja
-40 ~ 60°C
Vlaga za shranjevanje
20 ~ 95%

Priključitev na računalnik

Prek 2,4 GHz:
1. Pomaknite stikalo za vklop/izklop na način 2.4 GHz.
2. Novi sprejemnik USB vstavite v razpoložljivo vrzel USB v računalniku.
3. Ko ste uspešno seznanili računalnik, indikator kanala povezave zasveti zelene in ne nato izklopi.

Prek Bluetooth:
1. Pomaknite stikalo na način Bluetooth.
2. Pritisnite gumb za seznanjanje na eno izmed treh izbranih kanalov za seznanjanje Bluetooth (indikator začne hitro utripati modro)
3. V sistemu Windows kliknite ikono Bluetooth desno od opravilne vrstice z desno tipko miške (ali dvokliknite ikono Bluetooth na nadzorni plošči). Nato kliknite **Dodaj napravo > ASUS MD101 > Dokončaj**.
4. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, indikator prenehja utripati in zasveti vel. sekund v modri, nato pa postopoma ugasne. Po vrtenju v razširitvenih nastavitvah, samodejno vzpostavi povezavo z naslednjim izbranim, ko naslednjič vklopite napravo Bluetooth.

OPOMBA: Miška podpira Bluetooth 5.3.

Prilagajanje DPI in razumevanje LED-indikatorja

Za spremembo DPI pritisnite gumb za DPI. Za informacije o urejanju LED-indikatorjev si oglejte naslednjo tabelo.

Barva lučke LED	Trajanje	Opis
	Enkrat utripne	Nastavitev DPI na 1200 (privzeto)
Bela	Dvakrat utripne	Nastavitev DPI na 1600
	Trikrat utripne	Nastavitev DPI na 2400
	Počasno utripanje	Čakanje na povezavo adapterja
Zelena	Neprekinjeno svetí	Adapter je povezan
	Počasno utripanje	Čakanje na povezavo Bluetooth
Modra	Hitro utripanje	Vklopljen način seznanjanja Bluetooth
	Neprekinjeno svetí	Bluetooth je povezan
Rdeča	Neprekinjeno utripanje	Raven baterije pod 20 %

Zamenjava baterije

Zamenjajte baterijo, ko indikator utripa rdeče, kar pomeni, da nivo baterije manj kot 20 % ostane. Odstranite napolnjeno baterijo v novo. Baterijo previdno taka, da v poveznjenem položaju odprete podokno z nastavitvami pozadnje Bluetooth.

POZOR: TVEGANJE EKSPLOZIJE, ČE BATERIJO ZAMENJATE Z BATERIJO NAPAČNEGA TIPA. ODSTRANITE OBRABLJENE BATERIJE SKLADNO Z NAVODILI.

Uporaba miške kot razpršilnika dišav

Uporaba miške kot razpršilnika dišav:
1. Odstranite prednjo baterijo z miške.
2. Izvlecite neodvisno stekleničko in odstranite silikonski pokrovček.
3. S pribora kapalko posesajte želeno eterično olje in ga kanite v stekleničko.
4. Zvrnite nazaj silikonski pokrovček in shranite stekleničko v miško.
5. Namestite pokrov baterije na miško.

OPOMBA: Eterično olje morate kupiti ločeno.

POZOR:
- Previdi labko v steklenico dodate nekaj kapljic eteričnega olja. Prepričajte se, da se eterično olje popolnoma vpije, preden ga dodate vsi.
- Steklenice ne napolnite preveč z eteričnim oljem, da preprečite puščanje.
- Steklenice, napolnjene z eteričnim oljem, ne stiskajte, da preprečite puščanje.
- Pazite, da vam miška ali steklenička ne pade na tla. V nasprotnem primeru labko poškodujete aromatični kamen v steklenički in povzročite puščanje.
- Ne uporabljajte 100-odstotno čistih eteričnih olj, ker bi lahko eterična olja za razpršilnike iz trsja, ultrazvočne razpršilnike in aromatične kamne.

MAGYAR

A csomag a következőket tartalmazza:
a. Egér
b. Nano USB 2.4 GHz-es vevő (az egéren tárolva)
c. 1 x AA elem
d. Gyors üzembe helyezési útmutató
e. Garanciális kartica
f. 1 x fiogyásra álló üveg (az egéren tárolva)
g. 1 x kapcsos
Méretek
Egér: 103.6 mm (H) x 62.4 mm (Sz) x 40.2 mm (M)
Cenuza: 18.9 mm (H) x 12.0 mm (Sz) x 4.5 mm (M)
Súly
Egér: 66g (beleértve az üveg nélkül)
Cenuza: 1.6g
Hitrost
Egér: 2.4GHz mód: 1.5V/50mA
Bluetooth mód: 1.5V/50mA
Cenuza: 5V/100mA
Eszközszoftver
Egér: GFSK / Bluetooth: V01
Cenuza: GFSK: V01
Rendszerkövetelmények
Windows 10 vagy újabb / Chrome OS
Működési hőmérséklet
0 ~ 40°C
Működési páratartalom
20 ~ 85%
Tárolási hőmérséklet
-40 ~ 60°C
Tárolási páratartalom
20 ~ 95%

Csatlakoztatás a PC-hez

2.4 GHz-es:
1. Csúsztassa a kapcsolót a 2.4GHz állásba.
2. Illessze be az Nano USB vevőt egy rendelkezésre álló USB portba.
3. Amikor sikeresen párosítva van a PC-vel, a Csatlakozás csatorna jelzőfény felgyul zöld fényre, majd kialszik.

Bluetooth-on keresztül:
1. Csúsztassa a kapcsolót Bluetooth módba.
2. Nyomja meg a párosítás gombot 3 másodpercig, majd aktiválja a Bluetooth párosítás módot. (A jelzőfény kék fénnyel gyorsan villog)
3. Windows rendszeren kattintson jobb gombbal a Bluetooth ikonon a tálca jobb oldalán (vagy kattintson kettőt a Vezérlőpult Bluetooth ikonjára), majd kattintson az **Eszköz hozzáadása > ASUS MD101 > Kész gombon**.
4. Amikor sikeresen csatlakozott, a jelzőfény villogása leáll és kék fénnyel villogtat néhány másodpercig, majd kialszik. Amikor az egér be van állítva a PC-n, automatikusan csatlakozik a PC-hez következő alkalommal amikor bekapcsolja a Bluetooth módot.

MEGJEGYZÉS: Az egér támogatja a Bluetooth 5.3 szabványt.

A DPI beállítása és a LED-jelzések áttekintése

A DPI módosításához nyomja meg a DPI gombot. A LED-jelzéseket lásd az alábbi táblázatban.

LED színe	Időtartam	Leírás
	Egyszer felvillan	DPI 1200-ra állítva (alapértelmezett)
Fehér	Kétszer felvillan	DPI 1600-ra állítva
	Háromszor felvillan	DPI 2400-ra állítva
	Lassú villogás	Várakozás a kulcs csatlakozására
Zöld	Folyamatosan világít	Kulcs csatlakoztatva
	Lassú villogás	Várakozás a Bluetooth csatlakozására
Kék	Gyors villogás	Bluetooth párosítási mód bekapcsolva
	Folyamatosan világít	Bluetooth csatlakoztatva
Piros	Folyamatos villogás	Az akkumulátor szinje 20% alatt van

A Akkumulátor Cserélje

Kérjük cserélje ki az elemeket ha a jelzőfény villogni villog, ami azt jelzi, hogy az egér akkumulátorának töltöttsége szinje 20% alatt van. Az akkumulátor százalékos töltöttszintjét Bluetooth üzemmódban ellenőrizheti, ha a csatlakoztatott szoftverünk Bluetooth-beállítások panelére lép.

VIGYÁZAT: A NEM MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ROBBANÁSVESZÉLYES AZ ÚTMUTATÁSSZERINAK MEGFELELŐEN SZABADULJON MEG A HASZNÁLT AKKUMULÁTORTÓL.

Az illatdiffúzió élménye az egérrel

Az illatdiffúzió élményének az egérrel:
1. Vegye le az egérről az elemtartó nélecz fedelét.
2. Vegye ki a fiogyásra álló, majd távolítsa el a szilikonfedelet.
3. A mellékelt csepgettővel szívja fel a kívánt illóolajat, és csepegtesse az üvegcsőbe.
4. Tegye vissza a szilikonfedelet, és tárolja a folián az egérben.
5. Helyezze vissza az egérre az akkumulátor fedelét.

MEGJEGYZÉS: Az illóolajat külön kell megvásárolni.

FIGYELEM:
- Az első alkalommal néhány csepp illóolajat tehet a fóliába. Győződjön meg arról hogy az illóolaj teljesen felszívódott, mielőtt meg többet adna hozzá.
- A szívógás ellenőrzése érdekében ne töltse túl az üvegcsőt az illóolajjal.
- Az szívógás ellenőrzése érdekében ne nyomja össze az üvegcsőt, amikor az illóolajat van benne.
- Ne ejtse le az egért vagy a fóliát. Ez károsíthatja a folában lévő aromakövet, és szivárgást okozhat.
- Ne használjon 100%-os tisztaságú illóolajat.
- Válasszon nád-diffúzorokhoz, ultrahangos diffúzorokhoz és aromakövekhez tervezett illóolajokat.

УКРАЇНСЬКА

До комплекту входить:
a. Миша
b. Приймач USB Nano 2.4 ГГц (зберігається всередині миші)
c. 1 x батарея AA
d. Керівництво для швидкого початку експлуатації
e. Гарантійний талон
f. 1 x ємкість (зберігається всередині миші)
g. 1 x пінцета
Габарити
Миша: 103.6 мм (д) X 62.4 мм (ш) X 40.2 мм (в)
Адаптер: 18.9 мм (д) X 12.0 мм (ш) X 4.5 мм (в)
Вага
Миша: 66 г (без батарейки та ефірної олії)
Адаптер: 1.6 г
Швидкість
Миша: Режим 2.4ГГц: 1.5 В/50 мА
Режим Bluetooth: 1.5 В/50 мА
Адаптер: 5 В/100 мА
Версія обладнання
Миша: GFSK / Bluetooth: V01
Адаптер: GFSK: V01
Вимоги системи
Windows 10 або вищої / Chrome OS
Робоча температура
0 ~ 40°C
Робоча вологість
20 ~ 85%
Температура зберігання
-40 ~ 60°C
Вологість при зберіганні
20 ~ 95%

Підключення до ПК

Через 2,4 ГГц:
1. Пересуньте перемикач живлення в положення режиму 2,4 ГГц.
2. Вставте приймач USB Nano до вільного порту USB.
3. Після успішного поєднання в пару з ПК, індикатор каналу зв'язку засвітиться зеленим, а потім вимкнеться.

Через Bluetooth:
1. Пересуньте перемикач в положення режиму Bluetooth.
2. Натисніть кнопку поєднання в пару понад 3 секунди, щоб активувати режим поєднання в пару через Bluetooth. (Індикатор швидко мерехтіме блакитним)
3. У Windows натисніть правою кнопкою піктограму Bluetooth праворуч від панелі задач (або двічі натисніть піктограму Bluetooth на контрольній панелі), а потім натисніть **Add a device (Додати пристрій) > ASUS MD101 > Finish (Закінчити)**.
4. Після успішного підключення індикатор перестане мерехтіти і залишиться блакитним протягом декількох секунд, перш ніж згасне. Коли миша наказана для ПК, наступного разу вона автоматично підключиться до ПК при увімкненні режиму Bluetooth.

ПРИМІТКА: Миша підтримує Bluetooth 5.3.

Регулювання DPI і значення LED-індикаторів

Для зміни DPI натисніть кнопку DPI. У наступній таблиці подано значення LED.

Колір світлодіода	Тривалість	Опис
	Блиснув один раз	DPI встановлено на 1200 (заводськ.)
Білий	Блиснув двічі	DPI встановлено на 1600
	Блиснув тричі	DPI встановлено на 2400
Зелений	Повільне миготіння	Очікування на підключення ключа
	Швидке увімкнено	Підключено ключ
	Повільне миготіння	Очікування на підключення Bluetooth
Синій	Швидке миготіння	Увімкнення режиму поєднання в пару по Bluetooth
	Швидке увімкнено	Підключено Bluetooth
Червоний	Тривале мерехтіння	Заряд акумулятора нижче 20 %

Заміна батареї

Замініть батарею, коли індикатор мерехтить червоним, вказує на те, що рівень заряду батареї нижче 20%. Перенесіть заряджену батарею назад у режим Bluetooth на панелі налаштувань Bluetooth підключеного ПК.

ОБЕРЕЖНО: ПИЛЕВИЙ ЗБУХУ ЯКЩО БАТАРЕЯ ЗАМІНЯТИ НА НЕПРАВИЛЬНИЙ ТИП. УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ БАТАРЕЇ ЗГІДНО ІНСТРУКЦІЙ.

Відчуйте, як миша розповсюджує аромат

Щоб розповсюджувати аромати мишею:
1. Зніміть передню батарею з миші.
2. Зовніть ємкість у ємність силіконову кришку
3. Піпеткою з комплекту обладнання ефірну олію і наповніть олією ємкість.
4. Поставте на місце силіконову кришку і вставте ємкість в мишу.
5. Встановіть кришку батарейного відсику на мишу.

ПРИМІТКА: Ефірну олію слід купувати окремо.

ОБЕРЕЖНО:
- Перший раз достатньо додати в ємкість декілька крапель ефірної олії. Переконайтеся, що ефірна олія повністю всоталася, перш ніж додавати більше ефірної олії.
- Щоб уникнути витікання, не переповнюйте ємкість ефірною олією.
- Щоб уникнути витікання, не стискайте ємкість. Коли її наповнено ефірною олією.
- Не впускайте мишу або ємкість. Це може пошкодити ємкість з олією і спричинити витікання.
- Не користуйтеся 100 % натуральними ефірними оліями.
- Виберайте ефірні олії, призначені для дифузорів з паличками, ультразвукових дифузорів та ароматичних каменів.

עברית

תוכן הקופסא:
a. עכבר
b. מקלט USB Nano 2.4 GHz (נשמר בתוך העכבר)
c. 1 x סוללת AA
d. מדריך להתחלה מהירה
e. תעודת אחריות
f. 1 x מיכל (נשמר בתוך העכבר)
g. 1 x פינצטה
מידות
עכבר: 103.6 מ"מ (א) X 62.4 מ"מ (ר) X 40.2 מ"מ (ע)
מקלט: 18.9 מ"מ (א) X 12.0 מ"מ (ר) X 4.5 מ"מ (ע)
משקל
עכבר: 66 גר' (ללא מיכל שמן אתרי)
מקלט: 1.6 גר'
מהירות
מצב 2.4GHz: 1.5V/50mA
מצב Bluetooth: 1.5V/50mA
גרסת חומרה
עכבר: GFSK / Bluetooth: V01
מקלט: GFSK: V01
דרישות מערכת
Windows 10 ומעלה / Chrome OS
טווח טמפרטורות תפעול
0 ~ 40°C
לחות תפעולית
20 ~ 85%
טווח טמפרטורות אחסון
-40 ~ 60°C
לחות אחסון
20 ~ 95%

חיבור למחשב

באמצעות 2.4GHz:
1. הזחת אחז מתג הפעלה/כיבוי לתדר 2.4GHz.
2. חבר את מקלט ה-USB Nano אל יציאת USB פנויה במחשב.
3. לאחר שיהיה מצמוד לראשונה, צבעת הערוץ הכתבר מתדלק בצבע ירוק, ולאחר מכן תכבה.

באמצעות Bluetooth:
1. הזחת אחז מתג הפעלה/כיבוי לתדר 2.4GHz.
2. לחץ לחצן שידוך על לחצן העכבר למשך שלוש שניות לפחות. (הנורית תהבהב בכחול מהר)
3. בWindows: לחץ לחיצה ימנית על סמל ה-Bluetooth שנמצא שמאל לשעון שורת המשימות (או לחיצה כפולה על סמל ה-Bluetooth בלוח הבקרה), לאחר מכן לחץ **Add a device (הוסף מכשיר) > ASUS MD101 > Finish (סיום)**.
4. לאחר שהתבקרת הצלחה, הנורית יפסק לנבוב ותהבהב בכחול מספר שניות לפני שתכבה. לאחר הפעלת העכבר בפעם, הוא יתחבר לבד מאוחר מכן בעבר אוטומטי בעת הפעלת ה-Bluetooth.

הערה: העכבר תומך בגרסת Bluetooth 5.3

הגדרת DPI והבנת נוריות ה-LED

לחצו בנורית ה-DPI. לפרטי נורות ה-LED, הסתכלו בטבלה הבאה:

צבע נורית	משך	תיאור
לבן	מהבהב פעם אחת	מוגדר מחדש ל-1200 (ברירת מחדל)
	מהבהב פעמיים	מוגדר מחדש ל-1600
	מהבהב שלוש פעמים	מוגדר מחדש ל-2400
ירוק	מהבהב איטי	ממתין לחיבור לבוד
	דולק באופן קבוע	דולק מחובר
כחול	מהבהב מהר	מצב Bluetooth פעיל
	דולק באופן קבוע	מחובר Bluetooth
אדום	מהבהב לפרקים	סוללה חלשה (פחות מ-20%)

החלפת סוללה

הנורית תבהב בצבע אדום כאשר רמת הסוללה נמוכה מ-20%. הזיזו בקלות את הסוללה הטעונה. לאחר מכן, הזיזו בקלות את הסוללה הטעונה מעל לוח ההגדרות בעכבר Bluetooth.

אזהרה: סכנת התפוצצות בהחלפת הסוללה בסוללה מסוג שגוי. יש לפנות סוללות משומשות בהתאם להוראות.

הגדלת ריחות עם העכבר שלך

הגדלת ריחות עם העכבר שלך:
1. הוצא את הכיסוי הקדמי מהעכבר.
2. הוצא את הכיסוי האחורי מהעכבר ואת הסיליקון מהעכבר.
3. בעזרת הטפטפת שמגיעה עם המוצר, מלא את מכל אחרי המגיע לך בתוך הכיסוי הזה.
4. החזר את הכיסוי הסיליקון ואחר כך הכנס אותו לתוך העכבר.
5. הכנס את הכיסוי הקדמי לתוך העכבר.

הערה: שמן אתרי נרכש בנפרד.

אזהרות:
- אחרי שהוספת כמה טיפות של שמן אתרי לכרטיסיה בתוך הפאשבה, אדא בטוח שהשמן נספג לתוך הכרטיסיה לפני שתוסיף עוד.
- כדי להימנע מדליפה, אל תמלא יותר מדי את הכרטיסיה בשמן אתרי.
- כדי להימנע מדליפה, אל תלחץ את הכרטיסיה כאשר מלא בשמן אתרי.
- אל תפיל את העכבר או הכרטיסיה. פעולה כזו עלולה לגרום לנזק לחומר הריחני בתוך הכרטיסיה ולגרום לדליפה.
- אל תשתמש בשמן אתרי 100%.
- בחר בשמנים אתריים המתאים לפזרני מקלות, מפזרי אולטרסוניק ואבני ארומה.

TÜRKÇE

Ambalaj aşağıdakileri içerir:
a. Fare
b. Nano USB 2.4 GHz alıcı (farenin içinde saklıdır)
c. 1 x AA pil
d. Hızlı Başlangıç Kılavuzu
e. Garanti kartı
f. 1 x bağlamaz şişe (farenin içinde saklanır)
g. 1 x damlalık
Boyutu
Fare: 103.6 mm (U) X 62.4 mm (G) X 40.2mm (Y)
Donanım anahtarı: 18.9 mm (U) X 12.0 mm (G) X 4.5 mm (Y)
Ağırlığı
Fare: 66g (şişe el ezanı yağı olmadan)
Donanım anahtarı: 1.6g
Kademe
Fare: 2.4GHz modu: 1.5V/50mA
Bluetooth modu: 1.5V/50mA
Donanım anahtarı: 5V/100mA
Donanım Sürümü
Fare: GFSK / Bluetooth: V01
Donanım anahtarı: GFSK: V01
Sistem Gereksinimleri
Windows 10 veya üstü / Chrome OS
Çalışma Sıcaklığı
0 ~ 40°C
Çalışma Nemi
20 ~ 85%
Depolama Sıcaklığı
-40 ~ 60°C
Depolama Nemi
20 ~ 95%

Bağlantı Kurma

2.4GHz'de:
1. Pil kapağı ve Bluetooth anahtarını 2.4GHz konumuna kaydırın.
2. Nano USB alıcısını boş bir USB portuna takın.
3. Bağlayarak başarılı bir şekilde eşleştirildiğinde, Bağlantı kanalı göstergesi yanacaktır yeşil ve ardından kapatır.

Bluetooth üzerinden:
1. Bluetooth Modunu kaydırın.
2. Bluetooth eşleştirme modunu etkinleştirmek için eşleştirme düğmesine 3 saniyeden fazla basın. (Gösterge hızlı mavi renkte yanıp sönecektir)
3. Windows'ta, görev çubuğunun sağındaki Bluetooth simgesine sağ tıklayın (veya Kontrol Panelindeki Bluetooth simgesine çift tıklayın), **Add a device (Ardından Aygıt ekle) > ASUS MD101 > Finish (Bitir'e tıklayın)**.
4. Başarıyla bağlandığında, gösterge yanıp sönmeyi durdurarak ve sürmeden önce birkaç saniye mavi ışıkta kalarak yanar. Bilgisayarınıza kurulduğunda, Bluetooth modunu bir sonraki açışınızda otomatik olarak Bilgisayarınıza bağlanacaktır.

NOT: Fare Bluetooth 5.3 destekler.

DPI Ayarlama ve LED Göstergelerini Anlama

DPI değiştirmek için DPI tuşuna basın. LED göstergeleri için lütfen aşağıdaki tabloya bakınız.

LED rengi	Süre	Açıklama
Beyaz	Bir kez yanıp söner	DPI 1200 olarak ayarlandı (varsayılan)
	İki kez yanıp söner	DPI 1600 olarak ayarlandı
	Üç kez Göz Kırpın	DPI 2400 olarak ayarlandı
Yeşil	Yavaş Yanıp Sönüyor	Donanım kilidi bağlantısı bekleniyor
	Sürekli Açık	Dongle bağlı
Mavi	Hızlı Yanıp Sönüyor	Bluetooth bağlantısı bekleniyor
	Sürekli Açık	Bluetooth bağlantısı
Kırmızı	Sürekli Yanıp Sönüyor	Pil seviyesi %20'nin altında

Pili değiştirilmesi

Gösterge kırmızı renkte yanıp sönüldüğünde pili değiştirin, farenin pil seviyesinin %20'nin altında olduğunu gösterir. Dolu pil kapağınızı Bluetooth ayarlar panelinde gösterilen Bluetooth modunda pil yüklemek için kullanın.

DİKKAT: PİL YANLIŞ YERLEŞTİRİLİRSE PATLAMA RİSKİ MEVCUTTUR. YALNIZ ÜRETİCİNİN ÖNERDİĞİ YETKİ DAHİ EŞDEĞER TÜRLÜ DEĞİŞTİRİN. KULLANILMIŞ PİLLERİ ÜRETİCİNİN TALİMATLARINA GÖRE ATIN.

Farenizle Koku Yayılımını Deneyimleyin

Farenizle koku yayılımını deneyimlemek için:
1. Farenizin pil kapağını çıkarın.
2. Bağlamız şişeyi çıkarın ve ardından silikon kapağını çıkarın.
3. Pakette yıkıcıdaki damlalığı kullanarak tercih ettiğiniz uçucu yağı şişeye damlatın.
4. Silikon kapağı tekrar yerine takın ve şişeyi farenin içinde saklayın.
5. Farenizin pil kapağını takın.

NOT: Esansiyel yağ ayrıca satın alınır.

DİKKAT:
- İlk defa şişeye birkaç damla esansiyel yağ eklediğinizdeki. Daha fazlasını eklemeden önce uçucu yağın tamamen emildiğinden emin olun.
- Sızıntıyı önlemek için şişeyi uçucu yağla aşırı doldurmayın.
- Sızıntıyı önlemek için, uçucu yağ ile doldurduğunuz şişeye sıkmayın.
- Fareyi veya şişeyi düşürmeyin. Aksi takdirde şişenin içindeki aroma taşı zarar görebilir ve sızıntı meydana gelebilir.
- %100 saf uçucu yağlar kullanmayın.
- Kamış difüzörler, ultrasonik difüzörler ve aroma taşları için tasarlanmış uçucu yağları seçin.

SLOVENSKY

Vaše balenie obsahuje:
a. Myš
b. 2.4 GHz Nano USB prijímač (uložený v myši)
c. 1 x AA batéria
d. Stručná príručka na používanie
e. Záručný list
f. 1 x zasmoštatná liekovka (uložený v myši)
g. 1 x kvapkadlo
Rozmery
Myš: 103.6 mm (D) X 62.4 mm (Š) X 40.2mm (V)
Hrebeňový kľúč: 18.9 mm (D) X 12.0 mm (Š) X 4.5 mm (V)
Hmotnosť
Myš: 66g (bez batéria a esenciálneho oleja
Hrebeňový kľúč: 1.6g
Rating
Myš: 2.4GHz režim: 1.5V/50mA
Bluetooth režim: 1.5V/50mA
Hrebeňový kľúč: 5V/100mA
Verzia hardvéru
Myš: GFSK / Bluetooth: V01
Hrebeňový kľúč: GFSK: V01
Požiadavky na systém
Windows 10 alebo vyššia / Chrome OS
Prevádzková teplota
0 ~ 40 °C
Prevádzková vlhkosť
20 ~ 85 %
Skladovacia teplota
-40 ~ 60 °C
Skladovacia vlhkosť
20 ~ 95 %

Povezovanie z počítačom

Prostredníctvom 2,4 GHz:
1. Hlavný vypínač prepnite do režimu 2,4 GHz.
2. Nano USB prijímač zasuňte do voľného USB portu.
3. Po úspešnom spárovaní s vašim počítačom bude svietiť zelená kontrolná spojovacieho kanála a potom zhasne.

Cez rozhranie Bluetooth:
1. Vypínač prepnite do režimu Bluetooth.
2. Ak chcete aktivovať režim párovania cez Bluetooth, stlačte tlačidlo párovania a podržte ho na 3 sekundy. (Modrá kontrolka bude rýchle blikať)
3. V operačnom systéme Windows kliknite pravým tlačidlom na ikonu Bluetooth v pravej časti panela úloh (alebo dvakrát kliknite na Na ikonu Bluetooth na ovládacom panely) a potom kliknite na možnosť **Add a device (Pridať zariadenie) > ASUS MD101 > Finish (Dokončiť)**.
4. Kontrolka prestane po úspešnom prepojení blikať a na niekoľko sekúnd zostane svietiť modrá/zelená/červená. Myš sa po nastavení vo vašom počítači automaticky prepojí k počítaču, keď nabudúce zapnete režim Bluetooth.

POZNÁMKA: Tato myš podporuje Bluetooth 5.3.

Nastavenie DPI a poznanie svetelných LED kontroliek

Ak chcete zmeniť DPI, stlačte tlačidlo DPI. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke: Signalizácia LED indikátorov.

Farba LED	Trvanie	Opis
Biely	Raz bliká	DPI je nastavené na (Štandardné)
	Dvakrát bliká	DPI je nastavené na 1600
	Trikrát bliká	DPI je nastavené na 2400
Zelený	Pomalé blikanie	Čakanie na propojenie USB kľúča
	Svieti	USB kľúč je pripojený
	Pomalé blikanie	Čakanie na propojenie Bluetooth
Modrý	Rýchle blikanie	Zapnutý režim párovania cez Bluetooth
	Svieti	Bluetooth je pripojený
Červený	Nepretržité blikanie	Úroveň nabitia batérie menej ako 20 %

Výmena batérie

Keď bliká červená kontrolka, batériu vymeňte, čo znamená, že úroveň nabitia batérie myši je pod 20 %. Kapacitu batérie môžete skontrolovať v režime Bluetooth tak, že prejdete na panel nastavení Bluetooth pripojeného počítača.

UPOZORNENIE: RIZIKO VÝBUCHU BATÉRIE V PRÍPADE, AK JE NAHRADENÁ NESPRÁVNYM TYPOM. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNMI.

Zažite rozptyl vône s vašou myšou

Zažite rozptyl vône s vašou myšou:
1. Odstráňte krytu batérie z myši.
2. Vyberte neizolovú liekovku a potom odstráňte jej silikónové veko.
3. Použite priložené kvapkadlo na nasatie vášho obľúbeného esenciálneho oleja a kvapnite ho do fľaštičky.
4. Vložte silikónové veko späť a uchovajte liekovku v myši.
5. Nainštalujte kryt batérie na myš.

POZNÁMKA: Esenciálny olej sa kupuje samostatne.

UPOZORNENIE:
- Pri prvom použití môžete do fľaštičky pridať niekoľko kvapiek esenciálneho oleja. Uistite sa, že esenciálny olej je úplne absorbovaný pred pridaním ďalšieho.
- Aby ste predišli vytekaniu, neprepĺňte liekovku esenciálnym olejom.
- Aby ste predišli úniku, nestláčajte liekovku, keď je naplnená esenciálnym olejom.
- Nenechajte spadnúť myš alebo liekovku. Takéto konanie môže poškodiť aromatický kameň vo vnútri fľaštičky a spôsobiť únik.
- Nepoužívajte 100 % čisté esenciálne oleje.
- Vyberte esenciálne oleje určené pre rákosové difúzory, ultrazvukové difúzory a aroma kamene.

POLSKI

Opakowanie zawiera:
a. Mysz
b. Odbiornik Nano USB 2.4 GHz (przechowywany w myszy)
c. 1 x bateria AA
d. Instrukcja szybkiego uruchomienia
e. Karta gwarancyjna
f. 1x odčerpaný flakonik (przechowywany wewnątrz myszy)
g. 1 x kropłomierz
Wymiary
Mysz: 103.6 mm (D) X 62.4 mm (S) X 40.2mm (W)
Klucz: 18.9 mm (D) X 12.0 mm (S) X 4.5 mm (W)
Masa
Mysz: 66g (bez baterii i olejku eterycznego)
Klucz: 1.6g
Ocena
Mysz: Tryb 2.4 GHz: 1.5V/50mA
Tryb Bluetooth: 1.5V/50mA
Klucz: 5V/100mA
Wersja sprzętu
Mysz: GFSK / Bluetooth: V01
Klucz: GFSK: V01
Wymagania systemowe
Windows 10 lub nowszy / Chrome OS
Temperatura robocza
0 ~ 40°C
Wilgotność robocza
20 ~ 85%
Temperatura przechowywania
-40 ~ 60°C
Wilgotność przechowywania
20 ~ 95%

Podłączanie do komputera

W przypadku 2,4 GHz:
1. Przesuń przełącznik zasilania do trybu 2,4 GHz.
2. Włóż odbiornik nano USB do dostępnego portu USB w komputerze.
3. Po pomyślnym sparowaniu z komputerem, wskaźnik kanału połączenia zaświeci się na zielono, a następnie zgaśnie.

W przypadku Bluetooth:
1. Przesuń przełącznik do trybu Bluetooth.
2. Naciśnij przycisk parowania i przytrzymaj go przez ponad 3 sekundy, aby uaktywnić tryb parowania Bluetooth. (Wskaźnik zacznie migać szybko na niebiesko)
3. W systemie Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth na pasku zadań po prawej stronie (lub kliknij dwukrotnie ikonę Bluetooth w Panelu sterowania), po podłączeniu myszy do komputera. Następnie kliknij kolejno pozycje **Add a device (Dodaj urządzenie) > ASUS MD101 > Finish (Zakończ)**.
4. Po pomyślnym połączeniu wskaźnik przestanie migać, będzie świecić przez kilka sekund na niebiesko, po czym zgaśnie. Po skonfigurowaniu myszy na komputerze będzie ona łączyć się z nim automatycznie przy kolejnym włączeniu trybu Bluetooth.

UWAGA: Mysz obsługuje standard Bluetooth 5.3.

Ustawienia DPI i znaczenie lampek LED

Aby zmienić DPI, naciśnij przycisk DPI. Należy zapoznać się z poniższą tabelą zawierającą informacje o wskaźniku LED.

Kolor wskaźnika LED	Czas trwania	Opis
Biały	Miga raz	Ustawiono DPI 1200 (Domyślne)
	Miga dwa razy	Ustawiono DPI 1600
	Miga trzy razy	Ustawiono DPI 2400
Zielony	Wolno miga	Oczekiwanie na podłączenie klucza sprzętowego
	Świeci stale	Klucz sprzętowy podłączony
	Wolno miga	Oczekiwanie na podłączenie Bluetooth
Niebieski	Szybko miga	Włączony tryb parowania Bluetooth
	Świeci stale	Bluetooth podłączony
Czerwony	Stale miga	Poziom baterii poniżej 20%

Wymiana baterii

Wymiana baterii, gdy wskaźnik miga na czerwono, ogranicznik. Ze poziom naładowania baterii myszy jest poniżej 20%. Poziom naładowania baterii można sprawdzić w trybie Bluetooth na panelu ustawień Bluetooth połączonego komputera.

PRZESTROGA: RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA BATERIĘ NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

Korzystanie z dyfuzora zapachowego myszy

Aby korzystać z dyfuzora zapachowego myszy:
1. Zdejmij przednią baterii myszy.
2. Wyjmij oddzielny flakonik i zdejmij jego silikonową pokrywę.
3. Za pomocą dołączonego kropłomierza odmierz pożądaną esencjonalną olejek eteryczneg i wlej go do flakonika.
4. Załóż ponownie silikonową pokrywę i umieść flakonik w myszce.
5. Załóż pokrywę baterii myszy.

UWAGA: Olejek eteryczny należy kupić oddzielnie.

**P