Manuals+ — User Manuals Simplified.

ZYXEL
ZYXEL WBE510D
Dual Radio
Unified Access
Point

ZYXEL WBE510D Dual Radio Unified Access Point User Guide

Contents

ZYXEL

ZYXEL WBE510D Dual Radio Unified Access Point

Video Tutorials
Onboarding the Zyxel Access Point to Cloud with the Nebula Web

Hardware Installation

Connect the UPLINK port to a router with Internet access. If you are not using PoE, connect the Zyxel Device power plug to an appropriate power source.

Wait until the LED
blinks green

ZYXEL ⟷ ZYXEL → ZYXEL

UPLINK

Router OR DC 15V

Management Options

Nebula Management with the App
Use the Zyxel Nebula Mobile app to register the Zyxel Device with the Nebula Control Center (NCC) using the QR code.

Q Nebula Mobile

GET IT ON
Google Play

Available on the iPhone
App Store

Where to find the QR code:

Web Configurator or **Label on the device**

ZYXEL Zyxel Device

QR Code

QR Code

LAN 1 UPLINK /POE

CONSOLE RESET

QR Code

QR Code

Download and open the Zyxel Nebula Mobile app. Log in with your Zyxel Account. Create an organization and site or select an existing site. Scan the Zyxel Device's QR code to add it to the site. (You can find the QR code in its web configurator or on a label on the device or its box.)
Note: The Zyxel Device will go into cloud management mode automaticallv after it is reaistered to a site.

https://nebula.zyxel.com

Nebula Management with the Web Portal

1. Use the Zyxel Nebula portal to register the Zyxel Device with the Nebula Control Center (NCC) using the MAC address and serial number.

2.

Create an organization and a site (network) in the NCC. Enter the Zyxel Device's LAN MAC address and serial number (S/N) (see the label on the device) in the NCC configuration screen.
Note: The Zyxel Device will go into cloud management mode automatically after it is registered to a site. See the NCC User's Guide for more information about configuring the Zyxel Device through the NCC.

Direct Management with the Web Configurator

Use the web configurator to directly manage the Zyxel Device.

1-a WiFi connection

https://1.1.1.1 or **https://setup.zyxel.com** (First time configuration only)
User Name: admin Login Password: see the label on the device (default)

From a WiFi enabled computer, search for the Zyxel Device's default WiFi network name (Zyxel-xxxx, where xxxx is the last four characters of the MAC address) and connect to it. Open your web browser and enter "https://1.1.1.1 **https://setup.zyxel.com** for initial configuration. Enter the default user name (admin) and password (see the label on the device). Click Login.
Note: If the Zyxel Device cannot connect to the Internet, use the DHCP-assigned IP address of the Zyxel Device to access its web configurator. Check the connected router or DHCP server for the IP address of the Zyxel Device.

Wired connection

https://192.168.1.2

User Name: **admin**
Login Password:
see the label on the device
(default)

Zyxel Device

User Name   admin
Password   xxxxxxxxx

Login

1. Use an Ethernet cable to connect your computer to the UPLINK port of the Zyxel Device through a PoE injector or Poe switch.
   Use its DHCP-assigned IP or default static IP address "https://192.168.1.2" to access the web configurator.
   Make sure your computer IP address is in the same subnet as the Zyxel Device's.
2. The wizard appears automatically. Use the wizard to set up your Zyxel Device. Note: It takes 1 to 2 minutes to apply your wizard changes. The LED turns steady blue if you change the Zyxel Device default settings and the WiFi is on.
3. Use the Zyxel Device's new wireless settings (SSID and PSK) to re-connect to the Zyxel Device's WiFi network for Internet access if you change them in the wizard (or log in to the web configurator when the Zyxel Device is using a WiFi connection). The LED turns steady green when WiFi clients connect to the Zyxel Device. Note: The 1.1.1.1 **setup.zyxel.com** is for initial setup only. It is not usable after the Zyxel Device is configured. Note: Check the Dashboard screen and note down the Zyxel Device's IP address in case you need to access its web configurator again

Mounting Options

Wall / Ceiling Mounting

The mounting kit is for wall or ceiling mounting. You need to choose how you want to mount your Zyxel Device first.

- Wall mounting: Drill two holes for the screw anchors (A), 62.4 mm apart. Insert the screw anchors into the wall. 1-b)
- Ceiling mounting: Drill two holes for the screw anchors (A), 62.4 mm or 70.1 mm apart. Insert the screw anchors into the ceiling.

- Insert two mounting screws through the holes on the bracket (B) into the plugs/anchors to secure the bracket to the wall/ceiling. Make sure the screws are snugly and securely fastened to the wall/ceiling.
- After the bracket is attached to the wall/ceiling, slide the Zyxel Device onto the bracket until it clicks into place.

T-bar Ceiling Mounting
Clips (ACCESSORY-ZZ0105F) are sold separately.

1. Attach two clips to the ceiling grids as shown.
2. Install two screws to secure the bracket to the clips.
3. Slide the Zyxel Device onto the bracket until it clicks into the place. Note: Clips (ACCESSORY-ZZ0105F) are sold separately.

Desk Placement

1. Remove the adhesive backing from the rubber pad.
2. Align and attach the rubber pad to the gray square to stabilize the Zyxel Device.
3. Place the Zyxel Device on the desk.

Attaching the Connection Stabilization Pad (Optional)

1.

    Remove the adhesive backing from the rubber pad. Attach the rubber pad in front of the UPLINK port.
2. This keeps the Ethernet cable steady for a stable connection speed.

Support Information

Documents / Resources

Connect the **UPLINK** port to a router with Internet access. If you are not using PoE, connect the Zyxel Device power plug to an appropriate power source.

Verbinden Sie den **UPLINK** Port mit einem Router mit Internetzugang. Wenn Sie PoE nicht verwenden, schließen Sie den Netzadapter an eine geeignete Stromquelle an.

Conecte el puerto **UPLINK** a un router con acceso a Internet. Si no está utilizando PoE, conecte la toma de corriente a una fuente de alimentación adecuada.

Connectez le port **UPLINK** à un routeur ayant accès à Internet. Si vous n'utilisez pas PoE, branchez la prise de courant à une source d'alimentation appropriée.

Connetti la porta **UPLINK** a un router con accesso a Internet. Se non si utilizza PoE, collegare la presa di corrente a una fonte di alimentazione appropriata.

Anslut **UPLINK** porten till en router med Internetanslutning. Om du inte använder PoE, anslut eluttaget till en lämplig strömkälla.

Připojte port **UPLINK** do routeru s přístupem k internetu. Pokud nepoužíváte PoE, připojte zástrčku Zyxel Device do vhodného zdroje napájení.

Csatlakoztassa az **UPLINK** portot internetkapcsolattal rendelkező útválasztóhoz. Ha nem használja a PoE funkciót, csatlakoztassa az Zyxel Device tápcsatlakozóját megfelelő áramforráshoz.

Podłącz port **UPLINK** do routera z dostępem do internetu. Jeżeli nie używasz zasilania PoE, podłącz gniazdo zasilania Zyxel Device do odpowiedniego źródła zasilania.

Conectați portul **UPLINK** la un router cu acces la Internet. Dacă nu utilizați PoE, conectați mufa de alimentare a sursei de alimentare adecvată.

Pripojte port **UPLINK** do routera s prístupom k internetu. Pokud nepoužívate PoE, pripojte zástrčku Zyxel Device do vhodného zdroja napájania.

Povežite vrata **UPLINK** z usmerjevalnikom z dostopom do interneta. Če ne uporabljate PoE, priključite napajalno vtičnico Zyxel Device na ustrezen vir napajanja.

Свържете порта **UPLINK** към маршрутизатор с достъп до Интернет. Ако не използвате PoE, свържете захранващия жак на захранване към подходящ източник на захранване.

Подключите порт **UPLINK** к сети с доступом в Интернет. Если вы не используете PoE, подключите гнездо питания к надлежащему источнику питания.

Приєднайте порт **UPLINK** до сети с доступом в Інтернет. Якщо не використовуєте PoE, приєднайте гніздо живлення до належного джерела живлення.

將 UPLINK 埠連接到能存取網際網路的路由器。如果您不使用 PoE，請將電源插頭連接到合適的電源。

將 UPLINK 埠連接到能存取網際網路的路由器。如未使用 PoE，請將電源插頭連接到合適的電源。

Management Options

Nebula Management with the App

Use the Zyxel Nebula Mobile app to register the Zyxel Device with the Nebula Control Center (NCC) using the QR code.

Where to find the QR code:
Web Configurator or **Label on the device**

Download and open the Zyxel **Nebula Mobile** app. Log in with your Zyxel Account.
Create an organization and site or select an existing site. Scan the Zyxel Device's QR code to add it to the site. (You can find the QR code in its web configurator or on a label on the device or its box.)
Note: The Zyxel Device will go into cloud management mode automatically after it is registered to a site.

[Additional multilingual instructions for the Nebula Mobile App continue in German, Spanish, French, Italian, Swedish, Czech, Hungarian, Polish, Romanian, Slovak, Slovenian, Bulgarian, Russian, Ukrainian, Chinese.]

Nebula Management with the Web Portal

Use the Zyxel Nebula portal to register the Zyxel Device with the Nebula Control Center (NCC) using the **MAC address** and **serial number**.

Follow the steps below to manage the Zyxel Device through the Zyxel cloud-based network management system.
Note: Make sure the connected router has Internet access.
① Go to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) website (**https://nebula.zyxel.com**). Click **Get Started** to sign up for a Zyxel Account and log in.

[Additional multilingual instructions for the Web Portal continue in German, Spanish, French, Italian, Swedish, Czech, Hungarian, Polish, Romanian, Slovak, Slovenian, Bulgarian, Russian, Ukrainian.]

[ZYXEL WBE510D Dual Radio Unified Access Point](#) [pdf] User Guide

WBE510D, WBE510D Dual Radio Unified Access Point, WBE510D, Dual Radio Unified Access Point, Unified Access Point, Access Point

Center (NCC) (**https://nebula.zyxel.com**). Нажмите кнопку
Get Started і затвердується, якщо акаунт створено обліковий
запис register.myzyxel.com.

EN ➄ 若要下次步驟中進行，請從 Zyxel產品 之次同網管理和配置 Zyxel
Device。

注意：請同自然同身自己進入登入。
① 請由同 Zyxel 即 Nebula 控制中心 (NCC) 網頁
(**https://nebula.zyxel.com**)。
使自同同出過進 Zyxel 帳戶並完成。

TW ➄ 請使用下列步驟，將自 Zyxel 雲端網管理和配置系統管理 Zyxel。
註：請同需要同進出過同完同網路。
① 請同自 Zyxel Nebula 控制中心 (NCC) 網站
(**https://nebula.zyxel.com**) 進行下同做出同 Zyxel 帳戶，並登
入過程中。

EN ① Create an organization and a site (network) in the NCC.
② Enter the Zyxel Device's LAN MAC address and serial
number (S/N) (see the label on the device) in the NCC
configuration screen.
Note: The Zyxel Device will go into cloud management
mode automatically after it is registered to a site. See the
NCC User's Guide for more information about configuring
the Zyxel Device through the NCC.

DE ① Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort
(Netzwerk) im NCC.
② Geben Sie die LAN-MAC-Adresse und die Seriennummer
(S/N) des Zyxel Device (siehe Etikett auf dem Gerät) im
NCC-Konfigurationsbildschirm ein.
Hinweis: Der Zyxel Device wechselt automatisch in den
Modus für die Cloud-Verwaltung, nachdem er an einem
Standort registriert wurde. Weitere Informationen zur
Konfiguration des Zyxel Device über das NCC finden Sie im
NCC-Benutzerhandbuch.

ES ① Cree una organización y un sitio (red) en el NCC.
② Introduzca la dirección MAC de la LAN del Zyxel Device y el
número de serie (S/N) (ver la etiqueta del dispositivo) en la
pantalla de configuración del NCC.
Nota: El Zyxel Device entrará en el modo de gestión de la
nube automáticamente después de registrarse en un sitio.
Consulte la Guía del usuario NCC para más información
sobre la configuración del Zyxel Device a través de NCC.

FR ① Créez une organisation et un site (réseau) dans le NCC.
② Entrez l'adresse MAC LAN et le numéro de série (S/N) (voir
l'étiquette sur l'appareil) du Zyxel Device dans l'écran de
configuration du NCC.
Remarque: Le Zyxel Device passera automatiquement en
mode de gestion du cloud après avoir été enregistré sur un
site. Reportez-vous au guide de l'utilisateur du NCC pour
plus d'informations sur la configuration du Zyxel Device via
le NCC.

IT ① Creare un'organizzazione e un sito (rete) nel NCC.
② Immettere l'indirizzo MAC LAN e il numero di serie (S/N) del
Zyxel Device (vedere l'etichetta sul dispositivo) nella
schermata di configurazione NCC.
Nota: Il Zyxel Device andrà automaticamente in modalità
di gestione da cloud quando viene registrato su un sito. Per
ulteriori informazioni sulla configurazione di Zyxel Device
tramite NCC, consultare la Guida dell'utente del NCC.

SV ① Skapa en organisation och en site (nätverk) i NCC.
② Ange Zyxel Device's LAN MAC-adress och serienummer
(S/N) (se etiketten på enheten) i
NCC-konfigurationsskärmen.
Obs: Zyxel Device går automatiskt till molnhanteringsläge
efter att den har registrerats på en webbplats. Se NCC
bruksanvisningen för mer information om konfiguration av
Zyxel Device via NCC.

CS ① V NCC vytvořte organizaci a síť.
② Na konfigurační obrazovce NCC zadejte MAC adresu LAN
zařízení Zyxel Device a sériové číslo (S/N) (viz štítek na
zařízení).
Poznámka: Po registraci na webu přejde zařízení Zyxel
Device automaticky do režimu cloudové správy. Další
informace o konfiguraci zařízení Zyxel Device na webu NCC
najdete v uživatelské příručce NCC.

HU ① Hozzon létre egy szervezetet és egy munkaterületet
(hálózatot) az NCC-ben.
② Írja be az Zyxel Device LAN MAC-címét és sorozatszámát
(S/N) (lásd a terméken lévő címkét) az NCC konfigurációs
képernyőjén.
Megjegyzés: Az Zyxel Device automatikusan felhőkezelési
üzemmódba kapcsol, miután egy munkaterülethez
regisztrálta. A Zyxel Device NCC-n keresztül történő
konfigurálásáról az Zyxel Device NCC-t használó felhasználói
kézikönyvben talál további információt.

PL ① Na ekranie konfiguracyjnym NCC wprowadź adres MAC
oraz numer seryjny (S/N) urządzenia sieciowego Zyxel
Device (patrz etykieta na urządzeniu).
Uwaga: Po rejestracji w obiekcie urządzenie Zyxel Device
przejdzie automatycznie w tryb zarządzania chmurą.
Więcej informacji na temat konfiguracji urządzenia Zyxel
Device za pomocą NCC można znaleźć w Podręczniku
użytkownika NCC.

RO ① Creați o organizație și un site (rețea) în NCC.
② Introduceți adresa MAC a rețelei LAN a dispozitivului Zyxel
Device și numărul de serie (S/N) (vedeți eticheta de pe
dispozitiv) în ecranul de configurare NCC.
Notă: Dispozitivul Zyxel Device va intra automat în modul
de gestionare cloud după ce este înregistrat pe un site.
Consultați Ghidul utilizatorului NCC pentru mai multe
informații privind configurarea dispozitivului Zyxel Device
prin NCC.

SK ① V NCC vytvorte organizáciu a sieť.
② Na konfiguračnej obrazovke NCC zadajte MAC adresu LAN
zariadenia Zyxel Device a sériové číslo (S/N) (viď štítok na
zariadení).
Poznámka: Po registrácii na webe prejde zariadenie
Zyxel Device automaticky do režimu cloudovej správy.
Ďalšie informácie o konfigurácii zariadenia Zyxel Device na
webe NCC nájdete v užívateľskej príručke NCC.

SL ① Ustvarite organizacijo in mesto (omrežje) v NCC-ju.
② Vnesite LAN MAC naslov in serijsko številko (S/N) naprave
Zyxel Device (glejte nalepko na napravi) na zaslonu
konfiguracije NCC-ja.
Opomba: Zyxel Device bo samodejno prešel v način
upravljanja v oblaku, ko bo registriran na spletnem mestu.
Za več informacij o konfiguriranju naprave Zyxel Device
prek NCC-ja glejte uporabniški priročnik NCC-ja.

BG ① Създайте организация и сайт (мрежа) в NCC.
② Въведете LAN MAC адреса и серийния номер (S/N) на Zyxel
Device (вижте етикета на устройството) в екрана за
конфигуриране на NCC.
Забележка: Zyxel Device автоматично ще влезе в режим на
управление на облака, след като се регистрира към даден сайт.
Вижте ръководството за потребителя на NCC за повече
информация относно конфигурирането на Zyxel Device чрез
NCC.

RU ① Создайте организацию и площадку в центре NCC.
② В окне конфигурации NCC введите адрес LAN MAC и
серийный номер (S/N) устройства (указанные на этикетке
устройства).
Примечание: После регистрации устройства Zyxel Device
на сайте оно автоматически переключится в режим
облачного управления. Дополнительные сведения о
настройке через центр NCC приведены в руководстве
пользователя NCC.

UK ① Створіть організацію і майданчик в центрі NCC.
② З вікні конфігурації NCC введіть адресу LAN MAC і
серійний номер (S/N) пристрою (зазначені на етикетці
пристрою).
Примітка: Після реєстрації на сайті Zyxel Device
автоматично перейде в режим хмарного керування.
Додаткова інформація про налаштування через центр
NCC наведена в посібнику користувача NCC.

TW ① 在 NCC 中創建組織和站台（網路）。
② 在 NCC 配置畫面中，輸入 Zyxel Device 的 LAN MAC 地址和序列
號 (S/N)（見設備上的標籤）。
注意：當 Zyxel Device 註冊到站點後，它會自動進入雲管理模式。
有關通過 NCC 配置 Zyxel Device 的更多信息，請參閱 NCC 用戶
指南。

EN ① 在 NCC 建立組織和網站（網路）。
② 在 NCC 配置畫面中輸入 Zyxel Device 的 LAN MAC 位址和序號
(S/N)（請參閱設備上的標籤）。
註：Zyxel Device 登記至某網站後即會自動進入雲端管理模式。有關
透過 NCC 設定 Zyxel Device 的詳細資訊，請參閱 NCC 使用手冊。

Direct Management with the Web Configurator

Use the web configurator to directly manage the Zyxel Device

EN ➊ WiFi connection

➋ https://111.1.1.1
https://setup.zyxel.com/
(Find the)
configuration setup)
User name: **admin**
Login Password:
see the label on the device
(default)

EN ➊ From a WiFi enabled computer, search for the Zyxel
Device's default WiFi network name (**Zyxel-xxxx**, where
xxxx is the last four characters of the MAC address) and
connect to it.
➋ Open your web browser and enter "https://111.1.1.1"
(https://setup.zyxel.com/) for initial configuration. Enter
the default user name (**admin**) and password (see the
label on the device). Click **Login**.
Note: If the Zyxel Device cannot connect to the Internet,
use the DHCP-assigned IP address of the Zyxel Device to
access the web configurator. Check the connected router
or DHCP server for the IP address of the Zyxel Device.

DE ➊ Suchen Sie mit einem WLAN-fähigen Computer nach
dem WLAN-Standardnamen des Zyxel Device
(**Zyxel-xxxx**, wobei xxxx die letzten vier Zeichen der
MAC-Adresse sind), und stellen Sie die Verbindung zu
diesem her.
➋ Öffnen Sie Ihren Webbrowser, und geben Sie für die
Erstkonfiguration "https://111.1.1.1" (https://setup.zyxel.com/)
ein. Geben Sie den Standardbenutzernamen (**admin**)
und das Kennwort (siehe Etikett auf dem Gerät) ein.
Klicken Sie auf **Login**.
Hinweis: Wenn der Zyxel Device keine Verbindung zum
Internet herstellen kann, verwenden Sie die
DHCP-zugewiesene IP-Adresse des Zyxel Device, um auf
dessen Web-Konfigurator zuzugreifen. Überprüfen Sie
den angeschlossenen Router oder DHCP-Server für die
IP-Adresse des Zyxel Device.

ES ➊ En un ordenador con WiFi activado, busque la conexión
WiFi predeterminada del Zyxel Device nombre de la red
(**Zyxel-xxxx**, donde xxxx son los últimos cuatro
caracteres de la dirección MAC) y conéctese a ella.
➋ Abra el navegador y escriba "https://111.1.1.1"
(https://setup.zyxel.com/) para la configuración inicial.
Escriba el nombre de usuario predeterminado (**admin**) y
la contraseña (ver la etiqueta del dispositivo). Haga clic
en **Login** (Iniciar sesión).
Nota: Si el Zyxel Device no puede conectarse a Internet,
use la dirección IP asignada por DHCP del Zyxel Device
para acceder a su configurador web. Compruebe el
router o servidor DHCP conectado para ver la dirección
IP del Zyxel Device.

FR ➊ À partir d'un ordinateur connecté par WiFi, recherchez le
nom de réseau WiFi par défaut du Zyxel Device
(**Zyxel-xxxx**, où xxxx représentent les quatre derniers
caractères de l'adresse MAC) et connectez-vous à
celui-ci.
➋ Ouvrez votre navigateur Web et saisissez « https://111.1.1.1 »
(https://setup.zyxel.com/) pour la configuration initiale.
Saisissez le nom d'utilisateur par défaut (**admin**) et le
mot de passe (voir l'étiquette sur l'appareil). Cliquez sur
Connexion.
Remarque: Si le Zyxel Device ne peut pas se connecter à
Internet, utilisez l'adresse IP attribuée par DHCP du Zyxel
Device pour accéder à son configurateur Web. Vérifiez
l'adresse IP du Zyxel Device sur le routeur ou le serveur
DHCP connecté.

IT ➊ Da un computer abilitato WiFi, cercare il WiFi di default
del Zyxel Device nome della rete (**Zyxel-xxxx**, dove xxxx
rappresenta gli ultimi quattro caratteri dell'indirizzo
MAC) e connettersi ad esso.
➋ Aprire il browser web e digitare "https://111.1.1.1"
(https://setup.zyxel.com/) per la configurazione
iniziale. Inserire il nome utente predefinito (**admin**) e la
password (vedere l'etichetta sul dispositivo). Cliccare su
Login (accedi).
Nota: Se il Zyxel Device non riesce a connettersi a
Internet, usa l'indirizzo IP del Zyxel Device assegnato dal
DHCP per accedere alla configurazione web. Controlla il
router connesso o il server DHCP per l'indirizzo IP del
Zyxel Device.

SV ➊ Från en WiFi-aktiverad dator söker du efter Zyxel
Device's standard WiFi-nätverksnamn (**Zyxel-xxxx**, där
xxxx är de fyra sista tecknen i MAC-adressen) och
ansluter till den.
➋ Öppna webbläsaren och skriv in "https://111.1.1.1"
(https://setup.zyxel.com/) för den inledande
konfigurationen. Ange standardanvändarnamn (**admin**)
och lösenord (se etiketten på enheten). Klicka på **Logga
in**.
Obs: Om Zyxel Device inte kan ansluta till internet,
använd Zyxel Device DHCP-tilldelade IP-adress för att
öppna dess webbkonfigurator. Kontrollera den anslutna
routern eller DHCP-servern för Zyxel Device's IP-adress.

CS ➊ V počítači s podporou Wi-Fi vyhledejte název výchozí
Wi-Fi sítě zařízení Zyxel Device (**Zyxel-xxxx**, kde xxxx
jsou poslední čtyři znaky MAC adresy) a připojte se k ní.
➋ Otevřete webový prohlížeč a pro počáteční konfiguraci
zadejte "https://111.1.1.1" (https://setup.zyxel.com/". Zadejte
výchozí uživatelské jméno (**admin**) a heslo (viz štítek na
zařízení). Klikněte na **Přihlásit**.
Poznámka: Pokud se zařízení Zyxel Device nemůže
připojit k internetu, použijte IP adresu zařízení Zyxel
Device přiřazenou přes DHCP a otevřete webový
konfigurátor. Zkontrolujte, zda připojený router nebo
server DHCP obsahuje IP adresu zařízení Zyxel Device.

HU ➊ WiFi-kapcsolattal rendelkező számítógépről keresse
meg az Zyxel Device alapértelmezett WiFi hálózati nevét
(**Zyxel-xxxx**, ahol az xxxx a MAC-cím utolsó négy
karaktere), és csatlakozzon hozzá.
➋ Nyissa meg a böngészőt, és az a kezdeti beállítás során be
a címmezőbe, hogy "https://111.1.1.1" (https://setup.zyxel.com/".
Adja meg az alapértelmezett felhasználónevet (**admin**)
és jelszót (lásd a terméken lévő címkét). Kattintson a
Bejelentkezés gombra.
Megjegyzés: Ha az Zyxel Device nem tud csatlakozni az
internethez, használja az Zyxel Device DHCP által
kiosztott IP-címét, hogy hozzáférjen a webes
konfigurátorhoz. A csatlakoztatott útválasztón vagy
DHCP-kiszolgálón ellenőrizze az Zyxel Device IP-címét.

PL ➊ Na komputerze z włączonym WiFi wyszukaj domyślną
nazwę sieci WiFi urządzenia Zyxel Device (**Zyxel-xxxx**,
gdzie xxxx oznacza cztery ostatnie znaki adresu MAC) i
połącz się z nią.
➋ Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres
"https://111.1.1.1" (https://setup.zyxel.com/" w celu wstępnej
konfiguracji. Wprowadź domyślną nazwę użytkownika
(**admin**) oraz hasło (patrz etykieta na urządzeniu). Kliknij
Login.
Uwaga: Jeśli urządzenie Zyxel Device nie może
połączyć się z internetem, użyj przydzielonego przez
DHCP adresu IP urządzenia Zyxel Device, aby uzyskać
dostęp do konfiguratora sieciowego. Sprawdź
podłączony router lub serwer DHCP pod kątem adresu
IP urządzenia Zyxel Device.

RO ➊ De pe un computer cu WiFi activat, căutați numele
rețelei WiFi implicite a dispozitivului Zyxel Device
(**Zyxel-xxxx**, unde xxxx reprezintă ultimele patru
caractere ale adresei MAC) și conectați-vă la aceasta.
➋ Deschideți browserul web și introduceți "https://111.1.1.1"
(https://setup.zyxel.com/" pentru configurația inițială.
Introduceți numele de utilizator implicit (**admin**) și parola
(vedeți eticheta de pe dispozitiv). Faceți clic pe **Login**.
Notă: Dacă Zyxel Device nu se poate conecta la
internet, utilizați adresa IP a Zyxel Device alocată de
DHCP pentru a accesa configuratorul web al acestuia.
Verificați routerul sau serverul DHCP conectat pentru a
afla adresa IP a Zyxel Device.

SK ➊ V počítači s podporou Wi-Fi vyhľadajte názov
východiskovej Wi-Fi siete zariadenia Zyxel Device
(**Zyxel-xxxx**, kde xxxx sú posledné štyri znaky MAC
adresy) a pripojte sa k nej. Otvorte webový prehliadač
a pre počiatočnú konfiguráciu zadajte "https://111.1.1.1"
(https://setup.zyxel.com/". Zadajte východiskové
užívateľské meno (**admin**) a heslo (viď štítok na
zariadení). Kliknite na **Prihlásiť**.
Poznámka: Pokiaľ sa zariadenie Zyxel Device nemôže
pripojiť k internetu, použite IP adresu zariadenia Zyxel
Device pridelenú cez DHCP a otvorte webový
konfigurátor. Skontrolujte, či pripojený router
alebo server DHCP obsahuje IP adresu zariadenia Zyxel
Device.

SL ➊ V računalniku, ki podpira WiFi, poiščite privzeto ime
omrežja naprave Zyxel Device (**Zyxel-xxxx**, kjer so xxxx

References

- **User Manual**