


KOSPET ORB/PULSE

Benutzerhandbuch


Verpackungsliste



Smartwatch



Armband



Magnetisches Ladekabel



Benutzerhandbuch

1

Über die Ubr



Uhr wird geladen

- · Laden Sie die Uhr vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- · Bitte beachten Sie, den USB-Stecker des maanetischen Ladekabels mit einem Netzteil oder dem USB-Anschluss

eines Computers zu verbinden, damit das Gerät in Betrieb genommen werden kann.

· Der magnetische Stecker des Ladekabels verbindet sich automatisch mit der Rückseite der Uhr. Achten Sie beim Aufladen darauf, dass die Metallkontakte an der Rückseite der Uhr dicht an den Magnetanschluss des Ladegeräts angelegt sind



- · Verwenden Sie zum Aufladen der Uhr ausschließlich das originale magnetische Ladekabel von KOSPET. Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, ob das Ladekabel und die Uhr trocken und sauber sind
- · Verwenden Sie bitte ein Netzteil, das einen Ausgangsstrom von mindestens 500 mA hietet und dessen Sicherheit zertifiziert ist



TEN

12:00

Hinweise zum Tragen und zur Pflege der Uhr

Reinigung und Pflege nach Wasseraktivitäten

Nach Wasseraktivitäten sollten Sie die Uhr unverzüglich schütteln, um restliches Wasser aus den Öffnungen des Uhrengehäuses vollständig zu entfernen. Reinigen Sie das Uhrengehäuse und das Armband mit einem weichen, mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch. Bitte lassen Sie die Uhr vor dem erneuten Tragen vollständig trocknen, damit sich keine Salzrückstände bilden, welche die normale Funktion der Uhr beeinträchtigen könnten.

Reinigungshinweise nach dem Training

Nach intensiven Aktivitäten (z. B. Rennen, Wandern, Radfahren) könnten sich Schweiß und säurehaltige Rückstände auf der Uhr ablagern. Spülen Sie die Uhr bitte mit reinem Wasser ab und trocknen Sie sie unverzüglich, um eine langfristige Korrosion zu verhindern.

Hinweis: Sie können die Uhr beim Training, im Regen oder in anderen alltäglichen Situationen tragen. Vermeiden Sie es aber, sie beim Schwimmen oder Tauchen zu tragen.

Reinigungshinweise

Bitte verwenden Sie keine Seife, Handdesinfektionsmittel, Shampoo oder ähnliche starke Chemikalien zur Reinigung der Uhr, damit Hautreizungen oder Schäden an der Komponenten aufgrund von Rückständen ausgeschlössen werden können.

Defekte oder Schäden am Gerät, welche durch eine nicht ordnungsgemäße Reinigung oder durch Chemikalien entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

Sicherheitshinweise zur Umgebungseinwirkung

Um die Wasserdichtigkeit der Uhr zu gewährleisten, vermeiden Sie bitte die folgenden Umgebungsbedingungen.

- · Hohe Temperaturen (z.B. in Saunen oder heißen Duschen)
- · Hochdruckwasser (z. B. Tauchen, Wasserski)
- · Ätzende Flüssigkeiten oder UV-/Strahlungseinwirkung

Notiz: Eine längere Aussetzung gegenüber extremen Umgebungsbedingungen kann die Lebensdauer der Dichtungen verkürzen und zu Wassereintritt führen.

Download und Installation der App

Laden Sie vor der Verwendung der Smartwatch bitte die Apexmove-App herunter, über die Sie auf weitere Daten zu Ihrer Gesundheit und Fitness zugreifen und diverse Einstellungen vornehmen können, die Ihnen dabei helfen, einen gesünderen und aktiveren Lebensstil zu führen.

Methode 1:

Scannen Sie einfach den folgenden QR-Code, um den App-Download zu starten.



OR-Code der App



Apexmove

Methode 2:

Suchen Sie im Apple App Store oder Google Play Store nach dem Schlüsselwort "Apexmove", um die App herunterzuladen und zu installieren.



Registrierung und Anmeldung der App

 Sobald die Installation abgeschlossen ist, öffnen Sie die App, erlauben Sie ihr den Zugriff auf Bluetooth und Ihren Standort und gewähren Sie alle weiteren erforderlichen Berechtigungen auf der Smartwatch.



 Bitte registrieren Sie sich vor der Verwendung und melden Sie sich in der App an, damit Sie alle Funktionen der Smartwatch in vollem Umfang nutzen können.



Kopplung und Verbindung

Methode 1:

- ① Drücken und halten Sie die Krone 3 Sekunden lang, um die Uhr einzuschalten, wählen Sie die Sprache aus und rufen Sie die OR-Code-Oberfläche auf.
- ② Öffnen Sie die App und begeben Sie sich zu "Mein Account" > "Mein Gerät".
- 3 Wählen Sie das Symbole für das Scannen, um die Uhr zu koppeln.







Methode 2

- ① Drücken Sie die Krone 3 Sekunden lang, bis sich die Uhr einschaltet.
- ② Öffnen Sie die App und begeben Sie sich zu ""Mein Account" > ""Mein Gerät".
- ③ Wählen Sie das App-Gerätesymbol, suchen Sie ""KOSPET ORB/PULSE" aus den in der Nähe befindlichen Geräten und tippen Sie darauf, um dann das Gerät zu koppeln.







Gestensteuerung



Nach unten wischen:
Wischen Sie nach unten, um das
Kontrollzentrum vom Startbildschirm
aus aufzurufen.Tippen Sie auf das +
-Symbol, um es anzupassen.



Nach rechts wischen: Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach rechts, um nicht gelesene Benachrichtigungen anzuzeigen.



Nach oben wischen: Wischen Sie nach oben, um vom Startbildschirm aus die Shortcut-Karten zu öffnen. Tippen Sie unten auf das Bearbeitungssymbol, um es anzupassen.



Nach links wischen: Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links, und öffnen Sie die App-Liste.

Tastenbedienuna

1. Drehen Sie die Krone:

- a. auf der App-Liste und auf anderen Seiten, um nach oben/unten durch die Optionen zu scrollen.
- b. auf der Seite zur Bearbeitung des Zifferblatts, um zwischen den verschiedenen Zifferblättern zu wechseln.
- c. während der Musikwiedergabe/Bluetooth-Anrufe, um die Lautstärke anzupassen.



- a. , um den Bildschirm der Uhr zu aktivieren, während dieser ausgeschaltet ist.
- b. auf dem Startbildschirm, um die App-Liste aufzurufen.
- c. auf anderen Seiten (außer Einblendfenstern), um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- d. während eines Trainings, um das Training zu pausieren/zu beginnen.
- e. in Stoppuhr/Timer, um zu pausieren/fortzufahren.

3 Drücken und halten Sie die Krone:

- a. für 3 Sekunden, während die Uhr ausgeschaltet ist, um sie einzuschalten
- b. für 3 Sekunden, während die Uhr eingeschaltet ist, um die Ausschalten/Neustart-Seite aufzurufen.
- c. für mehr als 8 Sekunden, während die Uhr eingeschaltet ist, um einen Neustart durchzuführen.
- d. für 5 Sekunden im Energiesparmodus, um den Modus zu beenden.
- e. während eines Trainings, um das Training zu beenden und die Details des Trainings zu speichern.

Bluetooth-Anrufeinrichtung

(Kompatibel mit iPhones und Android-Smartphones)

Nachdem die Uhr über Bluetooth mit der App verbunden ist, tippen Sie in der App auf "Koppeln", um die Bluetooth-Anruffunktion zu aktivieren.





OTA-Aktualisieruna

Öffnen Sie die App und begeben Sie sich zu "Mein Account" > ""Mein Gerät" > ""Firmware-Aktualisierung", um die neueste Firmware-Version berunterzulgden





Technische Daten

ORB		PULSE	
Frequenz	Sendeleistung (EIRP)	Frequenz	Sendeleistung (EIRP)
2402-2480MHz	BT: 4.65 dBm BLE: 4.56 dBm	2402-2480MHz	BT: 4.39 dBm BLE: 4.30 dBm

Garantiebedingungen

Für Produkte, die im offiziellen KOSPET-Onlineshop (http://www.kospet.com) gekauft wurden, besuchen Sie bitte https://kospet.com/pages/warranty-policy, um die Garantiebedingungen einzusehen.

Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden:

- · E-Mail: support@kospet.com
- Call: +1 (507) 868-8466 (Servicezeiten: Montag bis Freitag, 9:00 AM 6:00 PM EST) Wenn Sie das Produkt bei Amazon erworben haben, wenden Sie sich bitte an: smartwatch,amz@amail.com.

Sicherheitsvorkehrungen

- Bitte setzen Sie die Uhr keinen hohen Temperaturen aus und legen Sie sie nicht in die N\u00e4he
 von W\u00e4rmequellen, wie Heizungen, \u00f6fen, Mikrowellen oder Wasserkochern, da starke Hitze zu
 einem Explodieren der Botterie und zu anderen gef\u00f6hrlichen Situationen f\u00fchren kann.
- Dieses Produkt verfügt über eine fest eingebaute Polymer-Batterie. Die Zerlegung durch nicht autorisiertes Personal ist zur Vermeidung potenzieller Risiken strengstens untersagt.
- Die Uhr hat vor Verlassen des Werks eine Wasserdichtigkeitsprüfung bestanden. Der normale Gebrauch kann jedoch zu Abnutzungserscheinungen führen, wodurch die Wasserdichtigkeit beeinträchtigt werden kann. Verwenden Sie die Uhr beim Schwimmen oder Tauchen vorsichtig und tragen Sie sie nicht in Saunen oder während heißer Duschen.
- Bei diesem Produkt handelt es sich um kein professionelles medizinisches Gerät und darf nicht für medizinische Zwecke oder als Diagnosemittel für Erkrankungen eingesetzt werden. Alle Ergebnisse der Erkennung werden nur zu Referenzzwecken bereitgestellt.

FCC-Warnuna:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, denen die für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortliche Partei ausdrücklich nicht zugestimmt hat, führen zum Entzug der Betriebserlaubnis für das Gerät.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb erfolgt unter den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
- (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen hinnehmen, einschließlich solcher, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

Wichtiger Hinweis:

Dieses Gerät hat alle Tests bestanden und wurde gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen als digitales Gerät der Klasse B klassifiziert. Diese Begrenzungen sollen einen angemessenen Schutz vor Störungen in einer Wohnumgebung bieten. Dieses Gerät kann Hochfrequenzenergie erzeugen, verwenden und abstrahlen und kann, falls es nicht ordnungsgemäß installiert und betrieben wird, Störungen des Funkverkehrs hervorrufen. Wir können jedoch nicht garantieren, dass in bestimmten installationen keine Störungen auftreten. Folls dieses Gerät den Empfang von Radio- oder Fernsehsignalen stört, was festgestellt werden kann, indem das Gerät ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird, sollte der Benutzer versuchen, die Störung mithilfe einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- · Die Empfanasantenne neu ausrichten oder versetzen.
- · Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- · Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die nicht mit dem Empfänger verbunden ist,
- · Den Händler oder einen erfahrenen Fachmann für Radio- und Fernsehtechnik um Hilfe bitten.

Hinweis zur FCC-Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den von der FCC festgelegten Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer unkontrollierten Umgebung.

Hersteller:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

Adresse:

34/F, Changjiang Center, Intersection of Renmin Road and Jianshe Road, Jingxin Community, Longhua Subdistrict, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

MADE IN CHINA

Die vorliegende Bedienungsanleitung ist von KOSPET herausgegeben worden. Das Unternehmen hat das Recht auf die endgültige Interpretation und kann bei Bedarf jederzeit Änderungen an dieser Anleitung durchführen. Bitte beachten Sie die aktuellste Version auf der offiziellen KOSPET-Website. Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Daten und Informationen dienen ledialich als Referenz.