



Green Lion

ساعة التواصل الذكية

SKU: GNCO55SWTC

Model No: GL-SWA55

٢	مقدمة
٢	احتياطات السلامة
٣	ملاحظة
٣	إعدادات الإشعارات
٣	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٤	التوصيل
٤	تحديث البرنامج الثابت
٤	تعليمات الشحن
٧	الميزات الرئيسية
٧	المواصفات
٨	التخلص
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

مقدمة

شكرًا لاختياركم منتجنا!

للحصول على فهم شامل لهذا الجهاز واستخدامه، يُرجى قراءة هذا الدليل أولاً للتعرف على جميع ميزاته وطريقة تشغيله البسيطة.

احتياطات السلامة

1. على الرغم من أن الساعة حاصلة على تصنيف IP68، لا تُعرّضها للماء الساخن، أو الساونا، أو الماء عالي الضغط (مثل الدش أو نفاثات الماء)، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المكونات الداخلية.
2. تأكد من جفاف الساعة تمامًا قبل الشحن. لا تشحن الجهاز عندما يكون مبللاً أو في بيئات رطبة لتجنب الصدمات الكهربائية أو حدوث تماس كهربائي.
3. استخدم الساعة الذكية ضمن نطاق درجة الحرارة الموصى به (عادةً من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية). قد تُسبب درجات الحرارة العالية عطلاً أو تُقلل من أداء البطارية.
4. أبقِ الساعة بعيدًا عن المجالات المغناطيسية القوية (مثل مكبرات الصوت، والحوامل المغناطيسية)، فقد تتأثر ميزات مثل التسجيل عن بُعد وسجلات المكالمات.
5. إذا لاحظت تهيجًا أو حساسية في الجلد عند استخدام الأوضاع الرياضية أو ارتداء الساعة لفترات طويلة، فأزل الساعة واستشر طبيبًا.

ملاحظة

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن. تحذيرات السلامة عند استخدام البطارية: لا تفكها، أو تضربها، أو تضغط عليها، أو تضعها في النار؛ إذا كانت البطارية منتفخة بشدة، فتوقف عن استخدامها؛ لا تضعها في بيئة عالية الحرارة؛ لا تستخدم البطارية بعد غمرها في الماء.

لا تستخدم المنتج عند التعرض للاستحمام الساخن أو الحمامات أو حمامات الساونا، فقد تتسرب الأبخرة إلى الجهاز، مما قد يؤدي إلى إتلاف مكوناته الطرفية. هذه المشاكل خارج نطاق الضمان.

هذا المنتج ليس جهازاً طبياً. البيانات والاقتراحات الصحية المقدمة هي للإشارة فقط، ولا ينبغي استخدامها كأساس للتشخيص أو العلاج.

إعدادات الإشعارات

في التطبيق، انتقل إلى الجهاز الإشعارات، وحدد التطبيقات المناسبة، ثم قم بتشغيل المفتاح.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تُزامن الساعة إشعارات الهاتف فقط من مركز الإشعارات، مثل المكالمات الواردة والرسائل النصية القصيرة وواتساب ووي تشات، إلخ. إذا لم يستقبل الهاتف إشعارات في مركز الإشعارات، فلن تستقبلها الساعة أيضاً. تأكد من ضبط هاتفك على استقبال الإشعارات من التطبيقات المقابلة، وفعل إذن الإشعارات في إعدادات الهاتف.

ادخل إلى التطبيق لإلغاء ربط الساعة. بعد إلغاء الربط، ادخل إلى إعدادات بلوتوث الهاتف المحمول للبحث عن الجهاز "GL-SWA55". إذا كان الجهاز مدرجاً، فألغِ عملية الاقتران، وأوقف تشغيل بلوتوث هاتفك، ثم شغله مرة أخرى لإعادة الاتصال.

التوصيل

لتوصيل الساعة بهاتفك، نزل التطبيق أولاً بالطرق التالية:

هاتف أندرويد/iOS: امسح رمز الاستجابة السريعة أعلاه باستخدام متصفحك أو أي قارئ رموز استجابة سريعة لتنزيل التطبيق.

بعد التثبيت، شغل البلوتوث على هاتفك وافتح التطبيق.

تأكد من تفعيل الإشعارات وجميع الأذونات الأخرى التي يطلبها التطبيق، ثم أدخل معلوماتك الشخصية. انقر على "إضافة جهاز"، وابحث عن "GL-SWA55" (تأكد من تفعيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على هاتفك قبل الربط)، ثم انقر على "اتصال".

إذا لم تُحل الخطوات السابقة مشكلة الإشعارات، فقم بإلغاء تثبيت



ترقية البرنامج الثابت

عند الاتصال عبر البلوتوث، افتح التطبيق وانقر على "الجهاز" ← "إصدار البرنامج الثابت". سيُعلمك التطبيق بوجود إصدار جديد متاح للتحديث. أثناء التحديث، سيظهر شريط تقدم. انتظر حتى يكتمل التحديث. ستُعاد تشغيل الساعة وستتصل بتطبيق الهاتف. لا تشغّل الساعة أثناء عملية التحديث. يستغرق التحديث من ٣ إلى ٥ دقائق.

تعليمات الشحن

يستخدم هذا المنتج شاحنًا لاسلكيًا يدعم شواحن الهواتف المحمولة بجهد ٥ فولت ومنافذ USB للكمبيوتر. ما عليك سوى وضع الساعة على قرص الشحن، وستبدأ الشحن تلقائيًا. يستغرق الشحن الكامل حوالي ٣-٤ ساعات.

الميزات الرئيسية

صوت ساعة Phone Connect: أدخل إلى شريط الحالة في واجهة وضع الاستعداد، وانقر على أيقونة البلوتوث لإيقافها، ثم انقر عليها مجددًا لتشغيلها.
دليل الهاتف: بعد الاتصال بتطبيق الهاتف، يمكنك إضافة ما يصل إلى ٥٠ جهة اتصال مستخدمة بشكل متكرر إلى دليل هاتف الساعة.

اللغة/الوقت/التاريخ: مزامنة اللغة والتاريخ والوقت بين الهاتف المحمول والساعة الذكية بعد الاتصال.

واجهات الساعة في وضع الاستعداد: تتوفر عدة واجهات للساعة. اضغط مطوئاً لمدة ٣ ثوانٍ على الشاشة الرئيسية للتبديل بين واجهات الساعة المختلفة. يمكنك أيضاً تنزيل واجهات ساعة جديدة من التطبيق وتخصيص صور كخلفيات لواجهات الساعة. **مراقبة النوم:** سيتم تفعيل مراقبة النوم تلقائياً من الساعة ١٠:٠٠ مساءً إلى ٨:٠٠ صباحاً في اليوم التالي. يمكنك التحقق من تفاصيل جودة نومك في التطبيق. الإشعارات: مزامنة وعرض إشعارات التطبيقات، مثل فيسبوك، وواتساب، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، وغيرها، بين الهاتف المحمول والساعة الذكية. يمكن عرض ما يصل إلى ٨ إشعارات على الساعة. يُرجى ضبط إعدادات تطبيق MActive Pro والسماح بعرض الإشعارات (أذونات التطبيق). يمكنك أيضاً رفض المكالمات الواردة عبر الساعة. **وظيفة ساعة الإيقاف:** اضغط على زرّي البدء والإيقاف المؤقت، ثم اضغط على زرّ الإيقاف لإيقاف المؤقت.

معلومات النشاط: تتبع بيانات التمرين والصحة، بما في ذلك الخطوات والمسافة واستهلاك السعرات الحرارية. سيتم حفظ هذه البيانات حتى منتصف الليل (١٢:٠٠ صباحاً) يوميًا، ثم تُعاد ضبطها إلى ٠ لليوم التالي. يمكنك أيضاً البحث عن البيانات السابقة في قسم السجل.

معلومات النشاط: تعرض بيانات التمرين والصحة، بما في ذلك الخطوات والمسافة واستهلاك السعرات الحرارية. سيتم حفظ هذه البيانات حتى منتصف الليل (١٢:٠٠ صباحاً) يوميًا، ثم تُعاد ضبطها إلى ٠ قيمة لليوم التالي. يمكنك عرض البيانات السابقة في قسم "السجل".

التمرين: اختر وضعًا رياضيًا لتسجيل تمرينك. لبدء النشاط، ادخل الوضع، ثم مرر لليمين لإيقاف التمرين مؤقتًا، وانقر لإنهائه. يسجل الجهاز المدة، والسعرات الحرارية، ومعدل ضربات القلب، وما إلى ذلك.

وظيفة مراقبة معدل ضربات القلب: عند تفعيل هذه الوظيفة، يتم قياس معدل ضربات القلب عن طريق مسح الجهاز للشعيرات الدموية السطحية للجلد باستخدام ثنائيات بصرية خضراء. يُرجى الانتظار حوالي ثنيتين ليبدأ الجهاز القياس والتسجيل. لإيقاف القياس، انتقل إلى قوائم أخرى.

يرجى الرجوع إلى الموارد الإلكترونية للحصول على معلومات حول متوسط معدل ضربات القلب، ومعدل ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة لفتلك العمرية وجنسك، أو استشارة طبيبك للحصول على المشورة.

ملاحظة: هذا الجهاز ليس جهازاً طبياً. جميع القيم المعروضة هي للإشارة فقط. الزر العلوي: أدر للتنقل عبر القائمة لأعلى ولأسفل. انقر للدخول إلى القائمة الرئيسية. بعد الدخول إلى القائمة الرئيسية، انقر نقرًا مزدوجًا لتغيير نمط القائمة. اضغط مع الاستمرار للدخول إلى واجهة وضع الاستعداد للمساعد الصوتي. انقر نقرًا مزدوجًا للدخول إلى إدارة الخلفية.

الزر السفلي: اضغط مطوياً لتشغيل/إيقاف الجهاز، واضغط ضغطة قصيرة للوصول إلى قائمة الاختصارات وشريط الحالة، وكذلك لتخصيص الوظائف. اضغط مع الاستمرار لمدة ٥ ثانية لإعادة ضبط الجهاز في حالة تعطله.

التحكم عن بُعد (الموسيقى): يتيح لك تفعيل تشغيل الموسيقى والتحكم فيه على هاتفك عبر الساعة الذكية (يجب تثبيت تطبيق تشغيل موسيقى على الهاتف).
حول: تحقق من رقم الطراز، وعنوان البلوتوث، ورقم الإصدار.

إعادة الضبط: انقر لإعادة ضبط جميع البيانات (وضع المصنع). وظيفة التنبيه: يمكنك ضبط عدة أوقات تنبيه عبر تطبيق MActive Pro على هاتفك.

تذكير بمواعيد الشرب في حالة الخمول: اضبط وقت التمرين وأو تذكيرًا بمواعيد الشرب عبر التطبيق.

وظيفة البحث عن الهاتف: عند توصيل الجهاز والهاتف، تساعدك وظيفة البحث عن الهاتف في تحديد موقع هاتفك. انقر على "Find Phone" وحدد موقع هاتفك من خلال نغمة الرنين/الصوت الصادر منه.

يقاظ المعصم: يمكنك "wake up" الساعة بحركة المعصم. يُرجى تفعيل هذه الوظيفة في التطبيق. يُرجى العلم أن هذا قد يزيد من استهلاك الطاقة.



رقم الموديل	GL-SWA٥٥
مادة الهيكل	سبائك مطلية بالتفريغ
مادة الحزام	سيليكون
البطارية	٣٨٠ مللي أمبير/ساعة
الشاشة	شاشة IPS مقاس ٢,٧ بوصة
إصدار البلوتوث	بلوتوث ٤,٥+٣,٠
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وذاكرة القراءة فقط (ROM) ٦٤ كيلوبايت + ٢٥٦ ميجابايت	
ذاكرة التخزين	ذاكرة فلاش ايجابايت
نوع الشحن	شحن لاسلكي
مدة الشحن	ساعتان ونصف
مدة العمل	من ٣ إلى ٥ أيام
مقاوم للماء	IP٦٨
وزن المنتج	٥٥ جرامًا
أبعاد المنتج	٩,٧×٣٩,٨×٤٦ مم

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن تقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)