


Airhockey table / Airhockeytisch / Airhockeytefel /
Table d'airhockey / Mesa d'airhockey / Tavolo airhockey



ARCH PRO AIRHOCKEY TABLE



Instruction Manual
Gebrauchsanweisung
Gebruikshandleiding
Mode D'emploi
Manual De Usuario
Istruzione Per L'uso

BY PRAGMA



ARCH PRO AIRHOCKEY TABLE



! NOTICE



EN

WARNING

CHOKING HAZARD

Small parts. Not suitable for children under 36 months.

THE PRODUCT IS TO BE ASSEMBLED BY AN ADULT.

Potential hazard description, e.g. In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, so please keep out of baby's reach.

Only for domestic use. Retain for future reference.

DE

WARNUNG

VERSCHLUCKUNGSGEFAHR

Kleine Teile. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

DAS PRODUKT IST VON EINEM ERWACHSENEN ZUSAMMENGEBAUT WERDEN.

Beschreibung potenzieller Gefahr, z.B. in nicht zusammengesetztem Zustand enthält es potenziell gefährliche scharfe Spitzen, daher von Babys fernhalten!

Nur für den häuslichen Gebrauch. Diese Informationen aufheben.

NL

WAARSCHUWING

VERSTIKKINGSGEVAAR

Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden.

HET PRODUCT MOET DOOR EEN VOLWASSENE GEMONTEERD WORDEN.

Beschrijving potentieel gevaar, bv in ongemonteerde toestand bevat het potentieel gevaarlijke punten, zorg ervoor dat baby's er niet bij kunnen.

Alleen geschikt voor particulier gebruik. Bewaar deze informatie.

FR

AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

Petit matériel. Ne convient pas pour les enfants de moins de 36 mois.

LE PRODUIT DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE.

Description de risque potentiel, par exemple, Démonté, contient des pointes potentiellement dangereuses. À conserver hors de portée des enfants en bas âge.

Convient uniquement pour l'utilisation. Conserver pour une consultation ultérieure.

ES

ADVERTENCIA

PELIGRO DE ASFIXIA

Piezas pequeñas. No adecuado para menores de 36 meses.

EL PRODUCTO DEBE SER MONTADO POR UN ADULTO

Descripción de posible peligro, p. ej.: El producto desmontado contiene posibles puntos afilados, así que debe mantenerse fuera del alcance del bebé

Sólo para uso doméstico. Conservar para futuras consultas.

IT

AVVERTENZA

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

Componenti di piccole dimensioni. Non adatto per bambini di età inferiore a 36 mesi.

IL GIOCATTOLO DEVE ESSERE MONTATO DA UN ADULTO.











Descrizione dei rischi potenziali, ad es. in condizioni smontate contiene parti acuminate potenzialmente pericolose; tenere quindi fuori dalla portata del bambino.

Esclusivamente per uso domestico. Conservare per riferimento futuro.

ARCH PRO AIRHOCKEY TABLE

PARTS



#1 				
#2  4X	#3  2X	#4  T4*3/4" 14X	#5  WP4*75mm 8X	#6  M10*70mm 12X
#7  M10 12X	#8  M10 12X	#9  M10 12X	#10  4X	#11  96mm 2X
#12  75mm 4X	#13  1X	#14  1X	#15  6mm 1X	#16  17-13mm 1X



BY PRAGMA

ARCH PRO AIRHOCKEY TABLE

ASSEMBLY



1




BY PRAGMA

ARCH PRO AIRHOCKEY TABLE


ASSEMBLY



2



BY PRAGMA



CAUTION: Four adults are recommended to turn the table over as shown.

1. Lift the table off the ground.
2. Turn the table over.
3. Place the feet flat on the ground.

VORSICHT: Es wird empfohlen, den Tisch mit vier Erwachsenen, so wie abgebildet, umzudrehen.

1. Heben Sie den Tisch an.
2. Drehen Sie den Tisch um.
3. Stellen Sie die Füße flach auf den Boden.

LET OP: Het is aanbevolen om met vier volwassenen de tafel om te draaien, zoals getoond in de afbeelding.

1. Til de tafel van de grond.
2. Draai de tafel om.
3. Plaat het voetstuk plat op de grond.

ATTENTION : Il est conseillé de retourner la table avec quatre adultes, comme sur l'image.

1. Soulever la table du sol.
2. Retourner la table.
3. Placer les pieds à plat sur le sol.

PRECAUCIÓN: Se recomienda que cuatro adultos giren la mesa tal y como se muestra.

1. Levante la mesa del suelo.
2. Gire la mesa.
3. Coloque las patas en suelo.

ATTENZIONE: Si raccomanda a quattro adulti di girare il tavolo come indicato.

1. Sollevare il tavolo da terra.
2. Girare il tavolo.
3. Mettete i piedi per terra.






TABLE MAINTENANCE / PFLEGE DES TISCHES / TAFELONDERHOUD / ENTRETIEN DE LA TABLE / TABLA DE MANTENIMIENTO / MANUTENZIONE DEL TAVOLO

TABLE SURFACE

Keep your table covered. If there is dust on the playfield or the aprons, use a vacuum or wipe with a clean, soft cloth to remove. Do not sit on the table and do not use the table outside.

PUCKS

In the event the puck becomes rough or scuffed, use a sheet of extra fine sand paper to lightly rub until the puck is smooth.

FASTER PLAY

For faster play, wipe down the playing surface with a spray wax and cloth. (NOTE: Do not spray the wax directly on the table. Spray it on a cloth first.

LEGS

Check that the leg bolts are tight. When moving the table, lift table off of its legs and place it down squarely on the legs, do not drag the table.

BOLTS

Please make sure that all the screws, bolts are tightened before using.

TISCHOBERFLÄCHE

Decken Sie den Tisch ab, wenn er nicht benutzt wird. Sollte sich Staub auf dem Spielfeld oder den Einfassungen befinden, entfernen Sie diesen mit einem Staubsauger oder einem sauberen, weichen Tuch. Setzen Sie sich nicht auf den Tisch und benutzen Sie den Tisch nicht im Freien.

PUCKS

Sollte der Puck rau oder abgenutzt sein, reiben Sie ihn mit einem Blatt extrafeinem Sandpapier leicht ab, bis er glatt ist.

SCHNELLERES SPIEL

Um schneller zu spielen, wischen Sie die Spielfläche mit einem Sprühwachs und einem Tuch ab. (HINWEIS: Sprühen Sie das Wachs nicht direkt auf den Tisch. Sprühen Sie es zuerst auf ein Tuch.

BEINE

Überprüfen Sie, ob die Schrauben der Beine gut festgezogen sind. Wenn Sie den Tisch verschieben, heben Sie ihn hoch und stellen Sie ihn wieder flach auf seine Beine. Ziehen Sie den Tisch nicht über den Boden.

SCHRAUBEN

Bitte versichern Sie sich, dass alle Schrauben und Bolzen vor der Benutzung des Tisches gut festgezogen sind.

TAFELOPPERVLAK

Houd de tafel afgedekt. Indien er stof op het speelveld of de afdekhoes ligt, gebruik dan een stofzuiger of een schone, zachte doek om het stof te verwijderen. Ga niet op de tafel zitten en gebruik de tafel niet buiten.

PUCKS

Als de puck ruw wordt of krassen krijgt, gebruik dan een vel extra fijn schuurpapier om lichtjes te wrijven tot de puck glad is.

SNELLER SPELEN

Om sneller te spelen, veeg je het speeloppervlak schoon met een wasspray en een doek. (OPMERKING: Spuit de wax niet direct op de tafel. Spuit het eerst op een doek.)

POTEN

Controleer of de bouten in de poten goed vastzitten. Als je de tafel verplaatst, til je de tafel van zijn poten af en zet deze weer recht op de poten neer. Verschuif de tafel niet.

BOUTEN

Zorg ervoor dat alle schroeven en bouten voor gebruik zijn aangedraaid.

SURFACE DE LA TABLE

Maintenir la table couverte. Quand il y a de la poussière sur le terrain de jeu ou sur les tabliers, utiliser un aspirateur ou essuyer avec un chiffon doux propre pour l'enlever. Ne pas s'asseoir sur la table et ne pas utiliser la table à l'extérieur.

PUCKS

Si le palet devient rugueux ou éraflé, utilisez une feuille de papier de verre extra fin pour frotter légèrement jusqu'à ce que le palet soit lisse.

JEU PLUS RAPIDE

Pour un jeu plus rapide, essuyez la surface de jeu avec une cire en spray et un chiffon. (REMARQUE : ne vaporisez pas la cire directement sur la table. Vaporisez-la d'abord sur un chiffon.

PIEDS

Vérifier que les boulons des pieds sont bien serrés. Pour déplacer la table, la soulever de ses pieds et la replacer de niveau sur ses pieds : ne pas traîner la table.

BOULONS

Veuillez vous assurer que tous les boulons et écrous sont serrés avant toute utilisation.

SUPERFICIE DE LA MESA

Mantenga la mesa cubierta. Si hay polvo en el campo de juego o porterías, use una aspiradora o limpie con un paño limpio y suave. No se siente sobre la mesa ni la use en exteriores.

PUCKS

En caso de que el disco se vuelva áspero o se raye, utilice una hoja de papel de lija extrafino para frotar ligeramente hasta que el disco quede suave.

JUEGO MÁS RÁPIDO

Para jugar más rápido, limpie la superficie de juego con un spray de cera y un paño. (NOTA: No rocíe la cera directamente sobre la mesa. Rocíala primero en un paño.

PATAS

Asegúrese de que los pernos de las patas están bien apretados. Al mover la mesa, levántela de las patas y colóquela plana sobre las mismas. No la arrastre.

PERNOS

Asegúrese de que todos los pernos y tornillos están apretados antes de su uso.

SUPERFICIE DEL TAVOLO

Tenere il tavolo coperto. Se c'è polvere sul campo da gioco o sulle casacche, usare un aspirapolvere o pulire con un panno umido e pulito. Non sedersi sul tavolo e non utilizzare il tavolo all'esterno.

PUCKS

Nel caso in cui il disco diventi ruvido o graffiato, utilizzare un foglio di carta vetrata extra fine per strofinare leggermente fino a quando il disco è liscio.

GIOCARE PIÙ VELOCEMENTE

Per un gioco più veloce, pulire la superficie di gioco con una cera spray e un panno. (NOTA: Non spruzzare la cera direttamente sul tavolo. Spruzzala prima su un panno.

GAMBE

Controllare che i bulloni delle gambe siano ben fissati. Quando si sposta il tavolo, sollevare il tavolo dalle gambe e posizionarlo esattamente sulle gambe, non trascinarlo.

BULLONI

Assicuratevi che tutte le viti e i bulloni siano avvitati prima dell'uso.

ARCH PRO AIRHOCKEY TABLE

GUARANTEE



Congratulations on your purchase of the Cougar Arch Pro. You have bought a product you will enjoy for many years. Cougar provides a 5-year guarantee on this product, when properly used. If the product does not reach you in good condition or if there are other problems, please contact your dealer or point of sale where you purchased the product.

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der Cougar Arch Pro. Mit Ihrer Entscheidung haben Sie ein Produkt erworben, an dem Sie viele Jahre lang Freude haben werden. Cougar gibt eine Garantie von 5 Jahren auf dieses Produkt, bei richtiger Verwendung. Wenn Sie das Produkt nicht in einwandfreiem Zustand erhalten oder wenn sich andere Probleme ergeben, wenden Sie sich dann an den Händler oder die Verkaufsstelle, wo Sie das Produkt erworben haben.

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Cougar Arch Pro. Met deze keuze heeft u een product gekocht waarvan u jarenlang plezier zult hebben. Cougar verstrekt op dit product - bij juist gebruik - een garantie van 5 jaar. Mocht het product u niet in goede staat bereiken of als er zich andere problemen voordoen, neem dan contact op met uw dealer of verkooppunt waar u het product heeft aangeschaft.

Félicitations pour votre achat du Cougar Arch Pro. Vous avez choisi un produit qui vous apportera du bonheur pendant des années. Sur le produit, Cougar offre une garantie de 5 ans, à condition de l'utiliser de manière adéquate. Veuillez contacter votre revendeur ou le point de vente où vous l'avez acheté si le produit n'est pas livré en bon état ou si vous constatez un autre problème.

Felicidades por la compra del Cougar Arch Pro. Al elegir nuestra marca, usted disfrutará muchos años de un producto de calidad. Cougar ofrece una garantía de 5 años el producto, siempre que se utilicen de forma adecuada. Si el producto no cumple con las especificaciones en el momento de la entrega o en caso de otros problemas, contáctese con el distribuidor o el punto de venta donde se realizó la compra.

Congratulazioni per l'acquisto della Cougar Arch Pro. Con l'acquisto dei nostri prodotti avete scelto una qualità che dura nel tempo. Il prodotto - fermo restando un idoneo utilizzo - da una garanzia Cougar di 5 anni. Qualora il prodotto non risulti conforme alle specifiche all'atto della consegna o in caso di altri inconvenienti, contattare il rivenditore o il punto vendita presso cui è avvenuto l'acquisto.



WARNING!

Manufacturer and seller expressly disclaim any and all liability for personal injury, property damage or loss, either direct, indirect or incidental, resulting from the incorrect attachment, improper use, inadequate maintenance, or neglect of this product.

BY PRAGMA



PRAGMA BRANDS

AXI

Premium brand with high quality wooden playhouses, play sets, swings, furniture, pet houses and sports games.

STEP2

US based market leader in highest quality roto-moulded plastic toys including sand/water tables, playhouses, furniture and creative play.

BACKYARD DISCOVERY

US based market leader in high quality wooden playhouses, play sets, sheds and garden accessories.

SUNNY

Mainstream indoor and outdoor toys such as teepee tents, easels, kitchens and sand pits.

COUGAR

Table games for indoor fun with football tables, air hockey tables, pool tables and multi-purpose tables.

SAFETY SAM

He is known as Safety Sam, Victor Veilig, Benni Brems and Simon Sikker. This brand is specifically directed towards the safety of children playing outside using localized names for more local awareness.



ARCH PRO AIRHOCKEY TABLE



A Pragma Brand

Cougar is one of our brands
with fun table games of great quality
that provides hours of fun!

Pragma / Cougar

Kruisboog 40
3905 TG Veenendaal
Netherlands
T: +31 (0)318 - 57 88 00
info@pragma-trading.com
www.pragma-trading.com

BY PRAGMA