



Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.▬
10 - 6 = 4	[1][0] [-] [6] [=]	10 - 6 4.▬
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.▬
14 ÷ 7 = 2	[1][4] [÷] [7] [=]	14 ÷ 7 2.▬
10 + 6 x 4 = 34	[1][0] [+] [6] [x] [4] [=]	10 + 6 x 4 34.▬
Calculate 6% of 100	[1][00] [x] [6] [%]	100 x 6 % 6.▬
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6▬

Tastenfunktionen:

- [ON] : Einschalttaste - Gerät einschalten
- [AC] : Löschttaste - Löscht die Inhalte der aktuellen Berechnung
- [%] : Prozenttaste - Prozentsätze berechnen
- [DELETE] : Entfernen-Taste - Entfernt den eingegebenen Wert
- [INSERT] : Einfügen-Taste - Eingabewert einfügen

Automasche Abschaltung - Spart Batteriestrom, indem sich das Gerät bei Nichtgebrauch nach 5 bis 8 Minuten abschaltet.

Prüfen der Berechnungen:

Drücken Sie die Tasten „PFEIL AUF“ oder „PFEIL AB“, um Ihre vorherigen Berechnungen anzusehen.



Drücken Sie die Tasten „PFEIL LINKS“ oder „PFEIL RECHTS“, um den Cursor für Korrekturen zu bewegen.




Korrigieren einer vorherigen Berechnung:

5 x 7 = 35
auf
5 x 8 =40 ändern.



Verwenden Sie die Taste „PFEIL LINKS“, um den Cursor über die 7 zu bewegen, indem Sie zweimal auf den Pfeil drücken.



Drücken Sie die Taste 8, um die 7 zu ersetzen, und dann die „GLEICH“-Taste.




Einfügen eines Werts:

5 x 8 = 40 auf 5 x 78 = 390 ändern.

Verwenden Sie die Taste „PFEIL LINKS“, um den Cursor über die 8 zu bewegen, indem Sie zweimal auf den Pfeil drücken.



Drücken Sie die Taste „INSERT“, dann die Taste 7, anschließend die „GLEICH“-Taste.



Löschen eines Eingabewerts:

5 x 78 = 390 auf 5 x 7 = 35 ändern.

Verwenden Sie die Taste „PFEIL LINKS“, um den Cursor neben die zu löschende Zahl zu bewegen.

◀

5x78

Drücken Sie die „DELETE-Taste“, um den entsprechenden Wert zu löschen, und dann die „GLEICH“-Taste.

DELETE

=

5x735.

Berechnen einer Gewinnspanne:

Beispiel: Ihre Kosten betragen 100. Geben Sie 100 ein und drücken Sie dann die „COST“-Taste.

100

COST

100.

Sie möchten zum Preis von 150 verkaufen. Geben Sie 150 ein und drücken Sie die „SELL“-Taste.

150

SELL

150.

Die Gewinnspanne wird jetzt automatisch angezeigt. In diesem Fall beträgt die Gewinnspanne 33,33%.

←MARGIN

33.3333333333%

Berechnen des Verkaufspreises:

Beispiel: Ihre Kosten betragen 100.
Geben Sie 100 ein und drücken Sie dann die „COST“-Taste.

100

COST

100.

Sie möchten eine Gewinnspanne von 50% erreichen. Geben Sie 50 ein und drücken Sie die Taste „MARGIN.“

50

MARGIN

←MARGIN50.%


Der Verkaufspreis wird jetzt automatisch angezeigt. In diesem Fall beträgt der Verkaufspreis 200.

←SELL

200.

Ändern oder Festlegen des Steuersatzes:

Drücken Sie die Taste „RATE“ und der aktuelle Satz wird angezeigt. In diesem Beispiel sind es 5%.



Geben Sie den Wert ein, auf den Sie diesen Steuersatz anwenden oder ändern möchten. In diesem Fall sind es 7%. Geben Sie 7 ein und drücken Sie die „RATE“-Taste. Sie werden gebeten, die Änderung zu bestätigen.



Drücken Sie die „GLEICH“-Taste, wenn die Änderung korrekt ist. Der neue Steuersatz ist jetzt eingestellt.



Preis mit Steuer berechnen:

Wenn Sie einen Artikel für 25 € kaufen und wissen möchten, wieviel er nach Steuern mit einem Satz von 7% kostet, wie im vorherigen Schritt eingerichtet, geben Sie 25 ein und drücken Sie dann die Taste „TAX+“.



26,75 € ist der Gesamtpreis inklusive Steuern.



1,75 € ist die von Ihnen gezahlte Steuer.




Austauschen der Batterie:

1. Lösen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Geräts, indem Sie die Schraube entfernen.
2. Entnehmen Sie die alte Batterie.
3. Legen Sie die neue Batterie (LR44) mit dem + nach oben ein.
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schraube fest

Achtung:

- Halten Sie die Batterie von Kindern fern.
- Eine im Rechner verbleibende leere Batterie kann auslaufen und den Rechner beschädigen.
- Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer, da sie explodieren kann.

Es besteht nach dem Deutschen Batteriegesetz (BattG) die Möglichkeit Batterien nach Gebrauch, unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückzugeben. Endbenutzer sind zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet.



Garantiehinweis

Die Jakob Maul GmbH, Jakob-Maul-Str. 17, D-64732 Bad König, Telefon: 06063-502-100, Fax: 06063-502-210, E-Mail: contact@maul.de: (nachfolgend „Hersteller“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen, dass das an den Kunden in Deutschland, Österreich oder Schweiz gelieferte Produkt innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren ab Auslieferung (Garantiefrist) frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern sein wird. Solche geltend gemachten Fehler wird der Hersteller nach eigenem Ermessen auf seine Kosten durch Reparatur oder Lieferung neuer oder generalüberholter Teile beheben. Die Garantie erstreckt sich nicht auf eventuell mitgelieferte Batterien. Sonstige Ansprüche des Kunden gegen den Hersteller, insbesondere auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Neben dieser Produktgarantie bestehen unabhängig die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden, die gegenüber dem Hersteller bzw. dem jeweiligen Verkäufer durch diese Garantie nicht berührt werden. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch verursacht sind. Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch der Ware verursacht wurden, sind insbesondere solche durch Schlag- oder Stößeinwirkung oder Schäden durch unsachgemäße Reparaturen, die nicht durch den Hersteller vorgenommen wurden. Ansprüche aus der Garantie können nur durch Übergabe oder Einsendung des Produkts an die Verkaufsstelle oder direkt gegenüber dem Hersteller geltend gemacht werden. Voraussetzung des Garantieanspruchs ist weiterhin die Vorlage der Originalrechnung mit Kaufdatum. Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung für jeden späteren, in Deutschland, Österreich oder Schweiz ansässigen künftigen Eigentümer des Produkts. Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Kunden, die den Vertrag zu einem Zweck schließen, der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (Verbraucher) berührt diese Rechtswahl nicht die zwingenden Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

BG: Инструкции за работа Настолен калкулатор MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4.
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2.
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34.
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6.
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6

Функции на бутоните:

- [ON] : Бутон за включване - Включване на устройството
- [AC] : Бутон за изчистване - Изчистване на съдържанието на текущото изчисление
- [%] : Бутон за проценти - Изчисляване на проценти
- [DELETE] : Бутон за изтриване - Изтриване на въведената стойност
- [INSERT] : Бутон за вмъкване - Вмъкване на входна стойност

Автоматично изключване - Спестява енергия на батерията, като изключва устройството след 5 до 8 минути, ако то не се използва

Проверка на изчисленията:

Натиснете бутоните СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да видите предишните си изчисления.



Натиснете бутоните СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО, за да преместите курсора за корекции.



Коригиране на предишно изчисление:

Промяна от 5 x 7 = 35
на
5 x 8 =40.

5x7

35

Използвайте бутона СТРЕЛКА НАЛЯВО, за да преместите курсора над 7, като натиснете върху стрелката два пъти.

Left arrow

Left arrow

5x

Натиснете бутона 8, за да замените 7, след това натиснете бутона РАВНО.

8

=

5x8

40

Вмъкване на стойност

Промяна от 5 x 8 = 40 на 5 x 78 =390.

Използвайте бутона СТРЕЛКА НАЛЯВО, за да преместите курсора над 8, като натиснете върху стрелката два пъти.

Left arrow

Left arrow

5x

0

Натиснете бутона INSERT, след това бутона 7, накрая бутона РАВНО.

INSERT

7

=

5x78

390

Изчистване на въведена стойност:

Промяна от 5 x 78 = 390 на 5 x 7 =35.

Използвайте бутона СТРЕЛКА НАЛЯВО, за да преместите курсора до числото, което искате да изчистите.

◀

5x78

Натиснете бутона DELETE, за да изтриете съответната стойност и след това натиснете бутона РАВНО.

DELETE

=

5x735.

Изчисляване на марж на печалба:

Пример: Разходите Ви възлизат на 100. Въведете 100 и след това натиснете бутона COST.

100

COST

100.

Искате да продавате на цена 150. Въведете 150 и натиснете бутона SELL.

150

SELL

150.

Сега маржът на печалбата се отчита автоматично. В този случай маржът на печалбата е 33,33%.

←MARGIN

33.3333333333%

Изчисляване на продажната цена:

Пример: Разходите Ви възлизат на 100.
Въведете 100 и след това натиснете бутона COST.

100

COST

100.

Искате да постигнете марж на печалбата от 50%. Въведете 50 и натиснете бутона MARGIN.

50

MARGIN

←MARGIN50.%

Сега продажната цена се отчита автоматично. В този случай продажната цена е 200.

←SELL

200.

Промяна или определяне на данъчната ставка:

Натиснете бутона RATE и се отчита актуалната ставка. В този случай са 5%.

RATE

T%5%

Въведете стойността, към която искате да приложите или променете тази данъчна ставка. В този случай са 7%. Въведете 7 и натиснете бутона RATE. Ще бъдете подканени да потвърдите промяната.

7RATE

T%5→7?

Натиснете бутона РАВНО, ако промяната е правилна. Сега новата данъчна ставка е определена.

=

T%7%

Изчисляване на цена с данък:

Ако купувате артикул за 25 USD и искате да знаете колко ще струва след облагане с данъчна ставка от 7%, както е зададено в предишната стъпка, въведете 25 и след това натиснете бутона TAX+.

25TAX+

25

26,75 USD е общата цена с включен данък.

Tax+26.75

1,75 USD е платеният от Вас данък.

Tax1.75

Смяна на батерията:

- 1. Свалете капака на батерията от задната страна на устройството, като развиете винта..
- 2. Извадете старата батерия.
- 3. Поставете новата батерия (LR44) с + нагоре.
- 4. Поставете отново капака на батерията и затегнете винта

Внимание:

- Дръжте батерията далече от деца.
- Оставена в калкулатора изтощена батерия може да изтече и да повреди калкулатора.
- Не хвърляйте батерията в огън, тъй като може да експлодира.

Гаранция

Този продукт е произведен с най-голямо старание и при прилагане най-строгите насоки за качество. Използваният материал и производственият процес се проверяват постоянно. Гаранцията е валидна 5 години и покрива отстраняване на дефекти в производствения процес или в използваните материали. Гаранционният период започва да тече от датата на продажба на първия потребител. Касовият бон или фактурата са доказателство за покупката. Повреди в резултат на неправилно боравене, механични повреди или естествено износване, както и повреди, дължащи се на батериите (ако са доставени), се изключват от гаранцията. В случай на манипулация от страни, различни от доставчика, гаранцията отпада. Не се поема отговорност за последващи щети. Рекламации по отношение на разпознаваеми дефекти следва да се отправят в рамките на четиринадесет дни след получаване на стоките. За скрити дефекти трябва да се съобщава незабавно при откриването им. Стоки, които са били отказани основателно, ще бъдат поправени. В случай че спазим разумен гратисен период, без да отстраним дефекта, купувачът има право да се откаже от договора. В случай на гаранционни претенции, моля, изпратете уреда с касовия бон до мястото на продажба. Моля, посочете Вашето име, адрес и описание на дефекта. В случай на дефекти, възникнали извън гаранционния период, е възможен ремонт или подмяна срещу заплащане на разходите. В такива случаи, моля, обърнете се отново към мястото за продажба. Нищо в горните условия не изключва прилагането на разпоредбите на ЕС.

CZ: Návod k obsluze stolní kalkulačka MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13. ↵
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4. ↵
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35. ↵
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2. ↵
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34. ↵
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6. ↵
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6 ↵

Funkce tlačítek:

- [ON] : tlačítko k zapnutí přístroje
- [AC] : tlačítko pro smazání - vymaže aktuální výpočet
- [%] : tlačítko procenta - výpočet procent
- [DELETE] : tlačítko pro odstranění - odstraní zadanou hodnotu
- [INSERT] : tlačítko pro vložení - vložení zadané hodnoty

Automatické vypnutí - funkce šetří baterii, pokud přístroj 5 až 8 minut nepoužijete, dojde k vypnutí.

Kontrola výpočtu:

Stisknutím tlačítka ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ si prohlédnete předchozí výpočty.



Stisknutím tlačítka ŠIPKA DOLEVA nebo ŠIPKA DOPRAVA pohybujete kurzorem k provedení oprav.




Oprava předchozího výpočtu:

Změna výpočtu z 5 x 7 = 35
na
5 x 8 =40.



Dvojím stisknutím tlačítka ŠIPKA DOLEVA přesunete kurzor na číslo 7.



Stisknutím tlačítka 8 nahradíte číslici 7 a následně stiskněte tlačítko ROVNÁ SE.



Vložení hodnoty:

Změna výpočtu z 5 x 8 = 40 na 5 x 78 = 390.

Dvojím stisknutím tlačítka ŠIPKA DOLEVA přesunete kurzor na číslo 8.



Stiskněte tlačítko INSERT, následně tlačítko 7 a nakonec tlačítko ROVNÁ SE.



Smazání zadané hodnoty:

Změna z 5 x 78 = 390 na 5 x 7 = 35.

Stisknutím tlačítka ŠIPKA DOLEVA přesunete kurzor vedle číslice, kterou chcete smazat.

◀

5x78

Stisknutím tlačítka DELETE smažete příslušnou hodnotu, následně stiskněte tlačítko ROVNÁ SE.

DELETE

=

5x735.

Výpočet zisku:

Příklad: Vaše náklady jsou 100. Zadejte 100 a stiskněte tlačítko COST.

100

COST

100.

Přejete si prodávat za cenu 150. Zadejte 150 a stiskněte tlačítko SELL.

150

SELL

150.

Nyní se automaticky zobrazí zisk. V tomto případě je zisk 33,33 %.

←MARGIN

33.3333333333%

Výpočet prodejní ceny:

Příklad: Vaše náklady jsou 100.
Zadejte 100 a stiskněte tlačítko COST.

100

COST

100.

Přejete si dosáhnout zisku 50 %. Zadejte 50 a stiskněte tlačítko MARGIN.

50

MARGIN

←MARGIN50.%

Nyní se automaticky zobrazí prodejní cena. V tomto případě je prodejní cena 200.

←SELL

200.

Změna nebo zadání sazby daně:

Stiskněte tlačítko RATE, zobrazí se aktuální sazba. V tomto příkladu se jedná o 5 %.

RATE

T%5.%

Zadejte hodnotu, pro kterou chcete tuto daňovou sazbu uplatnit nebo změnit. V tomto příkladu se jedná o 7 %. Zadejte 7 a stiskněte tlačítko RATE. Budete vyzváni, abyste potvrdili změnu.

7RATE

T%5→7?

Pokud se změnou souhlasíte, stiskněte tlačítko ROVNÁ SE. Nyní jste nastavili novou daňovou sazbu.

=

T%7.%

Výpočet ceny s daní:

Pokud kupujete zboží za 25 USD a přejete si vědět, kolik bude stát po zdanění sazbou 7 %, jak jste nastavili v kroku výše, zadejte 25 a stiskněte tlačítko TAX+.

25TAX+

25

Celková částka s daní je 26,75 USD.

Tax+26.75

Vámi placená daň je 1,75 USD.

Tax1.75

Výměna baterie:

- 1. Povolte šroub krytu přihrádky na baterie na zadní straně přístroje a uvolněte kryt.
- 2. Vyjměte starou baterii.
- 3. Vložte novou baterii (LR44), pól + musí směřovat nahoru.
- 4. Opět nasadte kryt přihrádky na baterie a utáhněte šroub.

Upozornění:

- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud v kalkulačce zůstane vybitá baterie, může vytéct a poškodit kalkulačku.
- Baterii nevhazujte do ohně, může explodovat.

Záruka

Tento výrobek byl vyroben s největší péčí a za uplatnění nejprísnějších směrnic jakosti. Použitý materiál i způsob výroby podléhají průběžným kontrolám. Záruka platí pět roky a vztahuje se na odstranění výrobních nebo materiálových vad. Záruční lhůta začíná dnem prodeje prvnímu uživateli. Jako doklad platí pokladní para- gon nebo účet. Ze záruky jsou vyloučeny závady, které vznikly v důsledku nesprávného zacházení s výrobkem nebo v důsledku mechanického poškození či přirozeným opotřebením, totéž se vztahuje na baterie dodávané s výrobkem. Záruka odpadá, jestliže byl zákrok proveden nepovolanou osobou. Za následné škody nepřebíráme žádné záruky. Rozpoznatelné nedostatky musí být reklamovány během 14 dnů ode dne obdržení zboží. Skryté vady musí být reklamovány neprodleně po jejich zjištění. Reklamované zboží bud opravíme nebo zašleme kupujícímu náhradu s vyloučením dalších nároků ze strany kupujícího. Jestliže bude námi stanovená přiměřená doba opravy překročena aniž by byla závada odstraněna, pak je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě uplatnění záruky zašlete prosím přístroj s prodejním dokladem vrámci Německa firmě MAUL GmbH nebo prodejně, kde byl přístroj zakoupen. Uveďte přitom jméno, adresu a popis závady. Jestliže by se vyskytla závada mimo období platnosti záruky, pak je možné si zajistit bezplatnou opravu nebo náhradu. I v tomto případě se prosím obraťte na naši prodejnu. Tato ustanovení nevylučují použití evropského práva.

DK: Brugsanvisning bordregnemaskine MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4.
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2.
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34.
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6.
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6

Tastefunktioner:

- [ON] : Tænd/sluk-tast - Tænd for enheden
- [AC] : Slettetast - Rydder indholdet af den aktuelle beregning
- [%] : Procenttast - Beregn procentsatser
- [DELETE] : Slet-tast - Fjerner den indtastede værdi
- [INSERT] : Indsæt-tast - indsæt inputværdi

Automatisk nedlukning - Sparer batteristrøm ved at slukke for enheden efter 5 til 8 minutters manglende brug.

Kontrol af beregningerne:

Tryk på PIL OP eller PIL NED for at se dine tidligere beregninger.



Tryk på PIL VENSTRE eller PIL HØJRE for at flytte markøren for rettelser.



Ret en tidligere beregning:

5 x 7 = 35
op
Ændre 5 x 8 =40.



Brug VENSTRE PIL-tasten til at flytte markøren over 7’eren ved at trykke to gange på pilen.



Tryk på 8-tasten for at erstatte 7 og derefter LIG MED-tasten.



Indsæt en værdi:

5 x 8 = 40 auf 5 x 78 = 390 ändern.

Brug VENSTRE PIL-tasten til at flytte markøren over 8’eren ved at trykke to gange på pilen.



Tryk på tasten INSERT, derefter på 7-tasten og derefter på EQUAL-tasten.



Sletning af en inputværdi:

Ændre 5 x 78 = 390 til 5 x 7 = 35.

Brug VENSTRE PIL for at flytte markøren ud for det tal der skal slettes.

◀

5x78

Tryk på tasten „DELETE“ for at slette den tilsvarende værdi og derefter på tasten „EQUAL“.

DELETE

=

5x735.

Beregning af en overskudsgrad:

Eksempel: Din pris er 100. Indtast 100, og tryk derefter på „COST“-tasten.

100

COST

100.

Du ønsker at sælge til en pris på 150. Indtast 150 og tryk på tasten „SELL“.

150

SELL

150.

Overskudsgraden vises nu automatisk. I dette tilfælde er overskudsgraden 33,33 %.

←MARGIN

33.3333333333%

Beregning af salgsprisen:

Eksempel: Dine omkostninger er 100.
Indtast 100, og tryk derefter på tasten „COST“.

100

COST

100.

Du ønsker at opnå en overskudsgrad på 50 %. Indtast 50 og tryk på „MARGIN“-tasten.

50

MARGIN

←MARGIN50.%

Udsalgsprisen vises nu automatisk. I dette tilfælde er salgsprisen 200.

←SELL

200.

Ændring eller indstilling af afgiftssatsen:

Tryk på RATE-tasten, og den aktuelle sats vil blive vist. I dette eksempel er det 5 %.

RATE

T%5.%

Indtast den værdi, som du vil anvende eller ændre denne til som afgiftssats. I dette tilfælde er det 7%. Indtast 7 og tryk på RATE-tasten. Du vil blive bedt om at bekræfte ændringen.

7

RATE

T%5→7?

Tryk på tasten „LIG“, hvis ændringen er korrekt. Den nye afgiftssats er nu fastsat.

=

T%7.%

Beregn pris med afgift:

Hvis du køber en vare for 25€ og vil vide, hvor meget den koster efter skat med en sats på 7% som opsat i det foregående trin, skal du indtaste 25 og derefter trykke på tasten „TAX+ “.

2

5

TAX+

25

26,75 € er den samlede pris inklusive afgifter.

Tax+

26.75

1,75 € er den afgift, du har betalt.

Tax

1.75

Udskiftning af batteri:

- 1. Frigør batteridækslet på bagsiden af enheden ved at fjerne skruen.
- 2. Tag det gamle batteri ud.
- 3. Indsæt det nye batteri (LR44) med + opad.
- 4. Sæt batteridækslet på igen, og spænd skruen

Advarsel:

- Hold batteriet væk fra børn.
- Et dødt batteri efterladt i regnemaskinen kan lække og beskadige denne.
- Smid ikke batteriet i ild, da det kan eksplodere.

Garantihenvisning:

Dette produkt er fremstillet under udvisning af den yderste omhu og i overensstemmelse med de strengeste kvalitetskrav. De anvendte materialer og fremstillingsprocesser er konstant genstand for testprocedurer. Denne garanti er gyldig i fem år og dækker reparation af fejl, der er opstået under fremstillingsprocessen eller i de anvendte materialer. Garantiperioden påbegyndes den dato, vægten er solgt til den første bruger. Kvittering eller faktura udgør garantibeviset. Skader der skyldes forkert behandling, mekanisk beskadigelse eller almindelig slitage, såvel som skader forårsaget af batterier (såfremt disse medleveres) er ikke dækket af garantien. Reparation af vægten foretaget af andre end leverandøren sætter garantien ud af kraft. Der accepteres ikke noget ansvar for driftstab. Klager over åbenbare fejl skal rapporteres inden fjorten dage efter modtagelse af varen. Skjulte fejl skal rapporteres, så snart de opdages. Varer som med rette er blevet afvist, vil blive repareret. Såfremt producenten inden for en rimelig periode ikke formår at udbedre fejlen, kan køber ophæve kontrakten. Ved fejl dækket af garantien bedes produktet fremsendt til købsstedet sammen med kvittering for købet. Vedlæg venligst en beskrivelse af fejlen. Såfremt en fejl opstår uden for garantiperioden, er det muligt at få foretaget reparation eller udskiftning mod betaling af de dermed forbundne omkostninger. I så tilfælde skal henvendelse også ske til købsstedet. Intet i ovenstående bestemmelser udelukker anvendelse af EU’s regulativer.

EE: Lauakalkulaatori MTL 700 kasutusjuhend

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.
10 - 6 = 4	[1][0] [-] [6] [=]	10 - 6 4.
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4] [÷] [7] [=]	14 ÷ 7 2.
10 + 6 x 4 = 34	[1][0] [+] [6] [x] [4] [=]	10 + 6 x 4 34.
Calculate 6% of 100	[1][00] [x] [6] [%]	100 x 6 % 6.
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6

Klahvide funktsioonid:

- [ON] : sisselülitusnupp - seadme sisselülitamiseks
- [AC] : kustutamisnupp - käsiloleva tehte kustutamiseks
- [%] : protsendinupp - protsendimäära arvutamiseks
- [DELETE] : kustutamisnupp - sisestatud väärtuse kustutamiseks
- [INSERT] : lisamisnupp - sisestamiseks

Automaatne väljalülitus - patareivoolu säästmiseks; kui seadet ei ole 5 kuni 8 minuti jooksul kasutatatud, lülitub see automaatselt välja.

Arvutuskäigu kontrollimine:

Vajutage nuppu „NOOL ÜLES“ või „NOOL ALLA“, kui soovite vaadata oma eelnevaid arvutuskäike.



Vajutades nuppu „NOOL VASAKULE“ või „NOOL PAREMALE“, saate kursoriga liikuda kohta, mida on vaja korrigeerida.



Eelneva arvutuskäigu muutmine:

5 x 7 = 35
Soovitud muudatus:
5 x 8 =40

5x7

35

Kasutage nuppu „NOOL VASAKULE“ ja viige kursor noolenuppu kaks korda vajutades 7 üle.

Left arrow

Left arrow

5x7

7

7 asendamiseks vajutage 8 ja seejärel „VÕRDUSMÄRK“.

8

=

5x8

40

Väärtuse lisamine:

5 x 8 = 40 asendamine tehtega 5 x 78 = 390.

Kasutage nuppu „NOOL VASAKULE“ ja viige kursor noolenuppu kaks korda vajutades 8 üle.

Left arrow

Left arrow

5x8

8

Vajutage nuppu „INSERT“, seejärel sisestage 7 ja „VÕRDUSMÄRK“.

INSERT

7

=

5x78

390

Sisestatud väärtuse kustutamine:

5 x 78 = 390 asendamine tehtega 5 x 7 = 35.

Kursori viimiseks kustutatava numbri kõrvale kasutage nuppu „NOOL VASAKULE“.

◀

5x78

Väärtuse kustutamiseks vajutage nuppu „DELETE“ (Kustutamine) ja seejärel „VÕRDUSMÄRK“.

DELETE

=

5x735.

Kasumi arvutamine:

Näide: Teie kulu oli 100. Sisestage 100 ja seejärel vajutage nuppu „COST“.

100

COST

100.

Te tahaksite müüa hinnaga 150. Sisestage 150 ja seejärel vajutage nuppu „SELL“.

150

SELL

150.

Tabloole ilmub nüüd automaatselt kasum. Antud juhul on kasum 33,33%.

←MARGIN

33.3333333333%

Müügihinna arvutamine:

Näide: Teie kulu on 100. Sisestage 100 ja seejärel vajutage nuppu „COST“.

100

COST

100.

Teie sooviks on saada 50% kasumit. Sisestage 50 ja seejärel vajutage nuppu „MARGIN“.

50

MARGIN

←MARGIN50.%

Tabloole ilmub nüüd automaatselt müügihind. Antud juhul kujunes müügihinnaks 200.

←SELL

200.

Maksumäära muutmine või kindlaksmääramine:

Vajutades nuppu „RATE“ ilmub tabloole kehtiv maksumäär. Antud juhul on see 5%.

RATE

T%5%

Sisestage soovitud maksumäär. Antud juhul 7%. Sisestage 7 ja vajutage nuppu „RATE“. Teil palutakse muudatus kinnitada.

7RATE

T%5→7?

Kui olete muudatuse õigsuses veendunud, vajutage „VÕRDUSMÄRK“ Uus maksumäär on seadistatud.

=

T%7%

Hinna arvutamine koos maksumääraga:

Kui ostate toote hinnaga 25 € ja tahaksite teada, mis oleks selle hind 7% maksumäära puhul (vt eelmist arvutuskäiku), sisestage 25 ja seejärel vajutage nuppu „TAX+“.

25TAX+

25

Koguhind koos maksudega oleks 26,75 € .

Tax+26.75

1,75 € on Teie poolt makstud maksud.

Tax1.75

Patarei väljavahetamine:

- 1. Keerake seadme tagaküljel paikneva patareikatte kruvi lahti ja eemaldage kate.
- 2. Võtke vana patarei välja.
- 3. Asetage uus patarei (LR44) sisse nii, et + poolus jääb ülespoole.
- 4. Seadke patareikate taas oma kohale ja keerake kruvi kinni.

Tähelepanu:

- Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas.
- Kalkulaatorisse jäetud tühi patarei võib lekkima hakata ja kalkulaatorit kahjustada.
- Patareid ei tohi tulle visata, sest see võib plahvatada.

Garantii:

Käesolev toode on valmistatud hoole ja tähelepanuga ning kõiki kvaliteedinõudeid järgides. Nii kasutatavaid materjale kui ka kogu tootmisprotsessi kontrollitakse pidevalt. Garantii kehtib viis aastat ja hõlmab tootmisest või kasutatud materjalidest põhjustatud defektide parandamist. Garantii algab päevast, mil esimene ostja seadme ostab. Selle tõestuseks on maksekviitung. Garantii ei kata ebaõigest käsitlemisest tingitud vigu, samuti mehaanilisi vigastusi ega tavalisest kulumisest tingitud defekte, ka patareid (kui need on komplektis) ei kuulu garantii alla. Kui seadet seadistab, hooldab jne keegi muu kui tootja esindaja, garantiikohustus lõpeb. Vastavate vigastuste eest tootja sel puhul ei vastuta. Seadme juures avastatud defektidest tuleb teavitada 14 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Peidetud defektidest tuleb teatada vahetult nende avastamisel. Tooted, mille puhul nõue on õigustatud, parandatakse tasuta või asendatakse. Kui valmistaja ei täida mõistliku aja jooksul oma kohustust defekti kõrvaldamise kohta, on ostjal õigus ostust loobuda. Garantiinõude puhul palume tagastada seade koos ostukviitungiga kohta, kust seadme ostsite. Palume lisada oma nimi, aadress ja defekti kirjeldus. Kui defekt ilmneb pärast garantiiaja möödumist, on võimalik seadme parandamine või asendamine ainult ostja kulul. Sel juhul palume samuti võtta ühendust ostukohaga. Eeltoodud tingimused ei piira EL määruste kohaldamist.

ES: Instrucciones de uso calculadora de mesa MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4.
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2.
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34.
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6.
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6

Funciones de las teclas:

- [ON] : Tecla de encendido - Encender el aparato
- [AC] : Tecla de borrar - Borra el contenido del cálculo actual
- [%] : Tecla de tanto por ciento - Calcular porcentajes
- [DELETE] : Tecla de eliminar - Elimina el valor introducido
- [INSERT] : Tecla de insertar - Insertar valor de entrada

Apagado automático - Ahorra energía de la batería al apagarse si no se usa durante entre 5 y 8 minutos.

Comprobar los cálculos:

Pulse las teclas FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para ver sus cálculos anteriores.



Pulse las teclas de FLECHA IZQUIERDA o FLECHA DERECHA para mover el cursor para hacer correcciones.



Corregir un cálculo anterior:

Cambiar 5 x 7 = 35
a
5 x 8 =40



Utilice la tecla FLECHA IZQUIERDA para mover el cursor sobre el 7 pulsando la flecha dos veces.



Pulse la tecla 8 para sustituir al 7 y, a continuación, pulse la tecla IGUAL.



Introducir un valor:

Cambiar 5 x 8 = 40 a 5 x 78 = 390.

Utilice la tecla FLECHA IZQUIERDA para mover el cursor sobre el 8 pulsando la flecha dos veces.



Pulse la tecla INSERT, luego la tecla 7 y después la tecla IGUAL.



Borrar un valor de entrada:

Cambiar $5 \times 78 = 390$ a $5 \times 7 = 35$.

Utilice la tecla FLECHA IZQUIERDA para mover el cursor junto al número que desea borrar.




Pulse la tecla DELETE para borrar el valor correspondiente y luego la tecla IGUAL.




Calcular un margen de beneficio


Ejemplo: Su coste es de 100. Introduzca 100 y pulse la tecla COST.



Quiere vender al precio de 150. Introduzca 150 y pulse la tecla SELL.




El margen de beneficio se mostrará automáticamente. En este caso, el margen de beneficio es del 33,33 %.




Calcular el precio de venta:

Ejemplo: Su coste es de 100.
Introduzca 100 y pulse la tecla COST.



Desea alcanzar un margen de beneficio del 50 %. Introduzca 50 y pulse la tecla MARGIN."




El precio de venta se mostrará automáticamente. En este caso, el precio de venta es 200.




Modificar o fijar el tipo impositivo:

Pulse la tecla RATE y se mostrará el tipo actual. En este ejemplo es el 5 %.



Introduzca el valor al que desea aplicar o modificar este tipo impositivo. En este caso es el 7 %. Introduzca 7 y pulse la tecla RATE. Se le pedirá que confirme el cambio.



Pulse la tecla IGUAL si el cambio es correcto. El nuevo tipo impositivo ya estará fijado.



Calcular precio con impuestos

Si compra un artículo por 25 USD y quiere saber cuánto cuesta después de impuestos a un tipo del 7 %, tal y como se ha establecido en el paso anterior, introduzca 25 y pulse la tecla TAX+.



El precio total será 26,75 USD, impuestos incluidos.



El impuesto que ha pagado es de 1,75 USD.



Sustituir la batería:

- 1. Afloje la tapa de la batería en la parte posterior del aparato quitando el tornillo.
- 2. Retire la batería vieja.
- 3. Introduzca la batería nueva (LR44) con el + hacia arriba.
- 4. Vuelva a colocar la tapa y apriete el tornillo.

¡Atención!

- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- Si deja la batería vacía dentro calculadora corre el riesgo de que se sulfate y se dañe la calculadora.
- No arroje la batería al fuego, ya que podría explotar.

Aviso de garantía

Este producto ha sido fabricado con la más alta exactitud y según las normas de calidad más estrictas. El material utilizado como también su fabricación están sujetas a pruebas permanentes. La garantía es válida cinco años y se refiere a reparar los desperfectos de fabricación o material. El plazo de garantía comienza el día de la venta al primer usuario. Como documento es válido el recibo de caja o la factura. No están incluidos en la garantía los daños que sean consecuencia de un trato inadecuado o desperfectos mecánicos o de desgaste natural ni los daños de las baterías (posiblemente suministradas). Se termina la garantía si se realiza una manipulación por personas extrañas. No tomamos la responsabilidad por daños de consecuencia. Las deficiencias que se detecten tienen que ser reclamadas dentro de los 14 días después de la recepción de la mercancía. Las deficiencias que no se reconozcan en seguida, se deberán reclamar inmediatamente después de su detección. La mercancía que ha sido reclamada a tiempo la reparamos o enviamos el repuesto con exclusión de otras exigencias de garantía por parte del comprador. Si por nuestra parte dejamos expirar uno de los prudentes plazos posteriores fijados, sin haber solucionado las deficiencias, el comprador tendrá derecho a abandonar el contrato. En caso de garantía, reexpida por favor su aparato con el documento de venta a alguna de sus filiales de venta. Entregue por favor su nombre, su dirección y la descripción de las deficiencias. En caso de que aparezca algún desperfecto fuera del tiempo de garantía, es posible realizar una reparación u obtener repuestos sujeto a gastos. En este caso comuníquese igualmente con el lugar de venta. Estas disposiciones no excluyen la aplicación del derecho europeo.

FI: MTL 700 -pöytälaskimen käyttöohje

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4.
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2.
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34.
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6.
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6

Näppäintoiminnot:

- [ON] : Käynnistysnäppäin - Käynnistä laite
- [AC] : Poistonäppäin - Poistaa nykyisen laskelman sisällön
- [%] : Prosenttinäppäin - Prosenttikantojen laskeminen
- [DELETE] : Poista-näppäin - Poistaa syötetyn arvon
- [INSERT] : Lisää-näppäin - Syötetyn arvon lisääminen

Automaattinen virrankatkaisu - Säästää paristojen virtaa, kun laitteen virta katkeaa 5-8 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Laskujen tarkistaminen:

Paina näppäintä „NUOLI YLÖS“ tai „NUOLI ALAS“ nähdäksesi edelliset laskut.



Paina näppäintä „NUOLI VASEMMALLE“ tai „NUOLI OIKEALLE“ siirtääksesi osoitinta korjauksia varten.



Aiemman laskun korjaaminen:

Vaihda lasku 5 x 7 = 35
laskuun
5 x 8 =40



Käytä „NUOLI VASEMMALLE“ -näppäintä siirtääksesi osoittimen numeron 7 yli painamalla kahdesti nuolta.



Paina 8-näppäintä korvataksesi numeron 7 ja sitten „Yhtä suuri kuin“ -näppäintä.



Arvon lisääminen:

Vaihda lasku 5 x 8 = 40 laskuun 5 x 78 = 390.

Käytä „NUOLI VASEMMALLE“ -näppäintä siirtääksesi osoittimen numeron 8 yli painamalla kahdesti nuolta.



Paina „INSERT“-näppäintä, sitten 7-näppäintä ja lopuksi „Yhtä suuri kuin“ -näppäintä.



Syötetyn arvon poistaminen:

Vaihda lasku 5 x 78 = 390 laskuun 5 x 7 = 35.

Käytä „NUOLI VASEMMALLE” -näppäintä siirtääksesi osoittimen poistettavan numeron viereen.

◀

5x78

Paina „DELETE”-näppäintä poistaaksesi vastaavan arvon ja sitten „Yhtä suuri kuin” -näppäintä.

DELETE

=

5x735.

Voittomarginaalin laskeminen:

Esimerkki: Kustannuksenne ovat 100. Syötä arvo 100 ja paina sitten „COST”-näppäintä.

100

COST

100.

Haluat myydä tuotteen hintaan 150. Syötä arvo 150 ja paina „SELL”-näppäintä.

150

SELL

150.

Voittomarginaali näytetään nyt automaattisesti. Tässä tapauksessa voittomarginaali on 33,33 %.

←MARGIN

33.3333333333%

Myyntihinnan laskenta:

Esimerkki: Kustannuksenne ovat 100.
Syötä arvo 100 ja paina sitten „COST”-näppäintä.

100

COST

100.

Haluat saavuttaa 50 %:n voittomarginaalin. Syötä arvo 50 ja paina „MARGIN”-näppäintä.

50

MARGIN

←MARGIN50.%

Myyntihinta näytetään nyt automaattisesti. Tässä tapauksessa myyntihinta on 200.

←SELL


200.

Verokannan muuttaminen tai määrittäminen:

Paina „RATE“-näppäintä, niin nykyinen verokanta tulee näytölle. Tässä esimerkissä se on 5 %.



Syötä arvo, jota haluat käyttää verokantana tai joksi haluat muuttaa sen. Tässä tapauksessa arvo on 7 %. Syötä arvo 7 ja paina „RATE“-näppäintä. Saat pyynnön vahvistaa muutos.



Paina „Yhtä suuri kuin“-näppäintä, jos muutos on oikein. Uusi verokanta on asetettu.



Laske hinta veroineen:

Jos ostat tuotteen 25 €:lla ja haluat tietää, kuinka paljon maksaa 7 %:n verokannan lisäämisen jälkeen, joka määritettiin edellisessä vaiheessa, syötä luku 25 ja paina sitten näppäintä „TAX+“.



26,75 € on kokonaishinta veroineen.



1,75 € on maksamasi vero.



Pariston vaihtaminen:

- 1. Irrota paristolokeron kansi laitteen takaa avaamalla ruuvi.
- 2. Poista vanha paristo.
- 3. Aseta uusi paristo (LR44) paikalleen, niin että +-merkki osoittaa ylöspäin.
- 4. Aseta paristolokeron suojus takaisin paikalleen ja kierrä ruuvi kiinni.

Huomaa:

- Pidä paristo poissa lasten ulottuvilta.
- Laskimen sisään jäänyt paristo voi vuotaa ja vahingoittaa laskinta.
- Älä heitä paristoa tuleen, sillä se voi räjähtää.

Takuuviite:

Tämä tuote on valmistettu erittäin huolellisesti noudattaen tarkkoja laatuvaatimuksia. Niin käytetyt raaka-aineet kuin itse valmistusprosessi ovat jatkuvan tarkkailun alaisina. Takuu on voimassa viisi vuotta, ja se kattaa valmistus- tai materiaaliveikat. Takuuaika alkaa ensimmäisen loppukuluttajan ostopäivänä. Tositteena tästä on joko kassakuitti tai lasku. Takuun ulkopuolella ovat viat, jotka johtuvat asiattomasta käytöstä tai käytön aiheuttamasta luonnollisesta kulumisesta tai mahdollisesti mukana toimitettavien paristojen vioista. Takuu raukeaa, jos vaakaa manipuloi kolmas osapuoli. Valmistaja ei vastaa tästä aiheutuvista muista vioista. Havaittavista vioista on ilmoitettavat 14 päivän kuluessa vaa’an vastaanottamisesta, piilevistä virheistä on ilmoitettava heti kun ne ilmenevät. Asianmukaisesti ilmoitetuissa tapauksissa korjaamme vaa’an tai toimittamme tilalle korvaavan tuotteen, ostajalla ei tällöin ole oikeutta lisävaatimuksiin. Jos valmistaja ei noudata kohtuulliseksi katsottua asettamaansa aikaa vian korjaamiseksi, on ostajalla oikeus purkaa tehty sopimus. Takuutapauksissa pyydämme toimittamaan vaa’an ostokuitteineen maahantuojalle. Mukaan pyydämme liittämään nimenne, osoitteenne ja vikakuvaus. Jos vika ilmenee takuun ulkopuolella, on maksullinen korjaus tai korvaus mahdollinen. Pyydämme tällöin ottamaan yhteyttä myyjään. Nämä ehdot eivät sulje pois lain asettamia vaatimuksia.

FR: Mode d’emploi calculatrice de bureau MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13. ↵
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4. ↵
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35. ↵
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2. ↵
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34. ↵
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6. ↵
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6 ↵

Fonctions des touches:

- [ON] : Bouton Marche - Mettre en marche l’appareil
- [AC] : Bouton Effacer - Efface le contenu du calcul actuel
- [%] : Bouton Pourcentage - Calculer des pourcentages
- [DELETE] : Bouton Supprimer - Supprime la valeur d’entrée
- [INSERT] : Bouton Insérer - Insérer une valeur d’entrée

Arrêt automatique - Prolonge la durée de vie des piles, l’appareil s’éteint après 5 à 8 minutes lorsqu’il n’est pas utilisé.

Revoir les calculs:

Appuyez sur les touches FLÈCHE HAUT ou FLÈCHE BAS pour voir vos précédents calculs.



Appuyez sur les touches FLÈCHE GAUCHE ou FLÈCHE DROITE pour déplacer le curseur pour corriger.




Corriger un précédent calcul:

Changer
5 x 7 = 35
en 5 x 8 = 40



Utilisez la touche FLÈCHE GAUCHE pour déplacer le curseur sur le 7 en appuyant deux fois sur la flèche.



Appuyez sur la touche 8 pour remplacer le 7, puis appuyez sur la touche ÉGAL.




Ajouter une valeur:

Changer 5 x 8 = 40 en 5 x 78 = 390.

Utilisez la touche FLÈCHE GAUCHE pour déplacer le curseur sur le 8 en appuyant deux fois sur la flèche.



Appuyez sur la touche INSERT, puis sur la touche 7 et enfin sur la touche ÉGAL.



Supprimer une valeur d'entrée:

Changer 5 x 78 = 390 en 5 x 7 = 35.

Utilisez la touche FLÈCHE GAUCHE pour déplacer le curseur près du chiffre à effacer.

←

5x78

Appuyez sur la touche DELETE pour effacer la valeur correspondante puis appuyez sur ÉGAL.

DELETE

=

5x735.

Calculer une marge:

Exemple: Vos coûts s'élèvent à 100. Saisissez 100 et appuyez sur la touche COST.

100

COST

100.

Vous voulez vendre au prix de 150. Saisissez 150 et appuyez sur la touche SELL.

150

SELL

150.

La marge est automatiquement affichée. Dans cet exemple, la marge est de 33,33 %.

←MARGIN

33.3333333333%

Calculer le prix de vente:

Exemple: Vos coûts s'élèvent à 100.
Saisissez 100 et appuyez sur la touche COST.

100

COST

100.

Vous voulez atteindre une marge de 50 %. Saisissez 50 et appuyez sur la touche MARGIN.

50

MARGIN

←MARGIN50.%


Le prix de vente est automatiquement affiché. Dans cet exemple, le prix de vente est de 200.

←SELL


200.

Modifier ou fixer le taux d'imposition:

Appuyez sur la touche RATE et le taux actuel s'affiche. Dans cet exemple, il est de 5 %.



Saisissez la valeur à laquelle vous souhaitez appliquer ou modifier ce taux d'imposition. Dans cet exemple, il est de 7 %. Saisissez 7 et appuyez sur la touche RATE. On vous demande de valider le changement.



Appuyez sur la touche ÉGAL si le changement est correct. Le nouveau taux d'imposition est maintenant mis en place.



Calculer un prix avec taxe:

Si vous achetez un article pour 25 USD et que vous voulez savoir combien il coûte avec une taxe au taux de 7 %, comme défini à l'étape précédente, entrez 25 et appuyez sur la touche TAX+.



26,75 USD est le prix total, taxes comprises.



Vous avez payé 1,75 USD de taxes.



Changer les piles :

- 1. Desserrez le cache de batterie à l'arrière de l'appareil en retirant la vis.
- 2. Retirez la pile usagée.
- 3. Placez la nouvelle pile (LR44) avec le + vers le haut.
- 4. Remettez en place le cache de batterie et resserrez la vis.

Attention :

- Tenir la pile hors de portée des enfants.
- Une pile vide laissée dans la calculatrice peut fuir et endommager la calculatrice.
- Ne pas jeter la pile dans le feu, risque d'explosion.

Garantie

Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin et en respectant des directives très sévères relatives à la qualité. Les matériaux employés et la production sont soumis à des contrôles permanents. La garantie est de cinq ans et s'étend à la réparation des défauts de fabrication ou de matériel. La garantie prend effet avec le jour de la vente au premier utilisateur. Comme justificatif suffit le bon de caisse ou la facture. Sont exclus de la garantie tous les dommages qui proviennent d'une utilisation inadéquate, d'un dommage mécanique ou d'une usure naturelle ainsi que les dommages causés par les batteries (faisant éventuellement partie de la livraison). La garantie cesse en cas d'intervention de tiers. Nous ne pouvons être tenus responsables de dommages conséquents. Des défauts reconnaissables doivent être réclamés dans les 14 jours qui suivent la réception de la marchandise, des vices cachés immédiatement après la découverte des défauts. Des marchandises réclamées à juste titre seront réparées ou nous fournirons remplacement, exclusion faite de toutes autres prétentions de garanties de l'acheteur. Si nous laissons écouler un délai qui nous a été fixé sans avoir remédié au défaut, l'acheteur est en droit d'annuler le contrat. En cas de garantie, faites suivre l'appareil avec la quittance d'achat à votre point de vente. Veuillez s.v.p. indiquer votre nom et adresse et décrivez le défaut. Si un défaut se présente en dehors du délai de garantie, une réparation ou un échange aux frais du client est possible. Veuillez dans ce cas également consulter votre point de vente. Ces prescriptions n'excluent pas l'application du droit européen.

GB: Operating Instructions desktop calculator MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.
10 - 6 = 4	[1][0] [-] [6] [=]	10 - 6 4.
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4] [÷] [7] [=]	14 ÷ 7 2.
10 + 6 x 4 = 34	[1][0] [+] [6] [x] [4] [=]	10 + 6 x 4 34.
Calculate 6% of 100	[1][00] [x] [6] [%]	100 x 6 % 6.
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6

Key Operations:

- [ON] : On key - Turn the power on
- [AC] : All clear key - Clear contents of current calculation
- [%] : Percentage key - Calculate with percentages
- [DELETE] : Delete key - Delete input value
- [INSERT] : Insert key - Insert input value

Automatic Power Off – Saves battery power by turning the power off if left unused for 5 to 8 minutes.

How to review calculations:

Press the „UP ARROW“ or „DOWN ARROW“ keys to review your previous calculations.



Press the „LEFT ARROW“ or „RIGHT ARROW“ keys to move the cursor for corrections.



How to correct a previous calculation:

Change
5 x 7 = 35
to 5 x 8 = 40



Use the „LEFT ARROW“ key to move the cursor over the 7 by pressing the arrow twice.



Press the 8 key to replace the 7 then press the „EQUAL“ key.



How to insert a value:

Change 5 x 8 =40 to 5 x 78 = 390.

Use the „LEFT ARROW“ key to move the cursor over the 8 by pressing the arrow twice.



Press the „INSERT“ key, then the 7 key, then the „EQUAL“ key.



How to delete an input value:

Change 5 x 78 = 390 to 5 x 7 =35.

Use the „LEFT ARROW“ key to move the cursor next to the number to be deleted.



Press the „DELETE“ key to delete the relevant value then press the „EQUAL“ key.




How to calculate profit margin:

Example: Your cost is 100. Enter 100 then press the „COST“ key.



You want to sell at 150. Enter 150 then press the „SELL“ key.




The profit margin will now automatically show. In this case the profit margin is 33.33%.




How to calculate sell price:

Example: Your cost is 100.
Enter 100 then press the „COST“ key



You want to make a 50 % profit margin. Enter 50 then press the „MARGIN“ key.




The sell price will now automatically show. In this case the sell price is 200.




How to change or set tax rate:

Press the „RATE“ key and the current rate will show. In this example 5%.



Enter the value to which you wish to set or change the tax rate. In this case 7%. Enter 7 then press the „RATE“ key. You will be asked to verify the change.



If the change is correct, press the „EQUAL“ key. The new tax rate is now set.



How to calculate price with tax:

If you are buying an item for 25 € and you want to know how much it will cost after taxes, at the rate of 7% as set in the previous step, enter 25 then press the „TAX+“ key.



26,75 € is the total price with tax included.



1,75 € is the tax you paid.



How to replace the battery:

- 1. Remove battery cover on the back of unit by removing screw.
- 2. Remove old battery.
- 3. Insert new battery (LR44) with + side up.
- 4. Replace the battery cover and tighten screw

Caution:

- Keep the battery out of the reach of children.
- A drained battery left in the calculator may leak and damage the calculator.
- Do not throw the battery into a fire as it may explode.

Guarantee

This product has been manufactured with the utmost care and by applying the strictest quality guidelines. The material used and the manufacturing process are subject to constant testing. The guarantee is valid for five years and covers the repair of defects in the production process or in the materials used. The period of guarantee commences with the day of sale to the first user. The payment slip or the purchase bill are proof. Damage attributable to improper handling, mechanical damage or natural wear and tear as well as damage to due the batteries (if supplied) are excluded from the guarantee. In cases of manipulation by parties other than the supplier the guarantee lapses. No liability is accepted for consequential damages. Complaints in respect of recognisable defects must be reported within fourteen days after the receipt of the goods. Hidden defects should be notified immediately on discovery. Goods which have been justifiably rejected will be repaired. In case we let a reasonable period of grace pass without eliminating the defect the buyer is entitled to withdraw from the contract. In case of guarantee claims please forward the device with the receipt to the point of sale. Please, provide your name, address and a description of the defect. In the case of defects occurring outside the guarantee period a repair or replacement subject to payment of the costs is possible. In such cases, please contact again the point of sale. Nothing in the above conditions excludes the application of provisions of the EU.

GR: Οδηγίες χρήσης Επιτραπέζια αριθμομηχανή MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4.
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2.
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34.
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6.
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6

Λειτουργίες πλήκτρων:

- [ON] : Πλήκτρο ενεργοποίησης - Ενεργοποίηση συσκευής
- [AC] : Πλήκτρο απαλοιφής όλων - Απαλείφει το περιεχόμενο του τρέχοντος υπολογισμού
- [%] : Πλήκτρο ποσοστών - Υπολογισμός εκατοστιαίων ποσοστών
- [DELETE] : Πλήκτρο διαγραφής - Διαγράφει την καταχωρημένη τιμή
- [INSERT] : Πλήκτρο εισαγωγής - Εισαγάγει την τιμή καταχώρησης

Αυτόματη απενεργοποίηση - Εξοικονομεί ρεύμα μπαταρίας, απενεργοποιώντας τη συσκευή μετά από χρονικό διάστημα αδράνειας 5 έως 8 λεπτών.

Έλεγχος των υπολογισμών:

Πατήστε τα πλήκτρα ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ή ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ, για να δείτε τους προηγούμενους υπολογισμούς



Πατήστε τα πλήκτρα ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ, για να μετακινήσετε τον δρομέα για διορθώσεις.



Διόρθωση ενός προηγούμενου υπολογισμού:

Αλλαγή του 5 x 7 = 35
σε
5 x 8 =40.



Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, για να μετακινήσετε τον δρομέα πάνω από το 7, πιέζοντας δύο φορές το βέλος.



Πατήστε το 8, για να αντικαταστήσετε το 7, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ΙΣΟΝ.



Εισαγωγή μιας τιμής:

Αλλαγή του 5 x 8 = 40 σε 5 x 78 =390.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, για να μετακινήσετε τον δρομέα πάνω από το 8, πατώντας δύο φορές το βέλος.



Πατήστε το πλήκτρο INSERT, κατόπιν πατήστε το πλήκτρο 7, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ΙΣΟΝ..



Διαγραφή μιας τιμής καταχώρησης:

Αλλαγή του 5 x 78 = 390 σε 5 x 7 =35.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, για να μετακινήσετε τον δρομέα δίπλα στον προς διαγραφή αριθμό..



Πατήστε το πλήκτρο DELETE (διαγραφή), για να διαγράψετε την αντίστοιχη τιμή, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ΙΣΟΝ.




Υπολογισμός περιθωρίου κέρδους:

Παράδειγμα: Το κόστος σας ανέρχεται σε 100. Καταχωρίστε 100 και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο COST (κόστος).



Θέλετε να πουλήσετε στην τιμή των 150. Καταχωρίστε 150 και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο SELL (πώληση).




Το περιθώριο κέρδους θα εμφανιστεί τώρα αυτομάτως. Σε αυτήν την περίπτωση το περιθώριο κέρδους ανέρχεται σε 33,33%.




Υπολογισμός τιμής πώλησης:

Παράδειγμα: Το κόστος σας ανέρχεται σε 100. Καταχωρίστε 100 και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο COST (κόστος).



Θέλετε να επιτύχετε περιθώριο κέρδους 50%. Καταχωρίστε 50 και πατήστε το πλήκτρο MARGIN (περιθώριο).



Η τιμή πώλησης θα εμφανιστεί τώρα αυτομάτως. Σε αυτήν την περίπτωση η τιμή πώλησης ανέρχεται σε 200.



Αλλαγή η καθορισμός του φορολογικού συντελεστή:

Πατήστε το πλήκτρο RATE (συντελεστής) και θα εμφανιστεί ο τρέχων συντελεστής. Σε αυτό το παράδειγμα είναι 5%.

RATE

T%5%

Καταχωρίστε την τιμή, στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε αυτόν τον φορολογικό συντελεστή. Σε αυτήν την περίπτωση είναι 7%. Καταχωρίστε 7 και πατήστε το πλήκτρο RATE (συντελεστής). Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.

7RATE

T%5→7?

Πατήστε το πλήκτρο ΙΣΟΝ, εάν η αλλαγή είναι σωστή. Ο νέος φορολογικός συντελεστής έχει πλέον ρυθμιστεί.

=

T%7%

Υπολογισμός τιμής με φόρο:

Εάν αγοράσετε ένα προϊόν για 25 USD και θέλετε να μάθετε πόσο κοστίζει μετά τον φόρο με συντελεστή 7%, όπως καθορίστηκε στο προηγούμενο βήμα, καταχωρίστε 25 και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο TAX+ (φόρος+).

25TAX+

25

Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένων των φόρων είναι 26,75 USD.

Tax+26.75

Ο φόρος που καταβάλατε είναι 1,75 USD.

Tax1.75

Αντικατάσταση της μπαταρίας:

- 1. Χαλαρώστε το κάλυμμα της μπαταρίας στην πίσω πλευρά της συσκευής, αφαιρώντας το βίδα.
- 2. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία.
- 3. Τοποθετήστε μέσα την καινούργια μπαταρία (LR44) με το + να δείχνει προς τα πάνω.
- 4. Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και σφίξτε τη βίδα.

Προσοχή:

- Κρατάτε την μπαταρία μακριά από παιδιά.
- Μια εκφορτισμένη μπαταρία που παραμένει μέσα στην αριθμομηχανή ενδέχεται να παρουσιάσει διαρροή και να προκαλέσει ζημιά στην αριθμομηχανή.
- Μην πετάτε την μπαταρία στη φωτιά, καθώς ενδέχεται να εκραγεί.

Εγγύηση

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί με τη μέγιστη δυνατή φροντίδα και με την εφαρμογή των αυστηρότερων κατευθυντήριων γραμμών ποιότητας. Το χρησιμοποιούμενο υλικό και η διαδικασία κατασκευής υπόκεινται σε συνεχείς δοκιμές. Η εγγύηση ισχύει για 5 χρόνια και καλύπτει την επισκευή ελαττωμάτων που προέκυψαν κατά τη διαδικασία παραγωγής ή στα χρησιμοποιούμενα υλικά. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την ημέρα πώλησης στον πρώτο χρήστη. Το γραμμάτιο πληρωμής ή το τιμολόγιο αγοράς αποτελούν τη σχετική απόδειξη. Εξαιρούνται από την εγγύηση οι ζημιές που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένο χειρισμό, μηχανική ζημιά ή φθορά εκ συνήθους χρήσεως, καθώς και ζημιές που οφείλονται στις μπαταρίες (εάν παρέχονται). Σε περίπτωση παρέμβασης από άλλα πρόσωπα εκτός του προμηθευτή, η εγγύηση παύει να ισχύει. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για επακόλουθες ζημιές. Οι διαμαρτυρίες σχετικά με εμφανή ελαττώματα πρέπει να κοινοποιούνται εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων. Τα κρυφά ελαττώματα πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως μετά την ανακάλυψή τους. Τα εμπορεύματα που έχουν δικαιολογημένα απορριφθεί θα επισκευάζονται. Σε περίπτωση που αφήσουμε να παρέλθει μια εύλογη περίοδος χάριτος χωρίς να εξαλείψουμε το ελάττωμα, ο αγοραστής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Σε περίπτωση αξιώσεων που απορρέουν από την εγγύηση, προωθήστε τη συσκευή μαζί με την απόδειξη στο σημείο πώλησης. Αναφέρετε το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας και μια περιγραφή του ελαττώματος. Σε περίπτωση ελαττωμάτων που προκύπτουν εκτός του χρόνου εγγύησης, είναι εφικτή η επισκευή ή αντικατάσταση με χρέωση του αντίστοιχου κόστους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επικοινωνήστε εκ νέου με το σημείο πώλησης. Κανένας από τους ανωτέρω όρους δεν αποκλείει την εφαρμογή διατάξεων της ΕΕ.

HR: Upute za upotrebu stolnog kalkulatora MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4.
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2.
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34.
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6.
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6

Funkcije tipki:

- [ON] : tipka za paljenje - uključivanje uređaja
- [AC] : tipka za brisanje - briše sadržaj trenutnog izračuna
- [%] : tipka za postotak - izračun postotka
- [DELETE] : tipka za brisanje - uklanja unesenu vrijednost
- [INSERT] : tipka za umetanje - umetanje vrijednosti unosa

Automatsko isključivanje - štedi energiju baterije isključivanjem uređaja nakon 5 do 8 minuta nekorištenja.

Provjera izračuna:

Pritisnite tipku „STRELICA GORE“ ili „STRELICA DOLJE“, kako biste vidjeli svoje prethodne izračune.



Pritisnite tipku „STRELICA LIJEVO“ ili „STRELICA DESNO“, za pomicanje kursora za ispravke.



Ispravljanje prethodnog izračuna:

5 x 7 = 35
zamijeniti u
5 x 8 =40.



Upotrijebite tipku „STRELICA LIJEVO“, za pomicanje kursora preko 7 pritiskom na dvaput na strelici.



Pritisnite tipku 8 da biste zamijenili 7, a zatim tipku „GLEICH“.



Unesite vrijednost:

izmijeniti 5 x 8 = 40 u 5 x 78 = 390.

Upotrijebite tipku „STRELICA LIJEVO“, za pomicanje kursora preko 8 pritiskom dvaput na strelici.



Pritisnite tipku „INSERT“, zatim tipku 7, a zatim tipku „GLEICH“.



Brisanje unešene vrijednosti:

izmijeniti 5 x 78 = 390 u 5 x 7 = 35.

Pomoću tipke „STRELICA LIJEVO“ pomaknite kursor pored broja koji želite obrisati.

◀

5x78

Pritisnite tipku „DELETE“ za brisanje odgovarajuće vrijednosti, a zatim tipku „GLEICH“.

DELETE

=

5x735.

Izračun profitne marže:

Primjer: Vaš trošak je 100. Unesite 100 i zatim pritisnite tipku „COST“.

100

COST

100.

Želite prodati po cijeni od 150 kn. Unesite 150 i pritisnite tipku „SELL“.

150

SELL

150.

Profitna marža sada se automatski prikazuje. U ovom slučaju profitna marža iznosi 33,33%.

←MARGIN

33.3333333333%

Izračun prodajne cijene:

Primjer: vaš trošak je 100. Unesite 100 i zatim pritisnite tipku „COST“.

100

COST

100.

Želite ostvariti profitnu maržu od 50%. Unesite 50 i pritisnite tipku „MARGIN“.

50

MARGIN

←MARGIN50.%

Prodajna cijena sada se automatski prikazuje. U ovom slučaju prodajna cijena je 200.

←SELL

200.

Promjena ili postavljanje porezne stope:

Pritisnite tipku „RATE“ i prikazat će se trenutna stopa. U ovom primjeru to je 5%.

RATE

T%5.%

Unesite vrijednost na koju želite primijeniti ili promijeniti ovu poreznu stopu. U ovom slučaju to je 7%. Unesite 7 i pritisnite tipku „RATE“. Od vas će se tražiti da potvrdite promjenu.

7RATE

T%5→7?

Pritisnite gumb „GLEICH“ ako je promjena točna. Sada je postavljena nova porezna stopa.

=

T%7.%

Izračunajte cijenu s porezom:

Ako kupujete artikl za 25€ i želite znati koliko košta nakon poreza po stopi od 7% kako je postavljeno u prethodnom koraku, unesite 25 i zatim pritisnite „TAX+“.

25TAX+

25

26,75 € je ukupna cijena uključujući poreze.

Tax+26.75

1,75 € je porez koji ste platili.

Tax1.75

Zamjena baterije:

- 1. Otpustite poklopac baterije na stražnjoj strani uređaja uklanjanjem vijka.
- 2. Izvadite staru bateriju.
- 3. Umetnite novu bateriju (LR44) tako da + bude okrenut prema gore.
- 4. Vratite poklopac baterije i zategnite vijak

Pozor:

- Držite bateriju podalje od djece.
- Prazna baterija ostavljena u kalkulatoru može iscuriti i oštetiti kalkulator.
- Ne bacajte bateriju u vatru jer može eksplodirati.

Obavijest jamstvo:

Ovaj je proizvod proizveden s najvećom pažnjom i primjenom najstrožih smjernica za kvalitetu. Upotrebljeni materijal i postupak izrade podliježu stalnom ispitivanju. Garancija vrijedi 5 godine i odnosi se na popravak oštećenja u proizvodnom procesu ili u korištenim materijalima. Rok garancije započinje danom prodaje prvom korisniku. Uplatnica ili račun za kupnju su dokaz. Oštećenja koja se mogu pripisati nepravilnom rukovanju, mehaničkim oštećenjima ili prirodno habanje, kao i oštećenja na baterijama (ako su isporučene) isključeni su iz garancije. U slučaju manipulacija od strane svih ostalih osim dobavljača, garancija propada. Ne prihvaća se odgovornost za posljedične štete. Žalbe na prepoznatljive defekte moraju se podnijeti u roku od četrnaest dana nakon primitka robe. O skrivenim defektima potrebno je obavijestiti odmah po njihovom otkrivanju. Roba koja je opravdano odbijena biti će popravljena. U slučaju razumne odgode roka s naše strane bez uklanjanja nedostatka, kupac ima pravo odustati od ugovora. U slučaju zahtjeva za garanciju, proslijedite uređaj s potvrdom na prodajno mjesto. Navedite svoje ime, adresu i opis defekta. U slučaju oštećenja izvan garancijskog razdoblja, moguć je popravak ili zamjena uz plaćanje troškova. U takvim slučajevima obratite se prodajnom mjestu. Ništa u gornjim uvjetima ne isključuje primjenu smjernica EU.

HU: Használati útmutató - MTL 700 asztali számológép

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4.
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2.
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34.
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6.
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6

A gombok fő funkciói:

- [ON] : Bekapcsológomb - A készülék bekapcsolására szolgál
- [AC] : Törlés gomb - Az aktuális számítás tartalmának törlésére szolgál
- [%] : Százalék gomb - Százalékszámításhoz
- [DELETE] : Eltávolítás gomb - A bevitt érték törlésére szolgál
- [INSERT] : Beszúrás gomb - Egy bevinni kívánt érték beszúrására szolgál

Automatikus kikapcsolás - Kíméli az akkumulátort, a készülék használaton kívül 5-8 perc után kikapcsol.

A számítások ellenőrzése:

Nyomja meg a „FELFELE NYÍL” vagy „LEFELE NYÍL” gombokat a korábbi számítások megtekintéséhez.



Nyomja meg a „BALRA NYÍL” vagy „JOBBRA NYÍL” gombokat a kurzor mozgatásához, ha javítani szeretne.




Egy korábbi számítás javítása:

5 x 7 = 35
javítása a következőre:
5 x 8 =40.



A „BALRA NYÍL” gombbal vigye a kurzort a 7 fölé a nyíl kétszeri megnyomásával.



Nyomja meg a 8-at a 7 kicseréléséhez, majd nyomja meg az „EGYENLŐ” gombot.



Egy érték beszúrása:

5 x 8 = 40 javítása a következőre: 5 x 78 = 390.

A „BALRA NYÍL” gombbal vigye a kurzort a 8 fölé a nyíl kétszeri megnyomásával.



Nyomja meg a „BESZÚRÁS” gombot, majd a 7-et, végül pedig az „EGYENLŐ” gombot.



Egy bevitt érték törlése:

5 x 78 = 390 javítása a következőre: 5 x 7 = 35.

A „BALRA NYÍL” gombbal vigye a kurzort a törlendő szám mellé.

◀

5x78

A kívánt érték törléséhez nyomja meg a „TÖRLÉS”, majd az „EGYENLŐ” gombot.

DELETE

=

5x735.

Haszonkulcs kiszámítása:

Példa: Az Ön költsége 100. Írja be a 100-at, majd nyomja meg a „KÖLTSÉG” gombot.

100

COST

100.

COST

Ön szeretné a terméket 150-ért eladni. Írja be a 150-et, és nyomja meg az „ELADÁS” gombot.

150

SELL

150.

SELL

A haszonkulcs most automatikusan megjelenik. Ebben az esetben a haszonkulcs 33,33%.

←MARGIN33.3333333333%

Az eladási ár kiszámítása:

Példa: Az Ön költségei 100.
Írja be a 100-at, majd nyomja meg a „KÖLTSÉG” gombot.

100

COST

100.

COST

Ön 50%-os haszonkulcsot szeretne elérni. Írja be az 50-et, majd nyomja meg az „ÁRRÉS” gombot.

50

←MARGIN

50.%


MARGIN

Az eladási ár most automatikusan megjelenik. Ebben az esetben az eladási ár 200.


←SELL200.

Az adókulcs módosítása vagy beállítása:

Nyomja meg az „ADÓKULCS” gombot, ekkor megjelenik az aktuális adókulcs. Ebben a példában ez most 5%.



Adja meg azt az értéket, amelyre ezt az adókulcsot alkalmazni vagy módosítani kívánja. Ebben az esetben ez 7%. Vigye be a 7-et, majd nyomja meg az „ADÓKULCS” gombot. A készülék felkéri, hogy erősítse meg a módosítást.



Nyomja meg az „EGYENLŐ” gombot, ha a módosítás helyes. Az új adókulcs beállítása megtörtént.



Adót tartalmazó ár kiszámítása:

Ha egy terméket 25 euróért vásárol meg, és tudni szeretné, hogy mennyibe kerül az előző lépésben beállított 7%-os adókulccsal megnövelve, írja be a 25-öt, majd nyomja meg az „ADÓ+” gombot.



Az adót tartalmazó ár 26,75 euró.



Az Ön által kifizetett adó 1,75 euró.



Az elem cseréje:

- 1. Vegye le a készülék hátulján található elemtartó rekesz fedelét a csavar eltávolításával.
- 2. Vegye ki a régi elemet.
- 3. Tegye be az új elemet (LR44) úgy, hogy a + jelzés felfelé nézzen.
- 4. Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelet, majd húzza meg a csavart.

Figyelem:

- Az elemeket tartsa távol a gyermekektől.
- A számológépben hagyott üres elem szivároghat és megrongálhatja a készüléket.
- Tilos az elemet tűzbe dobni, mert felrobbanhat.

Garancia:

Ez a termék a legnagyobb gondossággal és a legszigorúbb minőségi irányelvek betartása mellett készült. A gyártáshoz felhasznált anyagokat és a gyártási folyamatot folyamatosan ellenőrizzük. A garancia öt évre szól, és gyártás- vagy anyaghiba esetén javításra vonatkozik. A garanciális időszak kezdete a termék első felhasználónak történő eladásának napja. A fi zetési bizonylat vagy a számla bemutatása a garancia érvényesítésének feltétele. A nem rendeltetésszerű használatból, mechanikai sérülésből vagy természetes elhasználódásból eredő, valamint az elemek (ha vannak) okozta károk nem tartoznak a garancia hatálya alá. A gyártón kívüli személyek beavatkozásából eredő sérülések vagy károk érvénytelenítik a garanciát. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget. Az azonnal észlelhető hibákra vonatkozó reklamációkat az áru átvételétől számított tizennégy napon belül kell bejelenteni. A rejtett hibákat a felfedezésüket követően azonnal be kell jelenteni. A garancia hatálya alá eső hibákat kijavítjuk. Ha a hibát ésszerű határidőn belül nem javítjuk ki, a vevő jogosult elállni a szerződéstől. Garanciális igény esetén, kérjük, juttassa el a készüléket a vásárlást igazoló bizonylattal együtt az értékesítési pontra. Kérjük, adja meg nevét, a lakcímét és a hiba pontos leírását. A jótállási időn túl felmerülő hibák esetén a javítást vagy cserét térítés ellenében tudjuk vállalni. Ilyen esetekben, kérjük, forduljon ismét az értékesítési ponthoz. A fent leírt feltételek nem zárják ki az EU rendelkezéseinek érvényesítését.

IT: Istruzioni d’uso calcolatrice da tavolo MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13. ↵
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4. ↵
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35. ↵
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2. ↵
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34. ↵
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6. ↵
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6 ↵

Funzioni dei tasti:

- [ON] : Tasto di accendimento - accendere l’apparecchio
- [AC] : Tasto cancella - cancella i contenuti del calcolo attuale
- [%] : Tasto percentuale - calcolare la percentuale
- [DELETE] : Tasto rimuovi - rimuovere il valore inserito
- [INSERT] : Tasto inserisci - inserire i valori d’immissione

Spegnimento automatico - risparmia batteria spegnendo il dispositivo dopo 5-8 minuti quando non è in uso.

Verifica dei calcoli:

Premere i tasti FRECCIA SU oppure FRECCIA GIÙ per vedere i calcoli precedenti.



Premere i tasti FRECCIA SINISTRA oppure FRECCIA DESTRA per muovere il cursore ed effettuare delle correzioni.




Correzione di un calcolo precedente:

Cambiare 5 x 7 = 35
in
5 x 8 =40.



Utilizzare il tasto FRECCIA SINISTRA per muovere il cursore sul 7 premendo due volte sulla freccia.



Premere il tasto 8 per sostituire il 7 e poi il tasto UGUALE.



Inserimento di un valore:

Cambiare 5 x 8 = 40 in 5 x 78 = 390..

Utilizzare il tasto FRECCIA SINISTRA per muovere il cursore sull’8 premendo due volte sulla freccia.



Premere il tasto INSERT, poi il tasto 7, successivamente il tasto UGUALE.



Cancellazione di un valore d'immissione

Cambiare 5 x 78 = 390 in 5 x 7 = 35.

Utilizzare il tasto FRECCIA SINISTRA per muovere il cursore oltre la cifra da cancellare.

◀

5x78

Premere il tasto DELETE per cancellare il valore corrispondente e poi sul tasto UGUALE.

DELETE

=

5x735.

Calcolo di un margine di profitto:

Esempio: L'importo dei costi è di 100. Immettere 100 e premere poi sul tasto COST.

100

COST

100.

Si desidera vendere al prezzo di 150. Immettere 150 e premere il tasto SELL.

150

SELL

150.

Il margine di profitto viene ora mostrato automaticamente. In questo caso, il margine di profitto è del 33,33%.

←MARGIN

33.3333333333%

Calcolo del prezzo di vendita:

Esempio: L'importo dei costi è di 100.
Immettere 100 e premere poi sul tasto COST.

100

COST

100.

Si desidera raggiungere un margine di profitto del 50%. Immettere 50 e premere il tasto MARGIN.

50

MARGIN

←MARGIN50.%


Il prezzo di vendita viene ora mostrato automaticamente. In questo caso, il prezzo di vendita è di 200.

←SELL


200.

Cambiare o stabilire l’aliquota fiscale:

Premere il tasto RATE e si visualizzerà l’aliquota attuale. In questo esempio è del 5%.



Immettere il valore sul quale si utilizza o si desidera cambiare l’aliquota. In questo caso è del 7%. Immettere 7 e premere il tasto RATE. Sie werden gebeten, die Änderung zu bestätigen. Viene richiesto di confermare la modifica.



Premere il tasto UGUALE, se la modifica è corretta. È stata ora fissata la nuova aliquota fiscale.



Calcolo del prezzo con tasse:

Se si acquista un articolo per 25 USD e si vuole sapere quanto costa al netto delle tasse con un’aliquota del 7%, come impostato nel passaggio precedente, inserire 25 e premere poi il pulsante TAX +.



26,75 USD è il prezzo totale tasse incluse.



1,75 USD è la tassa che è stata pagata.



Sostituzione della batteria:

- 1. Allentare il coperchio della batteria sul retro del dispositivo rimuovendo la vite.
- 2. Rimuovere la batteria vecchia.
- 3. Inserire la batteria nuova (LR44) con il + verso l’alto.
- 4. Riapplicare il coperchio della batteria e serrare la vite.

Attenzione:

- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Una batteria scarica rimasta nella calcolatrice può avere fuoriuscite e danneggiare la calcolatrice.
- Non gettare la batteria nel fuoco, in quanto può esplodere.

Informazioni sulla garanzia

Questo prodotto è stato fabbricato con il massimo della cura, secondo severe direttive di qualità. Tutti i componenti impiegati, come anche la produzione, sottostanno a continui controlli di qualità. Il periodo di garanzia è di 5 anni, durante i quali MAUL si impegna ad eliminare difetti di materiale e di fabbricazione. Il periodo di garanzia inizia il giorno dell’acquisto del prodotto da parte del primo utente. Come prova d’acquisto vale sia la fattura, sia lo scontrino fiscale. La garanzia non copre danni, difetti e/o malfunzionamenti dei prodotti dovuti a uso improprio, oppure danni estetici del prodotto come graffi, ammaccature, intagli o tacche, sia all’alloggiamento, sia al display, oltre a danneggiamenti imputabili a urti e/o cadute. La garanzia esclude inoltre parti soggette a usura e pile fornite in dotazione. La garanzia si estingue in caso di interventi tecnici, modifiche o manomissioni effettuate da personale non autorizzato da noi. Non assumiamo alcuna responsabilità per danni indiretti. Eventuali difetti evidenti dovranno essere comunicati al venditore entro e non oltre 14 giorni dalla ricezione della merce. Difetti non evidenti devono essere comunicati immediatamente dopo la loro scoperta. MAUL si riserva il diritto di riparare o sostituire il prodotto a sua discrezione. Dalla garanzia sono escluse ulteriori pretese. Qualora MAUL non sia in grado di effettuare la riparazione o la sostituzione del prodotto in un congruo lasso di tempo, l’acquirente ha diritto a richiedere la risoluzione del contratto. Per una riparazione in garanzia Vi preghiamo di rivolgervi al Vs. rivenditore con la prova d’acquisto, indicando il Vs. nome, cognome, indirizzo e descrivendo il difetto. Riparazioni o sostituzioni dopo la scadenza del periodo di garanzia possono essere effettuate a pagamento. Queste regole di garanzia non escludono l’applicazione della legge Europea.

LT: Skaičiuotuvo MTL 700 naudojimo instrukcija

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.▬
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4.▬
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.▬
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2.▬
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34.▬
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6.▬
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6▬

Mygtukų funkcijos:

- [ON] : įjungimo mygtukas – prietaisas įjungiamas
- [AC] : trynimo mygtukas – ištrinamas dabartinio skaičiavimo turinys
- [%] : procentų mygtukas – apskaičiuojami procentai
- [DELETE] : šalinimo mygtukas – pašalinama įvesta reikšmė
- [INSERT] : įvesties mygtukas – įvedama reikšmė

Automatinis išjungimas – taupoma baterijų energija, nes nenaudojamas prietaisas po 5–8 minučių išsijungia.

Skaičiavimo veiksmų patikra:

spustelėkite rodyklės į viršų arba rodyklės į apačią mygtukus, kad peržiūrėtumėte ankstesnį skaičiavimo veiksmą.



Spustelėkite rodyklės į kairę arba rodyklės į dešinę mygtukus, kad perkeltumėte žymeklį į norimą vietą.



Ankstesnio skaičiavimo veiksmo koregavimas:

5 x 7 = 35
pakeisti į
5 x 8 =40.

5x7

35.▬

Du kartus spustelėkite rodyklės į kairę mygtuką, kad perkeltumėte žymeklį ties 7



Spustelėkite mygtuką 8, kad pakeistumėte skaičių 7, ir spustelėkite lygybės mygtuką (=).



Reikšmės įvedimas:

5 x 8 = 40 pakeisti į 5 x 78 = 390.

Du kartus spustelėkite rodyklės į kairę mygtuką, kad perkeltumėte žymeklį ties 8.



Spustelėkite mygtuką „INSERT“, tuomet skaičiaus mygtuką 7, galiausiai – lygybės mygtuką (=).



Įvestos reikšmės ištrynimasis:

5 x 78 = 390 pakeisti į 5 x 7 = 35.

Du kartus spustelėkite rodyklės į kairę mygtuką, kad perkeltumėte žymeklį ties 8.

◀

5x78

Spustelėkite mygtuką „INSERT“, tuomet skaičiaus mygtuką 7, galiausiai – lygybės mygtuką (=).

DELETE

=

5x735.

Pelno maržos apskaičiavimas:

Pavyzdys: jūsų sąnaudos yra 100. Įveskite skaičių 100 ir spustelėkite mygtuką „COST“.

100

COST

100.

Norite parduoti už 150. Įveskite skaičių 150 ir spustelėkite mygtuką „SELL“.

150

SELL

150.

Ekrane automatiškai rodoma pelno marža. Šiuo atveju ji lygi 33,33%.

←MARGIN

33.3333333333%

Pardavimo kainos apskaičiavimas:

Pavyzdys: jūsų sąnaudos yra 100. Įveskite skaičių 100 ir spustelėkite mygtuką „COST“.

100

COST

100.

Norite pasiekti 50% pelno maržą. Įveskite skaičių 50 ir spustelėkite mygtuką „MARGIN“.

50

MARGIN

←MARGIN50.%

Ekrane automatiškai rodoma pardavimo kaina. Šiuo atveju ji yra 200.

←SELL

200.

Mokesčio tarifo keitimas arba nustatymas:

Spustelėkite mygtuką „RATE“ – rodomas esamas tarifas. Šiuo atveju jis yra 5%.

RATE

T%5%

Įveskite pageidaujamą mokesčio tarifą. Šiuo atveju jis yra 7%. Įveskite skaičių 7 ir spustelėkite mygtuką „RATE“. Būsime paraginti patvirtinti pakeitimą.

7

RATE

T%5→7?

Spustelėkite lygybės mygtuką „=“, jei mokesčio tarifas teisingas. Naujas mokesčio tarifas nustatytas.

=

T%7%

Kainos su mokesčiais apskaičiavimas:

Jei perkate gaminį už 25 € ir norite sužinoti, kiek jis kainuos su mokesčiais, kurių tarifas yra 7% (kurį nustatėte ankstesniame žingsnyje), įveskite skaičių 25 ir paspauskite mygtuką „TAX+“.

2

5

TAX+

25

Taigi, bendra kaina su mokesčiais siekia 26,75 €.

Tax+

26.75

Šiuo atveju sumate 1,75 € mokesčių sumą.

Tax

1.75

Baterijso keitimas:

- 1. Atsukite baterijos dangtelo varžtą prietaiso nugarėlėje ir nuimkite dangtelį.
- 2. Išimkite bateriją.
- 3. Įdėkite naują bateriją (LR44) taip, kad + polius būtų į viršų.
- 4. Vėl uždėkite dangtelį ir priveržkite varžtą.

Dėmesio:

- saugokite bateriją nuo vaikų;
- skaičiuotuve esanti sena baterija gali pratekėti ir apgadinti skaičiuotuvą;
- nemeskite baterijos į ugnį, nes ji gali sprogti.

Garantija:

Šis gaminys pagamintas labai kruopščiai, laikantis griežtų kokybės reikalavimų. Gamybai naudojamos medžiagos ir gamybos procesas nuolat tikrinami. Garantija galioja penkerius metus ir apima gamybos proceso ar medžiagų trūkumų šalinimą. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pardavimo pirmajam naudotojui dienos. Garantinis dokumentas yra mokėjimo kvitas arba įsigijimo sąskaitafaktūra. Garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl netinkamo naudojimo, mechaninio pažeidimo arba natūralaus susidėvėjimo, taip pat baterijų sukeltai žalai (jei jos naudojamos). Garantija nustoja galiojusi, jei gaminys modifi kuojamas trečiųjų šalių (ne gamintojo). Gamintojas neprisiima atsakomybės už pasekminę žalą. Skundai dėl pastebimų defektų turi būti pateikti per 14 dienų po prekės gavimo. Apie paslėptus defektus būtina informuoti nedelsiant juos aptikus. Su pagrįstais skundais susijusios prekės bus pataisytos. Jei gamintojas per pagrįstą laikotarpį nepašalina defekto, pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties. Visus garantinius skundus prašome siųsti į pardavimo vietą kartu su prietaisu ir pirkimo kvitu. Nurodykite savo vardą, pavardę, adresą ir apibūdinkite defektą. Defektai, kurie aptinkami pasibaigus garantijos laikotarpiui, gali būti remontuojami arba keičiami už mokestį. Tokiais atvejais maloniai prašome kreiptis į pardavimo vietą. Nė viena iš pirmiau nurodytų sąlygų neprieštarauja ES nuostatų taikymui.

LV: Lietošanas pamācība – kalkulators MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4.
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2.
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34.
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6.
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6

Taustiņu funkcijas:

- [ON] : Ieslēgšanas taustiņš - ieslēgt ierīci
- [AC] : Dzēšanas taustiņš - dzēš pašreizējā aprēķina saturu
- [%] : Procentu taustiņš - aprēķināt procentu likmes
- [DELETE] : Noņemšanas taustiņš - noņem ievadīto vērtību
- [INSERT] : Ievietošanas taustiņš - ievietot ievades vērtību

Automātiskā izslēgšanās - taupa baterijas strāvu, izslēdzot ierīci neizmantošanas gadījumā pēc 5 līdz 8 minūtēm.

Aprēķinu pārbaude:

Nospiediet taustiņus „BULTA UZ AUGŠU” vai „BULTA UZ LEJU”, lai apskatītu iepriekšējos aprēķinus.



Nospiediet taustiņus „BULTA PA KREISI” vai „BULTA PA LABI”, lai pārvietotu kursoru labojumu veikšanai.



Labojiet kādu no iepriekšējiem aprēķiniem:

5 x 7 = 35
mainīt uz
5 x 8 =40.

5x7

35

Izmantojiet taustiņu „BULTA PA KREISI”, lai pārvietotu kursoru uz 7, nospiežot divas reizes uz bultas.



Nospiediet taustiņu 8, lai aizstātu 7, un pēc tam taustiņu „VIENĀDS AR”.




Vērtības ievietošana:

5 x 8 = 40 mainīt uz 5 x 78 = 390.

Izmantojiet taustiņu „BULTA PA KREISI”, lai pārvietotu kursoru uz 8, nospiežot divas reizes uz bultas.



Nospiediet taustiņu „INSERT”, pēc tam taustiņu 7 un tad taustiņu „VIENĀDS AR”.



levadītās vērtības dzēšana:

5 x 78 = 390 mainīt uz 5 x 7 = 35.

Izmantojiet taustiņu „BULTA PA KREISI“, lai pārvietotu kursoru blakus dzēšamajam skaitlim.

◀

5x78

Nospiediet taustiņu „DELETE“, lai dzēstu attiecīgo vērtību, un uzreiz pēc tam taustiņu „VIENĀDS AR“.

DELETE

=

5x735.

Peļņas daļas aprēķins:

Piemērs: Jūsu izmaksas ir 100. Ievadiet 100 un nospiediet taustiņu „COST“.

100

COST

100.

Jūs vēlaties pārdot par cenu 150. Ievadiet 150 un nospiediet taustiņu „SELL“.

150

SELL

150.

Peļņas daļa tagad tiek automātiski uzrādīta. Šajā gadījumā peļņas daļa ir 33,33 %.

← MARGIN

33.3333333333%

Pārdošanas cenas aprēķins:

Piemērs: jūsu izmaksas ir 100. Ievadiet 100 un nospiediet taustiņu „COST“.

100

COST

100.

Jūs vēlaties sasniegt peļņas daļu 50 %. Ievadiet 50 un nospiediet taustiņu „MARGIN“.

50

MARGIN

← MARGIN50.%

Pārdošanas cena tagad tiek uzrādīta automātiski. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir 200.

← SELL

200.

Noteiktās nodokļu likmes mainīšana:

Nospiediet taustiņu „RATE”, lai tiktu uzrādīta pašreizējā likme. Šajā gadījumā tie ir 5 %.

RATE

T%5.%

Ievadiet vērtību, kādu vēlaties piemērot šai nodokļu likmei vai uz kādu jūs to vēlaties mainīt. Šajā gadījumā tie ir 7 %. Ievadiet 7 un nospiediet taustiņu „RATE”. Jūs tiksiet uzaicināts apstiprināt izmaiņas.

7RATE

T% = 5 → 7?

Nospiediet taustiņu „VIENĀDS AR”, ja izmaiņas ir pareizas. Jaunā nodokļu likme tagad ir iestatīta.

=

T%7.%

Cenas aprēķināšana ar nodokli:

Ja jūs nopērkat preci par 25 € un vēlaties zināt, cik tā maksās pēc nodokļu piemērošanas ar likmi 7%, kā iestatīts iepriekšējā solī, ievadiet 25 un pēc tam nospiediet taustiņu „TAX+”.

25TAX+

25

26,75 € ir kopējā cena ar nodokļiem.

Tax+26.75

1,75 € ir jūsu samaksātais nodoklis.

Tax1.75

Baterijas maiņa:

- 1. Atveriet bateriju pārsegu ierīces aizmugurē, noņemot skrūvi.
- 2. Izņemiet veco bateriju.
- 3. Ievietojiet jauno bateriju (LR44) ar + uz augšu.
- 4. Uzlieciet bateriju pārsegu atpakaļ un pievelciet skrūvi

Uzmanību:

- Sargājiet bateriju no bērniem.
- Kalkulatorā atstāta tukša baterija var iztecēt un sabojāt kalkulatoru.
- Nemetiet bateriju ugunī, jo tā var uzsprāgt.

Norāde par garantiju:

Šis produkts tika izgatavots ar ārkārtēju rūpību un piemērojot stingrākās kvalitātes vadlīnijas. Izmantotais materiāls un ražošanas process tiek pastāvīgi pārbaudīti. Garantija ir spēkā piecus gadus un iekļauj trūkumus, kas izriet no ražošanas procesa vai izmantotajiem materiāliem. Garantijas laika atskaite sākas dienā, kad ierīce ir pārdota pirmajam lietotājam. Iemaksas kvīts vai pirkuma rēķins tiek uzskatīti par pierādījumu. No garantijas ir izslēgti zaudējumi, kas radušies nelietpratīgas rīkošanās, mehāniska bojājuma vai dabiskā nolietojuma dēļ, kā arī bateriju (ja iekļautas piegādes komplektā) radītie zaudējumi. Ja ierīci modifi cē personas, kas nav ražotājs, garantija tiek anulēta. Neuzņemamies nekāda veida garantiju par tālāk izrietošajiem zaudējumiem. Iebildumi apazīstamu trūkumu dēļ ir jāiesniedz četrpadsmit dienu laikā pēc preces saņemšanas. Par slēptiem trūkumiem ir jāziņo nekavējoties pēc to atklāšanas. Preces, pret kurām pamatoti vērsti iebildumi, tiek salabotas. Ja mēs adekvāta papildu termiņa laikā neesam novērsuši trūkumu, pircējam ir tiesības atkāpties no līguma. Garantijas pretenziju gadījumā, lūdzu, nosūtiet ierīci ar pirkuma kvīti pārdošanas vietai. Lūdzu, norādiet savu vārdu un uzvārdu, adresi un aprakstiet trūkumu. Attiecībā uz trūkumiem, kas parādās pēc garantijas laika, ir iespējams maksas remonts vai jaunas ierīces piegāde par maksu. Šādos gadījumos, lūdzu, vēlreiz vērsieties pārdošanas vietā. Nekas no iepriekš minētajiem noteikumiem neizslēdz ES noteikumu piemērošanu.

NL: Gebruiksaanwijzing Bureaurekenmachine MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4.
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2.
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34.
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6.
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6

Toetsfuncties:

- [ON] : Inschakeltoets - Apparaat inschakelen
- [AC] : Wistoets - Wist de inhoud van de huidige berekening
- [%] : Procenttoets - Procenten berekenen
- [DELETE] : Verwijder-toets - Verwijdert de ingevoerde waarde
- [INSERT] : Invoegen-toets - Waarde invoegen

Automatische uitschakeling - Spaart batterijstroom doordat het apparaat na 5 tot 8 minuten bij niet-gebruik wordt uitgeschakeld.

Berekeningen controleren:

Druk op de toetsen PIJL OMHOOG of PIJL OMLAAG om uw vorige berekeningen te bekijken.



Druk op de toetsen PIJL LINKS of PIJL RECHTS om de cursor voor correcties te verplaatsen



Een vorige berekening corrigeren:

5 x 7 = 35
veranderen in
5 x 8 =40.



Gebruik de toets PIJL LINKS om de cursor over de 7 te verplaatsen door twee keer op de pijl te drukken.



Druk op de toets 8 om de 7 te vervangen en dan op de =-toets.



Een waarde invoegen:

5 x 8 = 40 veranderen in 5 x 78 = 390.

Gebruik de toets PIJL LINKS om de cursor over de 8 te verplaatsen door twee keer op de pijl te drukken.



Druk op de toets INSERT, dan op de toets 7, vervolgens op de =-toets.



Een ingevoerde waarde wissen:

5 x 78 = 390 veranderen in 5 x 7 = 35.

Gebruik de toets PIJL LINKS om de cursor naast het te wissen getal te zetten.

◀

5x78

Druk op de DELETE-toets om de betreffende waarde te wissen en dan op de =-toets.

DELETE

=

5x735.

Winstmarge berekenen:

Voorbeeld: Uw kosten bedragen 100. Voer 100 in en druk dan op de COST-toets.

100

COST

100.

U wilt verkopen voor 150. Voer 150 in en druk dan op de SELL-toets.

150

SELL

150.

De winstmarge wordt nu automatisch getoond. In dit geval bedraagt de winstmarge 33,33%.

←MARGIN

33.3333333333%

Verkoopprijs berekenen:

Voorbeeld: Uw kosten bedragen 100.
Voer 100 in en druk dan op de COST-toets.

100

COST

100.

U wilt een winstmarge van 50% bereiken. Voer 50 in en druk op de toets MARGIN.

50

MARGIN

←MARGIN50.%


De verkoopprijs wordt nu automatisch getoond. In dit geval bedraagt de verkoopprijs 200.

←SELL


200.

BTW-percentage wijzigen of opslaan:

Druk op de knop RATE en het huidige percentage wordt getoond. In dit voorbeeld is dat 5%.



Voer een waarde in waarop u dit percentage wilt toepassen of wijzigen. In dit geval is dat 7%. Voer 7 in en druk dan op de RATE-toets. Er wordt gevraagd om de wijziging te bevestigen.



Druk op de =-toets als de wijziging correct is. Het nieuwe BTW-percentage is nu ingesteld.



Prijs met BTW berekenen:

Als u een artikel voor 25 USD koopt en wilt weten hoeveel dit na heffing met een percentage van 7% kost, zoals in de vorige stap ingesteld, voert u 25 in en drukt u vervolgens op de toets TAX+.



De totale prijs inclusief BTW is 26,75 USD.



De door u betaalde BTW bedraagt 1,75 USD.



De batterij vervangen:

- 1. Verwijder het deksel van het batterijvak op de achterkant van het apparaat door de schroef los te draaien.
- 2. Haal de oude batterij eruit.
- 3. Leg de nieuwe batterij (LR44) met de + naar boven in het vak.
- 4. Zet het deksel er weer op en draai de schroef vast.

Let op:

- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
- Een in de calculator achtergebleven lege batterij kan gaan lekken en de rekenmachine beschadigen.
- Gooi de batterij niet in het vuur. Deze kan dan exploderen.

Pmerking m.b.t. de garantie

Dit product is met de grootste zorgvuldigheid en volgens de strengste kwaliteitsrichtlijnen vervaardigd. Het daarbij gebruikte materiaal en het productieproces staan onder permanente controle. De garantie geldt voor vijf jaar en omvat het herstellen van fabricage of materiaalfouten. De garantieperiode begint op de dag van verkoop aan de eerste gebruiker. Als bewijs dient de kassabon of de factuur. Van de garantie uitgesloten zijn beschadigingen als gevolg van onvakkundige omgang of van een mechanische beschadiging resp. normale slijtage en beschadigingen aan de (eventueel meegeleverde) batterijen. De garantie komt te vervallen wanneer ingrepen door onbevoegden aan het apparaat zijn verricht. Voor gevolgschade stellen wij ons niet aansprakelijk. Zichtbare gebreken moeten binnen 14 dagen na ontvangst van het product worden gereclameerd. Onzichtbare gebreken onmiddellijk nadat de fout is ontdekt. Wanneer er terecht een gebrek aan het product kenbaar is gemaakt, wordt het door ons hersteld of wordt het product door ons vervangen met uitsluiting van verdere garantieaanspraken van de zijde van de koper. Indien wij een gestelde billijke termijn hebben laten verstrijken zonder het gebrek te hebben hersteld heeft de koper het recht terug te treden van de koopovereenkomst. Stuur het apparaat in garantiegevallen samen met de kassabon in Duitsland naar MAUL GmbH of de zaak waar het is gekocht, in alle andere landen naar de zaak waar het is gekocht. Vermeld daarbij uw naam, adres en een beschrijving van het gebrek. Indien een defect na afloop van de garantieperiode optreedt, is tegen betaling een reparatie of vervanging mogelijk. Hiertoe kunt u zich wenden tot de zaak waar u het apparaat heeft gekocht. Deze bepalingen sluiten de toepassing van het Europese recht niet uit.

NO: Brukerhåndbok for skrivebordskalkulator MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4.
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2.
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34.
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6.
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6

Tastefunksjoner:

- [ON] : Av/på-knapp - Slå på enheten
- [AC] : Slettetast - Sletter innholdet i gjeldende beregning
- [%] : Prosenttast - Beregn prosenter
- [DELETE] : Slettetast - Fjerner den angitte verdien
- [INSERT] : Sett inn-knapp – sett inn inngangsverdi

Automatisk avslåing. Sparer batteristrøm ved å slå av enheten etter 5 til 8 minutter uten bruk.

Sjekker utregningene:

Trykk PIL OPP eller PIL NED for å se dine tidligere beregninger.



Trykk på «VENSTRE PIL» eller «HØYRE PIL»-tastene for å flytte markøren for korrigeringer.




Korrigerer en tidligere beregning:

5 x 7 = 35
på
Endre 5 x 8 =40.



Bruk VENSTRE PIL for å flytte markøren over 7-eren ved å trykke to ganger på pilen.



Trykk på 8-tasten for å erstatte 7 og trykk deretter på EQUAL-tasten.



Sett inn en verdi:

Endre 5 x 8 = 40 til 5 x 78 = 390.

Bruk VENSTRE PIL-tasten for å flytte markøren over 8-eren ved å trykke på pilen to ganger.



Trykk på «INSERT»-knappen, deretter 7-knappen og deretter på «EQUAL»-knappen.



Sletting av en inngangsverdi:

Endre 5 x 78 = 390 til 5 x 7 = 35.

Bruk VENSTRE PIL for å flytte markøren ved siden av nummeret som skal slettes.

◀

5x78

Trykk på «SLETT-knappen» for å slette den tilsvarende verdien og deretter på «LIK»-knappen.

DELETE

=

5x735.

Beregne en fortjenestemargin:

Eksempel: Kostnaden din er 100. Skriv inn 100 og trykk deretter på «COST»-tasten.

100

COST

100.

Du ønsker å selge til en pris av 150,-. Skriv inn 150 og trykk på «SELG»-knappen.

150

SELL

150.

Fortjenestemarginen vises nå automatisk. I dette tilfellet er fortjenestemarginen 33,33 %.

←MARGIN

33.3333333333%

Beregning av salgspris:

Eksempel: Kostnaden din er 100.
Skriv inn 100 og trykk deretter på «COST»-knappen.

100

COST

100.

Du ønsker å oppnå en fortjenestemargin på 50 %. Skriv inn 50 og trykk på «MARGIN»-tasten.

50

MARGIN

50.

Salgsprisen vises nå automatisk. I dette tilfellet er salgsprisen 200.

←SELL

200.

Endre eller angi skattesatsen:

Trykk på «RATE»-knappen og gjeldende sats vil vises. I dette eksemplet er det 5 %.

RATE

T%5.%

Angi den verdien du vil bruke, eller endre avgiftssatsen. I dette tilfellet er det 7 %. Tast inn 7 og trykk på «RATE»-knappen. Du vil bli bedt om å bekrefte endringen.

7RATE

T%5→7?

Trykk på «SAMME»-knappen hvis endringen er riktig. Den nye skattesatsen er nå satt.

=

T%7.%

Beregn pris med mva:

Hvis du kjøper en vare for 25€, og vil vite hvor mye den koster etter skatt med en sats på 7% som ble satt opp i forrige trinn, skriv inn 25 og trykk deretter på «TAX+».

25TAX+

25

26,75 € er totalprisen inkludert avgifter.

Tax+26.75

1,75 € er skatten du betalte.

Tax1.75

Bytte batteri:

- 1. Løsne batteridekselet på baksiden av enheten ved å fjerne skruen.
- 2. Ta ut det gamle batteriet.
- 3. Sett inn det nye batteriet (LR44) med + vendt opp.
- 4. Sett på batteridekselet og stram til skruen

Fare:

- Hold batteriet unna barn.
- Et tomt batteri som er igjen i kalkulatoren, kan lekke og skade kalkulatoren.
- Ikke utsett batteriet for flammer, da kan det kan eksplodere.

Garantihenvvisning:

Produktet er fremstilt med største omhu og etter strenge kvalitetsnormer. Materialene som brukes og fremstillingsprosessen er underlagt stadig testing. Vi gir fem års garanti på utbedring av fabrikasjons- og materialfeil. Garantitiden gjelder fra den dagen vekten blir solgt til den første kjøperen. Som bekreftelse gjelder kassakvittering eller faktura. Garantien dekker ikke skader som skyldes feilaktig behandling eller naturlig slitasje, samt skader på batteriene (hvis batterier følger med). Garantien gjelder ikke hvis det er foretatt inngrep av uvedkommende, og dekker ikke følgeskader. Ved åpenbare mangler må det fremsettes reklamasjon innen 14 dager etter at man mottar varen. Skjulte mangler må meldes så snart de blir oppdaget. Hvis reklamasjonen er berettiget, reparerer eller bytter vi vekten, og kunden har da ikke ytterligere krav mot oss. Hvis vi ikke reparerer feilen innen en rimelig frist, har kunden rett til å heve kjøpet. Ved garantikrav, send inn utstyret til forhandleren og legg ved en beskrivelse av feilen. Ved feil som oppstår utenfor garantiperioden kan man betale oss for å reparere eller få byttet vekten. Ta kontakt med forhandleren. I tillegg til de ovennevnte bestemmelsene gjelder også EUs regelverk og Kjøpsloven.

PL: Instrukcja obsługi dużych kalkulatorów biurowych MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.▬
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4.▬
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.▬
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2.▬
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34.▬
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6.▬
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6▬

Funkcje przycisków:

- [ON] : Przycisk włączania - włączanie urządzenia
- [AC] : Przycisk usuwania - usuwa zawartość aktualnych obliczeń
- [%] : Przycisk procent - obliczanie procentów
- [DELETE] : Przycisk usuwania - usuwa wprowadzoną wartość
- [INSERT] : Przycisk wstawiania - wstawia wprowadzaną wartość

Automatyczne wyłączenie - oszczędza prąd baterii poprzez wyłączenia urządzenia w razie nieużywania po 5 do 8 minutach.

Sprawdzanie obliczeń:

Naciśnij przyciski STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ, aby zobaczyć swoje poprzednie obliczenia..



Naciśnij przycisk STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO PFEIL, aby przesuwać kursor w celu korekty..



Poprawianie wcześniejszego obliczenia:

5 x 7 = 35
zmienić na
5 x 8 =40.



Użyj przycisku STRZAŁKA W LEWO, aby przesunąć kursor na 7, naciskając dwukrotnie na strzałkę.



Naciśnij przycisk 8, aby zamienić 7, a następnie przycisk RÓWNA SIĘ.




Wstawianie wartości:

5 x 8 = 40 zmienić na 5 x 78 = 390.

Użyj przycisku STRZAŁKA W LEWO, aby przesunąć kursor na 8, naciskając dwukrotnie na strzałkę.



Naciśnij przycisk INSERT, następnie 7, a potem przycisk RÓWNA SIĘ.



Usuwanie wstawionej wartość:

5 x 78 = 390 zmienić na 5 x 7 = 35.

Użyj przycisku STRZAŁKA W LEWO, aby przesunąć kursor obok liczby do usunięcia.



Naciśnij przycisk DELETE, aby usunąć odpowiednią wartość, a następnie przycisk RÓWNA SIĘ.




Obliczanie marży zysku:

Przykład: Twoje koszty wynoszą 100. Wprowadź 100, a następnie naciśnij przycisk COST.



Chcesz sprzedać za cenę 150. Wprowadź 150 i naciśnij przycisk SELL.



Marża zysku jest teraz wyświetlana automatycznie. W tym przypadku marża zysku wynosi 33,33%.




Obliczanie ceny sprzedaży:

Przykład: Twoje koszty wynoszą 100. Wprowadź 100, a następnie naciśnij przycisk COST.



Chcesz osiągnąć marżę zysku 50%. Wprowadź 50 i naciśnij przycisk MARGIN.



Cena sprzedaży jest teraz wyświetlana automatycznie. W tym przypadku cena sprzedaży wynosi 200.



Zmiana lub ustalanie stawki podatkowej:

Naciśnij przycisk RATE, a wskazana zostanie aktualna stawka. W tym przykładzie jest to 5%.

RATE

T%5.%

Podaj wartość, aby zastosować lub zmienić tę stawkę podatkową. W tym przypadku jest to 7%. Wprowadź 7 i naciśnij przycisk RATE. Pojawi się prośba o potwierdzenie zmiany.

7RATE

T%5→7?

Naciśnij przycisk RÓWNA SIĘ, jeśli zmiana jest poprawna. Nowa stawka podatkowa jest teraz ustawiona.

=

T%7.%

Obliczanie ceny z podatkiem:

Jeśli kupujesz artykuł za 25 USD i chcesz wiedzieć, ile on kosztuje po podatkach o stawce 7%, jak ustalono w poprzednim kroku, wprowadź 25, a następnie naciśnij przycisk TAX+.

25TAX+

25

26,75 USD to cena całkowita włącznie z podatkami.

Tax+26.75

1,75 USD to płacony przez Ciebie podatek.

Tax1.75

Wymiana baterii:

- 1. Zdejmij osłonę baterii na odwrotnej stronie urządzenia poprzez usunięcie śruby.
- 2. Wyjmij starą baterię.
- 3. Włóż nową baterię (LR44) z + skierowanym do góry.
- 4. Ponownie załóż osłonę baterii i przykręć śrubę.

Uwaga:

- Baterię należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Wyczerpana bateria pozostawiona w kalkulatorze może wyciec i uszkodzić kalkulator.
- Nie należy wrzucać baterii do ognia, bo może eksplodować.

Wskazówki gwarancyjne

Produkt ten wytworzony został ze zachowaniem największej pieczołowitości i według najsurowszych wytycznych dotyczących jakości. Zastosowany materiał oraz produkcja podlegają ciągłej kontroli. Okres gwarancyjny wynosi pięć lat i obejmuje usunięcie wad wykonawczych lub materiałowych. Okres gwarancyjny rozpoczyna w dniu kupna produktu przez pierwszego nabywcę. Jako dowód nabycia uznaje się kwit kasowy lub rachunek. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego zastosowania, uszkodzeń mechanicznych względnie zużycia naturalnego, a także ewentualnych uszkodzeń dostarczonych baterii. Gwarancja wygasa w wypadku ingerencji osób niepowołanych. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody następne. Usterki rozpoznawalne muszą zostać zgłoszone w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, natomiast usterki nierozpoznawalne niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Towar słusznie zakwestionowany zostanie poprawiony lub nastąpi dostawa zamienna z wyłączeniem dalszych roszczeń gwarancyjnych ze strony nabywcy. Jeśli w zadanym adekwatnym terminie usterki nie zostaną usunięte, to nabywca jest upoważniony do wycofania się z kontraktu. W wypadku wystąpienia roszczeń gwarancyjnych na terenie Republiki Federalnej Niemiec prosimy o przesłanie urządzenia wraz z dowodem zakupu na adres firmy MAUL GmbH lub do punktu nabycia, w innych krajach do punktów nabycia. Prosimy o podanie Państwa nazwiska, adresu oraz opisu usterki. W wypadku wystąpienia defektu poza okresem gwarancyjnym, możliwe jest przeprowadzenie odpłatnej naprawy lub dostawy zamiennej. Prosimy o zwrócenie się do punktu nabycia. Niniejsze postanowienia nie wykluczają zastosowania prawa europejskiego.

PT: Instrução calculadora para secretária MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.
10 - 6 = 4	[1][0] [-] [6] [=]	10 - 6 4.
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4] [÷] [7] [=]	14 ÷ 7 2.
10 + 6 x 4 = 34	[1][0] [+] [6] [x] [4] [=]	10 + 6 x 4 34.
Calculate 6% of 100	[1][00] [x] [6] [%]	100 x 6 % 6.
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6

Funções das teclas:

- [ON] : Tecla para ligar - Ligar aparelho
- [AC] : Tecla eliminar - Elimina o conteúdo do cálculo atualg
- [%] : Tecla de percentagens - Calcular percentagens
- [DELETE] : Tecla remover - Remove o valor introduzido
- [INSERT] : Tecla inserir - Inserir valor de entrada

Desligar automático - Poupa energia da bateria desligando após 5 a 8 minutos quando não está em uso.

Verificação dos cálculos:

Prima as teclas de SETA PARA CIMA ou SETA PARA BAIXO para ver os seus cálculos anteriores



Prima as teclas da SETA ESQUERDA ou da SETA DIREITA para mover o cursor para correções.




Correção de um cálculo anterior:

Mudar 5 x 7 = 35 para 5 x 8 =40.



Utilize a tecla SETE ESQUERDA para mover o cursor sobre o 7, premindo a seta duas vezes.



Prima a tecla 8 para substituir o 7 e depois prima a tecla IGUAL.



Inserir um valor:

Mudar 5 x 8 = 40 para 5 x 78 =390.

Utilize a tecla SETE ESQUERDA para mover o cursor sobre o 8, premindo a seta duas vezes.



Prima a tecla INSERT, depois a tecla 7 e depois a tecla IGUAL.



Apagar um valor inserido:

Mudar 5 x 78 = 390 para 5 x 7 =35.

Utilize a tecla SETE ESQUERDA para mover o cursor ao lado do número que pretende apagar.



Prima a tecla DELETE para apagar o valor correspondente e depois a tecla IGUAL.




Como calcular a margem de lucro:

Exemplo: O seu custo é de 100. Introduzir 100 e depois premir a tecla COST.



Pretende vender a 150. Insira 150 e depois prima a tecla SELL.




A margem de lucro irá agora aparecer automaticamente.Neste caso, a margem de lucro é de 33,33%.




Como calcular o preço de venda:

Exemplo: O seu custo é de 100.
Introduzir 100 e depois premir a tecla COST.



Quer fazer uma margem de lucro de 50 %. Introduzir 50 e depois premir a tecla MARGIN.




O preço de venda irá agora aparecer automaticamente. Neste caso, o preço de venda é de 200.




Como alterar ou fixar a taxa de imposto:

Prima a tecla RATE e a taxa atual irá aparecer. Neste exemplo, 5%.



Introduza o valor para o qual pretende fixar ou alterar a taxa de imposto Neste caso, 7%. Digite 7 e depois prima a tecla RATE. Ser-lhe-á pedido que verifique a alteração.



Se a alteração estiver correta, premir a tecla IGUAL. A nova taxa de imposto está agora definida.



Como calcular o preço com imposto:

Se estiver a comprar um artigo por25 EUR e quiser saber quanto vai custar depois de impostos, à taxa de 7% conforme estabelecido no passo anterior, introduza 25 e depois prima a tecla TAX+.



26,75 EUR é o preço total com impostos incluídos.



1,75 EUR é o valor do imposto que pagou.



Como substituir a bateria:

- 1. Solte a tampa da bateria na parte de trás da unidade, removendo o parafuso.
- 2. Remova a bateria antiga.
- 3. Inserir a nova bateria (LR44) com o lado + para cima.
- 4. Coloque a tampa da bateria e aperte o parafuso.

Atenção:

- Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.
- Uma bateria com fugas deixada na calculadora pode vazar e danificar a calculadora.
- Não atire a bateria ao fogo pois esta pode explodir.

Indicações de garantia

Este produto foi manufacturado com o máximo cuidado e foram aplicadas as mais rígidas normas de qualidade. O material utilizado e a fabricação são sujeitos a um teste constante. A garantia é válida por cinco anos e cobre a reparação de defeitos de fabrico e de material. O período da garantia começa a partir do momento da compra. A factura ou o talão de compra são a prova. Estão excluídos da garantia os danos atribuídos a abusos de utilização, danos mecânicos ou desgaste natural, e danos devido a pilhas (se fornecidas). No caso de manipulação por parte de alguém que não seja fornecedor, a garantia perde a validade. Não nos responsabilizamos por consequentes danos. Reclamações respeitantes a danos reconhecíveis devem ser feitas 14 dias após a recepção da mercadoria. Defeitos não visíveis devem ser reportados assim que são detectados. Os artigos que foram correctamente rejeitados serão reparados. No caso de demora a eliminar o defeito do artigo, o cliente têm o direito de terminar o contracto. No caso de reclamação dentro da garantia, por favor entregue o aparelho no local onde o comprou e forneça uma descrição da avaria. No caso dos defeitos ocorrerem fora do período da garantia, a reparação ou substituição fi ca sujeita ao pagamento dos custos. Neste caso contacte novamente o local onde adquiriu o produto.

RO: Funcțiunile tastelor MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4.
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2.
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34.
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6.
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6

Tastă de pornire - Pornirea aparatului:

- [ON] : Tastă de pornire - Pornirea aparatului
- [AC] : Tastă de ștergere - Șterge conținuturile calcului actual
- [%] : Tastă procente - Calculează procentajelen
- [DELETE] : Tastă de îndepărtare - Îndepărtează valoarea introdusă
- [INSERT] : Tastă de adăugare - Adaugă valoarea introdusă

Deconectare automată - Economisește puterea bateriei, prin deconectarea aparatului după 5 până la 8 minute în caz de neutilizare.

Verificarea calculelor:

Apăsați tastele SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS, pentru a vedea calculele dumneavoastră anterioare.



Apăsați tastele SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA, pentru a mișca cursorul pentru corectări.



Corectarea unui calcul anterior:

Modificați 5 x 7 = 35
în
5 x 8 =40.



Utilizați tasta SĂGEATĂ LA STÂNGA, pentru a mișca cursorul peste 7, apăsând de două ori pe săgeată.



Apăsați tasta 8 pentru a înlocui 7, și după aceea tasta EGAL.



Introducerea unei valori:

Modificați 5 x 8 = 40 în 5 x 78 =390

Utilizați tasta SĂGEATĂ LA STÂNGA, pentru a mișca cursorul peste 8, apăsând de două ori pe săgeată.



Apăsați tasta INSERT, după aceea tasta 7 și după aceea tasta EGAL.



Ștergerea unei valori introduse:

Modificați 5 x 78 = 390 în 5 x 7 =35.

Utilizați tasta SĂGEATĂ LA STÂNGA, pentru a mișca cursorul lângă cifra care urmează să fie ștearsă.

◀

5x78

Apăsați tasta DELETE pentru a șterge valoarea corespunzătoare și după aceea, tasta EGAL.

DELETE

=

5x735.

Calculul unei marje de profit:

Exemplu: Costurile dumneavoastră sunt 100. Introduceți 100 și apăsați după aceea, tasta COST.

100

COST

100.

Dumneavoastră doriți să vindeți la prețul de 150. Introduceți 150 și apăsați după aceea, tasta SELL.

150

SELL

150.

Marja de profit este afișată acum în mod automat. În acest caz, marja de profit este de 33,33%.

←MARGIN

33.3333333333%

Calculul prețului de vânzare:

Exemplu: Costurile dumneavoastră sunt 100.
Introduceți 100 și apăsați după aceea, tasta COST.

100

COST

100.

Dumneavoastră doriți să obțineți o marjă de profit de 50%. Introduceți 50 și apăsați după aceea, tasta MARGIN.

50

MARGIN

←MARGIN50.%

Prețul de vânzare este afișat acum în mod automat. În acest caz, prețul de vânzare este de 200.

←SELL

200.

Modificarea sau stabilirea cotei de impozitare:

Apăsați tasta RATE și cota actuală va fi afișată. În acest exemplu este de 5%.

RATE

T%5.%

Introduceți valoarea, pentru care doriți să aplicați sau să modificați această cotă de impozitare. În acest caz este de 7%. Introduceți 7 și apăsați tasta RATE. Vi se solicită să confirmați modificarea.

7RATE

T%5→7?

Apăsați tasta EGAL, dacă modificarea este corectă. S-a stabilit acum noua cotă de impozitare.

=

T%7.%

Calculul prețului cu taxă:

Dacă dumneavoastră cumpărați un articol pentru 25 USD și doriți să știți când costă acesta, după impozitare cu o cotă de 7%, așa cum s-a procedat în etapa anterioară, introduceți 25 și apăsați după aceea, tasta TAX+.

25TAX+

25

26,75 USD este prețul total, inclusiv taxele.

Tax+26.75

1,75 USD este taxa plătită de către dumneavoastră.

Tax1.75

Înlocuirea bateriei:

- 1. Desfaceți capacul pentru baterie de pe spatele aparatului, îndepărtând șurubul.
- 2. Îndepărtați bateria veche.
- 3. Introduceți bateria nouă (LR44) cu semnul + în sus.
- 4. Puneți din nou capacul pentru baterie și strângeți bine șurubul.

Atenție:

- Țineți bateria la distanță de copii..
- O baterie goală care rămâne în calculator poate să se scurgă și să deterioreze calculatorul.
- Nu aruncați bateria în foc, deoarece aceasta poate exploda.

Garanție

Acest produs a fost fabricat cu cea mai mare atenție și prin aplicarea directivelor celor mai stricte de calitate. Materialul folosit și procesul de fabricație sunt supuse unei testări permanente. Garanția este valabilă timp de 5 ani și acoperă repararea defectelor din procesul de fabricație sau de material folosit. Termenul de garanție începe de la data vânzării la primul utilizator. Chitanța de plată sau factura de cumpărare reprezintă dovada. Defecțiunile cauzate de manipularea inadecvată, deteriorarea mecanică sau de uzura normală precum și deteriorarea datorată bateriilor (dacă sunt furnizate) sunt excluse din garanție. În caz de manipulare de către alte părți, altele decât furnizorul, dreptul la garanție se stinge. Nu se asumă nicio răspundere pentru daunele indirecte. Reclamațiile privind defectele recunoscute trebuie comunicate în termen de paisprezece zile de la primirea bunurilor. Defectele ascunse trebuie comunicate imediat după identificare. Bunurile care au fost respinse în mod justificat, vor fi reparate. În cazul în care am lăsat să treacă o perioadă de grație rezonabilă, fără să remediem defecțiunea, cumpărătorul are dreptul să renunțe la contract. În caz de solicitare a garanției vă rugăm să predați aparatul cu chitanța la punctul de vânzare. Vă rugăm să indicați numele dumneavoastră, adresa și descrierea defecțiunii. În caz de defecțiuni care au loc în afara termenului de garanție, este posibilă repararea sau înlocuirea contra plății costurilor. În astfel de cazuri, vă rugăm să contactați din nou punctul de vânzare. Nimic din termenii de mai sus nu exclude aplicarea prevederilor UE.

RS: Uputstvo za upotrebu stonog kalkulatora MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.
10 - 6 = 4	[1][0] [-] [6] [=]	10 - 6 4.
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4] [÷] [7] [=]	14 ÷ 7 2.
10 + 6 x 4 = 34	[1][0] [+] [6] [x] [4] [=]	10 + 6 x 4 34.
Calculate 6% of 100	[1][00] [x] [6] [%]	100 x 6 % 6.
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6

Funkcije tastera:

- [ON] : Taster za uključivanje - uključivanje uređaja
- [AC] : Taster za brisanje - briše sadržaj trenutnog računanja
- [%] : Taster procenata - izračunava procente
- [DELETE] : Taster za uklanjanje - uklanjanje unete vrednost
- [INSERT] : Taster za dodavanje - umetanje unete vrednosti

Automatsko isključivanje - štedi bateriju isključivanjem nakon 5 do 8 minuta kada se uređaj ne koristi.

Provera proračuna:

Pritisnite taster „STRELICA NAGORE“ ili „STRELICA NADOLE“, kako bi pregledali prethodni proračun



Pritisnite taster „STRELICA LEVO“ ili „STRELICA DESNO“ kako bi pomerili kursor za potrebe ispravke.



Ispravka prethodnog proračuna:

5 x 7 = 35
na
5 x 8 =40.

5x7

35

Koristite taster „STRELICA LEVO“ kako bi kursor pomerili do iznad 7 tako što ćete pritisnuti dva puta strelicu.

←

←

5x7

▲

Pritisnite taster 8 da biste zamenili 7, a zatim pritisnite taster „JEDNAKO“.

8

=

5x8

40

Umetanje vrednosti:

5 x 8 = 40 promeniti u 5 x 78 = 390.

Koristite taster „STRELICA LEVO“ kako bi kursor pomerili iznad 8 tako što ćete dva puta pritisnuti strelicu.

←

←

5x8

0▲

Pritisnite taster „INSERT“, a zatim taster 7, a nakon toga taster „JEDNAKO“.

INSERT

7

=

5x78

390

Brisanje neke unete vrednosti:

5 x 78 = 390 promeniti u 5 x 7 = 35.

Koristite taster „STRELICA LEVO“ kako bi kursor pomerili na taster koji želite da izbrišete.



Pritisnite „taster DELETE“ kako biste izbrisali odgovarajuću vrednost, a zatim pritisnite „taster JEDNAKO“.




Izračunavanje marže dobiti:

Primer: Vaši troškovi su 100. Unesite 100, a zatim pritisnite taster „COST“.



Želite da prodate po ceni od 150. Unesite 150 i pritisnite taster „SELL“.




Sada se automatski prikazuje marža dobiti. U ovom slučaju marža dobiti je 33.33%.




Izračunavanje prodajne cene:

Primer: Vaši troškovi su 100. Unesite 100, a zatim pritisnite taster „COST“.



Želite da ostvarite maržu dobiti od 50%. Unesite 50 i pritisnite taster „MARGIN.“



Sada se automatski prikazuje prodajna cena. U ovom slučaju prodajna cena iznosi 200.



Izmena ili postavljanje poreske stope:

Pritisnite taster „RATE“ i prikazuje se trenutna stopa. U ovom primeru je to 5%.

RATE

T%5.%

Unesite vrednost na koju želite da primenite ili promenite ovu poresku stopu. U ovom slučaju to je 7%. Unesite 7 i pritisnite taster „RATE“. Od vas se traži da potvrdite promenu.

7RATE

T%5→7?

Pritisnite taster „JEDNAKO“ ako je promena tačna. Sada je postavljena nova poreska stopa.

=

T%7.%

Izračunavanje cenu sa porezom:

Ako želite da kupite artikal za 25 i želite da znate koliko košta sa poreskom stopom od 7%, koji je već u prethodnom koraku određen, unesite 25, a zatim pritisnite taster „TAX+“.

25TAX+

25

26.75 € je ukupna cena, uključujući porez.

Tax+26.75

1.75 € je porez koji vi plaćate.

Tax1.75

Zamena baterije:

- 1. Skinite poklopac baterije sa zadnje strane uređaja uklanjanjem zavrtnja.
- 2. Izvadite staru bateriju.
- 3. Umetnite novu bateriju (LR44) tako da je + okrenut prema gore.
- 4. Ponovo postavite poklopac baterije i pritegnite zavrtnje

Pažnja:

- Bateriju držite podalje od dece.
- Svaka prazna baterija u kalkulatoru može da iscuri i oštetiti kalkulator.
- Ne bacajte bateriju u vatru jer može da eksplodira.

Informacija o garanciji:

Ovaj proizvod je proizveden uz najveću pažnju i primenom najstriktnijih smernica za kvalitet. Materijal koji se koristi i proces proizvodnje stalno se proveravaju. Garancija važi pet godina i pokriva ispravke nedostataka u proizvodnom procesu ili materijala koji se koriste. Garantni rok počinje na dan prodaje prvom korisniku. Potvrda o plaćanju i račun se smatraju dokazom. Oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem, mehaničkim oštećenjima ili prirodnim habanjima, kao i oštećenja prouzrokovana baterijama (ako su isporučene u kompletu), nisu obuhvaćena garancijom. U slučaju intervencije od strane lica koje nije proizvođač dolazi do gubitka prava na garanciju. Ne preuzimamo odgovornost za posledičnu štetu. Pritužbe o prepoznatljivim nedostacima moraju se prijaviti u roku od 14 dana od prijema robe. Skriveni nedostaci moraju se prijaviti odmah nakon što se ustanove. Roba na koju se pravom uložena reklamacije biće popravljena. Ako dozvolimo da protekne razumni period bez otklanjanja nedostatka, kupac ima pravo da odustane od ugovora. U slučaju potraživanja iza garancije pošaljite uređaj sa dokazom o kupovini prodajno, mestu. Molimo vas da date svoje ime, adresu i opis nedostatka. U slučaju nedostataka koji se javljaju izvan garantnog roka, moguće je uz naknadu izvršiti popravku ili zamenu. U takvim slučajevima ponovo se obratite prodajnom mestu. Ništa u gore navedenim uslovima ne isključuje primenu odredbi EU.

RU: Инструкция по применению Настольный калькулятор MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.▬
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4.▬
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.▬
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2.▬
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34.▬
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6.▬
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6▬

Назначение кнопок:

- [ON] : Кнопка включения - Включает прибор
- [AC] : Кнопка очистить - Удаляет результаты производимого вычисления
- [%] : Кнопка проценты - Вычисление процентов
- [DELETE] : Кнопка удалить - Удаляет введенное значение
- [INSERT] : Кнопка вставить - Вставляет введенное значение

Автоматическое отключение - Экономит энергию батарееки, отключая прибор, если он не используется от 5 до 8 минут.

Проверка вычислений:

Нажмите кнопки СТРЕЛКА ВВЕРХ или СТРЕЛКА ВНИЗ, чтобы просмотреть свои предыдущие вычисления.



Нажмите кнопки СТРЕЛКА ВЛЕВО или СТРЕЛКА ВПРАВО, чтобы переместить курсор для исправления.




Исправление предыдущего вычисления:

5 x 7 = 35
заменить на
5 x 8 =40.



Используйте кнопку СТРЕЛКА ВЛЕВО, чтобы переместить курсор над 7, для чего нажмите на стрелку дважды.



Нажмите кнопку 8, чтобы заменить 7, а затем кнопку РАВНО.



Вставить значение:

5 x 8 = 40 заменить на 5 x 78 =390

Используйте кнопку СТРЕЛКА ВЛЕВО, чтобы переместить курсор над 8, для чего нажмите на стрелку дважды.



Нажмите кнопку INSERT (ВСТАВИТЬ), потом кнопку 7, а затем кнопку РАВНО.



Удалить введенное значение

5 x 78 = 390 заменить на 5 x 7 =35

Используйте кнопку СТРЕЛКА ВЛЕВО, чтобы переместить курсор к числу, которое нужно удалить.



Нажмите кнопку DELETE (УДАЛИТЬ), чтобы удалить соответствующее значение, а затем кнопку РАВНО.




Вычисление маржинальной прибыли:

Пример: Ваши расходы составляют 100. Введите 100 и затем нажмите кнопку COST (РАСХОДЫ).



Вы хотите продавать за цену 150. Введите 150 и затем нажмите кнопку SELL (ПРОДАЖА).




Теперь маржинальная прибыль будет показана автоматически. В данном случае маржинальная прибыль составляет 33,33%.




Вычисление цены продажи:

Пример: Ваши расходы составляют 100. Введите 100 и затем нажмите кнопку COST (РАСХОДЫ).



Вы хотите получить маржинальную прибыль 50%. Введите 50 и затем нажмите кнопку MARGIN (ПРИБЫЛЬ).



Теперь цена продажи будет показана автоматически. В данном случае цена продажи составляет 200.



Изменение или назначение размера налога:

Нажмите кнопку RATE (НАЛОГ) и будет показано установленное значение. В данном случае это 5%.

RATE

T%5.%

Введите значение, которое вы хотите использовать при расчете налога или для изменения значения. В данном случае это 7%. Введите 7 и затем нажмите кнопку RATE (НАЛОГ). Вас попросят подтвердить изменение.

7RATE

T%5→7?

Нажмите кнопку РАВНО, если изменение верно. Теперь новый размер налога установлен.

=

T%7.%

Вычислить цену с налогом:

Если вы покупаете изделие за 25 USD и хотите знать, сколько оно будет стоить после добавления налогов в размере 7%, который был установлен в предыдущем разделе, введите 25 и затем нажмите кнопку TAX+ (ПРИБАВИТЬ НАЛОГ).

25TAX+

25

Полная цена составит 26,75 USD, включая налоги.

Tax+26.75

1,75 USD составляет уплаченный вами налог.

Tax1.75

Замена батареек:

- 1. Снимите крышку батареек с обратной стороны прибора, для чего демонтируйте винт.
- 2. Извлеките старую батарею.
- 3. Вложите новую батарею (LR44) с +, направленным вверх.
- 4. Установите крышку батареек обратно и прочно затяните винт.

Внимание!:

- Держите батарею вне доступа детей.
- Оставшаяся в калькуляторе пустая батарея может потечь и повредить калькулятор.
- Не бросайте батарею в огонь, так как она может взорваться.

гарантия

Данный продукт был изготовлен с очень большой точностью и согласно самым строгим нормам качества. Используемый для него материал, а также производство подвергается постоянному контролю. Гарантия действует 5 года и распространяется на устранение дефектов производства и материала. Гарантийный срок начин-ается со дня продажи первому потребителю. Документом является кассовый чек или счёт. Из гарантии исключаются повреждения, вызванные неквалифицированным обращением или механическим повреждением или естественным износом, а также повреждения батарей, возможно входящих в комплект поставки. Гарантия теряет силу в случае, если имеются следы постороннего вмешательства. Мы не берём на себя ответственности за косвенные повреждения. Рекламации о явных недостатках должны быть предъявлены в течение 14 дней по получении товара, о скрытых недостатках – непосредственно по обнаружении недостатка. Изделие, на которое поступила законная рекламация, мы ремонтируем или поставляем замену с исключением других требований покупателя по предоставлению гарантии. В случае просрочки отведенного нам соразмерного дополнительного срока для устранения дефекта покупатель имеет право расторгнуть договор. В случае наступления гарантийных обязательств отправьте, пожалуйста, этот прибор вместе с кассовым чеком в пределах Германии – на фирму „Мауль ГмбХ“ или в вашу торговую точку, а в любой другой стране – в вашу торговую точку. Пожалуйста, укажите при этом вашу фамилию, ваш адрес и описание дефекта. В случае обнаружения какого-либо дефекта вне гарантийного срока возможен платный ремонт или замена. Пожалуйста, обратитесь в этом случае в вашу торговую точку. Данные положения не исключают применения европейских правовых норм.

SE: Bruksanvisning för miniräknare MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4.
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2.
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34.
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6.
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6

Knappfunktioner:

- [ON] : Startknapp - startar enheten
- [AC] : Raderknapp - raderar innehållet från den aktuella beräkningen
- [%] : Procentknapp - beräknar procentsatser
- [DELETE] : Borttagningsknapp - tar bort det inmatade värdet
- [INSERT] : Tilläggs-knappen - Läger till inmatningsvärdet

Automatisk avstängning - Sparar batteriström om maskinen stängs av efter 5 till 8 minuter när den inte används längre.

Kontrollera beräkningarna:

Tryck på knapparna "UPPÅTPIL" eller "NEDÅTPIL", för att se dina tidigare beräkningar.



Tryck på knapparna "VÄNSTER PIL" eller "HÖGER PIL", för att flytta på pekaren för korrigeringar.



Korrigera en tidigare beräkning:

5 x 7 = 35
till
5 x 8 =40.



Använd knappen "VÄNSTER PIL" för att svepa markören över 7 genom att trycka två gånger på pilen.



Tryck på knappen 8 för att byta ut 7 och sedan på "LIKA MED"-knappen.



Lägga till ett värde:

Ändra från 5 x 8 = 40 till 5 x 78 = 390.

Använd knappen "VÄNSTER PIL" för att svepa markören över 8 genom att trycka två gånger på pilen.



Tryck på knappen "INSERT", därefter på knappen 7 och sedan på "LIKA MED"-knappen.



Radera ett inmatat värde:

ändra från 5 x 78 = 390 till 5 x 7 = 35.

Använd knappen "VÄNSTER PIL" för att flytta på markören tills den står intill det tal som ska raderas.

◀

5x78

Tryck på "DELETE-knappen" för att radera lämpligt värde och sedan på "LIKA MED"-knappen.

DELETE

=

5x735.

Beräkna en vinstmarginal:

Exempel: Du har kostnader för 100. Mata in 100 och tryck sedan på "COST"-knappen.

100

COST

100.

Du vill sälja för priset 150. Mata in 150 och tryck på "SELL"-knappen.

150

SELL

150.

Vinstmarginalen visas nu automatiskt. I detta fall är vinstintervallen 33,33 %.

←MARGIN

33.3333333333%

Beräkna säljpriset:

Exempel: Dina kostnader är 100.
Ange 100 och tryck sedan på knappen "COST".

100

COST

100.

Du vill uppnå en vinstintervall på 50 %. Ange 50 och tryck på knappen "MARGIN"

50

MARGIN

←MARGIN50.%

Säljpriset visas nu automatiskt. I detta fall är säljpriset 200.

←SELL

200.

Ändra eller fastställ skattesatsen:

Tryck på knappen "RATE" för att visa aktuell sats. I det här exemplet är det 5 %.

RATE

T%5.%

Ange det värde som du vill tillämpa den här skattesatsen på eller vill ändra med. I det här fallet är det 7 %. Ange 7 och tryck sedan på knappen "RATE". Du blir ombedd att bekräfta ändringen.

7RATE

T%=5→7?

Tryck på "LIKA MED"-knappen om ändringen stämmer. Nu är den nya skattesatsen inställd.

=

T%7.%

Beräkna pris med skatt:

Om du köper en vara för 25 euro och vill ta reda på hur mycket den kommer att kosta med en skattesats på 7 %, enligt inställningen i förra steget, matar du in 25 och trycker sedan på knappen "TAX+".

25TAX+

25

26,75 euroär totalpriset inklusive skatter.

Tax+26.75

1,75 euro är skatten som du betalar.

Tax1.75

Byta batteriet:

- 1. Lossa på batterikåpan på enhetens baksida genom att ta bort skruven.
- 2. Ta ut det uttjänta batteriet.
- 3. Lägg in det nya batteriet (LR44) med + uppåt.
- 4. Sätt på batterikåpan igen och dra åt skruven.

Observera:

- Håll borta batteriet från barn.
- Ett tomt batteri som lämnas kvar i räknaren kan börja läcka och skada räknaren.
- Kasta inte batteriet i eld eftersom det kan explodera.

Garantiinformation:

Denna produkt har tillverkats med största omsorg samt enligt mycket stränga kvalitetsriktlinjer. Det material som har använts för tillverkningen samt hela produktionen är underkastade ständiga kontroller. Garantin är fem år och inkluderar eliminering av tillverknings- och materialfel. Garantitiden börjar på dagen för försäljningen till den första användaren. Som bevis gäller kvittot eller räkningen. Uteslutna från garantin är skador som beror på en icke fackmässig behandling eller mekanisk skada respektive en naturlig förslitning samt skador på eventuellt ingående batterier. Garantin upphör att gälla om det gjorts obehöriga ingrepp. För sekundära skador ansvarar vi inte. Märkbara fel måste klandras inom 14 dagar efter det att man har erhållit varan. Ej märkbara fel skall klandras omedelbart efter det att felet har upptäckts. Den vara som man klandrat med berättigande reparerar vi eller byter ut med uteslutande av ytterligare garantianspråk från köparens sida. Om vi inte har åtgärdat felet inom en lämplig efterföljande tidsfrist, är köparen berättigad att träda tillbaka från kontraktet. Skicka vid ett garantifall vänligen in apparaten tillsammans med kvittot inom Tyskland till fi rma MAUL GmbH eller lämna in den i den butik där Ni har köpt den, i alla andra land i den butik där Ni har köpt den. Ange även Ert namn och Er adress samt lämna en beskrivning av det föreliggande felet. Om det skulle uppträda en defekt efter garantitidens utgång är det möjligt att låta reparera vågen eller byta ut den mot betalning. Vänd Er vänligen även i detta fall till den butik där Ni har köpt vågen. Dessa bestämmelser utesluter inte en tillämpning av europeisk lag.

SI: Navodila za uporabo žepnega računalnika MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.▬
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4.▬
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.▬
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2.▬
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34.▬
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6.▬
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6▬

Funkcije tipk:

- [ON] : tipka za vklop – vklop naprave
- [AC] : tipka za brisanje – izbris vsebine trenutnega izračuna
- [%] : tipka za odstotek – izračun odstotkov
- [DELETE] : tipka za odstranitev – odstranitev vnesene vrednosti
- [INSERT] : tipka za vstavljanje – vnos vrednosti

Samodejni izklop – varčuje z energijo baterije, tako da izklopi napravo po 5 do 8 minutah neuporabe.

Preverjanje izračunov:

Pritisnite »PUŠČICO GOR« ali »PUŠČICO DOL«, če si želite ogledati predhodne izračune.



Pritisnite »PUŠČICO LEVO« ali »PUŠČICO DESNO«, če želite premakniti kurzor na mesto, kjer želite narediti popravek.




Popravek predhodnega izračuna:

5 x 7 = 35
spremenite v
5 x 8 =40.



S »PUŠČICO LEVO« premaknite kurzor nad 7, tako da dvakrat pritisnete na puščico.



Pritisnite tipko 8, da zamenjate 7, in nato tipko »ENAKO«.



Vnos vrednosti:

5 x 8 = 40 spremenite v 5 x 78 = 390.

S »PUŠČICO LEVO« premaknite kurzor nad 8, tako da dvakrat pritisnete na puščico.



Pritisnite tipko »INSERT«, nato tipko 7 in zatem tipko »ENAKO«.



Brisanje vnese vrednosti:

5 x 78 = 390 spremenite v 5 x 7 = 35.

S »PUŠČICO LEVO« premaknite kurzor poleg številke, ki jo želite izbrisati.

◀

5x78

Pritisnite tipko »DELETE«, da izbrišete ustrezno vrednost, in nato tipko »ENAKO«.

DELETE

=

5x735.

Izračun stopnje dobička:

Primer: vrednost vašega stroška je 100. Vnesite 100 in pritisnite tipko »COST«.

100

COST

100.

Prodati želite po ceni 150. Vnesite 150 in pritisnite tipko »SELL«.

150

SELL

150.

Stopnja dobička bo prikazana samodejno. V tem primeru je stopnja dobička 33,33 %.

←MARGIN

33.3333333333%

Izračun prodajne cene:

Primer: vrednost vašega stroška je 100. Vnesite 100 in pritisnite tipko »COST«.

100

COST

100.

Doseči želite 50-odstotni dobiček. Vnesite 50 in pritisnite tipko »MARGIN«.

50

MARGIN

←MARGIN50.%

Prodajna cena bo prikazana samodejno. V tem primeru je prodajna cena 200 €.

←SELL

200.

Spreminjanje ali določanje davčne stopnje:

Pritisnite tipko »RATE« in prikazana bo trenutna stopnja. V tem primeru je ta 5-odstotna.

RATE

T%5.%

Vnesite vrednost, za katero želite uporabiti ali spremeniti to davčno stopnjo. V tem primeru je to 7 %. Vnesite 7 in pritisnite tipko »RATE«. Spremembo boste morali še potrditi.

7RATE

T%5→7?

Pritisnite tipko »ENAKO«, če je sprememba pravilna. Nova davčna stopnja je nastavljena.

=

T%7.%

Izračū cene z davkom:

Če kupite artikel za 25€ in želite vedeti, koliko stane po obdavčitvi s stopnjo 7 %, kot ste nastavili v prejšnjem koraku, vnesite 25 in pritisnite gumb »TAX+«.

25TAX+

25

26,75 € je skupna cena z davkom.

Tax+26.75

1,75 € znaša davek, ki ste ga plačali.

Tax1.75

Menjava baterij:

- 1. Sprostite pokrov baterije na zadnji strani naprave, tako da odstranite vijak.
- 2. Odstranite staro baterijo.
- 3. Vstavite novo baterijo (LR44), tako da bo znak + obrnjen navzgor.
- 4. Ponovno namestite pokrov baterije in privijte vijak.

Pozor:

- Baterijo hranite izven dosega otrok.
- Prazna baterija, ki ostane v kalkulatorju, lahko pušča in ga poškoduje.
- Baterije ne mečite v ogenj, ker lahko eksplodira.

Napotek za garancijo:

Ta produkt je bil izdelan izjemno skrbno in v skladu z najstrožjimi direktivami za kvaliteto. Pri tem uporabljeni material kot tudi izdelava sama sta podvržena nenehni kontroli. Garancija je pet let in vključuje odpravo proizvodnih in materialnih napak. Garancijski rok začne teči z dnevom prodaje prvemu uporabniku. Kot dokazilo veljata blagajniško potrdilo o plačilu ali račun. Iz garancije je izključena vsakršna škoda, ki je posledica nestrokovnega ravnanja, mehanskih poškodb ali naravne obrabe, in škoda na eventualno zraven dobavljenih baterijah. Garancija preneha veljati, če v napravo posegajo nepooblašcene osebe. Za posledično škodo ne prevzamemo nikakršnega jamstva. Vidne napake oz. pomanjkljivosti je treba reklamirati v roku 14 dni po prejemu blaga. Pomanjkljivosti, ki niso vidne, je treba reklamirati nemudoma po njihovem odkritju. Upravičeno reklamirano blago bomo popravili ali pa vam bomo dobavili nadomestno napravo z izključitvijo nadaljnjih garancijskih zahtev s strani kupca. Če dopustimo, da nam določeni primerni podaljšani rok preteče, ne da bi odpravili napako, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe. Prosimo, da v primeru garancije napravo skupaj s potrdilom o nakupu znotraj Nemčije posredujete podjetju MAUL GmbH ali Vašemu prodajnemu mestu, v vsaki drugi državi pa Vašemu prodajnemu mestu. Pri tem prosimo navedite Vaše ime, Vaš naslov in opis napake. Če se napaka pojavi zunaj garancijskega časa, sta popravilo ali zamenjava naprave možna le na stroške kupca. V tem primeru se prosimo prav tako obrnite na Vaše prodajno mesto. Ta določila ne izključujejo izvajanja evropskega prava.

SK: Návod na použitie stolová kalkulačka MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13. ▬
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4. ▬
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35. ▬
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2. ▬
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34. ▬
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6. ▬
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6 ▬

Funkcie tlačidiel:

- [ON] : Zapínacie tlačidlo - zapnutie prístroja
- [AC] : Vymazávacie tlačidlo - Vymaže obsah aktuálneho výpočtu
- [%] : Percentuálne tlačidlo - vypočítava percentuálne sadzby
- [DELETE] : Odstraňovacie tlačidlo - odstráni zadanú hodnotu
- [INSERT] : Vkladacie tlačidlo - vloží vstupnú hodnotu

Automatické vypnutie - šetrí batériu tým, že vypne zariadenie po 5 až 8 minútach, keď ho nepoužívate.

Kontrola výpočtov:

Predchádzajúce výpočty zobrazíte stlačením tlačidiel ŠÍPKA HORE alebo ŠÍPKA DOLE



Kurzor pre korekciu posuniete stlačením tlačidla ŠÍPKA VĽAVO alebo ŠÍPKA VPRAVO.



Oprava predchádzajúceho výpočtu:

5 x 7 = 35
zmeniť na
5 x 8 =40.

5x7

35

▬

Pomocou tlačidla ŠÍPKA VĽAVO presuňte kurzor nad 7 tak, že dvakrát stlačíte šípku.



Stlačte tlačidlo 8, aby ste nahradili 7, a potom tlačidlo ROVNÁ SA.



Vloženie hodnoty:

5 x 8 = 40 zmeniť na 5 x 78 = 390.

Pomocou tlačidla ŠÍPKA VĽAVO presuňte kurzor nad 8 tak, že dvakrát stlačíte šípku.



Stlačte tlačidlo INSERT, potom tlačidlo 7, a potom tlačidlo ROVNÁ SA.



Vymazanie zadanej hodnoty:

5 x 78 = 390 zmeniť na 5 x 7 = 35.

Pomocou tlačidla ŠÍPKA VĽAVO presuňte kurzor vedľa čísla, ktoré chcete odstrániť.

◀

5x78

Stlačením tlačidla DELETE vymažete príslušnú hodnotu, potom stlačte tlačidlo ROVNÁ SA.

DELETE

=

5x735.

Vypočítanie marže:

Príklad: Vaše náklady sú 100. Zadajte 100 a stlačte tlačidlo COST.

100

COST

100.

Chcete predat' za cenu 150. Zadajte 150 a stlačte tlačidlo SELL.

150

SELL

150.

Teraz sa automaticky zobrazí marža. V tomto prípade je marža 33,33%.

←MARGIN

33.3333333333%

Vypočítanie predajnej ceny:

Príklad: Vaše náklady sú 100.
Zadajte 100 a stlačte tlačidlo COST.

100

COST

100.

Chcete dosiahnuť maržu 50%. Zadajte 50 a stlačte tlačidlo MARGIN.

50

MARGIN

←MARGIN50.%

Teraz sa automaticky zobrazí predajná cena. V tomto prípade je predajná cena 200.

←SELL

200.

Zmena alebo nastavenie daňovej sadzby:

Stlačte tlačidlo RATE a zobrazí sa aktuálna sadzba. V tomto príklade je to 5%.

RATE

T%5.%

Zadajte hodnotu, pre ktorú chcete túto daňovú sadzbu použiť alebo zmeniť. V tomto prípade je to 7%. Zadajte 7 a stlačte tlačidlo RATE. Budete vyzvaný potvrdiť zmenu.

7

RATE

T%5→7?

Ak je zmena správna, stlačte tlačidlo ROVNÁ SA. Nová daňová sadzba je teraz nastavená.

=

T%7.%

Vypočítanie ceny s daňou:

Ak kupujete položku za 25 USD a chcete vedieť, koľko stojí po zdanení pri sadzbe 7%, ako bolo nastavené v predchádzajúcom kroku, zadajte 25 a potom stlačte tlačidlo TAX+.

2

5

TAX+

25

26,75 USD je celková cena vrátane daní.

Tax+

26.75

1,75 USD je daň, ktorú ste zaplatili.

Tax

1.75

Výmena batérie:

- 1. Uvoľnite kryt batérie na zadnej strane prístroja odskrutkovaním skrutky..
- 2. Odstráňte starú batériu.
- 3. Vložte novú batériu (LR44) s pólom + nahor.
- 4. Opäť nasadte kryt batérie a utiahnite skrutku.

Pozor:

- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Vybitá batéria zostávajúca v kalkulačke môže vytiecť a poškodiť kalkulačku.
- Batériu nehádzte do ohňa, pretože môže explodovať.

Záruka

Tento výrobok bol vyrobený s najväčšou starostlivosťou a s uplatnením najprísnejších smerníc akosti. Použitý materiál i spôsob výroby podliehajú priebežným kontrolám. Záruka platí päť rokov a vzťahuje sa na odstránenie výrobných alebo materiálových nedostatkov. Záručná doba začína dňom predaja prvému užívateľovi. Ako doklad platí pokladničný paragón alebo účtenka. Zo záruky sú vylúčené nedostatky, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s výrobkom alebo v dôsledku mechanického poškodenia, či prirodzeným opotrebením, to isté platí pre batérie dodávané s výrobkom. Záruka odpadá, pokiaľ bol zákrok prevedený nepovolanou osobou. Za následné škody nepreberáme žiadne záruky. Rozpoznateľné nedostatky musia byť reklamované behom 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Skryté nedostatky sa musia reklamovať okamžite po ich zistení. Reklamovaný tovar buď opravíme alebo zašleme kupujúcemu náhradu s vylúčením ďalších nárokov zo strany kupujúceho. Pokiaľ by nami stanovená primeraná doba opravy bola prekročená pričom by sa chyba neodstránila, potom je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. V prípade uplatnenia záruky zašlite prosím prístroj s predajným dokladom v rámci Nemecka firme MAUL GmbH alebo do predajne, kde bol prístroj zakúpený. Uvedte meno, adresu a popis chyby. Pokiaľ by sa chyba vyskytla mimo záručnú dobu, potom je možné zabezpečiť bezplatnú opravu alebo náhradu. I v tomto prípade sa prosím obráťte na našu predajňu. Tieto ustanovenia nevylučujú použitie európskeho práva.

TR: Kullanım Kılavuzu Masa tipi hesap makinesi MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.▬
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4.▬
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.▬
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2.▬
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34.▬
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6.▬
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6▬

Tuş fonksiyonları:

[ON] : Açma tuşu - Cihazı açma
[AC] : Silme tuşu - Güncel hesaplamanın içeriklerini siler
[%] : Yüzde tuşu - Yüzde oranlarını hesaplama
[DELETE] : Kaldırma tuşu - Girilen değeri kaldırır
[INSERT] : Ekleme tuşu - Giriş değerini ekleme

Otomatik kapanma - Kullanmama durumunda cihazın 5 - 8 dakika sonra kapanması ile pil akımından tasarruf eder.

Hesaplamaların kontrolü:

Önceki hesaplamalarınızı görmek için OK YUKARI veya OK AŞAĞI tuşlarına basın.



İmleci düzeltmeler amacıyla hareket ettirmek için OK SOL veya OK SAĞ tuşlarına basın.




Önceki hesaplamanın düzeltilmesi:

5 x 7 = 35'i,
5 x 8 =40
olarak değiştirme.



İmleci, 7'nin üzerine hareket ettirmek için OK SOL tuşunu kullanın.



7'yi değiştirmek için 8 tuşuna ve ardından EŞİTTİR tuşuna basın.



Bir değeri eklemek:

5 x 8 = 40'ı, 5 x 78 = 390 olarak değiştirme.

İmleci, 8'in üzerine hareket ettirmek için OK SOL tuşunu kullanın.



INSERT tuşuna, sonrasında 7 tuşuna ve ardından EŞİTTİR tuşuna basın.



Girilen değerin silinmesi:

5 x 78 = 390'ı, 5 x 7 = 35 olarak değiştirme.

İmleci, silinecek sayının yanına getirmek için OK SOL tuşunu kullanın.

◀

5x78

İlgili değeri silmek için DELETE tuşuna ve ardından EŞİT tuşuna basın.

DELETE

=

5x735.

Kâr marjı hesaplama:

Örnek: Maliyetlerinizin tutarı 100. 100 girin ve ardından COST tuşuna basın.

100

COST

100.

150 fiyatına satış yapmak istiyorsunuz. 150 girin ve SELL tuşuna basın.

150

SELL

150.

Kâr marjı şimdi otomatik olarak gösterilir. Kâr marjı bu durumda %33,33.

←MARGIN

33.3333333333%

Satış fiyatı hesaplama:

Örnek: Maliyetlerinizin tutarı 100. 100 girin ve ardından COST tuşuna basın.

100

COST

100.

%50'lık bir kâr marjına ulaşmak istiyorsunuz. 50 girin ve MARGIN tuşuna basın.

50

MARGIN

←MARGIN50.%

Satış fiyatı şimdi otomatik olarak gösterilir. Satış fiyatı bu durumda 200.

←SELL

200.

Vergi oranını deęiřtirme veya belirleme:

RATE tuřuna basın ve gncel oran gsterilir. Bu rnekte oran %5.

RATE

T%5.%

Bu vergi oranını uygulamak istedięiniz veya deęiřtirmek istedięiniz deęeri girin. Bu durumda oran %7. 7 girin ve RATE tuřuna basın. Sizden deęiřiklięi onaylamanız istenilecek.

7

RATE

T%5→7?

Deęiřiklik doęru ise EřİTTİR tuřuna basın. Yeni vergi oranı řimdi ayarlanmıřtır.

=

T%7.%

Vergili fiyat hesaplama:

Bir rn 25 USD fiyatına aldıysanız ve %7 vergi sonrası maliyetini bilmek istiyorsanız, bir nceki adımda ayarlandıęı gibi 25 girin ve ardından TAX+ tuřuna basın.

2

5

TAX+

25

Vergi dhil toplam fiyat 26,75 USD.

Tax+

26.75

Tarafınızca denen vergi 1,75 USD.

Tax

1.75

Pil deęiřimi:

1. Vidayı ıkarak cihazın arkasında bulunan pil kaplamasını ıkarın..
2. Eski pili ıkarın.
3. Pili (LR44), + yukarı gsterecek řekilde yerleřtirin.
4. Pil kaplamasını tekrar yerleřtirin ve vidayı sıkın.

Dikkat:

- Pili ocuklardan uzak tutun.
- Hesap makinesinde kalan boř bir pilde sızıntı meydana gelebilir ve hesap makinesi hasar grebilir.
- Pili, patlayabileceęi iin ateře atmayın.

Garanti Bilgileri

Bu rn, en yksek derecede zen gsterilerek ve en sıkı kalite ynergelerine uyularak retilmiřtir. rnde kullanılan malzemeler ile retim sreci srekli kontrol edilmektedir. Garanti beř yıl srelidir ve retim ve malzeme hatalarının kaldırılmasını kapsar. Garanti sresi, rn ilk kullanıcıya satıldıęı gn bařlar. Satıř gnn belgelemek iin fiř ya da fatura yeterlidir. rnn tabi kaldıęı usulne uygun olmayan muameleler, mekanik hasarlar ve doęal ařınmaya baęlı hasarlar ile varsa rnle birlikte verilen pillerdeki hasarlar garanti dıřıdır. Garanti, rne yetkili olmayan kiřilerce mdahale edilmesi halinde de iptal olur. Dolaylı zararlarda mesuliyet kabul edilmez. Gzle fark edilebilir kusurların rn teslim alındıktan sonraki 14 gn ierisinde řikayet olarak bildirilmesi gerekir. Fark edilemeyen kusurlar ise ortaya ıktıktan sonra hemen bildirilmelidir. řikayet konusu haklı bulunan rnleri dzeltilir ya da alıcının bařka trl garanti taleplerinden feragat etmesi halinde deęiřtirilir. Belirlemiř olduęumuz uygun ek srenin, rndeki kusur giderilemeden dolması halinde alıcı, szleřmeden ekilme hakkına sahiptir. Garanti kapsamındaki vakalarda cihazı, fiři ile birlikte Almanya ierisinde MAUL GmbH řirketine ya da satın aldıęınız yere, dięer lkelerde ise sadece satın aldıęınız yere teslim ediniz. rn teslim ederken ad ve adresinizi de belirtip, sorunu tarif ediniz. Garanti sresi dıřında bir sorun ıkması halinde rnler creti karřılıęında tamir edilebilir ya da deęiřtirilebilir. Bu gibi durumlar iin de yine rn satın almıř olduęunuz yerle irtibata geiniz. Bu kořullar, Avrupa hukukunun uygulanmasına engel teřkil etmez.

UA: Інструкції з експлуатації настільного калькулятора MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.
10 - 6 = 4	[1][0][-][6] [=]	10 - 6 4.
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7] [=]	14 ÷ 7 2.
10 + 6 x 4 = 34	[1][0][+][6][x][4][=]	10 + 6 x 4 34.
Calculate 6% of 100	[1][00][x][6][%]	100 x 6 % 6.
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6

Функції кнопок:

- [ON] : Кнопка живлення – вмикає пристрій
- [AC] : Кнопка «Delete» – видаляє вміст поточного розрахунку
- [%] : Кнопка відсотка – обчислення відсотків
- [DELETE] : Кнопка Delete - видаляє введене значення
- [INSERT] : Кнопка Вставити - вставити введене значення

Автоматичне вимкнення – економить заряд батареї, вимикаючи пристрій після 5-8 хвилин невикористання

Перевірка розрахунків:

Натискайте кнопки «СТРІЛКА ВГОРУ» або «СТРІЛКА ВНИЗ», щоб переглянути попередні обчислення.



Натискайте кнопки «СТРІЛКА ВЛІВО» або «СТРІЛКА ВПРАВО», щоб перемістити курсор виправлення



Виправлення попереднього розрахунку:

5 x 7 = 35
змінити на
5 x 8 = 40.



Використовуйте кнопку «СТРІЛКА ВЛІВО», щоб перемістити курсор на 7, двічі натиснувши стрілку.



Натисніть кнопку 8, щоб замінити 7, а потім кнопку «ДОРІВНЮЄ».



Вставте значення:

Змініть 5 x 8 = 40 на 5 x 78 = 390.

Використовуйте кнопку СТРІЛКА ВЛІВО, щоб перемістити курсор над 8, двічі натиснувши стрілку.



Натисніть кнопку INSERT, потім кнопку 7, потім кнопку EQUAL.



Видалення введеного значення:

Змінити 5 x 78 = 390 на 5 x 7 = 35.

Використовуйте кнопку «СТРІЛКА ВЛІВО», щоб перемістити курсор поруч із цифрою, яку потрібно видалити.

◀

5x78

Натисніть кнопку «DELETE», щоб видалити відповідне значення, а потім натисніть кнопку «ДОРІВНЮЄ».

DELETE

=

5x735.

Розрахунок норми прибутку:

Приклад: Витрати складають 100 грн. Введіть 100 і натисніть кнопку «COST».

100

COST

100.

Ви хочете продати за ціною 150. Введіть 150 і натисніть кнопку «SELL».

150

SELL

150.

Норму прибутку буде показано автоматично. У цьому випадку норма прибутку становить 33,33%.

←MARGIN

33.3333333333%

Розрахунок ціни продажу:

Приклад: Витрати складають 100 грн. Введіть 100 і натисніть кнопку «COST».

100

COST

100.

Ви хочете досягти 50% норми прибутку. Введіть 50 і натисніть кнопку «MARGIN».

50

MARGIN

←MARGIN50.%

Ціна продажу буде показана автоматично. У цьому випадку ціна продажу становить 200 грн.

←SELL

200.

Зміна або встановлення ставки податку:

Натисніть кнопку «RATE» і буде показана поточна ставка. У цьому прикладі це 5%.

RATE

T%5.%

Введіть значення, яке ви хочете застосувати або на яке ви хочете змінити цю ставку податку. В даному випадку це 7%. Введіть 7 і натисніть кнопку «RATE». Вас попросять

7RATE

T%5→7?

Натисніть кнопку «ДОРІВНЮЄ», якщо зміна правильна. Встановлено нову ставку податку.

=

T%7.%

Розрахувати ціну з податком:

Якщо ви купуєте товар за 25 євро й хочете знати, скільки він коштує після оподаткування за ставкою 7%, встановленою на попередньому кроці, введіть 25 і натисніть кнопку «TAX+».

25TAX+

25

26,75 євро - це загальна ціна з урахуванням податків.

Tax+26.75

1,75 євро – це податок, який ви заплатили.

Tax1.75

Заміна батареї:

- 1. Від’єднайте кришку акумулятора на задній панелі пристрою, викрутивши гвинт.
- 2. Вийміть старий акумулятор.
- 3. Вставте новий акумулятор (LR1130) знаком «+» догори
- 4. Встановіть на місце кришку батареї та затягніть гвинт

Увага:

- Тримайте акумулятор подалі від дітей.
- Залишена в калькуляторі розряджена батарея може потекти й пошкодити калькулятор.
- Не кидайте акумулятор у вогонь, оскільки він може вибухнути.

Повідомлення про гарантію:

Цей продукт був виготовлений з особливою ретельністю й з дотриманням найсуворіших нормативів щодо якості. Використаний матеріал і процес виготовлення постійно перевіряються. Гарантія діє протягом п’яти років і включає усунення дефектів, що виникли у процесі виробництва, або у використаних матеріалах. Гарантійний термін починається з дня продажу першому користувачеві. Квитанція або рахунок-фактура є дійсними в якості доказу. Дія гарантії не поширюються на пошкодження, спричинені неправильним використанням, механічні ушкодження або природний знос, а також пошкодження, спричинені батарейками (якщо вони входять у комплект). У разі втручання осіб, відмінних від виробника, гарантія втрачає силу. Відповідальність за непрямі збитки виключається. Скарги щодо виявлених дефектів слід подати протягом чотирнадцяти днів після отримання товару. Про приховані дефекти необхідно повідомляти негайно після їх виявлення. Товар, на який було подано обґрунтовану скаргу, буде відремонтовано. Якщо розумний період відстрочки мине без усунення дефекту, покупець має право відмовитися від контракту. У разі гарантійних претензій надішліть пристрій до точки продажу з доказом покупки. Вкажіть своє ім’я та прізвище, адресу та опис дефекту. У разі дефектів, які виникли поза межами гарантійного терміну, ремонт або заміна можливі за окрему плату. У таких випадках ще раз зверніться до точки продажу. Жодна з наведених вище умов не виключає застосування норм ЄС.

JAKOB MAUL GmbH
Jakob-Maul-Str. 17
64732 Bad König
Fon: +49 (0)6063/502-100
Fax:+49(0)6063/502-210
E-Mail: contact@maul.de
www.maul.de



7269109.100A