



Fremont Table Record Player

Ref. nr.: 102.197_102.198



INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ

V2.0

INDEX

ENGLISH	5
UNPACKING INSTRUCTION	6
POWERSUPPLY	6
OVERVIEW	6
ASSEMBLE	6
GETTING STARTED	7
RECORD PLAYER	7
BT STREAMING	7
AUX IN	7
LINE OUT	7
CONNECTING TO A COMPUTER	7
USING AUDACITY	8
RECORDING TO COMPUTER USING AUDACITY	8
EXPORTING YOUR MUSIC FILES (.WAV)	8
EXPORTING YOUR MUSIC FILES (.MP3)	8
NOTES	8
NEDERLANDS	9
UITPAKKEN	10
AANSLUITSPANNING	10
BEDIENING	10
MONTAGE	10
AAN DE SLAG	11
PLATENSPELER	11
BT STREAMING	11
AUX IN	11
LINE OUT	11
AANSLUITEN OP EEN COMPUTER	12
AUDACITY GEBRUIKEN	12
OPNEMEN NAAR COMPUTER MET AUDACITY	12
JE MUZIEKBESTANDEN EXPORTEREN (.WAV)	12
JE MUZIEKBESTANDEN EXPORTEREN (.MP3)	13
OPMERKINGEN	13
DEUTSCH	14
AUSPACKEN	15
NETZANSCHLUSS	15
BEDIENUNG	15
MONTAGE	15
ERSTE SCHRITTE	16
PLATTENSPIELER	16
BT STREAMING	16
AUX EINGANG	16
LINE OUT	17
ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER	17
VERWENDUNG VON AUDACITY	17
AUFNAHME AUF DEN COMPUTER MIT AUDACITY	17
EXPORTIEREN IHRER MUSIKDATEIEN (.WAV)	18
EXPORTIEREN IHRER MUSIKDATEIEN (.MP3)	18
HINWEISE	18
ESPAÑOL	19
INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE	20
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	20
OPERACIÓN	20
MONTE	20
EMPEZANDO	21
TOCADISCOS	21
REPRODUCCIÓN BT	21
AUX IN	21
SALIDA DE LÍNEA	21
CONEXIÓN A UN ORDENADOR	22
USO DE LA AUDACIDAD	22
GRABAR EN EL ORDENADOR CON AUDACITY	22
EXPORTAR TUS ARCHIVOS DE MÚSICA (.WAV)	22
EXPORTAR TUS ARCHIVOS DE MÚSICA (.MP3)	23
NOTAS	23
FRANÇAIS	24
DEBALLAGE	25
ALIMENTATION	25
REGLAGES	25
ASSEMBLER	25

DEMARRER	26
TOURNE-DISQUE	26
LECTURE BT	26
ENTRÉE AUXILIAIRE.....	26
SORTIE LIGNE	27
CONNEXION À UN ORDINATEUR.....	27
UTILISATION DE AUDACITY.....	27
ENREGISTREMENT SUR ORDINATEUR À L'AIDE AUDACITY	27
EXPORTER VOS FICHIERS MUSICAUX (.WAV).....	28
EXPORTATION DE VOS FICHIERS MUSICAUX (.MP3)	28
NOTES	28
POLSKI	29
INSTRUKCJA ROZPAKOWANIA	30
ZASILANIE	30
STEROWANIE I POŁĄCZENIA.....	30
MONTAŻ	30
ROZPOCZĘCIE PRACY	31
GRAMOFON	31
ODTWARZANIE BT	31
AUX IN.....	31
LINE OUT	31
PODŁĄCZANIE DO KOMPUTERA	32
UŻYWANIE AUDACITY	32
NAGRYWANIE NA KOMPUTER ZA POMOCĄ AUDACITY	32
EKSPORTOWANIE PLIKÓW MUZYCZNYCH (.WAV).....	32
EKSPORTOWANIE PLIKÓW MUZYCZNYCH (.MP3)	33
UWAGI	33
ČESKY.....	34
POKYNY PO VYBALENÍ	35
NAPÁJENÍ	35
OVLÁDACÍ PRVKY A PŘIPOJENÍ	35
SESTAVIT	35
ZAČÍNÁME	36
GRAMOFONOVÝ PŘEHRÁVAČ	36
STREAMOVÁNÍ BT.....	36
AUX IN.....	36
LINE OUT	36
PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI	37
POUŽITÍ AUDACITY	37
NAHRÁVÁNÍ DO POČÍTAČE POMOCÍ AUDACITY	37
EXPORTOVÁNÍ HUDEBNÍCH SOUBORŮ (.WAV)	37
EXPORTOVÁNÍ HUDEBNÍCH SOUBORŮ (.MP3)	37
POZNÁMKY	38
TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE SPECIFICATIE / TECHNISCHE DATEN / SPECIFICACIONES TÉCNICAS / SPÉCIFICATIONS	
TECHNIQUES / SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICKÁ SPECIFIKACE	39

ENGLISH

Congratulations to the purchase of this Audizio product. Please read this manual thoroughly prior to using the unit in order to benefit fully from all features.

Read the manual prior to using the unit. Follow the instructions in order not to invalidate the warranty. Take all precautions to avoid fire and/or electrical shock. Repairs must only be carried out by a qualified technician in order to avoid electrical shock. Keep the manual for future reference.

- Prior to using the unit, please ask advice from a specialist. When the unit is switched on for the first time, some smell may occur. This is normal and will disappear after a while.
- The unit contains voltage carrying parts. Therefore do NOT open the housing.
- Do not place metal objects or pour liquids into the unit. This may cause electrical shock and malfunction.
- Do not place the unit near heat sources such as radiators, etc. Do not place the unit on a vibrating surface. Do not cover the ventilation holes.
- The unit is not suitable for continuous use.
- Be careful with the mains lead and do not damage it. A faulty or damaged mains lead can cause electrical shock and malfunction.
- When unplugging the unit from a mains outlet, always pull the plug, never the lead.
- Do not plug or unplug the unit with wet hands.
- If the plug and/or the mains lead are damaged, they need to be replaced by a qualified technician.
- If the unit is damaged to such an extent that internal parts are visible, do NOT plug the unit into a mains outlet and DO NOT switch the unit on. Contact your dealer. Do NOT connect the unit to a rheostat or dimmer.
- To avoid fire and shock hazard, do not expose the unit to rain and moisture.
- All repairs should be carried out by a qualified technician only.
- Connect the unit to an earthed mains outlet (220-240Vac/50Hz) protected by a 10-16A fuse.
- During a thunderstorm or if the unit will not be used for a longer period of time, unplug it from the mains. The rule is: Unplug it from the mains when not in use.
- If the unit has not been used for a longer period of time, condensation may occur. Let the unit reach room temperature before you switch it on. Never use the unit in humid rooms or outdoors.
- To prevent accidents in companies, you must follow the applicable guide lines and follow the instructions.
- Do not repeatedly switch the fixture on and off. This shortens the life time.
- Keep the unit out of the reach of children. Do not leave the unit unattended.
- Do not use cleaning sprays to clean switches. The residues of these sprays cause deposits of dust and grease. In case of malfunction, always seek advice from a specialist.
- Do not force the controls.
- This unit is with speaker inside which can cause magnetic field. Keep this unit at least 60cm away from computer or TV.
- If this product have a built-in lead-acid rechargeable battery. Please recharge the battery every 3 months if you are not going to use the product for a long period of time. Otherwise, the battery may be permanently damaged.
- If the battery is damaged please replace with same specifications battery. And dispose the damaged battery environment friendly.
- If the unit has fallen, always have it checked by a qualified technician before you switch the unit on again.
- Do not use chemicals to clean the unit. They damage the varnish. Only clean the unit with a dry cloth.
- Keep away from electronic equipment that may cause interference.
- Only use original spares for repairs, otherwise serious damage and/or dangerous radiation may occur.
- Switch the unit off prior to unplugging it from the mains and/or other equipment. Unplug all leads and cables prior to moving the unit.
- Make sure that the mains lead cannot be damaged when people walk on it. Check the mains lead before every use for damages and faults!
- The mains voltage is 220-240Vac/50Hz. Check if power outlet match. If you travel, make sure that the mains voltage of the country is suitable for this unit.
- Keep the original packing material so that you can transport the unit in safe conditions.



This mark attracts the attention of the user to high voltages that are present inside the housing and that are of sufficient magnitude to cause a shock hazard.



This mark attracts the attention of the user to important instructions that are contained in the manual and that he should read and adhere to.

The unit has been certified CE. It is prohibited to make any changes to the unit. They would invalidate the CE certificate and their guarantee!

NOTE: To make sure that the unit will function normally, it must be used in rooms with a temperature between 5°C/41°F and 35°C/95°F.



Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed. The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Audizio cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.

UNPACKING INSTRUCTION

CAUTION! Carefully unpack the box upon receipt. Check the contents to ensure that all parts are present and have been received in good condition. Notify the shipper immediately and retain packaging material if any parts appear damaged from shipping or the package itself shows signs of mishandling. Save the package and all packaging materials. If the product must be returned, it is important that the product is returned in the original factory box and packaging. If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

POWERSUPPLY


The label on the back/under side of the product indicates the mains voltage to which it must be connected. Check that the mains voltage corresponds to this. Any other voltage than the one indicated may cause irreparable damage to the unit. The unit must also be connected directly to the mains voltage and no dimmer or adjustable power supply may be used.



Always connect the device to a protected circuit (circuit breaker or fuse). Make sure the device has an appropriate electrical ground to avoid the risk of electrocution or fire.

OVERVIEW

- 1. Platter**
Place your record here
- 2. 45rpm adapter**
This adapter allows you to play 45RPM records
- 3. Tone arm**
The tonearm can be raised and lowered by hand, or by pressing the raise /lower lever
- 4. Arm clip**
This arm clip secures the tonearm while at rest or when not in use. The arm clip has been designed to remain in the up position whilst unlocked
- 5. Stylus cartridge**
Cartridge containing the stylus/needle
- 6. Tone arm lever**
Use to raise/lower the tone arm
- 7. Autostop ON/OFF**
This switch turns the auto stop-function on/off. When the automatic stop is enabled, the platform will start rotating as soon as the tone arm is placed over the record and will stop rotating when it has reached the end of the record. Some vinyl records stop before the end or do not stop when the end is reached. In this case set Auto-stop to OFF
- 8. 33 / 45 / 78 RPM**
Use to adjust the RPM of the turntable platter
- 9. PH/BT/BT OUT**
Rotate to choose between Phono/BT/BT OUT
BT enables playing music from a streaming device
BT out enables directing the sound from phono record playback to wireless BT headphones- or speakers
- 10. Power & Volume control**
To power on the record player, rotate clockwise until it clicks. When powered on, use this knob to adjust the volume for the internal speakers and headphones. To turn off the record player, rotate this knob counter clockwise until it clicks
- 11. Headphone output**
Connect your headphone with this 3,5 mm (1/8) jack
- 12. USB-B power input**
USB-B Power socket for connecting the supplied power adapter
- 13. AUX input**
3.5 mm auxiliary input jack. The aux in connection will automatically override the turntable and BT functions. To resume using the turntable or BT functions, unplug the auxiliary cable from the aux in jack
- 14. Line output**
RCA connector line output to connect external speakers (not included)



ASSEMBLE

Attach the legs on the bottom side of the record player by rotate them clockwise.



GETTING STARTED

- Remove the record player from the package box.
- Plug in the power adapter and turn on the device.

Caution: Use only the adapter supplied with the unit. Connecting a power supply with a different rating can cause permanent damage to the unit and may be hazardous.

RECORD PLAYER

- Rotate the mode button to select Phono mode.
- Place the record on the turntable. If required, place the 45rpm adapter on the record spindle.
- Choose the desired playing speed using the speed selection switch (33-, 45- or 78rpm).
- Rotate the on/off and volume control clockwise to turn on the unit.
- Make sure that any protective cover is removed from the stylus.
- Unlock the tone arm by releasing the tone arm clip.
- Raise the arm by using the tone arm lever.
- Place the stylus vertically over the first track of the record, the turntable will start turning automatically.
- Lower the stylus slowly onto the record by using the tone arm lever.
- When a record comes to the end, the turntable will stop automatically if the auto-stop switch is in the ON position. If the switch is in the off position then it will keep turning until the switch is set in the ON position.
- Some vinyl records stop before the end or do not stop when the end is reached. In this case set Auto-stop to OFF.
- Lift up the tone arm and put it on the rest when finished, always using the tone arm lever.
- Lock the tone arm by closing the tone arm clip.
- Re-attach the stylus cover.
- Turn off the power.

BT STREAMING

Before transmission between your BT device and the turntable is possible, both devices must be coupled. This process is called "Pairing". The turntable is served as a receiver, to receive the music stream to be played on the radio. If you have already coupled to a BT device before, this connection will be restored automatically when both devices are in range and BT operation has been selected on the radio. "Pairing" does not have to be repeated. This function may need to be activated in your BT device, however.

- Set the mode knob to BT mode on the turntable.
- A blue led will begin flashing to indicate the turntable is in pairing mode.
- Turn on the BT streaming function on your device. The device will scan for pairable BT devices in the reception range.
- Select "**Audizio Fremont**" from the list with found devices.
- A steady blue light will indicate the turntable has paired successfully.
- You can now play your music from your device, using the turntable player as speaker.

This device also features a BT transmitter, meaning that it is possible to play sound from the turntable player via BT to, for example, a BT speaker or wireless headphones. Rotate the mode knob to BT OUT mode to enable the BT transmitting function.

- Turn on pairing mode on your Bluetooth device.
- Set the mode knob to BT OUT mode on the turntable.
- A red light will begin flashing to indicate the turntable is searching for an available BT device.
- After pairing is successfully, the red led light stays lit and the turntable audio signal can be transmitted.

Note: When the turntable is being used as a BT speaker, all other playback functions cannot be used at the same time.

AUX IN

You can listen to the music stored in other audio device or smart phone via the turntable, through the connection to the 3.5 mm aux-in jack on the back side. Use a cable with 3.5 mm pins at both ends, one end connected to the aux-in jack on the turntable, the other end connected to the earphone jack on the audio device (or line out socket if available). Set the mode switch to AUX IN mode. Play music on the connected device, the sound will be emitted from the turntable.

LINE OUT

Connect your own speaker system to the Line out jacks of the turntable with an RCA-3.5mm audio cable (not included).

NOTE: the RCA cables are color coded. The red plug cable must be plugged into the red jack on both the turntable and external amplifier or speaker system. The white plug cable must be plugged into the white jack on both the turntable and external amplifier or speaker system.

CONNECTING TO A COMPUTER

Before connecting the turntable to a computer, disconnect it from your mixer or hi-fi system.


The included software is a third-party application and therefore Audizio does not handle any questions or problems related to the software.

1. Turn on the computer.
2. Once the computer has booted up, connect the turntable. The computer will now install the drivers.
3. After the drivers are installed, you now need to install the Audacity software. Please scan the QR code beside to land on the download page.




USING AUDACITY

- Plug the USB cable into the back of the device and the other end into a free USB port on your computer.
- Launch the Audacity software by double-clicking the Audacity icon.
- Before recording, click edit at the top of the main page; select preferences at the bottom of the menu that opens.
- In the recording section of the window, open the Device menu with the down arrow on the right. Select the USP PnP Audio Device option from the menu. Also check the box next to 'Software Playthrough (Play new track while it is being recorded)'.
- In the lower box you can set the number of recording channels, 1 is Mono and 2 is Stereo, select the option Stereo.
- Click 'OK' once the options have been selected.



RECORDING TO COMPUTER USING AUDACITY

- Start the record playing as described above, and press record at the top of the Audacity window to start recording to the computer.
- Once recorded, use the Transport controls at the top of the screen to: Go to start, Play, Record, Pause, Stop and Go to the end.
- Use the File, Edit, View, Project, Generate, to save, export and edit your music.
- If the recording level requires to be adjusted, click on 'START', 'SETTINGS' and select 'Control Panel.' Under Control Panel, select 'SOUNDS and AUDIO DEVICES', click on the 'VOLUME' tab and select 'ADVANCED'.
- On the Master volume window, select options at the top left hand corner, click on properties in the drop-down menu.
- In the Properties window, select "USB PnP Audio Device" from the drop-down menu at the top. Click "OK" to confirm the Selection and a window will now appear with a control for the recording level. Move this control up if the recording is too quiet and down if the recording is too loud.



NOTE: the blue wave form should sit in the Audacity window such that the peaks of it stop short of the top and bottom. Before editing your music, the recorded waveform will need to be highlighted.

- To highlight your wave form, click with the left mouse button on the left hand side of the waveform (under the L+R controls) and the waveform will go darker.
- At this point the whole waveform can be edited. The section required can be highlighted by placing the mouse over the beginning of the section holding the left button down and dragging it right over the area required and releasing it when the end of the desired section is reached. This darkened section will now be the only audio that will be edited.
- Alternatively click on the EDIT menu at the top left and click on SELECT, then choose from: All (whole wave form), Start to Cursor or Cursor to end.



NOTE: after recording to the Computer, the USB cable may have to be removed from the USB port in order to enable playback later from the computer.

EXPORTING YOUR MUSIC FILES (.WAV)

- Once you have recorded and edited your music, you will need to save your files to the computer. To do this, click on file and move down to Export as WAV tab.
- Click on this and you will promptly be asked for the file name of the music recorded which will be saved in the location shown. At this point either make a note of the folder where your music is saved or save it in a folder of your choice.
- This can either be an existing one or a new folder.

EXPORTING YOUR MUSIC FILES (.MP3)

- Once you have recorded and edited your music, you will need to save your files to the computer. To do this click on file and move down to Export as Mp3 tab.
- Click on this and you will promptly be asked for the file name of the music recorded which will be saved in the location shown. At this point either make a note of the folder where your music is saved or save it in a folder of your choice.
- This can be either an existing one or a new folder.

NOTES

We advise you to clean your records with an anti-static cloth to gain maximum enjoyment from them and to make them last. We would also point out that for the same reason your stylus should be replaced periodically (approximately every 250 hours).

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Audizio product. Neemt u a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende onder- grond plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet. Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Sluit het apparaat nooit op een dimmer aan.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz (geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Dit apparaat kan magnetisch veld veroorzaken. Houd dit apparaat ten minste 60 cm afstand van de computer of tv.
- Indien dit apparaat beschikt over een loodaccu, dient deze tenminste elke 3 maanden opgeladen te worden indien deze voor een langere periode niet wordt gebruikt anders bestaat de kans dat de accu permanent beschadigd.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer verwijderd. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.



Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.



Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl

Alle (defecte) artikelen dienen gedurende de garantieperiode altijd retour te worden gezonden in de originele verpakking. Voer zelf geen reparaties uit aan het toestel; in elk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het toestel niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in elke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in acht nemen van het gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt Audizio geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit geldt ook voor gevolgschade in welke vorm dan ook.

UITPAKKEN

LET OP! Pak na ontvangst de doos zorgvuldig uit. Controleer of alle onderdelen aanwezig- en in goede staat ontvangen zijn. Bij transportschade of bij het ontbreken van onderdelen onmiddellijk de verkopende partij inlichten. Bewaar de verpakking en het verpakkingsmateriaal. Indien het product moet worden teruggestuurd, is het belangrijk dat het product in originele verpakking wordt geretourneerd. Schakel het apparaat niet onmiddellijk in als het apparaat is blootgesteld aan drastische temperatuurverschillen (bv. na het transport). De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat eerst op kamertemperatuur komt alvorens het aan te sluiten.

AANSLUITSPANNING


Op het label aan de achterzijde van het product staat aangegeven op welke netspanning deze moet worden aangesloten. Controleer of de netspanning hiermee overeenkomt, bij alle andere netspanningen dan aangegeven kan het apparaat onherstelbaar worden beschadigd. Tevens moet het apparaat direct op de netspanning worden aangesloten en mag géén dimmer of regelbare voeding worden gebruikt.



Sluit het apparaat altijd aan op een beschermd circuit (aardlekschakelaar of zekering). Zorg ervoor dat het apparaat voldoende elektrisch is geaard om het risico op elektrocutie of brand te vermijden.

BEDIENING

- 1. Plateau**
Plaats hier uw langspeelplaat voordat u deze afspeelt
- 2. 45rpm adapter**
Met deze adapter kunt u 45-toerenplaten afspelen
- 3. Toon arm**
De toonarm kan handmatig worden opgetild of neergelaten
- 4. Toonarm-klem**
Deze klem borgt de toonarm wanneer deze in rust is of niet wordt gebruikt
- 5. Cartridge met naald**
Als de platenspeler niet wordt gebruikt is het raadzaam om de verwijderbare beschermkap over de stylus/naald te plaatsen
- 6. Toonarm-hendel**
Gebruik deze om de toonarm omhoog/omlaag te zetten
- 7. Autostop-schakelaar AAN/UIT**
Deze schakelaar zet de automatische stop-functie aan/uit. Wanneer de automatische stop is ingeschakeld, begint het plateau te draaien zodra de toonarm over de plaat wordt geplaatst en stopt het met draaien wanneer deze het einde van de plaat heeft bereikt. Sommige vinylplaten stoppen voor het einde of stoppen niet wanneer het einde is bereikt. Stel in dat geval Auto-stop in op OFF
- 8. 33 / 45 / 78 RPM**
Met deze schakelaar regelt u het toerental van de platenspeler
- 9. Phono/BT/BT OUT**
Draai om te kiezen tussen Phono-, BT of BT OUT
BT maakt het afspelen van muziek via een streamingapparaat mogelijk
Met BT out kunt u het geluid van een Phono-opname afspelen naar een draadloze BT-hoofdtelefoon of -luidsprekers
- 10. Power & Volume regelaar**
Om de platenspeler in te schakelen, draai deze knop naar rechts totdat deze klikt. Wanneer ingeschakeld, gebruikt u deze knop om het volume voor de interne luidsprekers en hoofdtelefoon aan te passen. Om de platenspeler uit te zetten, draait u deze knop tegen de klok in totdat deze vastklikt
- 11. Hoofdtelefooningang**
3.5mm jack aansluiting voor hoofdtelefoon
- 12. USB Poort/Stroomingang**
Gebruik de meegeleverde USB-kabel om uw platenspeler aan te sluiten op uw computer. De USB-verbinding zal het audiosignaal sturen van de platenspeler naar uw computer. Tevens dient deze aansluiting voor de stroomtoevoer
- 13. AUX input**
3,5 mm AUX-ingang. De AUX IN aansluiting zal automatisch de platenspeler- en BT-functies opheffen. Om de platenspeler of BT-functies weer te gebruiken, haalt u de AUX-kabel uit de AUX-IN aansluiting
- 14. Line output**
RCA-connector lijnuitgang om externe luidsprekers aan te sluiten (niet inbegrepen)



MONTAGE

Bevestig de poten aan de onderkant van de platenspeler door ze met de klok mee te draaien.



AAN DE SLAG

- Haal de platenspeler uit de verpakkingendoos.
- Sluit de stroomadapter aan en zet het apparaat aan.

Let op: Gebruik alleen de bij de platenspeler geleverde adapter. Het aansluiten van een voeding met een andere waarde kan permanente schade aan de platenspeler veroorzaken en kan gevaarlijk zijn.

PLATENSPELER

- Draai de modusschakelaar om de Phono-modus te selecteren.
- Plaats de plaat op de draaitafel. Plaats indien nodig de 45-toeren adapter op de platenspeler.
- Kies de gewenste afspeelsnelheid met de snelheidskeuzeschakelaar (33-, 45- of 78-toeren).
- Draai de aan/uit- en volumeknop met de klok mee om het toestel in te schakelen.
- Zorg ervoor dat de beschermkap van de naald is verwijderd.
- Ontgrendel de toonarm door de toonarmklem los te maken.
- Breng de arm omhoog met behulp van de toonarmhendel.
- Plaats de naald boven de plaat, de draaitafel begint automatisch te draaien.
- Laat de naald langzaam op de plaat zakken met behulp van de toonarmhendel.
- Als een plaat het einde bereikt, stopt de draaitafel automatisch als de auto-stopschakelaar op ON staat. Als de schakelaar in de uit-stand staat, blijft hij draaien totdat de schakelaar in de AAN-stand wordt gezet.
 - * Sommige vinylplaten stoppen voor het einde of stoppen niet wanneer het einde is bereikt. Stel in dat geval Auto-stop in op OFF.
- Til de toonarm op en zet hem op de steun wanneer u klaar bent, altijd met behulp van de toonarmhendel.
- Vergrendel de toonarm door de toonarmklem te sluiten.
- Plaats de beschermkap van de stylus terug.
- Schakel het apparaat uit.

BT STREAMING

Voordat overdracht tussen uw BT-apparaat en de platenspeler mogelijk is, moeten beide apparaten gekoppeld worden. Dit proces wordt "Pairing" genoemd. De platenspeler dient als ontvanger om de muziekstroom te ontvangen die op de radio wordt afgespeeld.

Als u al eerder een BT-apparaat hebt gekoppeld, wordt deze verbinding automatisch hersteld als beide apparaten binnen bereik zijn en de BT-bediening is geselecteerd op de radio. "Koppelen" hoeft niet herhaald te worden. Het kan echter nodig zijn om deze functie te activeren in uw BT-apparaat.

- Zet de modusknop op de platenspeler op BT-modus.
- Een blauw lampje begint te knipperen om aan te geven dat de platenspeler in de koppelmodus staat.
- Zet de BT-streamingfunctie op uw apparaat aan. Het apparaat zal zoeken naar koppelbare BT-apparaten in het ontvangstbereik.
- Selecteer "**Audizio Fremont**" uit de lijst met gevonden apparaten.
- Een continu blauw lampje geeft aan dat de platenspeler succesvol gekoppeld is.
- U kunt nu uw muziek afspelen vanaf uw apparaat, waarbij u de platenspeler als speaker gebruikt.

Dit apparaat beschikt ook over een BT-zender, wat betekent dat het mogelijk is om geluid van de platenspeler via BT af te spelen op bijvoorbeeld een BT-luidspreker of draadloze hoofdtelefoon. Draai de modusknop naar de BT OUT-modus om de BT-zenderfunctie in te schakelen.

- Schakel de koppelingsmodus in op uw Bluetooth-apparaat.
- Zet de modusknop op de platenspeler in de BT OUT-modus.
- Een rood lampje begint te knipperen om aan te geven dat de platenspeler zoekt naar een beschikbaar BT-apparaat.
- Nadat het koppelen is gelukt, blijft het rode lampje branden en kan het audiosignaal van de platenspeler worden verzonden.

Opmerking: Wanneer de platenspeler als BT-luidspreker wordt gebruikt, kunnen alle andere afspeelfuncties niet tegelijkertijd worden gebruikt.

AUX IN

U kunt via de platenspeler naar de muziek luisteren die op een ander audioapparaat of smartphone is opgeslagen, via de aansluiting op de 3,5 mm AUX-IN aansluiting op de achterkant. Gebruik een kabel met 3,5 mm pinnen aan beide uiteinden, het ene uiteinde aangesloten op de AUX-IN aansluiting op de platenspeler, het andere uiteinde aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting van het audioapparaat (of lijnuitgang indien beschikbaar).

Zet de modusschakelaar op AUX IN modus. Speel muziek af op het aangesloten apparaat, het geluid zal worden weergegeven door de platenspeler.

LINE OUT

Sluit uw eigen luidsprekersysteem aan op de Line out aansluitingen van de platenspeler met een RCA-3,5mm audiokabel (niet meegeleverd).

OPMERKING: de RCA-kabels hebben een kleurcode. De rode plugkabel moet worden aangesloten op de rode aansluiting van zowel de platenspeler als de externe versterker of het luidsprekersysteem. De witte plugkabel moet worden aangesloten op de witte aansluiting van zowel de platenspeler als de externe versterker of het luidsprekersysteem.

AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

Voordat u de platenspeler aansluit op een computer, moet u deze eerst loskoppelen van je mengpaneel of hifisysteem.


De bijgeleverde software is een toepassing van een derde partij en daarom behandelt Audizio geen vragen of problemen met betrekking tot de software.

1. Zet de computer aan.
2. Zodra de computer is opgestart, sluit u de platenspeler aan. De computer zal nu de drivers installeren.
3. Nadat de stuurprogramma's zijn geïnstalleerd, moet u nu de Audacity software installeren. Scan de QR-code hiernaast om op de downloadpagina te komen.



AUDACITY GEBRUIKEN

- Sluit de USB-kabel aan op de achterkant van het apparaat en het andere uiteinde op een vrije USB-poort van uw computer.
- Start de Audacity-software door te dubbelklikken op het Audacity-pictogram.
- Klik voor de opname op Bewerken boven aan de hoofdpagina; selecteer voorkeuren onder aan het menu dat opent.
- Open in het opnamegedeelte van het venster het menu Apparaat met de pijl omlaag aan de rechterkant.
- Selecteer de optie USP PnP Audio Device in het menu. Vink ook het vakje naast 'Software Playthrough (Nieuwe track afspelen terwijl deze wordt opgenomen)' aan.
- In het onderste vak kunt u het aantal opnamekanalen instellen, 1 is Mono en 2 is Stereo, selecteer de optie Stereo.
- Klik op 'OK' zodra de opties zijn geselecteerd.



OPNEMEN NAAR COMPUTER MET AUDACITY

- Start de opname zoals hierboven beschreven en druk op Record bovenaan het Audacity-venster om de opname naar de computer te starten.
- Eenmaal opgenomen, gebruikt u de transportregelaars bovenaan het scherm om: Ga naar start, Afspelen, Opnemen, Pauzeren, Stoppen en Ga naar het einde.
- Gebruik File, Edit, View, Project, Generate om uw muziek op te slaan, te exporteren en te bewerken.
- Als het opnameniveau moet worden aangepast, klikt u op 'START', 'INSTELLINGEN' en selecteert u 'Configuratiescherm'. Selecteer onder Configuratiescherm 'GELUIDEN en AUDIOAPPARATEN', klik op het tabblad 'VOLUME' en selecteer 'ADVANCED'.
- Selecteer in het venster Hoofdvolume opties in de linkerbovenhoek en klik op Eigenschappen in het vervolgkeuzemenu.
- Selecteer in het venster Eigenschappen "USB PnP Audio Device" in het vervolgkeuzemenu bovenaan. Klik op "OK" om de selectie te bevestigen en er verschijnt nu een venster met een regelaar voor het opnameniveau. Verplaats deze regelaar omhoog als de opname te stil is en omlaag als de opname te hard is.
- **OPMERKING:** de blauwe golfvorm moet zo in het Audacity-venster staan dat de pieken kort boven en onder stoppen.
- Voordat u uw muziek bewerkt, moet de opgenomen golfvorm worden gemarkeerd.
- Om de golfvorm te markeren klikt u met de linkermuisknop op de linkerkant van de golfvorm (onder de L+R regelaars) en de golfvorm wordt donkerder.
- Op dit punt kan de hele golfvorm worden bewerkt. De gewenste sectie kan gemarkeerd worden door de muis boven het begin van de sectie te plaatsen, de linkermuisknop ingedrukt te houden en over het gewenste gebied te slepen. Deze donkere sectie is nu de enige audio die bewerkt wordt.
- U kunt ook op het menu EDIT linksboven klikken en vervolgens op SELECT en kiezen uit: All (hele golfvorm), Start to Cursor of Cursor to end.



OPMERKING: na opname op de computer kan het nodig zijn de USB-kabel uit de USB-poort te verwijderen om later afspelen vanaf de computer mogelijk te maken.

JE MUZIEKBESTANDEN EXPORTEREN (.WAV)

- Nadat u uw muziek hebt opgenomen en bewerkt, moet u uw bestanden opslaan op de computer. Om dit te doen, klik je op Bestand en gaat u naar de tab Exporteren als WAV.
- Klik hierop en er wordt u meteen gevraagd om de bestandsnaam van de opgenomen muziek die wordt opgeslagen op de aangegeven locatie. Noteer nu de map waarin uw muziek is opgeslagen of sla het op in een map naar keuze.
- Dit kan een bestaande map zijn of een nieuwe map.

JE MUZIEKBESTANDEN EXPORTEREN (.MP3)

- Nadat u uw muziek hebt opgenomen en bewerkt, moet u uw bestanden opslaan op de computer. Om dit te doen klikt u op Bestand en gaat u naar de tab Exporteren als mp3.
- Klik hierop en u wordt meteen gevraagd om de bestandsnaam van de opgenomen muziek die op de aangegeven locatie wordt opgeslagen. Noteer nu de map waarin uw muziek is opgeslagen of sla het op in een map naar keuze.
- Dit kan een bestaande of een nieuwe map zijn.

OPMERKINGEN

We raden u aan om uw grammofoonplaten schoon te maken met een antistatische doek om er maximaal plezier van te hebben en om ze lang mee te laten gaan.

We willen u er ook op wijzen dat om dezelfde reden de stylus regelmatig moet worden vervangen (ongeveer elke 250 uur).

Vielen Dank für den Kauf dieses Audizios gerat. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung sorgfältig durchzulesen, damit sie die Möglichkeiten, die unser Produkt bietet, sofort voll ausnutzen können.

Lesen Sie erst die Anleitung vollständig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Befolgen Sie die Anweisung, da sonst jeglicher Garantieanspruch verfällt. Treffen Sie stets alle Sicherheits-vorkehrungen um Feuer und/oder Stromschlag zu vermeiden. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, um Stromschlag zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Bezugnahme auf.

- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät im Bedarfsfall sicher transportieren zu können.
 - Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es erst von einem Fachmann überprüft werden. Bei der ersten Benutzung kann etwas Geruch auftreten. Das ist normal und verschwindet nach einer Weile
 - Das Gerät enthält unter Spannung stehende Teile. Daher NIEMALS das Gehäuse öffnen.
 - Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten führen.
 - Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern aufstellen. Nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen. Niemals die Belüftungsschlitze abdecken.
 - Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet.
 - Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um und beschädigen Sie es nicht. Eine beschädigte Netzschnur kann zu Stromschlag und Defekten führen.
 - Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, immer am Stecker ziehen, niemals an der Schnur.
 - Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen.
 - Den Stecker nie mit nassen Händen in eine Netzsteckdose stecken oder abziehen.
 - Wenn sowohl der Stecker und/oder die Netzschnur bzw. der Kabeleintritt ins Gerät beschädigt sind, müssen sie von einem Fachmann repariert werden.
 - Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar sind, darf der Stecker NICHT in eine Steckdose gesteckt werden und das Gerät darf NICHT eingeschaltet werden. Wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Fachhändler. Das Gerät darf nicht an einen Dimmer angeschlossen werden.
 - Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder Sachverständigen ausgeführt werden.
 - Das Gerät nur an eine geerdete 10-16A Netzsteckdose mit 220-240V AC/50Hz Spannung anschließen.
 - Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker abziehen. Die Regel gilt: Bei Nichtgebrauch Netzstecker abziehen.
 - Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann sich Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie das Gerät erst auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es einschalten.
- Das Gerät nicht in feuchten Räumen oder im Freien benutzen.
 - Um Unfällen in der Öffentlichkeit vorzubeugen, müssen die geltenden Richtlinien beachtet und die Anweisungen/Warnungen befolgt werden.
 - Niemals das Gerät kurz hintereinander ein- und ausschalten. Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer erheblich.
 - Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
 - Die Regler nicht mit Reinigungssprays reinigen. Diese hinterlassen Rückstände, die zu Staub- und Fettansammlungen führen. Bei Störungen immer einen Fachmann um Rat fragen.
 - Das Gerät nur mit sauberen Händen bedienen.
 - Das Gerät nicht mit Gewalt bedienen.
 - Dieses Gerät kann dazu führen Magnetfeld. Halten Sie das Gerät mindestens 60 cm vom Computer oder Fernseher.
 - Wenn dieses Gerät eine Blei-Säure-Batterie hat, soll dies jede 3 Monate zumindest wieder aufgeladen werden, wenn es nicht für eine längere Zeit nicht benutzt wird, sonst ist es möglich, dass die Batterie dauerhaft beschädigt.
 - Fachmann um Rat fragen, bevor Sie es wieder einschalten.
 - Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen.
 - Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten benutzen, die Brummstörungen verursachen können.
 - Bei Reparaturen nur die Original-Ersatzteile verwenden, um starke Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu vermeiden.
 - Bevor Sie das Netz- und/oder Anschlusskabel abziehen, erst das Gerät ausschalten. Netz- und Anschlusskabel abziehen, bevor Sie das Gerät umstellen.
 - Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht beschädigt werden kann, wenn Menschen darüber laufen. Das Netzkabel vor jedem Einsatz auf Brüche/Schadstellen überprüfen.
 - In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240V AC / 50Hz. Wenn Sie das Gerät auf Reisen mitnehmen, prüfen Sie, ob die örtliche Netzspannung den Anforderungen des Geräts entspricht.



Dieses Zeichen weist den Benutzer darauf hin, dass lebensgefährliche Spannungen im Gerät anliegen, die bei Berührung einen Stromschlag verursachen.



Dieses Zeichen lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf wichtige Hinweise in der Anleitung hin, die unbedingt eingehalten werden müssen.

HINWEIS: Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, muss die Raumtemperatur zwischen 5° und 35°C. liegen.



Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG).

Lithiumbatterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschluß treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. Sie verlieren dadurch den Garantieanspruch. Der Garantieanspruch verfällt ebenfalls bei Unfällen und Schäden in jeglicher Form, die durch unsachgemäßen Gebrauch und Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstanden sind. Audizio ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.

AUSPACKEN

Packen Sie das Gerät sofort nach Empfang aus und prüfen Sie den Inhalt. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, benachrichtigen Sie sofort den Spediteur und bewahren Sie die Verpackung auf. Falls ein Gerät ins Werk zurückgeschickt werden muss, ist es wichtig, dass es in der Originalverpackung versandt wird. Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange ausgeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

NETZANSCHLUSS

Die benötigte Versorgungsspannung steht auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts. Die angegebenen Stromwerte entsprechen einem Durchschnittswert bei normalem Betrieb. Alle Geräte müssen direkt ans Netz angeschlossen werden und dürfen nicht über Dimmerpacks geschaltet werden. Bevor Sie eine Spannung anlegen, prüfen Sie, ob der Wert der zulässigen Spannung entspricht.



Verbinden Sie immer das Gerät an einem geschützten Schaltkreis (Leistungsschalter oder Sicherung). Stellen Sie sicher, das Gerät ist elektrisch geerdet, um das Risiko eines Stromschlags oder Feuer zu vermeiden.

BEDIENUNG

1. Plattenteller

Legen Sie Ihre Platte hier ab

2. 45rpm-Adapter

Mit diesem Adapter können Sie 45RPM-Schallplatten abspielen

3. Tonarm

Der Tonarm kann von Hand oder durch Drücken des Hebe-/Senkhebels angehoben und abgesenkt werden

4. Armklemme

Diese Armklemme sichert den Tonarm im Ruhezustand oder wenn er nicht benutzt wird. Die Armklemme ist so konstruiert, dass sie im entriegelten Zustand in der oberen Position bleibt

5. Tonabnehmerkassette

Tonabnehmer, der die Abtastnadel enthält

6. Tonarmhebel

Zum Anheben/Absenken des Tonarms

7. Autostop-Schalter ON/OFF

Dieser Schalter schaltet die Autostop-Funktion ein/aus. Wenn die Autostop-Funktion aktiviert ist, beginnt sich die Plattform zu drehen, sobald der Tonarm über der Schallplatte platziert wird, und stoppt die Drehung, wenn sie das Ende der Schallplatte erreicht hat. Manche Schallplatten halten vor dem Ende an oder stoppen nicht, wenn das Ende erreicht ist. Stellen Sie in diesem Fall Auto-Stopp auf OFF

8. 33 / 45 / 78 RPM Schalter

Zum Einstellen der Drehzahl des Plattentellers

9. PH/BT/BT OUT

Drehen, um zwischen Phono/BT/BT OUT zu wählen

BT ermöglicht die Wiedergabe von Musik von einem Streaming-Gerät

BT-Ausgang ermöglicht die Weiterleitung des Tons von der Phono-Plattenwiedergabe an drahtlose BT-Kopfhörer oder -Lautsprecher

10. Strom- und Lautstärkeregler

Um den Plattenspieler einzuschalten, drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Wenn der Plattenspieler eingeschaltet ist, können Sie mit diesem Regler die Lautstärke für die internen Lautsprecher und Kopfhörer einstellen. Um den Plattenspieler auszuschalten, drehen Sie diesen Knopf gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet

11. Kopfhörerausgang

Schließen Sie Ihren Kopfhörer an diese 3,5 mm (1/8)-Buchse an

12. USB-B Stromeingang


USB-B Power-Buchse zum Anschluss des mitgelieferten Netzteils

13. AUX-Eingang

3,5 mm Aux-Eingangsbuchse. Der Aux-Eingang setzt automatisch die Funktionen des Plattenspielers und des BT außer Kraft. Um die Plattenspieler- oder BT-Funktionen wieder nutzen zu können, ziehen Sie das Aux-Kabel aus der Aux-In-Buchse

14. Line-Ausgang

Line-Ausgang mit RCA-Stecker zum Anschluss externer Lautsprecher (nicht im Lieferumfang enthalten)



MONTAGE

Befestigen Sie die Ständer an der Unterseite des Plattenspielers, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.



ERSTE SCHRITTE

- Nehmen Sie den Plattenspieler aus dem Verpackungskarton.
- Schließen Sie den Netzadapter an und schalten Sie das Gerät ein.

Hinweis: Verwenden Sie nur den mit dem Funkgerät gelieferten Adapter. Der Anschluss eines Netzteils mit einem anderen Nennwert kann zu dauerhaften Schäden am Funkgerät führen und gefährlich sein.

PLATTENSPIELER

- Drehen Sie den Modus-Knopf, um den Phono-Modus auszuwählen.
- Legen Sie die Schallplatte auf den Plattenteller. Falls erforderlich, setzen Sie den 45-Uhr-Adapter auf die Plattenspindel.
- Wählen Sie die gewünschte Abspielgeschwindigkeit mit dem Geschwindigkeitsschalter (33-, 45- oder 78rpm).
- Drehen Sie den Ein/Aus- und Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um das Gerät einzuschalten.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Schutzabdeckungen von der Abtastnadel entfernt sind.
- Entriegeln Sie den Tonarm durch Lösen der Tonarmklammer.
- Heben Sie den Arm mit Hilfe des Tonarmhebels an.
- Setzen Sie die Abtastnadel senkrecht über die erste Spur der Schallplatte, der Plattenteller beginnt sich automatisch zu drehen.
- Senken Sie die Abtastnadel langsam mit dem Tonarmhebel auf die Schallplatte.
- Wenn eine Schallplatte zu Ende ist, hält der Plattenteller automatisch an, wenn der Auto-Stopp-Schalter in der Position ON steht. Befindet sich der Schalter in der Aus-Stellung, dreht er sich weiter, bis der Schalter in die Ein-Stellung gebracht wird.
- Manche Schallplatten stoppen vor dem Ende oder halten nicht an, wenn das Ende erreicht ist. Stellen Sie in diesem Fall Auto-Stopp auf OFF.
- Heben Sie den Tonarm an und legen Sie ihn auf die Ablage, wenn Sie fertig sind, indem Sie immer den Tonarmhebel benutzen.
- Verriegeln Sie den Tonarm, indem Sie die Tonarmklammer schließen.
- Bringen Sie die Abdeckung der Abtastnadel wieder an.
- Schalten Sie das Gerät aus.

BT STREAMING

Bevor die Übertragung zwischen Ihrem BT-Gerät und dem Plattenspieler möglich ist, müssen beide Geräte gekoppelt werden. Dieser Vorgang wird "Pairing" genannt. Der Plattenspieler dient als Empfänger, um den Musikstrom zu empfangen, der auf dem Radio abgespielt werden soll.

Wenn Sie sich bereits mit einem BT-Gerät gekoppelt haben, wird diese Verbindung automatisch wiederhergestellt, wenn sich beide Geräte in Reichweite befinden und der BT-Betrieb am Radio ausgewählt wurde. Das "Pairing" muss nicht wiederholt werden. Möglicherweise muss diese Funktion jedoch in Ihrem BT-Gerät aktiviert werden.

- Stellen Sie den Modus Knopf am Plattenspieler auf den BT-Modus.
- Eine blaue LED beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass sich der Plattenspieler im Pairing-Modus befindet.
- Schalten Sie die BT-Streaming-Funktion an Ihrem Gerät ein. Das Gerät sucht nach koppelbaren BT-Geräten im Empfangsbereich.
- Wählen Sie "**Audizio Fremont**" aus der Liste der gefundenen Geräte aus.
- Ein dauerhaftes blaues Licht zeigt an, dass der Plattenspieler erfolgreich gekoppelt wurde.
- Sie können nun Ihre Musik von Ihrem Gerät abspielen, wobei der Plattenspieler als Lautsprecher dient.
- Dieses Gerät verfügt auch über einen BT-Sender, d. h. es ist möglich, den Ton des Plattenspielers über BT an einen BT-Lautsprecher oder einen kabellosen Kopfhörer zu übertragen. Drehen Sie den Modus Knopf auf den Modus BT OUT, um die BT-Sendefunktion zu aktivieren.
- Schalten Sie den Pairing-Modus an Ihrem Bluetooth-Gerät ein.
- Stellen Sie den Modus Knopf am Plattenspieler auf den Modus BT OUT.
- Ein rotes Licht beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass der Plattenspieler nach einem verfügbaren BT-Gerät sucht.
- Nach erfolgreichem Pairing leuchtet die rote LED weiter und das Audiosignal des Plattenspielers kann übertragen werden.

Hinweis: Wenn der Plattenspieler als BT-Lautsprecher verwendet wird, können alle anderen Wiedergabefunktionen nicht gleichzeitig genutzt werden.

AUX EINGANG

Sie können die auf einem anderen Audiogerät oder Smartphone gespeicherte Musik über den Plattenspieler anhören, indem Sie die 3,5-mm-Aux-In-Buchse auf der Rückseite anschließen. Verwenden Sie ein Kabel mit 3,5-mm-Stiften an beiden Enden, wobei ein Ende mit der Aux-in-Buchse am Plattenspieler und das andere Ende mit der Kopfhörerbuchse am Audiogerät (oder der Line-out-Buchse, falls vorhanden) verbunden ist.

Stellen Sie den Modus Schalter auf AUX IN-Modus. Spielen Sie Musik auf dem angeschlossenen Gerät ab, der Ton wird vom Plattenspieler ausgegeben.

LINE OUT

Schließen Sie Ihr eigenes Lautsprechersystem mit einem RCA-3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Line-Out-Buchsen des Plattenspielers an.

HINWEIS: Die RCA-Kabel sind farblich gekennzeichnet. Das rote Kabel muss in die rote Buchse sowohl des Plattenspielers als auch des externen Verstärkers oder Lautsprechersystems eingesteckt werden. Das weiße Kabel muss in die weiße Buchse sowohl des Plattenspielers als auch des externen Verstärkers oder Lautsprechersystems eingesteckt werden.

ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER

Bevor Sie den Plattenspieler an einen Computer anschließen, trennen Sie ihn von Ihrem Mischpult oder Ihrer HiFi-Anlage.


Die mitgelieferte Software ist eine Anwendung eines Drittanbieters. Audizio übernimmt daher keine Verantwortung für Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit der Software.

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Sobald der Computer hochgefahren ist, schließen Sie den Plattenspieler an. Der Computer wird nun die Treiber installieren.
3. Nachdem die Treiber installiert sind, müssen Sie nun die Audacity-Software installieren. Bitte scannen Sie den nebenstehenden QR-Code, um auf die Download-Seite zu gelangen.



VERWENDUNG VON AUDACITY

- Stecken Sie das USB-Kabel auf der Rückseite des Geräts ein und das andere Ende in einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer.
- Starten Sie die Audacity-Software durch einen Doppelklick auf das Audacity-Symbol.
- Klicken Sie vor der Aufnahme oben auf der Hauptseite auf Bearbeiten; wählen Sie unten im sich öffnenden Menü die Option Einstellungen unten im Menü, das sich öffnet.
- Öffnen Sie im Aufnahmebereich des Fensters das Menü Gerät mit dem Pfeil nach unten auf der rechten Seite. Wählen Sie die Option USP PnP-Audiogerät aus dem Menü. Aktivieren Sie auch das Kontrollkästchen neben "Software Playthrough (Wiedergabe eines neuen Tracks während der Aufnahme)".
- Im unteren Feld können Sie die Anzahl der Aufnahmekanäle einstellen. 1 ist Mono und 2 ist Stereo, wählen Sie die Option Stereo.
- Klicken Sie auf "OK", sobald Sie die Optionen ausgewählt haben.



AUFNAHME AUF DEN COMPUTER MIT AUDACITY

- Starten Sie die Aufnahme wie oben beschrieben und drücken Sie oben im Audacity-Fenster auf "Aufnehmen", um die Aufnahme auf dem Computer zu starten.
- Verwenden Sie nach der Aufnahme die Transportsteuerung am oberen Rand des Bildschirms, um: Zum Start gehen, Abspielen, Aufnahme, Pause, Stopp und Zum Ende gehen.
- Verwenden Sie die Funktionen Datei, Bearbeiten, Ansicht, Projekt, Erzeugen, um Ihre Musik zu speichern, zu exportieren und zu bearbeiten.
- Wenn der Aufnahmepegel angepasst werden muss, klicken Sie auf "START", "EINSTELLUNGEN" und wählen Sie "Systemsteuerung". Wählen Sie unter "Systemsteuerung" die Option "TON UND AUDIOGERÄTE", klicken Sie auf die Registerkarte "LAUTSTÄRKE" und wählen Sie "ERWEITERT".
- Wählen Sie im Fenster "Hauptlautstärke" oben links "Optionen" und klicken Sie im Dropdown-Menü auf "Eigenschaften".
- Wählen Sie im Fenster "Eigenschaften" die Option "USB PnP-Audiogerät" aus dem oberen Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "OK", um die Auswahl zu bestätigen. Es erscheint nun ein Fenster mit einem Regler für den Aufnahmepegel. Bewegen Sie diesen Regler nach oben, wenn die Aufnahme zu leise ist, und nach unten, wenn die Aufnahme zu laut ist.



HINWEIS: Die blaue Wellenform sollte im Audacity-Fenster so platziert werden, dass die Spitzen der Wellenform kurz vor dem oberen und unteren Rand enden.

Bevor Sie Ihre Musik bearbeiten können, muss die aufgenommene Wellenform hervorgehoben werden.

- Um die Wellenform zu markieren, klicken Sie mit der linken Maustaste auf die linke Seite der Wellenform (unter den L+R-Reglern), und die Wellenform wird dunkler.
- An diesem Punkt kann die gesamte Wellenform bearbeitet werden. Der gewünschte Abschnitt kann hervorgehoben werden, indem Sie die Maus mit gedrückter linker Maustaste über den Anfang des Abschnitts platzieren, sie über den gewünschten Bereich ziehen und sie loslassen, wenn das Ende des gewünschten Abschnitts erreicht ist. Dieser abgedunkelte Bereich ist nun der einzige Audiodbereich, der bearbeitet wird.
- Alternativ können Sie auch auf das Menü EDIT oben links und auf SELECT klicken und dann zwischen folgenden Optionen wählen: All (whole wave form), Start to Cursor oder Cursor to end.

HINWEIS: Nach der Aufzeichnung auf dem Computer muss das USB-Kabel möglicherweise aus dem USB-Anschluss entfernt werden, um später die Wiedergabe über den Computer zu ermöglichen.



EXPORTIEREN IHRER MUSIKDATEIEN (.WAV)

- Nachdem Sie Ihre Musik aufgenommen und bearbeitet haben, müssen Sie Ihre Dateien auf dem Computer speichern. Klicken Sie dazu auf Datei und gehen Sie auf die Registerkarte Exportieren als WAV.
- Klicken Sie darauf und Sie werden sofort nach dem Dateinamen der aufgenommenen Musik gefragt, die dann an dem angegebenen Ort gespeichert wird. Notieren Sie sich an dieser Stelle entweder den Ordner, in dem Ihre Musik gespeichert ist, oder speichern Sie sie in einem Ordner Ihrer Wahl.
- Dies kann entweder ein bestehender oder ein neuer Ordner sein.

EXPORTIEREN IHRER MUSIKDATEIEN (.MP3)

- Nachdem Sie Ihre Musik aufgenommen und bearbeitet haben, müssen Sie Ihre Dateien auf dem Computer speichern. Klicken Sie dazu auf Datei und gehen Sie auf die Registerkarte Exportieren als Mp3.
- Klicken Sie darauf und Sie werden sofort nach dem Dateinamen der aufgenommenen Musik gefragt, die dann an dem angegebenen Ort gespeichert wird. Notieren Sie sich an dieser Stelle entweder den Ordner, in dem Ihre Musik gespeichert ist, oder speichern Sie sie in einem Ordner Ihrer Wahl.
- Dies kann entweder ein bestehender oder ein neuer Ordner sein.

HINWEISE

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Schallplatten mit einem antistatischen Tuch zu reinigen, damit Sie lange Freude an ihnen haben und sie lange halten.

Aus demselben Grund sollte auch die Nadel regelmäßig ausgetauscht werden (etwa alle 250 Stunden).

Felicitaciones a la compra de este producto Audizio. Por favor lea atentamente este manual antes de usar el aparato para disfrutar al completo de sus prestaciones.

Seguir las instrucciones le permite no invalidar la garantía. Tome todas las precauciones para evitar que se produzca fuego o una descarga eléctrica. Las reparaciones solo deben llevarse a cabo por técnicos cualificados para evitar descargas eléctricas. Guarde el manual para futuras consultas.

sentirse cierto olor. Esto es normal y desaparece al poco tiempo.

- Este aparato contiene piezas que llevan voltaje. Por lo tanto NO abra la carcasa.
- No coloque objetos metálicos o vierta líquidos dentro del aparato. Podría producir descargas eléctricas y fallos en el funcionamiento.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor tipo radiadores, etc. No coloque el aparato en superficies vibratorias. No tape los agujeros de ventilación.
- Este aparato no está preparado para un uso continuado.
- Tenga cuidado con el cable de alimentación y no lo dañe. Un daño o defecto en el cable de alimentación puede producir una descarga eléctrica o fallo en el funcionamiento.
- Cuando desconecte el aparato de la toma de corriente, siempre tire de la clavija, nunca del cable.
- No enchufe o desenchufe el aparato con las manos mojadas.
- Si la clavija y/o el cable de alimentación están dañados, necesitan reemplazarse por un técnico cualificado.
- Si el aparato está dañado de modo que puedan verse sus partes internas, NO conecte el aparato a la toma de corriente y NO lo encienda. Contacte con su distribuidor. NO conecte el aparato a un reostato o dimmer.
- Para evitar un fuego o peligro de descarga, no exponga el aparato a la lluvia y a la humedad.
- Todas las reparaciones deben llevarse a cabo exclusivamente por técnicos cualificados.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra (220-240Vca/50Hz) protegida por un fusible de 10-16A.
- Durante una tormenta o si el aparato no va a usarse durante un periodo largo de tiempo, desconéctelo de la toma de corriente. La regla es: Desconéctelo si no lo va a usar.
- Si el aparato no se ha usado en mucho tiempo puede producirse condensación. Deje el aparato a temperatura ambiente antes de encenderlo. Nunca utilice el aparato en ambientes húmedos o en el exterior.
- Para prevenir accidentes en las empresas, debe seguir las directrices aplicables y seguir las instrucciones.
- No lo apague y encienda repetidamente. Esto acorta su tiempo de vida.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No deje el aparato sin vigilancia.
- No utilice sprays limpiadores para limpiar los interruptores. Los residuos de estos sprays producen depósitos de polvo y grasa. En caso de mal funcionamiento, siempre consulte a un profesional.
- No fuerce los controles.
- Si el aparato se ha caído, siempre haga que lo verifique un técnico cualificado antes de encenderlo otra vez.
- NO utilice productos químicos para limpiar el aparato. Dañan el barniz. Tan solo límpielo con un trapo seco.
- Manténgalo lejos de equipos electrónicos ya que pueden producir interferencias.
- Si este producto incorpora una batería recargable con base ácida, por favor recargue batería cada 3 meses si no va a usar la unidad por un tiempo prolongado. En caso contrario la batería podría dañarse.
- Solo utilice recambios originales para las reparaciones, de otro modo pueden producirse daños serios y/o radiaciones peligrosas.
- Apague el aparato antes de desconectarlo de la toma de corriente y/o de otros equipos. Desconecte todos los cables y conexiones antes de mover el aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no puede dañarse cuando la gente lo pise. Compruebe el cable de alimentación antes de cada uso por si hay daños o defectos.
- El voltaje de funcionamiento es 220-240Vca/50Hz. Compruebe que la toma de corriente coincide. Si tiene que viajar, asegúrese de que el voltaje del país es el adecuado para este aparato.
- Guarde el embalaje original para poder transportar el aparato en condiciones seguras.



Esta señal advierte al usuario de la presencia de alto voltaje en el interior de la carcasa y que es de la suficiente magnitud como para producir una descarga eléctrica.



Esta señal advierte al usuario de que el manual contiene instrucciones importantes que han de leerse y seguirse al pie de la letra.

NOTA: Para asegurarse de que el aparato funcione correctamente, debe usarse en ambientes a una temperatura de entre 5°C/41°F y 35°C/95°F.



Los productos electrónicos no pueden tirarse a la basura normal. Por favor lleve este producto a un centro de reciclaje. Pregunte a la autoridad local en caso de duda. Las especificaciones son generales. Los valores actuales pueden variar de una unidad a otra. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Nunca intente reparar usted mismo este equipo. Esta manipulación anulará la garantía. No realice cambios en la unidad. Esta manipulación anulará la garantía. Esta garantía no es aplicable en caso de accidente o daños ocasionados por uso indebido del aparato o mal uso del mismo. Audizio no se hace responsable de daños personales causados por el no seguimiento de las normas e instrucciones de este manual. Esto es aplicable también a los daños de cualquier tipo.

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

ATENCIÓN! Inmediatamente después de recibir un dispositivo, desempaqué cuidadosamente la caja de cartón, compruebe el contenido para asegurarse de que todas las partes están presentes, y se han recibido en buenas condiciones. Notifique inmediatamente al transportista y conserve el material de embalaje para la inspección por si aparecen daños causados por el transporte o el propio envase muestra signos de mal manejo. Guarde el paquete y todos los materiales de embalaje. En el caso de que deba ser devuelto a la fábrica, es importante que el aparato sea devuelto en la caja de la fábrica y embalaje originales. Si el aparato ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura (tras el transporte), no lo enchufe inmediatamente. La condensación de agua producida podría dañar su aparato. Deje el dispositivo apagado hasta que se haya alcanzado la temperatura ambiente.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

En la etiqueta de la parte trasera del controlador se indica el tipo de fuente de alimentación que debe ser conectado. Compruebe que la tensión de red corresponda a esto, todos los otros voltajes a la especificada, puede causar efectos irreparable. El producto también debe estar conectado directamente a la red para ser utilizado. No en ninguna fuente de alimentación o dimmer ajustable.



Conecte siempre el producto a un circuito protegido (disyuntor o fusible). Asegúrese de que el producto tiene una toma de tierra adecuada para evitar el riesgo de electrocución o incendio.

OPERACIÓN

1. Plato

Coloque aquí su disco

2. Adaptador 45rpm

Este adaptador le permite reproducir discos de 45RPM

3. Brazo de tono

El brazo de tono se puede subir y bajar con la mano, o presionando la palanca de subida/bajada

4. Clip del brazo

Este clip de brazo asegura el tóner mientras está en reposo o cuando no se utiliza. El clip del brazo ha sido diseñado para permanecer en la posición elevada mientras está desbloqueado

5. Cartucho de aguja

Cartucho que contiene la aguja

6. Palanca del brazo

Se utiliza para subir/bajar el brazo de tono

7. Autostop ON/OFF

Este interruptor activa/desactiva la función de parada automática. Cuando la parada automática está activada, la plataforma empezará a girar en cuanto el brazo de tono se coloque sobre el disco y dejará de girar cuando haya llegado al final del disco. Algunos discos de vinilo se paran antes del final o no se paran cuando se llega al final. En este caso ajuste Auto-stop a OFF

8. 33 / 45 / 78 RPM

Utilícelo para ajustar las RPM del plato del giradiscos

9. PH/BT/BT OUT

Gírelo para elegir entre Phono/BT/BT OUT

BT permite reproducir música desde un dispositivo de streaming

BT out permite dirigir el sonido de la reproducción de discos phono a auriculares o altavoces inalámbricos BT

10. Encendido y control de volumen

Para encender el tocadiscos, gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga clic. Una vez encendido, utilice este mando para ajustar el volumen de los altavoces internos y los auriculares. Para apagar el tocadiscos, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que haga clic

11. Salida de auriculares

Conecte sus auriculares con esta toma de 3,5 mm (1/8)

12. Entrada de alimentación USB-B


Toma de alimentación USB-B para conectar el adaptador de corriente suministrado

13. Entrada AUX

Toma de entrada auxiliar de 3,5 mm. La conexión Aux in anulará automáticamente las funciones de giradiscos y BT. Para volver a utilizar las funciones de giradiscos o BT, desenchufe el cable auxiliar de la toma Aux in

14. Salida de línea

Salida de línea con conector RCA para conectar altavoces externos (no incluidos)



MONTE

Coloca las patas en la parte inferior del tocadiscos girándolas en el sentido de las agujas del reloj.



EMPEZANDO

- Saque el tocadiscos de la caja.
- Enchufa el adaptador de corriente y enciende el aparato.

Precaución: Utilice únicamente el adaptador suministrado con la unidad. La conexión de una fuente de alimentación con un valor nominal diferente puede causar daños permanentes a la unidad y puede ser peligroso.

TOCADISCOS

- Gire el botón de modo para seleccionar el modo Phono.
- Coloque el disco en el plato giratorio. Si es necesario, coloque el adaptador de 45 rpm en el eje del disco.
- Seleccione la velocidad de reproducción deseada mediante el selector de velocidad (33, 45 ó 78 rpm).
- Gire el control de encendido/apagado y volumen en el sentido de las agujas del reloj para encender la unidad.
- Asegúrese de retirar cualquier cubierta protectora de la aguja.
- Desbloquee el brazo fonocaptor soltando el clip del brazo fonocaptor.
- Levante el brazo mediante la palanca del brazo.
- Coloque la aguja verticalmente sobre la primera pista del disco, el giradiscos comenzará a girar automáticamente.
- Baje lentamente la aguja sobre el disco utilizando la palanca del brazo.
- Cuando un disco llega al final, el giradiscos se detendrá automáticamente si el interruptor de parada automática está en la posición ON. Si el interruptor está en la posición de apagado, seguirá girando hasta que el interruptor se coloque en la posición de encendido.
- Algunos discos de vinilo se paran antes del final o no se paran cuando se llega al final. En este caso ajuste Auto-stop en OFF.
- Levante el brazo fonocaptor y colóquelo sobre el soporte cuando haya terminado, utilizando siempre la palanca del brazo fonocaptor.
- Bloquee el brazo de tono cerrando el clip del brazo de tono.
- Vuelva a colocar la tapa de la aguja.
- Desconecte la alimentación.

REPRODUCCIÓN BT

Antes de que sea posible la transmisión entre su dispositivo BT y el giradiscos, ambos dispositivos deben estar acoplados. Este proceso se denomina "Emparejamiento". El tocadiscos sirve de receptor, para recibir el flujo de música que se reproducirá en la radio.

Si ya se ha acoplado anteriormente a un dispositivo BT, esta conexión se restablecerá automáticamente cuando ambos dispositivos estén dentro del alcance y se haya seleccionado el funcionamiento BT en la radio. No es necesario repetir el "emparejamiento". No obstante, puede que sea necesario activar esta función en su dispositivo BT.

- Ponga el mando de modo en modo BT en la radio.
- Un led azul comenzará a parpadear para indicar que el tocadiscos está en modo de emparejamiento.
- Active la función de transmisión BT en su dispositivo. El dispositivo buscará dispositivos BT emparejables en el rango de recepción.
- Seleccione "**Audizio Fremont**" de la lista de dispositivos encontrados.
- Una luz azul fija indicará que el giradiscos se ha emparejado correctamente.
- Ahora puede reproducir su música desde su dispositivo, utilizando el tocadiscos como altavoz.

Este dispositivo también dispone de un transmisor BT, lo que significa que es posible reproducir sonido desde el reproductor giradiscos a través de BT a, por ejemplo, un altavoz BT o unos auriculares inalámbricos. Gire el mando de modo al modo BT OUT para activar la función de transmisión BT.

- Active el modo de emparejamiento en su dispositivo Bluetooth.
- Ponga el mando de modo en modo BT OUT en el giradiscos.
- Una luz roja comenzará a parpadear para indicar que el tocadiscos está buscando un dispositivo BT disponible.
- Una vez que el emparejamiento se haya realizado con éxito, la luz led roja permanecerá encendida y la señal de audio del giradiscos podrá transmitirse.

NOTA: Cuando el giradiscos se utiliza como altavoz BT, no se pueden utilizar al mismo tiempo todas las demás funciones de reproducción.

AUX IN

Puede escuchar la música almacenada en otro dispositivo de audio o teléfono inteligente a través del giradiscos, mediante la conexión a la toma de entrada auxiliar de 3,5 mm de la parte posterior. Utilice un cable con clavijas de 3,5 mm en ambos extremos, un extremo conectado a la toma AUX-IN del giradiscos, el otro extremo conectado a la toma de auriculares del dispositivo de audio (o toma de salida de línea si está disponible).

Coloque el conmutador de modo en el modo AUX IN. Reproduzca música en el dispositivo conectado, el sonido se emitirá desde el giradiscos.

SALIDA DE LÍNEA

Conecte su propio sistema de altavoces a las tomas de salida de línea del giradiscos con un cable de audio RCA-3,5 mm (no incluido).

NOTA: los cables RCA están codificados por colores. El cable rojo debe conectarse a la toma roja del giradiscos y del amplificador o sistema de altavoces externo. El cable blanco debe conectarse a la toma blanca del giradiscos y del amplificador o sistema de altavoces externo.

CONEXIÓN A UN ORDENADOR

Antes de conectar el giradiscos a un ordenador, desconéctelo de su mezclador o sistema de alta fidelidad.

El software incluido es una aplicación de terceros y, por lo tanto, Audizio no se hace cargo de ninguna pregunta o problema relacionado con el software.

1. Encienda el ordenador.
2. Una vez que el ordenador haya arrancado, conecte el giradiscos. El ordenador instalará ahora los controladores.
3. Una vez instalados los controladores, deberá instalar el software Audacity. Escanee el código QR de al lado para acceder a la página de descarga.



USO DE LA AUDACIDAD

- Conecte el cable USB en la parte posterior del dispositivo y el otro extremo en un puerto USB libre de su ordenador.
- Inicie el software Audacity haciendo doble clic en el icono Audacity.
- Antes de grabar, haga clic en Editar en la parte superior de la página principal; seleccione Preferencias en la parte inferior del menú que se abre.
- en la parte inferior del menú que se abre.
- En la sección de grabación de la ventana, abra el menú Dispositivo con la flecha hacia abajo situada a la derecha. Seleccione la opción USP PnP Audio Device del menú. Marque también la casilla junto a 'Software Playthrough (Reproducir nueva pista mientras se graba)'.
- En la casilla inferior puedes establecer el número de canales de grabación, 1 es Mono y 2 es Estéreo, selecciona la opción Estéreo.
- Haz clic en "Aceptar" una vez seleccionadas las opciones.



GRABAR EN EL ORDENADOR CON AUDACITY

- Inicie la reproducción de la grabación como se ha descrito anteriormente y pulse grabar en la parte superior de la ventana de Audacity para iniciar la grabación en el ordenador.
- Una vez grabada, utilice los controles de Transporte de la parte superior de la pantalla para: Ir al inicio, Reproducir, Grabar, Pausa, Parar e Ir al final.
- Utilice los controles Archivo, Editar, Ver, Proyecto, Generar, para guardar, exportar y editar su música.
- Si necesita ajustar el nivel de grabación, haga clic en 'INICIO', 'AJUSTES' y seleccione 'Panel de Control'. En Panel de control, seleccione 'SONIDOS y DISPOSITIVOS DE AUDIO', haga clic en la pestaña 'VOLUMEN' y seleccione 'AVANZADO'.
- En la ventana Volumen maestro, selecciona Opciones en la esquina superior izquierda, haz clic en Propiedades en el menú desplegable.
- En la ventana Propiedades, seleccione "Dispositivo de audio USB PnP" en el menú desplegable de la parte superior. Haga clic en "Aceptar" para confirmar la selección y ahora aparecerá una ventana con un control para el nivel de grabación. Mueva este control hacia arriba si la grabación es demasiado silenciosa y hacia abajo si la grabación es demasiado fuerte.



NOTA: la forma de onda azul debe situarse en la ventana de Audacity de forma que los picos de la misma se detengan en la parte superior e inferior.

Antes de editar su música, deberá resaltar la forma de onda grabada.

- Para resaltar su forma de onda, haga clic con el botón izquierdo del ratón en la parte izquierda de la forma de onda (bajo los controles L+R) y la forma de onda se oscurecerá.
- En este punto se puede editar toda la forma de onda. La sección deseada puede resaltarse colocando el ratón sobre el principio de la sección, manteniendo pulsado el botón izquierdo y arrastrándolo hacia la derecha sobre el área deseada y soltándolo cuando se llegue al final de la sección deseada. Esta sección oscurecida será ahora el único audio que se editará.
- Alternativamente, haga clic en el menú EDITAR en la parte superior izquierda y haga clic en SELECCIONAR, luego elija entre: Todo (forma de onda completa), Inicio hasta el Cursor o Cursor hasta el final.



NOTA: después de grabar en el ordenador, es posible que tenga que retirar el cable USB del puerto USB para poder reproducir más tarde desde el ordenador.

EXPORTAR TUS ARCHIVOS DE MÚSICA (.WAV)

- Una vez que hayas grabado y editado tu música, tendrás que guardar tus archivos en el ordenador. Para ello, haz clic en Archivo y desplázate hacia abajo hasta la pestaña Exportar como WAV.
- Haz clic en esta pestaña y se te pedirá el nombre de archivo de la música grabada, que se guardará en la ubicación indicada. En este punto, anota la carpeta en la que se guarda la música o guárdala en una carpeta de tu elección.
- Puede ser una carpeta existente o una nueva.

EXPORTAR TUS ARCHIVOS DE MÚSICA (.MP3)

- Una vez que hayas grabado y editado tu música, tendrás que guardar tus archivos en el ordenador. Para ello, haz clic en Archivo y desplázate hacia abajo hasta la pestaña Exportar como Mp3.
- Haz clic en esta pestaña y se te pedirá el nombre de archivo de la música grabada, que se guardará en la ubicación indicada. En este punto, anota la carpeta en la que se guarda la música o guárdala en una carpeta de tu elección.
- Puede ser una carpeta existente o una nueva.

NOTAS

Le aconsejamos que limpie sus discos con un paño antiestático para disfrutar al máximo de ellos y para que duren. También le recordamos que, por la misma razón, debe sustituir periódicamente la aguja (aproximadamente cada 250 horas).

FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Audizio. Veuillez lire la présente notice avant l'utilisation afin de pouvoir en profiter pleinement. Veuillez lire la notice avant toute utilisation. Respectez impérativement les instructions afin de continuer à bénéficier de la garantie. Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie ou décharge électrique. Seul un technicien spécialisé peut effectuer les réparations. Nous vous conseillons de conserver la présente notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

- Avant d'utiliser l'appareil, prenez conseil auprès d'un spécialiste. Lors de la première mise sous tension, il est possible qu'une odeur soit perceptible. C'est normal, l'odeur disparaîtra peu de temps après.
- L'appareil contient des composants porteurs de tension. N'OUVREZ JAMAIS le boîtier.
- Ne placez pas des objets métalliques ou du liquide sur l'appareil, cela pourrait causer des décharges électriques et dysfonctionnements.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, par exemple radiateur. Ne positionnez pas l'appareil sur une surface vibrante. N'obturez pas les ouïes de ventilation.
- L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation en continu.
- Faites attention au cordon secteur, il ne doit pas être endommagé.
- Lorsque vous débranchez l'appareil de la prise secteur, tenez-le par la prise, ne tirez jamais sur le cordon.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Seul un technicien spécialisé peut remplacer la fiche secteur et / ou le cordon secteur.
- Si l'appareil est endommagé et donc les éléments internes sont visibles, ne branchez pas l'appareil, NE L'ALLUMEZ PAS. Contactez votre revendeur. NE BRANCHEZ PAS l'appareil à un rhéostat ou un dimmer.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Seul un technicien habilité et spécialisé peut effectuer les réparations
- Branchez l'appareil à une prise secteur 220-240 Vac/50 Hz avec terre, avec un fusible 10-16 A.
- Pendant un orage ou en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil, débranchez l'appareil du secteur.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'appareil, de la condensation peut être créée. Avant de l'allumer, laissez l'appareil atteindre la température ambiante. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou en extérieur.
- Afin d'éviter tout accident en entreprise, vous devez respecter les conseils et instructions.
- N'allumez pas et n'éteignez pas l'appareil de manière répétée. Cela réduit sa durée de vie.
- Conservez l'appareil hors de la portée des enfants. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
- N'utilisez pas d'aérosols pour nettoyer les interrupteurs. Les résidus créent des dépôts et de la graisse. En cas de dysfonctionnement, demandez conseil à un spécialiste.
- Ne forcez pas les réglages.
- L'appareil contient un haut-parleur pouvant engendrer des champs magnétiques. Tenez cet appareil à 60 cm au moins d'un téléviseur ou ordinateur.
- Si le produit comprend un accumulateur intégré plomb-acide, rechargez l'accumulateur tous les 3 mois en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil. Sinon, l'accumulateur pourrait être endommagé de manière permanente.
- Si l'accumulateur est endommagé, remplacez-le par un accumulateur de même type et déposez l'ancien accumulateur dans un container de recyclage adapté.
- Si l'appareil est tombé, faites-le toujours vérifier par un technicien avant de le rallumer.
- Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas de produits chimiques qui abîment le revêtement, utilisez uniquement un tissu sec.
- Tenez toujours l'appareil éloigné de tout équipement électrique pouvant causer des interférences.
- Pour toute réparation, il faut impérativement utiliser des pièces d'origine, sinon il y a risque de dommages graves et / ou de radiations dangereuses.
- Eteignez toujours l'appareil avant de le débrancher du secteur et de tout autre appareil. Débranchez tous les cordons avant de déplacer l'appareil.
- Assurez-vous que le cordon secteur n'est pas abîmé si des personnes viennent à marcher dessus. Avant toute utilisation, vérifiez son état.
- La tension d'alimentation est de 220-240Vac/50 Hz. Vérifiez la compatibilité. Si vous voyagez, vérifiez que la tension d'alimentation du pays est compatible avec l'appareil.
- Conservez l'emballage d'origine pour pouvoir transporter l'appareil en toute sécurité.



Ce symbole doit attirer l'attention de l'utilisateur sur les tensions élevées présentes dans le boîtier de l'appareil, pouvant engendrer une décharge électrique.



Ce symbole doit attirer l'attention de l'utilisateur sur des instructions importantes détaillées dans la notice, elles doivent être lues et respectées.

Cet appareil porte le symbole CE. Il est interdit d'effectuer toute modification sur l'appareil. La certification CE et la garantie deviendraient caduques !

NOTE: Pour un fonctionnement normal de l'appareil, il doit être utilisé en intérieur avec une plage de température maximale autorisée entre 5°C/41°F et 35°C/95°F.



Ne jetez pas les produits électriques dans la poubelle domestique. Déposez-les dans une décharge. Demandez conseil aux autorisés ou à votre revendeur. Données techniques réservées. Les valeurs actuelles peuvent varier d'un produit à l'autre. Tout droit de modification réservé sans notification préalable.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez tout droit à la garantie. Ne faites aucune modification sur l'appareil. Vous perdriez tout droit à la garantie. La garantie deviendrait également caduque en cas d'accidents ou dommages causés par une utilisation inappropriée de l'appareil ou un non-respect des consignes présentes dans cette notice. Audizio ne pourrait être tenu responsable en cas de dommages matériels ou corporels causés par un non-respect des consignes de sécurité et avertissements. Cela est également valable pour tous les dommages quelle que soit la forme.

DEBALLAGE

ATTENTION ! Immédiatement après réception, vérifiez le contenu du carton et assurez-vous que tous les éléments sont bien présents et en bon état. Si besoin, faites les réserves nécessaires si le matériel ou les cartons sont endommagés. Si l'appareil doit être retourné, faites-le dans l'emballage d'origine. Si l'appareil a été exposé à des fluctuations importantes de températures (par exemple après le transport), ne l'allumez pas immédiatement. De la condensation peut survenir. Laissez l'appareil éteint le temps qu'il atteigne la température ambiante.

ALIMENTATION

Vous trouvez sur l'étiquette à l'arrière de l'appareil, le type d'alimentation à utiliser. Vérifiez que la tension d'alimentation corresponde à celle mentionnée. Toute autre alimentation peut endommager l'appareil. Reliez l'appareil au secteur, il est prêt à être utilisé. En aucun cas, vous ne devez utiliser de dimmer ou d'alimentation réglable.



Connectez toujours l'appareil à un circuit protégé (disjoncteur ou fusible). Assurez-vous que l'appareil soit correctement relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.

REGLAGES

1. Plateau

Placez votre disque ici

2. Adaptateur 45 tours

Cet adaptateur vous permet de lire des disques 45 tours

3. Bras de lecture

Le bras de lecture peut être levé et abaissé à la main ou en appuyant sur le levier de levage et d'abaissement

4. Clip de bras

Ce clip de bras sécurise le bras de lecture lorsqu'il est au repos ou lorsqu'il n'est pas utilisé. Le clip du bras a été conçu pour rester en position haute lorsqu'il est déverrouillé

5. Cartouche de stylet

Cartouche contenant la pointe de lecture/l'aiguille

6. Levier du bras de lecture

Sert à lever/abaisser le bras de lecture

7. Autostop ON/OFF

Cet interrupteur permet d'activer ou de désactiver la fonction d'arrêt automatique. Lorsque l'arrêt automatique est activé, la plate-forme commence à tourner dès que le bras de lecture est placé sur le disque et s'arrête lorsqu'elle a atteint la fin du disque. Certains disques vinyles s'arrêtent avant la fin ou ne s'arrêtent pas lorsque la fin est atteinte. Dans ce cas, réglez Auto-stop sur OFF

8. 33 / 45 / 78 RPM

Permet de régler la vitesse de rotation du plateau de la platine

9. PH/BT/BT OUT

Tournez pour choisir entre Phono/BT/BT OUT

BT permet de lire de la musique à partir d'un appareil de diffusion en continu

BT out permet de diriger le son de la lecture d'un disque phono vers un casque ou des haut-parleurs BT sans fil

10. Contrôle de l'alimentation et du volume

Pour mettre le tourne-disque sous tension, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Lorsque l'appareil est sous tension, ce bouton permet de régler le volume des haut-parleurs internes et du casque. Pour éteindre le tourne-disque, tournez ce bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche

11. Sortie casque

Branchez votre casque sur cette prise de 3,5 mm (1/8 po)

12. Entrée d'alimentation USB-B


Prise d'alimentation USB-B pour connecter l'adaptateur d'alimentation fourni

13. Entrée AUX

Prise d'entrée auxiliaire de 3,5 mm. La connexion à l'entrée auxiliaire annule automatiquement les fonctions de la platine et du lecteur BT. Pour reprendre l'utilisation des fonctions de la platine ou du BT, débranchez le câble auxiliaire de la prise auxiliaire


14. Sortie ligne

Sortie ligne sur connecteur RCA pour connecter des haut-parleurs externes (non inclus)



ASSEMBLER

Fixez les pieds sur la partie inférieure du tourne-disque en les faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.



DEMARRER

- Retirer le tourne-disque radio de son emballage.
- Branchez l'adaptateur d'alimentation et mettez l'appareil sous tension.

Attention: Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil. Le branchement d'une alimentation électrique d'une puissance différente peut endommager l'appareil de manière permanente et peut être dangereux.

TOURNE-DISQUE

- Tournez le bouton de mode pour sélectionner le mode Phono.
- Placez le disque sur la platine. Si nécessaire, placez l'adaptateur 45 tours sur l'axe du disque.
- Choisissez la vitesse de lecture souhaitée à l'aide du sélecteur de vitesse (33, 45 ou 78 tours).
- Tournez le bouton marche/arrêt et le bouton de volume dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre l'appareil en marche.
- Veillez à ce que toute protection soit retirée de la pointe de lecture.
- Déverrouillez le bras de lecture en relâchant le clip du bras de lecture.
- Relevez le bras à l'aide du levier du bras de lecture.
- Placez la pointe de lecture verticalement sur la première piste du disque, la platine se met à tourner automatiquement.
- Abaissez lentement la pointe de lecture sur le disque à l'aide du levier du bras de lecture.
- Lorsqu'un disque arrive à la fin, la platine s'arrête automatiquement si l'interrupteur d'arrêt automatique est en position ON. Si l'interrupteur est en position d'arrêt, la platine continuera à tourner jusqu'à ce que l'interrupteur soit mis en position de marche.
- Certains disques vinyles s'arrêtent avant la fin ou ne s'arrêtent pas lorsque la fin est atteinte. Dans ce cas, réglez Auto-stop sur OFF.
- Soulevez le bras de lecture et posez-le sur le support lorsque vous avez terminé, en utilisant toujours le levier du bras de lecture.
- Verrouillez le bras de lecture en fermant le clip du bras de lecture.
- Remettez en place le couvercle du stylet.
- Mettez l'appareil hors tension.

LECTURE BT

Avant que la transmission entre votre appareil BT et la platine ne soit possible, les deux appareils doivent être couplés. Ce processus est appelé "appairage". La platine tourne-disque sert de récepteur pour recevoir le flux de musique à diffuser sur la radio.

Si vous vous êtes déjà connecté à un appareil BT, cette connexion sera rétablie automatiquement lorsque les deux appareils seront à portée et que l'opération BT aura été sélectionnée sur la radio. "Il n'est pas nécessaire de répéter l'opération de couplage. Cette fonction doit cependant être activée dans votre appareil BT.

- Réglez le bouton de mode sur le mode BT de la platine.
- Un voyant bleu commence à clignoter pour indiquer que la platine est en mode d'appairage.
- Activez la fonction de streaming BT sur votre appareil. L'appareil recherche les appareils BT pouvant être appariés dans la plage de réception.
- Sélectionnez "**Audizio Fremont**" dans la liste des appareils trouvés.
- Une lumière bleue continue indique que la platine a été appariée avec succès.
- Vous pouvez maintenant écouter votre musique à partir de votre appareil, en utilisant la platine comme haut-parleur.

Cet appareil est également doté d'un émetteur BT, ce qui signifie qu'il est possible de diffuser le son du lecteur de la platine via BT, par exemple vers un haut-parleur BT ou un casque sans fil. Tournez le bouton de mode sur le mode BT OUT pour activer la fonction de transmission BT.

- Activez le mode d'appairage sur votre appareil Bluetooth.
- Réglez le bouton de mode sur le mode BT OUT de la platine.
- Un voyant rouge commence à clignoter pour indiquer que la platine recherche un appareil BT disponible.
- Une fois l'appairage réussi, le voyant rouge reste allumé et le signal audio de la platine peut être transmis.

Remarque : lorsque la platine est utilisée comme haut-parleur BT, toutes les autres fonctions de lecture ne peuvent pas être utilisées en même temps.

ENTRÉE AUXILIAIRE

Vous pouvez écouter la musique stockée dans un autre appareil audio ou un téléphone intelligent via la platine, grâce à la connexion à la prise auxiliaire de 3,5 mm située à l'arrière. Utilisez un câble avec des broches de 3,5 mm aux deux extrémités, l'une étant connectée à la prise d'entrée auxiliaire de la platine, l'autre à la prise écouteurs de l'appareil audio (ou à la prise de sortie de ligne si elle est disponible).

Réglez le commutateur de mode sur le mode AUX IN. Jouez de la musique sur l'appareil connecté, le son sera émis par la platine.

SORTIE LIGNE

Connectez votre propre système de haut-parleurs aux prises de sortie de ligne de la platine à l'aide d'un câble audio RCA-3,5 mm (non fourni).

REMARQUE : les câbles RCA sont codés par couleur. Le câble rouge doit être branché dans la prise rouge de la platine et de l'amplificateur ou du système de haut-parleurs externe. Le câble blanc doit être branché dans la prise blanche de la platine et de l'amplificateur externe ou du système de haut-parleurs.

CONNEXION À UN ORDINATEUR

Avant de connecter la platine à un ordinateur, déconnectez-la de votre table de mixage ou de votre chaîne hi-fi.

Le logiciel fourni est une application tierce et, par conséquent, Audizio ne répond pas aux questions ou aux problèmes liés au logiciel.

1. Allumez l'ordinateur.
2. Une fois l'ordinateur démarré, connectez la platine. L'ordinateur installe alors les pilotes.
3. Une fois les pilotes installés, vous devez maintenant installer le logiciel Audacity. Veuillez scanner le code QR ci-contre pour accéder à la page de téléchargement.



UTILISATION DE AUDACITY

- Branchez le câble USB à l'arrière de l'appareil et l'autre extrémité sur un port USB libre de votre ordinateur.
- Lancez le logiciel Audacity en double-cliquant sur l'icône Audacity.
- Avant l'enregistrement, cliquez sur "Editer" en haut de la page principale ; sélectionnez "Préférences" en bas du menu qui s'ouvre.
- préférences en bas du menu qui s'ouvre.
- Dans la section enregistrement de la fenêtre, ouvrez le menu Périphérique avec la flèche vers le bas à droite. Sélectionnez l'option Périphérique audio USP PnP dans le menu. Cochez également la case située à côté de "Software Playthrough (Play new track while it is being recorded)".
- Dans la case inférieure, vous pouvez définir le nombre de canaux d'enregistrement, 1 est Mono et 2 est Stéréo, sélectionnez l'option Stéréo.
- Cliquez sur "OK" une fois les options sélectionnées.



ENREGISTREMENT SUR ORDINATEUR À L'AIDE AUDACITY

- Lancez la lecture de l'enregistrement comme décrit ci-dessus, et appuyez sur record en haut de la fenêtre Audacity pour commencer l'enregistrement sur l'ordinateur.
- Une fois l'enregistrement effectué, utilisez les commandes de transport en haut de l'écran pour : Aller au début, Lire, Enregistrer, Mettre en pause, Arrêter et Aller à la fin.
- Utilisez les boutons File, Edit, View, Project, Generate, pour enregistrer, exporter et éditer votre musique.
- Si le niveau d'enregistrement doit être ajusté, cliquez sur 'DÉMARRER', 'PARAMÈTRES' et sélectionnez 'Panneau de contrôle'. Sous Panneau de configuration, sélectionnez "SONS et DISPOSITIFS AUDIO", cliquez sur l'onglet "VOLUME" et sélectionnez "AVANCÉ".
- Dans la fenêtre Volume principal, sélectionnez Options dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Propriétés dans le menu déroulant.
- Dans la fenêtre Propriétés, sélectionnez "Périphérique audio USB PnP" dans le menu déroulant en haut. Cliquez sur "OK" pour confirmer la sélection et une fenêtre apparaît avec un contrôle du niveau d'enregistrement. Déplacez cette commande vers le haut si l'enregistrement est trop silencieux et vers le bas si l'enregistrement est trop fort.



REMARQUE : la forme d'onde bleue doit être placée dans la fenêtre d'Audacity de manière à ce que les crêtes s'arrêtent avant le haut et le bas de la fenêtre.

Avant d'éditer votre musique, la forme d'onde enregistrée doit être mise en évidence.

- Pour mettre en évidence votre forme d'onde, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le côté gauche de la forme d'onde (sous les commandes L+R) et la forme d'onde s'assombrit.
- À ce stade, l'ensemble de la forme d'onde peut être modifié. La section requise peut être mise en évidence en plaçant la souris sur le début de la section, en maintenant le bouton gauche enfoncé et en la faisant glisser vers la droite sur la zone requise, puis en la relâchant lorsque la fin de la section souhaitée est atteinte. Cette section assombrie sera désormais le seul élément audio qui sera édité.
- Vous pouvez également cliquer sur le menu EDIT en haut à gauche et cliquer sur SELECT, puis choisir entre : All (whole wave form), Start to Cursor (du début au curseur) ou Cursor to end (du curseur à la fin).



REMARQUE : après l'enregistrement sur l'ordinateur, il peut être nécessaire de retirer le câble USB du port USB afin de permettre la lecture ultérieure à partir de l'ordinateur.

EXPORTER VOS FICHIERS MUSICAUX (.WAV)

- Une fois que vous avez enregistré et édité votre musique, vous devez sauvegarder vos fichiers sur l'ordinateur. Pour ce faire, cliquez sur fichier et descendez jusqu'à l'onglet Exporter en WAV.
- Cliquez sur ce bouton et il vous sera rapidement demandé le nom du fichier de la musique enregistrée, qui sera sauvegardé à l'emplacement indiqué. À ce stade, vous pouvez soit noter le dossier dans lequel votre musique est enregistrée, soit l'enregistrer dans un dossier de votre choix.
- Il peut s'agir d'un dossier existant ou d'un nouveau dossier.

EXPORTATION DE VOS FICHIERS MUSICAUX (.MP3)

- Une fois que vous avez enregistré et édité votre musique, vous devez sauvegarder vos fichiers sur l'ordinateur. Pour ce faire, cliquez sur fichier et descendez jusqu'à l'onglet Exporter en Mp3.
- Cliquez sur ce bouton et il vous sera rapidement demandé le nom du fichier de la musique enregistrée, qui sera sauvegardé à l'emplacement indiqué. À ce stade, vous pouvez soit noter le dossier dans lequel votre musique est enregistrée, soit l'enregistrer dans un dossier de votre choix.
- Il peut s'agir d'un dossier existant ou d'un nouveau dossier.

NOTES

Nous vous conseillons de nettoyer vos disques avec un chiffon antistatique afin d'en tirer le meilleur parti et de les faire durer.

Nous vous signalons également que, pour la même raison, votre stylet doit être remplacé périodiquement (environ toutes les 250 heures).

Gratulujemy zakupu tego produktu firmy Audizio. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, aby w pełni wykorzystać wszystkie jego funkcje. Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nie unieważnić gwarancji. Podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć pożaru i/lub porażenia prądem. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika, aby uniknąć porażenia prądem. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zasięgnąć porady specjalisty. Przy pierwszym włączeniu urządzenia może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to normalne i po chwili zniknie.
- Urządzenie zawiera części przewodzące napięcie. Dlatego NIE należy otwierać obudowy.
- Nie należy umieszczać metalowych przedmiotów ani wlewać płynów do urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym i nieprawidłowe działanie.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp. Nie umieszczać urządzenia na wibrującej powierzchni. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Urządzenie nie nadaje się do pracy ciągłej.
- Należy zachować ostrożność z przewodem zasilającym i nie wolno go uszkodzić. Wadliwy lub uszkodzony przewód sieciowy może spowodować porażenie prądem elektrycznym i wadliwe działanie.
- Podczas odłączania urządzenia od gniazdka sieciowego należy zawsze wyciągać wtyczkę, a nie przewód.
- Nie należy podłączać ani odłączać urządzenia mokrymi rękami.
- Jeśli wtyczka i/lub przewód sieciowy są uszkodzone, należy je wymienić przez wykwalifikowanego technika.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone w takim stopniu, że widoczne są części wewnętrzne, NIE podłączać urządzenia do gniazdka sieciowego i NIE włączać urządzenia. Skontaktować się ze sprzedawcą.
- Aby uniknąć zagrożenia pożarem i porażeniem prądem, nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.
- Wszystkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.
- Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazdka sieciowego (220-240Vac/50Hz) zabezpieczonego bezpiecznikiem 10-16A.
- Podczas burzy z piorunami lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć je od sieci elektrycznej. Zasada jest taka sama: Gdy urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć od sieci zasilającej.
- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu, może dojść do kondensacji pary wodnej. Przed włączeniem urządzenie powinno osiągnąć temperaturę pokojową.
- Nigdy nie używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz.
- Aby zapobiec wypadkom w firmach, należy postępować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i instrukcjami.
- Nie należy wielokrotnie włączać i wyłączać urządzenia. Skraca to żywotność urządzenia.
- Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Do czyszczenia przełączników nie używać sprayów czyszczących. Pozostałości tych sprayów powodują osadzanie się kurzu i smaru. W przypadku awarii należy zawsze zasięgnąć porady specjalisty.
- Nie wolno wymuszać używania elementów sterujących.
- Wewnątrz urządzenia znajduje się głośnik, który może powodować pole magnetyczne. Urządzenie należy trzymać w odległości co najmniej 60 cm od komputera lub telewizora.
- Jeśli ten produkt ma wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy. Jeśli nie zamierzasz używać produktu przez dłuższy okres czasu, ładuj go co 3 miesiące. W przeciwnym razie bateria może ulec trwałemu uszkodzeniu.
- Jeśli bateria jest uszkodzona, należy wymienić ją na baterię o tej samej specyfikacji. Uszkodzoną baterię należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- Jeśli urządzenie upadło, przed ponownym włączeniem należy je sprawdzić przez wykwalifikowanego technika.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków chemicznych. Uszkodzą one lakier. Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
- Trzymać z dala od sprzętu elektronicznego, który może powodować zakłócenia.
- Do napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych, w przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń i/lub niebezpiecznego promieniowania.
- Przed odłączeniem urządzenia od sieci elektrycznej i/lub innych urządzeń należy je wyłączyć. Przed przeniesieniem urządzenia należy odłączyć wszystkie przewody i kable.
- Upewnić się, że przewód zasilający nie może zostać uszkodzony, gdy ludzie chodzą po nim. Przed każdym użyciem należy sprawdzić przewód sieciowy pod kątem uszkodzeń i usterek!
- Napięcie sieciowe wynosi 220-240Vac/50Hz. Sprawdź, czy gniazdo zasilania pasuje. W przypadku podróży należy upewnić się, że napięcie sieciowe w danym kraju jest odpowiednie dla tego urządzenia.
- Należy zachować oryginalne opakowanie, aby umożliwić bezpieczny transport urządzenia.



Ten znak zwraca uwagę użytkownika na wysokie napięcie, które jest obecne w środku obudowy urządzenia. Napięcie jest wystarczające, aby porazić użytkownika.



Ten znak zwraca uwagę użytkownika do ważnych informacji, które znajdują się w instrukcji. Informacje te powinny być przeczytane oraz uwzględnione w codziennym użytkowaniu. Urządzenie posiada certyfikat CE. **Nie wolno** wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Każda modyfikacja sprzętu spowoduje utratę certyfikatu CE oraz gwarancji!

UWAGA: Urządzenie może funkcjonować w pomieszczeniach o temperaturze pomiędzy 5°C/41°F oraz 35°C/95°F.



WAŻNA INFORMACJA: Urządzenia elektryczne muszą być składowane w miejscach do tego przeznaczonych. Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajduje się najbliższe centrum recyklingu. Specyfikacja techniczna poszczególnych urządzeniach może się nieznacznie różnić. Specyfikacja może ulec zmian bez powiadomień.

Nie próbuj dokonywać żadnych napraw samodzielnie, to spowoduje unieważnienie gwarancji. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, niezgodnie z instrukcją. Power Dynamics nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia na zdrowiu oraz kontuzje spowodowane niestosowaniem się do zaleceń bezpieczeństwa. Dotyczy to wszelakich uszkodzeń.

INSTRUKCJA ROZPAKOWANIA

UWAGA! Po otrzymaniu przesyłki należy ostrożnie ją rozpakować. Sprawdzić zawartość, aby upewnić się, że wszystkie części są obecne i zostały dostarczone w dobrym stanie. Jeśli jakiegokolwiek części wyglądają na uszkodzone podczas transportu lub opakowanie nosi ślady niewłaściwego obchodzenia się z nimi, należy natychmiast powiadomić dostawcę i zachować materiały opakowaniowe. Należy zachować opakowanie i wszystkie materiały opakowaniowe. Jeśli produkt musi zostać zwrócony, ważne jest, aby był zwrócony w oryginalnym fabrycznym pudełku i opakowaniu. Jeśli urządzenie zostało narażone na drastyczne zmiany temperatury (np. po transporcie), nie należy go od razu włączać. Powstająca woda kondensacyjna może uszkodzić urządzenie. Pozostawić urządzenie wyłączone, aż osiągnie temperaturę pokojową.

ZASILANIE


Na etykiecie znajdującej się na tylnej stronie produktu podany jest typ zasilania, który należy podłączyć. Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada temu, wszystkie inne napięcia niż podane, urządzenie może zostać nieodwracalnie uszkodzone. Produkt musi być również bezpośrednio podłączony do sieci i może być używany. Brak ściemniacza lub regulowanego zasilania.



Zawsze podłączaj urządzenie do zabezpieczonego obwodu (wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik). Upewnij się, że urządzenie ma odpowiednie uziemienie elektryczne, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.

STEROWANIE I POŁĄCZENIA

1. **Talerz**
Umieść tu swoją płytę
2. **Adapter 45 obr.**
Ten adapter umożliwia odtwarzanie płyt 45 obr
3. **Ramię tonowe**
Ramię tonowe można podnosić i opuszczać ręcznie lub naciskając dźwignię podnoszenia/opuszczania
4. **Zacisk ramienia**
Ten zacisk ramienia zabezpiecza ramię w stanie spoczynku lub gdy nie jest używane. Zacisk ramienia został zaprojektowany tak, aby pozostawał w pozycji górnej, gdy jest odblokowany
5. **Wkładka z igłą**
Wkładka zawierająca trzpień/igłę
6. **Dźwignia ramienia tonowego**
Służy do podnoszenia/opuszczania ramienia tonowego
7. **Autostop ON/OFF**
Ten przełącznik włącza/wyłącza funkcję automatycznego zatrzymania. Gdy funkcja automatycznego zatrzymania jest włączona, platforma zacznie się obracać, gdy tylko ramię tonowe zostanie umieszczone nad płytą i przestanie się obracać po osiągnięciu końca płyty. Niektóre płyty winylowe zatrzymują się przed końcem lub nie zatrzymują się po osiągnięciu końca. W takim przypadku należy ustawić opcję Auto-stop na OFF
8. **33 / 45 / 78 OBR.**
Służy do regulacji prędkości obrotowej talerza gramofonu
9. **PH/BT/BT OUT**
Obróć, aby wybrać pomiędzy wyjściem Phono/BT/BT OUT
BT umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzenia strumieniowego
Wyjście BT umożliwia skierowanie dźwięku z odtwarzania płyty gramofonowej do bezprzewodowych słuchawek lub głośników BT
10. **Zasilanie i regulacja głośności**
Aby włączyć gramofon, obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie. Po włączeniu, użyj tego pokrętła, aby wyregulować głośność wewnętrznych głośników i słuchawek. Aby wyłączyć gramofon, obróć to pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie.
11. **Wyjście słuchawkowe**
Podłącz słuchawki za pomocą tego gniazda 3,5 mm (1/8)
12. **Wejście zasilania USB-B**
Gniazdo zasilania USB-B do podłączenia dostarczonego zasilacza
13. **Wejście AUX**
Dodatkowe gniazdo wejściowe 3,5 mm. Połączenie aux in automatycznie zastąpi funkcje gramofonu i BT. Aby wznowić korzystanie z gramofonu lub funkcji BT, odłącz przewód pomocniczy od gniazda aux in
14. **Wyjście liniowe**
Wyjście liniowe ze złączem RCA do podłączenia zewnętrznych głośników (brak w zestawie)



MONTAŻ

Przymocuj łapy na dolnej stronie gramofonu, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Powtórz tę czynność z pozostałymi 3 nogami.



ROZPOCZĘCIE PRACY

- Wyjmij radioodtwarzacz z opakowania.
- Podłącz zasilacz i włącz urządzenie.

Przestroga: Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem. Podłączenie zasilacza o innych parametrach może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia i może być niebezpieczne.

GRAMOFON

- Obróć przycisk trybu, aby wybrać tryb Phono.
- Umieść płytę na gramofonie. W razie potrzeby umieść adapter 45 obr./min na wrzecionie płyty.
- Wybierz żądaną prędkość odtwarzania za pomocą przełącznika wyboru prędkości (33, 45 lub 78 obr./min).
- Obróć pokrętło włączania/wyłączania i głośności zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby włączyć urządzenie.
- Upewnij się, że osłona ochronna została zdjęta z trzpienia.
- Odblokuj ramię tonowe, zwalniając zaczep ramienia tonowego.
- Podnieś ramię za pomocą dźwigni ramienia tonowego.
- Umieść igłę pionowo nad pierwszą ścieżką płyty, gramofon zacznie obracać się automatycznie.
- Powoli opuść igłę na płytę za pomocą dźwigni ramienia.
- Gdy płyta dobiegnie końca, gramofon zatrzyma się automatycznie, jeśli przełącznik automatycznego zatrzymania znajduje się w pozycji ON. Jeśli przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej, gramofon będzie obracał się do momentu ustawienia przełącznika w pozycji ON.
- Niektóre płyty winylowe zatrzymują się przed końcem lub nie zatrzymują się po osiągnięciu końca. W takim przypadku ustaw funkcję Auto-stop w pozycji OFF.
- Po zakończeniu podnieś ramię tonowe i odłóż je na podpórkę, zawsze używając dźwigni ramienia tonowego.
- Zablokuj ramię tonowe, zamykając zatrzask ramienia tonowego.
- Ponownie załóż osłonę igły.
- Wyłącz zasilanie.

ODTWARZANIE BT

Zanim transmisja między urządzeniem BT a gramofonem będzie możliwa, oba urządzenia muszą zostać połączone. Proces ten nazywany jest "parowaniem". Gramofon służy jako odbiornik strumienia muzyki, który ma być odtwarzany przez radio. Jeśli połączenie z urządzeniem BT zostało już wcześniej nawiązane, zostanie ono przywrócone automatycznie, gdy oba urządzenia znajdą się w zasięgu i w radiu zostanie wybrana obsługa BT. "Parowanie nie musi być powtarzane. Funkcja ta może jednak wymagać aktywacji w urządzeniu BT.

- Ustaw pokrętło trybu w pozycji trybu BT na gramofonie.
- Niebieska dioda LED zacznie migać, wskazując, że gramofon jest w trybie parowania.
- Włącz funkcję przesyłania strumieniowego BT w urządzeniu. Urządzenie wyszuka możliwe do sparowania urządzenia BT w zasięgu odbioru.
- Wybierz "Audizio Fremont" z listy znalezionych urządzeń.
- Stałe niebieskie światło wskaże, że gramofon został pomyślnie sparowany.
- Można teraz odtwarzać muzykę z urządzenia, używając gramofonu jako głośnika.

To urządzenie jest również wyposażone w nadajnik BT, co oznacza, że możliwe jest odtwarzanie dźwięku z gramofonu przez BT na przykład do głośnika BT lub słuchawek bezprzewodowych. Obróć pokrętło trybu w położenie BT OUT, aby włączyć funkcję transmisji BT.

- Włącz tryb parowania w urządzeniu Bluetooth.
- Ustaw pokrętło trybu w pozycji BT OUT na gramofonie.
- Czerwone światło zacznie migać, wskazując, że gramofon szuka dostępnego urządzenia BT.
- Po pomyślnym sparowaniu czerwona dioda LED pozostaje zapalona i można przesyłać sygnał audio z gramofonu.

Uwaga: Gdy gramofon jest używany jako głośnik BT, wszystkie inne funkcje odtwarzania nie mogą być używane w tym samym czasie.

AUX IN

Muzyki zapisanej w innym urządzeniu audio lub smartfonie można słuchać za pośrednictwem gramofonu, podłączając go do gniazda aux-in 3,5 mm znajdującego się z tyłu. Użyj kabla z wtykami 3,5 mm na obu końcach, jeden koniec podłączony do gniazda AUX IN na gramofonie, drugi koniec podłączony do gniazda słuchawkowego na urządzeniu audio (lub gniazda wyjścia liniowego, jeśli jest dostępne).

Ustaw przełącznik trybu na tryb AUX IN. Odtwarzaj muzykę na podłączonym urządzeniu, dźwięk będzie emitowany z gramofonu.

LINE OUT

Podłącz własny system głośników do gniazda Line Out gramofonu za pomocą kabla audio RCA-3,5 mm (brak w zestawie).

UWAGA: kable RCA są oznaczone kolorami. Przewód z czerwoną wtyczką musi być podłączony do czerwonego gniazda zarówno gramofonu, jak i zewnętrznego wzmacniacza lub systemu głośników. Kabel z białą wtyczką musi być podłączony do białego gniazda zarówno gramofonu, jak i zewnętrznego wzmacniacza lub systemu głośników.

PODŁĄCZANIE DO KOMPUTERA

Przed podłączeniem gramofonu do komputera należy odłączyć go od miksera lub systemu hi-fi. Dołączone oprogramowanie jest aplikacją innej firmy, dlatego Audizio nie odpowiada na żadne pytania ani problemy związane z oprogramowaniem.

1. Włącz komputer.
2. Po uruchomieniu komputera podłącz gramofon. Komputer zainstaluje sterowniki.
3. Po zainstalowaniu sterowników należy zainstalować oprogramowanie Audacity. Zeskanuj kod QR znajdujący się obok, aby przejść do strony pobierania.



UŻYWANIE AUDACITY

- Podłącz kabel USB z tyłu urządzenia, a drugi koniec do wolnego portu USB w komputerze.
- Uruchom oprogramowanie Audacity, klikając dwukrotnie ikonę Audacity.
- Przed rozpoczęciem nagrywania kliknij edytuj w górnej części strony głównej; wybierz preferencje w dolnej części otwartego menu.
- w dolnej części otwartego menu.
- W sekcji nagrywania okna otwórz menu Urządzenie za pomocą strzałki w dół po prawej stronie. Wybierz z menu opcję USP PnP Audio Device. Zaznacz również pole obok opcji "Software Playthrough (Odtwarzaj nową ścieżkę podczas nagrywania)".
- W dolnym polu możesz ustawić liczbę kanałów nagrywania, 1 to Mono, a 2 to Stereo, wybierz opcję Stereo.
- Kliknij "OK" po wybraniu opcji.



NAGRYWANIE NA KOMPUTER ZA POMOCĄ AUDACITY

- Rozpocznij nagrywanie w sposób opisany powyżej i naciśnij przycisk nagrywania w górnej części okna Audacity, aby rozpocząć nagrywanie na komputer.
- Po nagraniu użyj przycisków sterowania transportem w górnej części ekranu, aby: Przejdź do początku, Odtwórz, Nagraj, Wstrzymaj, Zatrzymaj i Przejdź do końca.
- Użyj przycisków Plik, Edytuj, Widok, Projekt, Generuj, aby zapisać, wyeksportować i edytować muzykę.
- Jeśli poziom nagrywania wymaga regulacji, kliknij "START", "USTAWIENIA" i wybierz "Panel sterowania". W Panelu sterowania wybierz "DŹWIĘKI I URZĄDZENIA AUDIO", kliknij zakładkę "GŁOŚNOŚĆ" i wybierz "ZAAWANSOWANE".
- W oknie głośności głównej wybierz opcje w lewym górnym rogu, kliknij właściwości w menu rozwijanym.
- W oknie właściwości wybierz "USB PnP Audio Device" z menu rozwijanego u góry. Kliknij "OK", aby potwierdzić wybór, a pojawi się okno z kontrolką poziomu nagrywania. Przesuń ten element sterujący w górę, jeśli nagranie jest zbyt ciche i w dół, jeśli nagranie jest zbyt głośne.



UWAGA: niebieski kształt fali powinien znajdować się w oknie Audacity w taki sposób, aby jego szczyty zatrzymywały się na górze i na dole.

Przed edycją muzyki należy podświetlić nagrany kształt fali.

- Aby podświetlić kształt fali, kliknij lewym przyciskiem myszy po lewej stronie kształtu fali (pod kontrolkami L + R), a kształt fali stanie się ciemniejszy.
- W tym momencie można edytować cały przebieg. Wymaganą sekcję można podświetlić, umieszczając mysz nad początkiem sekcji, przytrzymując lewy przycisk wciśnięty i przeciągając go w prawo nad wymaganym obszarem, a następnie zwalniając go po osiągnięciu końca żądanej sekcji. Ta zaciemniona sekcja będzie teraz jedynym dźwiękiem, który będzie edytowany.
- Alternatywnie można kliknąć menu EDIT w lewym górnym rogu i kliknąć SELECT, a następnie wybrać spośród: All (whole wave form), Start to Cursor lub Cursor to end.



UWAGA: po nagraniu do komputera może być konieczne odłączenie kabla USB od portu USB, aby umożliwić późniejsze odtwarzanie z komputera.

EKSPORTOWANIE PLIKÓW MUZYCZNYCH (.WAV)

- Po nagraniu i edycji muzyki należy zapisać pliki na komputerze. Aby to zrobić, kliknij plik i przejdź do zakładki Eksportuj jako WAV.
- Po kliknięciu tej opcji zostaniesz poproszony o podanie nazwy pliku z nagrałą muzyką, która zostanie zapisana we wskazanej lokalizacji. W tym momencie albo zanotuj folder, w którym zapisana jest muzyka, albo zapisz ją w wybranym folderze.
- Może to być istniejący lub nowy folder.

EKSPORTOWANIE PLIKÓW MUZYCZNYCH (.MP3)

- Po nagraniu i edycji muzyki należy zapisać pliki na komputerze. Aby to zrobić, kliknij plik i przejdź do zakładki Eksportuj jako Mp3.
- Po kliknięciu na nią, zostaniesz poproszony o podanie nazwy pliku z nagrałą muzyką, który zostanie zapisany we wskazanej lokalizacji. W tym momencie albo zanotuj folder, w którym zapisana jest muzyka, albo zapisz ją w wybranym folderze.
- Może to być istniejący lub nowy folder.

UWAGI

Zalecamy czyszczenie płyt ściereczką antystatyczną, aby czerpać z nich maksymalną przyjemność i zapewnić ich trwałość. Zwracamy również uwagę, że z tego samego powodu rysik powinien być okresowo wymieniany (mniej więcej co 250 godzin).

Gratulujeme ke koupi tohoto produktu Audizio. Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tento návod, abyste mohli plně využívat všechny jeho funkce.

Před použitím přístroje si přečtete tuto příručku. Postupujte podle pokynů, aby nedošlo ke zneplatnění záruky. Přijměte veškerá preventivní opatření, abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Návod si uschovejte pro budoucí použití.

- Před použitím přístroje se poraďte s prodávajícím. Při prvním zapnutí jednotky může dojít k zápachu. To je normální a po chvíli to zmizí.
- Přístroj obsahuje části pod napětím. Proto neotvírejte jeho kryt.
- Neumísťujte do přístroje kovové předměty a nelijte na ni tekutiny. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a poruše.
- Neumísťujte jednotku do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory apod.
- Neumísťujte jednotku na vibrující povrch. Nezakrývejte ventilační otvory.
- Jednotka není vhodná pro trvalé používání.
- S napájecím kabelem buďte opatrní a nepoškoďte jej. Vadný nebo poškozený napájecí kabel může způsobit úraz elektrickým proudem, nebo poruchu.
- Při odpojování zařízení od zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Nezapojujte a neodpojujte přístroj mokřima rukama.
- Pokud je poškozena zástrčka a / nebo napájecí kabel, musí být opraveny kvalifikovaným technikem.
- Pokud je jednotka poškozena do takové míry, že jsou vidět vnitřní části, NEZAPOJUJTE jednotku do zásuvky ani ji NEZAPÍNEJTE. Kontaktujte svého prodejce. NEPŘIPOJUJTE jednotku k reostatu nebo stmívači.
- Aby nedošlo k požáru, nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte jednotku dešti a vlhkosti.
- Všechny opravy musí provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Připojte přístroj k uzemněné síťové zásuvce (220 - 240 V, střídavý / 50 Hz) chráněné pojistkou 10 - 16 A.
- Během bouřky nebo pokud nebudete jednotku delší dobu používat, odpojte ji od elektrické sítě. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
- Pokud jednotku nebudete delší dobu používat, může dojít ke kondenzaci vlhkosti. Než přístroj zapnete, nechejte jej dosáhnout pokojovou teplotu. Nikdy nepoužívejte jednotku ve vlhkých místnostech nebo venku.
- Abyste předešli nehodám na veřejnosti, musíte postupovat podle příslušných pokynů a instrukcí.
- Zařízení opakovaně nezapínejte a nevypínejte. Tím se zkracuje jeho životnost.
- Uchovávejte jednotku mimo dosah dětí. Nenechávejte jednotku bez dozoru.
- K čištění spínačů nepoužívejte čisticí spreje. Zbytky těchto sprejů způsobují, že se na spínačích usazuje prach a mastnota. V případě poruchy vždy vyhledejte radu od odborníka.
- Na ovládací prvky netlačte silou.
- Tato jednotka má uvnitř reproduktor, který může způsobit magnetické pole. Udržujte proto toto zařízení ve vzdálenosti alespoň 60 cm od počítače nebo televize.
- Pokud má tato jednotka vestavěnou dobíjecí baterii, tak ji dobijte alespoň 1x za 3 měsíce. Jinak může dojít k poškození baterie.
- Pokud je baterie poškozená, vyměňte ji za baterii se stejnými specifikacemi. Poškozenou baterii zlikvidujte ekologicky.
- Pokud Vám přístroj upadnul, nechte ho před opětovným zapnutím zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- K čištění jednotky nepoužívejte chemikálie. Poškozuji lak. Jednotku čistěte pouze suchým hadříkem.
- Uchovávejte mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.
- K opravám používejte pouze originální náhradní díly, jinak může dojít k vážnému poškození nebo nebezpečnému záření.
- Před odpojením od sítě nebo od jiného zařízení přístroj vypněte. Před přemísťováním přístroje odpojte všechny napájecí i jiné kabely.
- Zajistěte, aby nemohlo dojít k poškození síťového kabelu, když po něm lidé kráčí. Před každým použitím zkontrolujte přívodní kabel, zda není poškozený nebo vadný!
- Síťové napětí je 220 – 240 V, AC / 50Hz. Zkontrolujte, zda se napětí v zásuvce shoduje. Pokud cestujete, zkontrolujte, zda je v dané zemi pro tuto jednotku vhodné síťové napětí.
- Uschovejte originální obalový materiál, abyste mohli jednotku v případě potřeby přepravit v bezpečných podmínkách.



Tento znak upozorňuje uživatele na vysokému napětí, které je uvnitř přístroje a které je dostatečně velké, aby způsobilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Tento znak upozorňuje uživatele na důležité pokyny obsažené v této příručce, kterou by si měl před používáním přečíst a dodržovat.

Jednotka má certifikát CE. Na jednotce je zakázáno provádět jakékoli změny. Certifikát CE by tím pozbyl platnost a zboží by přišlo o záruku!

POZNÁMKA: Aby bylo zajištěno, že jednotka bude fungovat normálně, musí být používána v místnostech s teplotou mezi 5 °C a 35 °C.



Elektrické výrobky se nesmí ukládat do domácího odpadu. Přineste je, prosím, do recyklačního centra. Zeptejte se místních úřadů nebo prodejce na postup. Specifikace jsou typické. Skutečné hodnoty se mohou z jedné jednotky na druhou mírně změnit. Specifikace lze změnit bez předchozího upozornění.

Nepokoušejte se sami provádět žádné opravy. To by zneplatnilo vaši záruku. Na jednotce neprovádějte žádné změny. Tím by také zanikla vaše záruka. Záruka se nevztahuje na nehody nebo škody způsobené nevhodným použitím nebo nerespektováním varování obsažených v této příručce. Power dynamics nemůže nést odpovědnost za zranění osob způsobená nerespektováním bezpečnostních doporučení a varování. To platí také pro všechny škody v jakékoli formě.

POKYNY PO VYBALENÍ

POZOR! Ihned po obdržení produktu pečlivě vybalte krabici, zkontrolujte obsah, zda jsou všechny součásti přítomny a zda jsou v bezvadném stavu. Okamžitě informujte přepravce i prodejce a uschovejte obal ke kontrole, pokud se objeví nějaké známky poškození, nebo pokud obal samotný vykazuje známky nesprávné manipulace. Ponechte si veškerý původní balicí materiál. V případě, že produkt bude muset být vrácen do továrny, je důležité, aby byl vrácen a zabalen v původní krabici. Pokud bylo zařízení vystaveno drastickým výkyvům teploty (např. v rámci přepravy), nezapínejte jej okamžitě. Vznikající kondenzovaná voda může poškodit vaše zařízení. Nechejte zařízení vypnuté, dokud nedosáhne pokojové teploty.

NAPÁJENÍ

Štítek na zadní/spodní straně výrobku udává síťové napětí, ke kterému musí být výrobek připojen. Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá tomuto napětí. Jiné než uvedené napětí může způsobit neopravitelné poškození přístroje. Přístroj musí být také připojen přímo k síťovému napětí a nesmí být použit žádný stmívač nebo nastavitelný zdroj napájení.



Přístroj vždy připojujte k chráněnému obvodu (jistíci nebo pojistka). Ujistěte se, že má zařízení vhodné elektrické uzemnění, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

OVLÁDACÍ PRVKY A PŘIPOJENÍ

1. Talíř

Zde umístíte svou desku

2. Adaptér na 45 otáček za minutu

Tento adaptér umožňuje přehrávat desky s rychlostí 45 otáček za minutu

3. Tónové rameno

Raménko lze zvedat a spouštět ručně nebo stisknutím páčky pro zvedání a spouštění tónu

4. Klip raménka

Tato spona ramene zajišťuje raménko v klidovém stavu nebo v době, kdy se nepoužívá. Klip ramene byl navržen tak, aby zůstal v horní poloze, když je odjištěný

5. Kazeta se stylusem

Kazeta obsahující stylus/jehlu

6. Páčka tónovacího ramene

Slouží ke zvedání/spouštění tónového ramene

7. Zapnutí/vypnutí funkce Autostop

Tento přepínač zapíná/vypíná funkci automatického zastavení. Je-li zapnuta funkce automatického zastavení, platforma se začne otáčet, jakmile je tónové rameno umístěno nad záznamem, a přestane se otáčet, jakmile dosáhne konce záznamu. Některé vinylové desky se zastaví před koncem nebo se nezastaví po dosažení konce. V takovém případě nastavte možnost Automatické zastavení na hodnotu OFF

8. 33 / 45 / 78 OTÁČEK ZA MINUTU

Slouží k nastavení otáček talíře gramofonu

9. PH/BT/BT OUT

Otáčením volíte mezi výstupem Phono/BT/BT OUT

BT umožňuje přehrávání hudby ze streamovacího zařízení

BT out umožňuje nasměrovat zvuk z přehrávání gramofonové desky do bezdrátových BT sluchátek nebo reproduktorů.

10. Ovládání napájení a hlasitosti

Chcete-li zapnout přehrávač, otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud necvakne. Po zapnutí nastavte tímto knoflíkem hlasitost pro interní reproduktory a sluchátka. Chcete-li přehrávač vypnout, otáčejte tímto knoflíkem proti směru hodinových ručiček, dokud necvakne

11. Sluchátkový výstup

Pomocí tohoto konektoru 3,5 mm (1/8) připojte sluchátka

12. Napájecí vstup USB-B


Napájecí vstup USB-B pro připojení dodaného napájecího adaptéru

13. Vstup AUX

Zásuvka 3,5 mm pro přídatný vstup. Připojení pomocného vstupu automaticky přepíše funkce gramofonu a BT. Chcete-li pokračovat v používání funkcí gramofonu nebo BT, odpojte pomocný kabel od konektoru aux in


14. Linkový výstup

Linkový výstup s konektorem RCA pro připojení externích reproduktorů (nejsou součástí dodávky)



SESTAVIT

Připevněte tlapky na spodní stranu přehrávače otáčením ve směru hodinových ručiček.



ZAČÍNÁME

- Vyjměte rádiový přehrávač z krabice.
- Připojte napájecí adaptér a zapněte zařízení.

Upozornění: Používejte pouze adaptér dodaný s přístrojem. Připojení napájecího zdroje s jinou jmenovitou hodnotou může způsobit trvalé poškození přístroje a může být nebezpečné.

GRAMOFONOVÝ PŘEHŘÁVAČ

- Otáčením tlačítka režimu vyberte režim Phono.
- Umístěte desku na gramofon. V případě potřeby nasadte na vřeteno gramofonové desky adaptér pro otáčky 45 ot/min.
- Pomocí přepínače volby rychlosti zvolte požadovanou rychlost přehrávání (33, 45 nebo 78 otáček za minutu).
- Otočením ovladače zapnutí/vypnutí a hlasitosti ve směru hodinových ručiček přístroj zapněte.
- Ujistěte se, že je ze stylusu sejmutý případný ochranný kryt.
- Odemkněte tónové rameno uvolněním spony tónového ramene.
- Zvedněte rameno pomocí páčky tónového ramene.
- Umístěte stylus svisle nad první stopu desky, gramofon se začne automaticky otáčet.
- Pomalu spouštějte stylus na desku pomocí páčky tónového raménka.
- Když deska dojde na konec, gramofon se automaticky zastaví, pokud je spínač automatického zastavení v poloze ON. Pokud je přepínač v poloze vypnuto, bude se otáčet, dokud nebude přepínač nastaven do polohy ON.
- Některé vinylové desky se zastaví ještě před koncem nebo se po dosažení konce nezastaví. V takovém případě nastavte funkci Auto-stop do polohy OFF.
- Po dokončení zvedněte tónové rameno a položte jej na opěrku, vždy pomocí páčky tónového ramene.
- Uzamkněte tónové rameno zavřením spony tónového ramene.
- Znovu nasadte kryt tónové clony.
- Vypněte napájení.

STREAMOVÁNÍ BT

Před zahájením přenosu mezi zařízením BT a gramofonem musí být obě zařízení propojena. Tento proces se nazývá "Párování". Gramofon slouží jako přijímač, který přijímá hudební proud, jenž má být přehráván v rádiu. Pokud jste již dříve provedli párování se zařízením BT, toto spojení se automaticky obnoví, jakmile jsou obě zařízení v dosahu a na rádiu byl zvolen provoz BT. "Párování" není nutné opakovat. Může však být nutné tuto funkci aktivovat v zařízení BT.

- Nastavte knoflík režimu na gramofonu na režim BT.
- Začne blikat modrá kontrolka, která signalizuje, že je gramofon v režimu párování.
- Zapněte v zařízení funkci BT streaming. Zařízení vyhledá párovatelná BT zařízení v dosahu příjmu.
- V seznamu s nalezenými zařízeními vyberte "Audizio Fremont".
- Stálé modré světlo bude signalizovat, že gramofon byl úspěšně spárován.
- Nyní můžete přehrávat hudbu ze svého zařízení pomocí gramofonu jako reproduktoru.

Toto zařízení je také vybaveno vysílačem BT, což znamená, že je možné přehrávat zvuk z gramofonu prostřednictvím BT například do reproduktoru BT nebo bezdrátových sluchátek. Otočením knoflíku režimů do režimu BT OUT aktivujete funkci BT vysílání.

- Na zařízení Bluetooth zapněte režim párování.
- Nastavte knoflík režimu na gramofonu do režimu BT OUT.
- Začne blikat červená kontrolka, která signalizuje, že gramofon vyhledává dostupné BT zařízení.
- Po úspěšném párování zůstane červená kontrolka svítit a zvukový signál z gramofonu lze přenášet.

Poznámka: Pokud je gramofon používán jako reproduktor BT, nelze současně používat všechny ostatní funkce přehrávání.

AUX IN

Hudbu uloženou v jiném zvukovém zařízení nebo chytrém telefonu můžete poslouchat prostřednictvím gramofonu prostřednictvím připojení ke konektoru 3,5 mm aux-in na zadní straně. Použijte kabel s 3,5 mm kolíky na obou koncích, jeden konec připojte ke konektoru AUX-IN na gramofonu, druhý konec připojte ke konektoru sluchátek na audio zařízení (nebo k zásuvce linkového výstupu, je-li k dispozici).

Nastavte přepínač režimů do režimu AUX IN. Přehrávejte hudbu na připojeném zařízení, zvuk bude vycházet z gramofonu.

LINE OUT

Připojte vlastní reproduktorovou soustavu ke konektorům Line out gramofonu pomocí audio kabelu RCA-3,5 mm (není součástí dodávky).

POZNÁMKA: kabely RCA jsou barevně označeny. Červený kabel musí být zapojen do červeného konektoru jak na gramofonu, tak na externím zesilovači nebo reproduktorovém systému. Bílý zástrčkový kabel musí být zapojen do bílého konektoru na gramofonu i externím zesilovači nebo reproduktorové soustavě.

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI


Před připojením gramofonu k počítači jej odpojte od mixážního pultu nebo hi-fi systému. Příložený software je aplikace třetí strany, a proto Audizio neřeší žádné dotazy nebo problémy související s tímto softwarem.

1. Zapněte počítač.
2. Po spuštění počítače připojte gramofon. Počítač nyní nainstaluje ovladače.
3. Po instalaci ovladačů je nyní třeba nainstalovat software Audacity. Naskenujte vedle uvedený QR kód, abyste se dostali na stránku pro stahování.



POUŽITÍ AUDACITY

- Zapojte kabel USB do zadní části zařízení a druhý konec do volného portu USB v počítači.
- Spusťte software Audacity poklepáním na ikonu Audacity.
- Před nahráváním klikněte na tlačítko editace v horní části hlavní stránky; na stránce s předvolbami vyberte možnost Preferences (Předvolby).
- v dolní části otevřené nabídky.
- V části okna pro nahrávání otevřete nabídku Device (Zařízení) šipkou dolů vpravo. V nabídce vyberte možnost USP PnP Audio Device. Zaškrtněte také políčko vedle položky "Softwarové přehrávání (přehrávání nové stopy během nahrávání)".
- Ve spodním poli můžete nastavit počet nahrávacích kanálů, 1 je Mono a 2 je Stereo, vyberte možnost Stereo.
- Po výběru možností klikněte na tlačítko "OK".



NAHRÁVÁNÍ DO POČÍTAČE POMOCÍ AUDACITY

- Spusťte přehrávání podle výše uvedeného popisu a stisknutím tlačítka nahrávání v horní části okna Audacity spusťte nahrávání do počítače.
- Po nahrání použijte ovládací prvky Transport v horní části obrazovky: Přejít na začátek, Přehrát, Nahrát, Pozastavit, Zastavit a Přejít na konec.
- K uložení, exportu a úpravám hudby použijte File, Edit, View, Project, Generate.
- Pokud je třeba upravit úroveň nahrávání, klikněte na tlačítko START, SETTINGS a vyberte možnost Control Panel. V části Ovládací panely vyberte položku 'SOUNDS and AUDIO DEVICES', klikněte na kartu 'VOLUME' a vyberte možnost 'ADVANCED'.
- V okně Hlavní hlasitosti vyberte v levém horním rohu možnosti a v rozevírací nabídce klikněte na Vlastnosti.
- V okně Properties (Vlastnosti) vyberte v horní rozbalovací nabídce položku "USB PnP Audio Device" (USB PnP zvukové zařízení). Výběr potvrďte kliknutím na tlačítko "OK" a nyní se zobrazí okno s ovladačem úrovně nahrávání. Tento ovladač posuňte nahoru, pokud je nahrávání příliš tiché, a dolů, pokud je nahrávání příliš hlasité.



POZNÁMKA: modrý tvar vlny by měl být v okně Audacity takový, aby se jeho vrcholy zastavily nahoře a dole.

Před úpravami hudby bude třeba zaznamenaný tvar vlny zvýraznit.

- Chcete-li zvýraznit tvar vlny, klikněte levým tlačítkem myši na levou stranu tvaru vlny (pod ovládacími prvky L+R) a tvar vlny ztmavne.
- V tomto okamžiku lze upravovat celý tvar vlny. Požadovaný úsek lze zvýraznit tak, že umístíte myš na začátek úseku, podržíte levé tlačítko a přetáhnete ji doprava nad požadovanou oblast a po dosažení konce požadovaného úseku ji pustíte. Tento ztmavený úsek bude nyní jediným zvukem, který bude upravován.
- Případně klikněte na nabídku EDIT vlevo nahoře a klikněte na SELECT, poté vyberte z následujících možností: All (whole wave form), Start to Cursor nebo Cursor to end.



POZNÁMKA: po nahrání do počítače bude možná nutné vyjmout kabel USB z portu USB, aby bylo možné později přehrávání z počítače.

EXPORTOVÁNÍ HUDEBNÍCH SOUBORŮ (.WAV)

- Po nahrání a úpravě hudby je třeba soubory uložit do počítače. To provedete tak, že kliknete na soubor a přejdete dolů na kartu Exportovat jako WAV.
- Klepněte na ni a ihned budete požádáni o název nahraného hudebního souboru, který se uloží do uvedeného umístění. V tomto okamžiku si buď poznamenejte složku, do které je hudba uložena, nebo ji uložte do složky podle vlastního výběru.
- Může to být buď stávající složka, nebo složka nová.

EXPORTOVÁNÍ HUDEBNÍCH SOUBORŮ (.MP3)

- Po nahrání a úpravě hudby je třeba soubory uložit do počítače. To provedete kliknutím na soubor a přesunutím dolů na kartu Export as Mp3.
- Klepněte na ni a ihned budete požádáni o název souboru nahrané hudby, který bude uložen do uvedeného umístění. V tomto okamžiku si buď poznamenejte složku, do které je hudba uložena, nebo ji uložte do složky podle vlastního výběru.
- Může to být buď stávající, nebo nová složka.

POZNÁMKY

Doporučujeme čistit nahrávky antistatickým hadříkem, abyste z nich měli maximální požitok a aby vydržely co nejdéle. Rádi bychom také upozornili, že ze stejného důvodu by se měl pravidelně vyměňovat váš stylus (přibližně každých 250 hodin).

**TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE SPECIFICATIE / TECHNISCHE DATEN /
SPECIFICACIONES TÉCNICAS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / SPECYFIKACJA
TECHNICZNA / TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Playback options	: BT streaming, Vinyl, USB, Line input
Input connections	: 3.5mm Jack, USB
Output connections	: 3.5mm Jack, RCA, USB
Speed settings (RPM)	: 33, 45, 78
Power supply	: 100-240VAC 50/60Hz (5V USB)
Dimensions (no legs) (L x W x H)	: 350 x 405 x 205mm
Dimensions (with legs) (L x W x H)	: 350 x 405 x 687
Weight	: 6,05kg

The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

The products referred to in this manual conform to the European Community Directives to which they are subject:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EC
2014/53/EU



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1101
S.I. 2016:1091
S.I. 2012:3032
S.I. 2017:1206



Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.audizio.com

Copyright © 2024 by Tronios The Netherlands

