

iScooter

W8 *User Manual*

Before using the product, please read this manual. Read carefully and keep for future reference.

Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, in alignment with section 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates noise and can reduce radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B/NRMS-3/B).

French: Cet appareil contient des émetteur(s)/récepteur(s) exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'appareil est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Requisits numériques du commerce canadien pour : +3 dB / r/m, +3 dB.

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Cet appareil ne conforme à l'exemption des limites d'évaluation courantes dans la section 2.5 du r/s + 3 dB et conformité avec la 102 de l'exposition aux RF. Les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux ondes RF et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment should be installed and operated with minimum distance from between the radiator & your body.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.



Disposal of Electrical and Electronic Equipment

The crossed-out garbage can means that you are legally obliged to dispose of these device/s separately from unsorted municipal waste. Dispose via the dedicated waste bin or the yellow bin is prohibited. If you privately collect batteries or rechargeable batteries that are not permanently sealed, they must be removed before disposal and disposed of separately as a battery.

Options for Returning Old Devices (EAE)

Owners of old devices can hand them over before the expiry of the options for returning or collecting old devices that have been set up and made available for public waste disposal facilities, so that proper disposal of the old device is ensured.

Declaration of Conformity

Shenzhen Finetech Time Technology Co., Ltd. hereby declares that the device complies with the legal regulations of the EU Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU (RoHS).

For the full text of the EU Declaration of Conformity, visit the site: [https://www.finetechglobal.com/pages/declaration-of-conformity-\(EU\)](https://www.finetechglobal.com/pages/declaration-of-conformity-(EU))
[https://www.finetechglobal.com/pages/declaration-of-conformity-\(EU\)](https://www.finetechglobal.com/pages/declaration-of-conformity-(EU))



**Package Contents / Contenu du paquet /
Contenido del paquete / Inhalt des Pakets /
Contenuto della confezione / Zawartość opakowania**



- EN Scooter
- FR Scooter
- ES Scooter
- DE Roller
- IT Scooter
- PL Skuter



- EN Charger
- FR Chargeur
- ES Cargador
- DE Ladegerät
- IT Caricabatterie
- PL Ładowarka



- EN Stem Bolt x6 (including 2 Spare Bolts)
- FR Boulon de tige x6 (y compris 2 boulons de rechange)
- ES Perno del vástago x6 (incluye 2 pernos de repuesto)
- DE Vorbauschraube x6 (einschließlich 2 Ersatzschrauben)
- IT Bullone dello stelo x6 (compresi 2 bulloni di ricambio)
- PL Śruba trzpienia x6 (w tym 2 śruby zapasowe)



- EN Hex Wrench
- FR Clé hexagonale
- ES Llave hexagonal
- DE Sechskant-Schlüssel
- IT Chiave esagonale
- PL Klucz sześciokątny



**Product Overview / Aperçu du produit /
Productos / Produktübersicht /
Panoramica del prodotto / Przegląd produktów**



EN

- 1 Bell & Folding Buckle
- 2 Brake Lever
- 3 Headlight
- 4 Folding Latch
- 5 Turn Signal
- 6 Kickstand
- 7 Turn Signal
- 8 Display
- 9 Throttle & Turn Signal Switch
- 10 Charging Port
- 11 Underbody Light
- 12 Taillight & Brake Light
- 13 Disc Brake

DE

- 1 Klingel & Klappschloß
- 2 Bremshebel
- 3 Scheinwerfer
- 4 Klappriegel
- 5 Blinker
- 6 Ständer
- 7 Blinker
- 8 Blinkhorn
- 9 Gas- und Blinkerschalter
- 10 Ladeanschluss
- 11 Unterbodenscheinwerfung
- 12 Rücklicht & Bremslicht
- 13 Scheibenbremse

FR

- 1 Cloche et boucle déployante
- 2 Levier de frein
- 3 Phare
- 4 Loquet de pliage
- 5 Clignotant
- 6 Béquille
- 7 Clignotant
- 8 Écran
- 9 Interrupteur d'accélérateur et de clignotant
- 10 Port de charge
- 11 Éclairage de dessous de caisse
- 12 Feu arrière et feu stop
- 13 Frein à disque

IT

- 1 Campanello e fibbia pieghevole
- 2 Leva del freno
- 3 Faro anteriore
- 4 Fermo pieghevole
- 5 Indicatori di direzione
- 6 Cavalletto
- 7 Indicatori di direzione
- 8 Schermo
- 9 Interruttore acceleratore e indicatori di direzione
- 10 Porta di ricarica
- 11 Luce sottocassa
- 12 Fanale posteriore e luce freno
- 13 Freno a disco

ES

- 1 Timbre y hebilla plegable
- 2 Palanca de freno
- 3 Faro delantero
- 4 Perilla plegable
- 5 Señal de giro
- 6 Pata de cabra
- 7 Señal de giro
- 8 Panelillo
- 9 Interruptor del acelerador y la señal de giro
- 10 Puerto de carga
- 11 Luz inferior
- 12 Luz trasera y luz de freno
- 13 Freno de disco

PL

- 1 Dzwonek i składana klamra
- 2 Dźwignia hamulca
- 3 Reflektor
- 4 Składana klamra
- 5 Kierunkowskaz
- 6 Podpórka
- 7 Kierunkowskaz
- 8 Ekran
- 9 Przełącznik przepustnicy i kierunkowskazów
- 10 Port ładowania
- 11 Oświetlenie podwozia
- 12 Światło tylne i światło hamowania
- 13 Hamulec tarczowy



Quick Setup / Installation rapide / Configuración rápida / Schnelle Einrichtung / Configurazione rapida / Szybki montaż

• Assembly / Assemblage / Montaje / Montage / Montaggio / Montaż



1) Raise the stem to the riding position and close the folding lock until you hear a click.

2) Soulevez la potence en position de conduite et fermez le loquet de pliage jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

3) Levante el vástago a la posición de conducción y cierre el pestillo plegable hasta que escuchen un clic.

4) Heben Sie den Vorbau in die Fahrposition und schließen Sie den Klappriegel, bis Sie ein Klackern hören.

5) Sollevare l'attacco manubrio in posizione di guida e chiudere il fermo pieghevole fino a sentire uno scatto.

6) Podnieść mostek do pozycji jazdy i zamknij zatrzask składany, aż usłyszysz kliknięcie.



7) Connect the handlebar assembly to the stem, pre-tighten all four bolts, then tighten them with the supplied hex wrench.

8) Connecter l'ensemble du guidon à la potence, pré-serrez les quatre boulons, puis serrez-les avec la clé hexagonale fournie.


9) Conecte el conjunto del manillar al vástago, apriete previamente los cuatro pernos y luego apriételos con la llave hexagonal suministrada.

10) Verbinden Sie die Lenkbaugruppe mit dem Vorbau, ziehen Sie alle vier Schrauben vor und ziehen Sie sie dann mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest.

11) Collegare il gruppo manubrio all'attacco manubrio, pre-serare tutti e quattro i bulloni, quindi serrare con la chiave esagonale in dotazione.

12) Podnieść zespół kierownicy do mostka, wstępnie dokręcić wszystkie cztery śruby, a następnie dokręcić je dotychczasowym kluczem imbusowym.

• Folding / Pliage / Plegado / Zusammenklappen / Piegare / Składanie



06 Turn the scooter off, open the folding latch, fold down the stem so that the hook on the rear fender catches the folding buckle on the handlebar.

07 Désignez le scooter, ouvrez le laquet de pliage, rabattre la potence de manière à ce que le crochet du garde-boue arrière s'accroche à la bride de pliage du guidon.


08 Apague el scooter, abra el pestillo de plegado, plegue la potencia hacia abajo de forma que el gancho del guardafango trasero quede enganchado en la hebilla de plegado del manillar.

06 Schalten Sie das Elektromobil aus, öffnen Sie den Klappverschluss, klappen Sie den Vortau herunter, so dass der Haken am hinteren Schutzblech in die Klappschelle am Lenker einrastet.

07 Spegnere lo scooter, aprire il chiavistello di chiusura, ripiegare l'attacco manubrio in modo che il gancio sul parafrangente posteriore si agganci alla fibbia di chiusura sul manubrio.

08 Wyłącz hulajnogę, otwórz zatrzask składania, złóż wspornik kierownicy tak, aby hak na tylnym błotniku zacpił się o składaną klamrę na kierownicy.

• Unfolding / Dépliage / Desplegado / Ausklappen / Aprire / Rozkładanie



1) Press the folding buckle to release the handlebar from the rear fender and tilt the stem to the riding position. Then close the tilting latch until you hear a click.

2) Appuyez sur la boucle déployante pour libérer le guidon du garde-boue arrière et soulevez la tige en position de conduite. Fermez ensuite le loquet de pliage jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

3) Presione la hebilla plegable para liberar el manillar del guardabarros trasero y levante la tija hasta la posición de conducción. Luego cierre el pestillo plegable hasta que escuche un clic.

1) Drücken Sie die Falttschleife, um den Lenker vom hinteren Schutzblech zu lösen und den Vordau in die Fahrposition zu heben. Schließen Sie dann die Falttschleife, bis Sie ein Klicken hören.

2) Premere la fibbia pieghevole per sganciare il manubrio dal parafango posteriore e sollevare lo stelo in posizione di guida. Quindi chiudere il fermo pieghevole fino a sentire un clic.

3) Naciśnij składaną klamkę, aby odłączyć kierownicę od tylnego błotnika i unieść mostek do pozycji jazdy. Następnie zamknij składaną zatrzaski, aż usłyszysz kliknięcie.



About Charging / À propos du chargement / Acerca de la carga / Über das Aufladen / Informazioni sulla ricarica / Informacje o ładowaniu

EN

- The scooter is fully charged when the charger indicator changes from red to green.
- With charging protection, the scooter will cut off charging automatically after a full charge. We still don't recommend charging it continuously for more than 24 hours.
- Keep the charging port cover closed when not charging.

FR

- Le scooter est complètement chargé lorsque l'indicateur du chargeur passe du rouge au vert.
- Avec la protection de charge, le scooter coupe automatiquement la charge après une charge complète. Nous ne recommandons toujours pas de le charger continuellement pendant plus de 24 heures.
- Gardez la trappe du port de charge fermé lorsque vous ne chargez pas.

ES

- El scooter está completamente cargado cuando el indicador del cargador cambia de rojo a verde.
- Con la protección de carga, el scooter cortará la carga automáticamente después de una carga completa. Así así, no recomendamos cargarlo continuamente durante más de 24 horas.
- Mantenga la tapa del puerto de carga cerrada cuando no esté cargando.

DE

- Der Roller ist vollständig geladen, wenn die Ladeanzeige von rot auf grün wechselt.
- Mit dem Ladestopp schaltet der Roller das Ladevorgang nach einer vollen Ladung automatisch ab. Wir empfehlen dennoch, ihn nicht länger als 24 Stunden aufzuladen.
- Halten Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses geschlossen, wenn Sie nicht laden.



IT


- Lo scooter è completamente carico quando l'indicatore del caricatore passa da rosso a verde.
- Grazie alla protezione della carica, il rimpicciatolo si interrompe automaticamente dopo una carica completa. Si consiglia comunque di non caricarlo continuamente per più di 24 ore.
- Tenere il coperchio della porta di ricarica chiuso quando non si carica.

PL

- Podładowanie jest w pełni zakończone, gdy wskaźnik ładowarki przemyli kolor z czerwonego na zielony.
- Dzięki zabezpieczeniu przed nadmiernym ładowaniem hulastopki automatycznie przerywa ładowanie po pełnym naładowaniu. Mimo to nie zalecamy ciągłego ładowania przez ponad 24 godziny.
- Pokrywkę portu ładowania powinna być zamknięta, gdy urządzenie nie jest ładowane.



Display / Afficher / Pantalla / Bildschirm / Schermo / Ekran



EN

- 1 Real-Time Speed
- 2 Speed Unit
- 3 Riding Mode
- 4 Headlight & Taillight
- 5 Cruise Control
- 6 Motor Overheating
- 7 Battery Level
- 8 App Connected
- 9 Error Code

DE

- 1 Echtzeit-Geschwindigkeit
- 2 Geschwindigkeitsinheit
- 3 Fahrmodus
- 4 Scheinwerfer & Rücklicht
- 5 Geschwindigkeitsregler
- 6 Motorüberhitzung
- 7 Batteriestand
- 8 App Verbunden
- 9 Fehlercode

FR

- 1 Vitesse en temps réel
- 2 Unité de vitesse
- 3 Mode de conduite
- 4 Phares et feux arrière
- 5 Régulateur de vitesse
- 6 Surchauffe du moteur
- 7 Niveau de batterie
- 8 App connectée
- 9 Code d'erreur

IT

- 1 Velocità in tempo reale
- 2 Unità di velocità
- 3 Modalità di guida
- 4 Fari e fanale posteriore
- 5 Controllo velocità di crociera
- 6 Surriscaldamento del motore
- 7 Livello batteria
- 8 App connessa
- 9 Codice di errore

Riding Mode / Mode de conduite / Modo de conducción / Fahrmodus / Modalità di guida / Tryb jazdy	Max Speed / Vitesse maximale / Velocidad máxima / Maximale Geschwindigkeit / Velocità massima / Prędkość maksymalna	
	European	North American
	8 km/h	8 mph (13 km/h)
ECO	10 km/h	12 mph (20 km/h)
D	15 km/h	18 mph (30 km/h)
S	25 km/h	25 mph (40 km/h)

ES

- 1 Velocidad en tiempo real
- 2 Unidad de velocidad
- 3 Modo de conducción
- 4 Luces delanteras y traseras
- 5 Control de crucero
- 6 Sobrecalentamiento del motor
- 7 Nivel de batería
- 8 Aplicación conectada
- 9 Código de error

PL

- 1 Prędkość w czasie rzeczywistym
- 2 Jednostka prędkości
- 3 Tryb jazdy
- 4 Światła przednie i tylne
- 5 Tempomat
- 6 Przegrzanie silnika
- 7 Poziom naładowania akumulatora
- 8 Połączono z aplikacją
- 9 Kod błęd

• **Error code / Code d'erreur / Código de error / Fehlercode / Codice di errore / Kod błędu**

- 09 If you see any error code listed below on the display, please contact the iScooter support team to remove it.
- 10 Si l'un des codes d'erreur ci-dessous apparaît à l'écran, veuillez contacter l'équipe d'assistance d'iScooter pour le supprimer.
- 11 Si ve algún código de error de los que aparecen a continuación en la pantalla, póngase en contacto con el equipo de asistencia de iScooter para eliminarlo.
- 12 Wenn Sie einen der unten aufgeführten Fehlercodes auf dem Display sehen, wenden Sie sich bitte an das iScooter-Supportteam, um ihn zu beheben.
- 13 Se sul display viene visualizzato uno dei codici di errore elencati di seguito, contattare il team di assistenza iScooter per eliminarlo.
- 14 Jeśli na wyświetlaczu pojawi się poniższy kod błęd, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej iScooter, aby go usunąć.

Codes	Definition
E10	Communication Fault / Défaut de communication / Fallo de comunicación / Fehler in der Kommunikation / Guasto di comunicazione / Błąd komunikacji
E14	Throttle Fault / Défaut d'accélérateur / Fallo del acelerador / Beschleuniger Störung / Guasto all'acceleratore / Usterka akceleratora
E15	Brake Lever Fault / Défaillance du levier de frein / Fallo de la palanca de freno / Störung des Bremshebels / Guasto alla leva del freno / Usterka dźwigni hamulca
E16	Motor Hall Sensor Fault / Défaut du capteur Hall du moteur / Fallo del sensor Hall del motor / Motor-Hall-Sensor-Fehler / Guasto del sensore di Hall del motore / Usterka czujnika Halla silnika
E50	Over-Voltage / Sur tension / Sobretensión / Überspannung / Sovratensione / Przepięcie



Power Button / Bouton d'alimentation / Botón de encendido / Einschalttaste / Pulsante di accensione / Przycisk zasilania

EN

Turn On/Off

Press and hold the Power button to turn the scooter on/off.

Light

Short press the Power button to turn on/off the headlight, taillight, and underbody light.

Riding Modes

Double-press the Power button to cycle through the four riding modes.

Speed Unit

Press the Power button three times to switch between km/h and mph.

Zero Start and Non-zero Start

Press the Power button four times to switch between zero start and non-zero start.

Cruise Control

Press the Power button five times to enable or disable cruise control. (Defaulted by default.)

Note:

- The scooter will automatically shut down if there is no operation for 10 minutes.
- When cruise control is turned on, keep a speed for 5 seconds and the scooter will move forward at the speed without applying the throttle.

FR

Mise en marche/arrêt

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer/éteindre le scooter.

Lumières

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre le phare, le feu arrière et le feu de fond.

Modes de conduite

Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour faire passer le scooter d'un mode de conduite.

Unité de vitesse

Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation pour passer de km/h à mph.

Démarrage à zéro et démarrage sans zéro

Appuyez quatre fois sur le bouton d'alimentation pour passer entre le démarrage à zéro et le démarrage sans zéro.

Régulateur de vitesse

Appuyez cinq fois sur le bouton Marche/Arrêt pour activer ou désactiver le régulateur de vitesse. (Activé par défaut.)

Note:

- Le scooter s'arrêtera automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 10 minutes.
- Lorsque le régulateur de vitesse est activé, maintenez une vitesse pendant 5 secondes et le scooter avancera à cette vitesse sans appuyer sur l'accélérateur.

ES

Encendido/apagado

Mantenga pulsado el botón de encendido para encender o apagar el scooter.

Luces

Pulse brevemente el botón de encendido para encender/apagar el faro, la luz trasera y la luz de fondo.

Modos de conducción

Pulse dos veces el botón de encendido para pasar por los cuatro modos de conducción.

Unidad de velocidad

Pulse el botón de encendido tres veces para cambiar entre km/h y mph.

Arranque Cero y Arranque No Cero

Pulse el botón de encendido cuatro veces para cambiar entre arranque cero y arranque (sin cero).

Control de crucero

Pulse el botón de encendido cinco veces para activar o desactivar el control de crucero. (Activado por defecto.)

Note:

- El scooter se apagará automáticamente si no se utiliza durante 10 minutos.
- Cuando el control de crucero está activado, mantenga una velocidad durante 5 segundos y el scooter avanzará a esta velocidad sin aplicar el acelerador.

Einschalten/Ausschalten

Halten Sie die Einschalttaaste gedrückt, um den Scooter ein- und auszuschalten.

Lichter

Drücken Sie kurz auf die Power-Taste, um den Scheinwerfer, das Rücklicht und das Lichterfeld zu ein- und auszuschalten.

Fahrmodi

Drücken Sie zweimal auf die Einschalttaaste, um zwischen den vier Fahrmodi zu wechseln.

Geschwindigkeitseinheit

Drücken Sie die Power-Taste dreimal, um zwischen km/h und mph zu wechseln.

Nullstert und Nicht-Nullstert

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste viermal, um zwischen Nullstert und Nicht-Nullstert zu wechseln.

Geschwindigkeitsbegler

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste fünfmal, um den Tempomat zu aktivieren oder zu deaktivieren. (Standardmäßig ist er aktiviert.)

Hinweise:

- Der Scooter schaltet sich automatisch ab, wenn er 10 Minuten lang nicht benutzt wird.
- Wenn der Tempomat eingeschaltet ist, halten Sie eine Geschwindigkeit für 5 Sekunden und der Roller fährt mit dieser Geschwindigkeit weiter, ohne das Gaspedal zu betätigen.

Accensione e spegnimento

Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere/spegnere lo scooter.

Luci

Premere brevemente il pulsante di accensione per accendere/spegnere il fari, il farosino posteriore e la luce retrovisiva.

Modalità di guida

Premere due volte il pulsante di accensione per passare le quattro modalità di guida.

Unità di velocità

Premere tre volte il pulsante di accensione per passare da km/h a mph.

Partenza a zero e partenza non a zero

Premere quattro volte il pulsante di accensione per passare da partenza zero a partenza non zero.

Controllo della velocità di crociera

Premere cinque volte il pulsante di accensione per attivare o disattivare il controllo della velocità di crociera. (Attivato per impostazione predefinita).

Note:

- Lo scooter si spegne automaticamente se non viene utilizzato per 10 minuti.
- Quando si attiva il cruise control, mantenere una velocità per 5 secondi e lo scooter passerà a questa velocità senza applicare l'accelerazione.

Włączanie/wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć hulajnogę.

Światła

Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć światła przednie, tylne i oświetlenie podwozia.

Tryby jazdy

Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby przełączyć między czterema trybami jazdy.

Jednostka prędkości

Naciśnij przycisk zasilania trzykrotnie, aby przełączyć między km/h i mph.

Zerowy start i niezerowy start

Naciśnij przycisk zasilania cztery razy, aby przełączyć między zerowym i niezerowym startem.

Tempomat

Naciśnij przycisk zasilania pięć razy, aby włączyć lub wyłączyć tempomat. (Domyślnie włączony).

Uwaga:

- Hulajnoga wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używana przez 10 minut.
- Gdy tempomat jest włączony, utrzymaj prędkość przez 5 sekund, a skuter będzie przyszedł się do prędkości i ją przyspieszył bez użycia przyspieszenia.



**Specifications / Spécifications / Especificaciones /
Spezifikationen / Specifiche tecniche / Specyfikacje**

Model / Modèle / Modelo / Modell / Modello / Model	W9
Unfolded Size / Taille dépliée / Tamaño desplegado / Größe ausgeklappt / Dimensioni non piegate / Rozmiar po rozłożeniu	1170 x 430 x 1230 mm (46 x 16.9 x 48.4 in)
Folded Size / Taille plié / Tamaño plegado / Defaltierte Größe / Dimensioni piegate / Rozmiar po złożeniu	1170 x 430 x 570 mm (46 x 16.9 x 22.4 in)
Weight / Poids / Peso / Gewicht / Peso / Waga	21 kg (46.4 lbs)
Battery Capacity / Capacité de la batterie / Capacidad de la batería / Batteriekapaciteit / Capacità della batteria / Pojemność baterii	10.4 Ah
Motor Power / Puissance du moteur / Potencia del motor / Motorleistung / Potenza del motore / Moc silnika	300 W
Wheel / Roue / Rueda / Rad / Ruota / Kolo	8.3 in, Pneumatic Off-Road Tyres
Range / Autonomie / Autonomia / Reich / Autonomia / Zarenek	35-40 km (21-25 miles) *
Max Load Capacity / Capacité de charge maximale / Capacidad de carga máxima / Maximale Tragfähigkeit / Capacità di carico massima / Maksymalne obciążenie	120 kg (264 lbs) *
Recommended Age / Âge recommandé / Edad recomendada / Empfohlenes Alter / Età consigliata / Zalecany wiek	14+
Operating Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura de funcionamiento / Betriebstemperatur / Temperatura di esercizio / Temperatura pracy	-2 ~ 35 °C (28.4 ~ 95°F)
Charger Input / Entrée du chargeur / Entrada del cargador / Ladegerät Eingang / Ingressi caricabatterie / Wejście ładowarki	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Charger Output / Sortie du chargeur / Salida del cargador / Ladegerät Ausgang / Uscite del caricatore / Wyjście ładowarki	54.6 V, 2 A
Charging Time / Temps de charge / Tiempo de carga / Aufladzeit / Tempo di ricarica / Czas ładowania	5-6 h

- * About the range: Measured under the condition of an 100% battery level, a load of 70kg (154lbs), and a speed of 15km/h (9mph). The range will differ depending on different factors, such as load, humidity, wind speed, and operation habits.
- * The structure of this scooter is designed to support a maximum 120 kg load. For the best riding experience, 70% of the maximum load is recommended.

- * À propos de l'autonomie : mesurée avec un niveau de batterie de 100 %, une charge de 70kg (154lbs) et une vitesse de 15km/h (9mph). L'autonomie varie en fonction de divers facteurs tels que la charge, l'humidité, la vitesse du vent et les habitudes d'utilisation.
- * La structure de ce scooter est conçue pour supporter une charge maximale de 120 kg. Pour une expérience de conduite optimale, il est recommandé de ne pas dépasser 70 % de la charge maximale.

- * Sobre la autonomía: Medida con un nivel de batería del 100%, una carga de 70kg (154lbs) y una velocidad de 15km/h (9mph). La autonomía varía en función de distintos factores, como la carga, la humedad, la velocidad del viento y los hábitos de uso.
- * La estructura de este scooter está diseñada para soportar una carga máxima de 120 kg. Para obtener la mejor experiencia de conducción, se recomienda un 70% de la carga máxima.

- * Über die Reichweite: Gemessen unter der Bedingung eines Akkustandes von 100 %, einer Last von 70kg (154lbs) und einer Geschwindigkeit von 15km/h (9mph). Die Reichweite hängt von verschiedenen Faktoren wie Last, Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Benutzergewohnheiten ab.
- * Die Struktur dieses Rollers ist für eine maximale Belastung von 120 kg ausgelegt. Für ein optimales Fahrerlebnis wird eine Belastung von 70 % der Höchstlast empfohlen.

- * L'autonomia: Misurata in condizioni di un livello di batteria dell'100%, un carico di 70kg (154lbs) e una velocità di 15km/h (9mph). L'autonomia varia a seconda di diversi fattori, come il carico, l'umidità, la velocità del vento e le abitudini di utilizzo.
- * La struttura di questo scooter è progettata per supportare un carico massimo di 120 kg. Per una migliore esperienza di guida, si consiglia di utilizzare il 70% del carico massimo.

- * Informacje o zasięgu: Zmierzone w warunkach 100% poziomu naładowania akumulatora, obciążenia 70kg (154lbs) i prędkości 15km/h (9mph). Zasięg różni się w zależności od różnych czynników, takich jak obciążenie, wilgotność, prędkość wiatru i nawyki użytkownika.
- * Konstrukcja tej hulajnogi została zaprojektowana tak, aby wytrzymać maksymalne obciążenie 120 kg. Aby uzyskać najlepsze wrażenia z jazdy, zaleca się 70% maksymalnego obciążenia.



Install the "X-Scooter" App

Download the app:
Scan the QR code,
Or search "X-Scooter" on the App Store
(iOS) or Google Play Store (Android).

Customer Service:

Contact us if you experience issues relating to riding, maintenance and safety, or errors / faults with your electric scooter.

US

🌐 <https://iscooter-eu.com/>
✉ info@iscooter-eu.com

MANUFACTURER

Wuxue (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Room 1105, 11th Floor, C, Chengde Wang Building, No. 100 Gaoxin Road,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China, Shenzhen

EU / EEA

Wuxue (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Hendrikweg 1, 1015 CA Amsterdam, The Netherlands
VAT: NL854674232B01
Email: sales@wuxue.com
Tel: +86 755 27172275