

# SHARP



## User manual

DR-I470 Pro

Stereo Internet Radio

EN

DE

ES

FR

IT

NL

PL

RU

Product images are for illustration purposes only.

Trademarks:



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).



Apple App Store



Google Play Store



ALARM WITH  
SLEEP TIMER

## Important safety instructions

**Please, read these safety instructions and respect the following warnings before the appliance is operated:**



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



Use only power supply listed in the user manual.



This symbol means that the product should be disposed of in an environmentally friendly manner and not with general household waste.



AC voltage



DC voltage



Class II equipment



For indoor use only



Energy efficiency marking with level VI



Polarity of d.c. power connector

**In order to prevent fire always keep candles and other open flames away from this product.**



### Warning:

- Always follow basic safety precautions when using this appliance, especially when children are present.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not damage the power cord, place heavy objects on it, stretch or bend it. Do not attach extension cables. Damage to the power cord may cause fire or electric shock.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Ensure that the unit is plugged into an AC 100-240V 50/60Hz power outlet. Using higher voltage may cause the unit to malfunction or catch fire.
- If the power plug does not fit into the socket, do not force it.
- Turn off the unit before unplugging it from power source to completely switch it off.
- Do not disconnect or connect the power cord with wet hands. This may cause an electric shock.
- If the unit is not going to be used for a long period time, disconnect the power supply.
- Ensure that the mains plug is always easily accessible.
- This product does not contain any parts that are serviceable by the user. In case of a fault, contact the manufacturer or authorised service department. Exposing the internal parts inside the device may endanger your life. The manufacturers guarantee does not extend to faults caused by repairs carried out by unauthorised third parties.
- Do not use this product immediately after unpacking. Wait until it warms up to room temperature before using it.
- Ensure this product is used in moderate climates only (not in tropical/subtropical climates).
- Place product on a flat, stable surface that is not subject to vibrations.

- Ensure the product and its parts is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- To reduce the risk of fire, electric shock or damage to this product, do not expose it to direct sunlight, dust, rain and moisture. Never expose it to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids on or near the product.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not place the product where the humidity is high and ventilation is poor.
- Ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation. Do not block any ventilation openings of this product. Always ensure that the ventilation openings are not covered with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- NEVER let anyone, especially children, push anything into holes, slots or any other openings in the unit's casing as this could result in a fatal electric shock.
- Storms are dangerous for all electric appliances. If the mains or aerial wiring is struck by lightning, the appliance might get damaged, even if it is turned off. You should disconnect all the cables and connectors of the appliance before a storm.

### Maintenance

- Unplug the power cable from the power source before cleaning the appliance.
- Use a soft and clean rag to clean the outside of the unit. Never clean it with chemicals or detergent.

### Power Adapter

- To disconnect the unit from the mains supply, unplug the lead from the mains socket.
- Only use the supplied mains adaptor as failure to do this may result in a safety risk and/or damage to the unit.

### Batteries

- Observe the correct polarity when inserting the batteries.
- Do not expose batteries to high temperatures and do not place them on locations where the temperature might increase quickly, e.g. near the fire or on the direct sunshine.
- Do not expose batteries to excessive radiant heat, do not throw them into the fire, do not disassemble them and do not try to recharge un-rechargeable batteries. They could leak or explode.
- Never use different batteries together or mix new and old ones.
- When the Remote Control is not to be used for a long time (more than a month), remove the battery from the Remote Control to prevent it from leaking.
- If the batteries leak, wipe away the leakage inside the battery compartment and replace the batteries with new ones.
- Do not use any batteries other than those specified.

#### Do not ingest battery, chemical burn hazard

- If the battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

### Disposal of this equipment and Batteries

- Do not dispose of this product or its batteries as unsorted municipal waste. Return it to a designated collection point for the recycling of WEEE in accordance with local law. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment.



Cd



- Most of the EU countries regulate the disposal of batteries by law. Contact your retailer or local authorities for more information.



- The shown above appears on electrical and electronic equipment (or the packaging) to remind users of this.
- Users are requested to use existing return facilities for used equipment and batteries.

**CE and UKCA statement:**


- Hereby, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declares that this audio device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment Regulations 2017.
- The full text of the EU declaration of conformity is available by following the link [www.sharpconsumer.com](http://www.sharpconsumer.com) and then entering download section of your model and choosing "CE Statements".

## What is included in the box:

- 1x Main unit
- 1x Remote control
- 1x Power adaptor
- 1x User Manual
- 1x UK AC plug for power adapter
- 1x EU AC plug for power adapter

## Panels & Controls

### Front Panel




- 1. MODE** – Press to change the modes: DAB/DAB+, FM, Internet Radio, Bluetooth, AUX IN.  
It can also be set with another function by setting from the <Key> menu in **CONFIGURATION**: Alarm, Dimmer, Equaliser, Local Radio, Mode, Preset, Sleep Timer, Timer.

**NOTES:** The default function for this button is Mode changing.

- 2. STANDBY** – Press this button to turn on the unit or enter standby mode.
- 3. MENU** – Enter the MENU Setting Interface
- 4. SLEEP** – Press repeatedly to set your desired sleep time.
- 5. ◀** – When in setting screen, press to go to the previous selection. When listening to a radio, short press to decrease the frequency in 0.05MHz increments.
- 6. ▶** – When in setting screen, press to go to the next selection. When listening to a radio, short press to increase the frequency in 0.05MHz increments.
- 7. DIMMER** – Press to set the backlight level.
- 8. PRESET** – When in Internet radio playback, press this button to switch to the Radio Station/Music screen.
- 9. DISPLAY SCREEN** – To show the information.


### Rear Panel



- 10. Volume Knob/ Select Knob/ OK button** – When playback, rotate the knob to adjust the playing volume. When setting the menu, Rotate the knob to select the options; press down to confirm your selection.

- 11. FM Antenna** – To receive the FM signal.
- 12. Earphone jack** – 3.5mm Earphone jack.
- 13. AUX IN jack** – Connect the 3.5mm audio cable to enjoy the external audio music.
- 14. DC Power input** – DC 12 V

## Remote Control



- 1. STANDBY** – Press the **STANDBY** button on remote control to wake up the unit or switch to the standby mode.
- 2. SOURCE** – Press the **SOURCE** button to change the playback modes: DAB/DAB+, FM, AUX IN, Bluetooth, Internet Radio.  
**Notes:** This button can be used as another function by setting from the <Key> item in the **CONFIGURATION**: Alarm, Dimmer, Equaliser, Local Radio, Mode, Preset, Sleep Timer, Timer.
- 3. MENU** – Press the **MENU** button on the remote control or on the front panel to enter the menu playback, press the **DIRECTION** buttons or rotate the Select Knob to browse scroll through the choices, then press down the OK button to confirm your selection.
- 4. UP / 5. OK / 6. LEFT / 7. DOWN / 17. RIGHT** – Scroll the **UP** and **DOWN** button or rotate the Select Knob to browse scroll through the choices, then press down the OK button to confirm your selection.
- 8. VOL- / 18. VOL+** – To adjust the volume, you can press the **VOL+** and **VOL-** buttons, or rotate the Volume Knob directly.
- 9. PLAY/PAUSE** – Press the **PLAY/PAUSE** button to pause the playback, press again to resume.
- 10. PREVIOUS / 19. NEXT** – When playing a music, press the **PREVIOUS** or **NEXT** button to skip to the previous or next track. When listening to a radio, press the **PREVIOUS** or **NEXT** button to skip to the previous or next favor station.
- 11. ALARM** – Press the **ALARM** button to view and created the alarm options.
- 12. SLEEP** – Press the **SLEEP** button repeatedly to choose your desired sleep time.
- 13. NUMBER/LETTER** – When setting the menu, type numbers or letters.
- 14. WPS** – WPS Settings
- 15. MUTE** – Press the **MUTE** button to mute the sound, press again or

press the **VOL+/-** buttons remote control or rotate the Volume Knob on the top panel to resume.

- 16. INFO** – Press the **INFO** button to check the station information.
- 20. EQ** – Press the **EQ** button repeatedly to choose different sound fields: Normal, Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, News, My EQ.
- 21. FAV** – Long press the **FAV** button to save station. Short press the **FAV** button to view your favourite stations that have been saved.
- 22. DIMMER** – Press the **DIMMER** button to select the backlight level

### Fitting or replacing the remote control batteries

1. Push the catch on the battery cover in the direction of the embossed arrow on the rear of the remote.
2. While pushing the catch, open the battery cover.
3. Fit two batteries observing polarity +, - as shown. When replacing the batteries, use only the same type of battery supplied.
4. Re-fit the battery cover and clip it in place.

## Starting Up Your Internet Radio

Plug the power adapter into the DC IN Jack. Then “**Welcome**” will be shown on the screen.

Ensure the antenna is extended as far as possible. This will enable you to get the best signal you can.

After the Welcome screen, if this is the first time of using your radio, you will be able to select the language by scrolling with the **Select Knob** and confirm your selection by pressing down the **OK** button.

After language setting, the screen will display “**Enable Check Network when Power On?**”. You can choose “**YES**” or “**NO**” to decide whether the unit check network when power on or not.

### Manual WIFI Set-up

After the above setting, the screen will show “**Would you like to configure Network now?**”.

- If you select “**YES**”, your radio will begin to scan for nearby networks to connect to. After scanning, you need to choose the network you want to connect. Then type letters/numbers by scrolling with the **Select Knob** or pressing the **NUMBER/LETTER buttons** until the correct digit is displayed and click the **RIGHT** button to go to the next digit. Once finished, press down the **OK** button to confirm.
- If you select “**NO**” then you can set this up later in configuration settings.

### Wireless Network (WPS PBC)

When at the “**Would you like to configure network now?**” stage, if you select “**YES(WPS)**” your radio will begin to search for WiFi connections.

While this has been selected, you will have 120 seconds to click the **WPS** button on your WiFi modem. This will connect your WiFi to your radio without manually writing in the passcode.

### WIFI Connection Complete!

Once your WiFi is completed by manually entering your WiFi password pr via WPS, you will be taken to the main menu screen and the WiFi signal will appear in white at the top left. Your internet radio is now set up!

## Configuration

Use the **LEFT/RIGHT** buttons or rotate the **Select Knob** to choose **<Configuration>** on the main menu display screen, press down the **OK** button to enter the configuration settings.

### Time Display

Set the time display type: Analog or Digital.

### Manage my mediaU

Set the function to Enable or Disable.

MediaU QR code is available in *Configuration > Manage my mediaU > Enable*.

## Network

### • Wireless Network Configuration

- On the Network settings, you can set up a WIFI connection by selecting Wireless Network Configuration. The radio will then start searching for available WIFI connections.
- Find your WIFI connection and select it with **OK** button. To type letters/numbers, use the **Select Knob** or press the **LETTER/NUMBER** buttons until the correct digit is displayed. Then press the **RIGHT** button to go to the next digit. Press **LEFT** button if you want to go back to the previous digit. Once finished, press down the **OK** button to confirm.
- Once your WIFI is connected, the main menu screen will show and the WiFi signal will appear in white at the top left corner.
- **Wireless Network (WPS PBC)**
  - Select this option to search for the WIFI connection. Whilst this has been selected you will have 120 seconds to click the WPS button on your WIFI modem. This will connect your WIFI to your radio without manually writing in the passcode.
- **Manual Configuration**
  - You can manually set the wireless data: DHCP, Enter SSID and Manage.
- **Check Network when Power On**
  - Set it Enable or Disable.

## Date & Time

### • Set Date and Time

- **Manual Setup or Auto Detect**

There is the option to manually set the time and date instead of using auto-detect to set this up. Rotate the **Select Knob** or press the digit buttons to input your desired digit of the month. Once you have got the correct digit, click **RIGHT** button to go to the day setting. Continues this process with the year, the hour and the minutes. Once the manual set up is complete, press down the **OK** button to enter. To cancel the format of the date and time, you can alter these settings under the “Date & Time” function.
- **Set Time Format:** To set the time format, 12Hour or 24 Hour.
- **Set Date Format:** YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY

## Alarm

### • Setting Alarm 1/ Alarm 2

- To set an alarm on your radio, go to “**Configuration**” settings and scroll through to select “**Alarm**” or click **ALARM** button on the remote directly.
- After entering the Alarm setting screen, select “**Alarm 1(Turn Off)**” or “**Alarm 2(Turn Off)**” and choose “**Turn On**” to activate the alarm.
- Select “Repeat” to choose the regularity of your alarm by pressing down the **OK** button. You can choose between Everyday, Once or select individual days for the alarm to sound. Once you have made your selection, press the **LEFT** button to go back to the other alarm settings.
- Select “**Time**” and turn the **Select Knob** to highlight the alarm hour. Once you have found the desired hours, press **RIGHT** button to change the minutes.
- Once the minutes are at the correct value, press **RIGHT** button to change “**AM**” or “**PM**”, then press the **OK** button to confirm and go back to alarm settings.
- Now scroll down and select “**Sound**” by pressing **OK** button. You can now choose between Beep, melody, Internet Radio, FM, or DAB/DAB+.
- If you are setting your alarm sound as Internet Radio, FM or DAB/DAB+ then you will now be taken through your preset favourite stations. Select your chosen alarm station by pressing down the **OK** button.
- The alarm symbol will show on the main display screen.
- **How to cancel your alarm**
  - To cancel your alarm, select “**Alarm**” in Configuration settings or with the **ALARM** button and select the alarm you wish to turn off.
  - Once the alarm is selected, you will have the option to turn off or on. Highlight the “**Turn Off**” option and press the **OK** button to confirm.

**NOTE:** Change the alarm volume by going to “**Alarm Volume**” setting in the Alarm setting screen.

#### • How to turn off your alarm when sounding

When your alarm is sounding, press the **ALARM** or **STANDBY** button on the remote control to stop the alarm. If you have set an alarm to sound everyday or more than once, the alarm icon will still remain on display screen.

#### • How to put your alarm on SNOOZE

When your alarm is sounding, press any button except **STANDBY** or **ALARM** to stop the sound and put into **SNOOZE** mode. The **SNOOZE** function will make the radio sound again after 5 minutes.

**NOTE:** Stop the **SNOOZE** alarm by pressing the **ALARM** or **STANDBY** button.

#### • Nap Alarm

- After selecting the “**Alarm**” option in Configuration settings, or the **ALARM** button on the remote control to select the “**NAP Alarm(Turn Off)**”.
- Choose how many minutes you would like to have the nap alarm on with the option of : Turn Off, 5 Minutes, 10 Minutes, 20 Minutes, 30 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, 120 Minutes.

#### • Alarm Volume

- Change the alarm volume by rotating the **Volume Knob** or the **LEFT / RIGHT** buttons to change.
- Once the correct sound volume has been chosen, press the **OK** button to confirm.

### Timer

- In “**Configuration**” settings, select the option for “**Timer**” and a screen with 00:00 will display.
- To go up in seconds, click the **RIGHT** button. To go down in seconds, click the **LEFT** button. Press and hold the **LEFT/RIGHT** buttons to move through the timer quickly.
- Once you have chosen the correct timer amount, confirm it by pressing the **OK** button.

### Language

Select your chosen language within the list.

### Dimmer

- To set the brightness of your radio, go to “**Configuration**” settings and select “**Dimmer**”. You can choose “**Power Saving**” or “**Turn On**” mode.
- Select “**Power Saving**” mode to change one of your brightness levels with the choice of up to 20 levels. When there is no activity of the radio for 15 seconds, this lower brightness level will set until a button is clicked and the “**Turn On**” setting will activate.
- Select “**Turn On**” mode to be the brightness for when the radio is active and in use.
- Alternatively, you can alter two brightness settings by pressing **DIMMER** button on the remote control on front panel directly.

### Display

Choose the display to be **Color** or **Monochrome**.

### Power Management

Select this to configure the radio to go into Standby mode automatically after a set time of inactivity or if there is no WIFI signal. You can select **5/15/30 minutes** to go into Standby mode, or you can select “**Turn Off**” to ignore this function.

### Sleep Timer

- To set a sleep timer, go to “**Configuration**” settings and select “**Sleep Timer**”. You can choose **Turn Off, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** minutes.
- Alternatively, you can repeatedly press the **SLEEP** button on the remote control to switch between sleep times on the top right of the display screen. There is an option between **15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minutes**.
- Once Sleep Timer has been selected, the timer amount and a sleep image will show on the top right of the display screen.

### Internet Radio

- Set the internet radio:** Buffer and Sound Quality.
- Buffer:** Configure the buffer time of the music playback: 2/4/8 seconds.
- Sound Quality:** Adjust the sound quality as you prefer: High/Low.

### Weather

- Set location:** Choose and enter your location.
- Temperature Unit:** Choose your preferred temperature “Celsius” or “Fahrenheit”.
- Show on Standby:** Choose “Off” or “On” to deactivate or activate the weather forecast display on the standby screen. When you activate the weather forecast display, it will display on the Standby screen every 10 seconds.

### FM Setup

- Mode:** You can set “Mono” or “Stereo” mode.
- Threshold:** Select threshold settings (seek threshold/Stereo threshold).
- (Threshold is to set to the auto-switching between mono and stereo modes. When in a weak reception place, the system will switch to the mono mode automatically to reduce the background noise of the station, so that to be more clearly listening.)

### Local Radio Setup

Manually set up your location for Local radio rather than allowing the radio to Auto Detect.

### Key

In this setting interface, you can select “**Alarm**”, “**Dimmer**”, “**Equaliser**”, “**Local Radio**”, “**Mode**”, “**Preset**”, “**Sleep Timer**” and “**Timer**” to confirm the function of the **MODE** button on the front panel and the remote control.

### Equaliser

Default EQ is normal. You may change it to Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, News or my EQ.

### Resume when power on

Turn on the function for the radio to resume when powered on. Instead, the screen will remain in main menu.

### Software Update

Will show here if a software update is available for the radio. If one is available, please select for the update to initiate.

### Reset to Default

Select this option to reset your radio and revert all of the settings and presets made. Confirm that you would like to reset the unit and its settings by selecting “**YES**”.

## Internet Radio

Use the **LEFT/RIGHT** buttons or rotate the **Select Knob** to choose **<Internet Radio>** in the Menu screen, press down the **OK** button to enter, and there will be multiple options:

**My Favorite:** Your favourite stations will be saved here for easy listening. You can press the **FAV** button directly to view your favourite stations list.

**Radio Station/Music:** Select this option to browse internet radio stations in the categories of : Global Top 20, Genre, Country/Location, Highlight. Find stations under relevant categories and select your chosen internet station by pressing the **OK** button.

**Local Radio:** The radio is automatically set up to detect your country's, Top 10 stations, All stations, plus a variety of genres into categories in alphabetical order. Select the category that you wish to listen to with the **OK** button and continue browsing until your desired station.

**Sleep Radio:** Choose from multiple relaxation sounds.

**History:** Browse through recently listened to stations.

**Service:** Search Radio Station, Add new Radio Station or App.

- You can use the **NUMBER/LETER** buttons to search radio station.
- To add a new radio station, use the **NUMBER/LETER** buttons to highlight the chosen character and click the **RIGHT** button to move to the next character. To go back to the previous character, press the **LEFT** button to highlight it. Press down the **OK** button to search for the internet station.

### Save your favorite Internet Radio stations

When you have found your desired station, press and hold the **FAV** button to go to the “**Add to My Favorite**” setting screen. Rotate the **Select Dial** or press the **UP/DOWN** buttons to choose the preset number and press the **OK** button to confirm your option.

## FM Radio

**The range of FM frequency is from 87.5MHz to 108.00 MHz. Extended the antenna to find the strongest signal for each station.**

Use the **LEFT/RIGHT** buttons or rotate the **Select Dial** to choose <**FM**> on the Menu screen, then press down the **OK** button to enter FM screen.

### Tuning Station

Press the **UP/DOWN** buttons on the remote control or on the **LEFT/RIGHT** buttons on the front panel to adjust the frequency up or down a step of **0.05MHz**.

Long press the **LEFT/RIGHT** buttons on the remote control to skip to the previous or next station of the strongest reception. Once a station has been found, it stops scanning automatically.

Press down the **OK** button, “**Auto Scan**” will be shown on the screen. If you choose “**YES**”, the radio will begin to search stations from low to high frequency. And it will save the stations it found automatically.

### Store Station

To save your favourite station, you should listen to this station first, long press the **FAV** button on the remote control, then use the **UP/DOWN** buttons or rotate the **Select Knob** to choose the digit you want to save. Then press down the **OK** button to confirm the preset.

### Recall A Stored Station

1. Press the **PREVIOUS/NEXT** buttons on the remote control to skip to the previous or next preset station.
2. Or you can press the **FAV** button to select the stored station, press the **OK** button to listen.

## DAB/DAB+

Use the **LEFT/RIGHT** buttons or rotate the **Select Knob** to choose <**DAB/DAB+**> on the Menu screen, press down the **OK** button to enter DAB/DAB+ mode.

On first time using of DAB on your radio, it will begin scanning for DAB stations and will show “**Scanning**” on the display screen. It will display how many stations have been found as the search continues.

Once all of the available stations have been found, the radio screen will display the choice of available stations. Using the **Select Knob** to scroll through and highlight chosen station. Select the station by pressing down the **OK** button.

When you have selected a station, the screen will display a station list and begin to play.

To choose previous or next station, press the **UP** or **DOWN** button to scroll accordingly.

When on your chosen station, press the **INFO** button to show the information on the station. The screen will scroll through information automatically and display genre, MHz, song playing, KHz and Kbps.

To go back to the list to scroll through manually, press the **LEFT** button to go back to the list.

### Pre-setting your favorite DAB/DAB+ stations

When you have found your desired station, hold down the **FAV** button for a few seconds to go to the “**Add to My Favorite**” screen. Rotate the **Select Knob** to choose the preset number and press the **OK** button to confirm.

Alternatively, when you are on the list screen of DAB stations you are able to highlight the chosen station and hold down **FAV** button to follow guidance above.

To view your preset favourite stations, press the **FAV** button, and use the **UP** or **DOWN** button to scroll through the preset list.

## Information Center

Use the **LEFT/RIGHT** buttons or rotate the **Select Knob** to choose <**Information Center**> on the Menu screen, press down the **OK** button to enter the information Center screen.

**Weather Information:** To select the weather information for a desired place, first select the continent by using the **Select Knob** to scroll and the **OK** button to confirm. Following this, then the country, followed by the town/city.

Once you choose a chosen town/city, the following information will be displayed: current temperature, weather symbol image, approximate temperature range for the next 5 days.

**Financial Information:** Select from a range of stock market index's from around the world. Use the

**Select Knob** to scroll and the **OK** button to confirm.

**System Information:** View system version and wireless information and Spotify version. If wireless information is selected, information such as WIFI's signal strength can be found.

## Spotify Connect

The product is compatible with Spotify Connect, allowing it to act as wireless speakers controlled by the Spotify App available for iOS, Android smart devices, and a desktop client for PCs. To enter Spotify Connect mode, press the **MENU** button to enter main menu screen, rotate the **Select Knob** to cycle through the item until the Spotify logo is highlighted and briefly press the **Select Knob** to select.

**NOTES:** A Spotify Premium account is required to use Spotify Connect.

**NOTES:** Ensure the product has the <Keep Network Connected> option turned On. This will enable Spotify streaming to the unit when in Sleep or a non-network mode such as DAB/DAB+, FM and Aux In.

When Spotify Connect mode is selected, before a connection with a Spotify App is established, the message <Waiting for Users> is displayed.

**NOTES:** It may take up to 10 seconds for album artwork to be reproduced on the display.

### How to use Spotify Connect

#### Listen out loud with Spotify Connect

1. Connect your Sharp DR-I470 device to your wifi network.
2. Open up the Spotify app on your phone, tablet or laptop using the same wifi network.
3. Play a song and select Devices Available.
4. Select your Sharp DR-I470 and start listening.

For more information on how to set up and use Spotify Connect please visit: [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)

The Spotify Software is subject to third party licenses found here: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

To establish a connection between the Spotify App and the radio, the devices must be connected to the same WIFI network.

To expand the displayed artwork on the unit, press the MENU button in briefly. Press again to return to the standard display.

**NOTES:** Once a connection has been established, the Spotify account is linked to both the App and the unit, allowing DR-I470 to be connected to.

Controlling Spotify from DR-I470, you can change volume, play or pause the audio, and jump forwards and backwards through your playlist using the remote control.

Changes made by the remote are reflected on the Spotify Connect App and the unit.

As long as the Spotify App is connected to the radio on the same network, and <Keep network connected> has been selected, you can usually power on the radio when you start playing from the Spotify App.

## Aux Operation

### AUX-IN

Use the **LEFT/RIGHT** buttons or rotate the **Select Knob** to choose <AUX> on the Menu screen, press down the **OK** button to enter the AUX mode.

Plug an AUX cable into your radio and connect cable via AUX-IN port on the back of the radio. Begin playing audio from your device and this should play on the radio when in AUX mode.

### Line Out (Headphone)

On the rear panel of the radio, the **Headphone jack** allows for listening the audio from your radio. Begin playing audio from the Internet Radio, AUX or Bluetooth setting.

## Bluetooth

Use the **LEFT/RIGHT** buttons or rotate the **Select Knob** to choose <Bluetooth> on the Menu screen, press down the **OK** button to enter the Bluetooth mode.

1. Go to your device settings to connect your device to the radio via Bluetooth.
2. Select the name "SHARP DR-I470" in the found list from your device. Once successfully connected, The radio will sound "Connected", and "Bluetooth Connected" will appear on the display.
3. Select your chosen audio on your device and play.
4. Now you can enjoy the music in your device.
5. To disconnect between each other, switch to another playback mode, or turn off the Bluetooth function in your device.

## AirMusic Control - SHARP Smart Control App

Once the user downloads and installs the SHARP Smart Control app on their mobile device, the app serves for the remote managing of the device. Please note, the DR-I470 radio and the mobile device with the SHARP Smart Control app need to be connected to the same network, otherwise the two devices won't be able to connect with each other. Open the app and there will be displayed list of available devices.

Click on the appropriate to connect.

**NOTES:** the device will automatically adjust language of the DR-I470 radio to the language set in the mobile device with SHARP Smart Control app.

SHARP Smart Control App QR code is available in: Internet Radio > Service > App


**The app lets user control the device via mobile phone:**

Choose appropriate tab to manage the radio.

Press  icon to display side tab. Select Settings to enter more options (change device name, check software updates, scan for other devices or display more information)

Press  icon enter remote control mode. The app will serve as remote control, and the mobile device with SHARP Smart Control App will display remote control buttons.

1. Turn off the device
2. OK button
3. Mode button (change the playback mode)
4. Menu button
5. Display favorite stations
6. Key button (same function as the MODE button on the device)
7. Sleep timer
8. Alarm
9. Dimmer
10. Previous
11. Play/Pause
12. Next
13. Numeric buttons
14. Equalizer settings
15. Mute
16. Volume +
17. Volume -
18. Direction buttons
19. Back to app main menu



Press  to enter standby screen selection setting. Then choose or take a picture to set as a screen saver on the standby display.

Press  to enter voice message option. Press and hold the  to

record voice message, release to stop recording. The red flashing circle will be displayed on the upper left corner of the screen of the radio. To play the voice message, enter any tab in menu recording will be streamed via radio speaker.

Press  to enter intercom option. Press and hold  to record; release to stop recording. The recording will be streamed via radio speaker.

Press  to enter local music directory stored on the mobile device to stream through the radio.

Press **1 2 3 4 5** to stream one of the first five favorite stations.

## Troubleshooting

This product does not contain any parts that are serviceable by the user. In case of a fault, contact the manufacturer or authorised service department. Exposing the internal parts inside the device may endanger your life. The manufacturers guarantee does not extend to faults caused by repairs carried out by unauthorised third parties.

### No Sound

#### Cause

- Volume not turned up.

#### Solution

- Adjust the main volume knob.

### No sound from Bluetooth connection

#### Solution

- Check whether external device requires password "0000" to start with.

### WiFi not connecting

#### Solution

- Ensure WIFI mode is selected in settings and the correct passcode is being entered for the WIFI modem.

### Static Sound

#### Cause

- Signal reception too low.

#### Solution

- Adjust the antenna or move the unit to a stronger signal location.

### Sound is distorted

#### Cause

- Volume is too high

#### Solution

- Reduce the volume

### Desired station not found

#### Cause

- Weak signal

#### Solution

- Use the Manual Tune function.

### NO DAB functions

#### Cause

- No DAB coverage in your area.
- Poor reception

#### Solution

- Adjust the position of the aerial.

### The display is blank.

#### Cause

- This may occur if the broadcaster changes the label of a service or removes a label while tuned.

#### Solution

- The radio will try to retune.
- Perform a scan.

### NO Power

#### Cause


- The adaptor is not connected to the wall outlet.

#### Solution

- Make sure the adaptor is plugged.

## Technical specification

| Model                        | DR-I470 Pro                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Output Power                 | 2 x 7 W (RMS)                                                                                                                                                   |
| Power Consumption (max.)     | 28 W                                                                                                                                                            |
| Power Consumption (standard) | 8 W                                                                                                                                                             |
| Power Consumption Standby    | <1 W                                                                                                                                                            |
| FM Frequency                 | 87.5-108 MHz                                                                                                                                                    |
| DAB+ Frequency               | 174.928-239.200 MHz                                                                                                                                             |
| <b>Bluetooth</b>             |                                                                                                                                                                 |
| Version                      | V5.0                                                                                                                                                            |
| Frequency bands              | 2402 MHz ~ 2480 MHz                                                                                                                                             |
| Maximum power transmitted    | 4 dBm                                                                                                                                                           |
| <b>Power Adapter</b>         |                                                                                                                                                                 |
| Model name                   | FJ-SW1202000N                                                                                                                                                   |
| Input                        | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.6 A Max                                                                                                                              |
| Output                       | DC 12 V ≈ 2000 mA                                                                                                                                               |
| Manufacturer                 | SHENZHEN FU JIA APPLIANCE CO., LTD<br>5F of Building F. Hengchangrong (xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China |
| <b>WIFI</b>                  |                                                                                                                                                                 |
| Wifi connection              | 802.11 b/g/n; STA/AP/AP Client                                                                                                                                  |



## Wichtige Sicherheitsanweisungen

**Bitte lesen Sie sich diese Sicherheitsanweisungen durch und beachten Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, auf die folgenden Warnhinweise:**



Das Dreieckszeichen mit Ausrufungszeichen verweist auf wichtige Funktions- und Wartungshinweise (Reparatur) in der dem Gerät beigelegten Bedienungsanleitung.



Benutzen Sie nur die Energieversorgung, die in der Bedienungsanleitung angegeben ist.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt auf umweltfreundliche Weise und nicht mit dem gewöhnlichen Haushaltsmüll entsorgt werden sollte.



Wechselspannung



Gleichspannung



Gerät der Klasse II



Nur für den Innenbereich



Energieeffizienzkennzeichnung mit Stufe VI

 Polarität des Gleichstromsteckers

**Halten Sie Kerzen und offenes Feuer von diesem Produkt fern, um einen Brand zu vermeiden.**



### Warnung:

- Halten Sie sich während der Nutzung dieses Geräts immer an die allgemeinen Sicherheitshinweise, insbesondere, wenn Kinder in der Nähe sind.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Stromkabel darf weder beschädigt, noch dürfen schwere Objekte darauf abgelegt werden, außerdem dürfen Sie es nicht dehnen oder verbiegen. Schließen Sie keine Verlängerungskabel an. Schäden am Stromkabel können zu einem Feuer oder Stromschlag führen.
- Das Stromkabel darf weder beschädigt, noch dürfen schwere Objekte darauf abgelegt werden, außerdem dürfen Sie es nicht dehnen oder verbiegen. Schließen Sie auch keine Verlängerungskabel an. Schäden am Stromkabel können zu einem Feuer oder Stromschlag führen.
- Wenn das Stromversorgungs-kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Servicetechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Einheit an eine AC 100-240V 50/60Hz Steckdose angeschlossen wird. Eine höhere Spannung kann zu Fehlfunktionen oder sogar zu einem Brand führen.
- Wenn der Netzstecker nicht in die Steckdose passt, dürfen Sie ihn nicht mit Gewalt einstecken.
- Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, dürfen Sie keine Gewalt anwenden, um einen nicht passenden Stecker in die Steckdose zu drücken.
- Schalten Sie die Einheit aus, bevor Sie sie von der Stromversorgung trennen, um sie so vollständig abzuschalten.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Vermeiden Sie es, das Stromkabel mit nassen Händen anzuschließen oder zu trennen. Dies könnte andernfalls zu einem Stromschlag führen.
- Trennen Sie das Stromkabel, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

- Stellen Sie sicher, dass der Hauptstecker immer leicht zugänglich ist.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Setzen Sie sich im Fall eines Defekts mit dem Hersteller oder der autorisierten Kundenabteilung in Verbindung. Teile aus dem Inneren des Geräts freizulegen kann lebensgefährlich sein. Die Garantie der Hersteller gilt nicht für Defekte, die durch von nicht autorisierte Dritten durchgeführte Reparaturen entstehen.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht direkt nach dem Auspacken. Warten Sie, bis es sich auf Zimmertemperatur erwärmt hat, ehe sie es einschalten.
- Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt ausschließlich in Umgebungen mit mildem Klima verwendet wird (kein tropisches oder subtropisches Klima).
- Stellen Sie das Produkt auf eine flache, stabile Oberfläche, die keinen Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Das Produkt und dessen Teile dürfen nicht über die Kante deklarierten Möbelstücks hinausragen.
- Um das Risiko eines Feuers, Stromschlags oder Schäden an diesem Produkt zu reduzieren, sollten Sie es nicht direktem Sonnenlicht, Staub, Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Setzen Sie es niemals tropfendem oder spritzendem Wasser aus und positionieren Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte auf oder neben dem Produkt.
- Setzen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte wie Vasen auf das Gerät.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Heizquellen, wie etwa Heizungen, Heizregister, Öfen oder anderen Apparaten (einschließlich Verstärker), die Hitze produzieren.
- Platzieren Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit und mangelhafter Belüftung.
- Sorgen Sie für einen Mindestabstand von 5 cm rund um das Gerät, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen. Vermeiden Sie es, Belüftungsöffnungen an diesem Produkt zu blockieren. Sorgen Sie immer dafür, dass die Belüftungsöffnungen nicht durch Gegenstände, z. B. Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. verdeckt sind.
- Lassen Sie NIEMALS jemanden, ganz besonders nicht Kinder, etwas in die Löcher, Spalten oder anderen Öffnungen des Gerätegehäuses stopfen, da dies zu einem folgenschweren Stromschlag führen kann.
- Gewitter sind für alle elektrischen Geräte gefährlich. Wenn das Strom- oder Antennenkabel vom Blitz getroffen wird, kann das Gerät, auch wenn es ausgeschaltet ist, beschädigt werden. Bei einem herannahenden Gewitter sollten Sie alle Kabel und Stecker des Gerätes ausstecken.
- Ein exzessiver Schalldruck von Kopfhörern kann zu einem Hörverlust führen.

### Wartung

- Trennen Sie vor dem Reinigen des Geräts das Stromkabel von der Stromquelle.
- Verwenden Sie einen weichen und sauberen Lappen, um die Außenflächen der Einheit zu reinigen. Verwenden Sie beim Reinigen niemals Chemikalien oder Reinigungsmittel.

### Netzadapter

- Um die Einheit von der Stromversorgung zu trennen, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Netzadapter, andernfalls kann es zu einem Sicherheitsrisiko/einer Beschädigung des Gerätes kommen.

### Batterien

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen aus und legen Sie sie nicht an Stellen ab, wo sich die Temperatur schnell erhöht, z. B. neben einem Feuer oder in die direkte Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Strahlungswärme aus, werfen Sie sie nicht ins Feuer oder



bauen sie auseinander und versuchen Sie nicht, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Sie könnten undicht werden oder explodieren.

- Verwenden Sie niemals unterschiedliche Batterien oder vermischen neue mit alten.
- Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwenden (länger als einen Monat), sollten Sie die Batterie aus der Fernbedienung nehmen, um ein Auslaufen zu verhindern.
- Wenn die Batterien auslaufen, wischen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit im Batteriefach weg und ersetzen die Batterien durch neue.
- Verwenden Sie immer nur die angegebenen Batterien.
- **Batterie nicht verschlucken, Gefahr von chemischen Verbrennungen**
- Wenn die Batterie verschluckt wird, kann dies zu schweren inneren Verbrennungen innerhalb von nur 2 Stunden führen und tödlich sein. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien für Kinder unzugänglich auf. Wenn das Batteriefach nicht fest geschlossen werden kann, sollten Sie das Gerät nicht weiter verwenden und es für Kinder unzugänglich aufbewahren. Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in irgendein Körperteil eingeführt wurden, müssen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

## Entsorgung dieses Geräts und von Batterien

- Entsorgen Sie dieses Produkt oder dessen Batterien niemals über den normalen Hausmüll. Geben Sie es entsprechend den gesetzlichen Regelungen vor Ort bei dem für das Recycling von WEEE vorgesehenen Sammelpunkt ab. Damit helfen Sie, Ressourcen einzusparen und die Umwelt zu schützen.
- In den meisten EU-Ländern gelten für die Entsorgung von Batterien besondere Gesetze und Vorschriften. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder den örtlichen Behörden.



- Die oben aufgeführten Hinweise sind auf elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien (oder der Verpackung) zu finden, um Nutzer entsprechend zu erinnern. Nutzer werden darum gebeten, für gebrauchte Geräte und Batterien bestehende Rückgabeeinrichtungen zu nutzen.

## CE- und UKCA-Erklärung:


- Sharp Consumer Electronics Poland Sp. z o.o. erklärt hiermit, dass dieses Audiogerät den wesentlichen Anforderungen und weiteren entsprechenden Vorschriften der RED-Verordnung 2014/53/EU und der britischen Funkgeräteverordnung von 2017 entspricht.
- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgendem Link verfügbar: [www.sharpconsumer.com](http://www.sharpconsumer.com), und anschließend öffnen Sie den Download-Abschnitt Ihres Modells und wählen „CE-Erklärungen“.

## Was befindet sich im Karton:

- 1x Hauptgerät
- 1x Fernbedienung
- 1x Netzadapter
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Wechselstromstecker für Netzadapter (Vereinigtes Königreich)
- 1x Wechselstromstecker für Netzadapter (Europäische Union)

## Panels und Bedienelemente

### Vorderseite




- 1. MODE** – Drücken, um die Modi zu ändern: DAB/DAB+, FM, Internet Radio, Bluetooth, AUX IN. Dies kann auch mit einer anderen Funktion durch Einstellung des <Taste>-Menüs in **EINSTELLUNGEN** belegt werden: Wecker, Dimmer, Equalizer, Lokale Station, Mode, Voreinstellung, Sleeptimer, Timer.

**HINWEIS:** Die Standardfunktion für diese Taste ist Mode-Änderung.

- 2. STANDBY** – Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten oder in den Standby-Mode zu wechseln.
- 3. MENÜ** – Drücken Sie diese Taste, um die MENÜ-Einstellungsschnittstelle aufzurufen.
- 4. SLEEP** – Wiederholt drücken, um Ihre gewünschte Schlafzeit einzustellen.
- 5. ◀** – Im Einstellungsbildschirm drücken, um zur vorherigen Auswahl zurückzukehren. Beim Radiohören kurz drücken, um die Frequenz in 0,05-MHz-Schritten zu verringern.
- 6. ▶** – Im Einstellungsbildschirm drücken, um zur nächsten Auswahl zu wechseln. Beim Radiohören kurz drücken, um die Frequenz in 0,05-MHz-Schritten zu erhöhen.
- 7. DIMMER** – Drücken, um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen.
- 8. VOREINSTELLUNG** – Bei der Internet-Radio-Wiedergabe diese Taste drücken, um zum Bildschirm Radiosender/Musik zu wechseln.
- 9. ANZEIGEBILDSCHIRM** – Zur Anzeige von Informationen.

### Rückseite




- 10. LAUTSTÄRKEKNOPF/AUSWAHLKNOPF/OK-TASTE** – Drehen Sie den Knopf während der Wiedergabe, um die Wiedergabelautstärke einzustellen.

Drehen Sie diesen Knopf bei der Einstellung dieses Menüs, um die Optionen auszuwählen; drücken Sie ihn, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

- 11. FM-Antenne** – Für den Empfang des FM-Signals.
- 12. Kopfhöreranschluss** – 3-5-mm-Kopfhöreranschluss.
- 13. AUX-IN-Anschluss** – Schließen Sie das 3,5-mm-Kabel an, um externe Musik zu genießen.
- 14. DC-Netzeingang** – 12 V Gleichstrom

## Fernbedienung



- 1. STANDBY** – Drücken Sie die Taste **STANDBY** auf der Fernbedienung, um das Gerät aufzuwecken oder in den Standby-Mode zu versetzen.
- 2. SOURCE** – Drücken Sie die **SOURCE**-Taste, um die Wiedergabemodi zu ändern: DAB / DAB+, UKW, AUX IN, Bluetooth, Internetradio.  
**Hinweis:** Diese Taste kann als weitere Funktion verwendet werden, indem Sie in der **EINSTELLUNGEN** den Punkt <Taste> einstellen: Wecker, Dimmer, Equalizer, Lokale Station, Mode, Voreinstellung, Sleeptimer, Timer.
- 3. MENU (MENÜ)** – Drücken Sie die Taste **MENU (MENÜ)** auf der Fernbedienung oder der Frontblende, um die Menüwiedergabe aufzurufen; drücken Sie die Tasten für die entsprechende **RICHTUNG** oder drehen Sie den Auswahlknopf, um durch das Menü zu blättern: Internet Radio, FM, DAB/DAB+, Spotify, Informations-Center, AUX, Bluetooth, Einstellungen, Lokale Station.
- 4. NACH OBEN / 5. OK / 6. LINKS / 7. NACH UNTEN / 17. RECHTS** – Blättern Sie mit den Tasten **NACH OBEN** und **NACH UNTEN** oder drehen Sie die Auswahl Taste, um durch die Auswahlmöglichkeiten zu blättern; drücken Sie anschließend die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 8. VOL- / 18. VOL+** – Um die Lautstärke einzustellen, können Sie die Tasten **VOL+** und **VOL-** drücken oder direkt am Lautstärkeknopf drehen.
- 9. WIEDERGABE/PAUSE** – Drücken Sie die Taste **WIEDERGABE/PAUSE**, um die Wiedergabe zu pausieren; drücken Sie diese Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- 10. ZURÜCK / 19. WEITER** – Drücken Sie während der Musikwiedergabe die Taste **ZURÜCK** oder **WEITER**, um zum vorherigen oder nächsten Track zu schalten. Drücken Sie beim Radiohören die Taste **ZURÜCK** oder **WEITER**, um zum vorherigen oder nächsten Sender-Favoriten zu schalten.
- 11. WECKER** – Drücken Sie die Taste **WECKER**, um die Weckeroptionen aufzurufen und einzustellen.

12. **SLEEP** – Drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP**, um Ihre bevorzugte Schlafzeit auszuwählen.
13. **ZAHL/BUCHSTABE** – Geben Sie bei der Einstellung im Menü Buchstaben oder Zahlen ein.
14. **WPS** – WPS Einstellungen
15. **STUMM** – Drücken Sie die Taste **MUTE (STUMM)**, um den Ton stumm zu schalten; drücken Sie diese Taste erneut oder drücken Sie die Tasten **VOL+/-** auf der Fernbedienung oder drehen Sie den Lautstärkeknopf auf der Oberblende, um weiterzuhören.
16. **INFO** – Drücken Sie die Taste **INFO**, um die Senderdaten aufzurufen.
20. **EQ** – Drücken Sie wiederholt die Taste **EQ**, um die unterschiedlichen EQ-Modi auszuwählen: Normal, Mittig, Jazz, Rock, Soundtracks, Klassik, Pop, Nachrichten, my EQ.
21. **FAV** – Drücken Sie lange auf die Taste **FAV**, um den Sender abzuspeichern. Drücken Sie kurz auf die Taste **FAV**, um sich Ihre abgespeicherten Lieblingsender anzusehen.
22. **DIMMER** – Drücken Sie die Taste **DIMMER**, um die Hintergrundbeleuchtung auszuwählen.

### Batterien der fernbedienung einlegen oder ersetzen

1. Drücken Sie die Arretierung auf der Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung in Richtung des eingepprägten Pfeils.
2. Halten Sie die Arretierung gedrückt und öffnen Sie das Batteriefach.
3. Legen Sie zwei Batterien mit der richtigen Polarität (+/-) wie angezeigt ein. Verwenden Sie beim Ersetzen der Batterien nur den gleichen Batterietyp wie mitgeliefert.
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein und lassen Sie sie einrasten.

## Einrichten Ihres Internet Radios

Stecken Sie das Netzteil in der Gleichstrom-Eingangsbuchse (DC IN) ein. Anschließend wird auf dem Bildschirm „Welcome“ (Willkommen) angezeigt. Überprüfen Sie, dass die Antenne möglichst weit ausgezogen ist. Dies garantiert den bestmöglichen Signalempfang.

Wenn Sie Ihr Radio das erste Mal benutzen, können Sie nach dem Willkommensbildschirm die Sprache wählen, indem Sie mit dem **Auswahlknopf** blättern und Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **OK** bestätigen.

Nach der Spracheinstellung zeigt der Bildschirm „Enable Check Network when Power On?“ (Netzwerk prüfen beim Anschalten aktivieren?). Sie können „YES (JA)“ oder „NO (NEIN)“ auswählen und entscheiden, ob das Gerät das Netzwerk beim Anschalten prüft oder nicht.

### Manuelle WLAN-Einrichtung

Nach den oben genannten Einstellungen wird „Would you like to configure Network now?“ (Möchten Sie das Netzwerk jetzt konfigurieren?) auf dem Bildschirm angezeigt.

- Wenn Sie „YES (JA)“ auswählen, sucht ihr Radio nach Netzwerken in der Nähe, um sich damit zu verbinden. Nach dem Scan müssen Sie das Netzwerk für die Verbindung auswählen. Geben Sie anschließend die Buchstaben/Zahlen ein, indem Sie mit dem **Auswahlknopf** blättern oder die **BUCHSTABEN-/ZAHLEN-Tasten** drücken, bis die richtige Auswahl angezeigt wird – drücken Sie dann auf die Taste **RECHTS**, um zur nächsten Stelle zu wechseln. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Wenn Sie „NO (NEIN)“ auswählen, können Sie dies später in den Konfigurationseinstellungen einstellen.

### Funknetz (WPS PBC)

Wenn Sie während „Would you like to configure Network now?“

(Möchten Sie das Netzwerk jetzt konfigurieren?) „YES(WPS) (JA – WPS)“ wählen, sucht ihr Radio nach WLAN-Verbindungen.

Bei dieser Auswahl haben Sie 120 Sekunden Zeit, um die **WPS**-Taste auf

Ihrem WLAN-Modem zu drücken. Dies verbindet Ihr WLAN mit Ihrem Radio, ohne manuell den Passcode einzugeben.

### WLAN-Verbindung abgeschlossen!

Sobald Ihr WLAN durch die manuelle Eingabe des WLAN-Passworts oder über WPS eingerichtet ist, werden Sie auf den Hauptmenübildschirm weitergeleitet und das WLAN-Signal erscheint oben links in Weiß. Ihr Internet Radio ist jetzt eingerichtet!

## Einstellungen

Benutzen Sie die Tasten **LINKS/RECHTS** oder drehen Sie den **Auswahlknopf**, um **<Einstellungen>** auf dem Hauptmenü-Anzeigebildschirm auszuwählen; drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellungen aufzurufen.

### Zeitanzeige

Stellen Sie die Art der Zeitanzeige ein: Analog oder Digital.

### My mediaU verwalten

Stellen Sie die Funktion auf Aktivieren oder Deaktivieren.

*Der MediaU-QR-Code ist unter Konfiguration > Meine Medien verwalten > Aktivieren verfügbar.*

### Netzwerk

#### • Funknetz-Einstellung

- In den Netzwerkeinstellungen können Sie eine WLAN-Verbindung einrichten, indem Sie „Funknetz-Einstellung“ auswählen. Das Radio sucht anschließend nach verfügbaren WLAN-Verbindungen.
- Suchen Sie nach Ihrer WLAN-Verbindung und wählen Sie sie mit der Taste **OK** aus. Um Buchstaben/Zahlen einzugeben, benutzen Sie den **Auswahlknopf** oder drücken Sie die **BUCHSTABEN-/ZAHLEN-Tasten**, bis die richtige Stelle angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die Taste **RECHTS**, um zur nächsten Stelle zu wechseln. Drücken Sie die Taste **LINKS**, wenn Sie zur vorherigen Stelle zurückkehren möchten. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Sobald Ihr WLAN verbunden ist, wird der Hauptmenübildschirm angezeigt und das WLAN-Signal erscheint oben links in Weiß.

#### • Funknetz (WPS PBC)

- Wählen Sie diese Option, um nach der WLAN-Verbindung zu suchen. Bei dieser Auswahl haben Sie 120 Sekunden Zeit, um die **WPS**-Taste auf Ihrem WLAN-Modem zu drücken. Dies verbindet Ihr WLAN mit Ihrem Radio, ohne manuell den Passcode einzugeben.

#### • Manuelle Konfiguration

- Sie können die Drahtlosdaten manuell eingeben: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), Enter SSID (SSID eingeben) und Manage (Verwalten).

#### • Netzwerk prüfen beim Anschalten

- Stellen Sie Aktivieren oder Deaktivieren ein.

### Datum&Uhrzeit

#### • Datum und Zeit einstellen

##### • Manuelle Einrichtung oder Automatisch erkennen

Es gibt eine Option, um das Datum und die Zeit manuell einzurichten, anstelle dazu die automatische Erkennung zu nutzen. Drehen Sie am **Auswahlknopf** oder drücken Sie die Zifferntasten, um beim Monat die gewünschte Ziffer einzugeben. Sobald Sie die richtige Ziffer eingegeben haben, drücken Sie die Taste **RECHTS**, um zur Tageseinstellung zu wechseln. Machen Sie weiter mit dem Jahr, der Stunde und den Minuten. Sobald die manuelle Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie zur Eingabe die Taste **OK**. Um das Format für Datum und Zeit abzubrechen, können Sie diese Einstellungen mit der Funktion „Datum&Uhrzeit“ ändern.

- **Zeitformat einstellen:** Zur Einstellung des Uhrzeitformats: 12 Stunden oder 24 Stunden.

- **Datumsformat einstellen:** JJJJ/MM/TT, TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ

### Wecker

#### • Wecker 1/Wecker 2 einstellen

- Um auf Ihrem Radio einen Wecker einzustellen, gehen Sie zu „Einstellungen“ und blättern zur Auswahl von „Wecker“ oder drücken direkt die Taste **WECKER** auf der Fernbedienung.

- Nach dem Aufrufen des Wecker-Einstellungsbildschirms wählen Sie **„Wecker 1(Aus)“** oder **„Wecker 2(Aus)“** und wählen **„Einschalten“**, um den Wecker zu aktivieren.
- Wählen Sie **„Wiederholen“**, um die Wiederholung Ihres Weckers auszuwählen – drücken Sie dazu Taste **OK**. Sie können **„Everyday (Täglich)“**, **„Once (Einmal)“** oder einzelne Tage für den Weckruf auswählen. Sobald Sie Ihre Auswahl getätigt haben, drücken Sie die Taste **LINKS**, um zu den weiteren Weckereinstellungen zu wechseln.
- Wählen Sie **„Uhrzeit“** und drehen Sie den **Auswahlknopf**, um die Weckerstunde auszuwählen. Sobald Sie die gewünschten Stunden gefunden haben, drücken Sie die Taste **RECHTS**, um zu den Minuten zu wechseln.
- Sobald Sie den richtigen Wert für die Minuten gefunden haben, drücken Sie die Taste **RECHTS**, um **„AM (Vormittag)“** oder **„PM (Nachmittag)“** auszuwählen; drücken Sie anschließend die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen und zurück zu den Weckereinstellungen zu gehen.
- Blättern Sie jetzt nach unten und wählen Sie **„Sound“**, indem Sie die Taste **OK** drücken. Sie können zwischen Beep (Piepston), Melody (Melodie), Internet Radio, FM oder DAB/DAB+ wählen.
- Wenn Sie Ihren Weckerton als Internet Radio, FM oder DAB/DAB+ einrichten, werden anschließend Ihre bevorzugten Sender angezeigt. Wählen Sie Ihren bevorzugten Weckersender durch Drücken der Taste **OK**.
- Das Weckersymbol wird auf dem Hauptanzeigebildschirm angezeigt.
- **Wecker deaktivieren**
  - Um Ihren Wecker abubrechen, wählen Sie **„Wecker“** in den Einstellungen oder mit der Taste **WECKER** und wählen den Wecker, den Sie deaktivieren möchten.
  - Sobald der Wecker ausgewählt ist, können Sie ihn aktivieren oder deaktivieren. Markieren Sie die Option **„Aus“** und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

**HINWEIS:** Ändern Sie die Wecker-Lautstärke unter der Einstellung **„Wecker-Lautstärke“** auf dem Wecker-Einstellungsbildschirm.

- **Wecker beim Klingeln deaktivieren**  
Wenn Ihr Wecker klingelt, drücken Sie die Taste **WECKER** oder die Taste **STANDBY** auf der Fernbedienung, um den Wecker verstummen zu lassen. Wenn Sie einen Wecker so eingestellt haben, dass er täglich oder mehr als einmal ertönt, wird das Weckersymbol weiterhin auf dem Bildschirm angezeigt.
- **Wecker auf SNOOZE (SCHLUMMER) stellen**  
Wenn Ihr Wecker klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste außer **STANDBY** oder **WECKER**, um den Wecker verstummen zu lassen und ihn in den Mode **SNOOZE (SCHLUMMER)** zu versetzen. Die Funktion **SNOOZE (SCHLUMMER)** lässt den Wecker des Radios nach 5 Minuten erneut erklingen.

**HINWEIS:** Deaktivieren Sie die Funktion **SNOOZE (SCHLUMMER)** des Weckers, indem Sie die Taste **WECKER** oder **STANDBY** drücken.

- **Schlummer-Wecker**
  - Nach der Auswahl der Option **„Wecker“** in den Einstellungen oder nach Drücken der Taste **WECKER** auf der Fernbedienung wählen Sie **„Schlummer-Wecker(Aus)“**.
  - Wählen Sie, für wie viele Minuten der Schlummer-Wecker eingestellt werden soll – es stehen folgende Optionen zur Verfügung: Aus, 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, 120 Minuten.
- **Wecker-Lautstärke**
  - Ändern Sie die Wecker-Lautstärke durch Drehen des **Lautstärkeknopfs** oder durch Drücken der Tasten **LINKS/RECHTS**.
  - Sobald Sie die gewünschte Wecker-Lautstärke ausgewählt haben, drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

## Timer

- Unter **„Einstellungen“** wählen Sie die Option **„Timer“** und es wird ein Bildschirm mit 00:00 angezeigt.
- Um die Sekunden hochzuschalten, drücken Sie die Taste **RECHTS**. Um die Sekunden herunterzuschalten, drücken Sie die Taste **LINKS**. Drücken und halten Sie die Tasten **LINKS/RECHTS**, um schnell durch den Timer zu blättern.
- Sobald Sie den Timer richtig ausgewählt haben, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **OK**.

## Sprache

Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache aus der Liste.

## Dimmer

- Um die Helligkeit Ihres Radios einzustellen, gehen Sie zu **„Einstellungen“** und wählen Sie **„Dimmer“**. Sie können den Mode **„Energiesparmodus“** oder **„Einschalten“** auswählen.
- Wählen Sie den Mode **„Energiesparmodus“**, um eine Helligkeitsstufe zu verändern – es stehen 20 Stufen zur Auswahl. Wenn es beim Radio 15 Sekunden lang keine Aktivität gibt, wird diese niedrigere Helligkeitsstufe eingestellt, bis eine Taste gedrückt und die Einstellung **„Einschalten“** aktiviert wird.
- Wählen Sie den Mode **„Einschalten“** für die hellste Helligkeit, wenn das Radio aktiv ist und benutzt wird.
- Sie können auch zwischen zwei Helligkeitseinstellungen umschalten, indem Sie auf der Fernbedienung oder direkt auf der Frontblende die Taste **DIMMER** drücken.

## Anzeige

Wählen Sie für die Anzeige **Farbe** oder **Monochrom**.

## Energieeinstellungen

Wählen Sie diese Option für die Einstellung, ob das Radio automatisch in den Standby-Mode schalten soll, wenn es nicht benutzt wird oder wenn kein WLAN-Signal anliegt. Sie können auswählen, dass das Radio nach **5/15/30 Minuten** in den Standby-Mode schaltet – oder Sie können **„Aus“** wählen, um diese Funktion zu ignorieren.

## Sleeptimer

- Um einen Sleeptimer einzustellen, gehen Sie zu den **„Einstellungen“** und wählen **„Sleeptimer“** – Sie können wählen: **Aus, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 Minuten**.
- Sie können auch wiederholt die Taste **SLEEP** auf der Fernbedienung drücken, um oben rechts auf dem Anzeigebildschirm zwischen den Sleep-Zeiten umzuschalten. Die Optionen sind: **15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 Minuten**.
- Sobald der Sleeptimer ausgewählt wurde, wird oben rechts auf dem Anzeigebildschirm der Timer und ein Sleep-Symbol angezeigt.

## Internet Radio

- **Einstellen des Internet Radios:** Buffer (Zwischenspeicher) und Sound Quality (Klangqualität).
- **Buffer (Zwischenspeicher):** Konfigurieren Sie die Zwischenspeicherzeit der Musikwiedergabe: 2/4/8 Sekunden.
- **Sound Quality (Klangqualität):** Stellen Sie die Klangqualität nach Ihren Vorlieben ein: High/Low (Hoch/Niedrig).

## Wetter

- **Lokale-Einstellung:** Wählen Sie Ihren Ort und geben Sie ihn ein.
- **Temperatureinheit:** Wählen Sie ihre bevorzugte Temperaturanzeige „Celsius“ oder „Fahrenheit“.
- **Anzeige bei Standby:** Wählen Sie „Aus“ oder „Ein“, um die Anzeige der Wettervorhersage auf dem Standby-Bildschirm zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn Sie die Anzeige der Wettervorhersage aktivieren, wird sie alle 10 Sekunden auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.

## FM-Einstellung

- **Mode:** Sie können den Mode „Mono“ oder „Stereo“ einstellen.
- **Empfindlichkeit:** Wählen Sie die Empfindlichkeitseinstellungen (Suchlauf-Empfindlichkeit/Stereo-Empfindlichkeit).
- (Die Empfindlichkeit ist für das Auto-Umschalten zwischen den Modi Mono und Stereo eingestellt. An einem schwachen Empfangsort schaltet das System automatisch in den Mono-Mode um, um das Hintergrundgeräusch des Senders zu verringern und so den Hörgenuss zu verbessern.)

## Lokale-Station-Einstellung

Stellen Sie Ihren Standort manuell für die Lokale Station ein, anstelle beim Radio die Funktion „Automatisch erkennen“ zu aktivieren.

## Taste

In dieser Einstellungsschnittstelle können Sie **„Wecker“**, **„Dimmer“**, **„Equalizer“**, **„Lokale Station“**, **„Mode“**, **„Voreinstellung“**, **„Sleeptimer“** und **„Timer“** wählen, um die Funktion der Taste **MODE** auf der Frontblende und der Fernbedienung zu bestätigen.

## Equalizer

EQ Standard ist normal. Sie können ihn zu Mittig, Jazz, Rock, Soundtracks, Klassik, Pop, Nachrichten oder my EQ ändern.

## Fortsetzen der Wiedergabe nach Einschalten

Aktivieren Sie die Funktion für das Radio, wenn es eingeschaltet wird. Der Bildschirm bleibt stattdessen im Hauptmenü.

## Softwareupdate

Wird hier angezeigt, wenn für das Radio ein Update zur Verfügung steht. Wenn ein Update zur Verfügung steht, wählen Sie es bitte aus, um zu initialisieren.

## Auf Werkseinstellung Zurücksetzen

Wählen Sie diese Option, um Ihr Radio zurückzusetzen und alle vorgenommenen Einstellungen und Voreinstellungen rückgängig zu machen. Bestätigen Sie durch die Auswahl von „**YES (JA)**“, dass Sie das Gerät und alle Einstellungen zurücksetzen möchten.

## Internet Radio

Benutzen Sie die Tasten **LINKS/RECHTS** oder drehen Sie den **Auswahlknopf**, um **<Internet Radio>** auf dem Menübildschirm auszuwählen – drücken Sie zum Aufrufen die Taste **OK** und es erscheinen verschiedene Optionen:

**Meine Favoriten:** Hier werden Ihre Liebingssender zum einfachen Anhören abgespeichert. Sie können direkt die Taste **FAV** drücken, um die Liste Ihrer Liebingssender anzuzeigen.

**Radiosender/Musik:** Wählen Sie diese Option, um die Internet-Radiosender in folgenden Kategorien durchzublätern: Global Top 20 (Weltweite Top 20), Genre (Genre), Country/Location (Land/Ort), Highlight (Highlight). Suchen Sie Sender in den entsprechenden Kategorien und wählen Sie Ihren Liebingssender, indem Sie die Taste **OK** drücken.

**Lokale Station:** Das Radio wird automatisch eingerichtet, um die Sender Ihres Landes, die Top-10-Sender, Alle Sender und zusätzlich eine Vielzahl von Genres zu erkennen und alphabetisch in Kategorien zu sortieren. Wählen Sie mit der Taste **OK** die Kategorie aus, die Sie anhören möchten, und blättern Sie bis zu Ihrem gewünschten Sender weiter.

**Schlafradio:** Wählen Sie aus verschiedenen entspannenden Klängen.

**Zuletzt gehörte Sender:** Blättern Sie durch die zuletzt angehörten Sender.

**Service:** Radiosender suchen, neuen Radiosender oder App hinzufügen.

- Mit den **ZAHLN-/BUCHSTABEN**-Tasten können Sie nach einem Sender suchen.
- Um einen neuen Sender hinzuzufügen, benutzen Sie die **ZAHLN-/BUCHSTABEN**-Tasten, um das gewünschte Zeichen zu markieren, und drücken dann die Taste **RECHTS**, um zum nächsten Zeichen überzugehen. Um zurück zum letzten Zeichen zu wechseln, drücken Sie die Taste **LINKS**, um es auszuwählen. Drücken Sie die Taste **OK**, um nach dem Internetsender zu suchen.

## Abspeichern Ihrer bevorzugten Internet-Radiosender

Wenn Sie Ihren Liebingssender gefunden haben, drücken und halten Sie die Taste **FAV**, um zum Einstellungsbildschirm

„**Add to My Favorite (Zu Meine Favoriten hinzufügen)**“ zu wechseln.

Drehen Sie das **Auswahlrad** oder drücken Sie die Tasten **NACH OBEN/NACH UNTEN**, um die Voreinstellungsnummer auszuwählen, und drücken Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

## FM-Radio

Der Bereich der FM-Frequenz liegt zwischen 87,5 MHz und 108,00 MHz. Verlängern Sie die Antenne, um für jeden Sender das stärkste Signal zu finden.

Benutzen Sie die Tasten **LINKS/RECHTS** oder drehen Sie den **Auswahlknopf**, um **<FM>** auf dem Menübildschirm auszuwählen; drücken Sie dann zum Aufrufen des FM-Bildschirms die Taste **OK**.

## Sender einstellen

Drücken Sie die Tasten **NACH OBEN/NACH UNTEN** auf der Fernbedienung oder auf der Frontblende (Tasten **LINKS/RECHTS**), um die Frequenz in Schritten von jeweils **0,05 MHz** einzustellen.

Halten Sie die Tasten **LINKS/RECHTS** auf der Fernbedienung, um zum vorherigen oder nächsten Sender mit dem stärksten Empfang zu schalten. Sobald ein Sender gefunden wurde, wird der Suchlauf automatisch angehalten.

Drücken Sie die Taste **OK** – auf dem Bildschirm wird „**Auto Scan**“ angezeigt. Wenn Sie „**YES (JA)**“ auswählen, sucht das Radio von der niedrigsten bis zur höchsten Frequenz nach Sendern. Und die gefundenen Sender werden automatisch abgespeichert.

## Sender speichern

Um Ihren Liebingssender abzuspeichern, sollten Sie diesen Sender erst anhören; drücken Sie dann lange auf die Taste **FAV** auf der Fernbedienung; benutzen Sie anschließend die Tasten **NACH OBEN/NACH UNTEN** oder drehen Sie den **Auswahlknopf**, um die Stelle auszuwählen, die Sie abspeichern möchten. Drücken Sie anschließend die Taste **OK**, um die Voreinstellung zu bestätigen.

## Aufrufen eines gespeicherten Senders

1. Drücken Sie die Tasten **ZURÜCK/WEITER** auf der Fernbedienung, um zum vorherigen oder nächsten Sender zu schalten.
2. Sie können auch die Taste **FAV** drücken, um den gespeicherten Sender auszuwählen; drücken Sie zum Anhören die Taste **OK**.

## DAB/DAB+

Benutzen Sie die Tasten **LINKS/RECHTS** oder drehen Sie den **Auswahlknopf**, um **<DAB/DAB+>** auf dem Menübildschirm auszuwählen; drücken Sie die Taste **OK**, um den Mode DAB/DAB+ aufzurufen.

Wenn Sie auf Ihrem Radio das erste Mal DAB benutzen, sucht es nach DAB-Sendern und zeigt „**Scanning (Suche läuft)**“ auf dem Anzeigebildschirm an. Während der Suche wird angezeigt, wie viele Sender gefunden wurden. Sobald alle verfügbaren Sender gefunden wurden, zeigt der Radiobildschirm die Auswahl der verfügbaren Sender an. Blättern Sie mit dem **Auswahlknopf** durch die Auswahl und markieren Sie den gewünschten Sender. Wählen Sie Ihren Sender durch Drücken der Taste **OK**.

Wenn Sie einen Sender ausgewählt haben, wird er auf dem Bildschirm angezeigt und die Wiedergabe startet.

Um den letzten oder nächsten Sender auszuwählen, drücken Sie die Taste **NACH OBEN** oder **NACH UNTEN**, um entsprechend zu blättern.

Wenn Ihr gewünschter Sender wiedergegeben wird, drücken Sie die Taste **INFO**, um die Informationen dieses Senders anzuzeigen. Auf dem Bildschirm laufen die Informationen automatisch durch und zeigen Genre, MHz, den abgespielten Song, KHz und Kbps.

Um zurück zur Liste zu wechseln und manuell zu blättern, drücken Sie die Taste **LINKS** – es wird wieder die Liste angezeigt.

### Voreinstellung Ihrer bevorzugten Sender bei DAB/DAB+

Wenn Sie Ihren Liebingssender gefunden haben, halten Sie die Taste **FAV** einige Sekunden lang gedrückt, um zum Bildschirm „**Add to My Favorite (Zu Meine Favoriten hinzufügen)**“ zu wechseln. Drehen Sie den **Auswahlknopf**, um die Voreinstellungsnummer auszuwählen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Sie können auf dem Listebildschirm der DAB-Sender auch den gewünschten Sender markieren, die Taste **FAV** drücken und dann die oben aufgeführten Punkte befolgen.

Um sich Ihre Liebingssender anzusehen, drücken Sie die Taste **FAV** und blättern mit der Taste **NACH OBEN** oder **NACH UNTEN** durch die Voreinstellungsliste.

## Informations-Center

Benutzen Sie die Tasten **LINKS/RECHTS** oder drehen Sie den **Auswahlknopf**, um **<Informations-Center>** auf dem Menübildschirm

auszuwählen; drücken Sie die Taste **OK**, um den Bildschirm Informations-Center aufzurufen.

**Wetter-Information:** Um die Wetter-Information für einen gewünschten Standort auszuwählen, wählen Sie zuerst den Kontinent, indem Sie mit dem **Auswahlknopf** blättern, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **OK**. Anschließend folgt das Land und dann die Stadt.

Sobald Sie eine Stadt ausgewählt haben, werden folgende Informationen angezeigt: aktuelle Temperatur, Bild des Wettersymbols, ungefährer Temperaturbereich für die nächsten 5 Tage.

**Finanz-Information:** Wählen Sie aus einer Reihe von Börsenindizes aus der ganzen Welt. Verwenden Sie den

**Auswahlknopf** zum Blättern und die Taste **OK** zum Bestätigen.

**Systeminformation:** Systemversion, WLAN-Informationen und Spotify-Version anzeigen. Wenn Drahtlosinformationen ausgewählt sind, können Informationen wie etwa das WLAN-Signal abgerufen werden.

## Spotify Connect

Das Gerät ist mit **Spotify Connect** kompatibel. Somit kann es als Drahtlos-Lautsprecher genutzt werden, der von der Spotify App gesteuert wird, die für iOS- und Android-Smart-Geräte und als Desktop-Client für PCs verfügbar ist. Um den Spotify-Connect-Modus aufzurufen, drücken Sie die Taste **MENU (MENÜ)**, um den Hauptmenü-Bildschirm aufzurufen, drehen den **Select Knob** (Auswahlknopf), um zwischen den Objekten umzuschalten, bis das Spotify-Logo hervorgehoben wird, dann drücken Sie zur Auswahl kurz den **Select Knob** (Auswahlknopf).

**HINWEISE:** Für die Nutzung von Spotify Connect ist ein Spotify-Premium-Konto erforderlich.

**HINWEISE:** Vergewissern Sie sich, dass auf dem Gerät die Option <Keep Network Connected> (Netzwerk verbunden halten) aktiviert ist. Dies aktiviert das Spotify-Streaming auf dem Gerät, wenn es sich im Modus „Sleep“ (Schlaf) oder einem Nicht-Netzwerk-Modus wie DAB/DAB+, FM und Aux-In befindet.

Wenn der Modus Spotify Connect ausgewählt ist, ehe eine Verbindung mit einer Spotify App eingerichtet wird, wird die Nachricht <Waiting for Users> (Auf Nutzer warten) angezeigt.

**HINWEISE:** Es kann bis zu 10 Sekunden lang dauern, ehe das Album-Cover auf der Anzeige angezeigt wird.

## Die Nutzung von Spotify Connect

### Laut hören mit Spotify Connect

1. Verbinden Sie Ihr Gerät Sharp DR-1470 mit Ihrem WLAN-Netzwerk.
2. Öffnen Sie die Spotify App auf Ihrem Handy, Tablet oder Laptop über das gleiche WLAN-Netzwerk.
3. Spielen Sie einen Song ab und wählen Sie Devices Available (Verfügbare Geräte).
4. Wählen Sie Sharp DR-1470 und genießen Sie die Musik.

Weitere Informationen über die Einrichtung und Verwendung von Spotify Connect finden Sie unter [www.spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).

Die Spotify-Software unterliegt den Lizenzen von Drittparteien, die hier gefunden werden können: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Um eine Verbindung zwischen der Spotify App und dem Radio einzurichten, müssen die Geräte mit dem gleichen WLAN-Netzwerk verbunden sein.

Um die angezeigte Grafik auf dem Gerät zu vergrößern, drücken Sie kurz die Taste MENU (MENÜ). Drücken Sie die Taste erneut, um wieder zur Standardanzeige zurückzukehren.

**HINWEISE:** Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, wird das Spotify-Konto sowohl mit der App als auch mit dem Gerät verbunden, sodass der DR-1470 angeschlossen werden kann.

Durch die DR-1470-Steuerung über Spotify können Sie die Lautstärke ändern, das Audio abspielen oder anhalten und mit der Fernbedienung vorwärts und rückwärts durch Ihre Playlist springen.

Änderungen durch die Fernbedienung werden in der Spotify Connect App und am Gerät wiedergegeben.

Solange die Spotify App über das gleiche Netzwerk mit dem Radio verbunden ist und <Keep network connected> (Netzwerk verbunden halten) ausgewählt wurde, können Sie Ihr Radio normalerweise einschalten, wenn eine Wiedergabe auf der Spotify App starten.

## AUX-Betrieb

### AUX-IN

Benutzen Sie die Tasten **LINKS/RECHTS** oder drehen Sie den **Auswahlknopf**, um <**AUX**> auf dem Menübildschirm auszuwählen; drücken Sie die Taste **OK**, um den AUX-Mode aufzurufen.

Stecken Sie ein AUX-Kabel in Ihr Radio; verbinden Sie das Kabel mit dem AUX-IN-Anschluss an der Rückseite Ihres Radios. Spielen Sie Audio auf Ihrem Gerät ab; das Audio sollte im AUX-Mode auf dem Radio abgespielt werden.

### Line Out (Kopfhörer)

Auf der Rückblende des Radios ermöglicht der **Kopfhöreranschluss** das Hören von Audio von Ihrem Radio. Starten Sie die Audio-Wiedergabe über die Einstellung Internet Radio, AUX oder Bluetooth.

## Bluetooth

Benutzen Sie die Tasten **LINKS/RECHTS** oder drehen Sie den **Auswahlknopf**, um <**Bluetooth**> auf dem Menübildschirm auszuwählen; drücken Sie die Taste **OK**, um den Bluetooth-Mode aufzurufen.

1. Rufen Sie Ihre Geräteeinstellungen auf, um Ihr Gerät über Bluetooth mit dem Radio zu verbinden.
2. Wählen Sie auf Ihrem Gerät den Namen „**SHARP DR-1470**“ in der Liste der gefundenen Geräte aus. Nach der erfolgreichen Verbindung zeigt das Radio „**Connected (Verbunden)**“ an und auf dem Bildschirm erscheint „**Bluetooth Connected (Bluetooth verbunden)**“.
3. Wählen Sie auf Ihrem Gerät das gewünschte Audiosignal und spielen Sie es ab.
4. Nun können Sie die Musik auf Ihrem Gerät genießen.
5. Um die Geräte zu trennen, schalten Sie in einen anderen Wiedergabe-Mode oder schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ab.

## AirMusic Control - SHARP Smart Control App

Sobald der Benutzer die **SHARP Smart Control App** auf sein mobiles Gerät heruntergeladen und darauf installiert hat, dient die App der Fernverwaltung des Gerätes. Beachten Sie bitte, dass das **DR-1470**-Radio und das mobile Gerät mit der **SHARP Smart Control App** mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein müssen, ansonsten können sich die beiden Geräte nicht miteinander verbinden. Öffnen Sie die App und eine Liste der verfügbaren Geräte wird angezeigt.

Klicken Sie zum Verbinden auf das entsprechende Gerät.

**HINWEISE:** Das Gerät stellt automatisch die Sprache des DR-1470-Radios entsprechend den Spracheinstellungen des mobilen Geräts mit der **SHARP Smart Control App** ein.

Der MediaU-QR-Code ist unter Konfiguration> Meine Medien verwalten> Aktivieren verfügbar.


**Mit der App kann der Nutzer das Gerät über ein mobiles Telefon steuern:**

Wählen Sie den entsprechenden Registerreiter, um das Radio zu verwalten.

Drücken Sie auf das Symbol , um die seitliche Registerkarte anzuzeigen. Wählen Sie Einstellungen, um weitere Optionen einzugeben (Gerätemame ändern, Software-Updates prüfen, nach anderen Geräten suchen oder weitere Informationen anzeigen).

Drücken Sie auf das Symbol , um den Fernbedienungsmodus aufzurufen. Die App dient als Fernbedienung und das mobile Gerät mit der *SHARP Smart Control App* zeigt Fernbedienungstasten an.

1. Gerät ausschalten
2. OK-Taste
3. Modus-Taste (Wiedergabemodus ändern)
4. Menü-Taste
5. Lieblingssender anzeigen
6. Schlüssel-Taste (gleiche Funktion wie die Taste MODE (MODUS) auf dem Gerät)
7. Sleptimer
8. Wecker
9. Dimmer
10. Zurück
11. Wiedergabe/Pause
12. Weiter
13. Zahlentasten
14. Equalizer-Einstellungen
15. Stumm
16. Lautstärke +
17. Lautstärke -
18. Richtungstasten
19. Zurück zum App-Hauptmenü



Drücken Sie , um die Auswahl-Einstellung des Stand-by-Bildschirms aufzurufen. Wählen Sie dann ein Bild oder nehmen Sie eines auf, um es als Bildschirmschoner auf dem Stand-by-Bildschirm einzustellen.

Drücken Sie , um die Sprachnachricht-Option aufzurufen. Drücken

und halten Sie , um eine Sprachnachricht aufzunehmen – lassen Sie los, um die Aufzeichnung zu beenden. Der rote blinkende Kreis wird in der oberen linken Ecke des Radio-Bildschirms angezeigt. Um die Sprachnachricht abzuspielen, rufen Sie eine beliebige Registerkarte im Menü auf – die Aufzeichnung wird über einen Radiolautsprecher gestreamt.

Drücken Sie , um die Intercom-Option aufzurufen. Drücken und

halten Sie , zum Aufzeichnen – lassen Sie los, um die Aufzeichnung zu beenden. Die Aufzeichnung wird über einen Radiolautsprecher gestreamt.

Drücken Sie , um das lokale Musikverzeichnis aufzurufen, das auf dem mobilen Gerät gespeichert ist, um es über das Radio zu streamen.

Drücken Sie **1 2 3 4 5**, um einen der ersten fünf Lieblingssender zu streamen.

## Problembehandlung

Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Setzen Sie sich im Fall eines Defekts mit dem Hersteller oder der autorisierten Kundenabteilung in Verbindung. Teile aus dem Inneren des Geräts freizulegen kann lebensgefährlich sein. Die Garantie der Hersteller gilt nicht für Defekte, die durch von nicht autorisierte Dritten durchgeführte Reparaturen entstehen.

### Kein Ton

#### Ursache

- Lautstärke nicht aufgedreht

#### Lösung

- Stellen Sie den Lautstärkeregler hoch

### Kein Sound über die Bluetooth-Verbindung

#### Lösung

- Überprüfen Sie, ob das externe Gerät zunächst das Passwort „0000“ benötigt.

### WLAN verbindet nicht

#### Lösung

- Vergewissern Sie sich, dass der WLAN-Mode in den Einstellungen ausgewählt wurde und Sie für Ihr WLAN-Modem den richtigen Passcode eingegeben haben.

### Statisches Geräusch

#### Ursache

- Signalempfang zu niedrig.

#### Lösung

- Richten Sie die Antenne anders aus oder stellen Sie das Gerät an einen Ort mit einem stärkeren Signal

### Ton verzerrt

#### Ursache

- Lautstärke zu hoch

#### Lösung

- Verringern Sie die Lautstärke

### Gewünschter Sender nicht gefunden

#### Ursache

- Schwaches Signal

#### Lösung

- Verwenden Sie die manuelle Suchfunktion

### Keine DAB-Funktionen

#### Ursache

- Kein DAB-Empfang in Ihrer Gegend
- Schlechter Empfang

#### Lösung

- Ausrichtung der Antenne ändern

### Das Display ist leer

#### Ursache

- Dies kann passieren, wenn der Sender die Benennung eines Services ändert oder eine Benennung während der Einstellung löscht

#### Lösung

- Das Radio wird versuchen, sich neu einzustellen
- Führen Sie einen Suchlauf durch.

### Kein Strom

#### Ursache


- Der Adapter ist nicht mit einer Wandsteckdose verbunden

#### Lösung

- Vergewissern Sie sich, dass der Adapter eingesteckt ist

Technische Angaben

|                              |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                       | DR-I470 Pro                                                                                                                                                     |
| Ausgangsstrom                | 2 x 7 W (RMS)                                                                                                                                                   |
| Stromverbrauch (max.)        | 28 W                                                                                                                                                            |
| Stromverbrauch (standard)    | 8 W                                                                                                                                                             |
| Stromverbrauch im Stand-by   | <1 W                                                                                                                                                            |
| FM-Frequenz                  | 87.5-108 MHz                                                                                                                                                    |
| Frequenz DAB+                | 174.928-239.200 MHz                                                                                                                                             |
| Bluetooth                    |                                                                                                                                                                 |
| Version                      | V5.0                                                                                                                                                            |
| Frequenzbänder               | 2402 MHz ~ 2480 MHz                                                                                                                                             |
| Maximaler übertragener Strom | 4 dBm                                                                                                                                                           |
| Netzadapter                  |                                                                                                                                                                 |
| Modellname                   | FJ-SW1202000N                                                                                                                                                   |
| Eingang                      | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.6 A Max                                                                                                                              |
| Ausgang                      | DC 12 V ≈2000 mA                                                                                                                                                |
| Hersteller                   | SHENZHEN FU JIA APPLIANCE CO., LTD<br>5F of Building F. Hengchangrong (xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong. P.R. China |
| WIFI                         |                                                                                                                                                                 |
| WLAN-Verbindung              | 802.11 b/g/n; STA/AP/AP Client                                                                                                                                  |



## Instrucciones de seguridad importantes

### Lea estas instrucciones de seguridad y respete las siguientes advertencias antes de utilizar el aparato:



La finalidad de la marca de admiración dentro de un triángulo equilátero es avisar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de uso y mantenimiento (servicio) en el manual que acompaña al aparato.



Utilice la fuente de alimentación enumerada en el manual de usuario.



Este símbolo significa que el producto debe eliminarse de manera respetuosa con el medio ambiente y no con los residuos domésticos generales.



Tensión de CA



Tensión de CC



Equipo de clase II



Solo para uso en interiores



Etiquetado de eficiencia energética de nivel VI



Polaridad del conector de corriente continua

**Para evitar incendios mantenga siempre las velas u otras llamas al descubierto lejos del producto.**



### Advertencia:

- Respete siempre las precauciones básicas de seguridad cuando utilice este electrodoméstico, especialmente cuando si hay niños presentes.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No dañe el cable de alimentación, no coloque objetos pesados encima, no lo estire ni lo doble. No conecte alargadores. Los daños en el cable de alimentación pueden ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, deberá ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o personas con una cualificación similar para evitar que se produzcan situaciones de peligro.
- Asegúrese de que la unidad está conectada a una toma de corriente de CA de 100-240 V y 50/60 Hz. El uso de una tensión superior puede causar el mal funcionamiento de la unidad o incluso presentar riesgo de incendio.
- Si el enchufe de corriente no entra en la toma, no lo fuerce.
- Apague la unidad antes de desenchufarla de la corriente para desconectarla por completo.
- No conecte ni desconecte el cable de alimentación con las manos mojadas, ya que podría producirse una descarga eléctrica.
- Desconecte el cable de alimentación si la unidad no se va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.
- Si la unidad no se va a usar durante un largo periodo de tiempo, desconéctela de la alimentación.
- Asegúrese de que el enchufe de alimentación resulta fácilmente accesible.
- Este producto no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. En caso de avería, póngase en contacto con el fabricante o el servicio técnico autorizado. La exposición de ciertas partes internas del dispositivo puede poner en peligro su vida. La garantía del fabricante no cubre las averías resultantes de reparaciones llevadas a cabo por terceros.

- No utilice este producto inmediatamente tras desembalar. Espere a que se caliente a la temperatura ambiente antes de utilizarlo.
- Asegúrese de utilizar el producto en climas moderados únicamente (no en climas tropicales o subtropicales).
- Coloque el producto en una superficie plana estable y no expuesta a vibraciones.
- Asegúrese de que el producto y sus partes no sobresalen de los bordes del mueble sobre el que se coloca.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño en el producto, no lo exponga directamente a la luz del sol, polvo, lluvia o humedad. No exponga nunca este producto a gotas o derramamientos y no coloque objetos llenos de líquido sobre o cerca de este.
- No coloque objetos con líquidos, como jarrones, sobre el aparato.
- No instale el aparato cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, salidas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- No coloque el producto en espacios húmedos o con ventilación deficiente.
- Asegúrese de dejar una distancia mínima de 5 cm en torno al aparato para garantizar una ventilación adecuada. No obstruya las aberturas de ventilación de este producto. Evite siempre la obstrucción de las ranuras de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No permita que nadie, especialmente los niños, introduzca elementos en los orificios, ranuras ni en ninguna apertura de la carcasa de la unidad, ya que podrían dar lugar a descargas eléctricas mortales.
- Las tormentas son peligrosas para todos los aparatos eléctricos. Si el cable de alimentación o el cableado de la antena es alcanzado por un rayo, el aparato puede resultar dañado, incluso si no está encendido. Debe desconectar todos los cables y conectores del aparato antes de una tormenta.
- La presión acústica excesiva de los auriculares y los cascos puede causar la pérdida del sentido auditivo.

### Mantenimiento

- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar la unidad.
- Utilice un paño suave y limpio para limpiar la parte exterior de la unidad. No utilice nunca productos químicos ni detergentes.

### Adaptador de corriente

- Para desconectar la unidad del suministro eléctrico, desenchufe el cable de la toma de corriente.
- Utilice únicamente el adaptador de red suministrado, de lo contrario podrían producirse riesgos para la seguridad o daños en la unidad.

### Pilas

- Tenga en cuenta la polaridad correcta al insertar las pilas.
- No exponga las pilas a altas temperaturas y no las coloque en lugares en los que la temperatura pueda experimentar cambios bruscos, p. ej., cerca de un fuente de fuego o en contacto directo con la luz solar.
- No exponga las pilas a calor radiante excesivo, no las arroje al fuego, no las desmonte y no intente recargar pilas no recargables, ya que podrían producirse fugas o explotar.
- No combine nunca pilas de diferente tipo y no mezcle pilas nuevas y pilas viejas.
- Si el mando a distancia no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo (más de un mes), retire la pila para evitar fugas.
- Si las baterías presentan fugas, limpie la parte interior del compartimento y sustitúyalas por pilas nuevas.
- No utilice pilas diferentes a las especificadas.

### No ingiera las pilas, ya que pueden causar quemaduras químicas.

- La ingestión de pilas puede causar quemaduras internas graves en tan solo 2 horas y producir la muerte. Mantenga las pilas nuevas y usadas



lejos de los niños. Si el compartimiento de la pila no se cierra correctamente, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que se pueden haber tragado las pilas o introducido en alguna parte del cuerpo, busque atención médica inmediatamente.

### Eliminación de este equipo y las pilas

- No elimine este producto o sus pilas como residuos urbanos no clasificados. Entréguelos en un punto de recogida designado para el reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos de acuerdo con la ley local. De esta forma, ayudará a conservar los recursos y a proteger el medio ambiente.
- La mayor parte de los países de UE regulan la eliminación de las pilas mediante leyes. Póngase en contacto con su distribuidor y con las autoridades locales para obtener más información.



- El símbolo anterior mostrado en equipos eléctricos y electrónicos (o en el embalaje) tiene por objeto recordar a los usuarios esta circunstancia.
- Se solicita a los usuarios que utilicen las instalaciones de devolución existentes para equipos usados.

### Declaración de CE y de CA del Reino Unido:


- Por la presente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declara que este equipo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva RED 2014/53/UE y los reglamentos sobre equipos de radio del Reino Unido de 2017.
- El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el siguiente enlace [www.sharpconsumer.com](http://www.sharpconsumer.com). Una vez en la página, entre en la sección de descarga de su modelo y seleccione «Declaración CE».

## Contenido de la caja

- 1x Unidad
- 1x Mando a distancia
- 1x Manual de instrucciones
- 1x Adaptador de corriente
- 1x Adaptador de enchufe de CA para el Reino Unido
- 1x Adaptador de enchufe de CA para la UE

## Paneles y controles

### Panel frontal




- 1. MODE:** pulse para cambiar entre los modos DAB/DAB+, FM, Radio por Internet, Bluetooth, AUX IN. También se puede configurar con otra función desde el menú <Botón> en **CONFIGURACIÓN:** Alarma, Brillo, Ecualizador, Radio local, Modo, Preajuste, Apagado automático, Temporizador.

**NOTAS:** La función predeterminada de este botón es el cambio de modo.


- 2. STANDBY:** pulse este botón para encender la unidad o entrar en el modo de espera.
- 3. MENU:** Presione este botón para ingresar a la interfaz de configuración del MENU.
- 4. SLEEP:** pulse este botón repetidamente para establecer el tiempo de apagado automático.
- 5. ◀:** En la pantalla de ajustes, pulse este botón para ir a la selección anterior. Con la radio encendida, este botón permite reducir la frecuencia en incrementos de 0,05 MHz.
- 6. ▶:** En la pantalla de ajustes, pulse este botón para ir a la selección siguiente. Con la radio encendida, este botón permite aumentar la frecuencia en incrementos de 0,05 MHz.
- 7. DIMMER:** pulse este botón para establecer el nivel de retroiluminación.
- 8. PRESET:** en el modo de reproducción de radio por Internet, pulse este botón para cambiar a la pantalla Emisora de radio/música.
- 9. PANTALLA DE VISUALIZACIÓN:** Muestra información.

### Panel posterior



- 10. Control de volumen/control de selección/botón OK:** al reproducir, gire el control para ajustar el volumen. Al ajustar el menú, gire el control para seleccionar las opciones; pulse para confirmar la selección.
- 11. Antena de FM:** permite recibir la señal de FM.
- 12. Conector de auricular:** conector de auricular de 3,5 mm.
- 13. Conector AUX IN:** permite conectar el cable de audio de 3,5 mm para disfrutar de música de audio externa.
- 14. Conexión de corriente continua:** CC de 12 V

## Mando a distancia



- 1. STANDBY:** pulse el botón **STANDBY** del mando a distancia para activar la unidad o cambiar al modo de espera.
- 2. SOURCE:** Presione el botón **SOURCE** para cambiar los modos de reproducción: DAB / DAB+, FM, AUX IN, Bluetooth, Radio por Internet.  
**Nota:** Este botón se puede usar como otra función configurando desde el elemento <Botón> en la **CONFIGURACIÓN:** Alarma, Atenuador, Ecualizador, Radio local, Modo, Preselección, Temporizador de apagado, Temporizador.
- 3. MENU:** pulse el botón **MENU** del mando a distancia o del panel frontal para acceder al menú de reproducción; pulse los botones de DIRECCIÓN o gire el control de selección para navegar por el menú: Radio por Internet, FM, DAB/DAB+, Spotify, Centro de información, AUX, Bluetooth, Configuración, Emisora de radio/música.
- 4. ARRIBA / 5. OK / 6. IZQUIERDA / 7. ABAJO / 17. DERECHA:** desplácese con los botones **ARRIBA** y **ABAJO** o gire el control de selección para navegar por las opciones. A continuación, pulse el botón **OK** para confirmar la selección.
- 8. VOL- / 18. VOL+:** para ajustar el volumen, puede pulsar los botones **VOL+** y **VOL-**, o girar directamente el control de volumen.
- 9. REPRODUCCIÓN/PAUSA:** pulse el botón **REPRODUCCIÓN/PAUSA** para poner en pausa la reproducción y pulse de nuevo para reanudar.
- 10. ANTERIOR / 19. SIGUIENTE:** al reproducir música, pulse los botones **ANTERIOR** o **SIGUIENTE** para saltar a la canción anterior o a la siguiente. Al escuchar una radio, pulse los botones **ANTERIOR** o **SIGUIENTE** para saltar a la emisora preferida anterior o siguiente.
- 11. ALARM:** pulse el botón **ALARM** para ver y crear las opciones de alarma.

12. **SLEEP:** pulse el botón **SLEEP** repetidamente para seleccionar la hora de apagado automático.
13. **NÚMEROS/LETRAS:** introduzca números o letras al ajustar el menú.
14. **WPS** – WPS Ajustes
15. **MUTE:** pulse el botón **MUTE** para silenciar el sonido; vuelva a pulsar o pulse los botones VOL+/- del mando a distancia o gire el control del volumen situado en el panel superior para reanudar.
16. **INFO:** pulse el botón **INFO** para consultar la información de la emisora.
20. **EQ:** pulse el botón **EQ** repetidamente para seleccionar diferentes modos de sonido: Normal, Neutro, Jazz, Rock, Banda sonora, Clásica, Pop, Noticias, my EQ.
21. **FAV:** mantenga pulsado el botón **FAV** para guardar la emisora. Pulse el botón **FAV** para ver las emisoras favoritas que se han guardado.
22. **DIMMER:** pulse el botón **DIMMER** para seleccionar el nivel de retroiluminación

### Instalación o cambio de las pilas del mando a distancia

1. Presione el cierre de la tapa de las pilas en dirección de la flecha en relieve que aparece en la parte posterior del mando a distancia.
2. Mientras presiona el cierre, abra la tapa de las pilas.
3. Introduzca dos pilas fijándose en la polaridad +, tal como se indica. Al cambiar las pilas, utilice solamente el mismo tipo de pila suministrado.
4. Vuelva a colocar la tapa de las pilas y ciérrala.

## Encender la radio de Internet

Enchufe el adaptador de alimentación a la conexión DC IN. A continuación, aparecerá el mensaje **Welcome** (Bienvenido) en la pantalla.

Asegúrese de extender la antena todo lo posible para obtener la mejor señal posible.

Tras la pantalla de bienvenida y si esta es la primera vez que utiliza la radio, podrá seleccionar el idioma deseado con el **control de selección** y confirmar su selección con el botón **OK**.

Tras ajustar el idioma, la pantalla mostrará **¿Habilitar la función**

**Comprobar red al encender?** Puede seleccionar **SÍ** o **NO** para decidir si desea que la unidad compruebe la red al encenderse.

### Configuración WiFi manual

Tras el ajuste anterior, la pantalla mostrará **¿Desea configurar la red ahora?**

- Si selecciona **Sí**, la radio empezará a explorar redes cercanas a las que conectarse. Tras la exploración, seleccione la red a la que desea conectarse. A continuación, introduzca letras o números desplazándose con el **control de selección** o pulse los botones de **NÚMEROS/LETRAS** hasta que se muestre el dígito correcto y pulse el botón **DERECHA** para avanzar al siguiente. Cuando haya terminado, pulse el botón **OK** para confirmar.
- Si selecciona **NO** puede configurar esta función más tarde en los ajustes de configuración.

### Red inalámbrica (WPS PBC)

Cuando se encuentre en la fase **¿Le gustaría configurar la red ahora?**, si selecciona **SÍ** (**WPS**) la radio empezará a buscar conexiones WiFi.

Con esta función seleccionada, tendrá 120 segundos para pulsar el botón **WPS** de su módem WiFi. Esta operación conectará la red WiFi a su radio deseada sin tener que escribir ninguna contraseña.

### Conexión WiFi completada

Una vez completada la conexión WiFi mediante la introducción manual de la contraseña WiFi a través de WPS, será dirigido a la pantalla del menú principal, donde aparecerá la señal WiFi en color blanco en la parte superior izquierda. Tras ello la radio por Internet queda configurada.

## Configuración

Utilice los botones **IZQUIERDA/DERECHA** o gire el **control de selección** para escoger **<Configuración>** en la pantalla del menú principal y pulse el botón **OK** para acceder a los ajustes de configuración.

### Visualización de la hora

Establezca el tipo de pantalla de hora: Analógica o digital.

### Emisora de mediaU

Establezca la función en habilitar o deshabilitar

*El código QR de mediaU está disponible en Configuración > Administrar mi mediaU > Activar.*

## Red

### • Configuración de red inalámbrica

- En los ajustes de red, puede configurar una conexión WiFi seleccionando Configuración de red inalámbrica. A continuación, la radio empezará a buscar conexiones WiFi disponibles.
- Busque su conexión WiFi y selecciónela con el botón **OK**. Para introducir letras o números, utilice el **control de selección** o pulse los botones de **LETRAS/NÚMEROS** hasta que se muestre el dígito correcto. A continuación, pulse el botón **DERECHA** para avanzar al siguiente dígito. Pulse el botón **IZQUIERDA** si desea retroceder al dígito anterior. Cuando haya terminado, pulse el botón **OK** para confirmar.
- Una vez conectado a la WiFi deseada, aparecerá la pantalla del menú principal y la señal WiFi se mostrará en color blanco en la esquina superior izquierda.

### • Red inalámbrica (WPS PBC)

- Selección esta opción para buscar la conexión WiFi. Con esta función seleccionada, dispondrá de 120 segundos para pulsar el botón **WPS** de su módem WiFi. Esta operación conectará la red WiFi deseada a su radio sin tener que introducir ninguna contraseña.

### • Configuración manual

- Puede establecer manualmente los datos inalámbricos: DHCP, introducir SSID y gestor.

### • Comprobar red al encender

- Establezca esta función en Habilitar o Deshabilitar

## Fecha y hora

### • Establecer fecha y hora

#### • Configuración manual o Detección automática

Puede ajustar manualmente la hora y la fecha en lugar de utilizar la función de detección automática. Gire el **control de selección** o pulse los botones de dígitos para introducir el dígito deseado del mes. Una vez introducido el dígito correcto, pulse en el botón **DERECHA** para avanzar al ajuste del día. Continúe este proceso con el año, la hora y los minutos. Una vez ajustada la hora y la fecha, pulse el botón **OK** para introducirlo. Para cancelar el formato de fecha y hora, puede cambiar estos ajustes en la función Fecha y hora.

- **Establecer formato de hora:** Permite establecer el formato de la hora en 12 horas o 24 horas.

- **Establecer formato de fecha:** AAAA/MM/DD, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA

## Alarma

### • Ajustar la alarma 1 y la alarma 2

- Para configurar una alarma en la radio, vaya a **Configuración** y desplácese para seleccionar **Alarma** o pulse el botón **ALARM** del mando a distancia directamente.
- Tras acceder a la pantalla de ajuste Alarma, seleccione **Alarma 1 (Desactivar)** o **Alarma 2 (Desactivar)** y seleccione **Activar** para activar la alarma.
- Selección Repetir para especificar la regularidad de la alarma pulsando el botón **OK**. Puede seleccionar Todos los días, Una vez o escoger días individuales en los que desea que suene la alarma. Tras completar la selección, pulse el botón **IZQUIERDA** para volver a otros ajustes de alarma.

- Seleccione **Hora** y gire el **control de selección** para resaltar la hora de la alarma. Tras seleccionar la hora deseada, pulse el botón **DERECHA** para cambiar los minutos.
- Tras establecer los minutos en el valor correcto, pulse el botón **DERECHA** para cambiar a **AM** o **PM**, y pulse el botón **OK** para confirmar o volver a los ajustes de alarma.
- A continuación, desplácese hacia abajo y seleccione **Sonido** pulsando el botón **OK**. A continuación, puede seleccionar entre pitido, melodía, Radio por Internet, FM o DAB/DAB+.
- Si está ajustando la alarma de sonido como Radio por Internet, FM o DAB/DAB+, se le presentarán sus emisoras favoritas preajustadas. Seleccione la emisora para la alarma seleccionada pulsando el botón **OK**.
- Se mostrará el símbolo de alarma en la pantalla de visualización principal.
- **Cancelación de una alarma**
  - Para cancelar una alarma, seleccione **Alarma** en Configuración o pulse el botón **ALARM** del mando a distancia y seleccione la alarma que desea desactivar.
  - Una vez seleccionada la alarma, podrá activarla o desactivarla. Resalte la opción **Desactivar** y pulse el botón **OK** para confirmar.

**NOTA:** Puede cambiar el volumen de la alarma en el ajuste

**Volumen de alarma de la pantalla de ajuste Alarma.**

- **Apagar alarma cuando suena**  
Cuando la alarma suena, pulse **ALARM** o el botón **STANDBY** del mando a distancia para detener la alarma. Si ha configurado la alarma para que suene todos los días o más de una vez, el icono de alarma se mantendrá en la pantalla de visualización.
- **Posponer la alarma**  
Cuando la alarma suena, pulse cualquier botón salvo **STANDBY** o **ALARM** para detener el sonido y activar el modo **POSPONER**. La función **POSPONER** encenderá la radio de nuevo transcurridos cinco minutos.

**NOTA:** Puede detener el modo de alarma **POSPONER**

pulsando el botón **ALARM** o el botón **STANDBY**.

- **Alarma de siesta**
  - Tras seleccionar la opción **Alarma** en Configuración o el botón **ALARM** del mando a distancia, seleccione **Alarma de siesta (Desactivar)**.
  - Seleccione cuántos minutos le gustaría tener activa la alarma de siesta con las siguientes opciones: Desactivar, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos y 120 minutos.
- **Volumen de alarma**
  - Puede cambiar el volumen de la alarma girando el **control de volumen** o los botones **IZQUIERDA** / **DERECHA** para cambiar.
  - Una vez seleccionada el volumen de sonido correcto, pulse el botón **OK** para confirmar.

## Temporizador

- En **Configuración**, seleccione **Temporizador** y en la pantalla aparecerá 00:00.
- Para aumentar los segundos, seleccione el botón **DERECHA**. Para reducir los segundos, seleccione el botón **IZQUIERDA**. Mantenga pulsado los botones **IZQUIERDA** / **DERECHA** para avanzar a través del temporizador rápidamente.
- Una vez seleccionada el tiempo deseado para el temporizador, pulse el botón **OK**.

## Idioma

Seleccione su idioma en la lista.

## Brillo

- Para establecer el brillo de la radio, vaya a **Configuración** y seleccione **Brillo**. Puede escoger entre **Ahorro de energía** o **Activar**.
- Seleccione el modo **Ahorro de energía** para cambiar a uno de los niveles de brillo de entre 20 disponibles. Cuando no se utiliza la radio durante 15 segundos, se activará el nivel de brillo más bajo hasta que se pulse un botón, momento en el que se activará el ajuste **Activar**.
- Seleccione el modo **Activar** para que sea el brillo seleccionado cuando se use la radio o esté activa.

- Alternativamente, puede escoger entre dos ajustes de brillo pulsando el botón **DIMMER** del mando a distancia en el panel frontal directamente.

## Pantalla

Seleccione entre las opciones **Color** o **Monocromo**.

## Administración de la energía

Seleccione esta función para configurar la radio o entrar en modo de espera automáticamente tras un tiempo establecido de inactividad o si no hay señal WiFi. Puede escoger entre **5/15/30 minutos** para entrar en modo de espera o puede seleccionar **Desactivar** para ignorar esta función.

## Apagado automático

- Para ajustar el apagado automático, vaya a **Configuración** y seleccione **Apagado automático**. Puede elegir entre **Desactivar**, **15**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** y **180** minutos.
- También puede pulsar repetidamente el botón **SLEEP** del mando a distancia para cambiar entre horas de sueño en la parte superior de la pantalla de visualización. Se puede escoger entre **15**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** y **180** minutos.
- Una vez seleccionado el modo de apagado automático, se mostrarán el tiempo del temporizador y una imagen de sueño en la parte superior de la pantalla de visualización.

## Radio por Internet

- **Configure la radio por Internet:** Búfer y calidad del sonido.
- **Búfer:** Configure el tiempo de búfer de la reproducción de música: 2/4/8 segundos.
- **Calidad del sonido:** Ajuste la calidad del sonido como prefiera: Alta/baja.

## Meteorología

- **Establecer ubicación:** Seleccione e introduzca su ubicación.
- **Unidad de temperatura:** Seleccione el modo preferido para visualizar la temperatura entre Celsius o Fahrenheit.
- **Mostrar en modo de espera:** Seleccione Activar o Desactivar la visualización de la previsión meteorológica en la pantalla de espera. Si activa la visualización de la previsión meteorológica, se mostrará en la pantalla de espera cada 10 segundos.

## Configuración de FM

- **Modo:** Puede establecer el modo Mono o Estéreo.
- **Umbral:** seleccione los ajustes de sensibilidad (Buscar umbral o Umbral estéreo).
- (La sensibilidad cambiará automáticamente entre los modos mono y estéreo. En un lugar con recepción débil, el sistema cambiará al modo mono automáticamente para reducir el ruido de fondo de la emisora y permitir que se escuche mejor).

## Configuración de radio local

Configure manualmente la ubicación de la radio local en lugar de que la radio utilice la función de detección automática.

## Botón

En esta interfaz de ajuste, puede seleccionar **Alarma**, **Brillo**, **Ecuilizador**, **Radio local**, **Modo**, **Preajuste**, **Apagado automático** y **Temporizador** para confirmar la función del botón **MODE** en el panel frontal y el mando a distancia.

## Ecuilizador

El ecualizador predeterminado es el modo normal. Puede cambiar a los modos Neutro, Jazz, Rock, Banda sonora, Clásica, Pop, Noticias o my EQ.

## Reanudar cuando encendido

Active esta función para que la radio se reanude al encenderse. En su lugar, la pantalla permanecerá en el menú principal.

## Actualizar software

Aquí se mostrará si existe una actualización disponible de software para la radio. En caso de que exista, seleccione para iniciar la actualización.

## Restablecer valores predeterminados

Seleccione esta opción para restablecer la radio y revertir todos los ajustes y preajustes configurados. Confirme si le gustaría restablecer la unidad y sus ajustes seleccionando **SÍ**.

## Radio por Internet

Utilice los botones **IZQUIERDA/DERECHA** o gire el **control de selección** para escoger **<Radio por Internet>** en la pantalla de menú y pulse el botón **OK** para acceder. Encontrará varias opciones:

**Mis favoritos** Sus emisoras favoritas se guardarán aquí para escucharlas fácilmente. Puede pulsar el botón **FAV** directamente para ver la lista de emisoras favoritas.

**Emisora de radio/música:** Seleccione esta opción para desplazarse por las emisoras de radio por Internet organizadas en categorías de: Global Top 20, Genre, Country/Location, Highlight. Busque emisoras en las categorías relevantes y seleccione

la emisora de Internet deseada pulsando el botón **OK**.

**Radio local:** La radio se configura automáticamente para detectar las principales 10 emisoras de su país, todas las emisoras o una variedad de géneros clasificados en categorías por orden alfabético. Seleccione la categoría que desea escuchar con el botón **OK** y continúe explorando hasta que encuentre la emisora deseada.

**Radio para dormir:** Selección entre varios sonidos de relajación.

**Historia:** Examine emisoras escuchadas recientemente.

**Servicio:** Buscar emisora de radio o Agregar nueva emisora de radio o App.

- Puede utilizar los botones de **NÚMEROS/LETRAS** para buscar la emisora de radio.
- Para agregar una nueva emisora de radio, utilice los botones de **NÚMEROS/LETRAS** para resaltar el carácter elegido y pulse el botón **DERECHA** para pasar al siguiente. Para volver a un carácter anterior, pulse el botón **IZQUIERDA** para resaltarlo. Pulse el botón **OK** para buscar la emisora de Internet.

## Guarde sus emisoras de radio por Internet favoritas

Cuando haya encontrado la emisora deseada, pulse el botón **FAV** para acceder a la pantalla de visualización

**Agregar a mis favoritos.** Gire el **control de selección** o pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar el número de preajuste y pulse el botón **OK** para confirmar su opción.

## Radio FM

El rango de frecuencia FM oscila entre 87,5 MHz y 108,00 MHz.

**Extienda la antena para captar la señal más intensa de cada emisora**

Utilice los botones **IZQUIERDA/DERECHA** o gire el **control de selección** para escoger **<FM>** en la pantalla de menú y pulse el botón **OK** para acceder a la pantalla de FM

## Sintonización de emisoras

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** del mando a distancia o del panel frontal para ajustar la frecuencia arriba o abajo en incrementos de **0,05 MHz**.

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA** del mando a distancia para saltar a la emisora anterior o siguiente de recepción más intensa. Una vez encontrada una emisora, la exploración se detendrá automáticamente.

Pulse el botón **OK**. Al hacerlo, aparecerá en pantalla el mensaje

**Exploración automática.** Si selecciona **SÍ**, la radio empezará a buscar emisoras desde la frecuencia más baja a la más alta y guardará las emisoras que encuentre automáticamente.

## Almacenamiento de emisoras

Para guardar su emisora favorita, debe escucharla, pulsar el botón **FAV** del mando a distancia y, a continuación, utilizar los botones **ARRIBA/ABAJO** o girar el **control de selección** para escoger el dígito que desea guardar. A continuación, pulse el botón **OK** para confirmar el preajuste.

## Recuperación de una emisora almacenada

1. Pulse los botones **ANTERIOR/SIGUIENTE** del mando a distancia para saltar a la emisora preajustada anterior o siguiente.
2. También puede pulsar el botón **FAV** para seleccionar la emisora almacenada y pulsar **OK** para escucharla.

## DAB/DAB+

Utilice los botones **IZQUIERDA/DERECHA** o gire el **control de selección** para escoger **<DAB/DAB+>** en la pantalla de menú y pulse el botón **OK** para acceder al modo DAB/DAB+.

La primera vez que utilice el modo DAB en la radio, el dispositivo empezará a explorar emisoras DAB y mostrará **Explorando** en la pantalla de visualización. Se mostrará el número de emisoras encontradas a medida que progresa la búsqueda.

Una vez encontradas todas las emisoras disponibles, aparecerán en la pantalla. Use el **control de selección** para desplazarse y resaltar la estación deseada. Seleccione la emisora pulsando el botón **OK**.

Cuando haya seleccionado una emisora, la pantalla mostrará su información e iniciará la reproducción.

Para seleccionar la emisora anterior o posterior, pulse el botón **ANTERIOR** o **SIGUIENTE** según el sentido de desplazamiento deseado.

Cuando se encuentre en la emisora deseada, pulse el botón **INFO** para mostrar la información de la emisora. La pantalla mostrará información automáticamente e indicará el género, MHz, la canción que se está reproduciendo, KHz y Kbps.

Para volver a la lista y desplazarse a través de ella manualmente, pulse el botón **IZQUIERDA**.

## Programación de estaciones DAB/DAB+ favoritas

Cuando haya encontrado su emisora favorita, pulse el botón **FAV** durante unos segundos para acceder a la pantalla **Agregar a mis favoritos**. Gire el **control de selección** para seleccionar el número de emisora preajustada y pulse el botón **OK** para confirmar.

Alternativamente, cuando se encuentre en la pantalla de lista de emisoras DAB, puede resaltar la emisora seleccionada y mantener pulsado el botón **FAV** para seguir las indicaciones que se muestran por encima.

Para ver las emisoras favoritas preajustadas, pulse el botón **FAV** y utilice los botones **ARRIBA** o **ABAJO** para desplazarse por la lista de emisoras preajustadas.

## Centro de información

Utilice los botones **IZQUIERDA/DERECHA** o gire el **control de selección** para escoger **<Centro de información>** en la pantalla del menú y pulse el botón **OK** para acceder a la pantalla del Centro de información

**Información sobre meteorología:** Para seleccionar la información sobre meteorología de un lugar concreto, escoja primero el continente con ayuda del **control de selección** para desplazarse entre las opciones y, a continuación, pulse el botón **OK** para confirmar. Tras ello, seleccione el país y después la ciudad o localidad.

Tras seleccionar la ciudad o localidad, se mostrará la siguiente información: temperatura actual, imagen con el símbolo de meteorología e intervalo de temperaturas aproximadas para los siguientes 5 días.

**Información financiera:** Seleccione de un conjunto de mercados bursátiles del mundo. Utilice el

**control de selección** para desplazarse y pulse el botón **OK** para confirmar.

**Información del sistema:** Vea la versión del sistema y la información de conexión inalámbrica. Si se selecciona la información inalámbrica, se visualizarán datos como la intensidad de la señal WIFI.

## Spotify Connect

El producto es compatible con Spotify Connect, lo que permite utilizarlo como altavoces inalámbricos controlados por la aplicación Spotify disponible para iOS, dispositivos inteligentes Android y un cliente de escritorio para PC. Para activar el modo Spotify Connect, pulse el botón MENU para abrir la pantalla del menú principal, gire la perilla de selección para recorrer los elementos hasta que aparezca el logotipo de Spotify y pulse brevemente la perilla de selección para seleccionar.

**NOTA:** Se necesita una cuenta de Spotify Premium para utilizar Spotify Connect.

**NOTAS:** Asegúrese de que el producto tiene la opción <Keep Network Connected> (<Mantener la red conectada>) activada. Esto permitirá la transmisión en flujo de Spotify a la unidad cuando se encuentre en modo de suspensión o en un modo que no sea de red como DAB/DAB+, FM y Aux In. Si se selecciona el modo Spotify Connect, antes de que se establezca una conexión con una aplicación Spotify, se mostrará el mensaje <Waiting for Users> (<Esperando a usuarios>).

**NOTA:** La reproducción de la imagen visual del álbum puede tardar hasta 10 segundos en aparecer en la pantalla.

## Cómo usar Spotify Connect

### Escuchar en alto Spotify Connect

1. Conecte su dispositivo Sharp DR-1470 a la red Wi-Fi.
2. Abra la aplicación Spotify en su teléfono, tableta o portátil usando la misma red Wi-Fi.
3. Reproduzca una canción y seleccione Dispositivos disponibles.
4. Seleccione su unidad SHARP DR-1470 y empiece a escuchar.

Si desea obtener más información sobre la configuración y el uso de Spotify Connect, visite [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect).

El software Spotify está sujeto a las licencias de terceros que pueden encontrarse aquí: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Para establecer una conexión entre la aplicación de Spotify y la radio, los dispositivos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi.

Para ampliar la imagen mostrada en la unidad, pulse el botón MENU brevemente. Pulse de nuevo para volver a la pantalla estándar.

**NOTAS:** Una vez establecida una conexión, la cuenta de Spotify se enlaza a la aplicación y a la unidad, para permitir la conexión del dispositivo DR-1470.

Controlar Spotify desde el dispositivo DR-1470 le permitirá cambiar el volumen, reproducir o realizar una pausa de audio, y avanzar y retroceder en la lista de reproducción con el mando a distancia.

Los cambios realizados en el mando a distancia se reflejan en la aplicación Spotify Connect y en la unidad.

Mientras la aplicación Spotify esté conectada a la radio en la misma red y se haya seleccionado <Keep network connected> (<Mantener la red conectada>), podrá encender la radio al empezar a reproducir desde la aplicación Spotify.

## Funcionamiento de la función AUX

### AUX IN

Utilice los botones **IZQUIERDA/DERECHA** o gire el **control de selección** para escoger **<AUX>** en la pantalla de menú y pulse el botón **OK** para acceder al modo AUX.

Enchufe un cable auxiliar a la radio y conéctelo a través del puerto AUX IN en la parte posterior de la radio. Empiece a reproducir audio desde su dispositivo y este se escuchará en la radio cuando se encuentre en modo AUX.

### Salida de línea (altavoces)

En el panel posterior de la radio, la **conexión de altavoces** permite escuchar el audio desde la radio. Empiece a reproducir audio desde los modos Radio por Internet, AUX o Bluetooth.

## Bluetooth

Utilice los botones **IZQUIERDA/DERECHA** o gire el **control de selección** para escoger **<Bluetooth>** en la pantalla de menú y pulse el botón **OK** para acceder al modo AUX.

1. Vaya a los ajustes de su dispositivo para conectarlo a la radio a través de Bluetooth.
2. Seleccione el nombre **SHARP DR-1470** en la lista de dispositivos encontrados desde su unidad. Una vez correctamente conectada, la radio indicará **Conectado** y aparecerá **Conectado a Bluetooth** en la pantalla.
3. Seleccione el audio deseado en su dispositivo y reproduzca.
4. A continuación podrá disfrutar de la música desde la unidad.
5. Para cancelar el emparejamiento, seleccione otro modo de reproducción o desactive la función Bluetooth de su dispositivo.

## AirMusic Control - Aplicación SHARP Smart Control

Si descarga e instalación la **SHARP Smart Control** aplicación en un dispositivo móvil podrá gestionarlo de forma remota. Tenga en cuenta que la radio **DR-1470** y el dispositivo móvil con la aplicación **SHARP Smart Control** necesitan estar conectados a la misma red. De lo contrario, los dos dispositivos no podrán conectarse entre sí. Al abrir la aplicación, se enumerará la lista de dispositivos disponibles.

Haga clic en el dispositivo adecuado para conectarse.

**NOTA:** El dispositivo ajustará automáticamente el idioma de la radio DR-1470 al idioma establecido en el dispositivo móvil con la aplicación SHARP Smart Control.

El código QR de la aplicación SHARP Smart Control está disponible en: Radio por Internet> Servicio> Aplicación


**La aplicación permite al usuario controlar el dispositivo a través del teléfono móvil:**

Seleccione la pestaña adecuada para gestionar la radio.

Pulse el icono  para mostrar la pestaña lateral. Seleccione Settings (Ajustes) para introducir opciones (cambiar el nombre del dispositivo, comprobar las actualizaciones de software, escanear otros dispositivos o mostrar más información)

Pulse el icono  para entrar en el modo de control remoto. La aplicación servirá a modo de mando a distancia y el dispositivo móvil con la aplicación SHARP Smart Control mostrará los botones del mando a distancia.

1. Apagar el dispositivo
2. Botón OK (Aceptar).
3. Botón de modo (cambia el modo de reproducción)
4. Botón de menú
5. Muestra las cadenas favoritas
6. Botón de tecla (misma función que el botón MODE [MOD] en el dispositivo)
7. Apagado automático
8. Alarma
9. Brillo
10. Anterior
11. Reproducir/poner en pausa
12. Siguiente
13. Botones numéricos
14. Ajustes del equalizador
15. Silenciar
16. Volumen +
17. Volumen -
18. Botones de dirección
19. Volver al menú principal de la aplicación



Pulse  para entrar en el ajuste de selección de la pantalla en espera. A continuación, seleccione o tome una fotografía para establecer como salvapantallas en la pantalla en espera.

Pulse  para introducir la opción de mensaje. Mantenga pulsado

 para registrar el mensaje de voz y suelte para detener la grabación. Aparecerá un círculo parpadeante de color rojo en la esquina superior izquierda de la pantalla de la radio. Para reproducir el mensaje de voz, cualquier pestaña introducida en la grabación se transmitirá en flujo a través del altavoz de la radio.

Pulse  para activar el modo de intercomunicación. Mantenga

pulsado  para grabar y suelte para dejar de grabar. La grabación se transmitirá en flujo a través del altavoz de la radio.

Pulse  para acceder al directorio musical local en el dispositivo móvil y transmitir en flujo a través de la radio.

Pulse **1 2 3 4 5** para transmitir en flujo una de las primeras cinco cadenas favoritas.

## Resolución de problemas

Este producto no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. En caso de avería, póngase en contacto con el fabricante o el servicio técnico autorizado. La exposición de ciertas partes internas del dispositivo puede poner en peligro su vida. La garantía del fabricante no cubre las averías resultantes de reparaciones llevadas a cabo por terceros.

### Sin sonido

#### Causa

- El volumen no está activado.

#### Solución

- Ajuste el control de volumen principal.

### Sin sonido desde la conexión Bluetooth

#### Solución

- Compruebe si el dispositivo externo requiere la contraseña 0000 para iniciarse.

### La WiFi no se conecta

#### Solución

- Asegúrese de que está seleccionado el modo WiFi y de que se ha introducido la contraseña correcta para el módem WiFi.

### Sonido estático.

#### Causa

- Recepción de la señal baja

#### Solución

- Ajuste la antena o mueva la unidad hacia una ubicación con señal más intensa.

### El sonido se oye distorsionado.

#### Causa

- El volumen está demasiado alto.

#### Solución

- Reduzca el volumen.

### No se encuentra la emisora deseada.

#### Causa

- Señal débil.

#### Solución

- Utilice la función de sintonización manual.

### Sin funciones DAB

#### Causa

- No hay cobertura DAB en la zona.
- Mala recepción.

#### Solución

- Ajuste el brillo de la pantalla.

### La pantalla se muestra en blanco.

#### Causa

- Esto puede ocurrir si la emisora cambia la etiqueta de un servicio o elimina una etiqueta al sintonizar.

#### Solución

- La radio intentará volver a sintonizar.
- Realice una exploración.

### El dispositivo no se enciende.

#### Causa


- El adaptador no está conectado a la toma de la pared.

#### Solución

- Asegúrese de que el enchufe esté conectado.

Especificación técnica

|                                           |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                    | DR-I470 Pro                                                                                                                                                     |
| Potencia de salida                        | 2 x 7 W (RMS)                                                                                                                                                   |
| Consumo de electricidad (máx.)            | 28 W                                                                                                                                                            |
| Consumo de electricidad (estándar)        | 8 W                                                                                                                                                             |
| Consumo de electricidad en modo en espera | <1 W                                                                                                                                                            |
| Frecuencia FM                             | 87.5-108 MHz                                                                                                                                                    |
| Frecuencia DAB+                           | 174.928-239.200 MHz                                                                                                                                             |
| Bluetooth                                 |                                                                                                                                                                 |
| Versión                                   | V5.0                                                                                                                                                            |
| Bandas de frecuencia                      | 2402 MHz ~ 2480 MHz                                                                                                                                             |
| Potencia máxima transmitida               | 4 dBm                                                                                                                                                           |
| Adaptador de corriente                    |                                                                                                                                                                 |
| Nombre del modelo                         | FJ-SW1202000N                                                                                                                                                   |
| Entrada                                   | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.6 A Max                                                                                                                              |
| Salida                                    | DC 12 V ≈2000 mA                                                                                                                                                |
| Fabricante                                | SHENZHEN FU JIA APPLIANCE CO., LTD<br>5F of Building F. Hengchangrong (xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong. P.R. China |
| WIFI                                      |                                                                                                                                                                 |
| Conexión WIFI                             | 802.11 b/g/n; STA/AP/AP Client                                                                                                                                  |



## Importantes consignes de sécurité

### Svp, lire ces consignes de sécurité et respecter les avertissements suivants avant que l'appareil ne soit actionné :



Le point d'exclamation contenu dans un triangle équilatéral a pour objet d'appeler l'attention de l'utilisateur sur la présence dans la documentation accompagnant le produit d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien (de réparation).



Utilisez uniquement l'alimentation électrique indiquée dans le mode d'emploi.



Ce symbole signifie que le produit doit être éliminé de manière écologique et non avec les ordures ménagères.



Tension alternative



Tension continue



Équipement de classe II



Pour une utilisation en intérieur uniquement



Notation d'efficacité énergétique de niveau VI

⊕—⊖ Polarité de câble d'alimentation de C.C.

**Afin d'éviter un incendie, maintenir toujours les bougies et autres flammes nues éloignées de ce produit.**



### Avertissement :

- Suivez toujours les précautions basiques de sécurité durant l'utilisation de cet appareil, particulièrement lorsque des enfants sont présents.
- Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'endommagez pas le cordon d'alimentation, n'y placez pas d'objets lourds, ne l'étirez pas et ne le pliez pas. N'utilisez pas de rallonge électrique. Tout dommage au cordon d'alimentation peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent du service après-vente ou des personnes similairement qualifiées afin d'éviter tout risque.
- Assurez-vous que l'appareil est bien branché dans une prise électrique CA 100-240V 50/60Hz. L'utilisation d'une tension plus élevée peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou un incendie.
- Si la fiche d'alimentation ne rentre pas dans la prise, ne la forcez pas.
- Si votre fiche électrique ne rentre pas dans votre prise murale, ne forcez pas pour la faire rentrer.
- Éteignez l'appareil avant de le débrancher de sa source électrique afin de complètement le désactiver.
- Ne connectez ou ne déconnectez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Ceci peut causer une électrocution.
- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, débranchez l'alimentation.
- Déconnectez le cordon d'alimentation si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Assurez-vous que la prise principale est toujours facilement accessible.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de défaut, contactez le fabricant ou le département de service après-vente autorisé. L'exposition aux pièces internes situées à l'intérieur de l'appareil peuvent mettre votre vie en danger. La garantie du fabricant ne couvre

pas les défauts provoqués par des réparations effectuées par des tiers non autorisés.

- N'utilisez pas ce produit directement après déballage. Attendez qu'il se réchauffe à la température ambiante avant de l'utiliser.
- Assurez-vous que ce produit est utilisé dans des climats modérés uniquement (et non tropicaux ou sous-tropicaux).
- Placez le produit sur une surface plane et stable sans vibrations.
- Assurez-vous que le produit ou ses pièces ne dépassent pas du bord du meuble le supportant.
- Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de dommages à ce produit, veuillez ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil, à la poussière, à la pluie et à l'humidité. Ne l'exposez jamais aux éclaboussures ou égouttements et ne placez pas d'objets remplis d'eau sur ou près du produit.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquide, comme des vases sur l'appareil.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleurs telles que des radiateurs, des chauffages, des cuisinières ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne placez pas de produit dans un emplacement à l'humidité élevée et présentant une mauvaise ventilation.
- Assurez une distance minimum de 5 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation suffisante. Ne bloquez pas les entrées de ventilation de ce produit. Assurez-vous toujours que les ouvertures de ventilation ne sont pas recouvertes d'articles tels que journaux, nappes de table, rideaux, etc.
- Ne laissez JAMAIS une personne, et particulièrement un enfant, faire rentrer un objet dans les trous, fentes ou toute autre ouverture du boîtier de l'appareil, ceci pouvant causer une électrocution fatale.
- Les orages sont dangereux pour tous les appareils électriques. Si le secteur ou le câblage aérien est frappé par la foudre, l'appareil peut être endommagé, même s'il était éteint. Vous devez débrancher tous les câbles et connecteurs de l'appareil avant un orage.
- Un niveau de pression acoustique excessif des casques ou des écouteurs peut causer une perte auditive.

### Entretien

- Débranchez le câble d'alimentation de la source de courant avant de nettoyer l'appareil.
- Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits chimiques ou détergent.

### Adaptateur électrique

- Pour déconnecter l'appareil du réseau d'alimentation, débrancher le fil de la prise de courant.
- N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni, faute de quoi cela pourrait entraîner un risque pour la sécurité et / ou endommager l'appareil.

### Piles

- Observez la polarité correcte en insérant les piles.
- Ne pas exposer les piles aux températures élevées et ne pas les placer dans des endroits où la température pourrait augmenter rapidement, par exemple près d'un feu, ou directement à la lumière solaire.
- Ne pas exposer les piles à la chaleur rayonnante excessive, ne pas les jeter au feu, ne pas les démonter et ne pas essayer de recharger les piles non-rechargeables. Elles peuvent fuir ou exploser.
- Ne jamais utiliser ensemble des piles différentes ou mélanger des piles neuves et les usagées.
- Lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée (plus d'un mois), retirez la pile de la télécommande pour éviter tout risque de fuite.
- Si les piles fuient, nettoyez les fuites à l'intérieur du compartiment à piles et remplacez les piles par des piles neuves.
- N'utilisez pas de piles autres que celles spécifiées.

**N'ingérez pas la pile, risque de brûlure chimique**



Cd

- Si la pile est ingérée, elle peut causer de sévères brûlures internes en moins de 2 heures voire même la mort. Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne ferme pas bien, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de la portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.

### Mise au rebut de cet appareil et des piles

- Ne vous débarrassez pas de ce produit ou des piles avec les déchets ménagers non triés. Renvoyez-la à un point de ramassage et de recyclage WEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) selon la législation en vigueur. Agir ainsi, aide à conserver les ressources et à protéger l'environnement.
- La plupart des pays de l'Union Européenne règlent par la loi la mise au rebut des batteries. Entrer en contact avec le détaillant ou les autorités locales pour plus d'information.



- La figure ci-dessus apparaît sur les équipements électriques et électroniques (ou sur l'emballage) pour rappeler ce fait aux utilisateurs.
- Les utilisateur doivent utiliser les centres de ramassage d'équipements et de piles existants.

### Déclaration CE et UKCA :


- Par la présente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/UE et de la réglementation sur l'équipement radio du Royaume-Uni.
- Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible en suivant le lien [www.sharpconsumer.com](http://www.sharpconsumer.com) et en entrant ensuite dans la section de téléchargement de votre modèle et en choisissant « CE Statements ».

## Ce qui est inclus dans la boîte :

- 1x Unité principale
- 1x Télécommande
- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Adaptateur secteur
- 1x Fiche AC (Royaume-Uni) pour adaptateur d'alimentation
- 1x Fiche AC (Union européenne) pour adaptateur d'alimentation

## Parties & commandes

### Partie avant




- 1. MODE** – Appuyez pour changer les modes : DAB/DAB+, FM, Internet Radio, Bluetooth, AUX IN.  
On peut également réaliser un réglage avec une autre fonction en définissant le menu <Key> dans **CONFIGURATION**: Alarme, Variateur, Égaliseur, Radio locale, Mode, Préréglage, Minuterie de veille, Minuteur.

**REMARQUES** : La fonction par défaut de ce bouton est le changement de mode.


- 2. STANDBY** – Appuyez sur cette touche pour allumer l'appareil ou passer en mode veille.
- 3. MENU** – Appuyez sur cette touche pour accéder à l'interface de réglage du MENU.
- 4. SLEEP** – Appuyez plusieurs fois pour définir le temps de veille souhaité.
- 5. ◀** – Dans l'écran de réglage, presser pour passer à la sélection précédente. Lorsque vous écoutez une radio, appuyez brièvement pour diminuer la fréquence par incréments de 0,05 MHz.
- 6. ▶** – Une fois dans l'écran de configuration, appuyez pour aller à la sélection suivante. Lorsque vous écoutez une radio, appuyez brièvement pour augmenter la fréquence par incréments de 0,05 MHz.
- 7. DIMMER** – Appuyez pour définir le niveau de rétro-éclairage.
- 8. PRESET** – En mode de lecture radio Internet, appuyez sur cette touche pour basculer vers l'écran Radio Station / Music.
- 9. ÉCRAN D'AFFICHAGE** – Pour afficher les informations.

### Panneau arrière



- 10. Bouton de volume / Bouton de sélection / bouton OK** - Lors de la lecture, tournez le bouton pour régler le volume de lecture. Lors du réglage du menu, tournez le bouton pour sélectionner les options ; appuyez sur pour confirmer votre sélection.
- 11. Antenne FM** – Pour recevoir le signal FM.
- 12. Prise d'écouteurs** – Prise d'écouteurs 3,5mm.
- 13. Prise AUX IN** – Connectez le câble audio 3,5 mm pour profiter de la musique audio externe.
- 14. Entrée de courant continu** – CC 12 V

## Télécommande



- 1. STANDBY** – Appuyez sur le bouton **STANDBY** sur la télécommande pour réactiver l'appareil ou passer en mode veille.
- 2. SOURCE** – Appuyez sur la touche **SOURCE** pour changer les modes de lecture : DAB / DAB +, FM, AUX IN, Bluetooth, Radio Internet.  
**Remarque**: Ce bouton peut être utilisé comme fonction supplémentaire en sélectionnant l'élément <Bouton> dans **CONFIGURATION**: Alarme, Rétro-éclairage, Egaliseur, Radio locale, Mode son, Préréglé, Minuteur de mise en veille, Minuteur
- 3. MENU** – Appuyez sur le bouton **MENU** sur la télécommande ou sur le panneau avant pour accéder à la lecture du menu, appuyez sur les touches de **DIRECTION** ou tournez le bouton de sélection pour parcourir le menu : Radio Internet, FM, DAB/DAB+, Spotify, Centre d'information, AUX, Bluetooth, Configuration, Radio locale.
- 4. HAUT / 5. OK / 6. GAUCHE / 7. BAS / 17. DROIT** – Faites défiler les boutons **HAUT** et **BAS** ou tournez le bouton de sélection pour parcourir les choix, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer votre sélection.
- 8. VOL+ / 18. VOL+** – Pour régler le volume, vous pouvez appuyer sur les boutons **VOL+** et **VOL-** ou faire pivoter le bouton de volume directement.
- 9. PLAY/PAUSE** – Appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** pour interrompre la lecture, appuyez à nouveau pour reprendre.
- 10. PRÉCÉDENT / 19. SUIVANT** – Lors de la lecture d'une musique, appuyez sur la touche **PRÉCÉDENT** ou **SUIVANT** pour passer à la piste précédente ou suivante. Lorsque vous écoutez une radio, appuyez sur

la touche **PRÉCÉDENT** ou **SUIVANT** pour passer à la station de service précédente ou suivante.

11. **ALARM** – Appuyez sur le bouton **ALARM** pour afficher et créer les options de sonnerie.
12. **SLEEP** – Appuyez sur le bouton **SLEEP** à plusieurs reprises pour choisir le temps de sommeil souhaité.
13. **NOMBRE / LETTRE** – Lors de la configuration du menu, tapez des chiffres ou des lettres.
14. **WPS** – WPS Réglages
15. **MUTE** – Appuyez sur le bouton **MUTE** pour couper le son, appuyez à nouveau ou appuyez sur les boutons **VOL+/-** sur la télécommande ou tournez le bouton de volume sur le panneau supérieur pour reprendre.
16. **INFO** – Appuyez sur le bouton **INFO** pour vérifier les informations de la station.
20. **EQ** – Appuyez sur le bouton **EQ** à plusieurs reprises pour choisir différents champs sonores : Normal, Plat, Jazz, Rock, Bandes sonores, Classique, Pop, Info, Mon EQ.
21. **FAV** – Appuyez longuement sur le bouton **FAV** pour sauvegarder la station. Vous pouvez appuyer brièvement sur la touche **FAV** pour afficher votre liste de stations préférées ayant été enregistrées.
22. **DIMMER** – Appuyez sur le bouton **DIMMER** pour sélectionner le niveau de rétro-éclairage

### Insérer ou remplacer les piles de la télécommande

1. Appuyez sur le loquet du couvercle des piles dans la direction de la flèche en relief sur la face arrière de la télécommande.
2. Ouvrez le couvercle des piles en poussant le loquet.
3. Placez deux piles en respectant la polarité + -, comme illustré. Lors du remplacement des piles, utilisez uniquement le même type que les piles fournies.
4. Remplacez le couvercle des piles et fixez-le.

## Mise en route de votre radio Internet

Branchez l'adaptateur secteur dans la prise d'entrée CC. Alors **"Bienvenue"** sera affiché à l'écran.

Assurez-vous que l'antenne soit étendue autant que possible. Cela vous permettra d'obtenir le meilleur signal possible.

Après l'écran de bienvenue, si vous utilisez votre radio pour la première fois, vous pourrez sélectionner la langue en faisant défiler la sélection avec le **bouton de sélection**, puis confirmez votre choix en appuyant sur le bouton **OK**.

Après le réglage de la langue, l'écran affichera **"Activer la vérification du réseau à l'allumage"**. Vous pouvez choisir **"OUI"** ou **"NON"** pour décider si l'appareil doit vérifier le réseau lorsqu'il est allumé ou non.

### Configuration manuelle du WIFI

Après le réglage ci-dessus, l'écran affichera **"Voulez-vous configurer le réseau maintenant ?"**.

- Si vous sélectionnez **"OUI"**, votre radio commencera à rechercher les réseaux les plus proches auxquels vous connecter. Après la numérisation, vous devez choisir le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Ensuite, tapez des lettres / chiffres en défilant avec le **Bouton de sélection** ou en appuyant sur les touches **NUMÉRO / LETTRE** jusqu'à ce que le bon chiffre soit affiché et cliquez sur le bouton **DROIT** pour accéder au chiffre suivant. Une fois terminé, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Si vous sélectionnez **"NON"** alors vous pourrez régler cela plus tard dans les paramètres de configuration.

### Réseau sans fil (WPS PBC)

Au stade **"Voulez-vous configurer le réseau maintenant ?"**, si vous sélectionnez **"OUI (WPS)"** votre radio commencera à chercher des connexions WIFI. Lorsque cette option aura été sélectionnée, vous aurez 120 secondes pour

cliquer sur le bouton **WPS** sur votre modem WIFI. Cela connectera votre WIFI à votre radio sans écrire manuellement le mot de passe.

### Connexion WIFI complète !

Une fois que votre WIFI est complété en entrant manuellement votre mot de passe WIFI via WPS, vous serez redirigé vers l'écran du menu principal et le signal WIFI apparaîtra en blanc en haut à gauche. Votre radio internet est maintenant installée !

## Configuration

Utilisez les boutons **GAUCHE/DROITE** ou tournez le **Bouton de sélection** pour choisir **<Configuration>** dans l'écran Menu principal, appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au réglage de la configuration.

### Affichage de l'heure

Définissez le type d'affichage de l'heure : Analogique ou numérique.

### Gérer mes médias U

Régler la fonction sur Activer ou Désactiver.

Le code QR de mediaU est disponible dans Configuration > Gérer mes médias U > Activer.

### Réseau

#### • Configuration du réseau sans fil

- Sur les paramètres réseau, vous pouvez configurer une connexion WIFI en sélectionnant Configuration du réseau sans fil. La radio commencera alors à rechercher les connexions WIFI disponibles.
- Trouvez votre connexion WIFI et sélectionnez-la avec le bouton **OK**. Pour saisir des lettres / chiffres, utilisez le **Bouton de sélection** ou appuyez sur les touches **LETTR/CHIFFRE** jusqu'à ce que le chiffre correct soit affiché. Appuyez ensuite sur le bouton **DROIT** pour passer au chiffre suivant. Appuyez sur le bouton **GAUCHE** si vous voulez revenir au chiffre précédent. Une fois terminé, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Une fois votre WIFI connecté, l'écran du menu principal apparaîtra et le signal WIFI apparaîtra en blanc dans le coin supérieur gauche.
- **Réseau sans fil (WPS PBC)**
  - Sélectionnez cette option pour rechercher la connexion WIFI. Pendant que cette option a été sélectionnée, vous aurez 120 secondes pour cliquer sur le bouton WPS de votre modem WIFI. Cela connectera votre WIFI à votre radio sans écrire manuellement le mot de passe.

#### • Configuration manuelle

- Vous pouvez définir manuellement les données sans fil : DHCP, entrez SSID et Gérer.
- **Vérifiez le réseau lorsque l'appareil est allumé**
  - Définissez Activer ou Désactiver.

### Date & heure

#### • Définir la date et l'heure

- **Configuration manuelle ou détection automatique**
  - Il y a la possibilité de définir manuellement l'heure et la date au lieu d'utiliser la détection automatique pour les configurer. Tournez le **Bouton de sélection** ou appuyez sur les touches numériques pour saisir le chiffre souhaité s'il s'agit de mois. Une fois que vous avez le bon chiffre, cliquez sur le bouton **DROIT** pour accéder au réglage du jour. Continuez ce processus avec l'année, l'heure et les minutes. Une fois la configuration manuelle terminée, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Pour annuler le format de la date et de l'heure, vous pouvez modifier ces paramètres sous la fonction "Date et heure".
- **Définir le format de l'heure** : Pour définir le format de l'heure, 12 heures ou 24 heures.
- **Définir le format de date** : AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA

### Sonnerie

#### • Définir la Sonnerie 1/ Sonnerie 2

- Pour définir une sonnerie sur votre radio, rendez-vous sur les paramètres de **"Configuration"** et faites défiler pour sélectionner **"Sonnerie"** ou cliquez sur le bouton **ALARM** directement sur la télécommande.

- Après avoir accédé à l'écran de réglage de la sonnerie, sélectionnez "**Sonnerie 1(Désactiver)**" ou "**Sonnerie 2(Désactiver)**" et choisissez "**Activer**" pour activer la sonnerie.
- Sélectionnez "**Répéter**" pour choisir la régularité de votre alarme en appuyant sur le bouton **OK**. Vous pouvez choisir entre Chaque jour, Une fois ou sélectionner des jours particuliers pour que l'alarme sonne. Une fois que vous avez fait votre choix, appuyez sur le bouton **GAUCHE** pour revenir aux autres paramètres de sonnerie.
- Sélectionnez "**Heure**" et faites tourner le **Bouton de sélection** pour mettre en évidence l'heure de la sonnerie. Une fois que vous avez trouvé les heures souhaitées, appuyez sur le bouton **DROIT** pour changer les minutes.
- Une fois que les minutes sont à la valeur correcte, appuyez sur le bouton **DROIT** pour modifier "**AM**" ou "**PM**", appuyez ensuite sur le bouton **OK** pour confirmer et revenir aux paramètres de sonnerie.
- Maintenant, faites défiler vers le bas et sélectionnez "**Son**" en appuyant sur la touche **OK**. Vous pouvez maintenant choisir entre Bep, melody, radio Internet, FM ou DAB / DAB +.
- Si vous réglez le son de votre alarme comme Radio Internet, FM ou DAB / DAB +, vous serez alors amené à parcourir vos stations préférées préreglées. Sélectionnez la station de sonnerie de votre choix en appuyant sur le bouton **OK**.
- Le symbole d'alarme apparaîtra sur l'écran d'affichage principal.
- **Comment annuler votre alarme**
  - Pour annuler votre sonnerie, sélectionnez "**Alarm**" dans les paramètres de configuration ou avec le bouton **ALARM** et sélectionnez la sonnerie que vous souhaitez désactiver.
  - Une fois la sonnerie sélectionnée, vous aurez la possibilité de l'éteindre ou de l'allumer. Mettez en surbrillance l'option "**Eteindre**" et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

**REMARQUE :** *Changez le volume de la sonnerie en allant sur les paramètres du "Volume de la sonnerie" dans l'écran de réglage des sonneries.*

- **Comment désactiver votre sonnerie lorsqu'elle retentit**  
Lorsque votre sonnerie retentit, appuyez sur la touche **ALARM** ou **STANDBY** sur la télécommande pour arrêter l'alarme. Si vous avez défini une alarme pour qu'elle sonne tous les jours ou plus d'une fois, l'icône d'alarme restera affichée à l'écran.
- **Comment mettre votre sonnerie sur SNOOZE**  
Lorsque votre sonnerie retentit, appuyez sur n'importe quel bouton sauf **STANDBY** ou **ALARM** arrêter le son et passer en mode **SNOOZE**. La fonction **SNOOZE** fera retentir la radio au bout de 5 minutes.

**REMARQUE :** Arrêtez la sonnerie **SNOOZE** en appuyant sur le bouton **ALARM** ou **STANDBY**.

- **Sonnerie de sieste**
  - Après avoir sélectionné l'option "**Alarm**" dans les paramètres de configuration, ou le bouton **ALARM** sur la télécommande pour sélectionner "**Sonnerie Sieste (Désactiver)**".
  - Choisissez le nombre de minutes pendant lesquelles vous souhaitez profiter de l'alarme de la sieste avec l'option de : Désactiver, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes.
- **Volume d'alarme**
  - Changer le volume de l'alarme en tournant le **Bouton de sélection** ou les boutons **GAUCHE/DROIT** pour effectuer le changement.
  - Une fois le volume sonore choisi, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

## Minuterie

- Dans les paramètres de "**Configuration**", sélectionnez l'option "**Minuterie**" et un écran avec 00:00 s'affichera.
- Pour augmenter en secondes, cliquez sur le bouton **DROITE**. Pour diminuer en secondes, cliquez sur le bouton **GAUCHE**. Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROIT** et maintenez-les enfoncés pour vous déplacer rapidement dans la minuterie.
- Une fois que vous avez choisi le nombre correct de minutes, confirmez-le en appuyant sur la touche **OK**.

## Langue

Sélectionnez la langue choisie dans la liste.

## Dimmer (Variateur de lumière)

- Pour régler la luminosité de votre radio, accédez aux paramètres de "**Configuration**" et sélectionnez "**Dimmer**". Vous pouvez choisir le mode "**Économie d'énergie**" ou "**Allumé**".
- Sélectionnez le mode "**Économie d'énergie**" pour changer l'un de vos niveaux de luminosité avec le choix jusqu'à 20 niveaux. Lorsqu'il n'y a pas d'activité de la radio pendant 15 secondes, ce niveau de luminosité plus faible est défini jusqu'à ce que vous cliquiez sur un bouton et que le paramètre "**Allumer**" s'active.
- Sélectionnez le mode "**Allumer**" pour qu'il devienne la luminosité active lorsque la radio est en cours d'usage.
- Vous pouvez également modifier deux paramètres de luminosité en appuyant directement sur le bouton **DIMMER** sur la télécommande sur le panneau avant directement.

## Affichage

Choisissez que l'écran soit **Couleur** ou **Monochrome**.

## Gestion de l'alimentation électrique

Sélectionnez cette option pour configurer la radio afin qu'elle passe automatiquement en mode veille après une durée d'inactivité définie ou en l'absence de signal WIFI. Vous pouvez sélectionner **5/15/30 minutes** pour passer en mode veille, ou vous pouvez sélectionner **Eteindre** pour ignorer cette fonction.

## Minuteur de mise en veille

- Pour régler un minuteur de mise en veille, rendez-vous sur les paramètres de "**Configuration**" et sélectionnez "**Minuterie de mise en veille**"; Vous pouvez choisir **Eteindre, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minutes**.
- Vous pouvez également appuyer plusieurs fois sur la touche **VEILLE** sur la télécommande pour basculer entre les temps de veille en haut à droite de l'écran. Il existe une option entre **15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minutes**.
- Une fois que la minuterie d'arrêt a été sélectionnée, la quantité de minutes et une image de veille s'affichent en haut à droite de l'écran.

## Radio Internet

- **Réglez la radio Internet :** Mémoire tampon et Qualité du son:
- **Mémoire tampon:** Configurer le temps de la mémoire tampon de la lecture de la musique : 2 / 4 / 8 secondes.
- **Qualité du son:** Ajustez la qualité du son à votre guise : Haut/Bas.

## Météo

- **Définir la localisation:** Choisissez et entrez votre localisation.
- **Unité de température :** Choisissez votre température préférée "Celsius" ou "Fahrenheit".
- **Afficher en mode veille :** Choisissez "Off" ou "On" pour désactiver ou activer l'affichage des prévisions météo sur l'écran de veille. Lorsque vous activez l'affichage des prévisions météo, il s'affiche sur l'écran de veille toutes les 10 secondes.

## Configuration FM

- **Mode:** Vous pouvez définir le mode « Mono » ou « Stéréo ».
- **Seuil :** Sélectionnez les paramètres de seuil (seuil de recherche / seuil stéréo).
- (Le seuil doit être réglé sur la commutation automatique entre les modes mono et stéréo. En une semaine de réception, le système bascule automatiquement en mode mono pour réduire le bruit de fond de la station, pour une écoute plus définie.)

## Configuration Radio locale

Configurez manuellement votre position pour la radio locale plutôt que d'autoriser la détection automatique de la radio.

## Key (Touche)

Dans cette interface de réglage, vous pouvez sélectionner "**Alarm**", "**Dimmer**", "**Equaliser**", "**Local Radio**", "**Mode**", "**Preset**", "**Sleep Timer**" et "**Timer**" pour confirmer la fonction du bouton **MODE** sur le panneau avant et la télécommande.

## Égaliseur

L'EQ par défaut est normal. Vous pouvez l'échanger par Flat, Jazz, Rock, bande son, Classique, Pop, Infos ou mon EQ.

## Reprendre à la mise en route de l'appareil

Activez la fonction pour que la radio reprenne une fois allumée. Par contre, l'écran restera dans le menu principal.

## Mise à jour logicielle

Sera affiché ici si une mise à jour logicielle est disponible pour la radio. S'il en existe une, veuillez sélectionner la mise à jour à lancer.

## Réinitialiser à la valeur par défaut

Sélectionnez cette option pour réinitialiser votre radio et annuler tous les réglages et préréglages effectués. Confirmez que vous souhaitez réinitialiser l'unité et ses paramètres en sélectionnant "OUI".

## Radio Internet

Utilisez les boutons **GAUCHE/DROITE** ou tournez le bouton de sélection pour choisir **<Radio Internet>** dans l'écran Menu, appuyez sur le bouton **OK** pour entrer, et vous trouverez plusieurs options :

**Mes favoris** : Vos stations préférées seront enregistrées ici pour faciliter l'écoute. Vous pouvez appuyer directement sur la touche **FAV** pour afficher votre liste de stations préférées.

**Station de radio / musique** : Sélectionnez cette option pour parcourir les stations de radio Internet dans les catégories suivantes : Top 20 mondial, Genre, Pays/Localisation, À l'honneur. Recherchez des stations dans les catégories appropriées et sélectionnez votre station internet choisie en appuyant sur le bouton **OK**.

**Radio locale** : La radio est automatiquement configurée pour détecter les 10 principales stations de votre pays, toutes les stations, ainsi qu'une variété de genres en catégories par ordre alphabétique. Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez écouter avec le bouton **OK** et continuez à naviguer jusqu'à la station désirée.

**Radio Sommeil** Choisissez parmi plusieurs sons de relaxation.

**Historique** : Parcourez les stations récemment écoutées.

**Service** : Rechercher une station de radio ou Ajouter une nouvelle station de radio ou App.

- Vous pouvez utiliser les touches **NOMBRE / LETTRE** pour rechercher une station de radio.
- Pour ajouter une nouvelle station de radio, utilisez les touches **LETTRE / CHIFFRE** pour mettre en surbrillance le caractère choisi et cliquez sur le bouton **DROIT** pour passer au caractère suivant. Pour revenir au caractère précédent, appuyez sur le bouton **GAUCHE** pour le mettre en évidence. Appuyez sur la touche **OK** pour rechercher la station Internet.

## Enregistrez vos stations de radio Internet préférées

Lorsque vous avez trouvé la station souhaitée, maintenez la touche **FAVOR** enfoncée pour accéder à l'écran de configuration "Ajouter à mes Favoris". Tournez le **cadran de sélection** ou appuyez sur les boutons **HAUT/BAS** pour choisir le numéro de préréglage et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre option.

## Radio FM

La plage de fréquence FM est comprise entre 87,5 MHz et 108,00 MHz. Allongez l'antenne pour trouver le signal le plus fort pour chaque station.

Utilisez les boutons **GAUCHE/DROITE** ou tournez le bouton de sélection pour choisir **<FM>** dans l'écran Menu, appuyez ensuite sur le bouton **OK** pour entrer sur l'écran FM.

## Réglage des stations

Appuyez sur les touches **HAUT/BAS** sur la télécommande ou sur le

panneau avant pour régler la fréquence vers le haut ou vers le bas par étape de **0,05 MHz**.

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROIT** sur la télécommande pour passer à la station précédente ou suivante disposant de la réception la plus puissante. Une fois qu'une station a été trouvée, le balayage s'arrête automatiquement.

Appuyez sur la touche **OK**, "**Auto Scan**" apparaîtra à l'écran. Si vous choisissez "**OUI**", la radio commencera à rechercher les stations de la basse à la haute fréquence. Et cela enregistrera les stations trouvées automatiquement.

## Mémoriser des stations

Pour enregistrer votre station préférée, vous devez d'abord écouter cette station, appuyez longuement sur le bouton **FAV** sur la télécommande, utilisez les touches **HAUT/BAS** ou faites tourner le **Bouton de sélection** pour choisir le chiffre que vous souhaitez enregistrer. Appuyez ensuite sur le bouton **OK** pour confirmer le préréglage.

## Rappel d'une station mémorisée

1. Appuyez sur les boutons **PRÉCÉDENT/SUIVANT** sur la télécommande pour passer à la station précédente ou suivante présélectionnée.
2. Ou vous pouvez appuyer sur la touche **FAV** pour sélectionner la station mémorisée, appuyez sur la touche **OK** pour écouter.

## DAB/DAB+

Utilisez les boutons **GAUCHE/DROITE** ou tournez le **Bouton de sélection** pour choisir **<DAB/DAB+>** dans l'écran Menu principal, appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au mode DAB/DAB+.

Lors de la première utilisation de DAB sur votre radio, celle-ci commencera à rechercher les stations DAB et affichera "**Scanning**" sur l'écran d'affichage. Le nombre de stations trouvées s'affichera au fur et à mesure de la recherche.

Une fois que toutes les stations disponibles ont été trouvées, l'écran radio affiche le choix des stations disponibles. Utilisez le **Bouton de sélection** pour faire défiler et mettre en évidence la station choisie. Sélectionnez la station en appuyant sur le bouton **OK**.

Lorsque vous avez sélectionné une station, l'écran affiche la station et commence à émettre.

Pour choisir la station précédente ou suivante, appuyez sur la touche

**PRÉCÉDENT** ou **SUIVANT** pour faire défiler en conséquence

Lorsque vous êtes sur la station choisie, appuyez sur la touche **INFO** pour afficher les informations sur la station. L'écran fera défiler automatiquement les informations et affichera le genre, MHz, la lecture des chansons, KHz et Kbps.

Pour revenir à la liste pour faire défiler manuellement, appuyez sur le bouton **GAUCHE** pour revenir à la liste.

### Pré-réglage de vos stations DAB / DAB + préférées

Lorsque vous avez trouvé la station souhaitée, maintenez la touche **FAV** enfoncée pendant quelques secondes pour accéder à l'écran "**Ajouter à mes favoris**". Faites tourner le **Bouton de sélection** pour choisir le nombre de préréglages et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Sinon, lorsque vous êtes sur l'écran de liste des stations DAB, vous avez la possibilité de sélectionner la station choisie et maintenir la touche **FAV** pour suivre les indications ci-dessus.

Pour afficher vos stations préférées préréglées, appuyez sur la touche **FAV** et utilisez le bouton **HAUT** ou **BAS** pour faire défiler la liste des préréglages.

## Centre d'information

Utilisez les boutons **GAUCHE/DROITE** ou tournez le **Bouton de sélection** pour choisir **<Information Center>** Sur l'écran du Menu, appuyez sur le

bouton **OK** pour accéder à l'écran du centre de documentation.

**Informations météorologiques :** Pour sélectionner les informations météo pour l'endroit souhaité, sélectionnez d'abord le continent en utilisant le **Bouton de sélection** pour faire défiler et le bouton **OK** pour confirmer. Ensuite, le pays, suivi de la ville.

Une fois la ville choisie, les informations suivantes s'afficheront : la température du moment, l'image du symbole météo, la plage de température approximative pour les 5 prochains jours.

**Informations financières :** Choisissez parmi un éventail d'indices boursiers du monde entier. Utilisez le bouton

**Bouton de sélection** pour faire défiler et le bouton **OK** pour confirmer.

**Informations sur le système :** Affichez la version du système et les informations de connexion sans fil. Si des informations sans fil sont sélectionnées, des informations telles que la puissance du signal WIFI peuvent être trouvées.

## Spotify Connect

Le produit est compatible avec Spotify Connect, ce qui lui permet de fonctionner comme des haut-parleurs sans fil contrôlés par l'application Spotify disponible pour iOS, les appareils intelligents Android et un client de bureau pour les PC. Pour passer en mode Spotify Connect, appuyez sur la touche MENU afin d'accéder à l'écran du menu principal, faites tourner le bouton de sélection pour parcourir l'élément jusqu'à ce que le logo Spotify soit mis en évidence et appuyez brièvement sur le bouton de sélection pour le sélectionner.

**REMARQUES :** Un compte Spotify Premium est requis pour utiliser Spotify Connect.

**REMARQUES :** Assurez-vous que l'option <Maintenir le réseau connecté> soit activée sur l'appareil. Cela activera le streaming Spotify sur l'appareil en mode veille ou en mode non réseau tel que DAB / DAB +, FM et entrée auxiliaire. Lorsque le mode Spotify Connect est sélectionné, avant qu'une connexion avec une application Spotify ne soit établie, le message <En attentes d'utilisateur> s'affiche.

**REMARQUES :** La reproduction des illustrations d'album sur l'écran de visualisation peut prendre jusqu'à 10 secondes.

## Comment utiliser Spotify Connect Écoutez à haut volume avec Spotify Connect

1. Connectez votre appareil Sharp DR-I470 à votre réseau wifi.
2. Ouvrez l'application Spotify sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable en utilisant le même réseau wifi
3. Entamez une chanson et sélectionnez Appareils disponibles.
4. Sélectionnez votre Sharp DR-I470 et commencez à écouter.

Pour plus d'informations sur comment paramétrer et utiliser Spotify Connect, rendez-vous sur [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect).

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces qui se trouvent ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Pour établir une connexion entre l'application Spotify et la radio, les appareils doivent être connectés au même réseau Wifi.

Pour agrandir l'illustration affichée sur l'appareil, appuyez brièvement sur la touche MENU. Appuyez à nouveau pour revenir à l'affichage standard.

**REMARQUES :** Une fois la connexion établie, le compte Spotify est lié à la fois à l'application et à l'appareil, ce qui permet de connecter le DR-I470.

En contrôlant Spotify à partir du DR-I470, vous pouvez modifier le volume, écouter ou mettre le son en pause, et avancer ou reculer dans votre liste de lecture à l'aide de la télécommande.

Les modifications apportées par la télécommande sont répercutées sur l'application Spotify Connect et sur l'appareil.

Tant que l'application Spotify est connectée à la radio sur le même réseau et que l'option <Maintenir le réseau connecté> a été sélectionnée, vous

pouvez généralement allumer la radio lorsque vous démarrez la lecture de l'application Spotify.

## Fonction AUX

### Entrée AUX (AUX IN)

Utilisez les boutons **GAUCHE/DROITE** ou tournez le **Bouton de sélection** pour choisir <AUX> dans l'écran Menu, appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au mode AUX.

Branchez un câble AUX dans votre radio et branchez le câble via le port AUX-IN situé à l'arrière de la radio. Commencez à émettre de l'audio à partir de votre appareil et cela devrait émettre sur la radio en mode AUX.

### Sortie ligne (casque)

Sur le panneau arrière de la radio, la **Prise de casque** permet d'écouter l'audio de votre radio. Commencez à lire de l'audio à partir des paramètres Radio Internet, AUX ou Bluetooth.

## Bluetooth

Utilisez les boutons **GAUCHE/DROITE** ou tournez le **Bouton de sélection** pour choisir <Bluetooth> dans l'écran Menu, appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au mode Bluetooth.

1. Accédez aux paramètres de votre appareil pour connecter votre appareil à la radio via Bluetooth.
2. Sélectionnez le nom "SHARP DR-I470" dans la liste que l'on peut trouver à partir de votre appareil. Une fois la connexion établie, la radio émettra un son "Connecté", et "Bluetooth Connecté" apparaîtra à l'écran.
3. Sélectionnez l'audio choisi sur votre appareil et écoutez-le.
4. Vous pouvez maintenant profiter de la musique de votre appareil.
5. Pour vous déconnecter l'un de l'autre, basculez vers un autre mode de lecture ou désactivez la fonction Bluetooth sur votre appareil.

## AirMusic Control - Application SHARP Smart Control

Une fois que l'utilisateur a téléchargé et installé l'application *SHARP Smart Control* sur son appareil mobile, l'application sert à la gestion à distance de l'appareil. Veuillez noter que, la radio **DR-I470** et l'appareil mobile avec l'application **SHARP Smart Control** doivent être connectés au même réseau, sans quoi les deux appareils ne pourront pas se connecter. Ouvrez l'application et la liste des appareils disponibles s'affichera.

Cliquez sur l'appareil approprié pour vous connecter.

**REMARQUES :** L'appareil réglera automatiquement la langue de la radio DR-I470 sur la langue définie sur l'appareil mobile avec l'application SHARP Smart Control.

Le code QR de SHARP Smart Control App est disponible dans: Internet Radio> Service> App


**L'application permet à l'utilisateur de contrôler l'appareil via son téléphone portable :**

Choisissez l'onglet approprié pour gérer la radio.

Appuyez sur l'icône  pour afficher l'onglet latéral. Sélectionnez Paramètres pour entrer plus d'options (changer le nom du périphérique, vérifier les mises à jour logicielles, rechercher d'autres périphériques ou afficher plus d'informations).

Appuyez sur l'icône  pour saisir le mode de contrôle à distance. L'application servira de télécommande et l'appareil mobile doté de l'application SHARP Smart Control affichera les boutons de la télécommande.

1. Éteindre l'appareil
2. Touche OK
3. Touche Mode (modifie le mode de lecture)
4. Touche Menu
5. Afficher les stations préférées
6. Touche clé (même fonction que la touche MODE sur l'appareil)
7. Minuteur de mise en veille
8. Sonnerie
9. Dimmer (Variateur de lumière)
10. Précédent
11. Lecture/Pause
12. Suivant
13. Touches numériques
14. Réglages de l'égaliseur
15. 19. Désactiver le son
16. Volume+
17. Volume-
18. Touches directionnelles
19. Retour au menu principal de l'application



Appuyez sur l'icône  pour saisir le réglage de sélection de l'écran de veille. Ensuite, choisissez ou prenez une photo à définir comme économiseur d'écran sur l'écran de veille.

Appuyez sur l'icône  pour saisir l'option message vocal. Appuyez

longuement sur l'icône  pour enregistrer le message vocal, relâchez pour arrêter l'enregistrement. Le cercle clignotant rouge s'affichera dans le coin supérieur gauche de l'écran de la radio. Pour écouter le message vocal, entrez n'importe quel onglet du menu d'enregistrement qui sera diffusé via le haut-parleur de la radio.

Appuyez sur l'icône  pour saisir l'option intercom. Appuyez et maintenez pour enregistrer; relâchez pour arrêter l'enregistrement. L'enregistrement sera diffusé via le haut-parleur radio.

Appuyez sur l'icône  pour accéder au répertoire de musique local stocké sur le périphérique mobile afin de le diffuser via la radio

Appuyez sur les boutons **1 2 3 4 5** pour diffuser l'une des cinq premières stations favorites.

## Dépannage

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de défaut, contactez le fabricant ou le département de service après-vente autorisé. L'exposition aux pièces internes situées à l'intérieur de l'appareil peuvent mettre votre vie en danger. La garantie du fabricant ne couvre pas les défauts provoqués par des réparations effectuées par des tiers non autorisés.

### Absence de son

#### Cause

- Le volume n'est pas activé.

#### Solution

- Ajustez le bouton de volume principal.

### Aucun son à partir de la connexion Bluetooth

#### Solution

- Vérifiez si le périphérique externe requiert le mot de passe «0000» pour commencer.

### Le Wi-Fi ne se connecte pas

#### Solution

- Assurez-vous que le mode WIFI est sélectionné dans les paramètres et que le mot de passe correct a été saisi pour le modem WIFI.

### Son statique

#### Cause

- La réception du signal est trop faible.

#### Solution

- Ajustez l'antenne ou déplacez l'appareil vers un emplacement de signal plus fort.

### Le son est déformé

#### Cause

- Le volume est trop élevé

#### Solution

- Réduisez le volume

### Station souhaitée introuvable

#### Cause

- Signal faible

#### Solution

- Utilisez la fonction de réglage manuel

### Pas de fonctions DAB

#### Cause

- Aucune couverture DAB dans votre secteur.
- Mauvaise réception

#### Solution

- Ajustez la position de l'antenne.

### L'écran est blanc

#### Cause

- Cela peut se produire si le diffuseur change l'appellation d'un service ou supprime une appellation lors de la mise au point.

#### Solution

- La radio essayera un nouveau réglage.
- Procéder à un balayage

### Pas d'alimentation

#### Cause


- L'adaptateur n'est pas connecté à la prise murale.

#### Solution

- Assurez-vous que l'adaptateur est branché.

Spécification technique

| Modèle                             | DR-I470 Pro                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance de sortie                | 2 x 7 W (RMS)                                                                                                                                                   |
| Consommation électrique (max.)     | 28 W                                                                                                                                                            |
| Consommation électrique (standard) | 8 W                                                                                                                                                             |
| Consommation électrique en veille  | <1 W                                                                                                                                                            |
| Fréquence FM                       | 87.5-108 MHz                                                                                                                                                    |
| Fréquence DAB+                     | 174.928-239.200 MHz                                                                                                                                             |
| Bluetooth                          |                                                                                                                                                                 |
| Version                            | V5.0                                                                                                                                                            |
| Bande de fréquences                | 2402 MHz ~ 2480 MHz                                                                                                                                             |
| Puissance maximale transmise       | 4 dBm                                                                                                                                                           |
| Power Adapter                      |                                                                                                                                                                 |
| Nom du modèle                      | FJ-SW1202000N                                                                                                                                                   |
| Entrée                             | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.6 A Max                                                                                                                              |
| Sortie                             | DC 12 V ≈2000 mA                                                                                                                                                |
| Fabricant                          | SHENZHEN FU JIA APPLIANCE CO., LTD<br>5F of Building F. Hengchangrong (xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong. P.R. China |
| WIFI                               |                                                                                                                                                                 |
| Connexion WIFI                     | 802.11 b/g/n; STA/AP/AP Client                                                                                                                                  |



## Importanti istruzioni di sicurezza

### Vi preghiamo di leggere queste istruzioni di sicurezza e di rispettare le seguenti avvertenze prima di mettere in funzione l'apparecchio:



Il punto esclamativo in un triangolo equilatero serve ad avvertire la presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione che accompagna l'apparecchio.



Usare esclusivamente gli alimentatori elencati nel manuale utente



Questo simbolo significa che il prodotto deve essere smaltito in modo rispettoso dell'ambiente, non insieme ai rifiuti domestici.



Tensione AC



Tensione DC



Apparecchiatura di Classe II



Solo per uso interno



Classificazione di efficienza energetica livello VI



Polarità del connettore di corrente d.c.

**Per evitare incendi, tenete sempre lontane dall'apparecchio candele e qualunque altro tipo di fiamma.**



### Avvertenza:

- Seguire sempre le precauzioni di sicurezza basilari quando si utilizza questo apparecchio, specialmente in presenza di bambini.
- I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione, né riporvi sopra oggetti pesanti, tirarlo o piegarlo. Inoltre, non utilizzare prolunghe. Danni al cavo di alimentazione potrebbero causare incendi o shock elettrici
- Non danneggiare il cavo di alimentazione, né riporvi sopra oggetti pesanti, tirarlo o piegarlo. Inoltre, non utilizzare prolunghe. Danni al cavo di alimentazione potrebbero causare incendi o shock elettrici.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un agente di servizio o da persone altrettanto qualificate, in modo da evitare pericoli.
- Assicurarsi che l'unità sia connessa a una presa di corrente CA 100-240V 50/60Hz. Usare un voltaggio superiore può provocare un malfunzionamento dell'unità e persino la formazione di fiamme.
- Se la spina di alimentazione non entra nello zoccolo, non forzarla.
- Spegnerne completamente l'unità prima di disconnetterla dall'alimentazione.
- Non disconnettere o connettere il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Può provocare uno shock elettrico.
- Se l'unità non verrà usata per un periodo di tempo prolungato, disconnettere l'alimentazione di corrente.
- Scollegare il cavo di alimentazione se non viene usato per molto tempo.
- Assicurarsi che la presa di corrente sia sempre facilmente accessibile.
- Questo prodotto non ha componenti che possano essere riparate dall'utente. In caso di guasto, contattate il produttore o l'agente di servizio autorizzato. Esporre le parti interne al dispositivo può comportare

un pericolo di vita. La garanzia non copre danni causati da riparazioni effettuate da terze parti non autorizzate.

- Non utilizzare questo prodotto immediatamente dopo averlo rimosso dall'imballaggio. Attendere che si riscaldi fino a temperatura ambiente prima di usarlo.
- Assicurarsi di usare questo prodotto soltanto in un clima temperato (non in ambienti tropicali o subtropicali).
- Collocare il prodotto su una superficie piana e stabile in modo che non sia sottoposto a vibrazioni.
- Assicurarsi che il prodotto e le sue parti non pendino dal bordo del mobilio di supporto.
- Per ridurre il rischio di incendi, shock elettrici o danni al prodotto, non esporlo direttamente a luce del sole, polvere, pioggia o umidità. Non esporlo mai a gocciolamenti e schizzi d'acqua e non collocare oggetti contenenti liquidi sopra o vicino a esso.
- Non collocare oggetti pieni di liquidi, come vasi, sull'apparecchio.
- Non installarlo vicino a fonti di calore come termosifoni, griglie di ventilazione, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che generano calore.
- Non collocare il prodotto in punti con elevata umidità e scarsa ventilazione.
- Assicurare una distanza minima di 5 cm attorno all'apparecchio per una ventilazione sufficiente. Non ostruire le aperture per la ventilazione del prodotto. Assicurarsi che le aperture per la ventilazione siano sgombrare da oggetti come giornali, tovaglie, tendaggi ecc.
- MAI lasciare che qualcuno, specialmente un bambino, inserisca qualcosa nei fori e nelle aperture dell'involucro dell'unità, in quanto ciò potrebbe risultare in uno shock elettrico fatale.
- I temporali sono pericolosi per gli apparecchi elettronici. Se i cavi della rete elettrica o l'antenna vengono colpiti da un fulmine, l'apparecchio potrebbe risultarne danneggiato, anche se spento. E' opportuno scollegare tutti i cavi e i connettori dell'apparecchio prima di un temporale.
- Un'eccessiva pressione sonora da cuffie o auricolari può causare danni all'udito.

### Manutenzione

- Disconnetti il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di pulire l'apparecchio.
- Usare un panno morbido e pulito per pulire l'esterno dell'unità. Non pulire con agenti chimici e detergenti.

### Adattatore di corrente

- Per disconnettere l'unità dall'alimentatore, disconnettere il cavo dalla presa di corrente.
- Usare solo l'adattatore fornitore perché non fare ciò potrebbe mettere a rischio la sicurezza e/o danneggiare l'unità.

### Batterie

- Rispettare la corretta polarità quando inserite le batterie.
- Non esporre le batterie ad alte temperature e non riporle in posti in cui la temperatura possa aumentare velocemente, per esempio vicino a una fiamma o alla luce diretta del sole.
- Non esporre le batterie a un eccessivo calore radiante, non gettarle nel fuoco, non smontarle e non cercare di ricaricarle se non sono ricaricabili. Potrebbero avere perdite o esplodere.
- Non usare mai batterie di marche diverse insieme, né mescolare batterie vecchie con nuove.
- Quando il telecomando non viene usato per lungo tempo (più di un mese), rimuovere la batteria per prevenire perdite.
- In caso di perdite di batterie, ripulire la perdita all'interno dello scompartimento e rimpiazzare le batterie vecchie con quelle nuove.
- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate.

**Non ingerire le batterie: rischio di ustione chimica**



- Se la batteria viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in appena due ore e portare alla morte. Tenere batterie nuove e vecchie lontane dai bambini. Se lo scompartimento della batteria non si chiude perfettamente, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. In caso di dubbio di ingerimento di batterie o di inserimento in qualsiasi parte del corpo, richiedere immediato supporto medico.

### Smaltimento dell'apparecchio e delle batterie

- Non smaltire questo prodotto insieme a rifiuti non differenziati. Riconsegnarlo in un punto di raccolta apposito per il RAEE (Riciclaggio di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Così facendo, contribuirete alla conservazione delle risorse e alla protezione dell'ambiente.
- La maggior parte dei paesi dell'UE regola lo smaltimento delle batterie a norma di legge. Contattare il fornitore o le autorità locali per ulteriori informazioni.



- I simboli mostrati in alto appaiono su apparecchi elettrici ed elettronici e batterie (o sulla relativa confezione) come promemoria per gli utenti.
- Gli utenti sono tenuti a utilizzare le strutture adeguate per lo smaltimento di apparecchi e batterie.

### Dichiarazione CE e UKCA:


- Con il presente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. dichiara che il televisore LED soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni rilevanti della direttiva RED 2014/53/EU e delle Normative sulle apparecchiature radio del Regno Unito del 2017.
- Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile seguendo il collegamento [www.sharpconsumer.com](http://www.sharpconsumer.com) e successivamente inserendo la sezione di download del tuo modello, quindi selezionando "Dichiarazioni CE".

## Cosa è compreso nella confezione

- 1x Unità principale
- 1x Telecomando
- 1x Manuale utente
- 1x Alimentatore
- 1x Spina CA britannica per l'adattatore di corrente.
- 1x Spina CA europea per l'adattatore di corrente.

## Pannelli e controlli

### Pannello anteriore




- 1. MODE** – Premi per cambiare le modalità: DAB/DAB+, FM, Internet Radio, Bluetooth, AUX IN. Inoltre, è possibile impostare un'altra funzione dal menu <Pulsante> in **CONFIGURAZIONE**: Sveglia, Dimmer variabile, Equaliser, Radio locale, Modalità, Preset, Temporizzatore di sonno, Timer.

**NOTE:** La funzione predefinita per questo tasto è quella di modifica della modalità.


- 2. STANDBY** – Premi questo pulsante per accendere l'unità o per entrare in modalità Standby.
- 3. MENU** – Premere questo tasto per accedere all'interfaccia di impostazione MENU.
- 4. SLEEP** – Premi ripetutamente per impostare l'ora dello spegnimento automatico.
- 5. ◀** – Nella schermata delle impostazioni, premi per passare alla selezione precedente. Quando ascolti la radio, premi brevemente per diminuire la frequenza di 0,05MHz.
- 6. ▶** – Nella schermata delle impostazioni, premi per passare alla selezione successiva. Quando ascolti la radio, premi brevemente per aumentare la frequenza di 0,05MHz.
- 7. DIMMER** – Premi per regolare il livello della retroilluminazione.
- 8. PRESET** – Quando ascolti la radio su Internet, premere questo pulsante per passare alla schermata Stazione Radio/Musica.
- 9. DISPLAY SCREEN** – Premi per visualizzare le informazioni.

### Pannello posteriore



- 10. Manopola del volume / Manopola di selezione / pulsante OK** – Durante la riproduzione, ruota la manopola per regolare il volume. Durante l'impostazione del menu, ruota la manopola per selezionare le opzioni, poi premi per confermare la selezione.
- 11. Antenna FM** – Serve a ricevere il segnale FM.
- 12. Ingresso cuffie** – Ingresso jack da 3,5mm per cuffie.
- 13. AUX IN** – Connetti un cavo audio da 3,5mm per utilizzare una sorgente audio esterna.
- 14. DC 12 V** – Alimentazione 12 V.

## Telecomando



- 1. STANDBY** – Premi il tasto **STANDBY** sul telecomando per riattivare l'unità o per passare alla modalità Standby.
- 2. SOURCE** – Premere il tasto **SOURCE** per cambiare le modalità di riproduzione: DAB / DAB +, FM, AUX IN, Bluetooth, Radio Internet.  
**Nota:** questo pulsante può essere utilizzato come un'altra funzione impostando dalla voce <Pulsante> in **CONFIGURAZIONE**: Sveglia, Dimmer Variabile, Equaliser, Radio locale, Modalità, Preset, Temporizzatore di Sonno, Timer
- 3. MENU** – Premi il pulsante **MENU** sul telecomando o sul pannello anteriore per accedere al menu, poi premi i pulsanti di **DIREZIONE** o ruota la Manopola di selezione per navigare nel menu: Radio Internet, FM, DAB/DAB+, Spotify, Centro informazioni, AUX, Bluetooth, Configurazione, Radio locale.
- 4. SU / 5. OK / 6. SINISTRA / 7. GIÙ / 17. DESTRA** – Usa i pulsanti **SU** e **GIÙ** o ruota la Manopola di selezione per scorrere tra le opzioni, poi premi il pulsante OK per confermare la selezione.
- 8. VOL- / 18. VOL+** – Per regolare il volume, premi i pulsanti **VOL-** e **VOL+**, oppure ruota direttamente la manopola del volume.
- 9. RIPRODUZIONE/PAUSA** – Premi il pulsante **RIPRODUZIONE/PAUSA** per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
- 10. INDIETRO / 19. AVANTI** – Mentre ascolti la musica, premi il pulsante **INDIETRO** o **AVANTI** per passare alla traccia precedente o successiva. Mentre ascolti la radio, premi il pulsante **INDIETRO** o **AVANTI** per passare alla stazione precedente o successiva.
- 11. ALARM** – Premi il pulsante **ALARM** per visualizzare e creare le opzioni relative alle sveglie.

12. **SLEEP** – Premi ripetutamente il pulsante **SLEEP** per impostare l'ora desiderata per lo spegnimento automatico.
13. **NUMERO/LETTERA** – Premi per inserire numeri o lettere nelle impostazioni del menu.
14. **WPS** – WPS Impostazioni
15. **MUTO** – Premi il pulsante **MUTO** per mettere in muto; per riattivare i suoni, premi ancora o premi i pulsanti **VOL+/-** sul telecomando o ruota la manopola del volume sul pannello superiore.
16. **INFO** – Premi il pulsante **INFO** per consultare le informazioni sulla stazione.
20. **EQ** – Premi ripetutamente il pulsante **EQ** per scegliere tra diverse equalizzazioni del suono: Normale, Flat, Jazz, Rock, Colonne sonore, Classica, Pop, News, My EQ.
21. **FAV** – Tieni premuto a lungo il pulsante **FAV** per salvare la stazione. Premi brevemente il pulsante **FAV** per visualizzare le stazioni preferite salvate.
22. **DIMMER** – Premi il pulsante **DIMMER** per selezionare il livello della retroilluminazione.

### Installazione o sostituzione delle batterie del telecomando

1. Premere il fermo sul coperchio della batteria in direzione della freccia in rilievo sulla parte posteriore del telecomando.
2. Mentre si preme il fermo, aprire il coperchio della batteria.
3. Inserire due batterie rispettando la polarità +, - come indicato. Quando si sostituiscono le batterie usare solo lo stesso tipo di batteria fornita.
4. Reinscrivere il coperchio della batteria e fissarlo al suo posto.

## Configurare la radio Internet

Collega l'alimentatore all'ingresso DC IN. Un messaggio di **benvenuto** apparirà sullo schermo.

Assicurati che l'antenna sia estesa il più possibile. Ciò permetterà di ottenere il miglior segnale possibile.

Dopo la schermata di benvenuto, se è la prima volta che usi questa radio, sarà possibile selezionare la lingua ruotando la **Manopola di selezione** e confermare la selezione premendo il pulsante **OK**.

Dopo aver impostato la lingua, lo schermo mostrerà **"Attivare Controlla rete all'accensione?"**. Puoi scegliere **"Sì"** o **"No"** per decidere se permettere che l'unità ricerchi la rete quando viene accesa.

### Configurazione Wi-Fi manuale

Dopo l'impostazione precedente, la schermata mostrerà **"Vuoi configurare la rete ora?"**.

- Selezionando **"Sì"**, la radio inizia la scansione delle reti vicine. Dopo la scansione, devi scegliere la rete a cui connetterti. Dopodiché, digita lettere e numeri ruotando la **Manopola di selezione** o premendo i pulsanti **NUMERO/LETTERA** finché non appare la giusta lettera o numero, poi premi il pulsante **DESTRA** per passare alla prossima digitazione. Una volta terminato, premi il pulsante **OK** per confermare.
- Selezionando **"No"**, sarà possibile configurarlo in un secondo momento tra le impostazioni di configurazione.

### Rete wireless (PBC WPS)

Se alla domanda **"Vuoi configurare la rete ora?"** selezioni **"Sì (WPS)"**, la radio comincerà a cercare le connessioni Wi-Fi.

Dopo averlo selezionato, saranno disponibili 120 secondi per premere il pulsante **WPS** sul tuo modem Wi-Fi. In questo modo si conatterà il Wi-Fi alla radio senza dover inserire manualmente la password.

### Connessione Wi-Fi completa!

Una volta completata la configurazione manuale del Wi-Fi digitando manualmente la password o attraverso il WPS, tornerai alla schermata del menu e il segnale Wi-Fi apparirà in bianco in alto a sinistra. La radio Internet è pronta!

## Configurazione

Usa i pulsanti **SINISTRA/DESTRA** oppure ruota la **Manopola di selezione** per scegliere **<Configurazione>** sulla schermata Menu principale, poi premi il pulsante **OK** per entrare nelle impostazioni di configurazione.

### Visualizzazione ora

Seleziona il tipo di visualizzazione dell'ora: Analogico o digitale.

### Gestione di "my mediaU"

Imposta la funzione su Abilita o Disabilita.

*Il codice QR mediaU è disponibile in Configurazione > Gestisci mediaU > Abilita.*

### Rete

#### • Configurazione rete wireless

- Nelle impostazioni di Rete, puoi configurare la connessione Wi-Fi selezionando Configurazione rete wireless. La radio quindi inizierà a cercare le connessioni Wi-Fi disponibili.
- Trova la tua connessione Wi-Fi e selezionala premendo **OK**. Per digitare lettere/numeri, usa la **Manopola di selezione** oppure premi i pulsanti **LETTERA/NUMERO** finché non viene mostrato il carattere corretto. Quindi premi il pulsante **DESTRA** per passare al carattere successivo. Premi il pulsante **SINISTRA** se vuoi tornare al carattere precedente. Una volta terminato, premi il pulsante **OK** per confermare.
- Una volta che il Wi-Fi è connesso, verrà mostrata la schermata menu principale e il segnale Wi-Fi apparirà in bianco nell'angolo in alto a sinistra.

#### • Rete wireless (PBC WPS)

- Seleziona questa opzione per cercare la connessione Wi-Fi. Dopo averla selezionata, saranno disponibili 120 secondi per premere il pulsante **WPS** sul tuo modem Wi-Fi. In questo modo si conatterà il Wi-Fi alla radio senza dover inserire manualmente la password.

#### • Configurazione manuale

- Puoi impostare manualmente i dati wireless: DHCP, Digita SSID e Gestisci.

#### • Controlla rete all'accensione

- Imposta su Abilita o Disabilita.

### Data e ora

#### • Imposta Data e ora

##### • Configurazione manuale o Rilevazione automatica

È disponibile l'opzione per impostare manualmente data e ora invece di utilizzare la rilevazione automatica. Ruota la **Manopola di selezione** oppure premi i pulsanti con i numeri per inserire le cifre del mese. Una volta inserite le cifre giuste, premi il pulsante **DESTRA** per passare alle impostazioni relative al giorno. Continua questa procedura per l'anno, l'ora e i minuti. Una volta completata la configurazione manuale, premi il pulsante **OK** per confermare. Per cancellare il formato di data e ora, puoi modificare queste impostazioni sotto la funzione "Data e ora".

- **Formato Ora:** Imposta il formato in base a cicli di 12 o 24 ore.

- **Imposta formato data:** AAAA/MM/GG, GG/MM/AAAA, MM/GG/AAAA

### Sveglia

#### • Configurazione di Sveglia 1/ Sveglia 2

- Per impostare una sveglia sulla radio, vai alle impostazioni **"Configurazione"** e scorri fino a selezionare **"Sveglia"** o premi direttamente il pulsante **ALARM** sul telecomando.
- Una volta nella schermata delle impostazioni Sveglia, seleziona **"Sveglia 1 (Disattiva)"** o **"Sveglia 2 (Disattiva)"** e scegli **"Attiva"** per attivare la sveglia.
- Seleziona **"Ripeti"** per impostare la regolarità della sveglia, poi premi il pulsante **OK**. Puoi scegliere di far suonare la sveglia Ogni giorno, Una volta o singoli giorni specifici. Una volta selezionata un'opzione, premi il pulsante **SINISTRA** per tornare alle impostazioni della sveglia.

- Seleziona **“Ora”** e ruota la **Manopola di selezione** per selezionare l'ora della sveglia. Una volta trovate le ore desiderate, premi il pulsante **DESTRA** per cambiare i minuti.
- Una volta indicati i valori giusti per i minuti, premi il pulsante **DESTRA** per cambiare **“AM”** o **“PM”**, poi premi **OK** per confermare e tornare alle impostazioni della sveglia.
- Ora scorri verso il basso e seleziona **“Suono”** premendo il pulsante **OK**. Ora puoi scegliere tra Bip, Melodia, Radio Internet FM oppure DAB/DAB+.
- Se imposti il suono della sveglia su Radio Internet, FM o DAB/DAB+, la schermata ti porterà alle tue stazioni preferite preimpostate. Seleziona la stazione da usare per la sveglia premendo il pulsante **OK**.
- Il simbolo della sveglia apparirà sulla schermata principale.

#### • Come annullare una sveglia

- Per annullare la tua sveglia, seleziona **“Sveglia”** nelle impostazioni Configurazione o tramite il pulsante **ALARM** e seleziona la sveglia che vuoi disattivare.
- Una volta selezionata la sveglia, avrai la possibilità di spegnerla o accenderla. Seleziona l'opzione **“Disattiva”** e premi il pulsante **OK** per confermare.

**NOTA:** *Cambia il volume della sveglia nell'impostazione “Volume allarme” nella schermata delle impostazioni della sveglia.*

#### • Come spegnere la sveglia mentre sta suonando

Quando la sveglia suona, premi il pulsante **ALARM** oppure **STANDBY** sul telecomando per spegnerla. Se hai impostato la sveglia in modo che suoni ogni giorno o più di una volta, l'icona della sveglia resterà sullo schermo.

#### • Come posticipare la sveglia

Quando la sveglia suona, premi qualsiasi pulsante al di fuori di **STANDBY** oppure **ALARM** per interrompere il suono e passare in modalità **Posticipa**. La funzione Posticipa farà suonare nuovamente la sveglia dopo 5 minuti.

**NOTA:** *Termina la funzione POSTICIPA della sveglia premendo il pulsante ALARM oppure STANDBY.*

#### • Allarme NAP

• Dopo aver selezionato l'opzione **“Sveglia”** nelle impostazioni Configurazione oppure il pulsante **ALARM** sul telecomando, seleziona **“Allarme NAP (Disattiva)”**.

- Scegli tra quanti minuti vuoi che la sveglia suoni: Disattiva, 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti.

#### • Volume allarme

- Cambia il volume della sveglia ruotando la **Manopola del volume** oppure premendo i pulsanti **SINISTRA/DESTRA**.
- Una volta scelto il volume, premere il pulsante **OK** per confermare.

## Timer

- Nelle impostazioni **“Configurazione”**, seleziona l'opzione **“Timer”** e sul display apparirà 00:00.
- Per aggiungere secondi, premi il pulsante **DESTRA**. Per diminuire i secondi, premi il pulsante **SINISTRA**. Premi e tieni premuto i pulsanti **SINISTRA/DESTRA** per scorrere il timer rapidamente.
- Una volta scelto il timer desiderato, confermalo premendo il pulsante **OK**.

## Lingua

Seleziona la lingua desiderata all'interno dell'elenco.

## Dimmer varialuce

- Per impostare la luminosità della radio, vai nelle impostazioni **“Configurazione”** e seleziona **“Dimmer”**. Puoi scegliere **“Risparmio energetico”** o **“Attiva”**.
- Seleziona la modalità **“Risparmio energetico”** per impostare il livello di luminosità con una scelta fino a 20 livelli. Quando non viene rilevata alcuna attività della radio per 15 secondi, il livello di luminosità si abbasserà finché non verrà premuto un pulsante, riattivando la modalità **“Attiva”**.
- Seleziona la modalità **“Attiva”** perché sia la luminosità per quando la radio è attiva e in uso.

- In alternativa, puoi impostare due impostazioni di luminosità premendo il pulsante **DIMMER** sul telecomando o direttamente sul pannello anteriore dell'unità.

## Display

Scegli le impostazioni relative al colore del display tra **Colore** o **Monocromatico**.

## Risparmio energia

Seleziona per configurare la radio in modo che vada in modalità Standby automaticamente dopo un determinato periodo di inattività o se non c'è alcun segnale Wi-Fi. Puoi selezionare **5/15/30 minuti** prima di andare in modalità Standby, oppure puoi selezionare **“Disattiva”** per ignorare questa funzione.

## Temporizzatore di sonno

- Per impostare un temporizzatore di sonno, vai alle impostazioni **“Configurazione”** e seleziona **“Temporizzatore di sonno”**. Puoi scegliere tra **Disattiva, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** minuti.
- In alternativa, puoi premere ripetutamente il pulsante **SLEEP** sul telecomando per cambiare la durata visualizzata in alto a destra sul display. Si può scegliere tra **15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** minuti.
- Una volta selezionato Temporizzatore di sonno, in alto a destra sul display appariranno la durata del timer e un'immagine che rappresenta il sonno.

## Radio Internet

- **Impostare la radio Internet:** Buffer e Sound Quality.
- **Buffer:** Configura la durata del buffer della riproduzione musicale: 2/4/8 secondi.
- **Sound Quality:** Regola la qualità del suono come preferisci: High (Alta) / Low (Bassa).

## Meteo

- **Definisci località:** Scegli e conferma la tua località.
- **Unità di misura della temperatura:** Scegli la tua unità preferita per la temperatura tra “Celsius” e “Fahrenheit”.
- **Mostra in Standby:** Scegli se attivare o disattivare la visualizzazione delle previsioni meteo sullo schermo in Standby. Se attivi la visualizzazione delle previsioni meteo, queste appariranno sul display in Standby ogni 10 secondi.

## Impostazione FM

- **Modalità:** Puoi scegliere tra la modalità “Mono” o “Stereo”.
- **Soglia:** Scegli le impostazioni relative alla soglia (Ricerca soglia/Soglia stereo).
- (La soglia serve a impostare il passaggio automatico tra le modalità mono e stereo. Quando ti trovi in un luogo con ricezione debole, il sistema passerà automaticamente in modalità mono per ridurre il rumore di fondo della stazione, in modo da garantire un ascolto più chiaro.)

## Configurazione radio locale

Imposta manualmente la tua località per la radio locale piuttosto che eseguire il rilevamento automatico.

## Pulsante

In questa interfaccia di configurazione, puoi selezionare **“Sveglia”, “Dimmer varialuce”, “Equaliser”, “Radio locale”, “Modalità”, “Preset”, “Temporizzatore di sonno”** e **“Timer”** per confermare la funzione del pulsante **MODE** sul pannello frontale e sul telecomando.

## Equaliser

L'equalizzatore predefinito è Normale. Puoi cambiarlo in Flat, Jazz, Rock, Colonne sonore, Classica, Pop, News o my EQ.

## Riprendere quando acceso

Attiva la funzione che vuoi che la radio riprenda quando viene accesa. La schermata, invece, resterà nel menu principale.

## Aggiornamento software

Qui verrà segnalato se è disponibile un aggiornamento del software per la radio. Se è disponibile un aggiornamento, selezionalo per avviarlo.

## Ripristina predefiniti

Seleziona questa opzione per ripristinare la radio e cancellare tutte le impostazioni e i preset creati. Conferma che intendi ripristinare l'unità premendo **"SI"**.

## Radio Internet

Usa il pulsante **SINISTRA/DESTRA** o ruota la **Manopola di selezione** per selezionare **<Radio Internet>** nella schermata menu, premi il pulsante **OK** per entrare, quindi appariranno diverse opzioni:

**I miei preferiti:** Le stazioni preferite saranno salvate qui per essere caricate facilmente. Puoi premere il pulsante **FAV** per visualizzare l'elenco delle stazioni preferite.

**Stazione Radio/Musica:** Seleziona questa opzione per scorrere tra le stazioni radio Internet nelle seguenti categorie: Top 20 mondiali, Genere, Paese/località, In evidenza. Individua le stazioni all'interno delle categorie rilevanti e seleziona le stazioni scelte premendo il pulsante **OK**.

**Radio locale:** La radio è impostata in modo da rilevare automaticamente le 10 stazioni principali o tutte le stazioni del tuo paese, nonché una varietà di generi in categorie disposte in ordine alfabetico. Seleziona la categoria che vuoi ascoltare con il pulsante **OK** e continua a navigare fino a trovare la stazione desiderata.

**Sleep Radio:** Scegli tra diversi suoni rilassanti.

**Cronologia:** Scorri tra le stazioni radio ascoltate di recente.

**Servizio:** Cerca Stazione Radio o Aggiungi Nuova Stazione Radio o App.

- Puoi usare i pulsanti **NUMERO/LETTERA** per cercare le stazioni radio.
- Per aggiungere una nuova stazione radio, usa i pulsanti **NUMERO/LETTERA** per selezionare il carattere scelto e premi il pulsante **DESTRA** per passare al prossimo carattere. Per tornare al carattere precedente, premi il pulsante **SINISTRA** per evidenziarlo. Premi il pulsante **OK** per cercare la stazione radio.

## Salvare le stazioni radio Internet preferite

Quando hai trovato la stazione radio desiderata, premi e tieni premuto il pulsante **FAV** per andare alla schermata

**"Aggiungi a I Miei Preferiti"**. Ruota la **Manopola di selezione** o premi i pulsanti **SU/GIÙ** per scegliere il numero del preset e premi il pulsante **OK** per confermare l'opzione.

## Radio FM

**Le frequenze FM vanno da 87.5MHz a 108.00 MHz. Stendi l'antenna per trovare il segnale più forte per ciascuna stazione.**

Usa i pulsanti **SINISTRA/DESTRA** oppure ruota la **Manopola di selezione** per scegliere **<FM>** sulla schermata Menu, poi premi il pulsante **OK** per entrare nella schermata FM.

### Sintonizzare le stazioni

Premi i pulsanti **SU/GIÙ** sul telecomando o sul pannello frontale per regolare la frequenza, aumentandola o diminuendola di **0.05 MHz** alla volta.

Premi i pulsanti **SINISTRA/DESTRA** sul telecomando per passare alla stazione precedente o successiva con la ricezione più forte. Una volta trovata una stazione, la scansione automatica si arresta.

Premi il pulsante **OK**, **"Scansione automatica"** apparirà sullo schermo. Se scegli **"SI"**, la radio comincerà a cercare stazioni dalle frequenze basse a quelle alte. Quindi salverà le stazioni automaticamente.

### Memorizzare le stazioni

Per salvare la tua stazione preferita, sintonizzati prima su di essa, poi tieni premuto a lungo **FAV** sul telecomando, dopodiché usa i pulsanti **SU/GIÙ** o ruota la **Manopola di selezione** per scegliere il numero che vuoi salvare. Quindi, premi il pulsante **OK** per confermare il preset.

## Richiamare una stazione memorizzata

1. Premi i pulsanti **INDIETRO/AVANTI** sul telecomando per passare al preset stazione precedente o successivo.
2. Oppure puoi premere il pulsante **FAV** per selezionare la stazione memorizzata, quindi premere **OK** per ascoltarla.

## DAB/DAB+

Usa i pulsanti **SINISTRA/DESTRA** oppure ruota la **Manopola di selezione** per scegliere **<DAB/DAB+>** sulla schermata Menu, poi premi il pulsante **OK** per entrare nella modalità DAB/DAB+.

Al primo utilizzo del DAB sulla radio, inizierà la scansione di stazioni DAB e apparirà il messaggio **"Scansione"** sul display. Verrà mostrato quante stazioni sono state trovate man mano che la ricerca continua.

Una volta che tutte le stazioni disponibili sono state trovate, la schermata della radio mostrerà le stazioni selezionabili. Usa la **Manopola di selezione** per scorrere tra le stazioni e seleziona quella desiderata. Seleziona la stazione premendo il pulsante **OK**.

Quando hai selezionato una stazione, la schermata mostrerà la stazione ed essa verrà avviata.

Per scegliere la stazione precedente o successiva, premi il pulsante **INDIETRO** o **AVANTI**.

Una volta trovata la stazione desiderata, premi il pulsante **INFO** per mostrare le informazioni sulla stazione. La schermata farà scorrere le informazioni automaticamente, mostrando genere, MHz, titolo della canzone, KHz e Kbps.

Per tornare all'elenco per scorrere manualmente, premi il pulsante **SINISTRA**.

### Pre-impostare le stazioni DAB/DAB+ preferite

Una volta trovata la stazione desiderata, tieni premuto il pulsante **FAV** per alcuni secondi per passare alla schermata **"Aggiungi a I Miei Preferiti"**. Ruota la **Manopola di selezione** per scegliere il numero del preset e premi il pulsante **OK** per confermare.

In alternativa, quando ti trovi nella schermata dell'elenco delle stazioni DAB, puoi selezionare la stazione scelta e tenere premuto **FAV** per seguire la procedura indicata sopra.

Per visualizzare le stazioni preferite preimpostate, premi il pulsante **FAV**, poi usa il pulsante **SU** o **GIÙ** per scorrere nell'elenco dei preset.

## Centro informazioni

Usa il pulsante **SINISTRA/DESTRA** o ruota la **manopola di selezione** per selezionare **<Centro informazioni>** nella schermata Menu, poi premi il pulsante **OK** per entrare nella schermata Centro informazioni.

**Informazioni meteo:** Per selezionare le informazioni meteo per un posto desiderato, prima seleziona il continente usando la **Manopola di selezione** per scorrere e poi il pulsante **OK** per confermare. Dopodiché, seleziona prima il paese, poi la città.

Una volta selezionata la città, verranno mostrate le seguenti informazioni: temperatura attuale, simbolo meteo, intervallo temperatura approssimativo per i prossimi 5 giorni.

**Informazioni finanziarie:** Seleziona da una gamma di indici di borsa da tutto il mondo. Usate la

**Manopola di selezione** per scorrere e poi il pulsante **OK** per confermare.

**Informazioni sul sistema:** Visualizza la versione del sistema e le informazioni sulla connessione wireless. Se sono selezionate le informazioni sul wireless, puoi vedere informazioni, ad esempio, sulla forza del segnale Wi-Fi.

## Spotify Connect

Questo prodotto è compatibile con Spotify Connect, permettendolo di funzionare da altoparlanti wireless controllati dall'app Spotify disponibile per dispositivi smart iOS e Android e da un client desktop per PC. Per entrare in modalità Spotify Connect, premi il pulsante MENU per aprire la schermata del menu principale, ruota la manopola di selezione per scorrere tra le diverse voci fino a quando il logo Spotify viene evidenziato, quindi premi brevemente la manopola di selezione per selezionare.

**NOTE:** Un account Spotify Premium è necessario per usare Spotify Connect.

**NOTE:** Assicurati che il prodotto abbia l'opzione <Keep Network Connected> attivata. In questo modo, lo streaming di Spotify sarà attivo sull'unità quando è in modalità Sleep o in modalità non connessa alla rete come DAB/DAB+, FM e Aux In.

Quando la modalità Spotify Connect è selezionata, prima che venga stabilita una connessione con un'app Spotify, apparirà il messaggio <Waiting for Users>.

**NOTE:** Potrebbero volerci fino a 10 secondi perché la copertina dell'album venga mostrata sul display.

### Come usare Spotify Connect

#### Ascolta a tutto volume con Spotify Connect

1. Connetti il tuo Sharp DR-I470 alla tua rete Wi-Fi.
  2. Avvia l'app Spotify sul tuo telefono, tablet o laptop usando la stessa rete Wi-Fi.
  3. Riproduci una canzone e selezionare Dispositivi disponibili.
  4. Seleziona Sharp DR-I470 e inizia ad ascoltare la musica.
- Per maggiori informazioni su come impostare e usare Spotify Connect visita [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)
  - Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili qui: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Per stabilire una connessione tra l'app Spotify e la radio, i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Per espandere le illustrazioni mostrate sull'unità, premi brevemente il pulsante MENU. Premilo di nuovo per tornare alla schermata normale.

**NOTE:** Una volta che è stata stabilita una connessione, l'account Spotify viene connesso sia all'app che all'unità, permettendo la connessione al DR-I470.

Controllando Spotify dal DR-I470, puoi cambiare il volume, avviare o mettere in pausa l'audio, e andare avanti e indietro nella tua playlist usando il telecomando.

I cambiamenti effettuati dal telecomando si riflettono sull'app Spotify Connect e sull'unità.

Finché l'app Spotify è connessa alla radio sulla stessa rete e <Keep network connected> è stato selezionato, solitamente puoi accendere la radio avviando la riproduzione sull'app Spotify.

## Funzionamento AUX

### AUX IN

Usa i pulsanti **SINISTRA/DESTRA** oppure ruota la **Manopola di selezione** per scegliere <**AUX**> sulla schermata Menu, poi premi il pulsante **OK** per entrare nella modalità AUX.

Connetti il cavo AUX alla radio, usando l'ingresso AUX IN sul retro. Inizia la riproduzione dell'audio dal tuo dispositivo e questo dovrà sentirsi sulla radio in modalità AUX.

### Uscita linea (Cuffie)

Sul pannello posteriore della radio, il jack **Cuffie** ti permette di ascoltare l'audio dalla radio attraverso le cuffie. Inizia ad ascoltare audio da Radio Internet, AUX o Bluetooth.

## Bluetooth

Usa i pulsanti **SINISTRA/DESTRA** oppure ruota la **Manopola di selezione** per scegliere <**Bluetooth**> sulla schermata Menu, poi premi il pulsante **OK** per entrare nella modalità Bluetooth.

1. Vai alle impostazioni del tuo dispositivo per connetterlo alla radio via Bluetooth.
2. Seleziona il nome "**SHARP DR-I470**" nell'elenco trovato sul tuo dispositivo. Una volta connessa, la radio emetterà un segnale per comunicare che è "**Connessa**", e il messaggio "**Bluetooth connesso**" apparirà sul display.
3. Seleziona l'audio desiderato sul dispositivo e riprodurlo.
4. Ora è possibile ascoltare musica dal tuo dispositivo.
5. Per disconnettere i due dispositivi, passa a un'altra modalità di riproduzione oppure spegni la funzione Bluetooth nel tuo dispositivo.

## AirMusic Control - App SHARP Smart Control

Una volta che l'utente scarica e installa l'app **SHARP Smart Control** sul proprio dispositivo mobile, l'app funziona da telecomando del dispositivo. Nota che la radio **DR-I470** e il dispositivo mobile con l'app **SHARP Smart Control** devono essere connessi alla stessa rete, altrimenti i due dispositivi non riusciranno a collegarsi a vicenda. Apri l'app e vedrai un elenco di dispositivi disponibili.

Fai click su quello appropriato per connetterlo.

**NOTE:** il dispositivo imposterà automaticamente la lingua della radio DR-I470 sulla stessa impostata nel dispositivo mobile con l'app **SHARP Smart Control**. Il codice QR di **SHARP Smart Control App** è disponibile in: Internet Radio > Servizio > App


**L'app permette di controllare il dispositivo tramite il cellulare:**

Scegli la scheda appropriata per gestire la radio.

Premi l'icona  per mostrare la scheda laterale. Seleziona Impostazioni per inserire altre informazioni (per cambiare il nome del dispositivo, controllare gli aggiornamenti del software, effettuare la scansione di altri dispositivi o per visualizzare altre informazioni).

Premi l'icona  per attivare la modalità telecomando. L'app funzionerà da telecomando e il dispositivo mobile con l'app SHARP Smart Control mostrerà pulsanti da telecomando.

1. Spegner il dispositivo
2. Pulsante OK
3. Pulsante modalità (cambia la modalità di riproduzione)
4. Pulsante menu
5. Mostra le stazioni preferite
6. Pulsante Key (stessa funzione del pulsante MODE sul dispositivo)
7. Timer Sleep
8. Sveglia
9. Dimmer variabile
10. Precedente
11. Riproduci / Pausa
12. Successivo
13. Pulsanti numerici
14. Impostazioni equalizzatore
15. Muto
16. Volume +
17. Volume -
18. Pulsanti direzionali
19. Torna al menu principale dell'app



Premi  per entrare nelle impostazioni di selezione della schermata di standby. Poi scegli o scatta una immagine da impostare come screen saver sulla schermata di standby.

Premi  per accedere all'opzione dei messaggi vocali. Premi e tieni

premuta  per registrare il messaggio vocale, lascia per terminare la registrazione. Il cerchio rosso lampeggiante apparirà sull'angolo superiore sinistro dello schermo della radio. Per riprodurre il messaggio vocale, accedi a una scheda qualsiasi nel menu e la registrazione sarà trasmessa attraverso l'altoparlante della radio.

Premi  per accedere all'opzione interfono. Premi e tieni premuta

 per registrare; lascia per terminare la registrazione. La registrazione sarà trasmessa attraverso l'altoparlante della radio.

Premi  per accedere alla directory locale della musica memorizzata sul dispositivo mobile per riprodurla tramite la radio.

Premi **1 2 3 4 5** per riprodurre in streaming una delle prime quattro stazioni preferite.

## Risoluzione dei problemi

Questo prodotto non ha componenti che possano essere riparate dall'utente. In caso di guasto, contattate il produttore o l'agente di servizio autorizzato. Esporre le parti interne al dispositivo può comportare un pericolo di vita. La garanzia non copre danni causati da riparazioni effettuate da terze parti non autorizzate.

### Audio assente

#### Causa

- Volume non acceso.

#### Soluzione

- Regolare la manopola del volume principale.

### Nessun suono dalla connessione Bluetooth

#### Soluzione

- Controlla se il dispositivo esterno richiede la password "0000" per iniziare.

### Il Wi-Fi non si connette

#### Soluzione

- Assicurati che la modalità Wi-Fi sia selezionata nelle impostazioni e che la password corretta per il modem sia stata inserita.

### Suono statico

#### Causa

- Ricezione del segnale troppo bassa.

#### Soluzione

- Regolare l'antenna o spostare l'unità in un punto dove il segnale è più forte.

### Il suono è distorto

#### Causa

- Il volume è troppo alto

#### Soluzione

- Abbassare il volume

### Stazione desiderata non trovata

#### Causa

- Segnale debole

#### Soluzione

- Usare la funzione di sintonizzazione manuale

### Funzioni DAB assenti

#### Causa

- DAB non coperto nella tua area.
- Scarsa ricezione

#### Soluzione

- Regola la posizione dell'antenna.

### Il display è vuoto.

#### Causa

- Ciò può verificarsi se l'emittente modifica l'etichetta di un servizio o rimuove un'etichetta mentre è sintonizzata.

#### Soluzione

- La radio cercherà di risintonizzarsi.
- Eseguire una scansione.

### Alimentazione assente

#### Causa


- L'adattatore non è connesso alla presa su parete.

#### Soluzione

- Accertarsi che l'adattatore sia connesso.

## Specifiche tecniche

| Modello                       | DR-I470 Pro                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente in uscita            | 2 x 7 W (RMS)                                                                                                                                                   |
| Consumo energetico (max.)     | 28 W                                                                                                                                                            |
| Consumo energetico (standard) | 8 W                                                                                                                                                             |
| Standby Consumo energetico    | <1 W                                                                                                                                                            |
| Frequenza FM                  | 87.5-108 MHz                                                                                                                                                    |
| Frequenza DAB+                | 174.928-239.200 MHz                                                                                                                                             |
| <b>Bluetooth</b>              |                                                                                                                                                                 |
| Versione                      | V5.0                                                                                                                                                            |
| Bande di frequenza            | 2402 MHz ~ 2480 MHz                                                                                                                                             |
| Potenza massima trasmessa     | 4 dBm                                                                                                                                                           |
| <b>Adattatore di corrente</b> |                                                                                                                                                                 |
| Nome modello                  | FJ-SW1202000N                                                                                                                                                   |
| Input                         | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.6 A Max                                                                                                                              |
| Output                        | DC 12 V ≈ 2000 mA                                                                                                                                               |
| Produttore                    | SHENZHEN FU JIA APPLIANCE CO., LTD<br>5F of Building F. Hengchangrong (xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China |
| <b>WIFI</b>                   |                                                                                                                                                                 |
| Connessioni Wi-Fi             | 802.11 b/g/n; STA/AP/AP Client                                                                                                                                  |



## Belangrijke veiligheidsinstructies

### Lees deze veiligheidsinstructies en let op de volgende waarschuwingen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen:



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie bij het apparaat.



Gebruik alleen de stroomvoorziening die in de gebruikershandleiding is vermeld



Dit symbool betekent dat het product op een milieuvriendelijke manier weggegooid dient te worden en niet met huisvuil.



AC voltage



DC voltage



Apparaat van klasse II



Uitsluitend voor gebruik binnenshuis



Energie-efficiëntieklasse niveau VI



Polariteit van DC-voedingsstekker

**Om vuur te voorkomen houdt altijd kaarsen en ander open vuur verwijderd van dit product.**



### Warning:

- Neem bij het gebruik van dit apparaat altijd de basisverzorgingsmaatregelen in acht, vooral als er kinderen aanwezig zijn.
- Kinderen dienen onder toezicht te staan om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Beschadig het netsnoer niet, plaats er geen zware voorwerpen op en trek het niet uit en buig het niet. Sluit ook geen verlengkabels aan. Schade aan het netsnoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Indien het voedingsnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudsdealer of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een stopcontact van AC 100-240 V 50/60 Hz is aangesloten. Het gebruik van een hogere spanning kan storingen of zelfs brandgevaar veroorzaken.
- Als de stekker niet in uw stopcontact past, moet u de stekker niet met geweld in een stopcontact duwen.
- Schakel het apparaat uit voordat u dit loskoppelt van de stroombron om het volledig uit te schakelen.
- Het netsnoer niet met natte handen loskoppelen of aansluiten. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, dan dient u de stroomvoorziening uit te schakelen.
- Zorg ervoor dat de netstekker altijd goed bereikbaar is.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Neem in het geval van een defect contact op met de fabrikant of een geautoriseerde onderhoudsafdeling. Het blootleggen van de interne onderdelen in het apparaat kan uw leven in gevaar brengen. Onder de fabrieksgarantie vallen geen fouten door reparaties uitgevoerd door ongeautoriseerde derden.
- Gebruik dit product niet onmiddellijk na het uitpakken. Wacht tot het apparaat tot kamertemperatuur opwarmt alvorens u het gebruikt.

- Zorg ervoor dat dit product alleen in gematigde klimaten (niet in tropische/subtropische klimaten) wordt gebruikt.
- Plaats het product op een vlakke, stabiele ondergrond die niet onderhevig is aan trillingen.
- Zorg ervoor dat het product niet over de rand hangt van het ondersteunende meubilair.
- Om het risico op elektrische schokken of schade aan dit product te beperken, mag u het product niet blootstellen aan direct zonlicht, stof, regen en vocht. Stel het product nooit bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen op of in de buurt van het product.
- Plaats geen met vloeistoffen gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het product niet op een plaats waar de luchtvochtigheid hoog is en de ventilatie slecht.
- Zorg voor een minimale afstand van 5 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie. Blokkeer de ventilatieopeningen van dit product niet. Zorg er altijd voor dat de ventilatieopeningen niet bedekt worden door items zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.
- Laat NOOIT iemand, vooral kinderen, iets in gaten, sleuven of andere openingen in de behuizing van het apparaat duwen, omdat dit een dodelijke elektrische schok kan veroorzaken.
- Storm is gevaarlijk voor alle elektrische apparaten. Indien de voeding of antenne door bliksem wordt geraakt kan het apparaat beschadigd raken, zelfs wanneer dit is uitgeschakeld. U moet alle kabels en aansluitingen verwijderen van het apparaat voor een storm.

### Maintenance

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik een zachte en schone doek om de buitenkant van het apparaat schoon te maken. Reinig het apparaat nooit met chemicaliën of reinigingsmiddel.

### Vermogensadapter

- Trek de kabel uit het stopcontact om het apparaat van het stroomnet los te koppelen.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot veiligheidsrisico's en/of schade aan het apparaat.

### Batterijen

- Gebruik de juiste polariteit tijdens het plaatsen van de batterijen.
- Stel de batterijen niet bloot aan hoge temperaturen en plaats deze niet op plaatsen waar de temperatuur snel kan oplopen, bijv. naast het vuur of in direct zonlicht.
- Stel de batterijen niet bloot aan stralende hitte, gooi deze niet in het vuur, haal deze niet uit elkaar en probeer niet onoplaadbare batterijen op te laden. Deze kunnen lekken of ontploffen.
- Gebruik nooit verschillende batterijen of meng nooit nieuwe en oude batterijen.
- Verwijder de batterij uit de afstandsbediening om lekkage te voorkomen, als de afstandsbediening langere tijd (langer dan een maand) niet gebruikt wordt.
- Als de batterijen lekken, veegt u de gelekte vloeistof in het batterijvak weg en vervangt u de batterijen door nieuwe.
- Gebruik geen andere batterijen dan de gespecificeerde batterijen.



### Slik de batterij niet in, gevaar voor chemische brandwonden

- Als de batterij wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvakje niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt

van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

### Verwijdering van deze apparatuur en batterijen

- Verwijder dit product en de batterijen ervan niet als ongesorteerd huisafval. Breng het afval terug naar een inzamelpunt voor recycling van AEEA in overeenstemming met de lokale wetgeving. Door dit te doen helpt u het behoud van grondstoffen en beschermt u het milieu.
- In de meeste Europese landen is de verwijdering van batterijen gereguleerd. Neem contact op met uw verkoper of plaatselijk autoriteiten voor meer informatie.



- Het bovenstaande staat op elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (of de verpakking) om de gebruikers hieraan te herinneren. Als er "Hg" of "Pb" onder het symbool staat, dan betekent dit dat de batterij sporen van respectievelijk kwik (Hg) of lood (Pb) bevat.
- Gebruikers worden verzocht gebruik te maken van bestaande retourfaciliteiten voor gebruikte apparatuur en batterijen.

### CE- en UKCA-verklaring:


- Hierbij verklaart Sharp Consumer Electronics Poland sp. Z o.o. dat dit audioapparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de RED richtlijn 2014/53/EU en de Britse voorschriften voor radioapparatuur uit 2017.
- De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via de link [www.sharpconsumer.com](http://www.sharpconsumer.com). Ga vervolgens naar de downloadsectie van uw model en selecteer "CE Statements" (CE-verklaringen).

## Inhoud van de doos:

- 1x Hoofdapparaat
- 1x Afstandsbediening
- 1x Vermogensadapter
- 1x Gebruikershandleiding
- 1x UK AC-stekker voor voedingsadapter
- 1x EU AC-stekker voor voedingsadapter


## Panelen & bediening

### Frontpaneel



- MODE** – Druk hierop om de modi te wijzigen: DAB/DAB+, FM, Internetradio, Bluetooth, AUX IN.  
U kunt ook een andere functie instellen op deze knop. Stel dit in vanuit het menu-item <Key> in het menu **CONFIGURATION**: Alarm, Dimmer, Equaliser, Local Radio, Mode, Preset, Sleep Timer, Timer.
- OPMERKINGEN:** De standaardfunctie voor deze knop is Moduswijziging.
- STANDBY** – Druk op deze knop om het apparaat in te schakelen of om over te schakelen naar de stand-bymodus.
- MENU** – Naar de MENU-instellingsinterface
- SLEEP** – Druk herhaaldelijk op deze knop om de gewenste slaaptijd in te stellen.
- ◀** – Druk in het instellingsscherm op deze knop om naar de vorige selectie te gaan. Als u naar de radio luister, druk dan kort op deze knop om de frequentie in stappen van 0,05 MHz te verlagen.
- ▶** – Druk in het instellingsscherm op deze knop om naar de volgende selectie te gaan. Als u naar een radio luistert, druk dan kort op deze knop om de frequentie te verhogen in stappen van 0,05 MHz.
- DIMMER** – Druk op deze knop het niveau van de achtergrondverlichting in te stellen.
- PRESET** – Druk tijdens het luisteren naar internetradio op deze knop om over te schakelen naar het scherm Radiozender/Muziek.
- DISPLAY SCREEN** – Druk op deze knop om de informatie te tonen.

### Achterpaneel




- Volumeknop/selectieknop/OK-knop** – Draai tijdens het afspelen aan de knop om het afspelvolume aan te passen. Draai tijdens het

instellen van het menu aan de knop om de opties te selecteren; druk op de knop om uw keuze te bevestigen.

- FM-antenne** – Om het FM-sigitaal te ontvangen.
- Oortelefoonaansluiting** – 3,5 mm oortelefoonaansluiting.
- AUX IN-aansluiting** – Sluit de 3,5 mm audiokabel aan om via een extern apparaat van muziek te genieten.
- DC-stroomingang** – DC 12 V

## Afstandsbediening



- STANDBY** – Druk op de knop **STANDBY** op de afstandsbediening om het apparaat uit de slaapmodus te halen of om dit in de stand-bymodus te zetten.
- SOURCE** – Druk op de knop **SOURCE** om de afspelmodi te wijzigen: DAB/DAB+, FM, AUX IN, Bluetooth, Internetradio.  
**Opmerkingen:** Deze knop kan als andere functie gebruikt worden. Stel dit in vanuit het menu-item <Key> in het menu **CONFIGURATIE**: Alarm, dimmer, equalizer, lokale radio, modus, voorinstelling, wekker, timer.
- MENU** – Druk op de knop **MENU** op de afstandsbediening of op het frontpaneel om het afspelmenu te openen. Druk op de **RICHTINGS**-knoppen of draai aan de Selectieknop om door het menu te bladeren: Internet Radio, FM, DAB/DAB+, Spotify, Information Center, AUX, Bluetooth, Configuration, Local Radio.
- OMHOOG / 5. OK / 6. LINKS / 7. OMLAAG / 17. RECHTS** – Scroll met de knop **OMHOOG** en **OMLAAG** of draai aan de Selectieknop om door de keuzes te scrollen. Druk vervolgens op de knop **OK** om uw selectie te bevestigen.
- VOL- / 18. VOL+** – Druk op de knoppen **VOL+** en **VOL-** of draai aan de volumeknop om het volume aan te passen.
- PLAY/PAUSE** – Druk op de knop **PLAY/PAUSE** om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.
- PREVIOUS / 19. NEXT** – Druk tijdens het afspelen van muziek op de knop **PREVIOUS** of **NEXT** om naar het volgende of vorige nummer te gaan. Als u naar de radio luistert, dan drukt u op de knop **PREVIOUS** of **NEXT** om naar de vorige of volgende radiozender te gaan.
- ALARM** – Druk op de knop **ALARM** de alarmopties te bekijken en in te stellen.
- SLEEP** – Druk herhaaldelijk op de knop **SLEEP** om de gewenste slaaptijd te kiezen.

**13. NUMMER/LETTER** – Als u het menu instelt, typ dan nummer of letters.

**14. WPS** – WPS-instellingen

**15. MUTE** – Druk op de knop **MUTE** om het geluid te dempen. Druk nogmaals op deze knop, op de knoppen **VOL+/-** op de afstandsbediening of draai aan de volumeknop op het bovenpaneel om het geluid weer in te schakelen.

**16. INFO** – Druk op de knop **INFO** om informatie over de radiozender te bekijken.

**20. EQ** – Druk herhaaldelijk op de knop **EQ** om verschillende geluidswaarschuwingen te kiezen: Normal, Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, News, My EQ.

**21. FAV** – Houd de knop **FAV** lang ingedrukt om de radiozender op te slaan. Houd de knop **FAV** kort ingedrukt om uw favoriete radiozenders die u hebt opgeslagen te bekijken.

**22. DIMMER** – Druk op de knop **DIMMER** om het niveau van de achtergrondverlichting in te stellen

### De batterijen van de afstandsbediening plaatsen of vervangen

1. Schuif de vergrendeling op het batterijdeksel in de richting van de pijl op de achterkant van de afstandsbediening.
2. Open het batterijdeksel terwijl u op de vergrendeling drukt.
3. Plaats twee batterijen en let daarbij op de polariteit "+" en "-" zoals afgebeeld. Gebruik bij het vervangen van de batterijen uitsluitend batterijen van hetzelfde type als de meegeleverde batterijen.
4. Plaats het batterijklepje weer terug en klik dit op zijn plaats.

## Uw internetradio opstarten

Steek de stroomadapter in de DC IN-aansluiting. Dan verschijnt de melding "**Welcome**" op het scherm.

Zorg ervoor dat de antenne zo ver mogelijk is uitgeschoven. Hierdoor ontvang u het best mogelijke signaal.

Als dit de eerste keer is dat u uw radio gebruikt, dan kunt u na het welkomsscherm de taal selecteren door te scrollen met de **Selectieknop**. Bevestig uw keuze door op de knop **OK** te drukken.

Nadat u de taal hebt ingesteld, verschijnt de melding "**Enable Check Network when Power On?**" op het scherm. U kunt "**YES**" of "**NO**" kiezen om te beslissen of het apparaat het netwerk al dan niet moet controleren als u het inschakelt.

### Handmatige wifi-instelling

Na de bovenstaande instelling verschijnt de melding "**Would you like to configure Network now?**" op het scherm.

- Als u "**YES**" selecteert, dan begint de radio te scannen naar netwerken in de buurt waarmee u verbinding kunt maken. Na het scannen moet u het netwerk kiezen waarmee u verbinding wilt maken. Voer vervolgens letters/cijfers door te scrollen met de **Selectieknop** of door op de knoppen **NUMMER/LETTER** te drukken, totdat het juiste cijfer wordt weergegeven. Klik op de knop **RECHTS** om naar het volgende cijfer te gaan. Zodra u klaar bent, drukt u op de knop **OK** om te bevestigen.
- Als u "**NO**" selecteert, dan kunt u dit later instellingen in de configuratie-instellingen.

### Draadloos netwerk (WPS PBC)

Als u in het stadium "**Would you like to configure network now?**"

"**YES(WPS)**" selecteert, dan begint uw radio te zoeken naar wifi-verbindingen.

Terwijl dit is geselecteerd, hebt u 120 seconden om op de knop **WPS**-knop op uw wifi-modem te drukken. Hiermee verbindt u de radio met uw wifi-netwerk zonder dat u handmatig het wachtwoord hoeft in te voeren.

### Wifi-verbinding compleet!

Zodra u de wifi-verbinding succesvol tot stand hebt gebracht door uw wifi-wachtwoord via WPS in te voeren, komt u op het hoofdmenu-scherm en verschijnt het wifi-signaal linksboven in het wit. Uw internetradio is nu ingesteld!

## Configuratie

Gebruik de knoppen **LINKS/RECHTS** of draai aan de **Selectieknop** om **<Configuratie>** te kiezen in het hoofdmenu-scherm. Druk op de knop **OK** om de configuratie-instellingen te openen.

### Tijdsweergave

Stel het type tijdsweergave in: analoog of digitaal.

### Mijn mediaU beheren

Stel de functie in op Inschakelen of Uitschakelen.

De MediaU QR-code is beschikbaar in *Configuratie > Beheer mijn mediaU > Inschakelen*

## Netwerk

### • Het draadloze netwerk configureren

- In de netwerkinstellingen kunt u een wifi-verbinding instellen door "Draadloos netwerk configureren" te selecteren. De radio beginnen te zoeken naar beschikbare wifi-verbindingen.
- Zoek uw wifi-verbinding en selecteer deze met knop **OK**. Om letters/cijfers te typen, gebruikt u de **Selectieknop** of druk op de knoppen **LETTER/NUMMER** totdat het juiste cijfer wordt weergegeven. Druk vervolgens op de knop **RECHTS** om naar het volgende cijfer te gaan. Druk op de knop **LINKS** als u terug wilt gaan naar het vorige cijfer. Zodra u klaar bent, drukt u op de knop **OK** om te bevestigen.
- Zodra uw wifi-verbinding tot stand is gebracht, wordt het hoofdmenu-scherm geopend en verschijnt het WIFI-signaal in het wit in de linkerbovenhoek.
- **Draadloos netwerk (WPS PBC)**
  - Selecteer deze optie om naar een wifi-verbinding te zoeken. Terwijl dit is geselecteerd, hebt u 120 seconden om op de knop **WPS**-knop op uw wifi-modem te drukken. Hiermee verbindt u de radio met uw wifi-netwerk zonder dat u handmatig het wachtwoord hoeft in te voeren.
- **Handmatige configuratie**
  - U kunt de draadloze gegevens handmatig instellen: DHCP, SSID invoeren en Beheren.
- **Netwerk controleren bij inschakelen**
  - Stel dit in op Inschakelen of Uitschakelen.

## Datum & tijd

### • Datum en tijd instellen

- **Handmatig instellen of automatisch detecteren**
  - U hebt de mogelijkheid om de tijd en datum handmatig in te stellen, in plaats van de datum en tijd automatisch te detecteren. Draai aan de **Selectieknop** of druk op de cijferknoppen om het gewenste cijfer van de maand in te voeren. Zodra u het juiste cijfer hebt, klikt u op knop **RECHTS** om naar de daginstelling te gaan. Zet dit proces voort met het jaartal, het uur en de minuten. Zodra de handmatige instelling voltooid is, drukt u op de knop **OK** om alles in te voeren. Om het formaat van de datum en de tijd te annuleren, kunt u deze instellingen wijzigen onder de functie "Datum & Tijd".
- **Tijdsformaat instellen:** Om het tijdsformaat in te stellen, 12-uurs of 24-uurs.
- **Datumformaat instellen:** JJJJ/MM/DD, DD/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ

## Wekker

### • Wekker 1/wekker 2 instellen

- Om een alarm op uw radio in te stellen, gaat u naar "**Configuration**"-instellingen. Scroll door en selecteer "**Alarm**" of klik op knop **ALARM** op de afstandsbediening.
- Nadat u het instelscherm voor het alarm hebt geopend, selecteert u "**Alarm 1 (Turn Off)**" of "**Alarm 2 (Turn Off)**". Kies dan "**Turn On**" om de wekker in te stellen.
- Selecteer "Repeat" om in te stellen met welke regelmaat de wekker moet afgaan. Klik op de knop **OK**. U kunt kiezen tussen Everyday, Once of u selecteert afzonderlijke dagen waarop de wekker moet afgaan. Zodra u een selectie hebt gemaakt, drukt u op de knop **LINKS** om terug te gaan naar de andere wekkerinstellingen.
- Selecteer "**Time**" en draai aan de **Selectieknop** om de uren te selecteren. Zodra u het gewenste uur hebt gevonden, drukt u op de knop **RECHTS** om de minuten in te stellen.
- Zodra u de minuten juist hebt ingesteld, drukt u op de knop **RECHTS** om "**AM**" of "**PM**" in te stellen. Druk vervolgens ter bevestiging op de knop **OK** en ga terug naar de wekkerinstellingen.

- Scroll dan omlaag en selecteer het **"Sound"** door op de knop **OK** te drukken. U hebt dan de keuze uit een pieptoon, een melodietje, Internetradio, FM of DAB/DAB+.
- Als u de wekker instelt op Internetradio, FM of DAB/DAB+, dan wordt u nu door uw vooraf ingestelde favoriete zenders geleid. Selecteer de gewenste radiozender waarmee u gewekt wilt worden door op de knop **OK** te drukken.
- Het wekkersymbool verschijnt op het hoofdscherm.
- **De wekker annuleren**
  - Om de wekker te annuleren, selecteert u **"Alarm"** in de configuratie-instellingen of u selecteert dit met de knop **ALARM**. Kies vervolgens welke wekker u wilt annuleren.
  - Zodra de wekker is geselecteerd, hebt u de mogelijkheid om deze in of uit te schakelen. Markeer de optie **"Turn Off"** en druk op de knop **OK** om te bevestigen.

**OPMERKING:** Wijzig het wekkervolume via de instelling **"Alarm Volume"** in het scherm wekkerinstellingen.

#### • De wekker uitschakelen als deze afgaat

- Als de wekker afgaat, dan drukt u op de knop **ALARM** of **STAND-BY** op de afstandsbediening om de wekker uit te zetten. Als u een wekker hebt ingesteld om elke dag of meer dan eens af te gaan, dan blijft het wekkersymbool op het scherm staan.
- **De wekker SNOOZEN**
  - Als de wekker afgaat, dan kunt u op elke willekeurige knop met uitzondering van de knoppen **STAND-BY** of **ALARM** drukken om het geluid in te zetten en om de wekker in de **SNOOZE**-modus te zetten. De **SNOOZE**-functie laat het radiogeluid na 5 minuten opnieuw afgaan.

**OPMERKING:** Annuleer het **SNOOZEN** door op de knop **ALARM** of **STANDBY** te drukken.

#### • Dutjeswekker

- Nadat u de optie **"Alarm"** hebt geselecteerd in de configuratie-instellingen of nadat u op de knop **ALARM** op de afstandsbediening hebt gedrukt, selecteert u **"NAP Alarm (Turn Off)"**.
- Kies hoeveel minuten u de dutjeswekker wilt laten afgaan. U hebt de volgende opties: Turn Off, 5 minuten, 10 minuten, 20 minuten, 30 minuten, 60 minuten, 90 minuten, 120 minuten.

#### • Wekkervolume

- Wijzig het wekkervolume door te draaien aan de **Volumeknop** of door op de knoppen **LINKS** / **RECHTS** te drukken.
- Zodra u het juiste volume hebt gekozen, drukt u op de knop **OK** om te bevestigen.

## Timer

- In de **"Configuration"**-instellingen selecteert u de optie **"Timer"**. Er verschijnt een scherm met 00:00.
- Om het aantal seconden te verhogen, drukt u op de knop **RECHTS**. Om het aantal seconden te verlagen, drukt u op de knop **LINKS**. Houd de knoppen **LINKS** / **RECHTS** ingedrukt om sneller door de timer te gaan.
- Zodra u de juiste timerinstelling hebt gekozen, bevestigt u dit door op de knop **OK** te drukken.

## Taal

Selecteer de gewenste taal in de lijst.

## Dimmer

- Om de helderheid van uw radio in te stellen, gaat u naar de **"Configuration"**-instellingen en selecteert u **"Dimmer"**. U kunt kiezen uit de modi **"Power Saving"** of **"Turn On"**.
- Selecteer de modus **"Power Saving"** om de helderheidsniveaus te wijzigen. U hebt hierbij de keuze uit maximaal 20 niveaus. Als er gedurende 15 seconden geen activiteit is op de radio, dan wordt dit lagere helderheidsniveau ingesteld totdat u op een knop drukt en de instelling **"Turn On"** wordt geactiveerd.
- Selecteer de modus **"Turn On"** als helderheidsniveau als de radio actief is en in gebruik is.
- U kunt ook twee helderheidsinstellingen wijzigen door op knop **DIMMER** op de afstandsbediening of op het voorpaneel te drukken.

## Display

Kies voor de weergave van het display **Color** of **Monochrome**.

## Energiebeheer

Selecteer dit om de radio zo in te stellen dat deze automatisch in stand-bymodus gaat na een ingestelde tijd van inactiviteit of als er geen wifi-siginaal is. U kunt selecteren dat de radio na **5/15/30 minuten** naar de

stand-bymodus overschakelt. U kunt ook **"Turn Off"** selecteren om deze functie te negeren.

## Slaaptimer

- Om een slaaptimer in te stellen, gaat u naar de **"Configuration"**-instellingen en selecteer **"Sleep Timer"**. U kunt kiezen uit **Turn Off, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minuten**.
- U kunt ook herhaaldelijk op de knop **SLEEP** op de afstandsbediening drukken om tussen de slaaptijden rechtsboven in het display te schakelen. U hebt de keuze uit **15, 30, 60, 90, 120, 150 en 180 minuten**.
- Zodra u de slaaptimer hebt geselecteerd, verschijnen de tijd en een slaapsymbool rechtsboven in het display.

## Internetradio

- **Stel de internetradio in:** Bbuffer en geluidskwaliteit.
- **Buffer:** Configureer de buffertijd van de muziekweergave: 2/4/8 seconden.
- **Geluidskwaliteit:** pas de geluidskwaliteit naar wens aan: Hoog/laag.

## Weer

- **Set location:** Kies en voer uw locatie in.
- **Temperature Unit:** Kies de temperatuureenheid "Celsius" of "Fahrenheit".
- **Show on Standby:** Kies "Off" of "On" om de weergave van de weersvoorspellingsweergave activeert, dan wordt deze om de 10 seconden op het standby-scherm getoond.

## FM-instelling

- **Mode:** U kunt de modus "Mono" of "Stereo" instellen.
- **Threshold:** Selecteer drempelinstellingen (zoekdrempel/stereodrempel).
- (De drempel is om in te stellen op de automatische omschakeling tussen mono- en stereomodus. Als u zich op een plaats met zwakke ontvangst bevindt, dan schakelt het systeem automatisch over op de monomodus om de achtergrondruis van de zender te verminderen, voor een duidelijkere luisterervaring)

## Lokale radio installeren

Stel uw locatie handmatig in voor de lokale radio in plaats van de radio automatisch zenders te laten detecteren.

## Key

In deze instellingsinterface hebt u de keuze uit **"Alarm"**, **"Dimmer"**, **"Equaliser"**, **"Local Radio"**, **"Mode"**, **"Preset"**, **"Sleep Timer"** en **"Timer"** om de functie van de knop **MODUS** op het voorpaneel en de afstandsbediening te bevestigen.

## Equalizer

De standaard EQ is normaal. U kunt deze wijzigen in Normal, Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, News, My EQ.

## Resume when power on

Activeer deze functie om de radioweergave te hervatten als u het apparaat ingeschakelt. In plaats daarvan blijft het scherm in het hoofdmenu.

## Software-update

Als er een software-update beschikbaar is voor de radio, dan verschijnt deze hier. Als er een update beschikbaar is, selecteert u deze om de update te starten.

## Resetten naar standaard

Selecteer deze optie om uw radio te resetten en alle uitgevoerde instellingen en voorkeurszenders te resetten. Bevestig dat u het apparaat en zijn instellingen wilt resetten door **"JA"** te selecteren.

## Internetradio

Gebruik de knoppen **LINKS** / **RECHTS** of draai aan de **Selectieknop** om **<Internet Radio>** te kiezen in het menuscherm. Druk op de knop **OK** om dit te openen. Dan hebt u de keuze uit meerdere opties:

**My Favorite:** Uw favoriete zenders worden hier opgeslagen zodat u deze gemakkelijk kunt beluisteren. Druk op de knop **FAV** om uw lijst met favoriete zenders te bekijken.

**Radio Station/Music:** Selecteer deze optie om te bladeren door internetradiozenders in de volgende categorieën: Top 20 wereldwijd, genre, land/locatie, highlights. Zoek zenders in de relevante categorieën en selecteer

de gewenste internetradiozender door op de knop **OK** te drukken.

**Local Radio:** De radio is automatisch ingesteld om de zenders van uw land, top 10-zenders, alle zenders, plus een verscheidenheid aan genres in categorieën in alfabetische volgorde te detecteren. Selecteer de categorie die u wilt beluisteren met de knop **OK** en blader verder tot de gewenste zender.

**Sleep Radio:** Kies uit meerdere ontspanningsgeluiden.

**History:** Blader door recent beluisterde radiozenders.

**Service:** Zoek een radiostation, voeg een nieuw radiostation toe of app.

- Gebruik de knoppen **NUMMER/LETTER** om een radiozender te zoeken.
- Om een nieuwe radiozender toe te voegen, gebruikt u de knoppen **NUMMER/LETTER** om het gekozen karakter te markeren. Klik op de knop **RECHTS** om naar het volgende karakter te gaan. Om terug te gaan naar het vorige karakter, drukt u op de knop **LINKS** om dit te markeren. Druk op de knop **OK** om naar de internetzender te zoeken.

## Uw favoriete internetradiozenders opslaan

Als u de gewenste zender heeft gevonden, dan houdt u de knop **FAV** ingedrukt om naar het instelscherm "**Add to My Favorite**" te gaan. Draai aan de **Selectieknop** of druk op de knoppen **OMHOOG/OMLAAG** om het voorkeuzenummer te kiezen en druk op de knop **OK** om uw optie te bevestigen.

## FM-radio

**Het bereik van de FM-frequentie is van 87,5 MHz tot 108,00 MHz. Schuif de antenne uit om het sterkste signaal voor elke zender te vinden.**

Gebruik de knoppen **LINKS/RECHTS** of draai aan de **Selectieknop** om **<FM>** te kiezen in het hoofdmenu. Druk op de knop **OK** om het FM-scherm te openen.

## Op een radiozender afstemmen

Druk op de knoppen **OMHOOG/OMLAAG** op de afstandsbediening of op de knoppen **LINKS/RECHTS** op het frontpaneel om de frequentie in stappen van **0,05MHz** te verhogen of te verlagen.

Houd de knoppen **LINKS/RECHTS** op de afstandsbediening lang ingedrukt om door te gaan naar de volgende of vorige zender met de sterkste ontvangst. Zodra een radiostation gevonden is, stopt de radio automatisch met scannen.

Druk op de knop **OK**. De melding "**Auto Scan**" verschijnt op het scherm. Als u "**YES**" kiest, dan begint de radio naar radiozenders te zoeken van een lage naar een hoge frequentie. Het apparaat slaat de gevonden zenders automatisch op.

## Een radiozender opslaan

Om uw favoriete zender op te slaan, moet u eerst naar deze zender luisteren en lang op de knop **FAV** op de afstandsbediening drukken. Gebruik vervolgens de knoppen **OMHOOG/OMLAAG** of draai aan de **Selectieknop** om het cijfer te kiezen waaronder u de zender wilt opslaan. Druk vervolgens op de knop **OK** om de voorinstelling te bevestigen.

## Een vooringesteld radiostation oproepen

1. Druk op de knoppen **PREVIOUS/NEXT** op de afstandsbediening om naar de vorige of volgende vooringestelde radiozender te gaan.
2. U kunt ook op de knop **FAV** drukken om de opgeslagen zender te selecteren. Druk op de knop **OK** om naar de zender te luisteren.

## DAB/DAB+

Gebruik de knoppen **LINKS/RECHTS** of draai aan de **Selectieknop** om **< DAB/ DAB+ >** te kiezen in het menuscherm. Druk op de knop **OK** om de modus **DAB/DAB+** te openen.

Als u de modus **DAB** voor het eerst op uw radio gebruikt, dan begint de radio met het scannen naar **DAB**-zenders en verschijnt de melding "**Scanning**" op het scherm. Het apparaat toont hoeveel zenders er zijn gevonden terwijl het scannen doorgaat.

Zodra alle beschikbare zenders gevonden zijn, toont het radioscherm de beschikbare zenders. Gebruik de **Selectieknop** om door de zenders te bladeren en de zender van uw keuze te markeren. Selecteer de zender door op de knop **OK** te drukken.

Als u een radiostation hebt geselecteerd, dan wordt op het scherm een radiostationlijst getoond en wordt het huidige radiostation afgespeeld.

Om de vorige of volgende zender te kiezen, drukt u op de knop **OMHOOG of OMLAAG** om door de lijst te scrollen.

Als de gewenste zender geselecteerd is, dan drukt u op de knop **INFO** om de informatie over die radiozender te tonen. Het scherm bladerd automatisch door de informatie en toont het genre, MHz, het afgespeelde nummer, KHz en Kbps.

Om terug te gaan naar de lijst om hier handmatig door te bladeren, drukt u op de knop **LINKS** om terug te gaan naar de lijst.

### Een voorinstelling maken van uw favoriete DAB/DAB+ zenders

Als u de gewenste zender heeft gevonden, dan houdt u de knop **FAV** gedurende enkele seconden ingedrukt om naar het scherm "**Add to My Favorite**" te gaan. Draai aan de **Selectieknop** om het voorinstellingsnummer te kiezen en druk op de knop **OK** om dit te bevestigen.

U kunt in het scherm met de lijst **DAB**-zenders ook de gewenste zender selecteren en vervolgens de knop **FAV** ingedrukt houden zoals hierboven beschreven.

Om uw vooringestelde favoriete zenders te bekijken, drukt u op de knop **FAV**. Gebruik de knop **OMHOOG of OMLAAG** om door de voorkeurslijst te scrollen.

## Information Center

Gebruik de knoppen **LINKS/RECHTS** of draai aan de **Selectieknop** om **<Information Center>** te kiezen in het menuscherm. Druk op de knop **OK** om het scherm Informatiecentrum te openen.

**Weather Information:** Om de weersinformatie voor een gewenste plaats te selecteren, selecteert u eerst het continent door met de **Selectieknop** te scrollen. Druk op de knop **OK** om de selectie te bevestigen. Hierna selecteert u het land, gevolgd door de stad.

Zodra u een stad kiest, verschijnt de volgende informatie: de huidige temperatuur, het weersymbool en de temperatuursverwachtingen voor de komende 5 dagen.

**Financial Information:** Kies uit een reeks beursindexen van over de hele wereld. Gebruik de

**Selectieknop** om te scrollen en druk op de knop **OK** om te bevestigen.

**System Information:** Bekijk de systeemversie, draadloze informatie en de Spotify-versie. Als draadloze informatie is geselecteerd, dan kan informatie zoals de wifi-siginaalsterkte worden gevonden.

## Spotify Connect

Dit apparaat is compatibel met Spotify Connect. Hierdoor kan het product fungeren als draadloze luidsprekers aangestuurd door de Spotify-app die beschikbaar is voor iOS, Android smart devices en een desktopclient voor PC's. Om de Spotify Connect-modus te openen, drukt u op de MENU-knop om het hoofdmenu scherm te openen. Draai vervolgens aan de Keuzeknop om door het item te bladeren totdat het Spotify-logo wordt gemarkeerd. Druk dan kortstondig op de Keuzeknop om te selecteren.

**OPMERKINGEN:** Er is een Spotify Premium-account vereist om Spotify Connect te gebruiken.

**OPMERKINGEN:** Zorg ervoor dat de optie <Keep Network Connected> ingeschakeld is. Dit maakt het mogelijk om Spotify te streamen via het apparaat, als dit in de slaapmodus of netwerkloze modus, zoals DAB/DAB+, FM en Aux In staat.

Als de modus Spotify Connect is geselecteerd voordat een verbinding met een Spotify-app tot stand wordt gebracht, dan wordt de melding <Waiting for Users> getoond.

**OPMERKINGEN:** Het kan tot 10 seconden duren voordat de albumillustraties op het scherm worden weergegeven.

### Spotify Connect gebruiken

#### Luister lekker hard naar muziek met Spotify Connect

1. Verbind uw Sharp DR-1470 met uw wifi-netwerk
2. Open de Spotify-app op uw telefoon, tablet of laptop die hetzelfde wifi-netwerk gebruiken
3. Speel een nummer af en selecteer "Beschikbare apparaten".
4. Selecteer uw Sharp DR-1470 en u kunt muziek luisteren.

Meer informatie over de installatie en het gebruik van Spotify Connect vindt u op [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect).

De Spotify-software is onderworpen aan licenties van derden die u hier kunt vinden:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Om een verbinding tussen de Spotify-app en de radio tot stand te brengen, moeten de apparaten verbonden zijn met hetzelfde wifi-netwerk. Om de weergegeven albumillustraties beter te bekijken op het apparaat, drukt u kort op de MENU-knop. Druk nogmaals op deze knop om terug te keren naar de standaardweergave.

**OPMERKINGEN:** Zodra een verbinding tot stand is gebracht, wordt de Spotify-account gekoppeld aan zowel de app als het apparaat, zodat er verbinding gemaakt kan worden met de DR-1470.

Als u Spotify vanaf de DR-1470 bedient, dan kunt u het volume wijzigen, audio afspelen of pauzeren en met de afstandsbediening vooruit en achteruit door uw afspeellijst gaan.

Wijzigingen die via de afstandsbediening worden uitgevoerd, worden overgenomen in de Spotify Connect-app en op het apparaat.

Zolang de Spotify-app verbonden is met de radio op hetzelfde netwerk en <Keep network connected> is geselecteerd, kunt u de radio normaal gesproken inschakelen als u muziek afspeelt vanuit de Spotify-app.

## Bediening AUX

### AUX-IN

Gebruik de knoppen **LINKS/RECHTS** of draai aan de **Selectieknop** om < **AUX** > te kiezen in het menuscherm. Druk op de knop **OK** om de modus AUX te openen.

Sluit een AUX-kabel aan via de AUX-IN-poort op de achterkant van de radio. Speel audio van uw apparaat af. Deze audio zou nu te horen moeten zijn via de AUX-modus.

### Lijnuitgang (hoofdtelefoon)

Op het achterpaneel van de radio bevindt zich de

**Hoofdtelefoonaansluiting** om via uw radio audio te beluisteren. Speel audio af vanuit de instelling Internet Radio, AUX of Bluetooth.

## Bluetooth

Gebruik de knoppen **LINKS/RECHTS** of draai aan de **Selectieknop** om < **Bluetooth** > te kiezen in het menuscherm. Druk op de knop **OK** om de modus Bluetooth te openen.

1. Ga naar de instellingen van uw apparaat om dit via Bluetooth met de radio te verbinden.
2. Selecteer de naam "SHARP DR-1470" in de Bluetooth-lijst van uw apparaat. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, klinkt via de radio de melding "Connected". De melding "Bluetooth Connected" verschijnt op het display.
3. Selecteer de gewenste audio op uw apparaat en speel dit af.
4. U kunt nu muziek afspelen via uw apparaat.
5. Om de verbinding te verbreken, schakelt u over naar een andere afspeelmodus of schakelt u de Bluetooth-functie van uw apparaat uit.

## AirMusic Control - SHARP Smart Control-app

Zodra de gebruiker de SHARP Smart Control-app downloadt en installeert op zijn mobiele apparaat, kan hij/zij de app gebruiken om het apparaat aan te sturen. Let op: de DR-1470-radio en het mobiele apparaat met de SHARP Smart Control-app moeten met hetzelfde netwerk verbonden zijn, anders kan er geen verbinding tussen de twee apparaten tot stand worden gebracht. Open de app en er verschijnt een lijst met beschikbare apparaten.

Klik op het betreffende apparaat om hier verbinding mee tot stand te brengen.

**OPMERKINGEN:** het apparaat wijzigt automatisch de taal van de DR-1470 radio in de taal die met de SHARP Smart Control-app is ingesteld op het mobiele apparaat.

De QR-code van de SHARP Smart Control-app is beschikbaar op de volgende locatie: Internet Radio > Service > App


**Met de app kan de gebruiker het apparaat via de mobiele telefoon bedienen:**

kies het juiste tabblad om de radio te bedienen.

Druk op het icoon  om het zijtabblad weer te geven. Selecteer Instellingen om meer opties in te voeren (apparaatnaam wijzigen, controleren of er software-updates zijn, scannen naar andere apparaten of meer informatie weergeven)

Druk op het icoon  voor de afstandsbedieningsmodus. De app doet dienst als afstandsbediening en het mobiele apparaat met de *SHARP Smart Control*-app geeft de knoppen op de afstandsbediening weer.

1. Het apparaat uitschakelen
2. OK-knop
3. Modusknop (de afspeelmodus wijzigen)
4. Menu-knop
5. Favoriete radiostations tonen
6. Toetsknop (dezelfde functie als de MODUSknop op het apparaat)
7. Slaaptimer
8. Wekker
9. Dimmer
10. Vorige
11. Afspeken/pauzeren:
12. Volgende
13. Nummerknoppen
14. Equalizerinstellingen
15. Dempen
16. Volume +
17. Volume -
18. Richtingsknoppen
19. Terug naar het hoofdmenu van de app



Druk op  om de stand-by schermkeuze-instelling te openen. Kies vervolgens een foto of maak een foto om deze als screensaver in te stellen op het stand-byscherm.

Druk op  om de optie spraakbericht te openen. Houd de  ingedrukt

om een spraakbericht op te nemen, laat de knop los om de opname te stoppen. De rode knipperende cirkel wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm van de radio. Om het spraakbericht af te spelen, gaat u naar een willekeurig tabblad in het menu. De opname wordt via de radioluidspreker gestreamd.

Druk op  om de intercomoptie te openen. Houd de  ingedrukt om op te nemen, laat de knop los om de opname te stoppen. De opname wordt gestreamd via de radioluidspreker.

Druk op  om naar de lokale muziekmap op het mobiele apparaat te gaan om de muziek via de radio te streamen.

Druk op **1 2 3 4 5** om een van de eerste vijf favoriete radiostations te streamen.

## Probleemoplossing

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Neem in het geval van een defect contact op met de fabrikant of een geautoriseerde onderhoudsafdeling. Het blootleggen van de interne onderdelen in het apparaat kan uw leven in gevaar brengen.

Onder de fabrieksgarantie vallen geen fouten door reparaties uitgevoerd door ongeautoriseerde derden.

### Geen geluid

#### Oorzaak

- Het volume is niet opengedraaid.

#### Oplossing

- Pas het volume aan met de volumeknop.

### Geen geluid via de Bluetooth-verbinding

#### Oplossing

- Controleer eerst of u op het externe apparaat het wachtwoord "0000" in moet voeren.

### Geen verbinding met wifi

#### Oplossing

- Zorg ervoor dat de wifi-modus is geselecteerd in de instellingen en dat u het juiste wachtwoord invoert voor het wifi-modem.

### Statisch geluid

#### Oorzaak

- Slechte signaalontvangst.

#### Oplossing

- Pas de antenne aan of verplaats het apparaat naar een locatie met een sterker signaal.

### Geluid is vervormd

#### Oorzaak

- Volume is te hoog

#### Oplossing

- Verlaag het volume

### Gewenste radiostation niet gevonden

#### Oorzaak

- Zwak signaal

#### Oplossing

- Gebruik de handmatige afstemfunctie.

### Geen DAB-functies

#### Oorzaak

- Er is geen DAB-ontvangst in uw regio.

- Slechte ontvangst

#### Oplossing

- Pas de positie van de antenne aan

### Het display is leeg.

#### Oorzaak

- Dit kan gebeuren als de omroep het label van een dienst wijzigt of een label verwijdt terwijl op de zender is afgestemd.

#### Oplossing

- De radio probeert opnieuw op het radiostation af te stemmen.
- Voer een scan uit.

### GEEN stroom

#### Oorzaak


- De adapter is niet ingestoken in een stopcontact.

#### Oplossing

- Zorg dat de adapter ingestoken is

Technische specificaties

| Model                          | DR-I470 Pro                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitgangsvermogen               | 2 × 7 W (RMS)                                                                                                                                                   |
| Energieverbruik (max.)         | 28 W                                                                                                                                                            |
| Energieverbruik (standaard)    | 8 W                                                                                                                                                             |
| Energieverbruik stand-bymodus  | <1 W                                                                                                                                                            |
| FM-frequentie                  | 87.5 - 108 MHz                                                                                                                                                  |
| DAB+-frequentie                | 174.928 - 239.200 MHz                                                                                                                                           |
| Bluetooth                      |                                                                                                                                                                 |
| Versie                         | V5.0                                                                                                                                                            |
| Frequentiebanden               | 2402 MHz ~ 2480 MHz                                                                                                                                             |
| Maximaal overgedragen vermogen | 4 dBm                                                                                                                                                           |
| Vermogensadapter               |                                                                                                                                                                 |
| Modelnaam                      | FJ-SW1202000N                                                                                                                                                   |
| Ingang                         | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,6A max.                                                                                                                              |
| Uitgang                        | DC 12 V ≈ 2000 mA                                                                                                                                               |
| Fabrikant                      | SHENZHEN FU JIA APPLIANCE CO., LTD<br>5F of Building F. Hengchangrong (xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China |
| WIFI                           |                                                                                                                                                                 |
| Wifi-verbinding                | 802.11 b/g/n; STA/AP/AP Client                                                                                                                                  |



## Ważne środki ostrożności

### Proszę zapoznać się z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i wziąć pod uwagę poniższe ostrzeżenia zanim urządzenie zostanie uruchomione:



Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego powiadamia użytkownika o ważnych wskazaniach dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) zawartych w instrukcji obsługi urządzenia.



Należy korzystać wyłącznie z zasilacza opisanego w instrukcji obsługi.



Ten symbol oznacza, że produkt należy usuwać w sposób przyjazny dla środowiska, a nie z innymi odpadkami gospodarczymi.



napięcie zmienne



napięcie stałe



urządzenie klasy II



Tylko do użytku w pomieszczeniach



Efektywność energetyczna na poziomie VI



Biegunowość zasilacza prądu stałego

**Żeby zapobiec pożarowi, zawsze trzymaj świece i inne źródła otwartego ognia z daleka od urządzenia.**



### Ostrzeżenie:

- Zawsze zachowuj podstawowe środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia, zwłaszcza w obecności dzieci.
- Nadzoruj dzieci, by nie bawiły się urządzeniem.
- Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem, nie umieszczać na nim ciężkich przedmiotów, rozciągać go ani zginąć. Nie podłączaj urządzenia do przedłużaczy. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Uważaj, by nie uszkodzić kabla zasilającego: nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów, nie rozciągaj go ani nie wyginaj. Nie podłączaj urządzenia do przedłużaczy. Uszkodzenie kabla zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, należy go wymienić u producenta, w serwisie lub u innej wykwalifikowanej osoby, żeby ochronić się przed zagrożeniem.
- Dopilnuj, by urządzenie zostało podłączone do gniazda zasilania 100-240V ~ 50/60Hz. Używanie wyższego napięcia może powodować awarie, a nawet zapalenie się urządzenia.
- Jeśli wtyczka nie mieści się w gnieździe, nie wolno wciskać jej na siłę.
- Wyłącz urządzenie przed odłączeniem go od prądu, by całkowicie je wyłączyć.
- Nie odłączaj ani nie podłączaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Dopilnuj, by wtyczka była zawsze łatwo dostępna.
- Niniejszy produkt nie posiada żadnych części, które może naprawiać użytkownik. W przypadku wystąpienia usterki skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem. Odsłanianie wewnętrznych części

urządzenia może stanowić zagrożenie dla życia. Gwarancja nie obejmuje usterek wywołanych naprawami wykonywanymi przez nieupoważnione strony trzecie.

- Nie używaj produktu tuż po rozpakowaniu. Przed użyciem należy odczekać, aż urządzenie nagrzej się do temperatury pokojowej.
- Urządzenia można używać tylko w umiarkowanym klimacie (nie w klimacie zwrotnikowym i podzwrotnikowym).
- Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, która nie jest narażona na wibracje.
- Dopilnuj, by urządzenie nie wystawało za krawędź mebla, na którym stoi.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i uszkodzenia produktu, nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie światła słonecznego, kurzu, deszczu czy wilgoci. Nigdy nie narażaj urządzenia na zamoczenie lub zachłapanie i nie stawiaj na nim ani w jego pobliżu zbiorników wypełnionych cieczą.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów ani zbiorników z płynami, takich jak wazony itp., na urządzeniu.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nawiewy, piece czy inne urządzenia (w tym wzmacniacze) emitujące ciepło.
- Nie umieszczaj produktu tam, gdzie wilgotność jest wysoka, a wentylacja słaba.
- Dopilnuj, by zostawić 5 cm wolnego miejsca wokół urządzenia dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zakryte przedmiotami, takimi jak gazety, ściereki, zasłony itp.
- NIGDY nie pozwalaj nikomu, zwłaszcza dzieciom, wpychać czegokolwiek w otwory, gniazda i inne szczeliny w obudowie urządzenia: może to skutkować śmiertelnym porażeniem prądem.
- Burze stanowią niebezpieczeństwo dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Jeśli przewód zasilający lub przewody antenowe zostaną trafione piorunem, urządzenie może zostać uszkodzone, nawet gdy jest wyłączone. Przed nadejściem burzy należy odłączyć od urządzenia wszystkie przewody i złącza.
- Słuchanie zbyt głośnych dźwięków przez słuchawki douszne i nauszne może powodować utratę słuchu.

### Konserwacja

- Przed czyszczeniem urządzenia odłącz przewód zasilający od prądu.
- Do czyszczenia zewnętrznej części obudowy użyj miękkiej, czystej ściereczki. Nigdy nie czyść obudowy chemikaliami ani detergentami.

### Zasilacz

- Żeby odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego, odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
- Korzystaj wyłącznie z zasilacza dostarczonego w zestawie. Użycie innego zasilacza może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i/lub uszkodzenie urządzenia.

### Baterie

- Zachowaj prawidłową polaryzację, gdy montujesz baterie.
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur i nie umieszczaj ich w miejscach, których temperatura może gwałtownie wzrosnąć, np. w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła, nie wrzucaj ich do ognia, nie rozmontowuj i nie próbuj ładować zwykłych baterii. Mogłyby wycieć lub eksplodować.
- Nigdy nie stosuj jednocześnie różnych baterii i nie łącz baterii nowych ze starymi.
- Jeśli wiesz, że pilot nie będzie używany przez dłuższy czas (ponad miesiąc), wyjmij z niego baterie, by nie wyciekły.
- Jeśli baterie wyciekną, wytrzyj komorę baterii i zastąp baterie nowymi.
- Nie używaj innych baterii niż wskazane w instrukcji.



Cd

- **Nie wkładaj baterii do ust - stwarza to ryzyko poparzenia chemicznego.**
- Jeśli bateria zostanie połknięta, może spowodować poważne poparzenia wewnętrzne w zaledwie dwie godziny, czego rezultatem może być śmierć. Trzymaj nowe i stare baterie poza zasięgiem dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, przestań używać pilota i trzymaj go poza zasięgiem dzieci. Jeśli podejrzewasz połknięcie baterii lub umieszczenie jej wewnątrz jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.

### Usuwanie produktu i baterii

- Nie wyrzucaj niniejszego urządzenia do niesortowanych śmieci z gospodarstwa domowego. Oddaj je do wyznaczonego punktu odbioru w celu przetworzenia zgodnie z przepisami WEEE. W ten sposób oszczędzasz zasoby naturalne i chronisz środowisko.
- Większość państw UE posiada przepisy regulujące usuwanie baterii. Więcej informacji możesz uzyskać od sprzedawcy lub lokalnych władz.



- Powyższy symbol umieszczany jest na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (lub na ich opakowaniach), by przypomnieć użytkownikowi o tej zasadzie.
- Użytkownicy powinni zgłaszać się do wyznaczonych punktów odbioru zużytych urządzeń i baterii.

### Deklaracja zgodności CE i UKCA:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że opisywane urządzenia audio jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE i brytyjskich przepisów dotyczących urządzeń radiowych z 2017 roku.
- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod linkiem [www.sharpconsumer.com](http://www.sharpconsumer.com), a następnie należy przejść do sekcji pobierania posiadanego modelu i wybrać „CE Statements” (deklaracja zgodności CE).

## Zawartość opakowania


- 1x Urządzenie główne
- 1x Pilot zdalnego sterowania
- 1x Instrukcja obsługi
- 1x Zasilacz
- 1x Wtyczka sieciowa do zasilacza w wersji dla Wielkiej Brytanii
- 1x Wtyczka sieciowa do zasilacza w wersji dla krajów UE

Podczas przeprowadzania ustawień w menu obróć pokrętko, aby wybrać opcję; naciśnij, aby zatwierdzić wybór.

- 11. Antena teleskopowa** – odbiór sygnału FM
- 12. Gniazdo słuchawkowe** – gniazdo słuchawkowe z wtyczką  $\varnothing$  3,5 mm
- 13. Gniazdo AUX IN** – podłącz kabel audio z wtyczką  $\varnothing$  3,5 mm, aby odtwarzać nagrania muzyczne z zewnętrznego urządzenia audio.
- 14. Gniazdo DC12 V** – zasilanie prądem stałym 12 V


## Panele i przyciski

### Przedni panel




- 1. Przycisk MODE** – Naciśnij, aby zmienić tryb: DAB/DAB+, FM, Radio Internetowe, Bluetooth, AUX IN.  
Tryb można również ustawić za pomocą innej funkcji, menu <Key> **USTAWIENIA**: Budzik, Jasność ekranu, Equalizer, Stacja lokalna, Tryb, Ulubione stacje, Auto wyłączanie, Minutniki.  
**UWAGA:** Domyślną funkcją tego przycisku jest zmiana trybu.
- 2. Przycisk STANDBY** – Naciśnij, aby włączyć urządzenie lub przełączyć je do trybu czuwania.
- 3. Przycisk MENU** – Naciśnij, aby wejść do interfejsu ustawień MENU.
- 4. Przycisk SLEEP** – Naciśnij kilkakrotnie, aby ustawić żądany czas wyłączenia urządzenia.
- 5. ◀** – W oknie ustawień naciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzedniego wyboru. Podczas słuchania programu radiowego krótkie naciśnięcie spowoduje zmniejszenie częstotliwości ze skokiem o 0,05 MHz.
- 6. ▶** – Naciśnij w oknie ustawień, aby przejść do następnego wyboru. Podczas słuchania programu radiowego krótkie naciśnięcie spowoduje zwiększenie częstotliwości ze skokiem o 0,05 MHz.
- 7. Przycisk DIMMER** – Naciśnij, aby ustawić poziom podświetlenia.
- 8. Przycisk PRESET** – Naciśnij podczas odtwarzania z radia internetowego naciśnij, aby przełączyć się do okna stacja radiowa/muzyka.
- 9. EKRAN** – wyświetlanie informacji

### Tylny panel



- 10. Pokrętko regulacji głośności/pokrętko wyboru/ przycisk OK** – Podczas odtwarzania obróć pokrętko, aby ustawić poziom głośności.

## Pilot zdalnego sterowania



- 1. Przycisk STANDBY** – Naciśnij przycisk **STANDBY** na pilocie, aby ponownie aktywować urządzenie lub przełączyć do trybu czuwania.
- 2. Przycisk SOURCE** – Naciśnij przycisk SOURCE, aby zmienić tryby odtwarzania: DAB / DAB +, FM, AUX IN, Bluetooth, Radio internetowe.  
**Uwaga:** Ten przycisk może być użyty jako inna funkcja poprzez ustawienie pozycji <Przycisk Key> w **USTAWIENIA**: Budzik, Jasność ekranu, Equalizer, Stacja lokalna, Tryb, Ulubione stacje, Auto wyłączenie, Minutniki
- 3. Przycisk MENU** – Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie lub na przednim panelu, aby otworzyć menu odtwarzania. Naciśnij przyciski **KIERUNKOWE** lub obróć pokrętko wyboru, aby przeglądać menu: Radio internetowe, FM, DAB/DAB+, Spotify, Centrum informacyjne, AUX, Bluetooth, Ustawienia, Stacja lokalna.
- 4. Przycisk Góra / 5. Przycisk OK / 6. Przycisk Lewo / 7. Przycisk Dół / 17. Przycisk Prawo** – Naciśnij przycisk **UP** lub **DOWN**, albo obróć pokrętko wyboru, aby przeglądać przewijane opcje, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić wybór.
- 8. Przycisk VOL- / 18. Przycisk VOL+** – Naciśnij przycisk **VOL+** lub **VOL-**, aby wyregulować poziom głośności, albo obróć pokrętko regulacji głośności.
- 9. Przycisk PLAY/PAUSE** – Naciśnij przycisk **PLAY/PAUSE**, aby zatrzymać odtwarzanie. Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
- 10. Przycisk Poprzedni / 19. Przycisk następny** – Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk **PREVIOUS** lub **NEXT**, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu. Podczas słuchania programu radiowego naciśnij przycisk **PREVIOUS** lub **NEXT**, aby przejść do poprzedniej lub następnej stacji radiowej.
- 11. Przycisk ALARM** – Naciśnij przycisk **ALARM**, aby przeglądać i utworzyć opcje budzika.

12. **Przycisk SLEEP** – Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP**, aby wybrać żądany czas wyłączenia urządzenia.
13. **Przyciski NUMERYCZNE/LITEROWE** – Podczas przeprowadzania ustawień w menu umożliwiają wprowadzanie cyfr lub liter.
14. **Przycisk WPS** – Ustawienia WPS
15. **Przycisk MUTE** – Naciśnij przycisk **MUTE**, aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij ponownie przycisk **MUTE**, albo naciśnij przyciski **VOL+/-** na pilocie lub obróć pokrętkę regulacji głośności na panelu górnym, aby ponownie włączyć dźwięk.
16. **Przycisk INFO** – Naciśnij przycisk **INFO**, aby sprawdzić informacje o stacjach radiowych.
20. **Przycisk EQ** – Naciśnij kilkakrotnie przycisk **EQ**, aby wybrać inne pola dźwięku: Normalny, Flat, Jazz, Rock, Muzyka filmowa, Muzyka klasyczna, Pop, Wiadomości, My EQ.
21. **Przycisk FAV** – Długie naciśnięcie przycisku **FAV** spowoduje zapamiętanie stacji radiowej. Krótkie naciśnięcie przycisku **FAV** umożliwi wyświetlenie ulubionych stacji radiowych zapisanych w pamięci.
22. **Przycisk DIMMER** – Naciśnij przycisk **DIMMER**, aby wybrać poziom podświetlenia.

### Wkładanie lub wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

1. Naciśnij zapadkę osłony komory baterii, znajdującą się z tyłu pilota, w kierunku wyłozzonej na niej strzałki.
2. Wciskając zapadkę, otwórz komorę baterii.
3. Włóż dwie baterie, zachowując pokazaną polaryzację + i - . Wymieniaj baterie tylko na takie same jak dostarczone w zestawie.
4. Wsuń na miejsce osłonę baterii tak, by usłyszeć kliknięcie.

## Uruchomienie radia internetowego

Podłącz kabel zasilacza do gniazda DC IN. Na ekranie wyświetli się napis „Witaj”. Upewnij się, że antena jest wysunięta tak daleko, jak to możliwe. Umożliwi to uzyskanie najlepszego sygnału.

Jeśli po raz pierwszy korzystasz z radia, po wyświetleniu okna powitalnego możesz wybrać język przewijając dostępne opcje **pokrętką wyboru** i zatwierdzić wybór naciskając przycisk **OK**.

Po ustawieniu języka wyświetli się komunikat „**Czy po włączeniu zasilania uaktywnić sprawdzanie sieci?**”. Możesz wybrać „**TAK**” lub „**NIE**”, aby zdecydować, czy urządzenie sprawdza sieć po włączeniu zasilania, czy nie.

### Ręczna konfiguracja sieci Wi-Fi

Po przeprowadzeniu powyższych ustawień wyświetli się komunikat „**Czy chcesz teraz skonfigurować sieć?**”.

- Jeśli wybierzesz opcję „**TAK**”, odbiornik radiowy rozpocznie wyszukiwanie pobliskich sieci, by się połączyć. Po zakończeniu wyszukiwania wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć. Następnie wprowadź literę/ cyfrę obracając **pokrętką wyboru** lub naciskając przyciski **NUMERYCZNE/LITEROWE**, dopóki nie zostanie wyświetlona odpowiednia cyfra. Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić.
- Jeśli wybierzesz opcję „**NIE**”, możesz przeprowadzić powyższe ustawienia później w menu „Ustawienia”.

### Sieć bezprzewodowa (WPS PBC)

Jeśli na etapie „**Czy chcesz teraz skonfigurować sieć?**” wybierzesz „**TAK (WPS)**”, odbiornik radiowy rozpocznie wyszukiwanie połączeń Wi-Fi. Po wyborze opcji pozostaje 120 sekund na naciśnięcie przycisku **WPS** na modelu Wi-Fi. Spowoduje to połączenie sieci Wi-Fi z radiem bez ręcznego wprowadzania hasła.

### Połączenie z siecią Wi-Fi nawiązane!

Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi za pomocą ręcznego

wprowadzenia hasła Wi-Fi lub w trybie WPS wyświetli się okno menu głównego, a symbol sygnału Wi-Fi pojawi się na białym polu w lewym górnym narożniku. Radio internetowe zostało skonfigurowane!

## Ustawienia

Użyj przycisków **lewo/prawo** lub obróć **pokrętkę wyboru**, aby wybrać **<Ustawienia>** w menu głównym. Następnie naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu „Ustawienia”.

### Typ zegara

Ustaw typ zegara: Analogowy lub cyfrowy.

### Zarządzanie My mediaU

Ustaw funkcję jako aktywną lub nieaktywną.

Kod QR MediaU jest dostępny w *Configuration > Manage my mediaU > Enable*.

### Sieć

#### • Konfiguracja sieci bezprzewodowej

- W ustawieniach sieciowych możesz skonfigurować połączenie Wi-Fi wybierając konfigurację sieci bezprzewodowej. Odbiornik radiowy rozpocznie wyszukiwanie dostępnych połączeń Wi-Fi.
- Wyszukaj swoje połączenie Wi-Fi i wybierz je naciskając przycisk **OK**. Do wprowadzania liter/cyfr wykorzystaj **pokrętkę wyboru** lub naciskaj przyciski **NUMERYCZNE/LITEROWE**, dopóki nie wyświetli się prawidłowy znak. Następnie naciśnij przycisk **prawo**, aby przejść do kolejnego znaku. Naciśnij przycisk **lewo**, jeśli chcesz powrócić do poprzedniego znaku. Po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić.
- Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi wyświetli się okno menu głównego, a symbol sygnału Wi-Fi pojawi się na białym polu w lewym górnym narożniku.

#### • Sieć bezprzewodowa (WPS PBC)

- Wybierz opcję wyszukiwania połączenia Wi-Fi. Po wyborze opcji pozostaje 120 sekund na naciśnięcie przycisku WPS na modelu Wi-Fi. Spowoduje to połączenie sieci Wi-Fi z radiem bez ręcznego wprowadzania hasła.

#### • Konfiguracja ręczna

- Można ręcznie ustawić dane połączenia bezprzewodowego: DHCP, Enter SSID i zarządzanie.

#### • Sprawdzanie sieci po włączeniu

- Ustaw funkcję jako aktywną lub nieaktywną.

### Data i godzina

#### • Ustaw datę i godzinę

- **Konfiguracja ręczna lub Wykryj automatycznie**  
Istnieje możliwość ręcznego ustawienia daty i godziny zamiast automatycznego wykrywania. Obróć **pokrętkę wyboru** lub użyj przycisków numerycznych, aby wprowadzić żadaną cyfrę w danym miesiącu. Po ustawieniu prawidłowej cyfry naciśnij przycisk **prawo**, aby przejść do ustawienia dnia. Kontynuuj procedurę, aby ustawić rok, godzinę i minuty. Po zakończeniu konfiguracji ręcznej naciśnij przycisk **OK**, aby wprowadzić ustawienia. Aby anulować format daty i godziny, możesz zmienić ustawienia funkcji „Data i godzina”.

- **Ustaw format czasu:** Wybierz 12-godzinny lub 24-godzinny format czasu.

- **Ustaw format daty:** RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR

### Budzik

#### • Ustaw Budzik 1/ Budzik 2

- Aby ustawić budzik w odbiorniku radiowym, przejdź do „**Ustawień**” i prześlij dostępne opcje, aby wybrać „**Budzik**” lub po prostu naciśnij przycisk **ALARM** na pilocie.
- Po wyświetleniu okna ustawień budzika wybierz „**Budzik 1 (wyłącz)**” lub „**Alarm 2 (włącz)**”. Następnie wybierz opcję „**Włącz**”, aby uaktywnić budzik.
- Wybierz opcję „**Powtór**”, aby ustawić regularność budzika naciskając przycisk **OK**. Możesz wybrać opcję codziennie lub raz, albo wybrać

poszczególne dni, w które włączy się budzik. Po dokonaniu wyboru naciśnij przycisk **lewo**, aby powrócić do innych ustawień budzika.

- Wybierz opcję „**Godzina**” i obróć **pokrętko wyboru**, aby zaznaczyć godzinę budzenia. Po ustawieniu żądanej godziny naciśnij przycisk **prawo**, aby ustawić minuty.
- Po ustawieniu prawidłowej wartości w minut naciśnij przycisk **prawo**, aby ustawić opcję „**AM**” lub „**PM**”. Następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić ustawienia i przejść do ustawień budzika.
- Przełącz w dół i wybierz opcję „**Dźwięk**”, naciskając przycisk **OK**. Możesz wybrać między sygnałem dźwiękowym, melodią, radiem internetowym, FM lub DAB/DAB+.
- Jeśli ustawisz dźwięk budzika jako radio internetowe, FM lub DAB/DAB+, przejdiesz do swoich zapamiętanych ulubionych stacji. Wybierz żądaną stację naciskając przycisk **OK**.
- Symbol budzika pojawi się w oknie głównym.

#### Sposób anulowania budzika

- Aby anulować budzik, wybierz opcję „**Budzik**” w menu „Ustawienia” lub za pomocą przycisku **ALARM**. Następnie wybierz budzik, który chcesz wyłączyć.
- Wybór budzika udostępnia opcję włączenia lub wyłączenia. Zaznacz opcję „**Wyłącz**” i naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić.

**UWAGA:** Aby zmienić poziom głośności budzika, przejdź do ustawienia „**Głośność budzika**” w oknie ustawień budzika.

#### Sposób wyłączenia dźwięku budzika

Jeśli budzik włączy się, naciśnij przycisk **ALARM** lub **STANDBY** na pilocie, by wyłączyć budzik. Jeśli ustawiłeś codzienne włączenie budzika lub więcej niż 1 raz w tygodniu, ikona budzika pozostanie wyświetlona na ekranie.

#### Sposób ustawienia budzika w trybie DRZEMKI

Jeśli włączy się budzik, naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem przycisków **STANDBY** i **ALARM**, aby wyłączyć dźwięk budzika i przełączyć go do trybu **DRZEMKA**. W trybie **DRZEMKI** odbiornik radiowy włączy się ponownie po 5 minutach.

**UWAGA:** Budzik w trybie **DRZEMKI** można wyłączyć naciskając przycisk **ALARM** lub **STANDBY**.

#### Czas drzemki

- Po wyborze opcji „**Budzik**” w menu „Ustawienia” lub przycisku **ALARM** na pilocie wybierz opcję „**Czas drzemki (wyłącz)**”.
- Wybierz czas trwania drzemki w minutach z dostępnych opcji: wyłącz, 5 minut, 10 minut, 20 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut.

#### Głośność budzika

- Zmień poziom głośności budzika obracając **pokrętko regulacji głośności** lub naciskając przyciski **lewo/prawo**.
- Po wyborze odpowiedniego poziomu głośności naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić.

### Minutnik

- W menu „**Ustawienia**” wybierz opcję „**Minutnik**”, a na ekranie wyświetli się wskazanie 00:00.
- Aby zwiększyć wskazanie sekund, naciśnij przycisk **prawo**. Aby zmniejszyć wskazanie sekund, naciśnij przycisk **lewo**. Naciśnij i przytrzymaj przyciski **lewo/prawo**, aby szybko ustawić minutnik.
- Po ustawieniu żądanego czasu zatwierdź ustawienie naciskając przycisk **OK**.

### Język

Wybierz żądany język z listy.

### Jasność ekranu

- Aby ustawić jasność ekranu odbiornika radiowego, przejdź do menu „**Ustawienia**” i wybierz opcję „**Jasność ekranu**”. Możesz wybrać opcję „**Tryb oszczędnościowy**” lub „**Wyłącz**”.
- Wybierz „**Tryb oszczędnościowy**”, aby zmienić aktualny poziom jasności na jeden z 20 dostępnych poziomów. Jeśli odbiornik radiowy będzie nieaktywny przez 15 sekund, zostanie ustawiony niski poziom jasności do momentu naciśnięcia przycisku i aktywacji ustawienia „**Włącz**”.
- Wybierz tryb „**Włącz**”, aby ustawić jasność, gdy odbiornik radiowy jest włączony i używany.

- Ewentualnie możesz zmienić ustawienia jasności naciskając przycisk **DIMMER** na pilocie lub bezpośrednio na przednim panelu.

### Ekran

Wybierz opcję **Kolor** lub **Jednobarwny**.

### Oszczędzanie energii

Wybierz to ustawienie, aby odbiornik radiowy był automatycznie przełączany do trybu czuwania po ustawionym czasie bezczynności lub w przypadku braku sygnału Wi-Fi. Możesz wybrać **5/15/30 minut** oczekiwania na przełączenie do trybu czuwania lub wybrać opcję „**Wyłącz**”, aby zignorować funkcję.

### Auto wyłączenie

- Żeby ustawić Auto wyłączenie, przejdź do menu „**Ustawienia**” i wybierz opcję „**Auto wyłączenie**”. Możesz wybrać **wyłącz**, **15**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, **180** minut.
- Ewentualnie kilkakrotnie naciskając przycisk **SLEEP** na pilocie możesz przełączać się między czasami wyłączenia wyświetlonymi w prawym górnym narożniku ekranu. Dostępne opcje to: **15**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, **180** minut.
- Po wyborze opcji Auto wyłączenie pojawi się liczba minut i symbol automatycznego wyłączenia w prawym górnym narożniku ekranu.

### Radio internetowe

- Ustaw radio internetowe:** Pamięć buforowa i jakość emitowanego dźwięku.
- Pamięć buforowa:** Skonfiguruj czas buforowania odtwarzanej muzyki: 2/4/8 sekund.
- Jakość emitowanego dźwięku:** Dostosuj jakość emitowanego dźwięku zgodnie z upodobaniami: High (wysoka)/Low (niska).

### Pogoda

- Ustawienie lokalizacji:** Wybierz i wprowadź swoją lokalizację.
- Jednostka temperatury:** Wybierz preferowaną skalę temperatury – „Celsjusza” lub „Fahrenheita”.
- Wyświetlanie w trybie czuwania:** Wybierz opcję „**Wyłącz**” lub „**Włącz**”, aby dezaktywować lub uaktywnić wyświetlanie prognozy pogody na ekranie w trybie czuwania. Po włączeniu wyświetlania prognozy pogody będzie ona wyświetlana co 10 sekund na ekranie w trybie czuwania.

### Ustawienie FM

- Tryb:** Możesz ustawić tryb „**Mono**” lub „**Stereo**”.
- Próg:** Wybierz ustawienia progu (próg wyszukiwania/próg stereo). (Próg jest ustawiony na automatyczne przełączanie między trybami mono i stereo. W przypadku odbioru słabego sygnału system automatycznie przełączy się do trybu mono w celu zmniejszenia szumów tła stacji, aby poprawić słyszalność.)

### Ustawienie radia lokalnego

Ustaw ręcznie swoją lokalizację dla stacji lokalnej zamiast zezwolić odbiornikowi radiowemu na automatyczne wykrywanie.

### Przycisk

W interfejsie ustawień możesz wybrać opcję „**Budzik**”, „**Jasność ekranu**”, „**Equalizer**”, „**Stacja lokalna**”, „**Tryb**”, „**Ulubione stacje**”, „**Auto wyłączenie**” i „**Minutnik**”, aby zatwierdzić funkcję przycisku **MODE** na przednim panelu i pilocie.

### Equalizer

Domyślne ustawienie EQ to Normalny. Możesz zmienić na Flat, Jazz, Rock, Muzyka filmowa, Muzyka klasyczna, Pop, Wiadomości lub My EQ.

### Wznow po włączeniu

Włącz funkcję wznowienia po włączeniu odbiornika radiowego. Na ekranie będzie wyświetlane menu główne.

### Aktualizacja oprogramowania

Wyświetla się informacja, czy dostępne są aktualizacje oprogramowania do odbiornika radiowego. Jeśli jest dostępna, wybierz aktualizację, by rozpocząć.

## Przywrócenie ustawień fabrycznych

Wybierz opcję, aby zresetować odbiornik radiowy i przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne. Potwierdź, że chcesz zresetować urządzenie i jego ustawienia wybierając „**TAK**”.

## Radio internetowe

Użyj przycisków **lewo/prawo** lub obróć **pokrętkę wyboru**, aby wybrać w oknie menu **<Radio internetowe>**. Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu. Pojawi się wiele opcji:

**Ulubione:** Twoje ulubione stacje radiowe zostaną tutaj zapamiętane, aby ułatwić ich słuchanie. Możesz po prostu nacisnąć przycisk **FAV**, aby wyświetlić listę ulubionych stacji.

**Stacja radiowa/muzyka:** Wybierz opcję, aby przeglądać stacje radia internetowego w kategoriach: Global Top 20, Genre, Country/Location, Highlight. Wyszukaj stację w odpowiednich kategoriach i wybierz żadaną stację internetową naciskając przycisk **OK**.

**Stacja lokalna:** Odbiornik radiowy jest automatycznie skonfigurowany w taki sposób, aby wykrywać 10 najlepszych stacji w Twoim kraju, wszystkie stacje oraz rozmaite gatunki w kategoriach, w kolejności alfabetycznej. Wybierz kategorię, której chcesz słuchać naciskając przycisk **OK**. Kontynuuj przeglądanie, dopóki nie wyświetli się ulubiona stacja.

**Radio do snu:** Wybierz spośród wielu dźwięków relaksacyjnych.

**Ostatnio słuchana stacja:** Przeglądaj ostatnio słuchane stacje.

**Usługi:** Wyszukaj stacje radiowe lub dodaj nową stację radiową lub App.

- Możesz wykorzystać przyciski **NUMERYCZNE/LITEROWE** do wyszukiwania stacji radiowych.
- Aby dodać nową stację radiową, wykorzystaj przyciski **NUMERYCZNE/LITEROWE** do zaznaczenia wybranego znaku i naciśnij przycisk **prawo**, aby przejść do następnego znaku. Jeśli chcesz powrócić do poprzedniego znaku, naciśnij przycisk **lewo**, aby go zaznaczyć. Naciśnij przycisk **OK**, aby wyszukać stację internetową.

## Zapisz w pamięci ulubione stacje radia internetowego

Po wyszukaniu żądanej stacji naciśnij i przytrzymaj przycisk **FAV**, aby wyświetlić okno ustawień „**Dodaj do ulubionych**”. Obróć **pokrętkę wyboru** lub naciśnij przycisk **Góra/dół**, aby wybrać zapamiętany numer. Następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić wybór.

## Radio FM

**Zakres częstotliwości FM:** od 87,5 MHz do 108,00 MHz. Wsuń antenę, aby wyszukać najsilniejszy sygnał dla poszczególnych stacji radiowych.

Użyj przycisków **lewo/prawo** lub obróć **pokrętkę wyboru**, aby wybrać **<FM>** w oknie menu. Następnie naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć okno FM.

## Strojenie stacji

Naciśnij przycisk **góra/dół** na pilocie lub przednim panelu, aby ustawić częstotliwość w górę lub w dół ze skokiem o **0,05 MHz**.

Naciśnij przycisk **lewo/prawo** na pilocie, aby przejść do poprzedniej lub następnej stacji o najsilniejszym sygnale. Po znalezieniu stacji wyszukiwanie zostanie zatrzymane automatycznie.

Naciśnij przycisk **OK**, na ekranie wyświetli się komunikat „**Automatyczne wyszukiwanie**”. Jeśli wybierzesz opcję „**TAK**”, odbiornik radiowy rozpocznie wyszukiwanie stacji od niższych do wyższych częstotliwości. Automatycznie wyszukiwane stacje zostaną zapamiętane.

## Zapamiętanie stacji

Aby zapamiętać ulubioną stację, należy najpierw posłuchać danej stacji i długo nacisnąć przycisk **FAV** na pilocie. Następnie użyj przycisków **góra/dół** lub obróć **pokrętkę wyboru**, aby wybrać numer pod którym chcesz zapamiętać daną stację radiową. Następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić ulubioną stację.

## Przywołanie zapamiętanej stacji

- Naciśnij przycisk **poprzedni/następny** na pilocie, aby przejść do poprzedniej lub następnej stacji.
- Albo naciśnij przycisk **FAV**, aby wybrać zapamiętaną stację, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby jej posłuchać.

## DAB/DAB+

Użyj przycisków **lewo/prawo** lub obróć **pokrętkę wyboru**, aby wybrać opcję **<DAB/DAB+>** w oknie menu. Naciśnij przycisk **OK**, aby przejść do trybu DAB/DAB+.

Przy pierwszym użyciu radia DAB rozpocznie się wyszukiwanie stacji DAB i wyświetli się komunikat „**Wyszukiwanie**” na ekranie. Wyświetli się liczba wyszukiwanych stacji.

Po wyszukaniu wszystkich dostępnych stacji na ekranie odbiornika radiowego wyświetli się wybór dostępnych stacji. Za pomocą **pokrętki wyboru** przewiń i zaznacz wybraną stację. Wybierz stację naciskając przycisk **OK**.

Po wyborze stacji na ekranie wyświetli się dana stacja i rozpocznie się odtwarzanie.

Aby wybrać poprzednią lub następną stację, naciśnij przycisk **poprzedni** lub **następny**, aby odpowiednio przewijać stacje.

Słuchając wybranej stacji naciśnij przycisk **INFO**, aby wyświetlić informacje o stacji. Informacje na ekranie będą automatycznie przewijane i wyświetli się gatunek, MHz, odtwarzany utwór, kHz i KB/s.

Aby powrócić do ręcznego przewijania listy, naciśnij przycisk **lewo**.

### Wstępne ustawienie ulubionych stacji DAB/DAB+

Po wyszukaniu żądanej stacji naciśnij i przytrzymaj przycisk **FAV** przez kilka sekund, aby przejść do okna „**Dodaj do ulubionych**”. Obróć **pokrętkę wyboru**, aby wybrać zapamiętany numer. Naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić.

Ewentualnie w oknie listy stacji DAB możesz zaznaczyć wybraną stację i nacisnąć przycisk **FAV**, aby postępować zgodnie z powyższymi wskazówkami.

Żeby wyświetlić zapamiętane ulubione stacje, naciśnij przycisk **FAV**, a przyciskiem **góra** lub **dół** przewiń listę zapamiętanych stacji.

## Centrum informacyjne

Użyj przycisków **lewo/prawo** lub obróć **pokrętkę wyboru**, aby wybrać opcję **<Centrum informacyjne>** w oknie menu. Naciśnij przycisk **OK**, aby przejść do okna centrum informacyjnego.

**Informacje o pogodzie:** Jeśli chcesz wybrać informacje o pogodzie w żądanym miejscu, najpierw wybierz kontynent za pomocą **pokrętki wyboru**, aby przewinąć dostępne opcje. Następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić. Następnie wybierz kraj, miejscowość/miasto.

Po wybraniu miejscowości/miasta zostaną wyświetlone poniższe informacje: bieżąca temperatura, symbol obrazujący pogodę, zakres przybliżonych temperatur na kolejnych 5 dni.

**Informacje finansowe:** Wybierz z gamy indeksów giełdowych z całego świata. Użyj **pokrętki wyboru**, aby przewinąć dostępne opcje. Następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić. **Informacje o systemie:** Wyświetl wersję systemu i informacje o połączeniu bezprzewodowym. Jeśli wybierzesz informacje o połączeniu bezprzewodowym, można wyszukać informacje takie jak siła sygnału Wi-Fi.

## Serwis muzyki cyfrowej Spotify Connect

Produkt jest kompatybilny z serwisem muzyki cyfrowej Spotify Connect, dzięki czemu może działać jako bezprzewodowe głośniki sterowane za pomocą aplikacji Spotify dostępnej na urządzeniach mobilnych z systemem iOS lub Android oraz na komputerach stacjonarnych. Aby przejść do trybu Spotify Connect, naciśnij przycisk MENU w celu wyświetlenia okna menu głównego. Obracaj pokrętkę wyboru, aby przełączać się między elementami, dopóki logo Spotify nie zostanie podświetlone, a następnie krótko naciśnij pokrętkę wyboru, aby wybrać żądany element.

**UWAGA:** Aby korzystać z serwisu muzyki cyfrowej Spotify Connect, wymagane jest konto Spotify Premium.

**UWAGA:** Upewnij się, że opcja <Keep Network Connected> (utrzymuj połączenie sieciowe) została włączona w urządzeniu. Umożliwi to strumieniowanie muzyki z serwisu Spotify do urządzenia w trybie uśpienia lub nie-sieciowym, np. DAB/DAB+, FM i Aux In. Po wyborze trybu Spotify Connect, przed ustanowieniem połączenia z aplikacją Spotify wyświetli się komunikat <Waiting for Users> (oczekiwanie na użytkowników).

**UWAGA:** Odtworzenie okładki albumu na wyświetlaczu może potrwać do 10 sekund.

### Jak korzystać z funkcji Spotify Connect

#### Śluchaj muzyki z wykorzystując funkcję Spotify Connect.

1. Podłącz urządzenie SHARP DR-1470 do sieci Wi-Fi.
2. Otwórz aplikację Spotify w swoim telefonie, tablecie lub laptopie wykorzystując tę samą sieć Wi-Fi.
3. Rozpocznij odtwarzanie utworu i wybierz dostępne urządzenia.
4. Wybierz urządzenie SHARP DR-1470 i rozpocznij słuchanie.

Więcej informacji na temat konfigurowania i korzystania z serwisu Spotify Connect można znaleźć na stronie [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect).

Oprogramowanie Spotify jest objęte innymi licencjami, które można znaleźć tutaj: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Aby ustanowić połączenie między urządzeniem z zainstalowaną aplikacją Spotify i radiem, urządzenia muszą zostać podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

Aby powiększyć wyświetlaną grafikę, należy krótko nacisnąć przycisk MENU. Naciśnij ponownie, aby powrócić do trybu standardowego wyświetlania.

**UWAGA:** Po ustanowieniu połączenia konto Spotify jest połączone z aplikacją i urządzeniem, umożliwiając połączenie z DR-1470.

Sterując aplikacją Spotify za pomocą DR-1470 można zmienić poziom głośności, odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie, a także przemieszczać się między utworami na liście odtwarzania za pomocą pilota.

Zmiany dokonane za pomocą pilota obowiązują w aplikacji Spotify Connect i urządzeniu.

Dopóki urządzenie z zainstalowaną aplikacją Spotify jest połączone z radiem w tej samej sieci i została wybrana opcja <Keep network connected> (utrzymuj połączenie sieciowe), zazwyczaj można włączyć zasilanie radia przy rozpoczęciu odtwarzania muzyki z aplikacji Spotify.

## Tryb AUX

### Port AUX-IN

Użyj przycisków **lewo/prawo** lub obróć **pokrętkę wyboru**, aby wybrać opcję <**AUX**> w oknie menu. Naciśnij przycisk **OK**, aby przejść do trybu AUX.

Podłącz kabel AUX do odbiornika radiowego poprzez port AUX-IN z tyłu odbiornika radiowego. Rozpocznij odtwarzanie dźwięku ze swojego urządzenia, który w trybie AUX zostanie odtworzony przez odbiornik radiowy.

### Wyjście liniowe (słuchawkowe)

Na tylnym panelu odbiornika radiowego znajduje się gniazdo **słuchawkowe**, które umożliwia słuchanie dźwięku poprzez odbiornik radiowy. Rozpocznij odtwarzanie dźwięku w trybie radia internetowego, AUX lub Bluetooth.

## Bluetooth

Użyj przycisków **lewo/prawo** lub obróć **pokrętkę wyboru**, aby wybrać opcję <**Bluetooth**> w oknie menu. Naciśnij przycisk **OK**, aby przejść do trybu Bluetooth.

1. Przejdź do ustawień swojego urządzenia, aby podłączyć je do odbiornika radiowego poprzez Bluetooth.
2. Wybierz nazwę „**SHARP DR-1470**” na liście wyszukiwanych urządzeń. Po pomyślnym podłączeniu odbiornik radiowy wyemituje komunikat „**Connected**” (podłączony), a na ekranie wyświetli się napis „**Bluetooth podłączony**”.
3. Wybierz utwór w swoim urządzeniu i odtwarzaj.
4. Teraz możesz cieszyć się muzyką odtwarzaną z urządzenia zewnętrznego.
5. Aby rozłączyć urządzenia, przełącz się do innego trybu odtwarzania lub wyłącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu.

## AirMusic Control - Aplikacja SHARP Smart Control

Pobrana i zainstalowana na urządzeniu mobilnym użytkownika **SHARP Smart Control App** aplikacja służy do zdalnego zarządzania opisywanym urządzeniem. Należy pamiętać, że radio **DR-1470** i urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją **SHARP Smart Control** należy podłączyć do tej samej sieci. W przeciwnym razie oba urządzenia nie będą mogły się ze sobą połączyć. Po otwarciu aplikacji wyświetli się lista dostępnych urządzeń.

Kliknij na odpowiednie urządzenie, aby się połączyć.

**UWAGA:** urządzenie automatycznie dostosuje język radia DR-1470 do języka ustawionego w urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją **SHARP Smart Control**.

Kod QR aplikacji **SHARP Smart Control** jest dostępny w: **Internet Radio> Service> App**


**Aplikacja pozwala użytkownikowi sterować opisywanym urządzeniem za pomocą telefonu komórkowego:**

Wybierz odpowiednią zakładkę, aby zarządzać radiem.

Naciśnij ikonę , aby wyświetlić zakładkę boczną. Wybierz Settings (ustawienia), aby wprowadzić więcej opcji (zmień nazwę urządzenia, sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania, wyszukaj inne urządzenia lub wyświetl więcej informacji).

Naciśnij ikonę , aby przejść do trybu zdalnego sterowania. Aplikacja posłuży jako pilot zdalnego sterowania, a na urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją *SHARP Smart Control* zostaną wyświetlone przyciski zdalnego sterowania.

1. Wyłączenie urządzenia
2. Przycisk OK
3. Przycisk MODE (zmiana trybu odtwarzania)
4. Przycisk MENU
5. Wyświetlanie ulubionych stacji radiowych
6. Przycisk wyboru (taka sama funkcja jak przycisku MODE na urządzeniu)
7. Wyłącznik czasowy
8. Budzik
9. Jasność ekranu
10. Poprzednia
11. Odtwarzanie/pauza
12. Następna
13. Przyciski numeryczne
14. Ustawienia korektora brzmienia
15. Wyciszenie
16. Zwiększenie poziomu głośności
17. Zmniejszenie poziomu głośności
18. Przyciski kierunkowe
19. Powrót do menu głównego aplikacji



Naciśnij przycisk , aby przejść do ustawień wyboru okna w trybie czuwania. Następnie wybierz obraz lub wykonaj zdjęcie, które ma być ustawione jako wygaszacz ekranu w trybie czuwania.

Naciśnij przycisk , aby wprowadzić opcję komunikatów głosowych.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby nagrać komunikat głosowy. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać nagrywanie. Czerwone pulsujące kółko zostanie wyświetlone w lewym górnym narożniku ekranu radia. Aby odtworzyć komunikat głosowy, należy utworzyć dowolną zakładkę w menu; nagranie zostanie odtworzone strumieniowo poprzez głośnik radiowy.

Naciśnij przycisk , aby wprowadzić opcję interkomu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby nagrać; zwolnij przycisk, aby zatrzymać nagrywanie. Nagranie zostanie odtworzone strumieniowo poprzez głośnik radiowy.

Naciśnij przycisk , aby wprowadzić lokalny katalog muzyczny zapisany w urządzeniu mobilnym w celu odtwarzania strumieniowego poprzez radio.

Naciśnij przycisk **1 2 3 4 5**, aby odtwarzać strumieniowo jedną z 5 pierwszych ulubionych stacji.

## Rozwiązywanie problemów

Niniejszy produkt nie posiada żadnych części, które może naprawiać użytkownik. W przypadku wystąpienia usterki skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem. Odsłanianie wewnętrznych części urządzenia może stanowić zagrożenie dla życia. Gwarancja nie obejmuje usterek wywołanych naprawami wykonywanymi przez nieupoważnione strony trzecie.

### Brak dźwięku

#### Przyczyna

- Dźwięk nie jest włączony.

#### Rozwiązanie

- Ustawić w odpowiedniej pozycji pokrętkę dźwięku.

### Brak dźwięku z urządzenia podłączonego poprzez Bluetooth

#### Rozwiązanie

- Sprawdź, czy urządzenie zewnętrzne nie wymaga wprowadzenia hasła „0000” do uruchomienia.

### Brak połączenia Wi-Fi

#### Rozwiązanie

- Upewnij się, że w ustawieniach został wybrany tryb Wi-Fi i wprowadzone prawidłowe hasło dla modemu Wi-Fi.

### Szum

#### Przyczyna

- Słaby odbiór sygnału.

#### Rozwiązanie

- Wyregulować antenę lub przenieść urządzenie w miejsce, w którym odbiór sygnału jest lepszy.

### Dźwięk jest zniekształcony.

#### Przyczyna

- Zbyt wysoki poziom głośności.

#### Rozwiązanie

- Zmniejszyć głośność.

### Nie odnaleziono żądanej stacji.

#### Przyczyna

- Słaby sygnał

#### Rozwiązanie

- Użyć funkcji ręcznego dostrajania.

### Nie działa DAB

#### Przyczyna

- Brak obsługi DAB na danym terenie.

- Słaby sygnał

#### Rozwiązanie

- Wyregulować ustawienie anteny.

### Brak danych na wyświetlaczu.

#### Przyczyna

- Sytuacja ta może wystąpić, kiedy nadawca zmieni oznaczenie usługi lub usunie oznaczenie w trakcie dostrajania.

#### Rozwiązanie

- Odbiornik będzie próbował się dostroić.
- Przeprowadzić skanowanie stacji.

### Brak zasilania

#### Przyczyna


- Zasilacz nie jest podłączony do gniazda w ścianie.

#### Rozwiązanie

- Sprawdzić, czy zasilacz jest podłączony do gniazda.

## Dane techniczne

| Model                                | DR-I470 Pro                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc wyjściowa                        | 2 x 7 W (RMS)                                                                                                                                                   |
| Pobór energii (maks.)                | 28 W                                                                                                                                                            |
| Pobór energii (standard)             | 8 W                                                                                                                                                             |
| Pobór energii w trybie czuwania      | <1 W                                                                                                                                                            |
| Częstotliwość FM                     | 87.5-108 MHz                                                                                                                                                    |
| DAB+ Częstotliwość                   | 174.928-239.200 MHz                                                                                                                                             |
| <b>Bluetooth</b>                     |                                                                                                                                                                 |
| Wersja                               | V5.0                                                                                                                                                            |
| Pasma częstotliwości                 | 2402 MHz ~ 2480 MHz                                                                                                                                             |
| Maksymalny poziom przekazywanej mocy | 4 dBm                                                                                                                                                           |
| <b>Power Adapter</b>                 |                                                                                                                                                                 |
| Nazwa modelu                         | FJ-SW1202000N                                                                                                                                                   |
| Wejście                              | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.6 A Max                                                                                                                              |
| Wyjście                              | DC 12 V ≈ 2000 mA                                                                                                                                               |
| Producent                            | SHENZHEN FU JIA APPLIANCE CO., LTD<br>5F of Building F. Hengchangrong (xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China |
| <b>WIFI</b>                          |                                                                                                                                                                 |
| Połączenie Wi-Fi                     | 802.11 b/g/n; STA/AP/AP Client                                                                                                                                  |

 3,16 kg

## Важные инструкции по технике безопасности

**Следует внимательно прочитать настоящие правила техники безопасности и соблюдать следующие меры предосторожности до начала работы устройства:**



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике уведомляет пользователя о важных инструкциях по эксплуатации и техническому (сервисному) обслуживанию, которые содержатся в сопроводительной документации устройства.



Используйте только указанный в руководстве пользователя источник питания.



Данный символ обозначает, что изделие подлежит утилизации в соответствии с положениями о защите окружающей среде и не пригодно для утилизации с обычным бытовым мусором.



AC Напряжение перем. тока



DC Напряжение пост. тока



Оборудование класса II



Только для использования в помещениях



Обозначение уровня энергоэффективности VI



Полярность силового разъема постоянного тока

**Для предотвращения пожара следует держать свечи и иные источники открытого огня на расстоянии от данного продукта.**



### Предупреждение:

- В процессе использования устройства всегда соблюдайте основные правила техники безопасности, особенно в присутствии детей.
- Дети должны находиться под надзором, чтобы они не могли играть с устройством.
- Не допускайте повреждения шнура питания, не ставьте на него тяжелые предметы, не растягивайте и не скручивайте его. Также не подсоединяйте к нему удлинительные кабели. Повреждение шнура питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Если шнур питания поврежден, его во избежание возникновения опасных ситуаций должен заменить производитель, сервисный агент или другие лица аналогичной квалификации.
- Устройство нужно подключить к розетке 100-240В перем. тока, 50/60Гц. Использование более высокого напряжения может привести к нарушению функционирования устройства и даже возгоранию.
- Если вилка устройства не подходит к розетке, не применяйте силу, чтобы вставить ее.
- Прежде чем отключать устройство от источника питания, выключите его.
- Не подключайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- Отключите шнур питания, если устройство не используется в течение длительного времени.

- Вы всегда должны иметь свободный доступ к сетевой вилке.
- Данное изделие не содержит компонентов, техническое обслуживание которых пользователь может осуществлять самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует связаться с производителем или представителем авторизованного сервисного центра. Контакт с некоторыми частями внутри устройства может представлять опасность для жизни. Гарантия производителя не распространяется на неисправности, возникшие вследствие проведения ремонта неуполномоченными третьими лицами.
- Не используйте устройство сразу после распаковки. Перед использованием дождитесь, пока температура устройства не достигнет значения комнатной.
- Данное изделие предназначено для использования только в условиях умеренного климата (не тропического/субтропического).
- Установите изделие на ровную, устойчивую поверхность, не подверженную воздействию вибраций.
- Убедитесь в том, что изделие и его компоненты не нависают над краем мебели, на которую оно установлено.
- Во избежание риска возгорания, поражения электрическим током или повреждения данного изделия не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, пыли, дождя и влаги. Не допускайте попадания на изделие капель или брызг жидкостей, не ставьте на изделие или рядом с ним наполненные жидкостью емкости.
- Не ставьте на устройство наполненные жидкостью емкости, например вазы.
- Ну устанавливайте рядом с ним источники тепла, например радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), вырабатывающие тепло.
- Не устанавливайте изделие в местах с повышенным уровнем влажности и плохой вентиляцией.
- Оставьте вокруг устройства свободный зазор минимум 5 см для обеспечения надлежащей вентиляции. Не закрывайте вентиляционные отверстия данного проекта. Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия не закрывают другие предметы, например газеты, скатерти, шторы и т. д.
- НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ никому, особенно детям, вставлять посторонние предметы в порты, слоты и прочие отверстия в корпусе устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током с летальным исходом.
- Бури представляют опасность для всех электрических устройств. Удар молнии в сетевой или воздушный провод может привести к повреждению устройства, даже если оно выключено. Перед грозой необходимо отключить все кабели и провода.

### Техническое обслуживание

- Прежде чем приступать к очистке устройства, отключите шнур питания от источника энергии.
- Для очистки внешней поверхности устройства используйте мягкую и чистую салфетку. Никогда не очищайте еще с помощью химических или моющих средств.

### Адаптер питания

- Чтобы отключить устройство от сети питания, извлеките провод из сетевой розетки.
- Используйте только входящий в комплект адаптер питания, поскольку невыполнение данного условия может привести к возникновению угрозы безопасности и/или повреждению устройства.

### Батарейки

- Вставляя батарейки, обращайтесь внимание на полярность.
- Не подвергайте батарейки воздействию высоких температур и не размещайте их в местах, где возможно быстрое повышение температуры,



Cd

например, вблизи огня или в области воздействия прямых солнечных лучей.

- Не подвергайте батарейки воздействию чрезмерного лучистого тепла, не бросайте их в огонь, не разбирайте их и не пытайтесь повторно зарядить севшие батарейки. Они могут протечь или взорваться.
- Никогда не используйте разные батарейки или комбинацию старых и новых батареек.
- Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного периода (свыше одного месяца), во избежание протекания батареек выньте их из пульта.
- Если батарейки протекли, вытрите внутреннюю часть отсека для батареек и замените их новыми.
- Используйте только указанные батарейки.

#### **Не допускайте проглатывания батареек, опасность химического ожога**

- Проглатывание батареек может привести к возникновению тяжелых внутренних ожогов уже в течение 2 часов и смерти. Держите новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если не получается надежно закрыть отсек для батареек, прекратите использование изделия и держите его в недоступном для детей месте. В случае возникновения подозрений относительно проглатывания батареек или попадания их в какую-либо часть организма немедленно обратитесь к врачу.

#### **Утилизация оборудования и батареек**

- Не выбрасывайте данное изделие или батарейки вместе с несортированными городскими отходами. Обратитесь на специальный пункт приема отходов электронного и электрического оборудования для последующей утилизации в соответствии с местными законодательными предписаниями. Так вы вносите свой вклад в сохранение ресурсов и защиту окружающей среды.
- В большинстве стран ЕС утилизация батареек регулируется законодательными положениями. Для получения более подробной информации обратитесь к продавцу или местные органы власти.



- Приведенный выше символ наносится на электрическое и электронное оборудование (или их упаковку) в качестве напоминания.
- Пользователи обязаны сдавать отработавшее оборудование и батарейки в существующие пункты возврата.

#### **Заявление о соответствии требованиям для получения маркировки CE и UKCA:**


- Настоящим компания Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. заявляет, что данное аудиоустройство соответствует обязательным требованиям и прочим важным положениям Директивы ЕС по радиооборудованию 2014/53/EU и Директивы Великобритании в отношении радиооборудования от 2017 года.
- Для ознакомления с полным текстом Декларации о соответствии требованиям ЕС перейдите по ссылке [www.sharpconsumer.com](http://www.sharpconsumer.com), откройте раздел загрузки для вашей модели и выберите документ «CE Statements».

## Содержимое коробки:

- 1x Основной блок
- 1x Пульт дистанционного управления
- 1x Адаптер питания
- 1x Руководство пользователя
- 1x Разъем АС для адаптера питания (Великобритания)
- 1x Разъем АС для адаптера питания (ЕС)

## Панели и элементы управления

### Передняя панель




1. **MODE (Режим)** – нажмите, чтобы изменить режим: DAB/DAB+, FM, Интернет-радио, Bluetooth, AUX IN.

При помощи опции <Кнопка> в меню **КОНФИГУРАЦИЯ** данной кнопки также можно присвоить другую функцию: Будильник, Подсветка, Эквалайзер, Местные радиостанции, Режим, Предустановка, Таймер выключения, Таймер.

**ПРИМЕЧАНИЯ. ПО УМОЛЧАНИЮ ДАННОЙ КНОПКЕ ПРИСВОЕНА ФУНКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА.**


2. **STANDBY (Режим ожидания)** – нажмите эту кнопку, чтобы включить устройство или перейти в режим ожидания.
3. **MENU (Меню)** – Нажмите эту кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки меню.
4. **SLEEP (Сон)** – нажмите несколько раз, чтобы установить нужное время выключения.
5. **◀** – на странице настройки используйте эту кнопку для перехода к предыдущему выбранному элементу. При прослушивании радио коротким нажатием этой кнопки можно понижать частоту с шагом 0,05 МГц.
6. **▶** – на странице настройки используйте эту кнопку для перехода к следующему выбранному элементу. При прослушивании радио коротким нажатием этой кнопки можно повышать частоту с шагом 0,05 МГц.
7. **DIMMER (Подсветка)** – нажмите, чтобы отрегулировать интенсивность задней подсветки.
8. **PRESET (Предустановка)** – при прослушивании Интернет-радио нажмите эту кнопку, чтобы перейти на страницу «Радиостанция / Музыка».
9. **ЭКРАН ДИСПЛЕЯ** – используется для вывода информации.

### Задняя панель



10. **Регулятор громкости / поворотный регулятор / кнопка ОК** – в процессе воспроизведения поворачивайте регулятор, чтобы настроить уровень громкости. В процессе настройки меню поворачивайте регулятор для выбора опций, нажмите на регулятор, чтобы подтвердить выбор.
11. **FM-антенна** – для приема FM-сигнала.
12. **Разъем для наушников** – разъем для наушников 3,5 мм.
13. **Входной разъем AUX IN** – подключите аудиокабель 3,5 мм для воспроизведения музыки с внешнего источника аудиосигнала.
14. **Вход питания DC** – 12 В пост. тока

## Пульт дистанционного управления



1. **РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ** – нажмите кнопку **РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ** на пульте ДУ, чтобы «разбудить» устройство или перевести его в режим ожидания.
2. **SOURCE** – Нажмите кнопку SOURCE, чтобы изменить режимы воспроизведения: DAB / DAB +, укв, AUX IN, Bluetooth, интернет-радио.  
**Примечание:** эту кнопку можно использовать в качестве другой функции, установив ее из пункта <кнопка> в **КОНФИГУРАЦИЯ**: Будильник, подсветка, эквалайзер, местные Радиостанция, Режим, Предустановка, Таймер Выключения, таймер
3. **MENU (Меню)** – нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ или на передней панели, чтобы открыть страницу меню, нажимайте кнопки **НАПРАВЛЕНИЯ** или поворачивайте регулятор для перехода между пунктами меню: Интернет-радио, УКВ, DAB/DAB+, Spotify, Информационный центр, AUX, Bluetooth, Конфигурация, Местные радиостанции.

4. **ВВЕРХ / 5. ОК / 6. ВЛЕВО / 7. ВНИЗ / 17. ВПРАВО** – используйте кнопки **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** или поворотный регулятор для поиска элементов, а затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить выбор.
8. **VOL- (Уменьшение громкости) / 18. VOL+ (Увеличение громкости)** – чтобы отрегулировать громкость, нажимайте кнопки **VOL+** или **VOL-** или поворачивайте регулятор громкости.
9. **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** – нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**, чтобы остановить воспроизведение, нажмите ее еще раз, чтобы возобновить его.
10. **НАЗАД / 19. ВПЕРЕД** – в процессе воспроизведения музыки используйте кнопку **НАЗАД** или **ВПЕРЕД** для перехода к предыдущей или следующей дорожке. При прослушивании радио, нажимайте кнопку **НАЗАД** или **ВПЕРЕД** для перехода к предыдущей или следующей любимой станции.
11. **ALARM (Будильник)** – нажмите кнопку **ALARM**, чтобы просмотреть и настроить опции будильника.
12. **SLEEP (Сон)** – нажмите кнопку **SLEEP** несколько раз, чтобы выбрать нужное время выключения.
13. **ЦИФРЫ/БУКВЫ** – используйте цифры и буквы для ввода в процессе настройки меню.
14. **WPS** – WPS Параметры
15. **ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА** – нажмите кнопку **ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА**, чтобы выключить звук, нажмите ее еще раз или нажимайте кнопки **VOL+/-** на пульте ДУ или же поворачивайте регулятор громкости на верхней панели, чтобы снова включить его.
16. **INFO (Информация)** – нажмите кнопку **INFO**, чтобы просмотреть информацию о станции.
20. **EQ (Эквалайзер)** – нажмите кнопку **EQ** несколько раз, чтобы выбрать нужный режим: Нормальный, Плоский, Джаз, Рок, Фонограммы, Классический, Поп, Новости, Му EQ.
21. **FAV (Избранное)** – нажмите и удерживайте кнопку **FAV**, чтобы сохранить станцию. Нажмите кнопку **FAV** коротким нажатием, чтобы просмотреть список сохраненных любимых станций.
22. **DIMMER (Подсветка)** – нажимайте кнопку **DIMMER**, чтобы отрегулировать интенсивность задней подсветки

## УСТАНОВКА ИЛИ ЗАМЕНА БАТАРЕЕК ПУЛЬТА ДУ

1. Нажмите на фиксатор крышки отсека для батареек на задней панели пульта ДУ в направлении, указанном рельефной стрелкой.
2. Одновременно с нажатием на фиксатор откройте крышку отсека для батареек.
3. Вставьте две батарейки, соблюдая полярность +, -, как показано на рисунке. Используйте для замены только батарейки того же типа.
4. Установите крышку отсека для батареек на место и зафиксируйте ее.

## Запуск Интернет-радио

Подключите адаптер питания к разъему DC IN. На экране появится надпись «**Добро пожаловать**».

Убедитесь в том, что антенна выдвинута на максимально возможную длину. Это обеспечит наилучшее качество сигнала.

При первом использовании после вывода приветствия можно выбрать язык, воспользовавшись **поворотным регулятором** для прокрутки и нажав кнопку **ОК** для подтверждения.

После настройки языка на дисплее появляется надпись «**Запустить проверку сети после включения?**». Вы можете выбрать опцию «**ДА**» или «**НЕТ**», чтобы включить или выключить проверку сети при запуске устройства.

## Настройка WIFI вручную

После настройки на экране появляется сообщение «**Настроить конфигурацию сети?**».

- Если вы выбираете опцию «**ДА**», ваш радиоприемник начинает поиск расположенных поблизости сетей для соединения. После сканирования вы должны выбрать сеть, к которой хотите подключиться. Введите буквы/цифры, используйте для этого **поворотный регулятор** или нажимайте кнопки с **ЦИФРАМИ/БУКВАМИ**, пока на экране не отобразится нужная цифра, а затем нажмите кнопку **ВПРАВО**, чтобы перейти к следующей цифре. По завершении нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
- Если вы выбираете опцию «**НЕТ**», вы можете выполнить настройку позже через меню настройки конфигурации.

## Беспроводная сеть (WPS PBC)

Если на этапе «**Настроить конфигурацию сети?**» вы выбираете опцию «**ДА (WPS)**», ваш радиоприемник начинает поиск соединений WiFi.

В процессе выбора у вас будет 120 секунд, чтобы нажать кнопку **WPS** на вашем WiFi-модеме. Так можно подключить WiFi к радиоприемнику, не вписывая пароль вручную.

## WiFi-соединение установлено!

После установления WiFi-соединения путем ввода пароля вручную или посредством WPS откроется страница главного меню, в левом углу которой будет отображен белый символ WiFi. Настройка Интернет-радио завершена!

## Конфигурация

При помощи кнопок **ВЛЕВО/ВПРАВО** или **поворотного регулятора** выберите опцию «**Конфигурация**» на странице меню, а затем нажмите кнопку **ОК** для перехода на страницу настройки конфигурации.

## Отображение времени

Выберите режим отображения времени: аналоговый или цифровой.

## Управление my mediaU

Включите или выключите функцию

QR-код MediaU доступен в: Конфигурация > Управление моим mediaU > Включить.

## Сеть

### • Конфигурация беспроводной сети

- На странице настроек сети можно настроить параметры WiFi-соединения, выбрав опцию «**Конфигурация беспроводной сети**». Радиоприемник начнет поиск доступных WiFi-соединений.
- Найдите нужное WiFi-соединение и выберите его, нажав кнопку **ОК**. Для ввода букв/цифр воспользуйтесь **поворотным регулятором** или нажимайте кнопки с **БУКВАМИ/ЦИФРАМИ**, пока на дисплее не будет отображена нужная цифра. Затем нажмите кнопку **ВПРАВО**, чтобы перейти к следующей цифре. Нажмите кнопку **ВЛЕВО**, чтобы вернуться к предыдущей цифре. По завершении нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
- После подключения к сети WiFi на дисплее появится страница главного меню с белым символом сигнала WiFi в левом верхнем углу.

### • Беспроводная сеть (WPS PBC)

- Выберите эту опцию для поиска WiFi-соединения. В процессе выбора у вас будет 120 секунд, чтобы нажать кнопку **WPS** на вашем WiFi-модеме. Так можно подключить WiFi к радиоприемнику, не вписывая пароль вручную.
- **Настройка вручную**
  - Вы можете настроить беспроводную передачу данных вручную: DHCP, ввод SSID и «Управление».
- **Проверка сети при включении**
  - Включите или выключите функцию

## Дата и время

### • Установить дату и время

#### • Ручная настройка или Автообнаружение

Вы можете воспользоваться опцией ручной настройки даты и времени вместо функции автообнаружения. При помощи **поворотного регулятора** или кнопок с цифрами введите нужную цифру для настройки месяца. Установив соответствующую цифру, нажмите кнопку **ВПРАВО**, чтобы перейти к настройке дня. Аналогичным

образом установите год, часы и минуты. По завершении ручной настройки нажмите кнопку **ОК** для ввода. Чтобы отменить формат даты и времени, измените настройки в меню «Дата и время».

- **Установить формат времени:** Установите 12- или 24-часовой формат отображения времени.
- **Установить формат даты:** ГГГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ

## Будильник

### Настройка будильника 1 / будильника 2

- Чтобы установить будильник на радиоприемнике, перейдите в меню «**Конфигурация**» и выберите опцию «**Будильник**» или нажмите кнопку **ALARM** на пульте ДУ.
- Перейдя на страницу настройки будильника, выберите опцию «**Будильник 1 (выключить)**» или «**Будильник 2 (выключить)**», а затем опцию «**Включить**», чтобы включить будильник.
- Выберите опцию «**Повторить**», чтобы установить периодичность срабатывания будильника, и нажмите кнопку **ОК**. Вы можете выбрать опцию «Каждый день», «Один раз» или установить отдельные дни. Сделав выбор, нажмите кнопку **ВЛЕВО**, чтобы вернуться к другим настройкам будильника.
- Выберите опцию «**Время**» и разделите час срабатывания будильника при помощи **поворотного регулятора**. Установив нужное время в часах, нажмите кнопку **ВПРАВО**, чтобы перейти к минутам.
- Установив нужное значение в минутах, нажмите кнопку **ВПРАВО**, чтобы выбрать опцию «**АМ**» (время с полуночи до полудня) или «**РМ**» (время с полудня до полуночи), и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения и возврата к настройкам будильника.
- Прокрутите меню вниз и выберите опцию «**Звук**», нажав кнопку **ОК**. Вы можете выбрать зуммерный сигнал, мелодию, Интернет-радио, FM или DAB/DAB+.
- Если в качестве звука будильника вы выбрали Интернет-радио, FM или DAB/DAB+, далее откроется список предварительно настроенных любимых станций. Выберите станцию для будильника и нажмите кнопку **ОК**.
- На главной странице появится символ будильника.
- **Как отменить будильник**
  - Чтобы отменить будильник, выберите опцию «**Будильник**» в меню «Конфигурация» или нажмите кнопку **ALARM** и выберите будильник, который вы хотите выключить.
  - Выбрав будильник, вы сможете выключить или включить его. Выберите опцию «**Выключить**» и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы изменить громкость будильника, выберите опцию «**Громкость сигнала**» на странице *настройки будильника*.

### Как выключить будильник после срабатывания

Когда звучит будильник, нажмите на пульте ДУ кнопку **ALARM** или кнопку **РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ**, чтобы выключить его. Если вы установили будильник на срабатывание каждый день или несколько раз, символ будильника останется на дисплее.

### Как установить будильник на повтор

Когда звучит будильник, нажмите любую кнопку, кроме кнопки **РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ** или **ALARM**, чтобы превратить сигнал или перевести будильник в режим **ПОВТОРА**. В режиме **ПОВТОРА** радиоприемник снова включится через 5 минут.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы выключить **ПОВТОРНЫЙ СИГНАЛ** будильника, нажмите кнопку **ALARM** или кнопку **РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ**.

### Отсрочка будильника

- Выбрав опцию «**Будильник**» в меню «Конфигурация» или нажав кнопку **ALARM** на пульте ДУ, выберите опцию «**Время отсрочки будильника (выключить)**».
- Установите нужное время отсрочки будильника в минутах: Выключить, 5 минут, 10 минут, 20 минут, 30 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут.
- **Громкость сигнала**
  - Чтобы изменить громкость сигнала, поворачивайте **регулятор громкости** или нажимайте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**.
  - Установив нужный уровень громкости, нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

## Таймер

- Выберите в меню «**Конфигурация**» опцию «**Таймер**». На экране появится надпись «00:00».

- Чтобы увеличить количество секунд, нажимайте кнопку **ВПРАВО**. Чтобы уменьшить количество секунд, нажимайте кнопку **ВЛЕВО**. Нажмите и удерживайте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** для быстрого изменения времени таймера.
- Установив нужное время, подтвердите его нажатием кнопки **ОК**.

## Язык

Выберите нужный язык из списка

## Подсветка

- Чтобы настроить интенсивность подсветки радиоприемника, перейдите в меню «**Конфигурация**» и выберите опцию «**Подсветка**». Вы можете выбрать опцию «**Энергосбережение**» или «**Включить**».
- Выберите режим «**Энергосбережение**», чтобы изменить уровень яркости (до 20 уровней). Если радиоприемник не используется в течение 15 секунд, уровень яркости понижается до тех пор, пока не будет нажата кнопка или активирована опция «**Включить**».
- Выберите режим «**Включить**», определяющий уровень яркости на время активной работы или использования радиоприемника.
- Вы также можете изменять обе настройки путем нажатия кнопки **DIMMER** на пульте ДУ или передней панели.

## Дисплей

Выберите **Цветной** или **Монохромный** вариант дисплея.

## Управление питанием

Выберите эту опцию для настройки автоматического перехода радиоприемника в режим ожидания по истечении заданного времени отсутствия активности или сигнала WiFi. Выберите **5/15/30 минут** для перехода в режим ожидания или опцию «**Выключить**», чтобы не использовать эту функцию.

## Таймер выключения

- Чтобы настроить таймер выключения, перейдите в меню «**Конфигурация**» и выберите опцию «**Таймер выключения**». Вы можете выбрать опцию «**Выключить**» или **15, 30, 60, 90, 120, 150 180 минут**.
- Вы также можете несколько раз нажать кнопку **SLEEP** на пульте ДУ, чтобы выбрать время выключения, которое отображается в правом верхнем углу экрана. Вы можете выбрать **15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 минут**.
- После нажатия таймера выключения в правом верхнем углу дисплея будет отображено время таймера и символ сна.

## Интернет-радио

- **Настройка Интернет-радио:** Буфер и Качество звука.
- **Буфер:** Установите буферное время воспроизведения музыки: 2/4/8 секунд.
- **Качество звука:** Настройте качество звука в соответствии со своими предпочтениями: Высокое/низкое

## Погода

- **Задайте местоположение:** Выберите и введите ваше местоположение
- **Температура:** Выберите предпочтительные единицы измерения температуры: «Цельсий» или «Фаренгейт».
- **Отображать в режиме ожидания:** Выберите опцию «**Вкл**» или «**Вкл**», чтобы выключить или включить функцию вывода прогноза погоды на дисплей в режиме ожидания. При включении функции вывода прогноза погоды, данные отображаются на дисплее в режиме ожидания каждые 10 секунд.

## Настройка УКВ

- **Режим:** Вы можете выбрать режим «Моно» или «Стерео»
- **Порог:** Установите пороговые значения (Порог поиска/Стерео порог).
- (Пороговое значение позволяет настроить функцию автоматического переключения между режимами моно и стерео. В области со слабым сигналом система автоматически перейдет в режим моно для снижения фоновых шумов станции и повышения четкости звука).

## Настройка местных радиостанций

Ручная настройка местоположения для поиска местных радиостанций вместо использования функции автообнаружения.

## Кнопка

На этой странице настройки вы можете выбрать опцию «**Будильник**», «**Подсветка**», «**Эквалайзер**», «**Местные радиостанции**», «**Режим**»,

«Предустановка», «Таймер выключения» и «Таймер» для подтверждения функции **MODE** на передней панели и пульте ДУ.

### Эквалайзер

По умолчанию эквалайзер работает в нормальном режиме. Вы также можете выбрать режим «Плоский», «Джаз», «Рок», «Фонограммы», «Классический», «Поп», «Новости» или «ту EQ».

### Возобновление при включении питания

Включите эту функцию для возобновления работы радиоприемника при включении питания. На экране будет отображена страница главного меню.

### Обновление программы

Здесь отображаются доступные обновления для программного обеспечения радиоприемника. В случае наличия обновления выберите опцию для установки.

### Восстановить стандартные настройки

Выберите эту опцию, чтобы сбросить все настройки и предварительно настроенные станции. Подтвердите запрос на сброс настроек устройства, выбрав опцию «**ДА**».

## Интернет-радио

При помощи кнопок **ВЛЕВО/ПРАВО** или **поворотного регулятора** выберите пункт **<Интернет-радио>** на странице меню, нажмите **OK** для входа. Меню содержит несколько опций.

**Избранное:** Здесь сохраняются ваши любимые станции для простого прослушивания. Для перехода к списку любимых станций можно просто нажать кнопку **FAV**.

**Радиостанция/Музыка:** Выберите эту опцию для поиска Интернет-радиостанций по следующим категориям: лучшие 20 по всему миру, жанр, страна/город, основные. Найдите станции в соответствующей категории и подтвердите выбор нужной Интернет-станции нажатием кнопки **OK**.

**Местные радиостанции:** Радиоприемник настроен на автоматический поиск лучших 10 станций в вашей стране, поиск всех станций, а также поиск по различным жанрам на основании расположенных в алфавитном порядке категорий. Выберите соответствующую категорию, нажмите кнопку **OK** и продолжайте поиск, пока не найдете нужную станцию.

**Радио для сна:** Выбирайте различные расслабляющие композиции.

**История:** Осуществляйте поиск по последним станциям, которые вы слушали.

**Сервис:** Поиск радиостанций и добавление новых радиостанций или приложения.

- Вы можете использовать кнопки с **БУКВАМИ/ЦИФРАМИ** для поиска радиостанции.
- Чтобы добавить новую радиостанцию, выделите выбранный символ при помощи кнопок с **БУКВАМИ/ЦИФРАМИ** и нажмите кнопку **ВПРАВО** для перехода к следующему символу. Чтобы вернуться к предыдущему символу, выделите его, нажав кнопку **ВЛЕВО**. Нажмите кнопку **OK** для поиска Интернет-станции.

### Сохранение любимых Интернет-радиостанций

Обнаружив нужную станцию, нажмите и удерживайте кнопку **FAVOR** для перехода на страницу настроек

«Добавить в Избранное». Поворачивайте **поворотный регулятор** или нажимайте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**, чтобы выбрать номер предварительно настроенной станции, и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

## FM-радио

**Диапазон FM-частоты (УКВ) составляет от 87,5 МГц до 108,00 МГц. Выдвиньте антенну, чтобы найти самый сильный сигнал для каждой станции.**

При помощи кнопок **ВЛЕВО/ВПРАВО** или поворотного регулятора выберите опцию **<УКВ>** на странице меню, а затем нажмите кнопку **OK** для перехода на страницу УКВ.

### Настройка станций

Нажимайте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** на пульте ДУ или на передней панели для повышения или понижения частоты с шагом **0,05 МГц**.

Используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** на пульте ДУ для перехода к предыдущей или следующей станции с самым сильным сигналом. После обнаружения станции поиск автоматически прекращается.

Нажмите кнопку **OK**, на экране появится сообщение «**Автоматический поиск**». Если вы выберете «**ДА**», радиоприемник начнет поиск станций с низкой до высокой частоты. Найденные станции автоматически сохраняются.

### Сохранение станций

Чтобы сохранить любимую станцию, сначала включите ее, нажмите и удерживайте кнопку **FAV** на пульте ДУ, затем при помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** или **поворотного регулятора** выберите цифру, под которой вы хотите сохранить станцию. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

### Выбор сохраненной станции

1. Нажимайте кнопки **НАЗАД/ВПЕРЕД** на пульте ДУ для перехода к предыдущей или следующей предварительно настроенной станции.
2. Или нажимайте кнопку **FAV**, чтобы выбрать сохраненную станцию, нажмите кнопку **OK** для воспроизведения.

## DAB/DAB+

При помощи кнопок **ВЛЕВО/ВПРАВО** или **поворотного регулятора** выберите опцию **<DAB/DAB+>** на странице меню, а затем нажмите кнопку **OK** для перехода в режим DAB/DAB+.

При первом использовании DAB ваш радиоприемник начнет поиск станций DAB, а на экране появится сообщение «**Поиск**». На дисплее будет выведено количество найденных по мере поиска станций.

После обнаружения всех доступных станций на дисплее радиоприемника будет отображен список найденных станций. При помощи **поворотного регулятора** найдите и выделите нужную станцию. Выберите станцию нажатием кнопки **OK**.

Выбранная станция будет отображена на дисплее, а радиоприемник начнет воспроизведение.

Чтобы выбрать предыдущую или следующую станцию, нажимайте кнопку **НАЗАД** или **ДАЛЕЕ** для соответствующего перехода.

Выделив нужную станцию, нажмите кнопку **INFO**, чтобы отобразить информацию о ней. Информация будет автоматически прокручиваться на дисплее, а на экране будут отображены такие данные, как жанр, частота в МГц, композиция, которая воспроизводится, частота в кГц и скорость передачи в кбит/с.

Чтобы вернуться к списку для прокрутки вручную, нажмите на кнопку **ВЛЕВО**.

### Предварительная настройка любимых станций DAB/DAB+

Обнаружив нужную станцию, нажмите и удерживайте кнопку **FAV** в течение нескольких секунд для перехода на страницу «Добавить в Избранное». При помощи **поворотного регулятора** выберите номер предварительно настроенной станции и нажмите **OK** для подтверждения.

Кроме того, находясь на странице списка станций DAB, вы можете выделить нужную станцию, нажать и удерживать кнопку **FAV**, а затем выполнить описанные выше действия.

Для просмотра предварительно настроенных любимых станций нажмите кнопку **FAV** и воспользуйтесь кнопкой **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для прокрутки списка предустановки.

## Информационный центр

При помощи кнопок **ВЛЕВО/ВПРАВО** или **поворотного регулятора** выберите опцию **<Информационный центр>** на главной странице и нажмите **ОК** для перехода на страницу информационного центра.

**Информация о погоде:** Чтобы просмотреть информацию о погоде в том или ином регионе, сначала выберите континент при помощи **поворотного регулятора** и нажмите кнопку **ОК**. Затем выберите страну и город.

После этого на экране будет отображена следующая информация: текущая температура, символ погоды, приблизительный диапазон погоды на следующие 5 дней.

**Финансовая информация:** Просматривайте индексы фондового рынка по всему миру. Воспользуйтесь

**поворотным регулятором** для прокрутки и нажмите **ОК** для подтверждения.

**Системная информация:** Просмотр информации о версии системы и состоянии беспроводного соединения. В качестве информации о беспроводном соединении выводятся такие данные, как, например, сила сигнала WIFI.

## Spotify Connect

Данное изделие поддерживает технологию Spotify Connect, которая позволяет использовать устройство в качестве беспроводных динамиков с управлением посредством приложения Spotify, доступного для интеллектуальных устройств на iOS и Android и в виде клиента для ПК. Чтобы войти в режим Spotify Connect, нажмите кнопку МЕНЮ для перехода к главному меню, поверните поворотный регулятор, найдите в списке логотип Spotify и коротко нажмите на поворотный регулятор, чтобы выбрать его.

**ПРИМЕЧАНИЯ.** Для использования *Spotify Connect* требуется учетная запись *Spotify Premium*.

**ПРИМЕЧАНИЯ.** Убедитесь в том, что на устройстве включена опция *<Сохранять подключение к сети>*. Это обеспечит возможность потоковой передачи данных Spotify на устройство в режиме сна или автономном режиме, например DAB/DAB+, FM и Aux In.

При переходе в режим Spotify Connect перед установлением соединения с приложением Spotify на экране появляется сообщение *<Ожидание пользователей>*.

**ПРИМЕЧАНИЯ.** Через 10 секунд на экране отображается обложка альбома.

## Использование Spotify Connect

### Вывод музыки на динамики через Spotify Connect

1. Подключите Sharp DR-I470 к сети Wi-Fi.
2. Откройте приложение Spotify на телефоне, планшете или ноутбуке в той же сети Wi-Fi.
3. Запустите песню и выберите опцию Доступные устройства.
4. Выберите устройство Sharp DR-I470 и начните прослушивание.

Для получения более детальной информации об установке и использовании *Spotify Connect* перейдите по ссылке [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect).

Программа *Spotify* требует сторонней лицензии, которую можно получить здесь: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Для установления соединения между приложением Spotify и радиосистемой устройства должны быть подключены к одной сети WIFI.

Чтобы развернуть на экране устройства выведенное изображение, коротко нажмите кнопку МЕНЮ. Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться к стандартному экрану.

**ПРИМЕЧАНИЯ.** После установления соединения к приложению и устройству привязывается учетная запись *Spotify*, что обеспечивает возможность подключения DR-I470.

Управляя Spotify с DR-I470, вы можете регулировать громкость, воспроизводить аудиозаписи или ставить их на паузу или перемещаться по списку воспроизведения вперед и назад при помощи пульта ДУ.

Изменения, внесенные с помощью пульта ДУ, отображаются в приложении Spotify Connect и на устройстве.

Пока внутри одной сети с радиосистеме подключено приложение Spotify и включена опция *<Сохранять подключение к сети>*, вы можете включать радиосистему одновременно с запуском воспроизведения через приложение Spotify.

## Использование AUX

### AUX-IN

При помощи кнопок **ВЛЕВО/ВПРАВО** или **поворотного регулятора** выберите опцию **<AUX>** на странице меню, а затем нажмите кнопку **ОК** для перехода в режим AUX.

Подключите к радиоприемнику кабель AUX через разъем AUX-IN на задней панели. Начните воспроизведение с устройства, в режиме AUX радиоприемник будет проигрывать выбранную композицию.

### Линейный аналоговый стереовыход (наушники)

На задней панели радиоприемника имеется **разъем для наушников**, который позволяет слушать на нем аудио. Начните воспроизведение аудио с выбора режима «Интернет-радио», AUX или Bluetooth.

## Bluetooth

При помощи кнопок **ВЛЕВО/ВПРАВО** или **поворотного регулятора** выберите опцию **<Bluetooth>** на странице меню, а затем нажмите кнопку **ОК** для перехода в режим Bluetooth.

1. Перейдите в настройки своего устройства, чтобы подключить его к радиоприемнику посредством Bluetooth.
2. Выберите из списка на устройстве **«SHARP DR-I470»**. После успешного соединения радиоприемник выводит звуковой сигнал **подключения**, а на экране появляется сообщение **«Соединение Bluetooth установлено»**.
3. Выберите на своем устройстве нужную композицию и начните воспроизведение.
4. Теперь вы можете слушать музыку с вашего устройства.
5. Чтобы разорвать соединение, перейдите в другой режим воспроизведения или выключите функцию Bluetooth на своем устройстве.

## AirMusic Control - Приложение SHARP Smart Control

Пользователь может скачать и установить на свое мобильное устройство приложение *SHARP Smart Control* для удаленного управления устройством. Обратите внимание, что радиосистема **DR-I470** и мобильное устройство с приложением **SHARP Smart Control** должны быть подключены к одной сети, в противном случае будет невозможно установить соединение между этими двумя устройствами. Откройте приложение, на дисплее будет выведен список доступных устройств.

Щелкните по нужному устройству для подключения.

**ПРИМЕЧАНИЯ.** Устройство автоматически устанавливает на радиосистеме DR-I470 язык, установленный на мобильном устройстве с приложением SHARP Smart Control.

QR-код SHARP Smart Control App доступен в: Интернет-радио > Сервис > Приложение


## При помощи приложения пользователь может управлять устройством посредством мобильного телефона:

Выберите нужную вкладку для управления радиосистемой.

Нажмите на значок , чтобы вывести на дисплей боковую вкладку. Нажмите «Настройки», чтобы получить доступ к расширенным опциям (изменение имени устройства, проверка обновлений ПО, поиск других устройств или вывод дополнительной информации).

Нажмите на значок , чтобы перейти в режим дистанционного управления. Приложение будет выполнять функцию пульта дистанционного управления, а на дисплее мобильного устройства с приложением SHARP Smart Control появятся соответствующие кнопки управления.

1. Выключение устройства
2. Кнопка OK
3. Кнопка «Режим» (изменение режима воспроизведения)
4. Кнопка меню
5. Отображение любимых станций
6. Переключатель (та же функция, что и у кнопки РЕЖИМ на устройстве)
7. Таймер выключения
8. Будильник
9. Подсветка
10. Назад
11. Воспроизведение/пауза
12. Далее:
13. Кнопки с цифрами
14. Настройки эквалайзера
15. Выключение звука
16. Громкость +
17. Громкость -
18. Кнопки направления
19. Назад к главному меню приложения



Нажмите  для перехода к выбору экрана режима ожидания. Затем выберите или сделайте фото для сохранения в качестве экранной заставки в режиме ожидания.

Нажмите  для перехода к опции ввода голосового сообщения.

Нажмите и удерживайте , чтобы записать голосовое сообщение, отпустите, чтобы остановить запись. В верхнем левом углу экрана радиосистемы появится красный мигающий кружок. Чтобы прослушать голосовое сообщение, перейдите на любую вкладку меню. Запись будет воспроизведена через динамик радиосистемы.

Нажмите  для перехода к опции внутренней связи. Нажмите и удерживайте , чтобы начать запись, отпустите, чтобы остановить запись. Запись будет воспроизведена через динамик радиосистемы.

Нажмите , чтобы войти в локальную папку с сохраненной на мобильном устройстве музыкой для ее воспроизведения через радиосистему.

Нажмите **1 2 3 4 5**, чтобы включить одну из первых пяти любимых станций.

## Поиск и устранение неисправностей

Данное изделие не содержит компонентов, техническое обслуживание которых пользователь может осуществлять самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует связаться с производителем или представителем авторизованного сервисного центра. Контакт с некоторыми частями внутри устройства может представлять опасность для жизни. Гарантия производителя не распространяется на неисправности, возникшие вследствие проведения ремонта неуполномоченными третьими лицами.

### Нет звука

#### Причина

- Не настроена громкость.

#### Решение

- Отрегулируйте громкость при помощи основного поворотного регулятора.

### В режиме соединения через Bluetooth отсутствует звук

#### Решение

- Возможно, на внешнем устройстве нужно ввести пароль «0000», чтобы запустить воспроизведение.

### WiFi не подключается

#### Решение

- Убедитесь в том, что в настройках выбран режим WIFI и что введен правильный пароль для доступа к WIFI-модему.

### Статичный звук

#### Причина

- Слишком слабый сигнал.

#### Решение

- Отрегулируйте антенну или переместите устройство в место с более сильным уровнем сигнала.

### Искаженный звук

#### Причина

- Слишком высокий уровень громкости

#### Решение

- Уменьшите уровень громкости

### Нужная станция не найдена

#### Причина

- Слабый сигнал

#### Решение

- Воспользуйтесь функцией ручной настройки.

### Функции DAB отсутствуют

#### Причина

- В вашем регионе отсутствует покрытие DAB.
- Плохой прием

#### Решение

- Отрегулируйте положение антенны.

### На дисплее ничего нет.

#### Причина

- Причиной может быть изменение метки услуги станцией радиовещания или удаление метки в ходе настройки.

#### Решение

- Радиоприемник произведет попытку повторной настройки.
- Запустите поиск.

### Питание отсутствует

#### Причина


- Адаптер не подключен к настенной розетке.

#### Решение

- Убедитесь в том, что адаптер включен в сеть.

Технические спецификации

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                              | DR-I470 Pro                                                                                                                                                     |
| Выходная мощность                   | 2 x 7 Вт (RMS)                                                                                                                                                  |
| Энергопотребление (макс.)           | 28 Вт                                                                                                                                                           |
| Энергопотребление (стандарт)        | 8 Вт                                                                                                                                                            |
| Энергопотребление в режиме ожидания | <1 Вт                                                                                                                                                           |
| Частота FM                          | 87.5-108 МГц                                                                                                                                                    |
| Частота DAB+                        | 174.928-239.200 МГц                                                                                                                                             |
| Bluetooth                           |                                                                                                                                                                 |
| Версия                              | V5.0                                                                                                                                                            |
| Частотные диапазоны                 | 2402 МГц ~ 2480 МГц                                                                                                                                             |
| Максимальная мощность передачи      | 4 дБм                                                                                                                                                           |
| Силовой адаптер                     |                                                                                                                                                                 |
| Название модели                     | FJ-SW1202000N                                                                                                                                                   |
| Вход                                | AC 100-240 В ~ 50/60 Гц, 0.6 А макс.                                                                                                                            |
| Выход                               | DC 12 В ≈ 2000 мА                                                                                                                                               |
| Производитель                       | SHENZHEN FU JIA APPLIANCE CO., LTD<br>5F of Building F. Hengchangrong (xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China |
| WIFI                                |                                                                                                                                                                 |
| WIFI-соединение                     | 802.11 b/g/n; STA/AP/AP Client                                                                                                                                  |



 3,16 кг





Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.  
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland  
Made in China

SAU/MAN/0166

[www.sharpconsumer.eu](http://www.sharpconsumer.eu)

**SHARP**