




5.0R RECUMBENT BIKE OWNER'S MANUAL

3	ENGLISH
32	FRANÇAIS
62	ESPAÑOL




RECUMBENT BIKE OPERATION



HOW TO MOVE THE RECUMBENT BIKE

Due to the weight of the Recumbent Bike, it is recommended that two people move it. While one person lifts the back of the Recumbent Bike, the second person firmly holds the handlebar and tips the Recumbent Bike forward until it rolls on the wheels. Carefully move the Recumbent Bike to the desired location and then lower it.

If the Recumbent Bike rocks on the floor after being set down, turn the leveling feet underneath the front or rear stabilizer until the rocking motion is eliminated.




LOCATION OF THE RECUMBENT BIKE

Place the Recumbent Bike on a level surface. There should be 2 feet (60 cm) of each side surround the Recumbent Bike. Do not place the cycle in any area that will block any vent or air openings. The Recumbent Bike should not be located in a garage, covered patio, near water or outdoors.

⚠ WARNING


To reduce the risk of injury, use extreme caution while moving the Recumbent Bike. Do not attempt to move it over uneven surfaces and make sure there's a clear space of 24 inches (minimum) on all sides of the equipment.





HOW TO ADJUST THE RECUMBENT BIKE

The Recumbent Bike can be adjusted for maximum comfort and exercise effectiveness. The instructions below describe one approach to adjusting the Recumbent Bike to ensure optimal user comfort and ideal body positioning; you may choose to adjust the Recumbent Bike differently.



SEAT ADJUSTMENT

Proper seat height helps ensure maximum exercise efficiency and comfort, while reducing the risk of injury. Adjust the seat height to make sure it's in proper position, one that keeps a slight bend in your knee while your legs are in the extended position.

A. Seat Horizontal Position

Rotate the adjustment lever counterclockwise to slide the seat forward or backward as desired. Rotate the lever clockwise to lock the position. Test the seat slide for proper operation.

B. Pedal Straps

Place the ball of the foot into the strap until it's centered over the pedal, reach down and pull the pedal strap up to tighten prior to use. To remove your foot from the strap, loosen the strap and pull out.



WARNING

READ AND SAVE ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING OR USING THIS EXERCISE BIKE. IT IS STRONGLY RECOMMENDED TO TAKE THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS.

- **CAUTION:** If you experience chest pains, nausea, dizziness or shortness of breath, stop exercising immediately and consult your physician before continuing.
- Use this exercise bike for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments that have not been recommended by the manufacturer.
- Never operate the exercise bike if it is not working properly, or if it has been damaged. Contact Customer Tech Support or the authorized dealers for examination and repair.
- Do not use the exercise bike without proper footwear. NEVER operate the exercise bike with bare feet.
- Do not wear any clothing that might catch on any moving parts of this exercise bike.
- Keep hands and feet clear at all times from moving parts to avoid injury. Never turn the pedal cranks by hand.
- Do not dismount the exercise bike until the pedals are at a complete STOP.
- Do not attempt to ride the exercise bike in a standing position at high RPMs until you have practiced at slower speeds.
- Do not insert any object, hands or feet into any openings, or expose hands, arms or feet to the drive mechanism or other potentially moving part of the exercise bike.
- Do not use any equipment that is damaged or has worn or broken parts. Use only replacement parts supplied by Customer Tech Support or the authorized dealers.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or when oxygen is being administered.
- Close supervision is necessary when used near children, invalids or disabled people.
- When the exercise bike is in use, young children and pets should be kept at least 3 meters / 10 feet away.
- Ensure that adjustment levers (seat and handlebar fore-and-aft) are properly secured and do not interfere with range of motion during exercise.



ASSEMBLY

WARNING

There are several areas during the assembly process that special attention must be paid. It is very important to follow the assembly instructions correctly and to make sure all parts are firmly tightened. If the assembly instructions are not followed correctly, the Recumbent Bike could have parts that are not tightened and will seem loose and may cause irritating noises. To prevent damage to the Recumbent Bike, the assembly instructions must be reviewed and corrective actions should be taken.

Before proceeding, find your Recumbent Bike's serial number located on the front stabilizer of the cycle and enter it in the space provided below.


ENTER YOUR SERIAL NUMBER IN THE BOX BELOW:

SERIAL NUMBER:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


MODEL NAME: **HORIZON** **RECUMBENT BIKE**

- » Refer to the SERIAL NUMBER and MODEL NAME when calling for service.
- » Be sure to enter both the SERIAL NUMBER and MODEL NAME on your warranty card.





MODEL INFORMATION






MAIN PARTS INCLUDED:

- ☐ Main Frame (20)
- ☐ Front Stabilizer (21F)
- ☐ Rear Stabilizer (21R)
- ☐ Handlebar Set (30)
- ☐ Mast Cover (26)
- ☐ Console (32)
- ☐ Console Mast (33)
- ☐ Pedal Set (37&39 L&R)
- ☐ Seat Set (22, 23, 30, 34, 35 & 36)
- ☐ Seat Slider Cover (24)
- ☐ Power Adapter
- ☐ Rear Cover Bracket (27)

PARTS PACKING INCLUDED:

- ☐ 1 Hardware Kit
- ☐ 1 Owner's Manual

HARDWARE KIT:



PRE ASSEMBLY

UNPACKING

Due to the weight of the Recumbent Bike, **it is recommended that two people perform the assembly.** Unpack the product where you will be using it. It is recommended that you place a protective covering on your floor. Place the carton on a level flat surface and remove all packing materials; do not dispose of the packing materials until assembly is completed.

NOTE: During each assembly step, ensure that ALL nuts and bolts are in place and partially threaded in before completely tightening any ONE bolt.

NOTE: A light application of grease may aid in the installation of hardware. Any grease, such as lithium bike grease is recommended.

NEED HELP?

If you have questions or if there are any missing parts, contact Customer Tech Support. Contact information is located on the back panel of this manual.




ASSEMBLY STEP 1

STEP 1 HARDWARE :




1
Bolt
M8x20
Qty: 4



2
Spring Washer
Ø8
Qty: 4



3
Flat Washer
Ø8
Qty: 4



1.1 Open hardware for **Step 1**.

1.2 Attach the **Front Stabilizer (21F)** and **Rear Stabilizer (21R)** to the **Main Frame (20)** using **4 Bolts (1)**, **4 Spring Washers (2)** and **4 Flat Washers (3)**, and tighten firmly.



ASSEMBLY STEP 2

STEP 2 HARDWARE :




4
Bolt
M8x45
Qty: 8



6
Spring Washer
Ø10
Qty: 2



7
Flat Washer
Ø10
Qty: 2




5
Bolt
M10x50
Qty: 2



2
Spring Washer
Ø8
Qty: 8



3
Flat Washer
Ø8
Qty: 8



2.1 Open hardware for **Step 2**.

2.2 Attach the **Seat Cushion (23)** and **Seat Back (22)** to the **Seat Frame (35)** using **8 Bolts (4)**, **8 Spring Washers (2)**, and **8 Flat Washers (3)** on each. Tighten firmly.

2.3 Attach the **Handlebar Set (30)** using **2 Bolts (5)**, **2 Spring Washers (6)**, and **2 Flat Washers (7)**. Tighten firmly

2.4 Attach the **Seat Slider Knob (36)** to the Seat Slider Lever.


NOTE: Be careful not to pinch any wires while assembling handlebars.



ASSEMBLY STEP 3

- 3.1 Insert the **Seat Slider Rail (34)** through the **Seat Frame (35)**.


NOTE: Make sure the seat slider lever is in the open position when inserting the slider rail.





ASSEMBLY STEP 4

STEP 4 HARDWARE :



4.1 Open Hardware for **Step 4**.


4.2 Attach assembled **Seat Set** and **Rear Cover Bracket (27)** to the **Main Frame (20)** using **6 Bolts (8)**, **6 Spring washers (2)**, and **6 Flat Washers (3)**. Tighten firmly.

NOTE: Be careful not to pinch any wires while assembling seat.




ASSEMBLY STEP 5

STEP 5 HARDWARE :



- 5.1 Connect **Handlebar Cable (29)** to **Seat Cable (28)**.
- 5.2 Attach the **Seat Slider Cover (24)** to the **Rear cover bracket (27)** using **1 Bolt (11)**.


NOTE: Be careful not to pinch any wires while assembling cover.






ASSEMBLY STEP 6


STEP 6 HARDWARE :



- 6.1 Open hardware for **Step 6**.
- 6.2 Wrap **Lead Wire (24)** around the **Console Cable (25)** and **Heart Rate Cables (27)**. Pull the wires through the **Mast Cover (26)** and the **Console Mast (33)** hole.
- 6.3 With the **Mast Cover (26)** on the **Console Mast (33)**, attach the **Console Mast (33)** to the **Main Frame (20)** using **6 Bolts (8,9)**, **6 Spring Washers (2)**, and **6 Flat Washers (3)**. Tighten firmly.
- 6.4 Slide **Mast Cover (26)** down onto **Main Frame (20)** and snap into place.


NOTE: Be careful not to pinch any wires while assembling handlebars.





ASSEMBLY STEP 7

STEP 7 HARDWARE :




- 7.1 Open hardware for **Step 7**.
- 7.2 Connect **Console Cable (25)**, **Heart Rate Cables (27)**, and **Fan Cable (28)** to **Console (32)**. Tuck any wire slack into cutout on **Console Mast (33)**.
- 7.3 Attach **Console (32)** to **Console Mast (33)** using **4 Bolts (10)**. Tighten firmly.

NOTE: Be careful not to pinch any wires while assembling console.




ASSEMBLY STEP 8



- 8.1 Identify **Left Pedal (37L)** which is labeled **L** on spindle and **Right Pedal (37R)** labeled **R**.
- 8.2 Insert **Left Pedal Strap (39L)** into **Left Pedal (37L)** and **Right Pedal Strap (39R)** into **Right Pedal (37R)**.
- 8.3 Insert **Left Pedal (37L)** into **Left Crank Arm (38L)**, ensure screw threads are aligned. Tighten Counter-clockwise.
- 8.4 Insert **Right Pedal (37R)** into **Right Crank Arm (38R)**, ensure screw threads are aligned. Tighten Clockwise.
- 8.5 Use **Wrench** to fully tighten pedals. No screw threads should be visible and pedal axle should be fully seated.

NOTE: Make sure pedals are **FULLY TIGHTENED** before use.

NOTE: Left crank arm is reverse threaded so it is very important to tighten counter-clockwise. Tightening the opposite direction can damage pedal or crank arm.



ASSEMBLY STEP 9

CONGRATULATIONS!


You have successfully assembled your Recumbent Bike.



CONSOLE OPERATION



5.0R CONSOLE



NOTE: There is a thin protective sheet of clear plastic on the overlay of the console that should be removed before use.



5.0R CONSOLE OPERATION

LCD DISPLAY WINDOWS: time, remain, distance, calories, heart rate, timer, speed, watts, cadence and resistance level.

LCD DISPLAY INDICATORS: indicates what information is being displayed.

START: press to begin exercising, start your workout, or resume exercising after pause.

STOP: press to pause/end your workout. Hold for 3 seconds to reset the console.

SPLIT: press this key to reset the Segment Time count-up timer to 0 seconds.

UP/DOWN KEYS: used to adjust resistance level.

QUICK KEYS: used to instantly jump to the desired resistance level.

ENTER/DISPLAY: used to confirm a selection. Press to change display feedback during workout.

BLUETOOTH: used to connect bluetooth devices. hold to switch between Heart Rate mode and App mode.

ENERGY SAVER: To minimize energy consumption, your machine will enter energy saver mode (ERP) automatically when not in use and the console will be woken up quickly with a touch of a button.

USB PORT: for charging and software updates, maximum output is 1A/5V.

5.0R CONSOLE DISPLAY

TIME/REMAIN: Shown as minutes: seconds. View the time remaining or the time elapsed in your workout.

HEART RATE: Shown as BPM (beats per minute). Used to monitor your heart rate (displayed when using HR straps).

DISTANCE: Shown as miles. Indicates distance traveled or distance remaining during your workout.

WATTS: Indicates your cycling rate at any moment.

CALORIES: Total calories burned or calories remaining left to burn during your workout.

TIMER: is almost identical to TIME, but will reset to 0s when the split key is pressed.

SPEED: Shown as MPH. Indicate the bike's overall speed on the road.

RESISTANCE: Shows the current level of resistance.

CADENCE: Shown as RPM. Indicates how fast the foot pedals are moving.



PROGRAM INFORMATION

P1) MANUAL: Adjust your resistance manually during your workout.

P2) DISTANCE: Push yourself and go further during your workout with 13 distance workouts. Choose from 1 mile, 2 miles, 5k, 5 miles, 10k, 8 miles, 15k, 10 miles, 20k, half marathon, 15 miles, 20 miles, and marathon goals.

P3) CALORIES: Set goals for burning calories.

P4) FAT BURN: A workout designed specifically to target fat. Promotes weight loss by increasing and decreasing the resistance, while keeping you in your fat burning zone. Includes 10 levels.

P5) INTERVALS: Improves your strength, speed, and endurance by increasing and decreasing the resistance throughout your workout to involve your heart and other muscles. Includes 10 levels.



GETTING STARTED

1. Check to make sure no objects are nearby that will hinder the movement of the Bike.
2. Plug in the power cord.

NOTE: The Bike does not have a power switch and will turn on when power is supplied.

QUICK START UP

Simply press the START key to begin working out. The time will count up from 0:00, the resistance level will default to level 0. OR...

SELECT A WORKOUT OR TARGET

1. Select your PROGRAM with the Up/Down buttons and press ENTER when your desired PROGRAM is displayed.
2. Adjust the SETTING with the Up/Down buttons and press ENTER when your desired SETTING is displayed.
3. Press START to begin.

NOTE: If no WORKOUT is selected, the program will function as a MANUAL program. All changes in resistance level will need to be from the user in this setting.

TO RESET THE CONSOLE

Hold STOP key for 3 seconds.

FINISHING YOUR WORKOUT


When your workout is complete, the monitor display will beep. Your workout information will stay displayed on the console for 30 seconds and then reset.

CLEAR CURRENT SELECTION

To clear the current program selection or screen, hold the STOP button for 3 seconds.



HOW TO SWITCH BETWEEN APP MODE & BT HEART RATE MODE



HORIZON CONNECTED FITNESS SYSTEM

Your Horizon machine is Bluetooth ready, allowing you to use Bluetooth 4.0 technology to wirelessly connect your device and other apps to your Horizon bike. For a complete list of 3rd party fitness apps compatible with your Horizon bike follow the link below:

<http://horizonfit.co/5-0R>





TROUBLESHOOTING & MAINTENANCE



COMMON PRODUCT QUESTIONS

ARE THE SOUNDS MY Recumbent Bike MAKES NORMAL?

Our Recumbent Bikes are some of the quietest available because they use belt drives and magnetic brake resistance. We use the highest grade bearings and chains/belts to minimize noise. However, because the resistance system itself is so quiet, you will occasionally hear other slight mechanical noises. Unlike older, louder technologies, there are no fans, friction belts, or alternator noises to mask these sounds on our Recumbent Bikes. These mechanical noises, which may or may not be intermittent, are normal and are caused by the transfer of significant amounts of energy to a rapidly spinning flywheel. All bearings, chains/belts and other rotating parts will generate some noise which will transmit through the casing and frame. It is also normal for these sounds to change slightly during a workout and over time because of thermal expansion of the parts.

WHY IS THE Recumbent Bike I HAD DELIVERED LOUDER THAN THE ONE AT THE STORE ?

All fitness products seem quieter in a large store showroom because there is generally more background noise than in your home. Also, there will be less reverberation on a carpeted concrete floor than on a wood overlay floor. Sometimes a heavy rubber mat will help reduce reverberation through the floor. If a fitness product is placed close to a wall, there will be more reflected noise.

HOW LONG WILL THE BELT LAST?

The computer modeling we have done indicated virtually thousands of maintenance free hours. You should not have to replace the belt as long as you have the Recumbent Bike.

CAN I MOVE THE Recumbent Bike EASILY ONCE IT IS ASSEMBLED?

Your Recumbent Bike has a pair of transport wheels built into the front stabilizer tube. Please follow the moving the Recumbent Bike section to transport your Recumbent Bike. It is important that you place your Recumbent Bike in a comfortable and inviting room. Your Recumbent Bike is designed to use minimal floor space. Many people will place their Recumbent Bikes facing the TV or a window. If at all possible, avoid putting your Recumbent Bike in an unfinished basement. To make exercise a desirable daily activity for you, the Recumbent Bike should be in a comfortable setting.



TROUBLE SHOOTING

PROBLEM: The Recumbent Bike makes a squeaking or chirping noise.

SOLUTION: Verify the following:

- The Recumbent Bike is on a level surface.
- Loosen all bolts attached during the assembly process, grease the threads, and tighten again.

If this does not remedy the problem, you may
CONTACT CUSTOMER TECH SUPPORT AT THE NUMBER ON THE BACK PANEL.

The following information may be asked of you when you call. Please have these items readily available:

- Model Name
- Serial Number
- Proof of Purchase (receipt or credit card statement)

You may find more troubleshooting suggestions on the customer support section of our website. Contact customer support using the contact information on the BACK PANEL.

In order for Customer Tech Support to service your Recumbent Bike they may need to ask detailed questions about the symptoms that are occurring. Some troubleshooting questions that may be asked are:

- How long has this problem been occurring?
- Does this problem occur with every use? With every user?
- If you are hearing a noise, does it come from the front or the back? What kind of noise is it (thumping, grinding, squeaking, chirping etc.)?
- Has the machine been lubricated and maintained per the maintenance schedule?

Answering these and other questions will give the technicians the ability to send proper replacement parts and the service necessary to get you and your Recumbent Bike running again!



MAINTENANCE

What kind of routine maintenance is required?

Minimal maintenance and cleaning is required. We use sealed bearings throughout our bikes so lubrication is not needed. The most important maintenance step is to simply wipe your perspiration off the bike after each use.

How do I clean my bike?

Clean with mild soap and water cleaners only. Never use solvents on plastic parts. Cleanliness of your bike and its operating environment will keep maintenance problems and service calls to a minimum. For this reason, we recommend that the following preventive maintenance schedule be followed.

MAINTENANCE SCHEDULE

AFTER EACH USE

Clean the Recumbent Bike using soft cloths or paper towels or other gentle solution (cleaning agents should be alcohol and ammonia free). Disinfect the saddle and handlebars and wipe off all bodily residues.

BEFORE EACH USE

Make sure that the Recumbent Bike is level and does not rock. Ensure that the pedals are tight in crank arms and not cross-threaded, all screws on pedals are tight, and pedal straps are not frayed.

MONTHLY

Inspect all assembly bolts and pedals on the machine for proper tightness.

Adhering to this schedule will extend the life of your machine.



LIMITED HOME-USE WARRANTY



WEIGHT CAPACITY = 300 lbs (136 kilograms)

FRAME • LIFETIME

Manufacturer warrants the frame against defects in workmanship and materials for the period specified above from the date of purchase, so long as the device remains in the possession of the original owner. (The frame is defined as the welded metal base of the unit and does not include any parts that can be removed.)

PARTS & ELECTRONICS • 1 YEAR

Manufacturer warrants the electronic components, finish and all original parts for a period specified above from the date of original purchase, so long as the device remains in the possession of the original owner.

LABOR • 1 YEAR

Manufacturer shall cover the labor cost for the repair of the device for a period specified above from the date of the original purchase, so long as the device remains in the possession of the original owner.

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

Who IS covered:

- The original owner and is not transferable.

What IS covered:

- Repair or replacement of a defective motor, electronic component, or defective part and is the sole remedy of the warranty.

What IS NOT covered:

- Normal wear and tear, improper assembly or maintenance, or installation of parts or accessories not originally intended or compatible with the equipment as sold.
- Damage or failure due to accident, abuse, corrosion, discoloration of paint or plastic, neglect, theft, vandalism, fire, flood, wind, lightning, freezing, or other natural disasters of any kind, power reduction, fluctuation or failure from whatever cause, unusual atmospheric conditions, collision, introduction of foreign objects into the covered unit, or modifications that are unauthorized or not recommended by the Manufacturer.
- Incidental or consequential damages. The Manufacturer is not responsible or liable for indirect, special or consequential damages, economic loss, loss of property, or profits, loss of enjoyment or use, or other consequential damages of whatsoever nature in connection with the purchase, use, repair or maintenance of the equipment. The Manufacturer



does not provide monetary or other compensation for any such repairs or replacement parts costs, including but not limited to gym membership fees, work time lost, diagnostic visits, maintenance visits or transportation.

- Equipment used for commercial purposes or any use other than a single family or Household, unless endorsed by the Manufacturer for coverage.
- Equipment owned or operated outside the US and Canada.
- Delivery, assembly, installation, setup for original or replacement units or labor or other costs associated with removal or replacement of the covered unit.
- Any attempt to repair this equipment creates a risk of injury. The Manufacturer is not responsible or liable for any damage, loss or liability arising from any personal injury incurred during the course of, or as a result of any repair or attempted repair of your fitness equipment by other than an authorized service technician. All repairs attempted by you on your fitness equipment are undertaken AT YOUR OWN RISK and the Manufacturer shall have no liability for any injury to the person or property arising from such repairs.
- If you are out of the Manufacturer's warranty but have an extended warranty, refer to your extended warranty contract for contact information regarding requests for extended warranty service or repair.

SERVICE/RETURNS

- In-home service is available within 150 miles of the nearest authorized Service Provider (Mileage beyond 150 miles from an authorized service center is the responsibility of the consumer).
- All returns must be pre-authorized by the Manufacturer.
- Manufacturer's obligation under this warranty is limited to replacing or repairing, at the Manufacturer's option, the same or comparable model.
- Manufacturer may request defective components be returned to the Manufacturer upon completion of warranty service using a prepaid return shipping label. If you have been advised to return parts and did not receive a label, please contact Customer Tech Support.
- Replacement units, parts and electronic components reconditioned to as-new condition by the Manufacturer or its vendors may sometimes be supplied as warranty replacement and constitute fulfillment of warranty terms.
- This warranty gives you specific legal rights, and your rights may vary from state to state.



FRANÇAIS




FONCTIONNEMENT DU VÉLO COUCHÉ



COMMENT DÉPLACER LE VÉLO COUCHÉ

Compte tenu du poids du vélo couché, il est recommandé de le déplacer avec l'aide d'une autre personne. Pendant qu'une personne soulève l'arrière du vélo couché, la seconde personne tient fermement le guidon et fait basculer le vélo couché vers l'avant jusqu'à ce qu'il roule sur ses roues. Déplacez délicatement le vélo couché jusqu'à l'emplacement souhaité, puis abaissez-le.

Si le vélo couché est bancal après avoir été posé sur le sol, tournez les pieds de réglage sous le stabilisateur avant ou arrière jusqu'à ce que le mouvement de balancement soit éliminé.




EMPLACEMENT DU VÉLO COUCHÉ

Placez le vélo couché sur une surface plane. Il doit y avoir un dégagement d'au moins 60 cm (2 pi) tout autour du vélo couché. Ne placez pas le vélo dans une zone qui bloquerait des prises de ventilation ou d'aération. Le vélo couché ne doit pas être placé dans un garage, dans un patio couvert, près de l'eau ou à l'extérieur.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure, soyez extrêmement prudent(e) lorsque vous déplacez le vélo couché. N'essayez pas de le déplacer sur des surfaces inégales et assurez-vous qu'il y a un espace libre de 61 cm (24 po) (minimum) de tous les côtés de l'équipement.




Pieds de réglage



COMMENT AJUSTER LE VÉLO COUCHÉ

Le vélo couché peut être réglé pour un confort et une efficacité maximum. Les instructions ci-dessous décrivent une approche du réglage du vélo couché pour assurer un confort optimal de l'utilisateur et une position idéale du corps. Vous pouvez choisir de régler le vélo couché différemment.



AJUSTEMENT DU SIÈGE

Une hauteur de siège correcte permet d'assurer une efficacité et un confort maximum pour l'exercice, tout en réduisant le risque de blessure. Réglez la hauteur du siège pour vous assurer qu'il est dans la bonne position, celle qui permet de conserver une légère flexion du genou lorsque vos jambes sont en position allongée.

A. Position horizontale du siège

Tournez le levier de réglage dans le sens antihoraire pour faire glisser le siège vers l'avant ou l'arrière, selon votre choix. Tournez le levier dans le sens horaire pour verrouiller la position. Vérifiez le bon fonctionnement de la glissière du siège.

B. Sangles de pédale

Placez la pointe du pied dans la cage d'orteil jusqu'à ce qu'elle soit centrée sur la pédale, puis tirez la sangle de la pédale vers le haut pour la serrer avant l'utilisation. Pour retirer votre pied de la cage d'orteil, desserrez la sangle et retirez votre pied.



AVERTISSEMENT

LISEZ ET CONSERVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER OU D'UTILISER CE VÉLO D'EXERCICE. IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE RESPECTER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES.

- **ATTENTION** : Si vous ressentez des douleurs thoraciques, des nausées, des vertiges ou un essoufflement, arrêtez immédiatement l'exercice et consultez votre médecin avant de continuer.
- Utilisez ce vélo d'exercice pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires qui n'ont pas été recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais le vélo d'exercice s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est endommagé. Contactez l'assistance technique à la clientèle ou les revendeurs agréés pour tout examen et toute réparation.
- N'utilisez pas le vélo d'exercice sans chaussures appropriées. N'utilisez JAMAIS le vélo d'exercice pieds nus.
- Ne portez pas de vêtements qui pourraient s'accrocher aux pièces mobiles de ce vélo d'exercice.
- Gardez en tout temps les mains et les pieds à l'écart des pièces mobiles pour éviter toute blessure. Ne tournez jamais les manivelles des pédales à la main.
- Ne démontez pas le vélo d'exercice tant que les pédales ne sont pas complètement ARRÊTÉES.
- N'essayez pas d'utiliser le vélo d'exercice en position debout à des vitesses élevées avant d'avoir fait de l'exercice à des vitesses plus lentes.
- N'insérez aucun objet, ni vos mains ou vos pieds dans les ouvertures, et n'exposez pas vos mains, vos bras ou vos pieds au mécanisme d'entraînement ou à d'autres pièces potentiellement mobiles du vélo d'exercice.
- N'utilisez pas le vélo d'exercice s'il est endommagé ou s'il a des pièces usées ou cassées. N'utilisez que des pièces de rechange fournies par l'assistance technique à la clientèle ou par des revendeurs agréés.
- N'utilisez pas ce vélo d'exercice dans une pièce où des produits en aérosol (vaporisateur) ou de l'oxygène sont utilisés.
- Une surveillance étroite est nécessaire en cas d'utilisation à proximité d'enfants, de personnes invalides ou de personnes handicapées.
- Lorsque le vélo d'exercice est utilisé, les jeunes enfants et les animaux domestiques doivent être tenus à une distance d'au moins 3 mètres (10 pieds).
- Veillez à ce que les leviers de réglage (siège et guidon avant et arrière) soient correctement fixés et ne gênent pas l'amplitude des mouvements pendant l'exercice.



ASSEMBLAGE

AVERTISSEMENT

Au cours de l'assemblage, une attention particulière doit être accordée à plusieurs moments. Il est essentiel de suivre les instructions d'assemblage correctement et de s'assurer que toutes les pièces sont fermement serrées. Si les instructions d'assemblage ne sont pas suivies correctement, le vélo couché peut avoir des pièces qui ne sont pas serrées et qui semblent lâches et peuvent causer des bruits irritants. Pour éviter d'endommager le vélo couché, il faut revoir les instructions d'assemblage et prendre les mesures correctives nécessaires.


Avant de poursuivre, trouvez le numéro de série de votre vélo couché, situé sur le stabilisateur avant du cycle, et inscrivez-le dans l'espace prévu ci-dessous.

ENTREZ VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE DANS LA CASE CI-DESSOUS :

NUMÉRO DE SÉRIE:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Nom du modèle: **HORIZON** **VÉLO COUCHÉ**



- » Référez-vous au NUMÉRO DE SÉRIE et au NOM DU MODÈLE lorsque vous appelez le service à la clientèle.
- » Assurez-vous d'entrer à la fois le NUMÉRO DE SÉRIE et le NOM DU MODÈLE sur votre fiche de garantie.



RENSEIGNEMENTS SUR LE MODÈLE






PIÈCES PRINCIPALES COMPRISES :

- ☐ Cadre principal (20)
- ☐ Stabilisateur avant (21F)
- ☐ Stabilisateur arrière (21R)
- ☐ Ensemble de guidon (30)
- ☐ Protection du mât (26)
- ☐ Console (32)
- ☐ Mât de la console (33)
- ☐ Ensemble de pédales (37 et 39, L et R)
- ☐ Ensemble du siège (22, 23, 30, 34, 35 et 36)
- ☐ Protection de la glissière du siège (24)
- ☐ Adaptateur d'alimentation
- ☐ Support de protection arrière (27)

EMBALLAGE DES PIÈCES INCLUS :

- ☐ 1 trousse de matériel
- ☐ 1 Manuel de l'utilisateur

TROUSSE DE MATÉRIEL:



PRÉASSEMBLAGE

DÉBALLAGE

Compte tenu du poids du vélo d'intérieur, **il est recommandé que l'assemblage soit effectué par deux personnes**. Déballez le produit à l'endroit où vous allez l'utiliser. Il est recommandé de placer un revêtement de protection sur votre sol. Placez le carton sur une surface plane et horizontale et retirez tous les matériaux d'emballage. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avant la fin de l'assemblage.

REMARQUE : Lors de chaque étape de l'assemblage, assurez-vous que TOUS les écrous et boulons sont en place et partiellement filetés avant de serrer complètement UN seul boulon.


REMARQUE : Une légère application de graisse peut faciliter l'installation du matériel. Toute graisse, telle que la graisse pour vélo au lithium, est recommandée.



Si vous avez des questions ou s'il manque des pièces, contactez le service d'assistance technique à la clientèle. Les coordonnées se trouvent sur le panneau arrière de ce manuel.

TROUSSE D'OUTILS


Clé de 5 mm
Clé de 6 mm
Clé de 13/15 mm
Tournevis





ASSEMBLAGE, ÉTAPE 1

MATÉRIEL, ÉTAPE 1




1
Boulon
M8x20
Qté: 4



2
Rondelle
élastique
Ø8
Qté: 4



3
Rondelle plate
Ø8
Qté: 4





- 1.1 Ouvrez le matériel requis pour l'étape 1.
- 1.2 Attachez le **stabilisateur avant (21F)** et le **stabilisateur arrière (21R)** au **cadre principal (20)** en utilisant **4 écrous (1)**, **4 rondelles élastiques (2)** et **4 rondelles plates (3)**, puis serrez fermement.



ASSEMBLAGE, ÉTAPE 2

MATÉRIEL, ÉTAPE 2



2.1 Ouvrez le matériel requis pour l'étape 2.

2.2 Fixez le **coussin du siège (23)** et le **dossier du siège (22)** au **cadre du siège (35)** en utilisant **8 boulons (4)**, **8 rondelles élastiques (2)** et **8 rondelles plates (3)** sur chacun. Serrez fermement.

2.3 Fixez l'**ensemble de guidon (30)** en utilisant **2 boulons (5)**, **2 rondelles élastiques (6)** et **2 rondelles plates (7)**. Serrez fermement.

2.4 Fixez le **bouton de la glissière du siège (36)** au levier de la glissière du siège.


REMARQUE : Faites attention à ne pas pincer les câbles en assemblant le guidon.



ASSEMBLAGE, ÉTAPE 3

- 3.1 Insérez le **rail de la glissière du siège (34)** à travers le **cadre du siège (35)**.



REMARQUE : Assurez-vous que le levier de la glissière du siège est en position ouverte lorsque vous insérez le rail de la glissière.





ASSEMBLAGE, ÉTAPE 4


MATÉRIEL, ÉTAPE 4



4.1 Ouvrez le matériel requis pour l'étape 4.

4.2 Fixez l'ensemble du siège assemblé au **cadre principal (20)** et **support de protection arrière (27)** en utilisant **6 boulons (8)**, **6 rondelles élastiques (2)** et **6 rondelles plates (3)**. Serrez fermement.

REMARQUE : Faites attention à ne pas pincer les câbles en assemblant le siège.



ASSEMBLAGE, ÉTAPE 5

MATÉRIEL, ÉTAPE 5



11
Boulon
M4x15
Qté: 1

- 5.1 Connectez le **câble du guidon (29)** au **câble du siège (28)**.
- 5.2 Fixez la protection de la **glissière du siège (24)** au **support de protection arrière (27)** en utilisant **1 boulon (11)**.

REMARQUE : Faites attention à ne pas pincer les câbles en assemblant la protection.



ASSEMBLAGE, ÉTAPE 6

MATÉRIEL, ÉTAPE 6



8
Boulon
M8x15
Qté: 2




2
Rondelle
élastique
Ø8
Qté: 6



3
Rondelle
plate
Ø8
Qté: 6




9
Boulon
M8x65
Qté: 4




- 6.1 Ouvrez le matériel requis pour l'étape 6.
- 6.2 Enroulez le **fil conducteur (24)** autour du **câble de la console (25)** et des **câbles de fréquence cardiaque (27)**. Tirez les fils à travers la **protection du mât (26)** et le trou du **mât de la console (33)**.
- 6.3 Avec la **protection du mât (26)** sur le **mât de la console (33)**, fixez le **mât de la console (33)** au **cadre principal (20)** en utilisant **6 boulons (8 et 9)**, **6 rondelles élastiques (2)** et **6 rondelles plates (3)**. Serrez fermement.
- 6.4 Glissez la **protection du mât (26)** vers le bas sur le **cadre principal (20)** et enclenchez-le en place.

REMARQUE : Faites attention à ne pas pincer les câbles en assemblant le guidon.



ASSEMBLAGE, ÉTAPE 7

MATÉRIEL, ÉTAPE 7




10
Boulon
M5x10
Qté: 4

- 7.1 Ouvrez le matériel requis pour l'étape 7.
- 7.2 Connectez le **câble de la console (25)**, les **câbles de fréquence cardiaque (27)** et le **câble du ventilateur (28)** à la **console (32)**. Rentez tout fil qui traîne dans la découpe du **mât de la console (33)**.
- 7.3 Fixez la **console (32)** au **mât de la console (33)** en utilisant **4 boulons (10)**. Serrez fermement.

REMARQUE : Faites attention à ne pas pincer les câbles en assemblant la console.



ASSEMBLAGE, ÉTAPE 8



8.1 Identifiez la **pédale gauche (37L)** qui est étiquetée "L" sur l'axe et la **pédale droite (37R)** étiquetée "R".

8.2 Insérez la **Sangles de pédale gauche (39L)** dans la **pédale gauche (38L)** et la **Sangles de pédale droite (39R)** dans la **pédale droite (37R)**.


8.3 Insérez la **pédale gauche (37L)** dans la **manivelle gauche (38L)**, en vous assurant d'aligner le filetage des vis. Serrez en sens antihoraire.

8.4 Insérez la **pédale droite (37R)** dans la **manivelle droite (38R)**, en vous assurant d'aligner le filetage des vis. Serrez en sens horaire.

8.5 Utilisez la **clé** pour serrer à fond les pédales. Le filetage des vis ne doit pas être visible et l'axe de la pédale doit être complètement assis.

REMARQUE : Assurez-vous que les pédales sont **SOLIDEMENT SERRÉES** avant de les utiliser.

REMARQUE : Comme la manivelle gauche est filetée à l'envers, il est très important de serrer en sens antihoraire. Serrer dans le sens inverse peut endommager la pédale ou la manivelle.



ASSEMBLAGE, ÉTAPE 9

FÉLICITATIONS!


Vous avez assemblé votre vélo couché.



FONCTIONNEMENT DE LA CONSOLE



5.0R CONSOLE



REMARQUE : Il y a une mince feuille protectrice de plaque sur le dessus de la console qui devrait être retirée avant l'usage.



FONCTIONNEMENT DE LA CONSOLE 5.0R

FENÊTRES DE L'ÉCRAN ACL: temps, reste, distance, calories, fréquence cardiaque, chronomètre, vitesse, watts, cadence et niveau de résistance.

INDICATEURS DE L'ÉCRAN ACL: indique quels renseignements sont affichés.

START: appuyez pour commencer votre entraînement, votre programme ou reprendre votre entraînement après une pause.

STOP: appuyez pour mettre votre entraînement sur pause ou pour l'arrêter. Maintenez-le pendant 3 secondes pour réinitialiser la console.

SPLIT: appuyez sur cette touche pour réinitialiser le chronomètre à 0 seconde.

TOUCHES HAUT/BAS: utilisées pour ajuster le niveau de résistance.

TOUCHES RAPIDES: utilisées pour passer instantanément au niveau de résistance souhaité.

AFFICHER/ENTRER: utilisé pour confirmer une sélection. Appuyez sur cette touche pour modifier les données à l'écran pendant l'entraînement.

BLUETOOTH: utilisé pour connecter des appareils Bluetooth; maintenez la touche enfoncée pour passer du mode Fréquence cardiaque au mode Application.

ENERGY SAVER: Pour minimiser la consommation d'énergie, votre appareil passe automatiquement en mode d'économie d'énergie (ERP) lorsqu'il n'est pas utilisé et la console se réveille rapidement par simple pression sur un bouton.

PORT USB: pour charger uniquement, la sortie maximale est de 1A/5V.

AFFICHAGE DE LA CONSOLE 5.0R

TIME/REMAIN: Montré en minutes:secondes. Visualisez le temps restant ou le temps écoulé de votre entraînement.

FRÉQUENCE CARDIAQUE: Montrée en BPM (battements par minute). Utilisée pour enregistrer votre fréquence cardiaque (affichée lors de l'utilisation de sangles BT HR).

DISTANCE: Affichée en milles. Indique la distance parcourue ou la distance restante durant votre entraînement.

WATTS: Indique votre cadence de pédalage à tout moment.

CALORIES: Total des calories brûlées ou des calories restantes à brûler pendant votre entraînement.

TIMER: est presque identique à TIME, mais la différence est qu'il se remet à 0 s lorsque l'utilisateur appuie sur la touche de fractionnement.

VITESSE: Montrée en milles par heure (MPH). Indique la vitesse du vélo sur la route.

RÉSISTANCE: Montre le niveau actuel de résistance.

CADENCE: Montrée en tours par minute (RPM). Indique la vitesse des pédales.



RENSEIGNEMENTS SUR LES PROGRAMMES

P1) MANUEL: Ajustez votre résistance manuellement durant votre séance d'entraînement.

P2) DISTANCE: Dépassez vos limites pendant votre entraînement avec 13 entraînements de distance. Choisissez parmi les objectifs suivants : 1 mille, 2 milles, 5 km, 5 milles, 10 km, 8 milles, 15 km, 10 milles, 20 km, semi-marathon, 15 milles, 20 milles et marathon.

P3) CALORIES: Établissez des objectifs pour brûler des calories.

P4) BRÛLEUR DE GRAISSES: Un entraînement conçu spécialement pour cibler le gras. Encourage la perte de poids en augmentant et en réduisant la résistance tout en vous gardant dans votre zone brûle-graisse. Comprend 10 niveaux.

P5) INTERVALLES: Améliore votre force, votre vitesse et votre endurance en augmentant et en diminuant la résistance tout au long de votre entraînement afin de solliciter votre cœur et d'autres muscles. Comprend 10 niveaux.



COMMENCER

1. Assurez-vous qu'aucun objet pouvant gêner le mouvement du vélo ne se trouve à proximité.
2. Branchez le câble d'alimentation.

REMARQUE : Le vélo n'a pas de bouton d'alimentation et se mettra en marche lorsque le courant sera fourni.

DÉMARRAGE RAPIDE

Appuyez simplement sur la touche START pour commencer votre entraînement. Le temps sera décompté à partir de 0:00, le niveau de résistance sera par défaut le niveau 0. OU...

SÉLECTIONNEZ UN ENTRAÎNEMENT OU UN OBJECTIF

1. Sélectionnez votre PROGRAM à l'aide des boutons Haut/Bas et appuyez sur ENTER lorsque le programme de votre choix est affiché.
2. Ajustez le SETTING à l'aide des boutons Haut/Bas et appuyez sur ENTER lorsque le SETTING de votre choix est affiché.
3. Appuyez sur START pour commencer.

REMARQUE : Si aucun WORKOUT n'est sélectionné, le programme fonctionnera en mode manuel. Tous les changements de résistance devront être faits par l'utilisateur.

POUR RÉINITIALISER LA CONSOLE

Tenez la touche STOP pendant trois secondes.

TERMINER VOTRE ENTRAÎNEMENT


Une fois votre entraînement terminé, l'écran du moniteur émettra un son. Les renseignements concernant votre entraînement s'afficheront sur la console pendant 30 secondes avant de se réinitialiser.

EFFACER LA SÉLECTION COURANTE

Pour effacer la sélection courante du programme ou de l'écran, maintenez la touche STOP pendant trois secondes.



COMMENT BASCULER ENTRE LE MODE APP ET LE MODE BT RYTHME CARDIAQUE



HORIZON SYSTÈME DE FITNESS CONNECTÉ

Votre machine Horizon est compatible Bluetooth, ce qui vous permet d'utiliser la technologie Bluetooth 4.0 pour connecter sans fil votre appareil et d'autres applications à votre vélo Horizon. Pour une liste complète des applications de fitness tierces compatibles avec votre vélo Horizon, suivez le lien ci-dessous :

<http://horizonfit.co/5-0R>





RÉSOLUTION DE PROBLÈMES ET ENTRETIEN



QUESTIONS COURANTES SUR LE PRODUIT

EST-CE QUE LES SONS QUE FAIT MON VÉLO COUCHÉ SONT NORMAUX?

Nos vélo couchés sont parmi les plus silencieux du marché, car ils utilisent des courroies et des freins à résistance magnétique. Nous utilisons des roulements et des chaînes/courroies de la plus haute qualité pour minimiser le bruit. Cependant, comme le système de résistance lui-même est très silencieux, vous entendrez occasionnellement d'autres légers bruits mécaniques. Contrairement aux technologies plus anciennes et plus bruyantes, il n'y a pas de ventilateur, de courroie de friction ou d'alternateur pour masquer ces bruits sur nos vélo couchés. Ces bruits mécaniques, qui peuvent être intermittents ou non, sont normaux et sont causés par le transfert de quantités importantes d'énergie à un volant d'inertie qui tourne rapidement. Tous les roulements, chaînes/courroies et autres pièces rotatives génèrent un certain bruit qui est transmis par le boîtier et le cadre. Il est également normal que ces bruits changent légèrement au cours d'une séance d'entraînement et avec le temps en raison de la dilatation thermique des pièces.

POURQUOI LE VÉLO COUCHÉ QUE J'AI REÇU EST-IL PLUS BRUYANT QUE CELUI DU MAGASIN?

Tous les produits d'entraînement physique semblent plus silencieux dans la salle d'exposition d'un grand magasin, car le bruit de fond y est généralement plus important qu'à votre domicile. De plus, il y a moins de réverbération sur un sol en béton recouvert de tapis que sur un sol en bois. Parfois, un tapis en caoutchouc épais peut aider à réduire la réverbération qui se produit sur le plancher. Si un appareil d'exercice physique est placé près d'un mur, il y aura davantage de réverbération.

COMBIEN DE TEMPS DURERA LA COURROIE?

Selon la simulation par ordinateur que nous avons faite, la courroie durera pendant des milliers d'heures sans devoir être entretenue. Il est possible que vous ne remplaciez jamais la courroie pendant que vous aurez le vélo.

PUIS-JE DÉPLACER LE VÉLO COUCHÉ FACILEMENT UNE FOIS QU'IL EST ASSEMBLÉ?

Votre vélo couché possède une paire de roues de transport situées dans le tube du stabiliseur avant. Veuillez consulter la section sur le déplacement du vélo couché pour transporter votre vélo couché. Il est important que vous placiez votre vélo couché dans une pièce confortable et accueillante. Votre vélo couché est conçu pour prendre un minimum d'espace de plancher. Plusieurs personnes placent leur vélo couché devant la télévision ou devant une fenêtre. Dans la mesure du possible, évitez de mettre votre vélo couché dans un sous-sol non fini. Afin de rendre l'activité physique agréable pour vous, votre vélo couché devrait être dans un environnement confortable.



RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

PROBLÈME : Le vélo couché émet un son de couinement.

SOLUTION : Vérifiez les éléments suivants :

- Le cardiovélo est sur une surface bien horizontale.
- Relâchez tous les boulons installés durant le processus d'assemblage, graissez les filets et resserrez-les.

Si cela ne règle pas le problème, vous pouvez
COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU NUMÉRO INDIQUÉ SUR LE PANNEAU ARRIÈRE.

Lors de votre appel, on pourrait vous demander les renseignements suivants. Ayez à portée de main :

- Nom du modèle
- Numéro de série
- Preuve d'achat (reçu ou énoncé de carte de crédit)

Vous pouvez trouver d'autres suggestions de dépannage dans la section d'assistance à la clientèle de notre site web. Communiquez avec le service à la clientèle en utilisant les coordonnées figurant sur le PANNEAU ARRIÈRE.

Pour que l'assistance technique à la clientèle puisse réparer votre cardiovélo, elle devra peut-être poser des questions détaillées sur les symptômes qui se produisent. Voici quelques questions de dépannage qui peuvent être posées :

- Depuis combien de temps ce problème dure-t-il?
- Ce problème survient-il à chaque utilisation? Avec chaque utilisateur?
- Si vous entendez un son, vient-il de l'avant ou de l'arrière? De quel type de puis s'agit-il (martèlement, grincement, couinement, crissement, etc.)?
- L'appareil a-t-il été lubrifié et entretenu conformément au calendrier d'entretien? L'appareil a-t-il été lubrifié et entretenu conformément au calendrier d'entretien?

En répondant à ces questions et à d'autres, les techniciens seront en mesure d'envoyer les pièces de rechange adéquates et le service nécessaire pour que remettre votre cardiovélo (et vous!) en pleine forme.



ENTRETIEN

Quel type d'entretien de routine est requis?

Un entretien et un nettoyage minimaux sont requis. Nous utilisons des roulements étanches sur l'ensemble de nos vélos, de sorte que la lubrification n'est pas nécessaire. L'étape d'entretien la plus importante consiste simplement à essuyer votre transpiration sur le vélo après chaque utilisation.

Comment dois-je nettoyer mon vélo?

Nettoyez-le avec des nettoyeurs faits d'eau et de savon doux seulement. N'utilisez jamais de solvants sur les pièces en plastique. La propreté de votre vélo et de son environnement d'utilisation permettra de réduire au minimum les problèmes d'entretien et les appels de service. C'est pourquoi nous vous recommandons de suivre le programme d'entretien préventif suivant.

HORAIRE D'ENTRETIEN

APRÈS CHAQUE UTILISATION

Nettoyez le vélo couché émet un son de couinement. en utilisant des tissus doux ou des essuie-tout ou d'autres agents doux (les agents nettoyeurs devraient être sans alcool et sans ammoniaque). Désinfectez la selle et le guidon et essuyez tout résidu corporel.

AVANT CHAQUE UTILISATION

Assurez-vous que le vélo couché est bien horizontal et qu'il ne se balance pas. Assurez-vous que les pédales sont fixées dans les manivelles et qu'elles ne sont pas filetées en travers, que toutes les vis des pédales sont bien serrées et que les sangles des pédales ne sont pas effilochées.

TOUS LES MOIS

Inspectez tous les boulons d'assemblage et des pédales sur l'appareil afin de vous assurer qu'ils sont correctement fixés.

Le respect de ce calendrier prolongera la durée de vie de votre appareil.



GARANTIE LIMITÉE SUR L'USAGE À DOMICILE



CAPACITÉ DE MASSE = 300 lbs (136 kilograms)

CADRE • À VIE

Le fabricant garantit le cadre contre les défauts de fabrication et de matériaux pour la période indiquée ci-dessus à partir de la date d'achat, tant que l'appareil reste en possession du propriétaire initial. (Le cadre est défini comme étant la base métallique soudée de l'appareil et ne comprend pas les pièces qui peuvent être retirées).

PIÈCES ET ÉLECTRONIQUE • 1 AN

Le fabricant garantit les composants électroniques, la finition et toutes les pièces d'origine pour une période indiquée ci-dessus à partir de la date d'achat initiale, tant que l'appareil reste en possession du propriétaire initial.

MAIN D'ŒUVRE • 1 AN

Le fabricant couvre les frais de main-d'œuvre pour la réparation de l'appareil pendant une période indiquée ci-dessus à partir de la date d'achat initiale, tant que l'appareil reste en possession du propriétaire initial.

EXCLUSIONS ET LIMITES

Qui EST couvert :

- Le propriétaire original, sans possibilité de transfert.

Ce qui EST couvert :

- La réparation ou le remplacement d'un moteur défectueux, d'un composant électronique ou d'une pièce défectueuse est le seul recours de la garantie.

Ce qui N'EST PAS couvert :

- L'usure normale, l'assemblage ou l'entretien inadéquat, ou l'installation de pièces ou d'accessoires non prévus à l'origine ou non compatibles avec l'équipement tel que vendu.
- Dommages ou défaillances dus à un accident, à un abus, à la corrosion, à la décoloration de la peinture ou du plastique, à la négligence, au vol, au vandalisme, au feu, à une inondation, au vent, à la foudre, au gel ou à toute autre catastrophe naturelle de quelque nature que ce soit, à une réduction, une fluctuation ou une défaillance de l'alimentation quelle qu'en soit la cause, à des conditions atmosphériques inhabituelles, à une collision, à l'introduction d'objets étrangers dans l'unité couverte ou à des modifications non autorisées ou non recommandées par le fabricant.
- Dommages accidentels ou consécutifs. Le fabricant n'est pas responsable des dommages indirects, spéciaux ou consécutifs, des pertes économiques, de la perte de biens ou de profits, de la perte de jouissance ou d'utilisation, ou d'autres dommages consécutifs de quelque nature que ce soit en rapport avec l'achat, l'utilisation, la réparation ou l'entretien de l'équipement. Le fabricant n'offre aucune



compensation monétaire ou autre pour de telles réparations ou le coût des pièces de rechange, y compris, mais sans s'y limiter, les frais d'adhésion à un centre de conditionnement physique, le temps de travail perdu, les visites de diagnostic, les visites d'entretien ou le transport.

- L'équipement utilisé à des fins commerciales ou à des fins autres que celles d'une seule famille ou d'un ménage, à moins que le fabricant n'ait approuvé la couverture.
- L'équipement possédé ou utilisé en dehors des États-Unis et du Canada.
- La livraison, l'assemblage, l'installation, la configuration des unités d'origine ou de remplacement ou la main-d'œuvre ou les autres coûts associés à la dépose ou au remplacement de l'unité couverte.
- Toute tentative de réparation de cet équipement crée un risque de blessure. Le fabricant n'est pas responsable de tout dommage, perte ou responsabilité découlant de toute blessure corporelle survenue au cours ou à la suite d'une réparation ou d'une tentative de réparation de votre équipement de conditionnement physique par une personne autre qu'un technicien de service autorisé. Toutes les réparations que vous tentez d'effectuer sur votre appareil sont effectuées à VOS PROPRES RISQUES et le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage corporel ou matériel résultant de ces réparations.
- Si vous n'êtes plus couvert par la garantie du fabricant, mais que vous bénéficiez d'une extension de garantie, reportez-vous à votre contrat d'extension de garantie pour connaître les coordonnées des personnes avec lesquelles communiquer en cas de demande d'extension de garantie ou de réparation.

SERVICE/RETOURS

- Le service à domicile est disponible dans un rayon de 240 km (150 milles) autour du centre de service agréé le plus proche (le kilométrage au-delà de 240 km [150 milles] d'un centre de service agréé est à la charge du consommateur).
- Tous les retours doivent être autorisés au préalable par le fabricant.
- L'obligation du fabricant dans le cadre de cette garantie est limitée au remplacement ou à la réparation, au choix du fabricant, du même modèle ou d'un modèle comparable.
- Le fabricant peut demander que les composants défectueux lui soient retournés à la fin du service de garantie en utilisant une étiquette de retour prépayée. Si on vous a conseillé de renvoyer des pièces et que vous n'avez pas reçu d'étiquette, veuillez communiquer avec le service d'assistance technique à la clientèle.
- Les unités de remplacement, les pièces et les composants électroniques remis à l'état neuf par le fabricant ou ses fournisseurs peuvent parfois être fournis en tant que remplacement sous garantie et constituent le respect des conditions de la garantie.
- Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vos droits peuvent varier d'un état à l'autre.



ESPAÑOL




OPERACIÓN DE LA BICICLETA RECLINADA



CÓMO MOVER LA BICICLETA RECLINADA

Debido al peso de la bicicleta reclinada, se recomienda que dos personas la muevan. Mientras una persona levanta la parte trasera de la bicicleta reclinada, la segunda agarra firmemente el manubrio y la inclina hacia delante hasta que ruede sobre las ruedas. Cuidadosamente, mueva la bicicleta reclinada al lugar deseado y luego bájela.

Si luego de colocarla, la bicicleta reclinada se mece en el piso, gire las pata niveladoras que están debajo del estabilizador delantero o trasero hasta eliminar el balanceo.



UBICACIÓN DE LA BICICLETA RECLINADA

Coloque la bicicleta reclinada sobre una superficie nivelada. Debe haber un espacio libre de 60 cm (24") alrededor de cada lado de la bicicleta reclinada. No coloque la bicicleta en lugares que puedan bloquear ventilas o entradas de aire. La bicicleta reclinada no se debe colocar en garajes, patios cubiertos, cerca de agua, ni en exteriores.


⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones, tenga mucha precaución al mover la bicicleta reclinada. No intente moverla sobre superficies irregulares, y asegúrese de que haya un espacio libre mínimo de 60 cm (24") en todos los lados del equipo.

Patas Niveladoras

CÓMO AJUSTAR LA BICICLETA RECLINADA

La bicicleta reclinada se puede ajustar para máxima comodidad y efectividad del ejercicio. Las siguientes instrucciones describen una manera para ajustar la bicicleta reclinada y asegurar la comodidad óptima del usuario y el posicionamiento ideal del cuerpo. Puede elegir ajustarla de otra manera.



AJUSTE DEL ASIENTO

El ajuste correcto de la altura del asiento ayuda a garantizar la máxima eficacia y comodidad durante el ejercicio, lo que a la vez reduce el riesgo de lesiones. Ajuste la altura del asiento y asegúrese de que quede en posición correcta: que mantenga la rodilla ligeramente doblada al tener las piernas extendidas.

AJUSTE DEL MANILLAR

El manubrio se ajusta en la posición adecuada principalmente para la comodidad. Por lo general, para los ciclistas principiantes el manubrio debe estar posicionado ligeramente más alto que el sillín. Los ciclistas avanzados pueden probar diferentes alturas y largos para lograr la configuración más adecuada.

A. Posición horizontal del asiento

Rote la palanca de ajuste hacia la izquierda para deslizar el asiento hacia adelante o hacia atrás, según lo desee. Rote la palanca hacia la derecha para bloquear la posición. Pruebe que el deslizador del asiento funcione correctamente.

B. Correas de pedales

Coloque la bola del pie en la jaula de los dedos hasta que esté centrada sobre el calapié, tome la correa del pedal y ajústela antes de usarla. Para sacar el pie del calapié, suelte la correa y sáquelo.





ADVERTENCIA

LEA Y GUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ENSAMBLAR O UTILIZAR ESTA BICICLETA RECLINADA. SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE SEGUIR LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- **PRECAUCIÓN:** Si experimenta dolores en el pecho, náuseas, mareos o dificultad para respirar, deje de hacer ejercicio inmediatamente y consulte a su médico antes de continuar.
- Utilice esta bicicleta reclinada para los fines previstos, tal y como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca utilice la bicicleta reclinada si no está funcionando correctamente o si ha sufrido daños. Póngase en contacto con Asistencia técnica al consumidor o con los distribuidores autorizados para su evaluación y reparación.
- No utilice la bicicleta reclinada sin el calzado adecuado. **NUNCA** utilice la bicicleta reclinada descalzo.
- No utilice ropa que pueda engancharse en las partes móviles de la bicicleta reclinada.
- Mantenga las manos y los pies alejados en todo momento de las piezas en movimiento para evitar lesiones. Nunca gire las manivelas de los pedales con la mano.
- No se baje de la bicicleta reclinada hasta que los pedales estén completamente **DETENIDOS**.
- No intente montar la bicicleta reclinada de pie a altas revoluciones por minuto hasta que haya practicado a velocidades más lentas.
- No introduzca ningún objeto, manos o pies en ninguna abertura, ni exponga las manos, brazos o pies al mecanismo de accionamiento u otras partes potencialmente móviles de la bicicleta reclinada.
- No utilice ningún equipo que esté dañado o tenga piezas gastadas o rotas. Utilice únicamente piezas de repuesto suministradas por Asistencia técnica al consumidor o distribuidores autorizados.
- No la utilice donde se estén usando productos en aerosol (spray) o cuando se esté administrando oxígeno.
- Es necesaria una cuidadosa supervisión cuando se utiliza cerca de niños, personas incapacitadas o con alguna discapacidad.
- Cuando se utilice la bicicleta reclinada, los niños pequeños y los animales domésticos deben mantenerse a una distancia mínima de 3 metros / 10 pies.
- Asegúrese de que las palancas de ajuste (asiento y manillar hacia delante y hacia atrás) estén bien sujetas y no interfieran con la amplitud de movimiento durante el ejercicio.



ENSAMBLAJE

⚠ ADVERTENCIA

Hay varias indicaciones del proceso de ensamblaje a las que se debe prestar atención especial. Es muy importante seguir las instrucciones de ensamblaje correctamente y asegurarse de que todas las piezas estén firmemente ajustadas. Si no se siguen correctamente las instrucciones de ensamblaje, la bicicleta reclinada podría quedar con piezas sueltas, parecer endeble y generar ruidos molestos. Para evitar daños a la bicicleta reclinada, se deben revisar las instrucciones de ensamblaje y tomar las acciones correctivas.


Antes de continuar, busque el número de serie de la bicicleta reclinada que se encuentra en el estabilizador delantero de la bicicleta y escríbalo en el espacio que encuentra a continuación.

ESCRIBA EL NÚMERO DE SERIE EN EL RECUADRO A CONTINUACIÓN:

NÚMERO DE SERIE:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


NOMBRE DEL MODELO: **HORIZON** **RECUMBENT BIKE**



- » Refiérase al NÚMERO DE SERIE y el NOMBRE DEL MODELO al llamar para solicitar servicio técnico.
- » Asegúrese de escribir tanto el NÚMERO DE SERIE como el NOMBRE DEL MODELO en su tarjeta de garantía.



INFORMACIÓN DEL MODELO






PARTES PRINCIPALES INCLUIDAS:

- ☐ Armazón principal (20)
- ☐ Estabilizador delantero (21F)
- ☐ Estabilizador trasero (21R)
- ☐ Manillar (30)
- ☐ Cubierta del soporte (26)
- ☐ Consola (32)
- ☐ Soporte de la consola (33)
- ☐ Conjunto de pedales (37 y 39 izquierdo y derecho)
- ☐ Conjunto del asiento (22, 23, 30, 34, 35 & 36)
- ☐ Cubierta del deslizador del asiento (24)
- ☐ Adaptador de corriente
- ☐ Soporte de la tapa trasera (27)

PIEZAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE:

- ☐ 1 kit de tornillería
- ☐ 1 Manual del usuario

KIT DE TORNILLERÍA:



ANTES DE ENSAMBLAR

DESEMPACAR

Debido al peso de la bicicleta reclinada, **se recomienda que dos personas realicen el ensamblaje**. Desempaque el producto en el lugar donde lo va a utilizar. Se recomienda que cubra el piso con un elemento protector. Coloque el cartón en una superficie plana y retire todos los materiales de embalaje: no los deseche hasta terminar de ensamblar la bicicleta.

NOTA: Durante cada uno de los pasos del ensamblaje, asegúrese de que TODAS las tuercas y pernos estén en su lugar y parcialmente enroscados antes de apretar CUALQUIER perno.

NOTA: Aplicar una capa de grasa ligera puede ayudar a instalar las piezas. Se recomienda usar cualquier grasa, como grasa de litio para bicicletas.





¿NECESITAS AYUDA?

Si tiene preguntas o faltan piezas, comuníquese con Asistencia Técnica al Cliente. La información de contacto está en la contraportada de este manual.

KIT DE TORNILLERÍA

Llave de 5 mm
Llave de 6 mm
Llave de 13/15 mm
Destornillador





PASO DE ENSAMBLAJE 1

PASO 1. TORNILLERÍA:



1
Perno
M8x20
Cant: 4



2
Arandela de
presión
Ø8
Cant: 4





3
Arandela
plana
Ø8
Cant: 4

- 1.1 Abra la tornillería para el **Paso 1**.
- 1.2 Acople el **estabilizador delantero (21F)** y el **trasero (21R)** al **armazón principal (20)** usando los **4 pernos (1)**, **4 arandelas de presión (2)** y **4 arandelas planas (3)**, y apriete firmemente.



PASO DE ENSAMBLAJE 2

PASO 2. TORNILLERÍA:



2.1 Abra la tornillería para el **Paso 2**.

2.2 Fije el **cojín del asiento (23)** y el **respaldo del asiento (22)** al **armazón del asiento (35)** utilizando **8 pernos (4)**, **8 arandelas de presión (2)** y **8 arandelas planas (3)** en cada uno. Ajuste firmemente.

2.3 Fije el **manillar (30)** utilizando **2 pernos (5)**, **2 arandelas de presión (6)** y **2 arandelas planas (7)**. Ajuste firmemente.

2.4 Fije la **perilla del deslizador del asiento (36)** a la palanca del deslizador del asiento.


NOTA: Tenga cuidado de no pellizcar los cables al ensamblar el manillar.



PASO DE ENSAMBLAJE 3

- 3.1 Introduzca el riel del **deslizador del asiento (34)** a través del **armazón del asiento (35)**.




NOTA: Asegúrese de que la palanca del deslizador del asiento esté en la posición abierta al insertar el riel del deslizador.





PASO DE ENSAMBLAJE 4


PASO 4. TORNILLERÍA:



4.1 Abra la tornillería para el **Paso 4**.

4.2 Fije el **asiento ensamblado al armazón principal (20) y soporte de la tapa trasera (27)** utilizando **6 pernos (8), 6 arandelas de presión (2) y 6 arandelas planas (3)**. Ajuste firmemente.

NOTA: Tenga cuidado de no pellizcar los cables al ensamblar el asiento.



PASO DE ENSAMBLAJE 5

STEP 5 HARDWARE :



11
Perno
M4x15
Cant: 1





- 5.1 Conecte el **cable del manillar (29)** al **cable del asiento (28)**.
- 5.2 Fije la **cubierta del deslizador del asiento (24)** al **soporte de la tapa trasera (27)** usando **1 Perno (11)**.

NOTA: Tenga cuidado de no pellizcar los cables al ensamblar la cubierta.



PASO DE ENSAMBLAJE 6

PASO 6. TORNILLERÍA:




- 6.1 Abra la tornillería para el **Paso 6**.
- 6.2 Enrolle el **cable conductor (24)** alrededor del **cable de la consola (25)** y de los **cables de frecuencia cardíaca (27)**. Tire de los cables a través de la **cubierta del soporte (26)** y el orificio del **soporte de la consola (33)**.
- 6.3 Con la **cubierta del soporte (26)** en el **soporte de la consola (33)**, fije el **soporte de la consola (33)** al **armazón principal (20)** utilizando **6** **pernos (8,9)**, **6** **arandelas de presión (2)** y **6** **arandelas planas (3)**. Ajuste firmemente.
- 6.4 Deslice la **cubierta del soporte (26)** hacia abajo sobre el **armazón principal (20)** y encájela en su sitio.

NOTA: Tenga cuidado de no pellizcar los cables al ensamblar el manillar.


PASO DE ENSAMBLAJE 7


PASO 7 TORNILLERÍA :



- 7.1 Abra la tornillería para el **Paso 7**.
- 7.2 Conecte el **cable de la consola (25)**, los **cables del ritmo cardíaco (27)** y el **cable del ventilador (28)** a la **consola (32)**. Introduzca el cable suelto en el **corte del soporte de la consola (33)**.
- 7.3 Fije la **consola (32)** al **soporte de la consola (33)** usando **4 pernos (10)**. Ajuste firmemente.

NOTA: Tenga cuidado de no pellizcar los cables al ensamblar la consola.






PASO DE ENSAMBLAJE 8

- 8.1 Identifique el **pedal izquierdo (37L)**, que está marcado con "L" en el eje, y el pedal derecho (37R) marcado con "R".
- 8.2 Inserte el **Correas para pedal izquierdo (39L)** en el **pedal izquierdo (37L)** y el **Correas para pedal derecho (39R)** en el **pedal derecho (37R)**
- 8.3 Inserte el **pedal izquierdo (37L)** en el **brazo izquierdo de la manivela (38L)**; asegúrese de que las rosas de los tornillos estén alineadas. Ajuste hacia la izquierda.
- 8.4 Inserte el **pedal derecho (37L)** en el **brazo derecho de la manivela (38L)**; asegúrese de que las rosas de los tornillos estén alineadas. Ajuste hacia la derecha.
- 8.5 Utilice la **llave** para ajustar los pedales en su totalidad. No debe verse ninguna rosca de tornillo y el eje del pedal debe estar completamente verticaldo

NOTA: Asegúrese de que los pedales estén **COMPLETAMENTE AJUSTADOS** antes de usarlos.

NOTA: El brazo izquierdo de la manivela tiene rosca inversa, por lo que es muy importante ajustar hacia la izquierda. Ajustar en sentido contrario puede dañar el pedal o el brazo de la manivela.



PASO DE ENSAMBLAJE 9

¡FELICITACIONES!


Ha terminado de ensamblar correctamente su bicicleta reclinada.



FUNCIONAMIENTO DE LA CONSOLA



CONSOLA 5.0R



NOTA: La consola tiene una lámina de plástico transparente protectora que la recubre, que debe quitarse antes de usarla.



FUNCIONAMIENTO DE LA CONSOLA 5.0R

VISUALIZACIONES DE LA PANTALLA LCD: tiempo, permanencia, distancia, calorías, frecuencia cardíaca, temporizador, velocidad, vatios, cadencia y nivel de resistencia.

INDICADORES DE LA PANTALLA LCD: indica qué información se muestra.

START (Iniciar): presione para comenzar a ejercitarse, empezar el entrenamiento o reanudar el ejercicio luego de una pausa.

STOP (Detener): presione para interrumpir o terminar el entrenamiento. Mantenga presionado 3 segundos para restablecer la consola.

SPLIT (Dividir): presione esta tecla para restablecer el temporizador progresivo del tiempo del segmento a 0 segundos.

FLECHAS ARRIBA/ABAJO: se usan para ajustar el nivel de resistencia.

TECLAS RÁPIDAS: se utilizan para saltar instantáneamente al nivel de resistencia deseado

DISPLAY/ENTER(Mostra/Aceptar): para confirmar una selección. Presione para cambiar la visualización de la pantalla durante el entrenamiento.

BLUETOOTH: para conectar dispositivos bluetooth. Mantenga presionado para cambiar entre el modo Frecuencia cardíaca y el modo Aplicación.

AHORRADOR DE ENERGÍA: Para reducir al máximo el consumo de energía, la máquina entrará automáticamente en modo de ahorro de energía cuando no se usa. La consola se reactivará rápidamente al tocar cualquier botón.

PUERTO USB: solo para cargar, la salida máxima es 1A/5V

5.0R PANTALLA DE LA CONSOLA

TIEMPO/RESTANTE: Se muestra en formato "minutos:segundos". Muestra el tiempo restante o transcurrido del entrenamiento.

FRECUENCIA CARDIACA: Muestra los latidos por minuto (LPM). Se usa para monitorear la frecuencia cardíaca (se muestra cuando se usan bandas de frecuencia cardíaca).

DISTANCIA: Se muestra en millas. Indica la distancia recorrida o restante durante el entrenamiento.

VATIOS: Indica el índice ciclista en cualquier momento.

CALORÍAS: Las calorías totales quemadas o restantes por quemar durante el entrenamiento.

TEMPORIZADOR: casi idéntico a TIEMPO, con la diferencia de que se restablece en 0 cuando el usuario presiona la tecla "Split".

VELOCIDAD: Se muestra en millas por hora (MPH). Indica la velocidad general de la bicicleta en la carretera.

RESISTENCIA: Muestra el nivel actual de resistencia.

RITMO: Se muestra en revoluciones por minuto (RPM). Indica qué tan rápido se mueven los pedales.



INFORMACIÓN DE PROGRAMA

P1) MANUAL: Permite ajustar la resistencia manualmente durante el entrenamiento.

P2) DISTANCIA: Esfuércese y logre más mientras hace ejercicio, con 13 entrenamientos de distancia. Elija metas de 1 milla, 2 millas, 5k, 5 millas, 10k, 8 millas, 15k, 10 millas, 20k, media maratón, 15 millas, 20 millas, y maratón.

P3) CALORÍAS: Defina metas de quema de calorías.

P4) QUEMAR GRASA: Un entrenamiento diseñado específicamente para atacar la grasa. Promueve la pérdida de peso aumentando y disminuyendo la resistencia, para mantenerlo en la zona de quema de grasa. Incluye 10 niveles.

P5) INTERVALOS: Mejora su resistencia, velocidad y fuerza al aumentar y disminuir la resistencia durante todo el entrenamiento, para trabajar el corazón y otros músculos. Incluye 10 niveles.



CÓMO COMENZAR

1. Asegúrese de que no haya objetos cerca que impidan el movimiento de la bicicleta.
2. Conecte el cable de alimentación de energía.

NOTA: La bicicleta no tiene interruptor de encendido, y se encenderá al conectar la energía.

INICIO RÁPIDO

Simplemente presione la tecla START (Comenzar) para empezar el entrenamiento. El tiempo comenzará a contar desde 0:00, y el nivel de resistencia estará en 0 de manera predeterminada. TAMBIÉN PUEDE...

SELECCIONAR UN ENTRENAMIENTO O META

1. Seleccione su PROGRAMA con los botones de las flechas "Arriba" y "Abajo", y presione ENTER (Intro) cuando se muestre el PROGRAMA que desea.
2. Ajuste la CONFIGURACIÓN con los botones de las flechas "Arriba" y "Abajo", y presione ENTER (Intro) cuando se muestre la CONFIGURACIÓN que desea.
3. Presione START (Comenzar) para empezar.

NOTA: Si no se selecciona un ENTRENAMIENTO, el programa funcionará como MANUAL. Todos los cambios de los niveles de resistencia los debe realizar el usuario en esta configuración.

PARA RESTABLECER LA CONSOLA

Mantenga presionada la tecla STOP durante 3 segundos.

TERMINAR EL ENTRENAMIENTO

Cuando el entrenamiento haya terminado, la pantalla del monitor emite un tono. La información de su entrenamiento seguirá visualizándose en la pantalla durante 30 segundos y luego se restablecerá.

BORRAR LA SELECCIÓN ACTUAL

Para borrar la selección de programa actual o la pantalla, mantenga presionado el botón STOP durante 3 segundos.



COMO CAMBIAR ENTRE EL MODO FRECUENCIA CARDÍACA POR APLICACIÓN Y POR BLUETOOTH

Inicio - P1

Conectarse a una aplicación (modo predeterminado)

Si usa una aplicación de terceros, active el Bluetooth (BT) del dispositivo y siga las instrucciones de la aplicación para emparejar. Asegúrese de que la consola de la bicicleta no esté conectada a otros dispositivos Bluetooth revisando que el símbolo de Bluetooth  no se muestre en la consola.

Si desea usar una banda de frecuencia cardiaca Bluetooth con una aplicación de terceros compatible, conecte la banda de frecuencia cardiaca desde la interfaz de la aplicación (siga las instrucciones en la aplicación para encontrar y conectar la banda de frecuencia cardiaca).

Siga las instrucciones en la aplicación de terceros para iniciar el programa. Para algunas es necesario comenzar desde la aplicación, otras necesitan que primero presione el botón **Start** (Comenzar) en la consola.

Para detener el entrenamiento, termine el trayecto en la aplicación y presione el botón **Stop** (Detener) en la consola durante 3 segundos.

Conectar una banda de frecuencia cardiaca (desactivado de manera predeterminada)

Para acceder al **modo de banda de frecuencia cardiaca**, asegúrese de que la consola no esté conectada a otros dispositivos Bluetooth revisando que el símbolo de Bluetooth  no se muestre en la consola.

Colóquese la banda de frecuencia cardiaca y asegúrese de leer las instrucciones de la banda. **Nota:** Algunas bandas de frecuencia cardiaca para pecho deben humedecerse para obtener una lectura de frecuencia cardiaca precisa.

Mantenga presionado el botón Bluetooth unos segundos hasta que se muestre el símbolo "HR MODE" (Modo Bluetooth) en la esquina derecha de la pantalla LCD. Una vez que la consola detecte la banda de frecuencia cardiaca Bluetooth, el símbolo de Bluetooth  se mostrará en la pantalla LCD.

Al presionar "**Start**" para comenzar el entrenamiento, la consola debe mostrar la frecuencia cardíaca.

Para salir del modo de banda de frecuencia cardiaca, desconecte el dispositivo de frecuencia cardiaca Bluetooth y asegúrese de que el símbolo de Bluetooth desaparezca de la pantalla. Luego mantenga presionado el botón Bluetooth algunos segundos hasta que "HR MODE" desaparezca de la pantalla LCD. **NOTA:** la consola puede tardar algunos segundos en desconectar el Bluetooth.

HORIZON SISTEMA DE FITNESS CONECTADO

Su máquina Horizon está preparada para Bluetooth, lo que le permite usar la tecnología Bluetooth 4.0 para conectar de forma inalámbrica su dispositivo y otras aplicaciones a su caminadora Horizon. Para obtener una lista completa de aplicaciones de fitness de terceros compatibles con su caminadora Horizon, siga el enlace a continuación:

<http://horizonfit.co/5-0R>





RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO



PREGUNTAS COMUNES DEL PRODUCTO

¿SON NORMALES LOS SONIDOS QUE HACE MI Bicicleta reclinada?

Nuestras bicicletas fijas son unas de las más silenciosas del mercado, porque utilizan transmisión de banda y resistencia mediante frenos magnéticos. Utilizamos cojinetes, cadenas y bandas de la más alta calidad para minimizar el ruido. Sin embargo, debido a que el sistema de resistencia es tan silencioso, ocasionalmente escuchará otros ruidos mecánicos suaves. Al contrario de las que tienen tecnologías más antiguas y ruidosas, nuestras bicicletas fijas no tienen ventiladores, bandas de fricción o ruidos de alternador que oculten estos sonidos. Estos ruidos mecánicos, que pueden o no ser intermitentes, son normales y pueden ser ocasionados por la transferencia de cantidades significativas de energía al volante que gira rápidamente. Todos los cojinetes, cadenas, bandas y otras partes rotativas generan ciertos sonidos que se transmiten mediante la carcasa y el armazón. Es normal que estos sonidos cambien un poco durante el entrenamiento y con el tiempo, debido a la expansión térmica de las piezas.

¿POR QUÉ LA Bicicleta reclinada QUE ME ENTREGARON ES MÁS RUIDOSA EN COMPARACIÓN CON LA DE LA TIENDA?

Todos los productos de estado físico parecen más silenciosos en las salas de ventas de las tiendas grandes, porque generalmente en ellas hay más ruido ambiente que en su casa. También, un piso de concreto alfombrado produce menos reverberación que un piso de madera sobrepuesta. En ocasiones, un tapete de caucho grueso ayuda a reducir la reverberación del piso. El ruido se refleja más cuando el producto de estado físico se coloca cerca de una pared.

¿CUÁNTO DURA LA BANDA?

El modelamiento computarizado que realizamos nos indica que ofrece virtualmente miles de horas sin mantenimiento. No debería tener que reemplazar la banda durante el tiempo que tenga la bicicleta reclinada.

UNA VEZ ENSAMBLADA, ¿PUEDO MOVER LA Bicicleta reclinada FÁCILMENTE?

La bicicleta reclinada tiene dos ruedas de transporte incorporadas en el tubo del estabilizador delantero. Para transportar la bicicleta reclinada, consulte la sección “Cómo mover la bicicleta reclinada”. Es importante que coloque la bicicleta reclinada en una habitación cómoda y acogedora. La bicicleta reclinada está diseñada para ocupar el mínimo espacio en el piso. Algunas personas prefieren colocar las bicicletas fijas orientadas hacia un televisor o ventana. Si es posible, evite colocar la bicicleta reclinada en un sótano sin terminar. Para que el ejercicio sea una actividad deseable para usted, la bicicleta reclinada debe estar en un entorno cómodo.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA: La bicicleta reclinada hace ruidos de chillido o gorgojeo.

SOLUCIÓN: Compruebe lo siguiente:

- Que la bicicleta reclinada esté sobre una superficie nivelada.
- Afloje todos los pernos colocados durante el proceso de ensamblaje, engrase las rosas y apriete de nuevo.

Si esto no soluciona el problema,
COMUNÍQUESE CON ASISTENCIA TÉCNICA AL CLIENTE AL NÚMERO DE TELÉFONO QUE ENCUENTRA EN LA CONTRAPORTADA.

Cuando llame, le pedirán la siguiente información. Tenga esta información a la mano:

- Nombre del modelo
- Número de serie
- Prueba de compra (recibo o extracto de la tarjeta de crédito)

En la sección de asistencia para el cliente de nuestro sitio web encuentra más sugerencias para solucionar problemas. Comuníquese con asistencia al cliente usando la información que encuentra en la CONTRAPORTADA.

Para solicitar a Asistencia Técnica al Cliente que preste servicio a su bicicleta reclinada, le harán preguntas más detalladas sobre los síntomas que tiene. Algunas de las preguntas que pueden hacerle son:

- ¿Hace cuánto tiempo ocurre el problema?
- ¿El problema ocurre siempre que la usa? ¿Le sucede a todos los usuarios?
- Si escucha un ruido, ¿proviene de la parte delantera o la trasera? ¿Qué tipo de ruido es (golpeteo, rechinar, chillido, gorgojeo, etc.)?
- ¿La máquina se ha lubricado y mantenido de acuerdo al programa de mantenimiento?

¡Responder estas y otras preguntas permitirá que los técnicos puedan enviar las piezas de recambio correctas y el servicio necesario para que su bicicleta reclinada funcione de nuevo!



MANTENIMIENTO

¿Qué tipo de mantenimiento de rutina se necesita?

Se necesita mantenimiento y limpieza mínimos. Utilizamos cojinetes sellados en todas nuestras bicicletas, por lo que no hay necesidad de lubricarlas. El paso más importante del mantenimiento es simplemente limpiar su transpiración de la bicicleta luego de cada uso.

¿Cómo limpio la bicicleta?

Límpiala únicamente con limpiadores de agua y jabón suave. Nunca use solventes sobre las partes plásticas. La limpieza de la bicicleta y del ambiente donde funciona mantendrá al mínimo los problemas de mantenimiento y las llamadas de servicio. Por esta razón, recomendamos utilizar el siguiente programa de mantenimiento preventivo.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

DESPUÉS DE CADA USO

Limpe la bicicleta reclinada usando paños suaves, toallas desechables u otra solución suave (los agentes limpiadores no deben tener alcohol ni amoníaco). Desinfecte el asiento y los manubrios, y limpie todos los residuos corporales.

ANTES DE CADA USO

Asegúrese de que la bicicleta reclinada esté nivelada y que no se balancee. Asegúrese de que los pedales estén bien apretados en las bielas y que no estén trasroscados, que todos los tornillos de los pedales estén apretados y que las bandas de los pedales no estén desgastadas.

MENSUALMENTE

Compruebe que todos los pernos del ensamblaje y pedales de la máquina estén apretados correctamente.

Seguir este programa prolongará la vida útil de la máquina.



GARANTÍA LIMITADA PARA USO DOMÉSTICO



CAPACIDAD DE PESO = 136 kilogramos (300 lb)

ARMAZÓN • DE POR VIDA

El fabricante garantiza el armazón contra defectos de mano de obra y materiales durante el periodo especificado anteriormente, a partir de la fecha de la compra, siempre que el dispositivo continúe siendo propiedad del comprador original. (Armazón se define como la base de metal soldado de la unidad, y no incluye ninguna de las partes que se pueden quitar).

PIEZAS Y ELECTRÓNICA • 1 AÑO

El fabricante garantiza los componentes electrónicos, el acabado y todas las piezas originales durante un periodo especificado anteriormente, a partir de la fecha de la compra original, siempre que el dispositivo continúe siendo propiedad del comprador original.

MANO DE OBRA • 1 AÑO

El fabricante cubrirá los costos de mano de obra para la reparación del dispositivo durante un periodo especificado anteriormente a partir de la fecha de compra original, siempre que el dispositivo continúe siendo propiedad del comprador original.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Quién está cubierto:

- El propietario original, y no es transferible.

Lo que está cubierto:

- La reparación o reemplazo de motores, componentes electrónicos o piezas defectuosas será la única reparación que ofrece la garantía.

Lo que NO está cubierto:

- Desgaste normal; ensamblaje o mantenimiento incorrecto; o instalación de piezas o accesorios que no están destinados originalmente a usarse con la máquina, o que no son compatibles con el equipo tal como se vendió.
- Daños o fallas debidas a accidentes, abuso, corrosión, decoloración de pintura o plástico, descuido, robo, vandalismo, incendio, inundación, viento, rayos, congelamiento u otros desastres naturales de cualquier tipo; reducción, fluctuación o fallas de potencia por cualquier causa; condiciones atmosféricas inusuales; colisión; introducción de objetos extraños en la unidad cubierta; o modificaciones no autorizadas o no recomendadas por el Fabricante.
- Daños incidentales o resultantes. El Fabricante no asume responsabilidad directa, indirecta, especial o resultante por daños; pérdidas económicas, de propiedad o utilidades; incapacidad de disfrute o uso; o cualquier otro perjuicio resultante de cualquier naturaleza en relación con la compra, uso, reparación o mantenimiento del equipo. El Fabricante no ofrece compensación monetaria ni de tipo



alguno por dichos costos de reparación o reemplazo, lo que incluye, entre otros, tarifas de membresía de gimnasios, tiempo de trabajo perdido, visitas de diagnóstico o mantenimiento, o transporte.

- Equipo usado para fines comerciales o cualquier uso diferente del uso por parte de una sola familia u hogar, a menos que el Fabricante acepte dicha cobertura.
- Equipo de propiedad u operado por fuera de EE. UU. y Canadá.
- Entrega, ensamblaje, instalación, configuración de unidades originales o de reemplazo, o la mano de obra y otros costos asociados a la remoción o reemplazo de la unidad cubierta.
- Cualquier intento de reparar este equipo crea un riesgo de lesiones. El Fabricante no se responsabiliza por ningún perjuicio, pérdida o responsabilidad que surja de lesiones personales sufridas durante el curso, o como resultado de, cualquier reparación o intento de reparación de su equipo de estado físico que sea realizado por personas diferentes a los técnicos de servicio autorizados. Todas las reparaciones que usted intente a su equipo de estado físico son A SU PROPIO RIESGO, y el Fabricante no será responsable por ninguna lesión personal o daño a la propiedad que sea consecuencia de dichas reparaciones.
- Si la garantía del Fabricante ya ha caducado, pero tiene una garantía extendida, consulte el contrato de garantía extendida para conocer la información de contacto relacionada con servicio o reparaciones bajo la garantía extendida.

SERVICIO Y DEVOLUCIONES

- El servicio a domicilio está disponible hasta a 150 millas del Proveedor de servicio autorizado más cercano (la distancia mayor a 150 millas del centro de servicio autorizado es responsabilidad del consumidor).
- Todas las devoluciones deben ser autorizadas previamente por el Fabricante.
- La obligación del Fabricante de conformidad con esta garantía se limita a reemplazar o reparar, a elección del Fabricante, el mismo modelo o uno comparable.
- El Fabricante puede solicitar que los componentes defectuosos sean regresados al Fabricante luego de terminar el servicio por garantía utilizando una etiqueta prepagada para enviar la devolución. Si le indicaron que debe devolver piezas y no recibió una etiqueta, comuníquese con Asistencia Técnica al Cliente.
- En ocasiones se pueden suministrar unidades de reemplazo, piezas y componentes electrónicos reacondicionados a su estado como nuevos por el Fabricante o sus proveedores, y esto constituye cumplimiento de los términos de la garantía.
- Esta garantía le da derechos legales específicos, y puede que sus derechos varíen de un estado a otro.



CUSTOMER TECH SUPPORT

DO NOT RETURN TO THE RETAILER

if you have any problems during assembly or if parts are missing.

For fast and friendly service, please contact one of our trained customer technicians via phone, email or our website.

We want to know if you have a problem and we want to have an opportunity to correct it for you.

Additional product information is available on our website.



ASSISTANCE TECHNIQUE

NE PAS RETOURNER L'APPAREIL AU DÉTAILLANT

en cas de difficulté lors de l'assemblage ou si des pièces manquent.

Pour obtenir un service rapide et utile, veuillez communiquer avec un de nos techniciens formés au soutien à la clientèle par téléphone, courriel ou notre site Web.

Si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous aider à le résoudre.

Des renseignements supplémentaires sur le produit sont disponibles sur notre site Web.



SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA CLIENTES

NO DEVOLVER AL VENDEDOR

si tiene algún inconveniente durante el armado o si faltan piezas.

Para obtener un servicio rápido y grato, comuníquese con uno de nuestros técnicos capacitados para la atención de clientes vía teléfono, correo electrónico o nuestro sitio web.

Queremos saber si tiene un problema y queremos tener la oportunidad de corregirlo para usted.

En nuestro sitio web hay información adicional sobre el producto.



USA & CANADA:

1-855-396-2524

techsupport@horizonfitness.com

www.horizonfitness.com

For technical support, how-to videos and more, please visit:
Pour obtenir une assistance technique, des vidéos pratiques et plus
encore, veuillez vous rendre sur le site:
Para obtener soporte técnico, videos instructivos y más, visite:
<https://horizonfit.co/support>

