

Ticwatch TicWatch Pro 5 Enduro

Ticwatch Pro 5 Enduro Smartwatch User Manual

Model: TicWatch Pro 5 Enduro

Brand: Ticwatch

INTRODUCTION

This manual provides comprehensive instructions for the Ticwatch Pro 5 Enduro Smartwatch. It covers device setup, operational procedures, health and fitness monitoring features, battery management, and technical specifications. Please read this manual thoroughly to ensure proper use and maintenance of your device.

PACKAGE CONTENTS

Verify that all items are present in the package:

- 1 x TicWatch Pro 5 Enduro Smartwatch
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x Quick Guide
- 1 x Product Safety Information



1*TicWatch Pro 5 Enduro



1*Quick Guide



1*Product Safety Information



1*USB Charging Cable

Image: Contents of the TicWatch Pro 5 Enduro retail box, showing the smartwatch, USB charging cable, quick guide, and product safety information leaflet.

PRODUCT OVERVIEW

The Ticwatch Pro 5 Enduro features a 1.43-inch OLED display with Sapphire Crystal Glass and a reinforced bezel. It includes a newly designed rotating crown and a customizable side button for navigation and interaction.



Image: Front view of the TicWatch Pro 5 Enduro Smartwatch, showcasing its round display with a digital watch face indicating time, date, battery level, heart rate, distance, and steps.

Image: An internal diagram of the TicWatch Pro 5 Enduro, illustrating the integration of the Snapdragon W5+ Gen 1 Wearable Platform and Wear OS by Google.

Rotating Crown and Side Button

The newly designed rotating crown allows for effortless navigation through menus and notifications. The customizable side button can be configured for quick access to frequently used functions.




Image: A detailed view of the TicWatch Pro 5 Enduro's right side, highlighting the larger, newly designed rotating crown and the customizable side button.

SETUP

Initial Pairing

1. Ensure your smartphone is running Android 8.0 or later.
2. Power on your TicWatch Pro 5 Enduro.
3. Download and install the Mobvoi Health app on your smartphone.
4. Follow the on-screen instructions in the Mobvoi Health app to pair your smartwatch.

Software Updates

Regularly check for and install software updates through the Mobvoi Health app to ensure optimal performance and access to the latest features.

OPERATING INSTRUCTIONS

Navigation

- **Touchscreen:** Swipe up, down, left, or right to navigate through menus and notifications. Tap to select items.
- **Rotating Crown:** Rotate to scroll through lists, adjust volume, or zoom in/out on maps. Press to return to the watch face or open the app drawer.
- **Side Button:** Press for its customized function (e.g., quick access to a workout mode).

Smart Notifications

Receive notifications for calls, texts, and social media messages directly on your watch. Manage notification settings via the Mobvoi Health app on your smartphone.

 Wear OS by Google

Boundless Help From all Around!

Experience boundless support with TicWatch Pro 5 Enduro powered with Wear OS by Google. Whether navigating bustling city streets, exploring wild trails, or quickly paying in-store with Google Pay, you're covered. With Google Maps, Google Wallet and more at your fingertips, plus a world of versatile apps just a tap away to download, you're always prepared for whatever comes your way!

*Wear OS by Google, Google Maps, Google Wallet, YouTube Music and other marks are trademarks of Google LLC. Some features in Google Wallet are only available in certain countries or regions and on certain devices. Mobvoi Health works with phones running the latest version of Android (excluding Go edition and phones without Google Play Store). Supported features may vary between platforms and countries with compatibility subject to change.




Image: The TicWatch Pro 5 Enduro screen showing incoming notifications from various communication applications, including Gmail, Messages, WhatsApp, and Telegram.

NFC Payments (Google Pay)

The watch supports NFC payments via Google Pay. Set up your payment methods in the Google Wallet app on your paired smartphone and access them directly from your watch for contactless transactions.

Wear OS by Google Integration

The TicWatch Pro 5 Enduro runs on Wear OS by Google, providing access to Google Maps, Google Wallet, YouTube Music, and a wide range of other applications available for download.



Image: A visual representation of the Wear OS by Google ecosystem on the TicWatch Pro 5 Enduro, showing icons for various Google applications and other popular apps.

HEALTH AND FITNESS TRACKING

The TicWatch Pro 5 Enduro offers comprehensive health and fitness monitoring features.

TicHealth App

The TicHealth app consolidates all your health data, including daily and weekly goals, sleep patterns, workouts, heart rate, blood oxygen levels, stress levels, and calorie intake. Access comprehensive insights with a single tap.




Image: The TicHealth application interface displayed on the TicWatch Pro 5 Enduro, showing a summary of daily health metrics such as steps, stairs climbed, calories burned, distance, heart rate, blood oxygen, and stress levels.

One-Tap Measurement

Quickly track five essential health metrics in approximately 90 seconds: heart rate, blood oxygen, respiratory rate, stress level, and heart health.



Image: A user's wrist wearing the TicWatch Pro 5 Enduro, which is displaying the results of a one-tap measurement showing heart rate, blood oxygen, respiratory rate, stress, and heart health.

Continuous Monitoring

- **24/7 Heart Rate Monitoring:** Tracks heart rate continuously, providing daily and weekly reports on heart rate zones and alerts for abnormal heart activity.
- **24H Blood Oxygen Monitoring:** Measures blood oxygen saturation levels to offer insights into oxygen absorption and overall health.




Image: The TicWatch Pro 5 Enduro screen showing a graph of 24/7 heart rate monitoring, indicating different heart rate zones and current beats per minute.




Image: The TicWatch Pro 5 Enduro screen displaying 24-hour blood oxygen saturation levels, showing a graph of percentages over time and the current reading.

Sleep Tracking & Snoring Detection

The watch automatically detects sleep sessions, including naps. The Mobvoi Health app includes snoring detection, providing information to help improve sleep quality.



Image: The TicWatch Pro 5 Enduro displaying detailed sleep tracking data, including sleep stages, total sleep duration, and information related to snoring detection within the Mobvoi Health app.

Workout Modes and Smart Training

Over 110 professional sports modes are available. Features include:

- **Built-in GPS:** For tracking outdoor activities.
- **Recovery Time:** Provides insights into optimal exercise timing based on individual health data.
- **VO2 Max:** Measures the maximum amount of oxygen your body can utilize during intense exercise, indicating cardiovascular fitness.
- **Third-Party Fitness App Data Sync:** Seamlessly integrates with apps like Strava, Adidas Running, and Nike Run Club for real-time data synchronization.




Image: A runner wearing the TicWatch Pro 5 Enduro, with the watch screen showing VO2 Max data, distance, and calories burned during an activity.




Image: An athlete resting after a workout, with the TicWatch Pro 5 Enduro on their wrist displaying recovery time, calories, and lap information.



Image: The TicWatch Pro 5 Enduro screen demonstrating data synchronization with third-party fitness applications, featuring logos for Strava, Adidas Running, Nike Run Club, and C25K.

Outdoor Features

- **Multi-GNSS:** Supports GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and Beidou for accurate positioning.
- **Compass:** Provides directional guidance.
- **Barometer & Altimeter:** Measures atmospheric pressure and altitude.

New Updated TicExercise



New Professional workouts.

Stair stepper, Inline skating, Crunches, Racquetball and more.



Choose from organized genres.

Quick-add across various workout sections, and drag to sort the workout list.



Versatile metrics to track.

VO2 Max, Recovery Time, GPS, Speed, and more.

Image: A cyclist wearing the TicWatch Pro 5 Enduro, with the watch screen showing a map interface indicating Multi-GNSS tracking (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou) of their route.



New Third Party Fitness App Data Sync

Unlock your workout: open app data sync!

Enjoy an intuitive and enriched workout experience like never before with the improved ultra-low-power display. Now seamlessly integrated with third-party fitness apps like Strava, Adidas Running, Nike Run Club, and more, it provides real-time synchronization of comprehensive data including heart rate, pace, calories, compass, and elevation, apart from the limited data displayed in the app itself.

*Third-party fitness apps refer to those utilizing Health Services on Wear OS by Google. Please contact the app developer to confirm its integration with Wear OS by Google Health Services.

Image: Two outdoor enthusiasts, one hiking and one rock climbing, with their TicWatch Pro 5 Enduro watches displaying compass direction and barometer/altimeter readings respectively.

BATTERY MANAGEMENT

The TicWatch Pro 5 Enduro features dual-layer display technology for extended battery life.

- **Smart Mode:** Up to 90 hours of battery life.
- **Essential Mode:** Up to 45 days of battery life.

Fast Charging

The watch supports fast charging technology, providing approximately two days of usage with a 30-minute charge.



Image: A graphic illustrating the TicWatch Pro 5 Enduro's battery performance, showing up to 90 hours in Smart Mode and 45 days in Essential Mode, alongside its fast charging capability of 30 minutes for 2 days of usage.

DURABILITY AND DESIGN

- **Sapphire Crystal Glass:** High-quality, scratch-resistant display glass.
- **Reinforced Bezel Carvings:** Enhanced durability for severe environments.
- **US Military Standard 810H (MIL-STD-810H):** Certified to withstand various environmental stresses including rain, sand, ice, shock, and vibration.
- **5ATM Water Resistant Rating:** Suitable for swimming in shallow fresh water, handwashing, and sweating. Not suitable for hot water, soap, detergents, bathing, showers, scuba diving, water skiing, or high-speed water activities.




Image: A graphic detailing the durability features of the TicWatch Pro 5 Enduro, including Sapphire Crystal Glass, reinforced bezel carvings, and US-MIL-STD 810H certification.

24H Blood Oxygen Monitoring

Stay informed about your body's oxygen saturation levels. TicWatch Pro 5 Enduro employs light beams to measure blood oxygen levels*, offering insights into your body's oxygen absorption situation and overall health.

*This feature provides health insights and should not be considered a medical diagnostic tool.



Image: A swimmer wearing the TicWatch Pro 5 Enduro, illustrating its 5ATM water resistance rating suitable for open water swimming, handwashing, and sweat exposure.

CUSTOMIZATION

Watch Faces

Choose from over 10,000 watch face designs through the TimeShow app or Google Play. Customize with shortcuts to apps like AllTrails, Spotify, and Google Calendar.



Image: A collage of different customizable watch faces available for the TicWatch Pro 5 Enduro, showcasing various styles and data displays.

Ultra Low Power Display

The ultra-low-power display provides essential information like step count, calories, blood oxygen, heart rate, battery life, and compass. It offers 18 different backlight colors for enhanced readability in low-light conditions.



Image: A graphic demonstrating the TicWatch Pro 5 Enduro's ultra-low-power display, showing various data points and a palette of 18 backlight color options.

Heart Rate Zone Backlights

During TicExercise, the display backlight color can change to indicate your current heart rate zone (Resting, Warm up, Fat burn, Cardio, Anaerobic, Dangerous), allowing for quick assessment of training intensity.



Image: The TicWatch Pro 5 Enduro screen displaying heart rate zone backlights, with different colors corresponding to various heart rate intensity levels during exercise.

SPECIFICATIONS

Feature	Detail
Model Number	TicWatch Pro 5 Enduro
Operating System	Wear OS by Google (Snapdragon W5+ Gen 1 Wearable Platform)
Display	1.43 Inches OLED (466*466 resolution) with Sapphire Crystal Glass
Memory	2GB RAM, 32GB ROM
Battery Capacity	628 mAh
Battery Life (Smart Mode)	Up to 90 hours

Battery Life (Essential Mode)	Up to 45 days
Water Resistance	5ATM
Durability Standard	US Military Standard 810H (MIL-STD-810H)
GPS	Built-in Multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou)
Connectivity	Bluetooth, Wi-Fi, NFC (Google Pay)
Sensors	Heart Rate Monitor, Blood Oxygen Sensor, Barometer, Compass
Dimensions	1.97 x 1.89 x 0.47 inches (50 x 48 x 12 mm)
Weight	1.58 ounces (44.7 grams)

TROUBLESHOOTING

- **Watch not powering on:** Ensure the watch is fully charged using the provided USB charging cable. If the issue persists, try a different charging port or adapter.
- **Pairing issues:**
 - Verify your smartphone meets the Android 8.0 or later requirement.
 - Ensure Bluetooth is enabled on both your watch and smartphone.
 - Restart both devices and attempt pairing again through the Mobvoi Health app.
- **Inaccurate health data:**
 - Ensure the watch is worn snugly on your wrist, but not uncomfortably tight.
 - Clean the sensors on the back of the watch regularly.
 - Note that environmental factors and individual physiology can affect sensor readings.
- **Short battery life:**
 - Reduce screen brightness.
 - Limit background app refresh.
 - Disable unnecessary notifications.
 - Utilize Essential Mode when extended battery life is critical.
- **App synchronization problems:**
 - Ensure your watch and smartphone are connected via Bluetooth.
 - Check for updates for both the Mobvoi Health app and the watch's operating system.
 - Restart the Mobvoi Health app on your phone.

MAINTENANCE

- **Cleaning:** Regularly clean the watch body and strap with a soft, damp cloth. Avoid using harsh chemicals or abrasive materials.
- **Charging:** Use only the official Ticwatch charging cable. Ensure the charging contacts on the watch and cable are clean and dry before charging.
- **Storage:** Store the watch in a cool, dry place when not in use. Avoid extreme temperatures.
- **Software:** Keep the watch's software and the Mobvoi Health app updated to the latest versions.

WARRANTY AND SUPPORT

For warranty information and customer support, please refer to the official Ticwatch website or the documentation included in your product package. You can also contact Mobvoi customer service directly for assistance with your TicWatch Pro 5 Enduro.

Online resources and FAQs may be available on the [Ticwatch Brand Store](#).

© 2024 Ticwatch. All rights reserved.

Related Documents - TicWatch Pro 5 Enduro


	TicWatch Pro 5 User Guide Comprehensive user guide for the TicWatch Pro 5 smartwatch, covering setup, features, health tracking, and more. Learn how to use your Snapdragon W5+ Gen 1 powered Wear OS device.
	TicWatch S2/E2 User Manual This manual provides comprehensive instructions for setting up, using, and troubleshooting the TicWatch S2 and E2 smartwatches. Learn about device features, pairing with smartphones, connectivity options, and operating gestures.
	TicWatch Atlas Gebruikershandleiding: Functies, Bediening en Instellingen Gedetailleerde gebruikershandleiding voor de TicWatch Atlas smartwatch. Leer over knoppen, schermnavigatie, koppelen met uw telefoon, gezondheidsfuncties, trainingen, en meer.
	Ticwatch E Smartwatch User Guide - WF12086 Official user guide for the Ticwatch E (WF12086) smartwatch, covering setup, features, specifications, and compliance information. Powered by Mobvoi and Google's Android Wear.
	TicWatch E3 Quick Guide: Essential and Power-Saving Modes A quick guide to the TicWatch E3, explaining how to switch to Essential Mode for extended battery life and how to enable features like Tilt-to-Wake and Battery Saving Screen.
	TicWatch Pro 3 Ultra GPS Quick Guide This quick guide provides an overview of the TicWatch Pro 3 Ultra GPS smartwatch, including product appearance, button functions, touch display, charging, and connection to a smartphone. It also details features like backlight color customization and heart health monitoring.



[pdf] Guide

TicWatch Pro 5 Enduro 1 cloudfront netd1yt8qkhp8oydd net 1yt8qkhp8oydd ticbuy user guide |||

TicWatch Pro 5 Enduro a. * 3 * * Google Wallet * 3 * 15 b. * * * * 1. a. b. 2. a. 3. 4. a. b. 12 c. 15 Mobvoi Health Mobvoi Health Google Play Mobvoi Health Mobvoi Health Wear OS 3 TicWatch TicWatch Mobvoi Wear OS by Google Mobvo... lang:en score:60 filesize: 8.79 M page_count: 80 document date: 2024-05-10



[pdf] User Manual Guide

TicWatch Pro 5 Enduro Benutzerhilfe d1yt8qkhp8oydd cloudfront net ticbuy user guide |||

TicWatch Pro 5 Enduro Benutzerhilfe Los geht s Schaltflche Funktionen Schaltflche Funktion a. Seitliche Taste * Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrckt, um Ihre Uhr einzuschalten. * Kurz drcken, um die Liste der letzten Anwendungen zu ffnen * Doppelt drcken, um Google Wallet zu ffnen * Hal... lang:de score:57 filesize: 8.3 M page_count: 82 document date: 2024-05-10



[pdf] Guide

TicWatch Pro 5 Enduro User help Russian Помощь пользователю May 18 2024 — Вращайте заводную головку по или против часовой стрелки чтобы легко управлять различными функциями часов 1 Поверните просмотреть плитки growth cdn ticwear ticbuy user guide |||

TicWatch Pro 5 Enduro . * 3 , . * , . * , Google . * 3 , . * 15 , . . * , . * , . * , . . . 1 . , : , . . . - - . 2 . , . . 3. 4. , , , , lang:en score:55 filesize: 7.34 M page_count: 95 document date: 0000-00-00

TicWatch Pro 5 Enduro

Användarhjälp

Komma igång

Knapp och funktioner



Knapp	Funktion
a. Sidoknapp	* Tryck och håll ned i 3 sekunder för att slå på din klocka * Kort tryck för att öppna listan över senaste appar * Dubbeltryck för att öppna Google Wallet * Tryck och håll ned i 3 sekunder för att komma åt startmenyn * Tryck och håll ned i 15 sekunder för att tvinga omstart av klockan

TicWatch Pro 5 Enduro User help

Get started

Button & functions



Button	Function
a. Side Button	* Press and hold for 3 seconds to turn on your watch * Short press to open recent app list * Double press to open Google Wallet * Press and hold for 3 seconds to access food menu * Press and hold for 15 seconds to force-restart the watch
b. Rotating Crown	* Short press to open app list or return to watch face * Rotate to view more and adjust values * Double press to open last used app
Rotating Crown + Side Button	* Press them at the same time to take a screenshot of the watch

Rotating crown

Rotate the crown clockwise or anticlockwise to easily control various Watch functions.

Ajuda do usuário do TicWatch Pro 5 Enduro

Iniciar

Botão e funções



Botão	Função
a. Botão lateral	* Pressione e segure por 3 segundos para ligar o relógio * Pressione rapidamente para abrir a lista de aplicativos recentes * Pressione duas vezes para abrir a Carteira virtual do Google * Pressione e segure por 3 segundos para acessar o menu de inicialização * Pressione e segure por 15 segundos para forçar a reinicialização do relógio

[pdf] Guide

TicWatch Pro 5 Enduro User help Swedish Användarhjälp cloudfront net Vrid kronan medurs eller moturs för att enkelt kontrollera olika klockfunktioner 1 Roterar visa brickor a på startskärmen visa Användarhjälp d1yt8qkhp8oydd ticbuy user guide |||

TicWatch Pro 5 Enduro Anvndarhjl Komma igng Knapp och funktioner Knapp a. Sidoknapp Fungera * Tryck och hll ned i 3 sekunder fr att sl p din klocka * Kort tryck fr att ppna listan ver senaste appar * Dubbeltryck fr att ppna Google Wallet * Tryck och hll ned i 3 sekunder fr att komma t startmenyn ...

lang:no score:46 filesize: 7.28 M page_count: 87 document date: 0000-00-00

TicWatch Pro 5 Enduro User Help Guide - Features, Setup, and Health Tracking

Comprehensive user guide for the Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro smartwatch. Learn setup, navigation, watch faces, health monitoring (heart rate, sleep, SpO2), TicExercise, and advanced settings.

lang:en score:45 filesize: 7.35 M page_count: 74 document date: 2024-05-10

[pdf] Guide

TicWatch Pro 5 Enduro User help Portuguese cloudfront net 18 mai 2024 — Bloco ULP de voltas repetições projetado para exibir ou 8 avaliação exibe a elevação atual o ganho do exercício Ajuda utilizador d1yt8qkhp8oydd ticbuy user guide |||

Ajuda do usurio do TicWatch Pro 5 Enduro iniciar Boto e funes Boto a. Boto lateral Funo * Pressione e segure por 3 segundos para ligar o relgio * Pressione rapidamente para abrir a lista de aplicativos recentes * Pressione duas vezes para abrir a Carteira virtual do Google * Pressione e segure por...

lang:pt score:44 filesize: 7.3 M page_count: 91 document date: 0000-00-00

Przycisk i funkcje



Przycisk	Funkcjonować
A. Przycisk boczny	* Naciśnięcie przyszyjmy przez 3 sekundy, aby włączyć zegarek * Krótkie naciśnięcie, aby otworzyć listę ostatnich aplikacji * Naciśnięcie dwukrotnie, aby otworzyć Portfel Google * Naciśnięcie przyszyjmy przez 3 sekundy, aby uzyskać dostęp do menu rozruchu * Naciśnięcie przyszyjmy przez 15 sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie zegarka

Tlačitko a funkce



Knoťik	Funkcie
A. Bočné tlačidlá	* Stisknutím a podržením po dobu 3 sekúnd zapneť hodinky * Krátkym stisknutím otvorené zoznam posledných aplikácií * Dvojkrátkym stisknutím otvorené Párenie s Google * Stisknutím a podržením po dobu 3 sekúnd otvorené spúšťač nabíjania * Stisknutím a podržením po dobu 15 sekúnd vynútiť restart hodinek

Knop & functies



Knop	Functie
A. Zijknop	* Houd 3 seconden ingedrukt om uw horloge in te schakelen * Kart indrukken om de recente app-lijst te openen * Dubbelklik om Google Wallet te openen * Houd 3 seconden ingedrukt om het opstartmenu te openen * Houd 15 seconden ingedrukt om het horloge geforceerd opnieuw op te starten

permobil

The diagram consists of two overlapping circles. The left circle is blue and labeled "Watch OS". The right circle is green and labeled "WatchOS". The intersection of the two circles is shaded purple and contains the text "Smartwatch Model & OS Compatibility".

Watch OS

- TactileWatch ECG - Wear OS 2
- TactileWatch HX - Wear OS 2
- TactileWatch Pro - Wear OS - Wear OS 3
- TactileWatch Pro S Ultra - Wear OS 3
- TactileWatch Active - Wear OS 4
- TactileWatch Pro 2 - Wear OS 4
- TactileWatch Pro S Edition - Wear OS 4
- Galaxy Watch4 - Wear OS 4
- Galaxy Watch5 Classic - Wear OS 4
- Galaxy Watch4 - Wear OS 4
- Galaxy Watch5 Pro - Wear OS 5
- Galaxy Watch6 - Wear OS 4
- Galaxy Watch6 Pro - Wear OS 5
- Galaxy Watch6 Classic - Wear OS 5

WatchOS

- + Apple Watch S6 - WatchOS 10.0
- + Apple Watch SE - WatchOS 10.0
- + Apple Watch-6 - WatchOS 11.1
- + Apple Watch S5 (Gen 2) - WatchOS 11.1
- + Apple Watch Ultra - WatchOS 11.1
- + Apple Watch S6 - WatchOS 11.1
- + Apple Watch Ultra - WatchOS 11.1
- + Apple Watch S7 - WatchOS 11.1
- + Apple Watch Ultra 2 - WatchOS 11.1
- + Apple Watch U10 - WatchOS 11.1

lang:it score:42 filesize: 79.83 K page count: 1 document date: 2024-12-17

Bouton et fonctions



Bouton	Fonction
un Bouton latéral	* Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer votre montre * Appuyez brièvement pour ouvrir la liste des applications récentes * Appuyez deux fois pour ouvrir Google Wallet * Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour accéder au menu de démarrage

lang:fr score:41 filesize: 7.32 M page_count: 92 document date: 0000-00-00

Pulsanti e funzioni



Pulsante	Funzione
UN Pulsante laterale	* Tieni premuto per 3 secondi per accendere l'orologio * Premere brevemente per aprire l'elenco delle app recenti * Premi due volte per aprire Google Wallet * Tenere premuto per 3 secondi per accedere al menu di avvio * Tenere premuto per 15 secondi per forzare il riavvio dell'orologio

lang:it score:41 filesize: 7.53 M page_count: 78 document date: 2024-05-10

Botones y funciones



Botón	Función
a. Botón lateral	* Mantenga presionado durante 3 segundos para encender su reloj * Presione brevemente para abrir la lista de aplicaciones recientes * Presione dos veces para abrir Google Wallet * Mantenga presionado durante 3 segundos para acceder al menú de inicio

lang:es score:41 filesize: 7.3 M page_count: 91 document date: 0000-00-00

Помощь пользователю TicWatch Atlas

1 Начать

1.1 Кнопка и функции

TicWatch

a

b

Кнопка

Функция

a. Боковая кнопка

* Надавите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить часы.

* Короткое нажатие, чтобы открыть список последних приложений.

* Дважды нажатие, чтобы открыть Google Кошелек.

* Надавите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы получить доступ к меню загрузки.

* Надавите и удерживайте в течение 15 секунд, чтобы

TicWatch Pro 5 Enduro Ayuda de usuario

Empezar

Botones y funciones

a

b

Botón

Función

a. Botón lateral

* Mantenga presionado durante 3 segundos para encender su reloj.

* Presione brevemente para abrir la lista de aplicaciones recientes.

* Presione dos veces para abrir Google Wallet.

* Mantenga presionado durante 3 segundos para acceder al menú de inicio.

Guida per l'utente di TicWatch Pro 5 Enduro

Iniziare

Pulsanti e funzioni

a

b

Pulsante

Funzione

UN. Pulsante laterale

* Tieni premuto per 3 secondi per accendere l'orologio.

* Premere brevemente per aprire l'elenco delle app recenti.

* Premi due volte per aprire Google Wallet.

* Tenere premuto per 3 secondi per accedere al menu di avvio.

* Tenere premuto per 15 secondi per forzare il riavvio dell'orologio.

TicWatch Pro 5 Enduro User help

Get started

Button & functions

a

b

Button

Function

a. Side Button

* Press and hold for 3 seconds to turn on your watch.

* Short press to open recent app list.

* Double press to open Google Wallet.

* Press and hold for 3 seconds to access boot menu.

* Press and hold for 15 seconds to force-restart the watch.

b. Rotating Crown

* Short press to open app list or return to watch face.

* Rotate to view more and adjust values.

* Double press to open last used app.

Rotating Crown + Side Button

* Press them at the same time to take a screenshot of the watch.

Rotating crown

Rotate the crown clockwise or anticlockwise to easily control various Watch functions.

[pdf] Guide

TicWatch Atlas User Help Russian Помощь пользователю growth cdn ticwear frontend autoupload ticbuy user guide Oct 15 2024 — a Точные данные о частоте пульса во время тренировки можно получить при правильном использовании часов Неточные пульсе будут получены ||| TicWatch Atlas 1. 1.1 . * 3 , . * , . * , Google . * 3 , . * ... , 24- . 21 NFC , NFC. 22 . , . 2.3 ULP TicWatch Pro 5 Enduro ULP . ULP , , , . 2.3.1 ULP . 1. ULP : ... lang:i-kl Klingon score:40 filesize: 8.6 M page_count: 95 document date: 0000-00-00

[pdf]

TicWatch Pro 5 Enduro User help Spanish C1B2vKAECqLm media amazon images I C1B2vKAECqL ||| TicWatch Pro 5 Enduro Ayuda de usuario Empezar Botones y funciones Botn a. Botn lateral Funcin * Mantenga presionado durante 3 segundos para encender su reloj * Presione brevemente para abrir la lista de aplicaciones recientes * Presione dos veces para abrir Google Wallet * Mantenga presionado dur... lang:es score:40 filesize: 7.3 M page_count: 91 document date: 2024-05-17

[pdf]

Manuale utente TicWatch Pro 5 Enduro Slate Smartwatch da uomo 1 43 Android Wear OS Smart Watch 90 ore di batteria 110 modalità allenamento 7 24 frequenza cardiaca Salute GPS Bussola Non compatibile con iPhone Amazon it Elettronica C1leFfHzCIL m media amazon images I ||| Guida per l'utente di TicWatch Pro 5 Enduro Iniziare Pulsanti e funzioni Pulsante UN. Pulsante laterale Funzione * Tieni premuto per 3 secondi per accendere l'orologio * Premere brevemente per aprire l'elenco delle app recenti * Premi due volte per aprire Google Wallet * Tenere premuto per 3 secon... lang:it score:38 filesize: 7.57 M page_count: 78 document date: 2024-08-06

[pdf]

TicWatch Pro 5 Enduro User helpa Accurate data on heart rate during exercise can be obtained through correct use of the watch Inaccurate will if it is C1D7RZMM2wLm media amazon images I C1D7RZMM2wL ref dp product quick view ||| TicWatch Pro 5 Enduro User help Get started Button functions Button Function a. Side Button * Press and hold for 3 seconds to turn on your watch * Short press to open recent app list * Double press to open Google Wallet * Press and hold for 3 seconds to access boot menu * Press and hold for 15... lang:en score:37 filesize: 7.35 M page_count: 74 document date: 2024-05-10

TicWatch Atlas ユーザー ヘルプ

1. 始めましょう
1.1 ボタンと機能



TicWatch Pro 5 Enduro
Gebruikershulp

Begin

Knop & functies



TicWatch Pro 5 Enduro
Gebruikershulp

Begin

Knop & functies



[pdf] Guide

TicWatch Atlas User Help Japanese TicWatch Japanese Oct 15 2024 — a

jp growth cdn ticwear frontend autoupload ticbuy user guide |||

TicWatch Atlas 1. 1.1 * 3 * 2 Google * 3 * 15 b. * * * 2 * 5 SOS * ... ULP 17 18 ULP
ULP / 19 24 : 20 24 1 21 NFC NFC 22 2.3 ULP TicWatch Pro 5 Enduro ULP ULP 2.3.1
ULP 1. Watchface ULP : / 2. ULP : 3. ULP : FAIL...

lang:i-klnglon score:36 filesize: 8.72 M page_count: 90 document date: 0000-00-00

[pdf]

TicWatch Pro 5 Enduro User help Dutch U kunt de wijzerplaten ook wijzigen en aanpassen in Mobvoi Health app op uw telefoon Bewerk wijzerplaat 1 uw C1LQFBYCC7L m media amazon images I |||

TicWatch Pro 5 Enduro Gebruikershulp Begin Knop functies Knop A. Zijknop Functie *
Houd 3 seconden ingedrukt om uw horloge in te schakelen * Kort indrukken om de
recente app-lijst te openen * Dubbelklik om Google Wallet te openen * Houd 3
seconden ingedrukt om het opstartmenu te openen * Houd 15...

lang:nl score:35 filesize: 7.35 M page_count: 92 document date: 2024-08-14

[pdf]

TicWatch Pro 5 Enduro User help Dutch Gebruikershulpuitschakelen kunt u de Bedtijdmodus of Theatermodus inschakelen Als deze functie permanent wilt uitschakelen kiest optie Uit in Tile to wake C19rcQgmD7Lm media amazon images I C19rcQgmD7L |||

TicWatch Pro 5 Enduro Gebruikershulp Begin Knop functies Knop A. Zijknop Functie *
Houd 3 seconden ingedrukt om uw horloge in te schakelen * Kort indrukken om de
recente app-lijst te openen * Dubbelklik om Google Wallet te openen * Houd 3
seconden ingedrukt om het opstartmenu te openen * Houd 15...

lang:nl score:35 filesize: 7.3 M page_count: 92 document date: 2024-05-17



[pdf]

AK SW 39 Akyga Kabel Akyga® slouží k nabíjení smart watch Mobvoi Ticwatch Jedná se o spolehlivé E3 Pro 5 Enduro 1134 nabíjecí kabel ticwatch pro 3 gps e3 ak sw cs akyga app products cards id |||
Model: AK-SW-39 Strana 1/3 3 Kd produktu AK-SW-39 Odpovdn subjekt Akyga Europe Sp. z o.o., 52-2 ... LTE, Ticwatch Pro 3 GPS, Ticwatch Pro 3 Cellular, Ticwatch Pro 3 LTE, Ticwatch E3, Ticwatch Pro 5, **Ticwatch Pro 5 Enduro**. Strana 3/3 ...

lang:hr score:34 filesize: 158.48 K page_count: 3 document date: 2025-08-12

Pomoc dla użytkownika TicWatch Pro 5 Enduro

Zaczynaj

Przycisk i funkcje



Przycisk	Funkcje/przełącz
A. Przycisk boczny	* Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy, aby włączyć zegarek * Krotkie naciśnięcie, aby otworzyć listę ostatnich wykazań * Naciśnięcie dwukrotnie, aby otworzyć Portfel Google * Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy, aby uzyskać dostęp do menu rozszerzonego * Naciśnięcie i przytrzymanie przez 15 sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie zegarka

Aide utilisateur TicWatch Pro 5 Enduro

Commencer

Bouton et fonctions



Bouton	Fonction
un. Bouton latéral	* Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer votre montre * Appuyez brièvement pour ouvrir la liste des applications récentes * Appuyez deux fois pour ouvrir Google Wallet * Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour accéder au menu de démarrage

TicWatch Atlas-gebruikershulp

1. Ga aan de slag

1.1 Knop & functies



Knop	Functie
A. Zijknop	* Houd 3 seconden ingedrukt om uw horloge in te schakelen * Kort indrukken om de recente app-list te openen * Dubbelklik om Google Wallet te openen * Houd 3 seconden ingedrukt om het opstartmenu te openen * Houd 15 seconden ingedrukt om het horloge geforceerd opnieuw op te starten
B. Roterende kroon	* Kort indrukken om de applicatie te openen of terug te keren naar de wijzerplaat * Draai om meer te bekijken en waarden aan te passen

Användarhjälp för TicWatch Atlas

1. Kom igång

1.1 Knapp och funktioner



Knapp	Funktion
a. Sidoknapp	* Tryck och håll ned i 3 sekunder för att slå på din klocka * Kort tryck för att öppna listan över senaste appar * Dubbeltryck för att öppna Google Wallet * Tryck och håll ned i 3 sekunder för att komma åt startmenyn * Tryck och håll ned i 15 sekunder för att tvinga omstart av klockan
b. Roterande krona	* Kort tryck för att öppna applikationen eller återgå till urticken * Roterar för att se mer och justera värden * Dubbeltryck för att öppna senaste använda app

[pdf]

TicWatch Pro 5 Enduro User help Polish Przewodnik użytkownika Slate Smartwatch dla mężczyzn z systemem Android Wear OS Smart Watch 90 godz akumulator 110 trybów treningowych 7 24 tętno 5ATM kompas GPS nie jest kompatybilny iPhonem Amazon pl Elektronika C1da CzS4L m media amazon images | |||

Pomoc dla uytkownika TicWatch Pro 5 Enduro Zaczynaj Przycisk i funkcje Przycisk A. Przycisk boczny Funkcjonowa * Nacinij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wlczy zegarek * Krtkie nacinicie, aby otworzy list ostatniej aplikacji * Nacinij dwukrotnie, aby otworzy Portfel Google * Nacinij i przytrzyma...

lang:pl score:32 filesize: 7.35 M page_count: 90 document date: 2024-08-14

[pdf]

TicWatch Pro 5 Enduro User help French Faites pivoter la couronne dans le sens des aiguilles d une montre ou inverse pour contrôler facilement diverses fonctions de montreC1azm6FgtHLM media amazon images | C1azm6FgtHL ref dp product quick view |||

Aide utilisateur TicWatch Pro 5 Enduro Commencer Bouton et fonctions Bouton Fonction un. Bouton latral * Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer votre montre * Appuyez brivement pour ouvrir la liste des applications rcentes * Appuyez deux fois pour ouvrir Google Wallet * Appuyez et ...

lang:fr score:32 filesize: 7.37 M page_count: 92 document date: 2024-08-29

[pdf] Guide

TicWatch Atlas User Help Dutch smartwatch automatisch een SOS sms bericht Stel in hoe lang het horloge wacht voordat de achtergrondverlichting van scherm wordt uitgeschakeld gebruikershulp growth cdn ticwear frontend autoupload ticbuy user guide |||

TicWatch Atlas-gebruikershulp 1. Ga aan de slag 1.1 Knop functies Knop Functie A. Zijknop * Ho ... tterijpictogram om u eraan te herinneren uw horloge op te laden. 2.3 Wat zijn de ULP-tegels Voor TicWatch Pro 5 Enduro kan het nieuw ontworpen ULP-display meer informatie weergeven. En voor het eer...

lang:nl score:29 filesize: 8.55 M page_count: 91 document date: 0000-00-00

[pdf] Guide

TicWatch Atlas User Help Swedish Oct 10 2024 · 6 5 1 Bluetooth Anslut till din telefon via Den visar nuvarande anslutna enhet Tryck på Koppla ihop ny Användarhjälp för growth cdn ticwear frontend autoupload ticbuy user guide |||

Anvndarhjälp fr TicWatch Atlas 1. Kom igng 1.1 Knapp och funktioner Knapp a. Sidoknapp b. Roterande ... r lgt blinkar batteriikonen fr att pminna dig om att ladda klockan. 2.3 Vilka r ULP-brickorna Fr TicWatch Pro 5 Enduro kan den nydesignade ULP-skrmen visa mer information. Och fr frsta gngen har ko...

lang:no score:29 filesize: 8.53 M page_count: 90 document date: 0000-00-00

Uživatelská nápověda TicWatch Atlas

1. Začnete

1.1 Tlačítko a funkce



[pdf] Guide

TicWatch Atlas User Help Czech Oct 15 2024 — A Přesné údaje o tepové frekvenci během cvičení lze získat správným používáním hodinek Pokud je nošen příliš těsně nebo volně budou získány nepřesné Uživatelská nápověda growth cdn ticwear frontend autoupload ticbuy user guide ||| Uzivatelsk npovda TicWatch Atlas 1. Zacnte 1.1 Tlactko a funkce Tlactko A. Boční tlactko b. Otočná koruna ... terie vybit, ikona baterie bude blikat, aby vám připomněla nabití hodinek. 2.3 Co jsou dlaždice ULP U TicWatch Pro 5 Enduro lze nově navržen ULP displej zobrazovat více informací. A poprvé byl představen kon... lang:hr score:28 filesize: 8.55 M page_count: 91 document date: 0000-00-00

TicWatch Atlas-Benutzerhilfe

1. Fangen Sie an

1.1 Tasten und Funktionen



[pdf] User Manual Guide

TicWatch Atlas User Help German Oct 10 2024 — Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt um Ihre Uhr einzuschalten * Kurz drücken Liste der zuletzt verwendeten Apps zu Benutzerhilfe growth cdn ticwear frontend autoupload ticbuy user guide ||| TicWatch Atlas-Benutzerhilfe 1. Fangen Sie an 1.1 Tasten und Funktionen Taste Funktion A. Seitlich ... s Batteriesymbol, um Sie daran zu erinnern, Ihre Uhr aufzuladen. 2.3 Was sind die ULP-Fliesen Für TicWatch Pro 5 Enduro kann das neu gestaltete ULP-Display mehr Informationen anzeigen. Und zum erste... lang:de score:28 filesize: 8.56 M page_count: 94 document date: 0000-00-00

Pomoc dla użytkownika Atlasu TicWatch

1. Zaczynij

1.1 Przycisk i funkcje




[pdf] Guide

TicWatch Atlas User Help Polish Oct 15 2024 — użytkowanie zegarka Jeśli będzie noszony zbyt ciasno lub luźno uzyskane zostaną niedokładne dane dotyczące tętna B Zegarek należy nosić 1 2 poziomo Pomoc dla użytkownika Atlasu growth cdn ticwear frontend autoupload ticbuy user guide ||| Pomoc dla użytkownika Atlasu TicWatch 1. Zaczynij 1.1 Przycisk i funkcje Przycisk A. Przycisk boczny ... i będzie migał, przypominając o konieczności naładowania zegarka. 2.3 Czym są płytki ULP W przypadku TicWatch Pro 5 Enduro nowo zaprojektowany wyświetlacz ULP może wyświetlać więcej informacji. Po raz pierw... lang:pl score:28 filesize: 8.55 M page_count: 91 document date: 0000-00-00


1. **empezar**

1.1 Botones y funciones



1. Comece

1.1 Botão e funções



TicWatch Atlas User Help Spanish TicWatch Spanish Oct 15 2024 — demasiado apretado o flojo b El reloj debe usarse 1 2 dedos horizontales por encima del hueso de la muñeca usado ajustarse al brazo WEAR OS Relojes Inteligentes PLUGINSXBTC Ayuda usuario growth cdn ticwear frontend autoupload ticbuy user guide |||

Ayuda de usuario de TicWatch Atlas 1. empezar 1.1 Botones y funciones Botn Funcin a. Botn lateral ... cono de la batera parpadear para recordarle que cargue su reloj. 2.3 Qu son las tejas ULP Para TicWatch Pro 5 Enduro, la pantalla ULP de nuevo diseo puede mostrar ms informacin. Y por primera vez...

lang:es score:28 filesize: 8.56 M page_count: 91 document date: 0000-00-00


TicWatch Atlas User Help Portuguese Oct 15 2024 — b O relógio deve ser usado 1 2 dedos horizontais
acima do osso pulso caber no braço Agite a mão algumas vezes para garantir um Ajuda
usuário do TicWatch Atlas growth cdn ticwear frontend autoupload ticbuy user guide |||

Ajuda do usuário do TicWatch Atlas 1. Comece 1.1 Boto e funes Boto um. Boto lateral
b. Coroa Funo * ... o cone da bateria piscar para lembr-lo de carregar o relógio. 2.3
Quais são os blocos ULP Para o TicWatch Pro 5 Enduro, o display ULP recém-
projetado pode mostrar mais informações. E pela primeira vez...

lang:pt score:27 filesize: 8.56 M page_count: 91 document date: 0000-00-00

1. Get started

1.1 Button & functions



Comprehensive guide for the Mobvoi TicWatch Atlas smartwatch, covering setup, health tracking, fitness modes, app management, and essential features.

lang:en score:27 filesize: 9.84 M page_count: 83 document date: 2024-10-10

Guida per l'utente di TicWatch Atlas

1. Inizia

1.1 Pulsanti e funzioni



Aide utilisateur TicWatch Atlas

1. Commencer

1.1 Bouton et fonctions



Guida per l'utente di
TicWatch Pro 5 Enduro

Iniziare

Pulsanti e funzioni



[pdf] Guide

TicWatch Atlas User Help Italian Guida per l'utente di growth cdn ticwear frontend autoupload ticbuy user guide Oct 15 2024 — B L orologio deve essere indossato 1 2 dita orizzontali sopra osso del polso adattarsi al braccio Agita la mano alcune volte |||

Guida per l'utente di TicWatch Atlas 1. Inizia 1.1 Pulsanti e funzioni Pulsante Funzione UN. Puls ... teria lampegger per ricordarti di caricare l'orologio. 2.3 Cosa sono le piastrelle dell ULP Per TicWatch Pro 5 Enduro, il display ULP di nuova concezione pu mostrare pi informazioni. E per la prim...

lang:it score:27 filesize: 8.55 M page_count: 91 document date: 0000-00-00

[pdf] Guide

TicWatch Atlas User Help French AideutilisateurTicWatchAtlas growth cdn ticwear frontend autoupload ticbuy user guide Aide utilisateur 1 Commencer Oct 15 2024 — un Des données précises sur la fréquence cardiaque pendant l'exercice peuvent être obtenues grâce à une utilisation correcte de montre |||

Aide utilisateur TicWatch Atlas 1. Commencer 1.1 Bouton et fonctions Bouton un. Bouton latral b. Co ... batterie clignote pour vous rappeler de charger votre montre. 2.3 Que sont les tuiles ULP Pour TicWatch Pro 5 Enduro, le nouvel cran ULP peut afficher plus d informations. Et pour la premiere fois...

lang:fr score:26 filesize: 8.57 M page_count: 93 document date: 0000-00-00

[pdf]

Manuale utenteTicWatch Pro 5 Enduro Slate Smartwatch da uomo 1 43 Android Wear OS Smart Watch 90 ore di batteria 110 modalità allenamento 7 24 frequenza cardiaca Salute GPS Bussola Non compatibile con iPhone Amazon it ElettronicaC1leFfHzCILm media amazon images I C1leFfHzCIL ref dp product quick view |||

Guida per l'utente di TicWatch Pro 5 Enduro Iniziare Pulsanti e funzioni Pulsante UN. Pulsante laterale Funzione * Tieni premuto per 3 secondi per accendere l'orologio * Premere brevemente per aprire l'elenco delle app recenti * Premi due volte per aprire Google Wallet * Tenere premuto per 3 secon...

lang:it score:22 filesize: 7.57 M page_count: 78 document date: 2024-08-06

[pdf]

M1000328P10A Uranus BT VA 1 20230213 4 20 Informazioni sulla sicurezza TicWatch Pro 5
Enduro Slate Smartwatch da uomo 43 Android Wear OS Smart Watch 90 ore di batteria 110 modalità
allenamento 7 24 frequenza cardiaca Salute GPS Bussola Non compatibile con iPhone Amazon it
Elettronica B1dv3Acl2DL m media amazon images I |||
https://z.wiki 1SPEVDU4BGFUZ*OGPSNBUJPO https://z.wiki 5 #- 0 0/5 /54 English
.....2 Español
Spanish
lang:de score:20 filesize: 3.11 M page_count: 52 document date: 2024-08-06



[Mobvoi Product Safety Information](#)

This document provides essential safety, handling, and operational guidelines for Mobvoi TicWatch devices. It covers critical aspects such as electronic safety, medical safety, battery and charging precautions, water resistance, allergic reactions, maintenance, and important disclaimers. Users are advised to read this information carefully before operating their device.
lang:de score:20 filesize: 3.11 M page_count: 52 document date: 2024-08-12



TicWatch Atlas-gebruikershulp


1 Ga aan de slag
1.1 Knop & functies



Knop	Functie
A. Zijknop	* Houd 3 seconden ingedrukt om uw horloge in te schakelen * Kort indrukken om de recente app-lijst te openen * Dubbelklik om Google Wallet te openen * Houd 3 seconden ingedrukt om het opstartmenu te openen * Houd 15 seconden ingedrukt om het horloge geforceerd opnieuw op te starten
B. Roterende kroon	* Kort indrukken om de app-lijst te openen of terug te keren naar de wijzerplaat * Draai om meer te bekijken en waarden aan te passen

[TicWatch Atlas Gebruikershandleiding: Functies, Bediening en Instellingen](#)

Gedetailleerde gebruikershandleiding voor de TicWatch Atlas smartwatch. Leer over knoppen, schermnavigatie, koppelen met uw telefoon, gezondheidsfuncties, trainingen, en meer.
lang:nl score:20 filesize: 8.55 M page_count: 91 document date: 2024-10-12



[pdf]

Microsoft Word TicWatch Atlas User Help docx help for AtlasTicWatch Atlas10 Bluetooth status These two icons indicate the of connectivity 5 3 How to switch Essential mode can be activatedTicWatch AtlasD1bOLwzZlvLD1bOLwzZlvLm media amazon images I D1bOLwzZlvL ref dp product quick viewm view |||


TicWatch User help for Atlas 1. Get started 1.1 Button functions Button Function a. Side Button ... w, the battery icon will flash to remind you to charge your watch. 2.3 What are the ULP tiles For TicWatch Pro 5 Enduro, the newly designed ULP display can show more information. And for the first t...

lang:en score:20 filesize: 9.84 M page_count: 83 document date: 2024-10-10



[pdf]


TicWatch Atlas User Help Swedish m media amazonD1z1O Mpf Lm amazon images I D1z1O L ref dp product quick view LD1z1O viewm ||| ||| Anvndarhjl fr TicWatch Atlas 1. Kom igng 1.1 Knapp och funktioner Knapp a. Sidoknapp b. Roterande krona Fungera * Tryck och hll ned i 3 sekunder fr att sl p din klocka * Kort tryck fr att p pna listan ver senaste appar * Dubbeltryck fr att Anvndarhjl fr TicWatch Atlas 1. Kom igng 1.1 Knapp och funktioner Knapp a. Sidoknapp b. Roterande ... r lgt blinkar batteriikonen fr att pminna dig om att ladda klockan. 2.3 Vilka r ULP-brickorna Fr TicWatch Pro 5 Enduro kan den nydesignade ULP-skrmen visa mer information. Och fr frsta gngen har ko... lang:no score:19 filesize: 8.53 M page_count: 90 document date: 2024-10-12




[pdf] User Manual

TicWatch Atlas User Help German D1loudfpQiLm media amazon images I D1loudfpQiL ref dp product quick view ||| TicWatch Atlas-Benutzerhilfe 1. Fangen Sie an 1.1 Tasten und Funktionen Taste Funktion A. Seitlic ... Batteriesymbol, um Sie daran zu erinnern, Ihre Uhr aufzuladen. 2.3 Was sind die ULP-Fliesen F r TicWatch Pro 5 Enduro kann das neu gestaltete ULP-Display mehr Informationen anzeigen. Und zum erste... lang:de score:19 filesize: 8.56 M page_count: 94 document date: 2024-10-11

1.1 Przycisk i funkcje



1.1 Pulsanti e funzioni



lang:pl score:19 filesize: 8.55 M page_count: 91 document date: 2024-10-12

lang:it score:17 filesize: 8.55 M page_count: 91 document date: 2024-10-11