

WIZARD 2 BLUETOOTH CONTROLLER

Nintendo Switch/ NGC/ Wii/ PC

Dear Gamer,

Thank you for purchasing our product.



Before you use the product, please read the product manual carefully.

• English	01-09
• Français	10-19
• Deutsch	19-27
• Español	28-36
• Italiano	37-45
• 日本語	46-54

(English)

PACKAGE CONTENTS

- NJ10 Left Controller ×1
- NJ10 Right Controller ×1
- NJ10 Middle Bridge ×1
- Multi-function Receiver ×1
- USB-C Charging Cable ×1
- Receiver Extension Cable ×1



TECHNICAL PARAMETERS

Connectivity: Bluetooth 5.0, 2.4G Wireless

Battery Capacity: 400mAh (per controller)




Charging: 5V/0.4A via USB-C

Materials: PC + ABS + Metal + Silicone

Weight: 225g

Size: 106*155*65.5mm

SPECIFICATION DIAGRAM




CONNECTING TO NINTENDO SWITCH


1. Slide the controller downward along the rails on both sides of the console screen until it clicks. The "Controllers" interface on the console will display connected left/right controllers.



2. To remove the controller, press the release button on the back of the controller and slide it upward.




3. When the console is powered on, detaching the controller from the rails will automatically establish a Bluetooth connection with the Switch.



4. When the console is powered off, detach the controller from the rails and press the Home Button to power on and reconnect.




5. After successfully connecting to Switch, the controller vibrates for 1 second.




RECEIVER CONNECTION TO PC (XINPUT MODE)

1. Press and hold the Home Button for 3 seconds to power on. LEDs 1-4 on both controllers will flash green sequentially.
2. Insert the receiver into the PC and press and hold its button until the LED blinks rapidly.
3. Wait for pairing.



RECEIVER CONNECTION TO PC (DINPUT MODE)

1. In Xinput mode, press and hold A + B + Home to switch to Dinput mode. LEDs 1-4 will blink green three times.
2. Repeat the same key combination to switch back to Xinput mode.




RECEIVER CONNECTION TO PC/NGC

Press and hold the home button of the right handle for 5 seconds to turn on the device, and the LED1-4 of the right handle will flash green.


Plug the receiver into the computer, and press and hold the button on the receiver until the LED flashes quickly.

Wait for the right handle and receiver to pair successfully, and the LED lights of the receiver and the handle will be on.



Press and hold the button on the receiver again until the LED flashes quickly, and press and hold the screen button on the left handle for 5 seconds until the LED1-4 of the left handle flashes green.

Wait for the left handle and receiver to pair successfully before it can be used normally.



Press it long again

5 Second


L Controller

RECEIVER CONNECTED TO WII

Turn on the Wii console, enter the game, and connect the original controller. After entering the game, unplug the original adapter, and then plug the NJ10 receiver into the console, and press and hold the button on the receiver until the LED flashes quickly.

Press and hold the home button of the right handle for 5 seconds to turn on the device, and the LED1-4 of the right handle will flash green.


Wait for the right handle and receiver to pair successfully, and the LED lights of the receiver and the handle will be on.



R Controller



5 Second

Long press the button on the receiver again until the LED flashes quickly, and long press the screen button on the left handle for 5 seconds until the left handle LED1-4 flashes green water.



JOYSTICK CALIBRATION

1. Press SL + SR ++ Button (left controller: - Button) to enter calibration mode. Rotate the joysticks and press the same keys again to exit. A 1-second vibration confirms completion.





A 1-second vibration confirms completion

↓
SL SR + (SL SR -)
Exit

2. Switch System Calibration: Navigate to Settings > Controllers & Sensors > Calibrate Control Sticks and follow on-screen instructions.

TRIGGER CALIBRATION

Press SL + SR + Home (left controller: Capture Button) to enter calibration mode. Press triggers fully to calibrate. Exit using the same keys (1-second vibration confirms completion).



SL SR Home (SL SR Capture Button)
Exit

6-AXIS GYROSCOPE CALIBRATION

1. On Switch: Navigate to Settings > Controllers & Sensors > Calibrate Motion Controls.
2. Place the controller on a flat surface and follow on-screen prompts. Press - and + Buttons to complete calibration.


TURBO FUNCTION

1. Supported Buttons: D-pad, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR.
2. Enable Turbo: Hold the Setting Button, press a target button, then release. LED4 glows white.
3. Adjust Speed: Default is 12Hz (adjustable via app).
4. Disable Turbo: Press the Setting Button + target button three times (LED4 turns off).


BUTTON PROGRAMMING

* Back Buttons (M1/M2): Can be mapped to other buttons or macros (max 21 actions per macro).

1. Mapping: Hold Setting Button + target back button for 3 seconds. Press the desired button/macro sequence, then press the back button again to save.





2. Clear Mapping: Hold Setting Button + back button for 3 seconds, then press the back button without input.



(Français)

CONTENU DU PAQUET

- Contrôleur gauche NJ10 ×1
- Contrôleur droit NJ10 ×1
- Pont central NJ10 ×1
- Récepteur multifonction ×1
- Câble USB-C ×1
- Câble de prolongation ×1



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Connexion : Bluetooth 5.0, 2,4 GHz

Batterie : 400 mAh (par contrôleur)




Charge : 5 V/0,4 A (USB-C)

Matériaux : PC + ABS + Métal + Silicone

Poids: 225g

Dimensions: 106*155*65.5mm

DIAGRAMME STRUCTUREL




CONNECTION A NINTENDO SWITCH


1. Faites glisser le contrôleur le long des rails de la console jusqu'au clic. L'interface « Contrôleurs » affichera les contrôleurs connectés.



2. Pour retirer le contrôleur, appuyez sur le bouton de déverrouillage au dos et faites-le glisser vers le haut.




3. Si la console est allumée, le retrait des rails établit automatiquement une connexion Bluetooth.



4. Si la console est éteinte, appuyez sur le Bouton Home après le retrait pour reconnecter.




5. Après la connexion réussie de la console de jeu switch, le Contrôleur vibre pendant 1 seconde.




CONNEXION AU PC VIA RÉCEPTEUR (MODE XINPUT)

1. Maintenez le Bouton Home enfoncé 3 secondes (LEDs 1–4 clignotent en vert).
2. Branchez le récepteur au PC et maintenez son bouton enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote rapidement.
3. Attendez l'appairage.



CONNEXION AU PC VIA RÉCEPTEUR (MODE DINPUT)

1. En mode Xinput, maintenez A + B + Home enfoncé pour basculer en mode Dinput (LEDs clignotent trois fois).
2. Répétez pour revenir au mode Xinput.




CONNEXION DU RÉCEPTEUR PC/NGC

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'accueil sur la poignée droite pendant 5 secondes pour allumer l'appareil. Les LED 1 à 4 sur la poignée droite clignoteront rapidement en vert.

Branchez le récepteur sur l'ordinateur et appuyez longuement sur le bouton du récepteur jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement.

Attendez que la poignée droite et le récepteur soient couplés avec succès, et les voyants LED du récepteur et de la poignée s'allumeront.



Appuyez à nouveau sur le bouton du récepteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote rapidement, puis appuyez sur le bouton de l'écran sur la poignée gauche et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED 1-4 de la poignée gauche clignote rapidement en vert. Attendez que la poignée gauche et le récepteur soient correctement appairés avant de l'utiliser normalement.



Appuyez et maintenez appuyé à nouveau



5 Secondes




Contrôleur L

RÉCEPTEUR CONNECTÉ À LA WII


Allumez la console Wii, entrez dans le jeu et connectez la manette d'origine. Après être entré dans le jeu, débranchez l'adaptateur d'origine, puis branchez le récepteur NJ10 sur la console et appuyez longuement sur le bouton du récepteur jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'accueil sur la poignée droite pendant 5 secondes pour allumer l'appareil. Les LED 1 à 4 sur la poignée droite clignoteront rapidement en vert.

Attendez que la poignée droite et le récepteur soient couplés avec succès, et les voyants LED du récepteur et de la poignée s'allumeront.



Allumer



Connectez le récepteur



Appuyer longuement sur




La manette clignotera de la lumière verte



5 Secondes

Contrôleur R

Appuyez à nouveau sur le bouton du récepteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote rapidement, puis appuyez sur le bouton de l'écran sur la poignée gauche et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED 1-4 de la poignée gauche clignote rapidement en vert. Attendez que la poignée gauche et le récepteur soient correctement appairés avant de l'utiliser normalement.




Appuyez et maintenez appuyé à nouveau

5 Secondes

Contrôleur L

CALIBRAGE DES JOYSTICKS


1. Appuyez sur SL + SR ++ (contrôleur gauche : -), tournez les joysticks, puis répétez pour quitter (vibration de confirmation).



SL SR + (OR SL SR -)



Tournez les joysticks



vibration de confirmation





SL SR + (OR SL SR -)
Quitte

2. Sur Switch : Allez dans Paramètres > Contrôleurs > Calibrer les sticks et suivez les instructions.

CALIBRAGE DES GÂCHETTES

Appuyez sur SL + SR + Home (contrôleur gauche : Capture), appuyez complètement les gâchettes, puis répétez pour quitter (vibration de confirmation).



Wibration de confirmation

SL + SR + Home (SL + SR+Capture)
Quitte

CALIBRAGE DU GYROSCOPE À 6 AXES

1. Sur Switch : Paramètres > Contrôleurs > Calibrer les capteurs de mouvement.

2. Posez le contrôleur à plat et suivez les instructions. Appuyez sur - et +.

FONCTION TURBO

1. Boutons pris en charge : Croix directionnelle, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR.
2. Activer : Maintenez le Bouton Réglage, appuyez sur une touche, puis relâchez (LED4 blanche).
3. Vitesse : 12 Hz par défaut (ajustable via appli).
4. Désactiver : Appuyez trois fois sur Réglage + touche cible (LED4 s'éteint).


PROGRAMMATION DES BOUTONS

* Boutons arrière (M1/M2) : Assignables à d'autres boutons ou macros (21 actions max).

1. Assignment : Maintenez Réglage + bouton arrière 3 secondes, appuyez sur la séquence, puis répétez le bouton arrière.





2. Effacer : Maintenez Réglage + bouton arrière 3 secondes, puis appuyez sans entrée.



(Deutsch)

PAKETINHALT

- NJ10-Linkcontroller ×1
- NJ10-Rechtscontroller ×1
- NJ10-Mittelbrücke ×1
- Multifunktionsempfänger ×1
- USB-C-Ladekabel ×1
- Empfängerverlängerungskabel ×1



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Verbindung: Bluetooth 5.0, 2,4 GHz

Batterie: 400 mAh (pro Controller)




Ladung: 5 V/0,4 A (USB-C)

Materialien: PC + ABS + Metall + Silikon

Gewicht: 225g

Abmessungen: 106*155*65.5mm

RAHMENDIAGRAMM




VERBINDUNG MIT NINTENDO SWITCH


1. Schieben Sie den Controller entlang der Schienen an beiden Seiten des Konsolenbildschirms nach unten, bis es einrastet. Im Menü "Controller" der Konsole werden die verbundenen linken/rechten Controller angezeigt.



2. Zum Entfernen des Controllers drücken Sie die Freigabetaste auf der Rückseite und schieben ihn nach oben.



3. Bei eingeschalteter Konsole stellt der Controller nach dem Abnehmen automatisch eine Bluetooth-Verbindung her.



4. Bei ausgeschalteter Konsole drücken Sie nach dem Abnehmen die Home-Taste, um die Verbindung herzustellen.




5. Nach erfolgreicher Verbindung mit der Switch-Spielkonsole vibriert der Controller eine Sekunde lang.




EMPFÄNGERVERBINDUNG MIT PC (XINPUT-MODUS)

1. Halten Sie die Home-Taste 3 Sekunden gedrückt, um einzuschalten. Die LEDs 1–4 blinken grün sequenziell.
2. Stecken Sie den Empfänger in den PC und halten Sie seine Taste gedrückt, bis die LED schnell blinkt.
3. Warten Sie auf die Verbindung.




EMPFÄNGERVERBINDUNG MIT PC (DINPUT-MODUS)

1. Im Xinput-Modus halten Sie A + B + Home gedrückt, um in den Dinput-Modus zu wechseln (LEDs blitzen dreimal grün).
2. Wiederholen Sie die Tastenkombination, um zurück zu wechseln.




EMPFÄNGERANSCHLUSS PC/NGC

Halten Sie die Home-Taste am rechten Griff 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die LEDs 1-4 am rechten Griff blinken schnell grün. Schließen Sie den Empfänger an den Computer an und drücken Sie die Taste am Empfänger lange, bis die LED-Leuchte schnell blinkt. Warten Sie, bis die Kopplung zwischen dem richtigen Griff und dem Empfänger erfolgreich abgeschlossen ist und die LED-Leuchten von Empfänger und Griff leuchten.



Halten Sie die Taste am Empfänger erneut gedrückt, bis die LED schnell blinkt, und halten Sie die Bildschirmtaste am linken Griff 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED1-4 am linken Griff schnell grün blinkt.

Warten Sie, bis der linke Griff und der Empfänger erfolgreich gekoppelt wurden, bevor Sie sie normal verwenden.



Halten Sie erneut gedrückt

5 Sekunden


L Controller

RECEIVER MIT WII VERBUNDEN

Schalten Sie die Wii-Konsole ein, starten Sie das Spiel und schließen Sie den Original-Controller an.

Ziehen Sie nach dem Starten des Spiels den Originaladapter ab, stecken Sie den NJ10-Empfänger in die Konsole und drücken Sie lange auf die Taste am Empfänger, bis die LED schnell blinkt.

Halten Sie die Home-Taste am rechten Griff 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die LEDs 1-4 am rechten Griff blinken schnell grün. Warten Sie, bis die Kopplung zwischen dem richtigen Griff und dem Empfänger erfolgreich abgeschlossen ist und die LED-Leuchten von Empfänger und Griff leuchten.



Einschalten

Verbinden Sie den Empfänger lange drücken auf



Die Steuerungseinheit wird grün blinken




R Controller

5 Sekunden

Halten Sie die Taste am Empfänger erneut gedrückt, bis die LED schnell blinkt, und halten Sie die Bildschirmtaste am linken Griff 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED1-4 am linken Griff schnell grün blinkt.

Warten Sie, bis der linke Griff und der Empfänger erfolgreich gekoppelt wurden, bevor Sie sie normal verwenden.




Halten Sie erneut gedrückt

5 Sekunden


L Controller

JOYSTICK-KALIBRIERUNG

1. Drücken Sie SL + SR + +-Taste (linker Controller: --Taste), rotieren Sie die Joysticks und drücken Sie erneut, um zu beenden (Vibration bestätigt den Abschluss).



Rotieren Sie die Joysticks



Vibration bestätigt den Abschluss





SL SR + (SL SR -)

Verlassen

2. Switch-Systemkalibrierung: Gehen Sie zu Einstellungen > Controller > Steuersticks kalibrieren und folgen Sie den Anweisungen.

TRIGGER-KALIBRIERUNG

Drücken Sie SL + SR + Home (linker Controller: Aufnahme-Taste), drücken Sie die Trigger vollständig und beenden Sie mit derselben Tastenkombination (Vibration bestätigt den Abschluss).



↓
SL SR Home (SL SR Aufnahme-Taste)
Verlassen

6-ACHSEN-KREISEL-KALIBRIERUNG

1. Auf der Switch: Gehen Sie zu Einstellungen > Controller > Bewegungssteuerung kalibrieren.
2. Legen Sie den Controller flach hin und folgen Sie den Anweisungen.
Drücken Sie - und +-Taste.


TURBO-FUNKTION

1. Unterstützte Tasten: Steuerkreuz, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR.
2. Aktivieren: Halten Sie die Einstellungstaste, drücken Sie die Zieltaste und lassen Sie los (LED4 leuchtet weiß).
3. Geschwindigkeit: Standard 12 Hz (per App anpassbar).
4. Deaktivieren: Drücken Sie die Einstellungstaste + Zieltaste dreimal (LED4 erlischt).


TASTENPROGRAMMIERUNG

* Hintere Tasten (M1/M2): Können anderen Tasten oder Makros zugewiesen werden (max. 21 Aktionen pro Makro).

1. Zuweisen: Halten Sie Einstellungtaste + Zieltaste 3 Sekunden, drücken Sie die gewünschte(n) Taste(n), dann erneut die Hintertaste.





2. Löschen: Halten Sie Einstellungtaste + Hintertaste 3 Sekunden und drücken Sie sie ohne Eingabe.



(Español)

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Controlador izquierdo NJ10 ×1
- Controlador derecho NJ10 ×1
- Puente central NJ10 ×1
- Receptor multifunción ×1
- Cable USB-C ×1
- Cable de extensión para receptor ×1



ESPECIFICACIONES

Conexión: Bluetooth 5.0, 2,4 GHz

Batería: 400 mAh (por controlador)




Carga: 5 V/0,4 A (USB-C)

Materiales: PC + ABS + Metal + Silicona

Peso: 225g

Dimensiones: 106*155*65.5mm

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA




CONEXIÓN A NINTENDO SWITCH


1. Deslice el controlador a lo largo de los rieles de la consola hasta que encaje. La interfaz «Controladores» mostrará los controladores conectados.



2. Para retirar el controlador, presione el botón de liberación en la parte posterior y deslicelo hacia arriba.




3. Si la consola está encendida, al retirarlo se establecerá una conexión Bluetooth automática.



4. Si la consola está apagada, presione el Botón Home después de retirarlo para reconectar.




5. Despu s de conectarse con  xito al host de juegos switch, el controlador vibra durante 1 segundo.




CONEXI N A PC MEDIANTE RECEPTOR (MODO XINPUT)

1. Mantenga presionado el Bot n Home durante 3 segundos (LEDs 1 4 parpadean en verde).
2. Conecte el receptor al PC y mantenga su bot n presionado hasta que el LED parpadee r pidamente.
3. Espere el emparejamiento.



CONEXI N A PC MEDIANTE RECEPTOR (MODO DINPUT)

1. En modo Xinput, mantenga presionado A + B + Home para cambiar a modo Dininput (LEDs parpadean tres veces).
2. Repita para volver al modo Xininput.



CONEXIÓN DEL RECEPTOR PC/NGC

Mantenga presionado el botón de inicio en el mango derecho durante 5 segundos para encender el dispositivo. Los LED 1 a 4 en el mango derecho parpadearán rápidamente en verde.


Conecte el receptor a la computadora y mantenga presionado el botón del receptor hasta que la luz LED parpadee rápidamente.

Espere hasta que el mango y el receptor correctos se emparejen exitosamente, y las luces LED del receptor y del mango se encenderán.



Presione y mantenga presionado el botón en el receptor nuevamente hasta que el LED parpadee rápidamente, y presione y mantenga presionado el botón de pantalla en el mango izquierdo durante 5 segundos hasta que el LED1-4 del mango izquierdo parpadee rápidamente en agua verde.

Espere a que el mango izquierdo y el receptor se emparejen correctamente antes de usarlo normalmente.



Mantén pulsado de nuevo

5 Segundos


Controlador L

RECEPTOR CONECTADO A WII

Enciende la consola Wii, ingresa al juego y conecta el control original. Después de ingresar al juego, desconecte el adaptador original, luego conecte el receptor NJ10 a la consola y mantenga presionado el botón en el receptor hasta que la luz LED parpadee rápidamente.

Mantenga presionado el botón de inicio en el mango derecho durante 5 segundos para encender el dispositivo. Los LED 1 a 4 en el mango derecho parpadearán rápidamente en verde.

Espere hasta que el mango y el receptor correctos se emparejen exitosamente, y las luces LED del receptor y del mango se encenderán.



Encender

Conecta el receptor

Presionar durante un largo tiempo



El mando parpadeará luz verde




Controlador R

5 Segundos

Presione y mantenga presionado el botón en el receptor nuevamente hasta que el LED parpadee rápidamente, y presione y mantenga presionado el botón de pantalla en el mango izquierdo durante 5 segundos hasta que el LED1-4 del mango izquierdo parpadee rápidamente en agua verde.

Espere a que el mango izquierdo y el receptor se emparejen correctamente antes de usarlo normalmente.




Mantén pulsado de nuevo

5 Segundos


Controlador L

CALIBRACIÓN DE JOYSTICKS

1. Presione SL + SR + + (controlador izquierdo: -), gire los joysticks y repita para salir (vibración de confirmación).



Girar la palanca de mando




Vibración de confirmación

SL SR + (SL SR -)
Salir

2. En Switch: Vaya a Ajustes > Controladores > Calibrar sticks y siga las instrucciones.

CALIBRACIÓN DE GATILLOS

Presione SL + SR + Home (controlador izquierdo: Captura), presione los gatillos completamente y repita para salir (vibración de confirmación).



CALIBRACIÓN DEL GIRÓSCOPO DE 6 EJES

1. En Switch: Ajustes > Controladores > Calibrar sensores de movimiento.
2. Coloque el controlador en una superficie plana y siga las instrucciones. Presione - y +.


FUNCIÓN TURBO

1. Botones admitidos: Cruceta, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR.
2. Activar: Mantenga el Botón Configuración, presione un botón objetivo y suelte (LED4 se ilumina en blanco).
3. Velocidad: 12 Hz predeterminada (ajustable mediante app).
4. Desactivar: Presione Configuración + botón objetivo tres veces (LED4 se apaga).


PROGRAMACIÓN DE BOTONES

* Botones traseros (M1/M2): Asignables a otros botones o macros (máx. 21 acciones).

1. Asignar: Mantenga Configuración + botón trasero 3 segundos, presione la secuencia deseada y repita el botón trasero.





2. Borrar: Mantenga Configuración + botón trasero 3 segundos y presione sin entrada.



(Italiano)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Controller sinistro NJ10 ×1
- Controller destro NJ10 ×1
- Ponte centrale NJ10 ×1
- Ricevitore multifunzione ×1
- Cavo USB-C ×1
- Cavo di prolunga per ricevitore ×1



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Connessione: Bluetooth 5.0, 2,4 GHz

Batteria: 400 mAh (per controller)




Ricarica: 5 V/0,4 A (USB-C)

Materiali: PC + ABS + Metallo + Silicone

Peso: 225g

Dimensioni: 106*155*65.5mm

DIAGRAMMA STRUTTURALE




CONNESSIONE A NINTENDO SWITCH


1. Far scorrere il controller lungo le guide della console fino al clic. L'interfaccia "Controller" mostrerà i controller sinistro/destro connessi.



2. Per rimuovere il controller, premere il pulsante di sgancio sul retro e farlo scorrere verso l'alto.



3. Se la console è accesa, rimuovendo il controller dalle guide si stabilirà automaticamente una connessione Bluetooth.



Nello stato di avvio

4. Se la console è spenta, premere il Pulsante Home dopo aver rimosso il controller per riconnettersi.




5. Dopo essersi connesso con successo allo switch host, il controller vibra per 1 secondo.




CONNESSIONE AL PC TRAMITE RICEVITORE (MODALITÀ XINPUT)

1. Tenere premuto il Pulsante Home per 3 secondi (LED 1–4 lampeggiano in verde sequenziale).
2. Collegare il ricevitore al PC e tenere premuto il suo pulsante finché il LED lampeggia rapidamente.
3. Attendere l'accoppiamento.



CONNESSIONE AL PC TRAMITE RICEVITORE (MODALITÀ DINPUT)

1. In modalità Xinput, tenere premuto A + B + Home per passare alla modalità Dinput (LED lampeggiano tre volte).
2. Ripetere la combinazione per tornare alla modalità Xinput.




COLLEGAMENTO DEL RICEVITORE PC/NGC

Per accendere il dispositivo, tenere premuto per 5 secondi il tasto home sul lato destro del dispositivo. I LED 1-4 sulla maniglia destra lampeggeranno rapidamente in verde.


Collegare il ricevitore al computer e premere a lungo il pulsante sul ricevitore finché la luce LED non lampeggia velocemente.

Attendi che l'impugnatura e il ricevitore giusti vengano associati correttamente; le luci LED dell'impugnatura e del ricevitore si accenderanno.



Premere e tenere premuto nuovamente il pulsante sul ricevitore finché il LED non lampeggia rapidamente, quindi premere e tenere premuto il pulsante sullo schermo sull'impugnatura sinistra per 5 secondi finché il LED1-4 sull'impugnatura sinistra non lampeggi in verde.

Attendere che l'impugnatura sinistra e il ricevitore siano associati correttamente prima di utilizzarli normalmente.



Tieni di nuovo premuto

5 secondi


L Controller

RICEVITORE COLLEGATO A WII


Accendi la console Wii, accedi al gioco e collega il controller originale. Dopo essere entrati nel gioco, scollegare l'adattatore originale, quindi collegare il ricevitore NJ10 alla console e premere a lungo il pulsante sul ricevitore finché la luce LED non lampeggia rapidamente.

Per accendere il dispositivo, tenere premuto per 5 secondi il tasto home sul lato destro del dispositivo. I LED 1-4 sulla maniglia destra lampeggeranno rapidamente in verde.

Attendi che l'impugnatura e il ricevitore giusti vengano associati correttamente; le luci LED dell'impugnatura e del ricevitore si accenderanno.



Premere e tenere premuto nuovamente il pulsante sul ricevitore finché il LED non lampeggia rapidamente, quindi premere e tenere premuto il pulsante sullo schermo sull'impugnatura sinistra per 5 secondi finché il LED1-4 sull'impugnatura sinistra non lampeggia rapidamente in verde. Attendere che l'impugnatura sinistra e il ricevitore siano associati correttamente prima di utilizzarli normalmente.




Tieni di nuovo premuto

5 secondi

L Controller

CALIBRAZIONE DEL JOYSTICK

1. Premere SL + SR ++ (controller sinistro: -), ruotare i joystick e ripetere per uscire (vibrazione di conferma).




Vibrazione di conferma

SL SR + (SL SR -)
Uscire


2. Calibrazione su Switch: Andare su Impostazioni > Controller > Calibra stick e seguire le istruzioni.

CALIBRAZIONE DEI GRILLETTI

Premere SL + SR + Home (controller sinistro: Pulsante Capture), premere i grilletti completamente e ripetere per uscire (vibrazione di conferma).



Premere il clicchetto



↓
SL SR Home (SL SR Pulsante Capture)
Uscire

CALIBRAZIONE DEL GIROSCOPIO A 6 ASSI

1. Su Switch: Andare su Impostazioni > Controller > Calibra sensori di movimento.
2. Posizionare il controller su una superficie piana e seguire le istruzioni. Premere - e +.


FUNZIONE TURBO

1. Pulsanti supportati: Croce direzionale, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR.
2. Attivare: Tenere premuto il Pulsante Impostazioni, premere un pulsante target e rilasciare (LED4 si illumina in bianco).
3. Velocità: Predefinita 12 Hz (regolabile via app).
4. Disattivare: Premere Impostazioni + pulsante target tre volte (LED4 si spegne).


PROGRAMMAZIONE DEI PULSANTI

* Pulsanti posteriori (M1/M2): Assegnabili ad altri pulsanti o macro (max 21 azioni per macro).

1. Assegnazione: Tenere premuto Impostazioni + pulsante posteriore per 3 secondi, premere la sequenza desiderata e ripetere il pulsante posteriore.





2. Cancellare: Tenere premuto Impostazioni + pulsante posteriore per 3 secondi e premere senza input.



(日本語)

パッケージ内容

- ・NJ10左コントローラ ×1
- ・NJ10右コントローラ ×1
- ・NJ10中央ブリッジ ×1
- ・マルチレシーバー ×1
- ・USB充電ケーブル ×1
- ・レシーバー延長ケーブル ×1



製品仕様

接続方式：Bluetooth 5.0、2.4GHz

バッテリー容量：400mAh（各コントローラ）




充電：5V/0.4A（USB-C）

材質：PC + ABS + 金属 + シリコン

重量：225g

サイズ：106*155*65.5mm

フレーム図




Nintendo Switchへの接続


1. コントローラを本体画面両側のレールに沿ってスライドさせ、クリック音がするまで下げる。「コントローラ」画面に左右のコントローラが表示されます。



2. コントローラを外す際は、背面の解除ボタンを押しながら上にスライドします。




3. 本体が起動中の場合、レールから外すと自動的にBluetooth接続されます。



4. 本体がオフの状態では、レールから外した後ホームボタンを押して再接続します。




5. Switchゲーム本体の接続に成功した後、コントローラは1秒振動する。




PCへのレシーバー接続（Xinputモード）

1. ホームボタンを3秒長押しして電源を入れる（LED1-4が緑色で点滅）。
2. レシーバーをPCに挿入し、LEDが高速点滅するまでボタンを長押しします。
3. ペアリング待機します。



PCへのレシーバー接続（Dinputモード）

1. Xinputモード中、A + B + ホームボタンを長押ししてDinputモードに切り替え（LEDが3回点滅）。
2. 同じ操作でXinputモードに戻ります。




受信機接続 PC/NGC

右側のハンドルにあるホームボタンを 5 秒間押し続けて、デバイスの電源をオンにします。右ハンドルの LED 1 ~ 4 が緑色に速く点滅します。

受信機をコンピューターに接続し、LED ライトが速く点滅するまで受信機のボタンを長押しします。

右ハンドルと受信機が正常にペアリングされ、受信機とハンドルの LED ライトが点灯するまで待ちます。



受信機のボタンを再度押して LED が高速点滅するまで待ち、左ハンドルのスクリーンボタンを左ハンドルの LED1-4 が緑色に高速点滅するまで5秒間押し続けます。


通常使用する前に、左ハンドルと受信機が正常にペアリングされるまで待ちます。



Wiiに接続された受信機

Wii 本体の電源を入れ、ゲームに入り、元のコントローラーを接続します。ゲームに入ったら、元のアダプターを取り外し、NJ10 レシーバーをコンソールに接続し、レシーバーのボタンを LED ライトが速く点滅するまで長押しします。

右側のハンドルにあるホームボタンを 5 秒間押し続けて、デバイスの電源をオンにします。右ハンドルの LED 1 ~ 4 が緑色に速く点滅します。



右ハンドルと受信機が正常にペアリングされ、受信機とハンドルの LED ライトが点灯するまで待ちます。


受信機のボタンを再度押して LED が高速点滅するまで待ち、左ハンドルのスクリーンボタンを左ハンドルの LED1-4 が緑色に高速点滅するまで 5 秒間押し続けます。

通常使用する前に、左ハンドルと受信機が正常にペアリングされるまで待ちます。



ジョイステイック校正

1. SL + SR ++ ボタン（左コントローラ：- ボタン）を同時押しし、ジョイステイックを回転後、再度同じボタンで終了（1秒振動で確認）。




1秒振動で確認

↓
SL SR + (SL SR -)
退出する

2. Switch本体校正：設定 > コントローラ > スティック校正に進み、画面指示に従います。

トリガー校正

SL + SR + ホームボタン（左コントローラ：キャプチャーボタン）を押し、トリガーを最大まで押し込んで校正。同じボタンで終了（1秒振動）。



6軸ジャイロ校正

1. Switch本体で設定 > コントローラ > モーションコントロール校正を選択。
2. コントローラを平らな場所に置き、画面指示に従いーと+ボタンを長押しします。

ターボ機能

1. 対応ボタン：十字キー、A、B、X、Y、L、R、ZL、ZR。
2. 有効化：設定ボタンを押しながら対象ボタンを1回押す（LED4が白色点灯）。
3. 速度調整：デフォルト12Hz（アプリで変更可能）。
4. 無効化：設定ボタン + 対象ボタンを3回押す（LED4消灯）。


ボタンプログラミング

* 背面ボタン（M1/M2）：他ボタンやマクロに割り当て可能（マクロ最大21アクション）。

1. 割り当て：設定ボタン + 背面ボタンを3秒長押し後、目的のボタン/マクロを入力し、再度背面ボタンを押して保存。



2. 解除：設定ボタン + 背面ボタンを3秒長押し後、何も入力せずに背面ボタンを押す。





UK
CA

PS
E

CE RoHS



R214-240327

FCC ID: 2A88F-NJ10



TOPGAME TECHNOLOGY LIMITED
COMPANY
ul. NOWOGRODZKA, nr 64, Iek. 43
Warsaw
02-014
Email: annabelle332024@hotmail.com

Manufacturer: Shenzhen MIKE Morgen Technology Co.,Ltd

Address: 3/F, Building 5, Block C, Fairview Plaza, Xiangjiaotang Community,
Sakata

Applicant: NYXI Gaming Inc

Address: 4520 Centennial Blvd NUM1004, Colorado Sorinas CO 80919

Model: NJ10 FCC ID: 2A88F-NJ10

Declaration of Conformity

Model: NJ10



The product conforms to EC standards for radio interference. Here, Shenzhen MIKE Morgen Technology Co.,Ltd. In Shenzhen announces that NJ10 radio equipment conforms to the Directive. EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 50663:2017, EN 62479:2010, ETSI EN 301 489-1 V2.23(2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09), ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07).

The full text of the EU Declaration of Compliance can be found on:

www.nyxi.game.com

Model: NJ10

FCC ID: 2A88F-NJ10

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) The device may not cause harmful interference.

(2) The device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class C digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase distance between the equipment and receiver.
- Plug the equipment into a socket on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult your distributor or an experienced radio/TV technician for help.



The symbol means the product should not be disposed of with household waste but be brought to an appropriate collection point to enable recycling. According to local regulations, do not dispose of the product or rechargeable battery with normal household waste.

Appropriate disposal of used products and rechargeable batteries helps to prevent negative impacts on the environment and human health.

PRECAUTIONS

-  Do not expose it to liquid
-  Do not disassemble it
-  Avoid dropping it
-  Avoid extremely high or low temperature

