

WilTec 61082

WilTec Foldable Platform Cart User Manual

Model: 61082 / WTC-PLAT-150-BLK

INTRODUCTION

This manual provides essential information for the safe and efficient use of your WilTec Foldable Platform Cart. Please read these instructions carefully before assembly and operation. Keep this manual for future reference.

The WilTec Foldable Platform Cart is designed to assist with transporting heavy loads up to 150 kg, reducing physical strain during tasks such as moving, storage, warehousing, and gardening. Its foldable handle allows for compact storage and easy transport.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not exceed the maximum load capacity of 150 kg.
- Ensure the handle is securely locked in place before moving the cart.
- Distribute the load evenly on the platform to maintain stability.
- Avoid using the cart on uneven or excessively sloped surfaces.
- Keep hands and feet clear of moving parts, especially during folding and unfolding.
- Regularly inspect the wheels and frame for any signs of damage or wear.
- This cart is not designed for transporting people.

PRODUCT FEATURES

- **Foldable Handle:** For compact storage and easy transport.
- **High Load Capacity:** Supports up to 150 kg.
- **Non-Slip Platform:** Rubberized surface ensures secure load placement.
- **Durable Construction:** Alloy steel frame with edge protection.
- **Maneuverable Wheels:** Four wheels, including swivel and fixed types, for easy navigation.

SETUP AND ASSEMBLY

The WilTec Foldable Platform Cart comes largely pre-assembled. Minimal setup is required to prepare it for use.

1. **Unfolding the Handle**

Place the cart on a flat, stable surface. Locate the foldable handle mechanism at the front of the platform. Gently pull the handle upwards until it clicks into its fully upright and locked position. Ensure both locking pins on either side of the handle are engaged.



Image: The WilTec platform cart shown in its fully unfolded and ready-to-use position, with the handle extended upwards.

2. Inspecting the Wheels

Before first use, check that all four wheels are securely attached and rotate freely. The cart features two swivel wheels for maneuverability and two fixed wheels for stability.



Image: An underside view of the platform cart, illustrating the attachment points and design of the four wheels.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Loading the Cart

Place items centrally on the rubberized platform. Ensure the weight is distributed evenly to prevent tipping. Do not stack items higher than the handle, and secure unstable loads if necessary.

2. Moving the Cart

Grasp the handle firmly and push or pull the cart. The swivel wheels at the front (or rear, depending on orientation) allow for easy steering. Navigate obstacles carefully.

3. Folding for Storage

To fold the handle, locate the release mechanism (usually a foot pedal or hand lever) at the base of the handle. Engage the mechanism and gently push the handle downwards until it lies flat against the platform. Ensure it is fully folded for compact storage.



Image: The WilTec platform cart with its handle folded down, demonstrating its compact storage configuration.

MAINTENANCE

- **Cleaning:** Wipe the cart with a damp cloth to remove dirt and debris. Avoid harsh chemicals that may damage the finish or rubberized surface.
- **Lubrication:** Periodically apply a small amount of lubricant to the wheel axles and handle folding mechanism to ensure smooth operation.
- **Inspection:** Regularly check all bolts, nuts, and moving parts for tightness and wear. Tighten any loose fasteners. Replace worn or damaged wheels immediately.
- **Storage:** Store the folded cart in a dry place to prevent rust and prolong its lifespan.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Cart difficult to steer	Wheels are dirty or stiff; uneven load distribution.	Clean wheels and lubricate axles. Redistribute load evenly.
Handle does not lock in upright position	Locking pins are obstructed or damaged.	Check for debris in the locking mechanism. Ensure handle is fully extended. If damaged, contact support.
Excessive noise during movement	Loose wheels or worn bearings.	Tighten wheel bolts. Lubricate wheel bearings. Replace wheels if necessary.

SPECIFICATIONS

Brand	WilTec
Model Numbers	61082, WTC-PLAT-150-BLK
Material	Alloy Steel
Color	Blue, Black, White
Dimensions (L x W x H)	72 x 47.5 x 84 cm (unfolded)
Item Weight	6.76 Kilograms
Maximum Load Capacity	150 Kilograms
Number of Wheels	4 (2 swivel, 2 fixed)
Wheel Type	Pivotante (Swivel)



Image: A technical diagram illustrating the key dimensions of the WilTec platform cart, including length, width, height, and wheel diameter.

WARRANTY AND RETURNS

This product is covered by a standard return policy. For specific details regarding warranty coverage and return procedures, please refer to your purchase documentation or contact the seller directly. Generally, returns are accepted within 30 days for refund or replacement.

CUSTOMER SUPPORT

For further assistance, technical support, or inquiries regarding spare parts, please contact WilTec Wildanger Technik GmbH, the manufacturer and seller of this product.






Please have your model number (61082 or WTC-PLAT-150-BLK) and purchase information ready when contacting support.

You can visit the WilTec store on Amazon for more information:[WilTec Amazon Store](#)



© 2025 WilTec. All rights reserved.

Related Documents - 61082

	<p>Manuale d'uso: Mini-incubatrice per 12 uova Wiltec 52016</p> <p>Scopri come utilizzare al meglio la tua mini-incubatrice Wiltec per 12 uova (modello 52016) con questo manuale d'uso completo. Include istruzioni dettagliate, consigli per l'incubazione e risoluzione problemi.</p>
	<p>Wiltec Foldable Painting Stand 65656 Operation Manual</p> <p>Operation manual for the Wiltec Foldable Painting Stand (model 65656). Includes safety instructions, assembly steps, and parts overview for proper and safe use.</p>
	<p>WilTec Egg Incubator Article 50034 Operating Manual</p> <p>Comprehensive operating manual for the WilTec Egg Incubator, Article 50034. Provides instructions on setup, operation, temperature and humidity control, hatching phases for various poultry and reptiles, and disposal guidelines.</p>
	<p>Wiltec Petrol Brushcutter with Wheels Operating Instructions and Safety Guide</p> <p>Comprehensive operating instructions and safety guide for the Wiltec Petrol Brushcutter with Wheels (Model 64746). Covers proper use, maintenance, troubleshooting, and safety precautions for safe and effective operation.</p>
	<p>Manual de Instrucciones Cargador de Baterías Wiltec 30561 GZL-30</p> <p>Manual de instrucciones detallado para el cargador de baterías Wiltec modelo 30561 (GZL-30). Incluye información de seguridad, funcionamiento, mantenimiento y solución de problemas.</p>

Manuale d'uso
Pompe per gasolio e diesel

per modelli 50739-62136

wiltec



Per tutte le informazioni e per il download del manuale d'uso, visitate il sito www.wiltec.it
Tutti i diritti sono riservati. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla WilTec.

[Manuale d'uso: Pompa per gasolio e diesel WilTec \(Modelli 50739-62136\)](#)

Manuale d'uso completo per le pompe per gasolio e diesel WilTec, inclusi modelli 50739, 50768, 50769, 50959, 65124, e 62136. Copre introduzione, avvertenze di sicurezza, dati tecnici, istruzioni per l'uso, manutenzione, risoluzione dei problemi e smaltimento.