



## Green Lion

### Ring Pro ساعة ذكية على شكل خاتم

SKU: GNRNGPWACH

Model No: GL-SWA49

## جدول المحتويات

٢	الاحتياطات
٢	التطبيق والاتصال
٣	تعليمات التشغيل
٣	الوظائف
٤	الشحن
٤	المواصفات
٥	التخلص
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

## احتياطات

١. تحتفظ الشركة بالحق في تعديل محتوى هذا الدليل دون إشعار مسبق. قد تختلف بعض الميزات باختلاف إصدارات البرامج؛ وهذا أمر طبيعي.
  ٢. قبل الاستخدام، يُرجى شحن هذا المنتج بالكابل المُعدَّ مسبقًا لمدة لا تقل عن ساعتين.
  ٣. قبل استخدام المنتج، يُرجى الاتصال بالتطبيق لمزامنة الوقت وضبط معلوماتك الشخصية.
  ٤. [يدعم هذا المنتج مقاومة الماء IP٦٨]. {mark.} غير مناسب للغوص في أعماق البحار. السوائل المسببة للتآكل مثل الماء الساخن والشاي تُلحق الضرر بالخاتم وتُبطل ضمان المنتج وخدمات الإصلاح المجانية.
١. كيفية الارتداء
- يرجى ارتداء الجهاز بشكل صحيح على إصبعك، مع وضعه بشكل صحيح على إصبع السبابة. نصيحة: عند مراقبة معدل ضربات القلب، يُرجى ارتداء الجهاز بشكل أكثر إحكامًا.

## التطبيق والاتصال

١. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لتشغيل الجهاز. بعد الدخول إلى الواجهة الرئيسية، انقر على "Settings" ← "Download App". استخدم هاتفك المحمول لمسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل تطبيق "SmartHealth" وتثبيته. يمكنك أيضًا مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لتنزيل تطبيق "SmartHealth" وتثبيته.
- [صورة رمز الاستجابة السريعة]
٢. افتح تطبيق "SmartHealth". في صفحة الجهاز، حدد "My Device" ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
  ٣. بمجرد نجاح الاتصال، ستظهر صفحة الجهاز "Connected".



يرجى ترقية التطبيق إلى أحدث إصدار لتجربة أفضل.  
يُنصح باستخدام هاتف محمول يعمل بنظام Android 8.0 أو iOS 11 أحدث.  
للاتصال بنجاح، يُرجى تشغيل (GL-SWA49) ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) واتصال الشبكة على الهاتف.  
إذا تعذر العثور على الجهاز أو الاتصال به أثناء الاستخدام، يُرجى التأكد من أن البطارية كافية.

## تعليمات التشغيل

**a.** الزر الأيسر:

إيقاف الشاشة: نقرة واحدة لتشغيلها.

تشغيل الشاشة: نقرة واحدة لا تؤثر.

اضغط باستمرار لإيقاف التشغيل.

**b.** الزر الأيمن:

إيقاف الشاشة: نقرة واحدة لتشغيلها.

الواجهة الرئيسية (تشغيل الشاشة): نقرة واحدة لإيقافها.

الصفحات الأخرى (تشغيل الشاشة): نقرة واحدة للعودة إلى الواجهة الرئيسية.

اضغط باستمرار لا يؤثر.

## الشحن

صل كابل الشحن بمنفذ شحن الحلقة، مع التأكد من توصيل أطراف التوصيل المعدنية بشكل كامل.

يرجى استخدام محول الشحن المناسب بجهد ٥ فولت وتيار ٥٠٠ أمبير أو أعلى.

**ملاحظة:** إذا لم تتمكن الحلقة من التشغيل بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام، يرجى تنظيف أطراف التوصيل المعدنية لضمان توصيل جيد.

## المواصفات

رقم الموديل	GL-SWA49
المادة	بلاستيك + سبيكة زنك
البطارية	٤٠ ملي أمبير/ساعة
الشاشة	شاشة TFT IPS مقاس ٤.٩ بوصة
الدقة	٣٢٠*٦٤
السطوع	سطوع ٢٥٠ شمعة/متر مربع
بلوتوث	الإصدار ٥.٣
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)/ذاكرة القراءة فقط (ROM)	مدمج
نوع الشحن	مغناطيسي
مدة الشحن	أقل من ساعتين ونصف
مدة التشغيل	٣ أيام
مدة الاستعداد	٥-٧ أيام
مقاوم للماء	IP68
وزن المنتج	١٤.٤ غرام
أبعاد المنتج	٧٠*٢١*٢١ مم

## التخلص

لا يُنصح بالتخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات.

## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:  
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تليجرام: [@greenlion\\_global](https://www.greenlion.net/)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.greenlion.net/)