

Tryb NXTPAPER

Tryb NXTPAPER oferuje najwyższą jakość obrazu, a jednocześnie zmniejsza odbłaski i refleksy. Przyciśnij PRZYCISK NXTPAPER, aby zmienić tryb NXTPAPER. Możesz wybrać preferowany tryb.

- **Tryb zwykły:** Wysoka rozdzielczość oraz jasne oryginalne kolory.
- **Tryb Colour Paper:** Niskie nasycenie i miękkie kolory, które kojarzą się z zadrukowanym papierem i zwiększają ogólny komfort oczu.
- **Tryb Ink Paper:** Efekt wyświetlacza symulujący papier zadrukowany tuszem, dzięki któremu jeszcze bardziej wciągniesz się w czytanie.

Bezpieczeństwo użytkowania



Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, uważnie przeczytaj ten rozdział. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub korzystania z urządzenia niezgodnie z niniejszą instrukcją.

- Używaj urządzenia wyłącznie po zaparkowaniu pojazdu w bezpiecznym miejscu. Korzystanie z urządzenia podczas jazdy jest nielegalne w wielu krajach.
- Zachowaj zgodność z prawem w zakresie korzystania z urządzenia w szczególnych miejscach (w szpitalach, w samolotach, na stacjach benzynowych, w szkołach itp.).
- Należy zawsze wyłączać urządzenie przed wejściem na pokład samolotu.
- W czasie przebywania na terenie zakładu opieki zdrowotnej (z wyjątkiem specjalnie wyznaczonych obszarów) urządzenie powinno być wyłączone.
- W przypadku przebywania w pobliżu gazów lub cieczy łatwopalnych należy wyłączyć urządzenie.
W przypadku korzystania z urządzenia w czasie przebywania na terenie składu paliwa, stacji benzynowej, zakładu chemicznego lub podczas przebywania w innym otoczeniu zagrożonym wybuchem należy ściśle przestrzegać znajdujących się tam znaków oraz instrukcji.
- Wyłącz urządzenie przenośne lub urządzenie bezprzewodowe w strefie wybuchów lub obszarach oznaczonych powiadomieniami o konieczności wyłączenia „dwustronnych urządzeń radiowych” lub „urządzeń elektronicznych”, aby nie zakłócały prac prowadzonych na obszarze.
Aby dowiedzieć się, czy urządzenie może wpływać na pracę urządzeń medycznych, skonsultuj się z lekarzem oraz producentem urządzenia medycznego. Włączone urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 15 cm od urządzeń medycznych, takich jak rozrusznik serca, aparat słuchowy, pompa insulinowa itp.
- Nie pozwalaj dzieciom korzystać ani bawić się urządzeniem oraz akcesoriami bez nadzoru.
- Aby ograniczyć ekspozycję na fale radiowe, zaleca się:
 - trzymanie urządzenia z dala od brzucha kobiet w ciąży lub podbrzusza nastolatków.

PL

- Nie wystawiać urządzenia na działanie niekorzystnych warunków pogodowych lub środowiskowych (woda, wilgoć, deszcz, zanurzenie w cieczy, kurz, wpływ powietrza morskiego itd.). Zalecany przez producenta zakres temperatury pracy wynosi od 0°C (32°F) do 40°C (104°F). Przy temperaturze powyżej 40 °C (104 °F) wyświetlacz urządzenia może być mniej czytelny, jednak jest to tymczasowe i nie świadczy o awarii.
- Używaj wyłącznie baterii, ładowarek i akcesoriów zgodnych z modelem urządzenia.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, np. z pękniętym wyświetlaczem czy wgnieceniem na osłonie tylnej, aby uniknąć urazu lub szkód.
- Nie pozostawiaj na długo w pełni naładowanego urządzenia podłączonego do ładowarki, aby urządzenie nie przegrzewało się, a bateria nie traciła pojemności.
- Nie śpij z urządzeniem przy sobie ani w łóżku. Nie kładź urządzenia pod koce, poduszkę ani pod sobą, zwłaszcza podłączonego do ładowarki, aby się nie przegrzewało.
- Wyświetlacz NXPAPER jest matowy i przyjemny w dotyku, odporny na smugi czy odciski palców oraz doskonale imituje matową teksturę papieru oraz sprawiany przez strony opór. Powierzchnia ekranu jest zupełnie inna niż w przypadku tablet, jednak nie jest aż tak wytrzymała jak szkło hartowane. Jest bardziej narażona na zadrapania i nie powinno się jej dotykać innymi materiałami, które mogą ją zarysować.



CHROŃ WZROK

W świetle badań klinicznych niebieskie światło może uszkodzić siatkówkę. Tryb redukcji niebieskiego światła produktu TCL 9491G działa dzięki optymalizacji urządzeń i materiałów. Bez konieczności konfiguracji ręcznej temperatura barwowa ekranu pozostanie niezmieniona podczas korzystania z urządzenia, aby zapewnić kompleksową ochronę wzroku użytkowników przed niebieskim światłem.

Wskazówki:

- Jeśli dużo korzystasz z urządzenia, pamiętaj, aby co godzinę robić 10 minut przerwy.
- Podczas przerwy patrz w dal lub rób ćwiczenia rozluźniające oczy.



CHROŃ SŁUCH

Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, nie słuchaj głośnej muzyki przez dłuższy czas. Zachowaj ostrożność, zbliżając urządzenie do ucha, gdy włączony jest głośnik.

Licencje



Spółka Bluetooth SIG, Inc. udzieliła licencji i certyfikatu firmie TCL 9491G ID deklaracji Bluetooth D067687



Certyfikat Wi-Fi Alliance

Utylizacja odpadów i recykling

PL

Urządzenie, akcesoria i baterię utylizuj zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi środowiska.

Symbol ten, umieszczony na urządzeniu, baterii oraz akcesoriach oznacza, że po zakończeniu użytkowania należy dostarczyć do:



- miejskiego centrum zbiórki odpadów ze specjalnymi kosztami,
- pojemników na odpady znajdujących się w punkcie sprzedaży.

Produkty te zostaną poddane recyklingowi, co zapobiegnie przedostaniu się zawartych w nich substancji do środowiska.

W krajach Unii Europejskiej: Oddanie urządzeń do punktów zbiórki jest darmowe. Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem należy odnosić do punktów zbiórki.

W krajach niepodlegających jurysdykcji UE: Elementów wyposażenia oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, jeśli w Twojej jurysdykcji lub regionie znajdują się zakłady zajmujące się zbieraniem i recyklingiem tego wyposażenia; należy odnieść je do odpowiednich punktów zbiórki.

Bateria

Zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi lotów bateria w Twoim produkcie nie jest w pełni naładowana. Naładuj ją przed użyciem.

- Nie otwieraj baterii ze względu na zagrożenie toksycznymi oparami lub oparzeniem.
- Nie usuwaj ani nie wymieniaj baterii, jeśli została zamontowana na stałe w urządzeniu.
- Nie nakluwaj, nie demontuj ani nie powoduj zwarców w baterii.
- Nie otwieraj ani nie nakluwaj osłony tylnej urządzenia z korpusem jednoczęściowym.
- Nie dopuść do kontaktu z ogniem ani nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi. Nie przechowuj baterii w temperaturze wyższej niż 60°C (140°F). W przeciwnym wypadku może dojść do wybuchu lub wycieku łatwopalnej cieczy lub łatwopalnego gazu. Ekstremalnie niskie ciśnienie powietrza również może być przyczyną wybuchu, a także wycieku łatwopalnej cieczy lub ułatniania się łatwopalnego gazu. Używaj baterii zgodnie z jej przeznaczeniem i zaleceniami. Nigdy nie używaj uszkodzonych baterii.

UWAGA: W PRZYPADKU ZASTĄPIENIA BATERII BATERIĄ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU ISTNIEJE ZAGROŻENIE WYBUCHEM. ZUŻYTYCH BATERII NALEŻY POZBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

Ładowarka ⁽¹⁾

Zakres temperatury roboczej ładowarki sieciowej wynosi od 0°C (32°F) do 40°C (104°F).

Ładowarki do urządzenia spełniają standardy bezpieczeństwa dla sprzętu komputerowego i biurowego. Spełniają również wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu 2009/125/EC. Ze względu na różne specyfikacje elektryczne ładowarka zakupiona w jednej jurysdykcji może nie działać w innej. Ładowarek używaj wyłącznie do ładowania.

⁽¹⁾ W zależności od zakupionego urządzenia, jeśli jest z nim sprzedawany.

PL

Model: QC16⁽¹⁾
Napięcie wejściowe: 100~240 V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5,0V/9,0V/12,0V/15,0V/20,0V/3,3V-11V
Prąd wyjściowy: 3,0A/3,0A/2,5A/2,0A/1,5A/3A
Moc wyjściowa: 15,0W/27,0W/30W/30W/30W/9,9W-33W
Średnia wydajność: 87,21% (33W)
Pobór mocy bez obciążenia: 0,1 W
Model: QC16⁽¹⁾
Napięcie wejściowe: 100~240 V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5,0V/9,0V/12,0V/15,0V/20,0V/5,0V-11V/5V-16V
Prąd wyjściowy: 3,0A/3,0A/2,75A/2,2A/1,65A/3,0A/2,0A
Moc wyjściowa: 15,0W/27,0W/33W/33W/15W-33W/10W-32W
Średnia wydajność: 87,21% (33W)
Pobór mocy bez obciążenia: 0,1 W

Deklaracja zgodności z dyrektywą o urządzeniach radiowych

 TCL Communication Ltd. niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu TCL 9491G jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst europejskiej deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC

SAR i fale radiowe

Urządzenie spełnia międzynarodowe wymagania związane z narażeniem na działanie fal radiowych.

Narażenie na wpływ fal radiowych wyrażane jednostką nazywaną współczynnikiem pochłaniania promieniowania przez organizm człowieka (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR w przypadku urządzeń przenośnych wynosi 2 W/kg (głowa i noszenie na ciele) i 4 W/kg (kończyny).

Urządzenie, które znajduje się blisko ciała, należy przechowywać w specjalnej osłonie, na przykład w pokrowcu, lub zachować odległość od ciała wynoszącą 0 mm. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko związane z narażeniem na działanie fal radiowych. Urządzenie może emitować fale radiowe, nawet jeżeli nie jest wykonywane połączenie.

Maksymalna wartość SAR dla tego modelu urządzenia oraz warunki pomiaru.		
SAR noszenie na ciele (0 mm)	Wi-Fi 5GHz	1,18 W/kg
SAR kończyna (0 mm)	Wi-Fi 5GHz	1,18 W/kg

Więcej informacji znajdziesz na stronie [tcl.com](https://www.tcl.com).

⁽¹⁾ Zależnie od kraju.

PL

Pasma częstotliwości i maks. moc częstotliwości radiowej

Sprzęt radiowy działa w następujących zakresach częstotliwości i maksymalnej mocy częstotliwości radiowej:

Bluetooth pasmo 2,4GHz: 9,45 dBm

Bluetooth LE pasmo 2,4GHz: -0,92 dBm

802.11 b/g/n pasmo 2,4GHz: 16,98 dBm

802.11 a/n/ac 5150 – 5350 MHz: 17,19 dBm

802.11 a/n/ac 5470 – 5725 MHz: 17,19 dBm

802.11 a/n/ac 5725 – 5875 MHz: 13,19 dBm

Ograniczenia:

Urządzenia można używać we wszystkich krajach europejskich. Z pasma 5150–5250 MHz sieci Wi-Fi 5G można korzystać na zewnątrz tylko wtedy, gdy urządzenie nie jest mocowane do stałej instalacji lub nadwozia pojazdów samochodowych, stałej infrastruktury lub stałej anteny zewnętrznej. Z pasma 5250–5350 MHz sieci Wi-Fi 5 GHz można korzystać tylko wewnątrz budynków. Z pasma 5470–5725 MHz sieci Wi-Fi 5 GHz nie można korzystać w pojazdach samochodowych, pociągach, samolotach ani w scenariuszu wykorzystującym UAS (bezzałogowy system latający) w następujących krajach:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR
	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT
	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR	UK (NI)
	Kraje trzecie										
	UK										

Sprzęt radiowy podlega szczegółowym ograniczeniom w przypadku wprowadzenia do obrotu w Wielkiej Brytanii (UK):

W świetle obowiązujących wymogów ustawowych w Wielkiej Brytanii częstotliwości z zakresu 5150–5350 MHz na terenie Wielkiej Brytanii można używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Informacje ogólne

- **Adres internetowy:** tcl.com

- **Gorąca linia serwisowa i centrum napraw:** Wejdź na naszą stronę internetową <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support/hotline&service-center.html> lub otwórz aplikację Centrum wsparcia na urządzeniu, aby znaleźć numer lokalnej gorącej linii i autoryzowanego centrum napraw w swoim kraju.

- **Pełna instrukcja obsługi:** Wejdź na stronę internetową tcl.com, aby pobrać pełną instrukcję obsługi urządzenia.

W witrynie internetowej znajduje się dział FAQ (Frequently Asked Questions – najczęściej zadawane pytania). W przypadku wszelkich wątpliwości możesz skontaktować się z firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- **Producent:** TCL Communication Ltd.

PL

- **Adres:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong
- **Ścieżka do oznakowania elektronicznego:** Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Zasady i bezpieczeństwo** aby dowiedzieć się więcej o oznakowaniu ⁽¹⁾.

Aktualizacja oprogramowania

Koszty połączenia powiązane ze znalezieniem, pobraniem i zainstalowaniem aktualizacji oprogramowania systemu operacyjnego urządzenia zależą od taryfy operatora, z którego usług korzystasz. Aktualizacje będą pobierane automatycznie, ale instalacja wymaga Twojej zgody.

Jeśli nie wyrazisz zgody na aktualizację lub zapomnisz o niej, urządzenie może działać gorzej, a w przypadku aktualizacji zabezpieczeń narazisz się na cyberataki. Więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania znajdziesz na stronie internetowej tcl.com.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z urządzeń

Wszelkie dane osobowe udostępnione firmie TCL Communication Ltd. będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności. Treść polityki prywatności jest dostępna na stronie internetowej firmy: <https://www.tcl.com/global/en/communication-privacy-policy>.

Zastrzeżenia prawne

Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz odmienne usługi oferowane przez operatorów mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji a działaniem urządzenia. TCL Communication Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie różnice (jeśli występują) ani za ich możliwe następstwa. W takim przypadku wyłączną odpowiedzialność ponosi operator.

Ograniczona gwarancja

Użytkownikowi będącemu konsumentem mogą przysługiwać ustawowe prawa, które uzupełniają prawa określone w niniejszej Ograniczonej gwarancji oferowanej przez Producenta dobrowolnie, np. prawa konsumenckie kraju zamieszkania użytkownika („Prawa konsumenckie”). Niniejsza Ograniczona gwarancja określa pewne sytuacje, w których Producent dokona naprawy urządzenia TCL. Niniejsza Ograniczona gwarancja nie ogranicza ani nie wyklucza jakichkolwiek Praw konsumenckich Użytkownika związanych z urządzeniem TCL.

Więcej informacji o ograniczonej gwarancji znajdziesz na stronie internetowej <https://www.tcl.com/global/en/warranty>.

W przypadku wykrycia uszkodzeń uniemożliwiających normalne korzystanie z urządzenia należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą i przedstawić dowód zakupu.

⁽¹⁾ Zależnie od kraju.