

## Aiwa AI5000

### Bezdrátová sluchátka Aiwa pro kostní vedení

Modelka: AI5000

Značka: Aiwa

#### Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali bezdrátová sluchátka Aiwa Bone Conduct. Tato otevřená sluchátka využívají pokročilou technologii kostního vedení, která přenáší zvuk přímo do vašeho vnitřního ucha přes lícní kosti, což vám umožní vnímat okolí a zároveň si užívat vysoce kvalitní zvuk. Jsou navrženy pro aktivní životní styl, jsou vodotěsné IPX5 a nabízejí až 6 hodin hraní, takže jsou ideální pro sport, outdoorové aktivity a každodenní použití.



#### Bone Conduction Transducer

Transmits sound to the inner ear through the cheekbone



6 hours  
Playtime<sup>†</sup>



IPX5  
Waterproof



Obrázek: Bezdrátová sluchátka Aiwa Bone Conducting zdůrazňující klíčové vlastnosti: převodník kostního vedení, 6 hodin přehrávání, vodotěsné hodnocení IPX5 a připojení Bluetooth.

## **BEZPEČNÁ INFORMACE**

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechna bezpečnostní varování a pokyny, abyste zajistili bezpečný provoz a předešli poškození. Uchovejte tento návod pro budoucí použití.

- Nevystavujte sluchátka extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Vyhněte se delšímu poslechu při vysoké hlasitosti, abyste předešli poškození sluchu.
- Nepokoušejte se sluchátka rozebírat nebo upravovat. Tím zaniká záruka.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Čistěte pouze měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abrazivní materiály.
- I když má krytí IPX5, neponořujte sluchátka do vody.

## **OBSAH BALENÍ**

Ujistěte se, že jsou v balíčku přítomny všechny položky:

- Aiwa kostní vedení bezdrátová sluchátka (šedá)
- Nabíjecí kabel USB-C
- Uživatelský manuál (tento dokument)

## **NÁHLED PRODUKTU**

Seznamte se se součástmi vašich bezdrátových sluchátek Aiwa Bone Conduct:



Obrázek: Přední pohled na bezdrátová sluchátka Aiwa Bone Conducting, představující šedou barvu a celkový design.



Obrázek: Detailní záběr demonstrující, jak snímače kostního vedení spočívají na lícní kosti poblíž ucha a přenášejí zvukové vlny.

- **Převodníky kostního vedení:** Ty spočívají na lícních kostech a přenášejí zvukové vibrace přímo do vnitřního ucha.
- **Ovládací tlačítka:** Jsou umístěny na boku a řídí výkon, hlasitost a přehrávání.
- **Nabíjecí port USB-C:** Pro dobíjení interní baterie.
- **Flexibilní oblouk za krk:** Spojuje dvě sluchátka a pohodlně spočívá vzadu na hlavě.

**SESTAVA**

## 1. Nabíjení sluchátek

Před prvním použitím sluchátka plně nabijte. Plné nabití poskytuje až 6 hodin přehrávání.

1. Najděte nabíjecí port USB-C na sluchátkové jednotce.
2. Připojte dodaný kabel USB-C ke sluchátkům a druhý konec ke zdroji napájení USB (např. USB port počítače, nástěnný adaptér).
3. LED indikátor bude ukazovat stav nabíjení (podrobnosti naleznete v části LED indikátor). Nabíjení obvykle trvá až 2 hodiny.
4. Po úplném nabití odpojte nabíjecí kabel.



Obrázek: Schéma znázorňující převodník kostního vedení a umístění nabíjecího portu USB-C na sluchátkách.

## 2. Párování Bluetooth

Spárujte sluchátka se zařízením podporujícím technologii Bluetooth (smartphone, tablet, počítač).

1. Ujistěte se, že jsou sluchátka vypnutá.
2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení/multifunkční tlačítko, dokud LED indikátor nezačne blikat modře a červeně, což indikuje režim párování.
3. Na svém zařízení přejděte do Nastavení Bluetooth a povolte Bluetooth.
4. Ze seznamu dostupných zařízení vyberte "Aiwa AI5000" (nebo podobný název).

5. Po připojení se LED indikátor na sluchátkách rozsvítí modře nebo bude pomalu modře blikat.
6. Sluchátka se po zapnutí automaticky znovu připojí k naposledy spárovanému zařízení, pokud jsou v dosahu.

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

### **Zapnutí / vypnutí**

- **Zapnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení/multifunkční tlačítko po dobu 3 sekund, dokud LED indikátor nezačne blikat modře.
- **Vypnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení/multifunkční tlačítko po dobu 5 sekund, dokud LED indikátor nezačne blikat červeně a poté nezhasne.

### **Ovládání hlasitosti**

- **Zvýšení hlasitosti:** Krátce stiskněte tlačítko Hlasitost +.
- **Snížení hlasitosti:** Krátce stiskněte tlačítko hlasitosti.

### **Ovládací prvek přehrávání**

- **Přehrát/Pozastavit:** Krátce stiskněte tlačítko napájení/multifunkční tlačítko.
- **Další skladba:** Dlouze stiskněte tlačítko hlasitosti +.
- **Předchozí skladba:** Dlouze stiskněte tlačítko hlasitosti.

### **Správa hovorů**

- **Přijmout/ukončit hovor:** Krátce stiskněte tlačítko napájení/multifunkční tlačítko.
- **Odmítnout hovor:** Dlouze stiskněte tlačítko napájení/multifunkční tlačítko.
- **Hlasový asistent:** Dvojitým stisknutím tlačítka napájení/multifunkčního tlačítka aktivujete hlasového asistenta vašeho zařízení (Siri, Google Assistant atd.).



Obrázek: Sluchátka Aíwa se používají při různých aktivitách, jako je běh, cvičení v posilovně a jízda na kole, což demonstruje jejich všestrannost pro aktivní uživatele.

## **ÚDRŽBA**

### **Čištění**

Pro zachování stavu a dlouhé životnosti vašich sluchátek:

- Otřete sluchátka měkkým, damp hadříkem po každém použití, zejména po tréninku.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, alkohol ani chemická rozpouštědla.
- Ujistěte se, že je kryt nabíjecího portu bezpečně uzavřen, když se nenabíjí, aby byl chráněn před prachem a vlhkostí.

### **Skladování**

Sluchátka skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty.

### **Odolnost proti vodě (IPX5)**



Sluchátka mají stupeň krytí IPX5, což znamená, že jsou chráněna proti nízkotlakým vodním proudům z jakéhokoli směru. Díky tomu jsou vhodné pro:

- Pot z intenzivního tréninku.
- Slabý déšť nebo stříkající voda.

**Poznámka: Hodnocení IPX5 neznamená, že jsou sluchátka vhodná pro plavání nebo ponoření do vody. Nevystavujte je vodě pod vysokým tlakem ani dlouhodobému ponoření.**



Obrázek: Sluchátka zobrazená se stříkající vodou kolem nich, vizuálně představující jejich vodotěsnost IPX5.

#### ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Problém                      | Možná příčina                                                                              | Řešení                                                                                                                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sluchátka se nezapnou.       | Slabá baterie.                                                                             | Sluchátka plně nabijte.                                                                                                                                  |
| Nelze spárovat se zařízením. | Sluchátka nejsou v režimu párování; zařízení Bluetooth vypnuto; příliš daleko od zařízení. | Ujistěte se, že jsou sluchátka v režimu párování (blikající červená/modrá LED). Vypněte/zapněte Bluetooth zařízení. Přesuňte sluchátka blíže k zařízení. |



|                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žádný zvuk nebo nízká hlasitost. | Hlasitost na sluchátkách nebo zařízení je příliš nízká; není správně připojeno. | Zvyšte hlasitost ve sluchátkách i v zařízení. Znovu spárujte sluchátka se zařízením. Ujistěte se, že jsou snímače správně umístěny na lícních kostech. |
| Kvalita zvuku je špatná.         | Špatné připojení; vměšování; nesprávné umístění.                                | Přesuňte se blíže ke spárovanému zařízení. Vyhněte se silnému elektromagnetickému rušení. Upravte umístění sluchátek na lícních kostech.               |

#### SPECIFIKACE

- **Název modelu:** Bezdrátová sluchátka s kostním vedením
- **Číslo modelu:** AI5000
- **Technologie připojení:** Bezdrátové (Bluetooth 5.0)
- **Typ audio ovladače:** Ovladač pro kostní vedení
- **Výdrž baterie:** Až 6 hodin
- **Úroveň odolnosti proti vodě:** IPX5 (vodotěsný)
- **Nabíjecí port:** USB-C
- **Typ ovládání:** Ovládání médií (tlačítka)
- **Umístění uší:** Otevřené ucho
- **Hmotnost položky:** 5,6 unce (cca. 158,76 gramů)
- **Rozměry produktu:** 6.18 x 5.25 x 2.07 palce