

凌光美创(深圳)科技有限公司

Lyridz Innovation (Shenzhen) Technology co., Ltd

封面

960000951

LYRIDZ

Group Control Cabinet Light

Gruppensteuerung Schrankleuchte

\* Please fully charge all products when using them for the first time.

\* Bitte laden Sie alle Produkte vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Packaging Contains

Cabinet Light

Charging Cable

Product Description

Charging Port

Group Selection Switch

Color Temperature Switch

Motion Sensor

LED Indicator

Flash Red: Low power

Solid Red: Charging

Solid Green: Fully Charged

Brightness Touch Button

Touch once: Adjust 5 levels of brightness

Touch and hold: Stepless adjustment of brightness

Installation

Step 1: Best for smooth surface, wipe clean with a damp cloth.

Step 2: Set the products you want to light up at the same time into the same group and adjust their color temperature.

Step 3: Remove the adhesive liner. Apply the mounting disk to the surface.

Step 4: Attach the products.

Step 5: Use the brightness touch button to adjust their brightness.

① If you adjust the brightness of one product, the brightness of other products in the same group will be automatically adjusted simultaneously.

Verpackungsinhalt

Schrankleuchte

Ladekabel

Produktbeschreibung

Ladeanschluss

Gruppenauswahlschalter

Farbtemperaturschalter

Bewegungssensor

LED-Anzeige

Blinkt rot: Niedriger Akkustand

Leuchtet rot: Wird geladen

Leuchtet grün: Vollständig geladen

Helligkeitstaste

Einmal berühren: 5 Helligkeitsstufen einstellen

Berühren und halten: Stufenlose Helligkeitseinstellung

Installation

Schritt 1: Am besten geeignet für glatte Oberflächen, mit einem feuchten Tuch reinigen.

Schritt 2: Stellen Sie die Produkte, die Sie gleichzeitig beleuchten möchten, in dieselbe Gruppe und passen Sie ihre Farbtemperatur an.

Schritt 3: Entfernen Sie die Klebefolie. Bringen Sie die Montageplatte auf der Oberfläche an.

Schritt 4: Befestigen Sie die Produkte.

Schritt 5: Verwenden Sie die Helligkeitstaste, um die Helligkeit anzupassen.

① Wenn Sie die Helligkeit eines Produkts anpassen, wird die Helligkeit der anderen Produkte in derselben Gruppe automatisch synchronisiert.

Specifications / Technische Daten

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Model / Modell                 | A5133       |
| Material / Material            | ABS+PC      |
| Battery / Akku                 | 3.7V/400mAh |
| Rated Power / Nennleistung     | 1W          |
| Power Input / Eingangsleistung | 5V – 1A     |
| Dimension / Abmessung          | 84*70*30mm  |
| Weight / Gewicht               | 145g        |

12-month limited warranty

12 Monate eingeschränkte Garantie

lifetime technical support

lebenslanger technischer Support

support@lyridz.com

FCC/IC Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:- Reorient or relocate the receiving antenna.- Increase the separation between the equipment and receiver.- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Manufacturer: Dongguan Nuomi Innovation Technology Co., Ltd. Address: Room 301, Building 3, No. 8, Shajing Road, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province

EC REP

Linkfar Healthcare GmbHNiederrheinstraße 91, 40474 Düsseldorf Germany

UK REP

AOCE LIMITEDOffice Suite 29a 3/F 23 Wharf Street, London, England, SE

CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)Made in China Model:A5133

FC

CE

正面

背面

|                |    |                  |              |                |
|----------------|----|------------------|--------------|----------------|
| MODEL<br>A5133 | V1 | DATE<br>20241126 | ONLINE       |                |
|                |    |                  | Product Name | 说明书三折页(英日德)    |
|                |    |                  | SCALE        | 1:1            |
|                |    |                  | SIZE         | 100x60mm(成品尺寸) |

COLOUR

单色印刷

80g书写纸