来画 AI 翻译机采用创新的磁吸设计,能够稳固地吸附在手机背面,它支持 150 多种语 言的翻译,包括语音/视频通话实时翻译、跨应用翻译、实时录音转写、同声传译等多种 功能。无论是在商务会议、旅行、日常对话还是学习过程中,这款翻译机都能提供快速而 結准的翻译服务, 帮助您轻松克服语言障碍。

## 1. 下载"来画翻译" App

为确保翻译机的正常使用,请先下载我们的官方应用程序

- · 扫描右方-维码进入下载页面。
- · 在页面上选择合适的下载方式: Android、AppStore GooglePlay<sub>o</sub>
- 点击"安装"按钮完成下载。



# 2.连接蓝牙设备

按下设备的语音操控键,蓝灯会闪烁,表示设备



## b. 配对设备


- 打开手机的"设置">"蓝牙",启用蓝牙功能,并搜索设备列表。
- 选择"InnAIO"进行配对(蓝牙名称格式为"InnAIO+xxxxxx", 其中"xxxxxx"为设备 编号的后6位,确保正确配对)。

### c. 完成连接

• 返回"来画翻译"APP, 确认设备已自动连接, 顶部"设备未连接"提示消失后, 即可

(重要提醒: 若设备在 30 分钟内未操作,将自动进入休眠状态。此时,只需按下语 音操控键,即可唤醒设备,设备将自动重新连接到您的手机。请注意,自动休眠时间 越短,设备的待机时间越长。)

## 3. 功能说明



### ) 磁吸充电口

- 支持磁吸充电功能。
- · 使用常规充电器(5V1A)充电约15 分钟即可充满电。(不建议使用大功 率快充充电器。)

## ③ 指示灯

- 充电中: 红灯常亮; 充满电: 绿灯亮。

### ② 语音操控键

- 设备连接时,长按此键可使用语音翻 译和语音转文字功能。
- 设备休眠时,按下此键可唤醒设备。
- 跨应用翻译: 使用跨应用翻译时, 此 键可用干在各聊天应用的输入框中 讲行复制和粘贴操作。

## ④ 复位键

- 休眠 / 待机状态・指示灯不高。
- 蓝牙未连接: 指示灯闪烁。

使用手机取卡针按住复位键2秒可 重启设备。

## 4. 安装方式

根据您的需要,您可以选择将"磁吸环"黏贴在手机壳背面,以便更好地吸附设备。这样 不仅提升了设备的便携性,还能保持高颜值,方便随身携带。

Section 2.7

# 5. 附件清单

6 安全信息











使用本产品之前,请先阅读以下安全信息。

①充电: 请勿使用损坏或未经质量检测的充电器充电,以免引发火灾、爆炸或其他危险。 ②儿童安全:请将设备及所有配件放在儿童接触不到的地方,避免误食导致窒息或其他

③防水保护:该设备不具备防水功能,请避免接触任何液体。请注意,因涉水造成的损坏 不在保修范围内。

④物理损伤;避免重摔、焚烧或挤压产品,以免损坏设备。

⑤高温暴露: 请勿将产品暴露在高温环境中或靠近如烤箱、微波炉等发热设备。 ⑥非官方配件:由于使用非官方认证的配件导致的质量问题、设备故障和安全事故,本

公司不承担任何责任。

## 7. 联系方式

如雲帮助或服务,请通过以下邮箱联系我们:

电子邮箱 pmo@laihua.com

# EN

## Forward

InnAIO features an innovative magnetic design, allowing it to securely attach to the back of your phone. It supports translation in over 150 languages, including real-time translation for voice/video calls, cross-app translation, real-time recording transcription, simultaneous interpretation, and more. Whether for business meetings, travel, everyday conversations, or learning, this translator delivers fast and accurate translation services, helping you effortlessly overcome language barriers.

## 1. Download the "InnAIO" App

To ensure proper functionality of the translator, please download and install our official

- · Scan the OR code on the right to access the download page
- On the page, choose the appropriate download option
  Android, AppStore, or Google Play.
- \* Click the "Install" button to complete the download.



# 2. Connecting Bluetooth Devices

### a.Power On the Device

 Press the device's voice control button. The blue light will flash, indicating that the device is powered on and in pairing mode.

### b.Pair the Device


- Open your phone's "Settings" > "Bluetooth," enable Bluetooth, and search for
- Select "InnAIO" to pair (the Bluetooth name format is "InnAIO+xxxxxx." where "xxxxxx" represents the last 6 digits of the device number; ensure correct pairing).
- Once paired successfully, the device's blue light will flash continuously three times.

### c.Complete the Connection

 Return to the "InnAIO" app. Confirm that the device is automatically connected and the "Device Not Connected" message at the top disappears. You can now start using

(Important Note: If the device remains inactive for 30 minutes, it will automatically enter sleep mode. To wake it up, press the voice control button, and the device will automatically reconnect to your phone. Please note that shorter auto-sleep times will result in longer standby times for the device.)

# 3. Function Description



# 1 Magnetic Charging Port

- Supports magnetic charging
- Use a standard charger (5V 1A) to fully charge the device in approximately 15 minutes. (Avoid using high-power fast chargers.)

### 3 Indicator Light

- · Sleep/Standby Mode: Indicator light
- Bluetooth not connected: Indicator light flashes.
- · Charging: Red light is on; Fully Charged: Green light is on.

## 4. Installation Method

you can choose to attach the "Magnetic Attachment Ring" to the back of your phone case to enhance the device's adhesion. This not only improves the portability of the device but also maintains its stylish appearance, making it more convenient to carry around.

According to your preference,

### ② Voice Control Button

- When the device is connected: I ong press this button to activate voice translation and voice-to-text functions. When the device is in sleep mode: Press
- Cross-app translation: When using
- · cross-app translation, this button can be used for copy and paste operations in the input fields of various chat applications.

# (4) Reset Button

©Unauthorized Accessories: We are not responsible for quality issues, device malfuncreset button for 2 seconds to restart the tions, or safety incidents caused by the use of non-official accessories.

- Before using this product, please read the following safety information: (1) Charging: Do not use damaged or unverified chargers to avoid risk of fire, explosion, or other hazards. (2) Child Safety: Keep the device and all accessories out of reach of children to prevent
- this button to wake it up.
- ③Water Protection: This device is not water-resistant. Please keep it away from any liquids. Please note that damage caused by exposure to liquids is not covered under warranty.

Use a paperclip to press and hold the

Section 2

# 5. Package Contents

6. Safety Information

sources such as ovens or microwaves.

7. Contact Information

Email pmo@laihua.com

を容易に乗り越えることができます。

JAP

choking or other risks.



Translator×1 Charging Cable×1 Attachment Ring×1 User Manual×1

⑤Heat Exposure: Do not expose the product to high temperatures or place it near heat

InnAIO は、革新的な磁気設計を採用し、スマートフォンの背面にしっかりと固定 できま

す。150 以上の言語に対応し、音声 / ビデオ通話のリアルタイム翻訳、アプリ間翻訳、リアル

タイム録音の文字起こし、同時通訳などの多彩な機能を提供します。ビジネス会議、旅行、

日常会話、学習など、あらゆるシーンで迅速かつ正確な翻訳サービスを提供し、言語の壁

For assistance or service, please contact us via the following email:





## a. デバイスの電源を入れる

に入っていることを示します。



### b. デバイスのペアリング

- スマートフォンの「設定」>「Bluetooth」を開き、Bluetooth機能を有効にして、利用可 能なデバイスを検索します。
- で、「xxxxxx」はデバイス番号の最後の6桁を示します。正しくペアリングしてくださ

### c. 接続完了

「InnAIO」アプリに戻り、デバイスが自動的に接続され、「デバイス未接続」のメッセー ジが消えたことを確認します。これで使用を開始できます。

(重要な注意: デバイスが 30 分間操作されない場合、自動的にスリープモードに入りま す。デバイスを起こすには、音声操作ボタンを押すと、デバイスが自動的にスマートフォン に再接続します。なお、自動スリープ時間が短いほど、デバイスの待機時間が長くなりま

# 3. 機能説明






# 1. InnAIO アプリのダウンロード

翻訳機の最適な性能を確保するために、まずは公式アプリをダウンロードしてください。

- 右側の OR コードをスキャンして、ダウンロードページにアクセ スしてください。
- ページで、適切なダウンロードオプションを選択してください。 Android、App Store、または Google Play。
- 「インストール」ボタンをクリックしてダウンロードを完了します

# 2.Bluetooth デバイスの接続





- 「InnAIO」を選択してペアリングします(Bluetooth 名の形式は「InnAIO +xxxxxx)
- ペアリングが成功すると、デバイスの青いライトが連続して3回点滅します。



## ① マグネット充雷ポート

マグネット充電機能に対応していま

標準の充電器(5V1A)を使用して、約 15 分でフル充電できます。(高出力の 急速充電器はお勧めしません。)

## ③ インジケーターライト

スリープ / 待機状態: インジケーター ライトは消灯します。

Bluetooth 未接続: インジケーター ④ リセットボタン ライトが点滅します。

•充電中: 赤いライトが点灯します; 充電完了: 緑のライトが点灯します。

## ② 音声操作ボタン

デバイス接続時:長押しすることで、 音声翻訳と音声文字変換機能を使

デバイス休眠時:このボタンを押す ことでデバイスを再起動できます。

アプリ間翻訳:アプリ間翻訳を使用 する際、このボタンを押すことで、各 チャットアプリの入力欄にコピーと

紙クリップを使ってリセットボタンを 2 秒間押し続けると、デバイスが再起 動します。

# 4. 取り付け方法

の吸着力を高めることができます。これにより、デバイスの携帯性が向上し、スタイリッ











# 用できます。

貼り付けができます。

お好みに応じて、「磁気吸着リング」をスマートフォンケースの裏面に貼り付けて、デバイス シュな外観を保ちながら、持ち運びが便利になります。



## 5. 付属品





## 充電ケーブル×1 磁気吸着リング×1 取扱説明書×1

## 6. 安全情報

本製品を使用する前に、以下の安全情報をお読みください。

①充電: 損傷した充電器や未確認の充電器は使用しないでください。火災、爆発、または その他の危険を引き起こす可能性があります。

②子供の安全: デバイスおよびすべてのアクセサリーは、子供の手の届かない場所に保管 し、誤飲やその他のリスクを防いでください

③防水保護: このデバイスは防水性能を備えていません。一切の液体に触れないでくださ い。液体に接触したことによる損傷は、保証の範囲外に属しますのでご注意ください。

④物理的指傷:デバイスを落としたり、焼いたり、圧迫したりしないでください。これにより、 デバイスが損傷する可能性があります。

⑤高温への曝露:製品を高温環境やオーブン、電子レンジなどの熱源の近くに置かない

⑥非公式アクセサリー: 非公式のアクセサリーを使用した場合の品質問題、デバイスの故 障、安全事故については、当社は一切の責任を負いません。

## 7. 連絡先

サポートやサービスが必要な場合は、以下のメールアドレスまでご連絡ください:

## メールアドレス pmo@laihua.com

- تهميز جولا (hméit) عجالها معقداهيس بما تكي حمل في جالو الثقيب المالية على طوير الما فأن الرباء من المجهل الترجمية لأنتها من الآلة المحقوميا في قالَّه الترجمية المجهدة مخالمات اللموتية أياف بروا الترجعية برين التهييف تبرتجونان الأسيحيلات الصهارية ألب تهيجمون ا والترجمية الدورية عدو باكتري ق المتعافر عملها أو أكانه السنون أو في محدثات ووسيقيا والكامر الإيمارين بوقي التعريم كالرجوان لغرير لاترآن وميشرين وبعثر ويكرفية الأميان ويروه الارتجاب

# .1 تحميل تطبيق "Innálo"

العسم رمز المشجابة السربوث على الرسار للوصول إلى صفادة المتريل

وعلى اصفحة لحراجير التحميل المثلسية Specific Play of Antironic App Stone

ا تترجيل بن "كست" لاصل عطية التحييل التربيع بأصورة علوثوث

 غدة الأخلى إلى المحكم وصوائي الذي الجهوالي مدوة ومود عمر. التسود لأزرق مصا يعمل أن البهدارال وتدبع الطلبعيل وال

# الدربط المنوز

: فقح خال "الإنجازالا" - "البولوث" على هاشاته عبر حدير البوتوت اللم شعبار المتحدث لحث عد الأصدة المتاحة

The fire your diese dimedian property in the second Research (No. 10.5 or ARC) was a والخصيبة لحيف أتخبوه ليقد الأمهزقة تأكد مدرا يربع المتحدجة

والمحرور وهالل الربط فخاص بيجة وتصعف المجهل الجهلا مسروالم وبالأقريق تخذه مراكب

## الأكمل الرجا

- a. L. alia, "0" (10 m/40") أحدار الحمار بط الماثار وحنيت ومالة "الحواريون وتبدر أن الأعلى بمكتاء لأدن ستحد مه

- الشبية هذه الذريس الجواد عبر لشما بعدد 30 تقيمة استبحال تقائكا في يضع السخون الخشدة الأحط على از التحكم المنجي ويتم تحين المجاز الثقاليّا بهانقات مرة الأري المجي ا ملاوطة أن كاما كصبو يفك السكول الثلطة ، أطول ستكون مدة ككنار المورز) -

# رق وصف الوظائف





Set. Bests Jacob

المتحمل استخدد أنستاهم المصيعه فالمنا المحادرا وتابي البريازي رضام الماتهان

التعدال لحفاز التنابط مطولا فالرا

هنا لن للنعيل وقائله للريحة

بالقيودة وبرائطته كدمتد المتوار

التنجية عي النظيبة في يذكون ستبخيام

فيقا الغر العمييات النساخ والصيق في

مقول الويطل المختلف تطاعف

المستحدم بمهشا يهزئه المسخم المعر

الان فمراوعها من المافقا العامل المنفقة

النبة كعادة عشجا بالجعد

المصوانية والحوطل الصرماء إبي تصور

stand of the desire



ملائة الشيد . المتوجم عالم القطر عالم المجتل عالم المستحدة عالم



أنحاذ الشجن المعتاط عبي

فينشم ولايئة الشجن المقدسيسي

معود و فياحثًا قياسيًا (44 /8) لشوي:

الوضاح السكور إزائفتطان مديم المشفر

كميا الحج الأمل عصيد

. ه طريقة التثبيث

بالكبلاء تسبب الشعبيلاء

متبارشيون "أحجة لتنبين

لتشاطيعها عب علي

اشيه فاغت للحصين

التحاق الجهار هذا لابع

خشته فابليه حمس الجهاز بال

وبالنظ نفيا غيارونسورو

وق محثوبات العبوة -

المعهل مجله مخت

المراجعة المتحددة والمتحددة والمتحددة المتحددة ا

والشجري الصبيم الأجري مصافا شجي النهاي يابعه المس

المهراز بالكامل في حوالي فلا فضاف

## This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compli-

could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B. digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception.

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID:2BLO7-INNAIOT9

. و معلومات البيلامة ا

خنظر الحقطاق الرالموتاطر لأخري

حارية مثل الأثيان أو الميكنيونيف

7 معلومات الاتصال

Proceedings of the Process

القبل المعاكا وافعا المشج يهربان فرابط معلومات المبائمة البذاوة

الملتحظة أن الألمول التافحة من تقرفيه الموافل عن بالأطأة والعامان

والحوردث الأسيم الناتجة عن استخطر الملحقات غيرراءوسيود

أن الشوري لا تستوده شيراجن ترشية أو غير ميتوهة لتبريب محاطر الحريق أو الانتبار أو...

ة سلامة الأعضال: حشط بالجهاز وجمهم الملحقيات وبيلًا عبر متسول الأطاعل الشادي.

﴿ تَعَوَايَةٌ مِنَ لَمَاتِ \* لَا لَحَهَارِ غَيْرِ مِنْ وَمَ لَلْهِ عَرَيْرِ فِي إِنَّا أَمْ يَعَدُنَّا عَن السوائل أَرْفِي ..

التعمرانين المحوارة: والمحرفين المستح الدرجاف جرزية لتاليلة أو تشميه والقارب من مصادر

. في مطابقات غير المسرح بهذا تمن غير مسومايين عن مشاكل الجودة أو أعصال الجهار أو .

- 20 الأنجر والمصيرية المنت المقاف المنتبع أو حرك أو بصفته لننف ي حجوث أصيري

التحميون على المستحدة أم الحضح برجي الانصال عا عبر البريد الإكبريين التاريخ

# InnAIQ T9

دليل التعليمات

