

1506000031

LYRIDZ

Quick Start Guide

Motion Sensor Table Lamp 1

モーションセンサーテーブルランプ 1

Bewegungsmelder Tischlampe 1

Contents

English

日本語

Deutsche

03~10

11~15

16~20

English

Get To Know Your LYRIDZ

Touch Control Area

Luminous Area

Motion Sensor

Indicator Light

・Tap once to turn on or off the light.

・Touch and hold to turn on or off the color-flowing mode when light on.

・Flash Blue: Charging

・Flash Red: Low battery

・Solid Green: Timing

03

English

Color Switching

Dimming

Timing Off

Hanging Hole

Power On/Off

Motion Sensor On/Off

・Press once to switch between preset colors.

・Long press steplessly to switch colors.

・Press once to switch between 5 preset brightness.

・Long press steplessly to switch brightness.

・Press once to turn on or off the 1 hour auto-off function.

・Press and hold for 1.5 seconds to turn on or off the power source.

・Press twice within 0.5 seconds to switch between 30s auto off mode and constant lighting mode when the main light up.

04

English

3 Steps To Use Your LYRIDZ

Step 1:
Full Charge

Step 2:
Press and hold the Power On/Off Button for 1.5 seconds to power on the device.

Step 3:
Tap the top to turn on the light

05

English

Specifications

Material	ABS+PC
Sensor	Motion Sensor + Light Sensor
Light Source	LED
Input	5V/1A
Power	4W
Charging Time	about 3.5 Hours
Dimensions	100*100*110 mm 3.94*3.94*4.33 in
Weight	160g / 5.64oz

06

English

Important Safety Information

To ensure correct and safe installation, function of the product, please follow below instructions and keep this booklet for future reference.

・Do not use light around water. Avoid liquids on all electrical parts.

・Clean only with a dry, soft cloth. Household cleaners or solvents can damage your light.

・Do not install your light near any heat sources, such as radiators, heat registers, stoves, or any other apparatus that produces heat.

・Do not block any ventilation openings.

・To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this light to rain or moisture.

・Keep packaging materials(e.g. plastic bags) out of children's reach.

・Not suitable for children under 36 months. Small parts has choking hazard.

・Do not stare at the operating light source.

FCC Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

07

English

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

・Reorient or relocate the receiving antenna.

・Increase the separation between the equipment and receiver.

・Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

・Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Warning:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

08

English

This LYRIDZ motion sensor table lamp is fully compliant with the EU, CA, JP, UK and USA legislation.

When disposing this equipment, please protect our environment by means of proper disposal. Your local authorities will have special return and disposal facilities available for you.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Made in China Model: A5215

EC

REP

Linkfar Healthcare GmbHNiederrheinstraße 71, 40474 Düsseldorf Germany

UK

REP

Sea&Mew Accounting Ltd
10 Duke Street, Coventry CV5 8BZ

FC

CE

UK

CA

PS

E

株式会社
神州

09

English

Customer Service

12-month limited warranty

lifetime technical support

support@lyridz.com

10

日本語

LYRIDZを知るようになる

タッチコントロールエリア

発光部エリア

モーションセンサー

インジケータライト

・一回タッチすると、点灯/消灯になります。

・点灯の状態で、ロングタッチすると、色変換が自動的に行うモードをON/OFFになります。

・青点滅: 充電中

・赤点滅: 要充電

・緑点灯: タイマー

11

日本語

カラースイッチ

調光スイッチ

オフタイマー

ハンキングホール

電源スイッチ

モーションセンサーON/OFF

・一回タッチすると、カラーを選択できます。

・ロングタッチすると、カラーを無段階調色できます。

・一回タッチすると、5段階調光できます。

・ロングタッチすると、無段階調光できます。

・一回タッチすると、オフタイマー機能をON/OFFになります。

※オフタイマー機能: 1時間後に自動的にOFFになる。

・1.5秒長押しすると、電源がON/OFFになります。

・点灯中に、0.5秒以内に2度素早く押すと、30秒自動オフモードと常点灯モードが切り替えます。

12

日本語

LYRIDZを使える三つのステップ

ステップ1:
満充電

ステップ2:
電源 ON/OFFボタンを1.5秒長押しして、デバイスを開始することができます。

ステップ3:
トップをタッチすると、ライトが点灯します。

13

日本語

製品の仕様

材質	ABS+PC
感知方式	人感センサー+明暗センサー
光源	LED
入力	5V/1A
消費電力	4W
充電時間	約3.5時間
サイズ	100*100*110 mm 3.94*3.94*4.33 in
重量	160g / 5.64oz

14

日本語

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

中国製 型番: A5215

EC

REP

Linkfar Healthcare GmbHNiederrheinstraße 71, 40474 Düsseldorf Germany

UK

REP

Sea&Mew Accounting Ltd
10 Duke Street, Coventry CV5 8BZ

FC

CE

UK

CA

PS

E

株式会社
神州

15

Deutsche

Lernen Sie Ihre LYRIDZ kennen

Berührungssteuerungsbereich

Leuchtfäche

Bewegungssensor

Kontrollleuchte

・Tippen Sie einmal, um das Licht ein- oder auszuschalten.

・Berühren und halten, um den Farbflussmodus bei eingeschaltetem Licht ein- oder auszuschalten.

・Blau blinken: Aufladen

・Rot blinkend: Batterie schwach

・Durchgehend grün: Timing

16

Deutsche

Farbwechsel

Dimmen

Zeitabschaltung

Aufhängeloch

Einschalten / Ausschalten

Bewegungssensor Ein/Aus

・Einmal drücken, um zwischen voreingestellten Farben zu wechseln.

・Lang drücken, um die Farben zu wechseln.

・Einmal drücken, um zwischen 5 voreingestellten Helligkeiten zu wechseln.

・Stufenlos lange drücken, um die Helligkeit zu wechseln

・Einmal drücken, um die 1-Stunden-Auto-Off-Funktion ein- oder auszuschalten.

・Halten Sie 1,5 Sekunden lang gedrückt, um die Stromquelle ein- oder auszuschalten.

・Drücken Sie zweimal innerhalb von 0,5 Sekunden, um zwischen dem 30-Sekunden-Automatik-Aus-Modus und dem Konstantlichtmodus zu wechseln, wenn das Hauptlicht aufleuchtet.

17

Deutsche

3 Schritte zur Verwendung Ihres LYRIDZ

Schritt 1:
Volle Ladung

Schritt 2:
Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

18

Deutsche

Spezifikationen

Material	ABS+PC
Sensor	Bewegungssensor + Lichtsensor
Lichtquelle	LED
Eingang	5V/1A
Leistung	4W
Ladezeit	ca. 3,5 Stunden
Abmessungen	100*100*110 mm 3.94*3.94*4.33 in
Gewicht	160g / 5.64oz

19

Deutsche

Schritt 3:
Tippen Sie oben, um das Licht einzuschalten

20