



Specyfikacja:
Nazwa modelu: PAC1000
Typ ogniw: Polimer litowy
Pojemność baterii: 500mAh/3.7Wh (Max.)
Weściec znamionowe: 5~120 PSI (Max.)
Cisnienie wyjściowe: 2~150 PSI (Max.)
Przepływ powietrza bez obciążenia: 10~13L/min
Wyprodukowano w: Chinach
Wymiary: 71.5*45*32mm
Waga: 108 g ± 10 g

Zawartość opakowania:
Główna jednostka × 1
Wąż powietrzny (około 12 cm) × 1
Kabel do ładowania USB-C × 1
Torba do przechowywania × 1
Smycz × 1
Instrukcja obsługi × 1
Igła do pompowania piłki × 1
Korcówka w stylu amerykańskim × 1
Korcówka w stylu francuskim × 1

Opis Produktu

***Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować baterię, aby maksymalnie wydłużyć jej żywotność.**

Jak Używać

• Włączanie/wyłączanie

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż ekran się podświetli, aby włączyć urządzenie.

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż ekran zgasnie, aby wyłączyć urządzenie.

• Wskaźnik Baterii

Poziom baterii wykazywany przez Światła:
 3 światła : 70%~100%
 2 światła : 30%~70%
 1 światło : 5%~30%

Kiedy poziom baterii spadnie poniżej 5%, pompa powietrzna wyłączy się automatycznie. Natychmiast naładuj pompę powietrza.

*Gdy poziom baterii jest zbyt niski, przed użyciem naładuj ją w pełni.

• Przycisk Start/Stop

W stanie włączonym naciśnij przycisk aby rozpocząć działanie urządzenia. Naciśnij ponownie przycisk aby zatrzymać działanie. Gdy ciśnienie w oponie osiągnie wartość ustawioną wcześniej, urządzenie zatrzyma działanie automatycznie.

• Rodzaj Ładowania

Węsieć ładowania USB-C : 5V = 2A
 Włóż kabel ładujący do portu ładowania urządzenia i podłącz go do certyfikowanego adaptera zasilania, aby naładować urządzenie.

Status Ładowania :
 Migające światło wskaźnika: Ładowanie
 Stałe światło wskaźnika: Ładowanie zakończone

***Nie używaj pompy powietrznej podczas ładowania.**
Adapter zasilania należy zakupić osobno.

Używać

Włączanie/wyłączanie

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż ekran się podświetli, aby włączyć urządzenie.

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż ekran zgasi, aby wyłączyć urządzenie.

Wskaźnik Baterii



Poziom baterii wskazywany przez światła :

- 3 światła : 70%-100%
- 2 światła : 30%-70%
- 1 światło : 10%-30%

Kiedy poziom baterii spadnie poniżej 5%, pompa powietrza będzie działać automatycznie. Należy natychmiast naładuj pompę powietrza.

*Gdy poziom baterii jest zbyt niski, przed użyciem naładuj ją w pełni.

Przycisk Start/Stop



W stanie włączonym naciśnij przycisk , aby rozpocząć działanie urządzenia. Naciśnij ponownie przycisk , aby zatrzymać działanie. Gdy ciśnienie w wponie osiągnie wartość ustawioną wcześniej, urządzenie zatrzyma działanie automatycznie.

Rodzaj Ładowania



Wejście ładowania USB-C : 5V = 2A
 Włóż kabel ładowczy do portu ładowania urządzenia i podłącz go do certyfikowanego adaptera zasilania, aby naładować urządzenie.

Status Ładowania :
 Migające światło wskaźnika: Ładowanie
 Stałe światło wskaźnika: Ładowanie zakończone

*Nie używaj pompy powietrza podczas ładowania. Adapter zasilania należy zakupić osobno.

Lampa LED

W stanie włączonym dwukrotnie naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć lampę LED.



Przełączanie Jednostek

Dwukrotnie naciśnij przycisk , aby przełączyć jednostkę wyświetlania ciśnienia powietrza.

Formuła konwersji jednostek: 1 BAR = 14,5 PSI.

Podłączanie Różnych Końcówek do Portu Pompy Powietrza

PAC1000 zawiera 1 dyszę typu amerykańskiego.

Podczas pompowania :
 Doładowanie przekręć i załóż końcówkę w stylu amerykańskim na porcie pompy powietrza.

 Dysza typu amerykańskim.

PAC1000 zawiera 1 dyszę typu francuskiego.

Podczas pompowania :
 1. Podłącz końcówkę w stylu francuskim do portu pompy powietrza.
 2. Odkręć nakrętkę zaworu oprawy rowerowej.
 3. Mocno przyciśnij pompę powietrza do zaworu oprawy i aktywuj pompę powietrza.

 Dysza typu francuskiego

PAC1000 zawiera 1 dyszę igłową kulkową.

Do pompowania pilek (np. koszykowych, nożnych i innych rodzajów pilek) :

1. Podłącz końcówkę z igły do portu pompy powietrza.
 2. Włóż końcówkę igły do zaworu pilki, a następnie aktywuj pompę powietrza.

 Igła do pilek

Przełączanie Jednostek

Włącznik dwukrotnym nacisknięciem przycisku **▼**, aby przełączyć jednostkę wyświetlania ciśnienia powietrza.

Formuła konwersji jednostek: 1 BAR = 14,5 PSI.

Podłączanie Różnych Kończaków do Portu Pompy Powietrza

Dysza typu amerykańskim



Dysza typu francuskiego



Igła do pilek



PAC1000 zawiera 1 dyszę typu amerykańskiego.

Podczas pompowania:

1. Podłączyć końcówkę w stylu francuskim do portu pompy powietrza.
2. Odkręcić nakrętkę zaworu oporowej.
3. Mocno przycisnąć pompę powietrza do zaworu opory i aktywuj pompę powietrza.

PAC1000 zawiera 1 dyszę typu francuskiego.

Podczas pompowania:

1. Podłączyć końcówkę w stylu francuskim do portu pompy powietrza.
2. Odkręć nakrętkę zaworu oporowej.
3. Mocno przycisnąć pompę powietrza do zaworu opory i aktywuj pompę powietrza.

PAC1000 zawiera 1 dyszę igłową kulkową.


Do pompowania pilek (np. koszykowych, nożnych i innych rodzajów pilek):

1. Podłączyć końcówkę z igłą do portu pompy powietrza.
2. Włożyć końcówkę igły do zaworu pilki, a następnie aktywuj pompę powietrza.

Podłączanie Różnych Kończaków do Portu Pompy Powietrza

Podczas pompowania detki z zaworem w stylu amerykańskim zgietym, użyj przedłużonego węża pompowianego. Podłączenia przed rozpoczęciem pompowania.

1. Gdy opona wykorzystuje detkę z zaworem w stylu amerykańskim, użyj węża powietrznego w stylu amerykańskim lub podłącz bezpośrednio do końcówki w stylu amerykańskim.
2. Gdy opona wykorzystuje detkę z zaworem w stylu francuskim, użyj wyłącznie końcówki w stylu francuskim do podłączenia. **Przedłużony wąż nie może być użyty do podłączenia końcówki w stylu francuskim.**



Dysza stylu amerykańskim.

Igła do pilek

Dysza typu francuskiego

Sprawdzanie Ustawień Ciśnienia w Oponie

Gdy pompa powietrza jest podłączona do obiektu do napompowania, automatycznie wykryje aktualne ciśnienie w oponie i wyświetli je na ekranie.



Wartość ciśnienia w oponie ustawiona wstępnie

Aktualna wartość ciśnienia w oponie

Przełączanie Jednostek

Włącznik dwukrotnym nacisknięciem przycisku **▼**, aby przełączyć jednostkę wyświetlania ciśnienia powietrza.

Formuła konwersji jednostek: 1 BAR = 14,5 PSI.

Podłączanie Różnych Kończaków do Portu Pompy Powietrza

Podczas pompowania detki z zaworem w stylu amerykańskim zgietym, użyj przedłużonego węża pompowianego. Podłączenia przed rozpoczęciem pompowania.

1. Gdy opona wykorzystuje detkę z zaworem w stylu amerykańskim, użyj węża powietrznego w stylu amerykańskim lub podłącz bezpośrednio do końcówki w stylu amerykańskim.
2. Gdy opona wykorzystuje detkę z zaworem w stylu francuskim, użyj wyłącznie końcówki w stylu francuskim do podłączenia. **Przedłużony wąż nie może być użyty do podłączenia końcówki w stylu francuskim.**



Dysza stylu amerykańskim.

Igła do pilek

Dysza typu francuskiego

• Testowanie Ciśnienia w Oponie (Ustawienie fabryczne)

Jeśli pompa powietrza nie jest podłączona do zadnego koła napowowiatka, a wartość aktualnego ciśnienia wyświetlona na ekranie wynosi 0 PSI: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **0** i **PSI** przez 30 sekund. Ekran wyświetlać w pełni się podświetli, a następnie powróci do normalnego trybu.

Produkt automatycznie wyłączy się po 3 minutach bezczynności.

Produkt został przetestowany do ustawień fabrycznych przed opuszczeniem fabryki.

Ze względu na różnice w wysokości lub wariancie w działaniu czujników, jeśli nie masz pewności co do ciśnienia w oponie nie wynosi 0 PSI, wymagane jest ręczne testowanie do zera, aby porównać dokładność pomiarów ciśnienia w oponie. Nie należy się kalibracji urządzenia w środowiskach o wysokiej temperaturze.

• Ustawienie do Ciśnienia w Oponie

Aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste, przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i sprawdź wymaganą wartość ciśnienia w oponie obiektu do napowowiatania. Aby uniknąć obrażeń spowodowanych nadmiernym napowowiataniem.

• Wartości Ciśnienia dla Popularnych Produktów

	Typ	Zakres ciśnienia w oponach
Rowery	Samochodzik dziecięcy	18-30 PSI
	Opony 10-16 cali	30-45 PSI
	Opony 20-30 cali	38-55 PSI
	Rowery szosowe	100-120 PSI
	Rowery balansowe	40-60 PSI
	Wózki inwalidzkie	35-45 PSI
Piłki	Zabawki piłki dziecięce	3-6 PSI
	Piłki do koszykówki	7-9 PSI
	Piłki nożne	10-12 PSI
	Piłki siatkowe	4-6 PSI
	Piłki rugby	10-14 PSI




Jeśli ciśnienie w oponie, które może zostać pompowane, jest zawyżony/ oznaczony jako zbyt niski przed produktem.

Wskaziki Ostrzeżenia przy Wysokiej Temperaturze

Podczas odłączania końcówki powietrznej, końcówka i port pompy powietrza mogą być gorące z powodu przedłużonej pracy. Obsługuj je ostrożnie, aby uniknąć oparzeń. Podczas pompowania pompy powietrze może również się nagrzewać, co może uniemożliwić długotrwałą pracę z wężem powietrznym, aby zapobiec zranieniom.




• Troubleshooting

Problem	Rozwiązanie
Wolne pompowanie	1. Sprawdź, czy bateria jest w pełni naładowana. 2. Upewnij się, że wąż powietrzny jest prawidłowo podłączony. 3. Sprawdź, czy złącze węża powietrznego jest mocno sięgnęte. 4. Sprawdź, czy obiekt, który jest pompowany, nie ma wycieku powietrza.
Urządzenie nie włącza się, ale nie pompuje	1. Sprawdź, czy ciśnienie w oponie osiągnęło maksymalną wartość. 2. Upewnij się, że ciśnienie w oponie mieści się w zakresie ustawianych wartości.
Nie można wyświetlić lub ustawić wstępnego ciśnienia	1. Sprawdź, czy ciśnienie w oponie osiągnęło maksymalną wartość. 2. Upewnij się, że tryb ustawień mieści się w zakresie 18-30 PSI i dostosuj wstępne ustawienie.
Normalne pompowanie, ale wartość ciśnienia pozostaje "0"	1. Przedmioty takie jak balony mogą być poza wykrętnym zakresem pomiaru. 2. Podczas pompowania opony może upłynąć kilka chwil, zanim ciśnienie zostanie wyświetlone po rozpoczęciu.

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie automatycznie wyłącza się po podciążu użytkownika	1. Sprawdź, czy pompa powietrza jest w pełni naładowana. 2. Urządzenie automatycznie wyłączy się po 3 minutach bezczynności.
Pompa powietrza przestaje działać, mimo że wskaźnik poziomu baterii wskazuje pełne naładowanie	Bateria mogła być przechowywana zbyt długo, co spowodowało jej rozładowanie. Całkowicie naładuj baterie i upewnij się, że napięcie spełnia wymagania urządzenia.
Po naładowaniu wskaźnik mocy nie świeci się	Wyemuluj na certyfikowany adapter i zasilacz, a następnie ponownie ładowanie.
Ekran wyświetla nieprawidłową prędkość lub zamraża	Urządzenie potrzebuje 3 sekund, aby się uruchomić. Jeśli ekran nadal pokazuje nieprawidłowe dane, jest to normalne działanie.
 Zażarowanie PowerSafe	Gwarantujemy ochronę przed zwarciem i przeladowaniem dla Twojego kabla energii i urządzeń.
 Obsługa klienta	W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu, skorzystaj z 24 h natychmiastowego serwisu energetycznej pomocy.com
GWARANCJA	    



Manufacturer's Name: TennRich International Corp.

Manufacturer's Address: 1-3, Alley 5, Lane 305, Sec 1, Shin Nan Road, Lu Chu District, Taoyuan City, Taiwan 338

Model number: PAC1000

Equipment Model Designation: Energizer Portable Air Compressor

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation

We hereby confirm and assure that from this day on, the product by TennRich International Corp. are in compliance with the following safety certs:

The EMC Directive 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

The RoHS Directive 2011/65/EU and amendment Directives 2015/863/EU

IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017;

IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015;

IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Test Report referenced

Re401E01port No	Tested By	Date
CTB25021102401E01	Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd.	Feb. 17, 2025
CTB25021102402C01	Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd.	Feb. 18, 2025

We, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive(s) and Standard(s).

Signature of Authorized Representative

Name/ Position: Jamal Chen/ Vice President

Issue Date: May. 7, 2025

Numele producătorului: TennRich International Corp.

Adresa producătorului: 1-3, Aleea 5, Strada 305, Secțiunea 1, Strada Shin Nan, Districtul Lu Chu, Orașul Taoyuan, Taiwan 338

Număr model: PAC1000

Denumirea modelului echipamentului: Compresor de aer portabil Energizer

Prezenta declarație este emisă pe propria răspundere a producătorului.

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene.

Prin prezenta confirmăm și garantăm că, începând de astăzi, produsul fabricat de TennRich International Corp. este conform cu următoarele standarde de siguranță:

Directiva EMC 2014/30/UE

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Directiva RoHS 2011/65/UE și directivele de modificare 2015/863/UE

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Raport de testare menționat

Număr raport: Re401E01	Testat de	Data
CTB25021102401E01	Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd.	Feb. 17, 2025
CTB25021102402C01	Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd.	Feb. 18, 2025

Noi, subsemnații, declarăm prin prezenta că echipamentul specificat mai sus este conform cu Directiva(ele) și Standardul(ele) menționate mai sus.

Semnătura reprezentantului autorizat

Nume/Poziție: Jamal Chen / Vicepreședinte

Data emiterii: 7 mai 2025