



Kitchenwell Weegschaal

Model Num: KN353



NL: p.3-6

EN: p.7-10

DE: p.11-14



Waarschuwingen

Veiligheidsmaatregelen voor gebruik

1. Lees de instructie voor gebruik.
2. Voorkom dat de weegschaal overbeladen wordt, leg niets zwaarder dan 15.000 gram op de weegschaal.
3. Voorkom extreme hitte en kou blootstelling.
4. De weegschaal is gemaakt voor huishoudelijk gebruik.
5. Weeg altijd op een vlakke ondergrond.

Gebruiksaanwijzing

1. Druk op de aan/uit knop
2. Wacht tot het scherm 0 aangeeft.
3. Plaats de objecten op het afweegplatform.
4. Met de "unit" knop kun je kiezen uit de weegeenheden: G, KG, lb:oz, ml, fl oz.

Tare:

1. Plaats het gewenste afweegbakje op het platform.
2. Druk op "tare", wacht tot het gewicht naar 0 verspringt.
3. Weeg het gewenste gewicht af.

Kalibreren:

1. Maak de weegschaal leeg en zet hem uit.
2. Druk en houd de tare en unit knop in, druk daarna op start.
3. Het scherm toont nu CAL, je kunt nu de tare en unit knop loslaten.
4. Druk op unit, het scherm zal nu een waarde aangeven.
5. Plaats wanneer het getal knippert het gevraagde gewicht op de weegschaal. Dit kan 5000, 10.000 of 15.000 gram zijn.
6. Het scherm geeft "PASS" aan, de weegschaal is gekalibreerd.

Foutmeldingen

Troubleshooting

1. Lo - Lage batterij, vervang de batterijen.
2. OUR2 - Kalibreren, volg de stappen uit de handleiding.
3. O - Ld - Overload, haal direct gewicht van de weegschaal.
4. UnSt - Onstabiel, zorg voor een stabiele ondergrond.

Specificaties

Model nummer:	KN353
Auto-off:	90 sec
Max gewicht:	15 kilogram
Nauwkeurig:	1 gram
Merk	Kitchenwell

Warnings

Safety precautions before use

1. Read the instructions before use.
2. Avoid overloading the scale, do not put anything heavier than 15,000 grams on the scale.
3. Avoid extreme heat and cold exposure.
4. The scale is made for domestic use.
5. Always weigh on a flat surface.

User manual

1. Press the power button
2. Wait until the display shows 0.
3. Place the objects on the weighing platform.
4. The "unit" button allows you to choose from the weighing units: G, KG, lb:oz, ml, fl oz.

Tare:

1. Place the desired weighing container on the platform.
2. Press "tare", wait for the weight to jump to 0.
3. Weigh the desired weight.

Calibration:

1. Empty the scale and turn it off.
2. Press and hold the tare and unit button, then press start.
3. The display now shows CAL, you can now release the tare and unit button.
4. Press unit, the display will now show a value.
5. When the number flashes, place the requested weight on the scale. This can be 5,000, 10,000 or 15,000 grams.
6. The display indicates "PASS", the scale is calibrated.

Error signs

Troubleshooting

- 1.Lo - Low battery, replace batteries.
2. OUR2 - Calibrate, follow the steps in the manual.
3. O - Ld - Overload, immediately remove weight from the scale.
4. UnSt - Unstable, provide a stable surface.

Specifications

Model number:	KN353
Auto-off:	90 sec
Max weight:	15 Kilogram
Accuracy:	1 gram
Brand:	Kitchenwell

Warnungen

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung.
2. Vermeiden Sie eine  belastung der Waage. Legen Sie keine Gegenstände auf die Waage, die schwerer als 15.000 Gramm sind.
3. Vermeiden Sie extreme Hitze- und Kälteeinwirkung.
4. Die Waage ist für den Hausgebrauch bestimmt.
5. Wiegen Sie immer auf einer ebenen Fläche.

Gebrauchsanweisung

1. Drücken Sie die Einschalttaste
2. Warten Sie, bis das Display anzeigt.
3. Legen Sie die Gegenstände auf die Waageplattform.
4. Mit der Taste "unit" können Sie zwischen den Gewichtseinheiten wählen: G, KG, lb:oz, ml, fl.oz.

   :

1. Stellen Sie das gewünschte Gewicht auf die Plattform.
2. Drücken Sie "Tara" und warten Sie, bis das Gewicht auf 0 springt. Wiegen Sie das gewünschte Gewicht.

Kalibrieren:

1. Halten Sie die Tara- und Einheitentaste gedrückt und drücken Sie dann auf Start.
2. In der Anzeige erscheint CAL, Sie können nun die Tara- und Einheitentaste loslassen.
3. Drücken Sie die Einheitstaste, auf dem Display wird nun ein Wert angezeigt.
4. Wenn die Zahl blinkt, legen Sie das gewünschte Gewicht auf die Waage. Dies können 5.000, 10.000 oder 15.000 Gramm sein.
5. Das Display zeigt "PASS" an, die Waage ist kalibriert.

Fehlermeldungen

Troubleshooting

1. Lo - Batterie schwach, Batterien ersetzen.
2. OUR2 - Kalibrieren, folgen Sie den Schritten im Handbuch.
3. O - Ld -  belast, Gewicht sofort von der Waage nehmen.
4. UnSt - Instabil, sorgen Sie  r eine stabile Oberfläche.

technische Daten

Modellnummer:	KN353
Auto-off:	90 sec
H chstgewicht:	15 Kilogram
Richtigkeit:	1 gram
Marke:	Kitchenwell