

BlueParrott B350-XT BPB-35020

Wie belege ich den Parrott Button mit der BlueParrott App neu?

Voraussetzungen

- [BlueParrott app - Android](#)
- [BlueParrott app - iOS](#)

Gehe wie folgt vor, um den Parrott Button neu zu belegen:

1. Stelle sicher, dass dein BlueParrott Headset eingeschaltet und mit deinem Telefon verbunden ist.
2. Öffne die BlueParrott App.
3. Tippe im Menü auf **BlueParrott**.
4. Wähle deine bevorzugte Funktion aus den aufgeführten Funktionen aus

Funktionen des Parrott Button

- **Stummschaltung aktivieren**
Aktiviere/Deaktiviere die Stummschaltung des Headset-Mikrofons während eines Anrufs.
- **Akkustatus**
Gibt den Akkustatus an.
- **Kurzwahl**
Wähle durch Drücken des Parrott Button die programmierte Nummer bzw. rufe den programmierten Kontakt an.
- **Push-to-Talk**
Konfiguriere den Parrott Button mit Push-to-Talk-Apps eines Drittunternehmens. Zusätzliche Drittunternehmen-Optionen können unter Verwendung des [BlueParrott Software Development Kits \(SDK\)](#) erstellt werden.
- **Als Multifunktionstaste verwenden***

Verwende den Parrott Button als Multifunktionstaste, um Anrufe anzunehmen, zu beenden oder um den Sprachassistenten auf deinem verbundenen Telefon zu aktivieren.

- **Multifunktionstaste für ein zweites gepairtes Gerät***

Verwende den Parrott Button als Multifunktionstaste, um Anrufe anzunehmen, zu beenden oder um den Sprachassistenten auf einem zweiten verbundenen Telefon zu aktivieren.

- **Sprachbefehl***

Dein Headset erkennt Sprachbefehle (auf Englisch) und führt diese aus. Eine Liste der verfügbaren Sprachbefehle findest du im Benutzerhandbuch deines BlueParrott Headsets.

*geräteabhängig