

Customer Service

Please contact us if you have any product quality problems, we would love to hear from you.

12-month Limited Warranty

Lifetime Technical Support

support@teslong.com

1-877-999-9809 (US)

(Mon-Fri 8:00 AM-5:00 PM PST)

www.teslong.com

TESLONG WF150 B1009 V1.0

3.06.13.000209

TESLONG

WiFi Endoscope User Manual

Model No.: WF150

Safety

⚠ WARNING!

Please read all safety warnings and all instructions before using this product. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and serious injury.

• Keep the tool dry, clean, free from oil, water, gas or other materials causing corrosion.

• Keep work area clean and well lit.

• This appliance is not intended for use by persons with limited physical, sensory or mental capabilities.

• This appliance is not intended for medical use or personal inspection.

• Keep bystanders, children away while operating the tool.

• Do not overreach, keep proper footing and balance at all times.

Battery

• Only use 5V indoor home use USB charger to charge the device.

• Please charge the device at least once every 3 months if it is left unused for a long time to prevent damage to the battery.

Maintenance

• Always keep the camera lens clean.

• Should any other components not mentioned need to be replaced, please contact our service agents.

Specification

Optical Sensor	CMOS
FOV	80°
Depth of Field	30-80mm
Resolution	Max to 1920*1080
Power Input	DC 5V/1A
Power Supply	1800mAh Lithium Battery
Ingress Protection	Camera IP67 Waterproof
WiFi Frequency Bands	2.4 Ghz

General Guide

1

2

3

4

5

6

7

Operating Instruction

DOWNLOADING THE APP

Use the endoscope with the "Smart Endoscope" app. You can download it from Apple Store/Google Play or scan the QR codes below.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Smart Endoscope

CONNECTING YOUR DEVICE TO THE ENDOSCOPE

1.Turn on the endoscope and the WiFi indicator will blink.

2.Go into the WiFi setting on your device, choose and connect "WiFi Cam_*****", the WiFi indicator keeps staying light if the endoscope and your devices are connected successfully.

3.Open the "Smart Endoscope" app, click the button to add "Wi-Fi Endoscope" and start using it.

Wi-Fi Endoscope

"Smart Endoscope" would like to find and connect to devices on your local network.

This app will be able to discover and connect to devices on the networks only.

Don't Allow

OK

"Smart Endoscope" Would Like to Access Your Photos

Whether to allow the App to access your photo album and view the pictures and videos taken by the App.

Select Photos...

Allow Access to All Photos

Don't Allow

App Instruction

1.Rotate: Click to rotate the image

2.Screen Mirroring: Click to enter into Screen Mirroring Mode

3.Gallery: Click to check the photos/videos

4.Shoot Button: Click to take a photo/video record

5.Photo: Click to enter into Photo Mode

6.Video: Click to enter into Video Mode

Sicherheit

⚠ WARNING!

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und schweren Verletzungen führen.

• Halten Sie das Werkzeug trocken, sauber, frei von Öl, Wasser, Gas oder anderen korrosionsfördernden Materialien.

• Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.

• Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt.

• Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Gebrauch oder die persönliche Untersuchung bestimmt.

• Halten Sie Unbeteiligte und Kinder während des Betriebs des Geräts fern.

• Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht überheben, sondern stets einen sicheren Stand haben und das Gleichgewicht halten.

Batterie

• Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts nur ein 5-V-USB-Ladegerät für den Hausgebrauch.

• Bitte laden Sie das Gerät mindestens einmal alle 3 Monate auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

Wartung

• Halten Sie das Kameraobjektiv stets sauber.

• Sollten andere, nicht aufgeführte Komponenten ausgetauscht werden müssen, wenden Sie sich bitte an unsere Servicevertreter.

Spezifikation

Optischer Sensor	CMOS
FOV	80°
Tiefenschärfe	30-80mm
Auflösung	Maximal 1920*1080
Leistungsaufnahme	DC 5V/1A
Stromversorgung	1800mAh Lithium-Batterie
Schutz gegen Eindringen	Kamera IP67 Wasserdicht
WiFi Frequenz	2,4 Ghz

Allgemeines

1

2

3

4

5

6

7

Gebrauchsanweisung

HERUNTERLADEN DER APP

Verwenden Sie das Endoskop mit der App "Smart Endoscope". Sie können die App im Apple Store/Google Play herunterladen oder die QR-Codes unten scannen.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Smart Endoscope

Anschluss Ihres Geräts an das Endoskop

1.Schalten Sie das Endoskop ein und die WiFi-Anzeige blinkt.

2.Gehen Sie in die WiFi-Einstellung auf Ihrem Gerät, wählen Sie und verbinden Sie "WiFi Cam_*****", die WiFi-Anzeige bleibt an, wenn das Endoskop und Ihre Geräte erfolgreich verbunden sind.

App Anleitung

1.Drehen: Klicken Sie, um das Bild zu drehen

2.Bildschirm-Spiegelung:Klicken Sie auf Screen Mirroring

3.Galerie: Klicken Sie, um zur Foto/Video-Mediathek zu gelangen

4.Aufnahme Taste: Klicken Sie, um ein Foto zu machen / Videoaufnahme zu starten

5.Foto: Klicken Sie, um in den Fotomodus zu wechseln

6.Video: Klicken Sie, um in den Videomodus zu wechseln

安全上のご注意

⚠ 警告!

本製品をご使用前に、取扱説明書中の各種注意事項及び使用説明を必ずお読みください。マニュアルの操作違反より、危険または設備の破損を引き起こす可能性があります。

• 本製品をきれいに保つてください。石油・水・その他の危険物との直接接触をお避けください。

• 本製品を静かかつ清潔な環境でご使用ください。

• 本製品は体の不自由な方に適用していません。

• 本製品は医療目的や人体に使用しないでください。

• お子様を製品に近づかせない、操作は絶対に禁止です! !

• 本製品をご使用する際には、姿勢のバランスを保ち、体をあまり傾けないでください。

バッテリーについて

• 本製品の充電を行うには、安全標準規格に満たす5V家庭用充電器をご使用ください。

• 長期的に製品を放置された場合、少なくとも三ヶ月毎に一回の充電を行ってください。長時間放置より、バッテリーが過放電現象が起こり、修復不可のダメージが発生する恐れがあります。

メンテナンスについて

• カメラレンズを清潔な状態に保ってください。

• 壊れた場合は、自らの修理をお避けください。購入先もしくはエージェントに連絡して、専門のメンテナンスサービスを受けてください。

製品の仕様

光学センサー	CMOS
視野角	80°
被写界深度	30-80mm
解像度	最大1920*1080
電源入力	DC 5V/1A
バッテリー	1800mAhリチウム電池
防水規格	カメラIP67防水
作動周波数	2.4 Ghz

製品の詳細について

1

2

3

4

5

6

7

1. 撮影ボタン

2. カメラライト/画面拡大ボタン

• 短押しでライトを調節

• 長押しで画面を拡大

3. 電源ボタン

4. Type-c充電ポート

5. WiFiインジケータ

• インジケータが点滅:接続中

• インジケータが常に点灯:接続済み

6. バッテリーインジケータ

7. カメラ

使用手順

アプリをダウンロード

「Smart Endoscope」というアプリを通じて本製品を使います。
※スマホのアプリストアかもしくは以下のQRコードをスキャンしてアプリのダウンロードができます。

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Smart Endoscope

ごデバイスを使用して内視鏡を接続します

1.内視鏡カメラはオンし、WiFiインジケータが点滅。

2.スマホなどの設備のWiFi設定画面に入り、「WiFi Cam_*****」を検索してそれと接続します。
接続済み後、WiFiインジケータが常点灯します。

3.アプリ「Smart Endoscope」を開き、ボタンをクリックし、「Wi-Fiエンドスコープ」を追加してから使用可能です。

Wi-Fiエンドスコープ

"Smart Endoscope"にローカルネットワーク上のデバイスを検索して接続します。
このアプリは、あなたが使っているネットワーク上のデバイスを検出し、接続することができるようになります

許可しない

オック

"Smart Endoscope"から"写真"にアクセスしようとしています
カメラが撮影した写真や動画を閲覧すること許可するかどうかを設定します。

写真を選択

すべての写真へのアクセスを許可しない

アプリの使い方について

1.設定: クリックして画像を回転させる

2.画面ミラーリング:クリックして画面ミラーリング

3.アルバム: クリックして撮った写真/ビデオを確認する

4.撮影ボタン: クリックして写真/動画を撮る

5.写真: クリックして写真撮影モードに入る

6.動画: クリックして動画撮影モードに入る

3.06.13.000209 WF150说明书 三国语言（英徳日）T标

75x100mm105g哑粉纸20p骑马钉四色一专工艺B0815V3.0

文件内容

设计内容

工艺尺寸

- 15 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -