

尺寸：105x148.5mm 材质：100g书纸 工艺：骑马钉

英语

Jelly Comb

Bluetooth Three-Channel Keyboard

User Manual

K46B-2

Product Features

Caps Lock Indicator

Charging Indicator

Type-C charging port

OFF

ON

Power Switch

Bluetooth channel 1

Bluetooth channel 2

Bluetooth channel 3

Bluetooth connection

1. Switch the power switch to ON.

2. Select Bluetooth channel 1, 2, or 3 by channel. Single click to select the channel, the indicator light flashes slowly 3 times, Enter Bluetooth mode.

1. Click "Add or Remove Bluetooth Device".

Bluetooth

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard "connected" can be used normally.

MAC OS system

Please operate the Bluetooth mode installation steps before matching the code (123).

1. Apple Computer click on "System Preferences".

System Preferences

Bluetooth

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard searches for "Bluetooth Keyboard" and click "Pair".

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard "connected" can be used normally.

IOS system

Please operate the Bluetooth mode installation steps before matching the code (123).

1. Click Settings on the device and turn on Bluetooth.

Settings

Bluetooth

Bluetooth Keyboard

When Bluetooth searches for "Bluetooth Keyboard", click "Pair" to complete pairing.

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard "connected" can be used normally.

Android system

Please operate the Bluetooth mode installation steps before matching the code (123).

1. Click Settings on the device and turn on Bluetooth.

Settings

Bluetooth

Bluetooth Keyboard

When Bluetooth searches for "Bluetooth Keyboard", click "Pair" to complete pairing.

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard "connected" can be used normally.

Mode switching method

01 02 03

Bluetooth 2 device connection

Bluetooth 1 device connection

Bluetooth 3 device connection

Keyboard charging

Charging Cable

When the power is too low, the status key of a certain channel is in use, and the white light flashes 01 02 03 until it is turned off. Please connect the power supply to charge in time, the red light is full of green light to ensure that the keyboard has enough power to meet the normal work. If the power of the keyboard is too low, there will be delay and degradation when entering text, which affects normal use.

Multimedia function keys

Button	Windows OS	Android OS	iOS	Mac OS
Mute	Mute	Mute	Mute	Mute
Volume -	Volume -	Volume -	Volume -	Volume -
Volume +	Volume +	Volume +	Volume +	Volume +
Previous Piece	Previous Piece	Previous Piece	Previous Piece	Previous Piece
Play / Pause	Play / Pause	Play / Pause	Play / Pause	Play / Pause
Next Track	Next Track	Next Track	Next Track	Next Track
Light -	Light -	Light -	Light -	Light -
Light +	Light +	Light +	Light +	Light +
Select All	Select All	Select All	Select All	Select All
Copy	Copy	Copy	Copy	Copy
Paste	Paste	Paste	Paste	Paste
Cut	Cut	Cut	Cut	Cut
Home Page	Back to Desktop	Back to Desktop	NA	NA
FN+ESC	turns on or off multimedia and F1-F2 functions.			

Specification of Keyboard

Project Name	Specifications
Operate system	Android, Microsoft system, IOS system, MAC OS system
Sleep Time	Go to sleep after 30 minutes of inactivity
Battery Capacity	280mAh
Key Life	3 million keyboard test
Battery Life	1000 charge and discharge cycles
Standby Time	300 hours
Continuous Working Time	70 hours
Wake up Method	Press any key to wake up
Code Matching Method	White light flashes continuously
Effective Distance	Within 8 meters
Low Voltage Indication	The corresponding channel indicator flashes quickly
Working Current	≤5mA
Product Size	371.5*174.9*15.9mm

Tips

1. If it fails to connect normally, it is recommended to turn off the keyboard power, restart the device Bluetooth, and connect again. Or delete the redundant Bluetooth option name in the device's Bluetooth connection list and reconnect.

2. To switch to a channel that has been successfully connected, first press the channel button to switch, wait for 3 seconds, then normal operation.

3. The keyboard has a memory function. When a channel is connected normally, it will be turned off again. After booting, the keyboard is here by default Channel, the channel indicator is keep on.

Sleep mode

1. When the keyboard is not used for more than 30 minutes, it will automatically enter sleep mode and the indicator light will go out.

2. When you want to use the keyboard, just click any key, the keyboard will wake up in 3 seconds. The indicator lights up again and work begins.

Parts List

▶ Wireless Keyboard*1

▶ Type-C Charging Cable*1

▶ Product Manual*1

德语

Jelly Comb

Für Tastatur mit 3 Bluetooth Kanälen

Bedienungsanleitung

K46B-2

Übersicht

Anzeige für Caps Lock

Anzeige für Aufladung

USB C Ladeanschluss

OFF

ON

Stromschalter

Bluetooth Kanal 1

Bluetooth Kanal 2

Bluetooth Kanal 3

Verbindung

1. Schalten Sie die Tastatur ein.

2. Drücken Sie die Taste des gewünschten Bluetooth Kanals 1, 2, oder 3. Die Anzeige blinkt langsam 3 mal, die Tastatur ist nun auf gewünschten Kanal eingestellt.

1. Klicken Sie "Bluetooth Geräte".

Bluetooth

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard "connected" can be used normally.

Unter Mac OS

Vor der Verbindung machen Sie bitte die Schritte (123).

1. Klicken Sie "Einstellung".

Einstellung

Bluetooth

Bluetooth Keyboard

Suchen nach "Bluetooth Keyboard", klicken "Verbinden". Wenn Zeichen "Verbunden" auf dem Bildschirm vorkommt, ist die Verbindung erfolgreich gesetzt.

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard "connected" can be used normally.

Unter iOS

Vor der Verbindung machen Sie bitte die Schritte (123).

1. Öffnen Sie Bluetooth bei Einstellung.

Settings

Bluetooth

Bluetooth Keyboard

Suchen Sie "Bluetooth keyboard" und klicken "Pair", die Tastatur ist bereits zu koppeln.

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard "connected" can be used normally.

Unter Android

Vor der Verbindung machen Sie bitte die Schritte (123).

1. Klicken Sie "Einstellung", dann öffnen Sie Bluetooth.

Settings

Bluetooth

Bluetooth Keyboard

Suchen nach "Bluetooth Keyboard", klicken "Verbinden".

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard "connected" can be used normally.

Umschalten

Nachdem 01 02 03 verbunden sind, drücken Sie die Taste für Bluetooth Kanal kurz, um zwischen 3 Kanälen umzuschalten.

Durch BT2 verbundenes Gerät

Durch BT1 verbundenes Gerät

Durch BT3 verbundenes Gerät

Aufladung

Ladekabel

Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die LED-Anzeige für benutzenden Kanal, bitte laden Sie die Tastatur auf. Während der Aufladung leuchtet die LED-Anzeige für Aufladung rot, nach vollständiger Aufladung leuchtet sie grün.

Multifunktionaltasten

Taste	Windows	Android	iOS	Mac OS
Mute	Stumm	Stumm	Stumm	Stumm
Volume -	Lautestärke -	Lautestärke -	Lautestärke -	Lautestärke -
Volume +	Lautestärke +	Lautestärke +	Lautestärke +	Lautestärke +
Previous Piece	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts
Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause
Next Track	Vorwärts	Vorwärts	Vorwärts	Vorwärts
Light -	Helligkeit -	Helligkeit -	Helligkeit -	Helligkeit -
Light +	Helligkeit +	Helligkeit +	Helligkeit +	Helligkeit +
Select All	Alle auswählen	Alle auswählen	Alle auswählen	Alle auswählen
Copy	Kopieren	Kopieren	Kopieren	Kopieren
Paste	Einfügen	Einfügen	Einfügen	Einfügen
Cut	Ausschneiden	Ausschneiden	Ausschneiden	Ausschneiden
Home Page	Zurück zum Desktop	Zurück zum Desktop	NA	NA
FN + ESC	um die Funktionen multimedia und F1-F12 zu steuern.			

Spezifikation

Projektnamen	Spezifikation
Kompatibles System	Mac OS, iOS, Windows, Android
Schlafmodus-Zeit	Nach 30 Minuten Leerlauf geht in den Schlafmodus
Kapazität	280 mAh
Lebensdauer der Tasten	Bis zu 3 Millionen mal klicken
Lebensdauer der Batterie	Bis zu 1000 mal aufladen
Aufladungszeit	300 Stunden
Dauerarbeitszeit	70 Stunden
Aktivieren	Beliebige Taste klicken
Reichweite	Bis zu 8 M
Niederspannung	Die Anzeige blinkt schnell
Low Voltage Indication	The corresponding channel indicator flashes quickly
Aufladungsstrom	≤5mA
Abmessung	371.5*174.9*15.9mm

Hinweis

1. Falls die Verbindung nicht zu setzen ist, schalten Sie die Tastatur aus, Bluetooth erneut öffnen und koppeln Sie die Tastatur mit ihrem Gerät neu.

2. Wenn Sie auf verbundenen Kanal umschalten würden, drücken Sie die Taste für gewünschten Kanal, warten Sie darauf 3 Sekunden, dann geht es los.

3. Die Tastatur verfügt über Speicherfunktion. Wenn die Tastatur unter einem verbundenen Kanal ausgeschaltet ist, bleibt die Tastatur nach Neustart auch unter diesem Kanal, die LED-Anzeige leuchtet.

Autoschlaf

1. Wenn die Tastatur über 30 Minuten im Leerlauf ist, schaltet sie sich automatisch ins Schlafmodus, die Anzeige geht aus.

2. Wenn Sie die Tastatur im Gebrauch nehmen, klicken Sie beliebige Taste, um die Tastatur zu aktivieren.

Lieferumfang

▶ 1 * Tastatur

▶ 1 * USB C Ladekabel

▶ 1 * Bedienungsanleitung

法语

Jelly Comb

Clavier Bluetooth sans fil

Manuel d'utilisation

K46B-2

DISPOSITION DU PRODUIT

Voyant de verrouillage des majuscules

Voyant de charge

Micro Port USB C

OFF

ON

Interrupteur

Canal Bluetooth 1

Canal Bluetooth 2

Canal Bluetooth 3

Connexion Bluetooth

1. Mettez Interrupteur d'alimentation sur On.

2. puis sélectionnez n'importe quel canal Bluetooth 01, 02, ou 03. Le voyant lumineux clignote 3 fois lentement. Le clavier passe en mode d'appairage Bluetooth.

1. Cliquez sur "Ajouter ou supprimer des dispositifs Bluetooth".

Bluetooth

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard "Connecte", le clavier peut être utilisé normalement.

Système MAC OS

Avant l'appariement, suivez d'abord l'étape (123) d'utilisation mode Bluetooth.

1. Cliquez paramètres dans l'ordinateur mac.

Bluetooth

Bluetooth Keyboard

Recherchez et trouvez "Bluetooth Keyboard", cliquez pour jumeler.

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard "Connecte", le clavier peut être utilisé normalement.

Système iOS

Avant l'appariement, suivez d'abord l'étape (123) d'utilisation mode Bluetooth.

1. Cliquez paramètres dans l'ordinateur mac/iOS Bluetooth.

Settings

Bluetooth

Bluetooth Keyboard

Recherchez et trouvez "Bluetooth Keyboard", cliquez pour jumeler.

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard "Connecte", le clavier peut être utilisé normalement.

Système Android

Avant l'appariement, suivez d'abord l'étape (123) d'utilisation mode Bluetooth.

1. Cliquez paramètres dans l'ordinateur mac/iOS Bluetooth.

Settings

Bluetooth

Bluetooth Keyboard

Recherchez et trouvez "Bluetooth Keyboard", cliquez pour jumeler.

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard

Bluetooth Keyboard "Connecte", le clavier peut être utilisé normalement.

Commutation de mode

Une fois les connexions Bluetooth 1, Bluetooth 2 et Bluetooth 3 connectées, appuyez brièvement sur le bouton de canal de bluetooth correspondant pour basculer facilement entre 3 appareils en mode.

Connexion de l'appareil Bluetooth 2

Connexion de l'appareil Bluetooth 1

Connexion de l'appareil Bluetooth 3

Recharge du clavier

Câble de charge

Lorsque la batterie est trop faible, le voyant d'état blanc du canal Bluetooth utilisé clignote lentement jusqu'à ce que le clavier soit éteint. Veuillez recharger l'alimentation à temps pour vous assurer que le clavier est suffisamment alimenté pour fonctionner normalement. Si le clavier est trop faiblement alimenté, il y aura des retards, des bourrages, etc. lors de la saisie de texte, ce qui affectera l'utilisation normale.

Touche de fonction multimédia

Touche	Windows	Android	iOS	Mac OS
Mute	Mute	Mute	Mute	Mute
Volume -	Volume -	Volume -	Volume -	Volume -
Volume +	Volume +	Volume +	Volume +	Volume +
Previous Piece	Précédente	Précédente	Précédente	Précédente
Play/Pause	Lecture / Pause	Lecture / Pause	Lecture / Pause	Lecture / Pause
Next Track	Suivante	Suivante	Suivante	Suivante
Light -	Affaisser la luminosité	Affaisser la luminosité	Affaisser la luminosité	Affaisser la luminosité
Light +	Augmenter la luminosité	Augmenter la luminosité	Augmenter la luminosité	Augmenter la luminosité
Select All	Tout sélectionner	Tout sélectionner	Tout sélectionner	Tout sélectionner
Copy	Copier	Copier	Copier	Copier
Paste	Insérer	Insérer	Insérer	Insérer
Cut	Copier	Copier	Copier	Copier
Page d'accueil	Retour au fond d'écran	Retour au fond d'écran	NA	NA
FN + Esc	pour ouvrir ou fermer les fonctions multimédia et F1-F12.			

Données techniques

Nom	Données
Système	Windows, Mac OS, iOS, Android
Temps de sommeil	Après 30 minutes sans opération
Capacité de la batterie	280 mAh
Durée du bouton	Cliquez jusqu'à 3 millions de fois
Durée de la batterie	Charge jusqu'à 1000 fois
Autonomie en veille	300 heures
Horaires de travail continus	70 heures
Activation	Cliquez sur n'importe quel bouton
État d'appairage	Le voyant blanc clignote en continu
Portée	Dans 8 mètres
Indication de basse tension	L'indicateur de canal correspondant clignote rapidement
Courant de travail	≤5mA
Taille	371.5*174.9*15.9mm

Rappel

1. S'il n'y a pas de connexion, nous vous recommandons d'éteindre le clavier, de redémarrer le périphérique Bluetooth et de vous reconnecter, ou de supprimer d'autres périphériques Bluetooth connectés dans la liste de connexions Bluetooth du périphérique, puis de vous reconnecter.

2. Pour basculer sur un canal qui n'a été connecté avec succès, appuyez d'abord sur le bouton du canal pour commuter, attendez 3 secondes, puis le clavier peut fonctionner normalement.

3. Le clavier a une fonction de mémoire, quand un canal est normalement connecté, Si vous désignez et rallumez le clavier, le clavier est connecté par défaut à ce canal et l'indicateur de ce canal est toujours allumé.

Le mode veille

1. Si le clavier n'est pas utilisé pendant plus de trente minutes, il passe automatiquement en mode veille et le voyant s'éteint.

2. Appuyez simplement sur n'importe quelle touche, le clavier s'active dans les 3 secondes et le témoin s'allume à nouveau.

Livraison

▶ 1 * Clavier Bluetooth

▶ 1 * Câble de charge USB

▶ 1 * Mode d'emploi