




Słuchawki bezprzewodowe Blitzwolf BW-HP2 Pro

Instrukcja obsługi



Opis produktu



Parametry

Model: BW-HP2 Pro

Zasięg Bluetooth: $\leq 10\text{m}$

Akumulator: 1000mAh

Czas ładowania: 3.5h

Częstotliwość: 20Hz-20kHz

Ładowanie: DC 5V-1A

Czas odtwarzania: 42h

Wskaźnik świetlny LED

Stan parowania - Czerwona i niebieska dioda LED migoczą naprzemiennie

Włączać - Niebieska dioda LED pozostaje włączona przez czas nieokreślony, miga powoli podczas odtwarzania muzyki

Status ładowania - Czerwona dioda LED podczas ładowania, czerwona dioda LED gaśnie po pełnym naładowaniu

Tryb czuwania - Niebieska dioda LED świeci przez czas nieokreślony

Niski stan baterii - Czerwona dioda LED miga szybko

Podstawowa obsługa klawiszy

Włącz/wyłącz: wbudowany przełącznik

Konwersja trybu: naciśnij przycisk poprzedniego utworu i następnego utworu

Regulacja głośności

Naciśnij klawisz głośności +/-, aby wyregulować głośność

Wybór utworów

Naciśnij i przytrzymaj klawisz poprzedniego/następnego utworu, aby przełączyć utwory

Kiedy dzwonisz, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby odebrać połączenie. Naciśnij ponownie, aby zakończyć bieżące połączenie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania podczas połączenia przychodzącego, aby odmówić odpowiedzi

Tryb niskiego opóźnienia

Naciśnij przycisk dotykowy trzy razy

Opis trybu

Tryb Bluetooth

Po włączeniu zestaw słuchawkowy przechodzi w tryb parowania Bluetooth, a diody LED migają naprzemiennie na czerwono i niebiesko. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie, wyszukaj nazwę urządzenia Bluetooth: BW-HP2 Pro, kliknij nazwę urządzenia, aby się połączyć.

Reset fabryczny

Gdy Bluetooth jest podłączony, naciśnij i przytrzymaj przyciski głośności przez 6 sekund, czerwona dioda LED szybko miga 3 razy, a następnie czerwona i niebieska dioda migają naprzemiennie, co wskazuje na przywrócenie ustawień fabrycznych. Należy usunąć BW-HP2 Pro z listy Bluetooth telefonu i ponownie połączyć się z wcześniej podłączonym telefonem.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: EWORLDHOME LIMITED

Adres: Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong

Produkt: Słuchawki bezprzewodowe

Model: BW-HP2 Pro

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/BlitzWolf>

Częstotliwość radiowa: 2400-2483 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.