





Speed/Cadence Sensor C3
Brugermanual

Hurtig start



Monter på cykel



Brugsanvisning

1. Åbn batteridækslet og fjern den gennemsigtige isoleringsplade.
2. En sensor kan ikke måle både hastighed og kadence samtidigt. Hvis du har brug for at måle begge dele, skal du købe to sensorer.
3. For hastighedsmåling skal navbredden være mere end 38 mm.
4. Produktet er som standard indstillet til kadencemåling. Bluetooth-navnet er CYCPLUS S3, når det bruges til hastighedsmåling.
5. Ved brug af Bluetooth-protokollen kan sensoren kun forbindes til én enhed eller app ad gangen. For at skifte enhed eller app skal du først afbryde forbindelsen til den forrige. Ved brug af ANT+-protokollen kan den forbindes til flere enheder samtidigt.
6. Når du bruger en smartphone-app, skal du søge efter sensoren direkte i appen.
7. Søger du via telefonens Bluetooth-indstillinger, vil det ikke fungere.


Specifikationer

- Dimensioner: 9.5mm×29.5mm×38.0mm
- Vægt: 9.2g
- Batteri: 220mAh CR2032
- Brugstid: 600 timer ved Kadence måling/ 400 timer ved Fart måling
- Standby tid: 300 dage
- Beskyttelsesklasse: IP67
- Kompatibel med: Garmin, Wahoo, Zwift, Tac x, Blackbird, Magene og andre

- Protokolstandarder: Sensoren kan oprette forbindelse til enhver app eller enhed, der understøtter Bluetooth eller ANT+.

Resumé

Skift mellem fart og kadence mode



Når du skifter tilstand ved at dreje batteridækslet, skal du holde dækslet med hånden for at forhindre, at det popper op, når det passerer gennem mellemrummet i midten.

Lys indikator



Fabriks information

Producent: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Garanti: 2 års reklamationsret

EC	REP	EUBRIDGE ADVISORY GMBH Virginia Str. 2 35510 Butzbach, Germany eubridge@outlook.com
----	-----	--

UK	REP	TANMETINT'L BUSINESS LTD 9 Pantygraigwen Road, Pontypridd Mid Glamorgan, CF37 2RR, UK Tanmetbiz@outlook.com
----	-----	--



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !