


Product Overview

Read the manual carefully before use, and retain it for future reference.




This product is compatible with the Xianmi Dust Mite Vacuum Cleaner (see Model: XH00000).


Note:
This product, product accessories, and user operation is the user manual are the reference documents. Actual product and instruction may vary due to product enhancements.

How to Install

- Remove the dust compartment assembly from the dust mite vacuum cleaner (see Model: XH00000), and remove the top cover assembly. Tap the Filter Vacuum assembly at the dust compartment cover, and then remove the used filter and fiber cotton in turn.



2. Remove the filter cover and the new filter into the filter holder, and press them in place. Then place the filter holder assembly into the dust compartment cover and press it in place.




3. Lock the dust holder assembly with the dust compartment cover securely, and lock the dust compartment with the dust compartment cover assembly. Then install the dust compartment assembly into the dust hole according to the following steps.

Cleaning

Clean the surface of the filter, then clean the filter holder and the dust hole of the filter holder.

Notes:

- It is recommended to clean the filter after every 10 kinds of use or you can adjust the cleaning time based on your needs.
- Do not use water to clean the filter. Use only dry gas pressure to clean its surface and ensure its effect.
- Do not use force to clean the filter by dry air compressors. Sweep from direct sunlight before reinstallation.



2

Precautions	Specifications
▶ To avoid cracking or discoloration of the sheet, never expose the film to high thermal stresses, such as gasoline, ether alcohol or benzene etc. ▶ If the film was used to gently apply to conduct the surface of the object, afterwards, the film may be damaged due to the friction damage. ▶ It is recommended to replace the film every 2-3 months. No longer use to change if more than 6 is used frequently. ▶ To avoid reducing the clearing performance, make sure the film is installed securely when replacing the equipment.	Name: Duct-Hi Film Vacuum Chamber Filter Model: BSE200-1A Net Weight: 1.9 g/roll Net Dimension: 400.5 x 117 mm Recommended Film Replacement Cycle: 2-3 months

[illegible]

После окончания работы с образцами необходимо очистить и промыть ёмкости в ацетоне. Образцы в ацетоне не хранить, так как в ацетоне происходит растворение полимера и разрушение на него.

1. Подготовка образцов для измерения

2. Измерение коэффициента диффузии кислорода в образцы

Измерения проводятся на образцах, которые высушены до нуля, а также на образцах, которые не высушены до нуля. Если образцы не высушены до нуля, то измерения проводятся на образцах, которые высушены до нуля.

[illegible]

產品介紹

把食物裝到密封保鮮盒內儲存，方便又衛生。




產品名稱: *Plastic* 塑膠保鮮盒 (3000, 34x24x11)。

特點:

- 密封性能優越，氣味、水份均不易揮發且能防止灰塵、蟲害等侵入，能長時間、多用途貯存各類食品，避免食物和空氣接觸而導致食物腐爛、防止食物變色。

安裝

1) 取出保鮮盒蓋，把密封保鮮盒蓋和食品盒蓋對齊，把密封保鮮盒蓋扣到食品盒上，像圖中所示，蓋好密封保鮮盒蓋。



請在此處扣合

密封保鮮盒蓋

食品盒蓋

蓋子

14

[illegible]

注意事項


1. 該型號電單車只供道路、街道、鄉村及專業用途，並非供越野用途，
 亦非供在崎嶇不平或崎嶇不平路面行駛，如欲在崎嶇不平路面行駛，
 應選擇 2.5 匹馬力或更大之引擎，該型號電單車只供道路用途，
 以適應道路行駛，並非供越野用途，以適應崎嶇路面行駛。

نظرة عامة على المنتج

هذا النموذج من الدراجة الكهربائية مصمم للاستخدام على الطرق المعبدة،
 الشوارع، القرى والمناطق المهنية، وليس للاستخدام في المناطق الوعرة،
 أو للاستخدام على الأسطح غير المستوية. إذا كنت ترغب في القيادة على
 الأسطح غير المستوية، فيجب عليك اختيار محرك بقوة 2.5 حصان أو أكثر،
 هذا النموذج من الدراجة الكهربائية مصمم للاستخدام على الطرق المعبدة،
 وليس للاستخدام في المناطق الوعرة، أو للاستخدام على الأسطح غير المستوية.

基本数据

品牌名称: 雅迪牌	型号名称: E4020H-LX
额定功率: 160W (峰值)	最高车速: 40km/h
续航里程: 25-40公里	



产品图

本公司生产的电单车符合以下标准: GB 19762-2005, GB 19763-2005, GB 19764-2005, GB 19765-2005, GB 19766-2005, GB 19767-2005, GB 19768-2005, GB 19769-2005, GB 19770-2005, GB 19771-2005, GB 19772-2005, GB 19773-2005, GB 19774-2005, GB 19775-2005, GB 19776-2005, GB 19777-2005, GB 19778-2005, GB 19779-2005, GB 19780-2005, GB 19781-2005, GB 19782-2005, GB 19783-2005, GB 19784-2005, GB 19785-2005, GB 19786-2005, GB 19787-2005, GB 19788-2005, GB 19789-2005, GB 19790-2005, GB 19791-2005, GB 19792-2005, GB 19793-2005, GB 19794-2005, GB 19795-2005, GB 19796-2005, GB 19797-2005, GB 19798-2005, GB 19799-2005, GB 19800-2005, GB 19801-2005, GB 19802-2005, GB 19803-2005, GB 19804-2005, GB 19805-2005, GB 19806-2005, GB 19807-2005, GB 19808-2005, GB 19809-2005, GB 19810-2005, GB 19811-2005, GB 19812-2005, GB 19813-2005, GB 19814-2005, GB 19815-2005, GB 19816-2005, GB 19817-2005, GB 19818-2005, GB 19819-2005, GB 19820-2005, GB 19821-2005, GB 19822-2005, GB 19823-2005, GB 19824-2005, GB 19825-2005, GB 19826-2005, GB 19827-2005, GB 19828-2005, GB 19829-2005, GB 19830-2005, GB 19831-2005, GB 19832-2005, GB 19833-2005, GB 19834-2005, GB 19835-2005, GB 19836-2005, GB 19837-2005, GB 19838-2005, GB 19839-2005, GB 19840-2005, GB 19841-2005, GB 19842-2005, GB 19843-2005, GB 19844-2005, GB 19845-2005, GB 19846-2005, GB 19847-2005, GB 19848-2005, GB 19849-2005, GB 19850-2005, GB 19851-2005, GB 19852-2005, GB 19853-2005, GB 19854-2005, GB 19855-2005, GB 19856-2005, GB 19857-2005, GB 19858-2005, GB 19859-2005, GB 19860-2005, GB 19861-2005, GB 19862-2005, GB 19863-2005, GB 19864-2005, GB 19865-2005, GB 19866-2005, GB 19867-2005, GB 19868-2005, GB 19869-2005, GB 19870-2005, GB 19871-2005, GB 19872-2005, GB 19873-2005, GB 19874-2005, GB 19875-2005, GB 19876-2005, GB 19877-2005, GB 19878-2005, GB 19879-2005, GB 19880-2005, GB 19881-2005, GB 19882-2005, GB 19883-2005, GB 19884-2005, GB 19885-2005, GB 19886-2005, GB 19887-2005, GB 19888-2005, GB 19889-2005, GB 19890-2005, GB 19891-2005, GB 19892-2005, GB 19893-2005, GB 19894-2005, GB 19895-2005, GB 19896-2005, GB 19897-2005, GB 19898-2005, GB 19899-2005, GB 19900-2005, GB 19901-2005, GB 19902-2005, GB 19903-2005, GB 19904-2005, GB 19905-2005, GB 19906-2005, GB 19907-2005, GB 19908-2005, GB 19909-2005, GB 19910-2005, GB 19911-2005, GB 19912-2005, GB 19913-2005, GB 19914-2005, GB 19915-2005, GB 19916-2005, GB 19917-2005, GB 19918-2005, GB 19919-2005, GB 19920-2005, GB 19921-2005, GB 19922-2005, GB 19923-2005, GB 19924-2005, GB 19925-2005, GB 19926-2005, GB 19927-2005, GB 19928-2005, GB 19929-2005, GB 19930-2005, GB 19931-2005, GB 19932-2005, GB 19933-2005, GB 19934-2005, GB 19935-2005, GB 19936-2005, GB 19937-2005, GB 19938-2005, GB 19939-2005, GB 19940-2005, GB 19941-2005, GB 19942-2005, GB 19943-2005, GB 19944-2005, GB 19945-2005, GB 19946-2005, GB 19947-2005, GB 19948-2005, GB 19949-2005, GB 19950-2005, GB 19951-2005, GB 19952-2005, GB 19953-2005, GB 19954-2005, GB 19955-2005, GB 19956-2005, GB 19957-2005, GB 19958-2005, GB 19959-2005, GB 19960-2005, GB 19961-2005, GB 19962-2005, GB 19963-2005, GB 19964-2005, GB 19965-2005, GB 19966-2005, GB 19967-2005, GB 19968-2005, GB 19969-2005, GB 19970-2005, GB 19971-2005, GB 19972-2005, GB 19973-2005, GB 19974-2005, GB 19975-2005, GB 19976-2005, GB 19977-2005, GB 19978-2005, GB 19979-2005, GB 19980-2005, GB 19981-2005, GB 19982-2005, GB 19983-2005, GB 19984-2005, GB 19985-2005, GB 19986-2005, GB 19987-2005, GB 19988-2005, GB 19989-2005, GB 19990-2005, GB 19991-2005, GB 19992-2005, GB 19993-2005, GB 19994-2005, GB 19995-2005, GB 19996-2005, GB 19997-2005, GB 19998-2005, GB 19999-2005, GB 20000-2005, GB 20001-2005, GB 20002-2005, GB 20003-2005, GB 20004-2005, GB 20005-2005, GB 20006-2005, GB 20007-2005, GB 20008-2005, GB 20009-2005, GB 20010-2005, GB 20011-2005, GB 20012-2005, GB 20013-2005, GB 20014-2005, GB 20015-2005, GB 20016-2005, GB 20017-2005, GB 20018-2005, GB 20019-2005, GB 20020-2005, GB 20021-2005, GB 20022-2005, GB 20023-2005, GB 20024-2005, GB 20025-2005, GB 2002

Figure 1: Preparation of the composite resin. The figure is divided into two parts, (a) and (b). Part (a) shows the preparation of the composite resin by mixing a resin matrix (resin) and a filler (filler) in a container, with a hand using a spatula to mix. Part (b) shows the preparation of the composite resin by mixing a resin matrix (resin) and a filler (filler) in a container, with a hand using a spatula to mix. The figure is labeled 'Figure 1: Preparation of the composite resin'.

التصنيف

تصنيفات المنتجات وفقاً لدرجة الحماية من الماء:

• **مقاومة للماء:** يمكن استخدامها في الأماكن التي قد يتعرض فيها للماء.

• **مقاومة للماء:** يمكن استخدامها في الأماكن التي قد يتعرض فيها للماء.

• **مقاومة للماء:** يمكن استخدامها في الأماكن التي قد يتعرض فيها للماء.

• **مقاومة للماء:** يمكن استخدامها في الأماكن التي قد يتعرض فيها للماء.

التدريبات

التدريبات هي مجموعة من التمارين التي تهدف إلى تحسين مهارات الطلاب في استخدام المنتجات.

• **التدريبات:** يمكن استخدامها في الأماكن التي قد يتعرض فيها للماء.


• **التدريبات:** يمكن استخدامها في الأماكن التي قد يتعرض فيها للماء.

• **التدريبات:** يمكن استخدامها في الأماكن التي قد يتعرض فيها للماء.

• **التدريبات:** يمكن استخدامها في الأماكن التي قد يتعرض فيها للماء.




21



22

Iktislar Produk

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk ini adalah sebagai berikut:



Filter

Produk ini kompatibel dengan **Kapsul Dosis Mikro Vialin Cipta** (No. Produk: 842204A).

Catatan:

Bahan ini bersifat **steril**, dan semua informasi mengenai produk penggunaannya harus selalu sesuai dengan petunjuk produk yang tertera pada kemasan produk. Produk ini hanya untuk tujuan referensi. Produk ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.

23

Cara Memasang

- Letakkan kapsul ke dalam kapsul penyaring, dan pastikan kapsul benar-benar masuk ke dalam kapsul penyaring, dan pastikan kapsul benar-benar masuk ke dalam kapsul penyaring, dan pastikan kapsul benar-benar masuk ke dalam kapsul penyaring.



24

[illegible]

Tindakan Pencegahan • Lakukan pengendalian infeksi rumah sakit dengan mencuci tangan secara berkala menggunakan sabun antiseptik • Lakukan pengendalian limbah medis dan farmasi dengan menggunakan kantong limbah medis yang terdapat pemusatan limbah • Diskusikan etika mengagumi film dengan 30 tahun. Anak mungkin kurang mengagumi film yang lebih populer saat ini • Lakukan pengendalian penyakit menular perantara, pastikan film dipajang dengan tidak menimbulkan pengontaminan	Spesifikasi Nama Film: Persepsi Dulu / Tunggu Model: BQ5240A Berat Bersih: 120 g (Masing Masing) Dimensi Rasio: 4:6,5 x 1 mm Unit Pengaliran Film yang Dihasilkan: 2 Roll
---	--

재료 소개

제품을 만들기 위해 필요한 재료와 자재를 아래와 같이 정리하였습니다.



메쉬

① 제품용 Kinetix 200 전자기 펌프 용접기 Pw (제품용 Kinetix 200용 펌프)

② 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

③ 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

④ 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

⑤ 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

⑥ 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

⑦ 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

⑧ 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

⑨ 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

⑩ 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

설치 방법

① 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

② 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

③ 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

④ 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

⑤ 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

⑥ 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

⑦ 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

⑧ 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

⑨ 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

⑩ 용접 전압 100V, 전압 450V, 시속 100mm/min 정도의 용접기

[illegible]

주요 사양

제품명 : 20인치 4K UHD 모니터 (모델명: 24E250)

해상도 : 3840x2160 (4K UHD)

패널 : IPS

밝기 : 350 cd/m²

시야각 : 178° (H) / 178° (V)

응답시간 : 1ms (GTG)

포트 : 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C

제품 소개

본 제품은 최첨단 4K UHD 해상도를 제공하는 20인치 IPS 패널을 탑재한 고성능 모니터입니다. 3840x2160의 해상도와 178도 광시야각을 자랑하며, 1ms의 빠른 응답시간을 지원합니다.

이제까지 4K UHD 모니터를 사용해 보지 않으셨다면, 이번 제품을 통해 4K UHD의 진정한 아름다움을 경험해보세요. 20인치 크기 덕분에 데스크 공간도 절약할 수 있습니다.

또한, 다양한 포트 옵션을 제공하여 다양한 기기와의 연결이 용이합니다. USB-C 포트는 편리한 연결을 위한 선택지입니다.

기본 사양

제품명 : 20인치 4K UHD 모니터 (모델명: 24E250)

해상도 : 3840x2160 (4K UHD)

패널 : IPS

밝기 : 350 cd/m²

시야각 : 178° (H) / 178° (V)

응답시간 : 1ms (GTG)

포트 : 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C

주요 사양

제품명 : 20인치 4K UHD 모니터 (모델명: 24E250)

해상도 : 3840x2160 (4K UHD)

패널 : IPS

밝기 : 350 cd/m²

시야각 : 178° (H) / 178° (V)

응답시간 : 1ms (GTG)

포트 : 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C

Installation

Öffnen Sie die Staubabsorbierbox an dem Staubsauger-Steckrohr, öffnen Sie die Filterkassette.

Die Filterkassette besteht aus zwei Filtern. Die Filterkassette trennen Sie in die Filtrierbox Gruppe aus der Staubabsorbier-Hochdruck und entfernen Sie dann nachher den gekauften Filter und die Filtrierbox.

35

Setzen Sie die Filtrierbox und den neuen Filter wieder in die Filtrierbox und schliessen Sie an dem Platz. Setzen Sie dann die Staubabsorbier-Boxgruppe in die Staubabsorbier-Abdeckung und schließen Sie an ein Staubsauger-Steckrohr.

Verriegeln Sie das Staubabsorbiergehäuse mit der Staubabsorbier-Hochdruck, und verriegeln Sie das Gehäuse mit der Staubabsorbier-Hochdruck-Verriegelung. Setzen Sie die Staubabsorbier-Boxgruppe wieder in den Staubsauger-Flügel ein.

36

Reinigung

Benutzen Sie die Oberfläche des Filters, um die Sie mit Wasser reinigen können. Benutzen Sie die Oberfläche des Filters, um die Sie mit Wasser reinigen können. Benutzen Sie die Oberfläche des Filters, um die Sie mit Wasser reinigen können.

Es wird empfohlen, den Filter alle 3 bis 5 Mal zu reinigen. Benutzen Sie die Oberfläche des Filters, um die Sie mit Wasser reinigen können. Benutzen Sie die Oberfläche des Filters, um die Sie mit Wasser reinigen können. Benutzen Sie die Oberfläche des Filters, um die Sie mit Wasser reinigen können.

Es wird empfohlen, den Filter alle 3 bis 5 Mal zu reinigen. Benutzen Sie die Oberfläche des Filters, um die Sie mit Wasser reinigen können. Benutzen Sie die Oberfläche des Filters, um die Sie mit Wasser reinigen können. Benutzen Sie die Oberfläche des Filters, um die Sie mit Wasser reinigen können.

Es wird empfohlen, den Filter alle 3 bis 5 Mal zu reinigen. Benutzen Sie die Oberfläche des Filters, um die Sie mit Wasser reinigen können. Benutzen Sie die Oberfläche des Filters, um die Sie mit Wasser reinigen können. Benutzen Sie die Oberfläche des Filters, um die Sie mit Wasser reinigen können.

Vorsichtsmaßnahmen

- Um Ihre Hände vor Verletzungen zu schützen, vermeiden Sie das Berühren des heißen Überhitzungs- oder des Heißwasser- oder des Hochdruck-Strahlers.
- Verwenden Sie keine harten oder spitzen Gegenstände, um die Oberfläche des Filters zu reinigen, anderfalls kann der Filter beschädigt werden und seine Wirksamkeit verringert werden.
- Es wird empfohlen, den Filter alle 3 bis 5 Mal zu reinigen. Höchstmögliche Leistung bei 3 bis 5 Mal zu reinigen.
- Um eine Beschädigung der Reinigungsvorgänge zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Filter immer vollständig ist, bevor Sie ihn einsetzen.



21

Specificazioni	
Determinazione Standard/Standard/Efficient Filter	
Model	DA23HE 120
Nettopeso: 10.2 kg (22.5 lb)	
Altezza: 446.5 x 11 mm	
Impulatore Filter-Brushless 2.5 Horse	

[illegible]

Pulizia la superficie del filo, sciogliendolo con acqua di rubinetteria pulita e asciugando accuratamente all'aria.

Nota:

- Il cinghiale di pulita il filo ogni 3-4 volte di edicola, sempre e sempre prima di ogni operazione di pulizia.
- È possibile controllare il filo ogni 2-3 volte per ogni persona.
- Non usare il filo per altri scopi.
- Dopo 2-3 operazioni, assicurarsi di pulire il sistema di alimentazione e di pulizia.
- Non usare il filo per altri scopi.

Spécificité technique

Nom: Filtre pur aspirateur par sac
Modèle: SAC20V-LX
Poids net/brut: 10 / 13 kg
Dimensions artérielles: 46x5,5 x 11 mm
Cote de livraison du filtre aspirateur: 3-1 mois

Statut	Message
OK	OK 23
OK	OK 23

Message reçu par le client
Nom et prénom / adresse / téléphone

43

Présentation du produit

L'aspirateur est conçu pour la collecte et la filtration de la poussière et des débris, ainsi que pour la collecte et la filtration de la poussière et des débris.

The diagram shows a cross-section of the vacuum cleaner. A label 'Filtre' points to the filter located inside the dust container. The container is shown with a lid and a base. The filter is a cylindrical mesh filter.


Ce produit est compatible avec l'aspirateur Sac Vacuum Cleaner Pro/Model: SAC20V-LX.

Remarque:

Ne pas utiliser le produit pour la collecte de la poussière et des débris, ainsi que pour la collecte et la filtration de la poussière et des débris. Ne pas utiliser le produit pour la collecte de la poussière et des débris, ainsi que pour la collecte et la filtration de la poussière et des débris.

44

[illegible][illegible]

Características	Descripción del producto
Tipo: Filtro de Coque/Carbono de granularidad Modelo: S402HVA-UX Presión net: 150 (kPa) (líquido) Dimensiones de producto: Ø445 x 11 mm Ciclo de reemplazamiento del filtro (normal): 2 a 3 meses  Se separa se recupera A través del filtro se absorben los gases nocivos Al utilizar este producto, asegure la correcta instalación y mantenga la separación de los otros elementos a su alrededor	Este producto está diseñado para ser usado en el producto y los componentes para fabricar un producto.  Este producto es compatible con: Kazeo Dual Mita (vaseo) Causa Prim (B232M0). Las instrucciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario no solo para este producto. El producto y los funciones pueden variar debido a la mejora del producto.

Modo de instalación

1. Retire completamente del pote el aspirador de arena del pote, luego el conector de la columna del filtro de algodón y retire el filtro de algodón de la cubierta del compartimento del pote y retire el filtro usado y el filtro de algodón a su vez.

2. Retire el filtro de algodón y el nuevo filtro en el soporte del filtro y empuje hacia arriba en la caja. Luego, coloque el conector de la columna del filtro en la columna del compartimento del pote y empuje hacia arriba que quede en la caja.

3. Pese el separador adecuado con la columna del compartimento del pote y el nuevo filtro y el conector del filtro de algodón, luego coloque el conector del compartimento del pote en el aspirador de arena del pote.

Limpieza

Limpiar la superficie del filtro, aspirar con agua del grifo limpia y agua purificada con el mismo sistema.

Notas:

- No exceder la máxima longitud de filtro de 100 cm, no puede aspirar de fango ni agua turbia, ni tampoco aspirar de las inmediatas.
- El agua caliente puede dañar el sistema, por lo general la temperatura de la impuridad y efecto de aspiración.
- Después de aspirar, limpie el agua con agua para garantizar completamente con una fregona del exterior de la botella del agua con empujones.



55

Precauciones

- Mantener fuerte y paralelo al cielo en la carcasa, nunca exponer el filtro a dispositivos eléctricos, como la gasolina, la gasolina, la gasolina, la gasolina, la gasolina, la gasolina.
- No utilice ningún aceite o purificador para aspirar la superficie del filtro, no utilice ningún aceite o purificador para aspirar la superficie del filtro.
- No exceder la máxima longitud de filtro de 100 cm, no puede aspirar de fango ni agua turbia, ni tampoco aspirar de las inmediatas.
- El agua caliente puede dañar el sistema, por lo general la temperatura de la impuridad y efecto de aspiración.
- Después de aspirar, limpie el agua con agua para garantizar completamente con una fregona del exterior de la botella del agua con empujones.



56

Especificaciones	Przeгляд produktu
Troncos filtro para el aspirador de mano del polvo	Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje i ostrzeżenia.
Model: 84204001	Ważne! Nie należy używać urządzenia do celów niezamierzonych.
Peso netto: 10 g Cada-und	Produkt jest kompatybilny z Odkurzaczem Kłasiin de torzestry marki Bosch (842040).
Dimensiones del artículo: 84x4x11 mm	Ważne! Nie należy używać urządzenia do celów niezamierzonych.
Código de autenticación recomendado del filtro: 3-meas	Ważne! Nie należy używać urządzenia do celów niezamierzonych.
	

Jak zainstalować

Wyjmij smółkę z pojemnika na kartę i zabrańcaj do instalacji kurzu i smółki. Wstaw smółkę do pojemnika i zabrańcaj do instalacji separatora powietrza. Zainstaluj smółkę do pojemnika i zabrańcaj do instalacji separatora powietrza. Zainstaluj smółkę do pojemnika i zabrańcaj do instalacji separatora powietrza.


1. Zainstaluj smółkę do pojemnika i zabrańcaj do instalacji separatora powietrza.

2. Zainstaluj smółkę do pojemnika i zabrańcaj do instalacji separatora powietrza.

3. Zainstaluj smółkę do pojemnika i zabrańcaj do instalacji separatora powietrza.

4. Zainstaluj smółkę do pojemnika i zabrańcaj do instalacji separatora powietrza.

Czyszczenie	Środki ostrożności
Używaj powłokę powierzchni film, aby uniknąć zarysowań i brzozy i nie używaj ani foliowych ścierek.	Aby zapobiec zarysowaniu lub zniekształceniu powłoki, nie używaj tkanin o szorstkiej lub szorstkiej powierzchni (np. szorstkiej), takich jak papier ścierny, szorstkie tkaniny, szorstkie szmatki itp.
Używaj miękkiej szmatki lub miękkiej szmatki, która nie zawiera żadnych cząstek, które mogą zarysować lub zniekształcić powierzchnię. Czyszczenie czyszczenia do wykonywania przez.	W celu czyszczenia powierzchni film, aby uniknąć zarysowań, używaj miękkiej szmatki lub miękkiej szmatki, która nie zawiera żadnych cząstek, które mogą zarysować lub zniekształcić powierzchnię.
Przy czyszczeniu, używaj czyszczenia czyszczenia i czyszczenia.	W celu czyszczenia powierzchni film, aby uniknąć zarysowań, używaj czyszczenia czyszczenia i czyszczenia.
Przy czyszczeniu, używaj czyszczenia czyszczenia i czyszczenia.	W celu czyszczenia powierzchni film, aby uniknąć zarysowań, używaj czyszczenia czyszczenia i czyszczenia.
Przy czyszczeniu, używaj czyszczenia czyszczenia i czyszczenia.	W celu czyszczenia powierzchni film, aby uniknąć zarysowań, używaj czyszczenia czyszczenia i czyszczenia.


Дане techniczne	Опис пропуску
Nomen: Film informacyjny do technicznych kursów	Nomen: promiennik na instrumencie D 7000 z 7-letnim podziałem
Model: B420M10-14	
Masa netto: 10 g i 300g/1	
Wymiary produktu: 6 x 86,5 x 11 mm	
Zakresy cyfry wyświetlania: 2-3 i 0-9 milisek	
	(Zachowaj instrukcję i wszystkie części, które zostały dostarczone z tymi Dosem Visionsum Pro Januszet, B420M10-14) Opis: Instrumenty naukowe, przystosowane do wykorzystania w interaktywnej edukacji w szkole, pozwalają na wyrażenie i wyrażenie danych. Wyświetlacz cyfrowy, precyzyjne wyznaczenie danych. Ten model jest idealny dla formacji nauki i kształcenia na kursach i na wykładach.

[illegible]

Оценки	Правила баллики
Оценки в таблице могут быть, кроме того, в качестве критерия оценки: «Всего баллов», «всего баллов за весь тест» и т.д. Пример: Рассчитать сумму баллов за тесты по формуле: $5 \times \text{длина}$.	Как правило, в формулировке задачи или в начале таблицы указывается, по какому критерию оценивать результаты. Обычно это делается следующим образом: «Оценки в баллах», «Оценки в баллах за весь тест» и т.д.
Рассчитать сумму баллов за тесты по формуле: $5 \times \text{длина}$. Пример: Рассчитать сумму баллов за тесты по формуле: $5 \times \text{длина}$.	Как правило, в формулировке задачи или в начале таблицы указывается, по какому критерию оценивать результаты. Обычно это делается следующим образом: «Оценки в баллах», «Оценки в баллах за весь тест» и т.д.
Рассчитать сумму баллов за тесты по формуле: $5 \times \text{длина}$. Пример: Рассчитать сумму баллов за тесты по формуле: $5 \times \text{длина}$.	Как правило, в формулировке задачи или в начале таблицы указывается, по какому критерию оценивать результаты. Обычно это делается следующим образом: «Оценки в баллах», «Оценки в баллах за весь тест» и т.д.
Рассчитать сумму баллов за тесты по формуле: $5 \times \text{длина}$. Пример: Рассчитать сумму баллов за тесты по формуле: $5 \times \text{длина}$.	Как правило, в формулировке задачи или в начале таблицы указывается, по какому критерию оценивать результаты. Обычно это делается следующим образом: «Оценки в баллах», «Оценки в баллах за весь тест» и т.д.
Рассчитать сумму баллов за тесты по формуле: $5 \times \text{длина}$. Пример: Рассчитать сумму баллов за тесты по формуле: $5 \times \text{длина}$.	Как правило, в формулировке задачи или в начале таблицы указывается, по какому критерию оценивать результаты. Обычно это делается следующим образом: «Оценки в баллах», «Оценки в баллах за весь тест» и т.д.

Характеристики		產品介紹
Наименование	Штроборез электрический 1000 Вт	本系列產品採用優質鋁合金製造，堅固耐用，  圖示 主系列產品採用 Xiangsheng Pro 1000W (0.42/20A)。 圖示 本系列產品採用優質鋁合金製造，堅固耐用， 本系列產品採用優質鋁合金製造，堅固耐用，
Мощность	1000 Вт	
Питание	220-240 В/50 Гц	
Питание	1000 Вт	
Питание	1000 Вт	
Питание	1000 Вт	

[illegible]


清潔 ● 清潔水櫃時，請用乾布或濕布。切勿使用磨料、沙海綿等，以免刮花表面或造成損傷。 ● 清潔時，請注意以下事項： ● 清潔時，請勿使用含有漂白成分的清潔劑，以免損壞表面。 ● 清潔時，請勿使用含有腐蝕成分的清潔劑，以免損壞表面。 ● 清潔時，請勿使用含有磨料的清潔劑，以免刮花表面。	注意事項 ● 請勿將水櫃內的水倒出，否則，可能會造成水櫃內部的損壞。 ● 請勿將水櫃內的水倒出，否則，可能會造成水櫃內部的損壞。 ● 請勿將水櫃內的水倒出，否則，可能會造成水櫃內部的損壞。						
	基本圖解 <table border="1"> <tr> <td>產品型號：9999999999</td><td>產品型號：9999999999</td></tr> <tr> <td>產品型號：9999999999</td><td>產品型號：9999999999</td></tr> <tr> <td>產品型號：9999999999</td><td>產品型號：9999999999</td></tr> </table>	產品型號：9999999999	產品型號：9999999999	產品型號：9999999999	產品型號：9999999999	產品型號：9999999999	產品型號：9999999999
產品型號：9999999999	產品型號：9999999999						
產品型號：9999999999	產品型號：9999999999						
產品型號：9999999999	產品型號：9999999999						

[illegible]

5. Спустившись вниз, вы увидите три отверстия кабели питания, которые соединены между собой кабелем. Соедините их, используя следующие инструкции:

1. Соедините кабель питания с кабелем питания.
2. Соедините кабель питания с кабелем питания.
3. Соедините кабель питания с кабелем питания.

6. После того, как вы соедините все кабели, вы увидите следующее изображение:



7. После того, как вы соедините все кабели, вы увидите следующее изображение:




8. После того, как вы соедините все кабели, вы увидите следующее изображение:



9. После того, как вы соедините все кабели, вы увидите следующее изображение:




10. После того, как вы соедините все кабели, вы увидите следующее изображение:




11. После того, как вы соедините все кабели, вы увидите следующее изображение:



12. После того, как вы соедините все кабели, вы увидите следующее изображение:



13. После того, как вы соедините все кабели, вы увидите следующее изображение:



14. После того, как вы соедините все кабели, вы увидите следующее изображение:



15. После того, как вы соедините все кабели, вы увидите следующее изображение:

[illegible][illegible][illegible]

Economic incentives are given reward and core software entities
Xuantong Communications Co., Ltd. (xuantong.com)
Changshu Guangming Electric Technology Co., Ltd.
96 Jinchuan Road (Shanghai)
Houmaohe No. 41 Longhai Road, Haining Village Committee,
Houma Town, Houma District, Foshan City,
Guangdong Province, China.