



Glass Cup Warmer

Bedienungsanleitung

Instructions for use

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Gebruiksaanwijzing

Modo de empleo

Manual de instruções

Bruksanvisning

Instruksjonsbok

Instrukcja obsługi

Руководство по эксплуатации

Návod k obsluze

de

en

fr

it

nl

es

pt

sv

no

pl


ru

cs

Din Glass Cup Warmer

1	Manöverorgan	38
2	För din säkerhet	39
	Följ bruksanvisningen	39
	Användning för avsett ändamål	39
	För din säkerhet	39
3	Uppställning och anslutning	41
	(Valfritt) Byt ställfötter för GIGA Line	41
4	Uppvärmning av koppar	41
5	Rengöring och skötsel	41
6	Transport och miljövänlig avfallshantering	42
7	Tekniska data	42
8	JURA kontakt / Juridisk information	42

1 Manöverorgan



- 1 Glass Cup Warmer
- 2 Instickbar nätsladd (på apparatens baksida)
- 3 Nätströmbrytare (med röd kontrollampa)
- 4 Kopphylla
- 5 Valfria ställfötter för GIGA Line

2 För din säkerhet

Följ bruksanvisningen

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare.

Om bruksanvisningen inte följs kan följden bli allvariga personskador eller materiella skador. Säkerhetsföreskrifter är därför markerade enligt följande:

VARNING

Markerar sakförhållanden som kan leda till allvariga personskador eller livsfara.

OBSERVERA

Markerar sakförhållanden som kan leda till lindriga personskador.

OBSERVERA

Markerar sakförhållanden som kan leda till materiella skador.

Koppvärmaren får endast användas av personer som blivit instruerade. Lekmän måste bevakas när de använder apparaten.

Användning för avsett ändamål

Denna apparat är avsedd att användas av sakkunnig eller utbildad per-

sonal i restauranger, matsalar, sjukhus och kommersiella företag såsom bagerier, charkuterier osv., eller att användas kommersiellt av lekmän. Apparaten får inte placeras i offentligt tillgängliga områden. Koppvärmaren är avsedd att värma upp koppar på de uppvärmda hyllorna. All annan användning anses som icke ändamålsenlig. JURA påtar sig inget ansvar för följderna av att apparaten har använts för något annat ändamål än det avsedda.

För din säkerhet

Läs noggrant igenom och följ de viktiga säkerhetsföreskrifterna nedan. Så här gör du för att inte utsätta dig för livsfara genom elektriska stötar:

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.
- Använd aldrig apparaten om du har våta händer.
- Se till att nätsladden är torr innan du använder apparaten.
- Använd endast den medföljande nätsladden för att ansluta apparaten till växelströmsnätet.
- Om du misstänker att apparaten är skadad, till exempel för att den luktar bränt, måste du omedelbart dra ut nätsladden och kontakta JURA service.

- Om apparatens nätsladd skadas måste den antingen repareras direkt hos JURA eller hos en av JURA auktoriserad serviceverkstad.
- Var noga med att inte placera koppvärmaren eller nätsladden i närheten av varma ytor eller öppen eld.
- Se till att nätsladden inte är fastklämd eller skaver mot vassa kanter.
- Försök aldrig själv att öppna och laga apparaten. Gör inga ändringar på apparaten som inte finns beskrivna i bruksanvisningen. Apparaten innehåller strömförande delar. Endast av JURA auktoriserade serviceverkstäder, som använder originalreservdelar och -tillbehör, får utföra reparationer.

En skadad apparat är inte säker och kan orsaka personskador och bränder. Gör så här för att förhindra skador på apparaten som kan medföra risk för brand- och personskador:

- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda din koppvärmare mot väderlekspåverkan i form av regn, kyla och direkt solljus.

- Sänk aldrig ner din koppvärmare, sladden eller anslutningarna i vatten.
- Lägg aldrig koppvärmaren eller någon av dess delar i diskmaskinen.
- Stäng av din koppvärmare innan du rengör den och dra ur nätkontakten. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av koppvärmaren och skydda den mot ständiga vattenstänk.
- Det är inte lämpligt att ställa upp apparaten på en yta där en vattenstråle kan komma att användas.
- Apparaten får inte rengöras med en vattenstråle eller en ångtvätt.
- Apparaten får endast anslutas till eluttag med rätt nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av din koppvärmare. Ytterligare tekniska data finns i denna bruksanvisning (se kapitel 7 "Tekniska data").
- Stäng av apparaten om du ska vara borta en längre tid.
- Använd endast apparaten under uppsikt.

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte på ett säkert sätt kan sköta apparaten, får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

3 Uppställning och anslutning

Beakta följande när du ställer upp din koppvärmare:

- Ställ upp apparaten på ett stabilt och plant underlag.
- Placera koppvärmaren så att apparaten inte kan bli överhettad. Lämna ett avstånd mellan koppvärmaren och den helautomatiska kaffemaskinen så att det inte kan uppstå någon ackumulering av värme.
- Innan du börjar använda den nya apparaten bör du av hygieniska skäl torka av den in- och utvändigt med en fuktig trasa.


⚠ VARNING

Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.

- ▶ Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

- ▶ Anslut nätsladden till koppvärmaren.
- ▶ Sätt in nätkontakten i ett eluttag.

(Valfritt) Byt ställfötter för GIGA Line



4 Uppvärmning av koppar

⚠ OBSERVERA

Risk för brännskador. Kopphyllorna kan bli varma under drift.

- ▶ Vidrör inte kopphyllorna.

- i** För att alla koppar ska bli optimalt uppvärmda rekommenderar vi att du inte staplar kopporna på den övre kopphyllan.
- ▶ Ställ de önskade kopporna på kopphyllorna.
- ▶ Starta koppvärmaren med nätströmbrytaren  på apparatens ovansida. Den röda kontrollampan lyser. Apparaten börjar värma upp kopporna.
- i** Stäng av apparaten med nätströmbrytaren på apparatens ovansida för att avsluta uppvärmningsprocessen. Den röda kontrollampan lyser inte längre.

5 Rengöring och skötsel

- i** Använd inga starka, slipande rengöringsmedel eller hårda föremål vid rengöringen. Detta kan skada koppvärmaren.
- ▶ Dra alltid ut nätkontakten ur eluttaget innan du rengör apparaten.
- ▶ Rengör apparaten och kopphyllorna med en fuktig trasa.

Glass Cup Warmer

6 Transport och miljövänlig avfallshantering

Spara förpackningen till koppvärmaren. Den skyddar apparaten under transport. Rengör koppvärmaren före transport.

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhändertar därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingsystem.

7 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50/60 Hz
Överensstämmelse-märken	CE UK
Effekt	66 W
Energiförbrukning i avstängt tillstånd	0 W
Kapacitet (Staplade/förskjutna koppar)	60 kaffekoppar (Ø 80 mm) eller 100 espressokoppar (Ø 60 mm)
Sladdlängd	ca 2 m
Vikt	15 kg
Mått (B × H × D)	32 × 43,5 × 32 cm

8 JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

i Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på [jura.com](https://www.jura.com).

Direktiv

Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2014/35/EU – Lågspänningsdirektivet
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet

Tekniska ändringar

Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din apparat kan avvika i vissa detaljer.