



S2扫描笔· 翻译笔

开/关机键

语音翻译键

显示屏

扫描头

简介说明

本产品是一款便捷式扫描翻译笔、支持扫描翻译、语音翻译、电子词典、文本摘抄、智能录音、口语测评等功能

(不同型号/模块内容有所不同,具体以购买型号为准)

支持离线/在线扫描翻译多国语言互译,采用OCR识别、图片智能识别、通过TTS语音合成和翻译,将图片转化为文字和语音,流式的查询功能,查标词性解释功能,多行扫描、原文和译文、英汉成语词典,红词典(简体和繁体)

装箱清单

名称	数量
翻译笔	一支
数据线	一条
说明书	一本

产品参数

存 储	1G+8G
电源输入	5V 1A
电池容量	820mAh
电 压	4.2V
使用温度	0-40摄氏度
蓝 牙	4.0
产品尺寸	140*32*14.5mm
产品重量	60.2g

本公司将不断推出新版 WiFi 在线更新最新系统,本说明书与产品之功能、规格设计可能略有不同,更新未能及时通知之处,敬请谅解。

扫描注意事项

右手握持笔体,扫描窗口横跨所查字顶端,字体正对扫描窗口中心,轻轻按压扫描笔笔头,贴平纸面,扫描灯开启后,沿字行水平方向从左向右匀速移动笔体。  
①扫描角度正确示例

笔体适当倾斜端面与纸面平行

• 扫描角度错误示例

笔体过正端面与纸面形成夹角

开/关机

开机方法:关机状态下长按3秒电源键,进行开机。  
关机方法:1.开机状态下长按电源键3秒出现关机按钮,点击关机按钮即可关机。  
2.点击设置内定时关机按钮关机。  
产品默认30分钟未使用,系统会自动关机以节省电量(可在设置内选择自动关机调整自动关机时长)。

屏幕操作方法

本机采用触控彩色显示屏,可以通过触摸屏进行滑动音量及点选功能操作。  
1.用手指在屏幕上进行左右滑动,可以切换屏幕,具体操作需根据实际内容而定;  
2.点击功能图标即可进入功能界面。

主要功能

离线扫描翻译

此功能可在没有网络的情况下扫描书本出现的简体中文、繁体中文、繁体中文、英文、日语、韩语、越南语、俄语、德语、印度尼西亚语、泰语10个国家的语言进行相互扫描翻译

1.点击文字查看文字笔画、部首、繁体字、释义、词语、造句、等功能。如下图所示

2.点击中间笔图标查看文字笔画、释义、笔画结构等。  
3.点击中间麦克风图标可以对汉字或词语进行朗读。  
4.点击五角图标,可以对扫出来的语句和单个汉字、单词进行收藏,方便后续进行复习。  
5.点击译文某一个单词弹出界面点击语音检测,对单词跟读学习,如下图所示

语音翻译

连接上WiFi,选择中译英,长按音量减键即可实现英语翻译成中文,长按音量加键即可实现中文翻译成中文如下图所示

温馨提示:此功能需要在有网络的情况下才可以使用,支持135种语种互译

文本摘抄

打开文本摘抄可以用手机扫描二维码之后可以用扫描笔把扫描出来的内容传输到手机上,电脑上输入网址也可以实现把扫描笔扫出来的内容传输到电脑上,共有10种语种实现扫描文本摘抄

收藏夹

该模块是用于收藏学员经常忘记单词和句子或者错题等等,在扫描界面,语音翻译界面或者口语测评界面和词典界面,点击五角星按钮后进行收藏,后续复习可直接打开进行使用查看。再次复习进行加星记忆

口语测评

用户可对扫描出来的文本进行跟读,以查看自己的发音是否流利、完整、准确以及总分情况,综合测评情况改进不足的地方,更好的提升口语水平。

智能录音

单击右侧绿点,即可开始录音。(可连接电脑导出录音内容)

背音调节

在音量调节选项内点击“左侧喇叭”减小音量,点击“右侧喇叭”增大音量。

亮度调节

在亮度调节选项内点击“左侧小太阳”降低屏幕显示亮度,点击“右侧小太阳”增大屏幕显示亮度。

触控方向

支持左手握笔和右手握笔,握笔方式不同方向也不同。

系统设置

可设置停止操作后的息屏时间、关机时间。

关机

点击关机选项可以关闭词典笔的电源,待下次使用时再开机使用。

系统升级

有可用系统更新时可以通过点击【设置-系统升级-检测更新】来手动检测新版本,当检测到有新版且电量满足要求时,可以下载并安装

关于本机

显示本机基本信息,如型号、版本等信息。

产品说明

1.请仔细阅读本手册内的内容,以确保您能够正确且安全的使用本产品。  
2.请使用包装中自带的配件,如果您未按照正确的方式使用,或使用与本产品不兼容的配件进行连接,可能对本产品造成不可修复的损害则保修自动失效,甚至危及您和家人的安全。对此,本公司不承担任何责任。  
3.本产品部分功能需在网络状态良好的情况下才能正常使用,因网络故障或其他任何不可抗力原因造成服务中断而产生的任何损失,本公司不承担任何责任。  
4.不可私自拆开本产品及配件,因此造成的损坏,本公司不承担责任。  
5.本公司有权在产品的迭代中对产品内容做出修改,本说明书仅作参考使用。

注意事项

使用本产品前,请您仔细阅读并遵守如下说明及警示,对于不正确的使用或不遵守本产品的相关说明使用造成的后果,本公司概不负责。  
**充电和电池使用注意事项:**  
1.充电前请确保充电接口干净、无油污。

你今天在戴口罩了吗?

我有一个想法

今天我们一起去看电影。

You are very beautiful today!

Where did you buy this dress?

It's a nice day today.

Are you wearing a mask today?

I have an idea.

Today we go to the cinema together.

保修卡(用户保存)

姓名	联系方式
购买日期	机身编码
购买地点	产品型号
家庭地址	购买价格
所在学校	邮递编码
保修卡请交客户服务中心	
指定销售区域	
客服中心邮箱	

保修卡(公司保存)

姓名	联系方式	产品型号	
购买日期	机身编码	保修期限	电话
维修记录			
日期	故障部件及处理方法	维修人	用户签名
客服中心邮箱			
合格证			
生产合格盖章			
质检人员盖章			
本产品经检验符合技术标准,产品合格			