

GIANT CONTACT SWITCH SL

MANUALE UTENTE



SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	2
2. ELENCO DELLE COMPONENTI	3
3. SPECIFICHE TECNICHE	4
4. OPZIONI DELLA LEVA REMOTA.....	5
5. INSTALLAZIONE.....	6
6. FUNZIONAMENTO	8
7. CURA IN FASE DI UTILIZZO E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	8
8. GIANT GARANZIA LIMITATA.....	10

1. INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto del tuo nuovo GIANT CONTACT SWITCH SL. Il nuovissimo CONTACT SWITCH SL è un reggisella telescopico leggero progettato per XC e gravel. Dotato di un sistema a molla meccanica, di un azionamento a due posizioni e di una struttura resistente, offre prestazioni fluide ed efficienti con un peso minimo, ideale per affrontare salite e discese impegnative in tutta sicurezza.

Il design è essenziale e funzionale: posizione alta per una guida efficiente, posizione bassa per le sfide tecniche. Nessun problema, nessuna soluzione intermedia non necessaria.

Opzioni di escursione da **110 mm** e **140 mm** per soddisfare le esigenze di adattamento della maggior parte dei ciclisti.

La struttura in lega di alta qualità offre una resistenza eccezionale pur mantenendo un peso minimo. I bulloni in titanio e il morsetto sella riprogettato riducono ulteriormente il peso complessivo.

Semplice e leggero, GIANT CONTACT SWITCH SL ti aiuta ad affrontare i tuoi sentieri locali come un professionista.

⚠ATTENZIONE

Leggere con attenzione le istruzioni prima di installare e utilizzare questo reggisella. Il mancato rispetto delle istruzioni può causare gravi lesioni o morte.

1. La regolazione dell'altezza della sella durante il movimento può causare la perdita di controllo.
2. Non utilizzare mai il reggisella CONTACT SWITCH SL modificato. Qualsiasi modifica invaliderà la garanzia.
3. Le parti allentate, eccessivamente serrate, danneggiate o usurate possono causare anomalie di funzionamento impreviste. Verificare a intervalli periodici che il reggisella non sia usurato o danneggiato. In caso di segni di usura, crepe o ammaccature sul reggisella o su una qualsiasi delle sue parti, smettere immediatamente di usare il reggisella e rivolgersi a un rivenditore autorizzato GIANT per l'ispezione, la riparazione o la sostituzione.
4. Prima di salire in sella, verificare che tutti i bulloni del reggisella CONTACT SWITCH SL siano stati fissati correttamente secondo le coppie di serraggio consigliate.
5. Un serraggio eccessivo del morsetto del reggisella compromette la funzionalità di regolazione dell'altezza del reggisella stesso; la coppia di serraggio consigliata è riportata sul morsetto del reggisella o nel manuale d'uso della bicicletta.

2. ELENCO DELLE COMPONENTI

- ❶ Corpo del morsetto a sella
- ❷ Tubo superiore
- ❸ Anello del collare
- ❹ Tubo inferiore
- ❺ Diametro del reggisella (mm)
- ❻ Lunghezza totale
- ❼ Numero di serie di produzione
- ❽ Tappo di chiusura inferiore

❶


Ⓐ Dado del morsetto sella (M6)
 Ⓑ Morsetto della sella - superiore
 (solo guida da 7mm / 7x 9mm/ 7x10mm rail)

Ⓒ Morsetto della sella - inferiore
 (solo guida da 7mm / 7x 9mm/ 7x10mm rail)

Ⓓ tappo di chiusura

Ⓔ Ingresso cavi

Ⓕ Bulloni di fissaggio della sella (M6 Hex),
 Coppia massima: 6,0 Nm



3. SPECIFICHE TECNICHE

CORSA: 110 MM


1	Corsa	110 mm
2	Lunghezza complessiva*	340 mm
3	Estensione massima	260 mm
4	Inserimento minimo	80 mm
5	Diametro	30,9 mm
	Peso	360 ±10g

CORSA: 140 MM

1	Corsa	140 mm
2	Lunghezza complessiva*	390 mm
3	Estensione massima	310 mm
4	Inserimento minimo	80 mm
5	Diametro	30,9 mm
	Peso	390 ±10g

* Si può prevedere una variazione di ± 5 mm della lunghezza complessiva.

Questo è normale ed è dovuto dalla tolleranza di produzione.



. OPZIONI DELLA LEVA REMOTA

CONTACT SWITCH CORE



CONTACT SWITCH AT



GEAR: 150000144

GIANT VERTICAL REMOTE



GEAR: 150000074

GIANT ROAD DROP-BAR
REMOTE



CONTACT SWITCH SL



GEAR: 150000073

A seconda della bicicletta acquistata, la leva remota corrispondente può essere uno dei modelli sopra indicati (ma non solo).

Il prodotto GIANT CONTACT SWITCH SL è compatibile con tutte le leve remote esistenti nella gamma di prodotti GIANT.

5. INSTALLAZIONE



1. (Saltare al punto 2 se si sta montando una nuova bicicletta) Rimuovere il reggisella e la sella esistenti dalla bicicletta prima di installare il GIANT CONTACT SWITCH SL.
2. Allentare e rimuovere il bullone del morsetto della sella posteriore. Il punto di inserimento remoto del cavo è ora esposto (A). Inserire il nuovo cavo remoto. Il cavo attraversa il reggisella ed esce dall'estremità inferiore.
3. Installare in modo approssimativo la sella in posizione orizzontale. Serrare entrambi i bulloni del morsetto per il momento (B).
4. Inserire il cavo nell'alloggiamento remoto (C). Quindi, fissare il puntale sul ferma cavo alla base del reggisella (D).
5. Applicare un sottile strato di pasta sul reggisella (E) o nel tubo sella del telaio. Inserire il reggisella nel tubo sella fino a circa metà tra il segno di inserimento minimo e l'anello del collare, quindi serrare il morsetto del reggisella in base al valore di coppia indicato*. Non serrare eccessivamente per evitare di compromettere il funzionamento del reggisella. *scegliere il valore più basso tra quello inciso sul reggisella e quello raccomandato dal produttore del telaio
6. Inserire il reggisella e il cavo seguendo le istruzioni per il passaggio dei cavi del produttore del telaio.

⚠ATTENZIONE

Potrebbe essere necessario rimuovere le parti della pedivella e del movimento centrale prima di far passare il cavo all'interno del telaio. Per ricevere assistenza, rivolgersi a un rivenditore autorizzato Giant.

7. Installare la leva del controllo remoto.

7.1 Montare la leva sul manubrio e fissarla con una chiave esagonale da 3 mm. Coppia consigliata: 3Nm

7.2 Infilare il cavo e fissarlo nell' alloggiamento del cavo.

7.3 Tirare il cavo e verificare che il reggisella, l'alloggiamento del cavo, il regolatore e la leva remota siano tutti fissati correttamente.

7.4 Fissare il bullone con una chiave esagonale da 3 mm. Coppia consigliata: 1,2Nm (F)

7.5 Tagliare il cavo in eccesso.

⚠ATTENZIONE

Aggiungere un'estremità al cavo remoto per evitare che il cavo abbia un'estremità appuntita o che si sfilacci.

8. Azionare il controllo remoto e testare il funzionamento cambiando la posizione alta e bassa. (G)

9. Regolare la sella all'altezza preferita senza superare il requisito di inserimento minimo. Serrare tutti i dispositivi di fissaggio in base alla coppia di serraggio raccomandata. (H)

⚠AVVERTENZA

Non salire in sella se la funzione di regolazione dell'altezza del reggisella non funziona correttamente.

Non pedalare se non è possibile ottenere un inserimento minimo. Il mancato inserimento del reggisella può provocare un guasto improvviso e causare lesioni o addirittura la morte.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato Giant.

6. FUNZIONAMENTO

⚠AVVERTENZA

La regolazione dell'altezza del reggisella mentre la bicicletta è in movimento può causare la perdita di controllo.

Per abbassare l'altezza della sella: Premere la leva remota e spingere verso il basso o sedersi sulla sella per raggiungere l'altezza della sella inferiore preimpostata. Quindi, rilasciare la leva. **Si noti che il Contact Switch SL è progettato per rimanere in posizione alta o bassa. Se non si riesce a raggiungere la posizione bassa dopo il rilascio della leva remota, il reggisella tende a tornare in posizione alta.**

Per aumentare l'altezza della sella: Rimuovere il peso dalla sella e premere la leva remota fino a raggiungere l'estensione/altezza massima. Quindi, rilasciare la leva.

7. CURA IN FASE DI UTILIZZO E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Dopo le prime due uscite, è possibile che una piccola quantità di grasso fuoriesca dall'area dell'anello del collare; non si tratta di un'anomalia. Sarà sufficiente pulire con un panno.

Al fine di garantire prestazioni prolungate, pulire l'esterno prima o dopo ogni uscita. Utilizzare acqua e sapone neutro per eliminare lo sporco e la polvere presenti. Il risciacquo con acqua comune non influisce sulla durata, tuttavia, in caso di infiltrazioni d'acqua, si deve sempre evitare il lavaggio a getto.

Se il reggisella telescopico non funziona correttamente o se la posizione installata è cambiata (nella maggior parte dei casi, più bassa di prima) nel corso del tempo, una rapida re-installazione può risolvere il problema.

Grazie al suo design semplice, il reggisella telescopico GIANT CONTACT SWITCH SL può essere sottoposto a manutenzione per garantirne prestazioni durature. Per consigli, consultare il proprio rivenditore Giant autorizzato di zona.

Intervallo di manutenzione consigliato: eseguire la manutenzione di base e la manutenzione della cartuccia una volta all'anno.

Azione	Prima/Dopo ogni viaggio	1 anno di utilizzo	Oscillazione	Affonda verso il basso	Inceppato
Pulire, ispezionare	✓				
Rivolgersi a un rivenditore autorizzato GIANT		✓	✓	✓	✓

8. GIANT GARANZIA LIMITATA

Giant garantisce per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto solo per il proprietario originale.

MONTAGGIO RICHIESTO ALL'ACQUISTO

Questa garanzia si applica solo al prodotto acquistato nuovo da un rivenditore autorizzato Giant o Liv e assemblato da tale rivenditore al momento dell'acquisto.

RIMEDIO LIMITATO

Salvo diversa disposizione, l'unico rimedio previsto dalla garanzia di cui sopra, o da qualsiasi garanzia implicita, è limitato alla sostituzione delle parti difettose con quelle di valore uguale o superiore a esclusiva discrezione di Giant. Questa garanzia si estende dalla data di acquisto, si applica solo al proprietario originale e non è trasferibile. In nessun caso Giant sarà responsabile per danni diretti, incidentali o consequenziali, inclusi, a titolo esemplificativo, danni per lesioni personali, danni alla proprietà o perdite economiche, basati su contratto, garanzia, negligenza, responsabilità del prodotto o qualsiasi altra teoria.

ESCLUSIONI

La garanzia di cui sopra, o qualsiasi garanzia implicita, non copre:

- Normale usura delle parti in situazioni in cui non sono presenti difetti di montaggio o di materiale.
- Prodotti sottoposti a manutenzione da operatori diversi da un rivenditore Giant autorizzato.
- Modifiche del prodotto rispetto alla sua condizione originale.
- Utilizzo di questo prodotto per attività anomale, di concorrenza e/o commerciali o per scopi diversi da quelli per i quali questo prodotto è stato progettato.
- Danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale.
- Danni alla vernice, alla finitura e alle decalcomanie derivanti dalla partecipazione a gare, salti, discese e/o allenamenti per tali attività o eventi o come risultato dell'esposizione o dell'utilizzo del prodotto in condizioni o climi severi.
- Spese di manodopera per la sostituzione o il cambio di parti.

Fatto salvo quanto previsto dalla presente garanzia e soggetto a tutte le garanzie aggiuntive, Giant e i suoi dipendenti e agenti non saranno responsabili per eventuali perdite o danni di sorta (inclusi perdite o danni incidentali e consequenziali causati da negligenza o inadempienza) derivanti da o riguardanti qualsiasi prodotto Giant.

Giant non fornisce altre garanzie, esplicite o implicite. Tutte le garanzie implicite, comprese le garanzie di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare, sono limitate nella durata a quella delle garanzie esplicite sopra indicate.

Qualsiasi reclamo contro questa garanzia deve essere presentato tramite un rivenditore o distributore Giant autorizzato. La ricevuta di acquisto o altra prova della data di acquisto è necessaria prima che una richiesta di garanzia possa essere elaborata. Le richieste effettuate al di fuori del Paese di acquisto potrebbero essere soggette a commissioni e restrizioni aggiuntive. La durata e i dettagli della garanzia possono variare in base al Paese. Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e potresti avere anche altri diritti che possono variare da luogo a luogo. QUESTA GARANZIA NON PREGIUDICA I VOSTRI DIRITTI LEGALI.

CENTRI SERVIZI

Per trovare un rivenditore Giant vicino a te, visita: www.giant-bicycles.com