

英菲克IN9PRO-独立站-说明书
版本：20241207
SIZE:80*122

inphic

ITALIAN

Descrizione dell'interfaccia dei pulsanti

① Chic sinistro

② Fare clic con il tasto destro

③ Pulsante centrale / rotella di scorrimento

④ Andare avanti

⑤ Rotello Tasto

⑥ DPI

⑦ Spia della batteria

⑧ Vano ricevitore 2.4G

Domande frequenti

Davda scaricare il driver micro smartphone? Come faccio a scaricarlo?

R: Basta cercare il sito Web ufficiale di "inphic" su Google, accedere alla pagina del driver, trovare il driver corrispondente al vostro dispositivo e una volta completato il download, può impostare lo stesso l'operazione mouse.

Q: Come connetterlo? Come utilizzare ciascuna modalità Bluetooth?

R: Il mouse può essere collegato in tre modi: modalità 2.4G o Bluetooth.

Q: Come caricare correttamente, quali sono i requisiti per la spia?

R: L'ingresso di ricarica del mouse utilizza un'interfaccia TYPE-C, che supporta cavi di ricarica e cavi dati con terminali TYPE-C. Se si utilizza un cavo dati per connettersi a un computer per la ricarica, il mouse sarà costretto a entrare in modalità cabata.

Q: Posso utilizzare un caricabatterie per telefono cellulare? Posso collegarlo a un computer per la ricarica?

R: Può utilizzare un caricabatterie per telefono cellulare per caricare il mouse e può anche funzionare come funzione in modalità 2.4G o Bluetooth; si consiglia di collegarlo a un computer per la ricarica e di utilizzare i cavi dati con terminali TYPE-C per connettersi al computer. A questo punto, il mouse sarà costretto a passare alla modalità cabata e a caricarsi contemporaneamente.

Q: Qual è la differenza tra Bluetooth 4.0 e 5.0? Qual è la differenza con 2.4G?

R: La velocità di trasmissione di Bluetooth 4.0 è di soli 1 Mbps e la distanza di trasmissione è breve; la velocità di trasmissione di Bluetooth 5.0 è aumentata a 2 Mbps e la distanza di trasmissione è maggiore; la modalità 2.4G richiede un adattatore USB associato, dimostrato transizione, che deve essere inserito nella porta USB del mouse per la connessione e l'utilizzo. Mouse Bluetooth non hanno bisogno di utilizzare un ricevitore separatamente e la maggior parte dei laptop ha moduli Bluetooth integrati.

Tuttavia la modalità 2.4G ha un ricevitore, può essere utilizzata in BCS e RF, mentre la modalità Bluetooth può essere utilizzata solo dopo l'associazione Bluetooth dopo l'accesso al sistema. Nota che Bluetooth 5.0 può supportare solo sistemi operativi Windows superiori a VISTA, inoltre, la modalità Bluetooth può essere utilizzata anche su telefoni cellulari e tablet.

Q: Dov'è il ricevitore per il mouse se il mio device è Windows?

R: Il mouse ha bisogno solo di un ricevitore in modalità 2.4G, il ricevitore standard si trova nel vano portafoglio nella parte inferiore del mouse. Può vederlo aprendo il coperchio del vano, il ricevitore wireless non viene acquisito separatamente.

Q: A cosa serve il piccolo adattatore rettangolare in dotazione nella confezione?

R: L'adattatore può essere utilizzato con un cavo USB o un ricevitore 2.4G come cavo di prolunga del ricevitore. Collega un'estremità del cavo USB corrispondente al computer, l'estremità TYPE-A all'adattatore e accenderlo. Premere nuovamente il pulsante della modalità e la spia della modalità passerà alla spia BT5.0 all'estrema destra.

Q: Quando si passa alle modalità Bluetooth, la luce BT5.0 presenta tre display di stato:

1. Quando continua a lampeggiare, significa che il mouse è in attesa di accoppiamento. Accendi il Bluetooth, cerca "INP-R" e connettiti entro 60 secondi. Dopo aver effettuato correttamente l'accoppiamento, la luce BT5.0 lampeggia 3-5 volte e poi si spegne fuori, indicando che il mouse è in stato collegato al dispositivo. Può essere utilizzato normalmente.

2. la spia BT5.0 lampeggia lentamente. È necessario tenere premuto il pulsante della modalità per 5 secondi per attendere l'accoppiamento e la spia BT5.0 lampeggia rapidamente. Basta accendere secondo il metodo dello stato 1).

3. lampeggia 3-5 volte velocemente e poi si spegne, indicando che il mouse è stato ricollegato all'ultimo dispositivo connesso e può essere utilizzato normalmente.

Parametri del prodotto

Nome del prodotto: mouse da gioco wireless a 1 modalità

Metodo di trasmissione: cablati 2.4G/BT5.0

Sistema di tracciamento: ottico

Risoluzione: 80-26000 DPI regolabile dal driver

Supporto di sistema: serie Windows, macOS, IOS, Android (il software supporta solo i sistemi operativi Windows)

Modello prodotto: INP-R Pro

Ingresso nominale: 5V=500 mA

Interfaccia USB: 1x1/2.0

Tasso di rendimento: 125%/2050/1000 Hz (accetta il modello Bluetooth/hidrgel del driver, il tasso di rendimento può raggiungere fino a 8000 Hz quando si riceve 1K)

inphic

SPANISH

Descripción de la interfaz de botones

① Chic izquierdo

② Haga clic derecho

③ Botón central/Rueda de desplazamiento

④ Seguir adelante

⑤ Víder

⑥ Tecla DPI

⑦ Luz indicadora de batería

⑧ Interruptor de modo extendido

⑨ Interruptor de encendido / interruptor de luz

⑩ Compartimiento del receptor 2.4G

Metodo de uso

■ Utilice el cable USB correspondiente para conectar el mouse para ingresar al modo cabado. La luz WIRED en la parte inferior siempre está encendida. No se admite el cambio de modo en este momento.

■ Cuando utilice el modo 2.4G, presione el botón de modo hasta que la luz 2.4G parpadee. Encienda el receptor inalámbrico B al computador, la luz 2.4G parpadeará de 3 a 5 veces rápidamente, lo que significa que el mouse y el receptor están conectados y se pueden usar normalmente;

■ Cuando utilice el modo 2.4G, presione el botón de modo una vez y la luz se iluminará. Presione el botón de modo nuevamente y la luz de modo cambiará a la luz BT5.0 en el extremo derecho.

■ Al cambiar al modo Bluetooth, la luz BT5.0 tiene tres indicaciones de estado:

1. Cuando sigue parpadeando, significa que el mouse está esperando el emparejamiento. Encienda Bluetooth, busque "INP-R" y conéctese dentro de 60 segundos. Después del emparejamiento exitoso, la luz BT5.0 parpadeará de 3 a 5 veces y luego se apagará, lo que indica que el mouse se ha conectado al dispositivo. Se puede usar normalmente.

2. La luz BT5.0 parpadea lentamente. Debe presionar y mantener presionado el botón de modo durante 5 segundos para esperar el emparejamiento (la luz BT5.0 en la parte inferior parpadeará rápidamente).

3. parpadea de 3 a 5 veces rápidamente y luego se apaga, lo que indica que el mouse se ha vuelto a conectar al último dispositivo connesso y se puede usar normalmente.

Parámetros del producto

Nombre del producto: Ratón inalámbrico para juegos de tres modos

Método de transmisión: cablatos 2.4G/BT5.0

Sistema de seguimiento: óptico

Risolución: 50-26000 DPI (ajustable)

Compatibilidad del sistema: Windows, macOS, IOS, serie Android (el controlador solo es compatible con el sistema operativo Windows)

Modelo de producto: INP R Pro

Entrada nominal: 5V=500mA

Interfaz USB: 1x1/2.0

Tasa de retorno: 125%/2050/1000 Hz (acepta el modelo ajustable por controlador/Bluetooth, la tasa de retorno puede alcanzar hasta 8000 Hz cuando se recibe de 1 K)

inphic

SPANISH

Preguntas frecuentes

P: ¿Necesito descargar el controlador de macro por separado? ¿Cómo lo descargo?

R: Simplemente busque el sitio web oficial de "inphic" en Google, ingrese a la página del controlador, encontrará el controlador correspondiente y descarguelo directamente; una vez que se complete la descarga, puede configurar la operación de macro usted mismo.

Q: ¿Cómo conectar? ¿Cómo operar cada modo por separado?

R: El mouse se puede conectar de tres formas: con cable, 2.4G o Bluetooth.

Q: ¿Cómo cargar correctamente? ¿Cuáles son los requisitos para el enchufe?

R: La entrada de carga del mouse utiliza una interfaz TYPE-C, que admite cables de carga y cables de datos con terminales TYPE-C. Si usa un cable de datos para conectarse a una computadora para cargar, el mouse se verá obligado a ingresar al modo cabado.

P: Puedo usar un cargador de teléfono móvil? ¿Puedo enchufarlo a una computadora para cargarlo?

R: Puede usar un cargador de teléfono móvil para cargar, y el mouse aún puede funcionar en modo 2.4G y Bluetooth; se recomienda conectarlo a un computador para cargarlo y usar el cable de datos USB correspondiente para conectarlo a la computadora. En este momento, el mouse se verá obligado a cambiar la modalidad cabata e a cargarse simultáneamente.

Q: ¿Cuál es la diferencia entre Bluetooth 4.0 y 5.0? ¿Qué es la diferencia con 2.4G?

R: La velocidad de transmisión de Bluetooth 4.0 es de solo 1 Mbps y la distancia de transmisión es corta; la velocidad de transmisión de Bluetooth 5.0 aumenta a 2 Mbps y la distancia de transmisión es más larga; el modo 2.4G requiere un adaptador USB empacado, demostrado receptor, que debe insertarse en la puerta USB del mouse para la conexión y el uso. Los ratones Bluetooth no necesitan un receptor por separado y la mayoría de las computadoras portátiles tienen módulos Bluetooth incorporados. Debido a que el modo 2.4G tiene un receptor, se puede usar en BCS y RF, mientras que el modo Bluetooth solo se puede usar después de emparejar Bluetooth después de ingresar al sistema. Tenga en cuenta que Bluetooth 5.0 solo puede admitir sistemas operativos Windows superiores a VISTA, además, el modo Bluetooth también se puede utilizar en teléfonos móviles y tablets.

Q: ¿Dónde está el receptor para el mouse si mi dispositivo es Windows?

R: El ratón solo necesita un receptor en el modo 2.4G. El receptor estándar se encuentra en el compartimento de almacenamiento en la parte inferior del ratón. Puede verlo abriendo la tapa del ratón y accionando el interruptor inalámbrico B del lado trasero por separado.

P: ¿Para qué sirve el pequeño adaptador rectangular que viene con él en la caja?

R: El adaptador se puede utilizar con un cable USB y un receptor 2.4G como cable de extensión del receptor. Conecta un extremo del cable USB correspondiente a la computadora, el extremo TYPE-A al adaptador y acciéndolo.

P: ¿Por qué el color del cable cambia cuando se presiona el botón de modo?

R: El mouse tiene tres modos: modo 2.4G, modo Bluetooth y modo WIRELESS. Cada modo tiene un LED de modo diferente. El modo 2.4G muestra una luz roja, el modo Bluetooth muestra una luz azul y el modo WIRELESS muestra una luz blanca.

■ Para cambiar al modo Bluetooth, la luz BT5.0 tiene tres indicadores de estado:

1. Cuando sigue parpadeando, significa que el mouse está esperando el emparejamiento.

2. Cuando continúa parpadeando lentamente, es necesario mantener presionado el botón de modo durante 5 segundos para esperar el emparejamiento (la luz BT5.0 en la parte inferior parpadea rápidamente).

3. Cuando parpadea 3-5 veces rápidamente y luego se apaga, lo que indica que el mouse se ha vuelto a conectar al último dispositivo connesso y se puede usar normalmente.

Consejos útiles

Se recomienda cargar el mouse mediante el puerto USB de la computadora; el mouse puede quedar atascado debido a una carga insuficiente, círgalo a tiempo; se recomienda que el tiempo de carga sea más de dos horas, hasta que la luz indicadora deje de parpadear antes de comenzar a usarlo.

inphic

JAPANESE

ボタンの説明

①左クリック

②右クリック

③中央ボタン
スクロールホイール

④前進する

⑤戻る

⑥DPPI

⑦モードスイッチ

⑧電源スイッチ/ライトスイッチ

⑨2.4Gモード用レシーバーコンパートメント

使用方法

■ワイヤードのUSBケーブルを使用してマウスを接続し、有線モードに切り替えます。現時点では、下部のWIRELEDが点灯しています。

■2.4Gモードを使用する場合は、2.4G ライトが点滅するまでモード ボタンを押し、レーザーをコンピュータに接続します。2.4G ライトが3 ~ 5回点滅します。これは、マウスとレシーバーが接続されたことを示しています。通常、2.4G モードを使用する場合は、モード ボタンを1回押すと2.4G ライトが点灯し、もう一度モード ボタンを押すと、モード ボタンが点滅するBT5.0 ライトに切り替わります。

■Bluetooth モードに切り替えるには、BT5.0 ライトは3つのステータス表示を示します。

1. 点滅し続ける場合は、マウスがペアリングを待っていることを意味します。Bluetooth をオンにし、INP-R を検索して 60 秒以内に接続します。ペアリングが成功すると、BT5.0 のライトが3 ~ 5回点滅し、その後消え、マウスが正常に動作することになります。

2. 点滅し続ける間隔が長い場合は、BT5.0 が遅く点滅している状態です。5分以内に操作しない場合、低電力モードに入ります。この状態でしばらく待つ必要があります。ペアリングを試みてもうまくいきません。

3. 3 ~ 5回点滅した後消えてから再燃します。これは、マウスが再接続を待っているデバイスに接続されている状態であることを示しています。

製品のパッケージ

製品名: 3 モード ワイヤレス ゲーミング マウス

伝送方法: 有線 2.4G/BT5.0

追従システム: 光学式

対応 OS: Windows、macOS、IOS、Android シリーズ (ドライバーは Windows オペレーティングシステムのみ対応)

インターフェイス: カタログ マーケティングに適合した標準タイプ

システム要件: Windows 10、Windows 7、Mac OS、IOS、Android シリーズ (ドライバーは Windows オペレーティングシステムのみ対応)

R: デバイスの実装に類似するプログラムでテスト、およびコンピュータのソフトウェアのインストールとアンインストールの機能の検証により、一部のソフトウェアのインストールはマウスで完全に実行できません。特定のオペレーティングシステムで実行されます。

[illegible]