


TOMZON



A23

User Manual

Email: support@tomzontoys.com

Web: www.tomzontoys.com

FB: www.facebook.com/tomzonofficial

support.de@tomzontoys.com

support.fr@tomzontoys.com


support.uk@tomzontoys.com

support.it@tomzontoys.com

support.es@tomzontoys.com

support.jp@tomzontoys.com

Lista imballaggio



| | | |
|--|---|--|
|  <p>Drone</p> |  <p>Telecomando</p> |  <p>Batteria</p> |
|  <p>Elica (A / B)</p> |  <p>Cavo di ricarica USB</p> |  <p>Manuale d'uso</p> |

Promemoria di sicurezza

1. Al fine di garantire i requisiti ambientali elettromagnetici della stazione aeronautica, è vietato utilizzare vari tipi di droni nel raggio di 5000m e nel punto centrale della pista dell'aeroporto. Durante il periodo in cui i dipartimenti statali competenti emettono istruzioni di controllo radio, ferma tutti i tipi di telecomandi e droni secondo necessità.
2. Si prega di volare all'interno o all'esterno con tempo caldo, soleggiato e senza vento. È severamente vietato volare in condizioni meteorologiche avverse come surriscaldamento, raffreddamento eccessivo, vento forte e pioggia battente.
3. Per evitare incidenti, si prega di volare all'interno o all'esterno all'aria aperta, si prega di mantenere una distanza di sicurezza da ostacoli come persone, animali domestici, cavi, ecc, e il drone non deve lasciare la linea di vista.
4. Dopo aver avviato il drone, non toccare gli ingranaggi rotanti ad alta velocità, le eliche e altre parti del drone per evitare il rischio di essere attecchiti.

Descrizione del prodotto


Drone



Attenzione:

I droni hanno due tipi di eliche ("A" e "B"). I segni sono A e B, stampati sull'elica. Quando si sostituiscono le eliche, si prega di abbinare in base alla designazione "A" o "B" corrispondente.

Telecomando



Suggerimento:

Il drone supporta due modalità di controllo, Modalità 1 e Modalità 2.

Modalità 1: La levetta sinistra controlla la rotazione su / giù, svolta sinistra / destra del drone; la levetta destra controlla il volo avanti / indietro, sinistra / destra.

Modalità 2: La levetta sinistra controlla lo sterzo anteriore e posteriore, sinistro e destro; la levetta destra controlla l'alto e il basso del drone e il volo sinistro e destro.


Attenzione:

L'impostazione predefinita è la modalità 1. Per passare alla modalità 2, premi il pulsante "Regolazione della velocità" e accendi contemporaneamente il telecomando. Quanto segue prende la Modalità 1 come esempio per introdurre il metodo di controllo del drone.

Batteria

Installazione e ricarica della batteria del drone


1. Come mostrato nell'immagine, si prega di inserire la batteria nel drone e fissarla.



2. Carica la batteria come mostrato.

Durante la ricarica, la luce rossa del caricatore USB è accesa.

Quando la carica è completa, la spia di carica si spegne.




Attenzione

1. Utilizza il caricabatterie originale per caricare la batteria. Non è possibile utilizzare altri caricabatterie.
2. Non posizionare la batteria a temperature elevate, come fiamme libere o dispositivi di riscaldamento elettrici, altrimenti verrà danneggiata o esplosa.
3. Se il prodotto non è stato utilizzato per molto tempo, si prega di caricarlo ogni 2 mesi per mantenere attiva la batteria.
4. Si prega di non caricare sul tappeto o altri oggetti infiammabili per evitare incendi.

Installazione della batteria del telecomando

Come mostrato in figura, apri il coperchio delle batterie del telecomando e inserisci 3 batterie AAA (non incluse, è necessario fornire se stessi).




Suggerimento:

1. Prima di volare, assicurati che le batterie del drone e i componenti del telecomando siano completamente carichi. Il drone non sarà in grado di decollare in modalità a bassa potenza.
2. Non è consigliabile mescolare batterie acide e alcaline. Se non vengono utilizzate per molto tempo, si consiglia di estrarle e metterle.

Avvio rapido

Corrispondenza della frequenza

1. Tieni premuto il pulsante di accensione sul coperchio superiore per accendere il drone e la spia del drone lampeggerà. Quindi posizionalo su una superficie piana.
2. Accendi il telecomando, si accoppierà automaticamente con il drone. Dopo che il telecomando emette un segnale acustico, significa che l'accoppiamento è riuscito. In questo momento, le spie del telecomando e del drone saranno sempre accese.




Primo passo



Secondo passo

Calibrazione


Premi “✖” (pulsante di calibrazione) per avviare la calibrazione del drone. Durante il processo di calibrazione, la spia del drone lampeggia rapidamente e la spia è sempre accesa al termine della calibrazione.. Quando il drone si arresta in modo anomalo, si prega di ricalibrarlo (il drone dovrebbe trovarsi su una superficie piana durante la calibrazione).



Decollo e atterraggio

Metodo 1

Come mostrato nella figura, premi “↑↓” (un tocco di decollo / atterraggio) per decollare (fai clic su questo pulsante dopo il decollo per atterrare).



Metodo 2

Come mostrato nell'immagine, ruota le due levette contemporaneamente per sbloccare il drone, quindi spingi la levetta sinistra verso l'alto per decollare (dopo il decollo, spingi la levetta sinistra verso il basso per atterrare).



Arresto di emergenza

In caso di emergenza, premi a lungo il pulsante "STOP" per 1 secondo, il drone smetterà di funzionare e si arresterà in crash.

Suggerimento:

In caso di emergenza, premi a lungo il pulsante "STOP" per 1 secondo, il drone smetterà di funzionare e cadrà.

Volo

Nota: la modalità di telecomando 1 è un'istanza di volo.

Altezza e rotazione

Durante il volo, usa la "levetta sinistra" per controllare l'altezza e la rotazione.




Direzione anteriore e posteriore, direzione sinistra e destra

Usa la “levetta destra” per controllare il volo in avanti, indietro, sinistra e destra.



Modalità senza testa

Modalità senza testa significa che quando il drone è in volo, la direzione di movimento è fissa e non cambia con la direzione del drone, come mostrato in figura.




Suggerimento:

L'impostazione predefinita è la modalità di testa all'accensione, se si desidera passare alla modalità senza testa, premi “” (pulsante di modalità senza testa).

Regolazione

Se il drone devia da una certa direzione dopo il decollo invece di raggiungere uno stato relativamente stabile, è necessario premere il pulsante di assetto dell'attuale direzione di volo opposta per raggiungere uno stato stabile.



Volo acrobatico


Capovolgimento 3D

Passaggio 1: Premi “” (pulsante di capovolgimento) per avviare la modalità di capovolgimento e il telecomando emette un segnale acustico tutto il tempo.

Passaggio 2: Spingi la levetta destra in avanti e il drone girerà immediatamente in avanti di 360°.

Suggerimento:

Se vuoi girare in un'altra direzione, spingi la levetta destra nell'altra direzione nel passaggio 2.




Primo passo



Secondo passo


Modalità di rotazione

Come mostrato nell'immagine, premi brevemente “” (pulsante di rotazione) per entrare / uscire dalla modalità di rotazione, in questo momento il telecomando emetterà un segnale acustico. In questa modalità, il drone stesso ruoterà a una certa velocità.



Modalità di volo in giro

Come mostrato nell'immagine, premi brevemente “” (pulsante di volo in giro) per entrare / uscire dalla modalità di volo in giro. In questa modalità, il drone inizierà a girare in cerchio lungo un'orbita circolare.




Suggerimento:

1. In questa modalità, puoi controllare solo il processo di sollevamento e abbassamento del drone.
2. Quando premi la levetta destra, il drone uscirà automaticamente da questa modalità.

Lancia il drone per volo

Il drone supporta il decollo a induzione automatica dopo essere stato lanciato manualmente. Collega il telecomando e calibralo, quindi metti il drone in mano e lancialo in aria, come mostrato in figura.



Sicurezza

Allarme a batteria scarica

Quando la tensione della batteria del drone è inferiore a 3.5V, la spia del drone si trasforma in una luce rossa e lampeggia lentamente e il telecomando emette un segnale acustico. Dopo che la batteria è esaurita, il drone atterrerà automaticamente. Si prega di prestare attenzione al livello di potenza durante il volo.

Allarme segnale basso

Se il drone perde la connessione con il telecomando, il drone atterrerà automaticamente, il telecomando emetterà un segnale acustico. Non volare fuori vista.

Specifiche

| Drone | |
|----------------------------------|--------------|
| Peso al decollo | 31g |
| Frequenza di lavoro | 2.4G |
| Distanza massima del telecomando | 30M |
| Batteria | 3.85V 380MAH |
| Temperatura di lavoro | 0-40° |

| Telecomando | |
|--------------------------|----------------|
| Frequenza di lavoro | 2.4G |
| Batteria del telecomando | 3*AAA Batteria |

FCC

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio

frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

TOMZON

| | |
|---|--|
| Model | A23 |
| Manufacturer | Shenzhen Deepsea Excellence Technology Co., Ltd. |
| Address | 5th Floor, Building 7, Hongfa High-tech Park, Keji 4th Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen |
| Battery Information | 3.85V 380mAh |
| Charging voltage/current | 5V -- 1A |
| FCC ID | 2AYUO-A21 |
| EC REP: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main | |
| UK REP: DST Co., Ltd. Fifth Floor 3 Gower Street, London, WC1E 6HA, UK | |
| V01.22.09 | |

CAUTION

This toy is recommended for children 14 years of age and older. To ensure that the child's play is both safe and fun, please read the operating instruction and the general safety rules with your child.

- Keep eyes, face, fingers and hair away from the rotor blade, tail blade and gear, as they will rotate at very high speed while the aircraft is flying.
- Adult supervision is recommended when the aircraft is being operated.

WARNING



DANGER
Only suitable
for age 14+

Warning: The product should only be used by adults and children over 14 years. Adult supervision is required for children under 14 years.


Hinweis: Dieses Produkt ist für die Erwachsene und die Kinder ab 14 Jahren. Die Kinder unter 14 Jahren müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Avertissement: Ce produit est destiné aux adultes et aux enfants de plus de 14 ans. Les enfants de moins de 14 ans doivent être surveillés par des adultes.

Avvertimento: questo prodotto è destinato all'uso per i adulti e bambini di età superiore ai 14 anni. I bambini di età inferiore ai 14 anni devono essere sorvegliati da un adulto.

Advertencia: Este producto es para adultos y niños mayores de 14 años. Los niños menores de 14 años deben ser supervisados por adultos.

警告: この製品は、大人と14歳以上の子供には使用対象です。14歳未満の子供は大人の監視が必要です。



MADE IN CHINA