

ТІЛЬКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В АВТОМОБІЛІ



MOBILE MEDIA STATION IVE-W585BT



Alpine Tunelt App

- КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Прочитайте цей посібник перед
початком використання обладнання.

ALPINE UKRAINE: <http://www.alpine.ua>

FACEBOOK ALPINE UKRAINE:

<http://www.facebook.com/pages/Alpine-Ukraine/175150055908275>

Зміст

Інструкція з експлуатації

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.....	7
УВАГА.....	7
ПРИМІТКИ	8

Диски, що відтворюються на цьому пристрої.....	9
--	---

Приступаючи до роботи

Комплектація.....	13
Розташування елементів управління.....	13
Включення і виключення живлення	13
Включення системи	14
Перший запуск системи.....	14
Завантаження/вилучення диску	14
Завантаження диску	14
Вилучення диску	14
Налаштування рівня гучності	14
Швидке зниження рівня гучності.....	14
Налаштування приховування верхнього та нижнього банерів	15
Переключення джерел	15
Функція відключення екрану	15
Про кнопку "Налаштування звуку"	15
Управління торканням	16
Вибір пункту в списку	16
Про індикаторний дисплей	16

Радіо

Прослуховування радіо	17
Попереднє налаштування станцій вручну	17
Автоматичне попереднє налаштування станцій	17
Виклик попередньо налаштованих станцій	17

RDS

Включення і виключення режиму AF (альтернативних частот)	18
Прийом інформації про ситуацію на дорогах.....	18

Ручний прийом інформації про ситуацію на дорогах.....	19
Налаштування типу програми (PTY)	19
Режим пріоритетного прийому новин	19
Відображення радіотексту	19

CD/MP3/WMA/AAC

Відтворення	20
Повторне відтворення	20
M.I.X. (відтворення у випадковій послідовності)	20
M.I.X. ALL (Shuffle Songs) (тільки для MP3/WMA/AAC)	20
Вибір тек (тільки для MP3/WMA/AAC)	21
Пошук із тексту CD	21
Пошук файлу/теки по імені (тільки для MP3/WMA/AAC)	21
Інформація про формати MP3/WMA/AAC	21

DVD

Відтворення диску	23
У разі відображення екрану меню	24
Операції введення з цифрової клавіатури	24
Відображення екрану головного меню	24
Відображення екрану меню	24
Призупинення відтворення (PRE STOP)	25
Зупинка відтворення	25
Перемотування вперед/назад	25
Пошук епізодів/доріжок/файлів	25
Відтворення нерухомого стоп-кадру (пауза)	25
Уповільнене відтворення	25
Вибір теки	26
Повторне відтворення	26
Пошук по номеру заголовку	26
Прямий пошук за номером розділу	26
Пошук потрібного відеофайлу	26
Переключення кута перегляду	27
Вибір мови звукової доріжки	27
Переключення субтитрів (мови субтитрів)	27
Інформація про диски DivX®	27

Налаштування

Операція налаштування

Загальні налаштування

Операції по зміні

загальних налаштувань	28
Налаштування мови	28
Налаштування прокручування	28
Налаштування формату	28
Налаштування мови меню	28
Налаштування Часу	29
Налаштування відображення	
годинника	29
Налаштування формату часу	29
Налаштування Часу (Години)	29
Налаштування Часу (Хвилини)	29
Налаштування Захисного коду	29
Налаштування Захисного коду	29
Налаштування відображення верхнього і	
нижнього банерів	30
Налаштування екрану/підсвічування	30
Налаштування яскравості	
підсвічування	30
Налаштування мінімального рівня	
підсвічування дисплею	30
Налаштування яскравості підсвітки	
кнопок в нічний час	30
Зміна кольору дисплея і фонового	
зображення	30
Візуальні налаштування	31
Переключення режиму дисплею	31
Налаштування яскравості	31
Налаштування кольору зображення	31
Налаштування контрастності	
зображення	31
Про систему IVE-W585BT	32
Відображення інформації про	
джерело	32
Перевірка реєстрація DivX®	32
Ініціалізація системи	32
Налаштування демонстраційного	
режиму	32
Включення/виключення	
демонстраційного режиму	32

Налаштування звуку

Операції Налаштування звуку	33
Звук в вашому автомобілі	33
Налаштування рівня MX	
(Media Xpander)	34
Попередні налаштування	
еквалайзера (EQ Presets)	34
Налаштування Quick Sound	34
Налаштування рівня Bass/Treble	34
Налаштування рівня Subwoofer	34
Налаштування рівня MX	
(Media Xpander)	35

Налаштування параметра BASS

ENGINE SQ	35
Налаштування типу BASS ENGINE	35
Налаштування рівня BASS ENGINE	35
Налаштування параметрів Fader/	
Balance	35
Налаштування Time Correction (TCR)	36
Налаштування кросовера (X-OVER)	36
Налаштування кривої параметричного	
еквалайзера (Parametric EQ)	37
Інший параметр	38
Налаштування гучності	38
Налаштування звуку для кожного	
джерела	38
Налаштування задніх динаміків	38
Включення/виключення	
Subwoofer	38
Налаштування Subwoofer Phase	38
Налаштування Defeat	38
Інформація про функції Time	
Correction	38
Роздільний фільтр (кросовер)	40

Налаштування джерела

Робота з меню "Налаштування	
джерела"	41
Налаштування Диск	41
Налаштування мова меню DVD	41
Налаштування мови звукового	
супроводу	41
Налаштування мови субтитрів	41
Зміна налаштувань мови	41
Зміна установки коду країни	42
Налаштування рівня рейтингу	
(батьківський контроль)	42
Зміна режиму налаштувань	
екрану ТВ	42
Налаштування Radio	43
Налаштування Пошук PI	43
Прийом RDS Regional (місцевих)	
станцій	43
Вибір мови екрану типу програми	
(PTY)	43
Налаштування прийому в режимі PTY31	
(екстренна радіопередача)	43
Встановлення якості звуку TUNER	
(FM) (Tuner Condition)	43
Налаштування AUX	44
Налаштування режиму AUX	44
Налаштування 1 імені джерела AUX	
(Налаштування AUX)	44
Налаштування "Спосіб підключення	
додатку"	44
Налаштування RSE	44
Налаштування системи "Rear Seat	
Entertainment"	44

BLUETOOTH Setup

Процедура налаштування BLUETOOTH (BLUETOOTH Setup)	45
Відображення інформації BLUETOOTH	45
Реєстрація пристрою BLUETOOTH	45
Налаштування паролю	46
Вибір динаміка для виведення сигналу	46
Налаштування гучності виклику	46
Налаштування гучності передачі	46
Налаштування гучності прийому	46
Видалення всіх журналів	47
Зміна порядку сортування телефонної книги	47

Налаштування Камери

Процедура налаштування Камери (Camera Setup)	47
Налаштування AUX Камери	48
Налаштування входу Камери	48
Налаштування включення і виключення направляючої (ON/OFF)	48
Налаштування розташування вікна з попередження	48
Переривання камери (режим Power OFF)	48
Інформація про направляючу камери заднього виду	49

Робота з пристроями BLUETOOTH

Налаштування перед використанням	51
Про BLUETOOTH	51
Про функції телефону “Вільні руки”	51
Налаштування перед використанням BLUETOOTH	51

Функція телефону “Вільні руки”

Підключення пристрою BLUETOOTH	51
Відключення з'єднання BLUETOOTH	51
Зміна підключеного пристрою BLUETOOTH	52
Прийом виклику	52
Налаштування гучності звукового сигналу	52
Завершення виклику	52
Виклик	52
Додзвін за допомогою швидкого виклику	52

Виклик номера із журналу викликів	52
Набір номера із телефонної книги	53
Введення телефонного номера для виклику абонента	53
Функція повторного набору	53
Функція “Голосовий набір”	53
Операції, що виконуються під час телефонної розмови	53
Налаштування гучності мови	53
Переключення виходу голосового сигналу	53
Функція DTMF (кнопковий тональний набір)	54
Функція телефонної книги	54
Синхронізація телефонної книги	54
Додавання телефонної книги	54
Пошук в телефонній книзі	54
Видалення записів із телефонної книги	55
Призначення номера кнопки швидкого виклику	55
Функція очікування виклику	56

Аудіо BLUETOOTH

Відтворення	57
Повторне відтворення	57
M.I.X. (відтворення у випадковій послідовності)	57
Функція пошуку	57

Додатковий пристрій (купується додатково)

Робота з додатковим пристроєм (купується додатково)	58
Використання зовнішнього DVD-плеєра	59
Переключення в режимі зовнішнього DVD-плеєра	59
Інформація про операційний екран DVD-плеєра	59
Використання зовнішнього DVD-чейнджера	60
Переключення в режим зовнішнього DVD-чейнджера	60
Інформація про операційний екрані DVD-чейнджера	60
Використання мобільного цифрового TV приймача (DVB-T)	60
Переключення в режим мобільного цифрового TV приймача (DVB-T)	60
Про операційний екран DVB-T	60
Використання TV приймача	61
Переключення в режим TV	61

Про операційний екран TV	61
Підключення USB-плеєра або DAB/ DAB+ TUNER	61
Переключення на USB-PLAYER або в режим DAB/DAB+	61

Використання програми Tunelt

Запуск програми Tunelt App	62
Функція повідомлення в Facebook	62

Використання Камери (купується окремо)

Використання камери заднього виду	64
Перевірка виду з задньої камери	64
Відтворення відеозображення з камери заднього виду при русі заднім ходом	64

USB-накопичувач (купується окремо)

Відтворення	65
Повторне відтворення	65
Відтворення у випадковому порядку (M.I.X.) ..	66
Відтворення у випадковому порядку (Shuffle Songs) ..	66
Пошук потрібної композиції	66
Пошук за тегом	66
Пошук файлу/теки	67
Функція переходу по списку вгору/вниз	67
Вибір потрібної теки (перехід вниз/вгору за теками)	67

iPod/iPhone (купується додатково)

Відтворення	69
Пошук аудіофайлу	69
Пошук потрібного відеофайлу	70
Функція пропуску за алфавітом	70
Функція переходу за списком вгору/вниз	70
Повторне відтворення	70
Відтворення у випадковому порядку (Shuffle)	71
Відтворення у випадковому порядку (Shuffle Songs) ..	71

Інформація

Оновлення програмного забезпечення	72
Про диски DVD ..	72
Список кодів мов і їх расшифрування ..	73
Список кодів країн і їх расшифрування ..	74
Можливі неполадки і способи їх усунення	76
Якщо відображається повідомлення	77
Технічні характеристики	79
ЛИЦЕНЗІЙНА УГОДА КІНЦЕВОГО КОРИСТУВАЧА (Microsoft) ...	80

Встановлення і підключення

Попередження	82
Увага!	82
Заходи безпеки	82
Встановлення	83
З'єднання	86
Приклад системи.....	88

Інструкція з експлуатації

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цим символом позначаються важливі інструкції. Їх недотримання може призвести до травми або смертельного результату.

ВСТАНОВЛЮЙТЕ ДАНИЙ ПРОДУКТ ТАКИМ ЧИНОМ, ЩОБ ВОДІЙ НЕ МІГ БАЧИТИ ЕКРАН, ЯКЩО АВТОМОБІЛЬ НЕ ЗУПИНЕНИЙ І НЕ ЗАДІЯНЕ ГАЛЬМО СТОЯНКИ.

Перегляд водієм телевізійних програм або відео в процесі водіння небезпечний. Неправильне встановлення цього продукту дозволяє водієві переглядати телевізійні програми або відео в процесі водіння. Це може відвернути водія від керування автомобілем і привести до нещасного випадку. Водій або пасажери можуть отримати серйозні травми.

НЕ ПЕРЕГЛЯДАТИ ВІДЕО ПІД ЧАС УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЕМ.

Перегляд відео може відвернути увагу водія від управління автомобілем і призвести до нещасного випадку.

НЕ ВЖИВАТИ НІЯКИХ ДІЙ, ЯКІ МОЖУТЬ ВІДВЕРНУТИ ВАШУ УВАГУ ВІД БЕЗПЕЧНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЯ.

Будь-які дії, що відволікають увагу на тривалий термін, повинні виконуватися тільки після повної зупинки. Перед виконанням таких дій завжди зупиняйте автомобіль у безпечному місці. Недотримання цієї вимоги може призвести до аварії.

ПІДТРИМУЙТЕ ГУЧНІСТЬ НА РІВНІ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ЧУТИ ЗОВНІШНІ ЗВУКИ ПІД ЧАС РУХУ.

Надмірно високий рівень гучності, що заглушає такі звуки, як сирени автомобілів аварійної служби і дорожні попереджувальні сигнали (при перетині ж / д шляхів і т.д.), може бути небезпечним і призвести до аварії.

ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ГУЧНОСТІ В АВТОМОБІЛІ МОЖЕ ТАКОЖ ВИКЛИКАТИ ДЕФЕКТ СЛУХУ.

ЯК МОЖНА МЕНШЕ ВІДВОЛІКАТИСЯ НА ПЕРЕГЛЯД ДИСПЛЕЮ ПІД ЧАС ВОДІННЯ.

Перегляд екрану може відвернути водія від керування автомобілем і призвести до нещасного випадку.

НЕ РОЗБИРАТИ І НЕ ЗМІНЮВАТИ.

Це може викликати аварійну ситуацію, займання або удар електричним струмом.

ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ В АВТОМОБІЛІ З ЖИВЛЕННЯМ БОРТОВОЇ МЕРЕЖІ +12 ВОЛЬТ І ЗАЗЕМЛЕННЯМ НЕГАТИВНОГО ПОЛЮСУ НА КУЗОВ АВТОМОБІЛЯ.

(У випадку сумнівів проконсультуйтеся у свого дилера.) Недотримання цієї вимоги може призвести до виникнення вогню і т.п.

БЕРЕЖІТЬ НЕВЕЛІКІ ОБ'ЄКТИ, ТАКІ ЯК БАТАРЕЇ, В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

Ковтання таких об'єктів може нанести серйозну травму. Якщо дитина проковтнула подібний об'єкт, негайно зверніться до лікаря.

ПРИ ЗАМІНІ ЗАПОБІЖНИКІВ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ АНАЛОГІЧНІ ЗА НОМІНАЛОМ

Недотримання цієї вимоги може призвести до займання та ураження електричним струмом.

НЕ БЛОКУЙТЕ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ ТА ПАНЕЛІ РАДІАТОРА.

В іншому випадку можливий нагрів внутрішніх деталей, який може привести до займання.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЕЙ ПРОДУКТ ТІЛЬКИ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ З БОРТОВОЮ МЕРЕЖЕВОЮ НАПРУГОЮ 12 В.

Неправильне використання може призвести до займання, ураження електричним струмом або іншим травмам.

НЕ СТАВИТИ РУКИ, ПАЛЬЦІ АБО СТОРОННІ ОБ'ЄКТИ ВО ВХІДНІ РОЗ'ЄМИ.

Це може призвести до отримання травми або ушкодження продукту.



УВАГА!

Цим символом позначаються важливі інструкції. Їх недотримання може привести до травми або виходу пристрою з ладу.

ПРИ ВИНИКНЕННІ ПРОБЛЕМ, НЕГАЙНО ПРИПИНІТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ ПРОДУКТУ

В іншому випадку це може призвести до отримання травми або пошкодження продукту. Поверніть продукт своєму авторизованому дилера Alpine або в найближчий сервісний центр Alpine для ремонту.

ПРИМІТКИ

Очищення продукту

Використовуйте м'яку суху тканину для періодичної очистки даного продукту. Для видалення більш серйозних плям намочіть тканину, використовуючи тільки воду. При використанні інших засобів можна розчинити фарбу або пошкодити пластик.

Температура

Перш ніж включати пристрій, переконайтеся, що температура всередині автомобіля знаходиться в діапазоні від 0 ° C до 45 ° C.

Конденсація вологи

При відтворенні дисків можна помітити тремтіння звуку, викликане конденсацією. Якщо це сталося, вийміть диск із програвача та почекайте близько години до повного випаровування вологи.

Пошкоджені диски

Не намагайтеся відтворювати тріснуті, вигнуті або пошкоджені диски. Відтворення дефектного диска може серйозно пошкодити механізм відтворення.

Технічне обслуговування

При виникненні проблем не намагайтеся відремонтувати пристрій самостійно. Поверніть продукт своєму дилеру Alpine або в найближчий сервісний центр Alpine для ремонту.

Заборонені дії

Не намагайтеся затримати рух диска або витягнути його назад під час автоматичного завантаження диска. Не намагайтеся вставити диск в пристрій при вимкненому живленні.



Завантаження дисків

Програвач може вмістити тільки один диск. Не намагайтеся вставити більше одного диска. При завантаженні диска переконайтеся, що сторона з етикеткою знаходиться вгорі. При русі по дорозі з вибоїнами можлива поява стрибків у відтворенні, але диск або програвач не будуть пошкоджені.

Диски нестандартної форми

У цьому пристрої використовуйте диски тільки круглої форми. Ніколи не використовуйте диски незвичайної форми. Використання дисків незвичайної форми може привести до пошкодження механізму.



Нові диски

Щоб запобігти заклинюванню диска, при встановленні дисків з нерівною поверхнею або неправильному їх встановленні буде відображатися повідомлення "Помилка диску". Якщо новий диск випувається відразу після завантаження, проведіть пальцем по кромці центрального отвору диска і зовнішнього краю диска. Правильному завантаженню диску могли перешкодити будь-які невеликі нерівності. Щоб усунути їх, протріть внутрішню і зовнішню кромки диска кульковою ручкою або іншим подібним інструментом, а потім вставте диск знову.



Місце встановлення

Переконайтеся, що в місці встановлення пристрій IVE-W585BT HE буде піддаватися наступним впливам:

- прямі сонячні промені і тепло;
- висока вологість і вода;
- надмірна запиленість;
- сильна вібрація.

Поводження з дисками

При використанні диска не впускати його. Тримайте диск так, щоб не залишати на робочій поверхні відбитків пальців. Чи не наклеюйте на диск стрічки, папір або самоклеючі наклейки. Не робіть на диску написів.




Очищення диску

Відбитки пальців, пил або бруд на поверхні диска можуть призвести до скачків при відтворенні. При чищенні диска протирайте робочу поверхню чистою, м'якою тканиною в напрямку від центру диска до зовнішнього краю. Якщо поверхня диска сильно забруднена, перед її очищенням змочіть чисту м'яку тканину в слабкому розчині нейтрального миючого засобу.




Прилади для дисків

На ринку доступні різні прилади для захисту поверхні дисків і поліпшення якості звучання. Однак більшість з них впливає на товщину і / або діаметр диска. Використання таких приладів може призвести до проблем з експлуатацією. Ми не рекомендуємо використовувати такі приналежності відносно дисків, відтворюваних на програвачах DVD-дисків компанії Alpine.



Прозора наклейка



Стабілізатор для диска

Використання деяких функцій цього пристрою представляє певну складність. Враховуючи це, ми вирішили внести ці функції в спеціальне екранне меню. Це обмежує можливості управління даними функціями під час руху автомобіля. Таким чином, водій буде зосереджений на управлінні автомобілем, а не пристроєм IVE-W585BT. Це було зроблено для забезпечення безпеки водія і пасажирів. Встановлення неможливо виконувати під час руху. Процедури, описані в керівництві користувача, стають доступні тільки після зупинки автомобіля і включення гальма стоянки. При будь-яких спробах виконати ці операції під час руху на екрані відобразиться попередження “Неможливо виконати під час руху”.

- IVE - W585BT споживає невеликий струм навіть при вимкненому живленні. Якщо перемикається виведення живлення (запалювання) IVE - W585BT безпосередньо підключений до позитивного (+) полюсу автомобільного акумулятора, акумулятор може розрядитися. Для спрощення цієї процедури можна використовувати однополюсний вимикач SPST (продається окремо). Тоді, покидаючи автомобіль, ви зможете вимкнути його. Перш ніж почати користуватися IVE - W585BT, включіть однополюсний перемикач SPST. Процедуру підключення вимикача SPST див. в розділі “Схема підключення однополюсного вимикача (отримується додатково)” (стор. 85). У разі відсутності можливості відключення дроти переривника живлення (запалювання) необхідно відключити його від клеми автомобільного акумулятора, якщо ви не припускаєте використовувати автомобіль протягом тривалого часу.

Диски, що відтворюються на цьому пристрої

Диски, що відтворюються

На цьому пристрої можна відтворювати зазначені нижче диски.

	Позначення (логотип)	Вміст диску	Розмір диску
DVD Video		Звук + відео	12 см*
Music CD		Звук	12 см
DivX®		Звук + відео	12 см

* Підтримуються двошарові DVD-диски

На цьому пристрої можна відтворювати зазначені нижче відформатовані диски.

	CD-R/ CD-RW	DVD-R/ DVD-RW	DVD+R/ DVD+RW
Формат CD	☐		
Формат MP3 (“mp3”)	☐	☐	☐
Формат WMA (“wma”)	☐	☐	☐
Формат AAC (“m4a”)	☐	☐	☐
Формат DVD Video		☐	☐
Формат DivX (“avi,” “divx”)	☐	☐	☐

- Відтворення нефіналізованих дисків не підтримується.

Диски, відтворення яких не підтримується

DVD-ROM, DVD-RAM, CD-ROM (за винятком файлів MP3/WMA/AAC), Photo CD і т.д.

DualDisc

Даний пристрій не підтримує стандарт DualDisc. Використання дисків стандарту DualDisc може пошкодити пристрій і привести до пошкодження самого диску під час завантаження та вилучення.

Номер регіону DVD (номер регіону відтворюваних дисків)

Цей програвач DVD-дисків підтримує відтворення дисків з номером регіону 2 (або всіх регіонів). DVD-диски з іншими номерами регіонів не вдасться відтворити на цьому програвачі DVD-дисків.



Використання компакт-дисків (CD/CD-R/ CD-RW)

При використанні несертифікованих компакт-дисків робота пристрою не гарантована. Допускається відтворення дисків CD-R (CD-Recordables) / CD-RW (CD-ReWritable), які були записані на пристрої звукозапису (і тільки на такому пристрої). Крім того, можна програвати диски CD-R/CD-RW з аудіофайлами у форматах MP3/WMA / AAC.

- Деякі з описаних нижче дисків не можна відтворити на цьому пристрої:
 - дефектні диски; диски з відбитками пальців; диски, які були піддані екстремальних температур або впливу прямих сонячних променів (наприклад, були залишені в автомобілі або в цьому пристрої); диски, записані в нестабільних умовах; диски з помилками запису; диски, які намагалися перезаписати; диски із захистом від копіювання, що не відповідає галузевому стандарту звукових компакт-дисків.
- Використовуйте диски з файлами MP3/WMA/AAC, записаними у форматі, сумісному з цим пристроєм. Більш детальну інформацію читайте на стор 21-22.

Для клієнтів, що використовують диски CD-R/CD-RW

- Якщо не вдається відтворити диск CD-R/CD-RW, переконайтеся в тому, що останній сеанс запису був завершений (фіналізовано).
- За необхідності завершіть сеанс запису на диску CD-R/CD-RW і повторіть спробу відтворення.

Поради щодо створення власних дисків

IVE-W585BT підтримує відтворення дисків DVD Video, DivX®, Audio CD і має вбудований декодер MP3/WMA/AAC.

Наступна інформація може допомогти при створенні власних звукових компакт-дисків (Audio CD або файли MP3/WMA/AAC, записані на дисках CD-R / RW).

Які існують відмінності між Audio CD і дисками з файлами MP3/WMA/AAC?

Audio CD відповідає формату, в якому записуються придбані вами в магазині компакт-диски (також відомий як CD-DA). MP3 (MPEG Audio Layer 3) / WMA (Windows Media Audio) / AAC (Advanced Audio Coding) представляють собою файли з даними, що використовують схеми стиснення для зменшення розміру звукових файлів.*

Мультиесейні диски CD-R/RW:

Кожне завершення записи на диск вважається одним сеансом. Якщо диск не завершений (фіналізовано), на нього можна записати додаткові дані. Після запису додаткових даних диск вважається компакт-диском "з декількома сеансами запису".

* Якщо перший сеанс на диску містить як дані CD-DA, так і дані MP3/WMA/AAC у файлі CD-DA, будуть відтворюватися лише файли CD-DA.

Підтримувані диски MP3/WMA/AAC:

Використовуйте формат ISO9660, щоб забезпечити відтворення. Можна використовувати стандартні імена файлів ISO рівня 1 (стандарт 8.3 DOS), рівня 2 (32 символу) або Joliet (довгі імена під Windows або Macintosh)*.

* Додаткову інформацію можна знайти у посібнику користувача.

Про поводження з компакт-дисками (CD/CD-R/ CD-RW)

- Не торкайтеся поверхні.
- Не піддавайте диск впливу прямих сонячних променів.
- Не наклеюйте наклейки або ярлики.
- Чистіть диск у разі його запилення.
- Переконайтеся, що диск рівний і плавкий.
- Не використовуйте наявні на ринку прилади для дисків.

Не залишайте диск надовго в машині або програвачі. Ніколи не піддавайте диск впливу прямих сонячних променів.

Висока температура і вологість можуть пошкодити компакт-диск настільки, що його не можна буде відтворювати.

Використання дисків DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

- Цей пристрій підтримує відтворення дисків, записаних у стандартному форматі DVD-Video.
- Зверніть увагу, що нефіналізовані диски (створені для відтворення на програвачах DVD-дисків тільки з функцією читання) не вдасться відтворити на цьому програвачі.
- Залежно від пристрою запису і використовуваного формату деякі диски можуть не відтворюватися.
- Диски або файли, для яких використовувалася захист від копіювання, можуть не відтворюватися. Деякі системи запису невірно форматують копіювані файли, що перешкоджає їх нормальному відтворенню.
- У зазначених нижче випадках диски можуть не відтворюватися на цьому пристрої: диски, записані на деяких пристроях запису DVD; деякі нестандартні диски; диски з ушкодженнями; забруднені диски; забруднена лінза програвача або конденсація вологи всередині пристрою.
- Дотримуйтесь усіх застережень, зазначених для дисків DVD-R/DVD-RW/DVD + R / DVD + RW.
- Не використовуйте наклейки або стрічку на лицьовій стороні дисків DVD-R/DVD-RW/DVD + R / DVD + RW.
- У порівнянні зі звичайними дисками диски DVD-R / DVD-RW/DVD + R / DVD + RW більш схильні до дії високої температури, вологості і прямих сонячних променів. Вони можуть пошкодитися, якщо залишити їх на тривалий час в автомобілі, що унеможливить їх відтворення на цьому пристрої.
- Нижче зазначений діапазон робочих температур для відтворення дисків.

DVD-R/DVD-RW: -25-70 ° C DVD + R / DVD + RW: 5-55 ° C

Терминологія для дисків

Заголовок

Якщо для DVD-диска запрограмовані заголовки, вони стають найбільшими одиницями поділу записаної на диску інформації.

Розділ

Кожен заголовок може підрозділятися на більш дрібні частини, що зветься розділами. Розділи можуть містити окремі сцени або музичні композиції.

Захист USB-роз'єму

- До USB-роз'єм даного пристрою можна підключати тільки пристрої iPod / iPhone, USB-накопичувачі або мобільний телефон. Коректна робота інших USB-пристроїв не гарантується.
- При використанні USB-роз'єм необхідно використовувати тільки той сполучний кабель, який додається до підключеного пристрою. USB-концентратор не підтримується.
- При підключенні USB-накопичувачів деяких типів пристрій може не працювати, або можуть бути недоступні деякі функції.
- Система може відтворювати аудіофайли форматів MP3/WMA/AAC.
- Цей пристрій може відтворювати відеофайли формату DivX ®.
- Можуть відображатися імена виконавців, назви композицій і т.д. Деякі спеціальні символи можуть відображатися неправильно.



УВАГА

Компанія Alpine не несе відповідальності за втрату даних і т.д., навіть якщо вони були втрачені при використанні даного продукту.

Експлуатація USB-накопичувачів

- Цей пристрій можна використовувати для роботи з пристроями пам'яті, що підтримують протокол USB Mass Storage Class (MSC). Можливе відтворення звукових файлів у форматі MP3, WMA і AAC.
- Робота USB-накопичувача не гарантується. Використовуйте USB-накопичувач відповідно до умов ліцензійної угоди. Уважно прочитайте керівництво користувача USB-накопичувача.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій в наступних умовах:
 - в машині під впливом прямих сонячних променів або підвищеної температури;
 - в будь-яких місцях, де воно може піддаватися впливу підвищеної вологості або роз'їдають речовин.
- Підключайте USB-накопичувач так, щоб він не заважав водієві.
- USB-накопичувач може працювати некоректно в умовах високих або низьких температур.
- Використовуйте тільки сертифіковані USB-накопичувачі. Пам'ятайте, що навіть сертифіковані USB-накопичувачі залежно від типу або стану можуть працювати некоректно.
- Пристрій може некоректно відображати або відтворювати композиції на USB-накопичувачах, записані зі спеціальними параметрами, в деяких станах пам'яті або при використанні деяких програм кодування даних.
- Файли, захищені за допомогою технології цифрового управління правами DRM (Digital Rights Management), не вдасться відтворити на цьому пристрої. До них відносяться файли у форматі AAC, придбані в магазині iTunes, а також файли WMA або інші файли з таким же типом захисту авторських прав.
- Запуск відтворення файлів з USB-накопичувача відбувається з деякою затримкою. Якщо на USB-накопичувачі записаний файл незвукового формату, для його відтворення або пошуку може знадобитися значний час.
- Цей пристрій може відтворювати файли з розширеннями "mp3", "wma" або "m4a".
- Чи не надавайте файлам аудіоданих розширення, не відповідають звуковим форматам. Це пристрій не зможе розпізнати дані незвукових форматів. При відтворенні таких файлів в динаміках може бути присутнім шум, який може призвести до несправності динаміків і / або підсилювачів.
- Рекомендується зберігати резервні копії важливих даних на персональному комп'ютері.
- Не виймайте USB-пристрій під час відтворення. Щоб не пошкодити пам'ять USB-пристрою, перш ніж витягти його, виберіть за допомогою селектора SOURCE джерело, відмінний від USB.


-
- У цьому пристрої застосовується система захисту від копіювання, захищена патентами в США та іншими правами на інтелектуальну власність корпорації Rovi. Розтин і розбирання пристрою заборонені.
 - Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby і подвійний символ D є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.
 - Windows Media та логотип Windows є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Microsoft Corporation в США та / або інших країнах.
 - iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch і iTunes є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.
 - "Made for iPod" і "Made for iPhone" означають, що електронний аксесуар розроблений спеціально для підключення до пристрою iPod або iPhone, відповідно, і сертифікований розробником як задовольняє експлуатаційним стандартам Apple. Корпорація Apple не несе відповідальності за роботу даного пристрою або його відповідність стандартам безпеки та регулятивним нормам. Майте на увазі, що використання даного аксесуара з iPod або iPhone може вплинути на роботу бездротового зв'язку.
 - DivX®, DivX Certified® та пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Rovi або її дочірніх компаній і використовуються за ліцензією.
 - Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками корпорації Bluetooth SIG, Inc. і використовуються компанією Alpine Electronics, Inc. за ліцензією. Інші товарні знаки та товарні назви належать відповідним власникам.
 - "Ліцензія на технологію кодування звуку MPEG Layer-3 отримана від Fraunhofer IIS і Thomson."
 - "При поставці цього продукту надається ліцензія на приватне, некомерційне використання і не надається ліцензія і не мають на увазі будь-які права на використання даного продукту в цілях комерційного (тобто для одержання прибутку) радіомовлення в реальному часі (наземного, супутникового, кабельного та / або іншого), широкого мовлення або потокової передачі даних через Інтернет, інтрасети та / чи інші мережі або інші мережі розподілу електронного змісту, такі як додатки звуковідтворення за плату або на вимогу. Для такого використання потрібна окрема ліцензія. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт [http:// www.mp3licensing.com](http://www.mp3licensing.com) "
 - Portions © 2013 г, Корпорація Майкрософт. Всі права захищені.
 - Android є товарним знаком корпорації Google Inc.

Пристаюючи до роботи

Комплектація

- IVE-W585BT1
- Дріт живлення.1
- Гинт з утопленою голівкою (M5 x 8)6
- Гвинт (M5 x 8)8
- Кабель CAMERA/AUX/PRE OUT1
- Подовжувальний USB-дріт1
- Мікрофон.1
- Монтажний кошик.1
- Лишова панель.1
- Ключ до кронштейну2
- Гумовий ковпачок1
- Болт с шестигранною голівкою1
- Керівництво з експлуатації.1 комплект

Розташування елементів управління



- ① **Кнопка ▲ (вилучення)**
Використовується для вилучення диска.
- ② **Кнопка ^/▼ (UP/DOWN)**
Натисніть, щоб відрегулювати гучність.
- ③ **Кнопка MUTE/⏻**
Натисніть, щоб включити / виключити режим відключення звуку.
Натисніть і утримуйте цю кнопку щонайменше 3 секунд, щоб вимкнути живлення.
- ④ **Кнопка ☎ (телефон)/VOICE CTRL.**
Відкриває екран меню телефону.
Якщо підключений телефон з функціями "Голосовий набір" і "Вільні руки", натисніть і утримуйте кнопку протягом не менше 3 секунд для перемикачання на екран "Голосовий набір"
- ⑤ **Кнопка ►►/◄◄**
Для цієї кнопки змінюється в залежності від джерела аудіо / відео. (Вибір доріжки, перемотування назад / вперед і т.д.)

⑥ Кнопка SOURCE/SOUND

Відкриває екран аудіо / відео. Якщо екран аудіо / відео вже відображається, буде виконана зміна джерела. Натисніть і утримуйте цю кнопку щонайменше 3 секунд, щоб включити екран Quick Sound.

⑦ Слот для диску

⑧ Перемикач RESET

Перезавантаження системи даного пристрою.

⑨ Датчик дистанційного управління

Направте передавач пульта дистанційного керування на цей датчик з відстані до 2 метрів.

Додатковий інтерфейсний блок дистанційного керування

Цим пристроєм можна керувати за допомогою перемикачів радіоприймача, наявних на транспортному засобі. Необхідний інтерфейсний блок дистанційного керування компанії Alpine (купується окремо). За додатковою інформацією зверніться до дилера Alpine.

Управління за допомогою пульта дистанційного керування

Даним пристроєм можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування компанії Alpine, придбаного окремо. За додатковою інформацією зверніться до дилера Alpine. Направляйте додатковий ередатчик пульта дистанційного керування на датчик пульта дистанційного керування.

Про описах кнопок в цьому керівництві користувача

Кнопки, розташовані на лицьовій панелі, позначаються напівжирним шрифтом (наприклад, MUTE). Кнопки, розташовані на сенсорному дисплеї, позначаються напівжирним шрифтом у квадратних дужках (наприклад, []).

Включення і виключення живлення

Під час руху автомобіля деякі функції пристрою недоступні. Перед виконанням цих операцій зупиніть машину у безпечному місці і включіть гальмо стоянки.

1 Поверніть ключ запалювання в положення ACC або ON.

Система включиться.

- При включенні система відображає екран режиму, який відображався перед виключенням запалення. Наприклад, якщо при виключенні запалення пристрій знаходився в режимі радіо, при повторному включенні запалення пристрій залишиться в режимі радіо.

2 Натисніть і утримуйте кнопку MUTE протягом не менше 3 секунд, щоб вимкнути пристрій.

- Щоб включити пристрій, натисніть будь-яку кнопку.
- IVE-W585BT є точним пристроєм. Обережне поводження з ним забезпечить його безперебійну роботу протягом багатьох років.

Включення системи

Якщо ключ запалювання знаходиться в положенні ACC або ON, система Alpine автоматично відобразить початковий екран.

- 1 При першому використанні системи відобразиться меню вибору мови. Виберіть один з 24 мов. Щоб переміщатися за списком, натискайте кнопки [▲] і [▼], а потім оберіть мову.



- *Те ж саме можна робити, торкаючись екрану і проводячи пальцем вгору і вниз.*

- 2 Натисніть [OK].
З'явиться екран радіо.


- Під час руху автомобіля деякі функції пристрою недоступні. Перед виконанням цих операцій зупиніть машину у безпечному місці і включіть гальмо стоянки.

Перший запуск системи

Обов'язково натисніть перемикач RESET при використанні пристрою в перший раз, після зміни акумулятора автомобіля і т.д.

Натисніть перемикач RESET за допомогою кулькової ручки або схожого загостреного предмета.


Перемикач RESET



Завантаження/вилучення диска

Завантаження диска

Вставте диск лицьовою стороною вгору.



При завантаженні диска до певного положення він буде втягнутий в пристрій автоматично. Почнеться відтворення диска.

- Чи не торкайтеся поверхні диска пальцями.
- Перед завантаженням або витяганням диска завжди повертайте ключ запалювання в положення ACC або ON. Якщо він встановлений в положення OFF, витягнути або вставити диск не вдасться.

Вилучення диска

Натисніть кнопку ▲ (Вилучення).

Коли диск буде частково витягнутий, вийміть його.

- Якщо при натисканні кнопки ▲ витягнути диск не вдається, ще раз натисніть кнопку ▲ і утримуйте її не менше 5 секунд.

Налаштування рівня гучності

Відрегулюйте рівень гучності, натискаючи ▼ або ▲.

Принатисканні та утриманні кнопки ▼ або ▲ рівень гучності постійно знижується або підвищується.

Рівень гучності: 0-35


Швидке зниження рівня гучності

Функція Audio Mute миттєво знижує рівень гучності до 0.

- 1 Натисніть кнопку MUTE, щоб активувати режим відключення звуку.
Рівень звуку становитиме 0.
- 2 Щоб повернути колишній рівень гучності, повторно натисніть кнопку MUTE.

Налаштування приховування верхнього і нижнього банерів

Коли для параметра "Прибирати верх / ниж банер" встановлено значення [ON], при відсутності будь-яких дій верхній і нижній банери на екрані відтворення аудіо / відео зникнуть через 5 секунд. Щоб знову відобразити їх, торкніться центру екрана.



Нижній банер



- Додаткові відомості про налаштування параметра "Прибирати верх / ниж банер" див. в розділі "Налаштування відображення верхнього і нижнього банерів" (стор. 30).

Перемикання джерела

Щоб переключитися на потрібний джерело, при відтворенні аудіо / відео натисніть кнопку SOURCE / SOUND або кнопку джерело у верхньому банері.

Перемикання джерел за допомогою кнопки SOURCE/SOUND

Щоб переключитися на потрібний джерело, при відтворенні аудіо / відео натискайте кнопку SOURCE / SOUND.


Radio → Disc*¹ → USB/iPod*¹ → Bluetooth Audio → AUX*² → AUX-2*³ → Radio...

- *¹ Якщо не вставлений диск, не підключений USB-носіє або iPod, ця функція буде недоступна.
- *² Якщо для параметра AUX In встановлено значення "iPod Video", ця функція буде недоступна.
- *³ Якщо для параметра "Ім'я джерел 2" встановлено на "Off", ця функція буде недоступна.

- Налаштування "Список повідомлень" / "Камера" / "Відключення екрану" недоступні.

Перемикання джерел за допомогою верхнього банера

Натисніть кнопку джерела на верхньому банері у верхній частині екрана відтворення аудіо / відео і виберіть потрібне джерело.



Якщо кнопка джерела прихована, натисніть [<<] [>>].

Radio/Disc*¹/USB/iPod*¹/Bluetooth Audio/AUX*²/AUX-2*³/Список повідомлень*⁴/Камера*⁵/Відключення екрану

- *¹ Якщо не вставлений диск, не підключений USB-носіє або iPod, ця функція буде недоступна.
- *² Якщо для параметра AUX In встановлено значення "iPod Video", ця функція буде недоступна.
- *³ Якщо для параметра "Ім'я джерел 2" встановлено на "Off", ця функція буде недоступна.
- *⁴ Якщо для параметра "Ім'я джерел 2" ВСТАНОВЛЕНО на "Off", ця функція буде недоступна.
- *⁵ Якщо для параметра "Вибір камери" встановлено на "Off", ця функція буде недоступна.

Функція відключення екрану

Цей корисно в тих випадках, коли потрібно зменшити яскравість дисплея в нічний час.

Щоб скасувати режим відключення екрану, торкніться екрану.

- Режим відключення екрану скасовується при відключенні живлення або запалювання.
- Якщо важіль перемикання передач встановлений в заднє положення (R) і підключена задня камера, буде відображатися зображення з задньої камери.
- Якщо підключено пристрій BLUETOOTH, при отриманні виклику відобразиться екран вхідного виклику.


Про кнопку "Налаштування звуку"

Натисніть значок [Налаштування звуку] на екрані, щоб перейти до меню налаштування звуку. Див розділ "Налаштування звуку" (стор. 33).



Значок [Налаштування звуку]

Екран "Налаштування звуку"




Управління торканням

Системою можна керувати за допомогою сенсорної панелі на екрані.

- Щоб не пошкодити дисплей, акуратно торкайтеся сенсорних кнопок подушечкою пальця.
- Якщо при торканні сенсорної кнопки відсутня реакція, приберіть палець з панелі і повторіть спробу.
- Сенсорні кнопки, які не можна використовувати, відображені менш яскраво.

Основні сенсорні кнопки


- [↶]: використовується для повернення до попереднього екрана. Залежно від функції, даною кнопкою можна скасувати виконані на екрані операції.
- [✕]: використовується для закриття вікна.



Вибір пункту в списку

Щоб прокрутити список, виконайте такі дії.

Торкніться екрана і проведіть пальцем вгору і вниз. Екран буде прокручуватися разом з рухом пальця. Того ж ефекту можна досягти, торкаючись кнопок [▲] і [▼].



- Торкнувшись екрану, приберіть палець, перш ніж переміщати його. Таким чином ви виберете елемент на екрані.

Про індикаторний дисплей

На дисплеї в нижній частині екрана відображаються різні дані, наприклад поточний час.



- 1 Вид екрану може відрізнятися залежно від джерела. Додаткові відомості див в прикладах екранів для різних джерел.
- 2 Спалахує при підключенні до пристрою, сумісного з BLUETOOTH.
3 Підключення аудіопристроєм по BLUETOOTH.
4 Підключення до телефону з функцією "Вільні руки" по BLUETOOTH
Блимає при повторному підключенні. Не відображається, якщо з'єднання вимкнено.
- 3 Показує рівень заряду акумулятора підключеного BLUETOOTH-пристрою.

Рівень заряду акумулятора	Відсутній акумулятор	Рівень 1	Рівень 2	Рівень 3
Значок				

Може не відображатися залежно від підключеного BLUETOOTH-пристрої. Показує рівень сигналу підключеного пристрою, сумісного з BLUETOOTH. Відображається, якщо вклучене ON налаштування BLUETOOTH.

- 4

0	1	2	3	Не обслуговується

- 5 Відображення годинника
Можна перемикатися між 12-годинним і 24-годинним форматами відображення часу. Додаткові відомості про налаштування відображення годин див. в розділі "Налаштування Час" (стор. 29).

Радіо

■ Приклад основного екрану радіо



- ① Відображення діапазону частот
- ② Відображення частоти
- ③ Кнопка попередньо налаштованої частоти
- ④ Режим SEEK

Прослуховування радіо

- 1 Натисніть кнопку [Radio] в верхньому банері.**
Активується режим радіо і відкриється екран режиму радіо.
- 2 Натисніть кнопку [Band] в нижньому банері, щоб вибрати необхідний діапазон частот.**
При кожному натисканні діапазон частот змінюється таким чином:
FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW → FM1
- 3 Натисніть кнопку [TUNE], щоб вибрати режим налаштування.**

DX SEEK Local SEEK MANUAL PTY SEEK*
⏮ ⏭ ⏮ ⏭ ⏪ ⏩ ◀ ▶

* Додаткові відомості див в розділі "Налаштування типу програми (PTY)" (стор. 19)

- Для автоматичної настройки підходять два режими - DX і Local:

- Режим DX (віддалений). Буде виконуватися налаштування радіостанцій як з сильним, так і зі слабким сигналом.

- Режим Local. Буде виконуватися налаштування тільки радіостанцій з високим рівнем сигналу. Спочатку встановлений режим DX.

- 4 Натискайте кнопки [⏮], [⏭], [⏪] або [⏩], щоб збільшити або зменшити радіочастоту відповідно.**
У ручному режимі натисніть і утримуйте одну з цих кнопок для безперервної зміни частоти.

Попереднє налаштування станцій вручну

- 1 Налаштуйте радіостанцію, яку потрібно зберегти в пам'яті в ручному або автоматичному режимі.**
 - 2 Натисніть і утримуйте одну з кнопок попереднього налаштування не менше 2 секунд.** Частота обраної станції буде збережена.
 - 3 Повторіть ці дії, щоб зберегти ще 5 радіостанцій в тому ж діапазоні частот.**
Щоб зберегти станції в іншому діапазоні, виберіть необхідний діапазон частот і повторіть процедуру.
У пам'яті попереднього налаштування можна зберегти до 30 станцій (по 6 станцій для кожного діапазону: FM1, FM2, FM3, MW або LW).
- Якщо для обраного номера попереднього налаштування вже було встановлено значення, воно віддаляється і замінюється новим значенням.

Автоматичне попереднє налаштування станцій

Тюнер може автоматично знайти і зберегти з обраного діапазону 6 станцій по зростанню частоти.

Вибравши необхідний діапазон, натисніть кнопку [A.Мето] на нижньому банері.

Тюнер автоматично шукає і призначає налаштованим кнопкам 6 станцій з високим рівнем сигналу (у порядку зростання частоти).

Після завершення автоматичного збереження вибирається станція, збережена в передвстановленні 1.

- Якщо збережена жодна станція, тюнер повертається до початкової станції, яку ви прослуховували до автоматичного збереження в пам'яті.
- Цей процес можна скасувати, торкнувшись кнопки [A.Мето] під час автоматичного пошуку станцій тюнером. У результаті скасування тюнер повернеться до попередньої попередньому налаштуванню.

Виклик попередньо налаштованих станцій

За допомогою номера попереднього налаштування можна вибрати будь-яку станцію, збережену в пам'яті різних діапазонів частот.

- 1 Натискайте кнопку [Band] в нижньому банері, доки не з'явиться збережений діапазон.**
 - 2 Натисніть одну з кнопок попереднього налаштування із збереженою станцією.**
Почнеться прийом попередньо збереженої станції.
- При кожному натисканні кнопок [⏮], [⏭] можна також змінити частоту, встановлену для кнопок попереднього налаштування (від 1 до 6).

RDS

■ Приклад дисплею з інформацією RDS



- ① Відображення радіотексту (при прийомі радіостанції, що передає текстові повідомлення).
- ② Індикатор RDS

Включення і виключення режиму AF (альтернативних частот)

RDS (Radio Data System) - це система радіоінформації, що використовує допоміжну частоту 57 кГц звичайній FM-радіомовлення. Функція RDS дозволяє приймати різну інформацію. Наприклад інформацію про ситуацію на дорогах, назви станцій, і автоматично підлаштовуватися до сильнішого радіопередавача, що підтримує радіомовлення тієї ж програми.

- 1 Натисніть кнопку [Radio] у верхньому банері.**
Активується режим радіо і відкривається екран режиму радіо.
 - 2 Натисніть кнопку [AF] в нижньому банері, щоб вибрати режим ON або OFF для альтернативних частот (AF).**
При включеному режимі AF горить індикатор "AF". Якщо [AF] не відображається, натисніть [<<] в нижньому банері.
- Режим RDS не буде відображатися для радіодіапазону MW або LW.
 - При виборі режиму AF ON пристрій автоматично налаштується на станцію зі списку альтернативних частот (AF) з найвищим рівнем сигналу.
 - Використовуйте режим AF OFF, якщо автоматичний пошук альтернативних частот не потрібно.

Поради

- Якщо пристрій приймає сигнал PTY31 (екстреної радіопередачі), на екрані пристрою відобразиться індикація "Alarm", але тільки в тому випадку, якщо включений прийом сигналів PTY31. Відомості про роботу функції див. в розділі "Налаштування прийому в режимі PTY31 (екстрена радіопередача)" (стор. 43).
- Цифрові дані RDS включають в себе наступне:

PI	Ідентифікація програм
PS	Сервісна назва програми
AF	Список альтернативних частот
TP	Програма про ситуації на дорогах
TA	Дорожні повідомлення
PTY	Тип програми
EON	Радіомережі з розширеними сервісними можливостями.
- Відомості про "Налаштування Пошук PI", "Прийом RDS Regional (місцевих) станцій", "Вибір мови екрану типу програми (PTY)" і "Налаштування прийому в режимі PTY31 (екстрена радіопередача)" див на стор 43.

Прийом інформації про ситуацію на дорогах

Натисніть кнопку [TA] в нижньому банері, щоб включити режим інформування про ситуацію на дорогах.

Загориться індикатор TA .

Якщо приймач налаштований на станцію, що передає інформацію про ситуацію на дорогах , загориться індикатор TP.

Інформацію про ситуацію на дорогах можна отримати , тільки якщо вона транслюється . Якщо інформація про ситуацію на дорогах не транслюється , пристрій працює в режимі очікування.

Якщо починається прийом інформації про ситуацію на дорогах , пристрій автоматично приймає відповідний сигнал, а на екрані відображається напис " T.Info " .

Після завершення трансляції інформації про ситуацію на дорогах пристрій автоматично переключиться в режим очікування.

- Якщо рівень сигналу, що передає інформацію про ситуацію на дорогах, впаде нижче певного рівня, пристрій продовжить працювати в режимі прийому ще протягом 1хвилини. Якщо рівень сигналу залишається нижче певного рівня більше 70 секунд, на екрані почне блимати індикатор "TA".
- Якщо ви не хочете прослуховувати інформацію про ситуацію на дорогах, натисніть [TA], щоб пропустити поточне повідомлення.
Режим T. Info залишиться включеним (ON), щоб прийняти таке повідомлення.
- Якщо під час прийому змінити рівень гучності, нове значення рівня буде збережено. При наступному прийомі інформації про ситуацію на дорогах рівень гучності автоматично буде налаштований у відповідності із збереженим значенням.
- Якщо активовано режим інформації про ситуацію на дорогах, пристрій автоматично переключиться на радіоджерело (навіть якщо був обраний інший джерело) і прийме відповідну трансляцію. По закінченні трансляції пристрій повертається до попереднього джерела.

Ручний прийом інформації про ситуацію на дорогах

- 1 Натисніть кнопку [TA] в нижньому банері, щоб включити режим інформування про ситуацію на дорогах.
Загориться індикатор TA.
 - 2 Натисніть [K] або [J].
Буде виконаний пошук радіостанції, яка транслює інформацію про ситуацію на дорогах.
- Інформацію про ситуацію на дорогах можна шукати в режимах DX Seek або Local Seek.

Налаштування типу програми (PTY)

- 1 Натисніть [PTY] в нижньому банері.
Відкриється екран для вибору списку PTY.
- 2 Натисніть обраний тип програми, щоб почати пошук відповідної станції.
Якщо не знайдено жодної станції PTY, відобразиться повідомлення "No PTY."
- 3 Для вибору наступної станції PTY натисніть [◀], [▶].

Режим пріоритетного прийому новин


Дана функція віддає пріоритет програмі новин. Як тільки почнеться трансляція новин, дана функція перерве програму, яку ви слухаєте.

Натисніть кнопку [NEWS] в нижньому банері, щоб включити режим PRIORITY NEWS.
На екрані відобразиться індикатор "NEWS". Натисніть кнопку [News] ще раз, щоб відключити режим Priority News і повернутися до прийому попередньої програми.

Відображення радиотексту

Пристрій дозволяє відображати текстові повідомлення, передані радіостанцією.

- 1 Налаштуйтеся на станцію, що передає текстові повідомлення.
- 2 Натискайте [Info] в нижньому банері в режимі FM-радіо, щоб перейти на цей екран.



CD/MP3/WMA/AAC

■ Приклад основного екрану MP3/WMA/AAC



- ① Назва композиції
- ② Виконавець
- ③ Назва альбому
- ④ № поточної композиції / загальна кількість композицій
- ⑤ Час відтворення

- Якщо компакт-диск не містить текстової інформації, з'явиться повідомлення "No Text".

Відтворення

1 Натисніть [Disc] у верхньому банері.

Відкриється екран режиму Disc.

Після встановлення диску лицьовою стороною вгору почнеться його відтворення.

2 Натисніть кнопку [K] або [J], щоб вибрати необхідну звукову доріжку (файл). Повернення до початку поточної доріжки (файлу): Натисніть [K].

Перемотування назад:

Натисніть і утримуйте кнопку [J].

Перехід до початку наступного запису (файлу):

Натисніть [K].

Перемотування вперед:

Натисніть і утримуйте кнопку [K].

- Кнопки J, K також використовуються для зазначених вище функцій.

3 Щоб припинити відтворення, натисніть кнопку [◀◀/▶▶].

[▶▶] відображається в центрі екрана.

Натисніть [▶▶] знову або [▶] в центрі екрана, щоб розпочати відтворення.

- IVE - W585BT може програвати файли MP3/WMA / AAC, збережені на дисках CD або DVD. Використовуйте формат, сумісний з цим пристроєм.

Перш ніж використовувати пристрій, перегляньте додаткові відомості про відтворення або збереження файлів MP3/WMA/AAC на сторінках стор 21 і 22.

- Файл, захищений від копіювання технологією цифрового управління правами DRM (Digital Rights Management), не вдасться відтворити на цьому пристрої.
- Даний пристрій відтворює тільки звукові дані з дисків, що містять звукові дані і дані MP3/WMA/AAC.
- При відтворенні звукових компакт-дисків на екрані відображаються записані на диску номери доріжок.

- При відтворенні диска MP3/WMA/AAC з численними файлами і теками до початку відтворення може пройти трохи більше часу, ніж зазвичай.
- При відтворенні файлу, записаного зі змінною швидкістю передачі бітів (VBR), може відображатися неправильний час відтворення.

Повторне відтворення


Щоб повторно відтворити файл, натисніть кнопку [↺].

Доріжки (файли) будуть відтворюватися з повторенням. Режим повтору перемикається при кожному натисканні кнопки.

CD:



MP3/WMA/AAC:



- * Повторно відтворюються лише файли з вибраної папки.

- Якщо активовано режим повторного відтворення під час відтворення MIX, режим MIX буде скасовано.

M.I.X. (відтворення у випадковій послідовності)

Натисніть кнопку [X] в нижньому банері під час відтворення.

Доріжки (файли) диска будуть відтворюватися в випадковій послідовності.

Режим M.I.X. змінюється при кожному натисканні [X].

CD

M.I.X. → (Вимк.) → M.I.X.



MP3/WMA/AAC:



- * У випадковому порядку відтворюються тільки файли з визначеної папки.

- Якщо режим M.I.X. активований під час повторного відтворення, режим повторного відтворення буде скасовано.

- Якщо доріжка обрана за допомогою режиму пошуку, режим MIX буде скасовано.

M.I.X. ALL (Shuffle Songs) (тільки для MP3/WMA/AAC)

Всі файли на диску відтворюються у випадковому порядку.

1 Натисніть кнопку [Q] (Пошук) в нижньому банері під час відтворення.

2 Натисніть кнопку [Shuffle Songs].

Загориться індикатор [X], і композиції в теці будуть відтворюватися у випадковому порядку.

Коли всі композиції з певної теки будуть відтворені, почнеться відтворення композицій з наступної теки.

Щоб скасувати відтворення MIX, натисніть кнопку [X].

Вибір тек (тільки для MP3/ WMA/AAC)

Натисніть [◀■] або [■▶] в нижньому банері, щоб вибрати теку.

Пошук із тексту CD

- 1 Натисніть кнопку 🔍 (Пошук) в нижньому банері під час відтворення.
Відкриється екран пошуку тексту CD.
 - 2 Натисніть назву обраної доріжки.
Почнеться відтворення обраної доріжки.
- Додаткові відомості про прокрутку списку можна знайти на "Вибір пункту у списку" (стор. 16).

Пошук файлу / теки по імені (тільки для MP3/WMA/AAC)

- 1 Натисніть кнопку 🔍 (Пошук) в нижньому банері під час відтворення.
З'явиться екран зі списком назв тек.

Режим пошуку за назвою теки

- 2 Натисніть кнопку [▶] в потрібній теці.
Почнеться відтворення першого файлу з вибраної теки

Режим пошуку по імені файлу

- 2 Натисніть назву потрібної теки.
З'явиться ім'я файлу в обраній теці
 - 3 Натисніть назву потрібного файлу.
Почнеться відтворення вибраного файлу.
- Натисніть [↶], щоб повернутися до попереднього рівня ієрархії.
 - Додаткові відомості про прокручування списку можна знайти на "Вибір пункту у списку" (стор. 16).
 - Вибравши папку за допомогою пошуку за назвою, натисніть кнопку [■] На основному екрані, щоб відобразити екран пошуку папки.
 - Вибравши файл за допомогою пошуку по імені файлу, натисніть [■] на основному екрані, щоб відобразити екран пошуку файлу.

Інформація про формати MP3/ WMA/AAC

УВАГА

За винятком особистого використання, перезапис, поширення, пересилання чи копіювання аудіоінформації (включаючи дані MP3/WMA/AAC) як безкоштовно, так і за плату без дозволу власника авторського права строго заборонені законом про авторське право і міжнародними договорами.

Що таке MP3?

MP3 (офіційна назва - "MPEG Audio Layer 3") - це стандарт стиснення, встановлений міжнародною організацією по стандартизації (ISO) і групою MPEG, яка представляє собою об'єднаний комітет експертів ISO та Міжнародної електротехнічної комісії (IEC).

MP3-файли містять стислі звукові дані. MP3-кодування дозволяє стискати звукові дані з дуже високим коефіцієнтом, скорочуючи розмір файлу до 1/10 від вихідного розміру. При цьому якість запису залишається близьким до якості запису на компакт-дисках. MP3-формат реалізує такий коефіцієнт стиснення за рахунок видалення звуків, які або не чути для людського слуху, або маскуються іншими звуками.

Що таке AAC?

AAC - аббревіатура від "Advanced Audio Coding" - це основний формат стиснення звукових даних, що використовуються в MPEG2 або MPEG4.

Що таке WMA?

WMA, або "Windows Media™ Audio", - це формат стиснення звукових даних. Аудіодані WMA аналогічні даними MP3.

Метод створення файлів MP3/WMA/AAC

Звукові дані стискаються за допомогою програмного забезпечення, що підтримує кодеки MP3/WMA/AAC. Додаткові відомості про створення файлів MP3/WMA / AAC см. в керівництві користувача відповідного програмного забезпечення.

Файли MP3/WMA/AAC, які можна відтворити на цьому пристрої, мають наступні розширення.

MP3: "mp3"

WMA: "wma" (7.x, 8.x, 9.x)

AAC: "m4a"

WMA не підтримується наступними файлами: Windows Media Audio Professional, Windows Media Audio 9 Voice і Windows Media Audio 9 Pro Lossless (тільки для дисків).

Існує кілька різних версій формату AAC. Переконайтеся, що програмне забезпечення підтримує вищеперелічені формати. Файли цього формату можуть не відтворюватися, навіть якщо мають правильне розширення.

Підтримується відтворення файлів AAC, кодованих iTunes.

Підтримувана частота дискретизації і швидкість передачі (швидкість) при відтворенні

MP3

Частота дискретизації: 8–48 кГц (диск/USB)

Бітрейт:

WMA 8–320 Кбіт/с (диск/USB)

Частота дискретизації: 32–48 кГц (диск)

8–48 кГц (USB)

Бітрейт: 64–256 Кбіт/с (диск)

5–384 Кбіт/с (USB)

AAC

Частота дискретизації: 16–96 кГц (диск)

8–48 кГц (USB)

Бітрейт: 32–384 Кбіт/с (диск)

48–238 Кбіт/с (USB)

Залежно від частоти дискретизації пристрій може неправильно відтворювати музичний фрагмент.

ID3-теги/WMA-теги

Даний пристрій підтримує ID3-теги v1.0, v1.1, v2.2, v2.3, v2.4 і теги WMA Ver.1.x. Якщо у файлі MP3/WMA/AAC містяться теги, даний пристрій може відобразити на екрані назву (назва композиції), ім'я виконавця та назва альбому за допомогою тегів ID3/WMA (до 64 символів). Залежно від інформації тега кількість символів може бути обмежена, або інформація може відображатися неправильно.

Відтворення даних MP3/WMA/AAC

Після підготовки файлу MP3/WMA/AAC записуються за допомогою програмного забезпечення запису на диски CD-R, CD-RW (DVD-R/DVD-RW/DVD + R / DVD + RW) і USB-накопичувач.

- Максимальна кількість відтворюваних файлів / папок
Диск: 2000 файлів/200 папок (включаючи кореневу папку / файл DivX ©)

USB-носії: 10000 файлів / тек (включаючи кореневу теку/ файл DivX ©)

Відтворення може виявитися неможливим, якщо вміст диска не відповідає описанам вище обмеженням.

Якщо ім'я файлу / теки занадто довге, максимальне відображуване кількість файлів може зменшитися.

- Підраховуються як аудіо, так і відео файли, якщо їх формати можуть бути відтворені на цьому пристрої.

Підтримувані носії

Даний пристрій підтримує відтворення дисків CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD + R, DVD + RW і USB-накопичувачі.

Підтримувані файлові системи

Даний пристрій підтримує диски, відформатовані під файлові системи ISO9660 Level 1 або Level 2, UDF1.02 і UDF1.02 (ISO Bridge).
В рамках стандарту ISO9660 існують деякі обмеження, про які слід пам'ятати.
Максимальна глибина вкладення папок дорівнює 8 (включаючи кореневий каталог). Число символів в імені файлу / теки обмежена.
Допустимими символами для імен папок / файлів є букви A-Z (заголовічні), цифри 0-9 і символ підкреслення “_”.
Пристрій також підтримує відтворення дисків стандарту Joliet, Romeo та інших стандартів, що відповідають вимогам ISO9660. Однак іноді імена файлів і папок відображаються неправильно.


Підтримувані формати

Даний пристрій підтримує CD-ROM Mode1, CD-ROM XA Mode2 (Form1 і Form2), Mixed Mode CD і диски з кількома сеансами запису.

Пристрій не може правильно відтворювати диски, записані методом Track At Once (одномоментна запис) або пакетного запису.

Порядок файлів

Порядок відтворення файлів відповідає порядку їх запису на диск і може відрізнятися від очікуваного. Про порядок запису див. в документації до відповідного програмного забезпечення. Нижче представлений порядок відтворення тек і файлів. (Наступні номери можуть відрізнятися від реальних номерів.)



Термінологія

Бітрейт

Це коефіцієнт стиснення “звуку”, що вказується при кодуванні. Чим він вищий, тим краще якість звуку, але разом з тим збільшується розмір файлів.

Частота дискретизації

Це значення показує, скільки разів потік даних семплірується (зчитується) за одну секунду. Наприклад, частота дискретизації звукового компакт-диска дорівнює 44,1 кГц, тому вибірка (зчитування) звуку виробляється 44100 разів в секунду. Більш висока частота дискретизації означає більш високу якість звуку, але також і більший обсяг даних.

Кодування

Перетворення музичних компакт-дисків, файлів WAVE (AIFF) і інших звукових файлів у вказаний формат стиснення звуку.

Тег


Інформація про композиціях (наприклад, назви звукової доріжки, імена виконавців, назви альбомів і т.п.), записана у файлах MP3/WMA/AAC.

Коренева тека

Коренева тека (або кореневий каталог) знаходиться на верхньому рівні файлової системи. У кореневій папці містяться всі інші папки та файли. Вона створюється автоматично для всіх записуваних дисків.

DVD

■ Приклад основного екрану DVD Video



■ Приклад головного екрану DivX®



① Інформаційний екран 1

DVD-Video:

Назва заголовку / номер розділу

DivX ®:

Назва заголовку / номер поточного файлу / загальна кількість файлів у поточній теці.

② Інформаційний дисплей 2

DVD-Video:

③ Вихід аудіосигналу / підзаголовок / кут

DivX ®:

Вихід аудіо сигналу / підзаголовок час відтворення

Типи дисків, які можна використовувати для кожного заголовка, відзначаються наступними логотипами.


DVD-V Можна використовувати комерційні диски DVD Video (використовуються для поширення фільмів і т. д.) або диски DVD-R/DVD-RW, DVD + R / DVD + RW, записані в режимі відео.

DivX Можна використовувати диски CD-R/CD-RW / DVD-R/DVD-RW/DVD + R / DVD + RW, записані в режимі DivX ®.

Відображення екрана роботи DVD

Торкніться екрана під час відображення екрана відтворення DVD.

Відобразиться екран роботи DVD.



- Через 5 секунд після виконання дії операційний екран зміниться візуальним екраном в режимі DVD.
- При спробі активувати DVD під час руху на екрані відобразиться попередження "Зображення вимкнено для вашої безпеки".
- Залежно від диска або екрана відтворення деякі операції виконати не вдасться.

Відтворення диску

DVD-V **DivX**

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Переглядаючи DVD, телевізійні програми та відео в процесі водіння, водій піддає небезпеці себе і своїх пасажирів. Водій може відволіктися від керування автомобілем і потрапити в аварію.

Встановлюйте пристрій IVE-W585BT таким чином, щоб водій не міг переглядати DVD, телевізійні програми та відео, якщо автомобіль не зупинений, і не задіяний гальмо стоянки.

Якщо пристрій IVE-W585BT встановлено неправильно, водій зможе переглядати DVD, телевізійні програми або відео в процесі водіння. Це може відвернути його від керування автомобілем і призвести до аварії. Водій чи інші люди можуть отримати серйозні травми.

⚠ Увага!

- Для деяких дисків DVD підтримуються не всі функції. Додаткові відомості про підтримувані функції див в інструкції, що додається до диску DVD.
- Відбитки пальців на поверхні диска можуть негативно позначатися на відтворенні. У разі виникнення проблем вийміть диск і перевірте його поверхню на наявність відбитків пальців. При необхідності очистіть диск.
- Якщо під час відтворення вимкнути живлення пристрою, вимкнути запалювання або переключити джерела, відтворення продовжиться з того місця, де воно було перервано.
- При спробі виконати неприпустиму операцію (з урахуванням відтвореного типу диска) на екрані відображається наступний значок: ⓧ

- Функція запам'ятовування положення відтворення. Навіть якщо під час відтворення вимкнути живлення пристрою, вимкнути запалювання або переключити джерело, при включення живлення відтворення продовжиться з того місця, на якому воно було перерване.

Натисніть [Disc] в верхньому банері.

Відкриється екран режиму DISC.

Або вставте диск лицьовою стороною вгору. Почнеться відтворення диска.

- У цьому пристрої не підтримується автоматичне відтворення зворотного боку двостороннього диска DVD. Вийміть диск, переверніть його і вставте в пристрій.
- Також див. розділ “Налаштування Диска” (стор. 41).
- Під час читання файлу DivX® не можна використовувати функції швидкого переходу вперед і назад, повторного відтворення і т.д.
- Файл DivX® розміром більше 4ГБ не може бути відтворений.

У разі відображення екрану меню

У режимі DVD екрани меню можуть з'являтися автоматично. У цьому випадку для початку відтворення виконайте наступні дії.

Пряме управління меню

(DVD-V)

Торкніться безпосередньо меню DVD.

- Залежно від диска деякі операції виконати не вдасться.

Управління меню

(DVD-V)

1 Натисніть кнопку [Key].

З'явиться ружим управління за допомогою меню.



Натисніть [↩] [→], щоб перенести панель кнопок справа наліво або навпаки. Натисніть кнопку [Return], щоб повернутися до попереднього екрана.

2 Виберіть необхідний елемент меню, натиснувши кнопку [▼], [▲], [◀] або [▶].



- При натисканні кнопки [X] на панелі керування з'явиться екран введення з цифрової клавіатури. Додаткові відомості про нього див в розділі “Операції введення з цифрової клавіатури” (стор. 24).
- При натисканні кнопки [Key] відобразиться екран введення з цифрової клавіатури. Додаткові відомості про нього див в розділі “Операції введення з цифрової клавіатури” (стор. 24).

3 Натисніть кнопку [Enter], щоб підтвердити вибір.


Операції введення з цифрової клавіатури

(DVD-V)

1 Натисніть кнопку [10KEY] в нижньому банері.

Відкриється екран Введення з цифрової клавіатури. Якщо [10KEY] НЕ Відображається, натисніть [<] в нижній банері.

2 Натисніть потрібну цифру.



Натисніть кнопку [←], щоб видалити введену цифру. Натисніть кнопку [Delete All], щоб видалити всі введені цифри.

3 Натисніть кнопку [Enter] на екрані режиму цифрової клавіатури, щоб підтвердити введення.

Натисніть кнопку [X], щоб приховати екран цифрової клавіатури.

Відображення екрана головного меню

(DVD-V)

Якщо диск DVD містить два або більше заголовків, відкриється екран головного меню.

Натисніть кнопку [TOP MENU] в верхньому банері.

Відкриється екран головного меню.

- Щоб виконати необхідні операції, див. розділ “У разі відображення меню” (стор. 24).

Відображення екрану меню

(DVD-V)

Якщо диск DVD містить два або більше меню, відкриється екран меню для доступних програм, а також для основних програм.

Натисніть кнопку [MENU] в нижньому банері.

Відкриється екран кореневого меню.

- Щоб виконати необхідні операції, див. розділ “У разі відображення меню” (стор. 24).

Призупинення відтворення (PRE STOP) DVD-V DivX

Натисніть кнопку зупинки під час відтворення, щоб зупинити його. Позиція, в якій сталася зупинка, буде збережена в пам'яті.

- 1 **Натисніть кнопку [■] під час відтворення.**
У центрі екрана відобразяться індикатор "Попередню зупинки ■" і [▶].
 - 2 **Натисніть [▶/II] в режимі PRE STOP або [▶] по центру екрану.**
Відтворення продовжиться з того місця, де воно було зупинено.
- Для деяких дисків позиція, в якій сталася зупинка, може визначатися неточно.

Зупинка відтворення DVD-V DivX

Натисніть і утримуйте кнопку [■] протягом не менше 2 секунд під час відтворення.

У центрі екрана відобразяться індикатор "■" і [▶].

- Якщо після зупинки відтворення буде натиснута кнопка [▶/II] або [▶], відтворення почнеться спочатку.

Перемотування вперед/назад DVD-V DivX

- 1 **Під час відтворення натисніть і утримуйте кнопку [⏮] (перемотування назад) або кнопку [⏭] (перемотування вперед).**

Натисніть і утримуйте протягом більше 1 секунди для перемотування вперед / назад з подвоєною швидкістю.

Кожен раз при натисканні кнопки [⏮] / [⏭] під час швидкого перемотування назад / вперед швидкість змінюється таким чином: 2x → 4x → 8x → 2x.

- Для файлу DivX ©, що не містить індексної інформації, опція швидкого перемотування вперед і назад недоступна.
 - Кнопки, також використовуються для зазначених вище функцій.
- 2 **Натисніть кнопку [⏮/⏭], щоб повернутися до нормального відтворення.**
- Під час перемотування вперед або назад звук не відтворюється.
 - У режимі DVD під час швидкого перемотування вперед ▶/II назад може знову з'явитися екран меню.
 - Ця операція може бути недоступна на певних дисках.

Пошук епізодів/доріжок/файлів DVD-V DivX

Під час відтворення натисніть кнопку [⏮] або [⏭]. Кожен раз при натисканні кнопки відбувається перехід до наступного розділу / доріжки / файлу і починається відтворення.

⏮ : Натисніть цю кнопку для початку відтворення поточної глави, доріжки або файлу.

⏭ : Натисніть цю кнопку для початку відтворення наступної глави, доріжки або файлу.

- Деякі диски DVD не містять глав.
- Кнопки ⏮, ⏭ також використовуються для зазначених вище функцій.

Додаткові пояснення

"Розділи" являють собою частини фільмів або музичних композицій на дисках DVD.

Відтворення нерухомого стоп-кадру (пауза) DVD-V DivX

- 1 **Під час відтворення натисніть кнопку [▶/II] в нижньому банері.**
- 2 **Натисніть [▶/II] або [▶] в центрі екрана, щоб відновити відтворення.**

- Під час відображення нерухомого кадру звук не відтворюється.
- При запуску відтворення з режиму паузи можливе короткочасне відсутність звуку або зображення. Це не є несправністю.

Уповільнене відтворення DVD-V

- 1 **При натисканні та утриманні кнопки [⏮] в режимі паузи відбувається перехід в режим відтворення зі швидкістю, в 16 разів меншою звичайної.**
Крім того, якщо натиснути і утримувати кнопку [⏮], встановлюється швидкість, в два рази менша за звичайну.
- Кнопка ⏮ також використовується для зазначених вище функцій.

- 2 **Щоб Почати відтворення, натисніть кнопку [▶/II] в нижньому банері.**

- Під час уповільненого відтворення звук не виводиться.
- Значення швидкостей 1/2, 1/16 вказані приблизно. Фактична швидкість залежить від диска.
- Уповільнене відтворення у зворотному напрямку виконати не можна.

Вибір теки

DivX

Натисніть [◀■] або [■▶] в нижньому банері, щоб вибрати теку.

- Натисніть кнопку [◀■], щоб почати відтворення з першого файлу попередньої теки.
Натисніть кнопку [■▶], щоб почати відтворення з першого файлу наступної теки.

Повторне відтворення

DVD-V


DivX

Використовуйте цю функцію для повторного відтворення епізодів, розділів або доріжок диска.


Натисніть кнопку [↺] в нижньому банері.

Режим повтору перемикається при кожному натисканні кнопки.

DVD Video



DivX®



Пошук за номером заголовку

DVD-V

Використовуйте цю функцію для швидкого пошуку положень диска DVD за допомогою заголовків DVD. Виконайте операції під час зупинки відтворення.

1 Натисніть кнопку [10Key] в нижньому банері.

Відкриється екран введення з цифрової клавіатури. Якщо [10KEY] не відображається, натисніть [<<] в нижньому банері.

- У разі DVD Video також можна відобразити цифрову клавіатуру, торкнувшись екрана меню, а потім двічі натиснувши кнопку [Key].

2 Введіть потрібне назва, натиснувши його номер

Додаткові відомості про роботу з цифровою клавіатурою, читайте на стор. 24.

3 Натисніть кнопку [Enter].

Почнеться відтворення з вибраного номера.

4 Натисніть [X].

- Цю функцію не вдасться використати для дисків, на яких відсутні записані номери епізодів.
- Деякі диски не підтримують дані операції.

Прямий пошук за номером розділу

DVD-V

Використовуйте цю функцію для швидкого переходу до початку глави на диску. Виконуйте операції під час відтворення, під час виконання функції PRE-STOP або при зупинці відтворення.

1 Натисніть кнопку [10Key] в нижньому банері.

Відкриється екран введення з цифрової клавіатури.

Якщо [10KEY] не відображається, натисніть [<<] в нижньому банері.

2 Натисніть і введіть номер глави, яку потрібно відтворити.

Додаткові відомості про роботу з цифровою клавіатурою, читайте на стор. 24.

3 Натисніть кнопку [Enter], щоб підтвердити вибір.

Почнеться відтворення з вибраного епізоду.

4 Натисніть [X].

- Ця функція недоступна для дисків без розділів.

Пошук потрібного відеофайлу

DivX

Ви можете вибрати відео файл зі списку на екрані.

1 Натисніть кнопку [Q(Пошук)] в нижньому банері.

Буде активований режим пошуку.

2 Натисніть [Video].

Відкриється екран списку тек.

Режим пошуку за назвою теки

3 Натисніть [▶] в необхідної теці.

Почнеться відтворення першого файлу з вибраної теки.

Режим пошуку по імені файлу

3 Натисніть назву потрібної теки.

З'явиться ім'я файлу в обраній теці.

4 Натисніть назву потрібного файлу.

Почнеться відтворення вибраного файлу.

- Натисніть [↶], щоб повернутися до попереднього рівня ієрархії
- Додаткові відомості про прокрутку списку можна знайти на "Вибір пункту у списку" (стор. 16).
- Вибравши папку за допомогою пошуку за назвою, натисніть кнопку [≡] На основному екрані, щоб відобразити екран пошуку теки.
- Вибравши файл за допомогою пошуку по імені файлу, натисніть [≡] На основному екрані, щоб відобразити екран пошуку файлу.

Перемикання кута перегляду

DVD-V

Якщо диск DVD містить сцени, зняті з різних кутів, необхідний кут можна вибрати під час відтворення.

Натисніть кнопку [ANGLE] в нижньому банері.

Записані на диск кути перегляду змінюються при кожному натисканні кнопки.

Якщо [ANGL] не відображається, натисніть [<<] або [>>] в нижньому банері.

- Для зміни кута перегляду може знадобитися деякий час.
- Залежно від диска кут перегляду може змінюватися одним із двох способів.
- Плавний: кут перегляду змінюється плавно.
- Різкий: при зміні кута перегляду спочатку відображається нерухомий кадр, потім починається відтворення зміненого кута перегляду.

Вибір мови звукової доріжки

DVD-V

DivX

При використанні дисків DVD з кількома звуковими доріжками або мовами звукового супроводу можна перемикає звук під час відтворення.

Натисніть кнопку [AUDIO] в нижньому банері.

Записані на диск звукові доріжки змінюються при кожному натисканні кнопки.

Якщо [AUDIO] не відображається, натисніть [<<] або [>>] в нижньому банері.

- Вибрана звукова доріжка відтворюється за замовчуванням при кожному вклученні живлення або заміні диска. Якщо на диску відсутнє ця доріжка, вибирається мова диска за замовчуванням.
- Вибір мови звукової доріжки під час відтворення підтримується не всіма дисками. У цьому випадку звукову доріжку можна вибрати в меню диска DVD.
- Відтворення обраної звукової доріжки може починатися із затримкою.

Перемикання субтитрів (мови субтитрів)

DVD-V

DivX

Якщо диск DVD містить субтитри на декількох мовах, їх можна перемикає під час відтворення. Крім того, їх можна приховати.

Натисніть кнопку [Subtitle] в нижньому банері.

При повторному торканні цієї кнопки послідовно змінюється мова записаних на диск субтитрів, а потім субтитри відключаються.

Якщо [Subtitle] не відображається, натисніть [<<] або [>>] в нижньому банері.

- Відображення субтитрів на обраною мовою може починатися із затримкою.
- Перемикання субтитрів під час відтворення підтримується не всіма дисками. У цьому випадку субтитри можна вибрати в меню диска DVD.
- Вибрані субтитри відтворюються за замовчуванням при кожному вклученні живлення або заміні диска. Якщо на диску відсутні ці субтитри, вибираються субтитри на мові диска за замовчуванням. Однак мова субтитрів може відрізнятися для різних дисків.

Інформація про диски DivX®

DivX® - це кодек (програма) для стиснення динамічних зображень із збереженням якості і використанням високої швидкості і ступеня стиснення.

- Офіційний сертифікований продукт DivX®

Про відеофайли у форматі DIVX : DivX® - це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC, дочірньою компанією Rovi Corporation. Даний пристрій має сертифікацію DivX® і може відтворювати відеофайли формату DivX. Щоб отримати додаткові відомості та програмні засоби для перетворення файлів у відеоформат DivX, відвідайте веб-сайт divx.com.

Про DIVX VOD (відео за запитом). Щоб відтворювати куплені фільми DivX VOD, це сертифіковане для DivX® пристрій необхідно зареєструвати. Щоб отримати реєстраційний код, знайдіть розділ DivX VOD у меню налаштування цього пристрою. Перейдіть на сайт vod.divx.com, щоб переглянути додаткові відомості про реєстрацію.

Підтримувані носії

Пристрій підтримує відтворення дисків CD-R / CD-RW/DVD-R / DVD-RW/DVD + R / DVD + RW і пристроїв USB-накопичувачів, записаних у режимі DivX®.

- Файли DivX®, які зберігаються на накопичувачі USB і захищені технологією DRM (Digital Rights Management), програвати не можна.
- Деякі файли DivX, розташовані на пристрої USB, не можуть бути оброблені / відтворені.

Відповідне розширення

"avi", "divx"

Відеокодек

DivX® версій 3, 4, 5 і 6 (версія 5 підтримує строчную і прогресивну розгортку)

Аудіокодек

MPEG1 Layer2 (MP2)	от 32 до 384 кбіт/с
MPEG1 Layer3 (MP3)	от 32 до 320 кбіт/с
MPEG2 Layer2 (MP2)	от 8 до 160 кбіт/с
MPEG2 Layer3 (MP3)	от 8 до 160 кбіт/с
Dolby Digital	от 32 до 448 кбіт/с

Швидкість передачі бітів зображення

"У середньому 4 Мбіт / с, максимум 8 Мбіт / с"
Підтримується профіль домашнього кінотеатру.

Налаштування

Операція налаштування

Натисніть значок [SETUP] на екрані відтворення аудіо / відео для відображення головного екрану налаштування.

Значок [SETUP]



Загальні налаштування


Операції по зміні Загальних налаштувань

Для доступу до екрану загальних налаштувань повинен бути задіяний гальмо стоянки. При спробі доступу до цього екрану під час руху відобразиться попередження "Не працює під час руху".

Наступні кроки з 1 по 5 застосовні до всіх "елементами" Загальні налаштування. Додаткові відомості див у відповідних розділах.


1 Натисніть [Setup] у верхньому банері. Відкриється основний екран налаштування.

2 Натисніть [Загальні налаштування].



Відкриється екран Загальні налаштування.

3 Виберіть необхідний пункт.



Елементи налаштування: Мова / Час / Захисний код / Прибирати верх / ниж банер / Налаштування екрану / підсвічування / Візуальні / Про систему / Демонстраційний режим

- Залежно від пункту повторіть крок 3.

4 Натискайте кнопку [◀] або [▶] і т.д., щоб змінити налаштування.

- При відображенні спливаючого вікна налаштувань натисніть [X], щоб закрити вікно після налаштування.

5 Натискайте кнопку [↶], щоб повернутися до попереднього екрану.

- Не вимикайте запалювання відразу після зміни Налаштування (під час автоматичного збереження даних в системі). В іншому випадку налаштування можуть не змінитися.

Налаштування мови

Виберіть [Мова] у кроці 3 меню Загальні налаштування. Див розділ "Операції по зміні Загальні налаштування" (стор. 28).

Налаштування прокручування

Функція прокручування працює в тому випадку, якщо введений текст компакт-диска, ім'я теки, ім'я файлу або інформація тега.

Елемент налаштування: Автопрокручування

Значення: Off / On (первинне налаштування)

Off: використовується для відключення режиму прокручування.

On: використовується для включення режиму Автопрокручування. Прокручування екрану повторюється, доки включений цей режим.

Налаштування формату

Екранний код знака, що використовується для тегів текстової інформації, можна вибрати з 7-значних кодів.

Елемент налаштування: Вибір формату

Значення: Latin-1 / Latin-9 (початкове налаштування) / Russian / Chinese / Thai / Arabic / Hebrew

Latin-1: ISO 8859-1

Latin-9: ISO 8859-15

Russian: ISO 8859-5

Chinese: GB18030

Thai: CP874

Arabic: CP1256

Hebrew: CP1255

Налаштування мови меню

Можна вибрати мову відображення меню настройки, інформації зворотного зв'язку т.д. для даного пристрою

Елемент налаштування: Вибір мови

Значення: English / Spanish / French / Italian / German / Portuguese / Swedish / Finnish / Russian / Dutch / Norwegian / Thai / Arabic / Chinese / Czech / Danish / Greek / Hungarian / Polish / Slovak / Turkish / Hebrew / Bahasa Indonesia / Bahasa Malay

- Натисніть кнопку [OK], щоб підтвердити мову і відобразити екран на зазначеному мовою.

Налаштування часу

Виберіть [Час] у кроці 3 меню “Загальні налаштування”. Див розділ “Операції по зміні загальних налаштувань» (стор. 28).

Налаштування відображення годинника

Годинник на дисплеї включаються або вимикаються відповідно.

Елемент налаштування: Відображення годинника

Значення: Off / Type A / Type B

- Off: Не відображаються
Type A: Годинники відображаються у верхньому правому куті екрану при зникненні верхнього банера.
Type B: Годинники завжди відображаються в нижньому правому куті екрану.

Налаштування формату часу

Можна вибрати тип відображення годин: 12-годинний або 24-годинний.

Елемент налаштування: Формат часу

Значення: 12h / 24h (початкове налаштування)

- Якщо для параметра “Відображення годин” встановлено на “Off”, ця функція буде недоступна.

Налаштування часу (Година)

Елемент налаштування: Година

Значення: AM12 - AM11 - PM12 - PM11 (12h) або 00–23 (24h)

- Натисніть і утримуйте [-] або [+] для автоматичного переходу в послідовності змін.
- Якщо для параметра “Відображення годин” встановлено на “Off”, ця функція буде недоступна.

Налаштування часу (Хвилина)

Елемент налаштування: Хвилина

Значення: 00–59

- ☐ Натисніть і утримуйте [-] або [+] для автоматичного переходу в послідовності змін.
- ☐ Якщо для параметра “Відображення годин” встановлено на “Off”, ця функція буде недоступна.

Налаштування Захисного коду

Виберіть [Захисний код] у кроці 3 меню Загальні налаштування. Див розділ “Операції по зміні Загальні налаштування» (стор. 28).

Налаштування Захисного Коду

Можна встановити, щоб системою не можна було користуватися без введення паролю. Якщо вибрати значення “On” і встановити пароль, при підключенні системи до батареї і перший її включенні буде потрібно ввести пароль.

Елемент налаштування: Захисний код

Значення: Off початкове налаштування) / On

Встановлення паролю

- 1 Натисніть [◀] або [▶] в меню “Захисний код” для встановлення значення “On”.
 - 2 Коли відобразиться запит на підтвердження, натисніть кнопку [OK].
З’явиться екран налаштування паролю.
 - 3 Введіть пароль, потім натисніть [OK].
☐ Введіть 6-значний пароль.
☐ Введені знаки відображаються у вигляді символів “*”.
 - 4 Введіть пароль ще раз, потім натисніть [OK].
Пароль буде встановлений, система повернеться на попередній екран.
- Якщо ви забудете пароль, пристроєм не можна буде користуватися. У цьому випадку буде потрібно техобслуговування.

Скидання паролю

- 1 Натисніть [◀] або [▶] в меню “Захисний код” для встановлення значення “Off”.
З’явиться екран налаштування паролю.
 - 2 Введіть встановлений пароль, потім натисніть [OK].
Пароль буде скинутий, система повернеться на попередній екран.
- Введені знаки відображаються у вигляді символів “*”.

Налаштування відображення верхнього і нижнього банерів

Виберіть [Прибрати верх / ниж Банер] в меню Загальні налаштування в кроці 3. Див. "Операції по зміні Загальні налаштування" (стор. 28).

Можна налаштувати параметри відображення верхнього і нижнього банерів для джерела аудіо / відео.

Елемент налаштування: Прибрати верх / ниж банер

Значення: Off (початкове налаштування) / Top / Top and Bottom

- Off: відображається завжди
- Top: При відсутності будь-яких дій верхній банер зникне через 5 секунд.
- Top and Bottom: При відсутності будь-яких дій верхній і нижній банери зникнуть через 5 секунд.

Налаштування екрану/підсвітки

Виберіть [Налаштування екрану / підсвічування] у кроці 3 меню Загальні настройки. Див розділ "Операції по зміні Загальні налаштування" (стор. 28).

Налаштування яскравості підсвітки

Система управління підсвічуванням регулює яскравість підсвічування для більш простого перегляду в залежності від навколишнього освітлення автомобіля.

Елемент налаштування: Діммер

Значення: Auto (початкове налаштування) / On

- Off: автоматичне налаштування яскравості підсвічування монітора залежно від яскравості всередині автомобіля.
- On: встановлення темного підсвічування монітора.
- Off: відключення режиму "Автодіммер" для встановлення яскравого підсвічування монітора.

- Якщо встановлено значення "Auto" або "On", налаштування також застосовується для підсвічування кнопок в розділі "Налаштування яскравості підсвічування кнопок у нічний час" (стор. 30).

Налаштування мінімального рівня підсвічування дисплея

Можна налаштувати мінімальну яскравість підсвічування дисплея. Цю функцію можна використовувати, наприклад, для зміни яскравості екрану вночі.

Елемент налаштування: Рів. диммера екр.

Значення: від -15 до +15 (початкове налаштування: 0)

Для рівня яскравості можна встановити значення від MIN (-15) до MAX (+15). При досягненні мінімального чи максимального значення на екрані відображаються відповідно значення "MIN" або "MAX".

Налаштування яскравості підсвічування кнопок у нічний час

За допомогою диммера можна налаштувати яскравість підсвічування кнопок у нічний час.

Елемент налаштування: Рів. диммера підсві.

Значення: від -2 до +2 (початкове налаштування: 0)

Зміна кольору дисплею і фоновому зображення

Ви можете змінити колір дисплею і фоновому зображення. Скопіюйте необхідний файл зображення з USB-накопичувача на цей пристрій.

- Доступні для копіювання файли зображень:

- PNG (. Png) / JPEG (. Jpg)

- Макс. роздільна здатність = 4000 × 4000 pixel

1 Натисніть [Налаштування фону].

■ Приклад основного екрану налаштування фону



- 1 Список файлів фонових зображень на USB-накопичувачі
 - У пристрої є вбудований файл фонових зображень "Alpine BG".
- 2 Попередній перегляд вибраного файлу
- 3 Перемикач вибору кольору

Зміна кольору дисплея

Колір для налаштування: Blue (початкове налаштування) / Light Blue / Turquoise / Green / Red / Amber / Dark Yellow / White

- 2 Виберіть необхідний перемикач вибору кольору
Зміниться колір дисплея. Зміна кольору дисплея відобразиться, навіть якщо не буде натиснута кнопка [OK] в нижньому правому куті екрану.


Зміна фоновому зображення

- 2 Виберіть необхідний файл зі списку файлів фонових зображень.
Відкриється попередній перегляд вибраного файлу.
 - 3 Натисніть [OK].
Попередньо переглянутий файл зображення встановлюється як фонове зображення.
- Неможливо змінити колір фоновому зображення, скопійованого з USB-накопичувача.

Візуальне налаштування

Виберіть [Візуальні] в меню Загальні налаштування в кроці 3. Див. "Операції по зміні Загальні налаштування" (стор. 28).

1 Виберіть необхідний пункт.



- Під час відтворення відео можна налаштувати параметр "Поточний джерело".
- Якщо для параметра "Вибір камери" встановлено на "Rear", можна налаштувати параметр "Камера".

2 Натисніть кнопку [>>] навпроти необхідного параметра.

Елемент налаштування: Поточний джерело (на відеоносіях) / Камера

Значення: Режим дисплея * / Яскравість / Колірність / Контраст

* Можна налаштувати тільки параметр "Поточний джерело (на відеоносіях)".

3 Натискайте кнопку [<] або [>], щоб змінити налаштування.


4 Натискайте кнопку [↵], щоб повернутися до попереднього екрану.

- Не вимикайте запалення відразу після зміни налаштувань дисплею (під час автоматичного збереження даних в системі). В іншому випадку налаштування можуть не змінитися.

Перемикання режиму дисплею

Елемент налаштування: Режим дисплею

Значення: FULL (початкове налаштування) / NORMAL



У режимі FULL на екрані відображається звичайне зображення, вписане в широкоекранний монітор.



У режимі NORMAL на екрані відображається звичайне зображення в центрі екрану з вертикальними чорними смугами по сторонам.

Налаштування яскравості

Елемент налаштування: Яскравість

Значення: від -15 до +15 (початкове налаштування: 0)

Для параметра яскравості зображення можна встановити значення від MIN (-15) до MAX (+15). При досягненні мінімального чи максимального значення на екрані відображаються відповідно значення "MIN" або "MAX".

Налаштування кольору зображення

Елемент налаштування: Кольоровість

Значення: від -15 до +15 (початкове налаштування: 0)

Для параметра колір зображення можна встановити значення від MIN (-15) до MAX (+15). При досягненні мінімального чи максимального значення на екрані відображаються відповідно значення "MIN" або "MAX".

Налаштування контрастності зображення

Елемент налаштування: Контраст

Значення: від -15 до +15 (початкове налаштування: 0)

Для контрасту можна встановити значення від LOW (-15) до HIGH (+15). При досягненні мінімального чи максимального значення на екрані відображаються відповідно значення "LOW" або "HIGH".

Про систему IVE-W585BT

Виберіть [Про систему] у кроці 3 меню Загальні налаштування. Див розділ "Операції по зміні Загальних налаштувань» (стор. 28).

Відображення інформації про виріб

Ви можете переглянути інформацію про версії даного виробу. Запишіть дану інформацію і використовуйте її при зверненні у відділ технічної підтримки Alpine або до авторизованого дилера Alpine.

Елемент налаштування: Інф. про версії

Значення: Серійний номер / Версія прошивки

Перевірка реєстрації DivX®

Даний пристрій відображатиме реєстраційний код, необхідний для відтворення DivX® VOD (відео за запитом), а також код для скасування реєстрації.

Елемент налаштування: Інформ. про гарантії / права

Відображення коду реєстрації

1 Натисніть кнопку [Інформ. про гарантії / права].

2 Натисніть кнопку [DivX(R) VOD].

3 Натисніть кнопку [Registration].
На екрані відобразиться код реєстрації

4 Натисніть [OK].

Відображення коду скасування реєстрації

1 Натисніть кнопку [Інформ. о гарантии/правах].

2 Натисніть кнопку [DivX(R) VOD].

3 Натисніть кнопку [Deregistration].
Відкриється діалоговий екран підтвердження.

4 Натисніть [OK].
На екрані відобразиться код скасування реєстрації.

- По закінченні натисніть кнопку [Скасувати]. Якщо ви хочете продовжити і відобразити новий реєстраційний код, натисніть кнопку [OK], перевірте реєстраційний код, а потім знову натисніть кнопку [OK].

Ініціалізація системи

Для відновлення заводських налаштувань можна ініціалізувати всі дані. Перед виконанням операції вийміть диски CD / DVD і т.д.

Елемент налаштування: Повернення до заводських налаштувань

1 Натисніть [Повернення до заводських налаштувань].

2 Коли відобразиться запит на підтвердження, натисніть кнопку [OK].
Знову відобразиться екран з підтвердженням.

3 Натисніть [OK].
Система почне ініціалізацію.

- Не вмикайте / вимикайте і не змінюйте положення ключа запалення доки не завершиться відновлення системи.
- Якщо виконати налаштування On / Off параметра Захисний код (стр. 29) не повертається до початкового стану.

Налаштування режиму демонстрації

Виберіть [Демонстраційний режим] у кроці 3 меню "Загальні налаштування". Див розділ "Операції по зміні Загальні налаштування» (стор. 28).

Включення / виключення режиму демонстрації

У цьому пристрої існує функція відображення демонстрації. При встановленні використанні пристрою в перший раз пристрій перейде в демонстраційний режим автоматично. Щоб вийти з режиму демонстрації, встановіть "Демонстраційний режим" значення "Off".

Елемент налаштування: Демонстраційний режим

Значення: Off / On (початкове налаштування)

- При виконанні дій в демонстраційному режимі демонстрація тимчасово зупиняється.


Налаштування звуку

Операції Налаштування звуку

Для доступу до екрану налаштувань повинне бути задіяне гальмо стоянки. При спробі доступу до цього екрану під час руху відобразиться попередження "Не працює під час руху".


Наступні кроки з 1 по 5 застосовні до будь-якого "елементу меню" "Налаштування звуку". Додаткові відомості див. у відповідних розділах.

- 1 Натисніть [Setup] в верхньому банері. Відкриється основний екран налаштування.
- 2 Натисніть [Налаштування звуку].



Відкриється екран "Налаштування звуку".

- 3 Виберіть необхідний пункт.



Елементи налаштування: Звук у вашому автомобілі* / Media Xpander* / EQ Presets* / Quick Sound / TCR (Time Correction) / X-OVER* / Parametric EQ* / Other / Defeat*

* Якщо для параметра BASS ENGINE SQ в меню налаштувки Quick Sound встановлено значення "ON", цю налаштування не можна вибрати.


- 4 Натискайте кнопку [◀] або [▶] і т.д., щоб змінити налаштування.
 - При відображенні спливаючого вікна налаштувки натисніть [X], щоб закрити вікно після налаштувки.
- 5 Натискайте кнопку [↶], щоб повернутися до попереднього екрану.
 - Не вимикайте запалювання відразу після зміни налаштувань звуку (під час автоматичного збереження даних в системі). В іншому випадку налаштувки можуть не змінитися.

Звук у вашому автомобілі

Виберіть [Звук у вашому автомобілі] у кроці 3 меню налаштування звуку. Див розділ "Операції Налаштування звуку" (стор. 33).

За допомогою цієї функції можна налаштувати і відтворити найкращу звукове середовище в автомобілі.

- 1 Виберіть відповідний тип автомобіля.



- 2 Виберіть розташування місця водія.
- 3 Виберіть розмір переднього динаміка.
- 4 Виберіть, чи мається динамік високих частот.
- 5 Виберіть розташування заднього динаміка
При виборі "Ні задніх динаміків" не вдасться відрегулювати налаштування Fader / Time Correction / X-OVER задніх динаміків в налаштуванні звуку.
- 6 Виберіть, якщо є в наявності сабвуфер.
При виборі "Ні" не вдасться відрегулювати рівень гучності / фазу сабвуфера.
- 7 Виберіть матеріал сидінь.
З'явиться екран підтвердження налаштувань.
 - Якщо сидіння автомобіля виконані зі шкіри та тканини, виберіть [Half leather]
- 8 Перевірте налаштування і натисніть [OK].



- Якщо попередня Preset3 для Time Correction / X-OVER/ Parametric EQ вже була збережена, то дані будуть перезаписані.
- Налаштування "Звук у вашому автомобілі" відображаються в наступних елементах налаштування звуку.
 - Налаштування кривої параметричного еквалайзера (Parametric EQ)
 - Налаштування Time Correction (TCR)
 - Налаштування кросовера (X-OVER)
 - Для попередніх налаштувань еквалайзера (EQ Presets) встановлено значення FLAT.

Налаштування рівня MX (Media Xpander)

Виберіть [Media Xpander] у кроці 3 меню Налаштування звуку. Див розділ “Операції Налаштування звуку” (стор. 33).

Якщо поточним обраним джерелом є радіодіапазон AM (MW / LW), ця функція буде недоступна. Параметр MX (Media Xpander) відповідає за чіткість звучання вокальної складової або музичних інструментів незалежно від джерела. Можна домогтися якісного звучання музичних композицій, відтворюваних з FM-радіо, CD, USB-накопичувача і iPod / iPhone навіть при високому рівні шуму в салоні автомобіля.

Елемент налаштування: Media Xpander

- 1 Натисніть [ON] в меню “ALL MX OFF/ON” на екрані налаштування MX.



- 2 Натисніть одну із кнопок [Off] [] [] [].

Носій	Рівень			
	Вимк.	1	2	3
Radio (FM)	Off			
DVD	Off	Movie	Movie	DVD Music
CD	Off			
Compressed Media (CMPM)	Off			
AUX	Off	CMPM	Movie	Music

- Налаштування MX можна виконати тільки в тому випадку, якщо обраний джерело.
- MP3/WMA/AAC/iPod/USB-аудио/DivX® / Bluetooth-аудио відповідає MX Compressed Media.

MX FM

Середні і високі частоти стають більш чіткими, а звук в усіх діапазонах стає добре збалансованим.

MX DVD

(Відео)

Покращує чіткість звучання діалогів відео.

(DVD Music)

На цьому диску містяться великі обсяги даних, наприклад, музичні кліпи. MX використовує ці дані для забезпечення точності відтворення звуку.

MX CD

У режимі CD обробляються великі обсяги даних. Ці дані використовуються для чистого відтворення звуку.

MX Compressed Media

Коригує інформацію, втрачену при стисненні. Забезпечує збалансований звук з якістю, близьким до оригіналу.

MX AUX

Виберіть режим MX (CMPM, відео або музика), відповідний типу використовуваного носія.

- Для скасування режиму MX для всіх джерел встановіть MX на значення “Off” в кроці 1.
- Для кожного джерела звуку, наприклад, FM-радіо, CD і файлів MP3/WMA/AAC, можна задати власні налаштування MX.

Попередні налаштування еквалайзера (EQ Presets)

Виберіть [EQ Presets] у кроці 3 меню “Налаштування звуку”. Див розділ “Операції Налаштування звуку” (стор. 33).

У пристрої передбачено 10 попередніх налаштувань еквалайзера, що відображають різні характеристики вихідного музичного твору.


Елемент налаштування: EQ Presets

Значення: FLAT (початкове налаштування) / POP / ROCK / NEWS / JAZZ / ELECTRONICA/DANCE / HIP HOP / EASY LISTENING / COUNTRY / CLASSICAL

- Значення ON можна задати тільки для одного типу.
- При налаштуванні параметра EQ Presets також змінюються пов'язані ним настройки параметра Parametric EQ. Ми рекомендуємо заздалегідь зберігати налаштування параметра Parametric EQ в попередніх установках.
- Параметр EQ Presets можна налаштувати, коли для параметра Defeat встановлено значення “Off”.

Налаштування Quick Sound

Виберіть [Quick Sound] у кроці 3 меню “Налаштування звуку”. Див розділ “Операції Налаштування звуку” (стор. 33).



Налаштування рівня Bass/Treble

Елемент налаштування: Bass/Treble

Значення: від -7 до +7 (початкове налаштування: 0)

- Якщо для параметра BASS ENGINE SQ встановлено значення “ON”, цю настройку не можна вибрати.
- Неможливо виконати настройку, якщо для параметра Defeat встановлено значення “On”.
- Значення відрегульованою настройки параметра Bass пов'язаний значенням Band2 параметра Parametric EQ, а значення відрегульованою налаштування параметра Treble пов'язаний значенням Band8.

Налаштування рівня Subwoofer

Якщо підключений Subwoofer, можна налаштувати його рівень.

Елемент налаштування: SubW. Level

Значення: від 0 до 15 (початкове налаштування: 0)

- Якщо для параметра Subwoofer встановлено значення “Off”, налаштування виконати не можна.
- Якщо для параметра BASS ENGINE SQ встановлено значення “ON”, це налаштування не можна вибрати.

Налаштування рівня MX (Media Xpander)

Додаткові відомості про налаштування рівня MX (Media Xpander) див. на стор 34.

- Якщо встановлено значення "ALL MX OFF", неможливо відрегулювати рівень MX на екрані Quick Sound.
- Якщо для параметра BASS ENGINE SQ встановлено значення "ON", це налаштування буде недоступне.

Налаштування параметра BASS ENGINE SQ

При виборі типу BASS ENGINE в меню BASS ENGINE SQ оптимізується звук в усіх зонах автомобіля. Виберіть необхідний тип BASS ENGINE згідно жанром і настроєм музики для отримання збалансованого та ефективного відтворення басів.

Натисніть BASS ENGINE SQ [ON].

Відкриється екран вибору BASS ENGINE SQ.



Рівень BASS ENGINE

Тип BASS ENGINE

- Якщо для параметра BASS ENGINE SQ встановлено значення "ON", неможливо змінити параметри "Звук у вашому автомобілі" / Parametric EQ / Media Xpander / EQ Presets / X-Over, так як вони налаштовуються автоматично. Для параметра Defeat встановлюється значення "Off."

Налаштування типу BASS ENGINE

Можна налаштувати обраний тип BASS ENGINE.

Значення: Standard (початкове налаштування) / Punch / Rich / Mid Bass / Low Bass

- Standard:** природний звук з переважанням низьких тонів, розташований перед передніми сидіннями.
- Punch:** масивний пробивний звук з басами і відчуттям швидкості.
- Rich:** обволікаючий насичений звук з переважанням низьких тонів, налаштовується за допомогою наднизьких частот, низьких частот і середніх низьких частот з достатнім балансом.
- Mid Bass:** виділення наявності верхніх басів. Відтворення низьких частот з почуттям швидкості.
- Low Bass:** наявність наднизьких частот і звуку з переважанням низьких тонів, орієнтованого вниз з відчуттям глибини

- Ця функція відключена, якщо для параметра BASS ENGINE SQ встановлено значення "OFF".

Налаштування рівня BASS ENGINE

Можна встановити рівень BASS ENGINE.

Елемент налаштування: Level

Значення: від 0 до 6 (початкове налаштування: 3)

- Ця функція відключена, якщо для параметра BASS ENGINE SQ встановлено значення "OFF".
- Рівень 0 параметра BASS ENGINE SQ є загальним для всіх типів.

Про налаштування потужності при підключенні зовнішнього підсилювача

Для оптимізації параметра BASS ENGINE SQ рекомендується виконати наступні дії для налаштування підсилювача потужності.

Після налаштування рівень BASS ENGINE буде налаштований у відповідності з музикою.

- 1) Встановіть для параметра GAIN підсилювача потужності значення "MIN".
- 2) Встановіть перемикач Crossover Mode Sector в положення "OFF".
 - Якщо у перемикача немає положення "OFF", встановіть його якомога ближче до положення повного діапазону.
- 3) Встановіть для параметра BASS ENGINE SQ цього пристрою значення "ON", а для рівня BASS ENGINE - значення "3".
- 4) Відтворіть композицію в тому жанрі, який зазвичай слухаєте, і відрегулюйте параметр GAIN підсилювача потужності.

Налаштування параметрів Fader / Balance

1 Натисніть [Fader/Balance].

З'явиться екран налаштування Fader / Balance.



Область зображення

2 Виберіть необхідну точку на зображенні, або натисніть [▲] [▼] [◀] [▶].

Fader: F15-R15

Balance: L15-R15

- * Натисніть [Reset] для повернення параметра Fader/ Balance до значення "00" (центр).

Налаштування Time Correction (TCR)

Виберіть [TCR] у кроці 3 в меню Конфігурація звуку. Див розділ “Операції Налаштування звуку” (стор. 33).

Перед виконанням подальших операцій ознайомтеся з вмістом розділу “Інформація про функції Time Correction” (стор. 38).

Елемент налаштування: Time Correction

1 Натисніть [ms] або [cm], щоб вибрати режим налаштування.

При кожному торканні змінюється екранна кнопка і метод корекції.



Режим корекції

ms: регулювання часу.

cm: налаштування точки прослуховування і відстані від кожного динаміка.

2 Натисніть кнопку [◀] або [▶] для кожного динаміка, щоб налаштувати час або відстань.

0,0–9,9 мс (0,1 мс/крок)

0,0–336,6 см (3,4 см/крок)

Всі значення налаштування динаміка регулюються в діапазоні 15 мс або 510 см.

3 Щоб зберегти значення відрегульованого налаштування, натисніть і утримуйте кнопку [Preset1], [Preset2] або [Preset3] не менше 2 секунд.

- Натисніть кнопку [Flat], щоб встановити всі значення на “0,0”.
- Якщо для задніх динаміків встановлено значення “Off”, їх параметри не вдасться відрегулювати (див. стор. 38).
- Якщо для сабвуфера встановлено значення “Off”, його параметри не вдасться відрегулювати (див. стор. 38).

Виклик значення параметра Time Correction

Виклик заздалегідь встановленого значення часової корекції.

Натисніть кнопку [Preset1], [Preset2] або [Preset3] на екрані тимчасової корекції.

Буде викликане налаштування, збережене в попередньому встановленні.

Налаштування кросовера (X-OVER)

Виберіть [X-OVER] у кроці 3 меню Налаштування звуку. Див розділ “Операції Налаштування звуку” (стор. 33).

Перед виконанням подальших операцій ознайомтеся з вмістом розділу “Розділовий фільтр (кросовер)” (стор. 40).

Елемент налаштування: X-OVER

1 Натисніть кнопку [Channel], щоб вибрати канал. При кожному торканні канал перемикається.



- Канал, що налаштовується відображається червоним кольором.

→ Front HPF → Rear HPF → SubW. LPF

2 Відрегулюйте налаштування кросовера.

Вибір частоти зрізу

Натисніть [◀] або [▶] в меню “Freq.”, Потім виберіть частоту зрізу.

Значення: 20 / 25 / 31,5 / 40 / 50 / 63 / 80 (початкове налаштування) / 100 / 125 / 160 / 200 Гц

Налаштування крутизни зрізу

Натисніть [◀] або [▶] в меню “Slope”, потім відрегулюйте крутизну зрізу HPF або LPF.

Значення: 0 (початкове налаштування) / 6 / 12 / 18 / 24 дБ/окт.

Налаштування рівня

Натисніть [▼] або [▲] в меню “Level”, потім відрегулюйте рівень HPF або LPF.

Значення: від -12 до 0 дБ (початкове налаштування: 0)

3 Повторіть кроки з 1 по 2 для налаштування інших каналів.

4 Щоб зберегти значення відрегульованого налаштування, натисніть і утримуйте кнопку [Preset1], [Preset2] або [Preset3] не менше 2 секунд.

- Натисніть [Flat] для ініціалізації всіх значень.
- Якщо для задніх динаміків встановлено значення “Off”, їх параметри не вдасться відрегулювати (див. стор. 38).
- Якщо для сабвуфера встановлено значення “Off”, його параметри не вдасться відрегулювати (див. стор. 38).
- При налаштуванні параметра X-OVER необхідно враховувати частотні характеристики підключених динаміків.

Виклик налаштованого значення X-OVER

Виклик заздалегідь встановленого значення X-OVER.

Торкніться кнопки [Preset1], [Preset2] або [Preset3] на екрані X-OVER.


Буде викликане налаштування, збережена в попередньому встановленні.

Налаштування кривої параметричного еквайзера (Parametric EQ)

Виберіть [Parametric EQ] в кроці 3 меню Налаштування звуку. Див розділ "Операції Налаштування звуку" (стор. 33). Ви можете змінити настройки еквайзера і створити криву частотних характеристик з урахуванням власних уподобань.


Елемент налаштування: Parametric EQ

1 Відрегулюйте налаштування Parametric EQ.



Налаштування діапазону

Натисніть кнопку [Band], щоб вибрати діапазон для налаштування.



- Ви можете відразу вибрати діапазон, торкнувшись екрана.

Натисніть [◀] або [▶] в меню "Freq." для регулювання частоти обраного діапазону.

Діапазони налаштування частот: від 20 Гц до 20 кГц (з кроком в 1/3 октави)

Band1: 20 Гц~100 Гц (63 Гц)
Band2: 63 Гц~315 Гц (125 Гц)
Band3: 125 Гц~500 Гц (250 Гц)
Band4: 250 Гц~1 кГц (500 Гц)
Band5: 500 Гц~2 кГц (1 кГц)
Band6: 1 кГц~4 кГц (2 кГц)
Band7: 2 кГц~7,2 кГц (4 кГц)
Band8: 5,8 кГц~12 кГц (8 кГц)
Band9: 9 кГц~20 кГц (16 кГц)

Налаштування рівня

Натисніть [▼] або [▲] в меню "Level" для регулювання рівня обраного діапазону.

Значення: від -7 до +7 (початкове налаштування: 0)

Налаштування ширини смуги частот

Натисніть [◀] або [▶] меню "Q Adjust" для вибору ширини діапазону частот.

Значення: 1 (початкове налаштування) / 2 / 3

- 2 Для налаштування іншого діапазону повторіть крок 1 і відрегулюйте всі діапазони.
- 3 Щоб зберегти значення відрегульованого налаштування, натисніть і утримуйте кнопку [Preset1], [Preset2] або [Preset3] не менше 2 секунд.

- Налаштування, що перевищують частоту сусідніх діапазонів, недоступні.
- При налаштуванні Parametric EQ слід враховувати частотні характеристики підключених динаміків.
- Налаштування параметра Parametric EQ скасовує налаштування параметра EQ Presets.
- При налаштуванні параметра EQ Presets також змінюються пов'язані з ним налаштування параметра Parametric EQ. Значення Band2 параметра Parametric EQ також пов'язані значенням відрегульованою налаштування Bass, а значення Band8 пов'язаний значенням відрегульованою налаштування Treble. Ми рекомендуємо заздалегідь зберігати налаштування параметра Parametric EQ в попередніх установках.
- Натисніть [Flat] для ініціалізації всіх значень.
- Налаштування Parametric EQ можна налаштувати, коли для параметра Defeat встановлено значення "Off".

Виклик налаштованого значення параметра Parametric EQ

Виклик заздалегідь встановленого значення параметра Parametric EQ.

Натисніть кнопку [Preset1], [Preset2] або [Preset3] на екрані Parametric EQ.

Буде викликане налаштування, збережене в попередньому встановленні.

Інші параметри

Виберіть [Other] у кроці 3 меню Налаштування звуку. Див розділ "Операції Налаштування звуку" (стор. 33).

Налаштування гучності

Ви можете змінити рівень гучності звуку, що видається при натисканні кнопок

Елемент налаштування: Гучність Sound Feedback
Значення: від 0 до 7 (початкове налаштування: 5)

Налаштування звуку для кожного джерела

Елемент налаштування: Налаштування рівнів джерел → Radio / DVD / CD / Компрес. записи / iPod Music / iPod Video / AUX / Bluetooth Audio
Значення: від -14 до +14 (початкове налаштування: 0)

- Джерела, які можна налаштувати, відрізняються в залежності від підключеного пристрою і налаштувань.

Налаштування задніх динаміків

Можна встановити для виходу задніх динаміків значення "Off".

Елемент налаштування: Rear Speaker
Значення: On (початкове налаштування) / Off

Включення/виключення Subwoofer

Якщо до пристрою підключений додатковий Subwoofer, виконайте наступне налаштування.

Елемент налаштування: Subwoofer
Значення: On / Off (початкове налаштування)

Налаштування Subwoofer Phase

Для фази вихідного сигналу Subwoofer передбачено два можливих значення: нормальне (0°) або Інвертований (180°).

Елемент налаштування: Subwoofer Phase

Значення: 0° / 180° (початкове налаштування: 0°)

- Якщо для параметра Subwoofer встановлено значення "Off", настройку виконати не можна.

Налаштування Defeat

Виберіть [Defeat] у кроці 3 меню Настройка звуку. Див розділ "Операції Налаштування звуку" (стор. 33).

Якщо для параметра Defeat встановлено значення "On", функції MX, EQ Presets і Parametric EQ будуть вимкнені. Таким чином, будь-які налаштування для даних функцій відключаються.

Елемент налаштування: Defeat
Значення: Off (початкове налаштування) / On

- Якщо для параметра Defeat встановлено значення "ON", неможливо вибрати перемикачі "Звук у вашому автомобілі" / MX (Media Xpander) / EQ Presets / Parametric EQ.

- Значення параметра Defeat змінюється на "OFF", якщо для BASS ENGINE SQ в параметрах Quick Sound встановлюється значення "ON".

Інформація про функції Time Correction


Відстань між слухачем і динаміками в салоні автомобіля змінюється в широких межах через нестандартне розташування динаміків. Через різницю у відстанях між динаміками і слухачем відбувається зміщення звукового образу і частотних характеристик. Причиною цього є тимчасова затримка проходження звукового сигналу до правого і лівого вуха слухача.

Для корекції цього зсуву даний пристрій може затримувати передачу звукового сигналу до динаміків, розташованих найближче до слухача. Це дозволяє створити ефект віддаленості динаміків. Таким чином, за рахунок оптимізації фаз створюється ефект рівновіддаленості слухача від лівого і правого динаміків.

Налаштування виконується для кожного динаміка з кроком 3,4 см.

Приклад 1. Точка прослуховування: переднє ліве сидіння

Виберіть для фронтального лівого динаміка високе значення тимчасової корекції, а для тилового правого - низький або нульове.



Звучання стає незбалансованим через неоднакових відстаней між точкою прослуховування і різними динаміками.

Різниця у відстанях між фронтальним лівим і тиловим правим динаміками складає 1,75 м.

Тут ми обчислимо значення тимчасової корекції для фронтального лівого динаміка на вищевказаній діаграмі.

Умови:

Самий дальній динамік-точка прослуховування: 2,25 м
Фронтальний лівий динамік-точка прослуховування: 0,5 м
Розрахунок: $L = 2,25\text{ м} - 0,5\text{ м} = 1,75\text{ м}$
Часова корекція $= 1,75 \div 343^{*1} \times 1000 = 5,1 \text{ (мс)}$

^{*1} Швидкість звуку: 343 м / с при 20 ° C

Іншими словами, застосування тимчасової корекції 5,1 мс до фронтального лівого динаміку створює ефект рівновіддаленості слухача від усіх, навіть найвіддаленіших, динаміків.

Часова корекція дозволяє компенсувати різницю в часі, в перебігу якого звуковий сигнал повинен досягти точки прослуховування.

Для фронтального лівого динаміка введена тимчасова корекція 5,1 мс, в результаті чого його звукові сигнали досягають точки прослуховування одночасно зі звуковими сигналами від інших динаміків.

Приклад 2. Точка прослуховування: всі сидіння

Наведемо тимчасову корекцію кожного динаміка до однакового рівня.

- 1 Перебуваючи в точці прослуховування (крісло водія тощо), виміряйте відстань (в метрах) між вашою головою і різними динаміками.
- 2 Розрахуємо різницю між значенням поправки на відстань до найдальшого динаміка та інших динаміків.

L = (відстань до найдальшого динаміка) -
(відстань до інших динаміків)

Ці значення є часовими поправками для різних динаміків. Набудуємо ці значення таким чином, щоб звукові сигнали інших динаміків досягали точки прослуховування одночасно.

Таблиця значень функції Time Correction

Різниця у часі (мс)	Відстань (см)	Відстань (дюйми)	Різниця у часі (мс)	Відстань (см)	Відстань (дюйми)
0,0	0,0	0,0	5,1	173,4	68,3
0,1	3,4	1,3	5,2	176,8	69,7
0,2	6,8	2,7	5,3	180,2	71,0
0,3	10,2	4,0	5,4	183,6	72,4
0,4	13,6	5,4	5,5	187,0	73,7
0,5	17,0	6,7	5,6	190,4	75,0
0,6	20,4	8,0	5,7	193,8	76,4
0,7	23,8	9,4	5,8	197,2	77,7
0,8	27,2	10,7	5,9	200,6	79,1
0,9	30,6	12,1	6,0	204,0	80,4
1,0	34,0	13,4	6,1	207,4	81,7
1,1	37,4	14,7	6,2	210,8	83,1
1,2	40,8	16,1	6,3	214,2	84,4
1,3	44,2	17,4	6,4	217,6	85,8
1,4	47,6	18,8	6,5	221,0	87,1
1,5	51,0	20,1	6,6	224,4	88,4
1,6	54,4	21,4	6,7	227,8	89,8
1,7	57,8	22,8	6,8	231,2	91,1
1,8	61,2	24,1	6,9	234,6	92,5
1,9	64,6	25,5	7,0	238,0	93,8
2,0	68,0	26,8	7,1	241,4	95,1
2,1	71,4	28,1	7,2	244,8	96,5
2,2	74,8	29,5	7,3	248,2	97,8
2,3	78,2	30,8	7,4	251,6	99,2
2,4	81,6	32,2	7,5	255,0	100,5
2,5	85,0	33,5	7,6	258,4	101,8
2,6	88,4	34,8	7,7	261,8	103,2
2,7	91,8	36,2	7,8	265,2	104,5
2,8	95,2	37,5	7,9	268,6	105,9
2,9	98,6	38,9	8,0	272,0	107,2
3,0	102,0	40,2	8,1	275,4	108,5
3,1	105,4	41,5	8,2	278,8	109,9
3,2	108,8	42,9	8,3	282,2	111,2
3,3	112,2	44,2	8,4	285,6	112,6
3,4	115,6	45,6	8,5	289,0	113,9
3,5	119,0	46,9	8,6	292,4	115,2
3,6	122,4	48,2	8,7	295,8	116,6
3,7	125,8	49,6	8,8	299,2	117,9
3,8	129,2	50,9	8,9	302,6	119,3
3,9	132,6	52,3	9,0	306,0	120,6
4,0	136,0	53,6	9,1	309,4	121,9
4,1	139,4	54,9	9,2	312,8	123,3
4,2	142,8	56,3	9,3	316,2	124,6
4,3	146,2	57,6	9,4	319,6	126,0
4,4	149,6	59,0	9,5	323,0	127,3
4,5	153,0	60,3	9,6	326,4	128,6
4,6	156,4	61,6	9,7	329,8	130,0
4,7	159,8	63,0	9,8	333,2	131,3
4,8	163,2	64,3	9,9	336,6	132,7
4,9	166,6	65,7			
5,0	170,0	67,0			


Розділовий фільтр (кросовер)

Кросовер (X-OVER):

Це пристрій оснащений активним електронним розділовим фільтром. Розділовий фільтр обмежує частоти вихідних сигналів. Кожен канал управляється незалежно. Таким чином, на кожну пару каналів надходять власні оптимізовані частоти. Кросовер дозволяє задіяти фільтр високих частот (ФВЧ) або фільтр низьких частот (ФНЧ), а також змінювати крутість зрізу (ця величина говорить про те, як швидко відбувається ослаблення високих або низьких частот). Регулювання слід виконувати з урахуванням характеристик відтворення динаміків. Залежно від того, які використовуються динаміки, пасивний фільтр може не знадобитися. Якщо у вас виникли питання, проконсультуйтеся у авторизованого дилера Alpine.

- Налагодження повинна виконуватися з урахуванням частоти розділу, рекомендованої для підключених динаміків. Визначте рекомендовану частоту розділу для динаміків. Налаштування на діапазон частот, що виходить за межі рекомендованого, може призвести до несправності динаміків. Рекомендовані значення частот зрізу для динаміків Alpine наведені у відповідному посібнику користувача. Компанія Alpine знімає з себе відповідальність за несправність динаміків в результаті їх експлуатації на nereкомендовані частоті зрізу.

	Частота зрізу (з кроком в 1/3 октави)		Крутизна нахилу (порядок) фільтра		Рівень
	ФВЧ	ФНЧ	ФВЧ	ФНЧ	
Сабвуфер (LPF)	----	20– 200 Гц	----	FLAT, –6, –12, –18, –24 дБ/окт.	0 –12 дБ
Задній динамік (HPF)	20– 200 Гц	----	FLAT, –6, –12, –18, –24 дБ/окт.	----	0 –12 дБ
Передній динамік (HPF)	20– 200 Гц	----	FLAT, –6, –12, –18, –24 дБ/окт.	----	0 –12 дБ



- HPF (ФВЧ) : знижує рівень нижніх частот і пропускає більш високі частоти.
- LPF (ФНЧ) : знижує рівень високих частот і пропускає більш низькі частоти.
- Нахил кривої : зміня рівня (в дБ) для частоти однієї октави .
- Чим вище значення порядку фільтра , тим більше крутизна зрізу.
- Відрегулюйте крутизну зрізу до рівня FLAT для пропускання високих або низьких частот.
- Не використовуйте динамік високих частот без фільтра високих частот або налаштованого на низьку частоту , так як це може призвести до несправності динаміка під впливом низьких частот.


Налаштування джерела

Робота з меню “Налаштування джерела”

Для доступу до екрану режиму джерела повинен бути задіяний гальмо стоянки. При спробі доступу до цього екрану під час руху відобразиться попередження “Не працює під час руху”.

Наступні кроки з 1 по 5 застосовні до будь-якого “елемента меню” “Налаштування джерела”. Додаткові відомості див. у відповідних розділах.

- 1 Натисніть [Setup] у верхньому банері. Відкриється основний екран налаштування.
- 2 Натисніть [Source]. Відкриється екран “Налаштування джерела”.
- 3 Виберіть необхідний пункт.



Елементи налаштування: Disc / Radio / AUX / Спосіб підключення додатків / RSE

- 4 Натискайте кнопку [Left] або [Right] і т.д., щоб змінити налаштування.
 - При відображенні спливаючого вікна налаштування натисніть [X], щоб закрити вікно після налаштування.
- 5 Натискайте кнопку [Back], щоб повернутися до попереднього екрану.
 - Не вимикайте запалювання відразу після зміни налаштування джерела (під час автоматичного збереження даних в системі). В іншому випадку настройки можуть не змінитися.

Налаштування Діску

Виберіть [Диск] у кроці 3 меню “Налаштування джерела”. Див розділ “Робота з меню” Налаштування джерела (стор. 41).

Можна виконати налаштування DVD в режимі DVD-відео. Натисніть [Stop] перед виконанням налаштування диска.

Налаштування мови меню DVD

Використовується для вибору мови відображення меню (меню заголовків і т.д.).

Елемент налаштування: Мова меню

Значення: AUTO (початкове налаштування) / EN / JA / DE / ES / FR / IT / SV / RU / ZH

- Якщо вибрати значення “AUTO”, використовуватиметься перший із записаних мов меню.
- Відомості про аббревіатурах мов див. в розділі “Список кодів мов і їх розшифрування” (стор. 73).

Налаштування мови звукового супроводу

Використовується для вибору мови звукового супроводу, виведеного через динаміки.

Елемент налаштування: Мова аудіо

Значення: AUTO (початкове налаштування) / EN / JA / DE / ES / FR / IT / SV / RU / ZH

- Якщо вибрати значення “AUTO”, використовуватиметься перший із записаних мов звукового супроводу.
- Відомості про аббревіатурах мов див. в розділі “Список кодів мов і їх розшифрування” (стор. 73).

Налаштування мови субтитрів

Використовується для вибору мови субтитрів, що відображаються на екрані.

Елемент налаштування: Мова субт.

Значення: AUTO (початкове налаштування) / EN / JA / DE / ES / FR / IT / SV / RU / ZH

- Якщо вибрати значення “AUTO”, використовуватиметься перший із записаних мов субтитрів.
- Відомості про аббревіатурах мов див. в розділі “Список кодів мов і їх розшифрування” (стор. 73).

Зміна налаштувань мови

Мова меню, звукового супроводу та субтитрів DVD можна встановити за своїм вибором.

Після встановлення значень вони стають значеннями за замовчуванням. Ця функція зручна для установки, наприклад, російської мови як мову за замовчуванням. (Налаштування мови скасовується для деяких дисків. У цьому випадку використовується мова за замовчуванням, встановлений заводом-виробником.)

- При збереженні налаштувань старі значення перезаписуються. Запам'ятайте поточні налаштування перед внесенням змін.
- Для тимчасової зміни мови поточного диска можна або вибрати його в меню DVD, або встановити за допомогою операції, описаної в розділі “Вибір мови звукової доріжки” (стор. 27).
- Якщо на диску відсутнє цю мову, вибирається мова диска за замовчуванням.

Відтворення на мові, що не входить в список відображуваних мов

1 Натисніть [Код мови меню], [Код мови аудіо] або [Код мови субт.].

Відкриється екран цифрової клавіатури.

2 Введіть 4-значний код мови.

Для перегляду відповідних номерів мов див. "Список кодів мов і їх розшифрування" (стор. 73).

3 Натисніть [OK] для збереження числа.

- При введенні необхідного коду мови значення зміниться на "Other".

Зміна встановлення коду країни

Використовується для встановлення коду країни, для якого потрібно встановити рейтинг (батьківський контроль).

Елемент налаштування: Код країни

Значення: Auto / Other

Auto: використовується перший із записаних кодів країни.
Other: при введенні необхідного коду країни значення зміниться на "Other".

- При збереженні налаштувань старі значення перезаписуються. Запам'ятайте поточні налаштування перед внесенням змін. Налаштування будуть видалені, якщо від'єднати акумулятор автомобіля.

1 Натисніть [Введення коду країни].

2 Введіть 4-значний код країни.

Список кодів країн можна знайти на "Список кодів країн і їх розшифровка" (стор. 74).

3 Натисніть [OK] для збереження коду.

Налаштування рівня рейтингу (батьківський контроль)

Ця функція допомагає обмежити перегляд фільмів дітьми, які не досягли певного віку.

Елемент налаштування: Батьк. контроль

- При збереженні налаштувань старі значення перезаписуються. Запам'ятайте поточні налаштування перед внесенням змін. Налаштування будуть видалені з пам'яті, якщо від'єднати акумулятор автомобіля.
- Для дисків без рейтингу перегляд не вдасться обмежити навіть після установки рівня рейтингу.
- Для відтворення диска з активною функцією захисту від перегляду дітьми змініть рівень рейтингу і код країни, щоб відтворити диск.
- Після встановлення цей рівень рейтингу залишається в пам'яті до наступного зміни. Цю настройку потрібно змінити, щоб дозволити перегляд дисків з більш високим рівнем рейтингу або для скасування функції захисту від перегляду дітьми.
- Захист від перегляду дітьми підтримується не всіма дисками. Щоб дізнатися, чи підтримує диск цю функцію, відтворіть його. Не залишайте диски невідповідного змісту в доступних для дітей місцях.

1 Натисніть [Родить. контроль].

Відкриється екран цифрової клавіатури.

2 Введіть 4-значний пароль за допомогою цифрової клавіатури.

Спочатку встановлений пароль 0000. Введені знаки відображаються у вигляді символів "***".

3 Натисніть [OK] для збереження числа.

Відкриється екран батьківського контролю.

Встановіть рівень рейтингу батьківського контролю

4 Натисніть [Батьк. контроль].

5 Натисніть "◀" в "▶", щоб вибрати значення "On". Виберіть значення "Off", щоб скасувати захист від перегляду дітьми або не встановлювати рівень рейтингу.

6 Натисніть кнопку [X], щоб повернутися до попереднього екрана

7 Натисніть [Рівень].

8 Натисніть кнопку [◀] або [▶] для вибору рівня рейтингу (від 1 до 8). Чим менше вибране значення, тим вище обмеження.

9 Натисніть кнопку [X], щоб повернутися до попереднього екрана.

Зміна паролю

1 Натисніть [Змінити пароль]. Відкриється екран цифрової клавіатури.

2 Введіть новий 4-значний пароль за допомогою цифрової клавіатури.

- Запишіть пароль і зберігайте його в надійному місці.

3 Натисніть [OK] для збереження числа.

4 Натисніть кнопку [↩], щоб повернутися до попереднього екрану.

Тимчасова зміна рівня рейтингу

Під час відтворення деяких дисків може знадобитися зміна рівня рейтингу, встановленого за замовчуванням. У цьому випадку з'явиться повідомлення "Ви хочете змінити рівень батьківського контролю? [OK] [Скасувати]".

При появі цього екрану змініть рівень наступним чином:

- Щоб змінити рівень рейтингу і почати відтворення, натисніть [OK].

При натисканні [OK] відкриється екран введення з цифрової клавіатури. Введіть 4-значний пароль, встановлений в розділі "Налаштування рівня рейтингу (батьківський контроль)", потім натисніть [OK].

- Щоб продовжити відтворення без зміни рівня рейтингу, натисніть [Відміна]. (Якщо ви натиснете кнопку [Відміна], відтворення продовжиться на рівні рейтингу, встановленого в розділі "Налаштування рівня рейтингу (батьківський контроль)".)

Зміна режиму налаштувань екрану ТВ

Використовуйте описану нижче процедуру для налаштування екрану з урахуванням використовуваного монітора ТВ (заднього монітора).

Якщо задній монітор не підключений, встановлюється значення 16:9.

Елемент налаштування: Формат екрану

Значення: 4:3 LB / 4:3 PS / 16:9 (початкове налаштування)

- Для деяких дисків не вдасться встановити певний розмір екрану. (Докладніше див. пояснення на коробці диска.)

4:3 LETTER BOX:

Виберіть це значення при підключенні монітора із співвідношенням сторін 4:3 (звичайний розмір ТВ). При відтворенні фільму із співвідношенням сторін 16:9 можлива поява чорних смуг зверху і знизу екрану. Ширина цих смуг залежить від вихідного співвідношення сторін фільму.



4:3 PAN-SCAN:

Виберіть це значення при підключенні монітора із співвідношенням сторін 4:3. Зображення буде займати всю площу екрану ТБ. Однак через невідповідність співвідношення сторін ліва і права частини зображення будуть приховані (при відтворенні фільму із співвідношенням сторін 16:9).



16:9 WIDE:

Виберіть це значення при підключенні широкоекранного монітора ТБ. Це значення є заводський налаштуванням за замовчуванням.



Налаштування Radio

Виберіть [Radio] у кроці 3 меню "Налаштування джерела". Див розділ "Робота з меню" Налаштування джерела "" (стор. 41).

Налаштування Пошук PI

Елемент налаштування: Пошук PI

Значення: Auto / Off (початкове налаштування)

Приєм RDS Regional (місцевих) станцій

При виборі значення Off пристрій автоматично продовжує приймати сигнал місцевої RDS-станції

Елемент налаштування: RDS Regional

Значення: On (початкове налаштування) / Off

Вибір мови екрану типу програми (PTY)

Елемент налаштування: Мова PTY

Значення: English (початкове налаштування) / Spanish / French / Italian / German / Portuguese / Swedish / Finnish / Russian / Dutch / Norwegian / Danish

Налаштування прийому в режимі PTY31 (екстрена радіопередача)

Для режиму PTY31 (екстреної радіопередачі) можна встановити значення On або Off.

Елемент налаштування: PTY31

Значення: On (початкове налаштування) / Off

- Пристрій автоматично віддає пріоритет екстреної радіопередачі при її початку і перериває поточну радіопрограму, якщо для параметра PTY31 встановлено значення "On".
- Під час прийому PTY31 на екрані пристрою буде відображатися повідомлення "Alarm".

Встановлення якості звуку TUNER (FM) (Tuner Condition)

За допомогою даного пристрій можна встановити необхідну якість звуку для джерела радіоприйому FM.

Елемент налаштування: Налаштування тюнера FM

Значення: Normal (початкова настройка) / HiFi / Stable

Normal:	стандартне налаштування
HiFi:	висока якість
Stable:	управління шумом

- Шум може бути більш помітний при встановленні значення HiFi залежно від стану прийому. У цьому випадку рекомендується встановлювати значення Normal.

Налаштування AUX

Виберіть [AUX] у кроці 3 меню "Налаштування джерела". Див розділ "Робота з меню" Налаштування джерела "" (стор. 41).

Налаштування режиму AUX

З'єднання із зовнішніми пристроями входу доступно за допомогою VIDEO роз'єму iPod. Необхідний додатковий з'єднувальний кабель (стандартний роз'єм RCA до міні-роз'єми для аудіо діаметром 3,5 або міні-роз'єми для аудіо діаметром 3,5 до міні-роз'єми для аудіо діаметром 3,5). Крім того, можна відтворювати відео, приєднавши пристрій за допомогою додаткового кабелю AV (4-полюсний міні-роз'єм AV до гнізда 3-RCA).


Елемент налаштування: AUX In

Значення: iPod Video (початкове налаштування) / AUX

- | | |
|-------------|---|
| iPod Video: | Встановлюється при підключенні iPod або iPhone. |
| AUX: | Встановлюється при підключенні зовнішнього вхідного пристрою. |

■ Використовуваний 4-полюсний міні-роз'єм AV

Пристрій працює з наступним 4-полюсним міні-роз'ємом виведення AV:



- Уважно перевірте висновок перед використанням даного виробу. Залежно від кабелю, можливо відсутність зображення та / або звуку.

Налаштування 1 імені джерела AUX (Налаштування AUX)

Якщо для параметра AUX In вибрано значення "AUX", дане налаштування буде доступне.

Елемент налаштування: ім'я джер. 1

Значення: AUX (початкове налаштування) / DVD / GAME / EXT.DVD / DVD-CHG. / DVB-T / TV / USB-PLAYER / DAB

- Коли підключений DVB-T тюнер або USB-PLAYER (продається окремо), можна використовувати даний пристрій для підключення ще одного зовнішнього вхідного пристрою. При налаштуванні ім'я джер. 2 може змінитися відображення імені режиму даного пристрою.

Налаштування іншого імені джерела AUX

Параметр "ім'я джер. 2" можна встановити тільки тоді, коли для параметра ім'я джер. 1 "встановлено на" DVB-T "або" USB-PLAYER ".

Елемент налаштування: ім'я джер. 2

Значення: OFF (початкове налаштування) / AUX-2 / DVD / GAME / EXT.DVD / DVD-CHG / DVB-T¹ / TV / USB-PLAYER² / DAB

- Замість імені режиму AUX відображається обране ім'я джерела.

* 1 ім'я джер. 1 - DVB-T, то DVB-T не відображається як параметр для ім'я джер. 2.

* 2 ім'я джер. 1 - USB-PLAYER, він не відображається як параметр для ім'я джер. 2.

Налаштування роботи Direct Touch

Якщо значення DVB-T встановлено в якості ім'я джер. 1 ім'я джер. 2, дана настройка буде доступна.

Елемент налаштування: Direct Touch

Значення: On (початкове налаштування) / Off

- | | |
|------|--|
| On: | операція Direct Touch доступна на екрані DVB-T. |
| Off: | операція Direct Touch не доступна на екрані DVB-T. |

Перемикання системи вхідного відеосигналу

Після встановлення значення "On" у розділі "Налаштування режиму AUX" ця настройка стає доступною. Тип вхідного відеосигналу можна змінити.

Елемент налаштування: Сигнал

Значення: Auto (початкове налаштування) / NTSC / PAL

- | | |
|-----------|---|
| Auto: | Відповідний тип сигналу відеовходу (NTSC або PAL) буде обраний автоматично. |
| NTSC/PAL: | Ручне встановлення типу сигналу відеовходу. |

Налаштування "Спосіб з'єднання програми"

Виберіть [Спосіб з'єднання програми] у кроці 3 меню "Налаштування джерела". Див розділ "Робота з меню" Налаштування джерела "" (стор. 41).

Встановіть для параметра ALPINE APP значення USB при підключенні iPhone або значення BLUETOOTH при утворенні пари зі смартфоном Android.

Елемент налаштування: Спосіб з'єднання програми

Значення: None / USB (iPhone) (початкове налаштування) / Bluetooth (Android)

- | | |
|----------------------|--|
| None: | смартфон не підключений. |
| USB (iPhone): | при підключенні iPhone до USB-порту IVE-W585BT можна запрограмувати параметри налаштування звуку пристрою звуку або підключитися до SNS. |
| Bluetooth (Android): | встановіть цей параметр при підключенні до цього пристрою смартфона Android через технологію BLUETOOTH. При такому підключенні можна запрограмувати параметри налаштування звуку пристрою звуку або підключитися до SNS. |

- Після виконання зазначених вище налаштувань поверніть ключ запалювання в положення ACC OFF, а потім знову в положення ACC ON.
- Для правильної роботи цієї функції перед підключенням необхідно встановити спеціальні додатки на смартфон. За додатковими відомостями зверніться до свого дилера Alpine або на веб-сайт компанії Alpine.
- Ця функція підтримується тільки iPhone і певними смартфонами Android.

Налаштування RSE

Виберіть [RSE] у кроці 3 меню "Налаштування джерела". Див розділ "Робота з меню" Налаштування джерела "" (стор. 41).

Налаштування системи "Rear Seat Entertainment"

На задній монітор може виводитися відео.

Елемент налаштування: RSE

Значення: Off (початкове налаштування) / On

BLUETOOTH Setup


На цьому пристрої завжди доступна функція BLUETOOTH. Тому в будь-який час можна виконувати пошук пристрою BLUETOOTH для утворення пари.

Процедура налаштування BLUETOOTH (BLUETOOTH Setup)

Для доступу до екрану налаштувань повинен бути задіяний гальмо стоянки. При спробі доступу до цього екрану під час руху відобразиться попередження "Не працює під час руху".

Наступні кроки з 1 по 5 є загальними для кожного "Елементу налаштування" BLUETOOTH Setup. Додаткові відомості див у відповідних розділах.

- 1 Натисніть [Setup] в верхньому банері. Відкриється основний екран налаштування.
- 2 Натисніть  (BLUETOOTH). Відкриється екран BLUETOOTH Setup.
- 3 Виберіть необхідний пункт.



Елемент налаштування: *Информ. Bluetooth / Налаштування Bluetooth-пристр. / Зміна паролю / Вибір динаміка / Гучність виклику / Гучність передачі / Гучність прийому / Видалити історію викликів / Порядок сортування пам. книги*

- 4 Натискайте кнопку [◀] або [▶] і т.д., щоб змінити налаштування.
 - При відображенні спливаючого вікна настройки натисніть [X], щоб закрити вікно після налаштування.
- 5 Натискайте кнопку [↶], щоб повернутися до попереднього екрану.
 - Не вимикайте запалювання відразу після зміни BLUETOOTH Setup (під час автоматичного збереження даних в системі). В іншому випадку настройки можуть не змінитися.

Відображення інформації BLUETOOTH

Виберіть [Информ. Bluetooth] у кроці 3 меню налаштування BLUETOOTH. Див. розділ "Процедура налаштування BLUETOOTH (BLUETOOTH Setup)" (стор. 45).

Можна відобразити ім'я пристрою BLUETOOTH і адресу даного пристрою.

Елемент налаштування: *інформ. Bluetooth*

Реєстрація пристрою BLUETOOTH

Виберіть [Налаштування Bluetooth-пристрої.] У кроці 3 меню налаштування BLUETOOTH.

Див розділ "Процедура налаштування BLUETOOTH (BLUETOOTH Setup)" (стор. 45).

Пристрій BLUETOOTH використовується, якщо підключається пристрій з підтримкою BLUETOOTH виявлено та підключено з даного пристрою або зареєстровано новий пристрій з підтримкою BLUETOOTH.

- 1 Натисніть кнопку [Налаштування Bluetooth-пристр.].
- 2 Натисніть [Search] в пункті "No Device".
- 3 Натисніть [Audio], [Hands-free] або [Both] для пристрою зі списку, який потрібно підключити.

Audio: для використання як аудіо пристрою
Hands-free: для використання в якості пристрою "Вільні руки".
Both: для використання як аудіо пристрою та пристрою "Вільні руки".

 - Ви можете зареєструвати до 3 BLUETOOTH-сумісних мобільних телефонів.

- 4 Після завершення реєстрації пристрою з'явиться повідомлення, і пристрій перейде в звичайний режим.

- Процес реєстрації BLUETOOTH розрізняється залежно від версії пристрою і SSP (Просте безпечне утворення пар). Якщо з'являється пароль для даного пристрою з 4 або 6 символів, введіть пароль за допомогою пристрою з підтримкою BLUETOOTH. Якщо з'являється пароль для даного пристрою з 6 символів, переконайтеся, що такий же пароль відображається на пристрої з підтримкою BLUETOOTH і натисніть "Yes".
- Якщо були зареєстровані всі 3 пристрої, четверте пристрій зареєструвати не вдасться. Щоб зареєструвати інший пристрій, спочатку видаліть одне з трьох інших пристроїв.

Налаштування пристрою BLUETOOTH

Виберіть одне з 3 парних пристроїв з підтримкою BLUETOOTH, які були попередньо зареєстровані.

- 1 Натисніть кнопку [Налаштування Bluetooth-пристр.].
- 2 Натисніть [Audio] або [Hands-free] для пристрою зі списку парних пристроїв, який потрібно підключити.

Видалення пристрою BLUETOOTH зі списку

Можна видалити інформацію про раніше підключених пристроях з підтримкою BLUETOOTH.

- 1 Натисніть кнопку [Налаштування Bluetooth-пристр.].
- 2 Натисніть кнопку [Delete] для пристрою з підтримкою BLUETOOTH, яке потрібно видалити зі списку парних пристроїв.
- 3 Натисніть [OK].
 - Якщо натиснути кнопку [Відміна], відбудеться скасування налаштування.

Налаштування паролю

Виберіть [Зміна паролю] у кроці 3 меню налаштування BLUETOOTH.

Див розділ “Процедура налаштування BLUETOOTH (BLUETOOTH Setup)” (стор. 45).

Для підключення до пристрою з підтримкою BLUETOOTH можна встановити код.

Елемент налаштування: Зміна паролю

- 1 Натисніть [Зміна паролю].**
Відкриється екран цифрової клавіатури.
- 2 Введіть 4-значний пароль, а потім натисніть кнопку [Enter].**
 - Спочатку встановлений пароль 0000.
 - Детальні відомості про введення з цифрової клавіатури див. в розділі “Операції введення з цифрової клавіатури” (стор. 24).

Вибір динаміка для виведення сигналу

Виберіть [Вибір динаміка] у кроці 3 меню налаштування BLUETOOTH.

Див розділ “Процедура налаштування BLUETOOTH (BLUETOOTH Setup)” (стор. 45).

Ви можете вибрати динамік в машині, який буде виводити звук з телефону.

Елемент налаштування: Вибір динаміка

Значення: ALL (початкове значення) / FRONT L / FRONT R / FRONT LR

- | | |
|-----------|--|
| ALL: | звук буде виводитися через всі динаміки машини. |
| FRONT L: | звук буде виводитися тільки через фронтальний лівий динамік. |
| FRONT R: | звук буде виводитися тільки через фронтальний правий динамік. |
| FRONT LR: | звук буде виводитися через фронтальні правий і лівий динаміки. |

- Це налаштування не вдасться виконати при виконанні телефонного виклику. Виконайте її перед виконанням виклику.

Налаштування Гучність виклику

Виберіть [Гучність виклику] у кроці 3 меню налаштування BLUETOOTH.

Див розділ “Процедура настройки BLUETOOTH (BLUETOOTH Setup)” (стор. 45).

Під час дзвінка можна налаштувати рівень гучності прийому.

Елемент налаштування: Гучність виклику

Значення: від 1 до 11 (початкове налаштування 5)

Налаштування Гучність передачі

Виберіть [Гучність передачі] у кроці 3 меню налаштування BLUETOOTH.

Див розділ “Процедура настройки BLUETOOTH (BLUETOOTH Setup)” (стор. 45). Під час дзвінка можна налаштувати рівень гучності передачі.

Елемент налаштування: Гучність передачі

Значення: від 1 до 11 (початкове налаштування: 5)

Налаштування Гучність прийому

Виберіть [Гучність прийому] у кроці 3 меню налаштування BLUETOOTH.

Див розділ “Процедура настройки BLUETOOTH (BLUETOOTH Setup)” (стор. 45).

Можна встановити рівень гучності вхідного дзвінка.

Елемент налаштування: Гучність прийому

Значення: від 1 до 11 (початкове налаштування: 5)

Видалення всіх журналів

Виберіть [Видалити історію викликів] у кроці 3 меню налаштування BLUETOOTH.

Див розділ “Процедура налаштування BLUETOOTH (BLUETOOTH Setup)” (стор. 45). Будуть видалені дані про всіх набраних / прийнятих / пропущених дзвінках.

Елемент налаштування: *Видалити історію викликів.*

- 1 Натисніть [Видалити історію викликів]**
З’явиться екран підтвердження.
 - *Якщо історії немає, дана функція недоступна.*
- 2 Натисніть [ОК].**
Всі історії видалені.

Зміна порядку сортування телефонної книги

Виберіть [Порядок сортування пам. книги] у кроці 3 меню налаштування BLUETOOTH. Див розділ “Процедура налаштування BLUETOOTH (BLUETOOTH Setup)” (стор. 45). Телефонна книга сортується в алфавітному порядку за першою літерою імені.

Можна змінити порядок сортування телефонної книги за першою літерою полів First Name або Last Name.

Елемент налаштування: *Порядок сортування пам. книги*
Значення: *First Name (початкова настройка) / Last Name*

- Для відображення налаштування телефонну книгу потрібно перезавантажити. Більш детальну інформацію про операції завантаження телефонної книги можна знайти на “Функція телефонної книги” (стор. 54).

Налаштування Камера


Процедура налаштування Камера (Camera Setup)

Якщо приєднано придбати додатково Камера, зображення з неї можна виводити на монітор. Якщо підключена камера, встановіть цей параметр.

Для доступу до екрану налаштувань повинен бути задіяний гальмо стоянки. При спробі доступу до цього екрану під час руху відобразиться попередження “Не працює під час руху”.

Наступні кроки з 1 по 5 застосовні до будь-якого “елементу налаштування” Камера (Camera Setup). Додаткові відомості див у відповідних розділах.

- 1 Натисніть [Setup] в верхньому банері.**
Відкриється основний екран налаштування.
- 2 Натисніть  (CAMERA)].**
Відкриється екран налаштування Камера (Camera Setup).
- 3 Виберіть потрібний пункт.**



Елементи налаштування: *Камера / Переривання камери (режим Power OFF)*

- 4 Натисніть кнопку [◀] або [▶] і т.д., щоб змінити налаштування.**
 - *При відображенні спливаючого вікна настройки натисніть [X], щоб закрити вікно після налаштування.*
- 5 Натисніть кнопку , щоб повернутися до попереднього екрану.**
 - *Не вимикайте запалювання відразу після зміни налаштувань камери (під час автоматичного збереження даних в системі). В іншому випадку налаштування можуть не змінитися.*

Налаштування AUX Камера

Виберіть пункт [Камера] в 3-му кроці меню настройки Камера (Camera Setup).

Див розділ "Процедура налаштування Камери (Camera Setup)" (стор. 47).

Налаштування входу Камера

Елемент налаштування: Вибір камери / Сигнал камери * / Калібрування *

Значення: Off (початкова настройка) / Rear

* Якщо для параметра "Вибір камери" встановлено на "Off", ця функція буде недоступна.

Налаштування вхідного сигналу AUX Камера

Якщо приєднано AUX Камера, можна вибрати тип вхідного відеосигналу.

Елемент налаштування: Сигнал камери

Значення: AUTO (початкове налаштування) / NTSC / PAL

NTSC/PAL: ручне встановлення типу сигналу відеовходу.

AUTO: Відповідний тип сигналу відеовходу (NTSC або PAL) буде обраний автоматично.

Регулювання направляючої камери заднього виду

Якщо вибрати параметр "Rear", можна налаштувати положення камери.

Елемент налаштування: Калібрування

- 1 Натисніть кнопку [Калібрування].
З'явиться екран калібрування камери.
- 2 Виберіть параметр, який потрібно налаштувати.
Направляючу лінію також можна вибрати, натиснувши [▲] [▼].




- 3 Натисніть кнопку [↑], [↓], [←] або [→], щоб налаштувати розташування направляючої.
 - Кнопка [Clear] очищає налаштування і повертає налаштування перед зміною направляючої лінії.
- 4 Після завершення натисніть кнопку [Set].

Одночасне налаштування направляючих

Натисніть кнопку [Link].

Три вертикальних направляючих обраної в даний момент направляючої з'єднуються, що дозволяє налаштовувати їх одночасно.



ON/OFF дисплею калібрування.

Вимкнення обраної направляючої.

- 1 Натисніть [ON/OFF].
Буде вимкнена обрана на даний момент направляюча.
- 2 Для включення направляючої знову натисніть [ON/OFF].

• Вимкнені напрямні все ще можна налаштувати.

Відновлення калібрування за замовчуванням.

- 1 Натисніть кнопку [Default].
З'явиться вікно повідомлення.
- 2 Натисніть [OK].
Налаштовані значення повернуться до налаштувань за замовчуванням.

Налаштування включення і виключення направляючої (ON/OFF)

- 1 Натисніть [Guide OFF] на екрані зображення з камери заднього виду.
Напрямна зникне, після чого замість кнопки [Guide OFF] з'явиться кнопка [Guide ON].
- 2 Натисніть [Guide ON], щоб відобразити направляючу.

Налаштування розташування вікна з попередженням

Натисніть [Caution ▲].

- Кожне торкання кнопки переміщує вікно з попередженням вгору або вниз.

Переривання камери (режим Power OFF)

Виберіть [Переривання камери] у кроці 3 меню настройки Камера.

Див розділ "Процедура настройки Камера (Camera Setup)" (стор. 47).

Можна вибрати, чи відображати зображення задньої камери, якщо важіль передач переміщений в положення заднього ходу (R), коли пристрій вимкнено.

Елемент налаштування: Переривання камери (режим Power OFF)

Значення: On / Off (початкове налаштування)

On: зображення задньої камери буде відображатися.


Off: зображення задньої камери не буде відображатися.

Інформація направляючої камери заднього виду

Щоб відобразити направляючу, в розділі "Налаштування вклучення і вклучення направляючої (ON / OFF)" (стор. 48) виберіть значення Оп. Також про налаштування напрямних див. розділ "Регулювання направляючої камери заднього виду" (стор. 48). Також є можливість відключити відображення направляючої на екрані зображення з камери заднього виду.

■ Значення міток

Коли важіль перемикачів швидкостей встановлений в положення заднього ходу, на дисплеї відображається зображення з камери заднього виду. Напрямні допомагають оцінити ширину автомобіля і відстань від заднього бампера.



- ① **Мітки ширини автомобіля (червоні, жовті й зелені-в порядку збільшення відстані)**
Якщо калібрування виконана правильно, мітки вказують ширину автомобіля. При русі заднім ходом таке зображення допомагає направляти автомобіль по прямій траєкторії.

Мітки вказують відстань від задньої частини автомобіля (від краю заднього бампера).

- Мітки не переміщуються синхронно з рульовим колесом.
- Встановіть мітки згідно з шириною автомобіля.

② **Направляючі мітки відстані**


Мітки вказують відстань від задньої частини автомобіля (від краю заднього бампера).

- Мітки не переміщуються синхронно з рульовим колесом.
- Рекомендується виміряти фактичну відстань до міток при паркуванні автомобіля на рівній поверхні.
- Залежно від стану автомобіля або поверхні дороги діапазон видимості може варіюватися.
- У камери обмежений діапазон видимості. Об'єкти, що знаходяться під граничними кутами до камери (наприклад, під бампером або по краях бампера), можуть не потрапити в зону видимості камери.
- Зображення навколишньої території з камери заднього виду може трохи відрізнятися від фактичного.
- Залежно від автомобіля направляють можуть відхилятися вправо або вліво. Це не є несправністю.


■ Направляючі мітки відстані

Направляючі відстані вказують відстань від заднього бампера до рівня поверхні, на якій знаходиться автомобіль. Точно розрахувати відстань до об'єктів, що знаходяться вище рівня землі може бути важко. У наведеному прикладі відстань до точки А становить 0,5 м, а відстань до точки В - 1 м.

<Екран>



<Розташування А, В і С>



На екрані, відповідно до відміток направляючих відстані, здається, що вантажівка припаркована на відстані приблизно 1 м (точка В). Насправді, якби автомобіль здавав заднім ходом до точки А, він зіткнувся б з вантажівкою.

На екрані точки А, В і С здаються розташованими у порядку зростання відстані. Але фактично точки А і С розташовані на однаковій відстані, а точка В знаходиться далі, ніж точки А і С.


- Відмітка ширини автомобіля відображає відстань до поверхні дороги. Відстань до об'єкта на дорозі, представлене напрямними, може дещо відрізнятися від фактичного.

Розбіжність показань екранного зображення і реального рельєфу дороги

Перераховані нижче умови сприяють розбіжностям між показаннями напрямних на екрані і фактичним станом поверхні дороги. (Зображення на ілюстраціях для випадку, коли камера встановлена в стандартне положення.)

■ Приклад. Ділянка дороги позаду автомобіля піднімається вгору.


<Екран>



Направляючі мітки відстані

<Розташування автомобіля>

Фактична відстань




Похибка Похибка

Направляючі мітки відстані відображають відстань до рівній горизонтальній поверхні дороги. Тому для випадку, коли дорога позаду автомобіля піднімається вгору, відстань від заднього бампера, вказане напрямними, менше фактичного. Наприклад, якщо на висхідному ділянці розташований об'єкт, може здаватися, що він розташований далі, ніж насправді.


Така ж помилка може мати місце між показаннями напрямних і реальної траєкторією автомобіля на дорозі.

■ Приклад. Ділянка дороги позаду автомобіля спускається вниз.

<Екран>



<Розташування автомобіля>



Для випадку, коли дорога позаду автомобіля спускається вниз, відстань від заднього бампера, вказана направляючими, більша за фактичну. Якщо об'єкт розташований на напрямленій вниз ділянці, може здаватися, що він розташований ближче, ніж насправді.

Така ж похибка може мати місце між показаннями направляючих і реальної траєкторією автомобіля на дорозі.

Робота з пристроями BLUETOOTH

Налаштування перед використанням

Про BLUETOOTH

BLUETOOTH-це бездротова технологія, яка дозволяє встановлювати зв'язок між мобільними пристроями або персональними комп'ютерами на невеликих відстанях. За допомогою цієї технології можна здійснити виклик по мобільному телефону з використанням функції "Вільні руки" або передачу даних між пристроями з підтримкою BLUETOOTH. Передача BLUETOOTH доступна в неліцензованих діапазонах 2,4 ГГц, якщо відстань між пристроями становить не більше 10 метрів. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт BLUETOOTH (<http://www.bluetooth.com/>).

- Деякі пристрої з підтримкою BLUETOOTH не вдасться підключити до даного пристрою в залежності від версії BLUETOOTH.
- Правильна робота даного пристрою з усіма пристроями з підтримкою BLUETOOTH не гарантовано. Для отримання інформації про поводження з пристроєм з підтримкою Bluetooth зверніться до свого дилера ALPINE або відвідайте веб-сайт ALPINE.
- У деяких умовах бездротове з'єднання BLUETOOTH може бути нестійким.
- Перш ніж зробити телефонний дзвінок або приступити до налаштування, обов'язково упиніть машину у безпечному місці.
- Залежно від підключених пристроїв з підтримкою BLUETOOTH функціональні можливості можуть відрізнятися. Додаткові відомості див в посібниках користувача для підключених пристроїв.

Про функції телефону "Вільні руки"

Зателефонувати із застосуванням функції HFP ("Hands-Free Profile") можна, якщо з цим пристроєм використовувати мобільний телефон з підтримкою відповідної функції.

- Не використовуйте функцію "Вільні руки" при інтенсивному дорожньому русі або русі по звислих вулицях.
- При виконанні виклику закрийте вікна, щоб знизити фоновий шум.
- Якщо обидва абонента використовують пристрої з функцією "Вільні руки" або виклик здійснюється в галасливих умовах, буде важко розчутити голос співрозмовника.
- Залежно від стану телефонної лінії або використовуваних мобільних пристроїв голосу можуть звучати неприродно.
- При використанні мікрофону говоріть безпосередньо в мікрофон, щоб забезпечити максимально високу якість звучання.
- Певні функції мобільного телефону залежать від характеристик і параметрів мережі конкретного постачальника послуг. Крім того, деякі функції можуть бути не активовані постачальником послуг та / або функціональність може бути обмежена налаштуваннями мережі постачальника. З питань доступності певних функцій і функціональності завжди звертайтеся до свого постачальника послуг. Інформація про всіх функціях, функціональності та інших технічних характеристиках виробу, а також інформація, що міститься в керівництві користувача, заснована на самих останніх даних і вважається достовірною на момент друку. Компанія Alpine залишає за собою право на внесення змін до будь-якої інформації чи технічні характеристики без попереднього повідомлення або будь-яких зобов'язань.

Налаштування перед використанням BLUETOOTH

Перш ніж використовувати функцію "Вільні руки" на телефоні або в аудіосистемі, необхідно виконати наступні налаштування.

Зареєструйте пристрій BLUETOOTH на цьому пристрої (див. стор 45).

- Можна виконати пошук даного пристрою за допомогою BLUETOOTH-сумісного пристрою, потім підключити дане BLUETOOTH-пристрій до даного пристрою. Назва даного пристрою - "IVE-W585BT", а початковий пароль - "0000". Додаткові відомості див в посібниках користувача для підключених пристроїв.

Функція телефону "Вільні руки"

■ Приклад екрану меню телефону



- 1 Назва пристрою BLUETOOTH
- 2 Відображення обраного: значок швидкого доступу
Набрані / прийняті / пропущені: значок кожної історії.

Підключення пристрою BLUETOOTH

Реєстрація пристрою BLUETOOTH в IVE-W585BT робить можливим автоматичне підключення.

Якщо влаштуванню не вдалося підключитися автоматично, виконайте процедуру підключення знову.

- 1 Натисніть кнопку (телефон).
З'явиться екран меню телефону.
- 2 Натисніть кнопку [Connect].
Почнеться сеанс підключення пристрою BLUETOOTH.

Відключення з'єднання BLUETOOTH

Натисніть кнопку [Disconnect].
З'єднання BLUETOOTH буде розірвано.

Зміна підключеного пристрою BLUETOOTH

Якщо в системі зареєстровано кілька пристроїв BLUETOOTH, можна перемикатися між ними.

- 1 **Натисніть кнопку  (телефон).**
З'явиться екран меню телефону.
- 2 **Натисніть кнопку [Change Device].**
З'явиться екран налаштувань пристрою Bluetooth.
- 3 **Натисніть [Audio] або [Hands-free] на вибраному пристрої.**
Відбудеться перемикання на вибраній пристрій.

Прийом виклику

Вхідні дзвінки супроводжуються звуком вхідного дзвінка і відображенням повідомлення (номер телефону і т. д.).

- 1 **Вхідний дзвінок відображається на екрані і супроводжується звуковим сигналом.**
- 2 **Натисніть кнопку [] або  (телефон).**
Виклик буде прийнятий.
 - Під час дзвінка звук поточного режиму системи відключається. Після завершення виклику відтворення поновиться.
 - Якщо ім'я абонента зареєстровано в системі, під час виклику воно відобразиться на екрані. В іншому випадку відобразиться номер абонента.

Налаштування гучності звукового сигналу

Гучність звукового сигналу регулюється на екрані повідомлення про вхідний виклик.

Натискайте кнопку [◀] або [▶], щоб налаштувати параметр "Vol".

Завершення виклику

Натискайте [].
Виклик буде завершений.

Виклик

Щоб зателефонувати, скористайтесь екраном меню "Телефон".

Додзвін за допомогою швидкого виклику

Щоб здійснювати виклики одним натисканням, можна призначити швидкий виклик для 4 телефонних номерів. Процедура призначення кнопок швидкого виклику описана в розділі "Призначення номеру кнопки швидкого виклику" (стор. 55).

- 1 **Натисніть кнопку  (телефон).**
З'явиться екран меню телефону.
- 2 **Натисніть [ Favorites].**
- 3 **Натисніть [Dial1], [Dial2], [Dial3] або [Dial4].**
Буде зроблений виклик на збережений номер.

- При натисканні та утриманні кнопок [Dial1], [Dial2], [Dial3] або [Dial4] відображається екран редагування швидкого набору. Єдина операція редагування-видалення.
- Якщо зареєстровано ім'я абонента, воно відобразиться на кнопці швидкого виклику.

Вибір номера з журналу викликів

Зателефонувати можна за допомогою 3 типів журналів. У журналі зберігається не більше 20 телефонних номерів. Як тільки це кількість перевищується, віддаляється найдавніший номер.

- 1 **Натисніть кнопку  (телефон).**
З'явиться екран меню телефону.
- 2 **Натисніть [ Dialed], [ Received] або [ Missed].**

Відобразяться останні чотири історії викликів.

Для виклику абонента однієї з останніх чотирьох історій викликів

- 3 **Натисніть значок абонента, якому ви хочете зателефонувати.**
Почнеться виклик.

Для виклику абонента однієї з усіх історій викликів

- 3 **Натисніть [All].**
- 4 **Виберіть ім'я в історії виклику.**
Відкриється екран з додатковою інформацією журналу дзвінків.
- 5 **Натисніть [].**
Почнеться виклик.
 - При натисканні [Delete] вибрані історії видаляються.

Набір номера з телефонної книги

Подзвонити можна, вибравши номер з телефонної книги мобільного телефону. Перед використанням даної функції необхідно завантажити в систему телефонну книгу з мобільного телефону. Додаткові відомості про завантаження телефонної книги можна знайти на "Синхронізація телефонної книги" (стор. 54).

- 1 Натисніть кнопку (телефон).
З'явиться екран меню телефону.
- 2 Натисніть кнопку .
- 3 Натисніть на ім'я або телефонний номер у списку телефонної книги.
- 4 Натисніть [].
Почнеться виклик.

Введення телефонного номера для виклику абонента

- 1 Натисніть кнопку (телефон).
З'явиться екран меню телефону.
- 2 Натисніть кнопку .
З'явиться екран введення номера.
- 3 Введіть потрібний телефонний номер.
Можна ввести "+" повторним дотиком кнопки "0".

Можна ввести не більше 31 цифри.
- 4 Натисніть [].
- 5 Натисніть [Викликати].
Почнеться виклик.

Функція повторного набору

Останній набраний номер можна набрати повторно.

- 1 Натисніть кнопку (телефон).
З'явиться екран меню телефону.
- 2 Натисніть кнопку [Повтор].
- 3 Натисніть [Викликати].
Почнеться виклик.

Функція "Голосовий набір"

Якщо підключений телефон з функціями "Голосовий набір" і "Вільні руки", можна зробити виклик за допомогою голосового набору.

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку (телефон) не менше 3 секунд.



Буде активований режим "Голосовий набір".

- 2 Вимовте номер телефону * або ім'я, куди ви хочете зателефонувати, в мікрофон.

* Номер телефону та ім'я залежать від відомостей про голосовому наборі, збережених в мобільному телефоні.

- 3 Натисніть кнопку [X], щоб вийти з режиму "Голосовий набір".

- Цю операцію можна виконувати тільки при підключенні мобільного телефону з функцією "Голосовий набір".
- Робота функції «Голосовий набір» залежить від діапазону розпізнавання мобільного телефону і розташування установки мікрофону. Зверніть на це увагу при установці мікрофону.
- Дія функції «Голосовий набір» залежить від доступності цієї функції на мобільному телефоні. Додаткові відомості див в керівництві користувача мобільного телефону.
- У деяких моделях мобільних телефонів виконання голосового набору може завершуватися автоматично.

Операції, що виконуються під час телефонної розмови

■ Приклад екрану



- ① Ім'я та телефонний номер
- ② Час телефонної розмови

Налаштування гучності мови

Можна регулювати гучність вхідного і вихідного мовного сигналу відповідно.

Натисніть кнопку [◀] або [▶], щоб налаштувати параметр "Vol".

: Гучність передачі

: Гучність прийому

Для гучності можна встановити один з 11 рівнів. Натискайте [◀], щоб зменшити гучність. Натискайте [▶], щоб збільшити гучність.

Перемикання виходу мовного сигналу

Вихід мовного сигналу телефонної розмови можна перемикати між динаміками автомобіля і динаміком телефону.

Натисніть [↔].

- Деякі моделі мобільних телефонів можуть не підтримувати цю функцію.

Функція DTMF (кнопковий тональний набір)

Набір в режимі DTMF під час дзвінка.


1 Натисніть кнопку [Keypad].
З'явиться екран введення номера.

2 Введіть номер.

- Ви можете виконати тональний набір під час дзвінка.

Функция телефонной книги

■ Приклад екрану телефонної книги



- ① Цей значок з'являється у випадку, якщо для абонента зареєстровано декілька телефонних номерів.

Синхронізація телефонної книги

Телефонну книгу системи можна синхронізувати з телефонною книгою мобільного телефону.

1 Натисніть кнопку  (телефон).
З'явиться екран меню телефону.

2 Натисніть [].

3 Натисніть кнопку [Download].

4 Натисніть кнопку [SYNC].
Почнеться синхронізація телефонних книг.

- У телефонній книзі можна зберегти не більше 1000 телефонних номерів.
- Для окремого імені абонента можна зберегти не більше 3 телефонних номерів.

Додавання телефонної книги

1 Натисніть кнопку  (телефон).
З'явиться екран меню телефону.

2 Натисніть [].

3 Натисніть кнопку [Download].

4 Натисніть кнопку [Add].
Включитися режим Очікування мобільного телефону.

- Натисніть кнопку [Скасувати], щоб вийти з режиму очікування.

5 Мобільний телефон отримує доступ до даної системи, після цього телефонна книга з мобільного телефону передається в систему.

Пошук в телефонній книзі

Якщо у переданій телефонній книзі 6 і більше записів, можна здійснювати дзвінки за допомогою функції пошуку в телефонній книзі.

1 Натисніть кнопку  (телефон).
З'явиться екран меню телефону.

2 Натисніть [].
З'явиться екран зі списком контактів.

3 Натисніть [Search].
Відкриється екран введення з клавіатури.

4 Введіть першу букву записи, яку необхідно знайти.
Кількість результатів для введеної першої літери відображається у верхньому правому куті екрану. Щоб звузити діапазон пошуку, введіть більше букв.

- Після введення символів, якщо звужений список записів складається з 5-менш записів, відображається список знайдених записів.

5 Натисніть [OK].
З'явиться знайдений запис у списку телефонної книги.

6 Натисніть на ім'я або телефонний номер у списку телефонної книги.

7 Натисніть [].

Видалення записів з телефонної книги

Видалення з телефонної книги одного запису

- 1 Натисніть кнопку  (телефон).
З'явиться екран меню телефону.
- 2 Натисніть [].
З'явиться екран телефонної книги.
- 3 Натисніть кнопку [Delete].
З'явиться екран підтвердження.
Якщо зареєстровано декілька телефонних номерів, вони всі будуть видалені.
- 4 Натисніть [OK].
Обраний номер буде видалений.

Видалення з телефонної книги всіх записів

- 1 Натисніть кнопку  (телефон).
З'явиться екран меню телефону.
- 2 Натисніть [].
З'явиться екран телефонної книги.
- 3 Натисніть кнопку [All Delete].
З'явиться екран підтвердження.
- 4 Натисніть [OK].
Всі записи з телефонної книги будуть видалені.

Призначення номеру кнопки швидкого виклику

Призначення з використанням журналу викликів

- 1 Натисніть кнопку  (телефон).
З'явиться екран меню телефону.
- 2 Натисніть [Dialled], [Received] або [Missed].
Відобразяться останні чотири історії викликів.
- 3 Натисніть [All].
- 4 Натисніть запис імені абонента, для якого слід призначити швидкий виклик.
Відкриється екран з додатковою інформацією журналу викликів.
- 5 Натисніть [Preset].
З'явиться інформаційний екран кнопок швидкого виклику.
- 6 Натисніть [Save].
Телефонний номер буде призначений вибраній кнопці швидкого виклику.
 - Якщо кнопки Dial1, Dial2, Dial3 або Dial4 вже зайняті, новий номер замінить колишню інформацію.
 - Натисніть [Delete], щоб видалити номер, призначений кнопці швидкого виклику.

Призначення з використанням телефонної книги.

- 1 Натисніть кнопку  (телефон).
З'явиться екран меню телефону.
- 2 Натисніть [].
З'явиться екран телефонної книги.
- 3 Натисніть на телефонний номер, для якого слід призначити швидкий виклик.
З'явиться інформаційний екран екран телефонної книги.
- 4 Натисніть [Preset].
З'явиться інформаційний екран кнопок швидкого виклику.
- 5 Натисніть [Save].
Телефонний номер буде призначений обраній кнопці швидкого виклику.
 - Якщо кнопки Dial1, Dial2, Dial3 або Dial4 вже зайняті, новий номер замінить колишню інформацію.
 - Натисніть [Delete], щоб видалити номер, призначений кнопці швидкого виклику.

Функція очікування виклику

Якщо під час телефонної розмови надходить виклик з іншого телефону, на екрані відображається попереджувальне повідомлення. Ця функція може використовуватися, тільки якщо підключений мобільний телефон підтримує очікування виклику.

Прийом викликів під час телефонної розмови

Якщо під час телефонної розмови надходить новий виклик, відображається екран, що дозволяє переключитися на цей виклик.



- ① Натисніть [], щоб прийняти новий виклик і утримувати на лінії поточний. Натисніть [], щоб не приймати новий виклик і продовжити поточну розмову.
- ② Натисніть [] або керуючу кнопку 3, щоб завершити поточний виклик і прийняти новий.

Перемикання викликів



- ③ Натисніть, щоб переключити виклик.
- Серед функцій мобільного телефону цей пристрій підтримує тільки очікування виклику. Функції другого дзвінка і тристоронньої зв'язку використанням мобільного телефону не підтримуються. Також може відбутися збіг екрану.

Аудіо BLUETOOTH

Якщо мобільний телефон, переносний плеєр або інші пристрої з підтримкою BLUETOOTH підключені за допомогою бездротового зв'язку, можна відтворювати музичні композиції (операція виконується під управлінням даного пристрою).

Приклад головного екрану аудіо BLUETOOTH



- ① Назва композиції
- ② Виконавець
- ③ Назва альбому
- ④ Час відтворення
- ⑤ Назва пристрою BLUETOOTH

- Зображення екранних кнопок може відрізнятися в залежності від версії AVRCP.
- Індикатор режиму відтворення / Назва композиції / Виконавець / Назва альбому / Минулий час не відображаються для AVRCP версії 1.0.
- Для відтворення звуку потрібно мобільний телефон або переносний плеєр з підтримкою A2DP (Advanced Audio Distribution Profile-розширений профіль розповсюдження аудіо) або AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile-профіль дистанційного керування аудіо / відео). Деякі функції на окремих пристроях не працюють.
- Під час дзвінка звук від аудіоджерела BLUETOOTH буде відключений.

Сумісні версії AVRCP: 1.0, 1.3, 1.4

- Доступні опції можуть різнитися залежно від версії AVRCP.

Відтворення

1 Натисніть кнопку [Bluetooth-Audio] у верхньому банері.

2 Натисніть кнопку [Ж] або [К], щоб вибрати необхідну звукову доріжку (файл).

Повернення до початку поточного файлу:

Натисніть [К].

Перемотування поточного файлу назад:

Натисніть і утримуйте кнопку [D].

Перехід до початку наступного файлу:

Натисніть [Ж].

Перемотування поточного файлу вперед:

Натисніть і утримуйте кнопку [Ж].

- Кнопки [◀◀ ▶▶], також використовуються для зазначених вище функцій.


3 Щоб припинити відтворення, натисніть кнопку [▶ / ||].

Повторне відтворення

Функція доступна тільки для AVRCP версій 1.3 і 1.4.

Натисніть кнопку [↺] під час відтворення.

Режим повтору перемикається при кожному натисканні кнопки.




- Операції можуть відрізнятися залежно від підключеного пристрою, що підтримує BLUETOOTH.

М.І.Х. (відтворення у випадковій послідовності)

Функція доступна тільки для AVRCP версій 1.3 і 1.4.

Натисніть кнопку [X] під час відтворення.

Режим М.І.Х. змінюється при кожному натисканні [X].



Функція пошуку

Функція доступна тільки для AVRCP версії 1.4.

Відображуваний список відрізняється в залежності від підключеного пристрою BLUETOOTH.

Натисніть кнопку [(Q Пошук)] в нижньому заголовку під час відтворення.

Із списку, виберіть доріжку і т.п. для прослуховування.

- Операції можуть відрізнятися залежно від підключеного пристрою, що підтримує BLUETOOTH.

Додатковий пристрій (купується додатково)

Робота з додатковим пристроєм (купується додатково)

Щоб управляти пристроями, підключеними до AUX-роз'ємів IVE-W585BT, виконайте процедуру, описану далі.

- Встановіть для параметра *AUX In* значення "AUX". Див розділ "Налаштування режиму AUX" (стор. 44).
- Залежно від підключеного пристрою можуть не працювати екранні кнопки, або їх функції можуть дещо відрізнятися.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перегляд телевізійних програм або відео водієм в процесі водіння становить небезпеку (у багатьох країнах це заборонено законом). Водій може відволіктися від керування автомобілем і потрапити в аварію.

Встановлюйте пристрій IVE-W585BT таким чином, щоб водій не міг переглядати відео і телевізійні програми, якщо автомобіль не зупинений, і не задіяний гальмо стоянки.

Якщо пристрій IVE-W585BT підключено неправильно, водій отримає можливість переглядати телевізійні програми та відео під час руху. Це може відволікати його від керування автомобілем і може стати причиною аварії. Водій чи інші люди можуть отримати серйозні травми.

- При спробі активувати додатковий пристрій під час руху на екрані відобразиться попередження "Зображення вимкнено для вашої безпеки".

Натисніть [AUX] * 1 або [AUX2] * 2 у верхньому банері. З'явиться екран режиму AUX.


- * 1 З'явиться надане в якості назви режиму в розділі "Налаштування 1 імені джерела AUX (Налаштування AUX)" (стор. 44) і "Налаштування другого імені джерела AUX" (стор. 44).
- * 2 Якщо для параметра "Налаштування другого імені джерела AUX" (стор. 44) встановлено значення "Off", ця функція буде недоступна.

Відображення операційного екрану AUX під час відтворення відеофайлу.

Торкніться екрана.

З'явиться операційний екран AUX.

■ Приклад екрану для режимів AUX, AUX2, DVD, Game



- Операційний екран зміниться екраном візуальних параметрів в режимі AUX через 5 секунд після виконання операції. Торкніться робочої області екрана, щоб закрити операційний екран.
- Торкніться екрану ще раз, щоб повернутися до операційного екрану.
- Налаштування назви AUX для режимів EXT.DVD, DVD-CHG, DVB-T, USB-PLAYER, DAB і TV відображає відповідні операційні перемикачі та дозволяє виконати дії. Див розділи "Налаштування 1 імені джерела AUX (Налаштування AUX)" (стор. 44) і "Налаштування другого імені джерела AUX" (стор. 44).

Використання зовнішнього DVD-плеєра

Щоб використовувати зовнішній DVD-плеєр (отримується додатково), в розділах "Налаштування 1 імені джерела AUX (Налаштування AUX)" (стор. 44) або "Налаштування другого імені джерела AUX" (стор. 44) встановіть значення "EXT.DVD."

Перемикання в режим зовнішнього DVD-плеєра


Натисніть кнопку [EXT.DVD] у верхньому банері.

Відкриється екран режиму EXT. DVD.

Інформація про операційний екрані DVD-плеєра

Коли відображається екран відтворення зовнішнього DVD-плеєра, можна торкнутися дисплея, щоб відобразити операційний екран. Додаткові відомості про роботу DVD-плеєра см. в керівництві користувача підключеного DVD-плеєра.

■ Приклад екрану зовнішнього DVD-програвача




- ① [K]*
Натисніть цю кнопку, щоб повернутися в початок поточної глави, доріжки або файлу. Натисніть цю кнопку ще раз, щоб перейти в початок попередньої глави, доріжки або файлу. Натисніть і утримуйте для перемотування назад.
- ② [J]*
Натисніть цю кнопку, щоб перейти в початок наступної глави, доріжки або файлу. Натисніть і утримуйте для перемотування вперед.
- ③ [X]
Пуск / зупинка відтворення в режимі MIX
- ④ [C]
Пуск / зупинка повторного відтворення.
- ⑤ [▶/||]
Перемикання між режимом відтворення і паузи.
- ⑥ [■]
Натискання під час відтворення виконує попередню зупинку. Повторне натискання зупиняє відтворення.
- ⑦ [TOP MENU]
Відкриття екрану головного меню.
- ⑧ [MENU]
Відкриття екрану меню.

- ⑨ [Menu Control]
Відкриття режиму управління меню.
- ⑩ [◀]
Перемикання до попередньої програми / списку відтворення / теки.
- ⑪ [▶]
Перемикання до наступної програми / списку відтворення / теці.
- ⑫ [ANGLE]
Перемикання кута.
- ⑬ [AUDIO]
Перемикання аудіо.
- ⑭ [Subtitle]
Включення субтитрів.

* Кнопки [◀◀], [▶▶] також використовуються для зазначених вище функцій.

■ Приклад екрану режиму управління меню



- ⑮ [Key]
З'явиться режим управління за допомогою меню.
- ⑯ [◀], [▶]
Переміщення розташування панелі управління.
- ⑰ [X]
Вихід з режиму управління меню.
- ⑱ [X]
Згорання панелі управління.
- ⑲ [▲], [◀], [▼], [▶]
Переміщення курсора меню.
- ⑳ [Enter]
Підтвердження вибраного елемента.
- ㉑ [Return]
Повернення до попереднього елемента / екрану.

Використання зовнішнього DVD-чейнджера

Щоб використовувати зовнішній DVD-чейнджер (купується окремо), в розділах "Налаштування 1 імені джерела AUX (Налаштування AUX)" (стор. 44) або "Налаштування другого імені джерела AUX" (стор. 44) встановіть значення "DVD-CHG".

Перемикання в режим зовнішнього DVD-чейнджера

Натисніть кнопку [DVD-CHG.] у верхньому банері.


З'явиться екран режиму DVD-CHG.

Інформація про операційний екрані DVD-чейнджера

Коли відображається екран відтворення зовнішнього DVD-чейнджера, можна торкнутися дисплею, щоб відобразити операційний екран. Додаткові відомості про роботу з DVD-чейнджером див. у відповідному посібнику користувача.

- Екран режиму роботи DVD-CHG. і екран режиму управління меню мають такий же вигляд, як і операційний екран зовнішнього DVD-програвача. Див. розділ "Використання зовнішнього DVD-програвача".

■ Приклад екрану зовнішнього DVD-чейнджера



- ① [Disc1]–[Disc6]
Вибір диску.

Використання мобільного цифрового TV приймача (DVB-T)

Щоб скористатися мобільним цифровим TV приймачем (DVB-T) (не надається), встановіть в розділі "Налаштування 1 імені джерела AUX (Налаштування AUX)" (стор. 44) або "Налаштування другого імені джерела AUX" (стор. 44) значення "DVB-T".

Перемикання в режим мобільного цифрового TV приймача (DVB-T)

Натисніть кнопку [DVB-T] в верхньому банері. Відкриється екран режиму DVB-T.

Про операційний екран DVB-T

Торкніться дисплею в режимі DVB-T, щоб відобразити операційний екран. Додаткові відомості про роботу підключеного мобільного цифрового TV-приймача (DVB-T) див. у відповідному посібнику користувача.

■ Приклад екрану режиму управління меню



- ① [◀]*
Перемикання каналів / перехід до попереднього обраного каналу.
- ② [▶]*
Перемикання каналів / перехід до наступного обраного каналу.
- ③ [TUNE] (Channel или FAV)
Перемикання між режимом каналів і режимом обраного каналу.
- ④ [EPG]
Виклик електронної програми передач (EPG).
- ⑤ [MENU]
Відкриття екрану меню.
- ⑥ [Menu Control]
Відкриття режиму управління меню.
- ⑦ [A/V]
Перемикання джерела.
- ⑧ [SCAN]
Натисніть кнопку, щоб почати сканування.

* Кнопки [◀◀], [▶▶] також використовуються для зазначених вище функцій.

- Якщо в розділі "Налаштування роботи Direct Touch" (стор. 44) встановлено значення "On", доступна функція прямого управління. Перемикачі режиму прямого управління відображаються на екрані. Щоб відобразити операційний екран, натисніть [Control].

Використання TV приймача

Щоб скористатися TV приймачем (TV) (отримується додатково), в розділах “Налаштування 1 імені джерела AUX (Налаштування AUX)” (стор. 44) або “Налаштування другого імені джерела AUX” (стор. 44) встановіть значення “TV”.

Перемикання в режим TV

Натисніть кнопку [TV] у верхньому банері.
Відкриється екран режиму TV.

Про операційному екрані TV

Коли відображається екран відтворення TV приймача, можна торкнутися дисплея, щоб відобразити операційний екран. Додаткові відомості про роботу підключеного TV-приймача див. у відповідному посібнику користувача.



- ① [◀]*, [⏮]*
Перемикання каналів / попередньо встановлений канал / зменшення частоти.
- ② [▶]*, [⏭]*
Перемикання каналів / попередньо встановлений канал / збільшення частоти.
- ③ [TUNE] (Channel или PRESET или MANUAL)
Перемикання між режимами каналів, попереднього налаштування та ручного управління.
- ④ [Band]
Перемикання діапазону.
- ⑤ [A.Memo]
Тюнер автоматично виконує пошук і зберігає станції.

* Кнопки [◀◀], [▶▶] також використовуються для зазначених вище функцій.

Підключення USB-плеєра або DAB/DAB+ TUNER

Щоб скористатися USB-плеєром або DAB / DAB + TUNER (купується окремо), встановіть в розділі “Налаштування 1 імені джерела AUX (Налаштування AUX)” (стор. 44) або “Налаштування другого імені джерела AUX” (стор. 44) значення “USB -PLAYER “або” DAB “. Додаткові відомості про роботу підключеного пристрою див. у відповідному посібнику користувача.

Перемикання на USB-PLAYER або в режим DAB / DAB+

Натисніть кнопку [USB-PLAYER] або [DAB] у верхньому банері.
Відкриється екран USB-плеєра або режиму DAB.

- Операційний екран зміниться екраном візуальних параметрів в режимі AUX через 5 секунд після виконання операції. Торкніться робочої області екрана, щоб закрити операційний екран AUX.
- Перемикачі режиму прямого управління відображаються на екрані. Для відображення верхнього банера натисніть [Control].

Застосування програми Tunelt

Налаштування звуку цього пристрою можна запрограмувати через підключений смартфон. Також можна завантажити спеціальні параметри для певних автомобілів з бази даних програми Tunelt компанії Alpine, розміщеної в хмарному сховищі. Використовуючи програму Tunelt App, можна завантажити налаштовуються параметри для обміну та оцінювання.

Через цей пристрій також можна отримувати і відповідати на інформацію від служби соціальних мереж (SNS) компанії Alpine, яка доступна через підключений смартфон. Встановлену програму Tunelt App необхідно запустити на смартфоні перед підключенням до головного блоку. Програму Tunelt можна завантажити на Apple App Store; користувачі Android можуть завантажити її на Google Play. За додатковою інформацією зверніться до дилера Alpine.

- Програма, пов'язана з технічними характеристиками і дані можуть бути видалені або перервані без повідомлення.
- Деякі функції програми Tunelt можуть бути недоступні, якщо смартфон знаходиться поза зоною обслуговування або не отримує сигнал.

Запуск програми Tunelt App

Запустіть програму Tunelt App на смартфоні.

Активується значок "Список повідомлень" на верхньому банері цього пристрою, і спалахує індикатор.

Значок "Список повідомлень"



Індикатор
ндикатор

- Перед виконанням цих операцій встановіть "Спосіб з'єднання програми" значення USB (iPhone) або Bluetooth (Android) залежно від підключеного смартфона. Додаткові відомості див в розділі "Налаштування" Спосіб з'єднання програми "" (стор. 44).
- За допомогою програми Tunelt App можна завантажити оптимальні дані налаштування BASS ENGINE SQ для вашої аудіосистеми.

Функція повідомлень в Facebook

- Залежно від підключеного смартфона зазначені нижче функції можуть бути недоступними, навіть якщо версія програми Tunelt була оновлена.

Якщо підключений до пристрою смартфон отримує нові повідомлення з Facebook, пристрій відтворює звук повідомлень або відображає екран повідомлень залежно від параметрів програми Tunelt App.

■ Приклад екрану аудіо / відео з повідомленням




Ім'я автора запису

- Якщо протягом 5 секунд після відображення екрану повідомлень не було виконано жодних дій або якщо натиснути екран аудіо / відео, екран повідомлень зникне.

Перевірка вмісту повідомлення

Натисніть на ім'я автора запису на екрані повідомлень або екрані "Список повідомлень" для відображення вмісту повідомлення.

■ Приклад екрану "Повідомлення докладно"




Вміст повідомлення

- Під час руху автомобіля не можна перевірити вміст повідомлення.

Відображення Список повідомлень

Натисніть значок “Список повідомлень” у верхньому банері або кнопку  (список) на екрані повідомлень.

■ Приклад екрану “Список повідомлень”



- Якщо в списку повідомлень немає повідомлень, відображається повідомлення “Повідомлень ні.”.

■ Інші операції



Перемикач запуску / зупинки TTS (Text To Speech)



Перемикач Like: Смартфон відправляє “Like” на Facebook під час відтворення отриманих повідомлень на стіну або коментарів за допомогою функції TTS (Text To Speech).

- Станом на лютий 2014 за використання програми TTS з листуванням для iOS знімається плата, програма TTS без листування для iOS розповсюджується безкоштовно.

Використання Камери (купується окремо)

Якщо підключена додаткова камера, зображення з неї можна виводити на монітор.

Спочатку виберіть потрібний тип камери. Додаткові відомості див в розділі "Налаштування Камера" (стор. 47).

Камера заднього виду:

Якщо підключена камера серії HCE-C305R * / HCE-C300R * / HCE-C200R/HCE-C115/HCE-C105, під час зворотного руху автомобіля на екрані пристрою автоматично відображається вид з задньої камери (мітки ширини і доступного відстані від автомобіля).

* При підключенні до HCE-C305R/HCE-C300R необхідно виконати калібрування. Додаткові відомості див у розділі "Калібрування" керівництва користувача CE-C305R/HCE-C300R.

Можна відрегулювати якість зображення камери.
Елементи настройки: яскравість / Кольоровість / Контраст Див "Візуальні налаштування" (стор. 31).

Використання камери заднього виду

Встановіть "Rear" в меню "Налаштування AUX Камера" (стор. 48).

Перевірка виду з задньої камери

Натисніть [] у верхньому банері.
Відображається вид з задньої камери.



Повідомлення з попередженням

- Натисніть екран, щоб відобразити екран напрямних.
- Доторкніться повідомлення з попередженням, щоб змінити його розташування.
- Натисніть кнопку SOURCE / SOUND, щоб закрити екран відображення камери.

Відтворення відеозображення з камери заднього виду при русі заднім ходом

- 1 **Перемістіть важіль перемикавання передач в положення заднього ходу (R).**
Відтворення зображення з камери заднього виду при русі заднім ходом.
- 2 **Якщо перемістити важіль перемикавання передач в положення, відмінне від положення заднього ходу (R), відобразиться попередній екран.**
 - Здаючи назад, не покладайтеся виключно на свідчення камери. Обов'язково вертатися назад і оцінюйте обставини самостійно, використовуючи камеру в якості додаткової допомоги.
 - Ця функція діє при правильному підключенні дроти заднього ходу.

USB-накопичувач (купується окремо)


Аудіофайли (MP3/WMA/AAC) і відеофайли (DivX ®), записані на USB-накопичувачі, можна відтворювати на вбудованому плеєрі даної системи. Файли DivX ®, які зберігаються на накопичувачі USB і захищені технологією DRM (Digital Rights Management), програвати не можна.

Даний розділ присвячений роботі з аудіо записами. Відомості про відеоматеріалах див. в розділі з використання DivX ® в розділі “DVD” (стор. 23).

- Деякі файли DivX, розташовані на пристрої USB, не можуть бути оброблені / відтворені.
- Якщо перший відтворюється аудіофайл, буде встановлений режим відтворення аудіо. Якщо перший відтворюється відеофайл, буде встановлений режим відтворення відео.

■ Приклад головного екрану USB (інформаційний режим)

Режим аудіо



Режим відео



Натисніть [<<], [>>]



- Відомості про елементи екрану див. в розділах “Приклад основного екрану MP3/WMA/AAC” (стор. 20) і “Приклад головного екрану DivX ®” (стор. 23).
- Під час відтворення з USB-накопичувача можна відобразити обкладинки.

■ Інформація про створення бібліотеки тегів даних

Ви можете сканувати аудіо файли в USB-накопичувачі і створювати бібліотеки тегів даних в цьому пристрої. Створення бібліотеки починається після підключення USB-накопичувача. Час, який потрібен для створення бібліотеки, залежить від кількості файлів на USB-накопичувачі, в деяких випадках для даної операції може знадобитися кілька хвилин.

Про операції, які виконуються під час створення бібліотеки

- Функція “Пошук за тегом” (стор. 66) може працювати некоректно, якщо вона використовується паралельно із створенням бібліотеки.

- Під час створення бібліотеки порядок відтворення композицій може відрізнятися від порядку композицій на USB-накопичувачі.

Відтворення

- 1 Натисніть кнопку [USB] у верхньому банері. Активується режим USB, і відкриється екран USB.
- 2 Натискайте [K] або [J], щоб вибрати потрібну доріжку (файл).

Возвращение к началу текущей дорожки (файла):

Натисніть [J].

Перемутування назад:

Натисніть і утримуйте кнопку [K].

Переход к началу следующей дорожки (файла):

Натисніть [K].

Перемутування вперед:

Натисніть і утримуйте кнопку [J].

- Кнопки [◀], [▶] також використовуються для зазначених вище функцій.

- 3 Щоб припинити відтворення, натисніть кнопку [▶/||].

[▶] відображається в центрі екрану.

Натисніть [▶/||] знову або [▶] в центрі екрана, щоб розпочати відтворення.

- Файл, захищений від копіювання технологією цифрового управління правами DRM (Digital Rights Management), не вдасться відтворити на цьому пристрої.
- При відтворенні файлу, записаного зі змінною швидкістю передачі бітів (VBR), може відображатися неправильний час відтворення.
- Якщо тег містить дані, відображається ім'я виконавця / назва альбому / назва доріжки.
- Тег ID3/тег WMA
Якщо у файлі MP3/WMA/AAC міститься інформація тега ID3/WMA (наприклад, назва композиції, ім'я виконавця або назву альбому), вона буде виводитися на екран.
- Якщо загальне число файлів / тек на USB-накопичувачі досягло 10000, з'явиться попереджувальне повідомлення “Досягнуто ліміт файлів / папок для цього USB-пристрою”. Щоб видалити повідомлення, вийміть USB-накопичувач.

Повторне відтворення

Виконання операції відрізняється в залежності від того, яким режимом користувалися для пошуку останньої аудіозаписи: пошук за тегом або пошук папки / файлу.

Натисніть кнопку [↺] під час відтворення.

Режим повтору перемикається при кожному натисканні кнопки.

Режим пошуку теки/файлу:

Повторне відтворення → Повторити відтворення теки* → (Вимк.) → Повторне відтворення



Режим пошуку за тегом:

Повторне відтворення → (Вимк.) → Повторне відтворення



- * Повторно відтворюються лише файли з вибраної теки.
- Якщо активовано режим повторного відтворення під час відтворення MIX, режим MIX буде скасовано.

Відтворення у випадковому порядку (MIX)

Виконання операції відрізняється в залежності від того, яким режимом користувалися для пошуку останньої аудіозаписи: пошук за тегом або пошук теки.

Натисніть кнопку [⌂] під час відтворення.
Доріжки (файли) диска будуть відтворюватися в довільній послідовності.
Щоб скасувати відтворення MIX, натисніть кнопку [⌂].

Режим пошуку теки:

Режим M.I.X. → (Вимк.) → Режим M.I.X. для теки*¹

Режим пошуку за тегом:

Композиції M.I.X.*² → (Вимк.) → Композиції M.I.X.*²

- *¹ У випадковому порядку відтворюються тільки файли з вибраної теки.
- *² У режимі композицій M.I.X. виконується відтворення у випадковому порядку композицій з обраної категорії (список відтворення, альбом і т.д.). Будь композиція з даної категорії відтворюється тільки один раз, доки не будуть відтворені всі композиції.
- Якщо режим M.I.X. активований під час повторного відтворення, режим повторного відтворення буде скасовано.
- Якщо доріжка обрана за допомогою режиму пошуку, режим MIX буде скасовано.

Відтворення у випадковому порядку (Shuffle Songs)

Дана операція доступна тільки у випадку, якщо остання композиція була обрана в режимі пошуку за тегом.


- 1 Натисніть кнопку [🔍 Пошук] в нижньому банері під час відтворення.**
З'явиться екран зі списком категорій.
 - 2 Натисніть кнопку [Shuffle Songs].**
Доріжки (файли) диска будуть відтворюватися в довільній послідовності.
Щоб скасувати відтворення у випадковому порядку, натисніть кнопку [⌂].
- Всі композиції в USB-накопичувачі відтворюються у випадковому порядку. Жодна композиція не відтворюється повторно до тих пір, доки не будуть відтворені всі композиції.

Пошук потрібної композиції

У IVE-W585BT можна використовувати 2 способи пошуку.

- Додаткові відомості про пошук відеофайлів см. в розділі "Пошук потрібного відеофайлу" (стор. 26).

Натисніть кнопку [🔍 Пошук] в нижньому банері під час відтворення.
З'явиться екран зі списком категорій.



Пошук за тегом

Використання інформації про тегах файлу і організація композицій за списками відтворення полегшують пошук потрібної композиції у великих каталогах для функцій пошуку даного пристрою.
Кожна музична категорія має свою власну ієрархічну структуру. Використовуйте режим пошуку за списком відтворення / виконавцю / альбому / композиції / жанру / композитору, щоб звузити пошук за допомогою представленої нижче таблиці.

Ієрархія 1	Ієрархія 2	Ієрархія 3	Ієрархія 4
Списки відтворення (Playlists)	Композиції	—	—
Виконавці (Artists)	Альбоми	Композиції	—
Альбоми (Albums)	Композиції	—	—
Композиції (Songs)	—	—	—
Жанри (Genres)	Виконавці	Альбоми	Композиції
Композитори (Composers)	Альбоми	Композиції	—

Приклад. Пошук по імені виконавця

У наступному прикладі пояснюється, як виконується пошук виконавців. Для цієї ж операції можна використовувати інший режим пошуку, але ієрархія буде іншою.

■ Пошук по імені виконавця

- 1 Натисніть [Artists].**
Відкриється екран пошуку виконавця.
- 2 Виберіть необхідного виконавця. Безпосереднє відтворення композицій виконавця**
 - 1 Натисніть [▶] на імені виконавця. Будуть відтворені всі композиції вибраного виконавця

Пошук альбому виконавця

- 1 Торкніться імені вибраного виконавця.
Відкриється екран пошуку альбому обраного виконавця.
- 2 Натисніть [▶] на назві потрібного альбому.
Будуть відтворені всі композиції вибраного альбому.

Пошук композиції в альбомі виконавця

- 1 Натисніть потрібне ім'я виконавця. Будуть відображені всі альбоми обраного виконавця.

- 3 Натисніть назву потрібного альбому.
Будуть відображені всі композиції з обраного альбому.

- 4 Натисніть назву потрібної композиції.
Почнеться відтворення обраної композиції.

- Додаткові відомості про прокрутку списку можна знайти на "Вибір пункту у списку" (стор. 16).
- Після вибору файлу через пошук тега натисніть кнопку [] На основному екрані CD для відображення екрану пошуку. З'явиться рівень ієрархії, який був обраний в режимі пошуку останнім.

Пошук файлу / папки

- 1 Натисніть [Folders].
З'явиться екран зі списком назв папок.

Режим пошуку за назвою теки

- 2 Натисніть [] в потрібній теці.
Почнеться відтворення першого файлу з вибраної папки.

Режим пошуку по імені файлу

- 2 Натисніть назву потрібної теки.
З'явиться ім'я файлу в обраній теці.

- 3 Натисніть назву необхідного файлу.
Почнеться відтворення вибраного файлу.

- Натисніть [], Щоб повернутися до попереднього рівня ієрархії.
- Додаткові відомості про прокрутку списку можна знайти на "Вибір пункту у списку" (стор. 16).
- Вибравши теку за допомогою пошуку за назвою, натисніть кнопку [] На основному екрані, щоб відобразити екран пошуку теки.
- Вибравши файл за допомогою пошуку по імені файлу, натисніть [] на основному екрані, щоб відобразити екран пошуку файлу.

Функція переходу за списком вгору / вниз

Дана операція доступна тільки у випадку, якщо остання композиція була обрана в режимі пошуку за тегом. Список відтворення / виконавця / альбом / жанр / композитора можна легко змінити.

Наприклад, при прослуховуванні композиції з вибраного альбому можна вибрати інший альбом.

Натисніть [] або [], щоб вибрати потрібний список відтворення / виконавця / альбом / жанр / композитора.

- Якщо альбом був обраний в режимі пошуку по виконавцю, можна виконати пошук альбомів.
- Додаткові відомості про індикатори см. в розділі "Значок кнопки переходу по списку вгору / вниз:" (стор. 70).
- Якщо режим вибору пошуку не включений, функція переходу вгору / вниз за списком недоступна.

Вибір потрібної теки (перехід вниз / вгору по теці)

Дана операція доступна тільки у випадку, якщо остання композиція була обрана в режимі пошуку папки / файлу. При прослуховуванні файлу з вибраної папки можна змінити теку.

Натисніть кнопку [] або [], щоб обрати теку

- Ця операція недоступна під час відтворення в режимі MIX ALL.

iPod/iPhone (купується додатково)

До даного пристрою можна підключити iPod / iPhone за допомогою кабелю KCU-461iV (продається окремо). Ви можете підключити iPod, що підтримує відео, щоб не тільки слухати музику, але й дивитися відео.

Якщо пристрій IVE-W585BT підключено за допомогою вказаного вище кабелю, функції управління iPod будуть відключені.

- Управління іншими функціями (доступом до Інтернету, функціями телефону і т.д.) на iPod touch або iPhone з цього пристрою недоступно, однак цими функціями можна керувати з самого iPod touch або iPhone.
- Щоб дивитися відеофайли iPod / iPhone, необхідно поставити автомобіль на гальмо стоянки.
- Для автомобілів з автоматичною коробкою передач перемістіть важіль перемикання передач в положення парковки.

Моделі iPod/iPhone, які можна використовувати з даним пристроєм

- Перераховані далі пристрої були протестовані і схвалені для використання з цим пристроєм. Коректна робота з більш ранніми версіями не гарантовано.
 - iPod nano 6th generation 8GB/16GB: Ver.1.1
 - iPod touch 4th generation 8GB/32GB/64GB: Ver.4.3.1
 - iPod touch 3rd generation 32GB/64GB: Ver.4.3.1
 - iPod nano 5th generation(video camera) 8GB/16GB: Ver.1.0.2
 - iPod touch 2nd generation 8GB/16GB/32GB: Ver.4.2.1
 - iPod nano 4th generation(video) 8GB/16GB: Ver.1.0.4
 - iPod nano 3rd generation(video) 4GB/8GB: Ver.1.1.3
- Перераховані далі пристрої були протестовані і схвалені для використання з цим пристроєм. Коректна робота з більш ранніми версіями не гарантовано.
 - iPhone 5S 16GB/32GB/64GB: Ver.7.0.4
 - iPhone 5C 16GB/32GB: Ver.7.0.4
 - iPhone 5 16GB/32GB/64GB: Ver.7.0.4
 - iPhone 4S 16GB/32GB/64GB: Ver.6.0.1
 - iPhone 4 16GB/32GB: Ver.4.3.1 iPhone 3GS 8GB/16GB/32GB: Ver.4.3.1 iPhone 3G 8GB/16GB: Ver.4.2.1
- Щоб точно визначити модель пристрою iPod, см. документ Apple "Identifying iPod models" (Визначення моделей iPod) на веб-сторінці <http://support.apple.com/kb/HT1353>.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перегляд водієм відео під час водіння небезпечний. Водій може відволіктися від керування автомобілем і потрапити в аварію. Встановлюйте пристрій IVE-W585BT таким чином, щоб водій не міг переглядати відео, якщо автомобіль не зупинений, і не задіяний гальмо стоянки.

Якщо пристрій IVE-W585BT встановлено неправильно, водій отримає можливість переглядати відео в процесі водіння. Це може відволікати його від керування автомобілем та стати причиною аварії. Водій чи інші люди можуть отримати серйозні травми.

■ Приклад головного екрану iPod / iPhone (інформаційний режим)

Режим аудіо



Режим відео



- 1 Назва пісні / назва епізоду * Виконавець /
- 2 дата релізу *
- 3 Назва альбому / назва подкасту *
- 4 № поточної композиції / загальна кількість композицій
- 5 час відтворення
- 6 Обкладинка

* Режим подкастів

Відображення операційного екрану iPod / iPhone під час відтворення відеофайлу

Торкніться екрана під час відображення екрана відтворення iPod / iPhone.

З'явиться операційний екран iPod / iPhone.

- Операційний екран зміниться екраном візуальних параметрів в режимі iPod через 5 секунд після виконання операції.

Відтворення

- 1
- Натисніть кнопку [iPod (Audio або Video)] у верхньому банері.

Відкриється екран режиму iPod.
- 2
- Натискайте [⏮] або [⏭], щоб вибрати потрібну доріжку (файл).

Повернення до початку поточної доріжки (файлу):
Натисніть [⏮].

Перемотування назад:
Натисніть і утримуйте кнопку [⏮].

Перехід до початку наступного запису (файлу):
Натисніть [⏭].

Перемотування вперед:
Натисніть і утримуйте кнопку [⏭].

- Кнопки [⏮], [⏭] також використовуються для зазначених вище функцій.

- 3
- Щоб припинити відтворення, натисніть кнопку [⏮ / ⏭].

- Якщо під час підключення до пристрою IVE-W585BT на iPod / iPhone відтворюється композиція, її відтворення продовжиться після підключення.
- Якщо в імені виконавця, назві альбому або композиції, створених у iTunes, міститься дуже багато символів, після підключення до пристрою IVE-W585BT при відтворенні таких композицій можуть виникнути труднощі. Тому рекомендується використовувати не більше 64 символів. Для даного пристрою це максимальна довжина імені.
- Деякі символи можуть відображатися неправильно.

Пошук аудіофайлу

Пристрій iPod / iPhone може містити тисячі композицій. З цієї причини даний пристрій може виконувати пошук різними способами за допомогою функції пошуку, як описано далі. Використовуйте режим пошуку за списком відтворення / виконавцю / альбому / подкасту / аудіокнизі / жанру / композитору / композиції, щоб звузити діапазон пошуку, як показано в таблиці нижче.

<Меню пошуку MUSIC>

Ієрархія 1	Ієрархія 2	Ієрархія 3	Ієрархія 4
Списки відтворення (Playlists)	Композиції	—	—
Виконавці (Artists)	Альбоми	Композиції	—
Альбоми (Albums)	Композиції	—	—
Композиції (Songs)	—	—	—
Подкасти (Podcasts)	Епізоди	—	—
Жанри (Genres)	Виконавці	Альбоми	Композиції
Композитори (Composers)	Альбоми	Композиції	—
Аудіокниги (Audiobooks)	—	—	—


Приклад: Пошук за іменем виконавця

У наступному прикладі пояснюється, як виконується пошук виконавців. Для цієї ж операції можна використовувати інший режим пошуку, але ієрархія буде іншою.

■ Пошук за іменем виконавця

- 1
- Натисніть кнопку [(🔍 Пошук)] в нижньому банері під час відтворення.

З'явиться екран пошуку.



- 2
- Натисніть [Artists].

Відкриється екран пошуку виконавця.

- 3
- Виберіть необхідного виконавця.

1. Натисніть [▶] на імені виконавця. Будуть відтворені всі композиції вибраного виконавця.

Пошук альбому виконавця

- 1 Торкніться імені вибраного виконавця. Відкриється екран пошуку альбому обраного виконавця.
- 2 Натисніть [▶] на назві потрібного альбому. Будуть відтворені всі композиції вибраного альбому.

Пошук композиції в альбомі виконавця

- 1 Натисніть потрібне ім'я виконавця. Будуть відображені всі альбоми обраного виконавця.
- 4
- Натисніть назву потрібного альбому.

Будуть відображені всі композиції з вибраного альбому.
- 5
- Натисніть назву потрібної композиції.

Почнеться відтворення обраної композиції.

- Натисніть [▶] на "ALL", щоб відтворити всі композиції зі списку.
- При натисканні кнопки "ALL" відкриється список пошуку наступної ієрархії.
- Доступна функція переходу за алфавітом. Див розділ "Функція пропуску за алфавітом" (стор. 70).
- Додаткові відомості про прокрутку списку можна знайти на "Вибір пункту у списку" (стор. 16).
- Після вибору файлу через пошук натисніть кнопку [⏮] На основному екрані для відображення екрану пошуку. З'явиться рівень ієрархії, який був обраний в режимі пошуку останнім.

Пошук потрібного відеофайлу

Ви можете виконувати пошук фільму, музичного кліпу і т.п. з екранного списку.

- Режим відеопошуку залежить від моделі iPod / iPhone. При зміні технічних характеристик iPod / iPhone режим пошуку на цьому пристрої також зміниться


Приклади виконання пошуку в режимі відеопошуку

- Списки відтворення відео
- Фільми
- Музичні кліпи тощо

Приклад. Пошук по фільму

У наступному прикладі пояснюється, як виконується пошук фільму. Для цієї ж операції можна використовувати інший режим пошуку, але ієрархія буде іншою.


- 1 Натисніть кнопку [(🔍 Пошук)] в нижньому банері під час відтворення. З'явиться екран Search.



- 2 Натисніть [Video]. Відкриється екран режиму відео.
 - 3 Натисніть [Movies]. Відкриється екран пошуку фільмів.
 - 4 Натисніть назву потрібного фільму. Почнеться відтворення вибраного фільму.
- Додаткові відомості про прокрутку списку можна знайти на "Вибір пункту у списку" (стор. 16).
 - Після вибору файлу через пошук натисніть кнопку [≡] На основному екрані для відображення екрану пошуку. З'явиться рівень ієрархії, який був обраний в режимі пошуку останнім.

Функція пропуску за алфавітом

Для більш ефективного пошуку це пристрій оснащений функцією пропуску за алфавітом. При використанні цієї функції в режимі пошуку можна виконати швидкий пошук виконавця, композиції і т.д.



Функция пропуска по алфавиту:

Функція переходу за алфавітом при натисканні кнопки [ALPHABET ▼] виконує перехід до наступної букви, наприклад, від А до В, від В до С. Можна виконувати перехід у зворотному порядку, наприклад, від букви В до А, натискаючи кнопку [ALPHABET ▲].

Функція переходу за списком вгору / вниз

Якщо натиснути [►] на назві альбому в режимі пошуку, цей альбом буде відтворюватися повторно. Щоб перейти до попереднього або наступного альбому, скористайтесь функцією переходу за списком вгору / вниз.

Натисніть [◀] або [▶], щоб вібратор Потрібний список відтворення / Виконавця / альбом / жанр / підкаст / композитора.



Значок кнопки переходу за списком вгору / вниз

Значок кнопки переходу по списку вгору/вниз:

	Список відтворення
	Виконавець
	Альбом
	Підкаст
	Жанр
	Композитор

- Під час відтворення відеофайлу можна використовувати функцію переходу за списком вгору / вниз. Кнопки переходу за списком вгору / вниз в режимі відео: [◀] [▶].
- Якщо виконується пошук аудіо, дана операція недоступна.
- Якщо альбом був обраний в режимі пошуку по виконавцю, можна виконати пошук альбомів.
- Ця операція недоступна під час відтворення у випадковому порядку.

Повторне відтворення


Натисніть [↺], щоб повторно відтворювати поточну доріжку. Доріжки (файли) будуть відтворюватися з повторенням. Натисніть [↻] ще раз, щоб відключити повторне відтворення.



Відтворення у випадковому порядку (Shuffle)

Натисніть кнопку [] під час відтворення.

Файли будуть відтворюватися у випадковому порядку. Режим відтворення у випадковому порядку змінюється при кожному натисканні []. 



Відтворення альбомів у випадковому порядку:

композиції кожного альбому відтворюються в звичайному порядку. Після відтворення всіх композицій цього альбому наступний альбом вибирається випадковим чином. Це продовжується, поки не будуть програні всі альбоми.

Відтворення композицій у випадковому порядку:

відтворення композицій з обраної категорії (список відтворення, альбом і т.д.) у випадковому порядку. Будь-яка композиція з даної категорії відтворюється тільки один раз, поки не будуть відтворені всі композиції.

- Детальні відомості про даний режим пошуку можна знайти на “Пошук аудіофайлу” (стор. 69).

Відтворення у випадковому порядку (Shuffle Songs)

Всі файли на iPod відтворюються у випадковому порядку..

1 Натисніть кнопку [( Пошук)] в нижньому банері під час відтворення.

2 Натисніть кнопку [Shuffle Songs].

Загориться індикатор “”, і композиції програватимуться у випадковому порядку.

Щоб скасувати відтворення у випадковому порядку, натисніть кнопку [].

Інформація

Оновлення програмного забезпечення

Даний пристрій використовує програмне забезпечення, яке можна оновлювати за допомогою USB-накопичувача. Завантажте програмне забезпечення з сайту компанії Alpine і встановіть оновлення на пристрій за допомогою USB-накопичувача.


Оновлення для даного пристрою

Відвідайте сайт компанії Alpine, щоб отримати додаткову інформацію з оновлення.
<http://www.alpine-europe.com>


Про диски DVD

Звукові компакт-диски і диски DVD мають борозенки (доріжки), на яких записуються цифрові дані. Дані представлені у вигляді мікроскопічних заглиблень, записаних на доріжці, які в ході відтворення зчитуються лазерним променем. На дисках DVD щільність доріжок і поглиблень вдвічі перевищує показники компакт-дисків, тому на них поміщається більше даних на меншій площі поверхні.

Компакт-диски



Диски DVD



Диск з розміром 12 см може містити один фільм або приблизно чотири години музики. Крім цього, диски DVD забезпечують більш чітке зображення з живими квітами завдяки підтримці горизонтального дозволу більше 500 ліній (порівняно з менш 300 лініями касет VHS).

Диски DVD також дозволяють використовувати різноманітні функції.

Кілька аудіодоріжок.* (стор. 27)

Фільми можуть бути записані на декількох мовах (до 8). Необхідний мову можна вибрати за допомогою пристрою.

Функція субтітрів* (стор. 27)

Фільми можуть містити субтитри для декількох мов (до 32). Необхідний мову субтитрів можна вибрати за допомогою пристрою.

Функція відображення декількох кутів * (стор. 27)

Якщо диск DVD містить сцени, зняті з різних кутів, необхідний кут можна вибрати за допомогою пристрою.

Функція відображення декількох сюжетних ліній*

При використанні цієї функції фільм може містити кілька сюжетних ліній. Можна вибрати різні сюжетні лінії для перегляду різних версій одного фільму.

Робота цієї функції відрізняється для кожного диска. Під час перегляду фільму відображаються екрани з інструкціями по вибору сюжетної лінії. Просто дотримуйтесь цих вказівок.

* Ці функції відрізняються залежно від типу диска. Детальну інформацію див в інструкції, що додається до диску.

Список кодів мов і їх розшифрування

(Більш детальну інформацію див на стор 41.)

Абревіатура	Код	Мова	Абревіатура	Код	Мова	Абревіатура	Код	Мова
AA	6565	Afar	IE	7369	Interlingue	RN	8278	Kirundi
AB	6566	Abkhazian	IK	7375	Inupiak	RO	8279	Romanian
AF	6570	Afrikaans	IN	7378	Indonesian	RU	8285	Russian
AM	6577	Amharic	IS	7383	Icelandic	RW	8287	Kinyarwanda
AR	6582	Arabic	IT	7384	Italian	SA	8365	Sanskrit
AS	6583	Assamese	IW	7387	Hebrew	SD	8368	Sindhi
AY	6589	Aymara	JP	7465	Japanese	SG	8371	Sangho
AZ	6590	Azerbaijani	JI	7473	Yiddish	SH	8372	Serbo-Croatian
BA	6665	Bashkir	JW	7487	Javanese	SI	8373	Singhalese
BE	6669	Byelorussian	KA	7565	Georgian	SK	8375	Slovak
BG	6671	Bulgarian	KK	7575	Kazakh	SL	8376	Slovenian
BH	6672	Bihari	KL	7576	Greenlandic	SM	8377	Samoan
BI	6673	Bislama	KM	7577	Cambodian	SN	8378	Shona
BN	6678	Bengali, Bangla	KN	7578	Kannada	SO	8379	Somali
BO	6679	Tibetan	KO	7579	Korean	SQ	8381	Albanian
BR	6682	Breton	KS	7583	Kashmiri	SR	8382	Serbian
CA	6765	Catalan	KU	7585	Kurdish	SS	8383	Siswati
CO	6779	Corsican	KY	7589	Kirghiz	ST	8384	Sesotho
CS	6783	Czech	LA	7665	Latin	SU	8385	Sundanese
CY	6789	Welsh	LN	7678	Lingala	SV	8386	Swedish
DA	6865	Danish	LO	7679	Laothian	SW	8387	Swahili
DE	6869	German	LT	7684	Lithuanian	TA	8465	Tamil
DZ	6890	Bhutani	LV	7686	Latvian, Lettish	TE	8469	Telugu
EL	6976	Greek	MG	7771	Malagasy	TG	8471	Tajik
EN	6978	English	MI	7773	Maori	TH	8472	Thai
EO	6979	Esperanto	MK	7775	Macedonian	TI	8473	Tigrinya
ES	6983	Spanish	ML	7776	Malayalam	TK	8475	Turkmen
ET	6984	Estonian	MN	7778	Mongolian	TL	8476	Tagalog
EU	6985	Basque	MO	7779	Moldavian	TN	8478	Setswana
FA	7065	Persian	MR	7782	Marathi	TO	8479	Tonga
FI	7073	Finnish	MS	7783	Malay	TR	8482	Turkish
FJ	7074	Fiji	MT	7784	Maltese	TS	8483	Tsonga
FO	7079	Faroese	MY	7789	Burmese	TT	8484	Tatar
FR	7082	French	NA	7865	Nauru	TW	8487	Twi
FY	7089	Frisian	NE	7869	Nepali	UK	8575	Ukrainian
GA	7165	Irish	NL	7876	Dutch	UR	8582	Urdu
GD	7168	Scots Gaelic	NO	7879	Norwegian	UZ	8590	Uzbek
GL	7176	Galician	OC	7967	Occitan	VI	8673	Vietnamese
GN	7178	Guarani	OM	7977	(Afan) Oromo	VO	8679	Volapuk
GU	7185	Gujarati	OR	7982	Oriya	WO	8779	Wolof
HA	7265	Hausa	PA	8065	Punjabi	XH	8872	Xhosa
HI	7273	Hindi	PL	8076	Polish	YO	8979	Yoruba
HR	7282	Croatian	PS	8083	Pashto, Pushto	ZH	9072	Chinese
HU	7285	Hungarian	PT	8084	Portuguese	ZU	9085	Zulu
HY	7289	Armenian	QU	8185	Quechua			
IA	7365	Interlingua	RM	8277	Rhaeto-Romance			

Список кодів країн і їх розшифрування

(Більш детальну інформацію див на стор 42.)

Абревіатура	Код	Країна	Абревіатура	Код	Країна	Абревіатура	Код	Країна
AD	6568	Andorra	DM	6877	Dominica	KI	7573	Kiribati
AE	6569	United Arab Emirates	DO	6879	Dominican Republic	KM	7577	Comoros
AF	6570	Afghanistan	DZ	6890	Algeria	KN	7578	Saint Kitts and Nevis
AG	6571	Antigua and Barbuda	EC	6967	Ecuador	KP	7580	Korea, Democratic People's Republic of
AI	6573	Anguilla	EE	6969	Estonia			
AL	6576	Albania	EG	6971	Egypt	KR	7582	Korea, Republic of
AM	6577	Armenia	EH	6972	Western Sahara	KW	7587	Kuwait
AN	6578	Netherlands Antilles	ER	6982	Eritrea	KY	7589	Cayman Islands
AO	6579	Angola	ES	6983	Spain	KZ	7590	Kazakstan
AQ	6581	Antarctica	ET	6984	Ethiopia	LA	7665	Lao People's Democratic Republic
AR	6582	Argentina	FI	7073	Finland			
AS	6583	American Samoa	FJ	7074	Fiji	LB	7666	Lebanon
AT	6584	Austria	FK	7075	Falkland Islands	LC	7667	Saint Lucia
AU	6585	Australia	FM	7077	Micronesia, Federated States of	LI	7673	Liechtenstein
AW	6587	Aruba	FO	7079	Faroe Islands	LK	7675	Sri Lanka
AZ	6590	Azerbaijan	FR	7082	France	LR	7682	Liberia
BA	6665	Bosnia and Herzegovina	GA	7165	Gabon	LS	7683	Lesotho
BB	6666	Barbados	GB	7166	United Kingdom	LT	7684	Lithuania
BD	6668	Bangladesh	GD	7168	Grenada	LU	7685	Luxembourg
BE	6669	Belgium	GE	7169	Georgia	LV	7686	Latvia
BF	6670	Burkina Faso	GF	7170	French Guiana	LY	7689	Libyan Arab Jamahiriya
BG	6671	Bulgaria	GH	7172	Ghana	MA	7765	Morocco
BH	6672	Bahrain	GI	7173	Gibraltar	MC	7767	Monaco
BI	6673	Burundi	GL	7176	Greenland	MD	7768	Moldova, Republic of
BJ	6674	Benin	GM	7177	Gambia	MG	7771	Madagascar
BM	6677	Bermuda	GN	7178	Guinea	MH	7772	Marshall Islands
BN	6678	Brunei Darussalam	GP	7180	Guadeloupe	MK	7775	Macedonia, The former Yugoslav Republic of
BO	6679	Bolivia	GQ	7181	Equatorial Guinea			
BR	6682	Brazil	GR	7182	Greece	ML	7776	Mali
BS	6683	Bahamas	GS	7183	South Georgia and the South Sandwich Islands	MM	7777	Myanmar
BT	6684	Bhutan				MN	7778	Mongolia
BV	6686	Bouvet Island	GT	7184	Guatemala	MO	7779	Macau
BW	6687	Botswana	GU	7185	Guam	MP	7780	Northern Mariana Islands
BY	6689	Belarus	GW	7187	Guinea-Bissau	MQ	7781	Martinique
BZ	6690	Belize	GY	7189	Guyana	MR	7782	Mauritania
CA	6765	Canada	HK	7275	Hong Kong	MS	7783	Montserrat
CC	6767	Cocos (Keeling) Islands	HM	7277	Heard Island and McDonald Islands	MT	7784	Malta
CD	6768	Congo, the Democratic Republic of the				MU	7785	Mauritius
CF	6770	Central African Republic	HN	7278	Honduras	MV	7786	Maldives
CG	6771	Congo	HR	7282	Croatia	MW	7787	Malawi
CH	6772	Switzerland	HT	7284	Haiti	MX	7788	Mexico
CI	6773	Cote d'Ivoire	HU	7285	Hungary	MY	7789	Malaysia
CK	6775	Cook Islands	ID	7368	Indonesia	MZ	7790	Mozambique
CL	6776	Chile	IE	7369	Ireland	NA	7865	Namibia
CM	6777	Cameroon	IL	7376	Israel	NC	7867	New Caledonia
CN	6778	China	IN	7378	India	NE	7869	Niger
CO	6779	Colombia	IO	7379	British Indian Ocean Territory	NF	7870	Norfolk Island
CR	6782	Costa Rica	IQ	7381	Iraq	NG	7871	Nigeria
CU	6785	Cuba	IR	7382	Iran, Islamic Republic of	NI	7873	Nicaragua
CV	6786	Cape Verde	IS	7383	Iceland	NL	7876	Netherlands
CX	6788	Christmas Island	IT	7384	Italy	NO	7879	Norway
CY	6789	Cyprus	JM	7477	Jamaica	NP	7880	Nepal
CZ	6790	Czech Republic	JO	7479	Jordan	NR	7882	Nauru
DE	6869	Germany	JP	7480	Japan	NU	7885	Niue
DJ	6874	Djibouti	KE	7569	Kenya	NZ	7890	New Zealand
DK	6875	Denmark	KG	7571	Kyrgyzstan	OM	7977	Oman
			KH	7572	Cambodia	PA	8065	Panama

Абревіатура	Код	Країна	Абревіатура	Код	Країна	Абревіатура	Код	Країна
PE	8069	Peru	SJ	8374	Svalbard and Jan Mayen	TW	8487	Taiwan, Province of China
PF	8070	French Polynesia	SK	8375	Slovakia	TZ	8490	Tanzania, United Republic of
PG	8071	Papua New Guinea	SL	8376	Sierra Leone	UA	8565	Ukraine
PH	8072	Philippines	SM	8377	San Marino	UG	8571	Uganda
PK	8075	Pakistan	SN	8378	Senegal	UM	8577	United States Minor Outlying Islands
PL	8076	Poland	SO	8379	Somalia	US	8583	United States
PM	8077	Saint Pierre and Miquelon	SR	8382	Suriname	UY	8589	Uruguay
PN	8078	Pitcairn	ST	8384	Sao Tome and Principe	UZ	8590	Uzbekistan
PR	8082	Puerto Rico	SV	8386	El Salvador	VA	8665	Holy See (Vatican City State)
PT	8084	Portugal	SY	8389	Syrian Arab Republic	VC	8667	Saint Vincent and the Grenadines
PW	8087	Palau	SZ	8390	Swaziland	VE	8669	Venezuela
PY	8089	Paraguay	TC	8467	Turks and Caicos Islands	VG	8671	Virgin Island, British
QA	8165	Qatar	TD	8468	Chad	VI	8673	Virgin Islands, U.S
RE	8269	Reunion	TF	8470	French Southern Territories	VN	8678	Viet Nam
RO	8279	Romania	TG	8471	Togo	VU	8685	Vanuatu
RU	8285	Russian Federation	TH	8472	Thailand	WF	8770	Wallis and Futuna
RW	8287	Rwanda	TJ	8474	Tajikistan	WS	8783	Samoa
SA	8365	Saudi Arabia	TK	8475	Tokelau	YE	8969	Yemen
SB	8366	Solomon Islands	TM	8477	Turkmenistan	YT	8984	Mayotte
SC	8367	Seychelles	TN	8478	Tunisia	YU	8985	Yugoslavia
SD	8368	Sudan	TO	8479	Tonga	ZA	9065	South Africa
SE	8369	Sweden	TP	8480	East Timor	ZM	9077	Zambia
SG	8371	Singapore	TR	8482	Turkey	ZW	9087	Zimbabwe
SH	8372	Saint Helena	TT	8484	Trinidad and Tobago			
SI	8373	Slovenia	TV	8486	Tuvalu			

Можливі неполадки і способи їх усунення

При виявленні проблеми вимкніть, а потім увімкніть живлення. Якщо пристрій все одно працює неправильно, ознайомтеся з розділами наведеного нижче списку. Даний посібник допоможе впоратися з проблемою у разі несправності пристрою. В іншому випадку перевірте правильність підключення інших елементів системи або проконсультуйтеся з авторизованим дилером Alpine.

Основні функції

Апарат не працює або відсутній індикація на дисплеї.

- Виключено запалювання автомобіля.
- Якщо підключення виконано за інструкцією, пристрій не повинно працювати при вимкненому запаленні.
- Неправильне підключення проводів живлення.
- Перевірте підключення дротів живлення.
- Згорів запобіжник.
- Перевірте запобіжник на виведенні живлення, за необхідності замініть його.
- Збій внутрішнього мікрокомп'ютера через перешкоди і т.д.
- Натисніть перемикач RESET за допомогою кулькової ручки або іншого загостреного предмета.

Звук відсутній або відтворюється неприродно.

- Невірна настройка гучності, балансу або мікшера.
- Правильно налаштуйте параметри.
- Неправильне або ненадійне виконання підключень.
- Перевірте правильність і надійність підключень.

Відсутня картинка.

- Встановлено мінімальне значення яскравості / контрасту.
- Відрегулюйте яскравість / контраст екрану.
- Занадто низька температура в салоні автомобіля.
- Збільшіть температуру до діапазону робочих температур.
- Ненадійне підключення програвача дисків DVD.
- Перевірте правильність і надійність підключень.
- Чи не підключений провід ручного гальма.
- Чи не задіяний гальмо стоянки.
- Підключіть провід ручного гальма, потім задійте гальмо стоянки. (Див. стор 86)

Незвичайний рух відображуваного зображення.

- Занадто висока температура в салоні автомобіля.
- Дайте салону автомобіля охолонути.

Радіо

Не приймає сигнали радіостанцій.

- Антена відсутній або розрив в кабелі антени.
- Переконайтеся в правильному підключенні антени; за необхідності замініть антену або дріт.

Не вдається налаштувати станції в режимі пошуку.

- Приймач знаходиться в зоні слабкого сигналу.
- Переконайтеся в тому, що тюнер знаходиться в режимі DX.
- Якщо ви знаходитесь в області прямого сигналу, можливо, антена не заземлена або підключена неправильно.
- Перевірте з'єднання антени; переконайтеся в правильному заземленні антени в місці її встановлення.
- Можливо, антена має невірну довжину.
- Переконайтеся в тому, що антена повністю розгорнута; якщо антена зламана, замініть її новою.

Перешкоди при радіотрансляції.

- Антена має невірну довжину.
- Повністю розгорніть антену; замініть антену, якщо вона зламана.
- Антена погано заземлена.
- Переконайтеся в правильному заземленні антени в місці її встановлення.
- Сигнал станції слабкий і зашумлений
- Якщо наведене вище рішення не виправляє ситуацію, перейдіть на іншу станцію.

Диск

При відтворенні диска помітно тремтіння звуку.

- Конденсація вологи в модулі відтворення дисків.
- Почекайте деякий час (прибл. 1 год), щоб дати конденсату випаруватися.

Диск не завантажується.

- Диск вже вставлений в пристрій.
- Вийміть диск.
- Диск вставляється неправильно.
- Вставте диск правильно. (Див. стор 14)

Неможливо виконати перемотування компакт-диска вперед або назад.

- Диск пошкоджений.
- Вийміть і викиньте диск. Використання пошкоджених дисків може пошкодити механізми пристрою.

При відтворенні диска чутні скачки через вібрації.

- Неправильно встановлений пристрій.
- Надійно встановіть пристрій заново.

- Диск сильно забруднений.
- Очистіть диск.

- На диску є подряпини.
- Змініть диск.

- Забруднилися прийомні лінзи.
- Не використовуйте продаваний в роздробі диск для чищення лінз. Зверніться за консультацією до найближчого дилера Alpine.

При відтворенні диска відбуваються скачки без вібрації.

- Диск забруднений або подряпаний.
- Почистіть диск; пошкоджений диск слід замінити.

Відтворення дисків CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW неможливо.

- Сеанс не був завершений (фіналізовано).
- Фіналізують сеанс і повторіть спробу відтворення.

Відображається повідомлення про помилку.

- Механічна помилка.
- Натисніть кнопку . Коли повідомлення про помилку зникне, знову вставте диск. Якщо це не допомогло усунути проблему, проконсультуйтеся з найближчим дилером Alpine.

Файли MP3/WMA/AAC не відтворюються.

- Помилка запису. Несумісний формат компакт-диску.
- Переконайтеся в тому, що компакт-диск записаний в підтримуваному форматі. Ознайомтеся з розділом "Інформація про форматах MP3/WMA/AAC" (стор. 21 - 22), а потім перезапишіть диск у форматі, який підтримується цим пристроєм.

Пристрій не працює.

- Конденсація.
- Зачекайте прибл. 1 годину, щоб дати конденсату випаруватися.

Відтворення не розпочинається.

- Диск вставлений лицьовою стороною вниз.
- Завантажте диск так, щоб сторона з маркуванням була зверху.
- Диск забруднений.
- Очистіть диск.
- Ви вставили диск, відтворення якого не підтримується цим пристроєм.
- Перевірте, чи підтримується відтворення диска.
- Встановлено захист від перегляду дітьми.
- Скауйте захист або змініть рівень рейтингу.

Зображення нечітке або зашумлене.

- Виконується швидке перемотування диска вперед або назад.

- Зображення може бути спотворене, але це не є несправністю.

- Низький заряд акумулятора автомобіля.
- Перевірте рівень заряду і підключення акумулятора. (Пристрій може працювати невірно, якщо напруга акумулятора під навантаженням падає нижче 11 В.)

Зображення іноді завмирає.

- На диску є подряпини. - Замініть диск.

Якщо відображається повідомлення

Під час роботи пристрою відображаються різні повідомлення. На додаток до повідомлень, які інформують про поточний стан або дають інструкції для наступної операції, в роботі пристрою також використовуються перелічені далі повідомлення про помилки. Якщо на дисплеї відобразилося одне з даних повідомлень про помилки, слід точно виконати інструкції, які рекомендовані для усунення проблеми.

Система

Помилка за током USB.

- На пристрій в USB-роз'ємі подається струм невідповідного номінального значення.
- Поверніть ключ запалювання в положення OFF, а потім знову в положення ON.
- Спробуйте підключити інший iPod / iPhone / USB-накопичувач.

Немає доступу до DVD-приводу.

Система буде перезавантажена.

- Виникла помилка доступу до DVD-приводу.
- Пристрій перезавантажиться автоматично.

Немає доступу до DVD-приводу.

Зверніться до сервісного центру.

- Виникла помилка доступу до DVD-приводу.
- Зверніться по допомогу до сервісного центру.

Аудіо / відео Помилка читання. Перевірте диск.

- Диск подряпаний, забруднений, має запис поганої якості або несумісний з цим пристроєм.
- Натисніть кнопку ▲
- Змініть диск.

Помилка USB-пристрою.

- Підключений iPod / iPhone, який не підтримується апаратом.
- Підключіть пристрій iPod / iPhone, сумісний з цим пристроєм.
- Перезавантажте iPod.
- Підключено несумісне USB-пристрій.
- Спробуйте підключити інший USB-накопичувач.
- Помилка з'єднання.
- Поверніть ключ запалювання в положення OFF, а потім знову в положення ON.
- Перевірте зображення, повторно підключивши iPod / iPhone до пристрою за допомогою кабелю iPod / iPhone.
- Перевірте зображення, повторно підключивши USB-накопичувач до пристрою.
- Версія програмного забезпечення iPod / iPhone не підтримує цим пристроєм.
- Оновіть програмне забезпечення iPod / iPhone до версії, яка підтримується цим пристроєм.
- Пристрій iPod / iPhone не підтверджено. - Замініть пристрій iPod / iPhone.

Порушення регіонального коду.

- Диск не відповідає коду регіону.
- Вставте диск з відповідним кодом регіону.

Немає даних.

- На iPod / iPhone немає даних.
- Завантажте дані на iPod / iPhone і підключіть його до влаштування IVE-W585BT.
- На USB-накопичувачі немає даних.
- Завантажте інформацію на USB-накопичувач і підключіть його до пристрою.

Композиція, що нечитається була пропущена.

- Був виявлений WMA-файл, захищений від копіювання.
- Можливо тільки відтворення файлів без захисту від копіювання.
- Пристрій не підтримує використання частоти дискретизації або швидкість передачі бітів.
- Використовуйте частоту дискретизації або швидкість передачі бітів, підтримувану цим пристроєм.

BLUETOOTH

Перевірте аудіопристрій BLUETOOTH.

- Пристрій BLUETOOTH підключено неправильно.
- Перевірте налаштування IVE-W585BT та аудіопристрою.

BLUETOOTH, потім ще раз виконайте підключення

Перевірте мобільний пристрій.

- Мобільний телефон підключений неправильно.
- Перевірте налаштування IVE-W585BT і мобільного телефону, а потім ще раз виконайте підключення.

Неможливо завантажити тел. книгу

- Телефонна книга недоступна через розрив з'єднання п.
- Перевірте з'єднання мобільного телефону, потім синхронізуйте його з пристроєм і виконайте передачу даних ще раз. (Див. стор 54)
- Підключений мобільний телефон не підтримує синхронізацію телефонної книги.
- Підключіть мобільний телефон, який підтримує синхронізацію телефонної книги, потім виконайте синхронізацію ще раз. (Див. стор 54)

Відтворення захищеного DRM файлу DivX

Коли з'явиться таке повідомлення деякі операції виконати не вдасться.

Помилка авторизації.

Плеєр не авторизований для перегляду цього відео.

- Захищений даною версією DRM файл DivX ® не дозволені цим пристроєм.
 - Відтворюєте підтримувані файли DivX.
-

Прокат закінчився

- Файл, який не вдалося відтворити, можна використовувати обмежену кількість разів. Даний межа був досягнутий, файл більше не може відтворюватися на цьому пристрої. Після відображення повідомлення автоматично почнеться відтворення наступного файлу.
-

Ви використовували XX з YY переглядів цього взятого напрокат DivX.

Продовжити?

- Якщо загальна кількість використань цього файлу не було перевищено, його можна буде відтворювати, поки кількість відтворень не досягне граничного значення.
 - Для відтворення натисніть кнопку [OK]. щоб відтворити наступний файл, виберіть [Скасувати].
-

Зупинити воспроизв. файлу (прокат)?

- Під час відтворення взятого напрокат файлу буде відображатися повідомлення "Зупинити відтворення файлу (прокат)? ", якщо виконуються перераховані далі операції. Якщо вибрати [OK], кількість використань буде зменшено на 1.
 - Вибір потрібної теки (Folder Up / Down)
 - Зупинка
 - Пошук
 - Перехід по файлах DivX ® за допомогою переходу по главах (Chapter Up / Down)
 - Щоб перервати відтворення, натисніть [OK], щоб не переривати-натисніть [Отмена].
-

Формат звуку не підтримується.

- Відтворюється файл DivX ® з непідтримуваним форматом звуку, тому буде відтворюватися тільки зображення.
 - Програвайте файли DivX ® з підтримуваним форматом звуку.
-

Частота кадрів НЕ підтримується.

- Відтворюється файл DivX ® з непідтримуваною частотою кадрів.
 - Програвайте файли DivX ® з підтримуваною частотою кадрів
-

Дозвіл відео не підтримується.

- Відтворюється файл DivX ® з непідтримуваним дозволом.
 - Відтворюйте файли DivX ® з дозволом, що підтримується.
-

Технічні характеристики

МОНИТОР

Розмір екрану	6,1"
Тип LCD	Прозорий тип TN LCD
Операційна система	Активна матриця TFT
Кількість елементів зображення	1152000 пікселів (800 × 3 × 480)
Кількість ефективних елементів зображення	99% або більше
Система підсвічування	LED

FM-ТЮНЕР

Діапазон налаштування	87,5–108,0 МГц
Порогова чутливість одного каналу	8,1 дБ (0,7 мкВ/75 Ом)
Порогова чутливість 50 дБ	12 дБ (1,1 мкВ/75 Ом)
Вибірковість альтернативного каналу	80 дБ
Відношення сигнал/шум	65 дБ
Перехідне загасання між стереоканалами	35 дБ
Коефіцієнт захоплення	2,0 дБ

MW-ТЮНЕР

Діапазон налаштування	531–1602 кГц
Порогова чутливість	25,1 мкВ/28 дБ

LW-ТЮНЕР

Діапазон налаштування	153–281 кГц
Чутливість (стандарт MEK)	31,6 мкВ/30 дБ

USB

Вимоги до USB	USB 1.1/2.0
Максимальна споживна потужність	1000 мА
Клас USB	USB (відтворення з пристрою)/USB (Mass Storage Class)
Файлова система	FAT 16/32
Декодування MP3	MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Декодування WMA	Windows Media™ Audio
Декодування AAC	Файл формату AAC-LC "m4a"
Кількість каналів	2-канальний звук (стерео)
Частотна характеристика*	5–20000 Гц (±1 дБ)
Суммарний коефіцієнт гармонійних спотворень	0,008% (при 1 кГц)
Динамічний по	95 дБ (при 1 кГц)
Відношення сигнал/шум	100 дБ
Розділення каналів	85 дБ (при 1 кГц)

* Частотна характеристика може відрізнятися залежно від програмного забезпечення пристрою кодування / швидкості передачі біт.

CD/DVD

Частотна характеристика	5–20000 Гц (± 1 дБ)
Детонація (% Ср-кв)	Нижче межі вимірювання
Сумарний коефіцієнт гармонійних спотворень	0,008% (при 1 кГц)
Динамічний діапазон	95 дБ (при 1 кГц)

Розділення каналів	85 дБ (при 1 кГц)
Система колірності сигналу	NTSC/PAL
Горизонтальна роздільна здатність	500 ліній або більше

Рівень вихідного відеосигналу	1 В (75 Ом)
Відношення сигнал/шум відеосигналу	DVD: 60 дБ
Відношення сигнал/шум аудіосигналу	100 дБ

Оптичний звукознімач

Довжина хвилі	DVD: 666 нм CD: 785 нм
Потужність лазера	CLASS II

BLUETOOTH

Технічні характеристики BLUETOOTH	Bluetooth V2.1+EDR
Вихідна потужність	+4 дБм (макс.) (клас потужності 2)
Профіль	HFP (профіль гарнітури) OPP (профіль для передачі файлів) PBAP (профіль для обміну записами в телефонних книгах) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

ЗАГАЛЬНІ

Живлення	14,4 В постійного струму (допустимо 11–16 В)
----------	--

Діапазон робочих температур	від -20°C до +60°C
Максимальна вихідна потужність	50 Вт × 4
Вага	2,25 кг

Рівень аудіовиходу	Попередній вихід (фронт, тил): 4 В/10 кОм (макс.) Попередній вихід (сабвуфер, центр): 4 В/10 кОм (макс.)
--------------------	---

РАЗМІР КОРПУСУ

Ширина	178 мм
Висота	100 мм
Глибина	165 мм

РОЗМІРИ ВИСТУПАЮЧИХ ЧАСТИН

Ширина	170 мм
Висота	96 мм
Глибина	11,5 мм
Строк служби даного виробу	– три роки.

- Термін служби даного виробу – три роки. Через безперервного вдосконалення продукту його технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
- Панель LCD виготовлена по надточній технології. Кількість ефективних пікселів становить 99,99%. Це означає, що існує імовірність наявності 0,01% пікселів, які завжди включені чи завжди вимкнені.

УВАГА

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

(Нижня сторона програвача)

**УВАГА! Випромінювання лазера при відкритій кришці.
НЕ ДИВІТЬСЯ НА ЛАЗЕРНИЙ ПРОМІНЬ**

(Нижня сторона програвача)

Ліцензійна угода користувача (Microsoft)

Даний пристрій (далі "ПРИСТРІЙ") включає програмне забезпечення, ліцензоване Alpine Electronics, Inc. (далі "ALPINE") у афілійованої компанії Microsoft Corporation (далі корпорація Майкрософт) (далі "MS"). Встановлене програмне забезпечення MS, а також пов'язані носії, надруковані матеріали і "інтерактивна" або електронна документація (далі "ПЗ"), захищені міжнародними законами й угодами щодо інтелектуальної власності. ПЗ ліцензовано, але не продається. Всі права захищені.

ЯКЩО ВИ НЕ ПРИЙМАЄТЕ ЛІЦЕНЗІЙНУ УГОДУ З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ (ДАЛІ "УГОДА"), НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИСТРІЙ І НЕ КОПІЮЙТЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, А ОДРАЗУ ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ALPINE ЗА ВКАЗІВКАМИ ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ ПРИСТРОЮ (ЯКЩО ВІН НЕ БУВ ВИКОРИСТАНИЙ) ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ, БУДЕ РОЗГЛЯДАТИСЯ ЯК ПРИЙНЯТТЯ ЛІЦЕНЗІЇ З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ (АБО ПІДТВЕРДЖЕННЯ УГОДИ).

НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Відповідно до угоди вам надається наступна ліцензія: ви можете використовувати ПЗ тільки на ВИРОБІ.

НЕ Є ВІДМОВОСТІЙКИМ.

ПЗ НЕ Є ВІДМОВОСТІЙКИМ. ПІДПРИЄМСТВОМ ALPINE У НЕЗАЛЕЖНИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕНО, ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ПРИСТРОЄМ, MS ПОКЛАДАЄ НА КОМПАНІЮ ALPINE ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯ НАЛЕЖНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ВИЗНАЧЕННЯ ДОРЕЧНОСТІ ПОДІБНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

НА ПЗ ГАРАНТІЯ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ.

ПЗ надається "ЯК Є", з будь-якими недоліками. ВСІ РИЗИКИ ЩОДО ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ, ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ТОЧНОСТІ І РОБОТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДСУТНІСТЬ УВАЖНОСТІ). КРІМ ТОГО, ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ ЗІТКНЕННЯ ПРАВ НА ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ АБО КОНФІСКАЦІЮ. ЯКЩО ОТРИМАНІ БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ ВІДНОСНО ПРИСТРОЮ АБО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВОНИ НЕ ВИХОДИЛИ ВІД КОРПОРАЦІЇ MS І НІЯК З НЕЮ НЕ ПОВ'ЯЗАНІ.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕВНІ УШКОДЖЕННЯ.

ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ЗАБОРОНЕНИХ ЗАКОНОМ, MS НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, ПОБІЧНІ УШКОДЖЕННЯ АБО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСОВНЕ, НАВІТЬ ЯКЩО ЯКА-НЕБУДЬ КОМПЕНСАЦІЯ НЕ ВІДПОВІДАЄ ГОЛОВНІЙ МЕТІ. НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН MS НЕ ВІДШКОДОВУВАТИМЕ СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ ДВІСТІ П'ЯТДЕСЯТ ДОЛАРИВ США (\$250, 00).

ОБМЕЖЕННЯ ВІДНОСНО ВІДТВОРЕННЯ, ПОВТОРНОГО ЗБОРУ І РОЗБИРАННЯ

Забораються декомпілювати або дезасемблювати ПЗ, за винятком випадків, прямо дозволених застосовними законами, і тільки певною мірою.

ДОДАТКОВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ/ ПОСЛУГИ.

Після дати отримання початкової копії ПЗ допускається надання або забезпечення можливості отримання оновлень, доповнень, додаткових компонентів або інтернет-служб ПЗ (далі "Додаткові компоненти") з боку ALPINE, MS, корпорації Майкрософт або їх афілійованих компаній.

- У разі надання або забезпечення можливості отримання додаткових компонентів з боку компанії ALPINE і за відсутності інших умов УГОДИ до цих компонентів застосовуватимуться умови справжньої УГОДИ.
- Якщо MS, корпорація Майкрософт або її афілійовані компанії надають можливість отримання додаткових компонентів без інших умов УГОДИ, застосовуватимуться умови справжньої УГОДИ, за винятком випадків, коли MS, корпорація Майкрософт або її афілійована компанія, що надає додаткові компоненти, є їх ліцензіаром.
- ALPINE, MS, корпорація Майкрософт і їх афілійовані компанії залишають за собою право припинити надання будь-яких інтернет-послуг, що надаються або доступні при використанні ПЗ.

НОСІЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ.

Якщо ПЗ надається ALPINE на окремому носії і має маркіровку "Носій для відновлення", його можна використати виключно для відновлення і повторної установки ПЗ, спочатку встановленого на ПРИСТРОЇ.

ОНОВЛЕННЯ.

Якщо ПЗ надано ALPINE окремо від ПРИСТРОЮ на окремому носії, через інтернет-завантаження або іншим способом, і на ньому є маркування "Тільки для оновлення", можна встановити одну (1) копію такого ПЗ на ПРИСТРОЇ в якості заміни наявного ПЗ і використати його відповідно до цієї УГОДИ, включаючи будь-які додаткові умови угоди, супроводжуюча оновлення ПЗ.

ПРИПИНЕННЯ ДІЇ.

Зберігаючи за собою усі інші права, ALPINE або MS може припинити дію цієї УГОДИ при невиконанні вами його положень і умов. В цьому випадку необхідно знищити всі копії ПЗ і будь-які частини його компонентів.

ПРАВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ.

Будь-які права на назви і інтелектуальну власність в ПЗ і що відносяться до нього (включаючи окрім іншого будь-які зображення, фотографії, анімації, відео, аудіо, музику, текст і "додатки", що входять в ПЗ), супровідні надруковані матеріали і будь-які копії ПЗ належать MS, корпорації Майкрософт, їх афілійованим компаніям або постачальникам. ПЗ ліцензовано, а не продається.

Забораються копіювання надрукованих матеріалів, що надаються разом з ПЗ. Будь-які назви і права на інтелектуальну власність в змісті і що відносяться до нього, доступ до яких може бути отриманий при використанні ПЗ, є власністю відповідних власників і можуть бути захищені застосовними авторськими правами або іншими законами або угодами відносно інтелектуальної власності. Ця УГОДА не надає права на використання такого змісту. Будь-які права, явно не вказані в УГОДІ, зарезервовані MS, корпорацією Майкрософт, їх афілійованими компаніями і постачальниками. Використання будь-яких інтерактивних служб, до яких можна отримати доступ при використанні ПЗ, має бути визначене відповідними умовами. Якщо це ПЗ містить документацію, надану тільки в електронному вигляді, можна роздрукувати одну копію такої документації.

ТОВАРНІ ЗНАКИ.

УГОДА не надає ніяких прав на використання будь-яких товарних знаків або знаків обслуговування ALPINE, MS, корпорації Майкрософт, їх афілійованих компаній або постачальників.

ПІДТРИМКА ВИРОБУ.

Підтримка ПЗ не надається MS, головною корпорацією Майкрософт, їх афілійованими або дочірніми компаніями. Для отримання підтримки зверніться по телефону служби підтримки ALPINE, вказаному в документації ПРИСТРОЮ. При виникненні будь-яких питань відносно УГОДИ або при необхідності звернутися в ALPINE з будь-якої причини див. адресу, вказану в документації ПРИСТРОЮ.

ПЕРЕДАЧА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОЗВОЛЕНА З ОБМЕЖЕННЯМИ.

Можна повністю передати свої права відповідно до УГОДИ тільки у рамках угоди повного продажу або передачі ПРИСТРОЮ за умови повного прийняття цієї УГОДИ. Якщо ПЗ є оновленням, будь-яка передача повинна також включати усі попередні версії ПЗ.

ОБМЕЖЕННЯ НА ЕКСПОРТ.

Ви визнаєте, що ПЗ вироблено в США. Ви погоджуєтесь наслідувати усі застосовні міжнародні і національні закони, що відносяться до ПЗ, включаючи правила експортного управління США, а також обмеження угоди з кінцевим користувачем, кінцевого призначення і країни призначення, вказаним США і іншими країнами. Додаткові відомості про експорт ПЗ див. на сайті <http://www.microsoft.com/exporting/>

Встановлення і підключення

Щоб правильно використати пристрій, перед його встановленням і підключенням ознайомтеся з інформацією, представленою нижче, а також на стор. 7-11 цього керівництва.

Попередження

ВИКОНУЙТЕ ПРАВИЛЬНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ.

Неправильне підключення може призвести до займання або пошкодження продукту.

ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ В АВТОМОБІЛІ З ЖИВЛЕННЯМ БОРТОВОЇ МЕРЕЖІ +12 ВОЛЬТ І ЗАЗЕМЛЕННЯМ НЕГАТИВНОГО ПОЛЮСУ НА КУЗОВ АВТОМОБІЛЯ.

(У разі сумнівів проконсультуйтеся свого дилера.) Недотримання цієї вимоги може призвести до виникнення вогню і т. п.

ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДРОТІВ ВІД'ЄДНАЙТЕ ДРІТ ВІД НЕГАТИВНОГО ПОЛЮСУ БАТАРЕЇ. Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або до травми внаслідок короткого замикання.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СПЛЕТІННЯ ДРОТІВ З ПРЕДМЕТАМИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПОРУЧ.

Проводку і дроти необхідно розмістити відповідно до вказівок в керівництві, щоб уникнути можливих перешкод і завад під час водіння. Дроти і проводка, яка блокує доступ до рульового колеса і можуть стати причиною небезпечної ситуації за кермом.

НЕ ЗРОЩУЙТЕ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ ДРОТАМИ.

Ніколи не зрізайте кабельну ізоляцію для підключення живлення до іншого обладнання. Інакше буде перевищено допустиме навантаження по струму для цього дроту, і в результаті можливе займання і ураження електричним струмом.

НЕ ПОШКОДЬТЕ ТРУБКИ АБО ПРОВОДКУ ПРИ СВЕРЛІННІ ОТВОРІВ.

При сверлінні встановлювальних отворів в корпусі необхідно вжити запобіжних заходів, щоб уникнути контакту, uszkodження або закупорювання трубок паливопроводів або електропроводки. Недотримання цієї вимоги може призвести до займання.

НЕ ВИКОРИСТАЙТЕ БОЛТИ ІЛИ ГАЙКИ ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ ІЛИ СИСТЕМИ РУЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ.

Болти або гайки з гальмівної системи або системи рульового управління або будь-якої іншої пов'язаної з безпекою системи) або бачків НІКОЛИ не слід використати при встановленні або заземленні. Використання таких деталей може блокувати управління автомобілем і стати причиною займання.

ЗБЕРІГАЙТЕ НЕВЕЛИКІ ОБ'ЄКТИ, ТАКІ ЯК БАТАРЕЇ, В НЕДОСТУПНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦЯХ.

Ковтання таких об'єктів може завдати серйозної травми. Якщо дитина проковтнула подібний об'єкт, негайно зверніться до лікаря.

НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ ПРИСТРІЙ В МІСЦЯХ, ДЕ ВІН МОЖЕ ЗАВАЖАТИ РОБОТІ АВТОМОБІЛЯ, НАПРИКЛАД, ПОРЯД З РУЛЬОВИМ КОЛЕСОМ ІЛИ ВАЖЕЛЕМ ПЕРЕМИКАННЯ ШВИДКОСТЕЙ.

Інакше пристрій може створити перешкоди для переднього огляду або утруднити рух, що може призвести до серйозної аварії.

ВАЖЛИВО

Запишіть серійний номер свого пристрою в наданому далі місці і збережіть його для подальшого використання. Табличка з серійним номером знаходиться на нижній стороні пристрою.

Увага!

ПРОКЛАДЕННЯ ДРОТІВ І ВСТАНОВЛЕННЯ МАЮТЬ БУТИ ВИКОНАНІ ФАХІВЦЯМИ.

Для прокладення дротів і встановлення цього пристрою потрібні спеціальні технічні навички і досвід. В цілях забезпечення безпеки для виконання роботи завжди звертайтеся до дилера, у якого був придбаний цей продукт.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ І РЕТЕЛЬНО ЇХ ЗАКРІПЛЮЙТЕ.

Використовуйте тільки специфіковані допоміжні компоненти. Використання непередбачених компонентів може викликати внутрішні uszkodження пристрою або стати причиною його ненадійної встановлення. В результаті може порушитися кріплення таких компонентів, призводячи до виникнення небезпеки або збою продукту.

ПРАВИЛЬНО ПРОКЛАДЕНА ПРОВОДКА НЕ ПОВИННА ЗГІНАТИСЯ ІЛИ ЗАТИСКАТИСЯ ГОСТРИМИ МЕТАЛЕВИМИ КРАЯМИ. Прокладайте дроти і проводку далеко від частин (наприклад, направляючих сидіння), що рухаються, і гострих або загострених країв. Це дозволяє запобігти затисканню або затиску дротів. Якщо дроти проходить через металевий отвір, використовуйте гумовий ущільнювач кільця, щоб запобігти uszkodженню ізоляції металевим краєм отвору.

НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ ПРИСТРІЙ В МІСЦЯХ З ВИСОКИМ РІВНЕМ ВОЛОГОСТІ АБО ЗАПИЛЕНOSTІ. Уникайте встановлювати пристрій в місцях з високим рівнем вологості або запиленості. Проникаючі в пристрій волога і пил можуть викликати його несправність.

Заходи безпеки

- Перед встановленням пристрою IVE - W585BT переконайтеся, що дріт відключений від негативного (-) полюса акумулятора. Це зводить до мінімуму вірогідність uszkodження пристрою у разі короткого замикання.
- Дроти з колірним кодуванням повинні підключатися відповідно до цієї діаграми. Неправильне підключення може стати причиною несправності пристрою або uszkodження електроустаткування автомобіля.
- При підключенні до електроустаткування автомобіля необхідно мати уявлення про встановлені на заводі компоненти (наприклад, бортовий комп'ютер). Не підключайтеся до цих дротів для подання живлення на цей пристрій. При підключенні пристрою IVE - W585BT до блоку плавких запобіжників переконайтеся в тому, що запобіжники, призначені для контурів пристрою IVE, - W585BT, розраховані на відповідне струмове навантаження. Недотримання цієї вимоги може привести до uszkodження пристрою і/або автомобіля. При появі сумнівів звертайтеся до свого дилера Alpine.
- Для підключення до інших пристроїв (наприклад, до підсилювача) з RCA-роз'ємами в IVE - W585BT використовуються штепсельні роз'єми типу RCA. Для підключення до інших пристроїв може знадобитися перехідник. В цьому випадку звертайтеся за допомогою до свого авторизованого дилера Alpine.
- Негативні виведення динаміків повинні підключатися до їх негативних клем. Ніколи не сполучайте між собою кабелі лівого і правого каналів динаміків і не підключайте їх до корпусу автомобіля.


СЕРІЙНИЙ НОМЕР: _____
ДАТА УСТАНОВКИ: _____
ХТО ВСТАНОВЛЮВАВ: _____
МІСЦЕ ПРИДБАННЯ: _____

Встановлення

Увага!

Не блокуйте вентилятор і радіатор пристрою, інакше циркуляція повітря може бути ускладнена. У цьому випадку тепло буде накопичуватися всередині пристрою, що може призвести до пожежі.


<Приклад>



Попередження про вибір місця встановлення

1 Кут встановлення

Встановлюйте під кутом від повністю горизонтального положення до 30°. Майте на увазі, що встановлення під кутом, що виходить за межі вказаного діапазону, погіршує експлуатаційні характеристики і може привести до ушкодження.




2 Встановлення мікрофону.


Для забезпечення безпеки переконайтесь в наступному:

- місце для встановлення стійке і міцне;
- встановлення не створить перешкод для огляду водія і виконання дій;
- мікрофон розташований в місці, зручному для хорошого прийому голосу водія (на сонцезахисному козирку і т. п.)

При використанні мікрофону не слід змінювати положення тіла, характерне для водія за кермом. Це може відволікати увагу і заважати безпечному руху. При встановленні мікрофону ретельно оцінюйте напрямки і відстань. Переконайтесь, що голос водія добре приймається у вибраному місці.




- Зніміть монтажну склянку з основного блоку (див. розділ "Зняття" на стор. 84). Засуньте пристрій в монтажний кошик і закріпіть.



*1 Якщо встановлений монтажний кошик погано закріплюється в приладовій панелі, можна трохи розвести нажимні пластини.

*2 Можна встановити лицьову панель, що входить в комплект.

- Якщо автомобіль обладнаний кронштейном, вставте довгий болт з шестигранною голівкою в задню панель пристрою IVE - W585BT і надіньте на болт гумовий ковпачок. Якщо автомобіль не обладнаний кронштейном, зміцніть на головному блоці металеву монтажну смугу (не входить в комплект). Прикріпіть заземлюючий дріт пристрою до оголеної металевої поверхні за допомогою гвинта (*1), вже закріпленого на корпусі автомобіля. Підключіть усі виведення пристрою IVE - W585BT відповідно до опису, представленому в розділі "ПІДКЛЮЧЕННЯ".



- Гвинти з маркуванням "*2": Використовуйте відповідні гвинти для вибраного розташування встановлення.

- 5** Вставте пристрій IVE - W585BT в приладову панель до клацання. Це гарантує правильну фіксацію пристрою і не дозволяє йому випадково вискочити з приладової панелі.

Зняття


1. Вставте в пристрій ключі для кронштейна уздовж направляючих з кожного боку. Тепер можна вийняти пристрій з монтажної склянки.



2. Висуньте пристрій, залишаючи його незаблокованим.

Схема підключення однополюсного вимикача (купується додатково)

(Якщо джерело живлення АСС недоступне)




- Якщо в автомобілі не встановлено джерело живлення АСС, встановіть придбані додатково однополюсний перемикач і запобіжник.
- Показані вище схема підключення і сила струму запобіжника застосовуються у разі індивідуального використання пристрою IVE - W585BT.
- Показані вище схема підключення і сила струму запобіжника застосовуються у разі індивідуального використання пристрою IVE - W585BT.

Відвертання зовнішніх шумів в аудіо системі.

- Знайдіть пристрій і прокладіть дроти на відстані не менше чим 10 см від автомобільної електропроводки.
- Виведення акумулятора повинні проходити якнайдалі від інших дротів.
- Надійно під'єднайте дріт заземлення до оголеної металевої поверхні (при необхідності видаліть фарбу, бруд або мастило) корпусу автомобіля.
- При встановленні додаткового шумозаглушувача по можливості підключайте його якнайдалі від цього пристрою. Дилери Alpine можуть запропонувати різні моделі шумозаглушувачів.
- Зверніться до них за додатковими відомостями.


З'єднання



- ① **Роз'єм радіоантени**
- ② **Антенний адаптер ISO/JASO (отримується додатково)**
Залежно від автомобіля може знадобитися антенний адаптер ISO/JASO.
- ③ **Роз'єм відеовиходу (AUX OUTPUT) (Жовтий)**
- ④ **Кабельний RCA- подовжувач (отримується додатково)**
- ⑤ **Тилові вихідні роз'єми RCA**
Можуть використовуватися як задні вихідні роз'єми RCA. ЧЕРВОНИЙ- для правого, БІЛИЙ- для лівого.
- ⑥ **Фронтальні вихідні роз'єми RCA**
Можуть використовуватися як передні вихідні роз'єми RCA. ЧЕРВОНИЙ- для правого, БІЛИЙ- для лівого.
- ⑦ **Роз'єми RCA сабвуфера**
ЧЕРВОНИЙ- для правого, БІЛИЙ- для лівого.
- ⑧ **Вхідний роз'єм RCA для CAMERA (Жовтий)**
Використовується при підключенні камери з вихідним роз'ємом RCA.
- ⑨ **Вихід дистанційного керування (Коричневий)**
Підключіть цей вихід до входу дистанційного керування. Цей роз'єм використовується для виведення керуючих сигналів ДК.
- ⑩ **Інтерфейсний роз'єм автомобільного дисплею**
Виводить керуючі сигнали інтерфейсу автомобільного дисплея. Підключіть роз'єм до додаткового інтерфейсного блоку автомобільного дисплея. Додаткові відомості про можливості підключення можна отримати у найближчого дилера Alpine.
- ⑪ **Вхідний роз'єм VIDEO пристрою iPod**
Вхід відеосигналу iPhone/iPod або аудіо-/відеосигналу AUX.
 - Встановіть значення "AUX In" (стор. 44) для "iPod Video", якщо підключений iPod/iPhone.
 - Встановіть значення "AUX In" (стор. 44) для "AUX", якщо використовується вхід відео/аудіо AUX.
- ⑫ **USB- роз'єм**
До USB- накопичувача, iPod/iPhone або телефону Nokia.
- ⑬ **Вхідний роз'єм MIC**
До мікрофону (у комплекті).
- ⑭ **Інтерфейсний з'єднувач для підключення штатних кнопок ДК на кермі**
Підключіть до інтерфейсу кнопок ДК. Додаткові відомості про можливості підключення можна отримати у найближчого дилера Alpine.
- ⑮ **Роз'єм AUX/PREOUT**
- ⑯ **Роз'єм джерела живлення**
- ⑰ **Дріт дистанційного включення (Синій/ Білий)**
Підключіть це виведення до входу видаленого включення підсилювача або процесора сигналів.
- ⑱ **Роз'єм для сигналу заднього ходу (Помаранчевий/ Білий)**
Підключіть до позитивного контакту лампи заднього ходу автомобіля. Ця лампа спалахує при перекладі важеля перемикачів передач в положення заднього ходу (R). Якщо з'єднання виконане правильно, то кожного разу, коли важіль перемикачів передач встановлюється в положення заднього ходу (R), автоматично включається зображення з камери заднього виду.
- ⑲ **Сигнал гальма стоянки (Жовтий/Синій)**
Підключіть цей роз'єм до роз'єму живлення перемикача гальма стоянки, щоб сигнали стану гальма стоянки передавалися на пристрій IVE - W585BT.
- ⑳ **ISO- роз'єм живлення**
- ㉑ **Дріт переривника живлення (запалення) (Червоний)**
Підключіть це виведення до відкритої клеми блоку плавких запобіжників автомобіля або до іншого вільного джерела живлення, що забезпечує запалення з напругою 12 В (+) тільки при включеному запаленні або в додатковому положенні.
- ㉒ **Виведення заземлення (Чорне)**
Ретельно заземліть це виведення на корпус. Переконайтеся, що з'єднання виконане на оголеній металевій поверхні і надійно зафіксоване за допомогою наданого гвинта для листового металу.
- ㉓ **Виведення живлення антени (Синє)**
Підключіть це виведення до клеми +В живлення антени (якщо застосовно). Це виведення слід використати тільки для управління живленням антени. Не використовуйте це виведення для включення підсилювача або процесора сигналів і т. д.
- ㉔ **Виведення акумулятора (Жовте)**
Підключіть це виведення до позитивного (+) полюса автомобільного акумулятора.
- ㉕ **Патрон плавкого запобіжника (15A)**
- ㉖ **ISO- роз'єм (виходи на динаміки)**
- ㉗ **Вихід на лівий тиловий динамік (+) (Зелений)**
- ㉘ **Вихід на лівий тиловий динамік (-) (Зелений/ Чорний)**
- ㉙ **Вихід на лівий фронтальний динамік (+) (Білий)**
- ㉚ **Вихід на лівий фронтальний динамік (-) (Білий/ Чорний)**
- ㉛ **Вихід на правий фронтальний динамік (-) (Сірий/ Чорний)**
- ㉜ **Вихід на правий фронтальний динамік (+) (Сірий)**
- ㉝ **Вихід на правий тиловий динамік (-) (Фіолетовий/Чорний)**
- ㉞ **Вихід на правий тиловий динамік (+) (Фіолетовий)**


Приклад системи

Підключення iPod/iPhone або USB- накопичувача




- Не залишайте iPod/iPhone/USB-накопичувач в автомобілі на довгий час. Жара і вологість можуть пошкодити iPod/iPhone/USB- накопичувач настільки, що його не можна буде використати для відтворення.

Підключення заднього монітора



- ① Роз'єм відеовиходу (AUX OUTPUT)
- ② Кабельний RCA- подовжувач (купується додатково)


Підключення зовнішнього пристрою



- ① Інтерфейсний кабель AV/RCA (4-полюсний міні-роз'єм AV до роз'єму 3 - RCA) (отримується додатково)
- ② Роз'єм відео-/аудіовходу (AUX INPUT)
ЖОВТИЙ- відеовхід, ЧЕРВОНИЙ- правий аудіовхід, БІЛИЙ- лівий аудіовхід.
- ③ Кабельний RCA- подовжувач (отримується додатково)
- ④ Вихід дистанційного керування (Коричневий)
Підключіть цей вихід до входу дистанційного керування. Цей роз'єм використовується для виведення керуючих сигналів ДК.

- Щоб підключити зовнішній пристрій до роз'єму iPod VIDEO, встановіть для параметра "AUX In" значення "AUX". Див. розділ "Налаштування режиму AUX" (стор. 44).
- Є можливість змінити ім'я зовнішнього пристрою. Див. розділ "Налаштування режиму AUX" (стор. 44).

Підключення DVD-плеєра




① Інтерфейсний кабель AV / RCA (4-полюсний міні-роз'єм AV до гнізда 3-RCA) (купується додатково)

③ Кабельний RCA- подовжувач (купується додатково)

② Роз'єм відео-/аудіовходів
ЖОВТИЙ- відеовхід, ЧЕРВОНИЙ- правий аудіовхід,
БІЛИЙ- лівий аудіовхід.


- Є можливість змінити ім'я зовнішнього пристрою. Див. розділ "Налаштування режиму AUX" (стор. 44).
- Щоб підключити зовнішній пристрій до роз'єму iPod VIDEO, встановіть для параметра "AUX In" значення "AUX". Див. розділ "Налаштування режиму AUX" (стор. 44).

Підключення мобільного цифрового TV приймача /USB- плеєра і DVD- чейнджера



- ① Інтерфейсний кабель AV/RCA (4-полюсний міні-роз'єм AV до роз'єму 3 - RCA) (отримується додатково)
 - ② Роз'єм відео-/аудіовходів
ЖОВТИЙ- відеовхід, ЧЕРВОНИЙ- правий аудіовхід, БІЛИЙ- лівий аудіовхід.
 - ③ Кабельний RCA- подовжувач (отримується додатково)
 - ④ Вихід дистанційного керування (Коричневий)
Підключіть цей вихід до входу дистанційного керування. Цей роз'єм використовується для виведення керуючих сигналів ДК.
 - Є можливість змінити ім'я зовнішнього пристрою. Див. розділ “Налаштування режиму AUX” (стор. 44).
 - Є можливість підключити ще один зовнішній пристрій, тільки якщо для параметра “Ім'я джерела” встановлено значення “DVB-T” або “USB-PLAYER”. Див. розділ “Налаштування 1 імені джерела AUX (Налаштування AUX)” (стор. 44).
 - Щоб підключити зовнішній пристрій до роз'єму iPod VIDEO, встановіть для параметра “AUX In” значення “AUX”. Див. розділ “Налаштування режиму AUX” (стор. 44).

Підключення DAB/DAB+ TUNER




① **Інтерфейсний кабель AV/RCA (4-полюсний міні-роз'єм AV до роз'єму 3-RCA) (купується додатково)**

② **Роз'єм відео-/аудіовходів**
ЖОВТИЙ- відеовхід, ЧЕРВОНИЙ- правий аудіовхід,
БІЛИЙ- лівий аудіовхід.

③ **Вихід дистанційного керування (Коричневий)**
Підключіть цей вихід до входу дистанційного керування.
Цей роз'єм використовується для виведення сигналів дистанційного керування.

- Є можливість змінити ім'я зовнішнього пристрою. Див. розділ "Налаштування режиму AUX" (стор. 44).
- Щоб підключити зовнішній пристрій до роз'єму iPod VIDEO, встановіть для параметра "AUX In" значення "AUX". Див. розділ "Налаштування режиму AUX" (стор. 44).


Підключення зовнішнього підсилювача



- ① **Фронтальні вихідні роз'єми RCA**
ЧЕРВОНИЙ- для правого, БІЛИЙ- для лівого.
- ② **Тілові вихідні роз'єми RCA**
ЧЕРВОНИЙ- для правого, БІЛИЙ- для лівого.

- ③ **Роз'єми RCA сабвуфера**
- ④ **Кабельний RCA- подовжувач (купується додатково)**

Підключення камери



- ① Вхідний роз'єм RCA для CAMERA
- ② Кабельний RCA- подовжувач (купується додатково)