



S Model Dispensers

Installation, Use & Care Manual

This manual is updated as new information and models are released.

Visit our website for the latest manual. www.manitowocice.com

This manual contains English and French text

Table of Contents

Section 1

General Information

Read This Manual	4
Model Numbers	4
Accessories	4
Adapter Kits	4
Included Baffle Kit	4
Earthquake Kits	4
Serial Plate Location	4

Section 2

Installation Instructions

Pre-Installation Checklist	5
Electrical	6
Specifications	6
Grounding Instructions	6
Installation Procedures	7
Installation Checklist	7

Section 3

Operation

Sequence of Operation	8
Dispenser Activation	8
Ice Pick-Up	8
Ice Delivery	8
Room Key Card Activation	9
Coin Operated Activation	9
Adjustments	9
Adjusting the Coin Mechanism Timer	9
Adjusting the Coin Mechanism for Canadian Coins	9
Agitation Timers	10
Timer with Blinking LED	10
Timer with Test Pins	10

Section 4

Maintenance

Disassembly	11
Removing the Front Panel	11
Removing the Drain Pan	11
Disassembling the Rocking Chute/Door & Paddle Wheel Guard	12
Disassembling the Dispenser Parts for Bin Cleaning	13
Cleaning and Sanitizing	14
Monthly Sanitizing Procedure	14
Assembly	14
Re-Installing the Paddle Wheel Guard	14
Removal of the Gearmotor	15

Section 5
Customer Support

Checklist	16
Problem: Ice Does Not Dispense When Rocking Chute Is Depressed	16
Problem: Dispenser Crushes Ice as it Dispenses	16
Problem: Ice Continues to Dispense or Dispenses by Itself	16
Ice Machine Warranty	17

Section 1

General Information

Read This Manual

These instructions are provided to assist the qualified installer. Check your local Yellow Pages for the name of the nearest Manitowoc distributor, or call Manitowoc Foodservice; for information regarding start-up services.

Model Numbers

This manual covers the following models:

Series	Rocking Chute Operated	Card Operated	Coin Operated	Glass Fill Dispenser
S160	SPA160	SRA164	SCA163	N/A
S190	N/A	N/A	N/A	SFA191
S290	N/A	N/A	N/A	SFA291
S300	SPA310	SRA340	SCA330	N/A

These dispensers are designed to dispense both dice and half dice ice. These dispensers are used in conjunction with a Manitowoc ice machine for automatic fill of dispenser.

- S160/S190 Series Dispensers are capable of storing 120 lbs. of ice. The S160/S190 accepts a single 22" Dice or Half Dice size ice machine.
- S290/S300 Series Dispensers are capable of storing 180 lbs. of ice. The S290/S300 accepts a single 22" or 30" Dice or Half Dice size ice machine, except Series S1000 and S1200, which are not approved for use on an S Model Dispenser.

NOTE: Dispense Opening: Height 11" (28 cm), Width 14" (36 cm)

Accessories

ADAPTER KITS

22" ice machines mounted on a 30" dispenser require two adapter kits (not included with dispenser):

- K00365 adapter allows 22" ice machine to be mounted on a 30" bin.
- K00348 baffle prevents ice from contacting the ice machine front panel.

INCLUDED BAFFLE KIT

S Model 22" & 30" Ice Machines require installation of the included baffle 5029517 (22") or K00346 (30"). This baffle prevents ice from contacting the ice machine front panel.

EARTHQUAKE KITS

Earthquake kits are available to secure the ice machine to the dispenser and the dispenser to the floor.

Serial Plate Location

Front of Dispenser — Label with Model Number and Serial Number is located behind the front panel, to the right of the rocking chute.

Back of Dispenser — A second location for the Model Number and Serial Number is on the back of the dispenser, in the upper right corner.



Front Panel Location

Section 2

Installation Instructions

Pre-Installation Checklist

- | | |
|--|---|
| <p>☐ Location: Floor drain available – A floor drain for the dispenser should be available. We recommend that you vent the drain at the back of the dispenser to reduce buildup of algae and improve drainage. Drain tubing should be 1/2" I.D. at minimum.</p> <p>☐ Location: Avoid heat sources – Avoid placing the ice machine near heat sources such as radiators, heating vents and direct sunlight. Avoid placing air-cooled ice machines in kitchens, due to grease, flour, or other particles, which can collect on the condenser and fan blade, increasing ice machine maintenance and reducing ice machine efficiency.</p> <p>☐ Location: On a solid floor – The dispenser and ice maker should be sitting on a good, solid, level floor or surface.</p> <p>☐ Location: Do not obstruct traffic – The dispenser should not extend from the wall in a way that obstructs traffic through the area.</p> <p>☐ Electrical – Proper electrical voltage is available. Receptacle is available and within six feet.</p> | <p>☐ Clearances for top and both sides of ice machine – Use clearances specified in the ice machine's Installation, Use and Care Manual.</p> <p>☐ Clearance behind ice machine for dispenser and drains – The location must allow enough clearance for the water and drain connection at the rear of the dispenser.</p> <p>☐ Back of ice machine to be flush with back of dispenser – This allows installation of the supplied mounting clip (metal plate) which secures the ice machine to the dispenser.</p> <p>☐ Separate drains – a separate drain line is required for the ice machine, in addition to a drain line for the S Series Dispenser. Vent all drain lines.</p> <p>☐ Water filtration – Water filtration is strongly recommended in order to increase the performance of the ice machine and reduce maintenance costs.</p> |
|--|---|

For full information about ice machine installation, including plumbing lines, connections and electrical requirements, see the ice machine installation manual.

Warning

Never use an extension cord. If an electrical outlet is not within six feet, have proper amperage outlet installed. The dispenser must be grounded in accordance with all local and national electrical codes.

Caution

The dispenser must be protected if it will be subjected to temperatures below 32°F (0°C). Failure caused by exposure to freezing temperatures is not covered by the warranty.

Electrical

Warning

All wiring must conform to local, state and national codes.

SPECIFICATIONS

Electric Voltage – Cycle – Amp.*	120 Volt – 60 Hz./1 Ph. – 1.8 amp
	230 Volt – 50/60 Hz./1 Ph. – 0.6 amp
Motor Horsepower	1/10 HP
Fuse Size	15 amp maximum
Ship Weight	187 pounds
Operating Temperature Range	40°F minimum – 110°F maximum (4° – 43°C)

*120 Volts – 60 Hz. – 1.8 amp (U.S. Standard) (Eight foot cord with plug is included with the U.S. Standard unit)

Grounding Instructions

Warning

The dispenser must be grounded in accordance with national and local electrical codes.

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Warning

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. The conductor with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the equipment grounding conductor. If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the equipment-grounding conductor to a live terminal. Check with a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance — if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Water Supply and Drains

POTABLE WATER

- Water temperature must be between 40°F (4.4°C) and 90°F (32°C).
- Water pressure must be between 20 psi (140 kPa) and 80 psi (550 kPa).
- Minimum internal diameter of tubing 3/8" (10 mm).

DRAIN CONNECTIONS

- Drain lines must have a 1.5 inch drop per 5 feet of run (2.5 cm per meter) and must not create traps.
- The floor drain must be large enough to accommodate drainage from all drains.
- Run separate bin and ice machine drain lines.
- Insulate drain lines to prevent condensation.
- Vent the ice machine drain to the atmosphere.
- Drain termination must have an air gap that meets local code.

Installation Procedures

Warning

Do not attempt to move a dispenser without first removing the ice machine. The combination can be unstable and could tip, causing serious injury.

1. Review the Pre-Installation Checklist; then make sure all utility and space requirements are present at the installation site.
2. Remove the carton top from the dispenser.
3. Remove the legs and other accessories from inside the dispenser bin.
4. Remove the carton from the sides of the dispenser.
5. Remove the dispenser from the shipping pallet.
6. Flatten the shipping carton.
7. Lay the dispenser on its back; on the carton.
8. Thread the legs into the bottom of the dispenser.
9. Set the dispenser upright.
10. Place the dispenser in the desired location.
11. Make sure the dispenser bin top is level. A level bin is important for proper operation of the ice machine.
12. Place the ice machine on top of the dispenser at this time.
13. Connect the drain of the dispenser to the floor drain.
14. Follow local plumbing codes for drain installation.
15. If the dispenser has a water valve, connect your water line to the water connection at the back of the dispenser.
16. Test all drain and water lines for leaks.
17. Plug the dispenser into the proper electrical outlet.
18. Clean and sanitize all equipment. Follow cleaning and sanitizing instructions in this manual.
19. Adjust the ice machine according to the instructions provided with the ice machine.
20. Install ice baffle inside the ice maker compartment. Follow installation instructions supplied with ice baffle.
21. Install foam gasket on the bottom of the front panel.
22. Fill the dispenser bin one quarter full of ice or start the ice machine, allowing the ice machine to drop at least three complete batches of ice.
23. Test the ice dispensing action of the dispenser.

Installation Checklist

- ☐ Dispenser and ice machine are level?
- ☐ Drains are vented?
- ☐ Dispenser does not sit in direct sunlight?
- ☐ Dispenser does not sit in direct airflow from a heating duct?
- ☐ Bin and ice machine drains are separate?
- ☐ Ice dispensed properly?
- ☐ Dispenser is accessible for servicing?
- ☐ The warranty card was returned?
- ☐ Ice Machine ice thickness control is properly set?
- ☐ Owner was instructed on the operation of the dispenser?
- ☐ Owner knows how to clean and sanitize the dispenser?
- ☐ Owner knows how often to clean and sanitize the dispenser?
- ☐ Owner has your telephone number to call for follow-up service on the dispenser?
- ☐ You have placed one of your service stickers on the dispenser for follow-up service?

Section 3

Operation

Sequence of Operation

The operation of the S Series ice dispenser can be divided into three main operations. They are Dispenser Activation, Ice Pick-Up and Ice Delivery.

DISPENSER ACTIVATION

Dispenser activation can be accomplished with a number of different mechanisms.

- **Rocking Chute (Push for Ice) Activation** – User pushes the Rocking Chute, which energizes a microswitch. The energized microswitch engages the gearmotor.
- **Room Key Card Activation** – User places their hotel room key card into a slot on the dispenser. The room key card activates the microswitch. The user then presses the Rocking Chute (Push for Ice) for ice dispense. This action activates the gearmotor.
- **Coin Operated Activation** – User places one quarter into dispenser. The quarter activates the coin mechanism. The user then presses the Rocking Chute (Push for Ice) for ice dispense. This action activates the gearmotor.

DANGER

Do not operate equipment that has been misused, abused, neglected, damaged, or altered/modified from that of original manufactured specifications. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Do not allow children to play with, clean or maintain this appliance without proper supervision.

ICE PICK-UP

When the customer activates the dispenser, the gearmotor inside the dispenser begins to turn.

The gearmotor shaft is attached to the paddle wheel inside the bin of the dispenser. As the paddle wheel turns it picks up ice from the dispenser bin. The paddle wheel will bring the pocket containing the ice to the top of the travel area.

ICE DELIVERY

When the paddle wheel pocket reaches the top of its travel, the ice falls from the paddle wheel to the ice chute opening of the dispenser bin. The bin chute then directs the ice to the door assembly dispensing 2-3 oz. of ice per second.

If the door closes before all the ice is dispensed, some ice may be held back by the door assembly. If the door is open, the ice will fall through the door and the ice chute. The ice chute will direct the ice into the customer's container.


NOTE: Dispense Opening: Height 11" (28 cm), Width 14" (36 cm)

Model SFA-191/291 is equipped with an optional water valve. When the water valve lever is pressed, water flows through the system to the water valve nozzle.

Room Key Card Activation

1. User places ice bucket under ice chute.
2. User places their hotel room key card into a slot on the dispenser which is labeled "Insert Room Key Card". The room key activates the microswitch.
3. The user then presses the Rocking Chute (Push for Ice) for ice dispense. Pushing the ice chute activates the gearmotor.

The room key card must stay in the slot for the microswitch to remain activated.



Coin Operated Activation

1. User places ice bucket under ice chute.
2. User places one quarter (U.S. currency only) into dispenser.
3. The user then presses the Rocking Chute (Push for Ice) for ice dispense.

Pushing the ice chute activates the gearmotor. Ice will dispense for up to one minute for each 25 cent activation per factory setting.

Important

Coin Operated Activation will accept U.S. quarters only. No other coin is accepted and no change is returned to the user. To allow use of Canadian coins refer to instructions in this manual.

Adjustments

ADJUSTING THE COIN MECHANISM TIMER

1. Remove the control box cover. On the inside of the control box there is a white instruction label which shows how to set intervals for coin mechanism dispense times.
2. Inside the control box, the coin mechanism timer is to the left. The ice agitation timer is to the right.
3. With a small Phillips head screwdriver, adjust the coin mechanism timer. For timer adjustment reference information, see below or refer to the white instruction label inside the control box cover.
4. The timer is factory set at the midpoint for 60 seconds of dispense time. The adjustment pot can be set (counterclockwise) for as low as 12 seconds of dispense time. The adjustment pot can be set (clockwise) for as high as 120 seconds of dispense time.

ADJUSTING THE COIN MECHANISM FOR CANADIAN COINS

Important

Canadian quarters are magnetic. Therefore the magnet inside the coin mechanism must be removed so Canadian quarters will drop through the coin mechanism.

1. Remove the front panel of the dispenser. The coin mechanism can be changed while in place in the dispenser door, as shown above.
2. Pivot the coin magnet housing section away from the rest of the coin mechanism.
3. Using a small screwdriver, loosen the set screw which holds an aluminum plate in the coin magnet housing.
4. Remove the aluminum plate.
5. Using a metal screwdriver tip, pull out the magnet from the magnet housing. (The back side of the magnet has the stronger magnetic attraction.)
6. The aluminum plate and magnet have now been removed from the coin magnet housing. Pivot the empty coin magnet housing section back into place.
7. Reinstall the front door of the dispenser.

Agitation Timers


The agitation timer is standard equipment for the floor standing dispenser. The purpose of the timer is to periodically agitate the ice in the bin to prevent congealing.

TIMER WITH BLINKING LED

The LED tells the technician in which mode the timer is operating. Rather than a jumper pin, this timer has a female spade connector that must be connected to terminal number 6.


- When this jumper is in place, the LED will blink at one-second intervals. This is the run mode.
- When the jumper is open, the LED will flash every 4/10ths second. This is the test mode and the timer will cycle every 55 seconds in test mode. Remember to replace the jumper when testing is complete. If the timer is left in test mode it will automatically reset to run mode.

When installing this timer into existing equipment, make sure to verify correct wiring of the timer. Some older equipment may require a wiring change. Check the yellow wire from the ice dispense switch (rocking chute) to the number two terminal of the timer. With this timer, the yellow wire leaves the ice dispense switch from the NC terminal of the switch.



TIMER WITH TEST PINS

The timer is equipped with test pins. This allows you to test the timer by removing the jumper between the two pins.



The timer is non-adjustable and is set to agitate the ice for three seconds every three and one half-hours. Activating the dispenser will reset the timer. After 3.5 hours of non-use the timer will energize the dispenser motor.

To check for correct function of the agitation timer, use the following procedure:

The agitation timer is located at the front of the dispenser in the control box, on the left side of the ice chute.

1. Remove the jumper between the two pins.
2. The timer will cycle every 55 seconds.
3. If the timer does not cycle every 55 seconds, replace the timer.
4. Replace jumper after testing.

Caution

Never operate with jumper removed. Damage will occur.

Section 4

Maintenance

Warning

Dispenser is not suitable for installation in an area where a water jet could be used and must not be cleaned by a water jet.

Disassembly

REMOVING THE FRONT PANEL

Warning

Electric Shock Hazard

Unplug unit before servicing or cleaning. The agitator is operated by a timer and can agitate at anytime.

1. Shut off water to ice machine.



2. The 2 screws are retained by o-rings. Loosen the 2 screws with a Phillips screwdriver.
3. Hold the front panel of the dispenser on both sides, pull top forward to release top catch and then tilt the panel forward. The front panel will be resting on the catch hooks at the bottom of the panel.
4. SFA-191/291 ONLY – A water line is attached to the front panel. If complete removal is required, disconnect main water supply, relieve water pressure and remove water line from water valve.
5. Lift the front panel off the catch hooks and set the panel aside.

REMOVING THE DRAIN PAN

1. The drain pan is visible when the front panel of the dispenser is removed.
2. Loosen clamp and remove drain hose from drain pan.




3. Slide the drain pan forward and pull out.
4. Remove scrap ice if any scrap ice has accumulated.
5. After cleaning, slide drain pan back into place.


DISASSEMBLING THE ROCKING CHUTE/DOOR & PADDLE WHEEL GUARD**Warning****Electric Shock Hazard**

Unplug unit before servicing or cleaning.

1. Remove the front panel from the dispenser. (See "Removing the Front Panel".)




2. Remove outer bracket.



3. Remove door lock.



4. Lift up left end of door rod and pull rod out from right side of door.




5. Remove door.

6. Remove ice chute.



7. Pull the paddle wheel guard from the holes inside the ice dispense snout.




8. Remove the paddle wheel guard from the ice dispense snout.

DISASSEMBLING THE DISPENSER PARTS FOR BIN CLEANING


Warning

Unplug unit before servicing or cleaning.


Ice dispenser bin contains moving parts that can move at any time and will cause injury if hands are in the way.



1. These parts will be removed: agitator pin, agitator and paddle wheel.



2. Pull on the hand-removable agitator pin until it is clear of the agitator bushing.



3. Push the agitator toward the back of the bin until the agitator is free of the paddle wheel hub. Remove the agitator by sliding to one side as you pull forward until the agitator shaft clears the bushing.



4. Slide the paddle wheel from the motor shaft and remove.

Cleaning and Sanitizing

MONTHLY SANITIZING PROCEDURE



Warning **Electric Shock Hazard**

Unplug unit before servicing or cleaning.

1. Remove the front panel, paddle wheel, ice chute and door assembly.
2. Mix a solution of 3 ounces (100 ml) Manitowoc cleaner per 1 gallon (4 liters) plain tap water.
3. Carefully clean all parts removed from inside the bin with this cleaner. Clean the dispenser bin, door assembly, and ice chute.
4. Rinse all cleaned parts with fresh, running tap water.
5. Mix a solution of 3 ounce (90 ml) Manitowoc sanitizer with 4 gallons (15 liters) plain tap water.
6. Sanitize each part washed in the previous step with this sanitizer solution. Sanitize and re-assemble in this order:
 - Paddle wheel
 - Agitator
 - Paddle wheel pin
 - Ice chute assembly
 - Scrap ice tray
 - Front panel
7. Do not rinse dispenser parts after they are sanitized. Allow parts to air dry.
8. After all dispenser parts are replaced, restore power to the dispenser.
9. Turn the ice machine on.
10. Allow the ice machine to begin filling the dispenser.
11. After three batches are in the dispenser, test the dispenser operation.

Assembly

RE-INSTALLING THE PADDLE WHEEL GUARD




When re-assembling the rocking chute/door, the paddle wheel guard is installed inside the ice dispense snout.

When the paddle wheel guard is placed in the snout, its top hinge is snapped into mounting holes on both sides of the snout.

When the paddle wheel guard is correctly installed, the paddle wheel guard will swing outward toward the front of the chute, allowing ice to flow out of the chute.

If incorrectly installed, the paddle wheel guard will not swing outward and ice delivery is blocked.

Correct Installation



If you press your finger forward against the paddle wheel guard, the paddle wheel guard does not swing back open.

Removal of the Gearmotor


NOTE: The gearmotor does not have to be removed for cleaning/sanitizing.




Warning **Electric Shock Hazard**

Unplug unit before servicing or cleaning.


1. Remove the front panel from dispenser.
(See "Removing the Front Panel".)



2. Unplug the gearmotor wire.



3. Turn the two removal pins toward you.



4. Pull removal pins out to the right.



5. Grasp the gearmotor as the second pin is removed.
Pivot the gearmotor out of place.

Section 5

Customer Support

Checklist

If a problem arises during operation of your dispenser, follow the checklists below, before calling service. Routine adjustments and maintenance procedures are not covered by the warranty.



Warning

Unplug unit before servicing or cleaning. Ice dispenser bin contains parts that can move at any time and will cause injury if hands are in the way.

PROBLEM: ICE DOES NOT DISPENSE WHEN ROCKING CHUTE IS DEPRESSED

Problem	Possible Cause	To Correct
Dispenser does not operate.	No electrical power to dispenser.	Plugged in?
		Breaker tripped?
		Check the cord and plug of the dispenser, Replace cord set if wire is broken.
Dispenser runs but does not dispense ice.	No ice in bin.	Add ice to bin, have ice machine checked.

PROBLEM: DISPENSER CRUSHES ICE AS IT DISPENSES

Problem	Possible Cause	To Correct
Dispenser crushes ice as it dispenses.	The ice in the bin is not the proper size and type.	Replace with acceptable ice.
	Is the ice being used a full size piece of ice, i.e., are cubes full, not shallow, etc.?	Adjust ice machine cube size. Refer to ice machine Installation, Use and Care manual for procedure.

PROBLEM: ICE CONTINUES TO DISPENSE OR DISPENSES BY ITSELF

Problem	Possible Cause	To Correct
Dispenser agitates every 55 seconds.	No jumper on the timer.	Call for Service.
Does ice continue to dispense after the cup has been pulled away?	Does the gearmotor continue to run during this time?	Call for Service.
Does the ice dispense by itself without anyone around the dispenser?	Does the dispenser do this at regular intervals?	Call for Service.

Ice Machine Warranty

Warranty

For warranty information visit:

www.manitowocice.com/Service/Warranty

- Warranty Coverage Information
- Warranty Registration
- Warranty Verification

Warranty coverage begins the day the ice machine is installed.

WARRANTY REGISTRATION

Completing the warranty registration process is a quick and easy way to protect your investment.

Scan the QR code with your smart device or enter the link in a web browser to complete your warranty registration.



WWW.MANITOWOCICE.COM/SERVICE/WARRANTY#WARRANTY-REGISTRATION

Registering your product insures warranty coverage and streamlines the process if any warranty work is required.

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

Table des matières

Section 1 Généralités

Lecture du présent manuel	21
Références des modèles	21
Accessoires	21
Kits adaptateurs	21
Kit de déflecteur inclus	21
Kits antisismiques	21
Emplacement de la plaque de série	21

Section 2 Instructions d'installation

Liste de contrôle pré-installation	22
Électricité	23
Spécifications	23
Instructions de mise à la terre	23
Procédures d'installation	24
Liste de vérification d'installation	24

Section 3 Fonctionnement

Gamme d'opération	25
Activation de distributeur	25
Ramassage de glaçons	25
Distribution de glaçons	25
Activation par carte clé de chambre d'hôtel	26
Activation à pièces de monnaie	26
Réglages	26
Réglage de la minuterie du mécanisme à pièces	26
Réglage du mécanisme à pièces pour les pièces canadiennes	26
Minuteries d'agitation	27
Minuterie avec DEL clignotante	27
Minuterie avec aiguilles de mesure	27

Section 4 Entretien

Démontage	28
Dépose du panneau avant	28
Dépose du bac de récupération	28
Démontage de la goulotte basculante/porte et de la protection de roue radiale	29
Démontage des pièces du distributeur pour nettoyer le bac	30
Nettoyage et désinfection	31
Procédure mensuelle de désinfection	31
Montage	31
Remontage de la protection de roue radiale	31
Dépose du moteur à engrenages	32

Section 5
Service clientèle

Liste de vérification	33
Problème : Les glaçons ne tombent pas lorsque la goulotte basculante est appuyée	33
Problème : Le distributeur concasse les glaçons au fur et à mesure qu'il les distribue	33
Problème : Les glaçons continuent à tomber ou tombent d'eux-mêmes	33
Garantie de la machine à glaçons	34

Section 1

Généralités

Lecture du présent manuel

Ces instructions sont fournies pour assister l'installateur qualifié. Consultez les Pages jaunes locales pour trouver le nom du distributeur Manitowoc le plus proche ou appeler Manitowoc Foodservice pour toute information concernant les services de mise en route.

Références des modèles

Le présent manuel s'applique aux modèles suivants :

Série	À goulotte basculante	À carte	À pièces de monnaie	Distributeur de remplissage de verre
S160	SPA160	SRA164	SCA163	S/O
S190	S/O	S/O	S/O	SFA191
S290	S/O	S/O	S/O	SFA291
S300	SPA310	SRA340	SCA330	S/O

Ces distributeurs sont conçus pour distribuer des glaçons en cubes et demi-cubes. Ces distributeurs sont utilisés avec une machine à glaçons Manitowoc pour remplissage automatique de distributeur.

- Les distributeurs Séries S160/S190 sont capables de stocker 54 kg (120 lb) de glaçons. Les Séries S160/S190 acceptent une machine à glaçons 56 cm (22") en cubes ou demi-cubes.
- Les distributeurs Séries S290/S300 sont capables de stocker 82 kg (180 lb) de glaçons. Les Séries S290/S300 acceptent une machine à glaçons 56 cm (22") ou 76 cm (30") en cubes ou demi-cubes, à l'exception des Séries S1000 et S1200, qui ne sont pas approuvées pour être utilisées sur un distributeur Modèle S.

NOTE : Ouverture de distributeur : Hauteur 28 cm (11"), Largeur 36 cm (14")

Accessoires

KITS ADAPTATEURS

Les machines à glaçons 56 cm (22") montées sur un distributeur 76 cm (30") requièrent deux kits d'adaptateurs (non fournis avec le distributeur) :

- L'adaptateur K00365 permet de monter une machine à glaçons de 56 cm (22") sur un bac de 76 cm (30").
- Le déflecteur K00348 empêche les glaçons d'entrer en contact avec le panneau avant de la machine à glaçons.

KIT DE DÉFLECTEUR INCLUS

Les machines à glaçons Modèle S de 56 cm (22") & 76 cm (30") requièrent l'installation du déflecteur inclus 5029517 (56 cm) ou K00346 (76 cm). Ce déflecteur empêche les glaçons d'entrer en contact avec le panneau avant de la machine à glaçons.

KITS ANTISISMQUES

Des kits antisismiques sont disponibles pour sécuriser la machine à glaçons et le distributeur au sol.

Emplacement de la plaque de série

Devant du distributeur — L'étiquette comportant le numéro de modèle et le numéro de série se trouve derrière le panneau avant, sur la droite de la goulotte basculante.

Arrière du distributeur — Un second emplacement pour le numéro de série et le numéro de série se trouve sur l'arrière du distributeur, dans le coin en haut à droite.



Emplacement du panneau avant

Section 2

Instructions d'installation

Liste de contrôle pré-installation

- ☐ **Emplacement : Siphon de sol disponible –**
Un siphon de sol pour le distributeur doit être disponible. Nous recommandons de ventiler l'évacuation à l'arrière du distributeur pour diminuer les dépôts d'algues et améliorer l'évacuation. La tubulure d'évacuation doit être d'un DI minimum de 12,7 mm (1/2").
- ☐ **Emplacement : Éviter les sources de chaleur –**
Éviter de placer la machine à glaçons à proximité de sources de chauffage telles que radiateurs, événements de chauffage et lumière directe du soleil. Éviter de placer des machines à glaçons refroidies à l'air dans des cuisines et ce, en raison de la graisse, de la farine ou d'autres particules susceptibles de se déposer sur le condenseur et la pale de ventilateur, augmentant ainsi la maintenance de la machine à glaçons et diminuant l'efficacité de la machine à glaçons.
- ☐ **Emplacement : Sur un plancher massif –** Le distributeur et la machine à glaçons doivent reposer sur un plancher ou une surface adéquats, massifs et de niveau.
- ☐ **Emplacement : Ne pas obstruer le trafic –** Le distributeur ne doit pas dépasser du mur de manière à obstruer le trafic dans la zone.
- ☐ **Électricité –** Une tension électrique appropriée est disponible. Une prise est disponible et à moins de 1,8 mètre (six pieds).
- ☐ **Dégagements pour le haut et les deux côtés de la machine à glaçons –** Utiliser les dégagements spécifiés dans le Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien de la machine à glaçons.
- ☐ **Dégagement derrière la machine à glaçons pour le distributeur et les évacuations –**
L'emplacement doit prévoir un dégagement suffisant pour les branchements d'eau et d'évacuation à l'arrière du distributeur.
- ☐ **Arrière de machine à glaçons à fleur de l'arrière du distributeur –** Ceci permet l'installation du clip de fixation fourni (plaque en métal) qui sécurise la machine à glaçons au distributeur.
- ☐ **Siphons séparés –** Une conduite d'évacuation séparée est requise pour la machine à glaçons outre une conduite d'évacuation pour le distributeur Série S. Ventiler toutes les conduites d'évacuation.
- ☐ **Filtration d'eau –** Une filtration d'eau est fortement recommandée pour accroître la performance de la machine à glaçons et réduire les coûts de maintenance.

Pour de plus amples informations sur l'installation de la machine à glaçons, y compris les conduites de plomberie, connexions et électricité, voir le manuel d'installation de machine à glaçons.



Avertissement

Ne jamais utiliser de rallonge. Si une prise électrique ne se trouve pas à moins de six pieds, faire installer une prise d'intensité de courant appropriée. Le distributeur doit être mis à la terre conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux.



Avertissement

La machine à glaçons doit être protégée si elle est exposée à des températures inférieures à 0 °C (32 °F). Aucune panne provoquée par l'exposition à des températures inférieures à 0 °C n'est couverte par la garantie..

Électricité



Avertissement

Tout le câblage doit être conforme aux codes locaux, régionaux et nationaux.

SPÉCIFICATIONS

Tension électrique – Cycle – Ampères.*	120 volts – 60 Hz./1 Ph. – 1,8 A
	230 volts – 50/60 Hz./1 Ph. – 0,6 A
Cheval-puissance de moteur	1/10 HP
Taille de fusible	15 A maximum
Poids d'expédition	187 lb
Plage de températures de fonctionnement	4 °C minimum ; 43 °F maximum (40 à 110 °F)

*120 volts – 60 Hz. – 1,6 A (norme américaine) (rallonge de 2,4 mètres [huit pieds] avec fiche incluse avec l'unité standard américaine)
Instructions de mise à la terre



Avertissement

Le distributeur doit être mis à la terre conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre offre un espace de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Cet appareil est muni d'un cordon ayant un conducteur de mise à la terre d'équipement et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée correctement installée et mise à la terre en accord avec tous les codes et ordonnances locaux.



Avertissement

Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Le conducteur avec isolant ayant une surface externe verte avec ou sans rayures jaunes est le conducteur de mise à la terre d'équipement. S'il faut réparer ou remplacer le cordon ou la fiche, ne pas connecter le conducteur de mise à la terre d'équipement à une borne sous tension. Consulter un électricien ou un réparateur qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas totalement comprises ou en cas de doute si l'appareil est mis à la terre ou non. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil — si celle-ci ne rentre pas dans la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

APPROVISIONNEMENT D'EAU

L'état de l'eau locale peut exiger le traitement de l'eau afin de prévenir la formation de tartre, d'empêcher la sédimentation dans le filtre et d'enlever l'odeur et le goût du chlore.

CONDUITES D'ENTRÉE D'EAU

Suivre ces directives pour installer les conduites d'arrivée

d'eau :

- Ne pas brancher la machine à glace à une source d'eau chaude. S'assurer que tous les réducteurs d'eau chaude installés pour d'autres appareils fonctionnent. (Clapets de non-retour sur les robinets d'évier, les lavevaisselle, etc.)
- Si la pression de l'eau dépasse la pression maximale recommandée (80 lb/po² - 5,5 bar), se procurer un régulateur de pression auprès du distributeur Manitowoc.
- Installer un robinet d'arrêt sur les conduites d'eau potable de fabrication de glace.
- Isoler la conduite d'arrivée d'eau afin d'éviter la condensation.

RACCORDEMENTS DE DRAINAGE

Suivre ces directives lors de l'installation des conduites de drainage afin d'éviter que l'eau d'évacuation ne refoule dans la machine à glace et le bac de stockage :

- Les lignes d'évacuation doivent avoir une chute de 1,5 pouce sur 5 pieds de course (2,5 cm par mètre) et ne doivent pas créer de siphons.
- Le drain de plancher doit être assez grand pour permettre l'évacuation de tous les drains.
- Installer un té afin d'éventer le drain de la machine à glace à l'atmosphère.
- Isoler les conduites d'évacuation d'eau afin d'éviter la condensation.

Procédures d'installation

**Avvertimento**

Ne pas tenter de déplacer un distributeur sans avoir d'abord déplacé la machine à glaçons. L'ensemble peut être instable et pourrait se renverser, entraînant ainsi de graves blessures.

1. Examiner la liste de vérification de pré-installation ; ensuite, s'assurer que toutes les conditions requises d'utilités et d'espace sont présentes sur le site d'installation.
2. Retirer le dessus en carton du distributeur.
3. Retirer les pieds et autres accessoires de l'intérieur du bac de distributeur.
4. Retirer le carton des côtés du distributeur.
5. Retirer le distributeur de la palette d'expédition.
6. Aplatir le carton d'expédition.
7. Placer le distributeur sur son dos ; sur le carton.
8. Fileter les pieds dans le bas du distributeur.
9. Mettre le distributeur en position verticale.
10. Mettre le distributeur à l'emplacement souhaité.
11. S'assurer que le haut du bac de distributeur est de niveau. Un bac de niveau est important pour le fonctionnement approprié de la machine à glaçons.
12. À ce stade, placer la machine à glaçons sur le distributeur.
13. Connecter l'évacuation du distributeur au siphon de sol.
14. Respecter les codes de plomberie locaux pour l'installation de l'évacuation.
15. Si le distributeur est muni d'un robinet de prise d'eau, connecter la conduite d'eau à la connexion d'eau sur le dos du distributeur.
16. Tester toutes les conduites d'évacuation et d'eau pour présence éventuelle de fuites.
17. Brancher le distributeur dans la prise électrique appropriée.
18. Nettoyer et désinfecter tout l'équipement. Suivre les instructions de nettoyage et de désinfection dans le présent manuel.
19. Ajuster la machine à glaçons conformément aux instructions fournies avec la machine à glaçons.
20. Installer le déflecteur de glaçons à l'intérieur du compartiment de machine à glaçons. Suivre les instructions d'installation fournies avec le déflecteur de glaçons.
21. Installer le joint en mousse au bas du panneau avant.
22. Remplir le bac du distributeur à un quart avec des glaçons ou mettre la machine à glaçons en marche, permettant à la machine à glaçons de faire tomber au moins trois lots complets de glaçons.
23. Tester l'action de distribution de glaçons du distributeur.

Liste de vérification d'installation

- ☐ Distributeur et machine à glaçons sont-ils de niveau ?
- ☐ Les évacuations sont-elles aérées ?
- ☐ Le distributeur n'est-il pas installé dans la lumière directe du soleil ?
- ☐ Le distributeur n'est-il pas installé dans le débit d'air direct provenant d'un conduit de chauffage ?
- ☐ Les évacuations de bac et de machine à glaçons sont-elles séparées ?
- ☐ Les glaçons sont-ils distribués correctement ?
- ☐ Le distributeur est-il accessible pour entretien ?
- ☐ La carte de garantie a-t-elle été renvoyée ?
- ☐ Le contrôle d'épaisseur des glaçons de la machine à glaçons est-il réglé correctement ?
- ☐ L'opérateur a-t-il reçu une formation sur le fonctionnement du distributeur ?
- ☐ Le propriétaire sait-il nettoyer et désinfecter le distributeur ?
- ☐ Le propriétaire connaît-il la fréquence de nettoyage et de désinfection du distributeur ?
- ☐ Le propriétaire a-t-il le numéro de téléphone à appeler pour un service de suivi du distributeur ?
- ☐ Un de vos autocollants de service a-t-il été apposé sur le distributeur pour service de suivi ?

Section 3

Fonctionnement

Gamme d'opération

Le fonctionnement du distributeur de glaçons Séries S peut être divisé en trois opérations principales :
Activation de distributeur, ramassage de glaçons et distribution de glaçons.

ACTIVATION DE DISTRIBUTEUR

L'activation de distributeur peut se faire avec un certain nombre de mécanismes différents.

- **Activation par goulotte à bascule (Appuyer pour glaçons)** – L'utilisateur appuie sur la goulotte à bascule, ce qui met sous tension un microcontact. Le microcontact sous tension enclenche le moteur à engrenages.
- **Activation par carte clé de chambre d'hôtel** – L'utilisateur place sa carte clé de chambre d'hôtel dans la fente du distributeur. La carte clé de chambre d'hôtel active le microcontact. L'utilisateur appuie alors sur la goulotte à bascule (Appuyer pour glaçons) pour la distribution de glaçons. Cette action active le moteur à engrenages.
- **Activation à pièces de monnaie** – L'utilisateur met un quarter dans le distributeur. Le quarter active le mécanisme à pièces. L'utilisateur appuie alors sur la goulotte à bascule (Appuyer pour glaçons) pour la distribution de glaçons. Cette action active le moteur à engrenages.



Attention

Ne pas utiliser la machine si elle a fait l'objet d'un emploi abusif ou détourné, de négligences, de dommages ou de modifications non conformes aux spécifications du fabricant d'origine. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience ou les connaissances suffisantes, sauf sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec cet appareil, de le nettoyer ou d'effectuer son entretien sans une surveillance appropriée.

RAMASSAGE DE GLAÇONS

Lorsque le client active le distributeur, le moteur à engrenages à l'intérieur du distributeur commence à tourner.

L'arbre du moteur à engrenages est attaché à la roue radiale à l'intérieur du bac de distributeur. Au fur et à mesure que la roue radiale tourne, elle ramasse les glaçons du bac de distributeur. La roue radiale amène la poche contenant les glaçons sur le haut de la zone de déplacement.

DISTRIBUTION DE GLAÇONS

Lorsque la poche de roue radiale atteint le haut de sa course, les glaçons tombent de la roue radiale dans l'ouverture de goulotte à glaçons du bac de distributeur. La goulotte de bac dirige ensuite les glaçons vers l'ensemble de porte en distribuant de 57-85 grammes (2 à 3 oz) de glaçons à la seconde.

Si la porte se ferme avant que tous les glaçons aient été distribués, certains glaçons risquent d'être retenus dans l'ensemble de porte. Si la porte est ouverte, les glaçons tomberont par la porte et la goulotte à glaçons. La goulotte à glaçons dirigera les glaçons dans le conteneur du client.


NOTE : Ouverture de distributeur : Hauteur 28 cm (11"), Largeur 36 cm (14")

Le Modèle SFA-191/291 est muni d'un robinet de prise d'eau en option. Lorsque le levier de robinet de prise d'eau est appuyé, l'eau s'écoule dans le système vers la buse de robinet de prise d'eau.

Activation par carte clé de chambre d'hôtel

1. L'utilisateur met le seau à glace sous la goulotte à glaçons.
2. L'utilisateur met sa carte clé de chambre d'hôtel dans une fente du distributeur intitulée « Insérer Carte clé de chambre d'hôtel ». La carte clé de chambre d'hôtel active le microcontact.
3. L'utilisateur appuie alors sur la goulotte à bascule (Appuyer pour glaçons) pour la distribution de glaçons. Appuyer sur la goulotte à glaçons active le moteur à engrenages.

La carte clé de chambre d'hôtel doit rester dans la fente pour que le microcontact reste activé.



Activation à pièces de monnaie

1. L'utilisateur met le seau à glace sous la goulotte à glaçons.
2. L'utilisateur met un quarter (devise américaine uniquement) dans le distributeur.
3. L'utilisateur appuie alors sur la goulotte à bascule (Appuyer pour glaçons) pour la distribution de glaçons.

Appuyer sur la goulotte à glaçons active le moteur à engrenages. Les glaçons seront distribués jusqu'à concurrence d'une minute pour chaque activation à 25 cents selon le réglage d'usine.

Important

L'activation à pièces de monnaie n'acceptera que les quarters américains. Aucune autre pièce ne sera acceptée et aucune monnaie ne sera rendue à l'utilisateur. Pour pouvoir utiliser des pièces canadiennes, consulter les instructions dans le présent manuel.

Réglages

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DU MÉCANISME À PIÈCES

1. Retirer le couvercle du boîtier de commande. À l'intérieur du boîtier de commande se trouve une étiquette d'instructions blanche indiquant comment régler les intervalles pour les temps de distribution du mécanisme à pièces.
2. À l'intérieur du boîtier de commande, la minuterie du mécanisme à pièce se trouve à gauche. La minuterie d'agitation des glaçons se trouve à droite.
3. À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, ajuster la minuterie du mécanisme à pièces. Pour toute information de référence sur le réglage de minuterie, voir ci-dessous ou consulter l'étiquette d'instructions blanche à l'intérieur du couvercle de boîtier de commande.
4. La minuterie est réglée en usine au point milieu pour 60 secondes de temps de distribution. Le pot de réglage peut être réglé (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) jusqu'à un minimum de 12 secondes de temps de distribution. Le pot de réglage peut être réglé (dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à un maximum de 120 secondes de temps de distribution.

RÉGLAGE DU MÉCANISME À PIÈCES POUR LES PIÈCES CANADIENNES

Important

Les quarters canadiens sont magnétiques. Par conséquent, l'aimant se trouvant à l'intérieur du mécanisme à pièces doit être retiré pour que les quarters canadiens puissent tomber dans le mécanisme à pièces.

1. Retirer le panneau avant du distributeur. Le mécanisme à pièces peut être changé tout en étant en place dans la porte du distributeur, comme illustré ci-dessus.
2. Faire pivoter la section du logement d'aimant de pièces en l'écartant du reste du mécanisme à pièces.
3. À l'aide d'un petit tournevis, desserrer la vis de calage qui maintient une plaque en aluminium dans le logement de l'aimant de pièces.
4. Retirer la plaque en aluminium.
5. À l'aide d'une pointe de tournevis en métal, tirer l'aimant de son logement. (Le dos de l'aimant a l'attraction magnétique la plus forte.)
6. La plaque en aluminium et l'aimant ont maintenant été retirés du logement d'aimant de pièces. Faire pivoter la section du logement d'aimant de pièces vide en place.
7. Remonter la porte avant du distributeur.

Minuteries d'agitation


La minuterie d'agitation est un équipement standard pour le distributeur de sol. L'objet de la minuterie est de périodiquement agiter les glaçons dans le bac pour éviter tout figeage.

MINUTERIE AVEC DEL CLIGNOTANTE

La DEL indique au technicien le mode dans lequel fonctionne la minuterie. Plutôt qu'une aiguille de cavalier, cette minuterie comporte une cosse rectangulaire femelle qui doit être connectée à la borne numéro 6.


- Lorsque le cavalier est en place, la DEL clignotera à des intervalles d'une seconde. Ceci est le Mode Exécution.
- Lorsque le cavalier est ouvert, la DEL clignotera tous les 4/10^e de seconde. Ceci est le Mode Test et la minuterie itérera toutes les 55 secondes en mode test. Ne pas oublier de remettre le cavalier en place lorsque les tests sont terminés. Si la minuterie est laissée en mode Test, elle sera automatiquement réinitialisée en mode Exécution.

Lors de l'installation de cette minuterie dans l'équipement existant, s'assurer de vérifier le câblage correct de la minuterie. Des équipements anciens risquent de nécessiter un changement de câblage. Inspecter le fil jaune allant du commutateur de distributeur de glaçons (goulotte basculante) à la borne numéro deux de la minuterie. Avec cette minuterie, le fil jaune quitte le commutateur de distributeur de glaçons à partir de la borne NF du commutateur.



MINUTERIE AVEC AIGUILLES DE MESURE

La minuterie est munie d'aiguilles de mesure. Ceci permet de tester la minuterie en retirant le cavalier entre les deux aiguilles.



La minuterie n'est pas réglable et est réglée pour agiter les glaçons pendant trois secondes toutes les 3,5 heures. Activer le distributeur réinitialisera la minuterie. Au bout de 3,5 heures de non utilisation, la minuterie mettra le moteur du distributeur sous tension.

Pour vérifier la fonction correcte de la minuterie d'agitation, utiliser la procédure suivante :

La minuterie d'agitation se trouve sur le devant du distributeur dans le boîtier de commande, sur la gauche de la goulotte à glaçons.

1. Retirer le cavalier entre les deux aiguilles.
2. La minuterie itérera toutes les 55 secondes.
3. Si la minuterie n'itère pas toutes les 55 secondes, remplacer la minuterie.
4. Remettre le cavalier en place après les tests.

Attention

Ne jamais utiliser sans le cavalier et ce, pour éviter tout dommage.

Section 4

Entretien

Démontage

DÉPOSE DU PANNEAU AVANT



Avertissement **Risque de choc électrique**

Débrancher l'unité avant toute réparation ou tout entretien. L'agitateur est opéré par une minuterie et peut agiter à n'importe quel moment.

1. Couper l'eau à la machine à glaçons.



2. Les 2 vis sont retenues par des joints toriques. Desserrer les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
3. Tenir le panneau avant du distributeur des deux côtés, tirer le haut vers l'avant pour libérer le crochet d'arrêt supérieur et incliner ensuite le panneau vers l'avant. Le panneau avant reposera sur les crochets d'arrêt au bas du panneau.
4. SFA-191/291 UNIQUEMENT – Une conduite d'eau est attachée au panneau avant. Si une dépose complète est requise, déconnecter l'alimentation en eau principale, relâcher la pression d'eau et retirer la conduite d'eau du robinet d'eau.
5. Soulever le panneau avant des crochets d'arrêt et mettre le panneau de côté.

DÉPOSE DU BAC DE RÉCUPÉRATION

1. Le bac de récupération est visible lorsque le panneau avant du distributeur est retiré.
2. Desserrer le collier et retirer le tuyau d'évacuation du bac de récupération.




3. Faire glisser le bac de récupération vers l'avant et le sortir.
4. Retirer les rebuts de glace s'ils se sont accumulés.
5. Après le nettoyage, remettre le bac de récupération en place.


**DÉMONTAGE DE LA GOULOTTE BASCULANTE/
PORTE ET DE LA PROTECTION DE ROUE RADIALE****Avertissement****Risque de choc électrique**

Débrancher l'unité avant toute réparation ou tout entretien.

1. Retirer le panneau avant du distributeur. (Voir « Dépose du panneau avant ».)



2. Retirer le support externe.



3. Retirer la serrure de porte.



4. Soulever l'extrémité gauche de la tige de porte et sortir la tige du côté droit de la porte.




5. Retirer la porte.

6. Retirer la goulotte à glaçons.



7. Tirer la protection de roue radiale des trous à l'intérieur de la buse du distributeur de glaçons.




8. Retirer la protection de roue radiale de la buse du distributeur de glaçons.

DÉMONTAGE DES PIÈCES DU DISTRIBUTEUR POUR NETTOYER LE BAC


Avertissement

Débrancher l'unité avant toute réparation ou tout entretien.


Le bac de distributeur à glaçons comporte des pièces mobiles qui peuvent se déplacer à tout moment et provoquer des blessures si les mains se trouvent à proximité.



1. Ces pièces seront déposées : goupille d'agitateur, agitateur et roue radiale.



2. Appuyer sur la goupille d'agitateur amovible à la main jusqu'à ce qu'elle soit dégagée du manchon de l'agitateur.



3. Enfoncer l'agitateur vers l'arrière du bac jusqu'à ce que l'agitateur soit libéré du moyeu de roue radiale. Retirer l'agitateur en le faisant glisser sur un côté tout en tirant vers l'avant jusqu'à ce que l'arbre de l'agitateur se dégage du manchon.



4. Faire glisser la roue radiale de l'arbre du moteur et la retirer.

Nettoyage et désinfection

PROCÉDURE MENSUELLE DE DÉSINFECTION




Avertissement **Risque de choc électrique**

Débrancher l'unité avant toute réparation ou tout entretien.

1. Retirer le panneau avant, la roue radiale, la goulotte à glaçons et l'ensemble de porte.
2. Mélanger une solution de 100 ml (3 onces) de nettoyant Manitowoc pour 4 litres (1 gallon) d'eau du robinet.
3. Nettoyer soigneusement toutes les pièces déposées de l'intérieur du bac avec ce nettoyant. Nettoyer le bac du distributeur, l'ensemble de porte et la goulotte à glaçons.
4. Rincer toutes les pièces nettoyées à l'eau fraîche du robinet.
5. Mélanger une solution de 90 ml (3 onces) de désinfectant Manitowoc pour 15 litres (4 gallon) d'eau du robinet.
6. Désinfecter chaque pièce lavée à l'étape précédente avec cette solution désinfectante. Désinfecter et remonter dans l'ordre suivant :
 - Roue radiale
 - Agitateur
 - Goupille de roue radiale
 - Ensemble de goulotte à glaçons
 - Plateau de rebuts de glace
 - Panneau avant
7. Ne pas rincer les pièces du distributeur après les avoir désinfectées. Laisser les pièces sécher à l'air.
8. Une fois toutes les pièces du distributeur remises en place, remettre le distributeur sous tension.
9. Mettre la machine à glaçons en marche.
10. Laisser la machine à glaçons commencer à remplir le distributeur.
11. Après avoir trois lots dans le distributeur, tester son fonctionnement.

Montage

REMONTAGE DE LA PROTECTION DE ROUE RADIALE




Lors du remontage de la goulotte basculante/porte, la protection de roue radiale est montée à l'intérieur de la buse de distribution de glaçons.

Une fois la protection de roue radiale placée dans la buse, sa charnière supérieure s'enclenche dans les trous de fixation de part et d'autre de la buse.

Une fois la protection de roue radiale correctement installée, celle-ci oscillera vers l'extérieur vers l'avant de la goulotte en permettant aux glaçons de tomber de la goulotte.

Si elle est mal installée, la protection de roue radiale n'oscille pas vers l'extérieur et la distribution de glaçons sera bloquée.

Rectifier l'installation



Si on appuie du doigt sur la protection de roue radiale, celle-ci ne s'ouvre pas.

Dépose du moteur à engrenages


NOTE : Il n'est pas nécessaire de déposer le moteur à engrenages pour nettoyer/désinfecter.



Avertissement Risque de choc électrique


Débrancher l'unité avant toute réparation ou tout entretien.

1. Retirer le panneau avant du distributeur.
(Voir « Dépose du panneau avant ».)



Fil de moteur à engrenages

2. Débrancher le fil de moteur à engrenages.



3. Faire tourner les deux goupilles de retrait vers soi.



4. Tirer les goupilles de retrait vers la droite.



5. Saisir le moteur à engrenages au moment de la dépose de la seconde goupille. Faire sortir le moteur à engrenages en le pivotant.

Section 5

Service clientèle

Liste de vérification

En cas de problème pendant le fonctionnement du distributeur, suivre les listes de vérification ci-dessous avant de contacter le service technique. Les réglages périodiques et procédures d'entretien ne sont pas couverts par la garantie.

Warning

Débrancher l'unité avant toute réparation ou tout entretien. Le bac de distributeur comporte des pièces qui peuvent se déplacer à tout moment et provoquer des blessures si les mains se trouvent à proximité.

PROBLÈME : LES GLAÇONS NE TOMBENT PAS LORSQUE LA GOULOTTE BASCULANTE EST APPUYÉE

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Le distributeur ne fonctionne pas.	Distributeur hors tension.	Branché ?
		Disjoncteur déclenché ?
		Inspecter le cordon et la fiche du distributeur, remplacer le cordon si le fil est cassé.
Le distributeur fonctionne mais ne distribue pas de glaçons.	Pas de glaçons dans le bac.	Ajouter des glaçons au bac, faire inspecter la machine à glaçons.

PROBLÈME : LE DISTRIBUTEUR CONCASSE LES GLAÇONS AU FUR ET À MESURE QU'IL LES DISTRIBUE

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Le distributeur concasse les glaçons au fur et à mesure qu'il les distribue.	Les glaçons dans le bac ne sont pas de la taille ni du type corrects.	Remplacer avec des glaçons acceptables.
	Les glaçons utilisés sont-ils de taille normale, à savoir, pleins, pas creux, etc. ?	Ajuster la taille des glaçons de la machine. Consulter la procédure dans le manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien de la machine à glaçons.

PROBLÈME : LES GLAÇONS CONTINUENT À TOMBER OU TOMBENT D'EUX-MÊMES

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Le distributeur agite toutes les 55 secondes.	Absence de cavalier sur la minuterie.	Contacteur le service technique.
Les glaçons continuent-ils de tomber une fois que le godet a été retiré ?	Le moteur à engrenages continue-t-il de fonctionner pendant ce temps ?	Contacteur le service technique.
Les glaçons tombent-ils d'eux-mêmes sans que quiconque ne soit autour du distributeur ?	Le distributeur fait-il cela à des intervalles réguliers ?	Contacteur le service technique.

Garantie

Pour toute information sur la garantie, visiter :
www.manitowocice.com/Service/Warranty

- Information sur la garantie
- Enregistrement de la garantie
- Vérification de la garantie

La garantie prend effet le jour où la machine à glaçons est installée.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Le processus d'enregistrement de la garantie est un moyen facile et rapide de protéger votre investissement. Lire le code QR avec un appareil intelligent ou entrer le lien dans un navigateur Web pour procéder à l'enregistrement de la garantie.



WWW.MANITOWOCICE.COM/SERVICE/WARRANTY#WARRANTY-REGISTRATION

L'enregistrement du produit assure sa couverture par la garantie et simplifie le processus de tout recours éventuel à la garantie.

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK



Manitowoc Ice
2110 South 26TH Street, Manitowoc WI.
54220
800-545-5720
WWW>MANITOWOCICE.COM



Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are backed by KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt's portfolio of award-winning brands includes Cleveland™, Convotherm®, Crem®, Delfield®, fitkitchen®, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln®, Manitowoc®, Merco®, Merrychef® and Multiplex®.

Bringing innovation to the table • welbilt.com

© 2020 Manitowoc

Continuing product improvements may necessitate change of specifications without notice.

Part Number 000007646 Rev02 5/20

