

DJI AGRAS T25 P

Quick Start Guide

快速入門指南

クイックスタートガイド

퀵 스타트 가이드

មគ្គុទេសក៍សង្ខេប បន្តិចតិចការចាប់ផ្តើម

Panduan Mula Pantas

ស៊ុយ៉ែនប្រើប្រាស់លឿន

Hướng dẫn Sử dụng Nhanh

Kurzanleitung

Guía de inicio rápido

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Guide de démarrage rapide

Rövid üzembe helyezési útmutató


Guia de Início Rápido

Краткое руководство

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Короткий посібник користувача


v1.0



Contents

EN	Quick Start Guide	10
CHT	快速入門指南	14
JP	クイックスタートガイド	18
KR	퀵 스타트 가이드	22
KM	ការណែនាំសង្ខេប បន្តិចបន្តួចពីការចាប់ផ្តើម	26
MS	Panduan Mula Pantas	30
TH	คู่มือเริ่มใช้งานด่วน	34
VI	Hướng dẫn sử dụng nhanh	38
DE	Kurzanleitung	42
ES	Guía de inicio rápido	46
EL	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	50
FR	Guide de démarrage rapide	54
HU	Rövid üzembe helyezési útmutató	58
PT-BR	Guia de Início Rápido	62
RU	Краткое руководство	66
TR	Hızlı Başlangıç Kılavuzu	70
UK	Короткий посібник користувача	74
	Compliance Information	78

- EN** Check that all of the following items are in your package. If any item is missing, please contact DJI™ or your local dealer.
- CHT** 使用本產品之前，請檢查包裝中是否包含下列所有品項。如有缺少任何品項，請聯絡 DJI™ 或您的代理商。
- JP** 以下の品目がパッケージにすべて揃っているかご確認ください。同梱されていない品目があれば、DJI™ またはお近くの代理店までお問い合わせください。
- KR** 다음 구성품이 패키지 안에 모두 들어 있는지 확인하십시오. 구성품이 하나라도 없는 경우 DJI™ 또는 현지 딜러에 문의하십시오.
- KM** សូមពិនិត្យមើលថវត្ថុខាងក្រោមទាំងអស់មាននៅក្នុងកញ្ចប់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើវត្ថុណាមួយ សូមទាក់ទងជាមួយ DJI™ ឬអ្នកចែកចាយនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។
- MS** Periksa bahawa semua item berikut ada di dalam bungkusan anda. Jika ada item yang hilang, sila hubungi DJI™ atau pengedar tempatan anda.
- TH** ตรวจสอบว่ามีสิ่งของตามรายการต่อไปนี้ทั้งหมดอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของคุณ หากมีสิ่งของชิ้นใดหายไป กรุณาติดต่อ DJI™ หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ
- VI** Kiểm tra để đảm bảo tất cả các mục sau có trong hộp sản phẩm của bạn. Nếu thiếu, vui lòng liên hệ với DJI™ hoặc đại lý ở khu vực của bạn.
- DE** Bitte überprüfen Sie, ob alle hier aufgeführten Artikel in Ihrer Verpackung enthalten sind. Falls eines oder mehrere Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an DJI™ oder an Ihren Händler vor Ort.
- ES** Compruebe que el paquete contenga todos los elementos siguientes. Si falta alguno, póngase en contacto con DJI™ o con su distribuidor local.
- EL** Ελέγξτε ότι όλα τα παρακάτω στοιχεία βρίσκονται στη συσκευασία σας. Εάν λείπει κάποιο προϊόν, επικοινωνήστε με την DJI™ ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.
- FR** Vérifiez que l'emballage de votre produit contient les éléments suivants. S'il manque un ou plusieurs éléments, contactez DJI™ ou votre revendeur local.
- HU** Ellenőrizze, hogy a következő tételek mindegyike megvan-e a csomagban. Ha bármelyik tétel hiányzik, keresse meg a DJI™ vállalatot vagy a helyi forgalmazót.
- PT-BR** Verifique se todos os itens seguintes estão na embalagem. Se faltar algum item, entre em contato com a DJI™ ou seu revendedor local.
- RU** Убедитесь, что в вашем комплекте поставки имеются все нижеперечисленные предметы. Если какой-либо предмет отсутствует, свяжитесь с компанией DJI™ или местным представителем.
- TR** Aşağıdakilerin tamamının kutu içinde mevcut olduğunu kontrol edin. Herhangi bir parça eksik ise lütfen DJI™ ile veya yerel bayinizle iletişime geçin.
- UK** Переконайтеся, що всі перелічені нижче предмети є у вашому комплекті. Якщо якогось предмета немає, зверніться до DJI™ або до місцевого дилера.



Tools and Accessories Package

工具及配件包

ツールとアクセサリパッケージ

도구 및 액세서리 패키지

ကုန်ပစ္စည်းကိရိယာအစုံ

Paketj Alat dan Aksesori

பொருள்கருவிகள் தொகுப்பு

Gói Công cụ và Phụ kiện

Werkzeug- und Zubehörpaket

Paquete de herramientas y accesorios

Πακέτο Εργαλείων και Αξεσουάρ

Ensemble d'outils et d'accessoires

Eszközök és tartozékok csomagja

Pacote de ferramentas e acessórios

Комплект инструментов и аксессуаров

Araçlar ve Aksesuarlar Paketi

Πακέτο εργαλείων και αξεσουάρ




1



Academy




<https://ag2-api.dji.com/app/download>




- EN** Charge to activate the internal battery of the remote controller before using for the first time. Otherwise, it cannot be powered on. The battery level LEDs start to flash to indicate that the internal battery is activated.
- CHT** 首次使用遙控器前，需充電以啟動內建電池，否則無法開機。當電量指示燈開始閃爍時，表示內建電池已啟動。
- JP** 初めて使用する前に、送信機の内部バッテリーを充電してアクティベーションしてください。これを行わないと、電源を入れることができません。内蔵バッテリーがアクティベーションされると、バッテリー残量 LED が点滅し始めます。
- KR** 처음 사용하기 전에, 조종기의 내장 배터리를 충전해 활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 전원이 켜지지 않습니다. 배터리 잔량 LED 가 깜박이기 시작하면서 내장 배터리가 활성화되었음을 표시합니다.
- KM** បញ្ចូលថ្មដើម្បីបើកឱ្យផ្ដើមដំណើរការថ្មខាងក្នុងនៃឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយមុនប្រើជាលើកដំបូង។ បើមិនដូច្នោះទេ វានឹងមិនអាចបើកឱ្យដំណើរការបានទេ។ អំពូល LED កម្រិតថ្មចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺ ដើម្បីបង្ហាញថាថ្មខាងក្នុងត្រូវបានបើកដំណើរការ។
- MS** Caskan untuk mengaktifkan bateri didalam alat kawalan jauh sebelum menggunakannya buat kali pertama. Jika tidak, ia tidak dapat dihidupkan. LED aras bateri akan mula berkelip untuk menunjukkan bahawa bateri didalam telah diaktifkan.
- TH** ชาร์จเพื่อเปิดใช้งานแบตเตอรี่ภายในของรีโมตคอนโทรลก่อนใช้งานครั้งแรก มิฉะนั้นรีโมตคอนโทรลจะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ 1w LED แสดงระดับแบตเตอรี่เริ่มกะพริบเพื่อบ่งบอกว่าแบตเตอรี่ภายในถูกเปิดใช้งานแล้ว
- VI** Sạc để kích hoạt pin bên trong của bộ điều khiển từ xa trước khi sử dụng lần đầu tiên. Nếu không, sẽ không thể bật được bộ điều khiển từ xa. Đèn LED mức pin sẽ bắt đầu nhấp nháy cho biết pin bên trong được kích hoạt.
- DE** Laden Sie den internen Akku der Fernsteuerung auf, um ihn vor dem ersten Gebrauch zu aktivieren. Andernfalls kann es nicht eingeschaltet werden. Die Akkustand-LEDs beginnen zu blinken, um die Aktivierung des internen Akkus anzuzeigen.
- ES** Antes de usar el control remoto por primera vez, cargue su batería interna para activarlo. De lo contrario, no se puede encender. Los ledes de nivel de batería comienzan a parpadear para indicar que la batería interna está activada.
- EL** Φορτίστε για να ενεργοποιήσετε την εσωτερική μπαταρία του τηλεχειριστηρίου πριν τη χρήση για πρώτη φορά. Διαφορετικά, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Οι λυχνίες LED στάθμης μπαταρίας θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν για να υποδείξουν ότι η εσωτερική μπαταρία είναι ενεργοποιημένη.
- FR** Rechargez la batterie interne de la radiocommande pour l'activer avant la première utilisation. Sinon, elle ne peut pas être mise sous tension. Les voyants du niveau de la batterie se mettent à clignoter pour indiquer que la batterie interne est activée.



- HU** Az első használat előtt tölts fel a távirányító belső akkumulátorát az aktiváláshoz. Egyébként nem lehet bekapcsolni. Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző LED-ek villogni kezdenek, jelezve, hogy a belső akkumulátor aktiválva van.
- PT-BR** Carregar para ativar a bateria interna antes de usar o controle remoto pela primeira vez. Caso contrário, não poderá ser ligado. Os LEDs de nível da bateria começam a piscar para indicar que a bateria interna está ativada.
- RU** Перед первым использованием встроенный аккумулятор пульта управления необходимо зарядить для его активации. В противном случае его не удастся включить. Светодиодные индикаторы уровня заряда аккумулятора начинают мигать, указывая на активацию встроенного аккумулятора.
- TR** İlk kullanımdan önce uzaktan kumandanın dahili bataryasını etkinleştirmek için şarj edin. Aksi takdirde açılmayacaktır. Batarya seviyesi LED'leri, dahili bataryanın etkinleştirildiğini belirtmek üzere yanıp sönmeye başlar.
- UK** Зарядіть, щоб активувати внутрішній акумулятор пульта дистанційного керування перед першим використанням. Інакше його не можна увімкнути. Світлодіодні індикатори рівня заряду акумулятора почнуть блимати, вказуючи на те, що внутрішній акумулятор увімкнено.

3




4






- EN** Check battery level: Press once.
Power on/off: Press, then press and hold.
- CHT** 檢查電量：短按一次。
開機 / 關機：短按一次，再長按 2 秒。
- JP** バッテリー残量を確認します：1 回押します。
電源オン/オフ：1 回押した後、長押しします。
- KR** 배터리 잔량을 확인합니다 : 한 번 누릅니다 .
전원 켜기 / 끄기 : 한 번 누르고 다시 길게 누릅니다 .
- KM** ពិនិត្យមើលកម្រិតថ្លុះ ចុចម្តង។
បើក/បិទថាមពល៖ ចុច បន្ទាប់មកចុចឱ្យជាប់។
- MS** Periksa aras bateri: Tekan sekali.
Menghidupkan/Mematikan Kuasa: Tekan, kemudian tekan dan tahan.
- TH** ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่: กดหนึ่งครั้ง
การเปิด/ปิดเครื่อง: กด หนึ่งครั้ง แล้วกดค้างไว้
- VI** Kiểm tra mức pin: Nhấn một lần.
Bật/tắt nguồn: Nhấn, sau đó nhấn và giữ.
- DE** Akkuladestand überprüfen: Einmal drücken.
Ein-/Ausschalten: Drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.
- ES** Comprobar el nivel de batería: Púlselo una vez.
Encender/apagar: Púlselo, luego vuelva a hacerlo y manténgalo presionado.
- EL** Ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας: Πατήστε μία φορά.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε το πατημένο.
- FR** Vérifier le niveau de batterie : Appuyez une fois.
Allumer/éteindre : Appuyez, puis appuyez et maintenez enfoncé.
- HU** Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése: Nyomja meg egyszer.
Kapcsolja be/ki: Nyomja meg, majd nyomja meg újra, és tartsa nyomva.
- PT-BR** Verifique o nível da bateria: Pressione uma vez.
Ligar/Desligar: Pressione uma vez e, em seguida, pressione novamente e mantenha pressionado.
- RU** Нажмите один раз для проверки уровня заряда аккумулятора: нажмите один раз.
Включение/выключение: нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте.
- TR** Batarya seviyesini kontrol etme: Bir kez basın.
Açma/Kapatma: Basın, ardından basılı tutun.
- UK** Перевірте рівень заряду акумулятора: Натисніть один раз.
Увімкнення/вимкнення живлення: Натисніть, а потім натисніть і утримуйте.



- EN** Power on the remote controller and aircraft and run the DJI Agras app. Follow the prompts to activate (internet connection is required).
- CHT** 確保遙控器和飛行器已開機，按照螢幕指示進行啟動（需連線至網路）。
- JP** 送信機と機体の電源を入れ、DJI Agras アプリを起動します。プロンプトに従ってアクティベートします（インターネット接続が必要です）。
- KR** 리모컨과 항공기를 켜고 DJI Agras 앱을 실행합니다. 알림 메시지를 따라 활성화합니다 (인터넷 연결 필요).
- KM** បើកថាមពលឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ និងផ្លូវនោះ ហើយដំណើរការកម្មវិធី DJI Agras។ អនុវត្តតាមការណែនាំដើម្បីបើកដំណើរការ (ត្រូវការភ្ជាប់រ៉ឺនេទីណ៍ត)។
- MS** Hidupkan alat kawalan jauh dan pesawat serta jalankan aplikasi DJI Agras. Ikuti arahan untuk mengaktifkan (sambungan Internet diperlukan).
- TH** เปิดรีโมทคอนโทรลและโดรน จากนั้นเรียกใช้แอป DJI Agras แล้วปฏิบัติตามข้อความแจ้งเตือนเพื่อเปิดใช้งาน (จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
- VI** Bật nguồn bộ điều khiển từ xa và máy bay, sau đó chạy ứng dụng DJI Agras. Làm theo các lời nhắc để kích hoạt (yêu cầu kết nối internet).
- DE** Schalten Sie die Fernsteuerung und das Fluggerät ein und starten Sie die DJI Agras App. Folgen Sie den Anweisungen zur Aktivierung (Internetverbindung erforderlich).
- ES** Encienda el control remoto y la aeronave y ejecute la aplicación DJI Agras. Siga las indicaciones para activar (se requiere conexión a Internet).
- EL** Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο και το αεροσκάφος και εκτελέστε την εφαρμογή DJI Agras. Ακολουθήστε τις οδηγίες για ενεργοποίηση (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
- FR** allumez la télécommande et l'appareil et lancez l'application DJI Agras. Suivez les invites pour l'activation (une connexion Internet est requise).
- HU** Kapcsolja be a távirányítót és a drónt, majd futtassa a DJI Agras alkalmazást. Kövesse az utasításokat az aktiváláshoz (internetkapcsolat szükséges).
- PT-BR** Ligue o controle remoto e a aeronave e execute o aplicativo DJI Agras. Siga as instruções para ativar (é necessária conexão com a internet).
- RU** Включите пульт управления и дрон и запустите приложение DJI Agras. Следуйте подсказкам для активации (требуется подключение к интернету).
- TR** Uzaktan kumanda ile hava aracını çalıştırın ve DJI Agras uygulamasını açın. Etkinleştirmek için talimatları uygulayın (internet bağlantısı gereklidir).
- UK** Увімкніть пульт дистанційного керування та літальний апарат і запустіть застосунок DJI Agras. Дотримуйтесь підказок для активації (потрібне підключення до інтернету).



Overview

Aircraft





- | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| 1. Propellers | 8. Vision System | 14. Spray Tank |
| 2. Motors | 9. Spotlight | 15. Delivery Pumps |
| 3. Electronic Speed Controller (ESC) | 10. FPV Camera | 16. Spray Lance |
| 4. Front Indicators | 11. External OCUSYNC™ Image Transmission Antennas | 17. Sprinklers |
| 5. Rear Indicators | 12. Rear Radar | 18. Landing Gear |
| 6. Front radar | 13. Intelligent Flight Battery | |
| 7. Onboard D-RTK™ Antennas | | |

Remote Controller



- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. Touchscreen | 9. Battery Level LEDs | 17. Flight Mode Switch |
| 2. Connection Status LED | 10. Power Button | 18. HDMI Port |
| 3. Control Sticks | 11. 5D Button | 19. USB-A Port |
| 4. Back Button | 12. Flight Pause Button | 20. FPV/Map Switch Button |
| 5. L1/L2/L3/R1/R2/R3 Buttons | 13. External Antennas | 21. Right Dial |
| 6. Return to Home (RTH) Button | 14. Customizable C3 Button | 22. Scroll Wheel |
| 7. Microphone | 15. Left Dial | 23. Internal Antennas |
| 8. Status LED | 16. Spray/Spread Button | 24. C1/C2 Buttons |



- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| 25. Rear Cover | 28. Rear Cover Release Button | 31. USB-C Port |
| 26. Battery Release Button | 29. Dongle Compartment | 32. Air Intake |
| 27. Battery Compartment | 30. microSD Card Slot | 33. Bracket |

Getting Ready for Takeoff



It is important to understand the basic flight guidelines, both for your protection and for the safety of those around you.

Make sure to read the **disclaimer and safety guidelines**.

Pre-Flight Checklist


Power on the remote controller, make sure that the DJI Agras app is open, and then power on the aircraft. Make sure the remote controller and the aircraft are connected. Go to the home screen in the app and tap Start to enter Operation View. Make sure the status bar on the upper left screen is green. Otherwise, the aircraft cannot take off.



- RTK positioning is recommended. In the app, go to Operation View, tap and then RTK to select a method for receiving RTK signals.
- DJI Cellular Dongle is recommended for internet connection. In the app, go to Operation View, tap and select Network Diagnostics. The cellular dongle and SIM card are functioning properly if the status of all the devices in the network chain are displayed in green.

Manual Flight

Manual Takeoff/Landing




- ① **Start motors:** Perform combination stick command and hold for two seconds.
- ② **Takeoff:** Push the left control stick (mode 2) up to take off.
- ③ **Landing / Stop motors:** Push the left control stick (mode 2) down until the aircraft lands. Hold for three seconds to stop the motors.



- Press and hold the C1, C2, and flight pause button simultaneously until the motor stops if there is an emergency.

Control Stick (Mode 2)



- In order for the aircraft to automatically take off and perform an operation, it is recommended to create a plan for a field and select an operation before takeoff. Refer to the Starting Operations section for more information. For other scenarios, take off and land manually.

Starting Operations

Operation Procedure

Users can perform mapping operations in the operating area using the DJI Agras app and receive an HD map via offline reconstruction using the remote controller, then plan a field on the HD map for Route operations. The following description uses Crosshair, Route Mapping, and Route Operation as examples.



Power on the remote controller and then the aircraft. Enter Operation View in the DJI Agras app.



Tap the mode button on the upper left and select Route Mapping on the Mapping panel in the task mode selection screen.



Tap on the right screen, select Area Route or Boundary Route and set Resolution, then tap and select Crosshair.



Drag the map and tap Add to add a point at the crosshair position. Tap to save.



Tap Start and move the slider to take off. The aircraft will perform the mapping operation along the route automatically.



Wait for the reconstruction to be completed. Tap Plan Field to perform operations.



Select Field and tap Add.



Tap and select Crosshair. Drag the map and tap Add to add boundary points on the map.



Select the point type as Obstacle or No-Spraying Area, and mark obstacles or areas that do not require spraying on the map.



Set route parameters, drag to adjust the flight direction of the route, and tap to save.



Tap to use the field and set task parameter.



Tap Start to start the task.



- Only take off in open areas and set an appropriate Connection Routing and RTH Altitude according to the operating environment.

- An operation can be paused by moving the control stick slightly. The aircraft will hover and record the breakpoint. After which, the aircraft can be controlled manually. Select the operation again to continue. The aircraft will return to the breakpoint automatically and resume the operation. Pay attention to aircraft safety when returning to a breakpoint.
- Users can set the action the aircraft will perform after the operation is completed in the app.
- Refer to the User Manual for more information on operation procedures and precautions.

Return to Home (RTH)

The aircraft will automatically return to the Home Point in the following situations:

Smart RTH: User presses and holds the RTH Button.

Failsafe RTH*: The remote controller signal is lost.

Low Battery RTH*: The aircraft battery level reaches the preset low battery threshold.

Return after operation*: The task is completed.

If there is an obstacle on the return path during RTH, the aircraft will bypass to avoid it or decelerate to hover (the behavior depends on the selected operation terrain). The aircraft exits RTH and waits for further commands after hovering.

* Users can set the action of the aircraft in the app. Only available if RTH is set.

Maintenance

Clean all parts of the aircraft and remote controller at the end of each day of spraying after the aircraft returns to a normal temperature. DO NOT clean the aircraft immediately after operations are completed.

1. Fill the spray tank with clean or soapy water and spray the water through the sprinklers until the tank is empty or enable Clean Hose function in the Spray Setting. Repeat the step to completely clean the tank.
2. Remove the spray tank strainer to clean and clear any blockage.
3. Make sure that the aircraft structure is completely connected and the battery is removed so that it can be washed directly with water. It is recommended to use a spray washer filled with water to clean the aircraft body and wipe with a soft brush or wet cloth before removing water residue with a dry cloth.
4. If there is dust or pesticide liquid on the motors or propellers, wipe them with a wet cloth before cleaning the remaining water residue with a dry cloth.
5. Wipe the surface and screen of the remote controller with a clean wet cloth that has been wrung out with water.
6. Store the cleaned aircraft in a dry environment.

* Refer to the User Manual for more information about usage and maintenance.

Specifications


Aircraft (Model: 3WWDZ-20C)	
Operating Frequency ^[1] & Transmitter Power (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Operating Temperature	0° to 40° C (32° to 104° F)
Radar	
Model	RD241608RFV2 (Forward Radar); RD241608RBV2 (Rear Radar)
Operating Frequency & Transmitter Power (EIRP)	24.05-24.25 GHz: <20 dBm (NCC/MIC/KC/CE/FCC)
Operating Temperature	0° to 40° C (32° to 104° F)
Remote Controller (Model: TKPL2)	
Operating Temperature	-20° to 50° C (-4° to 122° F)
O4 Video Transmission	
Operating Frequency ^[1] & Transmitter Power (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	
Operating Frequency ^[1] & Transmitter Power (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.150-5.250 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.2	
Operating Frequency & Transmitter Power (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz: <10 dBm

[1] 5.8 and 5.1GHz frequencies are prohibited in some countries. In some countries, the 5.1GHz frequency is only allowed for use indoors.

組件介紹



飛行器

CHT





- | | | |
|----------|------------------------|------------|
| 1. 螺旋槳 | 7. 機載 D-RTK™ 天線 | 13. 智能飛行電池 |
| 2. 馬達 | 8. 視覺系統 | 14. 作業箱 |
| 3. 電控 | 9. 夜航燈 | 15. 水泵 |
| 4. 機頭指示燈 | 10. FPV 相機 | 16. 噴桿 |
| 5. 機尾指示燈 | 11. 外接 OCUSYNC™ 影像傳輸天線 | 17. 噴頭 |
| 6. 前雷達 | 12. 後雷達 | 18. 起落架 |

遙控器



- | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. 觸控螢幕 | 9. 電量指示燈 | 17. 飛行檔位切換開關 |
| 2. 連接狀態指示燈 | 10. 電源按鈕 | 18. HDMI 連接埠 |
| 3. 搖桿 | 11. 五維按鈕 | 19. USB-A 連接埠 |
| 4. 返回按鈕 | 12. 急停按鈕 | 20. FPV/ 地圖切換按鈕 |
| 5. L1/L2/L3/R1/R2/R3 按鈕 | 13. 外接 OcuSync 影像傳輸天線 | 21. 右轉盤 |
| 6. 智慧返航按鈕 | 14. C3 按鈕 | 22. 滾輪 |
| 7. 收音孔 | 15. 左轉盤 | 23. 內建天線 |
| 8. 狀態指示燈 | 16. 噴灑 / 播撒按鈕 | |



- | | | |
|--------------|------------|-----------------|
| 24. C1/C2 按鍵 | 27. 電池匣 | 30. microSD 卡插槽 |
| 25. 後蓋 | 28. 後蓋開啟按鍵 | 31. USB-C 連接埠 |
| 26. 電池解鎖按鍵 | 29. 網路卡匣 | 32. 進風口 |
| | | 33. 背帶支架 |

準備飛行



瞭解飛行安全知識對於您、周圍人群與環境的安全非常重要。
請務必仔細閱讀《[免責聲明與安全指導方針](#)》。

飛行前檢查


開啟遙控器，確保大疆農業應用程式正常執行，然後開啟飛行器，確保遙控器與飛行器連線正常。在應用程式主介面點擊「開始」進入作業介面，確保介面左上方顯示為綠色，否則飛行器將無法起飛。



- 建議使用 RTK 定位。進入應用程式作業介面 > ⚙ > RTK，選擇 RTK 訊號來源。
- 推薦使用 Cellular 模組訪問網路，並測試網路連接。進入應用程式主介面 > 📶 > 網路診斷，網路鏈路上所有裝置的狀態均顯示綠色，表示 Cellular 模組及 SIM 卡可正常使用。

手動飛行操作

手動起飛 / 降落




- 啟動馬達：**執行綜合控制桿指令，持續約 2 秒。
- 起飛：**向上推動油門桿（美國手為左搖桿），使飛行器起飛。
- 降落 / 停止馬達：**向下拉動油門桿（美國手為左搖桿）直到飛行器落地，在最低位置保持 3 秒，馬達停止。



- 當飛行器在空中出現緊急情況時，為防止可能發生的危險，同時按住遙控器上的 C1+C2+ 急停按鍵，直至馬達停止。

搖桿模式（美國手）



- 建議使用者進行地塊規劃，然後進行調用作業，使飛行器自動起飛並執行作業。詳見「開始作業」。其他情況下可按照以上操作，進行手動起飛和降落。

開始作業

作業流程

使用者可使用大疆農業應用程式對作業區域進行航測，透過遙控器本機離線重建取得高解析地圖。在重建地圖上進行地塊辨識及作業規劃，然後進行航線作業。以下以十字準星打點及大田航測與大田航線作業為例進行說明。

	>		>		>
開啟遙控器及航拍機，進入大疆農業應用程式作業介面。		點選左上角的模式按鍵，在作業方式選擇介面的航測面板中選擇「大田航測」。		點選  ，選擇「面狀航線」或「圈狀航線」，設定建圖清晰度，然後點選  選擇十字準星打點。	
	>		>		>
拖曳地圖，點選「新增」，在準星所在位置新增點位。點選 <input checked="" type="checkbox"/> 儲存。		點選執行，滑動滑動條起飛。航拍機將自動按照航線飛行完成航測。		等待應用程式完成地圖重建後，點選「植保規劃」直接進入大田航線作業模式。	
	>		>		>
選擇作業類型為「地塊」後，點選「添加」。		點選  選擇十字準星打點，拖動地圖，點擊「添加」在地圖上添加邊界點。		選擇打點類型為障礙物或不噴區，在地圖上標記障礙物或不需噴灑的區域。	
	>		>		>
設定航線參數，拖動  可調節航線角度，完成設定後點擊 <input checked="" type="checkbox"/> 保存地塊。		點選 <input checked="" type="checkbox"/> 調用地塊，設定作業參數。		點擊執行作業。	



- 確保起飛點附近開關，並根據作業環境設定合適的啟航 / 返航高度。
- 執行作業過程中，使用者可撥動橫滾桿或俯仰桿暫停作業。飛行器將原地懸停，並記錄中斷點。此時，使用者可自由操控飛行器。之後，使用者可繼續作業，則飛行器自動飛回中斷點繼續執行作業。在飛回中斷點的過程中，務必注意飛行安全。
- 使用者可在應用程式中設定作業完成後的飛行器動作。
- 詳細作業流程及注意事項請檢視《使用者手冊》。

返航模式

在下列情況下，飛行器將自動飛回返航點：

智慧返航：使用者可透過遙控器的智能返航按鈕，使航拍機自動返航。

失控返航*：在遙控器失去訊號的情況下，飛行器將自動返航。

低電量返航*：飛行電池電量到達所設的低電量閾值後，飛行器將自動返航。

作業完成後返航*：完成作業後，飛行器將自動返航。

自動返航過程中，若返航路徑上存在障礙物，飛行器將繞行避障或減速至懸停（避障行為根據所選作業地形而定）。懸停後，飛行器退出返航過程，使用者可手動操控飛行器。

* 使用者可在應用程式中設定飛行器的行為。僅在設定為返航時，返航功能方可生效。

維護保養

每天作業結束後，待飛行器恢復至常溫後，再對機身整體和遙控器進行清潔。禁止在飛行器結束作業後立即進行清潔。

1. 使用清水或肥皂水注滿作業箱，並完全噴灑，或在噴灑設定中開啟清洗管道功能，可重複操作以完全清潔作業箱。
2. 將作業箱濾網拆出後進行清潔，確保無堵塞。
3. 確保機身結構完整並取下電池，可直接用清水清洗機身整體。建議使用噴霧水槍沖洗機身，然後用軟刷或濕布清潔機身，再用乾布擦乾水漬。
4. 若馬達、槳葉表面有沙塵、藥液附着，建議用濕布清潔表面，再用乾布擦乾水漬。
5. 使用乾淨的濕布（擰乾水分）擦拭遙控器表面及顯示螢幕。
6. 將飛行器存放在乾燥處。

* 更多產品保養內容詳見《使用者手冊》。


規格參數

飛行器（型號：3WWDZ-20C）	
運作頻段 ^[1] 與發射功率（EIRP）	2.400-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC) , <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC) , <30 dBm (SRRC) , <14 dBm (CE)
運作環境溫度	0°C 至 40°C
雷達	
型號	RD241608RFV2（前雷達）；RD241608RBV2（後雷達）
運作頻段與發射功率（EIRP）	24.05-24.25 GHz: <20 dBm (NCC/MIC/KC/CE/FCC)
運作環境溫度	0°C 至 40°C
遙控器（型號：TKPL2）	
運作環境溫度	-20°C 至 50°C
O4 影像傳輸	
運作頻段 ^[1] 與發射功率（EIRP）	2.400-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC) , <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC) , <14 dBm (CE) , <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	
運作頻段 ^[1] 與發射功率（EIRP）	2.400-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC) , <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.150-5.250 GHz: <26 dBm (FCC) , <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC) , <14 dBm (CE)
藍牙 5.2	
運作頻段與發射功率（EIRP）	2.400-2.4835 GHz: < 10 dBm

[1] 部分地區不支援 5.1GHz 和 5.8GHz 頻段，以及部分地區 5.1GHz 頻段僅限室內使用，詳情請參考當地法律法規。



概要

機体





- | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. プロペラ | 8. ビジョンシステム | 14. 噴霧タンク |
| 2. モーター | 9. スポットライト | 15. 吐出ポンプ |
| 3. 電子速度コントローラー (ESC) | 10. FPV カメラ | 16. 噴霧ランス |
| 4. 前方インジケーター | 11. 外部 OCUSYNC™ 動画伝送アンテナ | 17. スプリンクラー |
| 5. 後方インジケーター | 12. 後方レーダー | 18. ランディングギア (着陸装置) |
| 6. 前方レーダー | 13. インテリジェント フライトバッテリ | |
| 7. オンボード D-RTK™ アンテナ | リー | |

送信機



- | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------|
| 1. タッチ画面 | 9. バッテリー残量 LED | 17. フライトモードスイッチ |
| 2. 接続ステータス LED | 10. 電源ボタン | 18. HDMI ポート |
| 3. 操作スティック | 11. 5D ボタン | 19. USB-A ポート |
| 4. 戻るボタン | 12. 飛行一時停止ボタン | 20. FPV / マップ切替ボタン |
| 5. L1/L2/L3/R1/R2/R3 ボタン | 13. 外部アンテナ | 21. 右ダイヤル |
| 6. RTH (ホーム帰還) ボタン | 14. C3 カスタムボタン | 22. スクロールホイール |
| 7. マイク | 15. 左ダイヤル | 23. 内部アンテナ |
| 8. ステータス LED | 16. 噴霧 / 散布ボタン | |



- | | | |
|------------------|---------------------|-------------|
| 24. C1 / C2 ボタン | 28. 後方カバー取り外しボタン | 32. 空気取り入れ口 |
| 25. 後方カバー | 29. ドングル収納部 | 33. ブラケット |
| 26. バッテリー取り外しボタン | 30. microSD カードスロット | |
| 27. バッテリー収納部 | 31. USB-C ポート | |

離陸の準備



ご自身や周りの人々の安全を守るため、基本的な飛行ガイドラインを理解することが重要です。必ず免責事項と安全に関するガイドラインをお読みください。


フライト前チェックリスト

送信機の電源を入れ、DJI Agras アプリが起動していることを確認してから、機体の電源を入れます。送信機および機体が接続されていることを確認します。アプリのホーム画面に移動し、[開始]をタップして操作画面を開きます。画面左上のステータスバーが緑色になっていることを確認します。そうしない場合、機体は離陸できません。

- ☀️ • RTK 測位を推奨します。アプリ内で、操作画面に移動して、をタップし、RTK をタップして、RTK 信号を受信する方法を選択します。
- インターネット接続には、DJI セルラードングルの使用をお勧めします。アプリ内で、操作画面に移動して、をタップし、[ネットワーク診断]を選択します。ネットワークチェーン内のすべてのデバイスのステータスが緑色で表示されている場合、セルラードングルと SIM カードは適切に機能しています。

手動飛行


手動離陸 / 着陸



- ① **モーター起動方法**：コンビネーションスティック コマンド (CSC) を実行し、2 秒間長押しします。
- ② **離陸**：左スティック (モード 2) を上に倒して、機体を離陸させます。
- ③ **着陸 / モーター停止**：左スティック (モード 2) を下に倒して、機体を着陸させます。3 秒間そのまま保持すると、モーターが停止します。

- ☀️ • 緊急時には、C1、C2、飛行一時停止ボタンを同時に押し続けて、モーターを停止させます。

コントロールスティック（モード 2）



- ☀️ 機体を自動離陸させて操作を実行するには、離陸前に農地計画を作成し、作業を選択しておくことをお勧めします。詳細については、「作業の開始」セクションを参照してください。他の状況では、手動で離着陸を行います。

作業の開始

操作手順

DJI Agras アプリを使用して作業エリアでマッピング作業を実行し、送信機を使用してオフライン構築から HD マップを受信し、HD マップ上からルート作業でフィールドを計画できます。以下の説明では、クロスヘア、ルートマッピング、ルート操作を例として使用します。

	>		>		>
送信機の電源を入れてから、機体の電源を入れます。DJI Agras アプリで操作画面に移動します。		左上のモードボタンをタップし、タスクモード選択画面のマッピングパネルで「ルートマッピング」を選択します。		右画面の[+]をタップし、[エリアルート]または[境界ルート]を選択して解像度を設定し、[+]をタップして[クロスヘア]を選択します。	
	>		>		>
マップをドラッグし [追加] をタップして、クロスヘアの位置にポイントを追加します。 <input checked="" type="checkbox"/> をタップして保存します。		[開始] をタップし、スライダーを動かして離陸します。機体はルートに沿って自動的にマッピング操作を実行します。		構築が完了するまで待ちます。[フィールド計画] をタップして操作を実行します。	
	>		>		>
[農地] を選択し、[追加] をタップします。		[+] をタップし、クロスヘアを選択します。マップをドラッグし、[追加] をタップして、マップ上に境界ポイントを追加します。		ポイントタイプを障害物または非散布エリアとして選択し、マップ上で障害物や散布が不要なエリアをマークします。	
	>		>		>
ルートのパラメーターを設定し、②をドラッグしてルートの飛行方向を調整し、 <input checked="" type="checkbox"/> をタップして保存します。		<input checked="" type="checkbox"/> をタップして、フィールドを使用しタスクのパラメーターを設定します。		[開始] をタップしてタスクを開始します。	

- ☀️ 開けたエリアでのみ離陸し、動作環境に応じた適切な接続ルーティングと RTH 高度を設定します。

- 作業は、操作スティックを少しでも動かすと、一時停止になります。機体はホバリングして中断地点を記録します。その時点から機体は手動で制御できます。操作をもう一度選択して続行します。機体は中断地点に自動的に戻り、操作を再開します。中断地点に戻るときは、機体の安全に注意してください。
- ユーザーは、アプリで作業が完了した後に機体を実行するアクションを設定できます。
- 操作手順や注意事項については、ユーザーマニュアルを参照してください。

Return-to-Home (RTH)

以下の状況では、機体は自動的にホームポイントに戻ります。

スマート RTH：RTH ボタンを長押しします。

フェールセーフ RTH*：送信機信号が失われています。

ローバッテリー RTH*：機体のバッテリーレベルが事前設定された低バッテリーのしきい値に達しています。

作業後の帰還*：タスクが完了しています。

RTH 中、帰還経路上に障害物がある場合、機体はそれを回避するか、減速してホバリングします（動作は選択された運用地形によって変わります）。機体は RTH を終了し、ホバリング後にさらなる指示を待ちます。

* ユーザーはアプリで機体の動作を設定できます。RTH が設定されている場合のみ利用可能です。

メンテナンス

機体と送信機が常温に戻ったら、噴霧作業後に毎回機体のすべての部品を清掃してください。作業が完了した直後に機体を清掃しないでください。

1. 噴霧タンクに浄水または石鹸水を満たし、タンクが空になるまでスプリングラワーから水を噴霧するか、噴霧設定でホース洗浄機能を有効にします。以上の手順を繰り返し、タンクを十分に洗浄します。
2. 噴霧タンクのストレーナーを取り外して清掃し、詰まりを取り除きます。
3. 水で直接洗えるように、機体の各箇所が完全に接続され、バッテリーが取り外されていることを確認してください。水を満たした噴霧ウォッシャーを使用して機体本体を洗浄し、柔らかいブラシまたは濡れた布で拭いてから、乾いた布を使用して残った水分を拭き取ることをお勧めします。
4. モーターやプロペラに埃や農薬液が付着している場合は、濡れた布で拭いてから、乾いた布で水のしみを拭き取ってください。
5. 送信機の表面と画面は、操作後毎日、水で絞った清潔な濡れた布で拭いてください。
6. 乾燥した環境で機体を保管してください。

* 使用およびメンテナンスの詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。

仕様


機体 (モデル: 3WWDZ-20C)	
動作周波数 ⁽¹⁾ & トランスミッター電力 (EIRP)	2.4000 ~ 2.4835 GHz : <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz:<33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
動作環境温度	0°C ~ 40°C
レーザー	
モデル	RD241608RFV2 (前方レーザー); RD241608RBV2 (後方レーザー)
動作周波数 & トランスミッター電力 (EIRP)	24.05 ~ 24.25 GHz:<20 dBm (NCC/FCC/MIC/KC/CE)
動作環境温度	0°C ~ 40°C
送信機 (モデル: TKPL2)	
動作環境温度	-20°C ~ 50°C
O4 動画伝送	
動作周波数 ⁽¹⁾ & トランスミッター電力 (EIRP)	2.4000 ~ 2.4835 GHz : <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz:<33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	
動作周波数 ⁽¹⁾ & トランスミッター電力 (EIRP)	2.4000 ~ 2.4835 GHz : <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.150 ~ 5.250 GHz : <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz:<26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.2	
動作周波数 & トランスミッター電力 (EIRP)	2.4000 ~ 2.4835 GHz : <10 dBm

[1] 5.8 GHz と 5.1 GHz の周波数帯は、一部の国では使用が禁じられています。（日本国内で 5.8 GHz 帯は利用不可）一部の国では、5.1 GHz 周波数帯の使用は屋内でのみ利用可能です。

개요



기체

KR





- | | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. 프로펠러 | 7. 온보드 D-RTKTM 안테나 | 13. 인텔리전트 플라이트 배터리 |
| 2. 모터 | 8. 비전 시스템 | 14. 분무 탱크 |
| 3. 전자식 속도 제어기 (ESC) | 9. 스포트라이트 | 15. 송액 펌프 |
| 4. 전면 표시등 | 10. FPV 카메라 | 16. 분사관 |
| 5. 후면 표시등 | 11. 외부 OCUSYNCTM 이미지 전송 안테나 | 17. 스프링클러 |
| 6. 전방 레이더 | 12. 후방 레이더 | 18. 랜딩 기어 |

조종기



- | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 터치스크린 | 9. 배터리 잔량 LED | 17. 비행 모드 전환 스위치 |
| 2. 연결 상태 LED | 10. 전원 버튼 | 18. HDMI 포트 |
| 3. 조종 스틱 | 11. 5D 버튼 | 19. USB-A 포트 |
| 4. 뒤로 버튼 | 12. 비행 일시 정지 버튼 | 20. FPV/ 지도 전환 버튼 |
| 5. L1/L2/L3/R1/R2/R3 버튼 | 13. 외부 안테나 | 21. 오른쪽 다이얼 |
| 6. 리턴 투 홈 (RTH) 버튼 | 14. 사용자 설정 C3 버튼 | 22. 스크롤 휠 |
| 7. 마이크 | 15. 왼쪽 다이얼 | 23. 내장 안테나 |
| 8. 상태 LED | 16. 분사 / 입제 살포 버튼 | |



- | | | |
|---------------|-------------------|---------|
| 24. C1/C2 버튼 | 28. 후면 커버 분리 버튼 | 32. 흡기구 |
| 25. 후면 커버 | 29. 동글 함 | 33. 브래킷 |
| 26. 배터리 분리 버튼 | 30. microSD 카드 슬롯 | |
| 27. 배터리 함 | 31. USB-C 포트 | |

이륙 준비



자신을 보호하고 주변에 있는 사람들의 안전을 위해 기본적인 비행 지침을 이해하는 것이 중요합니다. 고지 사항 및 안전 가이드를 반드시 읽으십시오.


비행 전 체크리스트

조종기의 전원을 켜고, DJI Agras 앱이 열려있는지 확인한 다음, 기체의 전원을 켭니다. 조종기와 기체가 연결되어 있는지 확인하십시오. 앱에서 홈 화면으로 이동해 시작을 눌러 Operation View(작업 뷰)로 들어갑니다. 왼쪽 상단 화면의 상태 표시줄이 녹색인지 확인하십시오. 그렇지 않으면 기체가 이륙하지 못합니다.

- ☀️ • RTK 포지셔닝을 권장합니다. 앱에서 'Operation View(작업 뷰)'로 이동하여 🛠️ 아이콘을 누른 다음 RTK를 눌러 RTK 신호를 수신하는 방법을 선택합니다.
- 인터넷 연결에는 DJI 셀룰러 동글을 사용하는 것이 좋습니다. 앱에서 'Operation View(작업 뷰)'로 이동하여 🛠️ 아이콘을 누르고 네트워크 진단을 선택합니다. 네트워크 체인에 있는 모든 기기의 상태가 녹색으로 표시되면 셀룰러 동글 및 SIM 카드가 올바르게 작동하는 것입니다.

수동 비행

수동 이륙/착륙




- ① **모터 시작:** 스틱 조향 명령을 수행하고 2초 동안 유지합니다.
- ② **이륙:** 왼쪽 조종 스틱(모드 2)을 위로 밀어 이륙합니다.
- ③ **착륙/모터 중지:** 기체가 착륙할 때까지 왼쪽 조종 스틱(모드 2)을 아래로 밀니다. 3초 동안 누르고 있으면 모터가 정지합니다.

- ☀️ • 비상 시 모터가 멈출 때까지 C1, C2 및 비행 일시 정지 버튼을 동시에 길게 누릅니다.

조종 스틱 (모드 2)

KR



- ☀ 기체가 자동으로 이륙하여 작업을 수행하기 위해서는 필드 계획을 수립하고 이륙 전에 작업을 선택하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 작업 시작 섹션을 참조하십시오. 다른 시나리오의 경우 수동으로 이륙하고 착륙합니다.

작업 시작

작업 절차

사용자는 DJI Agras 앱을 사용하여 작업 영역에서 매핑 작업을 수행하고, 조종기를 사용하여 오프라인 재구성성을 통해 HD 지도를 수신한 다음 경로 작동을 위해 HD 지도에서 농경지를 계획할 수 있습니다. 다음 설명에서는 십자선, 경로 매핑 및 경로 작업을 예로 사용합니다.

 <p>DJI Agras App</p> <p>조종기 및 기체의 전원을 차례로 켭니다. DJI Agras 앱에서 'Operation View(작업 뷰)'에 들어갑니다.</p>	 <p>좌측 상단의 버튼을 한 번 누르고 작업 모드 선택 화면의 매핑 패널에서 경로 매핑을 선택합니다.</p>	 <p>우측 화면에서  아이콘을 한 번 누르고 영역 경로 또는 경계 경로를 선택하고 해상도를 설정한 후  아이콘을 한 번 누르고 십자선을 선택합니다.</p>
 <p>지도를 드래그하고 추가를 눌러 십자선 위치에 포인트를 추가합니다. 저장하려면 <input checked="" type="checkbox"/> 아이콘을 누릅니다.</p>	 <p>시작을 누르고 슬라이더를 움직여 이륙합니다. 기체가 자동으로 경로를 따라 매핑 작업을 수행합니다.</p>	 <p>재구성성이 완료될 때까지 기다립니다. 농경지 계획을 한 번 눌러 작동합니다.</p>
 <p>농경지를 선택하고 추가를 누르세요.</p>	 <p> 을 한 번 누르고 십자선을 선택하세요. 지도를 드래그하고 추가를 눌러 지도에 경계 포인트를 추가하세요.</p>	 <p>포인트 유형을 장애물 또는 비실포 구역으로 선택하고, 지도에 장애물이나 살포가 필요한 구역을 표시하세요.</p>
 <p>경로 매개변수를 각각 설정하고  아이콘을 드래그하여 경로의 비행 방향을 조정된 다음 <input checked="" type="checkbox"/> 아이콘을 한 번 눌러 저장합니다.</p>	 <p><input checked="" type="checkbox"/> 아이콘을 한 번 눌러 농경지를 사용하고 작업 매개변수를 설정합니다.</p>	 <p>시작을 눌러 작업을 시작하세요.</p>

- ☀ 개방된 지역에서만 이륙하고 작업 환경에 따라 적절한 연결 경로 및 RTH 고도를 설정하십시오.

- 조종 스틱을 약간 움직여 작업을 일시 정지할 수 있습니다. 기체가 호버링하고 중단 지점을 기록합니다. 그 후 기체를 수동으로 제어할 수 있습니다. 계속하려면 작업을 다시 선택하십시오. 기체는 자동으로 중단 지점으로 돌아가 작업을 재개합니다. 정지 지점으로 돌아갈 때는 기체 안전에 주의를 기울이십시오.
- 사용자는 앱에서 작업이 완료된 후, 기체가 수행할 작업을 설정할 수 있습니다.
- 작업 절차 및 주의사항에 대한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하세요.

리턴 투 홈 (RTH)

다음과 같은 경우에는 기체가 홈포인트로 자동으로 돌아갑니다.

스마트 RTH: 사용자가 RTH 버튼을 길게 누릅니다.

페일세이프 RTH*: 조종기 신호가 사라집니다.

배터리 부족 RTH*: 항공기 배터리 수준이 설정된 배터리 부족 임계값에 도달합니다.

작업 후 복귀*: 작업이 완료되었습니다.

RTH 중 복귀 경로에 장애물이 있을 경우, 항공기는 이를 피하거나 감속하여 정지합니다(행동은 선택된 작업 지형에 따라 다릅니다).

항공기는 RTH를 종료하고 정지 후 추가 명령을 기다립니다.

* 사용자는 앱에서 항공기의 동작을 설정할 수 있습니다. RTH가 설정된 경우에만 사용 가능합니다.

점검

매일 분사가 끝날 때 기체가 정상 온도로 돌아온 후 기체와 조종기의 모든 부분을 청소합니다. 작업이 완료된 직후 기체를 청소하지 마십시오.

1. 분사 탱크에 깨끗한 물이나 비눗물을 채우고 스프링클러를 통해 물을 분사하여 탱크가 비거나 스프레이 설정에서 Clean Hose 기능을 활성화합니다. 탱크를 완전히 청소하기 위해 이 단계를 반복합니다.
2. 분사 탱크 여과기를 제거하여 막힘을 청소하고 제거합니다.
3. 항공기 구조가 완전히 연결되어 있고 배터리가 제거되어 물로 직접 씻을 수 있는지 확인하십시오. 물을 채운 분사 워셔로 기체 본체를 청소하고 부드러운 솔이나 젖은 천으로 닦은 후에 마른 천으로 물 자국을 닦아내십시오.
4. 모터 또는 프로펠러에 오물이나 농약 액체가 남아 있을 경우, 젖은 수건으로 문질러 닦은 다음 마른 천으로 물 자국을 청소하십시오.
5. 조종기 표면과 화면을 깨끗하고 비틀어 짠 젖은 천으로 문질러 닦습니다.
6. 청소를 마친 기체는 건조한 환경에 보관합니다.

* 사용 및 유지 보수에 대한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.


사양

기체(모델명: 3WWDZ-20C)	
작동 주파수 ⁽¹⁾ 및 송신기 전력(EIRP)	2.4000~2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725~5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
작동 온도	0~40°C
레이더	
모델명	RD241608RFV2(전방 레이더); RD241608RBV2(후방 레이더)
작동 주파수 및 송신기 출력 (EIRP)	24.05~24.25 GHz: <20 dBm(NCC/MIC/KC/CE/FCC)
작동 온도	0~40°C
조종기(모델명: TKPL2)	
작동 온도	-20~50°C
O4 동영상 전송 시스템	
작동 주파수 ⁽¹⁾ 및 송신기 전력(EIRP)	2.4000~2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725~5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	
작동 주파수 ⁽¹⁾ 및 송신기 전력(EIRP)	2.4000~2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.150~5.250 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725~5.850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
블루투스 5.2	
작동 주파수 및 송신기 출력 (EIRP)	2.4000~2.4835 GHz: <10 dBm

[1] 5.8GHz 및 5.1GHz 주파수는 일부 국가에서 사용이 금지되어 있습니다. 일부 국가에서는 실제 사용 시에만 5.1GHz 주파수 대역을 허가하고 있습니다.



ទិដ្ឋភាពទូទៅ

យន្តហោះ





- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| 1. ស្លាប | 7. អង់តែន D-RTK™ នៅជាប់លើយន្តហោះ | 13. ថ្នាក់ស្រាប់ការហោះហើរ |
| 2. ម៉ូទ័រ | 8. ប្រព័ន្ធមើលទិដ្ឋភាព | 14. ឆ្នុងបាញ់ |
| 3. ឧបករណ៍បញ្ជាស្ទើរអេឡិចត្រូនិក (ESC) | 9. ភ្លើងបញ្ជាំង | 15. ស្នប់មូមចែកតាម |
| 4. ពន្លឺភ្លើងខាងមុខ | 10. កាមេរ៉ា FPV | 16. ក្បាលបំពង់បាញ់ |
| 5. ពន្លឺភ្លើងខាងក្រោយ | 11. អង់តែនបញ្ជូនរូបភាព™ OCUSYNC ខាងក្រៅ | 17. ក្បាលបាញ់ទឹក |
| 6. រ៉ាដាខាងមុខ | 12. រ៉ាដាខាងក្រោយ | 18. ជើងទម្រុចរយប់ |

តេឡេបញ្ជាពីចម្ងាយ



- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. អេក្រង់ប៉ះ | 9. អំពូល LED កម្រិតថ្ម | 17. កុងតាក់ម៉ូដហោះហើរ |
| 2. អំពូល LED ស្ថានភាពតភ្ជាប់ | 10. ប៊ូតុងថាមពល | 18. រន្ធ HDMI |
| 3. ប៊ូតុងគ្រប់គ្រង | 11. ប៊ូតុង 5D | 19. រន្ធ USB-A |
| 4. ប៊ូតុងត្រឡប់ក្រោយ | 12. ប៊ូតុងផ្អាកការហោះហើរ | 20. ប៊ូតុងប្តូររវាង FPV/ផែនទី |
| 5. ប៊ូតុង L1/L2/L3/R1/R2/R3 | 13. អត់តែនខាងក្រៅ | 21. ផ្ទាំងចុចខាងស្តាំ |
| 6. ប៊ូតុងត្រឡប់មកកន្លែងដើមវិញ (RTH) | 14. ប៊ូតុង C3 ដែលអាចប្តូរតាមបំណង | 22. ដុំបង្ហូរ |
| 7. មីក្រូហ្វូន | 15. ផ្ទាំងចុចខាងឆ្វេង | 23. អង់តែនខាងក្នុង |
| 8. អំពូល LED ស្ថានភាព | 16. ប៊ូតុងបាញ់/បាចសោច | |



- 24. ប៊ូតុង C1/C2
- 25. គម្របខាងក្រោយ
- 26. ប៊ូតុងបើកបញ្ចេញថ្ម
- 27. ថតដាក់ថ្ម

- 28. ប៊ូតុងបើកបញ្ចេញគម្របខាងក្រោយ
- 29. ថតដាក់ដុំសម្រាប់ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត
- 30. រន្ធកាត់ microSD
- 31. រន្ធ USB-C

- 32. ការស្របបញ្ចូលខ្យល់
- 33. កន្ត្រក

ការត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់សម្រាប់ការហោះឡើង



វាសំខាន់ក្នុងការយល់ពីគោលការណ៍ណែនាំការហោះហើរមូលដ្ឋាន ទាំងដើម្បីជាការការពារអ្នក និងដើម្បីសុវត្ថិភាពនៃអស់អ្នក ទាំងឡាយណាដែលនៅជុំវិញអ្នកផង។
ធានាថាបានអានសេចក្តីប្រកាសបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវ និងគោលការណ៍ណែនាំសុវត្ថិភាព។


បញ្ជីពិនិត្យមុនហោះហើរ

បើកថាមពលឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ សូមប្រាកដថាកម្មវិធី DJI Agras គឺបើក បន្ទាប់មកបើកថាមពលរ៉ឺម៉ូតរ ត្រូវប្រាកដថាឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ និងរ៉ឺម៉ូតរ ត្រូវបានភ្ជាប់។ សូមទៅកាន់អេក្រង់ដើមនៅក្នុងកម្មវិធី ហើយប៉ះចាប់ផ្តើម ដើម្បីចូលទៅក្នុងទិដ្ឋភាពប្រតិបត្តិការ។ ត្រូវប្រាកដថាបានស្ថានភាពនៅអេក្រង់ខាងឆ្វេង ផ្នែកខាងស្តាំមានពណ៌បៃតង។ បើមិនដូចនោះទេ យន្តហោះមិនអាចហោះឡើងបានទេ។

- ☀️ • ការដាក់ចំណុចទីតាំង RTK ត្រូវបានគេណែនាំ។ នៅក្នុងកម្មវិធី សូមចូលទៅកាន់ ទិដ្ឋភាពប្រតិបត្តិការ ប៉ះ បន្ទាប់មក RTK ដើម្បីជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ការទទួលសញ្ញា RTK។
- ដុំសម្រាប់ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត DJI ត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើសម្រាប់ការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត។ នៅក្នុងកម្មវិធី សូមចូលទៅកាន់ ទិដ្ឋភាពប្រតិបត្តិការ ចុច ហើយជ្រើសរើស ការវិភាគបណ្តាញ។ ដុំសម្រាប់ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត និងស៊ុមកាតកំពុងដំណើរការយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវប្រសិនបើស្ថានភាពនៃឧបករណ៍ទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់បណ្តាញត្រូវបានបង្ហាញជាពណ៌បៃតង។

ការហោះហើរដោយផ្ទាល់ដៃ


ការហោះឡើង និងការចុះយប់ដោយផ្ទាល់ដៃ



- ① ចាប់ផ្តើមម៉ូដ័រ៖ ធ្វើការបញ្ជាដុំរួមបញ្ចូលគ្នា រួចកាន់ទុករយៈពេលពីរវិនាទី។
- ② ការហោះឡើង៖ រុញដុំបញ្ជាខាងឆ្វេង (ម៉ូដទី 2) ឡើងលើដើម្បីហោះឡើង។
- ③ ការចុះយប់ / បញ្ឈប់ម៉ូដ័រ៖ រុញដុំបញ្ជាខាងឆ្វេង (ម៉ូដទី 2) ចុះក្រោមរហូតដល់រ៉ឺម៉ូតរចុះយប់។ ចុះឱ្យបានបីវិនាទីដើម្បីបញ្ឈប់ម៉ូដ័រ។

- ☀️ • សង្កត់ឱ្យជាប់លើ C1, C2, និងប៊ូតុងផ្អាកការហោះហើរនៅពេលតែមួយ រហូតទាល់តែម៉ូដ័រយប់ ប្រសិនបើមានករណីបន្ទាន់។

ដុំបញ្ជា (ដុំដទី 2)



- ដើម្បីឱ្យយន្តហោះហោះឡើង និងធ្វើប្រតិបត្តិការដោយស្វ័យប្រវត្តិ គេណែនាំឱ្យបង្កើតផែនការសម្រាប់ទិសល និងជ្រើសរើសប្រតិបត្តិការមុនពេលហោះឡើង។ សូមយោងទៅកាន់ផ្នែកការចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ សម្រាប់សេណារីយ៉ុងដទៃទៀត ហោះឡើង និងចុះលប់ដោយធម្មតាមិនមានជំនួយស្វ័យប្រវត្តិ។

ការចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការ

នីតិវិធីប្រតិបត្តិការ

អ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើប្រតិបត្តិការបង្កើតផែនទីនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបានដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី DJI Agras និងទទួលបានផែនទីដែលមានគុណភាពបង្ហាញកម្រិត HD តាមរយៈការបង្កើតឡើងវិញដោយមិនប្រើអ្វីនឹងណែនាំដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បញ្ជាពីឆ្ងាយ និងរៀបចំផែនការទិសលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការការពណ៌នាខាងក្រោមប្រើបន្ទាត់បូក ការកំណត់ផែនទីផ្លូវ និងប្រតិបត្តិការផ្លូវជាឧទាហរណ៍។



បើកចោលឧបករណ៍បញ្ជាពីឆ្ងាយ ហើយបន្ទាប់មកជ្រុន។ ចូលទៅក្នុងទិដ្ឋភាពប្រតិបត្តិការនៅក្នុងកម្មវិធី DJI Agras។



ប៉ះចុកក្នុងផ្នែកផ្ទៃក្នុងខាងលើ ហើយជ្រើសរើសការបង្កើតផែនទីផ្លូវនៅលើផ្ទាំងការបង្កើតផែនទីនៅក្នុងអ្នកប្រើសរសេរផ្ទាំងផ្លូវរបស់លើសម្រាប់កិច្ចការ។



ចុច នៅលើអ្នកប្រើសរសេរតាមតំបន់ប្រឡូត៍ផែន ហើយកំណត់កម្រិតគុណភាព បន្ទាប់មកចុច ហើយជ្រើសរើសបន្ទាត់បូក។



អូសផែនទី ហើយប៉ះ បន្តិច ដើម្បីបន្ថែមចំណុចមួយនៅត្រង់ចំណុចទីតាំង បន្ទាត់កាត់កែងជាកាត់បន្តិច។ ប៉ះ ដើម្បីរក្សាទុក។



ចុចចាប់ផ្តើម ហើយផ្លាស់ទីគ្រាប់រំកិលដើម្បីហោះឡើង។ យន្តហោះនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការបង្កើតផែនទីតាមបណ្តោយផ្លូវដោយស្វ័យប្រវត្តិ។



ដំបៅការកសាងបង្កើតឡើងវិញឱ្យត្រូវបានបញ្ចប់។ ប៉ះ Plan Field ដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការ។



ជ្រើសរើសទិសល រួចចុច "បញ្ចូល"។



ចុច ហើយជ្រើសរើសបន្ទាត់បូក។ អូសផែនទី ហើយចុច "បញ្ចូល" ដើម្បីបញ្ចូលចំណុចព្រំដែននៅលើផែនទី។



ជ្រើសប្រភេទចំណុចជាបន្តបន្ទាប់ ឬតំបន់ដែលមិនអាចបាញ់ និងសម្គាល់ឧបសគ្គ ឬតំបន់ដែលមិនត្រូវការបាញ់នៅលើផែនទី។



កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្លូវ អូស ដើម្បីកែតម្រូវទិសដៅហោះហើរសរសេរ ហើយចុច ដើម្បីរក្សាទុក។



ចុច ដើម្បីប្រើទិសល និងកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកិច្ចការ។



ចុច "ចាប់ផ្តើម" ដើម្បីចាប់ផ្តើមកិច្ចការ។



- ហោះឡើងតែនៅក្នុងតំបន់វាលទំហំ ហើយកំណត់ផ្លូវ សម្រាប់ការតភ្ជាប់ដ៏សមស្រប និងរយៈកម្ពស់ RTH យោងទៅតាមបរិស្ថានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ។
- ប្រតិបត្តិការអាចត្រូវបានផ្តោតដោយផ្ទាល់ទីចង្អុលបញ្ជាបន្តិច។ យន្តហោះនឹងហោះសំកាំង ហើយកត់ត្រាចំណុចផ្តោតសម្រាប់ក្រោយពីនោះ យន្តហោះអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយដៃ។ ជ្រើសរើសប្រតិបត្តិការម្តងទៀតដើម្បីបន្ត។ យន្តហោះនឹងរលត្រឡប់ទៅកាន់ចំណុចផ្តោតសម្រាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយបន្តប្រតិបត្តិការ។ យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុវត្ថិភាពជ្រួនពេលវិលត្រឡប់ទៅកាន់ចំណុចឈប់។
- អ្នកប្រើប្រាស់អាចកំណត់សកម្មភាពដែលជ្រួននឹងធ្វើ ក្រោយពីប្រតិបត្តិការត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធី។
- សូមមើលសៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីនីតិវិធីប្រតិបត្តិការ និងការប្រុងប្រយ័ត្ន។

វិលត្រឡប់ទៅទីតាំងដើមវិញ (RTH)

យន្តហោះនឹងវិលត្រឡប់ទៅចំណុចទីដើមបើកឆាកវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងស្ថានភាពដូចតទៅនេះ៖
 RTH ឆ្ពោះមុខ អ្នកប្រើប្រាស់សង្កត់ខ្សែដាច់លើប៊ូតុង RTH។
 RTH ការពារសុវត្ថិភាពពេលមិនដំណើរការ*៖ បាត់សញ្ញាបស់ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ។
 RTH ថាមពលថ្និតអស់*៖ កម្រិតថ្លៃនោះឈានដល់កម្រិតថ្នូរដែលបានកំណត់ជាមុន។
 ត្រឡប់មកវិញក្រោយពេលប្រតិបត្តិការ*៖ កិច្ចការត្រូវបានបញ្ចប់។
 ប្រសិនបើមានឧបសគ្គនៅលើផ្លូវត្រឡប់មកវិញក្នុងអំឡុងពេល RTH នោះជ្រួននឹងរំលង ដើម្បីជៀសវាងឬបន្ថយល្បឿនដើម្បីសំកាំងខ្លួន (សកម្មភាពអាស្រ័យលើសណ្តានដីប្រតិបត្តិដែលបានជ្រើសរើស)។ ជ្រួនចាកោះចេញពី RTH និងរង់ចាំការបញ្ជាបន្ថែមបន្ទាប់ពីសំកាំង។

* អ្នកប្រើប្រាស់អាចកំណត់សកម្មភាពរបស់ជ្រួននៅក្នុងកម្មវិធី។ អាចប្រើបាន លុះត្រាតែ RTH ត្រូវបានកំណត់ប៉ុណ្ណោះ។

KM

ការថែទាំ

សម្អាតគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃយន្តហោះ និងឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃនីមួយៗនៃការបាញ់ថ្នាំក្រោយពីយន្តហោះវិលត្រឡប់ទៅកាន់សីតុណ្ហភាពធម្មតាវិញ។ កុំសម្អាតយន្តហោះភ្លាមៗក្រោយប្រតិបត្តិការត្រូវបានបញ្ចប់។

1. បំពេញដងបាញ់ដោយទឹកស្អាតឬទឹកសាប៊ូ ហើយបាញ់ទឹកតាមរយៈក្បាលបាញ់រហូតទាល់តែដុះចេញ ឬបើកមុខងារសម្អាតទុយានៅក្នុងការកំណត់ការបាញ់។ ធ្វើដំបាននេះឡើងវិញ ដើម្បីសម្អាតផ្ទៃខ្សែបន្តាតទាំងស្រុង។
2. ដកស្រង់ដងបាញ់ដើម្បីសម្អាត និងសម្អាតកាចាក់ស្ទះណាមួយ។
3. សូមប្រាកដថាចន្លោះសង្កេតសង្រួបសង្រួមត្រូវបានតភ្ជាប់គ្នាដោយពេញលេញ ហើយថ្មត្រូវបានដកចេញ ដើម្បីឱ្យអាចត្រូវបានលាងសម្អាតដោយផ្ទាល់ដោយទឹក។ យើងសូមណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ប្រដាប់លាងដោយបាញ់ដែលចាក់បំពេញនៅដោយទឹកដើម្បីសម្អាតត្រូវបាន និងជួតដោយជក់ទន់ ឬក្រណាត់សើមនៅមុនពេលយកសំណល់ទឹកចេញដោយក្រណាត់ស្អាត។
4. ប្រសិនបើមានផ្លូវឬ ឬទឹកថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនៅលើម៉ូទ័រ កង្វារ សូមជួតវាដោយក្រណាត់សើម មុនពេលលាងសម្អាតសំណល់ទឹកដែលនៅសល់ ដោយក្រណាត់ស្អាត។
5. ជូតផ្ទៃ និងអង្រែងរបស់ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយដោយប្រើក្រណាត់សើមស្អាតដែលត្រូវបានពូតទឹកចេញ។
6. ទុកជ្រួនដែលបានសម្អាតក្នុងបរិយាកាសស្អាត។

* សូមមើលសៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់ និងការថែទាំ។

លក្ខណៈបច្ចេកទេស


ជ្រួន (ម៉ូដែល៖ 3WWDZ-20C)	
ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ ⁽¹⁾ និងថាមពលឧបករណ៍បញ្ជូន (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz < 33 dBm (FCC), < 30 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE)
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ	ពី 0° ទៅ 40° C (32° ទៅ 104° F)
រ៉ាង	
តំរូវ	RD241608RFV2 (រ៉ាងមុខ); RD241608RBV2 (រ៉ាងក្រោយ)
ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ និងថាមពលឧបករណ៍បញ្ជូន (EIRP)	24.05-24.25 GHz < 20 dBm (NCC/MIC/KC/CE/FCC)
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ	ពី 0° ទៅ 40° C (32° ទៅ 104° F)
ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ (ម៉ូដែល៖ TKPL2)	
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ	ពី -20° ទៅ 50° C (-4° ទៅ 122° F)
ការបញ្ជូនរ៉ាងមុខ O4	
ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ ⁽¹⁾ និងថាមពលឧបករណ៍បញ្ជូន (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	
ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ ⁽¹⁾ និងថាមពលឧបករណ៍បញ្ជូន (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.150-5.250 GHz < 26 dBm (FCC), < 23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz < 26 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
ប្លូឡូស 5.2	
ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ និងថាមពលឧបករណ៍បញ្ជូន (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz < 10 dBm

[1] ប្រេកង់ 5.8 និង 5.1 GHz ត្រូវបានហាមប្រាមនៅក្នុងប្រទេសខ្លះៗ នៅក្នុងប្រទេសខ្លះ ប្រេកង់ 5.1 GHz ត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រើនៅខាងក្នុងអាគារតែប៉ុណ្ណោះ។

Gambaran Keseluruhan



Pesawat

MS





- | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1. Kipas | 7. D-RTK™ atas kapal Antena | 13. Bateri Penerbangan Pintar |
| 2. Motor | 8. Sistem Penglihatan | 14. Tangki Semburan |
| 3. Pengawal Kelajuan Elektronik (ESC) | 9. Lampu Sorot | 15. Pam Penghantaran |
| 4. Penunjuk Hadapan | 10. Kamera FPV | 16. Lanset Semburan |
| 5. Penunjuk Belakang | 11. Antena Penghantaran Imej OCUSYNC™ Luaran | 17. Penyiram |
| 6. Radar hadapan | 12. Radar Belakang | 18. Gear Pendaratan |

Alat Kawalan Jauh



- | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Skrin Sentuh | 8. LED Status | 16. Butang Penyemburan/ Penyebaran |
| 2. LED Status Sambungan | 9. LED Paras Bateri | 17. Suis Mod Penerbangan |
| 3. Batang Kawalan | 10. Butang Kuasa | 18. Port HDMI |
| 4. Butang Kembali | 11. Butang 5D | 19. Port USB-A |
| 5. Butang L1/L2/L3/R1/R2/R3 | 12. Butang Jeda Penerbangan | 20. Butang Suis FPV/Peta |
| 6. Butang Kembali ke Tempat Mula (RTH) | 13. Antena Luaran | 21. Dail Kanan |
| 7. Mikrofon | 14. Butang Boleh Suai C3 | 22. Roda Tatal |
| | 15. Dail Kiri | |



- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 23. Antena Dalaman | 27. Petak Bateri | 31. Port USB-C |
| 24. Butang C1/C2 | 28. Butang Pelepas Penutup Belakang | 32. Pengambilan Udara |
| 25. Penutup Belakang | 29. Petak Dongel | 33. Pendakap |
| 26. Butang Pelepas Bateri | 30. Slot Kad microSD | |

Bersedia untuk Berlepas



la penting untuk memahami garis panduan asas penerbangan untuk keselamatan anda dan orang di sekitar anda.
JANGAN lupa untuk membaca **penafian dan garis panduan keselamatan**.


Senarai Semak Prapenerbangan

Hidupkan alat kawalan jauh, pastikan bahawa aplikasi DJI AGRAS dibuka dan kemudian hidupkan pesawat. Pastikan alat kawalan jauh dan pesawat telah disambungkan. Pergi ke skrin utama dalam aplikasi dan ketik Mula untuk memasuki Paparan Operasi. Pastikan bar status di skrin kiri atas berwarna hijau. Jika tidak, pesawat tidak boleh berlepas.

- 💡 • Kedudukan RTK disyorkan. Dalam aplikasi, pergi ke Paparan Operasi, ketik ⚙️ dan kemudian RTK untuk pilih kaedah bagi menerima isyarat RTK.
- Dongel DJI Cellular disyorkan untuk sambungan Internet. Dalam aplikasi, pergi ke Paparan Operasi, ketik ⚙️ dan pilih Diagnostik Rangkaian. Dongel selular dan kad SIM berfungsi dengan baik jika status semua peranti dalam rantaian rangkaian dipaparkan dengan warna hijau.

Penerbangan Manual


Perlepasan/Pendaratan Manual



- ① **Mulakan motor:** Lakukan arahan gabungan kayu bedik dan tahan selama dua saat.
- ② **Perlepasan:** Tolak batang kawalan kiri (mod 2) ke atas untuk berlepas.
- ③ **Mendarat / Hentikan motor:** Tolak batang kawalan kiri (mod 2) ke bawah sehingga pesawat mendarat. Tahan selama tiga saat untuk menghentikan motor.

- 💡 • Tekan dan tahan butang C1, C2, dan jeda penerbangan secara serentak sehingga motor berhenti jika terdapat kecemasan.

Batang Kawalan (Mod 2)



- Untuk membolehkan pesawat berlepas dan melakukan operasi secara automatik, adalah disyorkan untuk membuat pelan untuk suatu lapangan dan memilih operasi sebelum berlepas. Rujuk bahagian Operasi Bermula untuk maklumat lanjut. Untuk senario lain, berlepas dan mendarat secara manual.

Memulakan Operasi

Prosedur Operasi

Pengguna boleh melakukan operasi pemetaan di kawasan operasi menggunakan aplikasi DJI Agras, menerima peta HD melalui pembinaan semula luar talian menggunakan alat kawalan jauh dan kemudian merancang suatu lapangan pada peta HD untuk operasi Laluan. Penerangan berikut menggunakan Crosshair, Pemetaan Laluan, dan Operasi Laluan sebagai contoh.



Hidupkan alat kawalan jauh dan kemudian pesawat. Masukkan Paparan Operasi dalam aplikasi DJI Agras.



Ketik butang mod di bahagian atas sebelah kiri dan pilih Pemetaan Laluan pada panel Pemetaan dalam skrin pemilihan mod tugas.



Ketik  pada skrin kanan, pilih Laluan Kawasan atau Laluan Sempadan dan tetapkan Resolusi, kemudian ketik  dan pilih Crosshair.



Seret peta dan ketik Tambah untuk menambah titik pada kedudukan crosshair. Ketik untuk menyimpan.



Ketik Mula dan gerakan peluncur untuk berlepas. Pesawat akan melakukan operasi pemetaan di sepanjang laluan secara automatik.



Tunggu pembinaan semula selesai. Ketik Rancang Lapangan untuk melaksanakan operasi.



Pilih Medan dan ketik Tambah.



Ketik  dan pilih Crosshair. Seret peta dan ketik Tambah untuk menambah titik sempadan pada peta.



Pilih jenis titik sebagai Halangan atau Kawasan Tanpa Semburan, dan tandakan halangan atau kawasan yang tidak memerlukan semburan pada peta.



Tetapkan parameter laluan, seret  untuk melaraskan arah penerbangan laluan dan ketik untuk menyimpan.



Ketik untuk menggunakan lapangan dan menetapkan parameter tugas.



Ketik Mula untuk memulakan tugas.



- Hanya berlepas di kawasan terbuka dan tetapkan Penghalangan Sambungan dan Ketinggian RTH yang sesuai mengikut persekitaran pengendalian.

- Operasi boleh dihentikan sebentar dengan menggerakkan batang kawalan sedikit. Pesawat akan mengambang dan merekodkan titik putus. Yang mana selepas itu, pesawat boleh dikawal secara manual. Pilih operasi sekali lagi untuk meneruskan. Pesawat akan kembali ke titik putus secara automatik dan meneruskan operasi. Beri perhatian kepada keselamatan pesawat apabila kembali ke titik putus.
- Pengguna boleh menetapkan tindakan yang akan dilakukan oleh pesawat selepas operasi selesai dalam aplikasi.
- Rujuk kepada Manual Pengguna untuk maklumat lanjut mengenai prosedur operasi dan langkah berjaga-jaga.

Kembali ke Rumah (RTH)

Pesawat akan kembali secara automatik ke Titik Tempat Mula dalam situasi berikut:

RTH Pintar: Pengguna menekan dan menahan butang RTH.

Gagal selamat RTH*: Isyarat alat kawalan jauh hilang.

RTH Bateri Lemah*: Tahap bateri pesawat mencapai ambang bateri rendah yang telah ditetapkan.

Kembali selepas operasi*: Tugas telah selesai.

Jika terdapat halangan di laluan kembali semasa RTH, pesawat akan memintas untuk mengelakkannya atau memperlambatkan untuk melayang (tingkah laku bergantung pada medan operasi yang dipilih). Pesawat keluar dari RTH dan menunggu arahan lanjut selepas tercapung di udara.

* Pengguna boleh menetapkan tindakan pesawat dalam aplikasi. Hanya tersedia jika RTH ditetapkan.

Penyelenggaraan

Bersihkan semua bahagian pesawat dan alat kawalan jauh pada penghujung setiap hari penyemburan selepas pesawat kembali ke suhu normal. JANGAN bersihkan pesawat sejurus selepas operasi selesai.

1. Isi tangki semburan dengan air bersih atau air sabun dan semburkan air melalui pemercik sehingga tangki kosong atau aktifkan fungsi Clean Hose dalam Tetapan Semburan. Ulangi langkah ini untuk mengosongkan tangki sepenuhnya.
2. Keluarkan penapis tangki semburan untuk membersihkan dan membuang sebarang halangan.
3. Pastikan struktur pesawat disambungkan sepenuhnya dan bateri dikeluarkan supaya ia boleh dibasuh terus dengan air. Ia disyorkan untuk menggunakan mesin basuh semburan yang diisi dengan air untuk membersihkan badan pesawat dan lap dengan berus lembut atau kain basah sebelum mengeluarkan sisa air dengan kain kering.
4. Jika terdapat habuk atau cecair racun perosak pada motor, bebaling, lap dengan kain basah sebelum membersihkan sisa air dengan kain kering.
5. Lap permukaan dan skrin alat kawalan jauh dengan kain basah bersih yang telah diperah dengan air.
6. Simpan pesawat yang telah dibersihkan dalam persekitaran yang kering.

* Rujuk kepada Manual Pengguna untuk maklumat lanjut tentang penggunaan dan penyelenggaraan.


Spesifikasi

Pesawat (Model: 3WWDZ-20C)	
Frekuensi Operasi ^[1] & Kuasa Pemancar (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Suhu Pengendalian	0° hingga 40°C (32° hingga 104°F)
Radar	
Model	RD241608RFV2 (Radar Hadapan); RD241608RBV2 (Radar Belakang)
Frekuensi Operasi & Kuasa Pemancar (EIRP)	24.05-24.25 GHz: <20 dBm (NCC/MIC/KC/CE/FCC)
Suhu Pengendalian	0° hingga 40°C (32° hingga 104°F)
Alat Kawalan Jauh (Model: TKPL2)	
Suhu Pengendalian	-20° hingga 50° C (-4° hingga 122° F)
Penghantaran Video O4	
Frekuensi Operasi ^[1] & Kuasa Pemancar (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	
Frekuensi Operasi ^[1] & Kuasa Pemancar (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.150-5.250 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: ≤26 dBm (FCC/SRRC), ≤14 dBm (CE)
Bluetooth 5.2	
Frekuensi Operasi & Kuasa Pemancar (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz: <10dBm

[1] Frekuensi 5.8 dan 5.1 GHz adalah dilarang di sesetengah negara. Di sesetengah negara, frekuensi 5.1 GHz hanya dibenarkan untuk digunakan di dalam bangunan.



ภาพรวม

โดรน





- | | | |
|---|--|---------------------------|
| 1. ใบพัด | 7. เสาอากาศ D-RTK™ บนตัวโดรน | 13. แบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะ |
| 2. มอเตอร์ | 8. ระบบการมองเห็น | 14. ถังพ่น |
| 3. ตัวควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESC) | 9. สปอตไลท์ | 15. ปุ่มส่ง |
| 4. ไฟแสดงสถานะด้านหน้า | 10. กล้อง FPV | 16. ถ่วงน้ำหนัก |
| 5. ไฟแสดงสถานะด้านหลัง | 11. เสาอากาศภายนอกสำหรับส่งสัญญาณภาพOCUSYNC™ | 17. สปริงเกลอร์ |
| 6. เรดาร์ด้านหน้า | 12. เรดาร์ด้านหลัง | 18. อุปกรณ์ลงจอด |

รีโมทคอนโทรล



- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. หน้าจอสัมผัส | 9. ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่ | 17. เปลี่ยนโหมดการบิน |
| 2. ไฟ LED แสดงสถานะการเชื่อมต่อ | 10. ปุ่มเปิด/ปิด | 18. พอร์ต HDMI |
| 3. ก้านควบคุม | 11. ปุ่ม 5D | 19. พอร์ต USB-A |
| 4. ปุ่มย้อนกลับ | 12. ปุ่มหยุดบินชั่วคราว | 20. ปุ่มสวิตช์ FPV/Map |
| 5. ปุ่ม L1/L2/L3/R1/R2/R3 | 13. เสาอากาศภายนอก | 21. ปุ่มปรับด้านขวา |
| 6. ปุ่มกลับจุดเริ่มต้น (RTH) | 14. ปุ่ม C3 ที่ตั้งค่าได้เอง | 22. ล้อเลื่อน |
| 7. โป้โทรฟอน | 15. ปุ่มปรับด้านซ้าย | 23. เสาอากาศภายใน |
| 8. ไฟ LED แสดงสถานะ | 16. ปุ่มฟังก์ชันกระจาย | |



- | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 24. ปุ่ม C1/C2 | 28. ปุ่มปลดล็อกฟลายครอบด้านหลัง | 32. ช่องอากาศเข้า |
| 25. ฟลายครอบด้านหลัง | 29. ช่องตองเกิล | 33. ขายึด |
| 26. ปุ่มปลดแบตเตอรี่ | 30. ช่องเสียบการ์ด microSD | |
| 27. ช่องใส่แบตเตอรี่ | 31. พอร์ต USB-C | |

การเตรียมพร้อมสำหรับขึ้นบิน



สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวทางการขึ้นบินพื้นฐาน เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวคุณเองและคนรอบข้าง ต้องอ่านข้อสงวนสิทธิ์และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย


รายการตรวจสอบก่อนขึ้นบิน

เปิดรีโมตคอนโทรล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอป DJI Agras เปิดอยู่ จากนั้นจึงเปิดเครื่องโดรน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมตคอนโทรลและโดรนเชื่อมต่อกันแล้ว ไปที่หน้าจอหลักในแอปและแตะ Start (เริ่ม) เพื่อเข้าสู่ Operation View (มุมมองการทำงาน) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบสถานะที่มุมซ้ายบนของหน้าจอเป็นสีเขียว ไม่เช่นนั้นโดรนจะไม่สามารถขึ้นบินได้

- ☀️ • แนะนำให้จัดตำแหน่ง RTK เมื่ออยู่ในแอป ให้ไปที่มุมมองการทำงาน (Operation View) และ ⚙️ จากนั้นแตะ RTK เพื่อเลือกวิธีการรับสัญญาณ RTK
- ☀️ • แนะนำให้ใช้ DJI Cellular Dongle ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในแอป ให้ไปที่ มุมมองการทำงาน และ ⚙️ และเลือก การวิเคราะห์เครือข่าย ตองเกิลและเซ็นเซอร์มือถือทำงานอย่างถูกต้องหากสถานะของอุปกรณ์ทั้งหมดในหัวข้อเครือข่ายเป็นสีเขียว

การบินแบบแมนวล


การบินขึ้น/การลงจอดแบบแมนวล



- 1 การสตาร์ทมอเตอร์: ำสั่งการด้วยคำสั่งก้านแบบรวมและถือไว้เป็นเวลาสองวินาที
- 2 การบินขึ้น: ดันก้านควบคุมด้านซ้าย (โหมด 2) ขึ้นเพื่อขึ้นบิน
- 3 การลงจอด / หยุดมอเตอร์: กดก้านควบคุมด้านซ้าย (โหมด 2) ลงจนกว่าโดรนจะลงจอด ค้างไว้สามวินาทีเพื่อหยุดมอเตอร์

- ☀️ • กดปุ่ม C1, C2 และปุ่มหยุดการบินชั่วคราวพร้อมกันค้างไว้จนกว่ามอเตอร์จะหยุดในกรณีฉุกเฉิน

ก้านควบคุม (โหมด 2)



- เพื่อให้โดรนบินขึ้นโดยอัตโนมัติและทำงาน ขอบแนะนำให้สร้างแผนสำหรับสนาม และเลือกการปฏิบัติการก่อนบินขึ้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนการเริ่มปฏิบัติการ สำหรับสถานการณ์อื่น ๆ ให้ขึ้นบินและลงจอดด้วยตนเอง

การเริ่มปฏิบัติการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้ใช้สามารถดำเนินการทำแผนที่ในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช้แอป DJI Agras และรับแผนที่ HD ผ่านการสร้างภาพแบบออฟไลน์โดยอัตโนมัติคอนโทรลและวางแผนสนามในแผนที่ HD สำหรับการปฏิบัติงาน คำอธิบายต่อไปนี้มี Crosshair (เป้าเล็ง), Route Mapping (การทำแผนที่เส้นทาง) และ Route Operation (การใช้เส้นทาง) เป็นตัวอย่าง



เปิดริโมทคอนโทรล จากนั้นเปิดโดรนเข้าสู่มุมมองการทำงานในแอป DJI Agras



แตะปุ่มโหมดที่ด้านซ้ายบนและเลือก Route Mapping บนแผง Mapping (การทำแผนที่) ในหน้าจอการเลือกโหมดงาน



แตะ ที่หน้าจอด้านขวา เลือก Area Route หรือ Boundary Route และตั้งค่าความละเอียด จากนั้นแตะ แล้วเลือก Crosshair



ลากแผนที่และแตะ Add เพื่อเพิ่มจุดที่ตำแหน่งเป้าเล็ง และ เพื่อบันทึก



แตะ Start และเลื่อนแถบเลื่อนเพื่อขึ้นบิน โดรนจะทำการเส้นทางเส้นทางโดยอัตโนมัติ



รอให้การสร้างผังเสร็จสมบูรณ์ และ Plan Field เพื่อดำเนินการ



เลือก Field และแตะ Add



แตะ แล้วเลือก Crosshair ลากแผนที่และแตะ Add เพื่อเพิ่มจุดขอบเขตแผนที่



เลือกประเภทเป็น Obstacle (สิ่งกีดขวาง) หรือ No-Spraying Area (พื้นที่ไม่ฉีดพ่น) และทำเครื่องหมายอุปสรรคหรือพื้นที่ที่ต้องการฉีดพ่นบนแผนที่



ตั้งค่าพารามิเตอร์เส้นทาง ลาก เพื่อรับทิศทางเส้นทางในการบินและบันทึก แล้วแตะ เพื่อบันทึก



แตะ เพื่อใช้สนามและตั้งค่าพารามิเตอร์งาน



แตะ Start เริ่มเพื่อเริ่มงาน



- ขึ้นบินในพื้นที่เปิดโล่งเท่านั้น และกำหนดเส้นทางการเชื่อมต่อและระดับความสูง RTH ที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมการทำงาน

- การทำงานสามารถหยุดชั่วคราวได้โดยการขยับที่จับควบคุมเล็กน้อย โดรนจะบินอยู่กับที่และบันทึกจุดพัก หลังจากนั้น สามารถควบคุมโดรนได้ด้วยตนเอง เลือกรางวัลดำเนินการอีกครั้งเพื่อดำเนินการต่อ โดรนจะกลับไปยังจุดพักโดยอัตโนมัติและกลับมาดำเนินการต่อ ให้ความมั่นใจกับความปลอดภัยของโดรนเมื่อกลับไปที่จุดพัก
- ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการดำเนินการที่โดรนจะดำเนินการหลังจากปฏิบัติการเสร็จสมบูรณ์ในแอป
- โปรดดูคู่มือการใช้งานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อควรระวัง

ระบบ Return to Home (RTH)

โดรนจะกลับไปที่จุดขึ้นบินโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้:

RTH แบบอัจฉริยะ (Smart RTH): ผู้ใช้กดปุ่ม RTH ค้างไว้

Failsafe RTH (RTH แบบสูญเสียการเชื่อมต่อ)*: สัญญาณจากรีโมทคอนโทรลขาดหายไป

Low Battery RTH (RTH แบบเต๋อต่ำ)*: ระดับแบตเตอรี่ของโดรนถึงเกณฑ์ที่แบตเตอรี่ต่ำถึงขีดล่างหน้า

บินกลับหลังจากปฏิบัติงาน*: งานเสร็จสิ้น

หากมีสิ่งกีดขวางบนเส้นทางกลับระหว่าง RTH โดรนจะหลีกเลี่ยงหรือชะลอความเร็วเพื่อบินอยู่กับที่ (พฤติกรรมขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่เลือกใช้งาน) โดรนจะออกจาก RTH และรอคำสั่งเพิ่มเติมหลังจากบินอยู่กับที่

* ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการทำงานของโดรนในแอป โดยใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการตั้งค่า RTH เท่านั้น

การบำรุงรักษา

ทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดของโดรนและรีโมทคอนโทรลเมื่อสิ้นสุดการบินในแต่ละวันหลังจากที่โดรนกลับสู่หลุมหภูมิปกติ อย่าทำความสะอาดส่วนที่เสียหายหลังจากปฏิบัติการเสร็จสิ้น

1. เช็ดน้ำสะอาดหรือสเปรย์ลงในถังพ่นและฉีดน้ำผ่านสปริงเคลอริงกึ่งว่างเปล่า หรือเปิดใช้งานฟังก์ชัน Clean Hose (ทำความสะอาด) ใน Spray Setting (การตั้งค่าการพ่น) ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อทำความสะอาดถังให้สมบูรณ์
2. ถอดที่กรองถังพ่นออกเพื่อทำความสะอาดและจัดสิ่งอุดตัน
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างโดรนเชื่อมต่อกันสนิทและถอดแบตเตอรี่ออกแล้ว เพื่อให้สามารถล้างด้วยน้ำได้โดยตรง ขอบและนำให้ใช้เครื่องฉีดพ่นน้ำเพื่อทำความสะอาดตัวเครื่องโดรน และดูด้วยแปรงแบบนุ่มหรือผ้าเปียกก่อนเช็ดน้ำออกโดยใช้ผ้าแห้ง
4. หากมีฝุ่นหรือของเหลวของสารฆ่าสัตว์รบกวนบนมอเตอร์หรือใบพัด ให้เช็ดด้วยผ้าเปียกก่อนทำความสะอาดเพนที่แห้งด้วยผ้าแห้ง
5. เช็ดพื้นผิวและหน้าจอของรีโมทคอนโทรลด้วยผ้าเปียกสะอาดที่บิดน้ำหมาด ๆ
6. เก็บโดรนที่ทำความสะอาดแล้วในสภาพแวดล้อมที่แห้ง

* โปรดดูคู่มือการใช้งานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษา


ข้อมูลจำเพาะ

โดรน (รุ่น: 3WWDZ-20C)	
ความถี่ในการทำงานและกำลังในการส่งสัญญาณ (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
อุณหภูมิในการทำงาน	0° ถึง 40° C (32° ถึง 104° F)
เรดาร์	
แบบ	RD241608RFV2 (เรดาร์ด้านหน้า); RD241608RBV2 (เรดาร์ด้านหลัง)
ความถี่ในการทำงานและกำลังในการส่งสัญญาณ (EIRP)	24.05-24.25 GHz: <20 dBm (NCC/MIC/KC/CE/FCC)
อุณหภูมิในการทำงาน	0° ถึง 40° C (32° ถึง 104° F)
รีโมทคอนโทรล (รุ่น: TKPL2)	
อุณหภูมิในการทำงาน	-20° ถึง 50° C (-4° ถึง 122° F)
การส่งสัญญาณวิดีโอ O4	
ความถี่ในการทำงานและกำลังในการส่งสัญญาณ (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	
ความถี่ในการทำงานและกำลังในการส่งสัญญาณ (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.150-5.250 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
บลูทูธ 5.2	
ความถี่ในการทำงานและกำลังในการส่งสัญญาณ (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz: <10 dBm

[1] ในบางประเทศไม่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 5.8 และ 5.1 GHz ในบางประเทศ อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 5.1 GHz ได้เฉพาะภายในอาคารเท่านั้น



Tổng quan

Máy bay





- | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| 1. Cánh quạt | 8. Hệ thống quan sát | 14. Bình phun |
| 2. Động cơ | 9. Đèn pha | 15. Bơm cấp liệu |
| 3. Bộ điều khiển tốc độ điện tử (ESC) | 10. Camera FPV | 16. Vòi phun |
| 4. Đèn chỉ báo phía trước | 11. Ăng-ten truyền hình ảnh OCUSYNCTM bên ngoài | 17. Đầu phun |
| 5. Đèn chỉ báo phía sau | 12. Radar phía sau | 18. Càng đáp |
| 6. Radar phía trước | 13. Pin máy bay thông minh | |
| 7. Ăng-ten D-RTK™ Tích hợp | | |

Điều khiển từ xa



- | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Màn hình cảm ứng | 8. Đèn LED trạng thái | 16. Nút phun/rải |
| 2. Đèn LED trạng thái kết nối | 9. Đèn LED báo mức pin | 17. Công tắc chuyển chế độ bay |
| 3. Cần điều khiển | 10. Nút nguồn | 18. Cổng HDMI |
| 4. Nút quay lại | 11. Nút 5D | 19. Cổng USB-A |
| 5. Các nút L1/L2/L3/R1/R2/R3 | 12. Nút Tạm dừng Chuyển bay | 20. Nút chuyển đổi FPV/bàn đồ |
| 6. Nút Tự bay về điểm cất cánh (Return to Home, RTH) | 13. Ăng-ten bên ngoài | 21. Nút vận bên phải |
| 7. Micrô | 14. Nút C3 có thể tùy chỉnh | 22. Bánh xoay cuộn |
| | 15. Nút vận bên trái | 23. Ăng-ten bên trong |



- 24. Các nút C1/C2
- 25. Nắp sau
- 26. Nút tháo pin
- 27. Khoang pin

- 28. Nút mở nắp sau
- 29. Khoang chứa thiết bị chia sẻ
- 30. Khe cắm thẻ microSD
- 31. Cổng USB-C

- 32. Lỗ hút khí
- 33. Giá đỡ

Sẵn sàng cất cánh



Cần hiểu rõ các hướng dẫn bay cơ bản, để bảo vệ chính bạn và bảo đảm an toàn cho những người xung quanh. Hãy nhớ đọc **tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và các hướng dẫn an toàn**.

Danh mục kiểm tra trước khi bay


E. Bật nguồn bộ điều khiển từ xa, đảm bảo rằng ứng dụng DJI Agras đã được mở, và sau đó bật nguồn máy bay. Đảm bảo bộ điều khiển từ xa và máy bay đã được kết nối. Vào màn hình chủ trong ứng dụng và chạm vào Start (Bắt đầu) để vào mục Operation View (Xem Vận hành). Đảm bảo thanh trạng thái ở góc trên bên trái màn hình có màu xanh lá cây. Nếu không, máy bay không thể cất cánh.



- Nên dùng định vị RTK. Trong ứng dụng, đến phần Operation View (Xem Hoạt động), bấm  và sau đó bấm RTK để chọn một phương thức nhận tín hiệu RTK.
- Nên dùng DJI Cellular Dongle để kết nối internet. Trong ứng dụng, đến phần Operation View (Xem Hoạt động), bấm  và chọn Network Diagnostics (Chẩn đoán Mạng). Mô-đun rời và thẻ SIM điện thoại hoạt động bình thường nếu trạng thái của tất cả các thiết bị trong chuỗi mạng có màu xanh lá.

Bay thủ công

Cất cánh/hạ cánh thủ công




- ① **Khởi động động cơ:** Thực hiện lệnh kết hợp với cần điều khiển và giữ trong hai giây.
- ② **Cất cánh:** Đẩy cần điều khiển bên trái (chế độ 2) hướng lên để cất cánh.
- ③ **Hạ cánh / Dừng động cơ:** Đẩy cần điều khiển bên trái (chế độ 2) hướng xuống cho đến khi thiết bị bay hạ cánh. Giữ trong ba giây để dừng động cơ.



- Nhấn và giữ đồng thời nút C1, C2 và nút tạm dừng chuyển bay cho đến khi động cơ dừng lại nếu có trường hợp khẩn cấp.

Cần điều khiển (Chế độ 2)



- Để thiết bị bay có thể tự động cất cánh và thực hiện một hoạt động, nên lập sơ đồ thực địa và chọn một hoạt động trước khi cất cánh. Xem phần Starting Operations (Bắt đầu Vận hành) để biết thêm thông tin. Đối với các tình huống khác, hãy cất cánh và hạ cánh thủ công.

Bắt đầu Vận hành

Quy trình vận hành

Người dùng có thể thực hiện các thao tác lập bản đồ trong khu vực hoạt động bằng ứng dụng DJI Agras và nhận bản đồ HD thông qua tải tạo ngoại tuyến bằng bộ điều khiển từ xa sau đó lập kế hoạch thực địa trên bản đồ HD cho các hoạt động Tuyến bay. Mô tả sau đây sử dụng Điểm ngắm, Lập bản đồ tuyến bay và Vận hành theo tuyến bay làm ví dụ.



Bật nguồn bộ điều khiển từ xa, sau đó bật nguồn máy bay. Vào mục Operation View (Xem Vận hành) trong ứng dụng.



Bấm vào nút chế độ ở phía trên bên trái và chọn Route Mapping (Lập bản đồ Tuyến bay) trên bảng Mapping (Lập bản đồ) trong màn hình lựa chọn chế độ tác vụ.



Bấm vào  ở màn hình bên phải, chọn Tuyến bay theo Vùng hoặc Tuyến bay Ranh giới và đặt Độ phân giải, sau đó bấm  và chọn Điểm ngắm.



Kéo bản đồ và nhấn Add (Thêm) để thêm một điểm ở vị trí trỏ chuột chữ thập. Bấm  để lưu.



Bấm Start và di chuyển thanh trượt để tắt. Máy bay sẽ tự động thực hiện hoạt động lập bản đồ dọc theo tuyến.



Chờ hoàn tất thao tác tải tạo. Bấm vào Plan Field (Kế hoạch Thực địa) để thực hiện các hoạt động.



Chon Trường và bấm Thêm.



Bấm vào  và chọn Crosshair (Điểm ngắm). Kéo bản đồ và nhấn Add (Thêm) để thêm một điểm ranh giới trên bản đồ.



Chọn loại điểm là Chương ngại vật hoặc Khu vực không phun, và đánh dấu chương ngại vật hoặc các khu vực không cần phun trên bản đồ.



Đặt các tham số tuyến bay, kéo  để điều chỉnh hướng bay của tuyến bay và bấm vào  để lưu lại.



Bấm  để sử dụng thực địa và đặt tham số tác vụ.



Nhấn Start để bắt đầu nhiệm vụ.



- Chỉ cất cánh trong các khu vực mở và thiết lập một Định tuyến Kết nối và Độ cao RTH phù hợp theo môi trường hoạt động.
- Có thể dừng một hoạt động bằng cách dịch chuyển nhẹ cần điều khiển. Máy bay sẽ giữ thăng bằng và ghi lại vị trí tạm dừng. Sau đó, máy bay có thể được điều khiển bằng tay. Chọn lại hoạt động để tiếp tục. Thiết bị bay sẽ tự động quay lại vị trí tạm dừng và tiếp tục hoạt động. Chú ý đến an toàn của máy bay khi quay trở lại vị trí tạm dừng.
- Trong ứng dụng, người dùng có thể thiết lập quy trình mà máy bay sẽ thực hiện sau khi hoàn thành hoạt động.
- Tham khảo Sách Hướng Dẫn Sử Dụng để biết thêm thông tin về các quy trình vận hành và các lưu ý an toàn.

Tự bay về điểm cất cánh (RTH)

Thiết bị bay sẽ tự động bay về điểm cất cánh Home Point trong các tình huống sau:

Smart RTH: Người dùng nhấn và giữ nút RTH.

Fail-safe RTH*: Mất tín hiệu từ bộ điều khiển từ xa.

RTH pin yếu*: Mức pin máy bay đạt đến mức pin yếu đã thiết lập trước.

Trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ*: Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Trong quá trình RTH, nếu có vật cản trên đường về, máy bay sẽ bay vượt qua để tránh va chạm hoặc giảm tốc độ để chuyển sang trạng thái lơ lửng (hành vi này phụ thuộc vào địa hình vận hành đã chọn). Sau khi lơ lửng, máy bay sẽ thoát khỏi chế độ RTH và chờ nhận các lệnh tiếp theo.

* Người dùng có thể thiết lập hành động của máy bay qua ứng dụng. Tùy chọn này chỉ khả dụng khi chế độ RTH được bật.

Bảo dưỡng

Vệ sinh tất cả các bộ phận của thiết bị bay và bộ điều khiển từ xa vào cuối mỗi ngày thực hiện phun sau khi máy bay trở về nhiệt độ bình thường. KHÔNG vệ sinh thiết bị bay ngay sau khi hoàn thành công việc.

- Đổ đầy nước sạch hoặc nước xà phòng vào bình phun và phun nước qua đầu phun cho đến khi cạn bình hoặc bật chức năng Clean Hose (Làm sạch ống) trong Cài đặt phun. Lặp lại bước này để làm sạch hoàn toàn bình chứa.
- Tháo bộ lọc bình phun để làm sạch và loại bỏ cặn bẩn.
- Đảm bảo rằng cấu trúc của máy bay được kết nối hoàn toàn và pin đã được tháo để có thể rửa trực tiếp bằng nước. Nền dùng máy phun rửa để làm sạch thân máy bay bằng nước và lau bằng chổi mềm hoặc khăn ướt trước khi lau nước đọng lại bằng khăn khô.
- Nếu có bụi bẩn hoặc thuốc trừ sâu trên động cơ hoặc cánh quạt, hãy lau sạch bằng khăn ướt trước khi lau khô nước dư bằng khăn khô.
- Dùng khăn ướt sạch đã vắt khô nước để lau bề mặt và màn hình của bộ điều khiển từ xa.
- Bảo quản máy bay đã được làm sạch ở nơi khô ráo.

* Tham khảo Sách Hướng Dẫn Sử Dụng để biết thêm thông tin về cách sử dụng và bảo trì.


Thông số kỹ thuật

Máy bay (Model: 3WWDZ-20C)	
Tần số vận hành ^[1] & Công suất phát (EIRP)	2,4000-2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Nhiệt độ hoạt động	0° đến 40°C (32° đến 104°F)
Radar	
Mô hình	RD241608RFV2 (Radar phía trước); RD241608RBV2 (Radar phía sau)
Tần số vận hành & Công suất phát (EIRP)	24,05 - 24,25 GHz: <20 dBm (NCC/MIC/KC/CE/FCC)
Nhiệt độ hoạt động	0° đến 40°C (32° đến 104°F)
Bộ điều khiển từ xa (Model: TKPL2)	
Nhiệt độ hoạt động	-20° tới 50° C (-4° đến 122°F)
Truyền video O4	
Tần số vận hành ^[1] & Công suất phát (EIRP)	2,4000-2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	
Tần số vận hành ^[1] & Công suất phát (EIRP)	2,4000-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,150 - 5,250 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725 - 5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.2	
Tần số vận hành và Công suất phát (EIRP)	2,4000-2,4835 GHz: <10 dBm

[1] Các tần số 5,8 và 5,1GHz bị cấm ở một số quốc gia. Ở một số quốc gia, chỉ được phép sử dụng tần số 5,1 GHz ở trong nhà.



Übersicht

Fluggerät





- | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|
| 1. Propeller | 8. Sichtsystem | 14. Sprühtank |
| 2. Motoren | 9. Scheinwerfer | 15. Förderpumpen |
| 3. Elektronische Drehzahlregler (ESC) | 10. FPV-Kamera | 16. Sprühlanze |
| 4. Anzeigen vorne | 11. Externe OCUSYNC™
Bildübertragungsantennen | 17. Sprinkler |
| 5. Anzeigen hinten | 12. Hinteres Radar | 18. Landegestell |
| 6. Vorderes Radar | 13. Intelligent Flight Battery | |
| 7. Onboard D-RTK™ Antennen | | |

Fernsteuerung



- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Touchscreen | 9. Akkustand-LEDs | 17. Flugmodusschalter |
| 2. Verbindungsstatus-LED | 10. Ein/Aus-Taste | 18. HDMI-Anschluss |
| 3. Steuerknüppel | 11. 5D-Taste | 19. USB-A-Anschluss |
| 4. Zurück-Taste | 12. Flugpausetaste | 20. Umschalttaste FPV/Karte |
| 5. L1/L2/L3/R1/R2/R3-Tasten | 13. Externe Antennen | 21. Rechtes Rädchen |
| 6. Automatische Rückkehrtaste | 14. Frei belegbare Taste C3 | 22. Einstellrad |
| 7. Mikrofon | 15. Linkes Rädchen | 23. Interne Antennen |
| 8. Status-LED | 16. Taste zum Sprühen/Ausbringen | |



- | | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| 24. C1/C2-Tasten | 28. Entriegelungstaste für hintere Abdeckung | 31. USB-C-Anschluss |
| 25. Hintere Abdeckung | 29. Dongle-Fach | 32. Lufteinlass |
| 26. Akkuentriegelungstaste | 30. microSD-Kartensteckplatz | 33. Halterung |
| 27. Akkufach | | |

Startvorbereitungen



Zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer Personen in der Nähe ist es wichtig, die grundlegenden Flugrichtlinien zu verstehen.
Lesen Sie unbedingt den **Haftungsausschluss und die Sicherheitsvorschriften**.

Checkliste vor dem Flug


Schalten Sie die Fernsteuerung ein. Die DJI Agras App muss aktiviert sein. Schalten Sie dann das Fluggerät ein. Vergewissern Sie sich, dass die Fernsteuerung und das Fluggerät eingeschaltet sind. Wechseln Sie in der App zum Startbildschirm und tippen Sie „Start“ an, um die Einsatzansicht zu sehen. Stellen Sie sicher, dass die Statusleiste oben links auf dem Bildschirm grün ist. Anderenfalls kann das Fluggerät nicht starten.



- Die RTK-Positionierung wird empfohlen. Gehen Sie in der App zur Einsatzansicht, tippen Sie auf und dann auf RTK, um eine Methode für den Empfang von RTK-Signalen auszuwählen.
- Für die Internetverbindung wird der DJI Mobilfunk-Dongle empfohlen. Öffnen Sie in der App die Einsatzansicht, tippen Sie auf und wählen Sie „Netzwerk-Diagnose“ aus. Wenn der Status aller Geräte in der Netzwerkkette in grün angezeigt wird, funktionieren Mobilfunk-Dongle und SIM-Karte einwandfrei.

Manueller Flug

Manuelles Abheben/Landen




- Starten der Motoren:** Steuerknüppel-Kombinationsbefehl zwei Sekunden lang ausführen.
- Abheben:** Zum Abheben den linken Steuerknüppel (Modus 2) nach oben drücken.
- Landen / Stoppen der Motoren:** Den linken Steuerknüppel (Modus 2) nach unten drücken, bis das Fluggerät landet. Halten Sie ihn drei Sekunden lang nach unten gedrückt, um die Motoren auszuschalten.



- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten C1, C2 und Flugpause und halten Sie sie gedrückt, bis der Motor im Notfall stoppt.

Steuerknüppel (Modus 2)



- Um das Fluggerät automatisch abheben und eine Arbeit ausführen zu lassen, sollten Sie einen Plan für das Feld erstellen und noch vor dem Start die Bedienung auswählen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Betriebsaufnahme“ (Starting Operations). Bei anderen Szenarien können Sie manuell starten und landen.

Einsätze durchführen

Vorgehensweise

Der Pilot kann Kartierungen im Bedienungsbereich über die DJI Agras App durchführen, mit der Fernsteuerung eine HD-Karte über Offline-Rekonstruktion erhalten und dann auf der HD-Karte ein Feld für den Routenbetrieb planen. Die folgende Beschreibung verwendet Fadenkreuz, Routenplanung und Routenbetrieb als Beispiele.



Schalten Sie die Fernsteuerung und das Fluggerät ein. Rufen Sie in der DJI Agras App die Einsatzansicht auf.



Tippen Sie die Modus-Taste oben links an, und wählen Sie im Aufgabenmodus-Auswahlbildschirm die Option „Routenkartierung“ im Bereich „Kartierung“.



Tippen Sie auf **+** auf dem rechten Bildschirm, wählen Sie „Bereichs-Route“ oder „Begrenzungs-Route“ und setzen Sie die Auflösung, tippen Sie dann auf **+** und wählen Sie „Fadenkreuz“ aus.



Ziehen Sie die Karte und tippen Sie „Hinzufügen“ an, um einen Punkt zur Fadenkreuz-Position hinzuzufügen. Tippen Sie auf , um die Daten zu speichern.



Tippen Sie auf „Start“ und bewegen Sie den Schieberegler, um abzuheben. Das Fluggerät führt die Kartierung entlang der Route automatisch durch.



Warten Sie, bis die Rekonstruktion abgeschlossen wurde. Tippen Sie auf „Feld planen“, um einen Einsatz durchzuführen.



Wählen Sie „Feld“ aus und tippen Sie auf „Hinzufügen“.



Tippen Sie auf **+** und wählen Sie „Fadenkreuz“. Ziehen Sie die Karte und tippen Sie auf „Hinzufügen“, um Grenzpunkte auf der Karte hinzuzufügen.



Wählen Sie den Punkttyp als „Hindernis“ oder „Nicht-Sprühbereich“ aus und markieren Sie Hindernisse oder Bereiche, die kein Sprühen erfordern, auf der Karte.



Stellen Sie die Parameter für die Route ein, ziehen Sie **⊙**, um die Flugrichtung der Route anzupassen, und tippen Sie dann auf um zu speichern.



Tippen Sie auf , um das Feld zu verwenden und Aufgabenparameter einzustellen.



Tippen Sie auf „Starten“, um die Aufgabe zu starten.



- Fliegen Sie ausschließlich in offenen Bereichen ab und stellen Sie das Verbindungs-Routing und die RTH-Höhe gemäß der Einsatzumgebung angemessen ein.

- Ein Einsatz kann durch eine leichte Bewegung des Steuerknüppels pausiert werden. Das Fluggerät schwebt und zeichnet den Haltepunkt auf. Danach lässt sich das Fluggerät manuell steuern. Wählen Sie erneut den Einsatz, um fortzufahren. Das Fluggerät kehrt automatisch zum Haltepunkt zurück und nimmt den Betrieb wieder auf. Achten Sie bei der Rückkehr zum Punkt der Unterbrechung auf die Sicherheit des Fluggeräts.
- Der Pilot kann die vom Fluggerät durchzuführende Aktion nach dem Ende des Einsatzes in der App einstellen.
- Weitere Informationen zu den Betriebsverfahren und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie im Handbuch.

Rückkehrfunktion

Das Fluggerät kehrt in den folgenden Situationen automatisch zum Startpunkt zurück:

Intelligente Rückkehr: Der Benutzer drückt die Rückkehr-Taste und hält sie gedrückt.

Sicherheitsbedingte Rückkehr (FailSafe RTH)*: Das Fernsteuerungssignal ist unterbrochen.

Rückkehr bei niedrigem Akkustand*: Der Akkustand des Fluggeräts erreicht die voreingestellte Schwelle für niedrigen Akkustand.

Rückkehr nach dem Betrieb*: Die Aufgabe ist abgeschlossen.

Wenn sich auf dem Rückkehrweg während der Rückkehr ein Hindernis befindet, wird das Fluggerät es umfliegen, um es zu vermeiden, oder es wird langsamer, um in den Schwebeflug überzugehen (das Verhalten hängt vom ausgewählten Betriebsgelände ab). Das Fluggerät beendet die Rückkehr und wartet nach dem Übergehen in den Schwebeflug auf weitere Befehle.

* Benutzer können die Aktion des Fluggeräts in der App einstellen. Nur verfügbar, wenn die Rückkehr eingestellt ist.

Wartung

Reinigen Sie alle Teile des Fluggeräts und der Fernsteuerung am Ende eines Sprühtages, sobald das Fluggerät wieder eine normale Temperatur aufweist. Das Fluggerät darf NICHT sofort nach dem Betrieb gereinigt werden.

1. Füllen Sie den Sprühtank mit sauberem oder Seifenwasser und sprühen Sie das Wasser durch die Sprinkler, bis der Tank leer ist, oder aktivieren Sie die Funktion „Schlauch reinigen“ in den Sprüheinstellungen. Wiederholen Sie den Schritt, um den Tank vollständig zu reinigen.
2. Entfernen Sie das Sprühtanksieb, um es zu reinigen und eventuelle Verstopfungen zu beseitigen.
3. Stellen Sie sicher, dass die Teile des Fluggeräts vollständig angeschlossen sind und der Akku entfernt ist, damit sie direkt mit Wasser abgewaschen werden können. Zum Reinigen des Chassis wird empfohlen, einen mit Wasser gefüllten Sprühwäscher zu verwenden. Reinigen Sie das Fluggerät vorsichtig mit einer weichen Bürste oder mit einem nassen Tuch. Verwenden Sie zur Beseitigung von Wasserresten ein trockenes Tuch.
4. Wenn die Motoren oder Propeller staubig sind oder irgendwelche Rückstände von Pestiziden aufweisen, dann wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie zur Beseitigung von Wasserresten ein trockenes Tuch.
5. Wischen Sie die Oberfläche und den Bildschirm der Fernsteuerung mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Das Tuch darf nicht nass sein.
6. Bewahren Sie das gereinigte Fluggerät an einem trockenen Ort auf.

* Weitere Informationen zur Nutzung und Wartung finden Sie im Handbuch.


Technische Daten

Fluggerät (Modell: 3WWDZ-20C)	
Betriebsfrequenz ^[1] & Sendeleistung (EIRP)	2,400 bis 2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725 bis 5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Betriebstemperatur	0 ° bis 40 °C
Radar	
Modell	RD241608RFV2 (Vorne Radar); RD241608RBV2 (Hinterradar)
Betriebsfrequenz und Sendeleistung (EIRP)	24,05 bis 24,25 GHz: <20 dBm (NCC/MIC/KC/CE/FCC)
Betriebstemperatur	0 ° bis 40 °C
Fernsteuerung (Modell: TKPL2)	
Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C
O4-Videoübertragung	
Betriebsfrequenz ^[1] & Sendeleistung (EIRP)	2,400 bis 2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725 bis 5,850 GHz: <33 dBm (FCC); <14 dBm (CE); <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802,11 a/b/g/n/ac/ax)	
Betriebsfrequenz ^[1] & Sendeleistung (EIRP)	2,400 bis 2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,150 bis 5,250 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725 bis 5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.2	
Betriebsfrequenz und Sendeleistung (EIRP)	2,400 bis 2,4835 GHz: < 10 dBm

[1] Die Frequenzen 5,8 und 5,1 GHz sind in einigen Ländern verboten. In einigen Ländern darf das Frequenzband 5,1 GHz nur in Innenräumen verwendet werden.



Descripción general

Aeronave





- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1. Hélices | 7. Antenas D-RTK™ integradas | 13. Batería de vuelo inteligente |
| 2. Motores | 8. Sistema de visión | 14. Tanque de rociado |
| 3. Regulador electrónico de velocidad (ESC) | 9. Foco | 15. Bombas de suministro |
| 4. Indicadores delanteros | 10. Cámara FPV | 16. Lanza de rociado |
| 5. Indicadores traseros | 11. Antenas de transmisión de la imagen OcuSync™ externas | 17. Rociadores |
| 6. Radar frontal | 12. Radar trasero | 18. Tren de aterrizaje |

Control remoto



- | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pantalla táctil | 8. Led de estado | 16. Botón de rociado/esparcido |
| 2. Led de estado de conexión | 9. Ledes de nivel de batería | 17. Selector de modo de vuelo |
| 3. Palancas de control | 10. Botón de encendido | 18. Puerto HDMI |
| 4. Botón de retroceso | 11. Botón 5D | 19. Puerto USB-A |
| 5. Botones L1/L2/L3/R1/R2/R3 | 12. Botón de detener vuelo | 20. Botón de cambio de FPV/mapa |
| 6. Botón de regreso al punto de origen (RPO) | 13. Antenas externas | 21. Selector derecho |
| 7. Micrófono | 14. Botón personalizable C3 | 22. Rueda de desplazamiento |
| | 15. Selector izquierdo | 23. Antenas internas |



- | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| 24. Botones C1/C2 | 28. Botón de liberación de la tapa trasera | 31. Puerto USB-C |
| 25. Tapa trasera | 29. Compartimento del adaptador | 32. Entrada de aire |
| 26. Botón de liberación de batería | 30. Ranura para tarjeta microSD | 33. Soporte |
| 27. Compartimento de la batería | | |

Preparación para el despegue



Es importante conocer algunas directrices básicas de vuelo, tanto para su seguridad como para la de quienes le rodean.

No olvide leer el **documento de renuncia de responsabilidad y directrices de seguridad**.


Lista de comprobación previa al vuelo

Encienda el control remoto, asegúrese de que se haya abierto la aplicación DJI Agras y, a continuación, encienda la aeronave. Compruebe que el control remoto y la aeronave estén conectados. Vaya a la pantalla de inicio y pulse "Iniciar" para acceder a la vista de cámara. Asegúrese de que la barra de estado en la parte superior izquierda de la pantalla esté en verde. De lo contrario, la aeronave no puede despegar.

- ☀️ • Se recomienda usar el posicionamiento RTK. En la aplicación, vaya a Vista de cámara, pulse , a continuación, RTK para seleccionar un método de recepción de señales RTK.
- Se recomienda usar el adaptador celular DJI para la conexión a Internet. En la aplicación, vaya a Vista de cámara, pulse  y seleccione Diagnóstico de red. El adaptador celular y la tarjeta SIM funcionan correctamente si el estado de todos los dispositivos de la cadena de red se muestra en verde.

Vuelo manual


Despegue/aterrizaje manual



- ① **Iniciar motores:** Ejecute el comando de combinación de palancas y manténgalo durante dos segundos.
- ② **Despegue:** Empuje la palanca de control izquierda (modo 2) hacia arriba para despegar.
- ③ **Aterrizaje / Detener motores:** Empuje la palanca de control izquierda (modo 2) hacia abajo hasta que la aeronave aterrice. Manténgala así durante tres segundos para detener los motores.

- ☀️ • Presione y mantenga presionados los botones C1, C2 y detener vuelo simultáneamente hasta que el motor se detenga en caso de emergencia.

Palanca de control (Modo 2)



- Para que la aeronave automatice el despegue y la ejecución de un funcionamiento determinado, se recomienda que antes se haga una planificación de un campo de cultivo y se le asigne dicha operación. Consulte la sección "Operaciones de inicio" para obtener más información. Para otras situaciones, despegue y aterrice de forma manual.

Inicio de las operaciones

Procedimiento operativo

Los usuarios podrán realizar tareas de cartografía en la zona de operaciones con la aplicación DJI Agras, recibir en el control remoto un mapa HD a través de la reconstrucción sin conexión y, a continuación, planificar campos para ejecutar operaciones. La siguiente descripción utiliza Punto de mira, Cartografía de ruta y Operación de ruta como ejemplos.



Encienda el control remoto y, a continuación, la aeronave. Entre en la vista de cámara en la aplicación DJI Agras.



Pulse el botón de modo, en la parte superior izquierda. En el panel Cartografía y mapeado de la pantalla de selección del modo de tareas, seleccione Cartografía de trayectorias.



Pulse  en la parte derecha de la pantalla; seleccione Ruta de área o Ruta de límite y configure la Resolución, a continuación, pulse  y seleccione Punto de mira.



Arrastre el mapa y pulse "Añadir" para agregar un punto en la posición del punto de mira. Pulse para guardar.



Pulse Iniciar y mueva el deslizador para despegar. La aeronave ejecuta automáticamente la operación de cartografía a lo largo de la trayectoria.



Espere a que se complete la reconstrucción. Pulse Campo del plan para ejecutar operaciones.



Seleccione Campo y pulse Añadir.



Pulse  y seleccione Punto de mira. Arrastre el mapa y pulse Añadir para agregar puntos de límite en el mapa.



Seleccione el tipo de punto como Obstáculo o Área de no pulverización, y marque obstáculos o áreas que no requieren pulverización en el mapa.



Establezca los parámetros de la ruta, arrastre  para ajustar la dirección de vuelo de la ruta, y pulse para guardar.



Pulse para usar el campo y establezca el parámetro de la tarea.



Pulse Iniciar para comenzar la tarea.



- Despegue únicamente en áreas abiertas y establezca el valor de la trayectoria de conexión y la altitud del RPO según el entorno de funcionamiento.

- Todas las operaciones se pueden pausar con un ligero movimiento de la palanca de control. La aeronave entrará en vuelo estacionario y registrará el punto de interrupción, tras lo cual se podrá controlar la aeronave manualmente. Seleccione la operación de nuevo para continuar. La aeronave regresa automáticamente al punto de interrupción y reanuda la operación. Preste atención a la seguridad de la aeronave cuando regrese esta al punto de interrupción.
- La aplicación permite definir qué acción ejecutará la aeronave después de terminada la operación.
- Consulte el manual de usuario para obtener más información sobre los procedimientos operativos y las precauciones.

Regreso al punto de origen (RPO)

La aeronave volverá al punto de origen automáticamente en las siguientes situaciones.

Smart RTH (RPO inteligente): El usuario presiona y mantiene presionado el botón RPO.

RPO de seguridad*: Se ha perdido la señal del control remoto.

RPO por batería baja*: El nivel de batería de la aeronave alcanza el umbral de batería baja preestablecido.

Regreso tras la operación*: La tarea está completada.

Si hay un obstáculo en la ruta de regreso durante el RPO, la aeronave lo evitará o reducirá la velocidad para entrar en vuelo estacionario (el comportamiento depende del terreno de operación seleccionado). La aeronave sale del RPO y espera más comandos después de entrar en vuelo estacionario.

* Los usuarios pueden configurar la acción de la aeronave en la aplicación. Solo disponible si se establece el RPO.

Mantenimiento

Limpie todas las piezas de la aeronave y del control remoto al final de cada jornada de rociado y después de que la aeronave haya vuelto a su temperatura normal. NO limpie la aeronave inmediatamente después de completar las operaciones.

1. Llene el tanque de rociado con agua limpia o jabonosa y rocíe el agua a través de los rociadores hasta que el tanque esté vacío o active la función Limpiar manguera en la Configuración de rociado. Repita el paso para limpiar completamente el tanque.
2. Retire el filtro del tanque de rociado para limpiar y eliminar cualquier obstrucción.
3. Asegúrese de que todas las piezas de la estructura de la aeronave estén completamente fijadas y que la batería se haya retirado, para que la estructura pueda lavarse directamente con agua. Se recomienda usar un pulverizador de agua para limpiar el cuerpo de la aeronave y limpiar con un cepillo suave o un paño húmedo antes de eliminar los residuos de agua con un paño seco.
4. Si hay polvo o líquido pesticida en los motores o las hélices, límpielos primero con un paño húmedo antes de secar los restos de agua con un paño seco.
5. Limpie la superficie y la pantalla del control remoto con un paño húmedo limpio escurrido.
6. Almacene la aeronave limpia en un ambiente seco.

* Consulte el manual de usuario para obtener más información sobre el uso y el mantenimiento.


Especificaciones

Aeronave (Modelo: 3WWDZ-20C)	
Frecuencia de funcionamiento ^[1] y Potencia del transmisor (PIRE)	2.4000-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Radar	
Modelo	RD241608RFV2 (radar delantero); RD241608RBV2 (radar trasero)
Frecuencia de operación y Potencia del transmisor (EIRP)	24.05-24.25 GHz: <20 dBm (NCC/MIC/KC/CE/FCC)
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Control remoto (Modelo: TKPL2)	
Temperatura de funcionamiento	De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)
Transmisión de vídeo O4	
Frecuencia de funcionamiento ^[1] y Potencia del transmisor (PIRE)	2.4000-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	
Frecuencia de funcionamiento ^[1] y Potencia del transmisor (PIRE)	2.4000-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.150-5.250 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.2	
Frecuencia de operación y Potencia del transmisor (EIRP)	2.4000-2.4835 GHz: <10 dBm

[1] Las frecuencias de 5.8 y 5.1 GHz están prohibidas en algunos países. En algunos países, la banda de frecuencias de 5.1 GHz se permite únicamente para el uso en interiores.



Επισκόπηση

Αεροσκάφος





1. Έλικες
2. Μοτέρ
3. Ηλεκτρονικός Ρυθμιστής Ταχύτητας (ESC)
4. Εμπρόσθιο Δείκτης
5. Οπίσθιο Δείκτης
6. Εμπρόσθιο ραντάρ
7. Ενσωματωμένες κεραίες D-RTK™
8. Σύστημα όρασης
9. Προβολέας
10. Κάμερα FPV
11. Εξωτερικό OCUSYNC™ Κεραίες μετάδοσης εικόνας
12. Οπίσθιο ραντάρ
13. Έξυπνη μπαταρία πτήσης
14. Δοχείο ψεκασμού
15. Αντλίες χορήγησης
16. Λόγχη ψεκασμού
17. Ψεκαστήρες
18. Μηχανισμός προαίωσης

Τηλεχειριστήριο



1. Οθόνη αφής
2. LED Κατάστασης Σύνδεσης
3. Μοχλοί ελέγχου
4. Κουμπί επιστροφής
5. Κουμπιά L1/L2/L3/R1/R2/R3
6. Κουμπί επιστροφής στο σημείο αρχικής θέσης (RTH)
7. Μικρόφωνο
8. LED κατάστασης
9. LED στάθμης μπαταρίας
10. Κουμπί ενεργοποίησης
11. Κουμπί 5D
12. Κουμπί παύσης πτήσης
13. Εξωτερικές κεραίες
14. Κουμπί εξατομίκευσης C3
15. Αριστερός επιλογέας
16. Κουμπί ψεκασμού/διασποράς
17. Διακόπτης λειτουργίας πτήσης
18. Θύρα HDMI
19. Θύρα USB-A
20. Κουμπί εναλλαγής FPV/χάρτη
21. Δεξιός επιλογέας
22. Τροχός κύλισης
23. Εσωτερικές κεραίες



- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|
| 24. Κουμπιά C1/C2 | 27. Θάλαμος μπαταριών | 30. Υποδοχή κάρτας microSD |
| 25. Πίσω κάλυμμα | 28. Κουμπιά απελευθέρωσης πίσω καλύμματος | 31. Θύρα USB-C |
| 26. Κουμπιά απελευθέρωσης μπαταρίας | 29. Θάλαμος Dongle | 32. Είσοδος αέρα |
| | | 33. Βραχίονας |

Προετοιμασία για απογείωση



Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις βασικές οδηγίες για τις πτήσεις, τόσο για την προστασία σας όσο και για την ασφάλεια των γύρω σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την **αποποίηση ευθύνης και τις οδηγίες ασφάλειας**.

Λίστα ελέγχου πριν από την πτήση


Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή DJI Agras είναι ανοιχτή και έπειτα ενεργοποιήστε το αεροσκάφος. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο και το αεροσκάφος είναι συνδεδεμένα. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη της εφαρμογής και πατήστε Έναρξη για να εισέλθετε στην Προβολή λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή κατάστασης στην επάνω αριστερή οθόνη είναι πράσινη. Διαφορετικά, το αεροσκάφος δεν μπορεί να απογειωθεί.



- Συνιστάται η τοποθέτηση RTK. Στην εφαρμογή, μεταβείτε στην Προβολή λειτουργίας, πατήστε ⚙️ και στη συνέχεια RTK για να επιλέξετε μια μέθοδο λήψης σημάτων RTK.
- Το DJI Cellular Dongle συνιστάται για σύνδεση στο διαδίκτυο. Στην εφαρμογή, μεταβείτε στην Προβολή λειτουργίας, πατήστε ⚙️ και επιλέξτε Διαγνωστικά δικτύου. Το cellular dongle και η κάρτα SIM λειτουργούν σωστά εάν η κατάσταση όλων των συσκευών στην αλυσίδα δικτύου εμφανίζεται με πράσινο χρώμα.

Χειροκίνητη Πτήση

Χειροκίνητη Απογείωση/Προσγείωση




- 1 **Εκκίνηση μοτέρ:** Εκτελέστε την εντολή συνδυασμού των χειριστηρίων και κρατήστε για δύο δευτερόλεπτα.
- 2 **Απογείωση:** Σπρώξτε προς τα πάνω το αριστερό χειριστήριο ελέγχου (λειτουργία 2) για απογείωση.
- 3 **Προσγείωση / σταμάτημα μοτέρ:** Σπρώξτε προς τα κάτω το αριστερό χειριστήριο ελέγχου (λειτουργία 2) μέχρι να προσγειωθεί το αεροσκάφος. Κρατήστε για τρία δευτερόλεπτα για να σταματήσετε τα μοτέρ.



- Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά C1, C2 και το κουμπί παύσης πτήσης ταυτόχρονα μέχρι να σταματήσει το μοτέρ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μοχλός Ελέγχου (Λειτουργία 2)



- Για την αυτόματη απογείωση του αεροσκάφους και την εκτέλεση μιας εργασίας, συνιστάται η δημιουργία ενός σχεδίου για έναν αγρό και η επιλογή μιας λειτουργίας πριν από την απογείωση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Έναρξη λειτουργιών» για περισσότερες πληροφορίες. Για άλλα σενάρια, κάντε χειροκίνητη απογείωση και προσγείωση.

Έναρξη λειτουργιών

Διαδικασία λειτουργίας

Οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν λειτουργίες χαρτογράφησης στην περιοχή λειτουργίας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή DJI Agras και να λάβουν έναν χάρτη HD μέσω αναπαράστασης εκτός σύνδεσης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, κατόπιν να σχεδιάσουν έναν αγρό στον χάρτη HD για λειτουργίες Route (Διαδρομής). Η παρακάτω περιγραφή χρησιμοποιεί το Σταυρόνημα, τη Χαρτογράφηση Διαδρομής και τη Λειτουργία Διαδρομής ως παραδείγματα.



Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια το αεροσκάφος. Μπείτε στην Προβολή λειτουργίας στην εφαρμογή DJI Agras.



Πατήστε το κουμπί λειτουργίας επάνω αριστερά και επιλέξτε Χαρτογράφηση διαδρομής στον πίνακα Route Mapping (Χαρτογράφηση διαδρομής) στην οθόνη επιλογής λειτουργίας εργασίας.



Πατήστε  στη δεξιά οθόνη, επιλέξτε Area Route (Διαδρομή περιοχή) ή Boundary Route (Οριοθετημένη διαδρομή) και ορίστε Resolution (Ανάλυση), έπειτα πατήστε  και επιλέξτε Crosshair (Σταυρόνημα).



Σύρετε τον χάρτη και πατήστε Προσθήκη για να προσθέσετε ένα σημείο στη θέση του σταυρονήματος. Πατήστε για αποθήκευση.



Πατήστε Έναρξη και μετακινήστε τον ολισθητήρα για απογείωση. Το αεροσκάφος θα εκτελέσει αυτόματα τη λειτουργία χαρτογράφησης κατά μήκος της διαδρομής.



Περιμένετε να ολοκληρωθεί η αναπαράσταση. Πατήστε Plan Field (Σχεδίαση αγρού) για να εκτελέσετε τις λειτουργίες.



Επιλέξτε Πεδίο και πατήστε Προσθήκη.



Πατήστε  και επιλέξτε Σταυρόνημα. Σύρετε τον χάρτη και πατήστε Add (Προσθήκη) για να προσθέσετε σημεία οριοθέτησης στον χάρτη.



Επιλέξτε τον τύπο σημείου ως Obstacle (Εμπόδιο) ή No-Spraying Area (Περιοχή Χωρίς Ψεκασμό) και σημειώστε εμπόδια ή περιοχές που δεν απαιτούν ψεκασμό στον χάρτη.



Ορίστε παραμέτρους διαδρομής, σύρετε το  για να προσαρμόσετε την κατεύθυνση πτήσης της διαδρομής και πατήστε για αποθήκευση.



Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε τον αγρό και να ορίσετε την παράμετρο εργασίας.



Πατήστε Έναρξη για να ξεκινήσετε την εργασία.



- Απογειωθείτε μόνο σε ανοιχτούς χώρους και ορίστε κατάλληλη Δρομολόγηση σύνδεσης και Υψόμετρο RTH σύμφωνα με το περιβάλλον λειτουργίας.

- Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά μια λειτουργία μετακινώντας ελαφρώς το χειριστήριο ελέγχου. Το αεροσκάφος θα αιωρείται και θα καταγράψει το σημείο διακοπής. Στη συνέχεια, το αεροσκάφος μπορεί να ελεγχθεί χειροκίνητα. Επιλέξτε ξανά τη λειτουργία για να συνεχίσετε. Το αεροσκάφος θα επιστρέψει αυτόματα στο σημείο διακοπής και θα συνεχίσει τη λειτουργία. Προσέχετε την ασφάλεια του αεροσκάφους κατά την επιστροφή σε σημείο διακοπής.
- Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν την ενέργεια που θα εκτελέσει το αεροσκάφος μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας στην εφαρμογή.
- Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας και τις προφυλάξεις.

Επιστροφή στην αρχική θέση (RTH)

Το αεροσκάφος θα επιστρέψει αυτόματα στο σημείο αρχικής θέσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Έξυπνο RTH: Ο χρήστης πατά και κρατά πατημένο το κουμπί RTH.

Ασφαλής λειτουργία RTH*: Το σήμα του τηλεχειριστηρίου χάθηκε.

Επιστροφή RTH λόγω χαμηλής μπαταρίας*: Η στάθμη της μπαταρίας του αεροσκάφους φτάνει στο προκαθορισμένο χαμηλό όριο φόρτισης της μπαταρίας.

Επιστροφή μετά την λειτουργία*: Η εργασία ολοκληρώθηκε.

Αν υπάρχει εμπόδιο στη διαδρομή επιστροφής κατά τη διάρκεια της επιστροφής RTH, το αεροσκάφος θα το παρακάμψει για να το αποφύγει ή θα επιβραδύνει για να αιωρηθεί (η συμπεριφορά εξαρτάται από το επιλεγμένο έδαφος λειτουργίας). Το αεροσκάφος θα εξέλθει από τη διαδικασία επιστροφής RTH και θα περιμένει για περαιτέρω εντολές αφού αιωρηθεί.

* Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν την ενέργεια του αεροσκάφους στην εφαρμογή. Διαθέσιμο μόνο αν έχει ρυθμιστεί η επιστροφή RTH.

Συντήρηση

Καθαρίζετε όλα τα μέρη του αεροσκάφους και του τηλεχειριστηρίου στο τέλος κάθε ημέρας ψεκασμού μετά την επαναφορά του αεροσκάφους σε κανονική θερμοκρασία. ΜΗΝ καθαρίζετε το αεροσκάφος αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

1. Γεμίστε το δοχείο ψεκασμού με καθαρό νερό ή σαπουνόνερο και ψεκάστε το νερό μέσω των ψεκαστήρων μέχρι το δοχείο να αδειάσει ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία Clean Hose (Καθαρισμός Σωλήνα) στις Ρυθμίσεις Ψεκασμού. Επαναλάβετε το βήμα για να καθαρίσετε πλήρως το δοχείο.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο του δοχείου ψεκασμού για να το καθαρίσετε και να απομακρύνετε τυχόν εμποδία.
3. Βεβαιωθείτε ότι η δομή του αεροσκάφους είναι πλήρως συνδεδεμένη και η μπαταρία έχει αφαιρεθεί ώστε να μπορεί να πλυθεί απευθείας με νερό. Συνιστάται η χρήση ψεκαστήρα γεμάτου με νερό για να καθαρίσετε το σώμα του αεροσκάφους και σκουπίσμα με μαλακή βούρτσα ή υγρό πανί πριν αφαιρέσετε τα υπολείμματα νερού με στεγνό πανί.
4. Εάν υπάρχει σκόνη ή υγρό παρασιτοκτόνων στους κινητήρες, τους έλικες ή τις νεροχύτες θερμότητας, σκουπίστε τα με ένα υγρό πανί πριν καθαρίσετε τα υπολείμματα νερού με ένα στεγνό πανί.
5. Σκουπίστε την επιφάνεια και την οθόνη του τηλεχειριστηρίου με ένα καθαρό υγρό πανί που έχει στραγγιστεί.
6. Αποθηκεύστε το καθαρισμένο αεροσκάφος σε ξηρό περιβάλλον.

* Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη συντήρηση.


Προδιαγραφές

Αεροσκάφος (Μοντέλο: 3WWDZ-20C)	
Συχνότητα λειτουργίας ⁽¹⁾ & Ισχύς πομπού (EIRP)	2,4000-2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Θερμοκρασία λειτουργίας	0° έως 40°C
Ραντάρ	
Μοντέλο	RD241608RFV2 (Εμπρόσθιο Ραντάρ); RD241608RBV2 (Οπίσθιο Ραντάρ)
Συχνότητα λειτουργίας & ισχύς πομπού (EIRP)	24,05-24,25 GHz: < 20 dBm (NCC/MIC/KC/CE/FCC)
Θερμοκρασία λειτουργίας	0° έως 40°C
Τηλεχειριστήριο (Μοντέλο: TKPL2)	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20° έως 50° C
Μετάδοση Βίντεο O4	
Συχνότητα λειτουργίας ⁽¹⁾ & Ισχύς πομπού (EIRP)	2,4000-2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725-5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	
Συχνότητα λειτουργίας ⁽¹⁾ & Ισχύς πομπού (EIRP)	2,4000-2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,150-5,250 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725-5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.2	
Συχνότητα λειτουργίας & ισχύς πομπού (EIRP)	2,4000-2,4835 GHz: <10dBm

[1] Οι συχνότητες 5,8 και 5,1 GHz απαγορεύονται σε ορισμένες χώρες. Σε ορισμένες χώρες, η συχνότητα των 5,1 GHz επιτρέπεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.



Aperçu

Appareil





- | | | |
|---|--|----------------------------------|
| 1. Hélices | 7. Antenne embarquée D-RTK™ | 13. Batterie de vol intelligente |
| 2. Moteurs | 8. Système optique | 14. Réservoir à pulvérisation |
| 3. Contrôleur électronique de vitesse (ESC) | 9. Projecteur | 15. Pompes de distribution |
| 4. Indicateurs avant | 10. Caméra FPV | 16. Lance de pulvérisation |
| 5. Indicateurs arrière | 11. Antennes de transmission d'image externes OCUSYNC™ | 17. Pulvérisateurs |
| 6. Radar avant | 12. Radar arrière | 18. Train d'atterrissage |

Radiocommande



- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| 1. Écran tactile | 9. LED de niveau de batterie | 17. Bouton de mode de vol |
| 2. LED d'état de la connexion | 10. Bouton d'alimentation | 18. Port HDMI |
| 3. Joysticks | 11. Bouton 5D | 19. Port USB-A |
| 4. Bouton de retour | 12. Bouton de mise en pause du vol | 20. Bouton de commutation FPV/ carte |
| 5. Boutons L1/L2/L3/R1/R2/R3 | 13. Antennes externes | 21. Molette droite |
| 6. Bouton RTH (Retour au point de départ) | 14. Bouton personnalisable C3 | 22. Molette de défilement |
| 7. Microphone | 15. Molette gauche | 23. Antennes internes |
| 8. LED d'état | 16. Bouton de pulvérisation/ d'épandage | |



- | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 24. Boutons C1/C2 | 28. Bouton d'ouverture du cache arrière | 31. Port USB-C |
| 25. Cache arrière | 29. Compartiment du dongle | 32. Entrée d'air |
| 26. Bouton d'éjection de la batterie | 30. Emplacement pour carte microSD | 33. Support |
| 27. Compartiment de la batterie | | |

Préparation au décollage



Vous devez impérativement comprendre les consignes de vol fondamentales afin d'assurer votre propre sécurité et celle de votre entourage.

Veillez à lire la **clause d'exclusion de responsabilité et les consignes de sécurité**.

FR

Liste des vérifications avant le vol


Allumez la radiocommande, vérifiez que l'application DJI Agras est ouverte et allumez l'appareil. Assurez-vous que la radiocommande et l'appareil sont connectés. Allez sur l'écran d'accueil de l'application et appuyez sur Démarrer pour accéder à l'affichage des opérations. Assurez-vous que la barre d'état en haut à gauche de l'écran est verte. Sinon, l'appareil ne peut pas décoller.



- Le positionnement RTK est recommandé. Dans l'application, allez dans Affichage des opérations, appuyez sur  puis sur RTK pour sélectionner une méthode de réception des signaux RTK.
- Le dongle cellulaire DJI est recommandé pour la connexion Internet. Dans l'application, allez dans Affichage des opérations, appuyez sur  et sélectionnez Diagnostics réseau. Le dongle cellulaire et la carte SIM fonctionnent correctement si le statut de tous les appareils de la chaîne réseau est affiché en vert.

Vol manuel

Décollage / atterrissage manuel




- Démarrage des moteurs** : effectuez une Commande des joysticks (CSC) et maintenez-la pendant deux secondes.
- Décollage** : poussez le joystick gauche vers le haut (mode 2) pour décoller.
- Atterrissage / Arrêt des moteurs** : poussez le joystick gauche vers le bas (mode 2) jusqu'à ce que l'appareil atterrisse. Maintenez pendant trois secondes pour couper les moteurs.



- Appuyez et maintenez simultanément les boutons C1, C2 et mise en pause de vol jusqu'à ce que le moteur s'arrête en cas d'urgence.

Joystick (Mode 2)



- Pour que l'appareil décolle automatiquement et effectue une opération, il est recommandé de créer un plan pour un champ et de sélectionner une opération avant le décollage. Reportez-vous à la section Lancement d'une opération pour plus d'informations. Pour les autres scénarios, décollez et atterrissez manuellement.

Lancement d'une opération

Processus opérationnels

Les utilisateurs peuvent effectuer des opérations de cartographie dans la zone d'opération à l'aide de l'application DJI Agras, recevoir une carte HD via une reconstruction hors ligne à l'aide de la radiocommande puis planifier un champ sur la carte HD pour les opérations d'itinéraire. La description suivante utilise Visée, Cartographie d'itinéraire et Itinéraire comme exemples.



Mettez la radiocommande puis l'appareil sous tension. Accédez à l'affichage des opérations dans l'application DJI Agras.



Appuyez sur le bouton Mode en haut à gauche et sélectionnez Cartographie d'itinéraire dans le panneau Cartographie de l'écran de sélection du mode de tâche.



Appuyez sur  sur l'écran de droite, sélectionnez Itinéraire de zone ou Itinéraire de limite et réglez la Résolution, puis appuyez sur  et sélectionnez Visée.



Faites glisser la carte et appuyez sur Ajouter pour ajouter un point à la position du pointeur. Appuyez sur  pour enregistrer.



Appuyez sur Démarrer et déplacez le curseur pour décoller. L'appareil exécutera l'opération de cartographie automatiquement le long de l'itinéraire.



Attendez que la reconstruction soit terminée. Appuyez sur Planifier le champ pour effectuer des opérations.



Sélectionnez Champ et appuyez sur Ajouter.



Appuyez sur  et sélectionnez Visée. Faites glisser la carte et appuyez sur Ajouter pour ajouter des points de limite sur la carte.



Sélectionnez le type de point comme Obstacle ou Zone sans pulvérisation, et marquez les obstacles ou les zones qui ne nécessitent pas de pulvérisation sur la carte.



Définissez les paramètres de l'itinéraire, faites glisser  pour ajuster la direction de vol de l'itinéraire, puis appuyez sur  pour enregistrer.



Appuyez sur  pour utiliser le champ et définir les paramètres de la tâche.



Appuyez sur Démarrer pour démarrer la tâche.



- Ne décollez que dans des zones ouvertes et définissez un itinéraire de connexion et une altitude RTH appropriés en fonction des conditions d'utilisation.

- Une opération peut être mise en pause en déplaçant légèrement le joystick. L'appareil se met en vol stationnaire et enregistre le point d'arrêt. Après cela, l'appareil peut être contrôlé manuellement. Sélectionnez à nouveau l'opération pour continuer. L'appareil revient automatiquement au point d'arrêt et reprend l'opération. Faites attention à la sécurité de l'appareil lorsqu'il retourne au point d'arrêt.
- Les utilisateurs peuvent définir l'action que l'appareil exécutera une fois que l'opération sera terminée dans l'application.
- Consultez le Guide d'utilisateur pour plus d'informations sur les procédures d'opération et les précautions.

Retour au point de départ (RTH)

L'appareil revient automatiquement au point de départ dans les cas suivants :

RTH intelligent : l'utilisateur appuie sur le bouton RTH en le maintenant.

RTH Failsafe* : le signal de la radiocommande est perdu.

RTH en cas de batterie faible* : Le niveau de la batterie de l'appareil a atteint le seuil de batterie faible prédéfini.

Retour après opération* : La tâche est terminée.

S'il y a un obstacle sur le chemin de retour pendant le RTH, l'appareil procédera à un contournement pour l'éviter ou ralentira pour se mettre en vol stationnaire (le comportement dépend du terrain d'opération sélectionné). L'appareil quitte le RTH et attend de nouvelles commandes après être passé en vol stationnaire.

* Les utilisateurs peuvent définir l'action de l'appareil dans l'application. Disponible uniquement si le RTH est activé.

Entretien

Nettoyez toutes les parties de l'appareil et de la radiocommande à la fin de chaque journée de pulvérisation, après que l'appareil est revenu à une température normale. NE nettoyez PAS l'appareil immédiatement après la fin des opérations.

1. Remplissez le réservoir à pulvérisation avec de l'eau propre ou savonneuse et pulvériser l'eau à travers les pulvérisateurs jusqu'à ce qu'il soit vide ou activez la fonction Nettoyer le tuyau dans les paramètres de pulvérisation. Répétez cette étape pour nettoyer complètement le réservoir.
2. Retirez le filtre du réservoir à pulvérisation pour nettoyer et éliminer tout blocage.
3. Assurez-vous que la structure de l'appareil est complètement connectée et que la batterie est retirée afin de pouvoir laver l'appareil directement avec de l'eau. Utilisez un vaporisateur rempli d'eau pour nettoyer le corps de l'appareil avec une brosse souple ou un chiffon humide avant de nettoyer les traces d'eau avec un chiffon sec.
4. Si de la poussière ou du liquide pesticide est présent sur les moteurs ou les hélices, nettoyez avec un chiffon humide avant de nettoyer les traces d'eau avec un chiffon sec.
5. Essuyez la surface et l'écran de la radiocommande avec un chiffon propre humidifié avec de l'eau et essoré.
6. Rangez l'appareil nettoyé dans un environnement sec.

* Reportez-vous au Guide d'utilisateur pour plus d'informations sur l'utilisation et l'entretien.


Caractéristiques

Appareil (modèle : 3WWDZ-20C)	
Fréquence de fonctionnement ^[1] et puissance de l'émetteur (EIRP)	2,400 à 2,4835 GHz : < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (SRRC / CE / MIC) 5,725 à 5,850 GHz : < 33 dBm (FCC), < 30 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE)
Température de fonctionnement	de 0 à 40 °C
Radar	
Modèle	RD241608RFV2 (radar avant) ; RD241608RBV2 (radar arrière)
Fréquence de fonctionnement et puissance de l'émetteur (EIRP)	24,05 à 24,25 GHz : < 20 dBm (NCC/MIC/KC/CE/FCC)
Température de fonctionnement	de 0 à 40 °C
Radiocommande (modèle : TKPL2)	
Température de fonctionnement	de -20 à 50 °C
Transmission vidéo O4	
Fréquence de fonctionnement ^[1] et puissance de l'émetteur (EIRP)	2,400 à 2,4835 GHz : < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (SRRC / CE / MIC) 5,725 à 5,850 GHz : < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	
Fréquence de fonctionnement ^[1] et puissance de l'émetteur (EIRP)	2,400 à 2,4835 GHz : < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,150 à 5,250 GHz : < 26 dBm (FCC), < 23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725 à 5,850 GHz : < 26 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth 5.2	
Fréquence de fonctionnement et puissance de l'émetteur (EIRP)	2,400 à 2,4835 GHz : < 10 dBm

[1] Les fréquences 5,8 et 5,1 GHz sont interdites dans certains pays. Dans certains pays, la bande de fréquences de 5,1 GHz n'est autorisée que pour une utilisation en intérieur.



Áttekintés

Repülőgép





- | | | |
|--|---|--------------------------------------|
| 1. Propellerek | 7. Fedélzeti D-RTK™ antennák | 13. Intelligens repülési akkumulátor |
| 2. Motorok | 8. Látásrendszer | 14. Permetezőtartály |
| 3. Elektronikus sebességszabályozó (ESC) | 9. Reflektor | 15. Szállítószivattyúk |
| 4. Elülső visszajelzők | 10. FPV kamera | 16. Szórólánczsa |
| 5. Hátsó visszajelzők | 11. Külső OCUSYNC™ képátviteli antennák | 17. Szórófejek |
| 6. Elülső radar | 12. Hátsó radar | 18. Leszállómű |

Távírányító



- | | | |
|--|---|---------------------------|
| 1. Érintőképernyő | 9. Az akkumulátor töltöttségét jelző LED-ek | 17. Repülési mód kapcsoló |
| 2. Kapcsolati állapot LED | 10. Bekapcsoló gomb | 18. HDMI-port |
| 3. Botkormányok | 11. 5D gomb | 19. USB-A-port |
| 4. Vissza gomb | 12. Repülés szüneteltetése gomb | 20. FPV/Térkép váltógomb |
| 5. L1/L2/L3/R1/R2/R3 gombok | 13. Külső antennák | 21. Jobb tárcsa |
| 6. Visszatérés a kiindulópontra (RTH) gomb | 14. Testre szabható C3 gomb | 22. Görgetőkerék |
| 7. Mikrofon | 15. Bal tárcsa | 23. Belső antennák |
| 8. Állapotjelző LED | 16. Permetezés/szórás gomb | 24. C1/C2 gombok |



- | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------|
| 25. Hátsó fedél | 28. Hátsó fedél kioldógombja | 31. USB-C-port |
| 26. Akkumulátor kioldógombja | 29. A dongle rekesze | 32. Légbeömlő |
| 27. Akkumulátorrekesz | 30. microSD-kártya helye | 33. Konzol |

Felszállásra való előkészületek



Fontos, hogy megértse az alapvető repülési irányelveket a saját és az Önt körülvevő emberek biztonsága érdekében.

Ne felejtse elolvasni a **jogi nyilatkozatot és a biztonsági irányelveket**.

HU

Repülés előtti ellenőrzőlista


D. Kapcsolja be a távirányítót, ellenőrizze, hogy a DJI Agras alkalmazás meg van-e nyitva, és kapcsolja be a drónt. Ellenőrizze, hogy a távirányító és a drón csatlakoztatva van-e. Lépjen a kezdőképernyőre az alkalmazásban, és koppintson a Start gombra a Üzemeltetés nézetbe való belépéshez. Ellenőrizze, hogy a bal felső képernyőn lévő állapotsáv zöld-e. Ellenkező esetben a repülőgép nem tud felszállni.



- Javasolt az RTK pozicionálás. Az alkalmazásban nyissa meg az Üzemeltetés nézetet, koppintson a gombra, majd az RTK lehetőségre, és válassza ki, hogy milyen módon kívánja fogadni az RTK-jeleket.
- Az internetkapcsolathoz DJI Cellular Dongle (mobil hardverkulcs) használata javasolt. Az alkalmazásban lépjen az Üzemeltetési nézetre, érintse meg a gombot, és válassza ki a Hálózati diagnosztika lehetőséget. A mobil hardverkulcs és a SIM-kártya megfelelően működik, ha a hálózati lánc összes eszközének állapota zölden jelenik meg.

Manuális repülés

Manuális felszállás/leszállás




- 1 **Motorok indítása:** Hajtsa végre a kombinált parancsot a két botkormányal, és tartsa lenyomva két másodpercig.
- 2 **Felszállás:** Nyomja felfelé a bal oldali vezérlő botkormányt (2. mód) a felszálláshoz.
- 3 **Leszállás / Motorok leállítás:** Nyomja lefelé a bal oldali vezérlő botkormányt (2. mód), amíg a drón le nem száll. Tartsa lenyomva három másodpercig a motorok leállításához.



- Vészhelyzet esetén nyomja meg és tartsa megnyomva egyszerre a C1, C2 és a repülés szüneteltetése gombot, amíg a motor le nem áll.

Vezérlő botkormány (2. mód)



- Annak érdekében, hogy a repülőgép automatikusan felszálljon és végrehajtsa egy műveletet, javasoljuk, hogy készítsen tervet egy mezőre, és válasszon ki egy műveletet a felszállás előtt. További információt a Kezdő műveletek című szakaszban talál. Egyéb esetekben manuálisan szálljon fel le.

Kezdő műveletek

Műveleti eljárás

A felhasználók a DJI Agras alkalmazás segítségével leképezési műveleteket végezhetnek az üzemeltetési területen, offline rekonstrukcióval HD térképet kaphatnak a távirányító segítségével, és megtervezhetnek egy üzemeltetési mezőt a HD térképen az Útvonal műveletek számára. A következő leírás példaként a Szálkereszt, az Útvonal-leképezés és az Útvonal-művelet funkciókat használja.



Kapcsolja be a távirányítót, majd a repülőgépet. Lépjen be a DJI Agras alkalmazás Üzemeltetési nézetébe.



Koppintson a bal felső sarokban lévő mód gombra, és válassza az Útvonal leképezése lehetőséget a feladatmód-választó képernyőn lévő Leképezés panelen.



Koppintson a jobb képernyőn lévő **+** gombra, válassza a Terület útvonala vagy a Határ útvonala lehetőséget, és állítsa be a felbontást, majd koppintson a **+** gombra és válassza a Hajszálereszt lehetőséget.



Húzza el a térképet, és koppintson a Hozzáadás gombra, hogy pontot adjon hozzá a hajszálvonal-hálózatos lemez pozíciójához. Koppintson a gombra a mentéshez.



Koppintson a Start gombra, és mozgassa a csúszkát a felszálláshoz. A repülőgép automatikusan elvégzi út közben a leképezési műveletet.



Várja meg, amíg a rekonstrukció befejeződik. Koppintson a Mezőtervezés lehetőségre a műveletek elvégzéséhez.



Válassza a Mező lehetőséget, és koppintson a Hozzáadás gombra.



Koppintson a **+** gombra, és válassza a Hajszálereszt lehetőséget. Húzza el a térképet, és koppintson a Hozzáadás elemre, hogy határpontokat adjon a térképhez.



Válassza ki a pont típusát Akadály vagy Nem permetezendő terület értéként, és jelölje meg az akadályokat vagy a permetezést nem igénylő területeket a térképen.



Állítsa be az útvonal paramétereit, húzza a **+** elemet az útvonal repülési irányának beállításához, és a lehetőségre koppintva mentse el.



Koppintson a lehetőségre a mező használatához és a feladatparaméter beállításához.



Koppintson a Start gombra a feladat elindításához.



- Csak nyílt területeken szálljon le, és az üzemi környezetnek megfelelően állítsa be a megfelelő csatlakozási útvonalat és az RTH magasságot.
- A műveleteket a vezérlő botkormány enyhe mozgatásával tudja szüneteltetni. A repülőgép lebegni fog, és rögzíti a töréspontot. Ezt követően a repülőgép manuálisan vezérelhető. A folytatáshoz válassza ki ismét a műveletet. A repülőgép automatikusan visszatér a törésponthoz, és folytatja a műveletet. Ügyeljen a drón biztonságára, amikor visszatér egy töréspontra.
- A felhasználó az alkalmazásban beállíthatja a műveletet, amelyet szeretne, hogy a repülőgép elvégezzen, miután az aktuális művelet befejeződött.
- Az üzemeltetési eljárásokkal és övintézkedésekkel kapcsolatos további információért tekintse meg a Felhasználói kézikönyvet.

A repülőgép a következő helyzetekben automatikusan visszatér a kezdő pozícióra:

Intelligens RTH: A felhasználó megnyomja és lenyomva tartja az RTH gombot.

Hibabiztos RTH*: Ha a távirányító jele megszakadt.

Alacsony akkumulátortöltöttség RTH*: A drón akkumulátorának töltöttségi szintje eléri az előre beállított alacsony töltöttségi küszöböt.

Visszatérés művelet után*: A feladat befejeződött.

Ha az RTH során akadályt észlel a visszatérési útvonalon, a drón kikerüli azt, vagy lebegésig lassít (a viselkedés a kiválasztott műveleti tereptől függ). A drón kilép az RTH-ból, és további parancsokra vár a lebegést követően.

* A felhasználók beállítják a drón által végzett műveletet az alkalmazásban. Csak akkor érhető el, ha az RTH be van állítva.

Karbantartás

Tisztítsa meg a repülőgép és a távirányító minden részét a szórás nap végén, miután a repülőgép visszatér a normál hőmérsékletre. NE tisztítsa a repülőgépet azonnal a művelet befejezése után.

1. Töltse fel a szórótartályt tiszta vagy szappanos vízzel, és fújja át a vizet a vízpermetezőkön, amíg a tartály ki nem ürül, vagy engedélyezze a Tömlőtisztítás funkciót a Permetezési beállításokban. Ismétlje meg a lépést a tartály teljes tisztításához.
2. Távolítsa el a szórótartály szűrőjét, hogy megtisztítsa őket, és megszüntesse az eltömődéseket.
3. Gondoskodjon arról, hogy a drón szerkezete teljesen csatlakoztatva legyen, és az akkumulátor el legyen távolítva, hogy közvetlenül vízzel mosható legyen. A repülőgép házának tisztításához használjon vízzel töltött permetezőflakont, és törölje le puha kefével vagy nedves ruhával, mielőtt eltávolítaná a vízmaradványokat száraz ruhával.
4. Ha a motorokon vagy propellereken por vagy rovarirtó folyadék van, nedves ruhával törölje le, mielőtt a maradék víz maradékát száraz ruhával eltávolítaná.
5. A távirányító felületét és képernyőjét naponta, a művelet után törölje át tiszta, vízzel megnedvesített, kicsavart ronggyal.
6. A megtisztított repülőgépet száraz környezetben tárolja.

* A használatlalt és karbantartással kapcsolatos további információért lásd a Felhasználói kézikönyvet.


Műszaki adatok

Drón (modell: 3WWDZ-20C)	
Üzemi frekvencia ^[1] és a jeladó teljesítménye (EIRP)	2,4000–2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725–5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Működési hőmérséklet	0-40 °C (32-104 °F)
Radar	
Modell	RD241608RFV2 (Elülső radar); RD241608RBV2 (Hátsó radar)
Üzemi frekvencia és a jeladó teljesítménye (EIRP)	24,05–24,25 GHz: <20 dBm (NCC/MIC/KC/CE/FCC)
Működési hőmérséklet	0-40 °C (32-104 °F)
Távirányító (Modell: TKPL2)	
Működési hőmérséklet	-20-50 °C (-4-122 °F)
O4-videóátvitel	
Üzemi frekvencia ^[1] és a jeladó teljesítménye (EIRP)	2,4000–2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725–5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	
Üzemi frekvencia ^[1] és a jeladó teljesítménye (EIRP)	2,4000–2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,150–5,250 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725–5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.2	
Üzemi frekvencia és a jeladó teljesítménye (EIRP)	2,4000–2,4835 GHz: <10 dBm

[1] Egyes országokban tilos az 5,8 és 5,1 GHz-es frekvenciák használata. Egyes országokban az 5,1 GHz-es frekvencia csak beltéri használatra engedélyezett.



Visão Geral

Aeronave





- 1. Hélices
- 2. Motores
- 3. Controlador eletrônico de velocidade (ESC)
- 4. Indicadores frontais
- 5. Indicadores traseiros
- 6. Radar frontal
- 7. Antenas D-RTK™ a bordo
- 8. Sistema visual
- 9. Holofote
- 10. Câmera FPV
- 11. Antenas de transmissão de imagem OCUSYNC™
- 12. Radar traseiro
- 13. Bateria de voo inteligente
- 14. Tanque de pulverização
- 15. Bombas de entrega
- 16. Lança de pulverização
- 17. Aspersores
- 18. Trem de pouso

Controle remoto



- 1. Tela sensível ao toque
- 2. LED de status da conexão
- 3. Pinos de controle
- 4. Botão voltar
- 5. Botões L1/L2/L3/R1/R2/R3
- 6. Botão Retorno à Base (RTH)
- 7. Microfone
- 8. LED de status
- 9. LEDs de nível da bateria
- 10. Botão Liga/Desliga
- 11. Botão 5D
- 12. Botão de pausa de voo
- 13. Antenas externas
- 14. Botão personalizável C3
- 15. Botão de rolagem esquerdo
- 16. Botão de pulverização/dispersão
- 17. Interruptor do modo de voo
- 18. Entrada HDMI
- 19. Entrada USB-A
- 20. Botão de alteração FPV/Mapa
- 21. Botão de rolagem direito
- 22. Roda de rolagem
- 23. Antenas internas



- | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| 24. Botões C1/C2 | 28. Botão de liberação da tampa traseira | 31. Entrada USB-C |
| 25. Tampa traseira | 29. Compartimento do Dongle | 32. Entrada de ar |
| 26. Botão de liberação da bateria | 30. Compartimento de cartão microSD | 33. Suporte |
| 27. Compartimento da bateria | | |

Preparação para a decolagem



É importante que você compreenda algumas diretrizes básicas de voo, tanto para a sua proteção como para a segurança de pessoas à sua volta.

Certifique-se de ler a **Isenção de Responsabilidade e Diretrizes de Segurança**.


Lista de verificação pré-voo

Ligue o controle remoto, certifique-se de que o aplicativo DJI Agras esteja aberto e, em seguida, ligue a aeronave. Certifique-se de que o controle remoto e a aeronave estejam conectados. Vá para a tela inicial do aplicativo e toque em **Iniciar** para entrar na Exibição de operação. Certifique-se de que a barra de status no canto superior esquerdo da tela esteja verde. Caso contrário, a aeronave não conseguirá decolar.

- ☀️ • O posicionamento RTK é recomendado. No aplicativo, acesse Exibição de Operação, toque em **⚙️** e, em seguida, em RTK para selecionar um método para receber sinais RTK.
- O Dongle para celulares DJI é recomendado para conexão com a internet. No aplicativo, acesse Exibição de Operação, toque em **⚙️** e selecione Diagnóstico de Rede. O Dongle para celulares e o cartão SIM funcionarão corretamente se o status de todos os dispositivos na rede forem exibidos em verde.

Voo Manual


Decolagem/Pouso manual



- ① **Iniciar os motores:** Execute o comando combinado do pino de controle e o mantenha pressionado por dois segundos.
- ② **Decolar:** Empurre o pino de controle esquerdo (modo 2) para cima para decolar.
- ③ **Pousar / Interromper motores:** Empurre o pino de controle esquerdo (modo 2) para baixo até a aeronave pousar. Segure por três segundos para interromper os motores.

- ☀️ • Pressione e segure simultaneamente os botões C1, C2 e pausa de voo até que o motor pare, em caso de emergência.

Pinos de controle (Modo 2)



- Recomenda-se criar um plano para um campo e selecionar uma operação antes da decolagem para que a aeronave decole automaticamente e execute uma operação. Para obter mais informações, consulte a seção Operações iniciais. Em outros cenários, decole e pouse manualmente.

Início das operações

Procedimento de operação

Os usuários podem realizar operações de mapeamento na área operacional usando o aplicativo DJI Agras e receber um mapa em HD por meio de reconstrução off-line usando o controle remoto e, então, planejar um campo para operações de rota. A descrição a seguir usa Retículo, Mapeamento de rota e Operação de rota como exemplos.



Ligue o controle remoto e, em seguida, a aeronave. Entre na Exibição de operação no aplicativo DJI Agras.



Toque no botão de Modo na parte superior esquerda e selecione Mapeamento de Rota no painel de Mapeamento na tela de seleção de modo de tarefa.



Toque em  na parte inferior direita, selecione Rota de área ou Rota de limite e defina a Resolução, toque em  e selecione Retículo.



Arraste o mapa e toque em Adicionar para adicionar um ponto na posição de retículo. Toque em para salvar.



Toque em Começar e mova o controle deslizante para decolar. A aeronave executará a operação de mapeamento automaticamente ao longo da rota.



Aguarde a conclusão da reconstrução. Toque em Planejar Campo para realizar as operações.



Selecione Campo e toque em Adicionar.



Toque em  e selecione Retículo. Arraste o mapa e toque em Adicionar para adicionar pontos de limite no mapa.



Selecione o tipo de ponto como Obstáculo ou Área sem pulverização e marque obstáculos ou áreas que não requerem pulverização no mapa.



Defina os parâmetros de rota, arraste  para ajustar a direção de voo da rota e toque em para salvar.



Toque em para usar o campo e definir o parâmetro da tarefa.



Toque em Começar para iniciar a tarefa.



- Faça a decolagem apenas em áreas abertas e defina um Roteamento de conexão e a Altitude de RTH de acordo com o ambiente operacional.

- Uma operação pode ser pausada ao mover ligeiramente os pinos de controle. A aeronave fará voo estacionário e registrará o ponto de interrupção. Depois disso, a aeronave poderá ser controlada manualmente. Selecione a operação novamente para continuar. A aeronave retornará ao ponto de interrupção automaticamente e retomará a operação. Preste atenção à segurança da aeronave ao retornar a um ponto de interrupção.
- Os usuários podem definir a ação que a aeronave executará após a operação ser concluída no aplicativo.
- Consulte o Manual do Usuário para mais informações sobre procedimentos de operação e precauções.

Retorno à Base (RTH)

A aeronave retornará automaticamente para o Ponto de origem nos casos a seguir:

RTH inteligente: O usuário pressiona e segura o botão RTH.

RTH à prova de falhas*: Há perda do sinal do controle remoto.

Bateria fraca (RTH)*: O nível da bateria da aeronave atinge o limite de bateria fraca predefinido.

Retorno após operação*: A tarefa é concluída.

Se houver um obstáculo no caminho de retorno durante o RTH, a aeronave desviará para evitá-lo ou desacelerará para pairar (o comportamento depende do terreno de operação selecionado). A aeronave sai do RTH e aguarda novos comandos após pairar.

* Os usuários podem definir a ação da aeronave no aplicativo. Disponível apenas se o RTH estiver configurado.

Manutenção

Limpe todas as partes da aeronave e o controle remoto no final de cada dia de pulverização, depois que a aeronave retornar à temperatura normal. NÃO limpe a aeronave imediatamente após a conclusão das operações.

1. Encha o tanque de pulverização com água limpa ou com sabão e pulverize a água através dos aspersores até que o tanque esteja vazio ou ative a função Limpar mangueira na Configuração de pulverização. Repita o passo para limpar completamente o tanque.
2. Remova o filtro do tanque de pulverização para limpar e desobstruir qualquer bloqueio.
3. Certifique-se de que a estrutura da aeronave esteja completamente conectada e a bateria removida para que possa ser lavada diretamente com água. Recomenda-se o uso de uma lavadora de alta pressão cheia de água para limpar a estrutura da aeronave e passar uma escova macia ou pano úmido antes de remover resíduos de água com um pano seco.
4. Se houver poeira ou líquido de pesticida nos motores ou nas hélices, limpe-os com um pano úmido antes de limpar manchas de água restantes com um pano seco.
5. Limpe a superfície e a tela do controle remoto com um pano úmido limpo que tenha sido torcido com água.
6. Armazene a aeronave limpa em um local seco.

* Consulte o Manual do Usuário para mais informações sobre uso e manutenção.


Especificações

Aeronave (Modelo: 3WWDZ-20C)	
Frequência operacional ^[1] & Potência do transmissor (EIRP)	2,4000 a 2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725 a 5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Temperatura de funcionamento	0° C a 40° C
Radar	
Modelo	RD241608RFV2 (radar p/ a frente); RD241608RBV2 (radar traseiro)
Frequência operacional e potência do transmissor (EIRP)	24,05 a 24,25 GHz: < 20 dBm (NCC/MIC/KC/CE/FCC)
Temperatura de funcionamento	0° C a 40° C
Controle remoto (Modelo: TKPL2)	
Temperatura de funcionamento	-20 °C a 50 °C
Transmissão de vídeo O4	
Frequência operacional ^[1] & Potência do transmissor (EIRP)	2,4000 a 2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725 a 5,850 GHz: <33 dBm (FCC); <14 dBm (CE); <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	
Frequência operacional ^[1] & Potência do transmissor (EIRP)	2,4000 a 2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,150 a 5,250 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725 a 5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.2	
Frequência operacional e potência do transmissor (EIRP)	2,4000 a 2,4835 GHz: < 10 dBm

[1] As faixas de frequência de 5,8 e 5,1 GHz são proibidas em alguns países. Em alguns países, a frequência de 5,1 GHz só é permitida para uso em ambientes fechados.



Обзор

Дрон





- 1. Пропеллеры
- 2. Двигатели
- 3. Электронный регулятор хода (ESC)
- 4. Передние индикаторы
- 5. Задние индикаторы
- 6. Передний радар
- 7. Бортовые антенны D-RTK™
- 8. Система обзора
- 9. Режим слежения
- 10. FPV-камера
- 11. Внешние антенны передачи изображения OCUSYNС™
- 12. Задний радар
- 13. Интеллектуальный аккумулятор для полетов
- 14. Бак опрыскивателя
- 15. Подающие насосы
- 16. Штанга опрыскивателя
- 17. Опрыскиватели
- 18. Шасси

Пульт дистанционного управления



- 1. Сенсорный экран
- 2. Светодиодный индикатор состояния подключения
- 3. Джойстики
- 4. Кнопка возврата
- 5. Кнопки L1/L2/L3/R1/R2/R3
- 6. Кнопка возврата домой (RTH)
- 7. Микрофон
- 8. Светодиодный индикатор состояния
- 9. Светодиодные индикаторы уровня заряда аккумулятора
- 10. Кнопка питания
- 11. Кнопка 5D
- 12. Кнопка остановки полета
- 13. Внешние антенны
- 14. Настраиваемая кнопка C3
- 15. Левое колесико
- 16. Кнопка опрыскивателя / распределения
- 17. Переключатель режимов полета
- 18. Порт HDMI
- 19. Порт USB-A
- 20. Кнопка переключения карты / вида с курсовой камеры
- 21. Правое колесико
- 22. Колесо прокрутки
- 23. Встроенные антенны



- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 24. Кнопки C1/C2 | 27. Отсек для аккумулятора | 31. Порт USB-C |
| 25. Задняя крышка | 28. Кнопка открытия задней крышки | 32. Воздухозаборник |
| 26. Кнопка отсоединения аккумулятора | 29. Отсек для модема | 33. Кронштейн |
| | 30. Слот для карты памяти microSD | |

Подготовка к взлету



Пользователю необходимо располагать минимальным базовым набором знаний о принципах и технике выполнения полетов для обеспечения безопасности своей и окружающих.

Ознакомьтесь с **заявлением об отказе от ответственности и руководством по технике безопасности**.

Предполетная проверка


Е. Включите пульт управления, убедитесь, что приложение DJI Agras открыто, затем включите дрон. Убедитесь, что пульт управления и дрон подключены. Перейдите на главный экран в приложении и коснитесь «Начать», чтобы перейти в «Рабочий вид». Убедитесь, что строка состояния в верхнем левом углу экрана зеленая. В противном случае дрон не сможет взлететь.



- Рекомендуется позиционирование с помощью RTK. В приложении откройте «Рабочий вид», коснитесь  и затем «RTK», чтобы выбрать способ получения сигналов RTK.
- Для подключения к Интернету рекомендуется использовать модем сотовой связи DJI. В приложении откройте «Рабочий вид», коснитесь  и выберите «Диагностика сети». Если состояние всех устройств в цепи сети отображается зеленым, значит модем и SIM-карта работают нормально.

Ручное управление

Ручной взлет/посадка




- 1 **Запуск моторов:** Выполните комбинацию команд джойстиком и удерживайте ее в течение двух секунд.
- 2 **Взлет:** направьте левый джойстик (режим 2) вверх, чтобы совершить взлет.
- 3 **Посадка / Остановка моторов:** Направляйте левый джойстик вниз (режим 2), пока дрон не приземлится. Удерживайте в течение трех секунд для выключения моторов.



- При возникновении чрезвычайной ситуации нажмите и удерживайте кнопки C1, C2 и кнопку остановки полета одновременно, пока мотор не остановится.

Режим джойстика (режим 2)



- Чтобы дрон автоматически взлетел и выполнил какое-либо действие, рекомендуется создать план для поля и выбрать действие перед взлетом. Дополнительная информация представлена в разделе «Начало работы». В других ситуациях выполните взлет и посадку вручную.

Начало работы

Порядок работы

Пользователи могут выполнять картографирование на участке полета с помощью приложения DJI Agras, получать карту в формате HD для реконструкции в автономном режиме с помощью пульта управления и планировать поле для работы на карте в формате HD. В следующем описании используются режимы Crosshair (Визир), Route Mapping (Создание маршрута) и Route (Маршрут) в качестве примеров.

	>		>		>
Включите пульт управления, а затем дрон. Зайдите в рабочий вид в приложении DJI Agras.		Коснитесь кнопки режима в левом верхнем углу и выберите «Создание маршрута» на панели картографирования в экране выбора режима задачи.		Коснитесь  в правом углу экрана, выберите «Маршрут по области» или «Маршрут по границе» и установите разрешение, затем коснитесь  и выберите «Визир».	
	>		>		>
Перетащите карту и коснитесь «Добавить», чтобы добавить точку в положение визира. Коснитесь <input checked="" type="checkbox"/> для сохранения.		Коснитесь «Старт» и переместите регулятор, чтобы совершить взлет. Дрон выполнит картографирование по маршруту автоматически.		Дождитесь завершения реконструкции. Для выполнения действий коснитесь «Планировать поле».	
	>		>		>
Выберите поле и коснитесь «Добавить».		Коснитесь  и выберите «Визир». Перетащите карту и коснитесь «Добавить», чтобы добавить точки границы на карту.		Выберите тип точки как «Препятствие» или «Зона без распыления» и отметьте препятствия или зоны, которые не требуют распыления, на карте.	
	>		>		>
Установите параметры маршрута, перетащите  для изменения направления полета маршрута, и коснитесь <input checked="" type="checkbox"/> для сохранения.		Коснитесь <input checked="" type="checkbox"/> для использования поля и установки параметра задания.		Коснитесь «Старт», чтобы начать задачу.	



- Выполняйте взлет только на открытом пространстве, устанавливайте подходящий соединительный маршрут и высоту возврата домой в соответствии с условиями функционирования.

- Работу можно приостановить легким движением джойстика. Дрон остановится в воздухе и запишет точку остановки. После этого им можно будет управлять вручную. Выберите задачу еще раз, чтобы продолжить. Дрон автоматически вернется в точку остановки и продолжит работу. Обеспечивайте безопасность дрона при возврате в точку остановки.
- Пользователь может задать действие, которое дрон выполнит после завершения работы в приложении.
- Для получения дополнительной информации о процедурах эксплуатации и мерах предосторожности см. руководство пользователя.

Возврат домой (RTH)

Дрон автоматически вернется в домашнюю точку в следующих ситуациях:

Умный возврат домой: Пользователь нажимает и удерживает кнопку возврата домой.

Аварийный возврат домой*: Потерян сигнал пульта управления.

Возврат домой при низком заряде батареи*: Уровень заряда батареи дрона достигает установленного порога низкого заряда.

Возврат после завершения работы*: Задача выполнена.

Если на пути во время возврата домой есть препятствие, дрон обойдет его или замедлится, чтобы зависнуть (поведение зависит от выбранного режима рельефа). Дрон выходит из режима возврата домой и ждет дальнейших команд после зависания.

* Пользователи могут настроить действие дрона в приложении. Доступно только при настроенном возвращении домой.

Обслуживание

В конце каждого дня распыления очищайте все части дрона и пульт управления после их возврата к обычной температуре. НЕ очищайте дрон сразу после завершения работы.

1. Заполните бак опрыскивателя чистой или мыльной водой и распыляйте воду через опрыскиватели, пока бак не опустеет, или включите функцию очистки шланга в настройках распыления. Повторите шаг до полной очистки бака.
2. Снимите фильтр бака распылителя, чтобы очистить его и устранить любые засоры.
3. Чтобы помыть дрон водой убедитесь, что он полностью собран, а аккумулятор извлечен. Для очистки корпуса дрона рекомендуется использовать наполненный водой струйный промыватель, после чего удалите с него остатки воды сначала мягкой щеткой или влажной тканью, а затем сухой.
4. При наличии пыли или жидкости с пестицидами на моторах или пропеллерах протрите их остатки сначала влажной тканью, а затем сухой.
5. Протирайте поверхность и экран пульта управления чистой, влажной, но хорошо отжатой тканью.
6. Храните чистый дрон в сухом месте.


* Для получения дополнительной информации об использовании и обслуживании см. руководство пользователя.

Технические характеристики

Дрон (модель: 3WWDZ-20C)	
Рабочая частота ^[1] и мощность передатчика (ЭИИМ)	2,4000–2,4835 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (SRRC/CE/MIC)
Рабочая температура	От 0 °C до 40 °C
Радар	
Модель	RD241608RFV2 (передний радар); RD241608RBV2 (задний радар)
Рабочая частота и мощность передатчика (ЭИИМ)	24,05–24,25 ГГц: <20 дБм (NCC/MIC/KC/CE/FCC)
Рабочая температура	От 0 °C до 40 °C
Пульт управления (модель: TKPL2)	
Рабочая температура	От -20 °C до 50 °C
Передача видео O4	
Рабочая частота и мощность передатчика (ЭИИМ)	2,4000–2,4835 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (SRRC/CE/MIC)
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	
Рабочая частота ^[1] и мощность передатчика (ЭИИМ)	2,4000–2,4835 ГГц: < 26 дБм (FCC), < 20 дБм (SRRC/CE/MIC)
Bluetooth 5.2	
Рабочая частота и мощность передатчика (ЭИИМ)	2,4000–2,4835 ГГц: <10 дБм



Genel Bakış

Hava Aracı





1. Pervaneler
2. Motorlar
3. Elektronik Hız Kumandası (ESC)
4. Ön Göstergeler
5. Arka Göstergeler
6. Ön radar
7. Yerleşik D-RTK™ Antenleri
8. Görüş Sistemi
9. Işık
10. FPV Kamera
11. Harici OCUSYNC™ Görüntü İletim Antenleri
12. Arka Radar
13. Akıllı Uçuş Bataryası
14. Püskürtme Haznesi
15. Dağıtım Pompaları
16. Püskürtme Çubuğu
17. Püskürtücüler
18. İniş Takımı

Uzaktan Kumanda



1. Dokunmatik Ekran
2. Bağlantı Durumu LED'i
3. Kontrol Çubukları
4. Geri Düşmesi
5. L1/L2/L3/R1/R2/R3 Düğmeleri
6. Kalkış Noktasına Dönüş (RTH) Düğmesi
7. Mikروفon
8. Durum LED'i
9. PİL Seviyesi LED'leri
10. Güç Düğmesi
11. SD Düğmesi
12. Uçuş Duraklatma Düğmesi
13. Harici Antenler
14. Özelleştirilebilir C3 Düğmesi
15. Sol Döner Tuş
16. Püskürtme/Serpme Düğmesi
17. Uçuş Modu Anahtarı
18. HDMI Bağlantı Noktası
19. USB-A Bağlantı Noktası
20. FPV/Harita Geçiş Düğmesi
21. Sağ Döner Tuş
22. Kaydırma Topu
23. Dahili Antenler



- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 24. C1/C2 Düğmeleri | 28. Arka Kapak Çıkarma Düğmesi | 31. USB-C Bağlantı Noktası |
| 25. Arka Kapak | 29. Donanım Kilidi Bölmesi | 32. Hava Girişi |
| 26. Pil Çıkarma Düğmesi | 30. microSD Kart Yuvası | 33. Braket |
| 27. Batarya Bölmesi | | |

Kalkışa Hazırlanma



Hem sizin korunmanız hem de çevrenizdekilerin güvenliği için temel uçuş kurallarını anlamak önemlidir. Yasal uyarıları ve güvenlik yönergelerini **muhakkak okuyun**.

Uçuş Öncesi Kontrol Listesi


Uzaktan kumandayı açın, DJI Agras uygulamasının açık olduğundan emin olun, ardından hava aracını çalıştırın. Uzaktan kumanda ve hava aracının bağlı olduğundan emin olun. Uygulama ana ekranına gidin ve Başlat'a dokunarak Çalışma Görünümüne girin. Ekranın sol üst köşesindeki durum çubuğunun yeşil olduğundan emin olun. Aksi takdirde, hava aracı havalanamaz.



- RTK konumlandırması önerilir. RTK sinyallerini alma yöntemini seçmek için uygulamadaki Çalışma Görünümü ögesine gidin, ögesine ve ardından RTK ögesine dokununuz.
- İnternet bağlantısı için DJI Hücresel Donanım Kilidi önerilir. Uygulamada, İşlem Görünümüne gidin, ögesine dokununuz ve Ağ Tanılama ögesini seçin. Ağ zincirindeki tüm cihazların durumu yeşil görünüyorsa hücresel donanım kilidi ve SIM kart düzgün çalışıyordur.

Manuel Uçuş

Manuel Kalkış/İniş




- ① **Motorları çalıştırma:** Kombinasyon çubuğu komutunu gerçekleştirin ve iki saniye basılı tutun.
- ② **Kalkış:** Kalkış için sol kumanda çubuğunu (mod 2) yukarı itin.
- ③ **İniş / Motorları durdurma:** Hava aracı inene kadar sol kumanda çubuğunu (mod 2) aşağı itin. Motorları durdurmak için üç saniye basılı tutun.



- Acil bir durumda motoru durdurmak için C1, C2 ve uçuş duraklatma düğmesini aynı anda basılı tutun.

Kumanda Çubuğu (Mod 2)



- Hava aracı otomatik olarak kalkış ve çalışma yapmadan önce arazi planının oluşturulması ve kalkıştan önce bir çalışma modu seçilmesi önerilir. Daha fazla bilgi için Çalışmayı Başlatma bölümüne bakın. Diğer senaryolarda manuel olarak kalkış ve iniş yapın.

Çalışmayı Başlatma

Operasyon Prosedürü

Kullanıcılar, DJI Agras uygulamasını kullanarak çalışma alanında haritalama çalışması gerçekleştirebilir ve uzaktan kumandayı kullanarak çevrimdışı yeniden yapılandırma ile HD harita alabilir ve ardından HD haritada Rota çalışması için bir araziyi planlayabilir. Aşağıdaki açıklamada örnek olarak Artı İmleci, Rota Haritalama ve Rota Çalıştırma gösterilmiştir.

TR



Uzaktan kumandayı ve ardından hava aracını açın. DJI Agras uygulamasında Çalışma Görünümüne girin.



Sol üstteki mod düğmesine dokunun ve görev modu seçim ekranında Haritalama panelindeki Rota Haritalama ögesini seçin.



Sağ ekrandaki  seçeneğine dokunun, Alan Rotası veya Sınır Rotasını seçin ve Çözünürlüğü ayarlayın, ardından  seçeneğine dokunun ve Artı İmlecini seçin.



Artı imleci konumuna bir nokta eklemek için haritayı sürükleyin ve Ekle ögesine dokunun. Kaydetmek için  ögesine dokunun.



Kalkış için Başlat düğmesine dokunun ve kaydıncıyı hareket ettirin. Hava aracı haritalama çalışmasını rota boyunca otomatik olarak gerçekleştirecektir.



Yeniden yapılandırmanın tamamlanmasını bekleyin. İşlemleri gerçekleştirmek için Arazi Planla ögesine dokunun.



Alanı seçin ve Ekle düğmesine dokunun.



 seçeneğine dokunun ve Artı İmlecini seçin. Haritayı sürükleyin ve haritada sınır noktaları eklemek için Ekle düğmesine dokunun.



Nokta türünü Engel veya Püskürtme Yapılmayacak Alan olarak seçin ve haritada engelleri veya püskürtme gerektirmeyen alanları işaretleyin.



Rota parametrelerini ayarlayın,  seçeneğini sürükleyerek rotanın uçuş yönünü ayarlayın ve kaydetmek için  seçeneğine dokunun.



Araziyi kullanmak ve görev parametresini ayarlamak için  ögesine dokunun.



Görevi başlatmak için Başlat düğmesine dokunun.



- Sadece açık alanlarda kalkış yapın ve çalışma ortamına göre uygun bir Bağlantı Rotası ve RTH İrtifası ayarlayın.

- Kumanda çubuğu hafifçe hareket ettirilerek çalışma duraklatılabilir. Hava aracı havada durur ve duraklanan noktayı kaydeder. Sonrasında hava aracı manuel olarak kontrol edilebilir. Devam etmek için çalışmayı tekrar seçin. Hava aracı otomatik olarak duraklanan noktaya döner ve çalışmaya devam eder. Mola noktasına geri dönerken hava aracı güvenliğine dikkat edin.
- Kullanıcılar, çalışma tamamlandıktan sonra hava aracının gerçekleştireceği eylemi uygulamadan ayarlayabilirler.
- Çalışma prosedürleri ve önlemler hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Başlangıç Noktasına Dön (BND)

Aşağıdaki durumlarda hava aracı otomatik olarak Kalkış Noktasına döner:

Akıllı BND: Kullanıcı BND düğmesini basılı tuttuğunda

Güvenli BND*: Uzaktan kumanda sinyali kaybolduğunda.

Düşük Batarya Seviyesinde BND*: Hava aracı batarya seviyesi önceden ayarlanmış düşük batarya eşiğine ulaştığında.

Operasyon sonrası dönüş*: Görev tamamlandığında.

RTH sırasında dönüş yolunda bir engel varsa hava aracı takılmamak için etrafından dolaşacak veya yavaşlayarak havada asılı kalacaktır (davraniş seçilen operasyon arazisine bağlıdır). Hava aracı BND modundan çıkacak ve havada bekleyerek yeni komut bekleyecektir.

* Kullanıcılar, uygulamadan hava aracının hareketlerini ayarlayabilir. Sadece BND ayarlandığında kullanılabilir.

Bakım

Püskürtme yapılan her günün sonunda hava aracı normal sıcaklığa döndükten sonra hava aracının ve uzaktan kumandanın tüm parçalarını temizleyin. Hava aracını çalışma tamamlandıktan hemen sonra TEMİZLEMİYİN.

1. Püskürtme haznesini temiz veya sabunlu su ile doldurun ve hazne boşalana kadar suyu püskürtücülerden püskürtün veya Sprey Ayarları bölümünden Hortum Temizleme işlevini etkinleştirin. Hazneyi tamamen temizlemek için adımı tekrarlayın.
2. Tıkanıklıkları temizlemek için püskürtme haznesi süzgecini çıkarın.
3. Hava aracı gövdesinin tamamen monte edilmiş ve bataryanın çıkarılmış olduğundan emin olun, böylece doğrudan suyla yıkanabilir. Hava aracının gövdesini temizlemek için suyla dolu bir sprej püskürtücü kullanılması ve yumuşak bir fırça veya ıslak bir bezle silinmesi, daha sonra da kuru bir bezle kurulanması önerilir.
4. Motorlarda veya pervanelerde toz veya pestisit sıvısı varsa, kalan su kalıntısını kuru bir bezle temizlemeden önce bunları ıslak bir bezle silin.
5. Uzaktan kumandanın yüzeyini ve ekranını suyu iyice sıklımış temiz bir ıslak bezle silin.
6. Temizlenen hava aracını kuru bir ortamda saklayın.

* Kullanım ve bakım hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcı Kılavuzuna bakın.


Teknik Özellikler

Hava Aracı (Model: 3WWDZ-20C)	
Çalışma Frekansı ^[1] ve Verici Gücü (EIRP)	2,400 - 2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725 - 5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ile 40 °C (32 °F ile 104 °F) arasında
Radar	
Model	RD241608RFV2 (Ön Radar); RD241608RBV2 (Arka Radar)
Çalışma Frekansı ve Verici Gücü (EIRP)	24,05 - 24,25 GHz: <20 dBm (NCC/MIC/KC/CE/FCC)
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ile 40 °C (32 °F ile 104 °F) arasında
Uzaktan Kumanda (Model: TKPL2)	
Çalışma Sıcaklığı	-20 ° ile 50 °C (-4 °F ile 122 °F) arasında
O4 Video İletimi	
Çalışma Frekansı ^[1] ve Verici Gücü (EIRP)	2,400 - 2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725 - 5,850 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	
Çalışma Frekansı ^[1] ve Verici Gücü (EIRP)	2,400 - 2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,150 - 5,250 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,725 - 5,850 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.2	
Çalışma Frekansı ve Verici Gücü (EIRP)	2,400 - 2,4835 GHz: <10 dBm

[1] 5,8 ve 5,1 GHz frekansları bazı ülkelerde yasaktır. Bazı ülkelerde 5,1 GHz frekansının yalnızca iç mekanda kullanılmasına izin verilir.



Огляд

Літальний апарат





- | | | |
|--|---|---------------------------|
| 1. Пропелери | 8. Система візуального бачення | 14. Розпилювальний бак |
| 2. Двигуни | 9. Освітлення | 15. Нагнітальні помпи |
| 3. Електронний регулятор швидкості (ESC) | 10. FPV-камера | 16. Розпилювальна насадка |
| 4. Передні індикатори | 11. Зовнішні антени передачі зображень OCUSYNC™ | 17. Розприскувачі |
| 5. Задні індикатори | 12. Задній радар | 18. Шасі |
| 6. Передній радар | 13. Інтелектуальний бортовий акумулятор | |
| 7. Бортові антени D-RTK™ | | |

Пульт дистанційного керування



- | | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1. Сенсорний екран | 8. Світлодіодний індикатор стану | 16. Кнопка розпилення/розкидання |
| 2. Світлодіодний індикатор стану підключення | 9. Світлодіодні індикатори рівня заряду акумулятора | 17. Перемикач режиму польоту |
| 3. Ручки керування | 10. Кнопка живлення | 18. Порт HDMI |
| 4. Кнопка «Назад» | 11. Кнопка 5D | 19. Порт USB-A |
| 5. Кнопки L1/L2/L3/R1/R2/R3 | 12. Кнопка «Пауза польоту» | 20. Кнопка перемикання FPV/Карта |
| 6. Кнопка «Повернення додому» (RTH) | 13. Зовнішні антени | 21. Правий регулятор |
| 7. Мікрофон | 14. Налаштовувана кнопка C3 | 22. Коліщатко прокрутки |
| | 15. Лівий регулятор | 23. Внутрішні антени |



- | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|
| 24. Кнопки C1/C2 | 27. Акумуляторний відсік | 30. Гніздо для карти microSD |
| 25. Задня кришка | 28. Кнопка розблокування задньої кришки | 31. Порт USB-C |
| 26. Кнопка розблокування акумулятора | 29. Відсік для ключа | 32. Впускний отвір повітря |
| | | 33. Кронштейн |

Підготовка до зльоту



Важливо розуміти основні рекомендації щодо польоту, як для вашого захисту, так і для безпеки людей навколо вас.
Обов'язково прочитайте **заяву про неприйняття відповідальності та інструкції з техніки безпеки**.


Карта контрольних перевірок перед польотом

Увімкніть пульт дистанційного керування, відкрийте застосунок DJI Agras, а потім увімкніть живлення літального апарата. Подбайте, щоб пульт дистанційного керування та літальний апарат були підключені. Перейдіть на головний екран застосунку та торкніться «Пуск», щоб увійти в подання «Робота». Переконайтеся, що рядок стану у верхньому лівому куті екрана зелений. Інакше літальний апарат не зможе злетіти.

- Рекомендується позиціонування RTK. У застосунку перейдіть до подання «Робота», торкніться , а потім RTK, щоб вибрати спосіб отримання сигналів RTK.
- Для підключення до мережі Інтернет рекомендується використовувати стільниковий ключ DJI Cellular Dongle. У застосунку перейдіть до подання «Робота», торкніться , а потім виберіть «Перевірка мережі». Якщо стан усіх пристроїв мережі показано зеленим кольором, стільниковий ключ і SIM-карта працюють належним чином.

Ручний політ


Ручні зліт/посадка



- 1 **Запуск двигунів:** Виконайте комбіновану команду ручок керування й утримуйте їх у такому положенні протягом двох секунд.
- 2 **Зліт:** Зліт: натисніть ліву ручку керування (режим 2) вгору, щоб злетіти.
- 3 **Приземлення / Зупинка двигунів:** Натисніть ліву ручку керування (режим 2) вниз, доки літальний апарат не приземлиться. Утримання протягом трьох секунд, щоб вимкнути двигуни.

- Натисніть й утримуйте кнопки C1, C2 та кнопку паузи польоту одночасно, доки мотор не зупиниться, у разі надзвичайної ситуації.

Ручка керування (режим 2)



- Щоб літальний апарат автоматично злітав і виконував роботу, рекомендується створити план для поля й вибрати роботу перед зльотом. Для отримання додаткової інформації див. розділ «Операції запуску». Для інших сценаріїв злітайте та приземляйтеся вручну.

Операції запуску

Порядок роботи

Користувачі можуть виконувати операції картування в операційній зоні за допомогою застосунку DJI Agras і створювати карту високої роздільної здатності завдяки автономній реконструкції за допомогою пульта дистанційного керування, а потім задавати поле для роботи на мапі високої роздільної здатності для «Роботи на маршруті». У наступному описі використовуються «Приціл», «Картування маршруту» та «Робота на маршруті» як приклади.



DJI Agras App



Увімкніть пульт дистанційного керування, а потім літальний апарат. Увійдіть до подання «Робота» в застосунку DJI Agras.

Торкніться кнопки налаштування режиму в лівому верхньому куті та виберіть пункт «Картування маршруту» на панелі «Картування» на екрані вибору режиму завдання.

Торкніться праворуч, виберіть «Маршрут зони» або «Межовий маршрут» та встановіть роздільну здатність, потім торкніться та виберіть «Приціл».



Перетягніть карту та торкніться «Додати», щоб додати точку там, куди наведено приціл. Торкніться , щоб зберегти.

Торкніться «Почати» та перемістіть повзунок на зліт. Літальний апарат автоматично виконуватиме картування вздовж маршруту.

Зачекайте завершення реконструкції. Торкніться «Поля», щоб виконати завдання.



Виберіть поле та торкніться «Додати».

Торкніться та виберіть «Приціл». Перетягніть карту та торкніться «Додати», щоб додати граничні точки на карті.

Виберіть тип точки як Перешкода або Зона без обрискування та позначте перешкоди або зони, які не потребують обрискування, на карті.



Встановіть параметри маршруту, перетягніть ; щоб скоригувати напрямку польоту за маршрутом, і натисніть щоб зберегти дані.

Торкніться , щоб використати поле та встановити параметри завдання.

Торкніться «Почати», щоб розпочати завдання.



- Злітайте лише у відкритих зонах і встановлюйте належні «Повернення на маршрут» та «Висоту RTH» відповідно до робочого середовища.

- Роботу можна призупинити, злегка перемістивши ручку керування. Літальний апарат зависне в повітрі й запише контрольну точку. Після цього літальним апаратом можна керувати вручну. Виберіть роботу ще раз, щоб продовжити. Літальний апарат автоматично повернеться до контрольної точки та відновить роботу. Прیدіліть увагу безпеці літального апарата, повертаючись до контрольної точки.
- Користувачі можуть встановити в застосунку дію, яку буде виконувати літальний апарат після завершення роботи.
- Зверніться до Посібника користувача для отримання додаткової інформації про процедури експлуатації та запобіжні заходи.

Повернення додому (RTH)

Літальний апарат автоматично повертатиметься до домашньої точки в таких ситуаціях:

Інтелектуальне RTH: Користувач натискає та утримує кнопку RTH.
 Безпечне RTH*: Сигнал пульта дистанційного керування втрачено.

RTH за низького рівня заряду акумулятора*: Рівень заряду акумулятора літального апарату досягає встановленого порогу низького заряду.

Повернення після роботи*: Завдання виконано.

Якщо на шляху повернення під час RTH є перешкода, літальний апарат оминє її або зменшить швидкість до зависання (поведінка залежить від обраного для роботи рельєфу). Літальний апарат виходить з RTH і чекає подальших команд після зависання.

* Користувачі можуть налаштувати дію літального апарату в застосунку. Доступно лише якщо встановлено RTH.

Технічне обслуговування

Очищуйте всі частини літального апарата та пульта дистанційного керування наприкінці кожного дня розприскування після того, як його температура прийде в норму. НЕ очищуйте літальний апарат відразу після завершення роботи.

1. Заповніть бак для розпилення чистою або мильною водою і розпилюйте воду через розпилювачі, поки бак не спорожніє, або увімкніть функцію «Очищення шлангів» у налаштуваннях розпилення. Повторіть крок, щоб повністю очистити бак.
2. Зніміть фільтр бака для розпилення, щоб очистити та усунути будь-які засмічення.
3. Переконайтеся, що конструкцію літального апарата повністю з'єднано, а акумулятор знято, щоб апарат можна було помити безпосередньо водою. Для очищення корпусу літального апарата рекомендується використовувати розпилювальну мийку, наповнену водою, і протерти його м'якою щіткою або вологою тканиною, перш ніж видалити залишки води сухою тканиною.
4. Якщо на моторах чи пропелерах є пил або пестицидна рідина, протріть їх вологою ганчіркою, перш ніж видалити залишки води сухою ганчіркою.
5. Протріть поверхню та екран пульта дистанційного керування чистою вологою тканиною, з якої було віджато воду.
6. Зберігайте очищені літальні апарати в сухому місці.

* Зверніться до Посібника користувача для отримання додаткової інформації про використання та обслуговування.

Характеристики

Літальний апарат (Модель: 3WWDZ-20C)	
Робоча частота ^[1] та потужність передавача (EIRP)	2,4000-2,4835 ГГц; <33 дБм (FCC), <20 дБм (SRRC/CE/MIC)
Робоча температура	від 0 °C до 40 °C (від 32 °F до 104 °F)
Радар	
Модель	RD241608RFV2 (Передній радар); RD241608RBV2 (Задній радар)
Робоча частота та потужність передавача (EIRP)	24,05-24,25 ГГц; <20 дБм (NCC/MIC/KC/CE/FCC)
Робоча температура	від 0 °C до 40 °C (від 32 °F до 104 °F)
Пульт дистанційного керування (Модель: TKPL2)	
Робоча температура	від -20 °C до 50 °C (від -4 °F до 122 °F)
O4 Передавання відео	
Робоча частота та потужність передавача (EIRP)	2,4000-2,4835 ГГц; <33 дБм (FCC), <20 дБм (SRRC/CE/MIC)
Wi-Fi (802,11 a/b/g/n/ac/ax)	
Робоча частота ^[1] та потужність передавача (EIRP)	2,4000-2,4835 ГГц; <26 дБм (FCC), <20 дБм (SRRC/CE/MIC)
Bluetooth 5.2	
Робоча частота та потужність передавача (EIRP)	2,4000-2,4835 ГГц; <10 дБм

Compliance Information

FCC Compliance Notice

Supplier's Declaration of Conformity
Product name: AGRAS T25P/DJ RC Plus 2
Model Number: 3WDDW-20C7KPL2
Responsible Party: DJI Research & LLC
Responsible Party Address: 13071 Edwards Road, Cerritos, CA 90703
Website: www.dji.com

We, DJI Research & LLC, being the responsible party, declares that the above mentioned model was tested to demonstrate complying with all applicable FCC rules and regulations. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information

The aircraft complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radiation exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm during normal operation. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (FCC) in the United States. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported in this standard during product certification for use when properly worn on the body. These requirements set a SAR limit of 4 W/kg averaged over ten gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the limbs.

ISED Compliance Notice

CAN ICES-003 (A) / NMB-003(A)
This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's (ISED) requirements for RSS-102. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'opération de cet appareil est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. This aircraft complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-placé ni fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Ce dispositif doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

This equipment complies with RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the RSS-102.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-placé ni fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Ce dispositif doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Ces exigences ont été testées et trouvées conformes aux limites de l'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique du CANADA.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body. Ces exigences ont été testées et trouvées conformes aux limites de l'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique du CANADA.

en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le corps. Ces exigences ont été testées et trouvées conformes aux limites de l'exposition aux ondes radio établies par le développement énergétique des États-Unis. Ces exigences ont été testées et trouvées conformes aux limites de l'exposition aux ondes radio établies par le développement énergétique des États-Unis. Ces exigences ont été testées et trouvées conformes aux limites de l'exposition aux ondes radio établies par le développement énergétique des États-Unis. Ces exigences ont été testées et trouvées conformes aux limites de l'exposition aux ondes radio établies par le développement énergétique des États-Unis.

Pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal (dichiaré permis) pour les dispositifs utilisant la bande de 2,4 GHz à 5,8 GHz (FRS) doit être conforme à la limite de la p.i.r.e. spécifiée, selon le cas. The device for operation in the band 510-520 MHz is used for indoor use to avoid the potential for causing interference to co-channel mobile satellite systems. The devices functioning dans la bande de 5 100 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

5150-5250MHz: 仅限室内使用

KC Compliance Notice

KC Compliance Notice
본 무선전송설비는 운용 중 전자기파 간섭성이 있으므로 영장지역과 민감한 서비스는 할 수 없습니다.
"한국 무전송설비는 운용 중 전자기파 간섭성이 있음"

UK Compliance Notice

取得無線電波之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者不得將該器材用於其他用途。該器材之使用不得違反電檢法及無線電法規定。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及于他種合法用途，經發現用戶干擾現象時，應立即停止，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法用途，指依電信管理法規定作業之無線電通訊。低功率射頻器材禁止用於廣播電台、電視台、廣播電台、無線電通訊系統之干擾。本器材之使用不得對重要系統造成干擾。供應至無人駕駛器材系統之使用者，應符合特定的專業工業規範有關普通消費者之管理規定。使用說明書必備語言
注意：(1) 每小時 30 分鐘休息 10 分鐘。(2) 未滿 2 歲幼齡兒童不得超過 10 分鐘。

EU & UK Compliance Notice



EU Compliance Notice: This DJI TECHNOLOGY CO., LTD. hereby declares that this device (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WDDW-20C7KPL2)) is in compliance with all essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU, Directive 2012/19/EU (WEEE), Directive 2011/65/EU (RoHS), and Regulation 1907/2006 (REACH). Eine Kopie der EU-Deklaration der Conformität ist available online at www.dji.com/euro-compliance EU contact address: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

GB Compliance Notice: This DJI TECHNOLOGY CO., LTD. hereby declares that this device (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WDDW-20C7KPL2)) is in compliance with all essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations 2017, The Restriction of the Use of Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and the Restriction of the Use of Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. A copy of the GB Declaration of Conformity and PSTI SOC are available online at www.dji.com/euro-compliance

Declaración de conformidad de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara por la presente que este dispositivo (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WDDW-20C7KPL2)) cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE (RoHS) y el Reglamento 1907/2006 (REACH). Puede obtener una copia de la Declaración de conformidad de la UE en la línea en www.dji.com/euro-compliance Dirección de contacto de la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Alemania

EU-nalveilingverklaring: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. verklaart hierbij dat dit apparaat (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WDDW-20C7KPL2)) voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU, Richtlijn 2012/19/EU (AEE), Richtlijn 2011/65/EU (ROHS) en Verordening 1907/2006 (REACH). Een kopie van de EU-conformiteitsverklaring is online beschikbaar op www.dji.com/euro-compliance Contactadres: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Duitsland

Declaración de Conformidad de la UE: A SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara pelo presente que este dispositivo (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WDDW-20C7KPL2)) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições pertinentes da Diretiva 2014/53/UE, Diretiva 2012/19/UE (REE), da Diretiva 2011/65/UE (ROHS) do Regulamento 1907/2006 (REACH). Uma cópia da Declaração de Conformidade da UE está disponível online em www.dji.com/euro-compliance Endereço de contacto da UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Alemanha

Dichiarazione di conformità UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. dichiara che il presente dispositivo (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WDDW-20C7KPL2)) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2012/19/UE (REE), Direttiva 2011/65/UE (ROHS) e del Regolamento 1907/2006 (REACH). Una copia della Dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo www.dji.com/euro-compliance Indirizzo di contatto per l'UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Vajcia

97618, Niederlauer, Germania

Déclaration de conformité UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. déclare par la présente que l'appareil (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WDDW-20C7KPL2)) est en conformité avec les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE, de la Directive 2012/19/UE (DEE), de la Directive 2011/65/UE (ROHS) et du Règlement 1907/2006 (REACH). Une copie de la Déclaration de conformité UE est disponible en ligne à l'adresse www.dji.com/euro-compliance Adresse de contact UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Allemagne

PRÉCAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL
N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou un équipement automobile en raison des interférences qui peuvent produire des interférences
—Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence
Éloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.
Éloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.
Le débit d'absorption spécifique (DAS) total quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.
Les valeurs du débit d'absorption spécifique des TKL2: DAS tronc: 0.355W/kg

EU-Konformitätserklärung SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. erklärt hiermit, dass dieses Gerät (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WDDW-20C7KPL2)) den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, der Richtlinie 2012/19/UE (WEEE), der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) und der Verordnung 1907/2006 (REACH) entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter www.dji.com/euro-compliance EU-Kontaktadresse: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Декларация о соответствии на ЕС: С настоящото SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. декларира, че това устройство (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WDDW-20C7KPL2)) е съвместимо с основните изисквания и други прости разпоредби на Директивата 2014/53/ЕО, Директивата 2012/19/ЕО (ОЕО), Директивата 2011/65/ЕО (РОHS) и Регламент 1907/2006 (РЕАЧ). Екземпляр от Декларацията за съответствие на ЕС е наличен онлайн на адрес www.dji.com/euro-compliance Адрес за контакт в ЕС: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Германия

EU prohlášení o shodě: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. tímto prohlašuje, že toto zařízení (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WDDW-20C7KPL2)) je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU, směrnice 2012/19/UE (WEEE), směrnice 2011/65/UE (RoHS) a nařízení 1907/2006 (REACH). Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.dji.com/euro-compliance Kontaktní adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Německo

EU-oversensstemmiserklæring: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. erklærer hermed, at denne enhed (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WDDW-20C7KPL2)) overensstemmer med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU, direktiv 2012/19/UE (WEEE), direktiv 2011/65/EU (ROHS) og forordning 1907/2006 (REACH). En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig online på www.dji.com/euro-compliance Kontaktadresse i EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Tyskland

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ: Η SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WDDW-20C7KPL2)) συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, της οδηγίας 2012/19/ΕΕ (ΑΗΕ), της οδηγίας 2011/65/ΕΕ (ΡΟΗS) και του κανονισμού 1907/2006 (ΡΕΑΧ). Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό site www.dji.com/euro-compliance Διεύθυνση επικοινωνίας: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Γερμανία

Euroopa Liidu vastavusavastamiseks: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. kinnitab käesolevaga, et see (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WDDW-20C7KPL2)) vastab direktiivide 2014/53/EU, direktiivi 2012/19/EL (WEEE), direktiivi 2011/65/EL ja määruse 1907/2006 (REACH) nõuetele. Muude asjakohaste sätetele. Euroopa Liidu vastavusavastamiseks on saadaval järgmisel aadressil: www.dji.com/euro-compliance Euroopa Liidu kontaktadress: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Saksamaa

ES atitikties deklaracija: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. a patvirtina, kad prietaisas (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WDDW-20C7KPL2)) atitinka esminius reikalavimus bei kitas susijusias nuostatas, kurias nurodo Europos Direktyva 2014/53/ES, Direktyva 2012/19/ES (EEA), Direktyva 2011/65/ES (ROHS) ir Reglamentas 1907/2006 (REACH). ES atitikties deklaracijos kopija pateikiama adresu www.dji.com/euro-compliance ES adresų ryšiai: „DJI GmbH“, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Vokietija

ES atbilstības paziņojums: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. ar šo paziņo, ka šis ierīcis (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WDDW-20C7KPL2)) atbilst būtiskajiem prasībām, kurās minētas Eiropas Direktīvas 2014/53/EU, Direktīva 2012/19/EU (REE), Direktīva 2011/65/EU (ROHS) un Regula 1907/2006 (REACH) būtiskajām prasībām un citiem ar tās saistītajiem noteikumiem. ES atbilstības deklarācijas kopija pieejama tiešsaistē vietnē www.dji.com/euro-compliance ES kontaktadrese: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Vajcia

EU-vaatimusten mukaisuuksilautasusto: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. vakuutus etä, 2012/19/UE (WEEE), RC Plus 2 (3WVWD-20C/TKPL2) suklidan vaatimusten 2014/53/UE, direktiivin 2012/19/UE (WEEE) olennaisiin vaatimuksiin ja niiden assankuuluvien määräysten mukaisesti. Direktiivi 2011/65/UE (ROHS) ja asetus 1907/2006 (REACH). Kopio EU-vaatimusten mukaisuuksilautasusta on saatavilla verkkosivostamme www.dji.com/euro-compliance.
DJI yhteystiedot: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Saksa

Rättes Comhlontra AE: Dearbhaláim SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. go bhfuil an gléas seo (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WVWD-20C/TKPL2)) i gcomhairle le ceangais fionn-riachtanacha agus forlacha ábhartha eile de Threoir 2014/53/AE, Threoir 2012/19/AE (WEEE), Threoir 2011/65/AE (ROHS), agus Rialachán 1907/2006 (REACH). Tá cóip de Dearbhaláim Comhfhreathacha an AE ar fáil ar líne ag www.dji.com/euro-compliance.
Seoladh teagmhála an AE: DJI GmbH, Tionscal 12, 97618, Niederlauer, An Ghearmáin

UE Dikarajazzoni tá Konformita: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. b'ian d'itidkára in dan il-mudell tá-APPARAT (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WVWD-20C/TKPL2)) i gcomhairle le ceangais fionn-riachtanacha agus forlacha ábhartha eile de Threoir 2014/53/AE, Threoir 2012/19/AE (WEEE), Threoir 2011/65/AE (ROHS), agus Rialachán 1907/2006 (REACH).
Kopja tá Dikarajazzoni tá Konformita UE h'ija doispónáil. Tá tuairisc ar www.dji.com/euro-compliance.
Indirizz tá kúantú UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaratie de conformitate UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declará prin prezenta că acest dispozitiv (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WVWD-20C/TKPL2)) este în conformitate cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE, Directivei 2012/19/UE (DEEE), Directivei 2011/65/UE (ROHS) și Regulamentului 1907/2006 (REACH).
O copie a Declarației de conformitate UE este disponibilă online la www.dji.com/euro-compliance.
Adresă de contact UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germania

Izjava EU o skladnosti: Družba SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. s tem izjavlja, da je ta naprava (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WVWD-20C/TKPL2)) skladna s osnovnimi zahtevami in drugim ustreznimi določbami Direktive 2014/53/UE, Direktive 2012/19/UE (WEEE), Direktive 2011/65/UE (ROHS) in s tebe 1907/2006 (REACH).
Kopija izjave EU o skladnosti je na voljo na spletni na www.dji.com/euro-compliance.
Kontakti naslov v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemčija

EU Izjava o uskladenosti: Družba SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. s tem izjavlja da je ta naprava (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WVWD-20C/TKPL2)) uskladen osnovnim zahtevami in drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/UE, Direktive 2012/19/UE (DEEE), Direktive 2011/65/UE (ROHS) in Uredbe 1907/2006 (REACH).
Kopija EU Izjave o uskladenosti dostupna je na mreži na www.dji.com/euro-compliance.
Kontakti na kontakt v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Njemačka

Vyhľadanie o zhode s predpismi EU: Spoločnosť SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WVWD-20C/TKPL2)) je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/UE, smernice 2012/19/UE (DEEE), smernice 2011/65/UE (ROHS) a nariadenia 1907/2006 (REACH).
Kopiu Vyhľadania o zhode pre EU je k dispozícii online na lokalite www.dji.com/euro-compliance.
Kontaktná adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemecko

Deklaracja zgodności UE: Firma SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym deklaruje, że urządzenie (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WVWD-20C/TKPL2)) jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi stosowanymi przepisami Dyrektywy 2014/53/UE, Dyrektywy 2012/19/UE (DEEE), Dyrektywy 2011/65/UE (ROHS), Rozporządzenia 1907/2006 (REACH).
Kopie Deklaracji zgodności UE jest dostępne na adresie internetowym www.dji.com/euro-compliance.
Adres kontaktowy UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Niemcy

EU megfelelőségi nyilatkozat: Az SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. ezennel nyilatkozik, hogy az eszköz (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WVWD-20C/TKPL2)) megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó előírásaink a 2014/53/EU irányelv, a 2012/19/UE irányelv (WEEE), a 2011/65/EU irányelv (ROHS) és az 1907/2006-os rendelet (REACH) tekintetében.
Az EU Megfelelőségi nyilatkozat egy példányát elérhető a következő címen: www.dji.com/euro-compliance.
Kontaktinformációk cím az EU-be: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Németország

EU-forskrån om överensstämmelse: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. inngår härmed att denna enhet (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WVWD-20C/TKPL2)) är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/UE, direktivet 2012/19/UE (DEEE), direktivet 2011/65/UE (ROHS) och Förordning 1907/2006 (REACH).
En kopia av EU-forskrån om överensstämmelse finns online på www.dji.com/euro-compliance.
Kontaktadress för EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Sammærkjandi írlustings ESB: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. lýsir þá þér hér með yfir að tæki (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WVWD-20C/TKPL2)) og samræmi við grunnföror og önnur viðgengni ákvæði þriðju upplýsinga 2014/53/ESB, tilskipun 2012/19/ESB (WEEE), tilskipun 2011/65/ESB (ROHS) og reglugerð 1907/2006 (REACH).
Afrít af sammærkjandi írlustings ESB er aðgengilegt á netinu á www.dji.com/euro-compliance.
ESB tengingar heimilisfang: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Þýskalnd

AB Uygunluk Beyanı: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. bu cihazın (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WVWD-20C/TKPL2)) AB uygunluk beyanıdır. Bu cihazın (AGRAS T25P/DJ RC Plus 2 (3WVWD-20C/TKPL2)) 2011/65/AB (ROHS) ve Yönetmelik 1907/2006 (REACH) temel gerekliliklerini yanı sıra diğer ilgili hükümlerine de uyumlu olduğunu beyan ederiz. Ürünümüzün AB uygunluk beyanını bir çevrimiçi beyanımız olarak www.dji.com/euro-compliance adresinden bulabilirsiniz.
AB iletilim adresi: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Almanya

Environmentally friendly disposal
Electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is not possible. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you can help to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung
Dies ist das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten. Elektrogeräte dürfen nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden (entschädigt Batterien, Akkus und Lampen), sondern müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an der kommunalen Sammelstelle durch Privatpersonen oder an den von Händlern oder Herstellern eingerichteten Sammelstellen ist nicht möglich. Der Besitzer des Gerätes ist dafür verantwortlich, die persönlichen oder vertraulichen Daten auf den zu entsorgenden Geräten zu löschen und sie getrennt zu diesen oder ähnlichen Sammelstellen zu bringen. Die Händler sind verpflichtet, Elektrogeräte für dich kostenlos zurückzunehmen. Durch diesen geringen Aufwands können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Treatment de residuos responsable con el medio ambiente
Los aparatos eléctricos y electrónicos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estamos contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Mise au rebut écologique
Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels, mais doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il n'incombe pas aux particuliers de transporter ces appareils à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Smaltimento ecologico
Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

Milieuvriendelijke afvoeren
Oude elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid samen met het restafval, maar moeten afzonderlijk worden afgevoerd. Afvoeren via het gemeentelijke inzamelpunt is gratis. Het is de eigenaars taak deze toestellen te transporteren voor transporteur. Het is niet de taak van de apparaten op deze wijze te verwijderen. Met deze kleine persoonlijke inspanning levert u een bijdrage aan de recycling van waardevolle grondstoffen en de verwerking van giftige stoffen.

Eliminación ecológica
Os aparelhos eléctricos antigos non poden ser eliminados xuntamente con os materiais residuais. Té de ser eliminados separadamente. A eliminación no punto de recollida pública através de entidades particulares é gratuita. É da responsabilidade do propietario de aparelhos antigos levá-los a estes puntos de recollida ou a pontos de recollida similares. Con este pequeno esforzo estamos contribuíndo para o reciclagem de materias-primas útiles e para o tratamento de substancias tóxicas.

Извършване с оглед опазване на околната среда
Старите електрически уреди не трябва да се изхвърлят заедно с остатъците от други отпадъци. Извършването на екологично почистване на старите уреди е частна лична и безплатна. Собствениците на старите уреди и отговорен за пренасянето на уредите до тези или до подобни обществени пунктове за събиране на отпадъци. Услугите подкрепяте за рециклиране на ценни ресурси и за обработката на токсични вещества.

Ekologyczny sposób likwidacji
Stara elektryczna aparatura nieśmiej być likwidowana spolu ze zbrytkowym odpadem, ale musi być likwidowana samostatnie. Likwidacja na komunalnym zbieralnym punkcie przez osoby niezaproszone jest bezpłatna. Właściciele starych urządzeń odpowiadają za to, że dane do tego zbieralnego punktu zostaną przetransportowane przez osobę uprawnioną do tego celu.

Miljøvenlig bortskaffelse
Gamle elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med restaffald, men skal bortskaffes separat. Bortskaffelse på et fælles indsamlingssted er gratis for privatpersoner. Det er ejernes ansvar at bringe de gamle elektriske apparater hen til disse indsamlingssteder eller til lignende indsamlingssteder. Med denne lille personlige indsats bidrager du til genanvendelse af værdifulde råvarer og

behandlingen af giftige stoffer.

Αποβίωση οικολογική προς το περιβάλλον
Ο παλιός ηλεκτρικός συσκευή δεν πρέπει να αποβίωσει μαζί με τον υπόλοιπο απόβλητο, αλλά χωριστά. Η απόβρωση στο δημόσιο συγκομιδή συγκομιδή είναι δωρεάν. Ο κάτοχος του συσκευών είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά του συσκευών σε αυτά ή παρόμοια σημεία συλλογής. Μόλις τη στιγμή της απόβρωσης, μπορείτε να συμβάλετε στην ανακύκλωση πρώτων υλών και την επεξεργασία των τοξικών ουσιών.

Keskkonsumitit kasutuseel kõrvaldamine
Vanu elektriseadmed ei tohi ära visata koos jäätmetega, vaid tuleb koguda ja kasutuseel kõrvaldada eraldi. Kogumisele on võimalik kasutada tasuta kogumispunkte on arandamine erikeskuste tasuta. Vanade seadmete seadistesse või sarnastesse kogumispunktitestse toimetamiseks ei vastavastavast seadmete omanikud. Selle välkese liikumise panusega etäta kaasa väärarvuti toorme ringlusele ja murgistie ääri töötlemisele.

Utilizavimas neniekanti aplinkini
Senie elektrini prietais negalima išmesti kartu su buitiniems atliekais; juos būtina utliuoti atskirai. Tokių prietaisų utliavimas per komunalniuos atliekų surinkimo punktus yra nemokamas. Elektrinių prietaisų savininkai utliavimui prietaisus privalo priduoti į atliekavimas arba analogiškus atliekų surinkimo punktus. Tokiu būdu, įdėdami nedidelį pastangą, prisidedate prie vertingų išteklių pabrūzimo ir aplinkos apsaugavimo nuo toksiškų medžiagų.

Verdi druidiga aktirumu likvidavšana
Vecas elektriskās ierīces nedrīkst likvidēt kopā ar pārējiem atkritumiem, bet tās jānodod atsevišķi. Privatpersonām ir jānodrošina šo ierīču nodošana šiem punktiem bez maksas. Jūs ietaupāt izmaksas par ierīču nogādāšanu šajās savākšanas vietās un līdzīgos savākšanas punktos. Ar šīm nelielām personiskajām pūlēm jūs veicināt vērīgu izstrādājumu pārstrādi un toksisko vielu apstrādi.

Hävittämisen ympäristöstä ylläpitäminen
Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää kaatopaikallajteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen. Kunnallisen keräyspisteeseen vieminen on yksityishenkilöille ilmaista. Vanhojen laitteiden omistaja vastaa niiden toimittamisesta julkisiin keräyspisteisiin tai vastaaviin. Tällä vähäisellä henkilökohtaisella vaivalla edistät omalta osaltaan ympäristön puhtautta ja kierrättämistä ja mykkyllisten aineiden käsittelyä.

Discaert neemhobbeelich doen chomshool
Niet chomshoolne elektrische letrische a dhuiscart leen an dramhail larmach, acht cahfeir had in chra de lánh ast féin. Tá na dhiscart ag an ionad bailiúcháin poibál ag daoine príobháideacha, ach ní bfuil ann. Tá freagracht ar úinéir seanghálachas na gléasanna a thabhairt chug na hionaid bailiúcháin sin chug na hionaid bailiúcháin den chéad áit. Tá an apparat gádm hua riospóid mar sin, cuidiún tá h'ambháilair luachmhála a ábharthaigi eile shéanái rinnáil a chóiréail.

Toini hi jirrsiptea i-ambent
L-pparat elektriku gádm ma għandux jintraema filmikni mat l-ambent, uchi għandu jintraema b'mod separatu. Ir-rikti f'dawn tal-għajr komunalni man privatni huwa b'għajr. Iktir apparat gádm huwa riospóid mar sin, cuidiún tá h'ambháilair luachmhála a ábharthaigi eile shéanái rinnáil a chóiréail.

Eliminarea ecologică
Aparatele electrice vechi nu trebuie aruncate odată cu deeurile reziduale, ci trebuie eliminate separat. Eliminarea în cadrul punctului de colectare local de către persoane fizice este gratuită. Proprietarii aparaturii trebuie să transporte aparatură transportator acestora la respectivele puncte de colectare sau la alte puncte de colectare similare. Prin acest efort personal nesemnificativ, puteți contribui la reciclarăa materiilor primelor valorose și la tratarea substanelor toxice.

Okoju prijava ogoljanje
Stari električni aparati ne smije odložiti skupaj s ostanki odpadka, temveč ločno. Odlaganje na komunalni zbirni mestu je za fizične osebe brezplačno. Lastnik starih naprav je odgovoren za prenos aparatur na ta zbirni mest. S tako malo osebnega truda prispevate k recikliranju dragocenih surovin in obdelavi strupenih snovi.

Oekoško ogoljanje
Stari električni uređaji ne smiju se odložiti zajedno s kućnim otpadom, već ih treba odložiti odvojeno. Odlaganje na komunalnim zbirnim mjestu za građane je besplatno. Vlasnik starih uređaja dužan je donijeti uređaje do tih zbirnih mjesta ili sličnih zbirnih mjesta. Ovim malim osobnim naporom doprinosite recikliranju vrijednih sirovina i pravilnoj obradi otrovnih tvari.

Ekologyčká likvidácia
Stari elektricki aparati ne smiju se odložiti zajedno s ostatcima otpadka, već ih treba odložiti odvojeno. Odlaganje na komunalnim zbirnim mjestu za građane je besplatno. Vlasnik starih uređaja dužan je donijeti uređaje do tih zbirnih mjesta ili sličnih zbirnih mjesta. Ovim malim osobnim naporom doprinosite recikliranju vrijednih sirovina i pravilnoj obradi otrovnih tvari.

Utilizacija prizjavna dia sirodovstva
Starie elektrickie aparate ne smiju se odložiti zajedno s ostatcima otpadka, već ih treba odložiti odvojeno. Odlaganje na komunalnim zbirnim mjestu za građane je besplatno. Vlasnik starih uređaja dužan je donijeti uređaje do tih zbirnih mjesta ili sličnih zbirnih mjesta. Ovim malim osobnim naporom doprinosite recikliranju vrijednih sirovina i pravilnoj obradi otrovnih tvari.

Környezetbaró hulladékkezelés
Az régi elektromos készülékeket nem szabad a szem

