

Casque stéréo sans fil
WF-C510




Modèle : YY2982

Guide de démarrage rapide


 Pour éviter toute brûlure ou tout dysfonctionnement lorsque le casque est mouillé

Connectez-vous à l'application pour une expérience encore plus agréable et confortable.

De nombreuses fonctionnalités utiles sont disponibles sur votre périphérique.
Téléchargez l'application « Sony | Sound Connect » et tirez-en le meilleur parti.



Première utilisation



1

Port du casque



Faites tourner l'unité du casque pour glisser l'embout d'écouteur à l'intérieur de votre conduit auditif.

2

Établissement d'une connexion BLUETOOTH®



Le casque est mis sous tension lorsque les unités du casque sont retirées de l'étui de recharge. Suivez les instructions de l'application « Sony | Sound Connect » téléchargée.

3

Fonctionnement du casque



Appuyez sur la touche.

Gauche

● (appuyez une fois) : pour activer/désactiver le mode bruit ambiant

● ● ● ● ... (appuyez 4 fois ou plus) : Pour baisser le volume

droite

● (appuyez une fois) : Pour lire de la musique ou interrompre la lecture

● ● (appuyez deux fois) : Pour passer au début de la piste suivante

● ● ● (appuyez 3 fois) : Pour passer au début de la piste précédente (ou de la piste actuelle au cours de la lecture)

● ● ● ● ... (appuyez 4 fois ou plus) : Augmenter le volume

● ● ● ● (appuyez et maintenez enfoncé) : pour utiliser ou annuler la fonction d'assistance vocale (Google™ app/Siri)

Informations associées

[Établissement d'une connexion Bluetooth manuellement](#)

[Chargement du casque](#)

Mise en route

[Utilisation de la fonction Bluetooth](#)

[À propos du guidage vocal](#)

Accessoires fournis

— [Éléments fournis](#)

— [Remplacement des embouts d'écouteurs](#)

Pièces et commandes

- [Emplacement et fonctions des pièces](#)

- [À propos du témoin](#)

Port du casque

- [Port du casque](#)

- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)

Fonctionnement du casque

- [À propos des touches sur le casque](#)

- [Utilisation d'Quick Access](#)

Alimentation/Chargement

- [Chargement](#)

- [Durée de fonctionnement disponible](#)

- [Vérification du niveau de charge restant de la batterie](#)

- [Mise sous tension du casque](#)

- [Mise hors tension du casque](#)

Raccordements

[Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)

Configuration aisée avec l'application

- [Connexion à l'aide de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

Smartphone Android

- [Pairage et connexion à un smartphone Android](#)

- [Connexion à un smartphone Android apparié](#)

iPhone (périphériques iOS)

- [Pairage et connexion à un iPhone](#)

- [Connexion à un iPhone apparié](#)

Ordinateurs

- [Pairage et connexion à un ordinateur \(Windows® 11\)](#)

- [Pairage et connexion à un ordinateur \(Windows 10\)](#)

- [Pairage et connexion à un ordinateur \(Mac\)](#)

- [Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 11\)](#)

- [Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 10\)](#)

- [Connexion à un ordinateur apparié \(Mac\)](#)

Autres périphériques Bluetooth

- [Pairage et connexion à un périphérique Bluetooth](#)

- [Connexion à un périphérique Bluetooth apparié](#)

Connexion multipoint

- [Connexion du casque à 2 périphériques simultanément \(connexion multipoint\)](#)

[Coupure de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)

Écoute de musique

Écoute de musique via une connexion Bluetooth

- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)

- [Commande du périphérique audio \(connexion Bluetooth\)](#)

- [À propos de 360 Reality Audio](#)

[Écoute du son ambiant pendant la lecture de musique \(Mode bruit ambiant\)](#)

Mode de qualité sonore

- [À propos du mode de qualité sonore](#)

- [Codecs pris en charge](#)

- [À propos de la fonction DSEE](#)

Communications téléphoniques

[Réception d'un appel](#)

[Émission d'un appel](#)

[Fonctions pour un appel téléphonique](#)

[Passer un appel vidéo sur votre ordinateur](#)

Utilisation de la fonction d'assistance vocale

[Utilisation de la fonction d'assistance vocale \(Google app\)](#)

[Utilisation de la fonction d'assistance vocale \(Siri\)](#)

Utilisation des applications

[Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

[Installation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

[Accès aux informations d'assistance à partir de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

[Comment conserver le logiciel à jour \(pour une utilisation confortable du casque\)](#)

Utilisation des services partenaires

[Utilisation des services partenaires](#)

Informations importantes

[Précautions](#)

[Lorsque vous n'utilisez plus le casque](#)

[Maintenance](#)

[Pour éviter toute brûlure ou tout dysfonctionnement lorsque le casque est mouillé](#)

[Lorsque les unités du casque ou l'étui de recharge sont mouillés](#)

[Licences](#)

[Marques](#)

[Sites Web d'assistance à la clientèle](#)

Dépannage

[Dépannage](#)

[Réinitialisation du casque](#)

[Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Spécifications

[Spécifications](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Utilisation de la fonction Bluetooth

Le casque utilise la technologie sans fil Bluetooth qui vous permet de réaliser les actions suivantes.

Écoute de musique

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un smartphone ou d'un lecteur audio, etc.



Conversation téléphonique

Vous pouvez passer et recevoir des appels mains libres, tout en laissant votre smartphone ou téléphone portable dans votre sac ou votre poche.



Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

À propos du guidage vocal

Selon le paramétrage d'usine, vous entendez le guidage vocal en anglais via le casque. Le contenu du guidage vocal est expliqué entre parenthèses.

L'application « Sony | Sound Connect » vous permet de modifier la langue du guidage vocal, d'activer/de désactiver le guidage vocal et de régler le volume du guidage vocal.

- Lorsque vous entrez en mode de pairing : « Pairing » (Pairage)
- Lorsque le niveau de charge restant de la batterie du casque est faible : « Low battery » (Batterie faible)
- En cas de mise hors tension automatique lorsque la batterie du casque est épuisée : « Battery is empty » (La batterie est déchargée)
- Lors du réglage du volume du guidage vocal : « Voice guidance test » (Essai du guidage vocal)
- Lorsque l'application correspondante n'est pas lancée, même si vous utilisez l'unité du casque à laquelle Quick Access est assigné : « App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device » (L'application assignée à Quick Access n'est pas lancée sur le périphérique mobile)

Note

- La modification de la langue du guidage vocal prend 4 minutes environ.
- Lorsque vous initialisez le casque pour rétablir les paramètres d'usine après avoir modifié la langue du guidage vocal, la langue n'est pas réinitialisée.
- Si vous n'entendez pas le guidage vocal après avoir modifié la langue du guidage vocal ou mis à jour le logiciel du casque, installez les unités du casque dans l'étui de recharge et fermez le couvercle de l'étui de recharge pour les mettre hors tension, puis retirez les unités du casque de l'étui de recharge pour les remettre sous tension.

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Éléments fournis

Après avoir ouvert l'emballage, vérifiez que tous les éléments de la liste sont inclus. Si un élément est manquant, contactez votre revendeur.

Les numéros entre () indiquent la quantité.

Casque stéréo sans fil (1)

Embouts d'oreillettes en caoutchouc de silicone hybride (SS, M, LL x 2)

- Des embouts d'écouteurs de taille M sont fixés aux unités gauche et droite du casque au moment de l'achat. La taille des embouts d'écouteurs peut être déterminée par le nombre de lignes en pointillés présentes à l'intérieur de la base des embouts d'écouteurs.




Taille SS : 1 ligne

Taille M : 3 lignes

Taille LL : 5 lignes

Étui de recharge (1)



Documents (1 jeu)

Note

- Les embouts d'écouteurs sont des consommables. Si les embouts d'écouteurs sont endommagés et doivent être remplacés, contactez votre revendeur Sony le plus proche ou achetez la série EP-EX11 *, vendue séparément.

* Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans certains pays et certaines régions.

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Remplacement des embouts d'écouteurs

Des embouts d'écouteurs de taille M sont fixés aux unités gauche et droite du casque au moment de l'achat.

Si la taille des embouts d'écouteurs ne correspond pas à la taille de vos conduits auditifs ou si le casque n'est pas porté correctement dans vos oreilles, la qualité sonore ou les performances d'appel peuvent ne pas être satisfaisantes.

Le cas échéant, reportez-vous aux instructions suivantes.

- Lorsque vous changez les embouts d'écouteurs, essayez les différentes tailles d'embouts d'écouteurs dans l'ordre, de la plus grande à la plus petite. La taille la plus adaptée des embouts d'écouteurs gauche et droit peut être différente pour les oreilles gauche et droite.
- Vérifiez que vous portez le casque correctement dans vos oreilles. Portez le casque de façon à ce que les embouts d'écouteurs soient confortablement placés aussi profondément que possible dans les canaux auditifs.

Embouts d'oreillettes en caoutchouc de silicone hybride

La taille des embouts d'écouteurs peut être déterminée par le nombre de lignes en pointillés présentes à l'intérieur de la base des embouts d'écouteurs.




Taille SS : 1 ligne

Taille M : 3 lignes

Taille LL : 5 lignes


1 Retirez l'embout d'écouteur.

Tenez l'unité du casque et faites tourner l'embout d'écouteur pour le retirer.
Ne pincez pas l'extrémité de l'embout d'écouteur lors du retrait.



2 Fixez l'embout d'écouteur.

Poussez fermement l'embout d'écouteur sur le conduit (tuyau de sortie audio) du casque de sorte que l'embout d'écouteur recouvre l'extrémité interne du conduit acoustique. Ne fixez pas l'embout d'écouteur de manière lâche ou en oblique.



Si l'embout d'écouteur n'est pas complètement fixé, il peut se détacher du casque, ce qui réduit la qualité sonore et ne permet pas de porter l'unité du casque correctement.

Rubrique associée


- [Port du casque](#)

5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510


Emplacement et fonctions des pièces

Casque



1. Touches (gauche, droite)
Appuyez dessus pour utiliser le casque.
2. Point tactile
L'unité gauche du casque est munie d'un point tactile.
3. Trous d'aération (gauche, droit)
4. Unité gauche du casque
5. Embouts d'écouteurs (gauche, droit)
6. Unité droite du casque
7. Repère L (gauche)
8. Ports de chargement
9. Repère R (droit)
10. Micros (gauche, droit)
Captent le son de votre voix lorsque vous parlez au téléphone.
11. Antennes intégrées (gauche, droite)
Une antenne Bluetooth est intégrée dans chaque unité, gauche ou droite, du casque.

Étui de recharge



1. Couverture

2. Ports de chargement

3. Témoin (bleu/orange/vert)

Indique la charge restante de la batterie des unités du casque et de l'étui de recharge, l'état de la charge ou l'état du mode de pairing.

4. Numéro de série

Emplacement sur la partie inférieure de l'étui de recharge.

5. Touche de pairing/réinitialisation/initialisation

Utilisée pour entrer en mode de pairing, réinitialiser ou initialiser le casque.

6. Port USB Type-C®

À l'aide d'un câble USB Type-C disponible dans le commerce, connectez l'étui de recharge à un ordinateur ou à une prise secteur via un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce pour charger le casque et l'étui de recharge simultanément.

Rubrique associée

- [À propos du témoin](#)
- [Vérification du niveau de charge restant de la batterie](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

À propos du témoin

Le témoin de l'étui de recharge vous renseigne sur les différents états du casque/de l'étui de recharge.

● : s'allume en vert / ● : s'allume en orange / ● : s'allume en bleu / - : s'éteint

Indication du niveau de charge restant de la batterie

Lorsque les deux unités du casque sont rangées dans l'étui de recharge : affiche le niveau de charge restant de la batterie le moins élevé entre l'unité gauche et l'unité droite du casque.

Lorsque l'unité gauche ou l'unité droite du casque est rangée dans l'étui de recharge : affiche le niveau de charge restant de la batterie de l'unité du casque rangée dans l'étui de recharge.

Lorsque les deux unités du casque sont retirées de l'étui de recharge : affiche le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge.

Lorsque le couvercle de l'étui de recharge est ouvert ou fermé, ou lorsque le câble USB Type-C est retiré une fois le chargement terminé, le témoin s'allume comme suit, en fonction du niveau de charge restant de la batterie.

- Lorsque le casque est rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie du casque est supérieur ou égal à 71 % / Lorsque le casque n'est pas rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge est supérieur ou égal à 21 %

 - - - - - (s'allume en vert pendant 6 secondes environ)

- Lorsque le casque est rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie du casque est compris entre 70 % et 1 % / Lorsque le casque n'est pas rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge est compris entre 20 % et 1 %

 - - - - - (s'allume en orange pendant 6 secondes environ)

- Lorsque les unités du casque sont rangées dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie des unités du casque est inférieur à 1 % / Lorsque les unités du casque ne sont pas rangées dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge est inférieur à 1 %

- - - - - (s'éteint)

Lorsque les unités du casque sont retirées de l'étui de recharge ou lorsque les unités du casque sont rangées dans l'étui de recharge, le témoin s'allume comme suit en fonction du niveau de charge restant de la batterie.

- Lorsque le casque est rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie du casque est supérieur ou égal à 71 % / Lorsque le casque n'est pas rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge est supérieur ou égal à 21 %

 - - - - - (s'allume en vert pendant 3 secondes environ)

- Lorsque le casque est rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie du casque est compris entre 70 % et 1 % / Lorsque le casque n'est pas rangé dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge est compris entre 20 % et 1 %

 - - - - - (s'allume en orange pendant 3 secondes environ)

- Lorsque les unités du casque sont rangées dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie des unités du casque est inférieur à 1 % / Lorsque les unités du casque ne sont pas rangées dans l'étui de recharge et que le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge est inférieur à 1 %

- - - - - (s'éteint)

État de charge

- Pendant le chargement des unités du casque / Pendant le chargement de l'étui de recharge
 (s'allume en orange)
- Lorsque la batterie est complètement chargée et que le chargement des unités du casque/de l'étui de recharge commence
 - - - - - (s'allume en orange pendant 1 minute environ, puis s'éteint)
- Lorsque la batterie est complètement chargée et que le chargement est terminé
- - - - - (s'éteint)
- Lors du chargement, lorsque le couvercle de l'étui de recharge est ouvert ou fermé / Lorsque les unités du casque sont rangées ou retirées de l'étui de recharge
 - - - - -  (s'allume en orange pendant le chargement, s'éteint pendant 0,5 seconde environ, puis se rallume en orange)
- Température de chargement anormale
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (clignote deux fois à plusieurs reprises en orange à un intervalle d'environ 1 seconde)
- Lorsqu'une erreur se produit alors que le chargement est en cours et qu'il ne peut pas être effectué
 - -  - -  - -  - -  - -  (clignote lentement à plusieurs reprises en orange à un intervalle d'environ 0,5 seconde)
- Combinaison des unités gauche et droite du casque anormale
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (clignote 3 fois à plusieurs reprises en orange à un intervalle d'environ 1,3 seconde)

État de la connexion Bluetooth

- Mode de pairing
  - - - - -   - - - - - (clignote à plusieurs reprises deux fois en bleu)
- Processus de connexion terminé
     ... (clignote 10 fois en bleu)
Indique lorsqu'une unité ou les deux unités du casque sont rangées dans l'étui de recharge.

Autre témoin

- Préparation de la réinitialisation/Préparation de l'initialisation
 - - -  - - - -  - - (clignote à plusieurs reprises en orange pendant environ 5 secondes avec un intervalle d'environ 0,7 seconde, environ 15 secondes après avoir appuyé pour la première fois sur la touche de réinitialisation/initialisation à l'arrière de l'étui de recharge)
Pour plus de détails, voir « [Réinitialisation du casque](#) » ou « [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#) ».
- Initialisation terminée
 -  -  -  (clignote 4 fois en vert à un intervalle d'environ 0,3 seconde)
Pour plus de détails, voir « [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#) ».


Rubrique associée

- [Chargement](#)
- [Vérification du niveau de charge restant de la batterie](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)
- [Comment conserver le logiciel à jour \(pour une utilisation confortable du casque\)](#)
- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)


Port du casque

1 Placez les unités du casque dans vos oreilles.

Placez l'unité du casque portant le repère **L** (gauche) dans votre oreille gauche et l'unité du casque portant le repère **R** (droit) dans votre oreille droite. L'unité gauche du casque comporte un point tactile (A).



Veillez à ne pas appuyer sur la touche (B) lorsque vous placez les unités du casque dans vos deux oreilles.



2 Ajustez les unités du casque à vos oreilles.

Faites tourner l'unité du casque pour glisser l'embout d'écouteur à l'intérieur de votre conduit auditif.



Astuce

- Lorsque vous placez l'unité du casque dans votre oreille ou réglez la position de l'unité du casque, reportez-vous à l'illustration à l'étape 2 pour savoir comment tenir l'unité du casque.

Pour que la qualité sonore, le volume, la qualité sonore des communications, etc., soient efficaces

Si la taille des embouts d'écouteurs ne correspond pas à la taille de vos conduits auditifs ou si le casque n'est pas porté correctement dans vos oreilles, la qualité sonore, le volume ou les performances d'appel peuvent ne pas être satisfaisants.

Le cas échéant, reportez-vous aux instructions suivantes.

- Lorsque vous changez les embouts d'écouteurs, essayez les différentes tailles d'embouts d'écouteurs dans l'ordre, de la plus grande à la plus petite. La taille la plus adaptée des embouts d'écouteurs gauche et droit peut être différente pour les oreilles gauche et droite.
- En vous référant à l'étape 2, vérifiez que vous portez correctement le casque sur vos oreilles. Portez le casque de façon à ce que les embouts d'écouteur soient confortablement placés aussi profondément que possible dans les canaux auditifs.

Astuce

- Vous pouvez également lire de la musique, passer et recevoir des appels, etc. lorsque vous ne portez qu'une seule unité du casque dans une oreille.

Rubrique associée


- [Remplacement des embouts d'écouteurs](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)

5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Utilisation d'une seule unité du casque

Vous pouvez retirer l'une des unités du casque de l'étui de recharge et l'utiliser de manière indépendante. Dans ce cas, seule l'unité du casque ayant été retirée de l'étui de recharge se met sous tension.



Lorsque vous retirez l'autre unité du casque de l'étui de recharge

La connexion entre les unités gauche et droite du casque est établie automatiquement, et vous entendez la musique ou tout autre fichier audio sur les deux unités du casque.

Assignation des fonctions des touches du casque

Selon l'unité du casque que vous portez et selon le paramétrage d'usine, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles. Dans ce cas, vous pouvez modifier les assignations des fonctions aux touches à l'aide de l'application « Sony | Sound Connect ».

Astuce

- Selon le paramétrage d'usine, la fonction de lecture de la musique est assignée à l'unité droite du casque. Lorsque vous écoutez de la musique d'une seule oreille et si seule l'unité droite du casque est portée dans une oreille, utilisez la touche de l'unité droite du casque pour lire de la musique. Si seule l'unité gauche du casque est portée dans l'oreille, utilisez le périphérique connecté pour lire de la musique.
- Lorsque vous écoutez de la musique ou toute autre source audio stéréo en ne portant qu'une seule unité du casque, vous entendez le son mono avec les canaux gauche et droit mixés.
- Vous pouvez également passer des appels en mode mains libres même lorsque vous n'utilisez qu'une seule unité du casque. Lorsque vous recevez un appel entrant, répondez avec l'unité du casque que vous utilisez. Si vous retirez l'autre unité du casque de l'étui de recharge alors que vous parlez avec une seule unité du casque, vous pouvez parler avec les deux unités du casque.


Rubrique associée

- [Commande du périphérique audio \(connexion Bluetooth\)](#)
- [Fonctions pour un appel téléphonique](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

À propos des touches sur le casque

Appuyez sur la touche pour effectuer différentes opérations, comme la lecture de la musique, les appels téléphoniques, ou pour modifier le réglage du mode bruit ambiant.



Quelques opérations disponibles

	Gauche	Droite
Appuyer une fois	Pour activer/désactiver le mode bruit ambiant	Pour lire de la musique ou interrompre la lecture
Appuyer deux fois	Pour recevoir un appel/mettre fin à un appel/annuler un appel sortant	Pour passer au début de la piste suivante Pour recevoir un appel/mettre fin à un appel/annuler un appel sortant
Appuyer 3 fois	—	Pour passer au début de la piste précédente (ou de la piste actuelle au cours de la lecture)
Appuyer 4 fois ou plus	Pour baisser le volume	Pour augmenter le volume
Appuyer et maintenir enfoncé	Pour mettre le casque sous tension Pour refuser un appel	Pour mettre le casque sous tension Pour refuser un appel Pour utiliser ou annuler la fonction d'assistance vocale (Google app/Siri)

Astuce

- Vous pouvez modifier les assignations des fonctions des touches des unités gauche et droite du casque à l'aide de l'application « Sony | Sound Connect ». Par exemple, l'assignation de la fonction de lecture de musique à la touche de l'unité droite du casque selon le paramétrage d'usine peut être modifiée et cette fonction peut être assignée à la touche de l'unité gauche du casque. Vous pouvez également décider de ne pas assigner la fonction de lecture de musique, le mode bruit ambiant ou la fonction de réglage du volume de lecture, etc.

- [Commande du périphérique audio \(connexion Bluetooth\)](#)
- [Fonctions pour un appel téléphonique](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Utilisation d'Quick Access

Quick Access est une fonctionnalité qui permet de lire du contenu dans l'application correspondante en effleurant simplement la touche du casque.

- 1 **Placez les unités du casque dans vos oreilles et connectez le casque au smartphone via une connexion Bluetooth.**
- 2 **Ouvrez l'application « Sony | Sound Connect » et assignez les services que vous souhaitez lier à Quick Access.**
- 3 **Lancez l'application du service assigné à Quick Access.**
- 4 **Appuyez sur la touche de l'unité gauche du casque pour utiliser Quick Access.**

En fonction du nombre de pressions exercées sur la touche, vous pouvez exécuter le service assigné à deux pressions ou le service assigné à trois pressions.

Astuce

- Pour utiliser Quick Access, vous devez installer l'application correspondante sur votre smartphone et vous connecter à Internet. Certaines applications vous demanderont de vous identifier.
- Pour plus d'informations sur les dernières spécifications de Quick Access, consultez l'application « Sony | Sound Connect ».
- Vous pouvez également assigner le même service à deux pressions et à trois pressions de Quick Access.
- Si l'application correspondante n'est pas lancée même lorsque vous appuyez sur la touche du casque, le message de guidage vocal « App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device » (L'application assignée à Quick Access n'est pas lancée sur le périphérique mobile) est lu depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque que vous avez retirée de l'étui de recharge et que vous utilisez seule).

Note

- Les services assignables à Quick Access diffèrent selon les pays et les régions.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)
- [Utilisation des services partenaires](#)


Casque stéréo sans fil
WF-C510

Chargement

Le casque et l'étui de recharge contiennent des batteries rechargeables lithium-ion intégrées. Utilisez un câble USB Type-C disponible dans le commerce pour charger le casque avant utilisation.


1 Installez les unités du casque dans l'étui de recharge.

Remplacez l'unité gauche du casque (l'unité du casque disposant du point tactile) dans le trou gauche de l'étui de recharge et remplacez l'unité droite du casque dans le trou droit de l'étui de recharge. Chaque unité du casque sera correctement positionnée dans l'étui de recharge grâce à l'aimant intégré.




Lorsque la batterie rechargeable de l'étui de recharge est encore chargée, le témoin (orange ou vert) de l'étui de recharge s'allume pendant 3 secondes environ.

Le chargement du casque commence. Fermez le couvercle de l'étui de recharge.



2 Raccordez l'étui de recharge à une prise secteur.

Utilisez un câble USB Type-C disponible dans le commerce et un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce (A).



Le chargement du casque et de l'étui de recharge commence. Le témoin (orange) de l'étui de recharge s'allume. Une fois le chargement terminé, le témoin de l'étui de recharge s'éteint. Retirez le câble USB Type-C.

À propos de la durée de chargement

Le temps nécessaire au chargement complet du casque et de l'étui de recharge est d'environ 3 heures^{*}.

^{*} Temps nécessaire au chargement d'une batterie déchargée à sa pleine capacité. La durée de chargement peut varier selon les conditions d'utilisation.

Chargement du casque à l'extérieur

Une batterie rechargeable est intégrée à l'étui de recharge. Si vous chargez l'étui de recharge au préalable, vous pouvez l'utiliser pour recharger le casque lorsque vous ne disposez pas d'une source d'alimentation.

Le temps nécessaire au chargement complet des unités gauche et droite du casque est d'environ 1,5 heure.

Configuration système pour la charge de la batterie par USB

● Adaptateur secteur USB

Un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce capable de fournir un courant de sortie de 0,5 A (500 mA) ou plus

● Câble USB

Câble USB Type-C disponible dans le commerce (conforme aux normes USB)

● Ordinateur personnel

Ordinateur personnel doté d'un port USB standard

- Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement sur tous les ordinateurs.
- Le fonctionnement avec un ordinateur personnalisé ou fabriqué sur place n'est pas garanti.

Astuce

- Il est également possible de charger le casque en raccordant l'étui de recharge à un ordinateur allumé à l'aide d'un câble USB Type-C disponible dans le commerce.

Note

- Le chargement peut être impossible selon le type d'adaptateur secteur USB.
- Le casque ne peut pas être chargé lorsque l'ordinateur entre en mode veille ou veille prolongée. Dans ce cas, modifiez les paramètres de l'ordinateur et recommencez le chargement.
- Si le témoin (orange) de l'étui de recharge s'allume pendant 3 secondes environ puis s'éteint lorsque les unités gauche et droite du casque sont retirées de l'étui de recharge, le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge est faible. Chargez l'étui de recharge.
- Si le témoin de l'étui de recharge ne s'allume pas même lorsque les unités gauche et droite du casque sont retirées de l'étui de recharge, la batterie de l'étui de recharge est déchargée. Chargez l'étui de recharge.
- Si le casque reste inutilisé pendant une période prolongée, la durée d'utilisation de la batterie rechargeable peut diminuer. L'autonomie de la batterie s'améliore néanmoins après quelques recharges. Si vous n'utilisez pas le casque pendant une période prolongée, chargez la batterie tous les 6 mois afin d'éviter une décharge excessive.
- Si le casque reste inutilisé pendant une période prolongée, le temps de charge de la batterie peut s'avérer plus long.
- Lors du chargement, veillez à refermer le couvercle de l'étui de recharge afin d'éviter de consommer inutilement la batterie de l'étui de recharge.
- Si le problème vient de la batterie rechargeable du casque ou de l'étui de recharge et qu'une anomalie est détectée pendant le chargement, le témoin (orange) de l'étui de recharge clignote.
Il est recommandé d'effectuer le chargement dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 15 °C et 35 °C

(59 °F - 95 °F). En dehors de cette plage, le chargement risque de ne pas être efficace.

Si le problème persiste, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

- Si vous n'utilisez pas le casque pendant une période prolongée, le témoin (orange) de l'étui de recharge risque de ne pas s'allumer immédiatement pendant le chargement. Patientez un moment, jusqu'à ce que le témoin (orange) s'allume.
- Si la durée d'utilisation de la batterie rechargeable intégrée diminue de façon significative, la batterie doit être remplacée. Consultez votre revendeur Sony le plus proche.
- Évitez d'exposer le casque à des changements de température extrêmes, aux rayons directs du soleil, à l'humidité, au sable, à la poussière ou à des chocs électriques. Ne laissez jamais le casque dans un véhicule en stationnement.
- Pour le raccordement du casque à un ordinateur, veillez à le raccorder directement à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB Type-C. Un raccordement du casque effectué par l'intermédiaire d'un concentrateur USB ne permet pas d'effectuer correctement le chargement.
- Le casque et l'étui de recharge peuvent chauffer pendant le chargement ou pendant un certain temps après le chargement. Cependant, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Si vous secouez l'étui de recharge énergiquement, vous entendrez un bruit de cliquetis ; cependant, il s'agit du bruit des unités du casque se déplaçant à l'intérieur de l'étui de recharge et non d'un dysfonctionnement.

Rubrique associée

- [À propos du témoin](#)
- [Vérification du niveau de charge restant de la batterie](#)

5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Durée de fonctionnement disponible

Les durées de fonctionnement disponibles du casque avec la batterie complètement chargée sont les suivantes :

Connexion Bluetooth

Codec	Mode bruit ambiant	Durée de fonctionnement disponible
AAC	Mode bruit ambiant : ACTIVÉ	Max. 8 heures
AAC	DÉSACTIVÉ	Max. 11 heures
SBC	Mode bruit ambiant : ACTIVÉ	Max. 7 heures
SBC	DÉSACTIVÉ	Max. 9 heures

- Il est possible de lire de la musique pendant environ 1 heure après 5 minutes de chargement.
- Si vous réglez les fonctions suivantes sur l'application « Sony | Sound Connect », la durée de fonctionnement disponible de la batterie est plus courte que celles décrites ci-dessus.
 - Égaliseur
 - DSEE™
 - Service Link

Si vous appliquez les réglages ci-dessus simultanément, la durée de fonctionnement disponible de la batterie est encore plus réduite.

Durée de communication

Mode bruit ambiant	Durée de fonctionnement disponible
Mode bruit ambiant : ACTIVÉ	Max. 5 heures
DÉSACTIVÉ	Max. 5 heures

Astuce

- Avec l'application « Sony | Sound Connect », vous pouvez vérifier quel codec est utilisé pour la connexion.

Note

- La durée d'utilisation peut différer du temps indiqué ci-dessus en fonction des réglages des fonctions du casque et des conditions d'utilisation.
- Lors du chargement, veillez à refermer le couvercle de l'étui de recharge afin d'éviter de consommer inutilement la batterie de l'étui de recharge.

Rubrique associée

- [Codecs pris en charge](#)

- [À propos de la fonction DSEE](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Vérification du niveau de charge restant de la batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de charge restant des batteries rechargeables du casque et de l'étui de recharge par les opérations suivantes.

Si le niveau de charge restant de la batterie du casque est faible lorsque vous retirez le casque de l'étui de recharge ou lorsque vous utilisez le casque

Si un bip d'avertissement est émis et si vous entendez le guidage vocal dire « Low battery » (Batterie faible), chargez le casque dès que possible.

Lorsque la batterie est épuisée, un bip d'avertissement est émis, le message vocal dit : « Battery is empty » (La batterie est déchargée), puis le casque s'éteint automatiquement.

Lorsque vous utilisez un iPhone ou un iPod touch (iOS 13 ou ultérieur)

Si le casque est branché à un iPhone ou à un iPod touch via une connexion Bluetooth HFP (Hands-free Profile), vous pouvez vérifier le niveau de charge restant de la batterie du casque sur un iPhone ou un iPod touch. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'iPhone ou l'iPod touch.

Le niveau de charge restant affiché peut différer du niveau de charge restant réel, dans certains cas. Utilisez-le comme estimation grossière.

Lorsque vous utilisez un smartphone Android™ (système d'exploitation 8.1 ou ultérieur)

Lorsque le casque est connecté à un smartphone Android via une connexion Bluetooth HFP, vous pouvez vérifier le niveau de charge restant de la batterie du casque sur le smartphone. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android.

Le niveau de charge restant affiché peut différer dans certains cas du niveau de charge restant réel. Utilisez-le comme estimation grossière.

Vérifier le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge

- Si le témoin (orange) de l'étui de recharge s'allume lorsque vous retirez les deux unités du casque de l'étui de recharge ou lorsque le couvercle de l'étui de recharge est ouvert ou fermé et que les unités du casque n'y sont pas rangées, le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge se situe approximativement entre 20 % et 1 %. L'étui de recharge ne peut pas suffisamment charger le casque avec ce niveau de charge restant de la batterie.
- Si le témoin de l'étui de recharge ne s'allume pas lorsque vous retirez les deux unités du casque de l'étui de recharge ou lorsque le couvercle de l'étui de recharge est ouvert ou fermé et que les unités du casque n'y sont pas rangées, le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge est inférieur à 1 %. Dans ce cas, le casque ne peut pas être chargé avec l'étui de recharge.

Astuce

- Le niveau de charge restant de la batterie du casque peut différer entre l'unité gauche et l'unité droite selon la façon dont vous les utilisez.
Lorsque vous vérifiez le niveau de charge restant de la batterie sur un iPhone/iPod touch ou un smartphone Android, et lorsque vous utilisez les deux unités du casque, le niveau de charge restant de la batterie de l'unité du casque la plus déchargée entre les unités droite et gauche du casque est affiché. Lorsque vous n'utilisez qu'une seule unité du casque, le niveau de charge restant de la batterie de l'unité du casque utilisée est affiché.
- Vous pouvez également vérifier le niveau de charge restant de la batterie de l'unité du casque et de l'étui de recharge à l'aide de l'application « Sony | Sound Connect ». Les smartphones Android et l'iPhone/iPod touch prennent en charge cette application.

Note

- Si le casque et le smartphone ne sont pas connectés au HFP, le niveau de charge restant de la batterie ne s'affiche pas correctement.
- Si vous connectez le casque à un iPhone/iPod touch ou à un smartphone Android avec « Media audio » (A2DP) uniquement dans le cadre d'une connexion multipoint, le niveau de charge restant de la batterie ne s'affiche pas correctement.
- Le niveau de charge restant de la batterie peut ne pas s'afficher correctement juste après une mise à jour logicielle ou si le casque n'a pas été utilisé pendant une période prolongée. Dans ce cas, chargez et déchargez la batterie plusieurs fois pour afficher correctement le niveau de charge restant de la batterie.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)
- [À propos du témoin](#)


5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Mise sous tension du casque

Lorsque le casque est rangé dans l'étui de recharge

- 1 Retirez les unités du casque de l'étui de recharge.



Le casque se met sous tension automatiquement.

Lorsque vous n'extrayez qu'une seule unité du casque de l'étui de recharge, seule l'unité extraite se met sous tension.

Lorsque le casque n'est pas rangé dans l'étui de recharge

Au bout de 15 minutes après la déconnexion Bluetooth, le casque se met automatiquement hors tension. Dans ce cas, le casque se met sous tension lorsque vous appuyez sur les touches des deux unités du casque et les maintenez enfoncées pendant 2 secondes environ ou plus. Les unités du casque se mettent également sous tension lorsqu'elles sont placées dans l'étui de recharge et qu'elles en sont ensuite retirées.

Quand le casque est mis sous tension

Lorsque les deux unités du casque sont retirées de l'étui de recharge, la connexion est établie entre les unités gauche et droite du casque.

Lorsque vous mettez le casque sous tension pour la première fois après l'avoir acheté ou juste après son initialisation, le casque entre en mode de pairage Bluetooth.

Si vous appuyez sur la touche de l'unité gauche ou droite du casque lorsque le casque n'est pas connecté via une connexion Bluetooth, vous entendez une notification sonore indiquant que le casque est mis sous tension.

Rubrique associée


- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Mise hors tension du casque](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Mise hors tension du casque


1 Installez les unités du casque dans l'étui de recharge.

Remplacez l'unité gauche du casque (l'unité du casque disposant du point tactile) dans le trou gauche de l'étui de recharge et replacez l'unité droite du casque dans le trou droit de l'étui de recharge. Chaque unité du casque sera correctement positionnée dans l'étui de recharge grâce à l'aimant intégré.



Lorsque la batterie rechargeable de l'étui de recharge est encore chargée, le témoin (orange ou vert) de l'étui de recharge s'allume pendant 3 secondes environ.

Le chargement du casque commence. Fermez le couvercle de l'étui de recharge.



Le casque se met hors tension.

Lorsque le casque est retiré pendant un certain temps

Au bout de 15 minutes après la déconnexion Bluetooth, le casque se met automatiquement hors tension.

Pour mettre le casque hors tension avant qu'il ne le fasse automatiquement, rangez les unités du casque dans l'étui de recharge et fermez le couvercle de l'étui de recharge.

Veillez à refermer le couvercle de l'étui de recharge afin d'éviter de consommer sa batterie.

Astuce

- Vous pouvez également mettre le casque hors tension avec l'application « Sony | Sound Connect ».

Note

- Lorsque le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge n'est pas suffisant, le chargement du casque ne commence pas. Chargez l'étui de recharge.

Rubrique associée

- [Chargement](#)

- Mise sous tension du casque
- Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »

5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth

Vous pouvez profiter de la musique et passer des appels mains-libres avec le casque sans fil en utilisant la fonction Bluetooth de votre périphérique Bluetooth.

Pairage

Pour utiliser la fonction Bluetooth, les deux périphériques de connexion doivent être préalablement enregistrés. L'opération consistant à enregistrer un périphérique est appelée « pairage ». Appariez le casque au périphérique manuellement.

Connexion à un périphérique apparié

Une fois qu'un périphérique est apparié, il est inutile de l'apparier à nouveau. Connectez les périphériques déjà appariés au casque en utilisant la méthode propre à chaque périphérique.

Rubrique associée

- [Pairage et connexion à un smartphone Android](#)
- [Pairage et connexion à un iPhone](#)
- [Pairage et connexion à un ordinateur \(Windows® 11\)](#)
- [Pairage et connexion à un ordinateur \(Windows 10\)](#)
- [Pairage et connexion à un ordinateur \(Mac\)](#)
- [Pairage et connexion à un périphérique Bluetooth](#)
- [Connexion à un smartphone Android apparié](#)
- [Connexion à un iPhone apparié](#)
- [Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 11\)](#)
- [Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 10\)](#)
- [Connexion à un ordinateur apparié \(Mac\)](#)
- [Connexion à un périphérique Bluetooth apparié](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Connexion à l'aide de l'application « Sony | Sound Connect »

Lancez l'application « Sony | Sound Connect » sur votre smartphone Android/iPhone afin de connecter le casque à un smartphone ou à un iPhone.



Sony Sound Connect 

Astuce

- Pour appairer les périphériques suivants, il est possible de faire entrer le casque en mode de pairing sur l'application « Sony | Sound Connect ».

Note

- La connexion avec certains smartphones et périphériques iPhone peut devenir instable lors de la connexion à l'aide de l'application « Sony | Sound Connect ». Dans ce cas, suivez les procédures de la section « [Connexion à un smartphone Android apparié](#) » ou « [Connexion à un iPhone apparié](#) » pour vous connecter au casque.

Rubrique associée

- [Pairage et connexion à un smartphone Android](#)
- [Pairage et connexion à un iPhone](#)
- [Pairage et connexion à un ordinateur \(Windows® 11\)](#)
- [Pairage et connexion à un ordinateur \(Windows 10\)](#)
- [Pairage et connexion à un ordinateur \(Mac\)](#)
- [Connexion à un smartphone Android apparié](#)
- [Connexion à un iPhone apparié](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)
- [Installation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Pairage et connexion à un smartphone Android

L'opération consistant à enregistrer le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter est appelée « pairage ».
Appariez un périphérique pour l'utiliser avec le casque pour la première fois.
Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :


- Le smartphone Android est placé à moins de 1 mètre (3,2 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi du smartphone Android est à portée de main.

1 Vérifiez l'état du casque.

Lorsque vous appariez le casque avec un périphérique pour la première fois après l'achat, ou si vous initialisez le casque (lorsqu'il n'y a pas d'informations de pairage sur le casque) : passez à l'étape 2.

Si ce n'est pas le premier périphérique que vous appariez au casque (le casque contient des informations de pairage pour d'autres périphériques) : passez à l'étape 3.

2 (Si vous avez sélectionné « lorsqu'il n'y a pas d'informations de pairage sur le casque » à l'étape 1) Retirez les deux unités du casque de l'étui de recharge.



Le casque se met sous tension automatiquement.

Le casque passe automatiquement en mode de pairage.

Vous entendez une notification sonore et le message vocal « Pairing » (Pairage) depuis les deux unités du casque simultanément.

Passez à l'étape 4.

3 (Si vous avez sélectionné « le casque contient des informations de pairage pour d'autres périphériques » à l'étape 1)

Placez le casque dans l'étui de recharge, laissez le couvercle de l'étui de recharge ouvert, puis maintenez la touche de pairage au dos de l'étui de recharge enfoncée pendant environ 5 secondes ou plus.



Astuce


- Laissez le couvercle de l'étui de recharge ouvert. Le casque n'entre pas en mode de pairage lorsque le couvercle de l'étui de recharge est fermé.

Le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote à plusieurs reprises deux fois de suite et le casque entre en mode de pairage.


Vous pouvez retirer le casque de l'étui de recharge une fois qu'il est entré en mode de pairage.

4 Si l'écran du smartphone Android est verrouillé, déverrouillez-le.


5 Sur l'écran de votre smartphone Android, sélectionnez [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



6 Effleurez le bouton bascule pour activer la fonction Bluetooth.



7 Effleurez [WF-C510].



Si le mot de passe* est requis, entrez « 0000 ».

Le casque et le smartphone sont appariés et connectés l'un à l'autre.

Lorsque le casque est placé dans l'étui de recharge, le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote 10 fois.

Lorsque le casque est retiré de l'étui de recharge, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

Si la connexion n'a pas réussi, voir « [Connexion à un smartphone Android apparié](#) ».

Si [WF-C510] n'apparaît pas sur l'écran de votre smartphone Android, recommencez à partir de l'étape 5.

* Un code peut être appelé « Code d'authentification », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».

À propos de la vidéo du manuel d'instructions

Regardez la vidéo pour savoir comment effectuer le pairage pour la première fois (l'explication audio n'est pas disponible).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android.
- Pour supprimer toutes les informations de pairage Bluetooth, voir « [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#) ».

Note

- Si aucun pairage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de pairage est annulé. Dans ce cas, recommencez l'opération à partir de l'étape 2 ou de l'étape 3.
- Une fois les périphériques Bluetooth appariés, il n'est pas nécessaire de recommencer leur pairage, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations de pairage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - Quand un 9ème périphérique est apparié
Le casque peut être apparié à 8 périphériques au maximum. Si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 le sont déjà, les informations d'enregistrement du périphérique apparié avec la durée de connexion la plus ancienne sont écrasées par les informations du nouveau périphérique.
 - Lorsque les informations de pairage du casque ont été supprimées du périphérique Bluetooth connecté
 - Lorsque le casque est initialisé
Toutes les informations de pairage sont supprimées. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de pairage du casque, puis appariez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis 1 périphérique apparié à la fois.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)

- Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth
- Connexion à un smartphone Android apparié
- Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth
- Coupure de la connexion Bluetooth (après utilisation)
- Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine


5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Connexion à un smartphone Android apparié

1 Si l'écran du smartphone Android est verrouillé, déverrouillez-le.

2 Retirez les unités du casque de l'étui de recharge.




Le casque se met sous tension automatiquement.


Lorsque le casque s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

Vérifiez l'état de la connexion sur le smartphone Android. Si la connexion n'est pas établie, passez à l'étape 3.


3 Sur l'écran de votre smartphone Android, sélectionnez [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



4 Effleurez le bouton bascule pour activer la fonction Bluetooth.



5 Effleurez [WF-C510].



Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android.

Note

- Si le dernier périphérique Bluetooth connecté est placé à proximité du casque, ce dernier peut se connecter automatiquement au périphérique, simplement lors de l'activation du casque. Le cas échéant, désactivez la fonction Bluetooth du dernier périphérique connecté ou mettez-le hors tension.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre smartphone Android au casque, supprimez les informations de pairage du casque de votre smartphone Android et recommencez le pairage. Pour les opérations sur votre smartphone Android, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec Android celui-ci.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Pairage et connexion à un smartphone Android](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Coupure de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Pairage et connexion à un iPhone

L'opération consistant à enregistrer le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter est appelée « pairage ».
Appariez un périphérique pour l'utiliser avec le casque pour la première fois.
Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :


- L'iPhone est placé à moins de 1 mètre (3,2 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi de l'iPhone est à portée de main.

1 Vérifiez l'état du casque.

Lorsque vous appariez le casque avec un périphérique pour la première fois après l'achat, ou si vous initialisez le casque (lorsqu'il n'y a pas d'informations de pairage sur le casque) : passez à l'étape 2.

Si ce n'est pas le premier périphérique que vous appariez au casque (le casque contient des informations de pairage pour d'autres périphériques) : passez à l'étape 3.

2 (Si vous avez sélectionné « lorsqu'il n'y a pas d'informations de pairage sur le casque » à l'étape 1) Retirez les deux unités du casque de l'étui de recharge.



Le casque se met sous tension automatiquement.

Le casque passe automatiquement en mode de pairage.

Vous entendez une notification sonore et le message vocal « Pairing » (Pairage) depuis les deux unités du casque simultanément.

Passez à l'étape 4.

3 (Si vous avez sélectionné « le casque contient des informations de pairage pour d'autres périphériques » à l'étape 1)

Placez le casque dans l'étui de recharge, laissez le couvercle de l'étui de recharge ouvert, puis maintenez la touche de pairage au dos de l'étui de recharge enfoncée pendant environ 5 secondes ou plus.



Astuce


- Laissez le couvercle de l'étui de recharge ouvert. Le casque n'entre pas en mode de pairage lorsque le couvercle de l'étui de recharge est fermé.

Le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote à plusieurs reprises deux fois de suite et le casque entre en mode de pairage.

Vous pouvez retirer le casque de l'étui de recharge une fois qu'il est entré en mode de pairage.

4 Si l'écran de l'iPhone est verrouillé, déverrouillez-le.


5 Sur votre écran iPhone, accédez à [Settings] et appuyez sur [Bluetooth].



6 Effleurez le bouton bascule pour activer la fonction Bluetooth.



7 Effleurez [WF-C510].



Si le mot de passe* est requis, entrez « 0000 ».

Le casque et l'iPhone sont appariés et connectés l'un à l'autre.

Lorsque le casque est placé dans l'étui de recharge, le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote 10 fois.

Lorsque le casque est retiré de l'étui de recharge, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

Si la connexion n'a pas réussi, voir « [Connexion à un iPhone apparié](#) ».

Si [WF-C510] n'apparaît pas sur l'écran de l'iPhone, recommencez à partir de l'étape 5.

* Un code peut être appelé « Code d'authentification », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».

À propos de la vidéo du manuel d'instructions

Regardez la vidéo pour savoir comment effectuer le pairage pour la première fois (l'explication audio n'est pas disponible).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'iPhone.
- Pour supprimer toutes les informations de pairage Bluetooth, voir « [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#) ».

Note

- Si aucun pairage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de pairage est annulé. Dans ce cas, recommencez l'opération à partir de l'étape 2 ou de l'étape 3.
- Une fois les périphériques Bluetooth appariés, il n'est pas nécessaire de recommencer leur pairage, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations de pairage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - Quand un 9ème périphérique est apparié
Le casque peut être apparié à 8 périphériques au maximum. Si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 le sont déjà, les informations d'enregistrement du périphérique apparié avec la durée de connexion la plus ancienne sont écrasées par les informations du nouveau périphérique.
 - Lorsque les informations de pairage du casque ont été supprimées du périphérique Bluetooth connecté
 - Lorsque le casque est initialisé
Toutes les informations de pairage sont supprimées. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de pairage du casque, puis appariez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis 1 périphérique apparié à la fois.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Connexion à un iPhone apparié](#)

- Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth
- Coupure de la connexion Bluetooth (après utilisation)
- Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine


5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Connexion à un iPhone apparié

1 Si l'écran de l'iPhone est verrouillé, déverrouillez-le.

2 Retirez les unités du casque de l'étui de recharge.




Le casque se met sous tension automatiquement.

Lorsque le casque s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

Vérifiez l'état de la connexion sur l'iPhone. Si la connexion n'est pas établie, passez à l'étape 3.

3 Sur votre écran iPhone, accédez à [Settings] et appuyez sur [Bluetooth].



4 Effleurez le bouton bascule pour activer la fonction Bluetooth.



5 Effleurez [WF-C510].



Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'iPhone.

Note

- Si le dernier périphérique Bluetooth connecté est placé à proximité du casque, ce dernier peut se connecter automatiquement au périphérique, simplement lors de l'activation du casque. Le cas échéant, désactivez la fonction Bluetooth du dernier périphérique connecté ou mettez-le hors tension.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre iPhone au casque, supprimez les informations de pairage de votre iPhone et recommencez le pairage. Pour les opérations sur votre iPhone, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'iPhone.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Pairage et connexion à un iPhone](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Coupeure de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510


Pairage et connexion à un ordinateur (Windows® 11)

L'opération consistant à enregistrer le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter est appelée « pairage ».

Appariez un périphérique pour l'utiliser avec le casque pour la première fois.

Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :

- Votre ordinateur possède une fonction Bluetooth qui vous permettra d'écouter de la musique en mode sans fil sur le casque (A2DP).
- L'ordinateur est placé à moins de 1 mètre (3,2 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi de l'ordinateur est à portée de main.
- Selon l'ordinateur utilisé, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur Bluetooth intégré. Si vous ne savez pas comment activer l'adaptateur Bluetooth ou si votre ordinateur dispose ou non d'un adaptateur Bluetooth intégré, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- La fonction Swift Pair peut être utilisée pour faciliter le pairage. Pour utiliser la fonction Swift Pair, cliquez sur le bouton [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - le bouton bascule [Show notifications to connect using Swift Pair] pour activer la fonction Swift Pair.




1 Vérifiez l'état du casque.

Lorsque vous appariez le casque avec un périphérique pour la première fois après l'achat, ou si vous initialisez le casque (lorsqu'il n'y a pas d'informations de pairage sur le casque) : passez à l'étape 2.

Si ce n'est pas le premier périphérique que vous appariez au casque (le casque contient des informations de pairage pour d'autres périphériques) : passez à l'étape 3.

2 (Si vous avez sélectionné « lorsqu'il n'y a pas d'informations de pairage sur le casque » à l'étape 1) Retirez les deux unités du casque de l'étui de recharge.



Le casque se met sous tension automatiquement.


Le casque passe automatiquement en mode de pairage.

Vous entendez une notification sonore et le message vocal « Pairing » (Pairage) depuis les deux unités du casque simultanément.

Passez à l'étape 4.

3 (Si vous avez sélectionné « le casque contient des informations de pairage pour d'autres périphériques » à l'étape 1)

Placez le casque dans l'étui de recharge, laissez le couvercle de l'étui de recharge ouvert, puis maintenez la touche de pairage au dos de l'étui de recharge enfoncée pendant environ 5 secondes ou plus.



Astuce

- Laissez le couvercle de l'étui de recharge ouvert. Le casque n'entre pas en mode de pairage lorsque le couvercle de l'étui de recharge est fermé.

Le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote à plusieurs reprises deux fois de suite et le casque entre en mode de pairage.


Vous pouvez retirer le casque de l'étui de recharge une fois qu'il est entré en mode de pairage.

4 Réveillez l'ordinateur s'il est en mode de veille ou de veille prolongée.

Pour utiliser la fonction Swift Pair, passez à l'étape 5.

Pour établir une connexion sans utiliser la fonction Swift Pair, passez à l'étape 6.

**5 (Si vous avez sélectionné « Pour utiliser la fonction Swift Pair » à l'étape 4)
Sélectionnez [Connect] dans le menu contextuel affiché sur l'écran de votre ordinateur.**




Le casque et l'ordinateur sont appariés et connectés l'un à l'autre.


Lorsque le casque est retiré de l'étui de recharge, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

6 (Si vous avez sélectionné « Pour établir une connexion sans utiliser la fonction Swift Pair » à l'étape 4) Sur l'écran de votre ordinateur, cliquez sur la touche [Start], puis sur [Settings].

7 Cliquez sur [Bluetooth & devices].



8 Cliquez sur le bouton bascule [Bluetooth] pour activer la fonction Bluetooth, puis cliquez sur [Add device].



9 Cliquez sur [Bluetooth].



10 Cliquez sur [WF-C510].



Si le mot de passe* est requis, entrez « 0000 ».

Le casque et l'ordinateur sont appariés et connectés l'un à l'autre.

Lorsque le casque est placé dans l'étui de recharge, le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote 10 fois.

Lorsque le casque est retiré de l'étui de recharge, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

Si la connexion n'a pas réussi, voir « [Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 11\)](#) ».

Si [WF-C510] n'apparaît pas sur l'écran de votre ordinateur, recommencez à partir de l'étape 6.

* Un code peut être appelé « Code d'authentification », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Pour supprimer toutes les informations de pairage Bluetooth, voir « [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#) ».

Note

- Si aucun pairage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de pairage est annulé. Dans ce cas, recommencez l'opération à partir de l'étape 2 ou de l'étape 3.
- Une fois les périphériques Bluetooth appariés, il n'est pas nécessaire de recommencer leur pairage, sauf dans les cas suivants :

- Les informations de pairage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - Quand un 9ème périphérique est apparié
Le casque peut être apparié à 8 périphériques au maximum. Si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 le sont déjà, les informations d'enregistrement du périphérique apparié avec la durée de connexion la plus ancienne sont écrasées par les informations du nouveau périphérique.
 - Lorsque les informations de pairage du casque ont été supprimées du périphérique Bluetooth connecté
 - Lorsque le casque est initialisé
Toutes les informations de pairage sont supprimées. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de pairage du casque, puis appariez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis 1 périphérique apparié à la fois.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 11\)](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Coupure de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510


Pairage et connexion à un ordinateur (Windows 10)

L'opération consistant à enregistrer le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter est appelée « pairage ».

Appariez un périphérique pour l'utiliser avec le casque pour la première fois.

Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :

- Votre ordinateur possède une fonction Bluetooth qui vous permettra d'écouter de la musique en mode sans fil sur le casque (A2DP).
- L'ordinateur est placé à moins de 1 mètre (3,2 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi de l'ordinateur est à portée de main.
- Selon l'ordinateur utilisé, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur Bluetooth intégré. Si vous ne savez pas comment activer l'adaptateur Bluetooth ou si votre ordinateur dispose ou non d'un adaptateur Bluetooth intégré, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Si la version de votre système d'exploitation est Windows 10 version 1803 ou ultérieure, la fonction Swift Pair peut être utilisée pour faciliter le pairage. Pour utiliser la fonction Swift Pair, cliquez sur le bouton [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] et cochez la case [Show notifications to connect using Swift Pair].




1 Vérifiez l'état du casque.

Lorsque vous appariez le casque avec un périphérique pour la première fois après l'achat, ou si vous initialisez le casque (lorsqu'il n'y a pas d'informations de pairage sur le casque) : passez à l'étape 2.

Si ce n'est pas le premier périphérique que vous appariez au casque (le casque contient des informations de pairage pour d'autres périphériques) : passez à l'étape 3.

2 (Si vous avez sélectionné « lorsqu'il n'y a pas d'informations de pairage sur le casque » à l'étape 1) Retirez les deux unités du casque de l'étui de recharge.



Le casque se met sous tension automatiquement.


Le casque passe automatiquement en mode de pairage.

Vous entendez une notification sonore et le message vocal « Pairing » (Pairage) depuis les deux unités du casque simultanément.

Passez à l'étape 4.

3 (Si vous avez sélectionné « le casque contient des informations de pairage pour d'autres périphériques » à l'étape 1)

Placez le casque dans l'étui de recharge, laissez le couvercle de l'étui de recharge ouvert, puis maintenez la touche de pairage au dos de l'étui de recharge enfoncée pendant environ 5 secondes ou plus.



Astuce

- Laissez le couvercle de l'étui de recharge ouvert. Le casque n'entre pas en mode de pairage lorsque le couvercle de l'étui de recharge est fermé.

Le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote à plusieurs reprises deux fois de suite et le casque entre en mode de pairage.


Vous pouvez retirer le casque de l'étui de recharge une fois qu'il est entré en mode de pairage.

4 Réveillez l'ordinateur s'il est en mode de veille ou de veille prolongée.

Pour utiliser la fonction Swift Pair, passez à l'étape 5.

Pour établir une connexion sans utiliser la fonction Swift Pair, passez à l'étape 6.


**5 (Si vous avez sélectionné « Pour utiliser la fonction Swift Pair » à l'étape 4)
Sélectionnez [Connect] dans le menu contextuel affiché sur l'écran de votre ordinateur.**




Le casque et l'ordinateur sont appariés et connectés l'un à l'autre.

Lorsque le casque est retiré de l'étui de recharge, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).


- 6** (Si vous avez sélectionné « Pour établir une connexion sans utiliser la fonction Swift Pair » à l'étape 4) Sur l'écran de votre ordinateur, cliquez sur le bouton [Start], puis cliquez sur [Settings] - [Devices].




- 7** Cliquez sur l'onglet [Bluetooth & other devices], cliquez sur le bouton bascule [Bluetooth] pour activer la fonction Bluetooth, puis cliquez sur [Add Bluetooth or other device].



- 8** Cliquez sur [Bluetooth].



9 Cliquez sur [WF-C510].



Si le mot de passe* est requis, entrez « 0000 ».

Le casque et l'ordinateur sont appariés et connectés l'un à l'autre.

Lorsque le casque est placé dans l'étui de recharge, le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote 10 fois.

Lorsque le casque est retiré de l'étui de recharge, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

Si la connexion n'a pas réussi, voir « [Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 10\)](#) ».

Si [WF-C510] n'apparaît pas sur l'écran de votre ordinateur, recommencez à partir de l'étape 6.

* Un code peut être appelé « Code d'authentification », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Pour supprimer toutes les informations de pairage Bluetooth, voir « [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#) ».

Note

- Si aucun pairage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de pairage est annulé. Dans ce cas, recommencez l'opération à partir de l'étape 2 ou de l'étape 3.
- Une fois les périphériques Bluetooth appariés, il n'est pas nécessaire de recommencer leur pairage, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations de pairage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - Quand un 9ème périphérique est apparié
Le casque peut être apparié à 8 périphériques au maximum. Si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 le sont déjà, les informations d'enregistrement du périphérique apparié avec la durée de connexion la plus ancienne sont écrasées par les informations du nouveau périphérique.
 - Lorsque les informations de pairage du casque ont été supprimées du périphérique Bluetooth connecté
 - Lorsque le casque est initialisé
Toutes les informations de pairage sont supprimées. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de pairage du casque, puis appariez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis 1 périphérique apparié à la fois.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 10\)](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Coupure de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Pairage et connexion à un ordinateur (Mac)

L'opération consistant à enregistrer le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter est appelée « pairage ». Appariez un périphérique pour l'utiliser avec le casque pour la première fois.

Système d'exploitation compatible

macOS (version 12 ou ultérieure)

Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :

- Votre ordinateur possède une fonction Bluetooth qui vous permettra d'écouter de la musique en mode sans fil sur le casque (A2DP).
- L'ordinateur est placé à moins de 1 mètre (3,2 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi de l'ordinateur est à portée de main.
- Selon l'ordinateur utilisé, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur Bluetooth intégré. Si vous ne savez pas comment activer l'adaptateur Bluetooth ou si votre ordinateur dispose ou non d'un adaptateur Bluetooth intégré, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Mettez le haut-parleur de l'ordinateur en mode ACTIVÉ.
Si le haut-parleur de l'ordinateur est en mode  « DÉSACTIVÉ », aucun son n'est émis par le casque.


Haut-parleur de l'ordinateur en mode ACTIVÉ



1 Vérifiez l'état du casque.

Lorsque vous appariez le casque avec un périphérique pour la première fois après l'achat, ou si vous initialisez le casque (lorsqu'il n'y a pas d'informations de pairage sur le casque) : passez à l'étape 2.
Si ce n'est pas le premier périphérique que vous appariez au casque (le casque contient des informations de pairage pour d'autres périphériques) : passez à l'étape 3.

2 (Si vous avez sélectionné « lorsqu'il n'y a pas d'informations de pairage sur le casque » à l'étape 1) Retirez les deux unités du casque de l'étui de recharge.



Le casque se met sous tension automatiquement.


Le casque passe automatiquement en mode de pairage.

Vous entendez une notification sonore et le message vocal « Pairing » (Pairage) depuis les deux unités du casque simultanément.

Passez à l'étape 4.

3 (Si vous avez sélectionné « le casque contient des informations de pairage pour d'autres périphériques » à l'étape 1)

Placez le casque dans l'étui de recharge, laissez le couvercle de l'étui de recharge ouvert, puis maintenez la touche de pairage au dos de l'étui de recharge enfoncée pendant environ 5 secondes ou plus.



Astuce

- Laissez le couvercle de l'étui de recharge ouvert. Le casque n'entre pas en mode de pairage lorsque le couvercle de l'étui de recharge est fermé.

Le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote à plusieurs reprises deux fois de suite et le casque entre en mode de pairage.

Vous pouvez retirer le casque de l'étui de recharge une fois qu'il est entré en mode de pairage.

4 Réveillez l'ordinateur s'il est en mode de veille ou de veille prolongée.

5 Sélectionnez [(System Preferences)] - [Bluetooth] depuis le Dock situé en bas de l'écran de votre ordinateur.



6 Sélectionnez [WF-C510] sur l'écran [Bluetooth] et cliquez sur [Connect].



Si le mot de passe* est requis, entrez « 0000 ».

Le casque et l'ordinateur sont appariés et connectés l'un à l'autre.

Lorsque le casque est placé dans l'étui de recharge, le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote 10 fois.

Lorsque le casque est retiré de l'étui de recharge, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

Si la connexion n'a pas réussi, voir « [Connexion à un ordinateur apparié \(Mac\)](#) ».

Si [WF-C510] n'apparaît pas sur l'écran de votre ordinateur, recommencez à partir de l'étape 5.

* Un code peut être appelé « Code d'authentification », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Pour supprimer toutes les informations de pairing Bluetooth, voir « [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#) ».

Note

- Si aucun pairing n'est établi dans les 5 minutes, le mode de pairing est annulé. Dans ce cas, recommencez l'opération à partir de l'étape 2 ou de l'étape 3.
- Une fois les périphériques Bluetooth appariés, il n'est pas nécessaire de recommencer leur pairing, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations de pairing ont été supprimées après une réparation, etc.
 - Quand un 9ème périphérique est apparié
Le casque peut être apparié à 8 périphériques au maximum. Si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 le sont déjà, les informations d'enregistrement du périphérique apparié avec la durée de connexion la plus ancienne sont écrasées par les informations du nouveau périphérique.
 - Lorsque les informations de pairing du casque ont été supprimées du périphérique Bluetooth connecté

— Lorsque le casque est initialisé

Toutes les informations de pairage sont supprimées. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de pairage du casque, puis appariez-les de nouveau.

- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis 1 périphérique apparié à la fois.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Connexion à un ordinateur apparié \(Mac\)](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Coupure de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510


Connexion à un ordinateur apparié (Windows 11)

Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :

- Selon l'ordinateur utilisé, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur Bluetooth intégré. Si vous ne savez pas comment activer l'adaptateur Bluetooth ou si votre ordinateur dispose ou non d'un adaptateur Bluetooth intégré, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.

1 Réveillez l'ordinateur s'il est en mode de veille ou de veille prolongée.

2 Retirez les unités du casque de l'étui de recharge.




Le casque se met sous tension automatiquement.


Lorsque le casque s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

Vérifiez l'état de la connexion sur l'ordinateur. Si la connexion n'est pas établie, passez à l'étape 3.

3 Sur l'écran de votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit sur l'icône du haut-parleur de la barre d'outils, puis sélectionnez [Sound settings].




4 Sur l'écran [Sound], sélectionnez [WF-C510] pour [Output] et [Input].




Si [WF-C510] ne s'affiche pas pour [Output] et [Input], passez à l'étape 5.

5 Cliquez sur [More sound settings].




6 Dans l'onglet [Playback] sur l'écran [Sound], sélectionnez [WF-C510], cliquez dessus avec le bouton droit, et sélectionnez [Connect] dans le menu qui s'affiche.



Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

- 7** Dans l'onglet [Recording], sélectionnez [WF-C510], cliquez dessus avec le bouton droit, et sélectionnez [Connect] dans le menu qui s'affiche.



Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.

Note

- Si la qualité sonore de la lecture de musique est mauvaise, vérifiez que la fonction A2DP qui prend en charge les connexions de lecture de musique est activée dans les paramètres de l'ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Si le dernier périphérique Bluetooth connecté est placé à proximité du casque, ce dernier peut se connecter automatiquement au périphérique, simplement lors de l'activation du casque. Le cas échéant, désactivez la fonction Bluetooth du dernier périphérique.

connecté ou mettez-le hors tension.

- Si vous ne pouvez pas connecter votre ordinateur au casque, supprimez de votre ordinateur les informations de pairage du casque et recommencez le pairage. Pour les opérations sur votre ordinateur, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec celui-ci.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Pairage et connexion à un ordinateur \(Windows® 11\)](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Coupure de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)
- [Passer un appel vidéo sur votre ordinateur](#)

5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510


Connexion à un ordinateur apparié (Windows 10)

Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :

- Selon l'ordinateur utilisé, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur Bluetooth intégré. Si vous ne savez pas comment activer l'adaptateur Bluetooth ou si votre ordinateur dispose ou non d'un adaptateur Bluetooth intégré, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.

1 Réveillez l'ordinateur s'il est en mode de veille ou de veille prolongée.

2 Retirez les unités du casque de l'étui de recharge.




Le casque se met sous tension automatiquement.


Lorsque le casque s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

Vérifiez l'état de la connexion sur l'ordinateur. Si la connexion n'est pas établie, passez à l'étape 3.

3 Sur l'écran de votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit sur l'icône du haut-parleur de la barre d'outils, puis sélectionnez [Open Sound settings].




4 Depuis le menu déroulant [Choose your output device], sélectionnez [Headphones (WF-C510Stereo)].




Si [Headphones(WF-C510 Stereo)] n'est pas affiché sur le menu déroulant, passez à l'étape 5.


- 5 Cliquez sur [Sound Control Panel], cliquez avec le bouton droit sur l'onglet [Playback] de l'écran [Sound], et cochez la case [Show Disconnected Devices].



- 6 Sélectionnez [Connect] dans le menu affiché.



Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).



- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.

Note

- Si la qualité sonore de la lecture de musique est mauvaise, vérifiez que la fonction A2DP qui prend en charge les connexions de lecture de musique est activée dans les paramètres de l'ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Si le dernier périphérique Bluetooth connecté est placé à proximité du casque, ce dernier peut se connecter automatiquement au périphérique, simplement lors de l'activation du casque. Le cas échéant, désactivez la fonction Bluetooth du dernier périphérique connecté ou mettez-le hors tension.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre ordinateur au casque, supprimez de votre ordinateur les informations de pairage du casque et recommencez le pairage. Pour les opérations sur votre ordinateur, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec celui-ci.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Pairage et connexion à un ordinateur \(Windows 10\)](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Coupure de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)
- [Passer un appel vidéo sur votre ordinateur](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Connexion à un ordinateur apparié (Mac)

Système d'exploitation compatible

macOS (version 12 ou ultérieure)

Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :


- Selon l'ordinateur utilisé, il peut être nécessaire d'activer l'adaptateur Bluetooth intégré. Si vous ne savez pas comment activer l'adaptateur Bluetooth ou si votre ordinateur dispose ou non d'un adaptateur Bluetooth intégré, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Mettez le haut-parleur de l'ordinateur en mode ACTIVÉ.
Si le haut-parleur de l'ordinateur est en mode  « DÉSACTIVÉ », aucun son n'est émis par le casque.

Haut-parleur de l'ordinateur en mode ACTIVÉ



1 Réveillez l'ordinateur s'il est en mode de veille ou de veille prolongée.

2 Retirez les unités du casque de l'étui de recharge.



Le casque se met sous tension automatiquement.


Lorsque le casque s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

Vérifiez l'état de la connexion sur l'ordinateur. Si la connexion n'est pas établie, passez à l'étape 3.

3 Sélectionnez [ (System Preferences)] - [Bluetooth] depuis le Dock situé en bas de l'écran de votre ordinateur.



- 4 Cliquez sur [WF-C510] sur l'écran [Bluetooth] en appuyant sur la touche Contrôle de l'ordinateur, puis sélectionnez [Connect] dans le menu contextuel.



Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.

Note

- Si la qualité sonore de la lecture de musique est mauvaise, vérifiez que la fonction A2DP qui prend en charge les connexions de lecture de musique est activée dans les paramètres de l'ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.
- Si le dernier périphérique Bluetooth connecté est placé à proximité du casque, ce dernier peut se connecter automatiquement au périphérique, simplement lors de l'activation du casque. Le cas échéant, désactivez la fonction Bluetooth du dernier périphérique connecté ou mettez-le hors tension.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre ordinateur au casque, supprimez de votre ordinateur les informations de pairage du casque et recommencez le pairage. Pour les opérations sur votre ordinateur, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec celui-ci.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)

- Pairage et connexion à un ordinateur (Mac)
- Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth
- Coupure de la connexion Bluetooth (après utilisation)
- Passer un appel vidéo sur votre ordinateur

5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Pairage et connexion à un périphérique Bluetooth

L'opération consistant à enregistrer le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter est appelée « pairage ».
Appariez un périphérique pour l'utiliser avec le casque pour la première fois.
Avant de commencer, effectuez les opérations suivantes :


- Le périphérique Bluetooth est placé à moins de 1 mètre (3,2 pieds) du casque.
- Le casque est suffisamment chargé.
- Le mode d'emploi du périphérique Bluetooth est à portée de main.

1 Vérifiez l'état du casque.

Lorsque vous appariez le casque avec un périphérique pour la première fois après l'achat, ou si vous initialisez le casque (lorsqu'il n'y a pas d'informations de pairage sur le casque) : passez à l'étape 2.

Si ce n'est pas le premier périphérique que vous appariez au casque (le casque contient des informations de pairage pour d'autres périphériques) : passez à l'étape 3.

2 (Si vous avez sélectionné « lorsqu'il n'y a pas d'informations de pairage sur le casque » à l'étape 1) Retirez les deux unités du casque de l'étui de recharge.



Le casque se met sous tension automatiquement.

Le casque passe automatiquement en mode de pairage.

Vous entendez une notification sonore et le message vocal « Pairing » (Pairage) depuis les deux unités du casque simultanément.

Passez à l'étape 4.

3 (Si vous avez sélectionné « le casque contient des informations de pairage pour d'autres périphériques » à l'étape 1)

Placez le casque dans l'étui de recharge, laissez le couvercle de l'étui de recharge ouvert, puis maintenez la touche de pairage au dos de l'étui de recharge enfoncée pendant environ 5 secondes ou plus.



Astuce

- Laissez le couvercle de l'étui de recharge ouvert. Le casque n'entre pas en mode de pairage lorsque le couvercle de l'étui de recharge est fermé.

Le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote à plusieurs reprises deux fois de suite et le casque entre en mode de pairage.

Vous pouvez retirer le casque de l'étui de recharge une fois qu'il est entré en mode de pairage.

4 Lancez la procédure de pairage sur le périphérique Bluetooth pour rechercher ce casque.

[WF-C510] apparaît dans la liste des périphériques détectés sur l'écran du périphérique Bluetooth.

Si [WF-C510] ne s'affiche pas, recommencez la procédure à partir de l'étape 2 ou de l'étape 3.

5 Sélectionnez [WF-C510] sur l'écran du périphérique Bluetooth à apparier.

Si le mot de passe* est requis, entrez « 0000 ».

* Un code peut être appelé « Code d'authentification », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».

6 Établissez la connexion Bluetooth sur le périphérique Bluetooth.

Le casque et le périphérique Bluetooth sont connectés l'un à l'autre.

Certains périphériques se connectent automatiquement au casque lorsque le pairage est terminé.

Lorsque le casque est placé dans l'étui de recharge, le témoin (bleu) de l'étui de recharge clignote 10 fois.

Lorsque le casque est retiré de l'étui de recharge, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

Si la connexion n'a pas réussi, voir « [Connexion à un périphérique Bluetooth apparié](#) ».

Astuce

- L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique Bluetooth.
- Pour supprimer toutes les informations de pairage Bluetooth, voir « [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#) ».

Note

- Si aucun pairage n'est établi dans les 5 minutes, le mode de pairage est annulé. Dans ce cas, recommencez l'opération à partir de l'étape 2 ou de l'étape 3.
- Une fois les périphériques Bluetooth appariés, il n'est pas nécessaire de recommencer leur pairage, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations de pairage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - Quand un 9ème périphérique est apparié
Le casque peut être apparié à 8 périphériques au maximum. Si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 le sont déjà, les informations d'enregistrement du périphérique apparié avec la durée de connexion la plus ancienne sont écrasées par les informations du nouveau périphérique.
 - Lorsque les informations de pairage du casque ont été supprimées du périphérique Bluetooth connecté
 - Lorsque le casque est initialisé
Toutes les informations de pairage sont supprimées. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de pairage du casque, puis appariez-les de nouveau.
- Le casque peut être apparié à plusieurs périphériques, mais il ne peut lire de la musique que depuis 1 périphérique apparié à la fois.


Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Connexion à un périphérique Bluetooth apparié](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Coupure de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Connexion à un périphérique Bluetooth apparié

1 Retirez les unités du casque de l'étui de recharge.



Le casque se met sous tension automatiquement.

Lorsque le casque s'est automatiquement connecté au dernier périphérique connecté, vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

Vérifiez l'état de la connexion sur le périphérique Bluetooth. S'il n'est pas connecté, passez à l'étape 2.

2 Établissez la connexion Bluetooth sur le périphérique Bluetooth.

Pour les opérations sur votre périphérique Bluetooth, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec Bluetooth celui-ci. Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion est établie simultanément depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

Note

- Si le dernier périphérique Bluetooth connecté est placé à proximité du casque, ce dernier peut se connecter automatiquement au périphérique, simplement lors de l'activation du casque. Le cas échéant, désactivez la fonction Bluetooth du dernier périphérique connecté ou mettez-le hors tension.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre périphérique Bluetooth au casque, supprimez les informations de pairing du casque sur votre périphérique Bluetooth et recommencez le pairing. Pour les opérations sur votre périphérique Bluetooth, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec Bluetooth celui-ci.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Pairage et connexion à un périphérique Bluetooth](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Coupure de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)


Casque stéréo sans fil
WF-C510

Connexion du casque à 2 périphériques simultanément (connexion multipoint)

Le casque peut être connecté simultanément à 2 périphériques via des connexions Bluetooth, ce qui vous permet d'effectuer les actions suivantes.


- Attendre un appel entrant pour les 2 smartphones

Vous pouvez écouter la musique lue sur un smartphone avec le casque, attendre un appel entrant pour les deux smartphones et répondre à un appel entrant.



- Basculer la lecture de musique entre 2 périphériques

Vous pouvez basculer la lecture de musique d'un périphérique à l'autre sans effectuer une reconnexion Bluetooth.



Connexion du casque à 2 périphériques simultanément via des connexions Bluetooth

- 1 Appariez le casque aux 2 périphériques , respectivement.
- 2 Utilisez le premier périphérique pour établir une connexion Bluetooth avec le casque.
- 3 Utilisez le second périphérique pour établir une connexion Bluetooth avec le casque.

Lorsque vous tentez de connecter un troisième périphérique apparié à un casque via une connexion Bluetooth alors que 2 périphériques sont déjà connectés via des connexions Bluetooth, la connexion Bluetooth avec le dernier périphérique utilisé pour lire de la musique est maintenue, et la connexion Bluetooth avec l'autre périphérique est interrompue. Puis une connexion Bluetooth entre le troisième périphérique et le casque est établie.

Lecture de musique lorsque le casque est connecté à 2 périphériques via des connexions Bluetooth

- Lorsque vous lisez de la musique en utilisant le casque, la musique est lue depuis le dernier périphérique utilisé pour la lecture.

- Si vous souhaitez lire de la musique depuis un autre périphérique, arrêtez la lecture de la musique sur le périphérique en cours de lecture, et démarrez la lecture en utilisant l'autre périphérique.
Même si vous démarrez la lecture en utilisant le second périphérique lorsque vous lisez de la musique sur le premier périphérique, la musique lue depuis premier périphérique sera toujours audible dans le casque.

Parler au téléphone lorsque le casque est connecté à 2 périphériques via des connexions Bluetooth

- Lorsque le casque est connecté simultanément à 2 smartphones via des connexions Bluetooth, les deux périphériques sont en mode veille.
- Lorsqu'un appel entrant se produit sur le premier périphérique, une sonnerie est audible dans le casque. Lorsqu'un appel entrant se produit sur le second périphérique alors que vous parlez dans le casque, une sonnerie est audible via le second périphérique.
Si vous mettez fin à l'appel sur le premier périphérique, la sonnerie du second périphérique est audible dans le casque.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth](#)
- [Commande du périphérique audio \(connexion Bluetooth\)](#)
- [Réception d'un appel](#)
- [Fonctions pour un appel téléphonique](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510


Coupure de la connexion Bluetooth (après utilisation)

1 Mettez fin à la connexion Bluetooth en utilisant le périphérique Bluetooth.

Vous entendez une notification sonore indiquant que la connexion Bluetooth est coupée depuis les deux unités du casque (ou depuis l'unité du casque retirée de l'étui de recharge lorsqu'une seule unité du casque est retirée).

2 Installez les unités du casque dans l'étui de recharge et fermez le couvercle de l'étui de recharge.

Remplacez l'unité gauche du casque (l'unité du casque disposant du point tactile) dans le trou gauche de l'étui de recharge et remplacez l'unité droite du casque dans le trou droit de l'étui de recharge. Chaque unité du casque sera correctement positionnée dans l'étui de recharge grâce à l'aimant intégré.



Le casque se met hors tension.

Astuce

- Lorsque vous avez terminé d'écouter de la musique, la connexion Bluetooth peut s'arrêter automatiquement, selon le périphérique Bluetooth.

Rubrique associée

- [Mise hors tension du casque](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Écoute de musique à partir d'un périphérique connecté via une connexion Bluetooth

Si votre périphérique Bluetooth prend en charge les profils suivants, vous pouvez écouter de la musique et commander le périphérique depuis votre casque via une connexion Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Vous pouvez écouter de la musique de haute qualité sans fil.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Vous pouvez régler le volume, etc.

Les opérations disponibles varient en fonction du périphérique Bluetooth. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique Bluetooth.

1 Placez les unités du casque dans vos oreilles.


Consultez la section « [Port du casque](#) » pour savoir comment porter le casque sur vos oreilles.

2 Connectez le casque à un périphérique Bluetooth.


3 Utilisez le périphérique Bluetooth pour démarrer la lecture et réglez le volume sur un niveau modéré.

4 Appuyez sur la touche de l'unité gauche ou droite du casque pour régler le volume.

- Augmenter le volume : appuyez sur la touche de l'unité droite du casque rapidement 4 fois ou plus. Lorsque vous appuyez à plusieurs reprises sur la touche, un bip de fonctionnement du casque est émis toutes les 0,4 seconde et le volume augmente par incréments de 1 à chaque bip, quel que soit le nombre de pressions sur la touche.



- Abaisser le volume : appuyez sur la touche de l'unité gauche du casque rapidement 4 fois ou plus. Lorsque vous appuyez à plusieurs reprises sur la touche, un bip de fonctionnement du casque est émis toutes les 0,4 seconde et le volume diminue par décréments de 1 à chaque bip, quel que soit le nombre de pressions sur la touche.



Lorsque le volume est au minimum ou au maximum, un signal d'alarme est émis.

Astuce

- Le casque prend en charge la technologie de protection de contenu SCMS-T. Vous pouvez écouter de la musique et d'autres contenus audio sur le casque depuis un périphérique tel qu'un téléviseur portable prenant en charge la technologie de protection de contenu SCMS-T.
- En fonction du périphérique Bluetooth, il peut être nécessaire de régler le volume ou le paramètre de sortie audio sur le périphérique.
- Le volume peut également être réglé sur l'application « Sony | Sound Connect ».
Le volume du casque lors d'un appel et son volume lors d'une lecture de musique peuvent être réglés séparément. Le réglage du volume de la lecture de musique ne modifie pas celui d'un appel téléphonique.
- Vous pouvez également écouter de la musique en ne retirant qu'une seule unité du casque de l'étui de recharge et en la portant dans une oreille.
Si seule l'unité droite du casque est portée dans l'oreille, utilisez la touche de l'unité droite du casque pour lire de la musique.
Si seule l'unité gauche du casque est portée dans l'oreille, utilisez le périphérique connecté pour lire de la musique.
Lorsque vous écoutez de la musique avec une seule unité du casque, si vous placez l'autre unité du casque dans l'autre oreille, vous pouvez écouter de la musique avec les deux unités du casque.

Note

- Vous ne pouvez pas régler le volume avec le casque lorsque aucune musique n'est jouée.
- Si les conditions de communication sont mauvaises, le périphérique Bluetooth risque de ne pas réagir correctement aux commandes du casque.

Rubrique associée


- [Port du casque](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)
- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Commande du périphérique audio \(connexion Bluetooth\)](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Commande du périphérique audio (connexion Bluetooth)


Si votre périphérique Bluetooth prend en charge la fonction opérationnelle du périphérique (profil compatible : AVRCP), les opérations suivantes sont disponibles. Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du périphérique Bluetooth, alors reportez-vous au mode d'emploi fourni avec ce dernier.

Vous pouvez utiliser l'unité droite du casque pour effectuer les opérations suivantes.



- Lecture/pause : appuyez brièvement une fois sur la touche.
- Passage au début de la piste suivante : appuyez sur la touche rapidement deux fois.
- Passez au début de la piste précédente (ou actuelle au cours de la lecture) : appuyez rapidement 3 fois sur la touche.
- Augmenter le volume : appuyez sur la touche 4 fois ou plus rapidement.

Vous pouvez utiliser l'unité gauche du casque pour effectuer les opérations suivantes.



- Réduire le volume : appuyez sur la touche 4 fois ou plus rapidement.

Lorsque le volume est au minimum ou au maximum, un signal d'alarme est émis.

Note

- Vous ne pouvez pas régler le volume avec le casque lorsque aucune musique n'est jouée.
- Si les conditions de communication sont mauvaises, le périphérique Bluetooth risque de ne pas réagir correctement aux commandes du casque.
- Les opérations disponibles peuvent varier en fonction du périphérique connecté, du logiciel de lecture de musique ou de l'application utilisés. Dans certains cas, il peut fonctionner différemment de ce qui est indiqué ou ne pas fonctionner.
- Lorsque vous utilisez un iPhone, Siri peut être activé en maintenant la touche enfoncée sur la touche de l'unité droite du casque.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510

À propos de 360 Reality Audio

En quoi consiste la fonction 360 Reality Audio ?

360 Reality Audio est une nouvelle expérience musicale qui utilise la technologie audio tridimensionnelle 360 de Sony. Pour chaque source sonore, notamment les chants, chœurs et instruments de musique, des informations relatives à sa position sont placées dans un espace sphérique.

Les auditeurs peuvent vivre une expérience immersive dans un champ sonore tridimensionnel, comme s'ils assistaient à une performance des artistes en direct.

Conditions d'utilisation

Téléchargez et utilisez une application de streaming musical (payante) qui prend en charge 360 Reality Audio sur votre smartphone ou votre tablette équipés d'iOS ou d'Android.

En optimisant le champ sonore et les caractéristiques acoustiques du casque grâce à l'application « Sony | Sound Connect », vous pouvez apprécier une expérience plus proche de la réalité.

Pour plus d'informations sur 360 Reality Audio, consultez le site Web suivant :

<https://www.sony.net/360RA/>

Note

- Ce service n'est pas disponible dans certains pays ou régions.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)


Casque stéréo sans fil
WF-C510

Écoute du son ambiant pendant la lecture de musique (Mode bruit ambiant)

Les micros intégrés dans les unités gauche et droite du casque permettent d'entendre plus facilement le bruit ambiant. Vous pouvez entendre le bruit ambiant pendant que vous écoutez de la musique.

Pour activer le mode bruit ambiant

Appuyez sur la touche de l'unité gauche du casque pendant que le casque est mis sous tension.



Pour modifier le réglage du mode bruit ambiant

Vous pouvez modifier les réglages du mode bruit ambiant en connectant le smartphone (équipé de l'application « Sony | Sound Connect ») et le casque via une connexion Bluetooth.

Mode concentration sur la voix : le bruit indésirable est supprimé lorsque les annonces ou la voix des personnes sont choisies, ce qui vous permet de les entendre lorsque vous écoutez de la musique.

Pour désactiver le mode bruit ambiant

Appuyez sur la touche de l'unité gauche du casque pour désactiver le mode bruit ambiant.

Vous pouvez désactiver le mode bruit ambiant en installant les unités du casque dans l'étui de recharge.

À propos de la vidéo du manuel d'instructions

Regardez la vidéo pour savoir comment utiliser le mode bruit ambiant (l'explication audio n'est pas disponible).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0084/h_zz/

Astuce

- Les réglages du mode bruit ambiant modifiés à l'aide de l'application « Sony | Sound Connect » sont mémorisés sur le casque. Lorsque vous avez modifié les réglages, vous pouvez écouter de la musique avec les réglages mémorisés en activant simplement le mode bruit ambiant même lorsque le casque est connecté à d'autres périphériques non équipés de l'application « Sony | Sound Connect ».

Note

- Selon les conditions ambiantes et le type/volume de la lecture audio, il se peut que vous n'entendiez pas les sons ambiants, même lorsque vous utilisez le mode bruit ambiant. N'utilisez pas le casque dans des endroits où cela pourrait être dangereux si vous n'entendez pas les sons ambiants, par exemple sur une route où circulent des véhicules et des bicyclettes.
- Selon l'environnement proche, il se peut que le bruit du vent augmente lorsque le mode bruit ambiant est activé. Dans ce cas, DÉSACTIVEZ le mode bruit ambiant.
- Si vous ne portez pas correctement le casque dans vos oreilles, le mode bruit ambiant risque de ne pas fonctionner correctement. Faites tourner le casque pour le placer correctement dans vos oreilles.

- Ne couvrez pas les micros des unités gauche et droite du casque avec la main, etc. L'effet du mode bruit ambiant peut ne pas fonctionner correctement ou un bip (retour) peut être émis. Le cas échéant, retirez la main, ou autre, du micro gauche ou droit.
- Lorsque les unités du casque sont retirées de l'étui de recharge, elles sont activées avec le mode bruit ambiant désactivé.

Rubrique associée

- [Port du casque](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510

À propos du mode de qualité sonore

Les 2 modes de qualité sonore suivants pendant la lecture Bluetooth peuvent être sélectionnés. Vous pouvez modifier les réglages et vérifier le mode de qualité sonore à l'aide de l'application « Sony | Sound Connect ».

Priorité à la qualité sonore : privilégie la qualité sonore.

Priorité à une connexion stable : privilégie une connexion stable (par défaut).

- Lorsque vous souhaitez privilégier la qualité du son, sélectionnez « Priorité à la qualité sonore ».
- Si la connexion est instable et produit uniquement du son par intermittence, sélectionnez « Priorité à une connexion stable ».

Note

- La durée maximale de lecture peut être plus courte en mode « Priorité à la qualité sonore ».
- Selon les conditions ambiantes du lieu dans lequel le casque est utilisé, le son peut encore être coupé par intermittence, même si « Privilégier la stabilité de la connexion » est sélectionné.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Codecs pris en charge

Un codec est un « algorithme de codage audio » utilisé lors d'une transmission audio sans fil via une connexion Bluetooth.

Le casque prend en charge les 2 codecs suivants pour lire la musique via une connexion A2DP : SBC et AAC.

- SBC

Cet acronyme est l'abréviation de Subband Codec.

SBC est la technologie de codage audio standard utilisée par les périphériques Bluetooth.

Tous les périphériques Bluetooth prennent en charge SBC.

- AAC

Cet acronyme est l'abréviation de Advanced Audio Coding.

AAC est principalement utilisé par les produits Apple, tels que l'iPhone. Il garantit une meilleure qualité sonore que SBC.

Si la musique dans l'un des codecs mentionnés ci-dessus est transmise à partir d'un périphérique connecté, le casque bascule automatiquement vers ce codec et lit la musique avec le même codec.

Si le périphérique connecté prend en charge un codec de qualité sonore supérieure à SBC, vous devrez peut-être régler le périphérique au préalable pour profiter de la musique avec le codec souhaité à partir des codecs pris en charge.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique pour en savoir plus sur le réglage du codec.

Rubrique associée

- [À propos du mode de qualité sonore](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

À propos de la fonction DSEE

La fonction DSEE complète les sons haute fréquence, qui sont souvent perdus lors de la transmission de sources de sons compressés, dans le casque pour atteindre l'équivalent de la qualité sonore d'un CD.

Les sources sonores compressées par la lecture en streaming, MP3, codec de transmission Bluetooth, etc, sont lues et bénéficient d'un son naturel et étendu.

La fonction DSEE peut être réglée dans l'application « Sony | Sound Connect » et est uniquement disponible lorsque la connexion est établie avec le casque via une connexion Bluetooth.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Réception d'un appel

Vous pouvez passer des appels en mode mains-libres avec un smartphone ou un téléphone portable prenant en charge le profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile), via une connexion Bluetooth.

- Si votre smartphone ou votre téléphone portable prend en charge HFP et HSP, réglez-le sur HFP.
- Le fonctionnement peut varier selon le smartphone ou le téléphone portable. Consultez le mode d'emploi fourni avec le smartphone ou le téléphone portable.
- Selon le périphérique connecté ou l'application que vous utilisez, les fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement même si vous tentez de les faire fonctionner avec le casque.

Sonnerie


Lorsque vous recevez un appel entrant, une sonnerie est entendue dans le casque.

Selon votre smartphone ou votre téléphone portable, vous entendrez l'une ou l'autre des sonneries suivantes.

- Sonnerie réglée sur le casque
- Sonnerie réglée sur le smartphone ou le téléphone portable
- Sonnerie réglée sur le smartphone ou le téléphone portable uniquement pour une connexion Bluetooth

1 Connectez préalablement le casque à un smartphone ou à un téléphone portable via une connexion Bluetooth.

2 Lorsque vous entendez une sonnerie, appuyez rapidement deux fois sur la touche de l'unité gauche ou droite du casque pour recevoir l'appel.




Vous entendrez le son dans le casque.

Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous écoutez de la musique, la lecture se met en pause automatiquement et une sonnerie est entendue dans le casque.

Si la lecture ne se met pas en pause, utilisez le casque pour mettre la lecture en pause.

Vous pouvez parler en utilisant les micros (A) des unités gauche et droite du casque.



Si aucune sonnerie n'est entendue dans le casque

Le casque n'est peut-être pas connecté au smartphone ou au téléphone portable avec HFP ou HSP. Vérifiez l'état de la connexion sur le smartphone ou le téléphone portable.

3 Utilisez votre smartphone ou téléphone portable pour régler le volume.

4 Lorsque votre appel est terminé, appuyez rapidement deux fois sur la touche de l'unité gauche ou droite du casque pour mettre fin à l'appel.

Si vous avez reçu un appel pendant la lecture de musique, celle-ci reprend automatiquement après l'appel.

Astuce

- Lorsque vous recevez un appel alors que vous utilisez un smartphone ou un téléphone portable, il est possible que ce dernier puisse recevoir un appel à la place du casque. Avec une connexion HFP, transférez l'appel au casque en utilisant votre smartphone ou téléphone portable.
- Le volume peut également être réglé sur l'application « Sony | Sound Connect ».
Le volume du casque lors d'un appel et son volume lors d'une lecture de musique peuvent être réglés séparément. Même si vous modifiez le volume pendant un appel, le volume d'écoute de la musique reste le même.
- Vous pouvez également passer des appels en mode mains libres même lorsque vous n'utilisez qu'une seule unité du casque. Lorsque vous recevez un appel entrant, répondez avec l'unité du casque que vous utilisez. Si vous retirez l'autre unité du casque de l'étui de recharge alors que vous parlez avec une seule unité du casque, vous pouvez parler avec les deux unités du casque.

Note

- Selon le périphérique connecté ou l'application de lecture que vous utilisez, la lecture peut ne pas se mettre en pause, même lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous lisez de la musique. Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous lisez de la musique, la lecture peut ne pas reprendre automatiquement même si vous mettez fin à l'appel.
- Utilisez un smartphone ou un téléphone portable à au moins 50 cm (1,6 pi) du casque. Si le smartphone ou le téléphone portable est trop proche du casque, des parasites peuvent être émis.
- Votre voix se fait entendre depuis le casque via le micro du casque (fonction sidetone). Dans ce cas, les sons ambiants ou les sons de l'utilisation du casque peuvent se faire entendre via le casque, mais ceci n'est pas un dysfonctionnement.
- Lorsque vous n'utilisez qu'une seule unité du casque, veillez à ranger l'autre unité du casque dans l'étui de recharge.
- En fonction des caractéristiques vocales de votre interlocuteur ou des bruits environnants, le dispositif de traitement du signal audio qui est fixé au casque peut ne pas fonctionner correctement et la qualité sonore de l'appel peut être réduite.

Rubrique associée

- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Émission d'un appel](#)
- [Fonctions pour un appel téléphonique](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Émission d'un appel

Vous pouvez passer des appels en mode mains-libres avec un smartphone ou un téléphone portable prenant en charge le profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile), via une connexion Bluetooth.

- Si votre smartphone ou votre téléphone portable prend en charge HFP et HSP, réglez-le sur HFP.
- Le fonctionnement peut varier selon le smartphone ou le téléphone portable. Consultez le mode d'emploi fourni avec le smartphone ou le téléphone portable.
- Selon le périphérique connecté ou l'application que vous utilisez, les fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement même si vous tentez de les faire fonctionner avec le casque.

1 Connectez le casque à un smartphone ou à un téléphone portable via une connexion Bluetooth.


2 Utilisez votre smartphone ou votre téléphone portable pour passer un appel.

Lorsque vous passez un appel, la tonalité est entendue dans le casque.

Si vous passez un appel alors que vous écoutez de la musique, la lecture se met en pause automatiquement.

Si la lecture ne se met pas en pause, utilisez le casque pour mettre la lecture en pause.

Vous pouvez parler en utilisant les micros (A) des unités gauche et droite du casque.




Si aucune tonalité n'est entendue dans le casque

Utilisez votre smartphone ou votre téléphone portable pour transférer l'appel au casque.

3 Utilisez votre smartphone ou téléphone portable pour régler le volume.

4 Lorsque votre appel est terminé, appuyez rapidement deux fois sur la touche de l'unité gauche ou droite du casque pour mettre fin à l'appel.



Si vous avez passé un appel pendant la lecture de musique, celle-ci reprend automatiquement après l'appel.

Astuce

- Le volume peut également être réglé sur l'application « Sony | Sound Connect ». Le volume du casque lors d'un appel et son volume lors d'une lecture de musique peuvent être réglés séparément. Même si vous modifiez le volume pendant un appel, le volume d'écoute de la musique reste le même.
- Vous pouvez également passer des appels en mode mains libres même lorsque vous n'utilisez qu'une seule unité du casque. Si vous retirez l'autre unité du casque de l'étui de recharge alors que vous parlez avec une seule unité du casque, vous pouvez parler avec les deux unités du casque.

Note

- En fonction du périphérique connecté ou de l'application de lecture utilisée, lorsque vous passez un appel pendant la lecture de musique, la lecture peut ne pas reprendre automatiquement même après que vous avez mis fin à l'appel.
- Utilisez un smartphone ou un téléphone portable à au moins 50 cm (1,6 pi) du casque. Si le smartphone ou le téléphone portable est trop proche du casque, des parasites peuvent être émis.
- Votre voix se fait entendre depuis le casque via le micro du casque (fonction sidetone). Dans ce cas, les sons ambiants ou les sons de l'utilisation du casque peuvent se faire entendre via le casque, mais ceci n'est pas un dysfonctionnement.
- Lorsque vous n'utilisez qu'une seule unité du casque, veillez à ranger l'autre unité du casque dans l'étui de recharge.
- En fonction des caractéristiques vocales de votre interlocuteur ou des bruits environnants, le dispositif de traitement du signal audio qui est fixé au casque peut ne pas fonctionner correctement et la qualité sonore de l'appel peut être réduite.

Rubrique associée

- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Réception d'un appel](#)
- [Fonctions pour un appel téléphonique](#)
- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Fonctions pour un appel téléphonique

Les fonctions disponibles pendant un appel peuvent varier selon le profil pris en charge par votre smartphone ou téléphone portable. En outre, même si le profil est le même, les fonctions disponibles peuvent varier selon le smartphone ou le téléphone portable.

Selon le périphérique connecté ou l'application que vous utilisez, les fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement même si vous tentez de les faire fonctionner avec le casque.


Consultez le mode d'emploi fourni avec le smartphone ou le téléphone portable.

Profil pris en charge : HFP (Hands-free Profile)

En veille/lecture de musique

Vous pouvez utiliser l'unité droite du casque pour effectuer les opérations suivantes.

- Démarrer la fonction de numérotation vocale du smartphone/téléphone portable ou activer Google app sur le smartphone Android ou Siri sur l'iPhone : appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant environ 2 secondes.



Appel sortant

Vous pouvez utiliser l'unité gauche ou droite du casque pour effectuer les opérations suivantes. Lorsque vous n'utilisez qu'une seule unité du casque, faites fonctionner celle que vous utilisez.

- Annuler un appel sortant : appuyez sur la touche rapidement deux fois.

Appel entrant

Vous pouvez utiliser l'unité gauche ou droite du casque pour effectuer les opérations suivantes. Lorsque vous n'utilisez qu'une seule unité du casque, faites fonctionner celle que vous utilisez.

- Recevoir un appel : appuyez sur la touche rapidement deux fois.
- Refuser un appel : appuyez environ 2 secondes ou plus sur la touche.

Pendant l'appel

Vous pouvez utiliser l'unité gauche ou droite du casque pour effectuer les opérations suivantes. Lorsque vous n'utilisez qu'une seule unité du casque, faites fonctionner celle que vous utilisez.

- Mettre fin à un appel : appuyez sur la touche rapidement deux fois.

Profil pris en charge : HSP (Headset Profile)

Vous pouvez utiliser l'unité gauche ou droite du casque pour effectuer les opérations suivantes. Lorsque vous n'utilisez qu'une seule unité du casque, faites fonctionner celle que vous utilisez.

Appel sortant

- Annuler un appel sortant : appuyez sur la touche rapidement deux fois.

Appel entrant

- Recevoir un appel : appuyez sur la touche rapidement deux fois.

Pendant l'appel

- Mettre fin à un appel : appuyez sur la touche rapidement deux fois.

Note

- Lorsque vous n'utilisez qu'une seule unité du casque, veillez à ranger l'autre unité du casque dans l'étui de recharge.

Rubrique associée

- [Utilisation d'une seule unité du casque](#)
- [Réception d'un appel](#)
- [Émission d'un appel](#)

5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Passer un appel vidéo sur votre ordinateur

Lorsque vous passez un appel vidéo sur votre ordinateur, vous pouvez parler depuis votre casque grâce à une connexion sans fil.

1 Connectez le casque à votre ordinateur via une connexion Bluetooth.

2 Lancez l'application d'appel vidéo sur votre ordinateur.

3 Vérifiez les réglages* de l'application d'appel vidéo.

- Lorsque vous passez un appel vidéo sur votre ordinateur, sélectionnez les connexions d'appel (HFP/HSP) et non les connexions de lecture de musique (A2DP). Si vous sélectionnez les connexions de lecture de musique, l'appel vidéo peut ne pas être disponible.
- Dans les réglages du haut-parleur, sélectionnez les connexions d'appel [Headset (WF-C510 Hands-Free)]**. ([Headphones (WF-C510 Stereo)]** correspond aux connexions pour la lecture de musique.)
- Dans les réglages du micro, sélectionnez les connexions d'appel [Headset (WF-C510 Hands-Free)]**.
- Selon l'application d'appel vidéo que vous utilisez, les connexions d'appel [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** ou les connexions de lecture de musique [Headphones (WF-C510 Stereo)]** peuvent ne pas être sélectionnables parmi les réglages du haut-parleur ou du micro, et seul [WF-C510] peut être affiché. Le cas échéant, sélectionnez [WF-C510].
- Pour la foire aux questions et les réponses apportées, reportez-vous au site Web d'assistance client.

* Selon l'application d'appel vidéo que vous utilisez, cette fonction peut ne pas être disponible.

** Les noms peuvent varier selon l'ordinateur ou l'application d'appel vidéo que vous utilisez.

Astuce

- Lorsque les réglages de l'application d'appel vidéo ne peuvent pas être vérifiés ou que les connexions d'appel [Headset (WF-C510 Hands-Free)] ne peuvent pas être sélectionnées, sélectionnez [Headset (WF-C510 Hands-Free)] dans les réglages de votre ordinateur pour établir les connexions. Voir « [Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 11\)](#) », « [Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 10\)](#) » ou « [Connexion à un ordinateur apparié \(Mac\)](#) ».

Rubrique associée

- [Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques Bluetooth](#)
- [Pairage et connexion à un ordinateur \(Windows® 11\)](#)
- [Pairage et connexion à un ordinateur \(Windows 10\)](#)
- [Pairage et connexion à un ordinateur \(Mac\)](#)
- [Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 11\)](#)
- [Connexion à un ordinateur apparié \(Windows 10\)](#)
- [Connexion à un ordinateur apparié \(Mac\)](#)
- [Coupeure de la connexion Bluetooth \(après utilisation\)](#)
- [Sites Web d'assistance à la clientèle](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Utilisation de la fonction d'assistance vocale (Google app)

En utilisant Google app qui équipe le smartphone Android, vous pouvez commander le smartphone Android en parlant dans le micro du casque.

1 Réglez la sélection de l'assistant et de l'entrée vocale dans Google app.

Sur le smartphone Android, sélectionnez [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], puis réglez [Assist app] sur Google app.

L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone Android.


Remarque : la dernière version de Google app peut s'avérer nécessaire.

Pour plus d'informations sur Google app, reportez-vous au mode d'emploi ou au site Web de support du smartphone Android, voire le site Web Google Play store.

Il est possible que Google app ne puisse pas être activé depuis le casque en fonction des spécifications du smartphone Android.


2 Placez les unités du casque dans vos oreilles et connectez le casque au smartphone Android via une connexion Bluetooth.

3 Lorsque le smartphone Android est en mode de veille ou de lecture de musique, appuyez sur la touche de l'unité droite du casque et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes environ ou plus jusqu'à ce que l'application Google app soit activée.



Google app est activé.

4 Formulez une demande à Google app par l'intermédiaire du micro du casque (A).



Pour plus de détails sur les applications qui fonctionnent avec Google app, reportez-vous au mode d'emploi du smartphone Android.

Après avoir activé Google app, la commande vocale s'annule si un certain temps s'écoule sans que vous formuliez de requête.

Note

- Google app ne peut pas être activé lorsque vous prononcez « Hey Google », même si « Hey Google » est activé sur le smartphone Android.
- Lorsque vous utilisez la fonction d'assistance vocale, votre voix se fait entendre depuis le casque via le micro du casque (fonction sidetone). Dans ce cas, les sons ambiants ou les sons de l'utilisation du casque peuvent se faire entendre via le casque, mais ceci n'est pas un dysfonctionnement.
- Il est possible que Google app ne puisse pas être activé selon les spécifications du smartphone ou la version de l'application.
- Google app ne fonctionne pas lorsqu'il est connecté à un périphérique non compatible avec la fonction d'assistance vocale.

5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Utilisation de la fonction d'assistance vocale (Siri)


En utilisant Siri dont est équipé l'iPhone, vous pouvez commander l'iPhone en parlant dans le micro du casque.

1 Activez Siri.

Sur l'iPhone, sélectionnez [Settings] - [Siri & Search] pour activer [Press Home for Siri] et [Allow Siri When Locked]. L'opération ci-dessus est un exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de l'iPhone. Remarque : pour plus de détails sur Siri, reportez-vous au mode d'emploi ou au site Web de support de l'iPhone.


2 Placez les unités du casque dans vos oreilles et connectez le casque à l'iPhone via une connexion Bluetooth.

3 Lorsque l'iPhone est en mode de veille ou de lecture de musique, maintenez la touche de l'unité droite du casque enfoncée jusqu'à ce que Siri soit activé.



Siri est activé.

4 Formulez une demande à Siri par l'intermédiaire du micro du casque (A).



Pour plus de détails sur les applications qui fonctionnent avec Siri, reportez-vous au mode d'emploi de l'iPhone. Après avoir activé Siri, Siri est désactivé si un certain temps s'écoule sans que vous formuliez de requête.

Note

- Siri ne peut pas être activée lorsque vous prononcez « Hey Siri » même si « Hey Siri » est activé sur l'iPhone.

- Lorsque vous utilisez la fonction d'assistance vocale, votre voix se fait entendre depuis le casque via le micro du casque (fonction sidetone). Dans ce cas, les sons ambiants ou les sons de l'utilisation du casque peuvent se faire entendre via le casque, mais ceci n'est pas un dysfonctionnement.

5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »

Lorsque vous connectez le smartphone équipé de l'application « Sony | Sound Connect » et le casque via une connexion Bluetooth, vous pouvez réaliser les actions suivantes.

- Mettre à jour le logiciel du casque
- Changer la langue du guidage vocal
- Régler le volume du guidage vocal
- Activer/Désactiver la notification sonore et le guidage vocal
- Modifier la fonction assignée à la touche
- Régler la fonction Quick Access
- Activer/désactiver Service Link
- Régler le mode de connexion Bluetooth (mode de qualité sonore)
- Mettre le casque hors tension
- Activer/désactiver le basculement de la connexion multipoint (Connecter le casque à 2 périphériques simultanément)
- Changer de périphérique connecté dans une connexion multipoint
- Vérifier la version logicielle du casque
- Afficher le codec de connexion Bluetooth
- Afficher l'état du réglage de la fonction DSEE
- Régler la fonction DSEE
- Afficher le niveau de charge restant de la batterie du casque
- Afficher le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge
- Sélectionner le réglage Égaliseur/CLEAR BASS
- Personnaliser le réglage de l'égaliseur
- Régler le mode bruit ambiant (commande du son ambiant)
- Lecture/pause de la musique ou passage au début de la piste précédente (ou de la piste actuelle au cours de la lecture)/passage au début de la piste suivante
- Régler le volume pendant la lecture de la musique/un appel téléphonique
- Pairage facile
- Régler la fonction 360 Reality Audio

Astuce

- Le fonctionnement de l'application « Sony | Sound Connect » diffère selon le périphérique audio utilisé. Les spécifications de l'application et la conception de l'écran peuvent être modifiées sans préavis.

Rubrique associée

- [Installation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)
- [Comment conserver le logiciel à jour \(pour une utilisation confortable du casque\)](#)
- [À propos du guidage vocal](#)
- [À propos des touches sur le casque](#)
- [Utilisation d'Quick Access](#)
- [À propos du mode de qualité sonore](#)
- [Port du casque](#)
- [Codecs pris en charge](#)
- [Vérification du niveau de charge restant de la batterie](#)
- [À propos de la fonction DSEE](#)

- Écoute du son ambiant pendant la lecture de musique (Mode bruit ambiant)
- Connexion du casque à 2 périphériques simultanément (connexion multipoint)
- À propos de 360 Reality Audio

5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Installation de l'application « Sony | Sound Connect »

- 1 Téléchargez l'application « Sony | Sound Connect » depuis le Google Play Store ou l'App Store, puis installez l'application sur votre smartphone.



Sony Sound Connect 

- 2 Après avoir installé l'application « Sony | Sound Connect », lancez-la.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Accès aux informations d'assistance à partir de l'application « Sony | Sound Connect »

Vous pouvez accéder aux dernières informations d'assistance à partir de l'application « Sony | Sound Connect ».

- 1 Parcourez la page d'assistance à partir de [Help] sur l'écran de l'application « Sony | Sound Connect ».
- 2 Sélectionnez l'élément de votre choix.

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Comment conserver le logiciel à jour (pour une utilisation confortable du casque)

Si la dernière version du logiciel du casque est disponible, une notification apparaît sur l'écran de l'application « Sony | Sound Connect ». Mettez à jour le logiciel du casque en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.


Installez la dernière version du logiciel du casque afin de profiter de nouvelles fonctions ou pour résoudre un certain nombre de problèmes rencontrés avec le casque.

Utilisez toujours le casque avec la dernière version du logiciel installée.

Pour plus d'informations sur le dernier logiciel du casque disponible et pour savoir comment mettre à jour le logiciel, reportez-vous aux informations disponibles sur le site Web.

Vous pouvez mettre à jour le logiciel du casque en procédant comme suit.

1 Retirez les unités du casque de l'étui de recharge.



Le casque se met sous tension automatiquement.

2 Lancez l'application « Sony | Sound Connect » sur un périphérique mobile tel qu'un smartphone.

3 Mettez à jour le logiciel du casque en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.

Note

- Lorsque le périphérique mobile utilisé pour la mise à jour est connecté à d'autres périphériques Bluetooth, mettez tous les périphériques Bluetooth hors tension jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée.
Le logiciel peut ne pas être mis à jour lorsque le périphérique mobile est connecté à d'autres périphériques compatibles Bluetooth Low Energy (notamment des périphériques portables, des montres intelligentes, etc.).
- Veuillez prendre note de ce qui suit si la mise à jour ne peut pas être effectuée.
 - Fermez toutes les applications installées sur le périphérique mobile excepté l'application « Sony | Sound Connect ».
 - Chargez complètement le casque et le périphérique mobile.
 - Rapprochez autant que possible le casque et le périphérique mobile utilisé pour la mise à jour avant de commencer la mise à jour.
 - Éloignez les périphériques LAN sans fil et les autres périphériques Bluetooth du casque lors de sa mise à jour.
 - Désactivez le mode économie d'énergie * de votre périphérique mobile avant de mettre à jour le logiciel.
Selon la version du système d'exploitation de votre périphérique mobile, la mise à jour peut ne pas être effectuée sous le mode économie d'énergie.

* Les noms peuvent varier en fonction du périphérique mobile que vous utilisez.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Utilisation des services partenaires

Une fois la configuration effectuée sur l'application « Sony | Sound Connect », vous pouvez utiliser les applications suivantes* liées au casque.



* Les services pouvant être liés à compter d'octobre 2024 sont répertoriés.

Pour plus d'informations sur les derniers services et expériences auxquels vous pouvez accéder en établissant un lien, reportez-vous à l'application « Sony | Sound Connect ».

- 1 Ouvrez l'application « Sony | Sound Connect ».
- 2 Configurez chaque service avec l'application « Sony | Sound Connect ».

Note

- Les services pouvant être liés diffèrent selon les pays et les régions.
- Les caractéristiques du service pouvant être lié peuvent être modifiées sans préavis.
- L'application correspondante doit être installée.
- Pour plus d'informations sur Service Link, consultez l'URL suivante : sony.net/servicelink

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)
- [Installation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Précautions

À propos des communications Bluetooth

- La technologie Bluetooth sans fil est une technologie sans fil à courte portée qui permet la communication entre des périphériques numériques, tels que des smartphones et des ordinateurs. La distance de communication maximale peut varier en fonction de la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de tout environnement électromagnétique.
- Les micro-ondes émises par tout appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux électroniques. Mettez hors tension le casque et les autres périphériques Bluetooth situés aux endroits suivants afin d'éviter tout accident :
 - dans les hôpitaux, à proximité des sièges prioritaires de train, des endroits accueillant tout gaz inflammable, ainsi que près des alarmes incendie ou des portes automatiques.
- Ce produit émet des ondes radio lorsqu'il est utilisé en mode sans fil. Lorsqu'il est utilisé en mode sans fil dans un avion, suivez les instructions de l'équipage concernant les conditions d'utilisation des produits en mode sans fil.
- La lecture audio sur le casque peut être différée par rapport à celle de tout périphérique émetteur, en raison des caractéristiques de la technologie sans fil Bluetooth. Par conséquent, il se peut que l'audio ne soit pas synchronisé avec l'image de vos films ou jeux vidéo.
- Le casque prend en charge des fonctions de sécurité conformes à la norme Bluetooth afin de garantir la sécurité pendant la communication à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth. Toutefois, en fonction des paramètres configurés et d'autres facteurs, ces mesures de sécurité peuvent se révéler insuffisantes. Soyez prudent lors de toute communication utilisant la technologie sans fil Bluetooth.
- Sony décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes découlant de fuites d'informations survenues lors de l'exploitation de la communication Bluetooth.
- Les connexions Bluetooth à toutes sortes de périphériques Bluetooth ne peuvent pas être garanties.
 - Les périphériques Bluetooth connectés au casque doivent être conformes à la norme Bluetooth prescrite par Bluetooth SIG, Inc. et doivent être certifiés conformes.
 - Même lorsqu'un périphérique connecté est conforme à la norme Bluetooth, il se peut qu'il existe des circonstances où les caractéristiques ou les spécifications empêchent toute connexion du périphérique Bluetooth, voire débouchent sur divers affichages, opérations ou méthodes de contrôle.
 - En cas d'utilisation du mode mains libres du casque, des nuisances sonores peuvent être émises en fonction du périphérique connecté ou de l'environnement de communication.
- Selon l'appareil à connecter, il peut s'écouler un certain temps avant que la communication ne démarre.

Remarques sur l'augmentation de température

- Pendant le chargement des unités du casque ou de l'étui de recharge, ou lors d'une utilisation prolongée du casque, la température des unités du casque ou de l'étui de recharge peut augmenter, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Remarque sur l'électricité statique

- Si vous utilisez le casque lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir une gêne due à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du casque. Vous pouvez réduire cet effet en portant des vêtements fabriqués à partir de matières naturelles qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

Remarques relatives au port du casque

- Après utilisation, retirez lentement le casque de vos oreilles.
- Le casque permettant d'établir un joint étanche sur les oreilles, le fait de le presser avec vigueur sur vos oreilles ou de le retirer rapidement peut entraîner des lésions des tympans. Lors du port du casque, le diaphragme du haut-

parleur peut produire un cliquetis. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

- L'utilisation à long terme du casque peut entraîner des symptômes tels que des démangeaisons et des irritations dans les oreilles.

Si vous ressentez l'un des symptômes ci-dessus lors de l'utilisation du casque, cessez de l'utiliser immédiatement, et consultez un médecin ou votre revendeur Sony le plus proche.

- Pour une utilisation à long terme, il est recommandé de retirer régulièrement le casque.

Autres remarques

- Ne soumettez pas le casque à un choc excessif, car il s'agit d'un appareil de précision.
- La fonction Bluetooth peut ne pas fonctionner avec un téléphone portable, en fonction des conditions de transmission du signal et de l'environnement.
- Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation du casque, cessez de l'utiliser immédiatement.
- Les embouts d'écouteurs peuvent être endommagés ou se détériorer en cas d'utilisation et d'entreposage à long terme.
- Si les embouts d'écouteurs sont sales, retirez-les du casque et nettoyez-les délicatement à la main à l'aide d'un détergent neutre. Après le nettoyage, essuyez soigneusement toute trace d'humidité.
- Si de l'eau ou une substance étrangère pénètre dans le casque, cela peut provoquer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou une substance étrangère pénètre dans le casque, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre revendeur Sony le plus proche. Faites particulièrement attention aux cas suivants.
 - Lorsque vous utilisez le casque à proximité d'un évier ou d'un réservoir de liquide
Veillez à ce que le casque ne tombe pas dans un évier ou un récipient rempli d'eau.
 - Lorsque vous utilisez l'appareil par temps de pluie ou de neige ou dans des endroits humides
- Ne laissez pas tomber le casque et ne l'exposez pas à des chocs mécaniques. Cela pourrait déformer ou endommager le casque et entraîner une détérioration des performances de résistance à l'eau.
- Lorsque les ports de chargement des unités du casque ou de l'étui de recharge sont sales, nettoyez-les à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Nettoyage du casque

- La poussière et la saleté à l'extérieur du casque peuvent être essuyées avec des lingettes humidifiées à l'eau pure. N'utilisez pas de lingettes humides contenant de l'alcool, du diluant, du benzène, etc., car elles pourraient endommager la finition de la surface du casque ou causer d'autres dommages.

N'utilisez pas le casque et l'étui de recharge à proximité de dispositifs médicaux

- Les ondes radio peuvent perturber le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et des dispositifs médicaux. N'utilisez pas le casque dans des endroits très fréquentés, notamment des trains bondés ou dans un établissement de santé.
- Les unités du casque et l'étui de recharge comportent des aimants susceptibles d'interférer avec les stimulateurs cardiaques, les vannes de dérivation programmables pour le traitement de l'hydrocéphalie ou d'autres dispositifs médicaux. N'approchez pas les unités du casque et l'étui de recharge de personnes utilisant ce type de dispositifs médicaux. Consultez votre médecin avant d'utiliser le casque si vous utilisez ce type de dispositifs médicaux.


Éloignez les unités du casque et l'étui de recharge des cartes magnétiques

- Les unités du casque et l'étui de recharge utilisent des aimants. Si une carte magnétique est placée à proximité du casque, sa piste magnétique peut être endommagée ou désactivée.

Casque stéréo sans fil
WF-C510


Lorsque vous n'utilisez plus le casque

Lorsque vous n'utilisez plus le casque, veuillez à ranger les unités du casque dans l'étui de recharge.
Fermez le couvercle de l'étui de recharge.



Note

- Si des gouttes de sueur ou d'eau subsistent sur le port de chargement, cela peut réduire la capacité de rechargement de l'unité. Essuyez immédiatement toute trace de transpiration ou d'eau sur le port de chargement après utilisation. Lorsque les ports de chargement des unités du casque (A) ou les ports de chargement de l'étui de recharge (B) sont sales, nettoyez-les avec un chiffon doux et sec.



- Consultez également les sections « [Maintenance](#) », « [Pour éviter toute brûlure ou tout dysfonctionnement lorsque le casque est mouillé](#) » et « [Lorsque les unités du casque ou l'étui de recharge sont mouillés](#) ».

Rubrique associée

- [Maintenance](#)
- [Lorsque les unités du casque ou l'étui de recharge sont mouillés](#)


Casque stéréo sans fil
WF-C510

Maintenance

Procédez à une maintenance régulière en suivant les procédures suivantes.

1 Retirez l'embout d'écouteur.

Tenez l'unité du casque et faites tourner l'embout d'écouteur pour le retirer.
Ne pincez pas l'extrémité de l'embout d'écouteur lors du retrait.



2 Nettoyez le casque.

Nettoyage des unités du casque

La poussière et la saleté à l'extérieur du casque peuvent être essuyées avec des lingettes humidifiées à l'eau pure. N'utilisez pas de lingettes humides contenant de l'alcool, du diluant, du benzène, etc., car elles pourraient endommager la finition de la surface du casque ou causer d'autres dommages.

Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer l'eau présente sur les unités du casque.

Ne laissez pas de gouttes d'eau sur le casque dans un environnement froid, car l'eau pourrait geler.

Nettoyage des ports de chargement


En présence d'un corps étranger ou d'humidité, notamment de la sueur, etc. sur les ports (A) du casque ou les ports (B) de l'étui de recharge, les ports de recharge peuvent se corroder et empêcher le chargement.

Lorsque vous n'utilisez plus le casque, assurez-vous de nettoyer délicatement les ports de chargement à l'aide d'un tampon doux et sec.


Lorsque le casque ne peut pas être chargé, un nettoyage complet des ports de chargement peut aider à résoudre le problème.

Ports de chargement nécessitant une maintenance

- Casque



- Étui de recharge




Note

- N'utilisez pas de gaz dépoussiérant ou autre pour éliminer la poussière, etc.
La poussière et d'autres débris peuvent pénétrer dans les trous de sortie audio et provoquer un dysfonctionnement.

Nettoyage des trous de sortie audio


Utilisez un chiffon humidifié avec de l'eau et parfaitement essoré pour éliminer la saleté, y compris le cérumen, du trou de sortie audio (C) ou de la rainure (D) de l'unité du casque.

Retirez la saleté de façon à ce qu'elle ne soit pas repoussée profondément dans l'unité du casque.




Nettoyage des trous de l'étui de recharge

Nettoyez les trous (E) accueillant les embouts d'écouteurs à l'aide d'un coton-tige ou autre.




Séchage du casque

Une fois le nettoyage terminé, laissez sécher complètement le casque à température ambiante.



3 Fixez l'embout d'écouteur.


Poussez fermement l'embout d'écouteur sur le conduit (tuyau de sortie audio) du casque de sorte que l'embout d'écouteur recouvre l'extrémité interne du conduit acoustique. Ne fixez pas l'embout d'écouteur de manière lâche ou en oblique.




Si l'embout d'écouteur n'est pas complètement fixé, il peut se détacher du casque, ce qui réduit la qualité sonore et ne permet pas de porter l'unité du casque correctement.

4 Installez le casque dans l'étui de recharge.

Une fois la maintenance ainsi que le nettoyage et le séchage du casque effectués, assurez-vous de placer les unités du casque dans l'étui de recharge.



Veillez à refermer le couvercle de l'étui de recharge.



Casque stéréo sans fil
WF-C510

Pour éviter toute brûlure ou tout dysfonctionnement lorsque le casque est mouillé

Veillez à le nettoyer après utilisation

La présence d'un liquide, tel que de l'eau ou de la sueur, ou de corps étrangers, comme de la poussière, sur le port USB Type-C de l'étui de recharge ou sur le port de chargement du casque peut provoquer un accident, notamment des brûlures ou des blessures graves dues à un incendie, une électrocution, un dégagement de chaleur, de la fumée ou d'un départ de feu. Cela peut également entraîner un dysfonctionnement.

Évitez les situations suivantes et veillez à ce que les unités du casque ou l'étui de recharge ne soient pas exposés à l'humidité ou à la saleté.

Si les unités du casque ou l'étui de recharge sont mouillés ou sales, voir « [Lorsque les unités du casque ou l'étui de recharge sont mouillés](#) » et nettoyez-les comme indiqué avant de les utiliser.

- Toucher les unités du casque ou l'étui de recharge sans se sécher les mains après avoir effectué des tâches ménagères dans la cuisine ou après vous être lavé les mains dans les toilettes.




- Placer le casque dans la poche poitrine d'un vêtement humide.



- Placer le casque dans un sac contenant une bouteille en PET froide.



- Renverser une boisson en mangeant ou en buvant.




Pour protéger les unités du casque et l'étui de recharge contre les dommages

Prenez note des précautions ci-dessous pour assurer une utilisation correcte du casque.

- N'aspergez pas d'eau avec force sur les sorties audio, les trous d'aération ou les micros des unités du casque.
- Ne laissez pas les unités du casque ou l'étui de recharge mouillés dans un environnement froid, car l'eau pourrait geler. Pour éviter tout dysfonctionnement, veillez à essuyer l'eau après utilisation.
- Ne placez pas le casque dans l'eau et ne l'utilisez pas dans un endroit humide, tel qu'une salle de bain.
- Lorsque les unités du casque sont mouillées
 1. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer l'eau présente sur les unités du casque.
 2. Retirez les embouts d'écouteurs, orientez les conduits acoustiques (tuyaux de sortie audio) vers le bas et secouez plusieurs fois pour évacuer l'eau.




3. Orientez le micro ou le trou d'aération vers le bas et tapotez légèrement à 20 reprises environ au-dessus d'un chiffon sec ou autre pour évacuer l'eau éventuellement présente à l'intérieur.




4. Laissez sécher le casque à température ambiante.
- Si les unités du casque et l'étui de recharge sont chargés alors qu'ils sont imprégnés de sueur ou autre, les ports de chargement vont se corroder. Avant de procéder au chargement, essuyez toute trace d'humidité à l'aide d'un chiffon doux et sec et laissez sécher à température ambiante.
- Les réparations nécessaires en cas de dysfonctionnement dû à une négligence ne sont pas couvertes par la garantie gratuite.





- Ne laissez pas les unités du casque ou l'étui de recharge dans les poches de votre pantalon ou de votre chemise lorsque vous les lavez.



- Si le casque est fissuré ou déformé, évitez de l'utiliser à proximité de l'eau ou contactez votre revendeur Sony.

5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510


Lorsque les unités du casque ou l'étui de recharge sont mouillés

Lorsque le casque est mouillé

1. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer l'eau présente sur les unités du casque.
2. Retirez les embouts d'écouteurs, orientez les conduits acoustiques (tuyaux de sortie audio) vers le bas et secouez plusieurs fois pour évacuer l'eau.



3. Orientez le micro ou le trou d'aération vers le bas et tapotez légèrement à 20 reprises environ au-dessus d'un chiffon sec ou autre pour évacuer l'eau éventuellement présente à l'intérieur.



4. Laissez sécher le casque à température ambiante.

À propos des performances de résistance à l'eau du casque

- L'étui de recharge n'offre aucune résistance à l'eau.
- Ce casque a un indice de résistance à l'eau IPX4 tel que défini par la norme IEC 60529 « Indices de protection contre la pénétration d'eau (code IP) », qui spécifie le degré de résistance contre l'intrusion de liquides. Le casque ne peut pas être utilisé dans l'eau.

À moins que le casque soit utilisé correctement, de l'eau peut pénétrer à l'intérieur du casque et provoquer un incendie, une électrocution ou des dysfonctionnements. Respectez scrupuleusement les précautions suivantes et utilisez correctement le casque.

IPX4 : protégé contre les éclaboussures d'eau provenant de toute direction.

- Les conduits acoustiques (tuyaux de sortie audio), les trous d'aération et le micro du casque ne sont pas totalement étanches à l'eau.

Si des gouttes d'eau subsistent dans les conduits acoustiques, les trous d'aération ou le micro, les problèmes suivants peuvent se produire temporairement. Cependant, il ne s'agit pas de dysfonctionnements.

- Les sons sont difficiles à entendre.
- Des sons inhabituels sont perçus.
- Les voix sont difficilement audibles lors des conversations téléphoniques.

Liquides auxquels s'appliquent les spécifications de performance de résistance à l'eau du casque

Applicable :	Eau douce, eau du robinet, transpiration
Non applicable :	Liquides autres que ceux ci-dessus (exemples : eau savonneuse, eau contenant du détergent, eau contenant des produits de bain, shampoing, eau de source chaude, eau chaude, eau de piscine, eau de mer, etc.)

Les performances de résistance à l'eau du casque sont basées sur des mesures relevées par Sony dans les conditions décrites plus haut. Notez que des dysfonctionnements dus à l'immersion dans l'eau en raison d'une mauvaise utilisation de la part du client ne sont pas couverts par la garantie.

5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Licences

- Ce produit contient des logiciels utilisés par Sony dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenu d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément à l'accord passé avec le propriétaire des droits d'auteur du logiciel. Veuillez cliquer sur le lien et lire le contenu de la licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- L'utilisation du badge Made for Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour être raccordé spécifiquement au produit ou aux produits Apple identifiés dans le badge, et a été certifié par le constructeur pour satisfaire les normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les consignes et normes de sécurité.
- Les services réseau, le contenu et le (système d'exploitation et le) logiciel de ce produit peuvent être soumis à des conditions générales individuelles et modifiés, interrompus ou suspendus à tout moment et ils peuvent aussi nécessiter des frais, inscription et informations de carte de crédit.

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Marques

- Google, Android et Google Play sont des marques de Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac et Siri sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
- App Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
- IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
- Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Group Corporation et ses filiales est sous licence.
- USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales déposées d'USB Implementers Forum.
- DSEE est une marque ou une marque déposée de Sony Group Corporation ou de ses filiales.
- Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Sites Web d'assistance à la clientèle

Pour les clients aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine :

<https://www.sony.com/am/support>

Pour les clients en Europe :

<https://www.sony.eu/support>

Pour les clients en Chine :

<https://service.sony.com.cn>

Pour les clients dans d'autres pays et régions :

<https://www.sony-asia.com/support>

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes, suivez la procédure ci-dessous.

1. Placez les unités du casque dans l'étui de recharge, fermez le couvercle de l'étui de recharge une fois, puis retirez les unités du casque de l'étui de recharge.



2. Redémarrez le périphérique connecté, tel que votre ordinateur ou votre smartphone.



3. Accédez au site d'assistance Sony à partir du menu de l'application « Sony | Sound Connect » pour rechercher la cause et la solution du problème, ou consultez le site d'assistance ci-dessous.
<https://www.sony.net/support/WF-C510/>



4. Réinitialisez le casque.



5. Initialisez le casque.



6. Si le problème persiste, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Rubrique associée

- [Chargement](#)
- [Sites Web d'assistance à la clientèle](#)
- [Réinitialisation du casque](#)
- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)


Casque stéréo sans fil
WF-C510

Réinitialisation du casque

Si le casque ne peut pas être mis sous tension ou ne peut pas être utilisé même lorsqu'il est allumé, réinitialisez-le.


1 Installez les unités du casque dans l'étui de recharge.

Laissez le couvercle de l'étui de recharge ouvert.



2 Maintenez la touche de réinitialisation au dos de l'étui de recharge enfoncée pendant 20 secondes environ ou plus.

Après 15 secondes environ, le témoin (orange) de l'étui de recharge clignote pendant 5 secondes environ.



Puis, le témoin de l'étui de recharge s'éteint et le casque est réinitialisé.

Note

- Ne retirez pas votre doigt de la touche de réinitialisation de l'étui de recharge lorsque le témoin (orange) clignote. Si vous retirez votre doigt, le casque est initialisé.

3 Vérifiez que le témoin s'éteint puis retirez votre doigt.

Les informations de pairage et d'autres réglages sont conservés.

Si le casque ne fonctionne pas correctement même après la réinitialisation, initialisez le casque pour restaurer les paramètres d'usine.

À propos de la vidéo du manuel d'instructions

Regardez la vidéo pour savoir comment effectuer la réinitialisation (l'explication audio n'est pas disponible).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0085/h_??/

Rubrique associée

- [Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine](#)

5-060-551-21(3) Copyright 2024 Sony Corporation


Casque stéréo sans fil
WF-C510

Initialisation du casque pour restaurer les paramètres d'usine

Si le casque ne fonctionne pas correctement même après la réinitialisation, initialisez le casque.

1 Installez les unités du casque dans l'étui de recharge.

Laissez le couvercle de l'étui de recharge ouvert.




2 Maintenez la touche d'initialisation au dos de l'étui de recharge enfoncée pendant 15 secondes environ ou plus.

Après 15 secondes environ, le témoin (orange) de l'étui de recharge clignote pendant 5 secondes environ.



3 Retirez votre doigt dans les 5 secondes après le début du clignotement du témoin (orange) de l'étui de recharge.

Lorsque l'initialisation est terminée, le témoin (vert) de l'étui de recharge clignote 4 fois.



Cette opération rétablit les paramètres d'usine du volume et supprime toutes les informations de pairage. Dans ce cas, supprimez du périphérique connecté les informations de pairage du casque, puis appariez-les de nouveau. Si le casque ne fonctionne pas correctement même après l'initialisation, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

À propos de la vidéo du manuel d'instructions

Regardez la vidéo pour savoir comment effectuer l'initialisation (l'explication audio n'est pas disponible).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0086/h_zz/

Note

- Lorsque le niveau de charge restant de la batterie de l'étui de recharge n'est pas suffisant, l'initialisation du casque ne commence pas. Chargez l'étui de recharge.
- Si le témoin (vert) de l'étui de recharge ne clignote pas 4 fois après avoir suivi l'étape 3, le casque n'a pas été initialisé. Recommencez la procédure à partir de l'étape 2.
- Si vous avez mis à jour le logiciel après avoir acheté le casque, la mise à jour est conservée même si vous réinitialisez le casque.
- Lorsque vous initialisez le casque pour rétablir les paramètres d'usine après avoir modifié la langue du guidage vocal, la langue n'est pas réinitialisée.

Casque stéréo sans fil
WF-C510

Spécifications

Casque

Source d'alimentation :

CC 5 V (utilisation d'un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce)

Utilisation de batteries lithium-ion intégrées (Puissance de fonctionnement du produit : CC 3,85 V)

Température de fonctionnement :

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Durée de chargement :

Environ 1,5 heure (casque)

Environ 3 heures (étui de recharge)

Note

- La durée de charge peut varier selon les conditions d'utilisation.

Température de chargement :

5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

Masse :

Environ 4,6 g × 2 (0,17 oz × 2) (casque (incluant les embouts d'écouteurs de taille (M)))

Environ 31 g (1,1 oz) (étui de recharge)

Spécification de communication

Système de communication :

Spécification Bluetooth version 5.3

Sortie :

Spécification Bluetooth classe de puissance 1

Portée de communication maximale :

Environ 10 m en ligne directe (32,8 pieds) ¹⁾

Gamme de fréquences :

Gamme des 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Profils Bluetooth compatibles ²⁾ :

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Codecs pris en charge ³⁾ :

SBC

AAC

Plage de transmission (A2DP) :

20 Hz - 20 000 Hz (fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz)

- 1) La portée réelle varie selon des facteurs tels que les obstacles entre les appareils, les champs magnétiques entourant un four à micro-ondes, l'électricité statique, la sensibilité de la réception, les performances de l'antenne, le système d'exploitation, l'application logicielle, etc.
- 2) Les profils standard Bluetooth indiquent l'objectif des communications Bluetooth entre les appareils.
- 3) Codec : format de conversion et de compression du signal audio

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Modèles compatibles avec iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3ème génération)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2ème génération)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7ème génération)
(À compter d'avril 2024)