



Manuel d'utilisation
Telos LRF XQ35/XP50/XG50/XL50

Caractéristiques

Modèle	LRF XQ35	LRF XP50	LRF XG50	LRF XL50
Référence	77512	77492	77514	77515
Microbolomètre				
Type	non refroidi			
Résolution, pixels	384 x 288	640 x 480		1024 x 768
Taille des pixels, μm	17		12	
NETD du capteur, mK	< 25	< 18	< 40	
NETD du système, mK	< 18	< 15	< 20	
Fréquence d'images, Hz	50			
Caractéristiques optiques				
Grossissement optique, x	3	2,5	3,5	2,5
Agrandissement numérique fluide	3 - 12	2,5 – 10 2,5 – 20 avec Zoom Boost	3,5 – 14 3,5 – 28 avec Zoom Boost	2,5 – 20 2,5 – 30 avec Zoom Boost
Zoom numérique, x	x1 - x4	x1 – x4 x1 – x8 avec Zoom Boost	x1 – x4 x1 – x8 avec Zoom Boost	x1 – x8 x1 – x12 avec Zoom Boost
Mise au point de l'objectif, mm	35	50		
Ouverture relative, D / f'	1,0			
Distance de mise au point minimum	5			

Dégagement oculaire, mm	14			
Diamètre de la pupille de sortie, mm	4			
Champ de vision angulaire (horizontal x vertical), degrés	10,7 x 8,0	12,4 x 9,3	8,8 x 6,6	14 x 10,5
Champ de vision linéaire, m à 100 m	18,7	21,8	15,4	24,6
Plage de mise au point de l'oculaire, dioptrie	+4 / -5			
Distance de détection pour des objets de la taille d'un cerf, m	1300	1800	2300	
Affichage				
Type	AMOLED			
Résolution, pixels	1024 x 768			
Caractéristiques opérationnelles				
Alimentation, V	3 – 4,2			
Type de batterie/capacité/tension de sortie nominale	Batterie Li-ion LPS7i / 6400 mAh / CC 3,7 V			
Alimentation externe	5 V, 9 V (USB Type-C)			
Heures d'autonomie de la batterie à t=22 °C*	8,5		7	
Indice de protection, code IP (IEC60529)	IPX7			
Plage de température de fonctionnement, °C	-25 ... +40			
Dimensions, mm	224 x 66 x 87	238 x 72 x 90		243 x 72 x 90
Poids(avec batteries), kg	0,63	0,72		0,73

Enregistreur vidéo	
Résolution photo/vidéo, pixels	1024 x 768
Formatage vidéo/photo	.mp4 / .jpg
Mémoire intégrée	64 GB
Canal Wi-Fi**	
Fréquence	2,4/5 GHz
Norme	IEEE 802,11 b/g/n/ac
Caractéristiques du télémètre	
Longueur d'onde, nm	905
Plage de mesure, m***	1000
Précision de mesure, m	1

* La durée de fonctionnement réelle dépend de l'utilisation du Wi-Fi, de l'enregistreur vidéo intégré et du télémètre laser intégré.

** La portée de réception peut varier en fonction de divers facteurs : obstacles, autres réseaux Wi-Fi.

*** Dépend des caractéristiques de l'objet observé et des conditions environnementales.

À propos de l'appareil

Description

Les jumelles thermiques **Telos LRF** sont conçues pour une utilisation de nuit comme de jour et offrent une qualité d'image exceptionnelle même dans des conditions météorologiques défavorables (brouillard, smog, pluie) et au-delà d'obstacles tels que les branches, les herbes hautes, le feuillage dense, etc. connus pour gêner la détection des cibles.

Contrairement aux appareils de vision nocturne basés sur des convertisseurs électro-optiques, les appareils d'imagerie thermique ne nécessitent pas de source lumineuse externe et sont résistants à la lumière vive.

Les imageurs thermiques **Telos LRF** sont conçus pour diverses applications, notamment la chasse, l'observation, la sécurité, l'orientation sur le terrain, les opérations de recherche et de sauvetage, etc.

Les imageurs thermiques **Telos LRF** sont équipés d'un télémètre laser intégré avec une portée allant jusqu'à 1000 m et une précision de mesure de ± 1 m.

Pour commencer, consultez les sections :

[Charge de la batterie](#)

[Installation de la batterie](#)

[Mise sous tension et réglage de l'image](#)



[Télémètre laser](#)

[Stream Vision 2](#)

Contenu de l'emballage

- Caméra thermique Telos LRF
- Batterie LPS7i avec couvercle de protection
- Couvercle de compartiment de batterie de rechange
- Adaptateur secteur
- Câble USB Type-C avec adaptateur USB Type-A
- Étui
- Dragonne
- Guide de démarrage rapide
- Chiffon pour objectif
- Carte de garantie

Composants et commandes



17 18

★			
★	< 50%		
★ ★	< 75%		
★ ★ ★	< 100%		
●	100%		

●	ON		
★	ON REC	≤ 100%	
●	ON		
★	ON REC	≤ 10%	

15

1. Cache objectif
2. Télémètre laser
3. Bague de mise au point de l'objectif
4. Bague de réglage du zoom numérique
5. Compartiment de la batterie
6. Batterie LPS7i
7. Couvercle du compartiment des piles
8. Couvercle de protection de la batterie
9. Bouton ON/OFF/Étalonnage
10. Bouton UP/REC
11. Bouton MENU
12. Bouton DOWN/LRF
13. Bague de réglage dioptrique de l'oculaire
14. Adaptateur pour trépied (disponible séparément)
15. Indication LED de l'état de fonctionnement
16. Microphone
17. Connecteur USB Type-C
18. Indication LED de la charge de la batterie dans l'appareil

Le voyant LED **(15)** indique l'état actuel de l'appareil :

Indicateur LED	Mode de fonctionnement
	L'appareil est allumé
	L'appareil est allumé/l'enregistrement vidéo est en cours
	L'appareil est allumé/charge de la batterie < 10 %
	L'appareil est allumé/enregistrement vidéo/charge de la batterie < 10 %

Caractéristiques

- Faible consommation d'énergie
- Palette d'affichage à 9 couleurs
- 3 modes de calibration : Manuel, Semi-automatique, Automatique
- Agrandissement numérique fluide
- Trois niveaux d'amélioration de la sensibilité : Normal, Elevé, Ultra
- télémètre laser intégré
- Fonction « Display Off »
- Fonction d'atténuation de l'affichage
- Fonction d'arrêt automatique
- Fonction de stabilisation d'image (pour Telos LRF XP50/XG50/XL50)
- Mise à jour du firmware de l'appareil à l'aide de l'application gratuite Stream Vision 2
- Traitement de pixels morts
- Calculateur balistique
- Large plage de température de fonctionnement (-25 °C à +40 °C)
- Entièrement étanche (IPX7)

Enregistrement vidéo/audio

- Enregistreur vidéo et audio intégré
- Intégration avec les appareils iOS et Android
- Télécommande Wi-Fi et visualisation à l'aide d'un smartphone
- Stockage des photos et vidéos dans le cloud lors de l'utilisation de l'application Stream Vision 2

Batterie

- Batterie Li-Ion à changement rapide LPS7i
- Chargement à partir d'un power bank USB
- Charge rapide

Alimentation

Précautions

- Il n'est pas recommandé de charger la batterie avec le câble USB et le chargeur sans fil en même temps. Cela n'augmentera pas la vitesse de charge et pourrait endommager la batterie.
- Utilisez le câble USB Type-C et l'adaptateur secteur fournis avec l'appareil (ou achetés séparément) pour charger les batteries du LPS 7i.
- Suivez les précautions de sécurité décrites dans le manuel lorsque vous utilisez le chargeur sans fil.
- Ne placez aucun objet étranger entre la batterie et la plate-forme du chargeur sans fil.
- Ne chargez pas la batterie immédiatement après l'avoir sortie d'un endroit froid. Attendez au moins 30 minutes pour que la batterie se réchauffe.
- Ne laissez pas la batterie sans surveillance pendant la charge.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur et le chargeur sans fil s'ils ont été modifiés ou endommagés.
- Ne laissez pas la batterie branchée une fois la charge terminée.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou à une flamme nue.
- N'utilisez pas la batterie comme source d'alimentation pour des appareils qui ne prennent pas en charge les batteries LPS 7i.
- Ne démontez pas et ne déformez pas la batterie.
- Ne laissez pas tomber et ne frappez pas la batterie.
- Ne pas immerger la batterie.
- Gardez la batterie hors de portée des enfants.

Recommandations relatives à l'utilisation de la batterie

- La batterie doit être partiellement chargée (50 à 80 %) pour un stockage à long terme.
- Chargez la batterie à une température ambiante comprise entre 0 °C et +35 °C, sinon sa durée de vie sera considérablement réduite.
- L'utilisation de la batterie à une température ambiante inférieure à 0 °C réduit sa capacité. Ceci est normal et ne constitue pas un défaut.
- L'utilisation de la batterie à des températures comprises en dehors de la plage de -25 °C à +50 °C peut réduire la durée de vie de la batterie.


- La batterie est protégée contre les courts-circuits. Toute situation susceptible de provoquer un court-circuit doit être évitée.

Charge de la batterie

L'imageur thermique **Telos LRF** est livré avec une batterie lithium-ion rechargeable LPS7i. Les batteries LPS7i prennent en charge la technologie de charge rapide USB Power Delivery lorsqu'elles sont utilisées avec un kit de charge standard (câble USB Type-C, adaptateur secteur). Avant la première utilisation, assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Les batteries LPS 7i prennent également en charge la charge sans fil.

L'icône «  » (Batterie faible) dans la barre d'état clignote lorsque la batterie est faible. La batterie doit être rechargée.

Option 1. Chargement USB




Installez la batterie LPS7i dans le compartiment à batterie de l'appareil.

1. Connectez le câble USB **(21)** au connecteur USB Type-C **(17)** de l'appareil.
2. Connectez l'autre extrémité du câble USB **(21)** à l'adaptateur secteur **(22)** en retirant l'adaptateur USB Type-A.
3. Branchez l'adaptateur secteur **(22)** dans une prise 100-240 V.
4. Attendez que la batterie soit complètement chargée (indication dans la barre d'état : ).

Si l'appareil est éteint, le voyant LED (18) affiche l'état de charge de la batterie :

Indication LED	État de charge de la batterie
	Batterie défectueuse. N'utilisez pas la batterie !
	Le niveau de charge de la batterie est compris entre 0 % et 50 %.
	Le niveau de charge de la batterie est compris entre 51 % et 75 %.
	Le niveau de charge de la batterie est compris entre 76 % et 99 %.
	La batterie est pleine


Option 2. Chargement de la batterie via USB



1. Retirez le couvercle de protection **(8)**.
2. Connectez la fiche du câble USB Type-C **(21)** au connecteur USB Type-C **(19)** de la batterie.
3. Pour une charge rapide, connectez la deuxième extrémité du câble USB Type-C **(21)** au connecteur Type-C de l'adaptateur secteur **(22)** en retirant l'adaptateur Type-A de la fiche. Lorsqu'elle est connectée à un ordinateur ou à un adaptateur secteur Type-A, la batterie se charge à vitesse normale.
4. Branchez l'adaptateur secteur **(22)** dans une prise 100-240 V.
5. La LED **(20)** affiche le niveau de charge de la batterie (voir tableau).

Indication LED	État de charge de la batterie
●	Batterie défectueuse. N'utilisez pas la batterie !
★	Le niveau de charge de la batterie est compris entre 0 % et 50 %.
★ ★	Le niveau de charge de la batterie est compris entre 51 % et 75 %.
★ ★ ★	Le niveau de charge de la batterie est compris entre 76 % et 99 %.
●	Batterie pleine

Option 3. Chargement sans fil




1. Placez la batterie **(6)** avec le signe «  » (Chargez avec le symbole Lightning) sur le chargeur sans fil* **(23)**. Pour une recharge sans fil plus efficace, alignez l'icône en forme d'éclair sur la batterie avec le centre de la plateforme du chargeur **(23)**.
2. Allumez le chargeur sans fil conformément à son mode d'emploi.
3. La LED **(20)** affiche le niveau de charge de la batterie (voir tableau).

* Achat auprès d'un tiers. La batterie LPS7i fonctionne avec tous les chargeurs sans fil conformes à la norme Qi.


Remarque : le chargement à l'aide d'un câble USB est nettement plus rapide que l'utilisation d'un chargeur sans fil.

Installation de la batterie

1. Installez le couvercle **(7)** sur la batterie LPS7i **(6)**.



2. Insérez la batterie **(6)** dans le compartiment à batterie **(5)** jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Les contacts de la batterie doivent être orientés vers le haut de l'appareil (voir schéma).



3. Pour retirer la batterie **(6)**, faites glisser l'interrupteur **(A)** sur le couvercle **(7)** vers la gauche  .

Alimentation externe

L'alimentation peut être fournie par une source externe telle qu'une batterie externe de 5 V ou 9 V.

1. Connectez la source d'alimentation externe au connecteur USB Type-C **(17)** de l'appareil.
2. L'appareil passe alors à l'alimentation externe pendant que la batterie du LPS7i se recharge progressivement.
3. Une icône de batterie  s'affiche à l'écran pour indiquer le niveau de charge en pourcentage.
4. Une icône  s'affiche lorsque l'appareil est alimenté par une source d'alimentation externe et que la batterie LPS7i n'est pas connectée.
5. L'appareil passe automatiquement à la batterie LPS7i lorsque l'alimentation externe est déconnectée.

Attention ! Le chargement des batteries LPS7i à partir d'une source externe à des températures inférieures à 0 °C peut réduire la durée de vie de la batterie. Lorsque vous utilisez une alimentation externe, connectez le power bank à l'appareil uniquement après l'avoir allumé et laissé fonctionner (échauffer) pendant au moins plusieurs minutes.

Mise en route


Mise sous tension et réglages de l'image

1. Ouvrez le cache de l'objectif **(1)**.
2. Appuyez brièvement sur le bouton **ON/OFF (9)** pour allumer l'appareil.
3. Réglez la bague dioptrique de l'oculaire **(13)** jusqu'à ce que les symboles s'affichent clairement à l'écran.
4. Tournez la bague de mise au point de l'objectif **(3)** pour faire la mise au point sur l'objet observé.
5. Pour modifier le grossissement, tournez la bague de réglage du zoom numérique **(4)**.
6. Accédez au menu principal en appuyant longuement sur le bouton **MENU (11)** et sélectionnez le **mode de calibrage** souhaité : manuel (M), semi-automatique (SA) ou automatique (A).
7. Étalonne l'image en appuyant brièvement sur le bouton **ON/OFF (9)** (si le mode de calibrage SA ou M a été sélectionné). Ferme le cache de l'objectif lors du calibrage manuel.
8. Activez le menu rapide en appuyant brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour régler la luminosité et le contraste de l'écran et sélectionnez le **niveau d'amplification** souhaité (« Normal » , « Elevé » , « Ultra » ) (pour plus de détails, voir la section **Menu rapide**).
9. Activez le **filtre de lissage**  dans le menu principal pour améliorer l'image lorsque le niveau d'amplification augmente.
10. Sélectionnez l'une des palettes de couleurs dans le menu principal (pour plus de détails, voir la section **Modes de couleurs**).
11. Une fois l'utilisation terminée, désactivez l'appareil en appuyant longuement sur le bouton **ON/OFF (9)**.


Conditions d'observation : l'heure, les conditions météorologiques et le type d'objets observés influent sur la qualité de l'image. Les réglages personnalisés de la luminosité, du contraste de l'écran et de la fonction de réglage du niveau d'amplification de la sensibilité du microbolomètre permettent d'obtenir la qualité souhaitée dans une situation particulière.

Avertissement ! Ne pointez jamais l'objectif vers des sources d'énergie intense telles que des appareils émettant des rayons laser ou le soleil. Cela pourrait endommager les composants électroniques de l'appareil. La garantie ne couvre pas les dommages résultant du non-respect des instructions d'utilisation.


Réglage de la position de la dragonne




Ouverture du cache de l'objectif



Positionnement du cache de l'objectif (droite/gauche)




Installation d'une sangle de cou (vendue séparément)



Installation de la sangle à 3 points sur l'étui de transport

L'étui est livré avec une sangle à 3 points pour un transport confortable de l'étui sur la poitrine lors de mouvements intenses.



Fonctionnement des boutons

Fonctionnement	Bouton
Mise sous tension	 appui bref
Appareil désactivé	 Appuyez longuement pendant 3 secondes
Éteindre l'écran	 Appui long pendant moins de 3 secondes
Allumer l'écran	 Appuyez brièvement
Étalonner le microbolomètre	 Appuyez brièvement
Activer/désactiver la palette Blanc chaud	 Appui long
Enregistreur vidéo	Bouton
Démarrer/mettre en pause/reprendre l'enregistrement vidéo	 Appui court
Arrêter l'enregistrement vidéo	 Appui long
Passer à la vidéo / photo	 Appui long
Prendre une photo	 Appui court
Télémètre laser	Bouton
Activer le télémètre	 Appui court
Mesure de distance unique	 Appui court
Activer le mode Analyseur de distance	 Appui long

Désactiver le mode Analyse du télémètre	 Appui court
Désactiver le télémètre	 Appui long
Menu principal	Bouton
Accéder au menu principal	 Appui long
Navigation vers le haut/vers la droite	 Appui court
Navigation vers le bas/à gauche	 Appui court
Confirmer la sélection	 Appui court
Quitter le sous-menu sans confirmer la sélection	 Appui long
Quitter le menu (passer en mode visualisation)	 Appui long
Menu rapide	Bouton
Entrer dans le menu rapide	 Appui court
Basculer entre les options du menu rapide	 Appui court
Augmenter la valeur	 appui court
Diminuer la valeur	 Appui court
Quitter le menu rapide	 Appui long

Interface

Barre d'état



La barre d'état située en bas de l'écran affiche les états de fonctionnement actuels à l'aide d'icônes, notamment :

- Mode couleur :



- Blanc chaud




- Noir chaud

-  de stabilisation d'image (affichée lorsque la fonction est activée ; disponible sur les modèles Telos LRF XP50/XG50/XL50)
- Niveau d'amplification
- Filtre de lissage (affiché lorsque la fonction est activée)
- Mode - Calibrage (en mode Calibrage automatique, une :05 du compte à rebours s'affiche à la place de l'icône du mode Calibrage 5 secondes avant le début du calibrage automatique).
- Grossissement actuel
- Microphone
- Bluetooth:
 -  – Bluetooth activé
 -  – l'appareil équipé de la fonction Bluetooth est connecté
- Connexion Wi-Fi
- Heure
- Indicateur d'alimentation :
 -  - niveau de charge si l'appareil est alimenté par une batterie
 -  - niveau de charge si l'appareil est en cours de chargement et alimenté par une batterie
 -  - Non, l'appareil est connecté à une alimentation externe
 -  - batterie faible

Menu rapide

Le menu rapide permet d'accéder rapidement aux réglages de luminosité, de contraste et des modes d'amplification.

- Accédez au menu en appuyant brièvement sur la touche **MENU (11)**.
- Une brève pression sur la touche **MENU (11)** vous permet de basculer entre les fonctions, comme décrit ci-dessous.



 **de luminosité** – appuyez sur les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour régler la luminosité de l'écran de 0 à 20.

 **du contraste** : appuyez sur les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour modifier le contraste de l'image de 0 à 20.

Remarque : les paramètres de luminosité et de contraste de l'écran sont enregistrés dans la mémoire lorsque l'appareil est éteint.

 **s des niveaux d'amplification** – permet de sélectionner l'un des trois **niveaux d'amplification de la sensibilité** (Normal  , Elevé  , Ultra ).

Remarque : pour conserver les réglages de luminosité et de contraste lorsque vous modifiez les niveaux d'amplification, activez **le Mode utilisateur**.

- Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour quitter le menu ou attendez 10 secondes pour quitter automatiquement.

Menu principal


Accéder au menu principal

1. Accédez au menu principal en appuyant longuement sur le bouton **MENU (11)**.
2. Appuyez sur les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour vous déplacer dans les éléments du menu.
3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour sélectionner l'élément du menu.
4. Maintenez la touche **MENU (11)** enfoncée pour quitter le menu ou attendez 10 secondes pour quitter automatiquement.
5. La sortie automatique a lieu après 10 secondes d'inactivité.


Remarque : lorsque vous accédez au menu principal, l'image d'arrière-plan s'assombrit afin d'améliorer la visibilité du menu. Ceci est normal et ne constitue pas un défaut.

Vue générale du menu


Onglet 1



Onglet 2



Onglet 3



Niveau d'amplification

Les fonctions d'amélioration de la sensibilité Normal , Elevé , Ultra , sont les dernières innovations en matière d'algorithmes logiciels proposées par Pulsar qui améliorent la qualité de la détection et de la reconnaissance des objets, quelles que soient les conditions d'observation. Lorsque le contraste de température diminue en raison de conditions telles que le brouillard, les précipitations ou une humidité élevée, l'augmentation du niveau d'amplification permet d'optimiser l'image.

Pour réduire la distorsion numérique, activez le **filtre de lissage** dans le menu principal.

Menu rapide :

1. Accédez au menu rapide en appuyant brièvement sur le bouton **MENU (11)**.
2. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour sélectionner l'icône d' 
du niveau d'amplification.
3. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'un des trois niveaux d'amplification de la sensibilité (Normal , Elevé , Ultra ).
4. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour quitter le menu ou attendez 10 secondes pour que le menu se ferme automatiquement.

Menu principal :

1. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône **Amplification Level (Niveau d'amplification)** .
3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au sous-menu Niveau d'amplification.

- Utilisez les touches **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'un des trois niveaux d'amplification de la sensibilité (Normal  , Elevé  , Ultra ).
- Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour confirmer la sélection.

Modes de couleurs



Sélection de la palette de couleurs.

Blanc chaud est le mode d'affichage par défaut.

Pour sélectionner une autre palette, procédez comme suit :

- Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
- Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône **Modes de couleurs**  .
- Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au sous-menu.
- Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner la palette souhaitée.
- Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour confirmer la sélection.

Remarque : vous pouvez également passer d'une palette de couleurs sélectionnée à la palette **Blanc chaud** en appuyant longuement sur le bouton **DOWN (12)**.

Conseil : pour conserver les valeurs de luminosité et de contraste lors du changement de palette, activez **le Mode utilisateur**.

- **Noir chaud** - une palette noir et blanc où blanc = froid ; noir = chaud
 - **Vert**
 - **Rouge chaud**
 - **Rouge monochrome**
 - **Arc-en-ciel**
 - **Outremer**
 - **Violet**
 - **Sépia**
-

Attention ! L'appareil ne doit pas être utilisé pour mesurer la température avec précision. Les images générées sont basées sur le contraste de température plutôt que sur des mesures réelles.

Filtre de lissage

Utilisé pour réduire la distorsion numérique tout en conservant un niveau de sensibilité élevé.

1. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône d' **du filtre de lissage**.
3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour activer/désactiver le filtre.

Mode utilisateur

La fonction Mode utilisateur enregistre les réglages de luminosité et de contraste sélectionnés dans la mémoire de l'appareil, offrant ainsi une qualité d'image optimale dès la prochaine utilisation de la caméra thermique, sans réglage supplémentaire.

1. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône d' du **Mode utilisateur**.
3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour activer/désactiver le mode.

Mode PiP

Mode Image dans l'image

1. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône d' du **mode PiP**.
3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour activer/désactiver.

Paramètres d'affichage

1. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez les touches **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'option **Paramètres d'affichage**  du menu.
3. Appuyez brièvement sur la touche **MENU (11)** pour accéder au sous-menu.

Atténuation de l'affichage

L'icône  de la fonction d'atténuation est conçue pour réduire la luminosité de l'écran lorsque vous utilisez l'appareil dans l'obscurité afin de réduire la fatigue oculaire.

La valeur Luminosité de superposition en mode de gradation est conservée lorsque la fonction est réactivée.

- Appuyez sur le bouton **MENU (11)** pour sélectionner *Activé* afin d'activer la fonction ou *Désactivé* pour la désactiver.

Luminosité de superposition

Réglez le niveau de luminosité des icônes et des écrans de veille (Pulsar, Arrêt de l'écran) sur l'écran.

1. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône d'  **Luminosité de superposition.**
3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au sous-menu.
4. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner le niveau de luminosité souhaité entre 0 et 10.
5. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour confirmer la sélection.

Affichage automatique désactivé

Si cette fonction est activée, l'écran s'éteint automatiquement lorsque l'appareil est en position verticale. Cela permet d'économiser la batterie lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

1. Utilisez les touches **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône d'  **de l'affichage automatique désactivé.**
2. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** pour sélectionner *Activé* afin d'activer la fonction ou *Désactivé* pour la désactiver.
3. Si vous souhaitez allumer l'écran lorsque l'appareil est en position verticale, appuyez sur le bouton **ON/OFF (9)**.

Stabilisation d'image

Disponible uniquement sur les modèles Telos LRF XP50/XG50/XL50

La fonction de stabilisation vous permet d'obtenir une image plus claire et plus stable en cas de tremblements de la main lors d'observations prolongées ou lorsque vous travaillez avec un grossissement important.

Activation de la stabilisation

1. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône **Stabilisation d'image** .
3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au sous-menu.
4. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour activer/désactiver la **stabilisation** .

Remarque : la fonction de stabilisation d'image est automatiquement désactivée pendant le fonctionnement du télémètre laser.

Étalonnage de la stabilisation

Si la qualité de l'image diminue lors d'une utilisation prolongée de la stabilisation, il est recommandé d'effectuer un étalonnage.

1. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône **Stabilisation**  d'image.
3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au sous-menu.
4. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'option **Étalonnage**  de la stabilisation.
5. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au menu des fonctions.
6. Placer l'appareil sur une surface stable pour éviter tout mouvement et appuyez sur « Étalonner ». Le processus prendra environ 10 secondes.

Bluetooth


Activation du Bluetooth

Activer/désactiver le Bluetooth


1. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'élément de menu **Bluetooth** .
3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour ouvrir le sous-menu.
4. Activez/désactivez le Bluetooth en appuyant brièvement sur le bouton **MENU (11)**.
5. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour quitter le sous-menu.

Appairage Bluetooth avec l'application Stream Vision Balistique


1. Activez le module Bluetooth.



2. Dans la section **Bluetooth** de l'❄️, utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'option **Appairage Bluetooth** ❄️.




3. Confirmez votre sélection en appuyant brièvement sur le bouton **MENU (11)**.




4. Activez le Bluetooth sur votre smartphone.



5. Connectez votre smartphone à l'appareil à l'aide de l'application **Stream Vision Balistique** (onglet Appareils -> bouton Connecter un appareil).




6. Cliquez sur « Connect » à côté de votre appareil.



7. Entrez le code affiché sur l'écran de la lunette de visée dans l'application Stream Vision Ballistics, puis appuyez sur « Connect ».



8. L'icône Bluetooth bleue  à côté de l'appareil signifie que l'appareil est connecté.



Configuration Wi-Fi

Cet élément vous permet de configurer votre appareil pour qu'il fonctionne sur un réseau Wi-Fi.

1. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
 2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône **de configuration Wi-Fi** .
 3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au sous-menu.
-

Activation de W-Fi

Activation/désactivation du Wi-Fi

1. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône **Activation de Wi-Fi** .
 2. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour activer/désactiver le Wi-Fi.
-

Configuration de mot de passe

Cette fonction vous permet de définir un mot de passe pour accéder à la caméra depuis un appareil externe. Le mot de passe est utilisé pour connecter un appareil externe (par exemple un smartphone) à votre caméra thermique.

1. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône de **Configuration du mot de passe** .
2. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au sous-menu.
3. Le mot de passe unique de votre appareil s'affiche sur l'image.

4. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour définir le mot de passe souhaité en utilisant le bouton **UP (10)** pour augmenter et le bouton **DOWN (12)** pour diminuer les valeurs.
 5. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** pour basculer entre les chiffres.
 6. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour enregistrer votre mot de passe et quitter le sous-menu.
-

Configuration d'accès

Cette option vous permet de configurer le niveau d'accès approprié à votre appareil disponible pour l'application Stream Vision 2.

- Niveau **Propriétaire**. Un utilisateur Stream Vision 2 a un accès complet à toutes les fonctions de l'appareil.
- Niveau **Invité**. Un utilisateur Stream Vision 2 a uniquement accès au flux vidéo en temps réel provenant de l'appareil.

1. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône d' s
Configuration d'accès.
 2. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au sous-menu.
 3. Sélectionnez le niveau d'accès à l'aide des boutons **UP (10)/DOWN (12)**.
 4. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour confirmer votre sélection et quitter le sous-menu.
-

Frequence de bande Wi-Fi

Ce paramètre permet de résoudre les problèmes de connexion des smartphones dans les cas suivants :

- Si votre smartphone ne prend pas en charge la bande Wi-Fi 5 GHz, passez à 2,4 GHz.

- De nombreux réseaux Wi-Fi provoquent des interférences. Dans ce cas, le fait de passer d'une bande Wi-Fi à l'autre peut améliorer la connexion entre l'appareil et le smartphone.
1. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône d' de la **bande Wi-Fi**.
 2. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au sous-menu.
 3. Appuyez sur les touches **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner la bande passante Wi-Fi – **5 GHz** ou **2,4 GHz**.
 4. Confirmez votre sélection en appuyant brièvement sur le bouton **MENU (11)**.


Balistique

Cette section contient les paramètres du calculateur balistique de l'appareil.

1. Accédez au menu principal en appuyant longuement sur le bouton **MENU (11)**.
2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner le sous-menu **Balistique** .
3. Accédez au sous-menu en appuyant brièvement sur le bouton **MENU (11)**.
4. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'élément de menu souhaité.

Activation balistique

La fonction Calculateur balistique affiche le point de visée recommandé et les valeurs de correction. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, reportez-vous à la section [Calculateur balistique](#).



1. Utilisez les touches **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner **Activation balistique** .
2. Activez/désactivez le calculateur balistique en appuyant brièvement sur le bouton **MENU (11)**.

Profil

Cet élément vous permet de sélectionner l'un des cinq profils (A, B, C, D, E) à utiliser dans le calculateur balistique.

1. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l' de **Profil**.

2. Entrez dans le sous-menu en appuyant brièvement sur **MENU (11)**.
3. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'un des profils (marqués par les lettres A, B, C, D, E).
4. Confirmez votre sélection en appuyant brièvement sur **MENU (11)**.
5. Le nom du profil sélectionné apparaît dans la barre d'état en bas de l'écran.

Unités du calculateur balistique

Dans cet élément, vous pouvez modifier ou désactiver les unités utilisées pour les corrections du calculateur balistique.


1. Utilisez les touches **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'option **Unités du calculateur balistique**  .
2. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au sous-menu.
3. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'une des trois unités (MOA, MRAD, Click) ou Désactivé pour désactiver les unités.
4. Confirmez votre sélection en appuyant brièvement sur le bouton **MENU (11)**.

Télémetre

L'option de menu Télémetre contient les réglages du télémètre laser intégré.


1. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
 2. Sélectionnez le sous-menu **Télémetre**  à l'aide des boutons **UP (10)/DOWN (12)**.
 3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au sous-menu.
-

Type de réticule

1. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au sous-menu de réglage du **type de réticule** .
 2. Sélectionnez l'une des trois formes de réticule à l'aide des boutons **UP (10)/DOWN (12)**. .
 3. Confirmez votre sélection en appuyant brièvement sur le bouton **MENU (11)**.
-

TPA


Cette fonction vous permet de déterminer l'angle de position de la cible. Lorsque la fonction est activée, l'angle est affiché en permanence dans le coin supérieur droit de l'écran.



1. Sélectionnez **TPA** à l' à l'aide des boutons **UP (10)/DOWN (12)**.
 2. Activez/désactivez la **TPA** en appuyant brièvement sur le bouton **MENU (11)**.
-

THD

La fonction « THD » (True Horizontal Distance) vous permet de mesurer la distance horizontale réelle d'une cible en fonction de la valeur de correction verticale.



1. Sélectionnez l'icône  **THD** à l'aide des boutons **UP (10)/DOWN (12)**.
2. Activez ou désactivez la fonction THD en appuyant brièvement sur le bouton **MENU (11)**.
3. Le message *THD* s'affiche alors au-dessus des mesures de distance.

Configurations generales

Cette section du menu vous permet de modifier la langue de l'interface, de régler la date, l'heure, les unités de mesure, de rétablir la configuration par défaut de l'appareil et d'effectuer le formatage de la carte mémoire.

1. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône **Configurations generales** .
3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au sous-menu.
4. Sélectionnez l'élément de menu souhaité à l'aide des boutons **UP (10)/DOWN (12)**.

Langue

Sélection de la langue

1. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder à l'option de menu **Langue** .
 2. Utilisez les touches **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'une des langues disponibles pour l'interface : anglais, allemand, espagnol, français, russe, italien, portugais, néerlandais, danois, norvégien, suédois, polonais, tchèque, hongrois, bulgare, finnois, lituanien, letton, ukrainien.
 3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour confirmer votre sélection.
 4. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour enregistrer votre sélection et quitter le sous-menu.
-

Date

Réglage de la date

1. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder à l'option de menu **Date** . La date s'affiche au format jj/mm/aaaa.
2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'année, le mois et la date souhaités. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour passer d'un chiffre à l'autre.
3. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour enregistrer la date et quitter le sous-menu.

Heure

Réglage de l'heure

1. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder à l'option **d**  **de l'heure.**
 2. Sélectionnez le format de l'heure (24 heures ou AM / PM) en appuyant sur les boutons **UP (10)/DOWN (12).**
 3. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** pour sélectionner les heures.
 4. Appuyez sur les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner la valeur de l'heure.
 5. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** pour sélectionner les minutes.
 6. Appuyez sur les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner la valeur des minutes.
 7. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour enregistrer l'heure et quitter le sous-menu.
-

Unités de mesure

Unités de mesure du télémètre

1. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder à l'option **d**  **des unités de mesure.**
 2. Appuyez sur les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'unité de mesure en mètres ou en yards.
 3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour confirmer votre sélection.
 4. La sortie du sous-menu se fera automatiquement.
-

Mode - Calibrage

Sélection du mode Étalonnage.

L'étalonnage permet à l'appareil d'égaliser la température de fond du microbolomètre et d'éliminer les défauts d'image (tels que les barres verticales, les images fantômes, etc.).

Il existe trois modes d'étalonnage : **Manuel**, **Semi-automatique** et **Automatique**.

Le mode de calibrage sélectionné s'affiche dans la barre d'état (voir la section [Barre d'état](#)).

Sélectionnez le mode souhaité dans le menu Mode - Calibrage :

1. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône **Mode - Calibrage** .
2. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au sous-menu.
3. Utilisez les touches **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'un des modes de calibrage décrits ci-dessous.
4. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour confirmer la sélection.

Mode M (Manuel)

- Fermez le cache de l'objectif **(1)**.
- Appuyez brièvement sur le bouton **ON/OFF (9)**.
- Ouvrez le cache de l'objectif **(1)** une fois l'étalonnage terminé.

Mode SA (Semi-automatique)

- L'utilisateur détermine lui-même la nécessité d'un étalonnage (en fonction de l'image observée).
- Appuyez brièvement sur le bouton **ON/OFF (9)** pour activer l'étalonnage.
- Il n'est pas nécessaire de fermer le cache de l'objectif car un obturateur interne recouvre automatiquement le microbolomètre.

Mode A (Automatique)

- L'appareil est étalonné automatiquement selon les algorithmes du micrologiciel.
- Il n'est pas nécessaire de fermer le cache de la lentille car un obturateur interne recouvre automatiquement le microbolomètre.

- Dans ce mode, l'utilisateur peut toujours choisir d'étalonner l'appareil à l'aide du bouton **ON/OFF (9)** si nécessaire (comme en mode **SA**).
- En mode Étalonnage automatique, un compte à rebours :05 s'affiche à la place de l'icône du mode Étalonnage 5 secondes avant le début de l'étalonnage automatique.

Remarques :

- Pendant l'étalonnage, l'image à l'écran se fige brièvement pendant 1 seconde maximum.
 - Le mode d'étalonnage sélectionné est enregistré après le redémarrage de l'appareil.
-

Microphone

Activation/désactivation du microphone

Cet élément vous permet d'activer (ou de désactiver) le microphone pour enregistrer le son pendant l'enregistrement vidéo.

1. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône **Microphone**  .
3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour activer/désactiver le microphone.

Le microphone est désactivé par défaut.

Compression de la vidéo

Lorsque cette option est activée, une compression vidéo standard est appliquée afin de réduire la taille des fichiers vidéo.

Lorsque cette option est désactivée, la compression de la vidéo est minimale. Dans ce cas, la qualité de la vidéo enregistrée est meilleure, mais sa taille est considérablement augmentée.

Avertissement ! Plus la taille des fichiers vidéo est importante, plus la durée d'enregistrement est courte. Cela peut entraîner des temps de téléchargement plus longs pour les fichiers vidéo via l'application Stream Vision 2.

Activer/désactiver la compression de la vidéo :

1. Sélectionnez l'élément de menu **Compression de la vidéo** dans l' avec les boutons **UP (10)/DOWN (12)**.
2. Pour activer la compression de la vidéo, appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)**. 
3. Pour désactiver la compression de la vidéo, appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)**. 

Options d'arrêt automatique

Lorsque cette fonction est activée, l'appareil s'éteint automatiquement après 30 minutes d'inactivité en mode [Arrêt de l'écran](#).

1. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner **Options d'arrêt automatique** .
2. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** pour sélectionner *Activé* pour activer la fonction **Si l'appareil est inactif 30 min**  ou *Désactivé* pour la désactiver.

Indication vibro haptique

Cette fonction active l'indication par vibration lorsque l'appareil est allumé/éteint et lorsque les boutons sont enfoncés.

1. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.

2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône **Indication vibro haptique** .
 3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour activer/désactiver la fonction.
-

Indication LED

Activez/désactivez la LED indiquant le fonctionnement de l'appareil.

1. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
 2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône d' de **l'indication LED**.
 3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour activer/désactiver l'indication LED.
-

Agrandissement

Disponible uniquement sur les modèles Telos LRF XP50/XG50/XL50

Cette fonction vous permet de choisir la valeur maximale du grossissement numérique lorsque vous utilisez la bague de réglage du zoom numérique **(4)**.

1. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône d' **de l'agrandissement**.
2. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au sous-menu.
3. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner une option de grossissement maximal.
4. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour confirmer votre sélection.

Configuration par défaut

Réinitialisation

1. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder à l'option de menu **Configuration par défaut** .
2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner *Oui* afin de restaurer la configuration par défaut ou *Non* pour annuler.
3. Confirmez votre sélection en appuyant brièvement sur le bouton **MENU (11)**.
 - Si *Oui* est sélectionné, l'écran affiche « *Retourner aux paramètres par défaut?* » avec les options *Oui* et *Non*. Sélectionnez *Oui* pour restaurer les paramètres par défaut.
 - Si vous sélectionnez *Non*, la réinitialisation est annulée et vous quittez le sous-menu.

Les paramètres suivants seront rétablis à leurs valeurs par défaut avant d'être modifiés par l'utilisateur :

- **Mode Enregistreur vidéo** – Vidéo
- **Niveau d'amplification** – Normal
- **Filtre de lissage** – Désactivé
- **Mode utilisateur** - Désactivé
- **Mode Étalonnage** – Automatique
- **Langue** – Anglais
- **Microphone** – Désactivé
- **Wi-Fi** – Désactivé (mot de passe par défaut)
- **PiP** – Désactivé
- **Mode de couleur** – Blanc chaud
- **Unités de mesure** – Mètres
- **Compression de la vidéo** – Désactivé
- **Fréquence de bande Wi-Fi** – 5 GHz
- **Atténuation de l'affichage** – Désactivé
- **Indication vibro haptique** – Désactivé
- **Indication LED** – Activée
- **Arrêt automatique si l'appareil est inactif 30 min** – Activé
- **Stabilisation d'image** – Désactivé
- **Agrandissement** – valeur de base

Attention ! Lors de la restauration des paramètres d'usine, la date, l'heure et la carte pixel utilisateur sont enregistrées.

Formatage

Cette fonction vous permet de formater la carte mémoire Flash. Tous les fichiers seront supprimés.

Le formatage doit être effectué en cas d'erreur de la carte mémoire.

Avant le formatage, assurez-vous de transférer toutes les séquences vers un autre support.

1. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au **format**  .
2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner *Oui* pour formater la carte mémoire ou *Non* pour revenir au sous-menu.
3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour confirmer votre sélection.
 - Si « Oui » est sélectionné, l'écran affiche « Voulez-vous formater la carte mémoire ? » avec les options « Oui » et « Non ». Sélectionnez *Oui* pour formater la carte mémoire.
 - Si vous sélectionnez *Non*, le formatage sera annulé et vous quitterez le sous-menu.


Traitement des pixels morts

Traitement des pixels morts

Lors de l'utilisation de l'appareil, des pixels défectueux (morts) peuvent apparaître sur le microbolomètre. Il s'agit de points clairs ou sombres d'une luminosité constante qui sont visibles sur l'image.

Les pixels défectueux sur le microbolomètre peuvent augmenter en taille en fonction de la puissance du zoom numérique.

Les monoculaires thermiques **Telos LRF** permettent à l'utilisateur de supprimer les pixels défectueux de l'écran, ainsi que d'annuler la suppression, via le micrologiciel de l'appareil.



Étape 1. Accédez au menu pour corriger les pixels défectueux

1. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'option **Traitement de pixels morts** .
3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour ouvrir le sous-menu.
4.  Sélectionnez l'option **Traitement de pixels défectueux** en appuyant brièvement sur le bouton **MENU (11)**.

Étape 2. Sélectionnez le pixel défectueux

1. Un marqueur  apparaît au centre de l'écran.
2. Sur le côté droit de l'écran apparaît une « loupe » : une image agrandie dans un cadre avec une croix fixe , conçue pour faciliter la détection d'un pixel défectueux et pour faire correspondre le pixel avec le marqueur, ainsi que des flèches horizontales et verticales pour les axes X et Y indiquant le mouvement du marqueur .
3. Appuyez brièvement sur les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour déplacer le marqueur afin de l'aligner avec un pixel défectueux.
4. Changez la direction du marqueur de l'horizontale à la verticale et vice versa en appuyant brièvement sur le bouton **MENU (11)**.
5. Alignez le pixel défectueux avec la croix fixe dans le cadre - le pixel doit disparaître.

Étape 3. Supprimer le pixel défectueux

1. Supprimez le pixel défectueux en appuyant brièvement sur **ON/OFF (9)**.

2. Une fois le pixel supprimé, le message « OK » s'affiche brièvement à l'écran.
3. Vous pouvez ensuite supprimer un autre pixel défectueux en déplaçant le marqueur sur l'écran.
4. Quittez le sous-menu Traitement des pixels morts en appuyant longuement sur la touche **MENU (11)**.

Avertissement L'affichage d'une caméra thermique peut présenter 1 à 2 pixels représentés sous forme de points blancs brillants ou colorés (bleus, rouges) qui ne peuvent pas être supprimés et ne constituent pas un défaut.

Remise aux données de source

Cette option permet à l'utilisateur de rétablir tous les pixels défectueux précédemment désactivés à leur état d'origine.

1. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône de l' **Traitement de pixels morts**.
3. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** pour accéder au sous-menu.
4. Utilisez les touches **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône de l' « **Remise aux données de source** ».
5. Activez la fonction en appuyant brièvement sur le bouton **MENU (11)**.
6. À l'aide des boutons **UP (10)/DOWN (12)**, sélectionnez *Oui* si vous souhaitez revenir à la carte des pixels d'usine et *Non* si vous ne le souhaitez pas.
7. Confirmez votre sélection en appuyant brièvement sur le bouton **MENU (11)**.

Informations sur l'appareil

Cet élément de menu permet à l'utilisateur d'afficher les informations suivantes sur l'appareil :

- Numéro SKU
 - Version du micrologiciel
 - Nom de l'appareil
 - Version matérielle
 - Numéro de série de l'appareil
 - Informations sur le service
-


Pour afficher les informations, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **MENU (11)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
2. Utilisez les boutons **UP (10)/DOWN (12)** pour sélectionner l'icône  **Informations sur l'appareil.**
3. Appuyez brièvement sur le bouton **MENU (11)** pour afficher/quitter les informations.


Fonctions

Calculateur balistique


1. Installez l'application Stream Vision Balistique depuis [Google Play](#) ou [l'AppStore](#).
2. Accédez à l'onglet Profils.




3. Créez un profil pour votre lunette de visée, vos munitions et votre distance de remise à zéro. Assurez-vous que le commutateur « Paramètres balistiques » est activé. Si vos munitions ne figurent pas dans la liste, vous pouvez saisir leurs paramètres manuellement. Plus vous spécifiez de paramètres, plus le point de visée recommandé sera précis.



Si vous sélectionnez un modèle de lunette de visée, vous pourrez afficher les valeurs de correction en clics.



4. Réglez la température, la pression et l'humidité de l'environnement pendant le réglage de votre lunette de visée.




5. Entrez un nom de profil et cliquez sur Enregistrer.


6. **Connectez** votre appareil à votre smartphone à l'aide du Bluetooth. Assurez-vous tout d'abord que la dernière version du micrologiciel 3.0 ou supérieure est installée sur votre appareil.

7. Chargez le profil dans l'appareil.


Pour ce faire, allez dans l'onglet « Appareils » → sélectionnez votre appareil → « Tous les profils de l'appareil » → cliquez sur  sur le profil que vous souhaitez remplacer et sélectionnez le profil créé dans la liste.



8. Réglez le statut sur « Actif » pour le profil balistique. Pour ce faire, cliquez sur le bouton  à côté du profil souhaité ou sélectionnez-le dans le menu de sélection des profils de l'appareil.




9. Assurez-vous que l'option **Activation balistique**  est activée dans le menu **Balistique** de l'appareil.



10. Vérifiez la précision des réglages de votre profil en effectuant un tir d'essai au stand de tir.

Remarque : les profils pour différents types de munitions doivent être remis à zéro séparément.

12. Pour activer l'utilisation des données météorologiques dans votre géolocalisation pendant le tir, allez dans l'onglet « Appareils » -> Sélectionnez votre appareil -> « Extérieur ».



Dans la section **Balistique** du menu principal, vous pouvez configurer les paramètres suivants du calculateur balistique :


- Activer/désactiver le calculateur balistique
- Sélectionner un profil balistique
- Choisir les unités de correction

13. Désormais, lorsque vous mesurez la distance avec le télémètre, un widget de calculateur balistique apparaît à l'écran avec les valeurs de correction dans les unités sélectionnées.

Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous utilisez des lunettes de visée optiques. Vous pouvez régler les corrections en tournant les tourelles (correction horizontale/verticale) pour viser.

De plus, si votre lunette de visée utilise un réticule Mil Dot, vous pouvez le déplacer pendant la visée en fonction des valeurs de ces corrections.

Les lunettes de visée Pulsar (Thermion 2 Pro/Duo/XG, Thermion 2 LRF, Talion, Digex C50) disposent déjà d'un calculateur balistique manuel intégré. Il suffit donc de mesurer la distance avec Telos LRF et de la régler dans le menu rapide de la lunette de visée pour le profil balistique, après l'avoir préalablement chargé dans la lunette de visée via l'application SV Balistique.



Manuel Stream Vision Balistique

[Android](#)


[iOS](#)

Télémètre laser

L'imageur thermique **Telos LRF** est équipé d'un télémètre laser intégré.

Mode Mesure unique


1. Appuyez brièvement sur le bouton **ON/OFF (9)** pour allumer l'appareil.
2. Activez le télémètre en appuyant brièvement sur le bouton **DOWN/LRF (12)**. Une marque rouge apparaît à l'écran.
3. Placez le réticule du télémètre sur la cible. Appuyez brièvement sur le bouton **DOWN/LRF (12)** pour mesurer une fois la distance jusqu'à l'objet.
4. Les résultats de la mesure s'affichent dans le coin supérieur droit.



5. Le télémètre s'éteint après 3 secondes d'inactivité.
-

Mode Analyser

1. Appuyez brièvement sur le bouton **ON/OFF (9)** pour allumer l'appareil.
2. Activez le télémètre en appuyant brièvement sur le bouton **DOWN/LRF (12)**. Une marque rouge apparaît sur l'écran.
3. Activez le mode Analyse en appuyant longuement sur le bouton **DOWN/LRF (12)** pour mesurer en continu la distance jusqu'aux objets.
4. Les résultats de mesure s'affichent dans le coin supérieur droit.



5. Désactivez le télémètre en appuyant longuement sur le bouton **DOWN/LRF (12)**.

Remarques :

- Des paramètres supplémentaires du télémètre sont disponibles dans la section **Télémètre** du menu principal.
 - Pour sélectionner une unité de mesure (mètres ou yards), allez dans la sous-section **Unités de mesure**  de la section **Configurations generales**.
-

Informations supplémentaires

- La précision et la distance de la mesure dépendent du coefficient de réflexion de la surface de l'objet et des conditions météorologiques. Le coefficient de réflexion dépend de la texture, de la couleur, de la taille et de la forme de l'objet. En général, les objets de couleur claire et ceux dont la surface est brillante ont un coefficient de réflexion plus élevé.
- La précision de la mesure peut être influencée par les conditions d'éclairage, le brouillard, la brume, la pluie, la neige, etc. Les résultats peuvent être moins précis par temps ensoleillé ou si le télémètre est dirigé vers le soleil.
- Il est plus facile et plus fiable de mesurer la distance vers des objets de grande taille que vers des objets de petite taille.

Enregistrement vidéo et photographie

Les imageurs thermiques **Telos LRF** sont capables d'enregistrer des vidéos et de prendre des photos. Les vidéos et les images sont enregistrées sur la carte mémoire intégrée.

Avant d'utiliser cette fonction, veuillez régler la **date** et **l'heure** (voir la section **Configurations générales**).

Pour plus d'informations sur la façon de visionner les photos et vidéos enregistrées, consultez le manuel d'utilisation de Stream Vision 2 : **Android**, **iOS**.

L'enregistreur intégré fonctionne en deux modes : **Vidéo** et **Photo**.

Mode Vidéo. Enregistrement vidéo




1. Passez en mode **Vidéo** en appuyant sur le bouton **UP/REC (10)** et en le maintenant enfoncé.

2. L'icône d' et le temps d'enregistrement restant au format HH:MM (heures:minutes) s'affichent dans le coin supérieur gauche, par exemple 4:20.

3. Appuyez brièvement sur le bouton **UP/REC (10)** pour démarrer l'enregistrement vidéo.

4. Lorsque l'enregistrement vidéo commence, l'icône Enregistrement  disparaît et est remplacée par une icône avec un minuteur au format MM:SS (minutes:secondes) **0:03** .




5. Mettez l'enregistrement vidéo en pause et reprenez-le en appuyant brièvement sur le bouton **UP/REC (10)**.

6. Arrêtez l'enregistrement vidéo en appuyant longuement sur le bouton **UP/REC (10)**.

7. Les fichiers vidéo sont enregistrés sur la carte mémoire intégrée une fois l'enregistrement vidéo arrêté.

8. Appuyez sur le bouton **UP/REC (10)** et maintenez-le enfoncé pour basculer entre les modes **Vidéo** et **Photo** (Vidéo-> Photo-> Vidéo...).

Mode Photo. Capture d'une image



1. Passez en mode **Photo** en appuyant sur le bouton **UP/REC (10)** et en le maintenant enfoncé.

2. Appuyez brièvement sur le bouton **UP/REC (10)** pour prendre une photo.

L'icône  clignote : le fichier photo est en cours d'enregistrement sur la carte SD intégrée.

Remarques :


- Vous pouvez accéder au menu et l'utiliser pendant l'enregistrement vidéo.
- Les vidéos et photos enregistrées sont enregistrées sur la carte mémoire interne au format img_XXX.jpg (photos), video_XXX.mp4 (vidéos).

- Les vidéos sont enregistrées sous forme de clips d'une durée maximale de 5 minutes. Le nombre de fichiers enregistrés est limité par la capacité de la mémoire interne de l'appareil et le taux de compression de la vidéo.
- Vérifiez régulièrement la capacité disponible de la mémoire interne et transférez les séquences enregistrées vers d'autres supports de stockage afin de libérer de l'espace sur la carte mémoire interne.
- En cas d'erreur de la carte mémoire, vous pouvez utiliser la fonction de formatage dans la section **Configurations generales** du menu principal.
- Lorsque la fonction « **Display Off** » est activée, l'enregistrement vidéo continue en arrière-plan.

Agrandissement numérique

La fonctionnalité de l'appareil permet d'augmenter en douceur le grossissement de base de l'appareil à l'aide de la bague de réglage **(4)**, ainsi que de revenir au grossissement de base.


Vous pouvez sélectionner le grossissement maximal dans l'élément **Agrandissement** du menu **Configurations generales** (pour les modèles XP50, XG50 et XL50).



-
- Pour augmenter le zoom numérique, tournez la bague de réglage **(4)** dans le sens horaire.
 - Pour réduire le zoom numérique, tournez la bague de réglage **(4)** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Fonction PiP

La fonction **PiP** (Picture-in-Picture) vous permet de voir à la fois l'image principale et une image agrandie dans une fenêtre dédiée.



- Pour activer et désactiver la fonction **PiP**, consultez la section **Mode PiP**.
- Tournez la bague de réglage **(4)** pour modifier le rapport de grossissement dans le **PiP**
- L'image agrandie s'affiche dans une fenêtre dédiée, tandis que l'image dans le reste de l'écran s'affiche au grossissement de base.
- Lorsque la fonction **PiP** est activée, vous pouvez contrôler à la fois le zoom numérique discret et le zoom numérique progressif. Dans ce cas, les modifications de la valeur du zoom ne s'appliquent qu'à la fenêtre dédiée.
- Lorsque la fonction **PiP** est désactivée, l'écran s'affiche avec le grossissement défini en mode **PiP**.

Fonction « Display Off »

Cette fonction assombrit l'écran, ce qui aide l'utilisateur à se dissimuler. Cependant, l'appareil reste allumé.

Lorsque cette fonction est activée, l'appareil passe en mode veille, ce qui permet de le rallumer instantanément.



1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton **ON/OFF (9)** et maintenez-le enfoncé. L'écran s'éteint, l'heure actuelle et l'icône « **Arrêt de l'écran** » s'affichent.
2. Pour rallumer l'écran, appuyez brièvement sur le bouton **ON/OFF (9)**.
3. Lorsque vous appuyez sur le bouton **ON/OFF (9)** et le maintenez enfoncé, l'écran affiche l'icône « **Arrêt de l'écran** » avec un compte à rebours. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant toute la durée du compte à rebours pour éteindre complètement l'appareil.

Fonction Wi-Fi

L'appareil dispose d'une fonction permettant la communication sans fil avec des appareils externes (smartphone ou tablette) via Wi-Fi.

- Activez le module sans fil dans l'Option « **Activation de Wi-Fi** » le menu «  ».


Le Wi-Fi s'affiche dans la barre d'état comme suit :

Indication dans la barre d'état	État de la connexion
	Le Wi-Fi est désactivé
	La connexion Wi-Fi est en cours
	Wi-Fi activé, aucune connexion avec l'appareil
	Wi-Fi activé, appareil connecté

- L'appareil est reconnu par un appareil externe comme TELOS_XXXX, où XXXX correspond aux quatre derniers chiffres du numéro de série.
- Après avoir saisi le mot de passe sur un appareil mobile (voir la sous-section « **Configuration du mot de passe** » de la section « **Configuration Wi-Fi** » pour plus d'informations sur la configuration d'un mot de passe) et établi une connexion, l'icône «  » dans la barre d'état passe à «  ».

- La fonction Wi-Fi se désactive automatiquement si la batterie n'est pas suffisamment chargée pour le Wi-Fi. Pour utiliser à nouveau la fonction Wi-Fi, vous devez recharger la batterie.

Installation de l'appareil sur un trépied




1. Vissez l'adaptateur pour trépied **(14)** (vendu séparément) sur la plaque de montage du trépied jusqu'à ce qu'il s'arrête.
 2. Fixez la plaque de montage au trépied.
 3. Installez l'appareil Telos LRF dans l'adaptateur pour trépied **(14)** de manière à ce que la lentille du télémètre soit alignée avec le trou situé à l'avant de l'adaptateur pour trépied **(14)**.
 4. Tournez la poignée de l'adaptateur pour trépied **(14)** en position «  » (déclenchement manuel).
 5. Mettez le Telos LRF à niveau horizontalement et verticalement à l'aide de la plaque de montage du trépied.
-

Remarques :

- L'adaptateur pour trépied n'est pas conçu pour être monté sur un véhicule.
- Lorsque l'adaptateur est installé, l'utilisateur peut relever la partie arrière de l'appareil.
- Lorsque le bouton de l'adaptateur est en position fermée (🔒), l'orientation horizontale de l'appareil peut légèrement varier.

Connexion USB



1. Connectez une extrémité du câble USB au port USB Type-C **(17)** de votre appareil et l'autre extrémité au port USB de votre PC / ordinateur portable à l'aide d'un adaptateur USB Type-A.
2. Allumez l'appareil en appuyant brièvement sur le bouton **ON/OFF (9)** (un appareil éteint ne peut pas être détecté par votre ordinateur).

3. Votre appareil sera détecté automatiquement par l'ordinateur ; aucun pilote ne doit être installé.
 4. Trois modes de connexion apparaissent à l'écran : **Chargement de l'appareil**, **Accès au fichier (mémoire externe)** et **Flux vidéo**.
 5. Sélectionnez le mode de connexion à l'aide des boutons **UP (10)/DOWN (12)**.
 6. Confirmez la sélection en appuyant brièvement sur le bouton **MENU (11)**.
-

Chargement de l'appareil

- Dans ce mode, un PC/ordinateur portable est utilisé comme alimentation externe. La barre d'état affiche l'icône . L'appareil continue de fonctionner et toutes les fonctions sont disponibles.
 - La possibilité de recharger la batterie dépend du port USB de votre ordinateur.
 - Lorsque le câble USB est déconnecté de l'appareil en mode **Chargement de l'appareil**, l'appareil continue de fonctionner avec la batterie si celle-ci est disponible et suffisamment chargée.
-

Accès au fichier

- Dans ce mode, l'appareil est détecté par l'ordinateur comme une carte flash. Ce mode est conçu pour travailler avec les fichiers enregistrés dans la mémoire de l'appareil. Les fonctions de l'appareil ne sont pas disponibles dans ce mode ; l'appareil s'éteint automatiquement.
- Si un enregistrement vidéo était en cours lorsque la connexion a été établie, l'enregistrement s'arrête et la vidéo est enregistrée.
- Si l'appareil est en mode **Accès au fichier** et est déconnecté de l'USB, l'appareil reste allumé.

Flux vidéo

L'appareil peut être connecté à un PC ou à un smartphone via un câble USB Type-C.

L'appareil est reconnu comme une webcam et accessible via n'importe quelle application compatible avec les webcams. Le signal USB offre une meilleure qualité et une latence réduite. Il peut être enregistré ou modifié à l'aide d'un logiciel installé sur l'appareil connecté.

Pendant le flux vidéo, il est possible d'enregistrer l'image observée.
L'activation de l'enregistrement vidéo n'est disponible qu'à partir de l'appareil lui-même en appuyant brièvement sur le bouton **REC (10)**.

REMARQUE ! Cette fonctionnalité n'est prise en charge que par les iPhone équipés d'un port USB Type-C.

Une latence de transfert d'image peut se produire dans certaines applications.
Pour réduire la latence, désactivez la mémoire tampon dans les paramètres de l'application.

Certaines applications pour différentes plateformes permettant de voir le flux vidéo :

Logiciel	Système
VLC Player	Windows
AMCap	Windows
Caméra USB	Android
CamX – Caméra USB	iOS

Logiciel

Stream Vision 2

Installez l'application Stream Vision 2 pour télécharger des fichiers, mettre à jour le micrologiciel, contrôler l'appareil à distance et diffuser des images depuis votre appareil vers un smartphone ou une tablette via Wi-Fi.

Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version – Stream Vision 2.



Vous trouverez plus d'informations sur Stream Vision 2 [ici](#).

Télécharger depuis Google Play

Télécharger depuis l'App Store

Manuel Stream Vision 2

Android

iOS

Mise à jour du firmware

1. Téléchargez gratuitement l'application Stream Vision 2 sur [Google Play](#) ou [l'App Store](#).
2. Connectez votre appareil Pulsar à votre appareil mobile (smartphone ou tablette).
3. Lancez Stream Vision 2 et accédez à la section « Paramètres ».
4. Sélectionnez votre appareil Pulsar et appuyez sur « Vérifier la mise à jour du micrologiciel ».
5. Attendez que la mise à jour soit téléchargée et installée. L'appareil Pulsar redémarrera et sera prêt à fonctionner.

Important :

- si votre appareil Pulsar est connecté à un téléphone ou à un appareil mobile, veuillez activer le transfert de données mobiles (GPRS/3G/4G) pour télécharger la mise à jour ;
- si votre appareil Pulsar n'est pas connecté à votre téléphone ou appareil mobile mais figure déjà dans la section « Paramètres » > « Mes appareils », vous pouvez utiliser le Wi-Fi pour télécharger la mise à jour.

Votre micrologiciel est-il à jour ?

Cliquez [ici](#) pour vérifier la dernière version du micrologiciel de votre appareil.

Maintenance

Inspection technique

Il est recommandé d'inspecter votre appareil avant chaque utilisation. Vérifiez les points suivants :

- L'appareil ne doit présenter aucune fissure ni déformation.
- Les lentilles doivent être exemptes de fissures, de graisse, de saleté ou de débris.
- Le niveau de batterie de l'appareil doit être complet. Les prises électriques doivent être exemptes de sels, d'oxydation ou d'autres débris.
- Toutes les commandes doivent être réactives.

Maintenance technique et stockage

La maintenance doit être effectuée au moins deux fois par an et doit comprendre les étapes suivantes :

- Essuyez les surfaces extérieures des pièces métalliques et plastiques avec un chiffon en coton. N'utilisez pas de substances chimiques actives, de solvants, etc., car ceux-ci endommageraient la peinture.
- Nettoyez les contacts électriques de la batterie rechargeable de l'appareil à l'aide d'un solvant organique non gras.
- Vérifiez les lentilles de l'objectif, de l'oculaire et du télémètre. Si nécessaire, éliminez la poussière et le sable des optiques (il est préférable d'utiliser une méthode sans contact). Le nettoyage des surfaces extérieures des optiques doit être effectué avec des nettoyants spécialement conçus à cet effet.
- Rangez l'appareil dans son étui de transport. Retirez la batterie pour un stockage prolongé.
- Évitez de mettre du répulsif sur le boîtier de l'appareil. Cela pourrait endommager l'aspect du revêtement du boîtier.

Dépannage

Pour obtenir une assistance technique, veuillez contacter support@pulsar-vision.com.

Vous trouverez également les réponses aux questions fréquemment posées sur les appareils dans la section **FAQ**.

L'appareil ne s'allume pas

Cause possible

La batterie est complètement déchargée.

Solution

Rechargez la batterie.

Dysfonctionnement de l'appareil

Solution – En cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement, essayez de réinitialiser l'appareil en appuyant longuement sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes.

L'appareil ne fonctionne pas à partir d'une source d'alimentation externe

Cause possible

Le câble USB est endommagé.

Solution

Remplacez le câble USB.

Cause possible

L'alimentation externe est déchargée.

Solution

Chargez l'alimentation externe (si nécessaire).

L'image est floue, présente des bandes verticales ou un arrière-plan irrégulier

Cause possible

Un étalonnage est nécessaire.

Solution

Effectuez l'étalonnage de l'image conformément à la section **Mode - Calibrage** du manuel.

Écran noir après l'étalonnage

Solution

Si l'image ne s'efface pas après l'étalonnage, vous devez réétalonner.

Lorsque l'appareil est allumé, la fréquence d'étalonnage est d'abord plus élevée, puis diminue (si le mode d'étalonnage automatique est activé).

Cause possible – Après avoir allumé l'appareil, il faut un certain temps pour que la température du capteur se stabilise. Ceci est normal et ne constitue pas un défaut.

Mauvaise qualité de l'image. Il y a du bruit ou des images fantômes des scènes ou des objets précédents.

Cause possible

L'étalonnage manuel a été effectué avec le cache de l'objectif ouvert.

Solution

Vérifiez le **mode Étalonnage**, fermez le cache de l'objectif et étalonnez l'appareil.

L'image est trop sombre

Cause possible

Le niveau de luminosité ou de contraste est trop faible.

Solution

Réglez le niveau de luminosité ou de contraste dans le **menu rapide**.

Des barres de couleur apparaissent à l'écran ou l'image disparaît

Cause possible

L'appareil a été exposé à des charges électrostatiques pendant son fonctionnement.

Solution

Une fois l'exposition aux charges électrostatiques terminée, l'appareil peut redémarrer automatiquement ou nécessiter d'être éteint puis rallumé.

L'image de l'objet observé est manquante

Cause possible

L'objet se trouve derrière une vitre qui empêche la vision thermique.

Solution

Retirez le verre.

Mauvaise qualité de l'image / Portée de détection réduite

Cause possible

Ces problèmes peuvent survenir lors d'une observation dans des conditions météorologiques défavorables (neige, pluie, brouillard, etc.).

La qualité de l'image pendant le fonctionnement de l'appareil à des températures inférieures à zéro est moins bonne qu'à des températures positives.

Cause possible

Dans les climats chauds, les objets situés à l'arrière-plan d'une image thermique se réchauffent différemment en raison de la conductivité thermique, ce qui génère un contraste de température élevé et une image thermique plus nette.

Dans les climats froids, les objets à l'arrière-plan d'une image thermique refroidissent jusqu'à atteindre à peu près la même température, ce qui réduit considérablement le contraste de température et dégrade la qualité de l'image. Ce phénomène est normal pour tous les appareils d'imagerie thermique.

Le smartphone ou la tablette PC ne peut pas être connecté à l'appareil

Cause possible

Le mot de passe de l'appareil a été modifié.

Solution

Supprimez le réseau et reconnectez-vous à l'aide du mot de passe enregistré dans l'appareil.

Cause possible

L'appareil se trouve dans une zone où il y a trop de réseaux Wi-Fi, ce qui peut causer des interférences de signal.

Solution

Pour garantir une connexion Wi-Fi stable, déplacez l'appareil vers une zone où il y a moins de réseaux Wi-Fi ou aucun réseau Wi-Fi.

Cause possible

Le réseau 5 GHz est activé sur l'appareil, mais le smartphone ne prend en charge que le réseau 2.4 GHz.

Solution

Commutez la bande passante Wi-Fi de l'appareil sur 2.4 GHz.

Le signal Wi-Fi est absent ou interrompu

Cause possible

Le smartphone ou la tablette se trouve hors de portée d'un signal Wi-Fi puissant. Il y a des obstacles entre l'appareil et le smartphone ou la tablette (par exemple, des murs en béton).

Solution

Déplacez le smartphone ou la tablette dans le champ de vision du signal Wi-Fi.

Le télémètre ne mesure pas la distance

Cause possible

Un objet se trouve devant la lentille du récepteur ou de l'émetteur et empêche la transmission du signal.

Solution

Assurez-vous que : les lentilles ne sont pas obstruées par votre main ou vos doigts ; les lentilles sont propres.

Cause possible

L'appareil n'est pas tenu de manière stable pendant la mesure.

Solution

Maintenez l'appareil stable pendant la mesure.

Cause possible

Distance à l'objet supérieure à 1000 m.

Solution

Choisissez un objet situé à une distance inférieure à 1000 m.

Cause possible

Faible coefficient de réflexion (par exemple, feuilles d'arbres).

Solution

Choisissez un objet avec un coefficient de réflexion plus élevé (voir point **Informations supplémentaires** dans la section [Télémètre laser](#)).

Erreur de mesure importante**Cause possible**

Conditions météorologiques défavorables (pluie, brouillard, neige)


Conformité légale et mentions légales

Attention ! Une licence est requise pour l'exportation de l'imageur thermique Telos hors de votre pays.

Compatibilité électromagnétique. Ce produit est conforme aux exigences de la norme européenne EN 55032: 2015, classe A.

Avertissement ! L'utilisation de cet équipement dans un environnement résidentiel peut provoquer des interférences radio.

Attention : l'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans le présent document peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements.



LRF Laser
Aperture

Mises à jour du produit. Le Fabricant se réserve le droit, à tout moment et sans préavis obligatoire au Client, d'apporter des modifications au contenu de l'emballage (sous réserve des lois applicables, le cas échéant), à la conception et aux caractéristiques qui ne nuisent pas à la qualité du Produit.

Réparation. La réparation du produit est disponible dans les 5 ans suivant l'achat du produit.

Limitation de responsabilité. Sous réserve des lois et réglementations applicables : le fabricant ne sera pas responsable des réclamations, actions, poursuites, procédures, coûts, dépenses, dommages ou responsabilités (le cas échéant) découlant de l'utilisation de ce produit. Le fonctionnement et l'utilisation du produit relèvent de la seule responsabilité du client. La seule obligation du fabricant se limite à fournir le(s) produit(s) et les services connexes conformément aux conditions générales des transactions conclues, y compris les dispositions établies dans la garantie. La fourniture des produits vendus et des services fournis par le Fabricant au Client ne doit pas être interprétée, comprise ou considérée, de manière expresse ou implicite, comme étant au profit d'un tiers (autre que le Distributeur, le Revendeur ou l'Acheteur) ou comme créant une obligation envers un tiers. La responsabilité du Fabricant en vertu des présentes pour les dommages, quelle que soit leur forme ou leur nature, ne peut excéder les frais ou autres charges payés au Fabricant pour le(s) produit(s) et/ou service(s).

LE FABRICANT NE SERA PAS RESPONSABLE DES PERTES DE REVENUS OU DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS, MÊME SI LE FABRICANT SAVAIT OU AURAIT DÛ SAVOIR QUE DE TELS DOMMAGES ÉTAIENT POSSIBLES ET MÊME SI LES DOMMAGES DIRECTS NE DONNENT PAS LIEU À UNE RÉPARATION.

