

ENFORCER®

Multi-Color LED Strobe Light

Luz LED Estroboscópica Multicolor

Lumière Stroboscopique à DEL Multicolore

SL-3301-BAQ

Installation Manual
Manual de instalación
Manuel d'installation



Table of Contents

English	2	Español	8	Français	15
Product Information.....	2	Información del Producto.....	8	Informations Produit	15
Parts List.....	2	Lista de Partes.....	8	Liste des Pièces	15
Dimensions	2	Dimensiones.....	8	Dimensions.....	15
Specifications.....	3	Descripción General	9	Vue d'Ensemble	16
Overview.....	4	Diagramas de Cableado de		Exemples de Schémas de	
Sample Wiring Diagrams	4	Muestra.....	9	Raccordement	16
Installation.....	5	Especificaciones	10	Spécifications	17
Configuring the LED Color		Instalación	11	Installation	18
and Strobe	6	Configuración del Color y Luz		Configuration de la Couleur	
Troubleshooting	7	Estroboscópica LED	13	des DEL et du Stroboscope. 20	
		Solución de Problemas.....	14	Dépannage.....	21
Multilingual	22				
Warranty and Notices.....	22				
Garantía y Avisos.....	22				
Garantie et Avis	22				

SECO-LARM®


English**Product Information**

The ENFORCER Multi-Color LED Strobe Light provides all the functions of a regular strobe light, but with more versatility. The light can change between seven different colors set manually via DIP switches or triggered by an external device via 3 trigger input wires. There are 5 vertical LED strips, making the light more visible from various directions, and a variable resistor to adjust flashing speed. The strobe's LEDs have an operating life of 50,000 hours — over 160 times that of a regular strobe light. No more bulbs to replace!

- 7 Colors possible – Red, green, blue, cyan, magenta, yellow, and white
- LED Operating life of over 50,000 hours (over 5.7 years)
- Simple 2-wire installation with reverse polarity protection
- Set color via DIP switches, or trigger colors with an external device via 3 trigger input wires
- Utilizes high-intensity LEDs
- 5 Vertical LED strips (25 LEDs total) increase visibility from various directions
- Adjustable strobe speed, 60~260 times/min
- High-impact resistant case and high-impact, heat-resistant lens
- IP66 Weatherproof when properly installed

Parts List


1x	Strobe light and lens	2x	Mounting screws with "O" rings	1x	Manual
----	------------------------------	----	---------------------------------------	----	---------------

Dimensions

Specifications


Vertical LED strips		5
Total number of LEDs		25
Possible colors		Red, green, blue, cyan, magenta, yellow, white
Operating voltage		9~24 VAC/VDC
Maximum current draw (RMS)	9VDC	400mA
	12VDC	270mA
	24VDC	160mA
	9VAC	570mA
	12VAC	420mA
	24VAC	320mA
Flashing speed	Maximum setting	260 times/min
	Minimum setting	80 times/min
LED Operating life		Over 50,000 hours (over 5.7 years)
Electrical protection		Reverse polarity protected
IP rating (when properly installed)		IP66 Weatherproof
Material	Base	High-impact resistant black ABS
	Lens	High-impact heat-resistant acrylic
Operating temperature		-4°~144° F (-20°~65° C)
Dimensions		ø3 ¹⁵ / ₁₆ "x3 ¹ / ₈ " (ø100x79 mm)

Overview




Sample Wiring Diagrams

Power On Mode




Trigger Mode – Single Trigger



Connect one or more color wires depending on color choice (see *Configuring the LED Color and Strobe*, pg. 6)

Trigger Mode – Multiple Triggers



Installation

Before starting installation, please read the entire manual carefully and save for future reference.

Decide on the mode for the strobe. Because there are so many combinations, you may want to connect to a 12~24 VDC power supply and experiment to get the effect you desire.


NOTE: Disconnect power before changing DIP switches/jumpers to avoid damage to the device.

In *Power-On Mode*, only the two power leads are used with a single trigger. The strobe lights in a single color, either flashing or steady on; a single color, steady on; or alternating colors flashing.

Trigger Mode allows up to three triggers so different colors can indicate different situations. It also allows various color combinations and either flashing or steady on.

1. Unscrew the strobe light lens and set aside.
2. For direct mounting to a flat surface:
 - a. Determine the location and, using the base as a template, mark the holes for mounting and wiring. Drill two $\frac{1}{16}$ " (2.3mm) mounting holes.
 - b. Drill a wiring hole if wires will be concealed, ensuring that the wiring hole is sufficiently large for the wires and their connectors to easily fit through without dislodging the connections. For surface wiring, remove the thinned-out slot with a pair of pliers (see *Overview*, pg. 4). Skip to step 4.
3. For mounting to a conduit box/drop (see Fig. 1).
 - a. Thread the wires through the adapter plate, gasket, and strobe base.
4. Mount the plate to the conduit box/drop with the short screws included with the conduit box/drop.
5. Connect wires based on your chosen mode and colors.

Fig. 1



Installation (Continued)

6. Mount the strobe base using the included long screws with rubber "O" rings, taking care not to crimp the wires. If screws are fastened too tightly, the "O" rings will be damaged.

NOTE: For more weather resistant installation, apply a bead of silicone sealant around the base before mounting.

7. Depending on your mode and color choices, set the DIP switches and/or the strobe jumper (see Configuring the LED Color and Strobe, pg. 6 for details).
8. Adjust the speed using the strobe speed control (see Overview, pg. 4, turn clockwise to increase, counterclockwise to decrease).

Configuring the LED Color and Strobe

Power On Mode

For *Power On Mode*, connect only the brown and black wires and use the DIP switches (see Fig. 2, and note that at least one must be ON) and jumper settings below (also see *Overview*, pg. 4). Do not confuse the Strobe/Steady ON jumper and the Strobe/Steady ON DIP switches.

If the *Strobe Jumper* is set - the DIP switches only control the color and that color will flash on/off.

If the *Steady ON Jumper* is set – see various combinations as below and in Fig. 3:

1. One or more DIP switches set to *Strobe* and none to *Steady ON* – that color flashes on/off (e.g., G2+B2 ON = flashing cyan).
2. One or more DIP switches set to *Steady ON* and none to *Strobe* – that color is steady on (e.g., B1 ON = steady blue).
3. A combination of Strobe and Steady ON DIP switches are set – the color of the Steady ON switch(es) will remain on and the color of the Strobe switch(es) will flash on/off but the flashing color will be a combination of all the switches (e.g., B1+G2 = flashing between blue and cyan). However, when more than 2 switches are steady on, even the steady color may be the composite color.

Fig. 2



ON	Result
R2	Red Strobe (default)
R1	Red Steady ON
G2	Green Strobe
G1	Green Steady ON
B2	Blue Strobe
B1	Blue Steady ON

Fig. 3

Color Combinations	Result
Red + green	Yellow
Blue + red	Magenta
Green + blue	Cyan
Red + blue + green	White

Configuring the LED Color and Strobe (Continued)

Trigger Mode

In *Trigger Mode*, one or more colored wires are used in addition to the black and brown wires and the color of the wire determines the color in the same way that the DIP switches do to produce a pure color or a composite color (see Fig. 3).

Different color wires can be connected to different triggers to use color to indicate what has triggered the strobe. In this case, two colors can combine on one trigger to, for example, signal yellow (red/green wires), with the third wire (blue in this example) indicating the second trigger.

In this mode, all DIP switches would normally be off. When one or more colored wires is triggered, the light either flashes or stays on based on the *Strobe/Steady ON* jumper.

If one or more of the DIP switches is set to on, the strobe would always be on and would follow the setting of the DIP switch and jumper as in the *Power On Mode* above, but when triggered the color would change or the flash would alternate colors. Possible permutations are too numerous to list here so you should experiment to see what may be possible.

Troubleshooting

The strobe light does not turn on	• Check the power source and that the connections are correct • Check to see if the source has been triggered
The LED strobe light does not flash correctly	• Disconnect power, configure correct flash pattern, and reconnect power

Información del Producto

La Luz Estroboscópica LED Multicolor ENFORCER proporcionan todas las funciones de una luz estroboscópica normal, pero con más versatilidad. La luz puede cambiar entre siete colores diferentes configurados manualmente a través de interruptores DIP o activados por un dispositivo externo a través de 3 cables de entrada de activación. Hay 5 tiras de LED verticales, que hacen que la luz sea más visible desde varias direcciones, y una resistencia variable para ajustar la velocidad intermitente. Las luces estroboscópicas LED tienen una vida útil de 50.000 horas, más de 160 veces la de una luz estroboscópica normal. ¡No más bombillas que reemplazar!

- 7 colores posibles: rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillo y blanco
- LED de vida útil de más de 50.000 horas (más de 5,7 años)
- Instalación simple de 2 cables con protección contra polaridad inversa
- Configure el color a través de interruptores DIP o active los colores con un dispositivo externo a través de 3 cables de entrada de activación
- Utiliza LED de alta intensidad
- 5 tiras de LED verticales (25 LED en total) aumentan la visibilidad desde varias direcciones
- Velocidad estroboscópica ajustable, 60~260 veces / min
- Estuche resistente a alto impacto y lentes de alto impacto resistentes al calor
- IP66 resistente a la intemperie cuando se instala correctamente


Lista de Partes

1x Luz estroboscópica y lente


2x Tornillos con juntas tóricas

1x Manual


Dimensiones



Descripción General



Diagramas de Cableado de Muestra



Conecte uno o más cables de color según la elección de color (consulte *Configuración del Color y Luz Estroboscópica LED*, pg. 13)

Especificaciones

Tiras de LED verticales		5
Número total de LED		25
Colores posibles		Rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillo, blanco
Tensión de funcionamiento		9~24 V CA / V CC
Consumo máximo de corriente (RMS)	9V CC	400mA
	12V CC	270mA
	24V CC	160mA
	9V CA	570mA
	12V CA	420mA
	24V CA	320mA
Tasa de destello	Ajuste máximo	260 veces / min
	Ajuste mínimo	80 veces / min
Vida útil del LED		Más de 50.000 horas (más de 5,7 años)
Protección eléctrica		Protegido contra polaridad inversa
Clasificación IP (cuando se instala correctamente)		IP66 resistente a la intemperie
Material	Base	ABS negro resistente a alto impacto
	Lente	Acrílico resistente al calor de alto impacto
Temperatura de funcionamiento		-4°~144° F (-20°~65° C)
Dimensiones		ø3 ¹⁵ / ₁₆ "x3 ¹ / ₈ " (ø100x79 mm)

Instalación

Antes de comenzar la instalación, lea atentamente todo el manual y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Decida el modo de las luces estroboscópicas. Debido a que hay tantas combinaciones, es posible que desee conectarse a una fuente de alimentación de 12~24 VCC y experimentar para obtener el efecto que desea.


NOTA: Desconecte la energía antes de cambiar los interruptores DIP o puentes para evitar daños potenciales al dispositivo.

En el *modo de encendido*, solo se utilizan los dos cables de alimentación con un solo disparador. Las luces estroboscópicas se iluminarán en un solo color de forma intermitente o fija, en un solo color de forma fija, o colores alternos intermitentes.

El *modo de disparo* permite hasta tres disparadores para que diferentes colores puedan indicar diferentes situaciones. También permite varias combinaciones de colores y parpadea o está en constante encendido.

1. Desatornille las lentes de luz estroboscópica y déjelas a un lado.
2. Para montaje directo en una superficie plana:
 - a. Determine la ubicación y, utilizando la base como plantilla, marque los orificios para el montaje y el cableado. Taladre dos orificios de montaje de $\frac{1}{16}$ " (2,3mm).
 - b. Perfore un orificio para el cableado si los cables se van a ocultar, asegurándose de que el orificio del cableado sea lo suficientemente grande para que los cables y sus conectores entren fácilmente sin desalojar las conexiones. Para cableado de superficie, retire la ranura adelgazada con un par de alicates (consulte *Descripción General*, pg. 8). Vaya al paso 4.

Fig. 1



Instalación (Continuo)

3. Para montar en una caja de conexiones (ver Fig. 1).
 - a. Pase los cables a través de la placa adaptadora, la junta y la base estroboscópica.
 - b. Monte la placa en la caja / caída de conductos con los tornillos cortos incluidos con la caja / caída de conductos.
4. Conecte los cables según el modo y los colores elegidos.
5. Monte la base estroboscópica usando los tornillos largos incluidos con juntas tóricas de goma, teniendo cuidado de no doblar los cables. *Si los tornillos se aprietan demasiado, las juntas tóricas se dañarán.*

NOTA: Para una instalación más resistente a la intemperie, aplique una gota de sellador de silicona alrededor de la base antes de montar.

6. Dependiendo de su modo y opciones de color, configure los interruptores DIP y / o el puente de luces estroboscópicas (consulte *Configuración del Color y Luz Estroboscópica LED*, pg. 13 para detalles).
7. Ajuste la velocidad usando el control de velocidad estroboscópica (consulte *Descripción General*, pg. 8, gire en sentido horario para aumentar, en sentido antihorario para disminuir).

Configuración del Color y Luz Estroboscópica LED

Modo de Encendido

Para el *Modo de Encendido*, conecte solo los cables marrón y negro y use los interruptores DIP (consulte la Fig. 2, al menos uno debe estar encendido) y la configuración del puente (consulte *Descripción General*, pg. 8) a continuación. No confunda el puente de luces estroboscópicas / constante encendido y los interruptores DIP de luces estroboscópicas / constante encendido.

Juego de puentes estroboscópicos: los interruptores DIP solo controlarán el color y ese color parpadeará entre encendido y apagado.

Conjunto de puentes constante encendido: varias combinaciones como se muestra a continuación:

1. Uno o más interruptores DIP configurados en estroboscópico y ninguno en constante encendido; ese color parpadeará entre encendido y apagado (por ejemplo, G2 + B2 encendido = cian intermitente).
2. Uno o más interruptores DIP configurados en constante encendido y ninguno en estroboscópico; ese color será fijo (por ejemplo, B1 encendido = azul fijo).
3. Una combinación de interruptores DIP estroboscópicos y constante encendido: el color de los interruptores constante encendido permanecerán encendidos y el color de los interruptores estroboscópicos parpadeará, pero el color parpadeará con una combinación de todos los interruptores. (por ejemplo, B1 + G2 = parpadeando entre azul y cian). Sin embargo, cuando más de 2 interruptores estén fijos, incluso el color constante encendido puede ser el color combinado.

Fig. 2



Encendido	Resultado
R2	Estroboscopio rojo (predeterminado)
R1	Constante encendido rojo
G2	Estroboscopio verde
G1	Constante encendido verde
B2	Estroboscopio azul
B1	Constante encendido azul

Configuración del Color y Luz Estroboscópica LED (Continuo)

Modo de Disparo

En el *Modo de Disparo*, se utilizan uno o más cables de colores además de los cables negro y marrón y el color del cable determina el color de la misma manera que lo hacen los interruptores DIP para producir un color puro o un color combinado (ver Fig. 3).

Se pueden conectar cables de distintos colores a diferentes disparadores para usar el color para indicar qué ha disparado la luz estroboscópica. En este caso, se pueden combinar dos colores en un disparador para, por ejemplo, señalar amarillo (cables rojo / verde), con el tercer cable (azul en este ejemplo) indicando el segundo disparador.

En este modo, todos los interruptores DIP normalmente estarían apagados. Cuando se activa uno o más cables de colores, la luz parpadea o permanece encendida en base al puente estroboscópico / constante encendido.

Si uno o más de los interruptores DIP están activados, la luz estroboscópica estará siempre encendida y seguirá la configuración del interruptor DIP y el puente como en el Modo de Disparo descrito anteriormente, pero cuando se activan, el color cambiaría o el flash se alternaría colores. Las posibles permutaciones son demasiado numerosas para enumerarlas aquí, así que tendrás que experimentar para ver qué es posible.

Fig. 3

Combinaciones de Colores	Resultado
Rojo + verde	Amarillo
Azul + rojo	Magenta
Verde + azul	Cian
Rojo + azul + verde	Blanco

Solución de Problemas

La luz estroboscópica no se enciende

- Compruebe la fuente de alimentación y que las conexiones sean correctas
- Verifique si la fuente se ha activado

La luz LED estroboscópica no parpadea correctamente

- Desconecte la energía, configure el patrón de destello correcto y vuelva a conectar la energía

Français

Informations Produit

La Lumière Stroboscopique ENFORCER à DEL Multicolore offre toutes les fonctions d'une lumière stroboscopique ordinaire, mais avec plus de polyvalence. La lumière peut choisir entre sept couleurs différentes, réglées manuellement à l'aide de commutateurs DIP ou déclenchées par un dispositif externe via 3 fils d'entrée de déclenchement. Il y a 5 bandes de DEL verticales, ce qui rend la lumière plus visible depuis différentes directions, et une résistance variable pour régler la vitesse de clignotement. Les DEL de la lumière stroboscopique ENFORCER ont une durée de vie de 50 000 heures - soit 160 fois celle d'une lumière stroboscopique ordinaire. Plus d'ampoules à remplacer!

- 7 couleurs disponibles - rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune et blanc.
- Durée de vie des DEL de plus de 50 000 heures (plus de 5,7 années)
- Installation simple à 2 fils avec protection contre l'inversion de polarité
- Réglez la couleur à l'aide de commutateurs DIP ou déclenchez les couleurs avec un dispositif externe via 3 fils d'entrée de déclenchement.
- Utilise des DEL de haute intensité
- 5 bandes de DEL verticales (25 DEL au total) augmentent la visibilité depuis diverses directions
- Vitesse réglable du stroboscope, 60~260 fois/min.
- Boîtier résistant aux chocs et lentille résistant aux chocs et à la chaleur.
- IP66 résistant aux intempéries si correctement installée


Liste des Pièces

1x Lumière stroboscopique et lentille


2x Vis avec joints toriques

1x Manual


Dimensions



Vue d'Ensemble



Exemples de Schémas de Raccordement



Spécifications

Bandes DEL verticales		5
Nombre total de DEL		25
Couleurs disponibles		Rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune, blanc
Tension de fonctionnement		9~24V CA/CC
Courant maximal absorbé (efficace)	9V CC	400mA
	12V CC	270mA
	24V CC	160mA
	9V CA	570mA
	12V CA	420mA
	24V CA	320mA
Vitesse de clignotement	Paramétrage maximal	260 fois/min
	Paramétrage minimal	80 fois/min
Durée de fonctionnement DEL		Supérieur à 50 000 heures (5,7 années)
Protection électrique		Protection électrique
Indice de protection IP (lorsque correctement installée)		Résistance aux intempéries IP66
Matériau	Base	ABS noir à haute résistance aux chocs
	Lentille	Acrylique résistant à la chaleur et aux chocs
Température de fonctionnement		-4°~144° F (-20°~65° C)
Dimensions		ø3 ¹⁵ / ₁₆ "x3 ¹ / ₈ " (ø100x79 mm)

Installation

Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement tout le manuel et le conserver pour référence ultérieure.

Décidez du mode de fonctionnement du stroboscope. Du fait des nombreuses combinaisons, vous pouvez brancher une alimentation en 12~24 V CC et faire des essais pour obtenir l'effet désiré.


REMARQUE: Déconnectez l'alimentation avant de modifier les commutateurs DIP ou les cavaliers pour éviter tout dommage potentiel au dispositif.

En mode Mise sous Tension, seuls les deux fils d'alimentation sont utilisés avec un seul déclencheur. Le stroboscope s'allumera d'une seule couleur, soit en clignotant, soit en restant allumé, d'une seule couleur en restant allumé, ou de couleurs clignotantes alternées.

Le mode Déclenchement permet d'utiliser jusqu'à trois déclencheurs afin que différentes couleurs puissent indiquer différentes situations. Il permet également d'utiliser différentes combinaisons de couleurs et de les faire clignoter ou de les allumer en continu.

1. Dévissez la lentille de la lumière stroboscopique et gardez-la de côté.
2. Pour un montage direct sur une surface plane:
 - a. Déterminez l'emplacement et, en utilisant la base comme gabarit, marquez les trous pour le montage et le câblage. Percez deux trous de montage de 2,3 mm ($1/16$ ").
 - b. Percez un trou de câblage si des fils doivent être dissimulés, en veillant à ce que ce trou soit suffisamment grand pour que les fils et leurs connecteurs puissent y passer facilement sans que les connexions ne soient rompues. Pour un câblage en surface, retirez la rainure réduite à l'aide de pinces (voir *Vue d'Ensemble*, p. 17). Passez à l'étape 4.

Fig. 1



Installation (Continued)

3. Pour le montage sur une boîte de connexion (voir Fig. 1).
 - a. Faites passer les fils à travers la plaque adaptatrice, le joint et la base du stroboscope.
 - b. Fixez la plaque à la boîte/au support vertical de connexion à l'aide des vis courtes fournies avec la boîte/au support vertical de connexion.
4. Connectez les fils en fonction du mode et des couleurs choisis.
5. Montez la base du stroboscope à l'aide des longues vis fournies avec des joints toriques en caoutchouc, en veillant à ne pas pincer les fils. *Les joints toriques seront endommagés si les vis sont serrées trop fort.*

REMARQUE: Pour une installation plus résistante aux intempéries, appliquez une bande de mastic silicone autour de la base avant le montage.

6. En fonction de vos choix de mode et de couleur, réglez les commutateurs DIP et/ou le cavalier de stroboscope (voir *Configuration de la Couleur des DEL et du Stroboscope*, p. 20 pour plus de détails).
7. Réglez la vitesse à l'aide de la commande de vitesse stroboscopique (voir *Vue d'Ensemble*, p. 17), tournez dans le sens horaire pour augmenter, dans le sens inverse pour diminuer.

Configuration de la Couleur des DEL et du Stroboscope

Mode Mise sous Tension


Pour le *Mode Mise sous Tension*, connectez uniquement les fils marron et noir et utilisez les réglages des commutateurs DIP (voir Fig. 2, au moins un doit être sur MARCHE) et des cavaliers (voir *Vue d'Ensemble*, p. 17) ci-dessous. Ne confondez pas le cavalier Stroboscope/Continu MARCHE et les commutateurs DIP Stroboscope/Continu MARCHE.

Cavalier *stroboscope* réglé - les interrupteurs DIP ne contrôleront que la couleur et cette couleur clignotera de manière intermittente.

Cavalier *Continu MARCHE* défini - diverses combinaisons comme ci-dessous:

1. Un ou plusieurs interrupteurs DIP réglés sur *Stroboscope* et aucun sur *Continu MARCHE* - cette couleur clignotera alternativement (ex.: G2+B2 MARCHE = cyan clignotant).
2. Un ou plusieurs interrupteurs DIP réglés sur *Continu MARCHE* et aucun sur *Stroboscope* - cette couleur restera en continu (ex.: B1+B2 MARCHE = bleu continu).
3. Une combinaison de commutateurs DIP *Stroboscope* et *Continu MARCHE* est définie - la couleur du ou des commutateurs *Continu MARCHE* reste allumée et la couleur du ou des commutateurs *Stroboscope* clignote, mais la couleur clignotante sera une combinaison de tous les commutateurs (ex.: B1+G2 = clignotement alterné bleu et cyan). Cependant, lorsque plus de 2 commutateurs sont sur Continu MARCHE, même la couleur fixe peut être une couleur composée.

Fig. 2



MARCHE	Résultat
R2	Stroboscope rouge (par défaut)
R1	Rouge continu MARCHE
G2	Stroboscope vert
G1	Vert continu MARCHE
B2	Stroboscope bleu
B1	Bleu continu MARCHE

Configuration de la Couleur des DEL et du Stroboscope (Continued)

Mode Déclenchement

En *Mode Déclenchement*, un ou plusieurs fils de couleur sont utilisés en plus des fils noir et marron et la couleur du fil détermine la couleur de la même manière que les commutateurs DIP le font pour produire une couleur pure ou une couleur combinée (voir Fig. 3).

Des fils de couleurs différentes peuvent être connectés à des déclencheurs différents afin d'utiliser la couleur pour indiquer ce qui a déclenché le stroboscope. Dans ce cas, deux couleurs peuvent se combiner sur un déclencheur pour, par exemple, signaler le jaune (fils rouge/vert), le troisième fil (bleu dans cet exemple) indiquant le deuxième déclencheur.

Dans ce mode, tous les interrupteurs DIP sont normalement désactivés. Lorsqu'un ou plusieurs fils de couleur sont activés, la lumière clignote ou reste allumée en fonction du cavalier Stroboscope/Continu MARCHE.

Si l'un ou plus des commutateurs DIP est réglé sur marche, le stroboscope sera toujours allumé et suivra le réglage du commutateur DIP et du cavalier comme dans le Mode de Mise sous Tension ci-dessus, mais lorsque déclenchée, la couleur changera ou le clignotement alternera les couleurs. Les permutations possibles sont trop nombreuses pour être énumérées ici. Il vous faudra donc faire des essais pour découvrir toutes les possibilités.

Fig. 3

Combinaisons de Couleurs	Résultat
Rouge + vert	Jaune
Bleu + rouge	Magenta
Vert + bleu	Cyan
Rouge + bleu + vert	Blanc

Dépannage

La lumière stroboscopique ne s'allume pas

- Vérifiez la source d'alimentation et que les connexions sont correctes.
- Vérifier si la source a été déclenchée.

La lumière stroboscopique à DEL ne clignote pas correctement

- Débranchez l'alimentation, configurez le type de clignotement correct et rebranchez l'alimentation.

Multilingual

Warranty and Notices

IMPORTANT: Users and installers of this product are responsible for ensuring that the installation and configuration of this product complies with all national, state, and local laws and codes. SECO-LARM will not be held responsible for the use of this product in violation of any current laws or codes.

California Proposition 65 Warning: These products may contain chemicals which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

WARRANTY: This SECO-LARM product is warranted against defects in material and workmanship while used in normal service for xx (digit) years from the date of sale to the original customer. SECO-LARM's obligation is limited to the repair or replacement of any defective part if the unit is returned, transportation prepaid, to SECO-LARM. This Warranty is void if damage is caused by or attributed to acts of God, physical or electrical misuse or abuse, neglect, repair or alteration, improper or abnormal usage, or faulty installation, or if for any other reason SECO-LARM determines that such equipment is not operating properly as a result of causes other than defects in material and workmanship. The sole obligation of SECO-LARM and the purchaser's exclusive remedy, shall be limited to the replacement or repair only, at SECO-LARM's option. In no event shall SECO-LARM be liable for any special, collateral, incidental, or consequential personal or property damage of any kind to the purchaser or anyone else.

NOTICE: The SECO-LARM policy is one of continual development and improvement. For that reason, SECO LARM reserves the right to change specifications without notice. SECO LARM is also not responsible for misprints. All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. Copyright © 2023 SECO LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.

Garantía y Avisos

IMPORTANTE: Los usuarios e instaladores de este producto son responsables de garantizar que la instalación y configuración de este producto cumpla con todas las leyes y códigos nacionales, estatales y locales relacionados con los dispositivos de cierre y egreso. SECO-LARM no será responsable por el uso de este producto en violación de las leyes o códigos vigentes.

Advertencia de la Propuesta 65 de California: Estos productos pueden contener sustancias químicas que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

GARANTÍA: Producto de SECO-LARM tiene garantía en contra de defectos de material y mano de obra siempre y cuando se utilice en un servicio normal por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de venta al cliente consumidor final. La obligación de SECO-LARM está limitada a reparar o reemplazar cualquier parte defectuosa si la unidad se regresa a SECO-LARM, con el costo de transporte pagado por adelantado. Esta Garantía se invalidará si se causa algún daño o se atribuye a actos de Dios, mal uso o abuso físico o eléctrico, negligencia, reparación o alteración, uso no apropiado o anormal, o por una instalación defectuosa, o si por cualquier otra razón que SECO-LARM determina que dicho equipo no está operando de manera apropiada como resultado de causas distintas a los defectos del material o la mano de obra. La única obligación de SECO-LARM y el rescabimiento exclusivo del comprador deberá limitarse sólo al reemplazo o reparación, de acuerdo con la opción que brinde SECO-LARM. Bajo ninguna circunstancia, SECO-LARM será responsable de cualquier daño especial, colateral, incidental o consecuencial personal o daños de propiedad de cualquier tipo al comprador o a cualquier otro.

NOTA: La póliza de SECO-LARM es una que se continúa a desarrollar y mejorar; por lo tanto, SECO-LARM se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable por los errores de impresión. Todas las Marcas registradas son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o de sus respectivos propietarios. Copyright © 2023 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Garantie et Avis

IMPORTANT: Un montage incorrect entraînant une exposition à la pluie ou à l'humidité à l'intérieur du boîtier peut provoquer un choc électrique dangereux, endommager l'appareil et annuler la garantie.

Proposition 65 de la Californie: Ces produits peuvent contenir des agents chimiques connus dans l'État de la Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres atteintes à l'appareil reproducteur. Veuillez visiter le site www.P65Warnings.ca.gov pour plus d'informations.

GARANTIE: Ce produit SECO-LARM est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication lors de son utilisation normale pendant un (1) an à compter de la date de la vente au client d'origine. L'obligation de SECO-LARM se limite à réparer ou remplacer toute pièce défectueuse si celle-ci est retournée à SECO-LARM en port payé. Cette Garantie est nulle si les dommages sont causés ou attribués à des actes de Dieu, une utilisation matérielle ou électrique mauvaise ou abusive, une négligence, une réparation ou une altération, une utilisation incorrecte ou anormale ou une installation défectueuse ou si, pour toute autre raison, SECO-LARM détermine que l'équipement ne fonctionne pas correctement en raison de causes autres que des défauts de matériaux et de fabrication. La seule obligation de SECO-LARM et le recours exclusif de l'acheteur, se limitera au remplacement ou à la réparation uniquement, au choix de SECO-LARM. SECO-LARM ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de dommages particuliers, collatéraux, fortuits ou consécutifs de quelque nature que ce soit à l'acheteur ou à quiconque.

AVIS: SECO-LARM a une politique de développement et d'amélioration continue. Pour cette raison, SECO-LARM se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. SECO-LARM n'est pas responsable des erreurs d'impression. Droit d'auteur © 2023 SECO-LARM U.S.A., Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou copier ce matériel, en totalité ou en partie, sans la permission écrite de SECO-LARM.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606
Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Website: www.seco-larm.com
Email: sales@seco-larm.com



PITSW1

MI_SL-3301-BAQ_WEB_231030_ML.docx