



 www.soomfon.com

 +86-755-2357 1211

 support@soomfon.com

 @soomfonOfficial

 @soomfonOfficial

 @soomfonOfficial


 [®] 210-211421



CAR FM TRANSMITTER USER MANUAL

Model: T86

EN	-----	05-11
JP	-----	12-16
ES	-----	17-23
FR	-----	24-30
DE	-----	31-38
IT	-----	39-45



EN

Diagram:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1 Microphone | 8 LED light |
| 2 Previous song | 9 QC3.0 Charging port |
| 3 Micro SD card slot | 10 Multifunction button (MFB) |
| 4 Next song | 11 Bass boost |
| 5 LED light | 12 AUX output |
| 6 Extendable cable | 13 Light switch |
| 7 PD Charging port | 14 Display |

JP

製品紹介

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1 マイク | 8 LED表示灯 |
| 2 前の曲 | 9 QC3.0充電ポート |
| 3 SDカードスロット | 10 多機能ボタン(MFB) |
| 4 次の曲 | 11 低音強化ボタン |
| 5 LED表示灯 | 12 AUX出力ポート |
| 6 カールコード | 13 LEDコントロールボタン |
| 7 PD充電ポート | 14 周波数表示 |

ES

Descripción del Producto:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1 Micrófono | 8 Luces LED de arcoíris |
| 2 Canción anterior | 9 Puerto de carga QC3.0 |
| 3 Ranura para tarjeta SD | 10 Tecla multifuncional (MFB) |
| 4 Siguiente canción | 11 Tecla de refuerzo de graves |
| 5 Luces LED de arcoíris | 12 Puerto de salida auxiliar |
| 6 Alambre de resorte | 13 Tecla de control LED |
| 7 Puerto de carga PD | 14 Visualización de frecuencia |

FR

Description du produit

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1 Microphone | 8 Lumières LED arc-en-ciel |
| 2 Chanson précédente | 9 Port de charge QC3.0 |
| 3 Fente pour carte SD | 10 Bouton multifonctionnel (MFB) |
| 4 Chanson suivante | 11 Bouton d'amplification des basses |
| 5 Lumières LED arc-en-ciel | 12 Connecteur de sortie AUX |
| 6 Fil à ressort | 13 Bouton de commande LED |
| 7 Port de chargement PD | 14 Indicateur de fréquence |

DE

Produktbeschreibung

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1 Mikrophon | 8 LED-Regenbogenlichter |
| 2 Vorheriges Lied | 9 QC3.0-Ladeanschluss |
| 3 SD-Kartensteckplatz | 10 Multifunktionstaste (MFB) |
| 4 Nächstes Lied | 11 Bass-Boost-Taste |
| 5 LED-Regenbogenlichter | 12 AUX-Ausgangsanschluss |
| 6 Schleuderdraht | 13 LED-Steuertaste |
| 7 PD-Ladeanschluss | 14 Frequenzanzeige |

IT

Descrizione del Prodotto

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 Microfono | 8 Luci arcobaleno a LED |
| 2 Canzone precedente | 9 Porta di ricarica QC3.0 |
| 3 Slot per scheda SD | 10 Tasto multifunzione (MFB) |
| 4 Canzone successiva | 11 Tasto di potenziamento dei bassi |
| 5 Luci arcobaleno a LED | 12 Porta di uscita AUX |
| 6 Filo per fionda | 13 Tasto di controllo LED |
| 7 Porta di ricarica PD | 14 Visualizzazione della frequenza |

Package list

FM Transmitter *1
 AUX Cable (1m) *1
 User Manual *1



1*FM Transmitter



1*AUX Cable (1m)



1*User Manual

Specifications

Wireless name: T86

Bluetooth version: V5.3

Effective Bluetooth range: 5m

Input: DC12-24V

USB-A QC3.0 output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

USB-C PD output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A

QC3.0+PD output: 5V/3A

FM frequency: 87.5 MHz-1080 MHz

SD card capacity: ≤32G

Support music format: Mp3, FLAC, WMA, APE, WAV

Operations:

Function	Operation
Power On/Off	Plug/Unplug the product into/out from your car charger port
Display car battery voltage	Plug the product into your car charger port, the display will show car battery voltage for 1 sec
Frequency Up/Down	Long press the "MFB", then rotate the "MFB" to add/reduce frequency
Play/Pause/Answer/Hang up	Press the "MFB" once
Switch call audio output	In call mode, long press the "MFB" to switch call audio output from Bluetooth or phone
Reject a call	Long press the "MFB"
Redial the last number	Press the "MFB" twice
Volume Up/Down	Rotate the "MFB"
Previous / Next Song	Press the "Previous"/"Next" button
Switch light mode	Press the "Light switch"
Switch music source	Long press the "Next" button to switch from Bluetooth mode or Micro SD card mode music, when switch to Bluetooth mode, you have to press "MFB" once to start the music
Bass Boost on/off	Press the "B" button, display show Eq0 means normal, Eq1 means bass boost
Activate phone voice control	In Bluetooth mode, long press the "B" button

Transmit music to car stereo:

2 Ways: 1. By FM radio; 2. By AUX port

1. By FM radio:

Bluetooth mode: Step (1)- (5);

Micro SD card music mode: Step (1), (3), (4), (6)

(1). Plug the transmitter into your car charger port, the display flashes means it is in pairing mode.

(2). Turn on the Bluetooth function of your phone, search for Bluetooth devices and connect "T86".

If pairing is successful, the display will stop flash and show FM frequency.

Auto-connect: The product will auto-connect the last connected phone when power on next time. (Please turn on the Bluetooth function of your phone first, then power on the product.)

(3). Choose car audio output as FM radio, tune it to a blank frequency from 87.5MHz to 108.0MHz, for example: 88.1.

(4). Adjust the product into the same frequency with the car FM radio.

(Long press the "MFB", then rotate it to add/reduce frequency.)

(5). Open the music player/navigation of your phone, now it can transmit the phone calls/music/navigation audio to car stereo system.

Tip: Adjust phone volume and transmitter volume into max level first, then adjust car volume to appropriate level, to get the best sound quality.

(6). You can also insert the Micro SD card into the product, it will automatically detect and play the Mp3 / WMA / FLAC / WAV / APE format music.

2. By AUX port: When there's no blank FM station, or too much noise when streaming music through FM signal, if your car has an AUX in port, then you can use the AUX out function of T86 with the provided 3.5mm audio cable.

Bluetooth mode: Step (1)- (5);

Micro SD card music mode: Step (1), (3), (4), (6)

(1). Plug the transmitter into your car charger port, the display flashes means it is in pairing mode.

(2). Turn on the Bluetooth function of your phone, search for Bluetooth devices and connect "T86".

If pairing is successful, the display will stop flash and show FM frequency.

Auto-connect: The product will auto-connect the last connected phone when power on next time. (Please turn on the Bluetooth function of your phone first, then power on the product.)

(3). Adjust your car audio output to AUX in mode.

(4). Plug the 3.5mm audio cable into your car aux in port and AUX of T86.

(5). Open the music player/navigation of your phone, now it can transmit the phone calls/music/navigation audio to car stereo system.

Tip: Adjust phone volume and transmitter volume into max level first, then adjust car volume to appropriate level, to get the best sound quality.

(6). You can also insert the Micro SD card into the product, it will automatically detect and play the Mp3 / WMA / FLAC / WAV / APE format music.

Tips:

1. Please charge your device after the car engine starts;
2. Do not charge high-power devices to prevent excessive damage to the equipment;
3. To achieve the best audio quality, it is recommended to first adjust the volume of the phone and product to the maximum volume, and then adjust the car volume to an appropriate level;
4. When passing through tunnels or areas with poor signals, electromagnetic interference will occur to the sound, which is a normal phenomenon;
5. When driving: when arriving at a new city, the sound is unclear or the connection fails, please readjust the FM frequency to the blank frequency, and then adjust the transmitter frequency to match the car audio. After the connection is successful, it can be used again;
6. Do not use it in damp environments or thunderstorms;
7. Do not use reinforcement materials, cleaning agents, etc. for cleaning;
8. Considering that this product is an electronic product, please do not use force to drop or throw it, and avoid collision.

Charging:

Plug your charging cable in to the TYPE-C/QC3.0 port, it will detect your device then output the max voltage and current that matches.

30W Type-C output 5V 3A/9V 3A/ 12V 2.5A max

18W QC3.0 output 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A max.

Note: When QC3.0 and TYPE-C ports are used simultaneously, the voltage output can only be 5V, and power output 5V 3A in total.

Q&A

Q: What is blank frequency?

A: A blank frequency is a non-working frequency which makes rustling current static noise.

Q: Why is there noise when playing music with the product in car?

A: Make sure the car radio is turned on and the car radio frequency is consistent with the FM transmitter frequency. Besides, you have to adjust it to the local blank frequency when using.

Q: Why can't the phone be charged fast?

A: Check whether your phone supports the charging protocol of the product, and whether the charging cable used supports fast charging.

Note: When any two ports are used at the same time, the power will be 5V/3A Max.

Q: Why T86 failed to be connected wireless while it can be found on the phone?

A: ① Check whether the phone's BT function is turned on and can work normally.

② Check whether the FM transmitter is connected to another device. If the problem still cannot be solved, please delete all the BT names from your phone and make are connection.

Q: Why can't music on the phone be played through the car radio?

A: Check whether the transmitter is connected to the phone's BT, and whether the frequency of the transmitter and that of the car are adjusted to be consistent.

Q: Can the song last played be remembered when playing with a TF card?

A: Yes. The product can remember and automatically switch to the song last played.

Q: Can the light be turned off?

A: The light of transmitter can be turned off, but the light of car charger cannot be turned off.

Q: Is it safe to charge a phone with T86?

A: Yes, it's safe as long as you follow the instructions. The product is designed with multiple protections inside.

Cautions:

1. Please charge your device after the car engine starts.
2. Do not charge high-power devices to prevent device damage caused by excessive power.
3. Electromagnetic interference to sound will happen when passing through tunnels or areas with poor signal, which is a normal occurrence.
4. During driving: if the sound is not clear or the connection is unsuccessful when you arrive at a new city, please readjust the FM frequency to blank frequency, then adjust the transmitter frequency to match with the car audio frequency, after connecting successfully, you can start to use it again.
5. Do not use it in wet environment or thunder storm weather.
6. Do not clean it with strong chemicals, cleaning agents, etc.
7. Do not drop or throw it violently and please keep it from collision considering this product is an electronic product.

操作:

機能	操作方法
電源のオン/オフ	製品を車用充電器ポートに差し込む/抜く
車バッテリー電圧表示	製品を車用充電器ポートに差し込み、画面に車のバッテリー電圧を1秒間表示する
周波数アップ/ダウン	『MFB』ボタンを長押しし、 『MFB』ボタンを回して周波数を調整する
再生/一時停止/応答/切断	『MFB』ボタンを1回押す
通話音声出力の切替	通話モードで『MFB』を長押しすると、Bluetoothまたはスマホの通話音声出力を切り替わる
着信拒否する	『MFB』を長押しする
最後の番号をリダイヤルする	『MFB』を2回押す
音量を上げる/下げる	『MFB』を回す
次の曲/前の曲	次の曲/前の曲 ボタンを押す
LEDボタン	ライトボタンを押す
音楽ソースの切替	『次へ』ボタンを長押しすると、Bluetooth、UディスクまたはMicroSDカードモードから音楽モードに切り替わる
低音強化ボタンのオン/オフ	『B』ボタンを押すと、通常はEq0、低音強化はEq1が表示される
スマホの音声コントロールを設定	Bluetoothモードで、『B』ボタンを長押しする

使い方

カーオーディオに音楽を伝送する2つの方法: 1.FMラジオ経由、
2.AUXポート経由

1. FMラジオ経由:

Bluetoothモード: ステップ(1)~(5)

MicroSDカード音楽モード: ステップ (1)、(3)、(4)

(1). トランスミッターを車載充電器ポートに差し込むと、画面が点滅してペアリングモードを示します。

(2). スマホのBluetooth機能をオンにして、Bluetooth機器を検索し「T86」に接続します。

ペアリングが成功すると、画面上のBluetoothアイコンの点滅が停止します。

自動接続: 本製品は、次回電源を入れたときに、最後に接続したスマホに自動的に接続されます。

(製品の電源を入れる前に、スマホのBluetooth機能をオンにしてください。)

(3). カーオーディオ出力をFMラジオとして選択し、87.5MHzから108.0MHzの間の空白周波数に調整します。例えば:88.1.

(4). 本製品を車のFMラジオと同じ周波数に調整します。

(『MFB』を長押しし、回りにて周波数を上げる/下げる)

(5). スマホの音楽プレーヤー/ナビゲーションをオンにすると、電話/音楽/ナビゲーションの音声カーオーディオに送信されるようになります。

ヒント: まずスマホの音量と送信機の音量を最大にし、次に車の音量を適切なレベルにして、最高の音質を実現します。

(6). また、本製品にMicroSDカードを挿入すると、MP3/WMA/FLAC/WAV/APE形式の音楽を自動的に検出して再生することができます。

2.AUXポート経由:

空いているFM局がなく、FM信号経由で音楽を送信するときのノイズが大きすぎ、車にAUX入力ポートがある場合は、T86のAUX出力機能と付属の3.5mm オーディオケーブルを使用できます。

Bluetoothモード: ステップ(1)~(5)

MicroSDカード音楽モード: ステップ (1)、(3)、(4)、(6)

(1). トランスミッターを車載充電器ポートに差し込むと、画面が点滅してペアリングモードであることを示します。

(2). スマホのBluetooth機能をオンにして、Bluetooth機器を検索し「T86」に接続します。

ペアリングが成功すると、画面上のBluetoothアイコンの点滅が停止し、FM周波数が表示されます。

自動接続: 本製品は、次回電源を入れたときに、最後に接続したスマホに自動的に接続されます。

(製品の電源を入れる前に、スマホのBluetooth機能をオンにしてください。)

(3). カーオーディオ出力をAUX入力モードに調整します。

(4). 3.5mmオーディオケーブルを車の入力ポートとトランスミッターのAUX出力ポートに差し込みます。

(5). スマホの音楽プレーヤー/ナビゲーションをオンにすると、電話/音楽/ナビゲーションの音声カーオーディオに送信されるようになります。

ヒント: まずスマホの音量と送信機の音量を最大にし、次に車の音量を適切なレベルにして、最高の音質を実現します。

(6). また、本製品にMicroSDカードを挿入すると、MP3/WMA/FLAC/WAV/APE形式の音楽を自動的に検出して再生することができます。

注意事項

1. 機器の充電は、車のエンジンをかけた後に行ってください；
2. 過大な音量による機器の損傷を防ぐため、高出力機器の充電はしないでください；
3. 最高の音質を得るために、まず携帯電話や製品の音量を最大にし、次に車の音量を適切なレベルまで下げることをお勧めします；
4. トンネルや電波の悪い場所を通過する際、音に電磁波の干渉が発生することがありますが、これは正常です。
5. 運転時: 新しい街に到着したとき、音が不明瞭になったり、接続に失敗したりした場合は、FM周波数を空白周波数に再調整してから、カーオーディオに合わせて送信機の周波数を調整すると、接続が成功した後に再度利用できます。

- 6.濡れた状態や雷雨の時に使用しないでください；
- 7.洗浄のために強い化学薬品、洗浄剤などを使用しないでください；そして
- 8.本製品が電子製品であることを考慮し、力任せに落としたり投げたりせず、衝突を避けるようにしてください。

充電：

充電ケーブルをQC3.0/PDポートに差し込むと、デバイスを検出し、適合する最大電圧と電流を出力します。

30W Type-C 出力 5V 3A/9V 3A/ 12V 2.5A 最大値

18W QC3.0 出力 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 最大値.

注：QC3.0とTYPE-Cポートの両方を使用する場合、出力できる電圧は5Vのみで、合計出力は最大5V 3Aです。

Q&A

Q: 空白周波数とは何ですか？

A: 空白周波数とは、ガサガサした電流の静電気ノイズを発生させる非動作周波数のことです。

Q: 車内で音楽を再生するとノイズが発生するのはなぜですか？

A: カーラジオの電源が入っていること、カーラジオの周波数がFMトランスミッターの周波数と同じであることを確認してください。また、使用する際はローカルの空白周波数に合わせる必要があります。

Q: スマホを急速充電できないのはなぜですか？

A: スマホの充電プロトコルを確認し、使用する充電ケーブルが急速充電に対応していることを確認してください。

注：2つのポートを同時に使用する場合、最大電力は5V/3Aです。

Q: T86がスマホでワイヤレス接続できないのはなぜですか？

A: ①スマホのBT機能がオンになっているか、正しく動作しているかを確認してください。

②FMトランスミッターが他の機器に接続されていないか確認してください。それでも解決しない場合は、スマホのBT名をすべて削除して接続を行ってください。

Q: スマホの音楽をカーラジオで再生できないのはなぜですか？

A: 送信機がスマホのBTに接続されているか、送信機と車の周波数調整が一致しているかどうかを確認してください。

Q: Tfカードを使用する場合、最後に再生した曲を再生することはできますか？

A: はい、製品は最後に再生した曲を記憶し、自動的にその曲に切り替えることができます。

Q: このライトは消灯できますか？

A: 送信機のライトは消灯できますが、カーチャージャーのライトは消灯できません。

Q: T86でスマホを充電しても大丈夫ですか？

A: はい、指示に従っている限り安全です。本製品は内部に複数の保護装置を備えた設計になっています。

Operations:

Función	Instrucciones de operación
Encendido / Apagado	Enchufe/desenchufe el producto en el puerto del cargador del automóvil
Mostrar el voltaje de la batería del coche	Enchufe el producto en el puerto del cargador del automóvil, la pantalla mostrará el voltaje de la batería del automóvil durante 1 segundo
Frecuencia arriba/abajo	Mantenga presionado el botón "MFB", luego gire la tecla "MFB" para ajustar la frecuencia
Reproducir/Pausar/ Responder/Colgar	Presione "MFB" una vez
Alternar salida de audio de llamada	En el modo de llamada, mantenga presionado "MFB" para cambiar la salida de audio de llamada de Bluetooth o teléfono móvil
Rechazar llamada	Mantenga presionado "MFB"
Volver a marcar el último número	Presione "MFB" dos veces
Subir/Bajar volumen	Girar "MFB"
Siguiente / Anterior	Haga clic en el botón "Siguiente"/"Anterior"
Cambiar el modo de luz	Presione el botón "interruptor de luz"

Cambiar la fuente de música	Mantenga presionado el botón "Siguiente" para cambiar la música del modo Bluetooth o disco U, modo de tarjeta microSD. Al cambiar al modo Bluetooth, debe presionar "MFB" para iniciar la música.
Refuerzo de graves activado/desactivado	Presione el botón "B" una vez, la pantalla Eq0 significa normal, Eq1 significa refuerzo de graves
Activar el control de voz del teléfono	En el modo Bluetooth, mantenga presionado el botón "B"

Cómo funciona

2 Formas de transferir música al estéreo del automóvil:

1. A través de la radio FM; 2. A través del puerto AUX.

1. Por radio FM:

Modo Bluetooth: Pasos (1)-(5):

Modo de música con tarjeta Micro SD: Pasos (1), (3), (4);

(1) Inserte el transmisor en el puerto del cargador del automóvil, la pantalla parpadea para indicar que está en modo de emparejamiento.

(2) Active la función Bluetooth del teléfono móvil, busque dispositivos Bluetooth y conéctese a "T86".

Si el emparejamiento es exitoso, el ícono de Bluetooth en la pantalla dejará de parpadear;

Conexión automática: la próxima vez que encienda el producto, el producto se conectará automáticamente al último teléfono móvil conectado;

(Antes de encender el producto, active la función Bluetooth del teléfono móvil)

(3) Seleccione la salida de audio del automóvil como radio FM y sintonícela en una frecuencia en blanco entre 87,5 MHz y 108,0 MHz, por ejemplo: 88,1.

(4) Ajuste el producto a la misma frecuencia que la radio FM del coche. (Mantenga presionado "MFB", luego gire para aumentar/disminuir la frecuencia)

(5) Encienda el reproductor de música/navegación del teléfono, ahora puede transmitir el audio del teléfono/música/navegación al estéreo del automóvil.

Consejos: primero suba el volumen del teléfono y el volumen del transmisor al volumen máximo, luego gire el volumen del automóvil a un volumen adecuado para obtener la mejor calidad de sonido.

(6) También puede insertar la tarjeta Micro SD en el producto, automáticamente detectará y reproducirá música en formato MP3/WMA/FLAC/WAV/APE.

2. A través del puerto AUX:

Si no hay una estación de FM en blanco, el ruido es demasiado alto al transmitir música a través de la señal de FM y su automóvil tiene un puerto de entrada AUX, entonces puede usar la función de salida AUX del T86 y el cable de audio de 3,5 mm provisto.

Modo Bluetooth: Pasos (1)-(5)

Modo de música con tarjeta Micro SD: Pasos (1), (3), (4), (6)
(1) Enchufe el transmisor en el puerto del cargador del automóvil, la pantalla parpadea para indicar que está en modo de emparejamiento.

(2) Encienda la función Bluetooth del teléfono móvil, busque dispositivos Bluetooth y conéctese a "T86". Si el emparejamiento es exitoso, la pantalla dejará de parpadear y mostrará la frecuencia FM.

Conexión automática: el producto se conectará automáticamente al último teléfono móvil conectado cuando se encienda la próxima vez. (Encienda primero la función Bluetooth del teléfono móvil y luego encienda el producto).

(3) Ajuste la salida de audio del automóvil al modo de entrada AUX.

(4) Enchufe el cable de audio de 3,5 mm en el puerto de entrada del automóvil y el puerto de salida AUX del transmisor.

(5) Encienda el reproductor de música/navegación del teléfono, ahora puede transmitir el audio del teléfono/música/navegación al estéreo del automóvil.

Consejos: primero suba el volumen del teléfono y el volumen del transmisor al volumen máximo, luego gire el volumen del automóvil a un volumen adecuado para obtener la mejor calidad de sonido

(6) También puede insertar la tarjeta Micro SD en el producto, automáticamente detectará y reproducirá música en formato MP3/WMA/FLAC/WAV/APE.

Precauciones:

1. Cargue su dispositivo después de que arranque el motor del automóvil;
2. No cargue equipos de alta potencia para evitar daños en el equipo causados por una potencia excesiva;
3. Para obtener la mejor calidad de audio, se recomienda ajustar primero el volumen del teléfono móvil y del producto al volumen máximo y luego ajustar el volumen del automóvil a un nivel adecuado;
4. Al pasar por un túnel o un área con poca señal, se generarán interferencias electromagnéticas al sonido, lo cual es un fenómeno normal;
5. Al conducir: cuando llega a una nueva ciudad, el sonido no es claro o la conexión falla. Vuelva a ajustar la frecuencia FM a una frecuencia en blanco y luego ajuste la frecuencia del transmisor para que coincida con el audio del automóvil. Después de que la conexión esté exitoso, puede comenzar a usarlo nuevamente;
6. No lo use en un ambiente húmedo o en un clima tormentoso;

7. No utilice productos químicos fuertes, agentes de limpieza, etc. para la limpieza;

8. Dado que este producto es un producto electrónico, no lo deje caer ni lo arroje con fuerza, y evite colisiones.

Cargar:

Enchufe el cable de carga en el puerto QC3.0/PD, detectará el dispositivo y emitirá el voltaje y la corriente máximos correspondientes.

30W Salida TIPO-C 5V 3A/9V 3A/12V 2.5A max.

18W Salida QC3.0 5V 3A/9V 2A/12V1.5A máx.

Nota: cuando se usan los puertos QC3.0 y TYPE-C al mismo tiempo, la salida de voltaje solo puede ser de 5 V y la salida de potencia total máxima es de 5V 3A.

Preguntas y Respuestas:

Q: ¿Qué es la frecuencia en blanco?

A: Respuesta: La frecuencia en blanco es la frecuencia que no opera y produce un ruido de corriente estática susurrante.

Q: ¿Por qué el producto hace ruido al reproducir música en el automóvil?

A: Asegúrese de que la radio del automóvil esté encendida y que la frecuencia de la radio del automóvil sea consistente con la frecuencia del transmisor FM. Además, debe ajustarse a la frecuencia en blanco local al usarlo.

Q: ¿Por qué no se puede cargar rápidamente el teléfono móvil?

A: Compruebe si su teléfono móvil es compatible con el protocolo de carga del producto y si el cable de carga utilizado es compatible con la carga rápida.

Nota: cuando se utilizan dos puertos al mismo tiempo, la potencia máxima es de 5V/3A.

Q: T86 se puede encontrar en el teléfono móvil, ¿por qué no se puede conectar de forma inalámbrica?

A: ① Compruebe si la función Bluetooth del teléfono móvil está activada y si se puede utilizar con normalidad.

② Compruebe si el transmisor FM está conectado a otros dispositivos. Si el problema aún no se puede resolver, elimine todos los nombres de BT en su teléfono y establezca una conexión.

Q: ¿Por qué no se puede reproducir la música del teléfono a través de la radio del coche?

A: Verifique si el transmisor está conectado al Bluetooth del teléfono móvil y si la frecuencia del transmisor es consistente con la configuración del automóvil.

Q: ¿Puede el jugador de la tarjeta TF recordar la última canción reproducida?

A: Sí, el producto puede memorizar y cambiar automáticamente a la última canción reproducida.

Q: ¿Se pueden apagar las luces?

A: La luz del transmisor se puede apagar, pero la luz del cargador del automóvil no se puede apagar.

Q: ¿Es seguro cargar teléfonos móviles con T86?

A: Sí, es seguro siempre que siga las instrucciones. El diseño interno del producto cuenta con múltiples protecciones.

Operations:

Fonction	Instructions d'utilisation
Mise en marche / Arrêt	Branchez/débranchez le produit dans le port du chargeur de voiture.
Afficher la tension de la batterie du véhicule	Branchez le produit sur le port du chargeur de voiture, l'écran affichera la tension de la batterie de la voiture pendant 1 seconde
Fréquence haut/bas Lecture / Pause / Réponse / Raccrocher	Appuyez sur la touche « MFB » et maintenez-la enfoncée, puis tournez la touche « MFB » pour régler la fréquence Appuyez une fois sur la touche « MFB »
Commuter la sortie audio de l'appel	En mode d'appel, appuyez sur la touche « MFB » et maintenez-la enfoncée pour commuter la sortie audio de l'appel Bluetooth ou de l'appel par téléphone mobile Appuyez une fois sur la touche « MFB » et maintenez-la enfoncée
Refuser un appel Recomposer le dernier numéro	Appuyer deux fois sur « MFB »
Augmentation/réduction du volume	Faites pivoter « MFB »
Suivant / Précédent	Cliquez sur le bouton « Suivant » / « Précédent »
Changer de mode d'éclairage	Appuyez sur le bouton « interrupteur »

Changer de source musicale	Appuyez sur le bouton « Suivant » et maintenez-le enfoncé pour passer du mode Bluetooth au mode disque U ou carte microSD. Lorsque vous passez en mode Bluetooth, vous devez appuyer sur « MFB » pour démarrer la musique
Activer/désactiver l'amplification des basses	Appuyez une fois sur le bouton « B », l'affichage Eq0 signifie normal, Eq1 signifie accentuation des basses
Activer la commande vocale de votre téléphone	En mode Bluetooth, appuyez sur le bouton « B » et maintenez-le enfoncé

Comment cela fonctionne-t-il ?

2 Méthodes de transfert de la musique vers l'autoradio :

1. Via la radio FM ; 2. Par la radio FM.

1. Via la radio FM :

Mode Bluetooth : étapes (1)-(5) :

Mode musique sur carte micro SD : étapes (1), (3), (4) :

(1) Insérez l'émetteur dans le port du chargeur de voiture, l'écran clignote pour indiquer qu'il est en mode d'appairage.

(2) Activez la fonction Bluetooth du téléphone portable, recherchez les appareils Bluetooth et connectez le « T86 ». Si l'appariement est réussi, l'icône Bluetooth sur l'écran cesse de clignoter ;

Connexion automatique : la prochaine fois que vous allumerez le produit, celui-ci se connectera automatiquement au dernier téléphone portable connecté ;

(Avant d'allumer le produit, veuillez activer la fonction Bluetooth du téléphone portable).

(3) Sélectionnez la sortie audio du véhicule en tant que radio FM et réglez-la sur une fréquence vierge comprise entre 87,5 MHz et 108,0 MHz, par exemple 88,1.

(4) Adjust the product into the same frequency with the car FM radio.

(Long press the "MFB", then rotate it to add/reduce frequency.)

(5) Allumez le lecteur de musique/navigation du téléphone, vous pouvez maintenant diffuser le son du téléphone/de la musique/de la navigation sur la chaîne stéréo de la voiture.

Conseils : Augmentez d'abord le volume du téléphone et du transmetteur au maximum, puis réglez le volume de la voiture à un niveau approprié pour obtenir la meilleure qualité sonore.

(6) Vous pouvez également insérer une carte Micro SD dans le produit, qui détectera et lira automatiquement la musique au format MP3/WMA/FLAC/WAV/APE.

2. Par le port AUX :

Si il n'y a pas de station FM vierge, si le bruit est trop fort lors de la diffusion de musique par le signal FM et si votre voiture dispose d'un port d'entrée AUX, vous pouvez utiliser la fonction de sortie AUX du T86 et le câble audio de 3,5 mm fourni.

Mode Bluetooth : étapes (1)-(5)

Mode musique sur carte micro SD : étapes (1), (3), (4), (6)

(1) Branchez l'émetteur sur le port du chargeur de voiture, l'écran clignote pour indiquer qu'il est en mode d'appairage.

(2) Activez la fonction Bluetooth du téléphone portable, recherchez les appareils Bluetooth et connectez le « T86 ». Si l'appairage est réussi, l'écran cesse de clignoter et affiche la fréquence FM.

Connexion automatique : le produit se connectera automatiquement au dernier téléphone portable connecté lors de la prochaine mise sous tension (activez d'abord la fonction Bluetooth du téléphone portable, puis mettez le produit sous tension).

(3) Réglez la sortie audio de la voiture sur le mode d'entrée AUX.

(4) Branchez le câble audio de 3,5 mm dans le port d'entrée de la voiture et le port de sortie AUX de l'émetteur.

(5) Allumez le lecteur de musique/navigation du téléphone, vous pouvez maintenant diffuser le son du téléphone/de la musique/de la navigation sur la chaîne stéréo de la voiture.

Conseils : Augmentez d'abord le volume du téléphone et le volume du transmetteur au maximum, puis réglez le volume de la voiture à un niveau approprié pour obtenir la meilleure qualité sonore.

(6) Vous pouvez également insérer une carte Micro SD dans le produit, qui détectera et lira automatiquement la musique au format MP3/WMA/FLAC/WAV/APE.

Précautions :

1. Chargez votre appareil après le démarrage du moteur de la voiture ;
2. ne pas recharger les appareils de forte puissance afin d'éviter tout dommage causé par une puissance excessive ;
3. Pour obtenir la meilleure qualité audio, il est recommandé de régler d'abord le volume du téléphone portable et du produit au maximum, puis de régler le volume de la voiture à un niveau approprié ;
4. Lors de la traversée d'un tunnel ou d'une zone à faible signal, des interférences électromagnétiques seront générées dans le son, ce qui est un phénomène normal ;
5. Pendant la conduite : à l'arrivée dans une nouvelle ville, le son n'est pas clair ou la connexion échoue. Réinitialisez la fréquence FM sur une fréquence vierge, puis réglez la fréquence de l'émetteur pour qu'elle corresponde à celle du système audio de la voiture. Une fois la connexion établie, vous pouvez recommencer à l'utiliser ;

6. Ne pas utiliser dans un environnement humide ou par temps orageux ;
7. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs, de produits de nettoyage, etc. pour le nettoyage ;
8. Ce produit étant un produit électronique, ne le laissez pas tomber, ne le jetez pas avec force et évitez les collisions.

Charger :

Branchez le câble de charge dans le port QC3.0/PD, il détectera l'appareil et émettra la tension et l'intensité maximales correspondantes.

30W Type-C Sortie 5V 3A/9V 3A/12V 2.5A max.

18W QC3.0 Sortie 5V 3A/9V 2A/12V1.5A max.

Remarque : Lorsque les ports QC3.0 et TYPE-C sont utilisés en même temps, la tension de sortie ne peut être que de 5V et la puissance totale maximale de sortie est de 5V 3A.

Questions et réponses

Q : Qu'est-ce qu'une fréquence vide ?

R : La fréquence vide est la fréquence qui ne fonctionne pas et qui produit un bruit de courant statique chuchotant.

Q : Pourquoi le produit fait-il du bruit lorsque l'on écoute de la musique dans la voiture ?

R : Assurez-vous que l'autoradio est allumé et que sa fréquence correspond à celle de l'émetteur FM. En outre, il doit être réglé sur la fréquence vierge locale lorsqu'il est utilisé.

Q : Pourquoi le téléphone portable ne se recharge-t-il pas rapidement ?

R : Vérifiez que votre téléphone portable est compatible avec le protocole de charge du produit et que le câble de charge utilisé est compatible avec la charge rapide.

Remarque : lorsque deux ports sont utilisés en même temps, la puissance maximale est de 5V/3A.

Q : Le T86 se trouve sur le téléphone portable, pourquoi ne peut-il pas être connecté sans fil ?

R : ① Vérifier que la fonction Bluetooth du téléphone portable est activée et peut être utilisée normalement.

② Vérifiez si l'émetteur FM est connecté à d'autres appareils. Si le problème n'est toujours pas résolu, supprimez tous les noms BT sur votre téléphone et établissez une connexion.

Q : Pourquoi ne puis-je pas écouter la musique de mon téléphone sur mon autoradio ?

R : Vérifiez que l'émetteur est connecté au Bluetooth du téléphone portable et que la fréquence de l'émetteur est compatible avec les paramètres de la voiture.

Q : Le lecteur de carte TF peut-il mémoriser la dernière chanson jouée ?

R : Oui, le produit peut mémoriser et passer automatiquement à la dernière chanson jouée.

Q : Les lumières peuvent-elles être éteintes ?

R : La lumière de l'émetteur peut être éteinte, mais celle du chargeur de voiture ne peut pas l'être.

Q : Est-il possible de charger des téléphones portables en toute sécurité avec le T86 ?

R : Oui, c'est sans danger tant que vous suivez les instructions. La conception interne du produit comporte de multiples protections.

Operations:

Funktion	Operation
Einschalten / Ausschalten	Stecken Sie das Produkt in den Kfz-Ladeanschluss ein bzw. ziehen Sie es ab
Autobatteriespannung anzeigen	Stecken Sie das Produkt in den Ladeanschluss des Autos. Das Display zeigt 1 Sekunde lang die Spannung der Autobatterie an
Frequenz hoch/runter	Drücken Sie lange die Taste „MFB“ und drehen Sie dann die Taste „MFB“, um die Frequenz anzupassen
abspielen/pausieren/ annehmen/auflegen	Drücken Sie einmal „MFB“.
Schalten Sie die Audioausgabe des Anrufs um	Drücken Sie im Anrufmodus lange auf „MFB“, um die Anruf-Audioausgabe von Bluetooth oder Mobiltelefon umzuschalten
Anruf ablehnen	Langes Drücken von „MFB“
Letzte Nummer erneut wählen	Drücken Sie zweimal „MFB“.
Lautstärke erhöhen/ verringern	„MFB“ drehen
weiter zurück	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“/„Zurück“.
Lichtmodus wechseln	Drücken S+I6+I16

Musikquelle wechseln	Halten Sie die Taste „Weiter“ gedrückt, um die Musik vom Bluetooth-Modus zum U-Disk- und microSD-Kartenmodus zu wechseln. Beim Wechsel in den Bluetooth-Modus müssen Sie „MFB“ drücken, um die Musik zu starten.
Bassverstärkung ein/aus	Drücken Sie einmal die Taste „B“, die Anzeige Eq0 bedeutet normal, Eq1 bedeutet Bassverstärkung
Aktivieren Sie die Sprachsteuerung Ihres Telefons	Drücken Sie im Bluetooth-Modus lange die Taste „B“.

Wie funktioniert es?

2 Möglichkeiten, Musik auf das Autoradio zu übertragen:

1. Über UKW-Radio; 2. Über den AUX-Anschluss

1. Über UKW-Radio:

Bluetooth-Modus: Schritte (1)–(5)

Musikmodus für Micro-SD-Karte: Schritte (1), (3), (4).

(1) Stecken Sie den Sender in den Anschluss des Autoladegeräts. Das Display blinkt, um anzuzeigen, dass er sich im Kopplungs-Modus befindet.

(2) Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons ein, suchen Sie nach Bluetooth-Geräten und stellen Sie eine Verbindung zu „T86“ her.

Wenn die Kopplung erfolgreich ist, hört das Bluetooth-Symbol auf dem Bildschirm auf zu blinken.

Automatische Verbindung: Das Produkt stellt beim nächsten Einschalten automatisch eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Mobiltelefon her.

(Bevor Sie das Produkt einschalten, schalten Sie bitte die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons ein.)

(3) Wählen Sie den Car-Audio-Ausgang als UKW-Radio aus und stellen Sie ihn auf eine leere Frequenz zwischen 87,5 MHz und 108,0 MHz ein, zum Beispiel: 88,1.

(4) Stellen Sie das Produkt auf die gleiche Frequenz wie das UKW-Autoradio ein.

(Drücken Sie lange auf „MFB“ und drehen Sie dann, um die Frequenz zu erhöhen/verringern.)

(5) Schalten Sie den Musik-/Navigations-Player des Telefons ein. Jetzt können Telefon-/Musik-/Navigations-Audioinhalte auf das Autoradio gestreamt werden.

Tipp: Erhöhen Sie zuerst die Lautstärke des Telefons und des Senders auf die maximale Lautstärke und dann die Lautstärke des Autos auf eine geeignete Lautstärke, um die beste Klangqualität zu erzielen.

(6) Sie können auch die Micro-SD-Karte in das Produkt einlegen. Es erkennt automatisch Musik im MP3-/WMA-/FLAC-/WAV-/APE-Format und spielt sie ab.

2. Über den AUX-Anschluss:

Wenn kein leerer FM-Sender vorhanden ist oder das Rauschen bei der Übertragung von Musik per FM-Signal zu laut ist und Ihr Auto über einen AUX-Eingang verfügt, können Sie die AUX-Ausgangsfunktion des T86 und das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel verwenden.

Bluetooth-Modus: Schritte (1)–(5)

Musikmodus für Micro-SD-Karte: Schritte (1), (3), (4), (6)

(1) Stecken Sie den Sender in den Autoladeanschluss. Das Display blinkt, um anzuzeigen, dass er sich im Kopplungs-Modus befindet.

(2) Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons ein, suchen Sie nach Bluetooth-Geräten und stellen Sie eine Verbindung zu „T86“ her.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, hört das Display auf zu blinken und zeigt die UKW-Frequenz an.

Automatische Verbindung: Beim nächsten Einschalten des Produkts stellt das Produkt automatisch eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Mobiltelefon her. (Bitte schalten Sie zuerst die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons und dann das Produkt ein.)

(3) Stellen Sie den Car-Audio-Ausgang auf den AUX-Eingangsmodus ein.

(4) Stecken Sie das 3,5-mm-Audiokabel in den Eingangsanschluss des Fahrzeugs und den AUX-Ausgangsanschluss des Senders.

(5) Schalten Sie den Musik-/Navigations-Player des Telefons ein. Jetzt können Telefon-/Musik-/Navigations-Audioinhalte auf das Autoradio gestreamt werden.

Tipps: Stellen Sie zunächst die Lautstärke des Telefons und des Senders auf die maximale Lautstärke ein und stellen Sie dann die Lautstärke des Autos auf eine geeignete Lautstärke ein, um die beste Klangqualität zu erzielen.

(6) Sie können auch eine Micro-SD-Karte in das Produkt einlegen. Es erkennt automatisch Musik im MP3/WMA/FLAC/WAV/APE-Format und spielt sie ab.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Bitte laden Sie Ihr Gerät auf, nachdem der Automotor gestartet ist.
2. Laden Sie keine Hochleistungsgeräte auf, um Geräteschäden durch übermäßige Leistung zu vermeiden.
3. Um die beste Audioqualität zu erzielen, wird empfohlen, zuerst die Lautstärke des Mobiltelefons und des Produkts auf die maximale Lautstärke einzustellen und dann die Lautstärke des Autos auf einen geeigneten Pegel einzustellen;
4. Beim Durchqueren eines Tunnels oder eines Bereichs mit schlechtem Signal kommt es zu elektromagnetischen Störungen des Tons, was ein normales Phänomen ist;
5. Während der Fahrt: Wenn Sie in einer neuen Stadt ankommen, ist der Ton unklar oder die Verbindung schlägt fehl. Bitte stellen Sie die FM-Frequenz erneut auf eine

leere Frequenz ein und passen Sie dann die Senderfrequenz an, um sie an das Autoradio anzupassen.

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde erfolgreich, Sie können es erneut verwenden;

6. Verwenden Sie es nicht in feuchter Umgebung oder bei Gewitterwetter;

7. Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Chemikalien, Reinigungsmittel usw.;

8. Da es sich bei diesem Produkt um ein elektronisches Produkt handelt, lassen Sie es bitte nicht fallen, werfen Sie es nicht mit Gewalt und vermeiden Sie Kollisionen.

Aufladung:

Stecken Sie das Ladekabel in den QC3.0/PD-Anschluss, es erkennt das Gerät und gibt die passende maximale Spannung und Stromstärke aus.

30 W TYP-C-Ausgang 5V 3A/9V 3A/12V 2,5A max.

18W QC3.0 Ausgang 5V 3A/9V 2A/12V1,5A max.

Hinweis: Bei gleichzeitiger Verwendung von QC3.0- und TYPE-C-Anschlüssen kann die Ausgangsspannung nur 5 V betragen und die maximale Gesamtleistung beträgt 5V 3A.

Fragen und Antworten

F: Wie hoch ist die Leerfrequenz?

A: Die Leerfrequenz ist eine Ruhfrequenz, die ein statisches Geräusch aus raschelndem Strom erzeugt.

F: Warum gibt es Geräusche beim Abspielen von Musik im Auto?

A: Stellen Sie sicher, dass das Autoradio eingeschaltet ist und die Frequenz des Autoradios mit der Frequenz des FM-Senders übereinstimmt. Außerdem müssen Sie sich bei der Verwendung auf Ihre lokale Blindfrequenz einstellen.

F: Warum kann das Telefon nicht schnell aufgeladen werden?

A: Überprüfen Sie das Produktladeprotokoll des Mobiltelefons und ob das verwendete Ladekabel Schnellladen unterstützt.

Hinweis: Bei gleichzeitiger Nutzung von zwei beliebigen Ports beträgt die maximale Leistung 5V/3A.

F: Warum kann das T86 nicht drahtlos mit dem Mobiltelefon verbunden werden?

A: ① Überprüfen Sie, ob die BT-Funktion des Mobiltelefons eingeschaltet ist und ob es normal funktionieren kann.

② Überprüfen Sie, ob der FM-Transmitter mit anderen Geräten verbunden ist. Wenn das Problem immer noch nicht gelöst werden kann, löschen Sie bitte alle BT-Namen auf Ihrem Mobiltelefon und stellen Sie eine Verbindung her.

F: Warum kann die Musik auf dem Telefon nicht über das Autoradio abgespielt werden?

A: Überprüfen Sie, ob der Sender mit dem BT des Mobiltelefons verbunden ist und ob die Frequenzanpassung des Senders und des Fahrzeugs konsistent ist.

F: Können Sie sich beim Abspielen einer TF-Karte an das zuletzt gespielte Lied erinnern?

A: Ja, das Produkt kann sich das zuletzt gespielte Lied merken und automatisch zu diesem wechseln.

F: Kann dieses Licht ausgeschaltet werden?

A: Das Licht des Senders kann ausgeschaltet werden, das Licht des Autoladegeräts kann jedoch nicht ausgeschaltet werden.

F: Ist es sicher, das T86 zum Aufladen von Mobiltelefonen zu verwenden?

A: Ja, es ist sicher, solange Sie die Anweisungen befolgen. Dieses Produkt ist mit mehreren Schutzvorrichtungen im Inneren ausgestattet.

Operazione:

Funzione	Operazione
Accensione/spengimento	Collegare/scollegare il prodotto alla porta del caricabatteria per auto
Visualizzare la tensione della batteria dell'auto	Inserire il prodotto nella porta del caricatore dell'autolavaggio, il display mostrerà la tensione della batteria dell'auto per 1 secondo
Frequenza su/giù	Premere a lungo il pulsante "MFB", quindi ruotare il tasto "MFB" per regolare la frequenza
Play/Pausa/Rispondi/Riaggancia	Premere "MFB" una volta
Cambia l'uscita audio della chiamata	Nella modalità chiamata, premi a lungo "MFB" per cambiare l'uscita audio della chiamata del Bluetooth o del telefono cellulare
Rifiutare una chiamata	Premere a lungo "MFB"
Ricomporre l'ultimo numero	Premere due volte "MFB"
Volume su/giù	Ruota "MFB"
Successivo/Precedente	Fare clic sul pulsante Successivo/Precedente
Cambia modalità luce	Premere il pulsante "Interruttore luce"
Cambia sorgente musicale	Premere a lungo il pulsante "Avanti" per cambiare musica dalla modalità Bluetooth o chiavetta, modalità scheda microSD, quando si passa alla modalità

Bass boost on/off	Premere una volta il pulsante "B", il display Eq0 significa normale, Eq1 significa bass boost
Attiva il controllo vocale del telefono	In modalità Bluetooth, premi a lungo il pulsante "B"

Come funziona

2 modi per trasferire la musica all'autoradio: 1. Via radio FM 2. Via porta AUX

1. Tramite radio FM:

Modalità Bluetooth: passaggi (1)-(5)

Modalità musica scheda Micro SD: Passi (1), (3), (4),

(1) Inserire il trasmettitore nella porta del caricabatteria per auto, il display lampeggia per indicare che è in modalità di associazione.

(2) Attivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare, cercare i dispositivi Bluetooth e connettersi a "T86".

Se l'associazione ha esito positivo, l'icona Bluetooth sullo schermo smetterà di lampeggiare.

Connessione automatica: alla successiva accensione del prodotto, il prodotto si collegherà automaticamente all'ultimo telefono cellulare connesso.

(Prima di accendere il prodotto, attivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare.)

(3) Selezionare l'uscita audio dell'auto come radio FM e sintonizzarla su una frequenza vuota compresa tra 87,5 MHz e 108,0 MHz, ad esempio: 88,1.

(4) Regolare il prodotto sulla stessa frequenza dell'autoradio FM. (Premere a lungo "MFB", poi ruotare per aumentare/diminuire la frequenza.)

(5) Attiva il lettore musicale/navigazione del telefono, ora può trasmettere l'audio del telefono/musica/navigazione all'autoradio.

Suggerimenti: prima alza il volume del telefono e il volume del trasmettitore al volume massimo, poi imposta il volume dell'auto su un volume adatto per ottenere la migliore qualità del suono.

(6) È inoltre possibile inserire la scheda Micro SD nel prodotto, rileverà e riprodurrà automaticamente la musica in formato MP3/WMA/FLAC/WAV/APE.

2. Tramite la porta AUX:

Se non ci sono stazioni FM vuote, il rumore è troppo alto durante la trasmissione di musica tramite il segnale FM e la tua auto ha una porta di ingresso AUX, puoi utilizzare la funzione di uscita AUX del T86 e il cavo audio da 3,5 mm in dotazione.

Modalità Bluetooth: passaggi (1)-(5)

Modalità musica scheda Micro SD: Passi (1), (3), (4), (6)

(1). Collegare il trasmettitore alla porta del caricabatteria per auto, il display lampeggia per indicare che è in modalità di associazione.

(2) Attiva la funzione Bluetooth del telefono cellulare, cerca i dispositivi Bluetooth e connessi a "T86".

Se l'accoppiamento va a buon fine, il display smetterà di lampeggiare e mostrerà la frequenza FM.

Connessione automatica: il prodotto si conatterà automaticamente all'ultimo telefono cellulare connesso alla successiva accensione. (Si prega di attivare prima la funzione Bluetooth del telefono cellulare, poi accendere il prodotto.)

(3) Regolare l'uscita audio dell'auto in modalità ingresso AUX.

(4) Inserire il cavo audio da 3,5 mm nella porta di ingresso dell'auto e nella porta di uscita AUX del trasmettitore.

(5) Accendi il lettore musicale/navigazione del telefono, ora può trasmettere l'audio del telefono/musica/navigazione all'autoradio.

Suggerimenti: prima alza il volume del telefono e il volume del trasmettitore al volume massimo, poi imposta il volume dell'auto su un volume adatto per ottenere la migliore qualità del suono.

(6) È inoltre possibile inserire la scheda Micro SD nel prodotto, rileverà e riprodurrà automaticamente la musica in formato MP3/WMA/FLAC/WAV/APE.

Precauzioni:

1. Caricare il dispositivo dopo l'avvio del motore dell'auto;
2. Non caricare apparecchiature ad alta potenza per evitare danni alle apparecchiature causati da una potenza eccessiva;
3. Per ottenere la migliore qualità audio, si consiglia di regolare prima il volume del telefono cellulare e del prodotto al volume massimo, poi regolare il volume dell'auto a un livello appropriato;
4. Quando si attraversa un tunnel o un'area con segnale debole, si genereranno interferenze elettromagnetiche al suono, che è un fenomeno normale;
5. Durante la guida: quando si arriva in una nuova città, il suono non è chiaro o la connessione non riesce. Si prega di regolare nuovamente la frequenza FM su una frequenza vuota, poi regolare la frequenza del trasmettitore in modo che corrisponda all'audio dell'auto. Dopo che la connessione è successo, puoi ricominciare a usarlo;
6. Non usarlo in un ambiente umido o in caso di temporale;
7. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi, detergenti, ecc. per la pulizia;
8. Poiché questo prodotto è un prodotto elettronico, non farlo cadere o lanciarlo con forza ed evitare collisioni.

Carica:

Collegare il cavo di ricarica alla porta QC3.0/PD, rileverà il dispositivo e produrrà la tensione e la corrente massime corrispondenti.

Uscita TIPO-C30W 5V3A/9V 3A/12V 2.5Amax.
18W QC3.0 uscita 5V 3A/9V 2A/12V1.5A max.

Nota: quando si utilizzano contemporaneamente le porte QC3.0 e TYPE-C, l'uscita di tensione può essere solo di 5 V e l'uscita di potenza totale massima è di 5V 3A.

Domande & Risposte

D: Qual è la frequenza vuota?

R: La frequenza vuota è una frequenza non operativa che produce rumore statico di corrente fruscante.

D: Perché c'è rumore durante la riproduzione di musica in macchina?

R: Assicurarsi che l'autoradio sia accesa e che la frequenza dell'autoradio corrisponda alla frequenza del trasmettitore FM. Inoltre, devi sintonizzarti sulla tua frequenza vuota locale quando lo usi.

D: Perché il telefono non può essere caricato rapidamente?

R: Controllare il protocollo di ricarica del prodotto del telefono cellulare e se il cavo di ricarica utilizzato supporta la ricarica rapida.

Nota: quando si utilizzano due porte contemporaneamente, la potenza massima è di 5V/3A.

D: Perché il T86 non può essere connesso in modalità wireless al telefono cellulare?

A: ① Controllare se la funzione BT del telefono cellulare è attivata e se può funzionare normalmente.

② Controllare se il trasmettitore FM è collegato ad altri dispositivi. Se il problema persiste, eliminare tutti i nomi BT sul telefono cellulare e connettersi.

D: Perché la musica sul telefono non può essere riprodotta attraverso l'autoradio?

R: Controlla se il trasmettitore è collegato al BT del telefono cellulare e se la regolazione della frequenza del trasmettitore e dell'auto è coerente.

D: quando giochi a una carta TF, riesci a ricordare la canzone suonata l'ultima volta?

R: Sì, il prodotto può ricordare e passare automaticamente all'ultimo brano riprodotto.

D: Questa luce può essere spenta?

R: La luce del trasmettitore può essere spenta, ma la luce del caricabatteria per auto non può essere spenta.

D: È sicuro utilizzare il T86 per caricare il cellulare?

R: Sì, è sicuro finché segui le istruzioni. Questo prodotto è progettato con più dispositivi di protezione all'interno.

Warranty

Garantie | Garantía | Garanzia | Garantie | 製品保証について



24-Month Warranty

24-monatige Garantie | Garantía de 24 meses |
Garanzia di 24 mesi | Garantie de 24 mois |
24ヶ月間製品保証



Lifetime Technical Support

Lebenslanger technischer Kundendienst | Soporte
técnico de por | vida | Assistenza tecnica per la
durata del prodotto | Support technique à vie |
生涯テクニカルサポート保証

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IMPORTANT WEEE INFORMATION

This symbol on the product(s) and / or accompanying documents indicates that, under the new Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), product(s) used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.



Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

For professional users in the European Union If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

EC REP

UE Fast Refund GmbH
Friedrich-Alfred-Straße 184 Duisburg
47226, Deutschland
ue-de@foxmail.com
+4994175083048

UK REP

WSJ Product LTD
Unit 1 Alsop Arcade L3 5TX brownlow
hill, Liverpool, GB
info02@wsj-product.com
+004407825478124

Manufacturer: Xfanic Group (HK) Limited
Address: Flat/Rm 1279 12/F Eton Tower No.8
Hysan Avenue Causeway Bay HK

Contact info: support@soomfon.com