



User Manual

Model.: Z5

EU V1.2.1

Images used in this manual may vary slightly from the product and are for reference purposes only.



Even if you have ridden a hoverboard for years, it is important for you and every rider to read this manual before using this product.

EN-----01

FR-----17

DE-----33

ES-----49

IT-----65

NL-----81

PL-----97



- Thank you for choosing one of our hoverboards which is a key version.
 - The hoverboards are high-tech products with colorful lights and double wheeled vehicles.
 - Please read all safety instructions before operating this vehicle.
 - <User's Manual> can guide you through all the functions and usage of the product.
-

WARNING!

Warning: this product might be limited to use on private road (check the regulations in force in the territory of use). We recommend using suitable protective equipment.

- Please familiarize yourself with the operation of this product before using it for the first time. So you can use it at its best condition, otherwise you may fall or lose control of the hoverboard, etc.
- <User Manual> can help you learn to drive this hoverboard safely.
- <User Manual> has told all the instruction and notes, If the operator fails to follow the instructions or violate the warning, our company won't be responsible for any related results.
- If you want to get the services and technology support, you can contact the local agency or our company.

CATALOG

Chapter I General information	
1.1 About the manual	3
1.2 The risk of driving	3
1.3 The preparation before operation	3
1.4 Related explanation	3
Chapter II product introduction	
2.1 Description of the hoverboard	4
2.2 Accessories	4
2.3 Information indicate devices	4
2.4 Packing list	5
Chapter III Operating principle	6
Chapter IV Learn how to use it	
4.1 Learn how to use it	7
4.2 Protect function	8
4.3 Riding practice	8
Chapter V Rese	9
Chapter VI About Safely Use	
6.1 The weight limitation of the operator	10
6.2 Range per charge	10
6.3 Max Speed	10
Chapter VII Safely driving	11
Chapter VIII The usage of the battery	
8.1 Low battery	13
8.2 Charging steps	13
8.3 The temperature is too high or too low	14
8.4 The specification of the battery	14
8.5 The transport of the battery	14
Chapter IX The maintenance of the hoverboard	
9.1 Cleaning	15
9.2 Storage	15
Chapter X The specification of the hoverboard	16

Chapter I General Information

1.1 About the manual

Please read all instructions for safe assembly and operation before operating this hoverboard.

<User Manual>can guide you through the functions and usage of The hoverboard.

If you have any questions or you cannot get the information you want from the manual please

Contact our after-sale service at any time.

1.2 The risk of driving

The hoverboard is a smart transport and recreation tool. Its technology and production processes are subject to rigorous testing. However, if you don't follow the requests of the manual, you may get some risk of hurts.

WARNING!

No matter when and where falling, losing control, crushing,etc, including violating the rules of the user's manual may cause you injury.

In order to avoid getting injured, please read this manual carefully.

1.3 The preparation before operation.

Before using, the battery should be checked whether full charged. Please find more details in Chapter VIII.

1.4 Related explanation

Please pay more attention to the "Warning" and "Caution" sections, both of which are closely related to the safety of product use.


WARNING!	Your improper behavior will involve you into a dangerous condition.
NOTE:	The matters and the related using methods that need your attention.

Chapter II Product introduction

2.1 Description of the hoverboard

The hoverboard can be controlled by dynamic balancing to move forward, backward, steer and stop. It possesses fashionable appearance, simple operation, easy to control, low-carbon and environmental protection, etc advantage. It is a great travel companion.

2.2 Accessories



2.3 Information indicate devices

A Pedal sensor

The hoverboard has 4 sensors below the pedals, when the operator step on the pedal, the hoverboard will adjusted itself to balancing pattern automatically.

When ridding it, you have to make sure that the pedal is being stepped on, please don't step on the parts outside the pedal.

Don't put things on the pedals to make the hoverboard cannot be turned off and increase the possibility of crushing and even cause personal injury and damage the hoverboard itself.

Chapter II Product introduction

B Battery indicator while charging:

(Hoverboard) Yellow LED light flashing indicates battery is charging.

(Charger) Red LED light charging is not finished.

(Charger) Green LED light charging is finished.

Battery indicator while Riding:

Green LED light indicates from 100 % to 25 % electricity.

Green LED light flashing indicates from 25 % to 15 % electricity.

Red LED light flashing with a sound indicates electricity from under 15%.

Please do not use the Hoverboard. Please charge the battery.

C Bluetooth Speaker

If you have purchased a Bluetooth version, you will hear a Bluetooth tone after booting up, it will be a short piece of music or a sentence voice. Then you can connect your hoverboard with your smartphone via Bluetooth. The name of Bluetooth is GeekMe. After successful connection, you can enjoy the music by your smartphone.


2.4 Packing list

	NO.	Name	Quantity
	1	6.5" hoverboard	1
	2	Charger	1
	3	Manual	1

Chapter III Operating principle

The hoverboard adapts Dynamic equilibrium, using internal gyroscope and acceleration sensors. The status of the hoverboard is controlled by the center-of gravity of the user. And it is adjusted by motor which is controlled by servo control system. When you lean forward, it will sense your actions to accelerate. When you need to swerve, slow it down and move your foot forwards or backwards then the center-of gravity of the body moves left or right therefore the hoverboard can realize left or right.

The hoverboard has inertial dynamic stabilization system, so it can keep anterior-posterior balance but cannot guarantee the left and right. Therefore the hoverboard needs to be operated slowly when swerved, you may get injured if there is a large centrifugal force.



Chapter IV Learn how to use it

<User's Manual> has told all the instructions and notes, the operator must read it carefully and follow these instructions. It is very important for you to know all these notes.

4.1 Learn how to use it

Step 1: Press the power switch to turn on The hoverboard.


Step 2: The preparations for driving. First, step on one foot to trigger the foot switch on the pedal, and the system will enter self-balancing state. Then step on the other foot to the other side to operate it.

Step 3: Take control of the hoverboard forwards or backwards. The movement of the body cannot be dramatic while driving.

NOTE: If the hoverboard doesn't at balancing condition when you trigger the foot-switch, the buzzer will alarm. And the warning LED will light, the system cannot come into self-balancing condition. At this moment you shouldn't operate.

Step 4: Control the left and right direction of the hoverboard.

Step 5: Get off. Before getting off, make sure the hoverboard is still on, then leave one foot and then leave the other foot.



You are forbidden to turning violently when drive fast, otherwise it will be dangerous.

You are forbidden to ride sideways or swerve on the slope, as it will lead to the balance angel skewing then endanger your safety.

Chapter IV Learn how to use it

4.2 Protect function

- During operation, if the system runs incorrectly or be illegally operated, the hoverboard will prompt operators in different ways like prohibit riding, alarm indicator lights, buzzer alarm beeps intermittently. The system cannot enter self-balancing mode.
- When step on the hoverboard, the pedal go forwards or backwards more than 10 degrees.
- The voltage of the battery is too low.
- During charging.
- During operation, the pedal unturned and prohibit operation.
- Over speeding.
- The power is not enough.
- The hoverboard shaking back and forth for more than 30 seconds.
- System enters into protection mode, alarm indicator lights, buzzer alarms of high frequency.
- The platform goes forwards or backwards more than 35 degrees, the hoverboard will directly into the stop mode.
- Tire stall, two seconds later the hoverboard enters power off mode.
- The battery voltage is lower than the protection value, 15 seconds later the hoverboard enters into power off mode.
- Continuing large current discharge(such as a long-time climbing a very steep slope), 15 seconds later the hoverboard enters into power off mode.

WARNING!

When the hoverboard enters the off state, the system will automatically lock the hoverboard. It can be unlocked when the lock button is pressed. Do not continue driving the hoverboard when the battery is exhausted or the system signals a safely shutdown. The hoverboard cannot be balanced when the battery is low, and in this case the driver may be hurt. If the battery reaches a minimum, continuing to drive the hoverboard will affect the battery life.

4.3 Riding practice

Before drive the hoverboard outdoors, please make sure you are familiar with the skills of driving:

- Please wear casual wear and flat shoes as much as possible to maintain flexibility.
- Practice driving the hoverboard in an open space until you can easily get on, go forward, go back, stop and get off.
- Make sure the road is flat.
- When you are familiar with that the hoverboard must be slowed down in which terrain, you can drive on different terrains. And you can drive the hoverboard off the ground at any time.
- The hoverboard is a transportation vehicle designed for smooth roads. Please slow down to ensure safety when driving on uneven roads.
- If you are not familiar with hoverboards, please avoid driving to a place which has pedestrians and obstacles and other potential risk factors. Be careful when entering the door to ensure that the hoverboard can pass.

Chapter V Reset

As the hoverboard is a smart electric product, sometimes there may be some problems with system disorders. If the hoverboard jitters and continues to alarm, please try resetting it.

The steps to reset the hoverboard are as follows:

1. Make sure the hoverboard is fully charged.
2. Keep the hoverboard pedal parallel to the ground.
3. Turn off the hoverboard; then press and hold the power button for about 6-7 seconds.
(You will see the LED lights of the wheels on both sides flashing.)
4. Turn off the hoverboard once more to finalize the recalibration.
5. Turn on the hoverboard and it will be in good condition again, and you can continue to use it without fear.

Chapter VI About Safely Use

We hopes every operator can ride the hoverboard safely and enjoy it. Thinking back to the experiences when you learn riding bike, driving cars, go skiing or use other transportation tools, all of them can help you to learn about the hoverboard faster.

- Follow the <User's manual>,you can ride The hoverboard safely. We highly advise you read the manual carefully at the first time.

Before riding, make sure the tires are good, the spare parts are tight, If there is anything abnormal, please contact the agency for repairing immediately.

- Please read the manual carefully, from it you will get much important information, including speed limitation, indicator warning and turn off safely, etc.
- Please never use the hoverboard do anything may cause personal injury and property loss.
- Please don't modify the spare parts of the hoverboard. Because it can influence the capacity of the hoverboard badly and even destroy it, meanwhile, some side-effects may happen.

6.1 The weight limitation of the operator

- The reason of the weight limitation:1,guarantee the safety of the operator; 2 decrease the damage of overloaded.
- Maximum load: 100KGS
- Minimum load: 20KGS

WARNING! Overloading may make you fall

6.2 Range per charge

The range per charge is related to many factors, for example:

- Topography:When driving on a flat road, the driving mileage will be longer, otherwise the driving mileage will be shortened.
- Weight: The body weight of the operator can influence the driving mileage Temperature: Place the hoverboard at a appropriate temperature will increase driving mileage. On contrast, if place it at an extreme temperature, it will decrease the driving mileage.
- Maintenance: If the hoverboard is properly charged and the battery is in good condition, it will increase the driving mileage. In the opposite case, it will reduce the driving mileage.
- Speed and driving style: Maintaining a moderate speed will increase the driving mileage. Conversely, frequent starts, stops,accelerations, and decelerations will reduce the driving mileage.

6.3 Max Speed

- The maximum speed of the hoverboard depends on the model you have chosen.
- When the hoverboard exceeds the maximum speed, it will sound an alarm.
- In the permissive speed, the hoverboard can balance itself well. When the speed is faster than the permissive speed, it will turn up to warn the operator to slow down.

Chapter VII Safely driving

This chapter focuses on safety knowledge and warnings. Read all instructions for safe assembly and operation before operating this hoverboard.

<User Manual> can guide you through the functions and use of the self-balancing hoverboard.

Please read the user manual carefully before driving to ensure that our products will give you the best driving experience.

WARNING!

- Please familiarize yourself with how to operate the product before using it for the first time. This way you can use it at its best condition, otherwise you may crash, fall or lose control of the hoverboard, etc..
- When you are learn to drive the hoverboard, please make sure that all safety measures are taken. Like wearing a helmet, knee pads, elbow pads and other Protective gears.
- Self-balancing hoverboards are not allowed on the motor vehicles.
- Children weighing less than 20kg, the aged, pregnant women are not allowed to drive.
- Do not drive after drinking or taking drugs.
- Do not carry anything while driving.
- When driving a hoverboard, you should follow local traffic regulations and give way to pedestrians.
- Please pay attention to the things in front of you. Maintaining good vision will help you drive your hoverboard safely.
- Relax your legs while driving and bend your knees slightly to help maintain balance when you are facing uneven ground.
- Make sure your feet are always on the pedals while driving.
- Self-balancing hoverboards can only load one person and cannot load two or more people.
- Do not suddenly start or stop.
- Avoid driving on steep slopes.
- Do not drive in dim areas.

Chapter VII Safely driving

- The weight of the user and their belongings should not exceed the maximum load indicated in the instruction, otherwise the driver may easier to fall or be injured, or even damage the hoverboard. In addition, the drivers weight should not be less than the minimum weight as marked in the instruction. otherwise the hoverboard will not be able to be manipulated, especially when going downhill, the hoverboard cannot slow down or stop safely.
- Make sure driving speed is safe for yourself and others, and be prepared to stop at any time.
- When you are coming across a traffic accident, please remain at the place awaiting the arrival of the relevant departments to deal with it.
- When you are driving the hoverboard along with other driving users, please keep a certain distance from each other to avoid collisions.
- Always keep in mind that you have increased the height of 10 cm when driving the hoverboard. Pay attention to your head when passing the door.
- When steering you should notice your body center of gravity, the violent movement of the center of gravity may cause you in danger.
- Do not ride on rainy days as well as long-distance running backwards, high speed running backwards, backwards at high speed cornering and over speeding.
- Personal transportation has not been designed, tested or related to become a medical device. Therefore, the users must ride the hoverboard by themself.
- Avoid driving to obstade and overly smooth ground such as snow.ice, and slippery floor.
- Avoid driving on the ground made up of cloth, twigs and stones.
- Avoid driving in tight spaces or in places with obstacles.
- Please drive the hoverboard in the proper environment. If you need to get permission from others in this environment, please get their permission first.
- Prohibit in an unsafe environment. These unsafe environments mean flammable, vapor, liquid, dust or fiber that can easily cause a fire.

Chapter VIII The usage of the battery

This chapter focuses on charging methods, how to maintain the battery, safety issues to be aware of, and battery specifications.

For the safety of you and others and to maximize battery life and battery performance, be sure to use the battery as described below.

8.1 Low battery

When you notice that the battery indicator is red and flashing, it indicates low battery. It is recommended that you stop driving. When the power is low, there is not enough energy for you to drive normally, then the system will automatically tilt the base of the platform to prohibit the operator from continuing to use. It is very easy to fall if you insist on driving at this time, which will affect the battery life.

- Do not use the battery under the following cases.
 1. The body emits an odor or overheating.
 2. Any substance leaks.
- Professionals only disassemble and maintain the battery.
- Do not touch anything that leaks from the battery.
- Do not let children and animals touch the battery. The driver must pull out the battery or charger before installing the battery. You can not do anything with the hoverboard while charging.
- The battery contains dangerous substances inside, so do not disassemble the battery and do not insert anything into the battery.
- Use only qualified chargers supplied by formal company.
- Do not over discharge the lithium battery. Excessive discharge may cause safety hazard and is limited to scrap battery.
- The battery can only be used under the permission of the local law.

8.2 Charging steps

- Ensure the charging port is dry.
 - Firstly plugged the switch into the power interface (100V ~ 240V:50,60Hz).
- verify that the green light is on properly, then plug the other end of the charger into the hoverboard.
- When the red indicator on the charger lights up to indicate normal charging, otherwise check if the line is connected.
 - When the indicator light on the charger from red to green indicates that power is fully charged. In this case, please stop charging. Over charging will affect the battery life.
 - Note to the use the local standard plug.

Chapter VIII The usage of the battery

- Please follow the instructions to charge and store, otherwise it will damage the battery and affect the battery life.
- Please keep the charging environment clean and dry.
- Do not charge it when the charging port is moist.

8.3 The temperature is too high or too low

- If you want the hoverboard in good operational efficiency, the battery temperature must be controlled among the range of specification.
- Temperature before charging and charging process must be within the recommended values. Close to the recommended temperature, the charging efficiency is the highest, if it is too cold or hot, the charging time will be longer, or not fully charged.

8.4 The specification of the battery

NAME	PARAMETERS
Battery	Lithium-ion battery 25.2V, 4Ah
Working Temperature	-15 ~ 50℃
Charging Temperature	0 ~ 40℃
Relative Humidity of Storage	5% ~ 95%

8.5 The transport of the battery

WARNING!

Lithium batteries are considered to be hazardous materials. The transportation of it needs to be allowed by local law.

Chapter IX The maintenance of the hoverboard

The hoverboard need to be maintained. This chapter focuses on the steps and important operational reminders for maintaining it.

Please make sure that the power and charge coil are off before you do following operation. Your ban before cleaning:

9.1 Cleaning

- To make sure the power and the charge coil are off.
- To wipe the shell of hoverboard with soft cloth.

WARNING!

- The level of dust-proof and waterproof is IP54 and can prevent wee dust and splashing water.
- Avoid water or other liquids from penetrating into the hoverboard's main unit to avoid permanent damage to internal electronics.

9.2 Storage

- Before storage, fully charge the hoverboard to prevent battery over discharge due to it's not used for a long time.
- If the storage time is more than a few months, please charge it once a month.
- Do not charge the hoverboard if the storage temperature is below 0 degrees Celsius. You can charge it in a warm environment (above 10 degrees Celsius).
- You can mask the hoverboard to prevent dust from affecting its performance.
- Keep store the hoverboard indoors and put it at the place with dry air and suitable temperature.

WARNING!

To protect user security, the users are forbidden to disassembling the hoverboard, otherwise it means you will give up your warranty right.

Chapter X The specification of the hoverboard

6.5"



Specification		
Name	Parameter	
Net Weight	7 KGS (15.4 LBS)	
Minimum Load	20 KGS (44 LBS)	
Maximum Load	100 KGS (220 LBS)	
Maximum Speed	<15 KM/H (9.3 mph)	Distance various depending on terrain, driving style and load.
Climbing Capacity	<15°	
Radius Of turning Circle	360°	
Energy	Rechargeable Li-ion Battery	
Charger Voltage	100-240V 50-60Hz	
Product Dimensions	630*190*180mm	
Tire	6.5" Solid Tire	

Hope you can enjoy it



- Merci d'avoir choisi un de nos hoverboards qui est une version clé.
 - Les hoverboards sont des produits de haute technologie avec des lumières colorées et des véhicules à double roue.
 - Veuillez lire toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser cet hoverboard.
 - <Manuel d'utilisation> peut vous guider à travers toutes les fonctions et l'utilisation du produit.
-

ATTENTION

Attention: ce produit peut être limité à une utilisation sur route privée (vérifier les réglementations en vigueur sur le territoire d'utilisation). Nous vous recommandons d'utiliser un équipement de protection adapté.

- Veuillez vous familiariser avec le fonctionnement du produit avant de l'utiliser pour la première fois. Ainsi vous puissiez l'utiliser dans les meilleures conditions, sinon vous risquez de tomber ou de perdre le contrôle de l'hoverboard, etc.
- <Manuel de l'utilisateur> peut vous aider à apprendre à conduire cet hoverboard en toute sécurité.
- <Manuel d'utilisation> a dit toutes les instructions et notes, Si l'opérateur ne suit pas les instructions ou viole l'avertissement, notre société ne sera pas responsable des résultats connexes.
- Si vous voulez obtenir les services et le support technologique, vous pouvez contacter l'agence locale ou notre société.

CATALOGUE

Chapitre I Informations générales

1.1 Propos du manuel	19
1.2 Les risques de la conduite	19
1.3 La préparation avant l'utilisation	19
1.4 Explication connexe	19

Chapitre II Introduction du produit

2.1 Description de l'hoverboard	20
2.2 Accessories	20
2.3 Dispositifs d'indication de l'information	20
2.4 Liste d'emballage	21

Chapitre III Principe de fonctionnement

Chapitre IV Apprendre à l'utiliser

4.1 Apprendre à l'utiliser	23
4.2 Fonction de protection	24
4.3 Pratique de la conduite	24

Chapitre V Réinitialisation

Chapitre VI A propos de l'utilisation en toute sécurité

6.1 La limitation de poids de l'utilisateur	26
6.2 Autonomie par charge	26
6.3 Vitesse maximale	26

Chapitre VII Conduire en toute sécurité

Chapitre VIII L'utilisation de la batterie

8.1 Batterie faible	29
8.2 Étapes de chargement	29
8.3 La température est trop élevée ou trop basse	30
8.4 Les spécifications de la batterie	30
8.5 Le transport de la batterie	30

Chapitre IX Les spécifications de l'hoverboard

9.1 Nettoyage	31
9.2 Stockage	31

Chapitre X La liste de colisage

Chapitre I Informations générales

1.1 Propos du manuel

Veuillez lire toutes les instructions pour un assemblage et un fonctionnement sûrs avant d'utiliser cet hoverboard.

Le <Manuel d'utilisation> peut vous guider à travers les fonctions et l'utilisation de l'hoverboard.

Si vous avez des questions ou que vous ne parvenez pas à obtenir les informations souhaitées dans le manuel, veuillez.

Contactez notre service après-vente à tout moment.

1.2 Les risques de la conduite

Sa technologie et le l'avancement de la production sont testés sérieusement. Cependant, si vous ne suivez pas les instructions du manuel, vous risquez de vous blesser.

ATTENTION

Peu importe le moment et le lieu, une chute, une perte de contrôle, un écrasement, etc., y compris la violation des règles du manuel de l'utilisateur peut vous causer des blessures.

Afin d'éviter de vous blesser, veuillez lire attentivement ce manuel.

1.3 La préparation avant l'utilisation

Avant l'utilisation, il faut vérifier que la batterie est bien chargée. Veuillez trouver plus de détails dans le chapitre VIII.

1.4 Explication connexe

Veuillez prêter plus d'attention à "ATTENTION " et "NOTE" qui sont tous en majuscules.

ATTENTION !	Le comportement de votre importateur vous entraînera dans une situation dangereuse.
NOTE:	Les matières et les méthodes d'utilisation qui s'y rapportent qui nécessitent votre attention.

Chapitre II Introduction du produit

2.1 Description de l'hoverboard

L'hoverboard qui peut avancer, reculer, diriger et arrêter contrôlé par l'équilibre dynamique.

Il possède une apparence à la mode, une opération simple, facile à contrôler, faible en carbone et protection de l'environnement, etc avantage. C'est un excellent compagnon.

2.2 Accessories



2.3 Dispositifs d'indication de l'information

A Capteur de pédale

L'hoverboard est équipé de 4 capteurs situés sous les pédales. Lorsque l'utilisateur appuie sur la pédale, le scooter s'ajuste automatiquement pour s'équilibrer.

Lorsque vous conduisez le scooter, vous devez vous assurer que vous appuyez sur la pédale, ne marchez pas sur les parties extérieures à la pédale.

Ne mettez pas d'objets sur les pédales, ce qui empêcherait le scooter de s'éteindre et augmenterait le risque d'écrasement, voire même de blessures corporelles et de dommages au scooter lui-même.

Chapitre II Introduction du produit

B Voyant de batterie pendant la charge:

(Hoverboard) LED-Lampe jaune clignote: charge de la batterie en cours.

(Chargeur) LED-Lampe rouge: pas encore rechargé.

(Chargeur) LED-Lampe verte: recharge terminée.

Voyant de batterie pendant l'utilisation de l'appareil:

LED-Lampe verte: encore 100 % à 25 % de puissance (charge).

LED-Lampe verte clignote: Encore 25 % à 15 % de puissance.

LED-Lampe rouge clignote avec signal sonore d'avertissement:

puissance est inférieur à 15 %. Descendre du Hoverboard et recharger.

C Haut-parleur Bluetooth

Si vous avez acheté une version Bluetooth, vous entendrez une tonalité Bluetooth après le démarrage, ce sera un court morceau de musique ou une phrase vocale. Vous pouvez alors connecter votre scooter avec votre smartphone via Bluetooth. Le nom du Bluetooth est GeekMe. Après une connexion réussie, vous pouvez profiter de la musique de votre téléphone.

2.4 Liste d'emballage


	NO.	Nom	quantité
	1	6.5" hoverboard	1
	2	Chargeur	1
	3	Manuel	1

Chapitre III Principe de fonctionnement

-L'hoverboard s'adapte à l'équilibre dynamique, en utilisant un gyroscope interne et des capteurs d'accélération.

L'état de l'hoverboard est contrôlé par le centre de gravité par le centre de gravité de l'utilisateur. Il est réglé par le moteur qui est contrôlé par un système de servocommande. Lorsque vous vous penchez en avant, il détecte vos actions pour accélérer. Quand vous devez faire un écart, ralentissez-le et déplacez votre pied vers l'avant ou vers l'arrière, le centre de gravité du corps se déplace vers la gauche ou la droite et le scooter peut donc se déplacer vers la gauche ou la droite.

L'hoverboard est équipé d'un système de stabilisation dynamique inertiel, il peut donc garder un équilibre antéro-postérieur, mais ne peut pas garantir l'équilibre gauche-droite. mais ne peut pas garantir la gauche et la droite. C'est pourquoi la trottinette doit être utilisée lentement lorsqu'elle fait une embardée, vous pouvez vous blesser à cause de la grande force centrifuge.



Chapitre IV Apprendre à l'utiliser

<Manuel d'utilisation> a dit toutes les instructions et les notes, l'opérateur doit le lire attentivement et suivre ces instructions. Il est très important pour vous de connaître toutes ces notes.

4.1 Apprendre à l'utiliser

Étape 1: Appuyez sur l'interrupteur pour allumer l'hoverboard.


Étape 2: Les préparatifs pour la conduite. D'abord, mettez un pied pour déclencher l'interrupteur de la pédale, et le système entrera en état d'auto-équilibre. Ensuite, posez l'autre pied sur l'autre côté pour le faire fonctionner.

Étape 3: Prenez le contrôle du scooter en avant ou en arrière. Le mouvement du corps ne peut pas être dramatique pendant la conduite.

NOTE: Si l'hoverboard n'est pas en condition d'équilibre lorsque vous déclenchez l'interrupteur au pied, le buzzer se déclenchera. Et la LED d'avertissement s'allumera, le système ne peut pas se mettre en condition d'auto-équilibre, dans ce cas, vous ne devez pas utiliser l'appareil.

Étape 4 : Contrôlez la direction gauche et droite de l'hoverboard.

Étape 5 : Descendre. Avant de descendre, assurez-vous que l'hoverboard est toujours en marche, puis laissez un pied et ensuite l'autre pied.



Il est interdit de faire des virages violents lors d'une conduite rapide, sinon cela sera dangereux.

Il est interdit de rouler sur le côté ou de faire des embardées dans la pente, car cela entraînerait le déséquilibre de l'angle de la balance et mettrait en danger votre sécurité.

Chapitre IV Apprendre à l'utiliser

4.2 Fonction de protection

- Pendant le fonctionnement, si le système ne fonctionne pas correctement ou s'il est utilisé de manière illégale, le scooter avertit les utilisateurs de différentes manières: interdiction de rouler, voyants d'alarme, bips d'alarme intermittents. Le système ne peut pas passer en mode auto-équilibrage.
- Lorsque vous montez sur le scooter, la pédale avance ou recule de plus de 10 degrés.
- La tension de la batterie est trop faible.
- Pendant la charge.
- Pendant le fonctionnement, la pédale ne tourne pas et interdit le fonctionnement.
- Excès de vitesse.
- La puissance n'est pas suffisante.
- L'hoverboard se secoue d'avant en arrière pendant plus de 30 secondes.
- Le système entre en mode de protection, les indicateurs d'alarme s'allument, le buzzer émet des alarmes à haute fréquence.
- La plateforme avance ou recule de plus de 35 degrés, l'hoverboard passe directement en mode arrêt.
- Le pneu cale, deux secondes plus tard l'hoverboard entre en mode arrêt.
- La tension de la batterie est inférieure à la valeur de protection, 15 secondes plus tard, l'hoverboard L'hoverboard passe en mode hors tension 15 secondes plus tard.
- Décharge continue d'un courant important (comme l'ascension d'une pente très raide), 15 secondes plus tard, l'hoverboard se met hors tension.

ATTENTION

Lorsque l'hoverboard entre dans l'état d'arrêt, le système verrouille automatiquement le scooter. Il peut être déverrouillé en appuyant sur le bouton de verrouillage. Ne continuez pas à conduire le scooter lorsque la batterie est épuisée ou que le système signale un arrêt sûr. L'hoverboard ne peut pas être équilibré lorsque la batterie est faible, et dans ce cas, le conducteur peut être blessé. Si la batterie atteint un minimum, continuer à conduire l'hoverboard affectera la durée de vie de la batterie.

4.3 Pratique de la conduite

Avant de conduire le scooter en extérieur, veuillez vous assurer que vous êtes familiarisé avec les techniques de conduite:

- Veuillez porter des vêtements décontractés et des chaussures plates dans la mesure du possible afin de conserver votre souplesse.
- Entraînez-vous à conduire l'hoverboard dans un espace ouvert jusqu'à ce que vous puissiez facilement monter, avancer, reculer, vous arrêter et descendre.
- Assurez-vous que la route est plate.
- Lorsque vous savez que le scooter doit être ralenti sur tel ou tel terrain, vous pouvez conduire sur différents terrains. Et vous pouvez faire décoller l'hoverboard du sol à tout moment.
- L'hoverboard est un véhicule de transport conçu pour les routes lisses. Veuillez ralentir pour assurer votre sécurité lorsque vous conduisez sur des routes irrégulières.
- Si vous n'êtes pas familier avec les hoverboards, veuillez éviter de conduire dans un endroit où il y a des piétons, des obstacles et d'autres facteurs de risque potentiels... Faites attention en entrant dans la porte pour vous assurer que l'hoverboard peut passer.

Chapitre V Réinitialisation

L'hoverboard étant un produit électrique intelligent, il peut parfois y avoir des problèmes de troubles du système. Si l'hoverboard tremble et continue d'émettre des alarmes, essayez de réinitialiser le système.

Les étapes pour réinitialiser le scooter sont les suivantes :

1. s'assurer que l'hoverboard est complètement chargé.
2. gardez les pédales de l'hoverboard parallèles au sol.
3. éteignez l'hoverboard, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 6-7 secondes.
(Vous verrez les lumières LED des roues des deux côtés clignoter.)
4. éteignez l'hoverboard une fois de plus pour finaliser le recalibrage.
5. Allumez l'hoverboard et il sera à nouveau en bon état, et vous pourrez continuer à l'utiliser sans crainte.

Chapitre VI A propos de l'utilisation en toute sécurité

Nous espérons que chaque conducteur pourra utiliser le scooter en toute sécurité et en profiter. En repensant aux expériences lorsque vous avez appris à faire du vélo, à conduire des voitures, à aller skier ou à utiliser d'autres outils de transport, toutes ces expériences peuvent vous aider peuvent vous aider à apprendre le scooter plus rapidement.

- Suivez le <Manuel de l'utilisateur>, vous pouvez conduire l'hoverboard en toute sécurité. Nous vous conseillons vivement de lire attentivement le manuel lors de la première utilisation.

Avant de rouler, assurez-vous que les pneus sont bons, que les pièces de rechange sont bien serrées. S'il y a quelque chose d'anormal, veuillez contacter l'agence pour une réparation immédiate.

- Veuillez lire attentivement le manuel, vous y trouverez de nombreuses informations importantes, notamment la limitation de vitesse, l'avertissement des indicateurs et l'arrêt en toute sécurité, etc.

- N'utilisez jamais le scooter pour faire quoi que ce soit qui puisse causer des blessures ou des pertes matérielles.

- Veuillez ne pas modifier les pièces de rechange de l'hoverboard. Car cela peut influencer la capacité de l'hoverboard et même le détruire, des effets secondaires peuvent survenir.

6.1 La limitation de poids de l'utilisateur

- La raison de la limitation de poids est la suivante: 1. garantir la sécurité de l'utilisateur ; 2. réduire les dommages causés par la surcharge.

- Charge maximale: 100KGS

- Charge minimale: 20KGS

AVERTISSEMENT ! Une surcharge peut vous faire tomber.

6.2 Autonomie par charge

L'autonomie par charge est liée à de nombreux facteurs, par exemple:

-Topographie: Lorsque vous conduisez sur une route plate, le kilométrage de conduite sera plus long, sinon le kilométrage de conduite sera réduit.

-Le poids : Le poids du corps du conducteur peut influencer le kilométrage de conduite Température: Placer le scooter à une température appropriée augmente le kilométrage. En revanche, si vous le placez à une température extrême, le kilométrage diminuera.

- Entretien : Si l'hoverboard est correctement chargé et que la batterie est en bon état, le kilométrage augmente. Dans le cas contraire, cela réduira le kilométrage.

-Vitesse et style de conduite: Le maintien d'une vitesse modérée augmente le kilométrage.

Inversement, des démarrages, arrêts, accélérations et décélérations fréquents réduiront le kilométrage.

6.3 Vitesse maximale

- La vitesse maximale du scooter dépend du modèle que vous avez choisi.

- Lorsque l'hoverboard dépasse la vitesse maximale, il émet une alarme.

- Dans la vitesse permissive, l'hoverboard peut s'équilibrer correctement. Lorsque la vitesse est plus rapide Lorsque la vitesse est supérieure à la vitesse autorisée, il se redresse pour avertir l'utilisateur de ralentir.

Chapitre VII Conduire en toute sécurité

Ce chapitre porte sur les connaissances et les consignes de sécurité. Lisez toutes les instructions pour un montage et un fonctionnement avant d'utiliser ce véhicule.

Le <Manuel d'utilisation> peut vous guider à travers les fonctions et l'utilisation du self-balancing hoverboard. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de conduire pour vous assurer que nos produits vous donneront la meilleure expérience de conduite.

ATTENTION

- Veuillez vous familiariser avec le fonctionnement du produit avant de l'utiliser pour la première fois. De cette façon, vous pourrez l'utiliser dans les meilleures conditions, sinon vous risquez de vous écraser, de tomber ou de perdre le contrôle du scooter, etc.
- Lorsque vous apprenez à conduire le scooter, assurez-vous que toutes les mesures de sécurité sont prises. Comme le port d'un casque, de genouillères, de coudières et autres équipements de protection.
- Les hoverboards auto-équilibrants ne sont pas autorisés sur les véhicules à moteur.
- Les enfants pesant moins de 20 kg, les personnes âgées et les femmes enceintes ne sont pas autorisés à conduire.
- Ne pas conduire après avoir bu ou pris des drogues.
- Ne transportez rien en conduisant.
- Lorsque vous conduisez un scooter, vous devez suivre les règles de circulation locales et laisser la place aux piétons.
- Faites attention à ce qui se trouve devant vous. Le maintien d'une bonne vision vous aidera à conduire votre scooter en toute sécurité.
- Détendez vos jambes pendant la conduite et pliez légèrement les genoux pour maintenir l'équilibre lorsque vous faites face à un sol irrégulier.
- Assurez-vous que vos pieds sont toujours sur les pédales lorsque vous conduisez.
- Les hoverboards auto-équilibrants ne peuvent charger qu'une personne et ne peuvent pas charger deux personnes ou plus.
- Ne démarrez pas et ne vous arrêtez pas brusquement.
- Évitez de conduire sur des pentes raides.
- Ne conduisez pas dans les zones sombres.

Chapitre VII Conduire en toute sécurité

Le poids de l'utilisateur et de ses effets personnels ne doit pas dépasser la charge maximale indiquée dans les instructions, sinon le conducteur peut facilement tomber ou se blesser, ou même endommager l'hoverboard.

De plus, le poids du conducteur ne doit pas être inférieur au poids minimum indiqué dans les instructions, sinon le scooter ne pourra pas être manipulé, surtout en descente, le scooter ne pourra pas ralentir ou s'arrêter en toute sécurité.

- Assurez-vous que la vitesse de conduite est sans danger pour vous et les autres, et soyez prêt à vous arrêter à tout moment.
- Lorsque vous rencontrez un accident de la circulation, veuillez rester sur place en attendant l'arrivée des services compétents pour s'en occuper.
- Lorsque vous conduisez le scooter avec d'autres utilisateurs, veuillez garder une certaine distance entre eux pour éviter les collisions.
- Gardez toujours à l'esprit que vous avez augmenté votre hauteur de 10 cm en conduisant le scooter. Faites attention à votre tête lorsque vous passez la porte.
- Lorsque vous conduisez, vous devez tenir compte du centre de gravité de votre corps, un mouvement violent du centre de gravité peut vous mettre en danger.
- Ne pas rouler les jours de pluie, ni sur de longues distances en reculant, ni à grande vitesse en reculant, ni dans les virages à grande vitesse, ni en excès de vitesse.
- Le transport personnel n'a pas été conçu, testé ou associé pour devenir un dispositif médical. Par conséquent, les utilisateurs doivent conduire l'hoverboard par eux-mêmes.
- Evitez de rouler sur un sol trop lisse, comme la neige, la glace ou un sol glissant.
- Evitez de rouler sur un sol composé de tissu, de brindilles et de pierres.
- Évitez de conduire dans des espaces restreints ou dans des endroits avec des obstacles.
- Veuillez conduire le scooter dans un environnement approprié. Si vous devez obtenir la permission d'autres personnes dans cet environnement, veuillez d'abord obtenir leur permission.
- Interdisez la conduite dans un environnement dangereux. Ces environnements non sûrs signifient inflammable, vapeur, liquide, poussière ou fibre qui peuvent facilement causer un incendie.

Chapitre VIII L'utilisation de la batterie

Ce chapitre porte sur les méthodes de charge, l'entretien de la batterie, les questions de sécurité à connaître, et les spécifications de la batterie.

Pour votre sécurité et celle des autres, et pour optimiser l'autonomie et les performances de la batterie, veuillez à utiliser la batterie comme décrit ci-dessous.

8.1 Batterie faible

Lorsque vous remarquez que le voyant de la batterie est rouge et clignote, cela indique que la batterie est faible. Il est recommandé d'arrêter de conduire. Lorsque la batterie est faible, il n'y a pas assez d'énergie pour que vous puissiez conduire normalement, alors le système tlt automatiquement la base de la plate-forme pour interdire à l'opérateur de continuer à l'utiliser. Il est très facile de tomber si vous insistez pour conduire à ce moment-là, ce qui affectera la durée de vie de la batterie.

- N'utilisez pas la batterie dans les cas suivants:

1. le corps émet une odeur ou une surchauffe.
2. toute substance fuit.

- Les professionnels doivent uniquement démonter et entretenir la batterie.

- Ne touchez pas ce qui fuit de la batterie.

- Ne laissez pas les enfants et les animaux toucher la batterie. Le conducteur doit retirer la batterie ou le chargeur avant d'installer la batterie. Vous ne pouvez rien faire avec l'hoverboard pendant la charge.

- La batterie contient des substances dangereuses à l'intérieur, donc ne démontez pas la batterie et n'insérez rien dans la batterie.

- N'utilisez que des chargeurs qualifiés fournis par la société officielle.

- Ne déchargez pas trop la batterie au lithium. Une décharge excessive peut entraîner des risques pour la sécurité et est limitée à la pile usagée.

- La batterie ne peut être utilisée qu'avec l'autorisation de la législation locale.

8.2 Étapes de chargement

- Assurez-vous que le port de charge est sec.

- Branchez d'abord l'interrupteur sur l'interface d'alimentation (100V~240V:50,60Hz).

Vérifiez que le voyant vert est bien allumé, puis branchez l'autre extrémité du chargeur dans le scooter.

- Lorsque le voyant rouge du chargeur s'allume pour indiquer une charge normale, sinon vérifiez si la ligne est connectée.

- Lorsque le témoin lumineux du chargeur passe du rouge au vert, cela signifie que la charge est complète.

Dans ce cas, veuillez arrêter la charge. Une charge excessive affectera la durée de vie de la batterie.

Chapitre VIII L'utilisation de la batterie

- Notez que vous devez utiliser la prise standard locale.
- Veuillez suivre les instructions de chargement et de stockage, sinon vous risquez d'endommager la batterie et d'affecter sa durée de vie.
- Veillez à ce que l'environnement de chargement soit propre et sec.
- Ne le chargez pas lorsque le port de charge est humide.

8.3 La température est trop élevée ou trop basse

- Si vous voulez que le scooter soit en bon état de marche, la température de la batterie doit être contrôlée dans les limites des spécifications.
- La température avant la charge et le processus de charge doivent être dans les limites des valeurs recommandées. Si la température est trop froide ou trop chaude, le temps de charge sera plus long, ou la batterie ne sera pas complètement chargée.

8.4 Les spécifications de la batterie

NOM	PARAMETERS
Batterie	Lithium-ion battery 25.2V, 4Ah
Température de fonctionnement	-15 ~ 50℃
Température de charge	0 ~ 40 ℃
Humidité relative de stockage	5% ~ 95%

8.5 Le transport de la batterie

ATTENTION

Les Batteries au lithium sont considérées comme des matières dangereuses. Leur transport doit être autorisé par la législation locale.

Chapitre IX Les spécifications de l'hoverboard

L'hoverboard doit être entretenu. Ce chapitre se concentre sur les étapes et les rappels opérationnels importants pour son entretien.

Veuillez vous assurer que l'alimentation et la bobine de charge sont éteintes avant d'effectuer les opérations suivantes. Votre interdiction avant le nettoyage:

9.1 Nettoyage

- Assurez-vous que l'alimentation et la bobine de charge sont éteintes.
- Essuyer la coque de l'hoverboard avec un chiffon doux.

ATTENTION

- Le niveau d'étanchéité à la poussière et à l'eau est IP54 et peut empêcher la poussière et les éclaboussures d'eau. -Évitez que l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent dans l'unité principale de la trottinette afin d'éviter des dommages permanents à l'électronique interne.

9.2 Stockage

- Avant le stockage, chargez complètement l'hoverboard afin d'éviter une décharge excessive de la batterie due au fait qu'il n'a pas été utilisé pendant une longue période.
- Si la durée de stockage est supérieure à quelques mois, veuillez le charger une fois par mois.
- Ne chargez pas le scooter si la température de stockage est inférieure à 0 degré Celsius. Vous pouvez le charger dans un environnement chaud (plus de 10 degrés Celsius).
- Vous pouvez masquer le scooter pour éviter que la poussière n'affecte ses performances.
- Gardez le scooter à l'intérieur et mettez-le dans un endroit avec de l'air sec et une température appropriée.

ATTENTION

Pour protéger la sécurité des utilisateurs, il est interdit de démonter l'hoverboard, sinon cela signifie que vous renoncez à votre droit de garantie.

Chapitre X La liste de colisage

6.5"



Spécification		
NOM	Paramètre	
Poids net	7 KGS (15.4 LBS)	
Charge minimale	20 KGS (44 LBS)	
Charge maximale	100 KGS (220 LBS)	
Vitesse maximale	<15 KM/H (9.3 mph)	La distance varie en fonction du terrain, du style de conduite et de la charge.
Capacité de grimper	<15°	
Rayon du cercle de réglage	360°	
Énergie	Batterie rechargeable Li-ion	
Tension du chargeur	100-240V 50-60Hz	
Dimensions du produit	630*190*180mm	
Pneu	6.5" pneu plein	

Nous espérons que vous pourrez en profiter



- Danke, dass Sie sich für eines unserer Hoverboards entschieden haben, das eine Schlüsselversion ist.
 - Die Hoverboards sind High-Tech-Produkte mit bunten Lichtern und doppelten Rädern Fahrzeuge.
 - Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Fahrzeug in Betrieb nehmen.
 - Das <Benutzerhandbuch> kann Sie durch alle Funktionen und die Verwendung des Produkts führen.
-

ACHTUNG!

Achtung: Dieses Produkt darf möglicherweise nur auf privaten Straßen verwendet werden (prüfen Sie die geltenden Vorschriften im Einsatzgebiet). Wir empfehlen die Verwendung geeigneter Schutzausrüstung.

- Bitte machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit der Bedienung des Produkts vertraut. So können Sie es im besten Zustand benutzen, da Sie sonst stürzen oder die Kontrolle über das Hoverboard verlieren könnten usw.
- <Benutzerhandbuch> kann Ihnen helfen, dieses Hoverboard sicher zu fahren.
- <Benutzerhandbuch> hat alle Anweisungen und Hinweise mitgeteilt. Wenn der Bediener die Anweisungen nicht befolgen oder die Warnung verletzen, wird unser Unternehmen nicht für alle damit verbundenen Ergebnisse verantwortlich sein.
- Wenn Sie die Dienstleistungen und technische Unterstützung erhalten möchten, können Sie die lokale Agentur oder unser Unternehmen kontaktieren.

KATALOG

Kapitel I Allgemeine Informationen

1.1 Über das Handbuch	35
1.2 Das Risiko beim Fahren	35
1.3 Die Vorbereitung vor dem Betrieb	35
1.4 Verwandte Erklärung	35

Kapitel II Produkteinführung

2.1 Beschreibung des Hoverboards	36
2.2 Zubehör	36
2.3 Informationen für Geräte	36
2.4 Packliste	37

Kapitel III Betriebsprinzip 38

Kapitel IV Benutzung lernen

4.1 Benutzung lernen	39
4.2 Schutzfunktion	40
4.3 Fahrpraxis	40

Kapitel V Rückstellung 41

Kapitel VI Über die sichere Verwendung

6.1 Die Gewichtsbegrenzung des Bedieners	42
6.2 Reichweite pro Ladung	42
6.3 Max. Geschwindigkeit	42

Kapitel VII Sicher fahren 43

Kapitel VIII Die Verwendung der Batterie

8.1 Schwache Batterie	45
8.2 Ladeschritte	45
8.3 Die Temperatur ist zu hoch oder zu niedrig	46
8.4 Die Spezifikation der Batterie	46
8.5 Der Transport der Batterie	46

Kapitel IX Die Wartung des Hoverboards

9.1 Reinigung	47
9.2 Lagerung	47

Kapitel X Die Spezifikation des Hoverboards 48

Kapitel I Allgemeine Informationen

1.1 Über das Handbuch

Bitte lesen Sie alle Anweisungen zum sicheren Zusammenbau und Betrieb, bevor Sie dieses Hoverboard in Betrieb nehmen.

Das <Benutzerhandbuch> kann Sie durch die Funktionen und die Verwendung des Hoverboards führen. Wenn Sie Fragen haben oder die gewünschten Informationen nicht aus dem Handbuch entnehmen können, wenden Sie sich bitte jederzeit an unseren Kundendienst.

1.2 Das Risiko beim Fahren

Das Hoverboard ist ein intelligentes Transport- und Freizeitgerät. Seine Technologie und der Fortschritt in der Produktion werden ernsthaft getestet. Wenn Sie jedoch die Anforderungen des Handbuchs nicht befolgen, können Sie ein gewisses Risiko von Verletzungen haben.

ACHTUNG!

Unabhängig davon, wann und wo Stürze, Kontrollverlust, Zerquetschen usw., einschließlich der Verletzung der Regeln der Bedienungsanleitung kann Sie verletzen.

Um Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch.

1.3 Die Vorbereitung vor dem Betrieb

Vor der Benutzung sollte die Batterie auf volle Ladung überprüft werden. Weitere Einzelheiten finden Sie in Kapitel VIII.

1.4 Verwandte Erklärung

Achten Sie bitte besonders auf "ACHTUNG" und "NOTIZ", die alle in Großbuchstaben geschrieben sind.

ACHTUNG!	Ihr Verhalten kann Sie in eine gefährliche Situation bringen.
NOTIZ:	Die Angelegenheiten und die damit verbundenen Methoden, die Ihre Aufmerksamkeit benötigen.

Kapitel II Produkteinführung

2.1 Beschreibung des Hoverboards

Das Hoverboard kann vorwärts und rückwärts fahren, lenken und anhalten, gesteuert durch dynamisches Gleichgewicht. Es hat ein modisches Aussehen, eine einfache Bedienung, eine einfache Steuerung, einen niedrigen Kohlenstoffgehalt und Umweltschutz, usw. Es ist ein großartiger Begleiter.

2.2 Zubehör



2.3 Informationen für Geräte

A Pedalsensor

Das Hoverboard verfügt über vier Sensoren unterhalb der Pedale, wenn der Fahrer auf das Pedal tritt, wird sich das Hoverboard automatisch an das Gleichgewichtsmuster anpassen.

Beim Fahren müssen Sie darauf achten, dass das Pedal getreten wird, bitte treten Sie nicht auf die Teile außerhalb des Pedals.

Setzen Sie keine Dinge auf die Pedale, damit das Hoverboard nicht ausgeschaltet werden kann und erhöhen Sie die Möglichkeit des Zerquetschens und verursachen sogar Körperverletzungen und Schäden am Hoverboard selbst.

Kapitel II Produkteinführung

B Batterie-Anzeige während des Auflade-Vorganges:

(Hoverboard) Gelbes LED-Licht blinkt: Batterie-Aufladevorgang läuft.

(Ladegerät) Rote LED-Licht : Ladevorgang nicht abgeschlossen.

(Ladegerät) Grünes LED-Licht : Ladevorgang abgeschlossen.

Batterie-Anzeige während des Fahrens:

Grünes LED-Licht: Noch 100 % bis 25 % Leistung.

Grünes LED-Licht blinkt: Noch 25 % bis 15 % Leistung.

Rotes LED-Licht blinkt mit Warnton: Leistung unter 15 %.

Absteigen und aufladen.

C Bluetooth Lautsprecher

Wenn Sie eine Bluetooth-Version gekauft haben, hören Sie nach dem Booten einen Bluetooth-Ton, es wird ein kurzes Musikstück oder eine Satzstimme sein. Dann können Sie Ihren Roller mit Ihr Smartphone über Bluetooth. Der Name von Bluetooth ist GeekMe. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie die Musik von Ihrem Smartphone genießen.

2.4 Packliste

	Nr.	Name	Menge
	1	6.5" hoverboard	1
	2	Ladegerät	1
	3	Handbuch	1


Kapitel III Betriebsprinzip

· Das Hoverboard passt das dynamische Gleichgewicht mithilfe von internen Gyroskop- und Beschleunigungssensoren an.

Der Status des Hoverboards wird durch den Schwerpunkt gesteuert. durch den Schwerpunkt des Benutzers und es wird durch einen Motor eingestellt, der durch ein Servosteuerungssystem gesteuert wird. Wenn Sie sich nach vorne lehnen, wird es spüren, dass Ihre Aktionen beschleunigt werden.

Wenn Sie ausweichen müssen, verlangsamen Sie es und bewegen Sie Ihren Fuß nach vorne oder hinten, dann bewegt sich der Schwerpunkt des Körpers nach links oder rechts, sodass der Roller nach links oder rechts fahren kann.

Das Hoverboard verfügt über ein dynamisches Trägheitsstabilisierungssystem, sodass es das Gleichgewicht von vorne nach hinten halten kann, aber nicht links und rechts garantieren kann. Daher muss der Scooter beim Ausweichen langsam gefahren werden, Sie könnten sich wegen der großen Zentrifugalkraft verletzen.



Kapitel IV Benutzung lernen

<Benutzerhandbuch> alle Anweisungen und Hinweise erklärt hat, muss der Bediener es sorgfältig lesen und diese Anweisungen befolgen. Es ist sehr wichtig, dass Sie alle diese Notizen kennen.

4.1 Benutzung lernen

Schritt 1: Drücken Sie den Netzschalter, um das Hoverboard einzuschalten.


Schritt 2: Die Vorbereitungen zum Fahren. Treten Sie zuerst auf einen Fuß, um den Fußschalter am Pedal auszulösen, und das System wechselt in den Selbstausgleichszustand. Treten Sie dann mit dem anderen Fuß auf die andere Seite, um es zu bedienen.

Schritt 3: Übernehmen Sie die Kontrolle über den Scooter vorwärts oder rückwärts. Die Bewegung des Körpers darf während der Fahrt nicht dramatisch sein.

NOTIZ: Wenn das Hoverboard beim Auslösen des Fußschalters nicht im Gleichgewichtszustand ist, ertönt der Summer. Und die Warn-LED leuchtet, das System kann nicht in den selbstausgleichenden Zustand gelangen. In diesem Moment sollten Sie nicht operieren.

Schritt 4: Steuern Sie die linke und rechte Richtung des Hoverboards.

Schritt 5: Steigen Sie aus. Stellen Sie vor dem Aussteigen sicher, dass der Scooter noch eingeschaltet ist, lassen Sie dann einen Fuß und dann den anderen Fuß los.



Es ist verboten, beim schnellen Fahren heftig abzubiegen, sonst wird es gefährlich.

Seitliches Fahren oder Ausweichen am Hang ist verboten, da dies zu einem Verklanten des Waagebalkens führen und Ihre Sicherheit gefährden könnte.

Kapitel IV Benutzung lernen

4.2 Schutzfunktion

- Wenn das System während des Betriebs nicht richtig läuft oder illegal betrieben wird, wird der Scooter den Bediener auf verschiedene Weise auffordern, wie z. Das System kann nicht in den Selbstausgleichsmodus wechseln.
- Wenn Sie auf den Roller steigen, geht das Pedal um mehr als 10 Grad vorwärts oder rückwärts.
- Die Spannung der Batterie ist zu niedrig.
- Während des Ladevorgangs.
- Während des Betriebs das Pedal nicht drehen und den Betrieb verbieten.
- Geschwindigkeitsüberschreitung.
- Die Kraft ist nicht genug.
- Das Hoverboard wackelt länger als 30 Sekunden hin und her.
- System tritt in den Schutzmodus ein, Alarmanzeige leuchtet, Summeralarme mit hoher Frequenz.
- Die Plattform bewegt sich um mehr als 35 Grad vorwärts oder rückwärts, das Hoverboard wechselt direkt in den Stoppmodus.
- Reifenstillstand, zwei Sekunden später wechselt das Hoverboard in den Abschaltmodus.
- Die Batteriespannung ist niedriger als der Schutzwert, 15 Sekunden später wechselt das Hoverboard in den Abschaltmodus.
- Anhaltende große Stromentladung (z. B. langes Klettern an einem sehr steilen Hang), 15 Sekunden später wechselt das Hoverboard in den Abschaltmodus.

ACHTUNG!

Wenn der Scooter in den Aus-Zustand wechselt, sperrt das System den Scooter automatisch. Es kann entriegelt werden, wenn die Verriegelungstaste gedrückt wird. Fahren Sie mit dem Scooter nicht weiter, wenn die Batterie erschöpft ist oder das System eine sichere Abschaltung signalisiert. Der Scooter kann nicht ausbalanciert werden, wenn die Batterie schwach ist, und in diesem Fall kann der Fahrer verletzt werden. Wenn die Batterie ein Minimum erreicht, wird die weitere Fahrt mit dem Scooter die Batterielebensdauer beeinträchtigen.

4.3 Fahrpraxis

Bevor Sie mit dem Scooter im Freien fahren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie mit den Fahrtechniken vertraut sind:

- Bitte tragen Sie möglichst Freizeitkleidung und flache Schuhe, um flexibel zu bleiben.
- Üben Sie das Fahren des Scooters auf freiem Feld, bis Sie problemlos aufsteigen, vorwärts und rückwärts fahren, anhalten und absteigen können.
- Stellen Sie sicher, dass die Straße eben ist.
- Wenn Sie wissen, dass der Scooter in welchem Gelände abgebremst werden muss, können Sie auf verschiedenen Geländen fahren. Und Sie können den Scooter jederzeit vom Boden abheben.
- Das Hoverboard ist ein Transportfahrzeug, das für glatte Straßen ausgelegt ist. Bitte verlangsamen Sie, um die Sicherheit beim Fahren auf unebenen Straßen zu gewährleisten.
- Wenn Sie mit Rollern nicht vertraut sind, vermeiden Sie es bitte, an einen Ort zu fahren, an dem es Fußgänger und Hindernisse und andere potenzielle Risikofaktoren gibt. Seien Sie beim Betreten der Tür vorsichtig, um sicherzustellen, dass der Roller passieren kann.

Kapitel V Rückstellung

Da das Hoverboard ein intelligentes elektrisches Produkt ist, kann es manchmal zu Problemen mit Systemstörungen kommen. Wenn das Hoverboard zittert und weiterhin Alarm gibt, versuchen Sie bitte, es zurückzusetzen.

Die Schritte zum Zurücksetzen des Scooters sind wie folgt:

1. Stellen Sie sicher, dass das Hoverboard vollständig aufgeladen ist.
2. Halten Sie das Hoverboard-Pedal parallel zum Boden.
3. Schalten Sie das Hoverboard aus; Halten Sie dann die Einschalttaste etwa 6-7 Sekunden lang gedrückt. (Sie werden sehen, wie die LED-Leuchten der Räder auf beiden Seiten blinken.)
4. Schalten Sie das Hoverboard erneut aus, um die Neukalibrierung abzuschließen.
5. Schalten Sie das Hoverboard ein und es ist wieder in gutem Zustand und Sie können es ohne Angst weiter benutzen.

Kapitel VI Über die sichere Verwendung

Wir hoffen, dass jeder Fahrer das Hoverboard sicher fahren und Spaß daran haben kann. Wenn Sie an die Erfahrungen zurückdenken, wenn Sie Fahrradfahren, Autofahren, Skifahren oder andere Transportmittel lernen, können Ihnen alle dabei helfen, schneller etwas über das Hoverboard zu lernen.

- Befolgen Sie die <Bedienungsanleitung>, Sie können das Hoverboard sicher fahren. Wir empfehlen Ihnen dringend, das Handbuch beim ersten Mal sorgfältig zu lesen.

Stellen Sie vor dem Fahren sicher, dass die Reifen in Ordnung sind und die Ersatzteile dicht sind. Wenn etwas Unnormales vorliegt, wenden Sie sich bitte sofort an die Agentur für die Reparatur.

- Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, daraus erhalten Sie viele wichtige Informationen, einschließlich Geschwindigkeitsbegrenzung, Blinkerwarnung und sicheres Abschalten usw.
- Bitte verwenden Sie den Scooter niemals für etwas, das zu Personen- und Sachschäden führen kann.
- Bitte verändern Sie die Ersatzteile des Hoverboards nicht. Da es die Kapazität des Scooters stark beeinträchtigen und sogar zerstören kann, können unterdessen einige Nebenwirkungen auftreten.

6.1 Die Gewichtsbegrenzung des Bedieners

- Der Grund der Gewichtsbegrenzung: 1, garantieren die Sicherheit des Bedieners; 2 verringern den Schaden von überlastet.
- Maximale Belastung: 100 kg
- Mindestlast: 20 kg

WARNING! Überladen kann zu Stürzen führen.

6.2 Reichweite pro Ladung

Die Reichweite pro Ladung hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel:

- Topografie: Beim Fahren auf einer ebenen Straße ist die Fahrstrecke länger, andernfalls verkürzt sich die Fahrstrecke.
 - Gewicht: Das Körpergewicht des Fahrers kann die Fahrleistung beeinflussen. Temperatur: Stellen Sie den Scooter bei einer angemessenen Temperatur auf, um die Fahrleistung zu erhöhen. Wenn Sie es dagegen bei extremen Temperaturen aufstellen, verringert es die Fahrleistung.
 - Wartung: Wenn der Roller richtig aufgeladen und die Batterie in gutem Zustand ist, erhöht sich die Fahrleistung. Im gegenteiligen Fall reduziert es die Fahrleistung.
 - Geschwindigkeit und Fahrstil: Das Beibehalten einer moderaten Geschwindigkeit erhöht die Fahrleistung.
- Umgekehrt verringern häufige Starts, Stopps, Beschleunigungen und Verzögerungen die Fahrleistung.

6.3 Max.Geschwindigkeit

- Die Höchstgeschwindigkeit des Scooters hängt von dem von Ihnen gewählten Modell ab.
- Wenn das Hoverboard die Höchstgeschwindigkeit überschreitet, ertönt ein Alarm.
- In der zulässigen Geschwindigkeit kann sich das Hoverboard gut ausbalancieren. Wenn die Geschwindigkeit höher als die zulässige Geschwindigkeit ist, wird sie aufleuchten, um den Bediener zu warnen, langsamer zu werden.

Kapitel VII Sicher fahren

Dieses Kapitel konzentriert sich auf Sicherheitswissen und Warnungen. Lesen Sie alle Anweisungen für die sichere Montage und den sicheren Betrieb, bevor Sie dieses Fahrzeug in Betrieb nehmen. Das <Benutzerhandbuch> kann Sie durch die Funktionen und die Verwendung des selbstbalancierenden Hoverboards führen. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Fahrt sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass unsere Produkte Ihnen das beste Fahrerlebnis bieten.

ACHTUNG!

- Bitte machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit der Bedienung des Produkts vertraut. Auf diese Weise können Sie ihn in seinem besten Zustand verwenden, andernfalls könnten Sie stürzen, stürzen oder die Kontrolle über den Roller verlieren usw.
- Wenn Sie lernen, den Scooter zu fahren, vergewissern Sie sich bitte, dass alle Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.
- Wie das Tragen eines Helms, Knieschützers, Ellbogenschützers und anderer Schutzausrüstung.
- Selbstbalancierende Hoverboards sind auf den Kraftfahrzeugen nicht erlaubt.
- Kinder mit einem Gewicht von weniger als 20 kg, ältere, schwangere Frauen dürfen nicht fahren.
- Fahren Sie nicht, nachdem Sie getrunken oder Drogen genommen haben.
- Tragen Sie während der Fahrt nichts.
- Beim Fahren eines Hoverboards sollten Sie die örtlichen Verkehrsregeln befolgen und Fußgängern Vorfahrt gewähren.
- Bitte achten Sie auf die Dinge vor Ihnen. Eine gute Sicht hilft Ihnen, Ihr Hoverboard sicher zu fahren.
- Entspannen Sie Ihre Beine während der Fahrt und beugen Sie Ihre Knie leicht, um das Gleichgewicht zu halten, wenn Sie auf unebenem Boden stehen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Füße während der Fahrt immer auf den Pedalen sind.
- Selbstausgleichende Hoverboards können nur eine Person laden und nicht zwei oder mehr Personen.
- Starten oder stoppen Sie nicht plötzlich.
- Vermeiden Sie es, an steilen Hängen zu fahren.
- Fahren Sie nicht in dunklen Bereichen.

Kapitel VII Sicher fahren

- Das Gewicht des Benutzers und seines Gepäcks sollte die in der Anleitung angegebene Höchstlast nicht überschreiten, andernfalls kann der Fahrer leichter stürzen oder sich verletzen oder sogar das Hoverboard beschädigen. Außerdem sollte das Gewicht des Fahrers nicht geringer sein als die Mindestgewicht wie in der Anleitung angegeben. Andernfalls kann der Scooter nicht manipuliert werden, insbesondere bei Bergabfahrten kann der Scooter nicht langsamer werden oder sicher anhalten.
- Stellen Sie sicher, dass die Fahrgeschwindigkeit für Sie und andere sicher ist, und seien Sie bereit, jederzeit anzuhalten.
- Wenn Sie auf einen Verkehrsunfall stoßen, bleiben Sie bitte an der Stelle und warten Sie auf das Eintreffen der zuständigen Abteilungen, um sich darum zu kümmern.
- Wenn Sie den Scooter zusammen mit anderen fahrenden Benutzern fahren, halten Sie bitte einen gewissen Abstand voneinander, um Kollisionen zu vermeiden.
- Denken Sie immer daran, dass Sie beim Fahren des Scooters die Körpergröße um 10 cm erhöht haben. Achten Sie beim Passieren der Tür auf Ihren Kopf.
- Achten Sie beim Lenken auf Ihren Körperschwerpunkt, die heftige Bewegung des Schwerpunkts kann Sie in Gefahr bringen.
- Fahren Sie nicht an regnerischen Tagen sowie beim Rückwärtslaufen über lange Strecken, Rückwärtsfahren mit hoher Geschwindigkeit, Rückwärtsfahren mit hoher Geschwindigkeit in Kurven und bei überhöhter Geschwindigkeit.
- Das Personentransportmittel wurde nicht als medizinisches Gerät konzipiert, getestet oder damit in Verbindung gebracht. Daher müssen die Benutzer das Hoverboard selbst fahren.
- Vermeiden Sie das Fahren auf Hindernissen und übermäßig glatten Böden wie Schnee, Eis und rutschigen Böden. · Vermeiden Sie es, auf einem Boden zu fahren, der aus Stoff, Zweigen und Steinen besteht.
- Vermeiden Sie es, auf engem Raum oder an Orten mit Hindernissen zu fahren.
- Bitte fahren Sie den Scooter in der richtigen Umgebung. Wenn Sie die Erlaubnis von anderen in dieser Umgebung einholen müssen, holen Sie bitte zuerst deren Erlaubnis ein.
- Verbieten in einer unsicheren Umgebung. Diese unsicheren Umgebungen bedeuten brennbare Dämpfe, Flüssigkeiten, Staub oder Fasern, die leicht einen Brand verursachen können.

Kapitel VIII Die Verwendung der Batterie

Dieses Kapitel konzentriert sich auf Lademethoden, die Wartung des Akkus, zu beachtende Sicherheitsaspekte und Akkuspezifikationen.

Verwenden Sie den Akku aus Sicherheitsgründen für Sie und andere sowie zur Maximierung der Akkulebensdauer und -leistung unbedingt wie unten beschrieben.

8.1 Schwache Batterie

Wenn Sie feststellen, dass die Batterieanzeige rot ist und blinkt, weist dies auf eine schwache Batterie hin. Es wird empfohlen, das Fahren einzustellen. Wenn die Leistung niedrig ist und Sie nicht genug Energie haben, um normal zu fahren, neigt das System automatisch die Basis der Plattform, um den Bediener an der weiteren Nutzung zu hindern. Es ist sehr leicht zu stürzen, wenn Sie darauf bestehen, zu diesem Zeitpunkt zu fahren, was sich auf die Batterielebensdauer auswirkt.

· Verwenden Sie den Akku nicht in den folgenden Fällen.

1. Der Körper gibt einen Geruch oder Überhitzung ab.

2. Jede Substanz tritt aus.

· Der Akku wird nur von Fachleuten zerlegt und gewartet.

· Fassen Sie nichts an, was aus der Batterie ausläuft.

· Lassen Sie Kinder und Tiere den Akku nicht berühren. Der Fahrer muss die Batterie oder das Ladegerät herausziehen, bevor er die Batterie installiert. Während des Ladevorgangs können Sie nichts mit dem Hoverboard machen.

· Der Akku enthält gefährliche Substanzen, zerlegen Sie den Akku also nicht und stecken Sie nichts in den Akku.

· Verwenden Sie nur qualifizierte Ladegeräte, die von offiziellen Unternehmen geliefert werden.

· Überladen Sie die Lithium-Batterie nicht. Eine übermäßige Entladung kann ein Sicherheitsrisiko darstellen und ist auf Altbatterien beschränkt.

· Der Akku darf nur unter Genehmigung der örtlichen Gesetze verwendet werden.

8.2 Ladeschritte

· Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss trocken ist

· Stecken Sie zuerst den Schalter in die Stromschnittstelle (100 V ~ 24 QV: 50,60Hz).

Vergewissern Sie sich, dass das grüne Licht richtig leuchtet, und stecken Sie dann das andere Ende des Ladegeräts in den Scooter. · Wenn die rote Anzeige am Ladegerät aufleuchtet, um den normalen Ladevorgang anzuzeigen, prüfen Sie andernfalls, ob das Kabel angeschlossen ist.

· Wenn die Anzeigelampe am Ladegerät von rot nach grün wechselt, zeigt dies an, dass die Stromversorgung vollständig aufgeladen ist. In diesem Fall beenden Sie bitte den Ladevorgang. Eine Überladung beeinträchtigt die Lebensdauer des Akkus.

Kapitel VIII Die Verwendung der Batterie

- Hinweis zur Verwendung des ortsüblichen Steckers.
- Bitte befolgen Sie die Anweisungen zum Aufladen und Aufbewahren, andernfalls wird der Akku beschädigt und die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigt.
- Bitte halten Sie die Ladeumgebung sauber und trocken.
- Laden Sie es nicht auf, wenn der Ladeanschluss feucht ist.

8.3 Die Temperatur ist zu hoch oder zu niedrig

- Wenn Sie den Roller in guter Betriebseffizienz wünschen, muss die Batterietemperatur innerhalb des Bereichs der Spezifikation kontrolliert werden.
- Temperatur vor dem Laden und Ladevorgang muss innerhalb der empfohlenen Werte liegen. In der Nähe der empfohlenen Temperatur ist die Ladeeffizienz am höchsten, wenn es zu kalt oder zu heiß ist, verlängert sich die Ladezeit oder es wird nicht vollständig aufgeladen.

8.4 Die Spezifikation der Batterie

NAME	PARAMETERS
Batterie	Litium-Ionen-Batterie 25.2V, 4Ah
Arbeitstemperatur	-15 ~ 50℃
Ladetemperatur	0 ~ 40 ℃
Relative Luftfeuchtigkeit der Lagerung	5% ~ 95%

8.5 Der Transport der Batterie

ACHTUNG!

Lithiumbatterien gelten als Gefahrgut. Der Transport muss nach örtlichem Recht erlaubt sein.

Kapitel IX Die Wartung des Hoverboards

Das Hoverboard muss gewartet werden. Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Schritte und wichtigen Betriebserinnerungen für die Wartung.

Bitte vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung und die Ladespule ausgeschaltet sind, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen. Ihr Verbot vor der Reinigung:

9.1 Reinigung

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung und die Ladespule ausgeschaltet sind.
- Wischen Sie die Hülle des Hoverboards mit einem weichen Tuch ab.

ACHTUNG!

- Staubdicht und wasserdicht ist IP54 und kann Staub und Spritzwasser verhindern.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in das Hauptgerät des Scooters, um dauerhafte Schäden an der internen Elektronik zu vermeiden.

9.2 Lagerung

- Laden Sie das Hoverboard vor der Lagerung vollständig auf, um ein Überladen der Batterie zu vermeiden längere Zeit nicht benutzt.
- Wenn die Lagerzeit mehr als ein paar Monate beträgt, laden Sie es bitte einmal im Monat auf.
- Laden Sie den Scooter nicht auf, wenn die Lagertemperatur unter 0 Grad Celsius liegt. Sie können es in einer warmen Umgebung (über 10 Grad Celsius) aufladen.
- Sie können den Scooter abdecken, um zu verhindern, dass Staub seine Leistung beeinträchtigt.
- Bewahren Sie den Scooter im Innenbereich auf und stellen Sie ihn an einem Ort mit trockener Luft und geeigneter Temperatur auf.

ACHTUNG!

Um die Benutzersicherheit zu gewährleisten, ist es den Benutzern untersagt, den Scooter zu zerlegen, andernfalls bedeutet dies, dass Sie Ihr Garantierecht aufgeben.

Kapitel X Die Spezifikation des Hoverboards

6.5"



Spezifikation		
Name	Parameter	
Nettogewicht	7 KG (15,4 LBS)	
Mindestlast	20 KG (44 LBS)	
Maximale Last	100 KG (220 LBS)	
Maximale Geschwindigkeit	<15 KM/H (9,3 mph)	Distanz unterschiedlich je nach Gelände, Fahrweise und Beladung.
Steigfähigkeit	<15°	
Radius des Wendekreises	360°	
Energie	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku	
Ladespannung	100-240V 50-60Hz	
Produktabmessungen	630*190*180mm	
Reifen	6,5-Zoll-Vollreifen	

Wir hoffen, Sie können es genießen



- Gracias por elegir nuestro hoverboard que es una versión clave.
- El hoverboard es un producto de alta tecnología equipado con linternas y vehículos de dos ruedas.
- Lea todas las instrucciones de seguridad antes de operar este hoverboard.
- <Manual del Usuario> puede guiarlo a través de todas las características y el uso del producto.

¡ADVERTENCIA!

Advertencia: este producto puede estar limitado al uso en carreteras privadas (Verifique las regulaciones actuales en el área de uso). Recomendamos usar el equipo de protección adecuado. Por favor, familiarícese con cómo operar antes de usar este producto por primera vez. Por lo tanto, puede usarlo en las mejores condiciones o puede caerse o perder el control del hoverboard y etc.

- <Manual del Usuario> puede ayudarlo a aprender a conducir este hoverboard de forma segura
- <Manual del Usuario> ha notificado todas las instrucciones y precauciones. Si el operador no sigue las instrucciones o viola la advertencia, nuestra empresa no será responsable de ningún resultado relevante.

Si desea servicios y asistencia técnica, puede ponerse en contacto con la agencia local o nuestra compañía.

CATÁLOGO

Capítulo I Información general

1.1 Acerca del manual	51
1.2 El peligro de conducir	51
1.3 Preparación preoperatoria	51
1.4 Instrucciones relacionadas	51

Capítulo II Introducción al producto

2.1 Descripción del hoverboard	52
2.2 Accesorios	52
2.3 Dispositivo de indicación de información	52
2.4 Lista de embalaje	53

Capítulo III principios de funcionamiento

Capítulo IV aprende cómo usarlo

4.1 Aprende cómo usarlo	55
4.2 Protección	56
4.3 Práctica de conducción	56

Capítulo V restablecer

Capítulo VI uso seguro

6.1 límite de peso del operador	58
6.2 Cada kilometraje de carga	58
6.3 Velocidad máxima	58

Capítulo VII conducción segura

Capítulo VIII Uso de la batería

8.1 Baja potencia	61
8.2 Pasos de carga	61
8.3 La temperatura es demasiado alta o demasiado baja	62
8.4 Especificaciones de la batería	62
8.5 Transporte de la batería	62

Capítulo IX mantenimiento de hoverboard

9.1 limpieza	63
9.2 Almacenamiento	63

Capítulo X Especificaciones de hoverboard

Capítulo I Información general

1.1 Acerca del manual

Lea todas las instrucciones de montaje y operación de seguridad antes de operar un hoverboard.

< Manual del usuario > para guiarlo a través de la función y el uso del hoverboard.

Si tiene alguna pregunta o no puede obtener la información que desea del manual, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio postventa

1.2 El peligro de conducir

El hoverboard es una herramienta inteligente de transporte y entretenimiento Su tecnología y progreso de producción han sido severamente probados Sin embargo, si no sigue los requisitos del manual, puede estar en riesgo de lesión

ADVERTENCIA!

No importa cuándo y dónde se encuentre fuera de control y otras reglas, incluidas las violaciones del manual del usuario, puede causarle daño.

Lea este manual cuidadosamente para evitar lesiones.

1.3 Preparación preoperatoria

Antes de usar, verifique que la batería esté llena de electricidad Por favor encuentre más detalles en Capítulo VII.

1.4 Instrucciones relacionadas

Preste más atención a las advertencias y notas y preste atención a que son letras mayúsculas.

ADVERTENCIA:	El comportamiento de su importador lo pondrá en peligro.
NOTA:	Cuestiones que requieren atención y métodos de uso relacionados

Capítulo II Introducción al producto

2.1 Descripción del hoverboard

Monopatín suspendido controlado por equilibrio dinámico que se puede girar hacia adelante y hacia atrás y detenerse. Tiene la apariencia de una operación simple y fácil de controlar las ventajas de la protección del medio ambiente con bajas emisiones de carbono. Es un gran compañero.

2.2 Accesorios



2.3 Dispositivo de indicación de información

A Sensor de pedal

El hoverboard tiene 4 sensores debajo del pedal. Cuando el operador presiona el pedal, el scooter se ajusta automáticamente al modo de equilibrio.

Debe asegurarse de que el pedal esté siendo pisado al quitarlo. No pise la parte exterior del pedal. No coloque cosas en el pedal para que el hoverboard no pueda cerrar la posibilidad de una mayor extrusión e incluso causar lesiones personales y dañar el hoverboard en sí.

Capítulo II Introducción al producto

B Indicador de la batería durante el proceso de carga:

(Hoverboard): Luz LED amarilla parpadea: La batería se está cargando.

(Cargador) Luz LED roja: Proceso de carga activo.

(Cargador) Luz LED verde: Proceso de carga terminado.

Indicador de Batería durante el uso:

Luz LED verde: Entre 100 % y 25 % de la batería disponible.

Luz LED verde parpadea: Entre 25 % y 15 % de la batería disponible.

Luz LED roja parpadea con señal acústica: Batería por debajo del 15 %.

Bajar y recargar.

C Altavoz Bluetooth

Si ya ha comprado una versión de Bluetooth, escuchará un sonido Bluetooth después del inicio.

Será una breve pieza de música o una voz de oración. Luego puede conectar su scooter a su teléfono inteligente a través de Bluetooth El nombre de Bluetooth es GeekMe Después de que la conexión sea exitosa, puede disfrutar de la música a través de su teléfono inteligente.


2.4 Lista de embalaje

	NO.	Nombre	Cantidad
	1	6.5" hoverboard	1
	2	Cargador	1
	3	Manual	1

Capítulo III principios de funcionamiento

· El hoverboard se adapta al equilibrio dinámico, usando giroscopios internos y sensores de aceleración. El estado del hoverboard está controlado por el centro de gravedad, por el centro de gravedad del usuario. Está controlado por la regulación del motor del sistema de servo control. Sentirá sus movimientos y se acelerará a medida que su cuerpo se inclina hacia adelante. Cuando necesita girar, reduzca la velocidad y mueva el pie hacia adelante o atrás. Luego, el centro de gravedad del cuerpo se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha para que el scooter se pueda lograr hacia la izquierda o hacia la derecha.

El hoverboard con sistema de estabilidad dinámica inercial puede mantener el equilibrio hacia adelante y hacia atrás pero no puede garantizarse a la izquierda y a la derecha. Por lo tanto, el scooter necesita ser operado lentamente cuando cambie de la dirección, usted puede lesionarse debido a una gran fuerza centrífuga.



Capítulo IV aprende cómo usarlo

< Manual de usuario > ha informado todas las instrucciones y anotaciones de que el operador debe leer cuidadosamente y seguir estas instrucciones. Saber todas estas notas es muy importante para ti.

4.1 Aprende cómo usarlo

El primer paso es presionar el interruptor de encendido para abrir el monopatín suspendido.


El segundo paso es prepararse para conducir En primer lugar, un solo pie debajo del pedal en el sistema de interruptor de pie entrará en un estado de autoequilibrio Luego usa el otro pie para pisar el otro lado para operar.

El tercer paso es controlar el scooter hacia adelante o hacia atrás El movimiento del cuerpo al conducir no puede ser violento.

NOTA! Si activa el interruptor de pie cuando el hoverboard no está en equilibrio, el zumbador alertará a la policía Y el LED de advertencia encenderá el sistema no puede entrar en el estado de autoequilibrio No deberías ser operado en este momento.

El cuarto paso es controlar la dirección izquierda y derecha del scooter.

El Paso cinco es bajarse. Asegúrate de que el scooter esté abierto antes de bajar y luego deja un pie y deja el otro pie.



No se permite un giro brusco mientras conduce rápido o puede ser peligroso.

Está prohibido montar a horcajadas o girar repentinamente en pendientes, ya que esto puede hacer que el ángulo de equilibrio se incline y ponga en peligro su seguridad.

Capítulo IV aprende cómo usarlo

4.2 Protección

- Durante la operación, si el sistema no funciona correctamente o es operado ilegalmente, el scooter le pedirá al operador de diferentes maneras, como prohibir la alarma del zumbador del indicador de alarma de conducción. El sistema no puede ingresar al modo de autoequilibrio.
- El pedal se mueve hacia adelante o hacia atrás más de 10 grados al pisar el pedal.
- El voltaje de la batería es demasiado bajo.
- Durante la carga.
- El pedal no gira durante la operación para prohibir la operación.
- Exceso de velocidad.
- No hay suficiente motivación.
- La patineta sacude antes y después de más de 30 segundos.
- El sistema ingresa al modo de protección, el indicador de alarma ilumina la alarma del zumbador de alta frecuencia.
- Mover la plataforma hacia adelante o hacia atrás más de 35 grados, el hoverboard irá directamente al modo de detención.
- Después de que el neumático se apaga durante dos segundos, el hoverboard ingresa al modo de apagado.
- Voltaje de la batería por debajo del valor de protección, 15 segundos después el hoverboard entra en el modo.
- Descarga continua de alta corriente, como escalar pendientes muy empinadas durante 15 segundos después de que el hoverboard entre en el modo de apagado.

ADVERTENCIA!

El sistema bloquea automáticamente el scooter cuando el scooter entra en el estado cerrado Se puede desbloquear cuando se presiona el botón de bloqueo No continúe conduciendo el scooter cuando la batería se agota o el sistema envía una señal de apagado de seguridad Los scooters no se pueden equilibrar cuando la batería es baja. En este caso, el conductor puede lesionarse Si la batería alcanza un mínimo, continuar conduciendo un scooter afectará la duración de la batería.

4.3 Práctica de conducción

Asegúrese de estar familiarizado con las habilidades de manejo antes de conducir un scooter al aire libre:

- Por favor, use ropa casual y zapatos planos tanto como sea posible para mantener la flexibilidad.
- Practica conduciendo un scooter en el espacio abierto hasta que puedas subir y bajar fácilmente y bajar.
- Asegúrese de que la carretera sea plana
- Cuando esté familiarizado con el terreno en el que debe desacelerarse el scooter, puede conducir en un terreno diferente. Siempre puede conducir un scooter para salir del suelo.
- El hoverboard es un vehículo diseñado para carreteras planas Reduzca la velocidad mientras conduce en carreteras desiguales para mayor seguridad
- Si no está familiarizado con los scooters, evite conducir a lugares donde hay peatones y obstáculos y otros posibles factores de riesgo... Tenga cuidado al entrar a la puerta para asegurarse de que los scooters puedan pasar.

Capítulo V restablecer

Debido a que el skateboarding es un producto eléctrico inteligente que a veces presenta problemas de desorden del sistema Si el skateboarding suspendido se mueve y continúa la alarma, intente restablecer.

Los pasos para restablecer el scooter son los siguientes:

1. Asegúrese de que el hoverboard esté lleno de electricidad.
2. Mantenga el pedal de hoverboard paralelo al suelo.
3. Cierre el hoverboard. Luego mantenga presionado el botón de encendido durante unos 6-7 segundos(Verá parpadear las luces LED de las ruedas en ambos lados).
4. Cierre el hoverboard nuevamente para completar la recalibración.
5. Encienda el hoverboard y estará en buenas condiciones. Puede continuar usándola con seguridad.

Capítulo VI uso seguro

Esperamos que cada operador pueda montar un scooter de forma segura y disfrutarlo. Piensa en la experiencia pasada. Todo esto cuando aprendes a andar en bicicleta y esquiar o usar otro medio de transporte. Puede ayudarte a entender el scooter más rápido.

· Sigue el < Manual de usuario >, Puedes andar en hoverboard de forma segura. Le recomendamos encarecidamente que lea el manual cuidadosamente por primera vez.

Antes de montar para garantizar que las piezas de repuesto intactas aprieten cualquier anomalía, póngase en contacto con el agente de reparación de inmediato.

· Lea atentamente el manual a partir del cual recibirá mucha información importante, incluida la advertencia de indicador de límite de velocidad y el apagado seguro.

· Por favor, no use scooters para hacer cualquier cosa que pueda causar lesiones personales y daños a la propiedad.

· Por favor, no modifique las piezas de repuesto para skateboarding. Debido a que puede afectar seriamente la capacidad de carga de los scooters e incluso destruirlos, pueden ocurrir algunos efectos secundarios al mismo tiempo.

6.1 límite de peso del operador

· Razones para el límite de peso: 1 para garantizar la seguridad del operador 2 para reducir el daño por sobrecarga.

· Carga máxima 100KGS

· Carga mínima 20KGS

Advertencia La sobrecarga puede hacerte caer.

6.2 Cada kilometraje de carga

El rango de cada carga está relacionado con muchos factores, por ejemplo.

· Terreno: Conducir en una carretera plana será más largo o el kilometraje se acortará.

· Peso: El peso del operador puede afectar el kilometraje de conducción.

Temperatura: Colocar el scooter a la temperatura adecuada aumentará el kilometraje de conducción.

Por el contrario, si se coloca a temperaturas extremas, reducirá el kilometraje de conducción.

· Mantenimiento: Si el scooter carga la batería correcta en buenas condiciones aumentará el kilometraje. Por el contrario, reducirá el kilometraje.

Velocidad y estilo de conducción: Mantener una velocidad media aumentará el kilometraje.

Por el contrario, el arranque frecuente para detener la aceleración y la desaceleración reducirá el kilometraje de conducción.

6.3 Velocidad máxima

· La velocidad máxima de un scooter depende del modelo que elija.

· Alarma cuando el scooter excede la velocidad máxima.

· El hoverboard a la velocidad permitida puede equilibrarse bien. Cuando es más rápido.

· Disminuye la velocidad del operador de advertencia sobre la velocidad permitida.

Capítulo VII conducción segura

Este capítulo se centrará en el conocimiento y las precauciones de seguridad. Lea todas las instrucciones para el montaje y operación seguros antes de operar este vehículo.

< Manual de usuario > puede guiarlo a través de la función y el uso del skateboarding suspendido. Lea el manual del usuario cuidadosamente antes de conducir para asegurarse de que nuestros productos le brinden la mejor experiencia de manejo.

ADVERTENCIA!

Por favor, familiarícese con cómo operar antes de usar este producto por primera vez.

De esta forma puede usarlo en las mejores condiciones o puede colapsar o perder el control. Scooter y demás.

- Cuando aprenda a conducir un scooter, asegúrese de tomar todas las medidas de seguridad.

Por ejemplo, usar un codo de rodilla de casco y otro equipo de protección.

- No se permite el uso del hoverboard en la carretera para automóviles.
- Las mujeres embarazadas y los que pesan menos de 20 kg no pueden conducir.
- No conduzca después de beber o tomar drogas.
- No lleve nada mientras conduce.
- Debe seguir las reglas de tráfico locales para dar paso a los peatones mientras conduce un scooter.
- Por favor, preste atención a lo que está delante de usted. Mantener una buena vista te ayudará a conducir un scooter de forma segura.
- Relaje las piernas mientras conduce mientras dobla las rodillas ligeramente para ayudar a mantener el equilibrio.
- Asegúrate de que tus pies siempre pisen el pedal mientras conduces.
- El hoverboard solo puede cargar a una persona que no puede cargar dos o más personas.
- No empieces o detengas de repente.
- Evite conducir en pendientes pronunciadas.
- No conduzcas en un lugar oscuro.

Capítulo VII conducción segura

El peso de los usuarios y sus artículos no debe exceder

Además, el peso del conductor no debe ser menor que Descripción De lo contrario, el scooter no será manipulado, especialmente cuando el scooter cuesta abajo no puede ralentizarse ni detenerse con seguridad

Asegúrese de que la velocidad de manejo sea segura para usted y para los demás y esté lista para detenerse en cualquier momento

Cuando se encuentre con un accidente de tráfico, quédese en la escena esperando la llegada de los departamentos pertinentes para su manejo

Cuando conduzca un scooter con otros conductores, mantenga una cierta distancia de los siguientes vehículos Para evitar colisiones

Recuerde que ha agregado 10 centímetros de altura mientras conduce un scooter Presta atención a la puerta

El ejercicio extenuante que debe prestar atención al centro de gravedad de su cuerpo a medida que gira puede ser peligroso para usted

No viaje en días lluviosos e inversión de larga distancia Reversiones de alta velocidad Reversiones de alta velocidad y exceso de velocidad

El transporte personal no ha sido diseñado para probar o relacionado con equipos médicos Por lo tanto, los usuarios deben andar en monopatín

Evite conducir a pisos ásperos y demasiado lisos, como hielo de nieve y pisos lisos

Evite conducir en el suelo compuesto de ramas de tela y piedras

Evite conducir en espacios pequeños u obstáculos

Por favor, conduzca el scooter en el entorno apropiado Si necesita permiso de otras personas en este entorno, primero obtenga su permiso

Está prohibido usarlo en un entorno inseguro Estos entornos inseguros significan que el polvo líquido o las fibras de vapor inflamable pueden provocar un incendio

Capítulo VIII Uso de la batería

Este capítulo se centra en cómo el método de carga para mantener la batería debe prestar atención a los problemas de seguridad

Y las especificaciones de la batería

Para la seguridad de usted y de los demás y para maximizar la duración de la batería y el rendimiento de la batería, asegúrese de usar la batería como se describe a continuación

8.1 Baja potencia

Cuando nota que el indicador de la batería es rojo y parpadea, indica que la batería está baja. Sí, si Te sugiero que dejes de conducir. Cuando la falta de energía no tiene suficiente energía para su conducción normal, el sistema apaga automáticamente la base de la plataforma para evitar que el operador continúe usándola. Esta vez insistir en que conducir es fácil de caer afectará la duración de la vida.

No use la batería en las siguientes condiciones

1.El cuerpo huele o se sobrecalienta

2.Cualquier fuga de material

Los profesionales solo desmontan y mantienen la batería

No toque nada con la fuga de la batería

No permita que los niños y los animales toquen la batería. El conductor debe sacar la batería o el cargador antes de instalar la batería. No puedes hacer nada con hoverboard al cargar.

La batería contiene sustancias peligrosas. No retire la batería. No inserte nada en la batería.

Use solo cargadores calificados proporcionados por compañías regulares

No permita que las baterías de litio se descarguen en exceso. La descarga excesiva puede causar riesgos de seguridad limitados a las baterías usadas.

La batería solo se puede usar según lo permita la ley local.

8.2 Pasos de carga

Asegúrese de que el puerto de carga esté seco.

Primero inserte el interruptor en la interfaz de potencia 100V ~ 240V 50/60Hz. Verifique que la luz verde esté encendida correctamente e inserte el otro extremo del cargador en el scooter.

Cuando la luz roja en el cargador se enciende para indicar una carga normal, verifique que la línea esté conectada.

Cuando el indicador en el cargador cambia de rojo a verde, la fuente de alimentación está llena de electricidad. En este caso, por favor, deje de cargar la caja. La sobrecarga puede afectar la duración de la batería.

Chapitre VIII L'utilisation de la batterie

Preste atención al uso de enchufes estándar locales

Por favor, siga las instrucciones para cargar y almacenar de lo contrario dañará la duración de la batería

Por favor, mantenga el ambiente de carga limpio y seco

No cargue cuando el puerto de carga esté húmedo

8.3 La temperatura es demasiado alta o demasiado baja

Si desea que el scooter tenga una buena eficiencia operativa, la temperatura de la batería debe controlarse dentro del rango de especificaciones:

La temperatura antes de la carga y durante la carga debe estar dentro del rango recomendado Cerca de la eficiencia de carga de temperatura recomendada más alta si el tiempo de carga es demasiado frío o demasiado caliente será más largo o no está lleno

8.4 Especificaciones de la batería

Nombre	Parámetros
Batería	Batería de iones de litio 25.2V, 4Ah
Temperatura de funcionamiento	-15 ~ 50℃
Temperatura de carga	0 ~ 40 ℃
Humedad relativa de almacenamiento	5% ~ 95%

8.5 Transporte de la batería

ADVERTENCIA!

Las baterías de litio se consideran materiales peligrosos Su transporte debe ser permitido por las leyes locales.

Capítulo IX mantenimiento de hoverboard

El hoverboard necesita mantenimiento Este capítulo se centra en los pasos para mantenerlo y recordatorios operativos importantes.

Asegúrese de que la bobina de alimentación y carga esté apagada antes de hacer lo siguiente
Prohibición antes de la limpieza:

9.1 limpieza

- Para garantizar que la alimentación y la bobina de carga estén apagadas
- Limpie la carcasa del hoverboard con un paño suave

ADVERTENCIA!

- The level of dust-proof and waterproof is IP54 and can prevent wee dust and splashing water.
- Avoid water or other liquids from penetrating into the scooter's main unit to avoid permanent damage to internal electronics.

9.2 Almacenamiento

- Llene el hoverboard antes de almacenarlo para evitar que la batería se descargue en exceso durante un largo período de tiempo.
- Si la temperatura de almacenamiento es inferior a 0 grados Celsius, no cargue el scooter.
- Se puede cargar por encima de 10 grados Celsius en un ambiente cálido.
- Puede usar una máscara para scooters para evitar que el polvo afecte su rendimiento.
- Guarde el scooter en el interior donde la temperatura de secado del aire sea adecuada.

ADVERTENCIA!

Prohibir a los usuarios desmontar el scooter para proteger la seguridad del usuario por lo contrario, significa que renunciará al derecho de garantía.

Capítulo X Especificaciones de hoverboard

6.5"



Especificaciones		
Nombre	Parámetros	
Peso neto	7 KGS (15.4 LBS)	
Carga mínima	20 KGS (44 LBS)	
Carga máxima	100 KGS (220 LBS)	
Velocidad máxima	<15 KM/H (9.3 mph)	La distancia varía según el estilo de conducción del terreno y la carga
Capacidad de escalada	<15°	
Radio de giro	360°	
Energía	Batería recargable de iones de litio	
Voltaje del cargador	100-240V 50-60Hz	
Dimensiones del producto	630*190*180mm	
Neumático	Neumático macizo de 6,5"	

Espero que te guste



- Grazie per aver scelto uno dei nostri hoverboard che è una versione chiave.
 - Hoverboard sono prodotti d'alta tecnica con luci colorate e veicoli a doppia ruota.
 - Si prega di leggere tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare questo veicolo.
 - "Manuale d'uso" può guidarvi attraverso tutte le funzioni e l'utilizzo del prodotto.
-

ATTENZIONE!

Attenzione: questo prodotto potrebbe essere limitato all'uso su strada privata (verificare le norme vigenti nel territorio di utilizzo). Si consiglia di utilizzare un equipaggiamento protettivo adeguato.

- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, si consiglia di familiarizzare con il suo funzionamento. In questo modo in modo da poterlo utilizzare al meglio, altrimenti si rischia di cadere o di perdere il controllo dell'hoverboard, ecc.

- <Il <manuale d'uso> può aiutarvi a imparare a guidare questo hoverboard in modo sicuro.
- Se l'operatore non riesce a seguire le istruzioni o a violare gli avvertimenti, la nostra azienda non sarà responsabile di eventuali risultati correlati.
- Se si desidera ottenere i servizi e il supporto tecnologico, è possibile contattare l'agenzia locale o la nostra azienda. la nostra azienda.

CATALOGO

Capitolo I Informazioni generali

1.1 Sul manuale	67
1.2 Il rischio di guidare	67
1.3 La preparazione prima dell'intervento	67
1.4 Spiegazione correlata	67

Capitolo II Introduzione del prodotto

2.1 Descrizione del Hoverboard	68
2.2 Accessori	68
2.3 Principale operativo	68
2.4 Lista di imballaggio	69

Capitolo III Principio di funzionamento

Capitolo IV Imparare a usarlo

4.1 Imparare a usarlo	71
4.2 Funzione di protezione	72
4.3 Pratica di guida	72

Capitolo V Reset

Capitolo VI uso sicuro

6.1 límite de peso del operador	74
6.2 Cada kilometraje de carga	74
6.3 Velocidad máxima	74

Capitolo VII Guidare in sicurezza

Capitolo VIII L'utilizzo della batteria

8.1 BATTERIA BASSA	77
8.2 Fasi di ricarica	77
8.3 La temperatura è troppo alta o troppo bassa	78
8.4 Le specifiche della batteria	78
8.5 Il Trasporto di batteria	78

Capitolo IX La manutenzione dell'hoverboard

9.1 Pulire	79
9.2 Conversazione	79

Capitolo X Le specifiche dell'hoverboard

Capitolo I Informazioni generali

1.1 Sul manuale

Prima di utilizzare questo hoverboard, leggere tutte le istruzioni per un montaggio e un utilizzo sicuri. Il <manuale d'uso> può guidarvi attraverso le funzioni e l'utilizzo dell'hoverboard. Se avete domande o non riuscite a ottenere le informazioni che desiderate dal manuale, vi preghiamo di contattare il nostro servizio post-vendita in qualsiasi momento.

1.2 Il rischio di guidare

L'hoverboard è uno strumento di trasporto e di svago intelligente. La sua tecnologia e i progressi della produzione vengono testate seriamente. Tuttavia, se non si seguono le indicazioni del manuale, si può correre il rischio di farsi male.

ATTENZIONE!

In qualsiasi momento e luogo, la caduta, la perdita di controllo, lo schiacciamento e così via, compresa la violazione delle regole del manuale d'uso, possono causare lesioni.

Per evitare di farsi male, leggere attentamente il presente manuale.

1.3 La preparazione prima dell'intervento

Prima dell'uso, è necessario verificare che la batteria sia completamente carica. Per maggiori dettagli, consultare il Capitolo VIII.

1.4 Spiegazione correlata

Prestare maggiore attenzione a "AVVERTENZA" e "NOTA", che sono tutte in alfabeto maiuscolo.

ATTENZIONE	Il vostro comportamento da importatori vi coinvolgerà in una condizione di pericolo.
NOTA:	Le questioni e i relativi metodi di utilizzo che richiedono la vostra attenzione.

Capitolo II Introduzione del prodotto

2.1 Descrizione del Hoverboard

L'hoverboard può andare avanti, indietro, sterzare e fermarsi controllato dall'equilibrio dinamico. Possiede un aspetto alla moda, un funzionamento semplice, facile da controllare, a basse emissioni di carbonio e protezione ambientale, ecc. È un ottimo compagno di viaggio.

2.2 Accessori



2.3 Principale operativo

A Sensore del pedale

L'hoverboard è dotato di 4 sensori sotto i pedali; quando l'operatore calpesta il pedale, l'hoverboard si regola automaticamente in base al modello di bilanciamento.

Quando lo si guida, è necessario assicurarsi che il pedale venga calpestato; si prega di non calpestare le parti esterne al pedale.

Non mettere oggetti sui pedali per evitare che l'hoverboard si spenga, aumentando la possibilità di schiacciamento e causando persino lesioni personali e danni al hoverboard stesso.

Capitolo II Introduzione del prodotto

B Indicatore della batteria durante la ricarica:

(Hoverboard) LED gialla lampeggiante: caricamento della batteria in corso.

(Caricabatteria) LED rossa: caricamento della batteria non concluso.

(Caricabatteria) LED verde: caricamento della batteria concluso.

Indicatore della batteria durante l'utilizzo:

LED verde: capacita' della batteria tra il 100 % e il 25 %.

LED-Lampe verte clignote: Encore 25 % à 15 % de puissance.

LED rossa lampeggiante con tono di avviso: capacita' della batteria sotto il 15 %. Scendere e caricare.

C Altoparlante Bluetooth

Se si è acquistata una versione Bluetooth, dopo l'avvio si sentirà un tono Bluetooth, un breve brano musicale o una frase vocale. A questo punto è possibile connettere l'hoverboard con lo smartphone tramite Bluetooth. Il nome del Bluetooth è GeekMe. Dopo una connessione riuscita, è possibile ascoltare la musica dallo smartphone.

2.4 Lista di imballaggio

	NO.	Nome	Quantità
	1	6.5" hoverboard	1
	2	caricabatterie	1
	3	Manuale	1


Capitolo III Principio di funzionamento

- L'hoverboard si adatta all'equilibrio dinamico, utilizzando il giroscopio interno e i sensori di accelerazione. Lo stato dell'hoverboard è controllato dal centro di gravità.

Il centro di gravità dell'utente è regolato da un motore controllato da un sistema di controllo servoassistito. Quando ci si piega in avanti, il dispositivo rileva le azioni dell'utente per accelerare. Quando è necessario sterzare, rallentare e muovere il piede in avanti o indietro, il baricentro del corpo si sposta a destra o a sinistra e l'hoverboard può quindi muoversi a destra o a sinistra.

L'hoverboard è dotato di un sistema di stabilizzazione dinamica inerziale, quindi è in grado di mantenere l'equilibrio antero-posteriore.

ma non può garantire l'equilibrio a destra e a sinistra. Pertanto, quando si sterza, l'hoverboard deve essere azionato lentamente, per evitare di farsi male a causa della grande forza centrifuga.



Capitolo IV Imparare a usarlo

Il <Manuale dell'utente> contiene tutte le istruzioni e le note; l'operatore deve leggerlo attentamente e seguire queste istruzioni. È molto importante che l'utente conosca tutte queste note.

4.1 Imparare a usarlo

Fase 1: premere l'interruttore di alimentazione per accendere l'hoverboard.


Fase 2: i preparativi per la guida. Per prima cosa, premere un piede per attivare l'interruttore a pedale sul pedale e il sistema entrerà nello stato di autobilanciamento. Poi, con l'altro piede, si passa all'altro lato per manovrarlo.

Fase 3: prendere il controllo dell'hoverboard in avanti o indietro. Il movimento del corpo non può essere drammatico durante la guida.

NOTA: Se l'hoverboard non raggiunge la condizione di bilanciamento quando si attiva l'interruttore a pedale, il cicalino emette un allarme. Il LED di avvertimento si accende: il sistema non è in grado di raggiungere la condizione di autobilanciamento. In questo momento non si dovrebbe operare.

Fase 4: controllare la direzione destra e sinistra dell'hoverboard.

Fase 5: scendere. Prima di scendere, assicurarsi che l'hoverboard sia ancora acceso, quindi lasciare un piede e poi l'altro.



È vietato girare violentemente durante la guida veloce, altrimenti sarà pericoloso.

È vietato guidare di traverso o sbandare in pendenza, perché ciò comporterebbe l'inclinazione dell'angolo dell'equilibrio e metterebbe in pericolo la vostra sicurezza.

Capitolo IV Imparare a usarlo

4.2 Funzione di protezione

- Durante il funzionamento, se il sistema funziona in modo non corretto o se viene azionato illegalmente, l'hoverboard segnala all'operatore diverse modalità, come il divieto di guida, l'accensione di spie di allarme e l'emissione di segnali acustici a intermittenza. Il sistema non può entrare in modalità di autobilanciamento.
- Quando si sale sull'hoverboard, il pedale va in avanti o indietro di oltre 10 gradi.
- La tensione della batteria è troppo bassa.
- Durante la carica.
- Durante il funzionamento, il pedale si ribalta e impedisce il funzionamento.
- Eccessiva velocità.
- La potenza non è sufficiente.
- L'hoverboard si agita avanti e indietro per più di 30 secondi.
- Il sistema entra in modalità di protezione, l'indicatore di allarme si accende e il cicalino emette un allarme ad alta frequenza.
- La piattaforma va in avanti o indietro per più di 35 gradi, l'hoverboard entra direttamente in modalità di arresto.
- Se la piattaforma si sposta in avanti o indietro di oltre 35 gradi, l'hoverboard passa direttamente alla modalità di arresto.
- La tensione della batteria è inferiore al valore di protezione, 15 secondi dopo l'hoverboard entra in modalità di spegnimento entra in modalità di spegnimento.
- Se la corrente di scarica continua è elevata (ad esempio, se si sale a lungo su un pendio molto ripido), dopo 15 secondi l'hoverboard entra in modalità di spegnimento.

ATTENZIONE!

Quando l'hoverboard entra in stato di riposo, il sistema lo blocca automaticamente. Può essere sbloccato quando si preme il pulsante di blocco. Non continuare a guidare l'hoverboard quando la batteria è scarica o il sistema segnala un arresto sicuro. L'hoverboard non può essere bilanciato quando la batteria è scarica e in questo caso il conducente potrebbe farsi male. Se la batteria raggiunge il livello minimo, continuare a guidare l'hoverboard compromette la durata della batteria.

4.3 Pratica di guida

Prima di guidare l'hoverboard all'aperto, assicurarsi di avere familiarità con le abilità di guida:

- Si prega di indossare abiti casual e scarpe basse il più possibile per mantenere la flessibilità.
- Esercitarsi a guidare l'hoverboard in uno spazio aperto finché non si riesce a salire, andare avanti, tornare indietro, fermarsi e scendere con facilità.
- Assicuratevi che la strada sia pianeggiante.
- Quando si sa che l'hoverboard deve essere rallentato su quale terreno, si può guidare su terreni diversi. E si può guidare l'hoverboard da terra in qualsiasi momento.
- L'hoverboard è un veicolo di trasporto progettato per strade lisce. Si prega di rallentare per garantire la sicurezza quando si guida su strade sconnesse.
- Se non si ha dimestichezza con Hoverboard, evitare di guidare in luoghi con pedoni e ostacoli e altri potenziali fattori di rischio. Fare attenzione quando si entra nella porta per assicurarsi che l'hoverboard possa passare.

Capitolo V Reset

Poiché l'hoverboard è un prodotto elettrico intelligente, a volte possono verificarsi problemi con i disturbi del sistema. Se l'hoverboard sussulta e continua ad allarmarsi, provare a resettare.

I passaggi per resettare l'hoverboard sono i seguenti:

1. Assicurarsi che l'hoverboard sia completamente carico.
2. Tenere il pedale dell'hoverboard appoggiato a terra.
3. Spegner l'hoverboard, quindi tenere premuto il pulsante di accensione per circa 6-7 secondi. (Vedrai lampeggiare le luci a LED delle ruote su entrambi i lati).
4. Spegner nuovamente l'hoverboard per completare la ricalibrazione.
5. Accendete l'hoverboard e sarà di nuovo in buone condizioni, e potrete continuare a usarlo senza timori.

Capitolo VI Informazioni sull'uso sicuro

Ci auguriamo che ogni operatore possa guidare l'hoverboard in modo sicuro e divertente. Ripensando alle esperienze fatte quando si è imparato ad andare in bicicletta, a guidare l'auto, a sciare o a utilizzare altri strumenti di trasporto, tutte queste esperienze possono aiutare a conoscere più velocemente l'hoverboard.

- Seguendo il <manuale d'uso>, è possibile guidare l'hoverboard in tutta sicurezza. Si consiglia vivamente di leggere attentamente il manuale al primo utilizzo. Prima di andare in giro, assicurarsi che le gomme siano buone, i pezzi di ricambio siano stretti, se c'è qualcosa di anormale, si prega di contattare l'agenzia per la riparazione immediatamente.
- Si prega di leggere attentamente il manuale, da cui si possono ricavare molte informazioni importanti, tra cui limitazione della velocità, avvertimento degli indicatori e spegnimento in sicurezza, ecc.
- Non usare mai l'hoverboard per fare qualcosa che potrebbe causare lesioni personali e perdite di proprietà.
- Non modificare le parti di ricambio dell'hoverboard. Perché può influenzare negativamente la capacità del hoverboard e persino distruggerlo; nel frattempo, possono verificarsi alcuni effetti collaterali.

6.1 Il limite di peso dell'operatore

- Il motivo della limitazione di peso: 1, garantire la sicurezza dell'operatore; 2 diminuire i danni da sovraccarico. danni da sovraccarico.
- Peso limite: 100 KG
- Carico minimo: 20KGS

ATTENZIONE! Il sovraccarico può farvi cadere.

6.2 Autonomia per carica

L'autonomia per carica è legata a molti fattori, ad esempio:

- Topografia: quando si guida su una strada pianeggiante, il chilometraggio di guida sarà più lungo, altrimenti il chilometraggio di guida sarà ridotto.
- Peso: Il peso corporeo dell'operatore può influenzare il chilometraggio di guida Temperatura: Se l'hoverboard viene posizionato a una temperatura adeguata, il chilometraggio di guida aumenta. Al contrario, se lo si colloca a una temperatura estrema, il chilometraggio diminuirà.
- Manutenzione: Se l'hoverboard viene caricato correttamente e la batteria è in buone condizioni, il chilometraggio aumenta. Nel caso opposto, il chilometraggio diminuirà.
- Velocità e stile di guida: Mantenere una velocità moderata aumenta il chilometraggio. Al contrario, frequenti partenze, arresti, accelerazioni e decelerazioni ridurranno il chilometraggio.

6.3 Velocità massima

- La velocità massima del hoverboard dipende dal modello scelto.
- Quando l'hoverboard supera la velocità massima, suona un allarme.
- Alla velocità consentita, l'hoverboard è in grado di bilanciarsi bene. Quando la velocità è superiore Quando la velocità è superiore a quella consentita, si accende per avvisare l'operatore di rallentare.

Capitolo VII Guidare in sicurezza

Questo capitolo si concentra sulle nozioni e sulle avvertenze di sicurezza. Leggere tutte le istruzioni per un montaggio e un funzionamento sicuri prima di utilizzare questo veicolo.

Il <manuale d'uso> può guidarvi attraverso le funzioni e l'uso dell'hoverboard a bilanciamento selettivo. Leggete attentamente il manuale d'uso prima di guidare per assicurarvi che i nostri prodotti vi offrano la migliore esperienza di guida.

ATTENZIONE!

- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, si consiglia di familiarizzare con il suo funzionamento. In questo modo è possibile utilizzarlo al meglio, altrimenti si può incorrere in incidenti, cadute o perdita di controllo dell'hoverboard, ecc. del hoverboard, ecc.
- Quando si impara a guidare l'hoverboard, assicurarsi di adottare tutte le misure di sicurezza. Come indossare un casco, ginocchiere, gomitiere e altri dispositivi di protezione.
- Gli hoverboard autobilanciati non sono ammessi sui veicoli a motore.
- I bambini di peso inferiore a 20 kg, gli anziani e le donne in gravidanza non possono guidare.
- Non guidare dopo aver bevuto o assunto droghe.
- Non trasportare nulla durante la guida.
- Quando si guida un hoverboard, è necessario seguire le regole del traffico locale e lasciare il posto ai pedoni.
- Prestare attenzione a ciò che si trova davanti a noi. Mantenere una buona visione vi aiuterà a guidare l'hoverboard in modo sicuro.
- Rilassate le gambe durante la guida e piegate leggermente le ginocchia per mantenere l'equilibrio quando vi trovate di fronte a un terreno irregolare.
- Assicurarsi che i piedi siano sempre sui pedali durante la guida.
- Gli hoverboard autobilanciati possono caricare solo una persona e non possono caricare due o più persone.
- Non avviarsi o fermarsi improvvisamente.
- Evitare di guidare su pendii ripidi.
- Non guidare in zone poco illuminate.

Capitolo VII Guidare in sicurezza

- Il peso dell'utente e dei suoi effetti personali non deve superare il carico massimo indicato nelle istruzioni. Inoltre, il peso del conducente non deve essere inferiore al peso minimo indicato nelle istruzioni, altrimenti il l'hoverboard non sarà in grado di essere manovrato, soprattutto in discesa, e l'hoverboard non potrà rallentare o fermarsi in modo sicuro. In caso contrario, l'hoverboard non potrà essere manovrato, soprattutto in discesa, e non potrà rallentare o fermarsi in modo sicuro.
- Assicuratevi che la velocità di guida sia sicura per voi e per gli altri e siate pronti a fermarvi in qualsiasi momento.
- Quando ci si imbatte in un incidente stradale, si prega di rimanere sul posto in attesa dell'arrivo dei servizi competenti per occuparsene.
- Quando si guida l'hoverboard insieme ad altri utenti, si prega di mantenere una certa distanza l'uno dall'altro per evitare collisioni. per evitare collisioni.
- Tenete sempre presente che la vostra altezza è aumentata di 10 cm quando guidate l'hoverboard. Prestare attenzione alla testa quando si passa davanti alla porta.
- Quando si sterza si deve tenere conto del baricentro del corpo, perché un movimento violento del baricentro può mettere in pericolo l'utente.
- Non guidare nei giorni di pioggia, né percorrere lunghe distanze all'indietro, correre all'indietro ad alta velocità, andare all'indietro ad alta velocità in curva e superare la velocità.
- Il trasporto personale non è stato progettato, testato o collegato per diventare un dispositivo medico. Pertanto, gli utenti devono guidare l'hoverboard da soli.
- Evitare di guidare su terreni ostruiti e troppo lisci, come neve, ghiaccio e pavimenti scivolosi. -Evitare di guidare su terreni costituiti da stoffe, ramoscelli e pietre.
- Evitare di guidare in spazi ristretti o in luoghi con ostacoli.
- Guidare l'hoverboard in un ambiente adeguato. Se è necessario chiedere il permesso ad altri in questo ambiente, si prega di chiedere prima il loro permesso.
- Vietare la guida in ambienti non sicuri. Per ambiente non sicuro si intende un ambiente infiammabile, con vapori, liquidi, polveri o fibre che possono facilmente provocare un incendio.

Capitolo VIII L'utilizzo della batteria

Questo capitolo si concentra sui metodi di ricarica, sulla manutenzione della batteria, sui problemi di sicurezza da tenere presenti, e le specifiche della batteria.

Per la sicurezza vostra e degli altri e per massimizzare la durata e le prestazioni della batteria, assicuratevi di utilizzare la batteria come descritto di seguito.

8.1 BATTERIA BASSA

Quando si nota che l'indicatore della batteria è rosso e lampeggiante, significa che la batteria è scarica. Si consiglia di interrompere la guida. Quando la batteria è scarica, l'energia non è sufficiente per guidare normalmente, il sistema si blocca automaticamente alla base della piattaforma per impedire all'operatore di continuare a usarla. È molto facile cadere se si insiste a guidare in questo momento, con conseguenti ripercussioni sulla durata della batteria.

- Non utilizzare la batteria nei seguenti casi.

1. Il corpo emette un odore o si surriscalda.
2. Qualsiasi sostanza fuoriesce.

- La batteria può essere smontata e sottoposta a manutenzione solo da professionisti.

- Non toccare nulla che fuoriesca dalla batteria.

- Non lasciare che bambini e animali tocchino la batteria. Il conducente deve estrarre la batteria o il caricabatterie prima di installare la batteria. Non si può fare nulla con l'hoverboard durante la carica.

- La batteria contiene sostanze pericolose al suo interno, quindi non smontatela e non inserite nulla al suo interno.

- Utilizzare solo caricabatterie qualificati forniti da un'azienda ufficiale.

- Non scaricare eccessivamente la batteria al litio. Una scarica eccessiva può causare rischi per la sicurezza ed è limitata alla rottamazione della batteria.

- La batteria può essere utilizzata solo con l'autorizzazione della legge locale.

8.2 Fasi di ricarica

- Assicurarsi che la porta di ricarica sia asciutta

- Per prima cosa collegare l'interruttore all'interfaccia di alimentazione (100V ~ 240V:50,60Hz).

verificare che la luce verde sia accesa correttamente, quindi collegare l'altra estremità del caricabatterie all'hoverboard.

- Quando la spia rossa sul caricabatterie si accende, indica che la carica è normale, altrimenti verificare che la linea sia collegata.

- Quando l'indicatore luminoso del caricabatterie passa da rosso a verde, significa che la carica è completa.

In questo caso, interrompere la carica. Una carica eccessiva compromette la durata della batteria.

Capitolo VIII L'utilizzo della batteria

- Si prega di utilizzare la spina standard locale.
- Seguire le istruzioni per la carica e la conservazione, altrimenti la batteria si danneggia e la sua durata si riduce.
- Mantenere l'ambiente di ricarica pulito e asciutto.
- Non caricare quando la porta di ricarica è umida.

8.3 La temperatura è troppo alta o troppo bassa

- Se si desidera che l'hoverboard abbia una buona efficienza operativa, la temperatura della batteria deve essere controllata entro i limiti delle specifiche.
- La temperatura prima della carica e il processo di carica devono rientrare nei valori consigliati. Se la temperatura è vicina a quella consigliata, l'efficienza di carica è massima; se è troppo fredda o calda, il tempo di carica sarà più lungo o non sarà completamente carica.

8.4 Le specifiche della batteria

NOME	PARAMETRI
Batteria	Batteria agli ioni di litio 25.2V, 4Ah
Temperatura di lavoro	-15 ~ 50 °C
Temperatura di ricarica	0 ~ 40 °C
Umidità relativa di stoccaggio	5% ~ 95%

8.5 Il Trasporto di batteria

ATTENZIONE!

Le batterie al litio sono considerate materiali pericolosi. Il trasporto deve essere autorizzato dalle leggi locali.

Capitolo IX La manutenzione dell'hoverboard

L'hoverboard deve essere sottoposto a manutenzione. Questo capitolo si concentra sui passaggi e sui promemoria operativi importanti per la manutenzione.

Assicurarsi che l'alimentazione e la bobina di carica siano spente prima di eseguire le operazioni seguenti. Prima di pulire l'hoverboard:

9.1 Pulire

- Assicurarsi che l'alimentazione e la bobina di carica siano spente.
- Pulire la scocca dell'hoverboard con un panno morbido.

ATTENZIONE!

- Il livello di impermeabilità alla polvere e all'acqua è IP54 e può prevenire la polvere e gli spruzzi d'acqua.
- Evita che acqua o altri liquidi penetrino nell'unità principale dell'hoverboard per evitare danni permanenti all'elettronica interna.

9.2 Conversazione

- Prima dello stoccaggio, caricare completamente l'hoverboard per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente a causa del mancato utilizzo per un lungo periodo.
- Se il tempo di stoccaggio è più di qualche mese, si prega di caricarlo una volta al mese.
- Non caricare l'hoverboard se la temperatura di stoccaggio è inferiore a 0 gradi Celsius. È possibile caricarlo in un ambiente caldo (sopra i 10 gradi Celsius).
- È possibile mascherare l'hoverboard per evitare che la polvere ne comprometta le prestazioni.
- Conservare l'hoverboard al chiuso e metterlo in un luogo con aria asciutta e temperatura adeguata.

ATTENZIONE!

Per proteggere la sicurezza dell'utente, è vietato smontare l'hoverboard, altrimenti si rinuncia al diritto di garanzia.

Capitolo X Le specifiche dell'hoverboard

6.5"



Specifiche		
Nome	Parametro	
Peso netto	7 KGS (15.4 LBS)	
Carico minimo	20 KGS (44 LBS)	
Carico massimo	100 KGS (220 LBS)	
Velocità massima	<15 KM/H (9.3 mph)	La distanza varia a seconda del terreno, dello stile di guida e del carico.
Capacità di salita	<15°	
Raggio del cerchio di sintonia	360°	
Energia	Batteria ricaricabile agli ioni di litio	
Tensione del caricatore	100-240V 50-60Hz	
Dimensioni del prodotto	630*190*180mm	
Pneumatico	Pneumatico solido da 6,5"	

Spero che vi potete godere



- Bedankt voor het kiezen van een van onze hoverboards die een sleutelversie is.
 - De hoverboards zijn high-tech producten met kleurrijke lichtjes en dubbele wielen.
 - Lees alle veiligheidsvoorschriften voordat u dit voertuig gebruikt.
 - <Gebruikershandleiding> kan u door alle functies en het gebruik van het product leiden.
-

WAARSCHUWING!

Waarschuwing: dit product kan beperkt zijn tot gebruik op particuliere wegen (controleer de geldende voorschriften in het gebied van gebruik). Wij raden u aan geschikte beschermingsmiddelen te gebruiken.

- Maak uzelf vertrouwd met de werking van dit product voordat u het voor het eerst gebruikt. Dus kun je het op zijn best gebruiken, anders kun je vallen of de controle over het hoverboard verliezen, enz.
- < Gebruiksaanwijzing> kan je helpen dit hoverboard veilig te leren besturen.
- <Gebruiksaanwijzing> heeft alle instructies en notities verteld, als de gebruiker de instructies niet volgt of de waarschuwing overtreedt, zal ons bedrijf niet verantwoordelijk zijn voor enige gerelateerde resultaten.
- Als u de diensten en technologische ondersteuning wilt krijgen, kunt u contact opnemen met het lokale agentschap of ons bedrijf.

CATALOG

Hoofdstuk I Algemene informatie

1.1 Over de handleiding	83
1.2 Het risico van rijden	83
1.3 De voorbereiding voor de operatie	83
1.4 Gerelateerde uitleg	83

Hoofdstuk II Productintroductie

2.1 Beschrijving van het hoverboard	84
2.2 Accessoires	84
2.3 Informatie geeft apparaten aan	84
2.4 Paklijst	85

Hoofdstuk III Werkingsprincipe

Hoofdstuk IV Leren gebruiken

4.1 Leer hoe het te gebruiken	87
4.2 Functie beschermen	88
4.3 Paardrijden	88

Hoofdstuk V Reset

Hoofdstuk VI Over veilig gebruik

6.1 De gewichtsbepijking van de bediener	90
6.2 Bereik per lading	90
6.3 Maximale snelheid	90

Hoofdstuk VII Veilig rijden

Hoofdstuk VIII Het gebruik van de batterij

8.1 Batterij bijna leeg	93
8.2 Opladestappen	93
8.3 De temperatuur is te hoog of te laag	94
8.4 De specificatie van de batterij	94
8.5 Het vervoer van de batterij	94

Hoofdstuk IX Het onderhoud van de hoverboard

9.1 Schoonmaken	95
9.2 Opslag	95

Hoofdstuk X De specificatie van de hoverboard

Hoofdstuk I Algemene informatie

1.1 Over de handleiding

Lees alle instructies voor veilige montage en bediening voordat u dit hoverboard gebruikt.

<Gebruikershandleiding> kan u door de functies en het gebruik van het hoverboard leiden.

Als u vragen hebt of de gewenste informatie niet uit de handleiding kunt halen, neem dan a.u.b. altijd contact op met onze dienst na verkoop.

1.2 Het risico van rijden

het hoverboard is een slim vervoers- en recreatiemiddel. De technologie en het productieproces zijn onderworpen aan strenge tests. Maar als u de aanwijzingen in de handleiding niet opvolgt, kunt u zich verwonden.

WAARSCHUWING!

Ongeacht wanneer en waar u valt, de controle verliest, geplet wordt, enz.

Lees deze handleiding zorgvuldig door om letsel te voorkomen.

1.3 De voorbereiding voor de operatie

Voor gebruik moet worden gecontroleerd of de batterij volledig is opgeladen. Meer details vindt u in Hoofdstuk VIII.

1.4 Gerelateerde uitleg

Besteed meer aandacht aan de rubrieken "Waarschuwing" en "Let op", die beide nauw verband houden met de veiligheid van het gebruik van het product.


Waarschuwing	Uw onbehoorlijk gedrag brengt u in een gevaarlijke toestand.
Let op:	De zaken en de bijbehorende gebruiksmethoden die uw aandacht nodig hebben.

Hoofdstuk II Productintroductie

2.1 Beschrijving van het hoverboard

Het hoverboard kan worden bestuurd door dynamisch balanceren om vooruit, achteruit, te sturen en te stoppen. Het bezit modieuze verschijning, eenvoudige verrichting, gemakkelijk te controleren, laag-koolstof en milieubescherming, enz.-voordeel. Het is een grote reisgenoot.

2.2 Accessoires



2.3 Informatie geeft apparaten aan

A Pedaalsensor

Het hoverboard heeft 4 sensoren onder de pedalen, wanneer de gebruiker op het pedaal stapt, zal het hoverboard zich automatisch aanpassen aan het evenwichtspatroon.

Let op dat het pedaal niet op de delen buiten het pedaal wordt getrapt.

Leg geen dingen op de pedalen waardoor het hoverboard niet kan worden uitgezet en de kans op verplettering toeneemt en zelfs persoonlijk letsel en schade aan het hoverboard zelf ontstaat.

Hoofdstuk II Productintroductie

B Batterij-indicator tijdens het opladen:

(Hoverboard) Geel LED-lampje knippert; geeft aan dat de batterij wordt opgeladen.

(Oplader) Rood LED-lampje; opladen is niet voltooid.

(Oplader) Groen LED-lampje opladen is voltooid.

Batterij-indicator tijdens het rijden:

Groen LED-lampje geeft aan van 100% tot 25% batterijniveau.

Groen knipperend LED-lampje geeft aan van 25% tot 15% batterijniveau.

Rood LED-lampje knippert met een pieptoon; geeft batterijniveau van minder dan 15% aan. Gebruik het hoverboard niet. Laad de batterij op.

C Bluetooth Luidspreker

Als u een Bluetooth-versie hebt gekocht, hoort u na het opstarten een Bluetooth-toon, een kort muziekstuk of een gesproken zin. Dan kun je je hoverboard verbinden met je smartphone via Bluetooth. De naam van Bluetooth is GeekMe. After succesvolle verbinding, kunt u genieten van de muziek door uw smartphone.


2.4 Paklijst

	NO.	Naam	Hoeveelheid
	1	6.5" hoverboard	1
	2	Lader	1
	3	Handmatig	1

Hoofdstuk III Werkingsprincipe

· Het hoverboard past zich aan Dynamisch evenwicht aan, met behulp van interne gyroscoop- en versnellingssensoren. De status van het hoverboard wordt bepaald door het zwaartepunt van de gebruiker. En het wordt aangepast door motor die door servo controle systeem wordt gecontroleerd. Wanneer u naar voren leunt, zal het uw acties voelen om te versnellen. Wanneer u moet uitwijken, vertraag het en beweeg je voet naar voren of naar achteren, dan beweegt het zwaartepunt van het lichaam naar links of rechts, waardoor het hoverboard naar links of rechts kan bewegen.

Het hoverboard heeft een inertiaal dynamisch stabilisatie systeem, dus het kan anterior-posterior... maar kan niet garanderen dat het links en rechts blijft. Daarom moet het hoverboard langzaam worden bediend wanneer u slinger, u kunt gewond raken bij een grote middelpuntvliedende kracht.



Hoofdstuk IV Leren gebruiken

<Gebruikershandleiding> alle instructies en opmerkingen heeft verteld, moet de gebruiker deze zorgvuldig lezen en deze instructies opvolgen. Het is heel belangrijk dat je al deze aantekeningen kent.

4.1 Leer hoe het te gebruiken

Stap 1: Druk op de stroomschakelaar om het hoverboard aan te zetten.

Stap 2: De voorbereidingen voor het rijden. Stap eerst op één voet om de voetschakelaar op het pedaal te activeren, en het systeem zal in zelfbalancerende toestand komen. Stap dan met de andere voet naar de andere kant om het te bedienen.


Stap 3: Neem de controle over het hoverboard voorwaarts of achterwaarts.

De beweging van het lichaam kan niet dramatisch zijn tijdens het rijden.

NOOT: Als de hoverboard niet in evenwicht is wanneer u de voetschakelaar activeert, zal de zoemer alarm slaan. En de waarschuwings-LED zal branden, het systeem kan niet in zelf-balancerende toestand komen. Op dit moment zou u niet moeten werken.

Stap 4: Controleer de linker en rechter richting van het hoverboard.

Stap 5: Uitstappen. Voordat je uitstapt, zorg je ervoor dat het hoverboard nog aanstaat, dan laat je één voet staan en daarna de andere voet.



Het is verboden om met geweld te draaien als je snel rijdt, anders is het gevaarlijk.

Het is verboden zijwaarts te rijden of uit te wijken op de helling, omdat dit leidt tot het scheefftrekken van de evenwichtszwaai en vervolgens uw veiligheid in gevaar brengt.

Hoofdstuk IV Leren gebruiken

4.2 Functie beschermen

- Als het systeem tijdens het gebruik verkeerd loopt of illegaal wordt bediend, zal het hoverboard de gebruiker op verschillende manieren waarschuwen, zoals een rijverbod, alarmlichten en pieptonen. Het systeem kan niet in de zelfbalancerende modus komen.
- Als je op het hoverboard stapt, gaat het pedaal meer dan 10 graden naar voren of naar achteren.
- De spanning van de batterij is te laag.
- Tijdens het opladen.
- Tijdens de werking blijft het pedaal onbeweeglijk en is de bediening verboden.
- Te hoge snelheid.
- De kracht is niet genoeg.
- Het hoverboard schudt meer dan 30 seconden heen en weer.
- Systeem gaat in de beschermingsmodus, alarmindicator licht op, zoemer alarmeert met hoge frequentie.
- Het platform gaat meer dan 35 graden naar voren of naar achteren, de hoverboard zal direct in de stop-modus.
- Banden uitvallen, twee seconden later schakelt het hoverboard uit.
- De batterijspanning is lager dan de beveiligingswaarde, 15 seconden later gaat het hoverboard in de uitschakelmodus.
- Bij voortdurende grote stroomontladingen (zoals het langdurig beklimmen van een zeer steile helling) gaat de hoverboard 15 seconden later over in de uitschakelmodus.

WAARSCHUWING!

Wanneer het hoverboard in de uit-stand komt, zal het systeem het hoverboard automatisch vergrendelen. Het kan worden ontgrendeld door op de vergrendelknop te drukken. Rijd niet verder met het hoverboard als de batterij leeg is of het systeem een veilige uitschakeling signaleert. Het hoverboard kan niet gebalanceerd worden als de batterij bijna leeg is, en in dat geval kan de bestuurder gewond raken. Als de batterij een minimum bereikt, zal het blijven rijden met het hoverboard de levensduur van de batterij beïnvloeden.

4.3 Paardrijden

Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de rijvaardigheid voordat u het hoverboard buiten gebruikt:

- Draag zoveel mogelijk vrijetijdskleding en platte schoenen om soepel te blijven.
- Oefen het besturen van het hoverboard in een open ruimte totdat u gemakkelijk kunt instappen, vooruitgaan, teruggaan, stoppen en uitstappen.
- Zorg ervoor dat de weg vlak is.
- Als je weet dat de hoverboard op welk terrein afgeremd moet worden, kun je op verschillende terreinen rijden. En je kunt het hoverboard altijd van de grond rijden.
- Het hoverboard is een transportvoertuig ontworpen voor gladde wegen. Vertraag voor de veiligheid bij het rijden op oneffen wegen.
- Als u niet bekend bent met hoverboards, vermijd dan het rijden naar een plaats met voetgangers en obstakels en andere potentiële risicofactoren.... Wees voorzichtig bij het betreden van de deur om ervoor te zorgen dat het hoverboard kan passeren.

Hoofdstuk V Reset

Omdat het hoverboard een slim elektrisch product is, kunnen er soms problemen zijn met systeemstoringen. Als de hoverboard schokt en blijft alarmeren, probeer hem dan te resetten.

De stappen om het hoverboard te resetten zijn als volgt:

1. Zorg ervoor dat het hoverboard volledig is opgeladen.
2. Houd het hoverboard pedaal parallel aan de grond.
3. Zet het hoverboard uit; houd vervolgens de aan/uit-knop ongeveer 6-7 seconden ingedrukt.
(Je ziet de LED lampjes van de wielen aan beide kanten knipperen).
4. Zet het hoverboard nogmaals uit om de herkalibratie te voltooien.
5. Zet het hoverboard aan en het zal weer in goede staat zijn en je kunt het zonder angst blijven gebruiken.

Hoofdstuk VI Over veilig gebruik

We hopen dat iedereen veilig en met plezier op het hoverboard kan rijden. Terugdenkend aan de ervaringen wanneer je leert fietsen, autorijden, skiën of andere vervoersmiddelen gebruikt, ze kunnen je allemaal helpen om het hoverboard sneller te leren kennen.

- Volg de <gebruiksaanwijzing>, dan kun je veilig op het hoverboard rijden. Wij raden u ten eerste aan de handleiding de eerste keer zorgvuldig te lezen.

Controleer voor het rijden of de banden goed zijn en de reserveonderdelen goed vastzitten. Als er iets abnormaals is, neem dan onmiddellijk contact op met het agentschap voor reparatie.

- Lees de handleiding zorgvuldig door, daarin vindt u veel belangrijke informatie, zoals snelheidsbeperking, waarschuwing voor de richtingaanwijzer en veilig uitschakelen, enz.
- Please never use the hoverboard do anything may cause personal injury and property loss.
- Pas de reserveonderdelen van het hoverboard niet aan. Omdat het de capaciteit kan beïnvloeden van het hoverboard ernstig beïnvloeden en zelfs vernietigen, ondertussen kunnen er bijwerkingen optreden.

6.1 De gewichtsbeperking van de bediener

- De reden van de gewichtsbeperking: 1, waarborgt de veiligheid van de exploitant; 2 vermindert de schade van overbelast.
- Maximale belasting: 100KGS
- Minimale belasting: 20KGS

WAARSCHUWING! Overbelasting kan u doen vallen

6.2 Bereik per lading

Het bereik per lading hangt samen met vele factoren, bijvoorbeeld:

- Topografie: Wanneer u op een vlakke weg rijdt, zullen de afgelegde kilometers langer zijn, anders zullen de afgelegde kilometers korter zijn.
- Gewicht: Het lichaamsgewicht van de bestuurder kan de rijafstand beïnvloeden. Temperatuur: Plaats de hoverboard bij een geschikte temperatuur zal het aantal gereden kilometers verhogen. Daarentegen, als het bij een extreme temperatuur wordt geplaatst, zal het de rijafstand verminderen.
- Onderhoud: Als het hoverboard goed is opgeladen en de batterij in goede staat is, zal het de rijafstand vergroten. In het tegenovergestelde geval zal het de rijafstand verminderen.
- Snelheid en rijstijl: Als u een gematigde snelheid aanhoudt, rijdt u meer kilometers. Omgekeerd zullen frequente starts, stops, versnellingen en vertragingen het aantal afgelegde kilometers verminderen.

6.3 Maximale snelheid

- De maximale snelheid van het hoverboard hangt af van het model dat je hebt gekozen.
- Als het hoverboard de maximumsnelheid overschrijdt, gaat er een alarm af.
- In de toegestane snelheid kan het hoverboard zichzelf goed in evenwicht houden. Wanneer de snelheid hoger is dan de toegestane snelheid, zal het omhoog gaan om de bestuurder te waarschuwen om af te remmen.

Hoofdstuk VII Veilig rijden

Dit hoofdstuk richt zich op kennis en wensen op het gebied van veiligheid. Lees alle instructies voor veilige montage en gebruik voordat u dit hoverboard gebruikt.

<Gebruikershandleiding> kan u door de functies en het gebruik van de zelfbalancerende hoverboard leiden. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u gaat rijden om ervoor te zorgen dat onze producten u de beste rijervaring geven.

WAARSCHUWING!

- Maak uzelf vertrouwd met de bediening van het product voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Zo kunt u het optimaal gebruiken, anders kunt u crashen, vallen of de controle verliezen over het hoverboard, enz.
- Als je de hoverboard leert besturen, zorg er dan voor dat alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Zoals het dragen van een helm, kniebeschermers, elleboogbeschermers en andere beschermende uitrusting.
- Zelfbalancerende hoverboards zijn niet toegestaan op de motorvoertuigen.
- Kinderen van minder dan 20 kg, bejaarden en zwangere vrouwen mogen niet rijden.
- Rijd niet na het drinken of drugsgebruik.
- Draag niets tijdens het rijden.
- Wanneer u een hoverboard bestuurt, moet u de plaatselijke verkeersregels volgen en voetgangers voor laten gaan.
- Let op de dingen voor je. Goed zicht helpt je om je hoverboard veilig te besturen.
- Ontspan uw benen tijdens het rijden en buig uw knieën lichtjes om het evenwicht te bewaren wanneer u geconfronteerd wordt met een oneffen ondergrond.
- Zorg ervoor dat uw voeten altijd op de pedalen staan tijdens het rijden.
- Zelfbalancerende hoverboards kunnen slechts één persoon laden en geen twee of meer personen.
- Niet plotseling starten of stoppen.
- Vermijd het rijden op steile hellingen.
- Rijd niet in schemerige gebieden.

Hoofdstuk VII Veilig rijden

- Het gewicht van de gebruiker en zijn bezittingen mag niet hoger zijn dan de maximale belasting zoals aangegeven in de instructie, anders kan de bestuurder gemakkelijker vallen of gewond raken, of zelfs de hoverboard beschadigen.

Bovendien moet het gewicht van de bestuurder niet minder zijn dan het minimumgewicht zoals aangegeven in de anders zal de hoverboard niet kunnen worden gemanipuleerd, vooral wanneer het bergafwaarts gaat, kan de hoverboard niet veilig vertragen of stoppen.

- Zorg ervoor dat de rijsnelheid veilig is voor uzelf en anderen, en wees bereid om op elk moment te stoppen.
- Wanneer u een verkeersongeval tegenkomt, blijf dan ter plaatse in afwachting van de komst van de bevoegde diensten om het te behandelen.
- Als je samen met andere bestuurders op het hoverboard rijdt, houd dan een bepaalde afstand tot elkaar om botsingen te voorkomen.
- Houd er altijd rekening mee dat je 10 cm hoger bent als je het hoverboard bestuurt. Let op je hoofd bij het passeren van de deur.
- Bij het sturen moet u letten op het zwaartepunt van uw lichaam; een heftige beweging van het zwaartepunt kan u in gevaar brengen.
- Niet rijden op regenachtige dagen en ook niet achteruit rijden over lange afstanden, achteruit rijden bij hoge snelheid, achteruit rijden bij hoge snelheid in bochten en te hard rijden.
- Persoonlijk vervoer is niet ontworpen, getest of gerelateerd om een medisch hulpmiddel te worden. Daarom moeten de gebruikers het hoverboard zelf besturen.
- Vermijd rijden op een hinderlijke en te gladde ondergrond zoals sneeuw, ijs en een gladde vloer.
- Vermijd het rijden op de grond van stof, takken en stenen.
- Vermijd rijden in krappe ruimtes of op plaatsen met obstakels.
- Bestuur het hoverboard in de juiste omgeving. Als je in deze omgeving toestemming van anderen nodig hebt, vraag dan eerst hun toestemming.
- Verbied in een onveilige omgeving. Deze onveilige omgeving betekent brandbare, damp-, vloeistof-, stof- of vezelhoudende stoffen die gemakkelijk brand kunnen veroorzaken.

Hoofdstuk VIII Het gebruik van de batterij

Dit hoofdstuk gaat over oplaadmethoden, het onderhoud van de batterij, veiligheidskwesaties waar u op moet letten, en batterijspecificaties.

Voor de veiligheid van u en anderen en om de levensduur en de prestaties van de batterij te maximaliseren, dient u de batterij te gebruiken zoals hieronder beschreven.

8.1 Batterij bijna leeg

Als u merkt dat de batterij-indicator rood is en knippert, wijst dit op een bijna lege batterij. Het is aanbevolen dat u stopt met rijden. Als het vermogen laag is, is er niet genoeg energie om normaal te rijden. Het is erg gemakkelijk om te vallen als u op dit moment blijft rijden, wat de levensduur van de batterij zal beïnvloeden.

· Gebruik de batterij niet in de volgende gevallen.

1. Het lichaam geeft een geur af of raakt oververhit.
2. Elke stof lekt.

· Professionals demonteren en onderhouden de batterij alleen.

· Raak niets aan dat uit de batterij lekt.

· Laat kinderen en dieren de batterij niet aanraken. De bestuurder moet de batterij of lader uittrekken voordat hij de batterij installeert. U kunt niets doen met de hoverboard tijdens het opladen.

· De batterij bevat gevaarlijke stoffen binnenin, dus haal de batterij niet uit elkaar en steek niets in de batterij.

· Gebruik alleen gekwalificeerde laders die door het formele bedrijf zijn geleverd.

· De lithiumbatterij niet overmatig ontladen. Overmatige ontlading kan veiligheidsrisico's veroorzaken en is beperkt tot schroot van de batterij.

· De batterij kan alleen worden gebruikt met toestemming van de plaatselijke wet.

8.2 Opladestappen

· Zorg ervoor dat de laadpoort droog is

· Steek eerst de schakelaar in de voedingsinterface (100V~240V:50,60Hz).

controleer of het groene lampje goed brandt en steek dan het andere uiteinde van de oplader in het hoverboard.

· Als het rode lampje op de oplader gaat branden om aan te geven dat er normaal wordt opgeladen, controleer anders of de lijn is aangesloten.

· Wanneer het indicatielampje op de lader van rood naar groen geeft aan dat de stroom volledig is opgeladen. In dit geval, stop dan met opladen. Overmatig opladen zal de levensduur van de batterij beïnvloeden.

Hoofdstuk VIII Het gebruik van de batterij

- Gebruik de plaatselijke standaardstekker.
- Volg de instructies voor het opladen en opbergen, anders beschadigt de batterij en wordt de levensduur van de batterij beïnvloed.
- Houd de laadomgeving schoon en droog.
- Laad hem niet op als de laadpoort vochtig is.

8.3 De temperatuur is te hoog of te laag

- Als u wilt dat de hoverboard goed werkt, moet de temperatuur van de batterij binnen de specificaties blijven.
- De temperatuur vóór het laden en het laadproces moeten binnen de aanbevolen waarden liggen. Dicht bij de aanbevolen temperatuur is de oplaadefficiëntie het hoogst, als het te koud of te warm is, zal de oplaadtijd langer zijn, of niet volledig opgeladen.

8.4 De specificatie van de batterij

NAAM	PARAMETERS
Batterij	Lithium-ion batterij 25.2V, 4Ah
Werktemperatuur	-15 ~ 50℃
Oplaadtemperatuur	0 ~ 40 ℃
Relatieve vochtigheid bij opslag	5% ~ 95%

8.5 Het vervoer van de batterij

WAARSCHUWING!

Lithiumbatterijen worden beschouwd als gevaarlijke materialen. Het vervoer ervan moet worden toegestaan door de plaatselijke wetgeving.

Hoofdstuk IX Het onderhoud van de hoverboard

Het hoverboard moet worden onderhouden. Dit hoofdstuk richt zich op de stappen en belangrijke operationele herinneringen voor het onderhoud.

Zorg ervoor dat de stroom en laadspoel uitgeschakeld zijn voordat u de volgende handelingen uitvoert. Uw verbod voor het schoonmaken:

9.1 Schoonmaken

- Zorg ervoor dat de stroom en de laadspoel uitgeschakeld zijn.
- Veeg de buitenkant van het hoverboard schoon met een zachte doek.

WAARSCHUWING!

- Het niveau van stofdichtheid en waterdichtheid is IP54 en kan plasstof en opspattend water voorkomen.
- Voorkom dat water of andere vloeistoffen in de hoofdeenheid van het hoverboard binnendringen om permanente schade aan de interne elektronica te voorkomen.

9.2 Opslag

- Voordat u het hoverboard opslaat, laadt u het volledig op om te voorkomen dat de batterij te veel ontlaaft omdat het niet gebruikt voor een lange tijd.
- Als de opslagtijd meer dan een paar maanden is, laad het dan eens per maand op.
- Laad het hoverboard niet op als de opslagtemperatuur lager is dan 0 graden Celsius. U kunt het opladen in een warme omgeving (boven de 10 graden Celsius).
- U kunt het hoverboard maskeren om te voorkomen dat stof de prestaties beïnvloedt.
- Bewaar het hoverboard binnenshuis en zet het op een plaats met droge lucht en een geschikte temperatuur.

WAARSCHUWING!

Om de gebruikersveiligheid te beschermen, is het de gebruikers verboden het hoverboard te demonteren, anders betekent dit dat u uw recht op garantie opgeeft.

Hoofdstuk X De specificatie van de hoverboard

6.5"



Specificatie		
Naam	Parameter	
Netto gewicht	7 KGS (15.4 LBS)	
Minimale belasting	20 KGS (44 LBS)	
Maximale belasting	100 KGS (220 LBS)	
Maximale snelheid	<15 KM/H (9.3 mph)	De afstand is afhankelijk van het terrein, de rijstijl en de lading.
Klimvermogen	<15°	
Straal van afstemmingscirkel	360°	
Energie	Oplaadbare Li-ion batterij	
Lader Spanning	100-240V 50-60Hz	
Productafmetingen	630*190*180mm	
Band	6,5" massieve band	

Ik hoop dat je ervan kunt genieten



- Dziękujemy za wybór jednego z naszych hoverboardów, który jest wersją z kluczem.
 - Hoverboardy to zaawansowane technologicznie produkty z kolorowymi światłami i pojazdami o podwójnych kołach.
 - Przed rozpoczęciem eksploatacji tego pojazdu należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa.
 - <Podręcznik użytkownika> może poprowadzić Cię przez wszystkie funkcje i użytkowanie produktu.
-

OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ten produkt może być ograniczony do stosowania na drogach prywatnych (sprawdź przepisy obowiązujące na terytorium użytkowania). Zalecamy stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego.

- Przed pierwszym użyciem tego produktu należy zapoznać się z jego obsługą. Tak więc możesz używać go w najlepszym stanie, w przeciwnym razie możesz upaść lub stracić kontrolę nad hoverboardem itp.
 - <Podręcznik> może pomóc Ci nauczyć się bezpiecznie prowadzić ten hoverboard.
 - <Podręcznik> użytkownika powiedział wszystkie instrukcje i uwagi, Jeśli operator nie przestrzega instrukcji lub narusza ostrzeżenia, nasza firma nie będzie odpowiedzialna za jakiegokolwiek związane z tym wyniki.
- Jeśli chcesz uzyskać usługi i wsparcie technologiczne, możesz skontaktować się z lokalną agencją lub naszą firmą.

KATALOG

Rozdział I	Informacje ogólne	
1.1	O podręczniku	99
1.2	Ryzyko związane z prowadzeniem pojazdu	99
1.3	Przygotowanie przed działaniem	99
1.4	Powiązane wyjaśnienia	99
Rozdział II	Wprowadzenie do produktu	
2.1	Opis hoverboardu	100
2.2	Aksesoria	100
2.3	Urządzenia wskazujące informacje	100
2.4	Lista pakowania	101
Rozdział III	Zasada działania	102
Rozdział IV	Dowiedz się, jak go używać	
4.1	Dowiedz się, jak go używać	103
4.2	Funkcja ochrony	104
4.3	Praktyka jeżdziecka	104
Rozdział V	Reset	105
Rozdział VI	O bezpiecznym użytkowaniu	
6.1	Ograniczenie masy ciała operatora	106
6.2	Zasięg na jednym ładowaniu	106
6.3	Maks. prędkość	106
Rozdział VII	Bezpieczne prowadzenie pojazdu	107
Rozdział VIII	Użytkowanie baterii	
8.1	Niski poziom baterii	109
8.2	Etapy ładowania	109
8.3	Temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska	110
8.4	Specyfikacja baterii	110
8.5	Transport baterii	110
Rozdział IX	Konserwacja hoverboarda	
9.1	Czyszczenie	111
9.2	Przechowywanie	111
Rozdział X	Specyfikacja hoverboarda	112

Rozdział I Informacje ogólne

1.1 O podręczniku

Proszę przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpiecznego montażu i obsługi przed obsługą tego hoverboard.

Podręcznik użytkownika może poprowadzić Cię przez funkcje i użytkowanie The hoverboard.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub nie możesz uzyskać informacji, które chcesz z instrukcji, proszę Skontaktuj się z naszą obsługą posprzedażową w dowolnym momencie.

1.2 Ryzyko związane z prowadzeniem pojazdu

Hoverboard to inteligentne narzędzie transportowe i rekreacyjne. Jego technologia i procesy produkcyjne są poddawane rygorystycznym testom. Jednak jeśli nie zastosujesz się do żądań instrukcji, możesz uzyskać pewne ryzyko obrażeń.

OSTRZEŻENIE!

Niezależnie od miejsca i czasu upadek, utrata kontroli, zgniecenie itp. oraz naruszenie zasad zawartych w instrukcji obsługi może spowodować obrażenia ciała.

Aby uniknąć obrażeń, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

1.3 Przygotowanie przed działaniem

Przed użyciem należy sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany. Więcej szczegółów znajdziesz w Rozdział VIII.

1.4 Powiązane wyjaśnienia

Prosimy o zwrócenie większej uwagi na sekcje "Ostrzeżenie" i "Uwaga", które są ściśle związane z bezpieczeństwem użytkownika produktu.

OSTRZEŻENIE!	Twoje niewłaściwe zachowanie wciągnie Cię w niebezpieczny stan.
UWAGA:	Sprawy i związane z nimi metody wykorzystania, które wymagają Twojej uwagi.

Rozdział II Wprowadzenie do produktu

2.1 Opis hoverboardu

Hoverboard może być kontrolowany przez dynamiczne równoważenie, aby poruszać się do przodu, do tyłu, sterować i zatrzymywać. Posiada modny wygląd, prostą obsługę, łatwą kontrolę, niską emisję dwutlenku węgla i ochronę środowiska, itp. zaletę. Jest to świetny towarzysz podróży.

2.2 Akcesoria



2.3 Urządzenia wskazujące informacje

A Czujnik pedału

Hoverboard ma 4 czujniki pod pedałami, kiedy operator nadeptnie na pedał, hoverboard dostosuje się do wzoru balansowania automatycznie.

Podczas jazdy musisz upewnić się, że pedał jest nadeptnięty, proszę nie nadeptnąć na części poza pedałem.

Nie umieszczaj rzeczy na pedałach, aby hoverboard nie mógł zostać wyłączony i zwiększyć możliwość zgniecenia, a nawet spowodować obrażenia ciała i uszkodzić sam hoverboard.

Rozdział II Wprowadzenie do produktu

B Wskaźnik baterii podczas ładowania:

(Hoverboard) Migająca żółta dioda LED oznacza ładowanie akumulatora.

(Ładowarka) Ładowanie czerwonej diody LED nie zostało zakończone.

(Ładowarka) Ładowanie zielonej diody LED zakończone.

Wskaźnik baterii podczas jazdy:

Zielona dioda LED wskazuje od 100% do 25% energii elektrycznej.

Migająca zielona dioda LED wskazuje od 25% do 15% energii elektrycznej.

Czerwona dioda LED migająca z dźwiękiem oznacza prąd poniżej 15%.

Proszę nie używać hoverboardu. Proszę naładować baterię.

C Głośnik Bluetooth

Jeśli zakupiłeś wersję z Bluetooth, po uruchomieniu usłyszysz dźwięk Bluetooth, będzie to krótki utwór muzyczny lub głos w zdaniu. Następnie możesz połączyć swój hoverboard z smartfonem poprzez Bluetooth. Nazwa Bluetooth to GeekMe. Po udanym połączeniu możesz cieszyć się muzyką przez smartfon.


2.4 Lista pakowania

	NO.	Nazwa	Ilość
	1	6.5" hoverboard	1
	2	Ładowarka	1
	3	Ręcznie	1

Rozdział III Zasada działania

· Hoverboard adaptuje dynamiczną równowagę, wykorzystując wewnętrzne żyroskopy i czujników przyspieszenia. Status hoverboard jest kontrolowany przez środek ciężkości użytkownika. I jest regulowany przez silnik, który jest kontrolowany przez system kontroli serwo. Kiedy pochylisz się do przodu, wyczuje twoje działania, aby przyspieszyć. Kiedy musisz skrócić, spowolnić go i przesunąć stopę do przodu lub tyłu wtedy środek ciężkości ciała porusza się w lewo lub prawo dlatego hoverboard może realizować lewo lub prawo.

Hoverboard ma inercyjny dynamiczny system stabilizacji, więc może utrzymać przednio-posteryorną równowagę, ale nie może zagwarantować lewej i prawej strony. Dlatego hoverboard musi być obsługiwany powoli, gdy swerved, możesz zostać ranny, jeśli istnieje duża siła odśrodkowa.



Rozdział IV Dowiedz się, jak go używać

<Podręcznik użytkownika> powiedział wszystkie instrukcje i uwagi, operator musi je dokładnie przeczytać i przestrzegać tych instrukcji. Jest bardzo ważne, abyś znał wszystkie te uwagi.

4.1 Dowiedz się, jak go używać

Krok 1: Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć The hoverboard.


Krok 2: Przygotowanie do jazdy. Najpierw nadepnij na jedną stopę, aby uruchomić przełącznik nożny na pedale, a system wejdzie w stan samobalansowania. Następnie nadepnij drugą stopą na drugą stronę, aby go obsługiwać.

Krok 3: Przejmij kontrolę nad hoverboardem do przodu lub do tyłu. Ruch ciała nie może być dramatyczny podczas jazdy.

UWAGA: Jeśli hoverboard nie w stanie równowagi, gdy wyzwalasz foot-switch, brzęczyk będzie alarmować. I ostrzegawcza dioda LED będzie świecić, system nie może wejść w stan samobalansowania. W tym momencie nie należy działać.

Krok 4: Steruj lewym i prawym kierunkiem hoverboarda.

Krok 5: Wsiądź. Przed wysiadaniem upewnij się, że hoverboard jest nadal włączony, następnie opuść jedną stopę, a potem drugą.



Zabrania się gwałtownego skręcania podczas szybkiej jazdy, w przeciwnym razie będzie to niebezpieczne. Zabrania się jazdy na boki i skręcania na pochyłości, ponieważ doprowadzi to do przechylenia się balansu anioła i zagrazi Twojemu bezpieczeństwu.

Rozdział IV Dowiedz się, jak go używać

4.2 Funkcja ochrony

- Podczas działania, jeśli system działa nieprawidłowo lub jest nielegalnie obsługiwany, hoverboard będzie monitorował operatorów na różne sposoby, takie jak zakaz jazdy, światła alarmowe, sygnały alarmowe buzera przerywane. System nie może wejść w tryb samobalansowania.
- Kiedy krok na hoverboard, pedał iść do przodu lub do tyłu więcej niż 10 stopni.
- Napięcie akumulatora jest zbyt niskie.
- Podczas ładowania .
- Podczas pracy pedał jest nieobrócony i zabrania pracy.
- Przekroczenie prędkości.
- Moc nie jest wystarczająca.
- Hoverboard trzęsący się w przód i w tył przez ponad 30 sekund.
- System wchodzi w tryb ochrony, zapala się wskaźnik alarmowy, brzęczyk alarmuje z dużą częstotliwością.
- Platforma idzie do przodu lub do tyłu więcej niż 35 stopni, hoverboard będzie bezpośrednio w trybie stop.
- Przeciągnięcie opony, dwie sekundy później hoverboard przechodzi w tryb wyłączenia zasilania.
- Napięcie baterii jest niższe niż wartość ochronna, 15 sekund później hoverboard przechodzi w tryb wyłączenia zasilania.
- Kontynuując rozładowanie dużym prądem (np. długotrwałe wchodzenie na bardzo strome zbocze), po 15 sekundach hoverboard wchodzi w tryb wyłączenia zasilania.

OSTRZEŻENIE!

Gdy hoverboard wejdzie w stan wyłączenia, system automatycznie zablokuje hoverboard. Można go odblokować po naciśnięciu przycisku blokady. Nie należy kontynuować jazdy hoverboardem, gdy bateria jest wyczerpana lub system sygnalizuje bezpieczne wyłączenie. Hoverboard nie może być zrównoważony, gdy bateria jest niska, a w takim przypadku kierowca może zostać ranny. Jeśli bateria osiągnie minimum, kontynuowanie jazdy hoverboardem wpłynie na żywotność baterii.

4.3 Praktyka jeździecka

Przed jazdą hoverboardem na zewnątrz, upewnij się, że jesteś zaznajomiony z umiejętnościami jazdy:

- Proszę nosić swobodne ubrania i płaskie buty jak najwięcej, aby zachować elastyczność.
- Ćwicz jazdę hoverboardem na otwartej przestrzeni, aż będziesz mógł bez problemu wsiadać, jechać do przodu, wracać, zatrzymywać się i wysiadać.
- Upewnij się, że droga jest płaska.
- Kiedy jesteś zaznajomiony z tym, że hoverboard musi być zwolniony w jakim terenie, możesz jeździć po różnych terenach. I w każdej chwili możesz odjechać hoverboardem od ziemi.
- The hoverboard is a transportation vehicle designed for smooth roads. Please slow down to ensure safety when driving on uneven roads.
- If you are not familiar with hoverboards, please avoid driving to a place which has pedestrians and obstacles and other potential risk factors.... Zachowaj ostrożność podczas wchodzenia w drzwi, aby upewnić się, że hoverboard może przejść.

Rozdział V Reset

Ponieważ hoverboard jest inteligentnym produktem elektrycznym, czasami mogą wystąpić pewne problemy z zaburzeniami systemu. Jeśli hoverboard drży i nadal alarmuje, proszę spróbować go zresetować. dan te resetten.

Kroki do zresetowania hoverboard są następujące:

1. Upewnij się, że hoverboard jest w pełni naładowany.
2. Utrzymuj pedał hoverboarda równolegle do ziemi.
3. Wyłącz hoverboard; następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 6-7 sekund. (Zobaczysz migające diody LED kół po obu stronach).
4. Wyłącz hoverboard jeszcze raz, aby sfinalizować rekaliibrację.
5. Włącz hoverboard i będzie on ponownie w dobrym stanie, a ty możesz nadal używać go bez obaw.

Rozdział VI O bezpiecznym użytkowaniu

Mamy nadzieję, że każdy operator może bezpiecznie jeździć na hoverboard i cieszyć się nim. Myśląc wstecz o doświadczeniach

kiedy uczysz się jeździć na rowerze, jeździć samochodami, jeździć na nartach lub korzystać z innych narzędzi transportowych, wszystkie one mogą pomóc ci w szybszym poznaniu hoverboard.

· Postępuj zgodnie z <Instrukcją obsługi>, możesz bezpiecznie jeździć The hoverboard. Bardzo zalecamy dokładne przeczytanie instrukcji obsługi za pierwszym razem.

Przed jazdą upewnij się, że opony są dobre, części zamienne są szczelne. Jeśli jest coś nienormalnego, skontaktuj się z agencją do naprawy natychmiast.

· Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji, z niej dowiesz się wielu ważnych informacji, m.in.

ograniczenie prędkości, ostrzeżenie o wskaźnikach i bezpieczne wyłączenie itp.

· Proszę nigdy nie używać hoverboarda do niczego, co może spowodować obrażenia ciała i utratę mienia.

· Proszę nie modyfikować części zamiennych hoverboarda. Ponieważ może to wpłynąć na pojemność hoverboard źle, a nawet zniszczyć go, w międzyczasie mogą wystąpić pewne efekty uboczne.

6.1 Ograniczenie masy ciała operatora

· Powód ograniczenia wagi: 1, zagwarantować bezpieczeństwo operatora;

2 zmniejszyć uszkodzenia przeciążenia.

· Maksymalne obciążenie: 100KGS

· Minimalne obciążenie: 20KGS

OSTRZEŻENIE! Przeciążenie może spowodować upadek

6.2 Zasięg na jednym ładowaniu

Zasięg na jednym ładowaniu związany jest z wieloma czynnikami, np:

· Topografia: Podczas jazdy po płaskiej drodze, przebieg jazdy będzie dłuższy, w przeciwnym razie przebieg jazdy ulegnie skróceniu.

· Waga: Waga ciała operatora może wpłynąć na przebieg jazdy Temperatura: Umieść hoverboard w odpowiedniej temperaturze zwiększy przebieg jazdy. Na kontrast, jeśli umieścić go w ekstremalnej temperaturze, zmniejszy przebieg jazdy.

· Konserwacja: Jeśli hoverboard jest prawidłowo ładowany, a bateria jest w dobrym stanie, zwiększy to przebieg jazdy. W przeciwnym przypadku zmniejszy przebieg jazdy.

· Prędkość i styl jazdy: Utrzymanie umiarkowanej prędkości zwiększy przebieg jazdy.

Z kolei częste ruszanie, zatrzymywanie się, przyspieszanie i zwalnianie spowoduje zmniejszenie przebiegu.

6.3 Maks. prędkość

· Maksymalna prędkość hoverboarda zależy od wybranego modelu.

· Gdy hoverboard przekroczy maksymalną prędkość, włączy się alarm.

· W prędkości permisywnej, hoverboard może się dobrze balansować. Kiedy prędkość jest szybsza niż prędkość dozwolona, to będzie się obracać w górę, aby ostrzec operatora, aby zwolnić.

Rozdział VII Bezpieczne prowadzenie pojazdu

Ten rozdział koncentruje się na wiedzy i życzeniach dotyczących bezpieczeństwa. Przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpiecznego montażu i obsługi przed rozpoczęciem korzystania z tego hoverboard.

<Podręcznik> użytkownika może poprowadzić Cię przez funkcje i korzystanie z samobalansującego hoverboard. Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed jazdą, aby zapewnić, że nasze produkty dadzą Ci najlepsze wrażenia z jazdy.

OSTRZEŻENIE!

- Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się z jego obsługą.
- Dzięki temu będziesz mógł używać go w najlepszym stanie, w przeciwnym razie możesz się rozbić, upaść lub stracić kontrolę nad hoverboard, etc..
- Kiedy uczysz się jeździć hoverboard, upewnij się, że wszystkie środki bezpieczeństwa są podjęte. Jak noszenie kasku, ochraniaczy na kolana, ochraniaczy na łokcie i innych elementów ochronnych.
- Samobalansujące hoverboardy nie są dozwolone w pojazdach mechanicznych.
- Dzieci ważące mniej niż 20kg, osoby starsze, kobiety w ciąży nie mogą prowadzić samochodu.
- Nie należy prowadzić samochodu po spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków.
- Nie należy przewozić niczego podczas jazdy.
- Podczas jazdy hoverboardem należy przestrzegać lokalnych przepisów ruchu drogowego i ustępować miejsca pieszym.
- Proszę zwrócić uwagę na rzeczy znajdujące się przed tobą. Utrzymanie dobrej wizji pomoże Ci bezpiecznie prowadzić Twój hoverboard.
- Rozluźnij nogi podczas jazdy i lekko ugnij kolana, aby pomóc utrzymać równowagę, gdy masz do czynienia z nierównym podłożem.
- Upewnij się, że Twoje stopy są zawsze na pedałach podczas jazdy.
- Samobalansujące hoverboardy mogą ładować tylko jedną osobę i nie mogą ładować dwóch lub więcej osób.
- Nie należy gwałtownie ruszać ani zatrzymywać się.
- Unikaj jazdy po stromych zboczach.
- Nie należy prowadzić samochodu w miejscach zaciemnionych.

Rozdział VII Bezpieczne prowadzenie pojazdu

- Waga użytkownika i jego rzeczy nie powinna przekraczać maksymalnego obciążenia wskazanego w instrukcji, w przeciwnym razie kierowca może łatwiej upaść lub doznać obrażeń, a nawet uszkodzić hoverboard. Ponadto waga kierowcy nie powinna być mniejsza niż minimalna waga zaznaczona w instrukcji. otherwise the hoverboard will not be able to be manipulated, especially when going downhill, the hoverboard cannot slow down or stop safely.
- Upewnij się, że prędkość jazdy jest bezpieczna dla Ciebie i innych, i bądź przygotowany do zatrzymania się w każdej chwili.
- W przypadku natrafienia na wypadek drogowy prosimy o pozostanie na miejscu w oczekiwaniu na przybycie odpowiednich służb, które zajmą się tym problemem.
- Gdy prowadzisz hoverboard wraz z innymi użytkownikami jazdy, prosimy o zachowanie pewnej odległości od siebie, aby uniknąć kolizji.
- Zawsze pamiętaj, że podczas jazdy hoverboardem zwiększyłeś wysokość o 10 cm. Zwróć uwagę na głowę podczas przechodzenia przez drzwi.
- Podczas kierowania należy zwrócić uwagę na środek ciężkości ciała, gwałtowne przesunięcie środka ciężkości może spowodować niebezpieczeństwo.
- Nie należy jeździć w deszczowe dni, jak również długodystansowych biegów do tyłu, biegów do tyłu z dużą prędkością, biegów do tyłu na zakrętach z dużą prędkością oraz nadmiernej prędkości.
- Transport osobisty nie został zaprojektowany, przetestowany lub powiązany, aby stać się urządzeniem medycznym. Dlatego użytkownicy muszą jeździć na hoverboard samodzielnie.
- Unikaj jazdy na przeszkodach i zbyt gładkim podłożu, takim jak śnieg, lód, i śliskiej podłodze.
- Unikaj jazdy po podłożu złożonym z tkanin, gałązek i kamieni.
- Unikaj jazdy w ciasnych miejscach lub w miejscach z przeszkodami.
- Proszę jeździć hoverboardem w odpowiednim środowisku. Jeśli musisz uzyskać pozwolenie od innych osób w tym środowisku, proszę najpierw uzyskać ich zgodę.
- Zabronić w niebezpiecznym środowisku. Te niebezpieczne środowiska oznaczają łatwopalne, opary, ciecze, pyły lub włókna, które mogą łatwo spowodować pożar.

Rozdział VIII Użytkowanie baterii

W tym rozdziale skupiono się na metodach ładowania, sposobach konserwacji akumulatora, kwestiach bezpieczeństwa, o których należy pamiętać, oraz specyfikacji baterii.

Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym oraz zmaksymalizować żywotność i wydajność baterii, należy używać baterii zgodnie z poniższym opisem.

8.1 Niski poziom baterii

Gdy zauważysz, że wskaźnik baterii jest czerwony i miga, oznacza to niski poziom baterii. Jest to zaleca się zaprzestanie jazdy. Gdy moc jest niska, nie ma wystarczająco dużo energii, abyś mógł normalnie jeździć, wtedy system automatycznie tlt podstawę platformy, aby zakazać operatorowi dalszego korzystania. Bardzo łatwo jest spaść, jeśli nalegasz na jazdę w tym czasie, co wpłynie na żywotność baterii.

· Nie należy używać baterii w następujących przypadkach.

1.Korpus emituje zapach lub przegrzewa się.

2.Jakakolwiek substancja wycieka.

· Profesjonaliści tylko demontują i konserwują akumulator.

· Nie należy dotykać niczego, co wycieka z baterii.

· Nie należy pozwalać dzieciom i zwierzętom na dotykanie akumulatora. Kierowca musi wyciągnąć baterię lub ładowarkę przed zainstalowaniem baterii. Podczas ładowania nie można nic robić z hoverboardem.

· Bateria zawiera w środku niebezpieczne substancje, dlatego nie należy demontować baterii i niczego do niej nie wkładać.

· Należy używać wyłącznie wykwalifikowanych ładowarek dostarczonych przez formalną firmę.

· Nie należy nadmiernie rozładowywać baterii litowej. Nadmierne rozładowanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i ogranicza się do złomowania baterii.

· Bateria może być używana tylko za zgodą lokalnego prawa.

8.2 Etapy ładowania

· Upewnij się, że port ładowania jest suchy

· Najpierw podłącz przełącznik do interfejsu zasilania (100V ~ 240V:50,60Hz).

Sprawdź, czy zielone światło jest włączone prawidłowo, a następnie podłącz drugi koniec ładowarki do hoverboard.

· Kiedy czerwony wskaźnik na ładowarce zapali się, aby wskazać normalne ładowanie, w przeciwnym razie sprawdź, czy linia jest podłączona.

· Kiedy wskaźnik na ładowarce od czerwonego do zielonego oznacza, że moc jest w pełni naładowana. W tym W tym przypadku, proszę zatrzymać ładowanie. Nadmierne ładowanie będzie miało wpływ na żywotność baterii.

Rozdział VIII Użytkowanie baterii

- Uwaga na stosowanie lokalnej standardowej wtyczki.
- Prosimy o przestrzeganie instrukcji ładowania i przechowywania, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie baterii i wpłynie na jej żywotność.
- Proszę utrzymywać środowisko ładowania w czystości i suchości.
- Nie należy go ładować, gdy port ładowania jest wilgotny.

8.3 Temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska

- Jeśli chcesz, aby hoverboard w dobrej wydajności operacyjnej, temperatura baterii musi być kontrolowana w zakresie specyfikacji.
- Temperatura przed ładowaniem i procesem ładowania musi mieścić się w zalecanych wartościach. W pobliżu zalecanej temperatury, wydajność ładowania jest najwyższa, jeśli jest zbyt zimna lub gorąca, czas ładowania będzie dłuższy lub nie w pełni naładowany.

8.4 Specyfikacja baterii

NAZWA	PARAMETRY
Bateria	Bateria litowo-jonowa 25.2V, 4Ah
Temperatura pracy	-15 ~ 50℃
Temperatura ładowania	0 ~ 40℃
Wilgotność względna przechowywania	5% ~ 95%

8.5 Transport baterii

OSTRZEŻENIE!

Baterie litowe są zaliczane do materiałów niebezpiecznych. Na ich transport musi pozwolić lokalne prawo.

Rozdział IX Konserwacja hoverboarda

Hoverboard musi być konserwowany. Ten rozdział skupia się na krokach i ważnych przypomnieniach operacyjnych dotyczących konserwacji.

Proszę upewnić się, że zasilanie i cewka ładowania są wyłączone przed wykonaniem następujących operacji. Twój zakaz przed czyszczeniem:

9.1 Czyszczenie

- Aby upewnić się, że zasilanie i cewka ładowania są wyłączone.
- Aby przetrzeć powłokę hoverboarda miękką szmatką.

OSTRZEŻENIE!

- Poziom pyłoszczelności i wodoodporności wynosi IP54 i może zapobiec kurzowi wee i rozpryskującej się wodzie.
- Należy unikać przedostawania się wody lub innych płynów do jednostki głównej hoverboarda, aby uniknąć trwałego uszkodzenia wewnętrznej elektroniki.

9.2 Przechowywanie

- Przed przechowywaniem należy w pełni naładować hoverboard, aby zapobiec rozładowaniu baterii z powodu jej nieużywania przez długi czas.
- Jeśli czas przechowywania jest więcej niż kilka miesięcy, proszę naładować go raz w miesiącu.
- Nie należy ładować hoverboarda, jeśli temperatura przechowywania wynosi poniżej 0 stopni Celsjusza. Można go ładować w ciepłym otoczeniu (powyżej 10 stopni Celsjusza).
- Możesz zamaskować hoverboard, aby kurz nie wpływał na jego działanie.
- Przechowuj hoverboard w domu i umieść go w miejscu o suchym powietrzu i odpowiedniej temperaturze.

OSTRZEŻENIE!

Aby chronić bezpieczeństwo użytkownika, użytkownicy nie mogą demontować hoverboarda, w przeciwnym razie oznacza to rezygnację z prawa do gwarancji.

Rozdział X Specyfikacja hoverboarda

6.5"



Specyfikacja		
Nazwa	Parametr	
Waga netto	7 KGS (15.4 LBS)	
Minimalne obciążenie	20 KGS (44 LBS)	
Maksymalne obciążenie	100 KGS (220 LBS)	
Prędkość maksymalna	<15 KM/H (9.3 mph)	Odległość jest różna w zależności od terenu, stylu jazdy i obciążenia.
Zdolność wspinania się	<15°	
Promień okręgu stojącego	360°	
Energia	Akumulator Li-ion	
Napięcie ładowarki	100-240V 50-60Hz	
Wymiary produktu	630*190*180mm	
Opona	Solidna opona 6,5"	

Mam nadzieję, że się spodoba



—Geek out with GeekMe

Enjoy innovation!