



ASRock

X870E TAICHI

Manuel Utilisateur

Coordonnées / Contact

Si vous souhaitez contacter ASRock ou en savoir plus sur l'entreprise, veuillez visiter leur site web à l'adresse suivant : www.asrock.com. Vous pouvez également contacter votre revendeur pour plus d'informations. Pour toute question technique, veuillez soumettre un formulaire de demande de support à l'adresse : <https://event.asrock.com/tsd.asp>

ASRock Incorporation

E-mail : info@asrock.com.tw

ASRock EUROPE B.V.

E-mail : sales@asrock.nl

ASRock America, Inc.

E-mail : sales@asrockamerica.com



Scannez le code QR pour accéder à d'autres manuels et documents.

Table des matières

Chapitre 1 Introduction	1
1.1 Contenu de l'emballage	1
1.2 Spécifications	2
1.3 Disposition de la carte mère	7
1.4 Panneau E/S	9
1.5 Diagramme fonctionnel	11
1.6 Module Wi-Fi 7 802.11be et antenne ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz	12
Chapitre 2 Installation	13
2.1 Installation de l'unité centrale	14
2.2 Installation du ventilateur et du dissipateur thermique de l'unité centrale	17
2.3 Installation des modules de mémoire (DIMM)	26
2.4 Connexion à l'embase du panneau avant	28
2.5 Installation de la carte mère	29
2.6 Installation des disques SATA	30
2.7 Installation d'une carte graphique	32
2.8 Connexion des périphériques	35
2.9 Connexion des connecteurs d'alimentation	36
2.10 Mise sous tension	37
2.11 Configuration des cavaliers (jumpers)	38

2.12	Embases et connecteurs de la carte mère	39
2.13	Boutons intelligent	55
2.14	Dr. Debug	59
2.15	Guide d'installation du module SSD M.2 (M2_1)	65
2.16	Guide d'installation du module SSD M.2 (M2_2)	68
2.17	Guide d'installation d'une carte SSD M.2 (M2_3 et M2_4)	71

Chapitre 1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté l' ASRock X870E Taichi, une carte mère fiable fabriquée selon les normes de contrôle de qualité rigoureuses et constantes d'ASRock. Fidèle à son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte mère de conception robuste aux performances élevées.



Les spécifications de la carte mère et du logiciel BIOS pouvant être mises à jour, le contenu de ce document est soumis à modification sans préavis. En cas de modifications du présent document, la version mise à jour sera disponible sur le Site web ASRock sans notification préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mère, veuillez visiter notre Site web pour plus de détails sur le modèle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le Site web de ASRock. Site Web d'ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Contenu de l'emballage

- Carte mère ASRock X870E Taichi (facteur de forme EATX)
- 4 x câbles de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)
- 1 x antenne Wi-Fi 2,4/5/6 GHz ASRock (Optionnel)
- 1 x câble séparateur ARGB (Optionnel)
- 3 x câbles Thermistor (Optionnel)

1.2 Spécifications

- Plateforme**
- Facteur de forme EATX
 - PCB 8 couches
 - PCB cuivre 2 onces

- Processeur**
- Prend en charge les processeurs AMD Socket AM5 de la série Ryzen™ 9000, 8000 et 7000*
 - Prend en charge le moteur Hyper BCLK ASRock
- * La disponibilité des slots d'extension peut varier en fonction du CPU. Veuillez vous référer au tableau des bandes passantes PCIe/M.2 pour plus de détails. (<http://www.asrock.com/>)

- Puces**
- AMD X870E

- Mémoire**
- Technologie mémoire double canal DDR5
 - 4 x fentes DIMM DDR5
 - Prend en charge les mémoires sans tampon ECC / non ECC DDR5 jusqu'à 8200+(OC)*
 - Capacité max. de la mémoire système : 256 GO
 - Prend en charge les modules de mémoire Extreme Memory Profile (XMP) et EXTended Profiles for Overclocking (EXPO).
- * Pour plus d'informations sur les modules de mémoires compatibles, veuillez consulter la liste sur le site web d'ASRock. (<http://www.asrock.com/>)

- Fente d'expansion**
- Processeur :
- 2 x fentes PCIe 5.0 x16 (PCIe1 et PCIe2), prend en charge le modex16 or x8/x8*
- Chipset :
- 1 x socket M.2 vertical (clé E), prend en charge les modules Wi-Fi/BT PCIe type 2230
- * PCIe1 fonctionnera à Gen5x16 avec les processeurs des séries 9000 et 7000, à Gen4x8 avec les processeurs de la série 8000 (Phoenix 1) et à Gen4x4 avec les processeurs de la série 8000 (Phoenix 2).
- * Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
- Prend en charge AMD CrossFire™

Graphiques

- Graphique intégré AMD RDNA™ (la prise en charge peut varier selon le processeur)
- 1 x HDMI 2.1 compatible TMDS/FRL 8G, prend en charge HDR, HDCP 2.3 et une résolution maximale de jusqu'à 4K 120Hz
- 2 x USB4, prend en charge HDCP 2.3 et une résolution maximale de jusqu'à 8K 30Hz*

* Seuls les graphiques intégrés du processeur peuvent être affichés via les ports USB4. Si vous voulez afficher sur un moniteur de type C, veuillez utiliser les processeurs AM5 Ryzen™ 9000, 8000 et 7000 avec graphiques intégrés.

Audio

- Audio 5.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio Realtek ALC4082)
- Condensateurs audio WIMA (pour les sorties arrière)
- ESS SABRE9219 DAC pour l'audio du panneau arrière (130dB SNR)
- Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G
- Technologie Direct Drive sur le port de casque avant (Prend en charge les casques jusqu'à 600 Ohm)
- Audio Nahimic

Réseau local

- 5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s
- Realtek RTL8126

Réseau local sans fil

- Module Wi-Fi 7 802.11be 2x2
- Prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be
- Prend en charge la bande de fréquence 2,4GHz/5GHz/6GHz*.
- Prend en charge une largeur de canal de 160 MHz avec la bande de fréquence 6GHz*.

* Le Wi-Fi 7 (bande 6GHz) sera pris en charge par Microsoft® Windows® 11. La disponibilité va dépendre des différents statuts réglementaires de chaque pays et région. Il sera activé (pour les pays pris en charge) via Windows Update et les mises à jour logicielles une fois disponibles.

- * Un routeur compatible 6GHz est nécessaire pour la fonctionnalité 7.
 - 1 antenne pour prendre en charge la technologie de diversité 2 (émission) x 2 (réception)
 - Prend en charge Bluetooth 5.4
 - Prend en charge MU-MIMO

USB

Processeur :

- 2 x USB4 Type-C (à l'arrière)
- 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A (à l'arrière)

Chipset :

- 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (à l'avant)
- 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A (à l'arrière)
- 7 x USB 3.2 Gen1 Type-A (3 à l'arrière, 4 à l'avant)
- 6 x USB 2.0 (2 à l'arrière, 4 à l'avant)

* Tous les ports USB prennent en charge la protection ESD

Connectique du panneau arrière

- 2 x ports antenne
- 1 x port HDMI
- 1 x port sortie optique SPDIF
- 2 x ports USB4 Type-C (40 Go/s)*
- 5 x ports USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Go/s) (USB32_12 sont les ports de jeu Lightning.)
- 3 x port USB 3.2 Gen1 Type-A (USB32_34 prend en charge l'alimentation Ultra USB.)
- 2 x ports USB 2.0
- 1 x port LAN RJ-45
- 1 x bouton Effacer CMOS
- 1 x Bouton BIOS Flashback
- 1 x prise de sortie ligne (prise audio dorée)
- 1 x prise d'entrée microphone (prise audio dorée)

* Gère le chargement USB PD 3.0 jusqu'à 5V @ 3 A (15W)

Stockage

Processeur :

- 1 x Socket Hyper M.2 (M2_1, Key M), Prend en charge le mode PCIe Gen5x4 (128 Go/s) de type 2280*

Chipset :

- 1 x Socket Hyper M.2 (M2_2, Key M), Prend en charge le mode PCIe Gen4x4 (64 Go/s) de type 2280*
- 1 x Socket Hyper M.2 (M2_3, Key M), Prend en charge le mode PCIe Gen4x4 (64 Go/s) de type 2280*
- 1 x Socket Hyper M.2 (M2_4, Key M), Prend en charge le mode PCIe Gen4x4 (64 Go/s) de type 2280*
- 6 x connecteur SATA3 6,0 Go/s

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

* M2_1 est la première priorité pour l'installation M.2.

* M2_1 fonctionnera à Gen5x4 avec les processeurs des séries 9000 et 7000 et à Gen4x4 avec les processeurs de la série 8000 (Phoenix 1 et Phoenix 2).

RAID

- Prend en charge RAID 0, RAID 1 et RAID 10 pour les périphériques de stockage SATA
- Prend en charge RAID 0, RAID 1 et RAID 10 pour les périphériques de stockage M.2 NVMe

Connecteur

- 3 x embases de câble Thermistor
- 1 x embase LED d'alimentation et haut-parleur
- 1 x embase LED RGB*
- 3 x embases LED adressables**
- 1 x connecteur pour ventilateur de l'unité centrale (4 broches)***
- 1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe à eau (4 broches) (contrôle de vitesse de ventilateur intelligent)****
- 4 x connecteurs pour ventilateur de châssis /pompe à eau (4 broches) (contrôle de vitesse de ventilateur intelligent)****
- 1 x connecteur pour ventilateur de pompe AIO (4 broches) (contrôle de vitesse de ventilateur intelligent)****
- 1 x connecteur pour ventilateur de pompe à eau (4 broches) (contrôle de vitesse de ventilateur intelligent)****
- 1 x connecteur d'alimentation ATX 24 broches (connecteur d'alimentation haute densité)
- 2 x connecteur d'alimentation 12V 8 broches (connecteur d'alimentation haute densité)
- 1 x Connecteur audio panneau avant (15µ Connecteur audio or)
- 2 x embases USB 2.0 (pour 4 ports USB 2.0)
- 2 x embases USB 3.2 Gen1 (prenant en charge 4 ports USB 3.2 Gen1)
- 1 x embase USB 3.2 Gen2x2 Type-C sur panneau avant (20 Go/s)
- 1 x Dr Debug avec témoin LED
- 1 x bouton de mise en marche avec témoin LED
- 1 x bouton de réinitialisation avec témoin LED

* Prend en charge les rubans LED jusqu'à 12V/3 A, 36W au total

** Prend en charge les rubans LED jusqu'à 5 V/3 A, 15 W au total

*** CPU_FAN1 prend en charge un ventilateur d'une puissance jusqu'à 1A (12W).

**** CPU_FAN2, CHA_FAN1~4, AIO_PUMP et W_PUMP Prennent en charge un ventilateur d'une puissance jusqu'à 1A (36W).

**** CPU_FAN2, CHA_FAN1~4, AIO_PUMP et W_PUMP Peuvent détecter automatiquement l'utilisation d'un ventilateur à 3 ou 4 broches.

**FONCTION-
NALITÉ DU
BIOS**

- BIOS UEFI AMI avec prise en charge d'interface graphique

**Système
d'exploitation**

- Microsoft® Windows® 10 64-bits / 11 64-bits

Certifications

- FCC, CE
- ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)


* Pour en savoir davantage sur nos produits, veuillez visiter notre site : <http://www.asrock.com>



Il est important de signaler que l'overclocking présente certains risques, incluant des modifications du BIOS, l'application d'une technologie d'overclocking déliée et l'utilisation d'outils d'overclocking développés par des tiers. La stabilité de votre système peut être affectée par cette pratique. Effectivement, elle peut provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du système. L'overclocking se fait à vos risques et périls. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages causés par celle-ci.

No.	Description
1	Connecteur d'alimentation 12V 8 broches (ATX12V1)
2	Connecteur d'alimentation 12V 8 broches (ATX12V2)
3	Connecteurs pour ventilateur de processeur (CPU_FAN1)
4	2 x fentes DDR5 DIMM 288-broches (DDR5_A1, DDR5_B1)
5	Connecteur pour ventilateur de processeur/pompe à eau (CPU_FAN2)
6	2 x fentes DDR5 DIMM 288-broches (DDR5_A2, DDR5_B2)
7	Connecteur pour ventilateur de pompe AIO (AIO_PUMP)
8	Bouton d'alimentation (PWRBTN1)
9	Bouton de réinitialisation (RSTBTN1)
10	Embase LED adressable (ADDR_LED3)
11	Embase LED adressable (ADDR_LED2)
12	Connecteur d'alimentation ATX (ATXPWR1)
13	Embase USB 3.2 Gen1 (USB32_11_12)
14	Embase USB 3.2 Gen2x2 Type-C sur panneau avant (USB32_TC1)
15	Connecteur pour ventilateur de châssis/pompe à eau (CHA_FAN4)
16	Connecteurs SATA3 (SATA3_6)(supérieur), (SATA3_5)(inférieur)
17	Connecteurs SATA3 (SATA3_4)(supérieur), (SATA3_3)(inférieur)
18	Connecteurs SATA3 (SATA3_2)(supérieur), (SATA3_1)(inférieur)
19	Embase du panneau système (PANEL1)
20	Embase LED d'alimentation et haut-parleur (SPK_PLED1)
21	Vider le jumper CMOS (CLRCMOS1)
22	Embase USB 3.2 Gen1 (USB32_9_10)
23	Connecteur pour ventilateur de pompe à eau (W_PUMP)
24	Connecteur pour ventilateur de châssis/pompe à eau (CHA_FAN1)
25	Connecteur pour ventilateur de châssis/pompe à eau (CHA_FAN2)
26	Connecteur pour ventilateur de châssis/pompe à eau (CHA_FAN3)
27	Embase USB 2.0 (USB_5_6)
28	Embase USB 2.0 (USB_3_4)
29	Embase de câble Thermistor (T_SENSOR3)
30	Embase de câble Thermistor (T_SENSOR2)
31	Embase de câble Thermistor (T_SENSOR1)
32	Embase LED adressable (ADDR_LED1)
33	Embase LED RVB (RGB_LED1)
34	Embase audio du panneau frontal (HD_AUDIO1)

1.4 Panneau E/S



No.	Description	No.	Description
1	Bouton BIOS Flashback	10	Port USB 3.2 Gen2 Type-A (USB32_7)
2	Ports USB 3.2 Gen1 Type-A (USB32_34)*	11	Port USB4 Type-C (USB4_TC1)
3	Ports USB 2.0 (USB_12)	12	Ports USB 3.2 Gen2 Type-A (USB32_56)
4	Port LAN RJ-45 5G**	13	Ports USB 3.2 Gen2 Type-A (USB32_12)****
5	Prise de sortie ligne***	14	Port HDMI
6	Prise d'entrée microphone***	15	Ports d'antenne
7	Port de sortie optique SPDIF	16	Bouton Effacer CMOS
8	Port USB 3.2 Gen1 Type-A (USB32_8)		
9	Port USB4 Type-C (USB4_TC2)		

* Les ports USB32_34 prennent en charge l'alimentation Ultra USB. En revanche, ils ne sont pas compatibles avec la fonction de sortie du mode veille ACPI..

**Chaque port LAN possède deux voyants LED. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour plus de renseignements sur ce sujet.

LED ACTIVITE/LIEN

LED VITESSE



Port LAN


LED activité / lien		LED vitesse	
État	Description	État	Description
Eteint	Aucun lien	Eteint	Connexion 10Mbps
Clignotant	Activité données	Orange	Connexion 100Mbps/1Gbps/2,5
Allumé	Lien	Vert	Connexion 5Gbps

*** Fonction des ports audio en configuration 2, 4 ou 5,1 canaux :

Canal	Port	Fonction
2ch	Prise de sortie ligne (panneau arrière)	Sortie haut-parleur avant
4ch	Mic-Rose (panneau avant)	Sortie haut-parleur arrière
5.1ch	Prise d'entrée microphone (panneau arrière)	Sortie de haut-parleur central/subwoofer

**** USB32_12 sont les ports de jeu Lightning

1.5 Diagramme fonctionnel



1.6 Module Wi-Fi 7 802.11be et antenne ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz

Module Wi-Fi 7 802.11be + Module BT

Cette carte mère est équipée d'un module exclusif Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/axe/be + BT v5.4 qui prend en charge les normes de connectivité Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/axe/be ainsi que Bluetooth v5.4. Le module Wi-Fi 7 + BT est un adaptateur de réseau local sans fil (WLAN) facile à utiliser qui prend en charge la norme Wi-Fi 7 + BT. La norme Bluetooth v5.4 est dotée de la technologie Smart Ready qui ajoute une toute nouvelle catégorie de fonctionnalités aux appareils mobiles.

* La vitesse de transmission peut varier en fonction de l'environnement.

* Le Wi-Fi 7 (bande 6GHz) sera pris en charge par Microsoft® Windows® 11. La disponibilité va dépendre des différents statuts réglementaires de chaque pays et région. Il sera activé (pour les pays pris en charge) via Windows Update et les mises à jour logicielles une fois disponibles.

Chapitre 2 Installation

Il s'agit d'une carte mère au format EATX. Avant son installation, étudiez la configuration de votre châssis pour vous assurer qu'elle peut y être insérée.

Précautions avant l'installation

Prenez note des précautions suivantes avant d'installer les composants ou de modifier les paramètres de la carte mère.

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant d'installer ou de retirer les composants de la carte mère au risque de les endommager ou de vous blesser.
-
- Pour éviter que l'électricité statique n'endommage les composants de la carte mère, ne posez JAMAIS celle-ci directement sur un tapis. Pensez également à utiliser un bracelet relié à la terre ou à toucher un objet relié à la terre avant de manipuler les composants.
- Tenez toujours les composants par les bords et ne touchez pas les circuits intégrés.
- Chaque fois que vous désinstallez des composants, placez-les sur un tapis antistatique relié à la terre ou dans le sac fourni.
- Lorsque vous fixez la carte mère sur le châssis, ne serrez pas trop les vis ! Cela pourrait endommager la carte mère.



2.1 Installation de l'unité centrale



1. Avant d'insérer l'unité centrale 1718-Pin dans le logement, assurez-vous que le capuchon PnP est toujours en place, que la surface de l'unité centrale est propre et que les broches ne sont pas tordues. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, n'insérez pas l'unité centrale, car cela pourrait causer des dommages sérieux.
2. Débranchez tous les câbles d'alimentation avant d'installer le CPU.




Tutoriel vidéo




Tournez votre unité centrale dans le bon sens avant d'ouvrir le couvercle du logement.


1




2



3




4




Placez délicatement l'unité centrale en la maintenant aussi droit que possible. Ne la laissez pas tomber

5




6



 Assurez-vous que l'unité centrale est alignée avec le logement avant de la verrouiller en place.

7

 Assurez-vous que la plaque de couverture noire est toujours en place jusqu'à ce qu'elle se détache lors de la fermeture du levier du logement.



Veillez conserver le couvercle si le processeur est retiré. Le couvercle doit être remis en place si vous souhaitez renvoyer la carte mère pour un service après-vente.



2.2 Installation du ventilateur et du dissipateur thermique de l'unité centrale

Une fois que vous avez installé l'unité centrale dans cette carte mère, il faut installer un dissipateur plus grand et un ventilateur de refroidissement pour dissiper la chaleur. Vous devez également asperger de la pâte thermique entre l'unité centrale et le dissipateur pour améliorer la dissipation de chaleur. Assurez-vous que l'unité centrale et le dissipateur sont fermement fixés et en bon contact l'un avec l'autre.




Veillez mettre l'ordinateur hors tension ou débrancher le cordon d'alimentation avant de remplacer l'unité centrale ou le dissipateur thermique.


Installation du dispositif de refroidissement de l'unité centrale (Type 1)





3




4




Installation du dispositif de refroidissement de l'unité centrale (Type 2)




3



4







*Les illustrations ci-dessous sont données à titre indicatif uniquement. Elles peuvent ne pas correspondre exactement au modèle que vous achetez.

Installation du dispositif de refroidissement de l'unité centrale (Type 3)


1




2




3




4



5



6



Veillez noter qu'à cette étape, un seul câble doit être utilisé à la fois.

Si vous sélectionnez RGB_LED1, veuillez installer l'utilitaire d'ASRock « ASRock Polychrome SYNC ».

Si vous sélectionnez le connecteur USB, veuillez installer l'utilitaire d'AMD « SR3 Settings Software ».

*Les illustrations ci-dessous sont données à titre indicatif uniquement. Elles peuvent ne pas correspondre exactement au modèle que vous achetez.

2.3 Installation des modules de mémoire (DIMM)

Cette carte mère offre quatre emplacements DIMM DDR5 (Double Data Rate 5) à 288 broches, et prend en charge la technologie de mémoire double canal.



1. Pour une configuration avec mémoire double canal, vous devez installer uniquement des paires de DIMM DDR5 identiques (même marque, même vitesse, même taille et même type de puce).
2. Il est impossible d'utiliser la technologie de mémoire double canal avec seulement un ou trois modules de mémoire installés.
3. Il est interdit d'installer un module de mémoire DDR, DDR2, DDR3 ou DDR4 dans un emplacement DDR5, vous pourriez endommager la carte mère ainsi que le module DIMM.
4. Le module DIMM ne peut être inséré que dans un seul sens. Si vous forcez son insertion dans le mauvais sens, vous risquez de l'endommager définitivement avec la carte mère.

Configuration de mémoire recommandée

1 DIMM

A1	A2	B1	B2
			V


2 DIMMs

A1	A2	B1	B2
	V		V


4 DIMMs

A1	A2	B1	B2
V	V	V	V


1



2




3




2.4 Connexion à l'embase du panneau avant


1




2




Embaise du panneau système



Fils du panneau avant




2.5 Installation de la carte mère




2.6 Installation des disques SATA


1




2



3




4



Connecteur SATA

Connecteur de données SATA


2.7 Installation d'une carte graphique




Sautez l'étape 2 si vous installez une carte graphique dans la fente PCIe1. Les illustrations sont fournies à titre d'exemple.

Retrait d'une carte graphique de la fente PCIe1

Veillez suivre les étapes ci-dessous pour libérer le loquet de la fente PCIe1 et retirer la carte graphique.



1. Faites glisser le loquet vers la droite pour libérer la carte graphique de la fente PCIe. Lorsqu'un voyant vert apparaît, cela indique que le loquet est correctement libéré.



2. Vous pouvez maintenant retirer facilement la carte graphique de la fente PCIe.
*Vérifiez que le câble d'alimentation du système a été débranché avant de retirer la carte graphique.

Fentes d'extension (Fentes PCIe)

La carte mère possède 2 fentes PCI Express.



Avant d'installer une carte d'extension, assurez-vous que l'alimentation est éteinte ou que le cordon d'alimentation est débranché. Veuillez lire la documentation de la carte d'extension et effectuer les réglages matériels nécessaires pour la carte avant de commencer l'installation.

Fentes PCIe :

PCIe1 (fente PCIe 5.0 x16) est utilisé pour les cartes graphiques de largeur de ligne PCIe x16. PCIe2 (fente PCIe 5.0 x16) est utilisé pour les cartes graphiques de largeur De ligne PCIe x8. * PCIe1 fonctionnera à Gen5x16 avec les processeurs des séries 9000 et 7000, à Gen4x8 avec les processeurs de la série 8000 (Phoenix 1) et à Gen4x4 avec les processeurs de la série 8000 (Phoenix 2).


Configurations des fentes PCIe

	PCIe1	PCIe2
Carte graphique simple	Gen5x16	N/A
Deux cartes graphiques en mode CrossFire™	Gen5x8	Gen5x8





Pour optimiser l'environnement thermique lorsque vous utilisez plusieurs cartes graphiques, veuillez connecter un ventilateur de châssis aux connecteurs de la carte mère (CHA_FAN1~4, AIO_PUMP and W_


2.8 Connexion des périphériques



2.9 Connexion des connecteurs d'alimentation




ATX12V1




ATXPWR1

2.10 Mise sous tension



2.11 Configuration des cavaliers (jumpers)


L'illustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». En revanche, si celui-ci n'est pas installé, le cavalier est « ouvert ».



Cavalier Effacer CMOS

(CLRCMOS1) (voir p.7, No. 21)

CLRCMOS1 vous permet d'effacer les données de la CMOS. Les données de la CMOS incluent les informations de configuration du système telles que le mot de passe, la date, l'heure et les paramètres de réglage du système. Pour effacer les paramètres du système et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon d'alimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches CLRCMOS1 pendant 3 secondes. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois les données CMOS effacées. Si vous avez besoin d'effacer les données CMOS après une mise à jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le système, puis l'éteindre avant de procéder à l'effacement de la CMOS.



CLRCMOS1



Cavalier (jumper) à 2 broches

Court-circuité : Effacer CMOS

Ouvert : Par défaut


2.12 Embases et connecteurs de la carte mère




Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs au risque d'endommager irrémédiablement votre carte mère.

Embase du panneau système
(PANNEAU 1 9-broches) (voir p.7, No. 19)

Branchez le bouton de mise en marche, le bouton de réinitialisation et le témoin d'état du système présents sur le châssis sur cette embase en respectant la configuration des broches illustrée ci-dessous. Repérez les broches positive et négative avant de brancher les câbles.



PANNEAU 1



PWRBTN (bouton d'alimentation) :

pour brancher le bouton d'alimentation du panneau frontal du châssis. Vous pouvez configurer la façon dont votre système doit s'arrêter à l'aide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation) :

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du châssis. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer l'ordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED d'alimentation du système) :

pour brancher le témoin d'état de l'alimentation du panneau frontal du châssis. Le LED est allumé lorsque le système fonctionne. Le LED clignote lorsque le système se trouve en mode veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le système se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).


HDLED (LED d'activité du disque dur) :

Pour brancher le témoin LED d'activité du disque dur situé sur le panneau frontal du châssis. Le LED est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.


La conception du panneau frontal peut varier en fonction du châssis. Un module de panneau frontal est principalement composé d'un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation, d'un témoin LED d'alimentation, d'un témoin LED d'activité du disque dur, d'un haut-parleur etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre châssis sur cette embase, veillez à parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

Embase LED d'alimentation et de haut-parleur
(SPK_PLED1 7-broches) (voir p.7, No. 20)

Veillez brancher la LED d'alimentation du châssis et le haut-parleur du châssis sur ce connecteur.



SPK_PLED1



Connecteurs Serial ATA3

Angle droit :

(SATA3_1) (voir p.7, No. 18)(inférieur)

(SATA3_2) (voir p.7, No. 18)(supérieur)


(SATA3_3) (voir p.7, No. 17)(inférieur)

(SATA3_4) (voir p.7, No. 17)(supérieur)

(SATA3_5) (voir p.7, No. 16)(inférieur)

(SATA3_6) (voir p.7, No. 16)(supérieur)

Ces six connecteurs SATA3 sont compatibles avec les câbles de données SATA pour les appareils de stockage internes avec un taux de transfert maximal de 6,0 Go/s.




SATA3_2 SATA3_4 SATA3_6
 SATA3_1 SATA3_3 SATA3_5

Embases USB 2.0


(USB_3_4 9-broches) (voir p.7, No. 28)

(USB_5_6 9 broches) (voir p.7, No. 27)


Cette carte mère comprend deux connecteurs. Chaque embase USB 2.0 peut prendre en charge deux ports.



USB_5_6



USB_3_4




Embases USB 3.2 Gen1


(USB32_9_10 19-broches) (voir p.7, No. 22)

(USB32_11_12 19-broches) (voir p.7, No. 13)


Cette carte mère comprend deux connecteurs. Chaque embase USB 3.2 Gen1 peut prendre en charge deux ports.



USB32_11_12




USB32_9_10




Embase USB 3.2 Gen2x2 Type-C sur panneau avant
(USB32_TC1 20-broches) (voir p.7, No. 14)

Cette carte mère comprend une embase USB 3.2 Gen2x2 Type-C sur le panneau avant.
Cette embase sert à connecter un module USB 3.2 Gen2x2 pour des ports USB 3.2 Gen2x2 supplémentaires.





USB32_TC1



Câble USB Type-C

Embase audio du panneau frontal
(HD_AUDIO1 9-broches) (voir p.7, No. 34)

Cette embase sert au branchement des appareils audio au panneau audio frontal.



L'audio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche), mais le panneau grillagé du châssis doit être compatible avec la HDA pour fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du châssis pour installer votre système.

Connecteurs du ventilateur de châssis/pompe à eau


(CHA_FAN1 4-broches) (voir p.7, No. 24)

(CHA_FAN2 4-broches) (voir p.7, No. 25)

(CHA_FAN3 4-broches) (voir p.7, No. 26)



(CHA_FAN4 4-broches) (voir p.7, No. 15)

Cette carte mère est dotée de quatre connecteurs pour ventilateur de châssis à refroidissement par eau à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de refroidisseur d'eau pour châssis à 3 broches, veuillez le brancher sur la Broche 1-3.





Connecteur du ventilateur du processeur
(CPU_FAN1 4-broches) (voir p.7, No. 3)

Cette carte mère est dotée d'un connecteur pour ventilateur de processeur (Quiet Fan) à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de processeur à 3 broches, veuillez le brancher sur la broche 1-3.




Connecteur pour ventilateur de processeur /pompe à eau
(CPU_FAN2 4-broches) (voir p.7, No. 5)

Cette carte mère est dotée d'un connecteur pour ventilateur de processeur à refroidissement par eau à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de refroidisseur d'eau pour processeur à 3 broches, veuillez le brancher sur la Broche 1-3.




Connecteur pour ventilateur de pompe à eau
(W_PUMP 4-broches) (voir p.7, No. 23)

Cette carte mère est dotée d'un connecteur pour ventilateur de refroidisseur d'eau à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de refroidisseur d'eau à 3 broches, veuillez le brancher sur la Broche 1-3.




W_PUMP




Connecteur pour ventilateur de pompe AIO
(AIO_PUMP 4-broches) (voir p.7, No. 7)

Cette carte mère est équipée d'un connecteur de ventilateur de pompe AIO (tout-en-une) à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de refroidisseur AIO à 3 broches, veuillez le brancher sur la Broche 1-3.




AIO_PUMP




Connecteur d'alimentation ATX
(ATXPWR1 24-broches) (voir p.7, No. 12)

Cette carte mère est dotée d'un connecteur d'alimentation ATX à 24 broches. Pour utiliser une alimentation ATX à 20 broches, veuillez effectuer les branchements sur la Broche 1 et la Broche 13.



ATXPWR1




Connecteur d'alimentation ATX 12V
(ATX12V1 8-broches) (voir p.7, No. 1)
(ATX12V2 8-broches) (voir p.7, No. 2)

Cette carte mère est dotée de deux connecteurs d'alimentation ATX 12V à 8 broches. Pour utiliser une alimentation ATX à 4 broches, veuillez effectuer les branchements sur la Broche 1 et la Broche 5.

Le branchement d'un câble ATX 12V à 8 broches à ATX12V2 est optionnel.

***Avertissement : Veuillez vérifier que le cordon d'alimentation connecté est pour l'unité centrale et non pour la carte graphique. Ne branchez pas le cordon d'alimentation PCIe sur ce connecteur.**




Embases de câble Thermistor

(T_SENSOR1 2-broches) (voir p.7, No. 31)


(T_SENSOR2 2-broches) (voir p.7, No. 30)

(T_SENSOR3 2-broches) (voir p.7, No. 29)

Les embases de câble Thermistor sont utilisées pour connecter les câbles Thermistor, permettant de vérifier la température des composants critiques. Branchez les câbles Thermistor fournis dans la boîte sur ces embases, puis attachez les extrémités du capteur aux composants pour détecter leur température.



Connectez vos câbles Thermistor aux
**Embases de câble Thermistor (T_SENSOR1 /
T_SENSOR2 / T_SENSOR3)** sur la carte mère.





Embase LED RGB


(RGB_LED1 4-broches) (voir p.7, No. 33)

Cette embase RGB sert à connecter le câble d'extension LED RGB qui permet aux utilisateurs de choisir parmi plusieurs effets lumineux LED.

Attention : N'installez jamais le câble LED RGB dans le mauvais sens au risque de l'endommager.



Connectez votre ruban LED RGB à l'**Embase LED RVB (RGB_LED1)** sur la carte mère.



1. N'installez jamais le câble LED adressable dans le mauvais sens au risque de l'endommager.
2. Avant d'installer ou de retirer votre câble LED RGB, veuillez éteindre votre système et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'endommager les composants de la carte mère.



1. Veuillez noter que les rubans LED RGB ne sont pas fournies dans l'emballage.
2. L'embase LED RGB prend en charge les rubans LED RGB standard 5050 (12V/G/R/B), avec une puissance maximale de 3A (12V) et une longueur maximale de 2 mètres.

Embases LED adressables


(ADDR_LED1 3-broches) (voir p.7, No. 32)

(ADDR_LED2 3-broches) (voir p.7, No. 11)


(ADDR_LED3 3-broches) (voir p.7, No. 10)

Ces embases servent à connecter un câble de rallonge LED adressable permettant aux utilisateurs de choisir parmi différents effets lumineux LED.

Attention : N'installez jamais le câble LED RGB dans le mauvais sens au risque de l'endommager.



Connectez vos rubans LED RGB adressables aux **Embases LED adressables (ADDR_LED1 / ADDR_LED2 / ADDR_LED3)** sur la carte mère.






1. N'installez jamais le câble LED adressable dans le mauvais sens. Dans le cas contraire, le câble peut être endommagé.
2. Avant d'installer ou de retirer votre câble LED adressable, veuillez éteindre votre système et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'endommager les composants de la carte mère.



1. Veuillez noter que les rubans LED adressable ne sont pas fournies dans l'emballage.
2. L'embase LED adressable prend en charge les rubans LED RGB adressables WS2812B (5V/ Données/GND), avec une puissance maximale de 3A (5V) et une longueur maximale de 2 mètres.

Le câble séparateur ARGB fourni dans la boîte permet d'étendre et de connecter plusieurs rubans LED RGB adressables ou dispositifs avec un seul connecteur LED adressable à 3 broches sur la carte mère.




2.13 Boutons intelligents

La carte mère est équipée de quatre boutons intelligents : Bouton de mise en marche, bouton de réinitialisation, bouton Effacer CMOS et bouton BIOS Flashback, permettant aux utilisateurs d'allumer/éteindre rapidement le système, de réinitialiser le système, d'effacer les valeurs CMOS ou de flasher le BIOS.

Bouton d'alimentation

(PWRBTN1) (voir p.7, No. 8)

Le bouton d'alimentation permet aux utilisateurs d'allumer/éteindre le système rapidement.




PWRBTN1



Bouton de réinitialisation

(RSTBTN1) (voir p.7, No. 9)

Le bouton de réinitialisation permet aux utilisateurs de réinitialiser le système rapidement.




RSTBTN1



Bouton Effacer CMOS

(CLR CMOS) (voir p.9, No. 16)

Le bouton Effacer CMOS permet aux utilisateurs d'effacer rapidement les valeurs CMOS.



CLR CMOS




Cette fonction est uniquement disponible lorsque l'ordinateur est éteint et son cordon d'alimentation débranché.


Bouton BIOS Flashback

(BIOS_FB) (voir p.9, No. 1)

Le bouton BIOS Flashback permet aux utilisateurs de flasher le BIOS.



BIOS_FB



Port BIOS Flashback USB

La fonction ASRock BIOS Flashback vous permet de mettre à jour le BIOS sans allumer le système, même sans processeur.



Avant d'utiliser la fonction BIOS Flashback, veuillez interrompre BitLocker et tout chiffrement ou sécurité reposant sur le TPM. Assurez-vous que vous avez déjà stocké et sauvegardé la clé de récupération. Si la clé de récupération est manquante alors que le chiffrement est actif, les données restent cryptées et le système ne peut pas démarrer sur le système d'exploitation. Il est recommandé de désactiver fTPM avant de mettre à jour le BIOS. Sinon, une défaillance imprévisible peut survenir.

Pour utiliser la fonction USB BIOS Flashback, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Téléchargez le dernier fichier BIOS sur le site Web d'ASRock : <http://www.asrock.com>.
2. Copiez le fichier du BIOS sur votre clé USB. Veuillez vous assurer que le système de fichiers de votre clé USB est FAT32.
3. Procédez à l'extraction du fichier BIOS depuis le fichier zip.
4. Renommez le fichier à « **creative.rom** » et enregistrez-le dans le répertoire racine de X : Clé USB.
5. Branchez le connecteur d'alimentation 24 broches sur la carte mère. Allumez ensuite l'interrupteur CA de l'alimentation électrique.
*Il n'est pas nécessaire d'allumer le système.
6. Branchez ensuite votre clé USB dans le port BIOS Flashback USB.
7. Appuyez sur le bouton BIOS Flashback pendant environ trois secondes. La LED commence alors à clignoter.
8. Attendez que le flashage du BIOS soit effectué ; auquel cas, la LED cessera de clignoter.
*Si l'indicateur LED devient vert fixe, cela signifie que la fonction BIOS Flashback ne fonctionne pas correctement. Veuillez vous assurer d'avoir brancher la clé USB sur le port USB BIOS Flashback.
**Si la LED ne s'allume pas du tout, veuillez débrancher l'alimentation du système et retirer/déconnecter la pile CMOS de la carte mère pendant plusieurs minutes. Rebranchez l'alimentation et la batterie, puis réessayez.

2.14 Dr. Debug

Dr. Debug est utilisé pour obtenir des informations sur les codes, ce qui facilite le dépannage. Veuillez consulter les diagrammes ci-dessous pour lire les codes de Dr. Debug.

Code	Description
0x10	PEI_CORE_STARTED
0x11	PEI_CAR_CPU_INIT
0x15	PEI_CAR_NB_INIT
0x19	PEI_CAR_SB_INIT
0x31	PEI_MEMORY_INSTALLED
0x32	PEI_CPU_INIT
0x33	PEI_CPU_CACHE_INIT
0x34	PEI_CPU_AP_INIT
0x35	PEI_CPU_BSP_SELECT
0x36	PEI_CPU_SMM_INIT
0x37	PEI_MEM_NB_INIT
0x3B	PEI_MEM_SB_INIT
0x4F	PEI_DXE_IPL_STARTED
0x60	DXE_CORE_STARTED
0x61	DXE_NVRAM_INIT
0x62	DXE_SBRUN_INIT

0x63	DXE_CPU_INIT
0x68	DXE_NB_HB_INIT
0x69	DXE_NB_INIT
0x6A	DXE_NB_SMM_INIT
0x70	DXE_SB_INIT
0x71	DXE_SB_SMM_INIT
0x72	DXE_SB_DEVICES_INIT
0x78	DXE_ACPI_INIT
0x79	DXE_CSM_INIT
0x90	DXE_BDS_STARTED
0x91	DXE_BDS_CONNECT_DRIVERS
0x92	DXE_PCI_BUS_BEGIN
0x93	DXE_PCI_BUS_HPC_INIT
0x94	DXE_PCI_BUS_ENUM
0x95	DXE_PCI_BUS_REQUEST_RESOURCES
0x96	DXE_PCI_BUS_ASSIGN_RESOURCES
0x97	DXE_CON_OUT_CONNECT
0x98	DXE_CON_IN_CONNECT

0x99	DXE_SIO_INIT
0x9A	DXE_USB_BEGIN
0x9B	DXE_USB_RESET
0x9C	DXE_USB_DETECT
0x9D	DXE_USB_ENABLE
0xA0	DXE_IDE_BEGIN
0xA1	DXE_IDE_RESET
0xA2	DXE_IDE_DETECT
0xA3	DXE_IDE_ENABLE
0xA4	DXE_SCSI_BEGIN
0xA5	DXE_SCSI_RESET
0xA6	DXE_SCSI_DETECT
0xA7	DXE_SCSI_ENABLE
0xA8	DXE_SETUP_VERIFYING_PASSWORD
0xA9	DXE_SETUP_START
0xAB	DXE_SETUP_INPUT_WAIT
0xAD	DXE_READY_TO_BOOT
0xAE	DXE_LEGACY_BOOT

0xAF	DXE_EXIT_BOOT_SERVICES
0xB0	RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_BEGIN
0xB1	RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_END
0xB2	DXE_LEGACY_OPROM_INIT
0xB3	DXE_RESET_SYSTEM
0xB4	DXE_USB_HOTPLUG
0xB5	DXE_PCI_BUS_HOTPLUG
0xB6	DXE_NVRAM_CLEANUP
0xB7	DXE_CONFIGURATION_RESET
0xF0	PEI_RECOVERY_AUTO
0xF1	PEI_RECOVERY_USER
0xF2	PEI_RECOVERY_STARTED
0xF3	PEI_RECOVERY_CAPSULE_FOUND
0xF4	PEI_RECOVERY_CAPSULE_LOADED
0xE0	PEI_S3_STARTED
0xE1	PEI_S3_BOOT_SCRIPT
0xE2	PEI_S3_VIDEO_REPOST

0xE3	PEI_S3_OS_WAKE
0x50	PEI_MEMORY_INVALID_TYPE
0x53	PEI_MEMORY_NOT_DETECTED
0x55	PEI_MEMORY_NOT_INSTALLED
0x57	PEI_CPU_MISMATCH
0x58	PEI_CPU_SELF_TEST_FAILED
0x59	PEI_CPU_NO_MICROCODE
0x5A	PEI_CPU_ERROR
0x5B	PEI_RESET_NOT_AVAILABLE
0xD0	DXE_CPU_ERROR
0xD1	DXE_NB_ERROR
0xD2	DXE_SB_ERROR
0xD3	DXE_ARCH_PROTOCOL_NOT_AVAILABLE
0xD4	DXE_PCI_BUS_OUT_OF_RESOURCES
0xD5	DXE_LEGACY_OPROM_NO_SPACE
0xD6	DXE_NO_CON_OUT
0xD7	DXE_NO_CON_IN

0xD8	DXE_INVALID_PASSWORD
0xD9	DXE_BOOT_OPTION_LOAD_ERROR
0xDA	DXE_BOOT_OPTION_FAILED
0xDB	DXE_FLASH_UPDATE_FAILED
0xDC	DXE_RESET_NOT_AVAILABLE
0xE8	PEI_MEMORY_S3_RESUME_FAILED
0xE9	PEI_S3_RESUME_PPI_NOT_FOUND
0xEA	PEI_S3_BOOT_SCRIPT_ERROR
0xEB	PEI_S3_OS_WAKE_ERROR


2.15 Guide d'installation du module SSD M.2 (M2_1)

Le M.2 est un petit connecteur de bord de carte polyvalent qui remplace mPCIe et mSATA. Le socket Blazing M.2 (M2_1, clé M) Prend en charge le mode PCIe Gen5x4 (128 Go/s) de type 2280.

* M2_1 est la première priorité pour l'installation M.2.


* M2_1 fonctionnera à Gen5x4 avec les processeurs des séries 9000 et 7000 et à Gen4x4 avec les processeurs de la série 8000 (Phoenix 1 et Phoenix 2).

Installation d'un module SSD M.2



Étape 1


Préparez une carte SSD M.2.



Étape 2

En fonction du type de PCB et de la longueur de votre module SSD M.2, trouvez l'emplacement correspondant à utiliser.


No.	1
Emplacement de l'écrou	A
Longueur PCB	8cm
Type module	Type 2280



Étape 3


Appuyez sur le bouton du dissipateur thermique M.2 (A) et maintenez-le enfoncé. Soulevez ensuite le dissipateur thermique (B) et déplacez-le dans la direction indiquée (C).

*Veuillez retirer les films de protection sur la face inférieure du dissipateur thermique M.2 avant d'installer une carte SSD M.2.




Étape 4

Alignez et insérez délicatement la carte SSD M.2 dans l'emplacement M.2. Gardez à l'esprit que la carte SSD M.2 ne peut être insérée que dans un seul sens.




Étape 5

Assurez-vous que l'encoche à l'extrémité de la carte SSD M.2 est alignée avec l'écrou. Fixez ensuite la carte SSD M.2 en tournant l'écrou dans le sens horaire jusqu'à sa position de verrouillage.

**Étape 6**

Accrochez la languette du dissipateur thermique M.2 sur l'entretoise.


Étape 7

Appuyez sur le dissipateur thermique M.2 pour le mettre en place.

*Faites attention à ne pas appuyer sur le bouton du dissipateur thermique M.2.

Étape 8

Terminé.




Pour consulter les dernières mises à jour concernant la liste des modules SSD M.2 compatibles, veuillez visiter notre site web : <http://www.asrock.com>

2.16 Guide d'installation du module SSD M.2 (M2_2)

Le M.2 est un petit connecteur de bord de carte polyvalent qui remplace mPCIe et mSATA.


Le Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M) Prend en charge le mode PCIe Gen4x4 (64 Go/s) de type 2280.

Installation d'un module SSD M.2



Étape 1


Préparez une carte SSD M.2.



Étape 2


En fonction du type de PCB et de la longueur de votre module SSD M.2, trouvez l'emplacement correspondant à utiliser.

No.	1
Emplacement de l'écrou	A
Longueur PCB	8cm
Type module	Type 2280


Étape 3

Appuyez sur le bouton du dissipateur thermique M.2 (A) et maintenez-le enfoncé. Soulevez ensuite le dissipateur thermique (B) et déplacez-le dans la direction indiquée (C).


*Veuillez retirer les films de protection sur la face inférieure du dissipateur thermique M.2 avant d'installer une carte SSD M.2.

Étape 4

Alignez et insérez délicatement la carte SSD M.2 dans l'emplacement M.2. Gardez à l'esprit que la carte SSD M.2 ne peut être insérée que dans un seul sens.

Étape 5


Assurez-vous que l'encoche à l'extrémité de la carte SSD M.2 est alignée avec l'écrou. Fixez ensuite la carte SSD M.2 en tournant l'écrou dans le sens horaire jusqu'à sa position de verrouillage.



Étape 6

Accrochez la languette du dissipateur thermique M.2 sur l'entretoise.


Étape 7



Appuyez sur le dissipateur thermique M.2 pour le mettre en place.

*Faites attention à ne pas appuyer sur le bouton du dissipateur thermique M.2.

Étape 8




Terminé.

Pour consulter les dernières mises à jour concernant la liste des modules SSD M.2 compatibles, veuillez visiter notre site web : <http://www.asrock.com>

2.17 Guide d'installation d'une carte SSD M.2 (M2_3 et M2_4)


Le M.2 est un petit connecteur de bord de carte polyvalent qui remplace mPCIe et mSATA. Le Hyper M.2 Socket (M2_3 et M2_4, Key M) Prend en charge le mode PCIe Gen4x4 (64 Go/s) de type 2280.

Installation d'une carte SSD M.2



Étape 1


Préparez une carte SSD M.2.



Étape 2

En fonction du type de PCB et de la longueur de votre carte SSD M.2, trouvez l'emplacement correspondant à utiliser.


No.	1
Emplacement de l'écrou	A
Longueur PCB	8cm
Type module	Type 2280



Étape 3


Avant d'installer une carte SSD M.2, veuillez desserrer les vis pour retirer le dissipateur thermique M.2.

*Veuillez retirer les films de protection sur la face inférieure du dissipateur thermique M.2 avant d'installer une carte SSD M.2.




Étape 4

Alignez et insérez délicatement la carte SSD M.2 dans l'emplacement M.2. Gardez à l'esprit que la carte SSD M.2 ne peut être insérée que dans un seul sens.



Étape 5

Assurez-vous que l'encoche à l'extrémité de la carte SSD M.2 est alignée avec l'écrou. Fixez ensuite la carte SSD M.2 en tournant l'écrou dans le sens horaire jusqu'à sa position de verrouillage.

**Étape 6**

Serrez les vis avec un tournevis pour fixer le dissipateur thermique M.2 en place.

Veillez ne pas trop serrer la vis car cela pourrait endommager le dissipateur thermique M.2.

Pour consulter les dernières mises à jour concernant la liste des modules SSD M.2 compatibles, veuillez visiter notre site web : <http://www.asrock.com>

Version 1.0

Publié en juillet 2024

Copyright©2024 ASRock INC. Tous droits réservés.

Avis de droit d'auteur :

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, transcrite, transmise ou traduite dans quelque langue que ce soit, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans le consentement écrit d'ASRock Inc., à l'exception de la duplication de la documentation par l'acheteur à des fins de sauvegarde.

Les noms de produits et d'entreprises qui apparaissent dans ce manuel peuvent ou non être des marques commerciales ou droits d'auteurs enregistrés de leurs sociétés respectives et ne sont utilisés qu'à titre d'identification et d'explication et au bénéfice de leurs propriétaires, sans intention de les enfreindre.

Clause de non-responsabilité :

Les spécifications et les informations contenues dans ce document sont fournies à titre d'information uniquement et peuvent être modifiées sans préavis, et ne doivent pas être considérées comme un engagement de la part d'ASRock. ASRock décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs ou omissions dans ce document.

Dans la mesure où la loi le permet et en ce qui concerne le contenu de ce document, ASRock ne fournit aucune garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, y compris mais sans s'y limiter, les garanties ou conditions implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. En aucun cas, ASRock, ses directeurs, officiers, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de tout dommage indirect, spécial, accidentel ou consécutif (y compris les dommages pour perte de profits, perte d'activité, perte de données, interruption d'activité et autres), même si ASRock a été informé de la possibilité de tels dommages résultant d'un défaut ou d'une erreur dans la documentation ou le produit.

Déclaration de conformité FCC



Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de Classe B suivant l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limitations sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences ; et s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions du fabricant, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise avec un circuit différent de celle sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Notes de sécurité sur les piles boutons

ATTENTION

- **RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou une pile cellule.
- **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Si une pile bouton ou une pièce cellule a été avalée, cela peut causer des **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**
- **Consulter immédiatement un médecin** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.



- Retirez et recyclez les piles usées ou mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des jeunes enfants. Ne jetez PAS les piles dans les ordures ménagères et ne les incinerez pas.
- Même les piles usées peuvent causer des blessures graves ou mortelles.
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Type de pile : CR2032
- Tension de la pile : 3V
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas les décharger, recharger, démonter, incinérer ou chauffer au-delà de la température nominale spécifiée par le fabricant. Vous pourriez vous blesser à cause des vapeurs, d'une fuite ou d'une explosion causant des brûlures chimiques.
- Ce produit contient une batterie non remplaçable.
- Cette icône indique qu'avalier une pile bouton peut causer des blessures graves ou mortelles. Veuillez garder les piles hors de vue ou de portée des enfants.

CALIFORNIE, ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT

La pile au lithium utilisée sur cette carte mère contient du perchlorate, une substance toxique contrôlée par les réglementations sur les meilleures pratiques de gestion (BMP) du perchlorate adoptées par la législature de Californie. Lorsque vous mettez au rebut la batterie au lithium en Californie, aux États-Unis, veuillez toujours respecter les réglementations correspondantes.

“Produits à base de perchlorate - une manipulation spéciale peut être nécessaire, voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate”

CALIFORNIE, ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT



ATTENTION : Cancer et effets néfastes sur la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov

Conformité CE



ASRock INC. déclare par la présente que ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives correspondantes. Le texte complet de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible sur : <http://www.asrock.com>

ASRock suit le principe d'éco-conception pour concevoir et fabriquer ses produits, et s'assure que chaque étape du cycle de vie du produit ASRock est conforme aux réglementations environnementales mondiales. De plus, ASRock divulgue les informations pertinentes en fonction des exigences réglementaires.

Veuillez consulter <https://www.asrock.com/general/about.asp?cat=Responsibility> pour obtenir des informations sur les exigences réglementaires auxquelles ASRock se conforme.

Conformité UKCA



ASRock INC. déclare par la présente que ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives UKCA correspondantes. Le texte complet de la déclaration de conformité UKCA est disponible sur : <http://www.asrock.com>

Garantie limitée pour les consommateurs - Australie

Nos produits viennent avec des garanties qui ne peuvent pas être exclues en vertu des Loi relatives aux droits du consommateur de l'Australie. Vous avez droit à un remplacement ou un remboursement en cas d'un échec majeur et d'une compensation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible causé par nos produits. Vous avez également le droit d'avoir les produits réparés ou remplacés si les produits ne sont pas d'une qualité acceptable et si la panne ne constitue pas une défaillance majeure. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter ASRock Tél : +886-2-28965588 ext.123 (Frais d'appel internationaux standard applicables)

ATTENTION

CE PRODUIT CONTIENT UNE PILE BOUTON

En cas d'ingestion, une pile bouton peut provoquer des blessures graves ou mortelles.

Veuillez garder les piles hors de vue ou de portée des enfants.



Mise au rebut



NE JETEZ PAS la carte mère avec les ordures ménagères. Ce produit a été conçu de façon à permettre la réutilisation de ses éléments et le recyclage. Ce symbole de la poubelle barrée indique que le produit (équipement électrique et électronique) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vérifier la réglementation local pour la mise au rebut de produits électroniques.

Informations sur les marques commerciales

Les termes HDMI® et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



Déclaration de conformité à la Directive de la Communauté européenne relative aux équipements hertziens

Cet appareil est conforme à la directive 2014/53/UE émise par la Commission de la Communauté européenne. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par l'UE pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20cm entre le ventilateur et votre corps.

Le fonctionnement dans les bandes 5,15-5,35/6GHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR			



Bandes de fréquences radio et niveaux de puissance maximale

- Fonctions : Wi-Fi 6E, BT, Wi-Fi 7
- Plage de fréquence : 2,4 GHz : 2400-2485 MHz; 5 GHz : 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz; 6 GHz : 5955-6415MHz
- Niveau de puissance maximale : 2,4 GHz : 20dBm; 5 GHz : 23dBm; 6 GHz : 23dBm

Déclaration de conformité d'Innovation, Sciences et Développement économique de Canada (ISED)

Cet appareil est conforme au(x) RSS(s) exempté(s) de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit résister aux interférences, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil. Le fonctionnement dans la bande 5150-5250 MHz est réservé à l'utilisation à l'intérieur pour réduire les risques d'interférences nuisibles aux systèmes mobiles par satellite à canal commun. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

NCC 無線設備警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

ASRock Incorporation


Contains Wi-Fi 7 module with Bluetooth

AMD® Wi-Fi 7 RZ717

Model: MT7925B22M

FCCID : RAS-MT7925B22M

IC : 7542A-MT7925B22M



020-230243

D230064020



CCAI23Y10100T7

5.15~5.35/6GHz indoor use only