


A	CK79B! <S&		重要度	[B]					
B	<h3>技术要求</h3> <ol style="list-style-type: none"> 颜色要求：封面：黑白印刷 内页：黑白印刷； 批量时要求统一，不能有明显色差， 版面内容：图案与文字应印刷清晰、规范，不能有印刷缺陷； 页面印刷：双面印刷； 成型方式：骑马钉； 成品尺寸：A5 (140X210)， 尺寸公差按GB/T 1804-c； 批量生产前须送样确认。 								
C									
D									
借(通)用件登记									
出图审查	标志	处数	更改文件号	签名	日期	重量	比例	说明书	
日期	设计	制图	黄英婷	会签	标准化	共 1 张	第 1 张		
	审核	工艺	温淦仙	批准	李梅方	视角符号 			
			日期	2017, !%\$ S+					



Continental Edison



CECC400AP2

Congélateur Coffre

Guide d'utilisation

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTES

Nous vous invitons à lire attentivement et intégralement ce guide d'utilisation avant d'installer et d'utiliser votre appareil.

Il est important que ce guide d'utilisation soit gardé avec l'appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que le guide d'utilisation suive l'appareil afin que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci.

Dans ce guide d'utilisation, les symboles suivants sont utilisés :

	Informations importantes concernant votre sécurité personnelle et comment éviter d'endommager l'appareil
	Informations générales et conseils
	Informations sur l'environnement
	Risque d'incendie
	Risque de choc électrique
	Surfaces chaudes
	Ne pas couvrir l'appareil

SECURITE GENERALE

Dans l'intérêt de votre sécurité et pour utiliser correctement l'appareil, lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant l'installation et la première utilisation de l'appareil, y compris les conseils et avertissements.

Pour éviter les erreurs et accidents inutiles, il est important de veiller à ce que toutes les personnes utilisant l'appareil sont parfaitement au courant de son fonctionnement et de ses consignes de sécurité.

Respectez les consignes de sécurité expliquées dans ce mode d'emploi. Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels dus au non-respect des consignes de sécurité.

SECURITE DES ENFANTS

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants ayant atteint l'âge de 8 ans ou plus et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, si elles sont sous supervision ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
 - Les enfants doivent rester sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être faits par des enfants de moins de 8 ans et sans surveillance.
 - Gardez tous les emballages loin des enfants. Il y a un risque d'étouffement.
 - Si vous jetez l'appareil, débranchez-le, coupez le câble d'alimentation au plus près de l'appareil et démontez la porte pour prévenir tout risque d'électrocution ou d'étouffement au cas où des enfants joueraient avec l'appareil ou autour.
 - Si cet appareil comporte une fermeture de porte magnétique, un verrou ou un loquet, assurez-vous de rendre inutilisable ces dispositifs avant de jeter l'appareil afin d'empêcher que l'appareil deviennent un piège mortel pour un enfant.

BRANCHEMENT

 **Avertissement** : Pour le raccordement électrique, suivez attentivement les instructions données dans les paragraphes spécifiques.

INSTALLATION

- Déballiez l'appareil et vérifiez s'il y a des dommages. Ne connectez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez les dommages éventuels immédiatement à l'endroit où vous l'avez acheté. Dans ce cas, conserver l'emballage.
- Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour permettre au liquide calorifique de refluer dans le compresseur.
- Une circulation d'air adéquate devrait être faite autour de l'appareil, faute de quoi il y a un risque de surchauffe. Pour obtenir une ventilation suffisante, suivez les instructions relatives à l'installation.
- Dans la mesure du possible, les entretoises du produit doivent être placées contre un mur pour éviter de toucher ou d'attraper des parties chaudes (compresseur, condensateur) afin d'éviter toute brûlure.
- L'appareil ne doit pas être situé à proximité de radiateurs ou de cuisinières
- Assurez-vous que la prise secteur est accessible après l'installation de l'appareil.

UTILISATION

- Ne rien mettre de chaud sur les pièces en plastique de l'appareil.
- Ne placez pas de produits alimentaires directement contre la paroi arrière.
- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils ont été dégelés.
- Conservez les aliments congelés préemballés conformément aux instructions fournis par les fabricants d'aliments congelés.
- Les recommandations de stockage doivent être strictement respectées. Reportez-vous aux instructions appropriées.
- Ne placez pas de boissons gazeuses dans le congélateur car cela crée une pression dans le contenant, ce qui peut provoquer son explosion et endommager l'appareil.

- Les bâtonnets de glace peuvent causer des brûlures de gel si ils sont consommés directement après la sortie de l'appareil.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- **MISE EN GARDE** : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

NETTOYAGE

- Avant l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur de la prise secteur.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques.
- N'utilisez pas d'objets tranchants pour enlever le givre de l'appareil. Utilisez un racloir en plastique.
- Examinez régulièrement le fond du congélateur pour y déceler l'eau décongelée. Si nécessaire, procédez à une vidange de l'appareil. Si le drain est bloqué, de l'eau s'accumulera au fond de l'appareil.

FRIGORIGENE



ATTENTION: RISQUE D'INCENDIE

Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R 600a), gaz peu polluant mais inflammable.

- Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veiller à n'endommager aucune partie du circuit frigorifique
- N'utilisez aucun outil coupant ou pointu pour dégivrer l'appareil.
- N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil.

Si le système de réfrigération est endommagé :

- N'utilisez pas de flamme près de l'appareil.
- Évitez les étincelles – n'allumez pas d'appareil électrique ou de lampe électrique.
- Ventilez immédiatement la pièce.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

 Cet appareil ne contient pas de gaz pouvant endommager la couche d'ozone, que ce soit dans son circuit de réfrigérant ou dans ses matériaux d'isolation. L'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets urbains et les ordures. La mousse isolante contient des gaz inflammables : l'appareil doit être disposé conformément aux réglementations de l'appareil pour obtenir auprès de vos autorités locales.

Évitez d'endommager l'unité de refroidissement, en particulier l'échangeur de chaleur. Les matériaux utilisés sur cet appareil marqués du symbole  sont recyclables.

MISE EN GARDE : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

MISE EN GARDE : Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- Les coins cuisine réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- Les fermes et l'utilisation des clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiels,
- Les environnements de type chambre d'hôtes,
- La restauration et autres applications similaire hormis la vente au détail.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

En ce qui concerne l'installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux chapitres ci-après du guide d'utilisation.

Informations sur la signification du marquage de conformité



Le marquage **CE** indique que le produit répond aux principales exigences des Directives Européenne 2014/35/EU (Basse Tension), 2014/30/EU (Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Réduction de l'emploi de certaines substances dangereuses dans les Equipements Electrique Electronique).

SOMMAIRE

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS	Page 1
I - DESCRIPTION DE L'APPAREIL	Page 8
II - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Page 9
III – INSTALLATION	Page 10
A - Emplacement	Page 10
B - Déballage de l'appareil et mise au rebut des éléments d'emballage	Page 11
C - Branchement au réseau électrique	Page 11
D - Montage	Page 11
IV - AVANT UTILISATION	Page 13
V - UTILISATION	Page 13
A - Marche / Arrêt de l'appareil	Page 13
B - Panneau de contrôle	Page 13
C - Régler la température	Page 14
D - Indication des voyants lumineux	Page 14
E - Panne de courant	Page 14
F - Alarme de défaut du capteur de température	Page 14
G - Congeler de la nourriture fraîche	Page 14
H - Décongélation	Page 15
I - Conseils et Astuces	Page 15
VI - NETTOYAGE ET ENTRETIEN	Page 16
A - Nettoyage	Page 16
B - Dégivrer le congélateur	Page 16
VII - PANNES ET SOLUTIONS	Page 17
VIII - GARANTIE	Page 18
IX - MISE AU REBUT	Page 19

Ce guide d'utilisation est disponible dans les langues suivantes :

- FR (version originale)
- EN (translated from the original)

Toute autre traduction serait une traduction de la version originale.

Ce guide d'utilisation, ses modifications éventuelles ou toute nouvelle version, est disponible sur notre site web.

I - DESCRIPTION DE L'APPAREIL



1. Poignée encastrée
2. Orifice d'évacuation
3. Panier
4. Panneau de contrôle

II- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220-240V~ / 50Hz
Dimension (LxHxP)	130x70.5x85 cm
Poids	43 kg
Type d'installation	Pose libre
Emissions acoustique	50 dB(A) re 1 pW

FICHE PRODUIT RELATIVE A L'ENERGIE

Marque	Continental Edison
Référence du modèle	CECC400AP2 (BE1-380E-1)
Catégorie du modèle	Congélateur coffre
Classe d'efficacité énergétique	A +
Consommation d'énergie (kWh par an), calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.	313 kWh/an
Volume utile :	380 L
Dégivrage Congélateur	Manuel
Autonomie	40 h
Pouvoir de congélation	25 kg/24 h
Classe climatique	SN,N,ST,T Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C
Gaz réfrigérant	R600a(62g)

Continental Edison
 CECC400AP2

A+

313
 kWh/annum

- L **380 L** **50 dB**

2010/1060

III- INSTALLATION

⚠ Avertissement : Il doit être possible de débrancher l'appareil de la source principale d'alimentation à tout moment : la prise doit rester accessible après l'installation.

A - Emplacement

L'appareil doit être installé loin de toutes sources de chaleur comme un radiateur, une chaudière, le soleil direct, etc. Assurez-vous que l'air circule librement autour de l'appareil. Pour assurer la meilleure performance, si l'appareil est positionné sous un mur surplombant, la distance minimum entre le dessus du congélateur et le mur doit être au moins de 700 mm. Idéalement, l'appareil ne devrait pas être placé sous un mur surplombant.


i Note : Le niveau de l'appareil peut être réglé en ajustant 1 (ou plus) pieds du congélateur.

Installez l'appareil dans un endroit où la température ambiante correspond à la classe de température correspond à l'indication sur la plaque de l'appareil :

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

L'espace ci-dessous est requis autour du congélateur :

- Coté : 10 cm
- Arrière : 10 cm
- Dessus : 70 cm



⚠ Avertissement : L'installation de cet appareil nécessite l'intervention de 2 personnes.

B - Déballage de l'appareil et mise au rebut des éléments d'emballage

Retirez tous les éléments d'emballage autour de l'appareil, ainsi que les éléments de protection situés à l'intérieur des compartiments de l'appareil.

- Le carton d'emballage et les feuilles de papier sont recyclables. Ils doivent être jetés dans les bacs de collecte prévus à cet effet.
- Les matériaux portant le symbole  sont recyclables :
>PE< = polyéthylène ; >PS< = polystyrène ; >PP< = polypropylène ; ...
Cela signifie qu'ils peuvent être recyclés en les déposant dans des conteneurs de collecte appropriés.
- Les autres éléments d'emballage (adhésif, attaches...) doivent être jetés avec les déchets ménagers.

Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr

C - Branchement au réseau électrique

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que le voltage et la fréquence montré sur la plaque signalétique correspondent à votre alimentation électrique. L'appareil doit être relié à la terre, le câble d'alimentation de l'appareil le permettant. Si votre prise murale n'est pas reliée à la terre, connecter l'appareil avec une terre séparé conformément à la législation en vigueur, l'installation doit être faite par un électricien qualifié.


Le fabricant décline toutes responsabilités si les consignes de sécurité ci-dessus ne sont pas respectées.

L'appareil est conforme aux directives C.E.E.

D – Montage

Installation de la poignée extérieure (si une poignée extérieure est présente).


Etape 1 :



Enlevez les 4 vis ① et la poignée ② du sachet d'accessoire.


Visser la poignée ② sur la porte avec les 4 vis ①.

Etape 2 :




Placez la protection de la poignée ③ sur la poignée ② jusqu'à entendre un clic.

Etape 3 :



Visser la butée d'arrêt du congélateur ④ avec deux autres vis ①.

i Note :



Si l'anneau de blocage ne maintient pas le loquet pendant l'installation de la poignée, dévissez les vis à tête ronde ⑤ sur l'arrière de la porte et ajustez la position de la porte en hauteur puis finissez de visser la porte.

IV – AVANT UTILISATION

Avant la première utilisation, nettoyez l'intérieur du congélateur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et du savon neutre pour enlever l'odeur caractéristique des produits neufs, puis sécher soigneusement.

⚠ Avertissement : N'utilisez pas de détergents ou de poudres abrasives, cela pourrait abîmer l'appareil.


V - UTILISATION

A - Marche / Arrêt de l'appareil

- Mise en marche : si l'appareil est éteint, pressez le bouton « ON/OFF » pendant 3 secondes pour l'allumer.
- Arrêt : si l'appareil fonctionne, pressez le bouton « ON/OFF » pendant 3 secondes pour l'éteindre.

i Note : Lorsque l'appareil est alimenté électriquement pour la première fois, tous les voyants clignotent 1 fois.

B - Panneau de contrôle



C - Régler la température

- Sélection de la température : Pressez le bouton « Set » pour entrer dans le mode de sélection de la température. La barre d'indication de température augmente à chaque pression. Ce réglage fonctionne en boucle et va de la graduation MIN à la graduation MAX. La graduation MAX est la plus froide. La température est automatiquement sélectionnée 5 secondes après la dernière pression.
- Lors de la première utilisation ou après une période où l'appareil était éteint, il est nécessaire de faire fonctionner l'appareil au moins 2 heures à la graduation MAX.

- Mode Super Congélation:
 - ✓ Pressez le bouton « Set » longtemps jusqu'à sélectionner le mode Super Congélation depuis la graduation MAX. La barre d'indication sur la gauche va alors devenir noire et le voyant « Super » va s'allumer. Ce mode est automatiquement sélectionné 5 secondes après la dernière pression.
 - ✓ Le compresseur fonctionne en mode de congélation Super Congélation.
 - ✓ Le mode de congélation Super Congélation dure 52 heures s'il n'est pas arrêté avant par l'utilisateur. Au bout de 52 heures, le système coupe le mode Super Congélation et la température revient à la graduation MAX.

D - Indication des voyants lumineux

- Voyant de température (Bleu) : Indication de la température de la graduation MIN à MAX. MAX est la plus froide.
- Voyant du mode Super congélation (Bleu) :
 - ✓ Voyant allumé : le mode de congélation Super Congélation est en fonctionnement.
 - ✓ Voyant éteint : le mode de congélation Super Congélation est éteint.
- Voyant de fonctionnement (Vert) :
 - ✓ Voyant allumé : le compresseur est en fonctionnement.
 - ✓ Voyant éteint : le compresseur est arrêté.

 **Note** : 30 minutes après la dernière action, la luminosité des voyants est réduite de moitié.

E - Coupure de courant

Lors d'une coupure de courant, l'appareil va automatiquement reprendre son mode de fonctionnement précédant celle-ci.

F - Alarme de défaut du capteur de température

Si le capteur de température est déconnecté ou est en défaut (court-circuit, etc.), une alarme se déclenche sous la forme suivante : la barre d'indication de température va flasher de la droite vers la gauche toutes les 0.5 secondes.

G - Congeler de la nourriture fraîche

Le compartiment de congélation est adapté à la congélation de nourriture fraîche et au stockage de nourriture congelé pour une longue période.

- Placez la nourriture fraîche qui doit être congelé au fond du congélateur.
- La quantité de nourriture congelable en 24 heures est spécifié sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Le processus de congélation dure au moins 24 heures : ne pas ajouter de nourriture à congeler pendant cette période.

H - Décongélation

La nourriture congelée doit être décongelée dans un réfrigérateur ou à température ambiante, en fonction du temps nécessaire à l'opération.

Les petites quantités de nourriture peuvent être cuisinées encore congelées. Dans ce cas, le temps de cuisson sera un peu plus long.

 **Avertissement** : Dans le cas d'une décongélation accidentelle, par exemple si le courant a été coupé, la nourriture décongelée doit être consommée rapidement ou cuisinée immédiatement puis recongelée (après avoir été cuite).

I - Conseils et Astuces

Pour vous aider à congeler facilement, voici quelques conseils importants :

- La quantité de nourriture congelable en 24 heures est spécifié sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Le processus de congélation dure au moins 24 heures : ne pas ajouter de nourriture à congeler pendant cette période.
- Congelez uniquement des produits alimentaires de bonnes qualités, frais et soigneusement nettoyés.
- Préparez la nourriture en petite quantité pour pouvoir la congeler rapidement, complètement et de manière à pouvoir décongeler uniquement la quantité désirée.
- Enrouler la nourriture dans de l'aluminium ou la placer dans des sacs de congélation et assurez-vous que ces contenants sont hermétiques.
- Ne faites pas toucher de la nourriture fraîche avec de la nourriture déjà congelée pour éviter une augmentation de la température de la nourriture.
- La nourriture faible en matière grasse se conserve mieux et plus longtemps, le sel réduit la durée de conservation de la nourriture.
- Les cubes de glace peuvent potentiellement causer une brûlure de froid sur la peau s'ils sont consommés immédiatement après la sortie du congélateur.
- Il est conseillé d'inscrire la date de mise en congélation de chaque paquet de nourriture afin de garder le contrôle sur la durée de congélation.

Conseils pour conserver de la nourriture congelée :

- Assurez-vous que les produits alimentaires perçus étaient stockés de façon adéquate par le vendeur.
- Assurez-vous que les produits alimentaires sont transférés le plus rapidement possible du magasin au congélateur.
- Ne pas ouvrir la porte du congélateur trop fréquemment et la garder ouverte le moins longtemps possible.
- Une fois décongelé, la nourriture se détériore rapidement et ne doit pas être recongelée.
- Ne pas dépasser la période de stockage indiqué par le fabricant.

VI – NETTOYAGE ET ENTRETIEN

A - Nettoyage

Pour des raisons hygiéniques, l'intérieur du congélateur, y compris les accessoires intérieurs doivent être nettoyé régulièrement.

⚠ Avertissement : Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil. Il y a un risque d'électrocution ! Avant le nettoyage, vous devez éteindre et débranchez l'appareil ou coupez l'alimentation électrique ou débranchez le fusible du circuit électrique de l'appareil.

Ne pas nettoyer l'appareil avec un nettoyeur vapeur. De la moisissure peut s'accumuler dans les composants électriques, c'est un risque d'électrocution ! Les vapeurs chaudes peuvent endommager les parties en plastique.

L'appareil doit être séché avant d'être remis en marche.



- Les huiles étherées et les solvants organiques peuvent attaquer les parties en plastique, par exemple le jus de citron, le jus de la pelure d'orange, l'acide butyrique ou les nettoyeurs contenant de l'acide acétique. Ne pas permettre à ces substances de rentrer en contact avec les parties de l'appareil.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.
- Enlevez la nourriture du congélateur, la stocker dans un endroit froid, bien couverte.
- Nettoyez l'intérieur de congélateur et ses accessoires avec un chiffon et de l'eau tiède. Après le nettoyage, bien essuyer et sécher.
- L'accumulation de poussière autour du condensateur augmente la consommation d'énergie. Pour cette raison, nettoyer avec précaution le condensateur situé à l'arrière de l'appareil une fois par an avec une brosse douce ou un aspirateur¹⁾.
- Lorsque tout est sec, vous pouvez remettre l'appareil en service.

B - Dégivrer le congélateur :

L'intérieur du congélateur va devenir progressivement recouvert de givre. Il doit être enlevé. Ne jamais utiliser d'outils en métal aiguisé pour gratter le givre de l'évaporateur, cela pourrait l'abimer.

Toutefois, quand la glace devient très épaisse sur la doublure intérieure, un dégivrage complet doit être effectué comme expliqué ci-dessous :

- Débranchez l'appareil. Dévissez le bouchon de vidange depuis l'intérieur du congélateur. Le dégivrage prend quelques heures. Pour dégivrer plus rapidement, gardez la porte de l'appareil ouverte.
- Pour la vidange, placer un récipient sous le bouchon de vidange extérieur. Tirez le bouchon vers l'extérieur.
- Tournez le bouchon de 180°, Cela va permettre à l'eau de couler dans le récipient. Quand toute l'eau est évacuée, repousser le bouchon à l'intérieur.



i Note : Surveillez le récipient sous le bouchon de vidange pour éviter tout débordement.

- Essuyez l'intérieur du congélateur.
- Rebranchez l'appareil.

¹⁾ Si le condensateur est à l'arrière de l'appareil.

VII – PANNES ET SOLUTIONS

⚠ Avertissement : Avant tout dépannage, déconnectez l'appareil de sa source d'alimentation électrique. Seul un électricien qualifié peut effectuer un dépannage qui n'est pas sur le guide. Lorsque le congélateur est en fonctionnement, il est normal qu'il émette du bruit (compresseur, circulation du liquide réfrigérant).

Pannes possibles	Causes possibles	Solutions possibles
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Le cordon d'alimentation n'est pas ou mal branché.	Branchez Le cordon d'alimentation.
	Le fusible a grillé ou est défectueux.	Vérifiez le fusible, le remplacer si nécessaire.
	La prise de de courant est défectueuse.	Faites appel à un électricien qualifié.
L'appareil fait trop de froid.	La température est réglée est trop froide ou sur le réglage MAX	Réglez temporairement l'appareil sur une température plus chaude
La nourriture n'est pas assez congelée.	La température n'est pas correctement ajustée.	Voir le paragraphe : « Régler la température ».
	Une grande quantité de nourriture chaude a été mise dans le congélateur dans les dernières 24 heures.	Réglez temporairement le congélateur sur une température plus froide ou en mode Super Congélation.
	L'appareil est près d'une source de chaleur	Voir le paragraphe : « Installation »
Il y a beaucoup de givre sur le joint de la porte.	Le joint de la porte n'est pas hermétique.	Chauffez avec précaution le joint là où le givre s'est formé avec un sèche-cheveux (utilisez le réglage le moins chaud). En même temps, formez le joint avec la main de manière à ce qu'il se pose correctement lors de la fermeture de la porte.
Des bruits inhabituels	L'appareil est en contact avec le mur ou d'autres objets.	Bougez légèrement l'appareil.
	Un composant, exemple un tuyau, sur l'arrière de l'appareil touche une autre partie de l'appareil ou le mur.	Si nécessaire, tordre soigneusement le composant dans l'autre direction.

Pour tout autre problème survenant à votre appareil : **contacter le Service Après-Vente**. Veuillez-vous munir des informations indiquées sur la plaque signalétique.



Note : la lampe LED n'est pas remplaçable.

VIII – GARANTIE

EXCLUSIONS DE GARANTIE :

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

(1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;

(2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ;

(3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;

(4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;

(5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

IX - MISE AU REBUT



Cet appareil porte le symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin de pouvoir soit être démantelé soit être recyclé, et ainsi réduire l'impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale (mairie) ou régionale.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement en raison de la présence de substances dangereuses.

Lorsque cet appareil atteint sa fin de vie utile, vous devez le déposer dans un centre de collecte sélective afin qu'il soit détruit et/ou recyclé.

En aucun cas vous ne devez jeter cet appareil sur la voie publique.



**Tous les papiers
se recyclent,
pensez au tri.**

PAPIERS



À RECYCLER

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Continental Edison – 120/126 quai de Bacalan – CS 11584 – 33000 Bordeaux
Importé par: SIDEME - BP200 - F92306 Cedex