





Charge Fast, Live More

Overview




- 1 Handle
- 2 Car Socket
- 3 Car Socket On/Off Button
- 4 LCD Screen
- 5 LCD Screen On/Off Button
- 6 USB-A Output Port
- 7 USB-A Output Port
- 8 AC Output Port
- 9 AC Output Port On/Off Button
- 10 Power Saving Mode On/Off Switch
- 11 Ambient Light
- 12 Ambient Light On/Off Button
- 13 DC Input Port

Charging




1. The USB-A and USB-C ports support plug and charge. When devices are plugged in, they will start charging automatically; when devices are unplugged, they will turn off automatically.
2. The car socket and AC output port do not support plug and charge. Use the corresponding on/off buttons to turn them on before charging.
3. To avoid draining the battery, we recommend keeping Power Saving Mode turned on except when you are charging low-powered devices like CPAP machines and cameras.
4. The max power output of the AC port is 200W. If you use the AC port for devices greater than 200W, the product will automatically turn off.

Recharging



- When your portable power station only has 1% battery remaining, the Remaining Battery indicators will flicker to remind you to recharge the product.

LCD Screen Guide




Specifications

- 1 Power Saving Mode
- 2 High-Temperature Alert
 - When this icon shows, stop using the product and leave it to cool down until the icon disappears.
- 3 Low-Temperature Alert
 - When this icon shows, stop using the product until the icon disappears.
- 4 USB-C Input/Output Port
- 5 USB-A Output
- 6 Car Charging
- 7 60Hz/50Hz
- 8 Remaining Battery
- 9 Remaining Battery in Hours
- 10 Current Input Power
- 11 Current Output Power

For FAQs and more information, please visit:
anker.com/support




概観




- ① ハンドル
- ③ シガーソケット出力スイッチ
- ⑤ 液晶画面スイッチ
- ⑦ USB-A 出力ポート
- ⑨ AC 出力スイッチ
- ⑪ 環境光
- ⑬ DC 入力ポート
- ② シガーソケット
- ④ 液晶画面
- ⑥ USB-C 入出力ポート
- ⑧ AC 出力ポート
- ⑩ 省電力モードスイッチ
- ⑫ アンビエントライトボタン

機器の充電




1. USB-A および USB-C ポートに機器を接続すると、自動的に充電を開始します。機器を取り外すと、自動的に充電を停止します。
2. シガーソケットと AC 出力ポートは、接続時に自動で充電が開始されません。充電する前に、対応する出力スイッチをオンにしてください。
3. バッテリー消費を抑えるため、カメラなどの低電力機器を充電する場合を除いて、省電力モードにしておくことをお勧めします。
4. AC ポートの最大出力は 200W です。定格消費電力が 200W を越える機器を AC ポートに接続した場合、自動的にオフになります。

本製品の充電



- ・ポータブル電源のバッテリー残量が 1% しかない場合、バッテリー残量インジケーターが点滅して、製品の再充電を促します。

液晶画面ガイド




- ① 省エネモード
- ② 高温注意
・このアイコンが表示された場合、アイコンが消えるまで本製品の使用を停止してください。
- ③ 低温注意
・このアイコンが表示された場合、アイコンが消えるまで本製品の使用を停止してください。
- ④ USB-C 入出力
- ⑤ USB-A 出力
- ⑥ シガーソケットからの充電
- ⑦ AC 出力と電源周波数
- ⑧ バッテリー残量
- ⑨ バッテリー残量（時間）
- ⑩ 電流入力
- ⑪ 電流出力

製品の仕様

セル容量	256 Wh
DC 入力	11-28V ≒ 5.5A (最大 65W)
シガーソケット出力	12V ≒ 10A
AC 出力	110V~ 1.82A, 50Hz/60Hz, 200W
USB-A 出力	5V ≒ 3.6A (ポートあたり最大 2.4A)
USB-C 入力	5V ≒ 3A/ 9V ≒ 3A/ 15V ≒ 3A/20V ≒ 3A (最大 60W)
USB-C 出力	5V ≒ 3A/ 9V ≒ 3A/ 15V ≒ 3A/20V ≒ 3A (最大 60W)
動作温度	0°C ~ 40°C
環境光	0°C ~ 40°C
サイズ	約 21.6 x 21.14 x 14.4cm
重さ	約 4.34kg

注意



- ・誤使用、落下また過度な衝撃は製品の故障につながる恐れがあります。

安全にご使用いただくために

- 警告 - 本製品を使用する際には、下記の注意事項をお守りください。
- 製品を使用する前に、すべての指示をお読みください。
- ・お子様の近くで使用する場合は、十分安全に配慮して使用してください。
 - ・製品のポートに指や手など身体の一部および異物を入れないでください。
 - ・本製品を雨や雪にさらさないでください。
 - ・製造元により販売または推奨されていない充電器などを使用した場合、火事や怪我を招く恐れがあります。
 - ・本製品が破損している場合、使用を中止しカスタマーサポートにお問い合わせください。破損や改造されたバッテリーは、火事、爆発、または怪我を招く危険性があります。
 - ・危険ですので分解しないでください。故障だと思われる場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。分解したり誤って組み立てると火事や怪我につながる恐れがあります。
 - ・ご使用にならない場合は、すべての出力スイッチをオフにしてください。
 - ・涼しくて乾燥した場所に保管してください。
 - ・本製品の動作温度は、約 0°C~40°C です。
 - ・お使いの機器を充電する際、本体が温くなる場合がありますが、異常ではありません。
 - ・正しくお使いいただいた場合でも、内蔵バッテリーの性能は経年劣化します。
 - ・お手入れの際に、危険性のある化学製品や洗剤などを 使用しないでください。

この取扱説明書は大切に保管してください

カスタマーサポート

- 通常保証 24 ヶ月 (延長あり)

- テクニカルサポート

- support@anker.com
- support.mea@anker.com (For Middle East and Africa Only)

- (US) +1 (800)988 7973 Mon-Fri 6:15 - 17:00 (PT)
- (UK) +44 (0) 1604 936200 Mon-Fri 6:00-17:00; Sat-Sun 6:00-14:00
- (DE) +49 (0) 69 9579 7960 Mo-Fr 6:00 - 11:00
- (Middle East & Africa) +971 42463266 Sun-Thu 9:00 - 17:30
- (UAE) +971 8000320817 Sun-Thu 9:00 - 17:30
- (KSA) +966 8008500030 Sun-Thu 8:00 - 16:30
- (Kuwait) +965 22069086 Sun-Thu 8:00 - 16:30
- (Egypt) +20 8000000826 Sun-Thu 7:00 - 15:30
- (AU) +61 3 8331 4800 Mon-Fri 8:30 - 17:00 (AEST)
- (TR) +90 0850 460 14 14 Mon-Fri 9:00 - 18:00
- (RU) +8 (800) 511-86-23 Mon-Fri 9:00 - 18:00 (MSK)
- (中国) +86 400 0550 036 周一至周五 9:00 - 17:30
- (日本) 03 4455 7823 月 - 金 9:00 - 17:00
- (韓国) +82 02-1670-7098 월 - 금 10:00 - 17: 00