

物料名称:	iX5S北美说明书			成品尺寸:	130x190 mm
品 牌:	iScooter	语 种:	英、法、西	材 质:	
时 间:	2024-08-21	版 本:	V3	工 艺:	
备 注:					

版本号	变更时间	版本变更记录
V3	2024-08-21	新增法语和西班牙语；命名US改成NA；新增FCC SDoC警告语；参数新增公制单位
V4		
V5		





iScooter
NA **iX5S**

Customer Service

Our professional and enthusiastic customer service team strives to provide you with satisfactory after-sales service.

Here's our contact information:

-  Lifetime technical support
-  www.iscooterglobal.com
-  www.facebook.com/iScooterGlobal
-  support@iscooterglobal.com

Thank you so much for your support.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EN

----- 01 ~ 16

FR

----- 17 ~ 32

ES

----- 33 ~ 48



SAFETY INSTRUCTIONS

1. This product is suitable for adults and no passengers are allowed.
2. Please wear a helmet and other protective equipment when you are riding.
3. Please ride on the road safely and legally.
4. Practice before riding.
5. Be careful and safe; both hands and feet should be kept on the scooter.
6. Don't turn off the power when you are riding.
7. Please avoid riding over 12 inches (30 cm) steps. Otherwise, it may hurt your body and damage the scooter.
8. Ride slowly when the road condition is not good.
9. Please adjust the handlebar to a proper height to ensure safety.
10. Please do not ride on slippery roads.
11. Do not use the product when the temperature is under 14°F (-10°C).
12. Do not immerse the product into water which is deeper than 1.2 inches (3 cm) to avoid damaging the electrical parts.
13. Please ride in good weather.
14. Please charge every 20 days if the product is not used for a long time.
15. Before any service or replacement, ensure the scooter is turned off.
16. Keep your scooter clean and put it in dry, cool, and well-ventilated areas.

INSTALLING FRONT WHEEL


The front wheel is not pre-installed, so you need to install it by yourself. Follow the steps below:

Step 1: Pass the front wheel axle through the wheel as shown below.




The sections the arrows point at are for receiving the front fork dropouts.

Step 2: Slide the front wheel axle into the front fork dropouts as shown below (make sure the brake rotor is centered between the brake pads after installation).



Step 3: Adjust the safety washers so that they catch the holes on the front fork blades.






Step 4: Tighten the bolt or nut.

UNFOLDING & FOLDING

Unfolding Methods



Step 1: Press down the silver locking lever to disengage it from the upper groove.




Step 2: While pushing down the silver locking lever, raise the steering stem into riding position until you hear a click.

Step 3: Fully close the red safety lever.




Step 4:

1. Lift the handlebar upward until the red locking sleeves slide into the threads.
2. Turn the left and right sleeves in the directions of the arrows to fully lock the handlebar.







Step 5: Adjust the handlebar to the desired height and then close the lever of the quick-release clamp tightly.




Folding Methods

Step 1: Turn the left and right sleeves in the directions of the arrows to unlock the handlebar. Then fold down the handlebar.





DISPLAY & BUTTONS



- | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 1. Power switch | 4. Battery level | 7. Headlight switch |
| 2. Riding mode selecting switch | 5. Speedometer | 8. Horn switch |
| 3. Trigger throttle | 6. Odometer | |

BASIC OPERATIONS

Power on

Insert the key, turn it clockwise to the end, then hold  for 2 seconds to turn on the scooter.

Note: The scooter will automatically turn off if there is no operation for 10 minutes (default) after powering on.

Power off

Hold  for 2 seconds and then turn the key counterclockwise to the end.

Switch between ODO and TRIP

After turning on the scooter, press  to switch between ODO (total distance) and TRIP (trip distance).

Select the riding mode

After turning on the scooter, press  to choose from four modes: 1, 2 (ECO), 3 (NORMAL), and 4 (SPORT).

Switch the headlight mode

After turning on the scooter, push  up to the ON position to turn on the headlight.

Each flipping changes the headlight mode: high brightness, low brightness, and strobe.

Turn on/off side lights

After turning on the scooter, hold  for about 3 seconds to turn on/off the colorful flashing lights on the two sides of the deck.


Reset odometer

After turning on the scooter, hold  for 8-10 seconds to reset the odometer.

SETTINGS

1. To enter the settings, hold  and  simultaneously for about 2 seconds after turning on the scooter.
2. Press  to select between P02, P04, P09, P16, and P99. When selecting a setting item, press  for about 2 seconds, then press  or  to change the parameter of this item.
3. To save the setting, hold  for about 2 seconds.

• System of Units



Metric System



Imperial System

• Auto Shutdown Timer (1 min to 99 min adjustable)



Press  to decrease the auto shutdown time or  to increase the time.
(10 minutes is set by default.)

• Zero/ Non-zero Start



Zero Start



Non-zero Start

- **Cruise Control**



Disabled




Enabled

- **Factory reset**



Hold  for about 3 seconds to factory reset all the settings.

ERROR CODES

	Motor Malfunction		Throttle Malfunction
	Brake Malfunction		Controller Malfunction
	Display Transmitting Malfunction		Motor Overheating Protection
	Battery Undervoltage		

DISC BRAKE ADJUSTMENT



To adjust the brake cable:


You need a hex wrench to loosen the bolt on the cable clamp.

- If the disc brake is dragging, slide the arm of the clamp backward along the cable while holding the cable in one hand. Then, retighten the bolt on the brake clamp.
- If the disc brake does not work efficiently, the cable is slack. You need to slide the arm of the clamp forward along the cable while holding the cable in one hand. Then, retighten the bolt on the brake cable clamp.

Notice: The disc brake may squeak when in use until it is broken in. This is normal and does not affect the brake's function or performance.

To eliminate the disc brake noise:

Tips: For easier operating, we suggest you put the scooter on the desk.



1. Loosen the two brake caliper mounting bolts (not the bolt on the cable clamp).
2. Reposition the brake caliper to ensure the brake rotor is centered between the brake pads.
3. Retighten the mounting bolts.

BATTERY & CHARGER

Each scooter has its own battery and charger. Each part has different serial numbers. Please do not charge the scooter with chargers of other brands.

Battery

- Charge your scooter after you receive this scooter. It is better to fully charge your scooter before first ride.
- Charge your scooter at least once a month. It will damage the battery if the battery is not charged for a long time.
- Please replace the battery with a new one if the range reduces greatly on a full charge.
- The warranty is invalid if the battery gets deformed or water ingress.

Charger

- When the battery is fully charged, the charger will stop charging.
- The warranty is invalid if the charger gets deformed or water ingress.

Charging Steps

1. Open the charging port cover, insert the DC connector of the charger into the charging port and the AC plug into a wall outlet.
2. A red indicator light means in charging and a green indicator light means a full charge.
3. Please charge your scooter in a cool, dry, and well-ventilated area.

MAINTENANCE

Handlebar

Add some lubricant on the folding part of the handlebar every 6 months to keep the handlebar working smoothly.

Note: Do not add WD-40 lubes on the scooter. Do not add any lubricant on the front or rear wheel.

Tire

- If the front and rear tires are damaged obviously, please replace them in time.
- Please check your scooter every 3 months and make sure all the fasteners are secured tightly.

Brake

- Replace the brake pads if the braking performance is not good enough.
- Check the brakes before each ride.

General troubleshooting

Please try to solve the problem by yourself if the scooter won't work after powering on:

- Check if the battery is low.
- Check if the brake levers are in the open positions.
- Check if all the cables are connected well.

If you have tried all the solutions and the scooter still won't work, do not hesitate to contact us.

PARAMETERS

SCOOTER	Unfolded Size	49.2*23.6*48.8 in (125*60*124 cm)
	Folded Size	50.8*9.5*18.1 in (129*24*46 cm)
	Net Weight	60 lbs (27 kg)
	Max Load Capacity	330 lbs (150 kg) *
PERFORMANCE	Top Speed	28 mph (45 km/h)
	Range	37~40 miles (59.5~64.5 km) *
BATTERY	Capacity	48 V, 15 Ah
MOTOR	Power	1,000 W
CHARGER	Input	AC 100~240 V, 50/60 Hz
	Output	DC 54.6 V, 2 A
	Charging Time	5-7 h
WHEEL	Diameter	11 po
	Type	Off-road Pneumatic Tires
BRAKE	Front	Disc Brake with Electronic Brake
	Rear	Disc Brake with Electronic Brake

* About the max load capacity: The scooter's structure is designed to support a maximum load of 330 lbs (150 kg). A load of 70% of the maximum load capacity is recommended for the best riding experience.

* About the range: Measured under the condition of a full charge, a load of 154 lbs (70 kg), at 77°F (25°C), on a flat road without wind, and at a speed of 9 mph (15 km/h). The real range will differ with different factors, such as load, humidity, wind speed, and operation habits.

WARRANTY

If any of the parts in the following sheet fail in normal use, please contact us. We will provide complete after-sale service.

Parts	Quality Description	Warranty Period	Service
Motor	Failure occurs in normal use	2 Years	Free of charge
Controller		6 Months	
Charger		2 Years	
Battery		6 Months	
Display		6 Months	
Frame		1 Year	

Notice: Please use the scooter in the correct way. The warranty is invalid if failures occur in abnormal use.

Warranty becomes invalid if the followings occur:

- Haven't been maintained according to this manual.
- Broken parts caused by dangerous actions.
- Disassembling and assembling by users or use of parts of other brands.
Broken parts resulting from traffic accidents or impact from external force by users.
- Water ingress and lost serial number.
- Broken parts caused by riding on very bad roads.
- Rental scooter's broken parts caused by force majeure.

CONTACT US

Contact us if you experience issues relating to riding, maintenance, or faults with your electric scooter.

 **support@iscooterglobal.com**

 **www.iscooterglobal.com**



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ce produit est destiné aux adultes et aucun passager n'est autorisé.
2. Veuillez porter un casque et d'autres équipements de protection lorsque vous roulez.
3. Conduisez sur la route en toute sécurité et en toute légalité.
4. Entraînez-vous avant de conduire.
5. Soyez prudent et sûr ; les deux mains et les deux pieds doivent rester sur le scooter.
6. Ne coupez pas le courant lorsque vous roulez.
7. Veuillez éviter de rouler sur des marches de 12 pouces (30cm). Sinon, vous risquez de vous blesser et d'endommager le scooter.
8. Roulez lentement lorsque l'état de la route n'est pas bon.
9. Veuillez ajuster le guidon à une hauteur appropriée pour assurer la sécurité.
10. Ne roulez pas sur des routes glissantes.
11. N'utilisez pas le scooter lorsque la température est inférieure à 14°F (-10°C).
12. N'immergez pas le produit dans de l'eau d'une profondeur supérieure à 1,2 pouces (3 cm) afin d'éviter d'endommager les pièces électriques.
13. Veuillez rouler par beau temps.
14. Rechargez le produit tous les 20 jours s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
15. Avant tout service ou remplacement, assurez-vous que le scooter est éteint.
16. Gardez votre scooter propre et mettez-le dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

INSTALLATION DE LA ROUE AVANT


La roue avant n'est pas préinstallée, vous devez donc l'installer vous-même. Suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Faire passer l'axe de la roue avant à travers la roue comme indiqué ci-dessous.




Les sections sur lesquelles pointent les flèches sont destinées à recevoir les pattes de la fourche avant.

Étape 2 : Glisser l'axe de la roue avant dans les pattes de la fourche avant comme indiqué ci-dessous (s'assurer que le rotor de frein est centré entre les plaquettes de frein après l'installation).



Étape 3 : Ajuster les rondelles de sécurité de manière à ce qu'elles s'accrochent aux trous des lames de la fourche avant.






Étape 2 : Serrer le boulon ou l'écrou.

DÉPLIAGE & PLIAGE

Méthodes de dépliage



Étape 1 : Appuyez sur le levier de verrouillage argenté pour le désengager de la rainure supérieure.




Étape 2 : Tout en poussant le levier de verrouillage argenté vers le bas, levez le guidon en position de conduite jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Étape 3 : Fermez complètement le levier de sécurité rouge.




Étape 4 :

1. Soulever le guidon vers le haut jusqu'à ce que les douilles de verrouillage rouges glissent dans les filetages.
2. Tournez les manchons gauche et droit dans le sens des flèches pour verrouiller complètement le guidon.






Étape 5 : Réglez le guidon à la hauteur souhaitée, puis fermez fermement le levier de l'attache rapide.




Méthodes de pliage

Étape 1 : Tournez les manches gauche et droite dans le sens des flèches pour déverrouiller le guidon. Rabattre ensuite le guidon.





ÉCRAN & BOUTONS



1. Interrupteur d'alimentation
2. Interrupteur de sélection du mode de conduite
3. Accélérateur de déclenchement
4. Niveau de la batterie
5. Compteur de vitesse
6. Compteur kilométrique
7. Interrupteur de phare
8. Interrupteur de klaxon

OPÉRATIONS DE BASE

Mise en marche

Insérez la clé, tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin, puis maintenez  pendant 2 secondes pour allumer le scooter.

Note : Le scooter s'éteindra automatiquement s'il n'y a pas d'opération pendant 10 minutes (par défaut) après la mise en marche.

Mise hors tension

Maintenir  pendant 2 secondes, puis tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin.

Commutation entre ODO et TRIP

Après avoir mis le scooter en marche, appuyez sur  pour passer de ODO (distance totale) à TRIP (distance du voyage).

Sélectionner le mode de conduite

Après avoir allumé le scooter, appuyez sur  pour choisir entre quatre modes : 1, 2 (ECO), 3 (NORMAL), et 4 (SPORT).

Changement de mode des phares

Après avoir allumé le scooter, poussez  jusqu'à la position ON pour allumer le phare.

Chaque rotation change le mode du phare : haute luminosité, basse luminosité et stroboscopique.

Allumer/éteindre les feux latéraux

Après avoir allumé le scooter, maintenez  pendant environ 3 secondes pour allumer/éteindre les lumières clignotantes colorées sur les deux côtés de la plate-forme.

Remise à zéro du compteur kilométrique

Après avoir mis le scooter en marche, maintenez  pendant 8-10 secondes pour réinitialiser l'odomètre.

PARAMÈTRES

1. Pour entrer dans les réglages, maintenez  et  simultanément pendant environ 2 secondes après avoir allumé le scooter.
2. Appuyez sur  pour sélectionner entre P02, P04, P09, P16, et P99. Lors de la sélection d'un élément de réglage, appuyez sur  pendant environ 2 secondes, puis appuyez sur  ou  pour modifier le paramètre de cet élément.
3. Pour enregistrer le réglage, maintenez la touche  enfoncée pendant environ 2 secondes.

• Système d'unités



Métrique



Impérial

• Minuterie d'arrêt automatique (réglable de 1 à 99 minutes)



Appuyez sur  pour réduire le délai d'arrêt automatique ou sur  pour l'augmenter. (La durée par défaut est de 10 minutes.)

• Démarrage zéro/non nul



Démarrage zéro



Démarrage non nul

- Régulateur de vitesse



Éteint




Activé

- Réinitialisation d'usine



Maintenir  pendant environ 3 secondes pour réinitialiser tous les paramètres.

CODES D'ERREUR

	Dysfonctionnement du moteur		Dysfonctionnement de l'accélérateur
	Dysfonctionnement des freins		Dysfonctionnement du contrôleur
	Dysfonctionnement de l'écran de transmission		Protection contre la surchauffe du moteur
 Clignotant	Sous-tension de la batterie		

RÉGLAGE DU FREIN À DISQUE



Pour régler le câble de frein :


Vous avez besoin d'une clé hexagonale pour desserrer le boulon du serre-câble.

- Si le frein à disque traîne, faites glisser le bras de la pince vers l'arrière le long du câble tout en tenant ce dernier d'une main. Ensuite, resserrez le boulon de l'étrier de frein.
- Si le frein à disque ne fonctionne pas efficacement, le câble est détendu. Vous devez faire glisser le bras de la pince vers l'avant le long du câble tout en tenant le câble d'une main. Ensuite, resserrez le boulon du collier de serrage du câble de frein.

Remarque : Le frein à disque peut grincer lorsqu'il est utilisé jusqu'à ce qu'il soit rodé. Ce phénomène est normal et n'affecte pas le fonctionnement ou les performances du frein.

Pour éliminer le bruit des freins à disque :

Conseils : Pour faciliter l'utilisation, placez le scooter sur le bureau.



1. Desserrer les deux boulons de montage de l'étrier de frein (pas le boulon du serre-câble).
2. Repositionner l'étrier de frein pour s'assurer que le rotor de frein est centré entre les plaquettes de frein.
3. Resserrer les boulons de montage.

BATTERIE & CHARGEUR

Chaque scooter a sa propre batterie et son propre chargeur. Chaque pièce porte un numéro de série différent. Veuillez ne pas recharger le scooter avec des chargeurs d'autres marques.

Batterie

- Chargez votre scooter après l'avoir reçu. Il est préférable de charger complètement votre scooter avant de le conduire pour la première fois.
- Chargez votre scooter au moins une fois par mois. La batterie sera endommagée si elle n'est pas rechargée pendant une longue période.
- Veuillez remplacer la batterie par une neuve si l'autonomie diminue considérablement après une charge complète.
- La garantie n'est pas valable si la batterie est déformée ou si elle subit une infiltration d'eau.

Chargeur

- Lorsque la batterie est complètement chargée, le chargeur s'arrête.
- La garantie n'est pas valable si le chargeur est déformé ou subit une infiltration d'eau.

Étapes de chargement

1. Ouvrez le couvercle du port de charge, insérez le connecteur CC du chargeur dans le port de charge et la fiche CA dans une prise murale.
2. Un voyant rouge signifie que le chargement est en cours et un voyant vert signifie que le chargement est complet.
3. Veuillez recharger votre scooter dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

ENTRETIEN

Guidon

Ajoutez un peu de lubrifiant sur la partie pliable du guidon tous les 6 mois pour que le guidon fonctionne correctement.

Remarque : n'ajoutez pas de lubrifiant WD-40 sur le scooter. N'ajoutez aucun lubrifiant sur la roue avant ou arrière.

Pneu

- Si les pneus avant et arrière sont visiblement endommagés, veuillez les remplacer à temps.
- Veuillez vérifier votre scooter tous les 3 mois et vous assurer que toutes les fixations sont bien fixées.

Frein

- Remplacez les plaquettes de frein si les performances de freinage ne sont pas suffisantes.
- Vérifiez les freins avant chaque sortie.

Dépannage général

Veuillez essayer de résoudre le problème par vous-même si le scooter ne fonctionne pas après la mise sous tension :

- Vérifiez si la batterie est faible.
- Vérifiez si les leviers de frein sont en position ouverte.
- Vérifiez si tous les câbles sont bien connectés.

Si vous avez essayé toutes les solutions et que le scooter ne fonctionne toujours pas, n'hésitez pas à nous contacter.

PARAMÈTRES

SCOOTER	Taille dépliée	49,2*23,6*48,8 po (125*60*124 cm)
	Taille pliée	50,8*9,5*18,1 po (129*24*46 cm)
	Poids net	60 lbs (27 kg)
	Capacité de charge max	330 lbs (150 kg) *
PERFORMANCE	Vitesse maximale	28 mph (45 km/h)
	Autonomie	37~40 miles (59,5~64,5 km) *
BATTERIE	Capacité	48 V, 15 Ah
MOTEUR	Puissance	1.000 W
CHARGEUR	Entrée	CA 100~240 V, 50/60 Hz
	Sortie	CC 54,6 V, 2 A
	Temps de charge	5-7 h
ROUE	Diamètre	11"
	Type	Pneus pneumatiques tout-terrain
FREIN	Avant	Frein à disque avec frein électronique
	Arrière	Frein à disque avec frein électronique

* À propos de la capacité de charge maximale : la structure du scooter est conçue pour supporter une charge maximale de 150 kg (330 lbs). Une charge de 70 % de la capacité de charge maximale est recommandée pour une expérience de conduite optimale.

* À propos de l'autonomie : elle est mesurée dans des conditions de charge complète, avec une charge de 70 kg (154 lbs), à 25 °C (77 °F), sur une route plate sans vent et à une vitesse de 15 km/h (9 mph). L'autonomie réelle varie en fonction de différents facteurs, tels que la charge, l'humidité, la vitesse du vent et les habitudes de fonctionnement.

GARANTIE

Si l'une des pièces de la fiche suivante tombe en panne lors d'une utilisation normale, veuillez nous contacter. Nous vous fournirons un service après-vente complet.

Pièces	Description de la qualité	Période de garantie	Service
Moteur	La panne se produit lors d'une utilisation normale	2 ans	Sans frais
Contrôleur		6 mois	
Chargeur		2 ans	
Batterie		6 mois	
Écran		6 mois	
Cadre		1 an	

Remarque : Veuillez utiliser la trottinette de manière appropriée. La garantie n'est pas valable en cas de panne due à une utilisation anormale.

La garantie devient invalide si les événements suivants se produisent :

- N'a pas été entretenu conformément à ce manuel.
- Pièces cassées causées par des actions dangereuses.
- Démontage et montage par les utilisateurs ou utilisation de pièces d'autres marques. Pièces cassées résultant d'accidents de la circulation ou d'un impact d'une force externe par les utilisateurs.
- Infiltration d'eau et perte du numéro de série.
- Pièces cassées causées par la conduite sur de très mauvaises routes.
- Pièces cassées du scooter de location causées par un cas de force majeure.

CONTACTEZ-NOUS

Contactez-nous si vous rencontrez des problèmes liés à la conduite, à l'entretien ou à des pannes avec votre trottinette électrique.

 **support@iscooterglobal.com**

 **www.iscooterglobal.com**


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Este producto es apto para adultos y no se admiten pasajeros.
2. Por favor, use un casco y otros equipos de protección cuando usted está montando.
3. Por favor, circule por la carretera de forma segura y legal.
4. Practica antes de conducir.
5. Sea cuidadoso y seguro; ambas manos y pies deben mantenerse en el scooter.
6. No desconecte la corriente cuando esté conduciendo.
7. Por favor, evite subir escalones de más de 12 pulgadas (30 cm). De lo contrario, puede lastimar su cuerpo y dañar el scooter.
8. Conduzca despacio cuando el estado de la carretera no sea bueno.
9. Por favor, ajuste el manillar a una altura adecuada para garantizar la seguridad.
10. Por favor, no conduzca en carreteras resbaladizas.
11. No utilice el producto cuando la temperatura es inferior a 14°F (-10°C).
12. No sumerja el producto en agua cuya profundidad sea superior a 1,2 pulgadas (3 cm) para evitar dañar las piezas eléctricas.
13. Por favor, monte con buen tiempo.
14. Por favor, cargue cada 20 días si el producto no se utiliza durante mucho tiempo.
15. Antes de cualquier servicio o sustitución, asegúrese de que el scooter está apagado.
16. Mantenga su scooter limpio y colóquelo en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

INSTALACIÓN DE LA RUEDA DELANTERA


La rueda delantera no está preinstalada, por lo que deberá instalarla usted mismo. Siga los pasos a continuación:

Paso 1: Pase el eje de la rueda delantera a través de la rueda como se muestra a continuación.




Las secciones que señalan las flechas son para recibir las punteras de la horquilla delantera.

Paso 2: Deslice el eje de la rueda delantera en las punteras de la horquilla delantera como se muestra a continuación (asegúrese de que el rotor del freno esté centrado entre las pastillas de freno después de la instalación).



Paso 3: Ajuste las arandelas de seguridad para que encajen en los orificios de las hojas de la horquilla delantera.






Paso 4: Apriete el perno o la tuerca.

DESPLEGAR & PLEGAR

Métodos de despliegue



Paso 1: Presione hacia abajo la palanca de bloqueo plateada para desengancharla de la ranura superior.




Paso 2: Mientras empuja hacia abajo la palanca de bloqueo plateada, levante el vástago de dirección a la posición de conducción hasta que escuche un clic.

Paso 3: Cierre completamente la palanca de seguridad roja.




Paso 4:

1. Levante el manillar hasta que los manguitos de bloqueo rojos se deslicen dentro de las roscas.
2. Gire los manguitos izquierdo y derecho en las direcciones de las flechas para bloquear completamente el manillar.





Paso 5: Ajuste el manillar a la altura deseada y luego cierre firmemente la palanca de la abrazadera de liberación rápida.




Métodos de plegado

Paso 1: Gire las mangas izquierda y derecha en las direcciones de las flechas para desbloquear el manillar. Luego, pliegue el manillar hacia abajo.





PANTALLA & BOTONES



1. Interruptor de encendido
2. Interruptor de selección del modo de conducción
3. Gatillo del acelerador
4. Nivel de batería
5. Velocímetro
6. Odómetro
7. Interruptor de los faros
8. Interruptor de la bocina

OPERACIONES BASICAS

Encender

Inserte la llave, gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta el final y luego mantenga presionado  durante 2 segundos para encender el scooter.

Nota: El scooter se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación durante 10 minutos (predeterminado) después de encenderlo.

Apagar

Mantenga presionado  durante 2 segundos y luego gire la llave en sentido antihorario hasta el final.

Cambiar entre ODO y TRIP

Después de encender el scooter, presione  para cambiar entre ODO (distancia total) y TRIP (distancia de viaje).

Seleccione el modo de conducción

Después de encender el scooter, presione  para elegir entre cuatro modos: 1, 2 (ECO), 3 (NORMAL) y 4 (SPORT).

Cambiar el modo de los faros

Después de encender el patinete, empuje el botón  hacia arriba hasta la posición ON para encender el faro.

Cada vez que lo mueva, cambiará el modo del faro: alto brillo, bajo brillo y luz estroboscópica.

Encender/apagar luces laterales

Después de encender el scooter, mantenga presionado  durante aproximadamente 3 segundos para encender/apagar las luces intermitentes de colores en los dos lados de la plataforma.

Reiniciar el odómetro

Después de encender el scooter, mantenga presionado  durante 8 a 10 segundos para reiniciar el odómetro.

AJUSTES

1. Para ingresar a la configuración, mantenga presionados  y  simultáneamente durante aproximadamente 2 segundos después de encender el scooter.
2. Presione  para seleccionar entre P02, P04, P09, P16 y P99. Al seleccionar un elemento de configuración, presione  durante aproximadamente 2 segundos, luego presione  o  para cambiar el parámetro de este elemento.
3. Para guardar la configuración, mantenga presionado  durante aproximadamente 2 segundos.

• Sistema de Unidades



Métrico



Imperial

• Temporizador de apagado automático (ajustable de 1 a 99 minutos)



Presione  para disminuir el tiempo de apagado automático o  para aumentarlo.
(El valor predeterminado es 10 minutos).

• Inicio cero/no cero




Inicio cero



Inicio no cero

- **Control de crucero**



Apagado



Encendido

- **Restablecimiento de fábrica**



Mantenga presionado  durante aproximadamente 3 segundos para restablecer todas las configuraciones de fábrica.

CÓDIGOS DE ERROR

	Mal funcionamiento del motor		Mal funcionamiento del acelerador
	Mal funcionamiento del freno		Mal funcionamiento del controlador
	Mal funcionamiento de la transmisión de la pantalla		Protección contra sobrecalentamiento del motor
	Subvoltaje de la batería		

AJUSTE DEL FRENO DE DISCO



Para ajustar el cable del freno:


Necesita una llave hexagonal para aflojar el perno de la abrazadera del cable.

- Si el freno de disco se arrastra, deslice el brazo de la abrazadera hacia atrás a lo largo del cable mientras sostiene el cable con una mano. Luego, vuelva a apretar el perno de la abrazadera del freno.
- Si el freno de disco no funciona de manera eficiente, el cable está flojo. Debe deslizar el brazo de la abrazadera hacia adelante a lo largo del cable mientras sostiene el cable con una mano. Luego, vuelva a apretar el perno de la abrazadera del cable del freno.

Aviso: El freno de disco puede chirriar durante su uso hasta que se adapte al vehículo. Esto es normal y no afecta el funcionamiento ni el rendimiento del freno.

Para eliminar el ruido del freno de disco:

Consejos: Para facilitar su manejo, le sugerimos que coloque el scooter sobre el escritorio.



1. Afloje los dos pernos de montaje de la pinza de freno (no el perno de la abrazadera del cable).
2. Vuelva a colocar la pinza de freno para asegurarse de que el rotor del freno esté centrado entre las pastillas de freno.
3. Vuelva a apretar los pernos de montaje.

BATERÍA Y CARGADOR

Cada patinete tiene su propia batería y cargador. Cada pieza tiene un número de serie diferente. No cargue el patinete con cargadores de otras marcas.

Batería

- Cargue su scooter después de recibirlo. Es mejor cargar completamente su scooter antes del primer uso.
- Cargue su scooter al menos una vez al mes. Se dañará la batería si no se carga durante mucho tiempo.
- Reemplace la batería por una nueva si la autonomía se reduce considerablemente con una carga completa.
- La garantía no es válida si la batería se deforma o si entra agua.

Cargador

- Cuando la batería esté completamente cargada, el cargador dejará de cargar.
- La garantía no será válida si el cargador se deforma o entra agua.

Pasos de carga

1. Abra la tapa del puerto de carga, inserte el conector de CC del cargador en el puerto de carga y el enchufe de CA en una toma de corriente de pared.
2. Una luz indicadora roja significa que el scooter está en carga y una luz indicadora verde significa que la carga está completa.
3. Cargue su scooter en un área fresca, seca y bien ventilada.

MANTENIMIENTO

Manillar

Añade un poco de lubricante en la parte plegable del manillar cada 6 meses para mantener el manillar funcionando sin problemas.

Nota: No agregue lubricantes WD-40 al scooter. No agregue ningún lubricante en la rueda delantera o trasera.

Neumático

- Si los neumáticos delanteros y traseros están dañados de forma evidente, reemplácelos a tiempo.
- Revise su scooter cada 3 meses y asegúrese de que todos los sujetadores estén bien apretados.

Freno

- Reemplace las pastillas de freno si el rendimiento de frenado no es lo suficientemente bueno.
- Revise los frenos antes de cada viaje.

Solución de problemas generales

Intente resolver el problema usted mismo si el scooter no funciona después de encenderlo:

- Comprueba si la batería está baja.
- Comprueba si las palancas de freno están en posición abierta.
- Comprueba si todos los cables están bien conectados.

Si has probado todas las soluciones y el patinete sigue sin funcionar, no dudes en contactarnos.

PARÁMETROS

SCOOTER	Tamaño desplegado	49,2*23,6*48,8 pulgadas (125*60*124 cm)
	Tamaño plegado	50,8*9,5*18,1 pulgadas (129*24*46 cm)
	Peso neto	60 libras (27 kg)
	Capacidad máxima de carga	330 libras (150 kg) *
ACTUACIÓN	Velocidad máxima	28 mph (45 km/h)
	Autonomía	37~40 millas (59,5~64,5 km) *
BATERÍA	Capacidad	48 V, 15 Ah
MOTOR	Potencia	1.000 W
CARGADOR	Entrada	CA 100~240 V, 50/60 Hz
	Salida	CC 54,6 V, 2 A
	Tiempo de carga	5-7 h
RUEDA	Diámetro	11 pulgadas
	Tipo	Neumáticos todoterreno
FRENO	Delantero	Freno de disco con freno electrónico
	Trasero	Freno de disco con freno electrónico

* Acerca de la capacidad de carga máxima: La estructura del patinete está diseñada para soportar una carga máxima de 330 libras (150 kg). Se recomienda una carga del 70 % de la capacidad de carga máxima para disfrutar de la mejor experiencia de conducción.

* Acerca de la autonomía: Medida en condiciones de carga completa, una carga de 154 libras (70 kg), a 77 °F (25 °C), en una carretera plana sin viento y a una velocidad de 9 mph (15 km/h). La autonomía real variará en función de diferentes factores, como la carga, la humedad, la velocidad del viento y los hábitos de uso.

GARANTÍA

Si alguna de las piezas de la siguiente hoja falla durante el uso normal, comuníquese con nosotros. Le brindaremos un servicio posventa completo.

Pieza	Descripción de calidad	Periodo de garantía	Servicio
Motor	La falla ocurre durante el uso normal	2 años	Sin cargo
Controlador		6 meses	
Cargador		2 años	
Batería		6 meses	
Pantalla		6 meses	
Marco		1 año	

Aviso: Utilice el patinete de forma correcta. La garantía no será válida si se producen fallos debido a un uso anormal.

La garantía deja de ser válida si se produce lo siguiente:

- No se han mantenido de acuerdo con este manual.
- Piezas rotas causadas por acciones peligrosas.
- Desmontaje y montaje por parte de los usuarios o uso de piezas de otras marcas. Piezas rotas resultantes de accidentes de tráfico o impacto de fuerza externa por parte de los usuarios.
- Entrada de agua y pérdida del número de serie.
- Piezas rotas causadas por circular por carreteras en mal estado.
- Piezas rotas del scooter de alquiler causadas por fuerza mayor.

CONTÁCTENOS

Contáctenos si experimenta problemas relacionados con la conducción, el mantenimiento o fallas con su scooter eléctrico.

 **support@iscooterglobal.com**

 **www.iscooterglobal.com**