

Aurora Pro MKII

Proiettore Laser Tri-Color 4K - PJ92

Manuale Utente



Scansiona il codice QR o visita il nostro link per scaricare l'ultimo manuale o guardare il video di installazione.

nexigo.com/projectors-support

DIRITTO D'AUTORE

Copyright 2025 by NexiGo Corporation. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita, trasmessa, memorizzata in un sistema di recupero o tradotta in qualsiasi lingua o linguaggio informatico, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o altro, senza il preventivo permesso scritto della NexiGo Corporation.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

NexiGo Corporation non fa dichiarazioni o garanzie, espresse o implicite, riguardo al contenuto di questa pubblicazione. In particolare, NexiGo Corporation declina qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. Inoltre, NexiGo Corporation si riserva il diritto di rivedere questa pubblicazione e di apportare modifiche ai contenuti di volta in volta senza alcun obbligo di notificare a qualsiasi persona tali revisioni o modifiche.

COSA COPRE LA GARANZIA?

Per specifiche politiche di garanzia, si prega di fare riferimento al sito ufficiale di NexiGo:
<https://www.nexigo.com/pages/warranty-policy>.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

SI PREGA DI LEGGERE LE SEGUENTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI INIZIARE A UTILIZZARE IL PROIETTORE.

- Leggere il manuale utente per intero prima di utilizzare il proiettore e assicurarsi di conservarlo per riferimenti futuri. Seguire tutte le istruzioni fornite; il mancato rispetto di queste potrebbe comportare la perdita del dispositivo o infortuni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenze, se hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.

MISURE DI SICUREZZA PER I BAMBINI

- I bambini non devono giocare con questo apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate senza la supervisione diretta di un adulto.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani da questo dispositivo, a meno che non siano continuamente supervisionati.
- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono collegare, regolare, pulire o eseguire alcun tipo di manutenzione su questo dispositivo.
- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio solo dopo che tutte le seguenti precauzioni di sicurezza sono state soddisfatte:
 - Il prodotto è stato posizionato o installato nella sua posizione operativa prevista.
 - Il bambino ha supervisione diretta o ha ricevuto istruzioni complete su come utilizzare il dispositivo in modo sicuro.
 - Il bambino è in grado di comprendere i rischi coinvolti.

MISURE DI SICUREZZA OPERATIVA

- Per gli apparecchi dotati di un cavo appositamente preparato, se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un'assemblaggio speciale disponibile dal produttore o dal suo agente di servizio.
- Per garantire che il proiettore funzioni senza problemi ed è protetto da eventuali problemi di surriscaldamento, assicurarsi di installare il proiettore in una posizione che non blocchi la ventilazione.
- Per ridurre il rischio di incendio e/o scosse elettriche, non esporre il proiettore a umidità o liquidi.

- Non installare il proiettore vicino a fonti di calore o a qualsiasi altro apparecchio che emetta calore.
- Non consentire l'ingresso di piccoli oggetti nel proiettore. Possono causare un cortocircuito nel proiettore, il che potrebbe innescare un incendio o creare una scossa elettrica.
- Non utilizzare il proiettore nelle seguenti condizioni:
 - In ambienti estremamente caldi, freddi o umidi
 - 1) Assicurarsi che la temperatura ambiente sia compresa tra 32°F-104°F (0°C-40°C)
 - 2) Assicurarsi che l'umidità relativa sia compresa tra 30%-85%
 - In aree soggette a eccessiva polvere e sporcizia.
 - Vicino a qualsiasi apparecchio che genera un forte campo magnetico.
 - Alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare il proiettore se è stato danneggiato fisicamente o abusato. Il danno fisico / abuso potrebbe includere (ma non è limitato a) le seguenti circostanze:
 - Il proiettore è stato fatto cadere.
 - Il cavo di alimentazione o la spina sono stati danneggiati.
 - È stato versato liquido sul o dentro il proiettore.
 - Il proiettore è stato esposto alla pioggia o all'umidità.
 - Qualcosa è caduto nel proiettore o qualcosa è allentato all'interno.
- Non posizionare il proiettore su una superficie instabile. Il proiettore potrebbe cadere, causando infortuni o danni all'unità.
- Non bloccare la luce che esce dall'obiettivo del proiettore durante il funzionamento. Gli oggetti nel percorso della luce possono sciogliersi, causare ustioni o innescare un incendio.
- Non aprire o smontare il proiettore, poiché ciò potrebbe comportare una scossa elettrica.
- Non tentare di riparare l'unità da soli. Aprire l'unità potrebbe esporvi a tensioni pericolose e/o altri rischi. L'unità dovrebbe essere riparata solo dal produttore o dal suo agente di servizio.
- Utilizzare solo accessori/attrezzature specificati direttamente dal produttore.
- Non guardare direttamente nell'obiettivo del proiettore durante il funzionamento. È stato dimostrato che un'illuminazione eccessivamente brillante può danneggiare la vista in alcune circostanze.
- Quando si spegne il proiettore, assicurarsi che il ciclo di raffreddamento sia completato prima di scollegare l'alimentazione. Consentire almeno 90 secondi per il raffreddamento del proiettore.
- Non utilizzare una fonte di alimentazione con una tensione diversa da quella specificata in questo manuale.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente AC se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Non installare il proiettore in aree in cui potrebbe essere soggetto a vibrazioni o urti.
- Non toccare l'obiettivo con le mani nude.
- Rimuovere la batteria / le batterie dal telecomando prima di riporlo. Se le batterie rimangono nel telecomando per un lungo periodo di tempo, potrebbero perdere.
- Non utilizzare o riporre il proiettore in luoghi in cui potrebbe essere presente fumo, poiché ciò può influire negativamente sulla qualità delle prestazioni del proiettore.
- Si prega di fare riferimento al manuale su come installare correttamente il proiettore, poiché un'installazione non standard potrebbe influire sulle prestazioni del proiettore.
- Utilizzare una ciabatta e/o un protettore da sovratensioni con questo dispositivo. Interruzioni di corrente e/o abbassamenti di tensione possono danneggiare il dispositivo.
- Quando si installa o si regola un supporto a soffitto o a parete, non utilizzare adesivi, oli e/o lubrificanti. Questi possono causare crepe nella carcassa del proiettore e farlo cadere dal suo supporto a soffitto, causando danni al dispositivo e/o seri infortuni.
- Non posizionare il proiettore verticalmente. Farlo potrebbe causare la caduta del proiettore, causando danni e/o infortuni.
- Mentre il proiettore è in funzione, potresti notare aria calda e un forte odore che fuoriescono dalla griglia di ventilazione. Questo è normale e non è un malfunzionamento.

PULIZIA DEL PROIETTORE

- Spegner il proiettore e scollegare la spina dalla presa di corrente AC prima di pulire l'unità.
- Utilizzare un panno morbido e asciutto con un detergente delicato per pulire la scocca del prodotto.
- Non utilizzare detersivi aggressivi, cere o solventi per pulire l'unità.

AVVISO SUI RITARDI FOTOSENSIBILI

- Alcuni spettatori possono sperimentare problemi medici come crisi epilettiche o ictus quando esposti a immagini lampeggianti e/o luci visualizzate da questo dispositivo. Se soffri di epilessia o hai una storia familiare di ictus, ti preghiamo di consultare un medico specialista prima di utilizzare il proiettore.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 3D

- Bambini e adolescenti possono essere più suscettibili a problemi di salute durante la visione di proiezioni 3D e dovrebbero essere supervisionati attentamente per garantire che non vengano colpiti.
- Si raccomanda alle donne in gravidanza, agli anziani, alle persone private di sonno, a quelle sotto l'influenza dell'alcol e a coloro che sono più inclini a condizioni mediche gravi di evitare di utilizzare la funzionalità 3D del proiettore.
- Guardare proiezioni 3D indossando occhiali 3D per un lungo periodo di tempo può causare mal di testa o affaticamento. Se avverti un mal di testa, segni evidenti di affaticamento o vertigini, interrompi la visione della proiezione 3D e riposati.
- Se avverti uno dei seguenti sintomi, smetti immediatamente di guardare la proiezione 3D e consulta un medico specialista: (1) visione alterata; (2) vertigini; (3) capogiri; (4) movimenti involontari come tremori agli occhi o ai muscoli; (5) confusione; (6) nausea; (7) perdita di consapevolezza; (8) convulsioni; (9) crampi; e/o (10) disorientamento. Bambini e adolescenti possono essere più inclini a sperimentare questi sintomi. I genitori dovrebbero monitorare i loro figli e chiedere se stanno avvertendo questi sintomi.
- Guardare proiezioni 3D può anche causare cinetosi, effetti percettivi posticipati, disorientamento, affaticamento degli occhi e ridotta stabilità posturale. Si raccomanda agli utenti di fare frequenti pause per ridurre la possibilità di questi effetti. Se i tuoi occhi mostrano segni di affaticamento o se mostri uno dei sintomi sopra elencati, interrompi immediatamente l'uso di questo dispositivo e non riprendere a usarlo fino a quando non sono trascorsi almeno 30 minuti dopo la scomparsa dei sintomi.
- Non posizionare il proiettore 3D vicino a scale aperte, cavi, balconi o altri oggetti che possono essere inciampati, urtati, abbattuti, rotti o in aree con rischi di caduta.
- Guardare proiezioni 3D mentre si è troppo vicini allo schermo per un lungo periodo di tempo può danneggiare la vista. La distanza di visione ideale è almeno tre volte l'altezza dello schermo. Si raccomanda che gli occhi dello spettatore siano a livello con il centro dello schermo.
- Non utilizzare gli occhiali 3D per alcun altro scopo se non per guardare proiezioni 3D.

BENVENUTO NELLA FAMIGLIA NEXIGO!

Grazie per aver scelto il proiettore laser UST Tri-Color 4K NexiGo! Ora fai parte di un club esclusivo: la famiglia NexiGo! È nostro compito assicurarci che tu goda della tua affiliazione. Se hai problemi, contattaci in qualsiasi momento all'indirizzo cs@nexigo.com per ulteriore assistenza.

Da tutti noi qui a NexiGo, vogliamo ringraziarti per la tua fiducia in noi. Non vediamo l'ora di servirti nuovamente nel prossimo futuro.

Cordiali saluti,
Il Team NexiGo

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Sito web: www.nexigo.com
Produttore: Nexight INC
E-mail: cs@nexigo.com
Tel: +1 (458) 215-6088
Indirizzo: 11075 SW 11th St, Beaverton, OR, 97005, US

COSA C'È NELLA SCATOLA?

Proiettore × 1
Batterie AAA × 2
Cavo di alimentazione × 1
Guida rapida × 1
Manuale dell'utente × 1
Panno per la pulizia × 1
Telecomando × 1

*Si prega di notare che il cavo di alimentazione incluso nel pacchetto può variare a seconda del paese.

DIAGRAMMA DEL PROIETTORE

VISTA FRONTALE

1. Interruttore di alimentazione
2. Lente
3. Sensori di protezione per gli occhi

VISTA POSTERIORE

4. Ingresso di alimentazione
5. HDMI 1 (Supporta eARC)
6. HDMI 2
7. HDMI 3
8. USB 1 (5V = 1.5A)
9. USB 2 (5V = 1.5A)
10. Uscita audio (Jack da 3,5 mm)
11. S/PDIF
12. LAN

VISTA LATERALE

13. Ventole di raffreddamento
14. USB 3 (5V = 1.5A)
15. Ruote di regolazione dell'altezza
16. Piedini

VISTA INFERIORE

17. Fori per viti M4 x 4
*Si prega di utilizzare 4 viti M4 di lunghezza 14 mm quando si monta il proiettore al soffitto.









DIAGRAMMA DEL TELECOMANDO

DIAGRAMMA



1. Alimentazione: Attiva e disattiva l'alimentazione.
2. Sorgente: Regola la sorgente di ingresso.
3. Air Mouse: Attiva il controllo del movimento.
4. Impostazioni: Apre il menu delle impostazioni.
5. Sinistra / Destra / Su / Giù: Muove il cursore all'interno del display sullo schermo.
6. OK: Seleziona l'opzione evidenziata.
7. Ritorna: Torna allo schermo precedente.
8. Menu (Premere e tenere premuto): Apre il menu di scelta rapida.
9. Home: Torna alla pagina principale.
10. Volume + / -: Aumenta o diminuisce il volume.
11. Mute: Attiva o disattiva l'audio.
12. Riproduci / Pausa: Avvia o ferma un video.
13. Riavvolgi / Avanza veloce: Si sposta avanti o indietro all'interno di un video.


INSTALLARE LE BATTERIE



1: Individua le batterie incluse.



2: Scorri via il coperchio del compartimento batterie.



3: Inserisci le batterie (rispettando la polarità + / - come indicato) nel compartimento batterie.



4: Rimetti in posizione il coperchio del compartimento batterie.

Nota:

- Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente. Se il vano batterie ha una pellicola protettiva, rimuoverla.
- Evitare di esporre il telecomando e le sue batterie a calore o umidità eccessivi, come in cucina, bagno, sauna, giardino d'inverno o in un'auto chiusa.
- Sostituire le batterie solo con lo stesso tipo o equivalente raccomandato dal produttore delle batterie.
- Smaltire le batterie usate secondo le normative ambientali locali della propria regione.
- Non smaltire mai le batterie in un incendio, poiché c'è il rischio di esplosione.
- Se la batteria è scarica o il telecomando non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria per evitare perdite e danni al telecomando.

ABBINAMENTO DEL TELECOMANDO

Metodo 1: Abbinamento Infrarossi (IR)

Ci sono sensori infrarossi (IR) al centro anteriore del proiettore e sul telecomando. Se scegli di utilizzare questo metodo per controllare il proiettore, ha una portata massima di 26 piedi.

Metodo 2: Abbinamento Bluetooth

Conferma che il Bluetooth sia attivato. Assicurati di puntare il telecomando verso il proiettore e che il telecomando sia a meno di 7,87 pollici dal proiettore. Premi e tieni premuti i pulsanti Ritorna e Menu contemporaneamente per almeno 10 secondi per mettere il telecomando in modalità di abbinamento con il proiettore. Se l'abbinamento ha successo, lo schermo mostrerà "Il telecomando è connesso".


Nota:

- Se la connessione è disabilitata, sarà necessario riabbinare il telecomando per continuare a utilizzarlo tramite il metodo 2.
- Non posizionare oggetti davanti al sensore IR del proiettore. Questo potrebbe impedire al sensore di funzionare correttamente.
- Il sensore IR del telecomando, come tutti i sensori IR, può essere disturbato da fonti di luce estremamente intense. Se il telecomando non funziona correttamente, assicurati che non ci siano luci brillanti che lo illuminano.



GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

CONNETTORI E PORTE



1: HDMI 1 (Supporta eARC) / HDMI 2 / HDMI 3

Per collegare dispositivi come: decoder, lettori DVD, lettori multimediali digitali (Roku, Fire TV, ecc.) e computer.

2: USB 1 / USB 2 / USB 3

Per collegare dispositivi come hard disk mobili e chiavette USB.

3: Uscita audio / S/PDIF

Per collegare dispositivi audio come soundbar o altoparlanti.

4: LAN

Per collegare un cavo Ethernet.

Nota:

Quando colleghi un dispositivo al proiettore, assicurati di:

1. Spegner tutti i dispositivi prima di effettuare qualsiasi connessione.
2. Assicurarti che il cavo sia inserito saldamente.
3. Utilizzare il cavo appropriato per il dispositivo.

Mentre la maggior parte dei proiettori dispone di tecnologia a lunga distanza, il NexiGo Aurora Pro MKII è un proiettore a ultra breve distanza. Pertanto, anziché posizionarlo al centro di una stanza, dovresti collocare il dispositivo direttamente di fronte allo schermo. Per una proiezione da 120 pollici, dovrebbe essere posizionato a circa 10,04" dallo schermo. Nel frattempo, per una proiezione da 80 pollici, dovrebbe essere a circa 2,76" dallo schermo. Ulteriori informazioni sulla distanza sono elencate qui sotto nella sezione Distanza e Dimensione del Proiettore del manuale (vedi pagina 10 per i dettagli).

SCelta DI UNA POSIZIONE

Il layout della stanza e il design della stanza saranno i fattori più importanti nella scelta del luogo in cui posizionare il proiettore. Considera i seguenti aspetti quando selezioni una posizione:


- La dimensione, la forma e la posizione dello schermo,
- Dove si trova una presa di corrente adeguata, e
- Se il proiettore avrà abbastanza spazio per un adeguato flusso d'aria.

Il proiettore è progettato per essere installato in uno dei quattro layout. Puoi appenderlo al soffitto tramite un supporto di montaggio speciale (NON INCLUSO) o semplicemente posizionarlo su una superficie stabile. Potrebbe essere necessario cambiare la modalità di proiezione in modo che le immagini si proiettino correttamente. Seleziona Modalità di Proiezione nella scheda Impostazioni Display, quindi scegli la modalità di proiezione corrispondente alle tue esigenze.




Nota:

- Per la Proiezione Posteriore: È richiesto uno schermo specifico per la proiezione posteriore per utilizzare la funzione di proiezione posteriore.
- Per il Montaggio a Soffitto:
 1. Trova i fori per viti M4 x 4 sul fondo del proiettore per il montaggio al soffitto.
 2. I fori di montaggio del proiettore sono di dimensioni M4 x 14mm. La distanza tra questi fori di montaggio sul retro del proiettore misura 13,1" in diagonale, 11,7" in orizzontale e 5,9" in verticale.
 Puoi trovare un supporto per soffitto adatto in base a queste specifiche.



DETERMINARE LA DISTANZA E LA DIMENSIONE DELLA PROIEZIONE




| Diagonale dello schermo | L Larghezza dell'Immagine | H Altezza dell'Immagine | B Distanza di Proiezione | D Distanza dallo Schermo al Desktop |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 80" | 70" | 39" | 3.17" | 11.29" |
| 90" | 78" | 44" | 5.00" | 12.27" |
| 100" | 87" | 49" | 6.84" | 13.25" |
| 110" | 96" | 54" | 8.67" | 14.23" |
| 120" | 105" | 59" | 10.50" | 15.21" |
| 135" | 117" | 66" | 13.24" | 16.68" |
| 150" | 131" | 74" | 15.99" | 18.15" |

Nota:

- Il rapporto di aspetto dello schermo e l'immagine proiettata sono entrambi in un rapporto di 16 : 9.
- A causa delle tolleranze di produzione, ci saranno variazioni di circa il 3% da unità a unità. Pertanto, i dati mostrati sopra sono solo per riferimento generale. Si prega di testare le proprie misurazioni prima di installare il dispositivo.

COLLEGARE L'UNITÀ

Collegare il proiettore a una presa di corrente utilizzando il cavo di alimentazione fornito.




Pulsante di Alimentazione / Indicatore di Alimentazione:

Premere il pulsante di alimentazione sul proiettore per accendere il proiettore. L'indicatore di alimentazione lampeggerà durante il processo di avvio del dispositivo.




ABBINARE IL TELECOMANDO CON IL PROIETTORE

Premere e tenere premuti i pulsanti Ritorna e Menu sul telecomando contemporaneamente per tre secondi. Il telecomando e il dispositivo entreranno in modalità di abbinamento. Se l'abbinamento ha successo, lo schermo visualizzerà "Il telecomando è connesso".



Nota: Quando si tiene il telecomando, deve essere entro ± 15 gradi dal sensore infrarossi per funzionare correttamente.

SELEZIONARE LA LINGUA PREFERITA




COLLEGARSI A UNA RETE

Collegati a Internet tramite Wi-Fi o cavo Ethernet. Vedi i dettagli nella sezione delle impostazioni a pagina 15.

SCEGLI IL METODO DI INSTALLAZIONE PREFERITO

SPEGNERE IL PROIETTORE


Premere il pulsante di alimentazione sul telecomando o sul dispositivo e selezionare Spegni per spegnere il proiettore. Si raccomanda di scollegare l'alimentazione se il proiettore non viene utilizzato per un lungo periodo.



REGOLAZIONE DELL'IMMAGINE


REGOLARE L'ALTEZZA DEI PIEDINI DEL PROIETTORE

Ruotare la manopola di regolazione in avanti/indietro per l'altezza appropriata.





REGOLARE L'IMMAGINE


Regolare l'immagine in un rettangolo più piccolo dello schermo e parallelo ai quattro lati dello schermo.




Quindi muovere il proiettore verticalmente e orizzontalmente per regolare l'immagine proiettata alla stessa dimensione dello schermo, per fornire un'immagine perfettamente scalata con messa a fuoco uniforme.




REGOLARE LEGGERMENTE L'ANGOLO



Problema / Questione:
L'angolo è nell'angolo
in alto a destra.



1. Alza il piede destro del
proiettore.




2. Ruota il proiettore in
senso antiorario.



Problema / Questione:
L'immagine è inclinata
nell'angolo in alto a
sinistra.



1. Alza il lato sinistro del
proiettore.



2. Ruota il proiettore in
senso orario.

CORREZIONE DEL TRAPEZIO

Se la forma della proiezione non è ancora corretta dopo aver utilizzato i metodi sopra, puoi utilizzare la funzione di correzione del trapezio per regolarla. Premi il pulsante Menu sul telecomando e naviga su **Display > Correzione del Trapezio** per entrare in modalità di correzione.

Scegli Regolazioni Fini per modifiche piccole e precise o Regolazioni Grossolane per modifiche rapide e potenti. Quindi, seleziona Quattro Punti per regolare solo gli angoli o Otto Punti per regolare gli angoli e i bordi. Scegli la modalità di correzione Quattro Punti o Otto Punti come mostrato sotto, a seconda del livello di regolazione necessario. Seleziona il punto da regolare e premi il pulsante OK. Dopodiché, apparirà il simbolo della direzione. Regola la forma della proiezione utilizzando i tasti direzionali fino a quando appare corretta, e premi il pulsante OK per salvare la regolazione.

IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA

Nota: L'interfaccia UI è solo per riferimento e potrebbe cambiare con gli aggiornamenti del sistema.
Nel menu Impostazioni, troverai le opzioni mostrate di seguito

RETE

Nel menu Impostazioni di Rete, puoi collegarti a Internet tramite una connessione cablata o wireless. Per una connessione cablata, collegare il cavo Ethernet. Per una connessione wireless, si prega di collegare il proiettore alla rete locale.

CONNESSIONI BLUETOOTH

Per collegare il tuo proiettore a un dispositivo Bluetooth, devi prima attivare le connessioni Bluetooth per il proiettore e per qualsiasi dispositivo che desideri abbinare.


Abbinamento con Dispositivi Audio -

Il proiettore può essere collegato a un dispositivo audio Bluetooth. Si prega di scegliere Uscita per la Modalità Audio nel menu, quindi scorrere verso il basso per Cercare Dispositivo finché non vedi il dispositivo audio Bluetooth a cui desideri collegarti.

Usa l'Aurora Pro MKII come Altoparlante Bluetooth -

Puoi riprodurre audio da un'altra sorgente sugli altoparlanti integrati del proiettore utilizzando la connessione Bluetooth. Scegli Input nella Modalità Audio nel menu, quindi attiva la connessione wireless sul dispositivo che desideri collegare. Cerca sul dispositivo esterno e collegati all'Aurora Pro MKII.

DISPLAY



Regolazione dell'Immagine -

Regola l'immagine senza spostare il proiettore. Puoi regolare lo zoom o la posizione dell'immagine utilizzando i tasti freccia sul telecomando.

Modalità Luminosità -

Imposta la luminosità del proiettore su Standard o Massima a seconda delle tue esigenze.

Parametri dell'Immagine -

Regola l'immagine, la modalità, la luminosità, il contrasto, la saturazione, la nitidezza, la tonalità e la temperatura del colore.

MEMC -

Guarda i tuoi film preferiti con la funzione di Motion Estimation, Motion Compensation (MEMC) reattiva. Le opzioni sono spente, alta, bassa e media.

Correzione del Trapezio -

Scegli la modalità di correzione a quattro punti o otto punti a seconda del livello di regolazione necessario. Seleziona il punto da regolare e premi il pulsante OK. Dopodiché, apparirà il simbolo della direzione. Regola la forma della proiezione utilizzando i tasti direzionali fino a quando appare corretta.

Messa a Fuoco -

Premi il pulsante freccia sinistra o il pulsante freccia destra sul telecomando per regolare la messa a fuoco.

Modalità di Proiezione -

Cambia la modalità di visualizzazione del proiettore. Le opzioni sono Desktop (Proiezione Frontale), Desktop (Proiezione Posteriore), Montato a Soffitto (Proiezione Frontale) e Montato a Soffitto (Proiezione Posteriore).

Sorgente di Avvio -

Seleziona la sorgente predefinita da aprire quando il proiettore è acceso. Le opzioni sono Chiudi, HDMI 1, HDMI 2 e HDMI 3.

AUDIO

Toni di Contatto -

Attiva o disattiva i suoni di navigazione.

Modalità Audio -

Imposta la Modalità Audio su Musica o Film.

Dolby Audio -


Attiva o disattiva il Dolby Audio.

Uscita Audio -

Imposta su: Altoparlante, S/PDIF, Cuffie o HDMI ARC.

SORGENTE DI INGRESSO

Nel menu delle impostazioni della Sorgente di Ingresso puoi scegliere la sorgente del segnale per il dispositivo collegato che desideri visualizzare sul proiettore.



Tempi Video HDMI

| Segnale | Risoluzione | Rapporto d'aspetto | Frequenza di aggiornamento (Hz) |
|---------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| 480i | 720 x 480 | 4:3 / 16:9 | 60 / 120 |
| 480p | 720 x 480 | 4:3 / 16:9 | 60 / 120 |
| 576i | 720 x 576 | 4:3 / 16:9 | 50 / 100 |
| 576p | 720 x 576 | 4:3 / 16:9 | 50 / 100 |
| 720p | 1280 x 720 | 16:9 | 24 / 25 / 30 / 50 / 60 / 100 / 120 |
| 1080i | 1920 x 1080 | 16:9 | 24 / 30 / 60 / 120 |
| 1080p | 1920 x 1080 | 16:9 | 24 / 25 / 30 / 50 / 60 / 120 / 240 |
| 4K | 3840 x 2160 | 16:9 | 24 / 25 / 30 / 50 / 60 / 120 |

Tempi PC HDMI

| Segnale | Risoluzione | Frequenza di aggiornamento (Hz) |
|----------|-------------|------------------------------------------|
| VGA | 640 x 480 | 60 / 72 / 75 / 85 |
| SVGA | 800 x 600 | 56 / 60 / 72 / 75 / 85 / 120 |
| XGA | 1024 x 768 | 60 / 70 / 75 / 85 / 120 |
| HD | 1280 x 720 | 24 / 25 / 30 / 50 / 60 / 100 / 120 |
| WXGA | 1280 x 768 | 60 / 75 / 85 / 120 |
| | 1280 x 800 | 60 / 75 / 85 / 120 |
| | 1366 x 768 | 60 |
| Quad-VGA | 1280 x 960 | 60 / 85 / 120 |
| SXGA | 1280 x 1024 | 60 / 75 / 85 / 120 |
| SXGA+ | 1400 x 1050 | 60 / 75 / 85 / 120 |
| WXGA+ | 1440 x 900 | 60 / 75 / 85 / 120 |
| UXGA | 1600 x 1200 | 60 / 65 / 70 / 75 / 85 / 120 |
| WSXGA+ | 1680 x 1050 | 60 / 75 / 85 / 120 |
| WUXGA | 1920 x 1200 | 60 / 75 / 85 |
| HDTV | 1920 x 1080 | 24 / 25 / 30 / 50 / 60 / 100 / 120 / 240 |

Tempi di Supporto 3D

| Formato 3D | Segnale | Risoluzione | Rapporto d'aspetto | Frequenza di aggiornamento (Hz) |
|----------------------------|---------|-------------|--------------------|---------------------------------|
| Imballaggio del fotogramma | 720p | 1280 x 720 | 16:9 | 24 / 30 / 50 / 60 |
| | 1080p | 1920 x 1080 | 16:9 | 24 / 25 / 30 / 50 / 60 |
| | 4K | 3840 x 2160 | 16:9 | 24 / 25 / 30 |
| Affiancato | 720p | 1280 x 720 | 16:9 | 24 / 30 / 50 / 60 |
| | 1080p | 1920 x 1080 | 16:9 | 24 / 30 / 50 / 60 |
| | 4K | 3840 x 2160 | 16:9 | 24 / 25 / 30 |
| Alto-Basso | 720p | 1280 x 720 | 16:9 | 24 / 30 / 50 / 60 |
| | 1080p | 1920 x 1080 | 16:9 | 24 / 30 / 50 / 60 |
| | 4K | 3840 x 2160 | 16:9 | 24 / 25 / 30 |

Gestore File

Devi inserire un'unità USB nel proiettore prima di aprire il gestore file per vedere i suoi contenuti. Nel gestore file troverai file nella memoria interna e/o nell'unità USB. Puoi anche controllare i file condivisi da altri dispositivi sulla stessa rete utilizzando l'opzione Rete.

Nota: I formati di file supportati sono mostrati nella tabella sottostante.

| Impostazioni | Opzioni | Formato supportato |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione file USB | Video | MP4 / MPEG / VOB / MKV / TS / AVI / FLV / 3GPP / RMVB |
| | Audio | MP3 / AC3 / FLAC / WAV / M4A |
| | Documento | .doc / .docx / .txt / .pdf |
| | Foto | JPG / JPEG / PNG / BMP / TIF |
| | Video 3D | Alto-Basso / Affiancato (Riproduci un video 3D da applicazioni o da una chiavetta USB) Sequenziale di fotogrammi / Imballaggio di fotogrammi / Alto-Basso / Affiancato (Riproduci un video dalla tua fonte HDMI) |

GENERALE

Notifiche di Aggiornamento del Sistema -

Attiva o disattiva le notifiche di aggiornamento del sistema.

Versione del Sistema -

Visualizza la versione attuale del sistema del proiettore e aggiornala all'ultima versione se necessario.

Nota: La prima volta che ti connetti a Internet, apparirà un messaggio che chiede se desideri aggiornare il sistema. Puoi scegliere sì o no. Se scegli sì, il sistema inizierà il processo di aggiornamento. Se scegli no, il messaggio scomparirà. Puoi accedere alle impostazioni di sistema in qualsiasi momento per controllare la versione del sistema e aggiornare.

Aggiornamento tramite Unità USB -

Inserisci un'unità USB che contiene i file di aggiornamento del sistema appropriati nel proiettore, seleziona Aggiornamento tramite Unità USB nel menu mostrato di seguito, quindi segui le istruzioni del sistema per aggiornare il firmware del sistema del proiettore.

Nota:

- *Si prega di contattare il servizio clienti all'indirizzo cs@nexigo.com per ottenere i file zip di aggiornamento del sistema.*
- *Si prega di copiare tutti i file zip di aggiornamento del sistema direttamente nella directory principale dell'unità USB. Non posizionarli in una sottocartella sull'unità USB o non sarà possibile trovare i file.*
- *Si prega di inserire l'unità USB prima di selezionare Aggiornamento tramite Unità USB nel menu.*

Nome Dispositivo -

Mostra il nome del proiettore.

Rilevamento Movimento IR -

Ci sono due sensori di movimento PIR nella parte anteriore del proiettore. Quando rileva persone che si avvicinano, il proiettore spegnerà la luce laser per proteggere i loro occhi. Questa funzione è attiva per impostazione predefinita e può essere disabilitata nel menu Impostazioni sotto Generale. Se il proiettore si spegne a causa del rilevamento del movimento, puoi premere qualsiasi pulsante sul telecomando e la luce laser tornerà alla sua luminosità normale.

Modalità di Risparmio Energetico -

Imposta un timer per far entrare il proiettore in modalità di risparmio energetico. Quando il proiettore entra in modalità di risparmio energetico, il display del proiettore si spegnerà.

Formato Orario -

Questa impostazione consente di impostare diversi formati orari. Scegli tra un ciclo di 12 ore o 24 ore.

Selezione del Fuso Orario -

Puoi selezionare il fuso orario appropriato per la tua regione.

Impostazioni della Lingua -

Seleziona la lingua di visualizzazione preferita.

Fonti Sconosciute -

Le fonti sconosciute sono un'impostazione di accessibilità di Android che consente al proiettore di fidarsi e installare applicazioni da sviluppatori, editori o altre fonti al di fuori del Google Play Store. Puoi attivare o disattivare questa funzione secondo necessità.

Informazioni -

Visualizza le informazioni tecniche del proiettore, come il numero di serie del prodotto, informazioni sulla versione software, informazioni di rete, informazioni sul disco e informazioni legali.

Ripristino di Fabbrica -

Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

APPS

Installa App -

Puoi installare app sul proiettore scaricando file APK da terze parti affidabili.

- Scarica un file APK da un sito web affidabile e copialo su un'unità USB (formato FAT32).
- Abilita l'installazione da fonti sconosciute andando su **Impostazioni > Generale > Fonti Sconosciute > Attiva**.
- Collega l'unità USB all'Aurora Pro MKII.
- Vai su **Sorgente di Ingresso > USB > Unità USB > APK** per aprire il file e selezionare **Installa**.

Disinstalla App -

- Vai su **Impostazioni > App** e posiziona il cursore sopra l'app che desideri disinstallare.
- Premi il pulsante **Menu** sul telecomando.
- Seleziona **Disinstalla** e conferma la tua scelta per disinstallare l'app.

CONNESSIONI MULTISCHERMI

Puoi collegare wireless il tuo iPhone, iPad, MacBook, computer o una vasta gamma di altri dispositivi al proiettore. In alternativa, puoi utilizzare una connessione cablata con il tuo iPhone o iPad per condividere il tuo schermo. Per una connessione wireless, assicurati che il proiettore e il tuo dispositivo siano connessi alla stessa rete. Le istruzioni su come collegare il proiettore a una rete sono disponibili nella sezione rete del manuale.

Miracast -

Condividi lo schermo da un telefono o tablet Android in modalità wireless. Per connetterti, assicurati che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Apri le Impostazioni di Sistema sul tuo dispositivo Android e cerca il suo software di casting. Una volta aperto il software di casting, vai all'elenco dei dispositivi di mirroring disponibili e seleziona "Aurora Pro MKII XXXX".

Nota:

- *I dispositivi Android potrebbero avere funzionalità miste con Miracast. La maggior parte dei dispositivi ha un'app integrata che lo supporta. (OnePlus / Google Pixel - Cerca Cast, Samsung - Cerca Smart View, Sony - Cerca Screen Mirroring.) Si prega di fare riferimento alle istruzioni del proprio dispositivo per dettagli.*
- *Inoltre, potrebbero esserci app di terze parti che puoi scaricare sul tuo dispositivo Android per fornire funzionalità Miracast. Non possiamo garantire che queste funzioni come previsto con tutti i dispositivi Android. Controlla con il produttore del tuo dispositivo per informazioni riguardanti il supporto di questo standard.*

Istruzioni AirPlay -

AirPlay è un'applicazione progettata per condividere contenuti tra dispositivi Apple iOS e macOS, così come con hardware di terze parti specializzati. Per impostare questa connessione, dobbiamo:

1. Assicurati che il tuo dispositivo iOS sia connesso alla stessa rete Wi-Fi dell'Aurora Pro MKII.
2. Vai alle Impostazioni di Sistema del tuo dispositivo iOS e abilita la funzione AirPlay. Quindi, seleziona "Aurora Pro MKII XXXX" per stabilire la connessione dall'elenco dei dispositivi disponibili.
3. Il tuo dispositivo è ora connesso.

DLNA -

Condividi il display da un altro dispositivo che supporta connessioni DLNA.

Nota: Per collegarti tramite DLNA, assicurati prima che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa rete.

Sul dispositivo da cui desideri trasmettere, apri un video o un altro file che desideri condividere che supporta DLNA (ad esempio, YouTube), quindi tocca il pulsante nell'app che consente di trasmettere. Successivamente, seleziona "Aurora Pro MKII XXXX" dall'elenco delle opzioni. Infine, premi il pulsante di riproduzione sul video e ora verrà mostrato il video sul proiettore.

CONFIGURAZIONE DEL CONTROLLO VOCALE AMAZON ALEXA

Passaggio 1: Collegati alla tua rete Wi-Fi domestica.

Assicurati di avere l'app Amazon Alexa configurata sul tuo telefono o tablet e che il tuo dispositivo mobile sia connesso alla stessa rete Wi-Fi dell'Aurora Pro MKII.

Passaggio 2: Abilita la skill Whale Video nell'app Alexa.

Nell'app Alexa sul tuo telefono, vai su Altro > Skill e Giochi e poi digita "Whale Video" nella barra di ricerca. Apri la skill Smart Home Whale Video. Questa skill abilita il controllo vocale sui dispositivi con accesso ad Alexa. Seleziona Abilita per Usare per aggiungere Whale Video al tuo account Alexa. A questo punto del processo, potresti essere invitato a effettuare nuovamente l'accesso al tuo account Amazon prima di poter continuare. Per completare il collegamento dei tuoi account, sarà anche necessario concedere il permesso a Whale Video di accedere al tuo profilo.

Passaggio 3: Collega il tuo proiettore al tuo account Amazon.

Torna al tuo proiettore. Seleziona l'icona della nuvoletta nell'angolo in alto a destra dello schermo e inserisci le tue informazioni di accesso per iniziare a collegare il tuo account Amazon all'Aurora Pro MKII. Sul tuo telefono o tablet, apri l'app Alexa e vai su Dispositivi. Se l'Aurora Pro MKII non è già presente nell'elenco dei tuoi dispositivi, procedi su Aggiungi Dispositivo > TV > Altro > Wi-Fi. Quindi seleziona Scopri Dispositivi > Configura Dispositivo.

Passaggio 4: Abilita Whale Video per agire come un telecomando per il tuo Aurora Pro MKII.

Ora che il tuo proiettore è collegato al tuo account Amazon, torna all'app Alexa sul tuo telefono e abilita Whale Video per controllare l'Aurora Pro MKII nelle impostazioni. Per farlo, vai su Altro > Skill e Giochi > Le tue Skill e seleziona Whale Video dall'elenco. Quindi tocca Impostazioni > Gestisci in TV e Video e scegli Aurora Pro MKII dall'elenco dei dispositivi.

Seleziona il dispositivo Alexa che desideri utilizzare per controllare l'Aurora Pro MKII, quindi scegli Collega Dispositivi. La tua configurazione del controllo vocale Alexa dovrebbe ora essere completa.

Nota: La configurazione per il controllo vocale Alexa potrebbe essere leggermente diversa a seconda del tuo dispositivo. Se questi passaggi non corrispondono alla tua interfaccia e hai ancora problemi a collegarti al proiettore, ti preghiamo di contattare il servizio clienti NexiGo all'indirizzo cs@nexigo.com per assistenza.

Passaggio 5: Utilizzo di Alexa

Ora puoi controllare il proiettore con Alexa. Ad esempio, puoi dire: "Alexa, vai alle impostazioni di Aurora Pro". I comandi vocali aggiuntivi per Alexa sono mostrati di seguito.

VOICE COMMANDS FOR ALEXA

1. Alexa, turn off Aurora Pro
2. Alexa, mute on Aurora Pro
3. Alexa, unmute on Aurora Pro
4. Alexa, go home on Aurora Pro
5. Alexa, go to settings on Aurora Pro
6. Alexa, set volume to [1 through 100] on Aurora Pro (1 being the softest and 100 being the loudest.)
7. Alexa, go to inputs on Aurora Pro
8. Alexa, jump to HDMI [1/2/3] on Aurora Pro

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

COME POSSO COLLEGARE LA MIA SOUNDBAR AL PROIETTORE TRAMITE HDMI?

Collega la soundbar alla porta HDMI 1 (che supporta eARC) del proiettore utilizzando un cavo HDMI. Quindi, vai su **Impostazioni > Audio > Uscita audio** e seleziona eARC come opzione di uscita audio. Questo garantisce che l'audio venga inviato dal proiettore alla soundbar tramite HDMI con funzionalità avanzate.

PERCHÉ AURORA PRO MKII NON RIESCE AD EFFETTUARE AUDIO?

Se Aurora Pro MKII non emette alcun suono, potresti aver selezionato una sorgente di uscita audio diversa. Tieni premuto il pulsante Menu per visualizzare il menu laterale, seleziona l'opzione altoparlanti da **Audio > Uscita audio**. Puoi anche andare su **Impostazioni > Audio > Uscita audio** e selezionare l'opzione altoparlanti.

COME POSSO ABILITARE IL CONTROLLO DEL MOVIMENTO SUL TELECOMANDO AURORA PRO MKII?

Premi il pulsante Air Mouse sul telecomando e un cursore apparirà sullo schermo. Ora dovresti essere in grado di puntare il telecomando verso lo schermo per orientare il cursore.

POSSO EFFETTUARE LO ZOOM AVANTI O INDIETRO SENZA SPOSTARE IL PROIETTORE?

Sì, puoi regolare lo zoom andando su **Schermo > Regolazione immagine > Regola zoom / Regola posizione**.

COME POSSO CORREGGERE UN'IMMAGINE DISTORTA?

Accedi alla correzione del trapezio navigando su **Impostazioni > Display > Correzione del Trapezio**. Prova a correggere l'immagine prima con la correzione a Quattro Punti. Se l'immagine richiede ulteriori correzioni, procedi con la correzione a Otto Punti.

COME POSSO RISOLVERE UN'IMMAGINE SFOCATA?

Regola la messa a fuoco navigando su **Impostazioni > Display > Messa a Fuoco**. Premi i pulsanti freccia sinistra o destra sul telecomando finché l'immagine non diventa chiara. Per la migliore chiarezza dell'immagine, utilizza un muro bianco piatto o uno schermo professionale da 80"-150" che rifiuti la luce ambientale.

COME POSSO RIPRODURRE CONTENUTI 3D SULL'AURORA PRO MKII?

Una volta aperto un file video 3D dal tuo flash drive USB o dalla sorgente HDMI, premi e tieni premuto il pulsante Menu sul telecomando, seleziona Impostazioni di Riproduzione dal Menu di Scorciatoie e abilita il 3D. Per la migliore esperienza, ti consigliamo di acquistare occhiali 3D separatamente e indossarli mentre guardi film in 3D.

E SE IL TELECOMANDO NON FUNZIONA?

- Le batterie potrebbero essere scariche. Si prega di sostituire le batterie del telecomando.
- Potrebbero esserci oggetti davanti al sensore IR del proiettore. Si prega di rimuovere gli oggetti.
- Il telecomando potrebbe essere troppo lontano dal proiettore. Si prega di utilizzare il telecomando entro 26 piedi dal proiettore.

COME SCEGLIERE L'USCITA AUDIO CORRETTA?

Nel menu delle impostazioni di Uscita Audio, quando selezioni un altoparlante, vedrai due opzioni di uscita: PCM e RAW.

- Con l'uscita PCM, la sorgente audio viene elaborata e decodificata prima di essere inviata agli altoparlanti. Ha ampia compatibilità, ma la qualità del suono sarà alterata rispetto all'audio grezzo. PCM è la scelta ideale se il tuo altoparlante non supporta la decodifica finale, o se preferisci una qualità del suono più elaborata.
- Con l'uscita RAW, non viene eseguita alcuna elaborazione o decodifica sull'uscita audio del proiettore, consentendo all'audio di mantenere gran parte della qualità originale. In generale, l'uscita RAW è la scelta ottimale se hai un ricevitore in grado di eseguire la decodifica da solo.

E SE NON RIESCO AD ACCENDERE IL PROIETTORE?

- Si prega di controllare che il dispositivo sia correttamente collegato a una fonte di alimentazione. Premi il pulsante di accensione sul dispositivo per accenderlo.
- Se il proiettore è caldo, attendi che si raffreddi prima di riavviarlo.
- Se queste opzioni non aiutano a risolvere il problema, contatta il supporto clienti NexiGo all'indirizzo cs@nexigo.com.

E SE IL DISPOSITIVO NON MOSTRA UN'IMMAGINE?

- Spegni il dispositivo e scollega il cavo di alimentazione. Lascialo riposare per un minuto per consentire ai condensatori di scaricarsi. Ricollegalo dopo un minuto e accendi il dispositivo.
- Il dispositivo che fornisce la sorgente di ingresso per il proiettore potrebbe non essere acceso o connesso correttamente. Si prega di scollegare il dispositivo di input e poi riconnetterlo, assicurandosi che la connessione sia solida.
- La sorgente di input potrebbe essere errata. Nel menu del proiettore, naviga su Impostazioni > Sorgente di input e seleziona la sorgente di input corretta che desideri collegare.

E SE L'IMMAGINE È SFOCATATA?

- Controlla se il proiettore è messo a fuoco correttamente. Nel menu del proiettore, vai su Impostazioni > Display per regolare la messa a fuoco.
- Assicurati che il contenuto sia presentato in alta definizione (1080p o superiore). I contenuti non HD possono apparire sfocati su un grande schermo.

E SE L'IMMAGINE NON È RETTANGOLARE?

Nel menu del proiettore, vai su Impostazioni > Display per regolare l'immagine. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Regolazione dell'immagine di questo manuale.

E SE IL SISTEMA SI BLOCCA O SI FREEZA?

- Spegni il proiettore e scollega il cavo di alimentazione. Lascia il proiettore in pausa per un minuto per consentire ai condensatori di scaricarsi. Ricollegalo dopo un minuto e accendi il dispositivo.

E SE IL PROIETTORE SI SPESGNE PER SOVRACALDO?

- Rimuovi eventuali oggetti che potrebbero bloccare le aperture per l'aria del proiettore. Poi riavvia il proiettore. Sposta il proiettore lontano da fonti di calore come condotti dell'aria, stufette o luce solare diretta.

SPECIFICHE

| ARTICOLO | TIPO | PARAMETRI |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Informazioni di base | Modello | PJ92 |
| | Nome del dispositivo | Aurora Pro MKII |
| | Dimensioni del dispositivo | 21.54 x 4.81 x 16.04 in / 54.71 x 12.22 x 40.75 cm |
| | Peso del prodotto | 9.98 KG / 22lbs |
| Display | Risoluzione | 3840 x 2160 |
| | Frequenza di aggiornamento | 60Hz |
| | Rapporto di proiezione (TR) | 0.21 : 1 |
| | Dimensione di proiezione | Fino a 150" |
| Hardware | RAM | 3GB |
| | ROM | 128GB |
| | Wi-Fi | 802.11ax 2.4G / 5G 2T2R WiFi 6 |
| | Bluetooth | 5.2 |
| | Correzione Keystone | Sì (Supporta la correzione del trapezio a 4 / 8 punti) |
| Audio | Dolby Atmos | Sì |
| | DTS HD | Sì |
| | Altoparlanti | 2 x 15W Woofer, 2 x 15W Tweeter |
| Alimentazione | Consumo energetico | 300W (Normale) |
| | Ingresso | 100 - 240V~ @50 / 60Hz |
| | Consumo energetico in standby | ≤0.5W |
| Interfacce | HDMI | 3 x HDMI 2.1 |
| | USB | 3 x USB-A 2.0 |
| | Uscita audio | 1 x Uscita audio |
| | S/PDIF | 1 x S/PDIF |
| | LAN | 1 x LAN |
| Informazioni | Temperatura di stoccaggio | -4°F-131°F (-20°C-55°C) |
| | Temperatura di esercizio | 32°F-104°F (0°C-40°C) |
| | Umidità operativa | 30%~85% |

MANUTENZIONE

PRECAUZIONI GENERALI

- Assicurati che il proiettore sia spento e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa di corrente.
- Non rimuovere mai parti dal proiettore. Contatta il supporto clienti quando una parte del proiettore necessita di sostituzione.
- Non spruzzare né versare mai alcun liquido direttamente sulla scocca.
- Maneggia il proiettore con cura, poiché un proiettore di colore scuro, se graffiato, può mostrare segni più chiaramente rispetto a un proiettore di colore chiaro.

DICHIARAZIONE DI PULIZIA

- Non si raccomanda di utilizzare alcun detergente a base di ammoniaca o alcol sulla lente o sulla scocca. Alcuni detergenti chimici sono stati segnalati come dannosi per la lente e/o la scocca del proiettore.
- NexiGo non sarà responsabile per danni derivanti dall'uso di detergenti a base di ammoniaca o alcol.

PULIZIA DELLALENTE

- Utilizza un contenitore di aria compressa per rimuovere la polvere.
 - Se la lente è ancora sporca, utilizza carta per la pulizia delle lenti o inumidisci un panno morbido con un detergente per lenti e pulisci delicatamente la superficie.
- ATTENZIONE: Non strofinare mai la lente con materiali abrasivi.

STOCCAGGIO DEL PROIETTORE

Se intendi conservare il proiettore per un periodo prolungato:

- Assicurati che la temperatura e l'umidità dell'area di stoccaggio siano entro l'intervallo raccomandato (-4°F-131°F, 30%-85% di umidità relativa).
- Ritratti il piedino regolabile nella parte inferiore del proiettore.
- Rimuovi le batterie dal telecomando.
- Imballa il proiettore nella sua confezione originale o equivalente.

CONFORMITÀ CE PER I PAESI EUROPEI



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories Licensing Corporation, prodotti su licenza di Dolby Laboratories. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è conforme alle [SPECIFICHE][NUMERO DI REVISIONE]



Questo prodotto è conforme alle [SPECIFICHE][NUMERO DI REVISIONE]

Il logo HDR10+™ è un marchio commerciale o un marchio registrato di HDR10+ Technologies, LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.



Dichiarazione di conformità UE: Nexight INC. Con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.

Una copia della Dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo www.nexigo.com/euro-compliance. Indirizzo di contatto UE: AMZLAB GmbH, Laubenhof 23, 45326 Essen.