

CRANE-M 3S 相机控制列表



2024年03月29日更新 (对应稳定器固件版本:V1.74) ;

V1.80

相机型号	拍照		录像		实时预览	快门调节		光圈调节		ISO调节		曝光补偿调节		变焦 (数码、光学)	半按自动对焦	电子跟焦 (滚轮)	HDMI接口类型	相机控制线类型	相机固件版本	相机设置注意事项
	保存	回看	保存	回看		拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式							
Canon EOS R	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.3.0	1. 使用电子跟焦时, 镜头需要在AF模式。 2. 相机在录像模式, 使用电子跟焦时, 需要将“短片伺服自动对焦”设置为“关闭”。 3. 拍摄全景或延时摄影时, 建议佳能相机“图像确认”设置为“关”。
Canon EOS RP	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.3.0	
Canon EOS R5	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.10	
Canon EOS R6	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.3.1	
Canon EOS R6 Mark II	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.0.0	
Canon EOS R7	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.0.1	
Canon EOS R8	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.0.0	
Canon EOS R10	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.0.1	
Canon EOS R50	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.0.0	
Canon EOS M50	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Micro USB LN-MBUC-B02	V1.0.2	
Canon M50 Mark II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to Micro USB LN-MBUC-B02	V1.0.1	
Canon EOS M6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to Micro USB LN-MBUC-B02	V1.1.1	
Canon EOS M6 Mark II	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.0.1	
Canon EOS 200D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to Miini USB	V1.02	
Canon EOS 200D Mark II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to Micro USB LN-MBUC-B02	V1.02	
Canon PowerShot G1X Mark II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to Mini USB	V1.10	
Canon PowerShot G7X Mark III	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	-	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.30	1. 拍摄全景或延时摄影时, 建议佳能相机“图像确认”设置为“关”。
Canon PowerShot SX720 HS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to Micro USB LN-MBUC-B02	V1.01	1. 使用电子跟焦时, 镜头需要在AF模式。 2. 相机在录像模式, 使用电子跟焦时, 需要将“短片伺服自动对焦”设置为“关闭”。 3. 拍摄全景或延时摄影时, 建议佳能相机“图像确认”设置为“关”。

相机型号	拍照		录像		实时预览	快门调节		光圈调节		ISO调节		曝光补偿调节		变焦 (数码、光学)	半按自动对焦	电子跟焦 (滚轮)	HDMI接口类型	相机控制线类型	相机固件版本	相机设置注意事项
	保存	回看	保存	回看		拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式							
Nikon Z30	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.00	1. 使用电子跟焦时, 镜头需要在A (AF)模式, 对焦模式选择AF-S或者AF-C。 2. Nikon相机录像档不支持电子跟焦。 3. 拍摄全景或延时摄影时, 建议尼康相机“图像查看”设置为“OFF”, 以降低系统延迟。
Nikon Z50	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Micro USB LN-MBUC-B02	V1.00	
Nikon Z5	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.00	
Nikon Z6	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V3.00	
Nikon Z6 II	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.50	
Nikon Z7	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V2.01	
Nikon Z7 II	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.40	
Nikon Zfc	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.10	
Nikon Zf	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	Type-C to Type-C USB	V1.00	
Sony α7M2	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V4.00	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 若实现电子变焦, 请将菜单中“变 焦设置”设置为“开: 数字变焦”, 照片记录给格式设置为“JPEG”。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足; 使用电动镜头支持光学变焦, 非电动镜头支持数码变焦, 可在相机菜单设置。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony α7R2	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V4.01	
Sony α7S2	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V3.01	
Sony α7S3	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.01	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 在使用电子跟焦功能时, 请将镜头设置为 AF (自动对焦) 模式, 机身设置为 MF (手动对焦) 模式, 否则无法使用电子跟焦功能。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony α7S3	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V1.01	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 若实现电子变焦, 请将菜单中“变 焦设置”设置为“开: 数字变焦”, 照片记录给格式设置为“JPEG”。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足; 使用电动镜头支持光学变焦, 非电动镜头支持数码变焦, 可在相机菜单设置。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。

相机型号	拍照		录像		实时预览	快门调节		光圈调节		ISO调节		曝光补偿调节		变焦 (数码、光学)	半按自动对焦	电子跟焦 (滚轮)	HDMI接口类型	相机控制线类型	相机固件版本	相机设置注意事项
	保存	回看	保存	回看		拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式							
Sony α7M3	-	-	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V3.10	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 在使用电子跟焦功能时, 请将镜头设置为 AF (自动对焦) 模式, 机身设置为 MF (手动对焦) 模式, 否则无法使用电子跟焦功能。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony α7M3	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V3.10	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 若实现电子变焦, 请将菜单中“变焦设置”设置为“开: 数字变焦”, 照片记录给格式设置为“JPEG”。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足; 使用电动镜头支持光学变焦, 非电动镜头支持数码变焦, 可在相机菜单设置。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony α7R3	-	-	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V3.01	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 在使用电子跟焦功能时, 请将镜头设置为 AF (自动对焦) 模式, 机身设置为 MF (手动对焦) 模式, 否则无法使用电子跟焦功能。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony α7R3	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V3.01	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 若实现电子变焦, 请将菜单中“变焦设置”设置为“开: 数字变焦”, 照片记录给格式设置为“JPEG”。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足; 使用电动镜头支持光学变焦, 非电动镜头支持数码变焦, 可在相机菜单设置。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony α7R4	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.20	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 在使用电子跟焦功能时, 请将镜头设置为 AF (自动对焦) 模式, 机身设置为 MF (手动对焦) 模式, 否则无法使用电子跟焦功能。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。

相机型号	拍照		录像		实时预览	快门调节		光圈调节		ISO调节		曝光补偿调节		变焦 (数码、光学)	半按自动对焦	电子跟焦 (滚轮)	HDMI接口类型	相机控制线类型	相机固件版本	相机设置注意事项
	保存	回看	保存	回看		拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式							
Sony α7R4	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V1.20	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 若实现电子变焦, 请将菜单中“变焦设置”设置为“开: 数字变焦”, 照片记录给格式设置为“JPEG”。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足; 使用电动镜头支持光学变焦, 非电动镜头支持数码变焦, 可在相机菜单设置。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony α7R5	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.00	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 在使用电子跟焦功能时, 请将镜头设置为 AF (自动对焦) 模式, 机身设置为 MF (手动对焦) 模式, 否则无法使用电子跟焦功能。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony α7R5	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V1.00	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 若实现电子变焦, 请将菜单中“变焦设置”设置为“开: 数字变焦”, 照片记录给格式设置为“JPEG”。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足; 使用电动镜头支持光学变焦, 非电动镜头支持数码变焦, 可在相机菜单设置。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony FX3	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.00	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 在使用电子跟焦功能时, 请将镜头设置为 AF (自动对焦) 模式, 机身设置为 MF (手动对焦) 模式, 否则无法使用电子跟焦功能。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony FX3	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V1.00	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 若实现电子变焦, 请将菜单中“变焦设置”设置为“开: 数字变焦”, 照片记录给格式设置为“JPEG”。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足; 使用电动镜头支持光学变焦, 非电动镜头支持数码变焦, 可在相机菜单设置。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。

相机型号	拍照		录像		实时预览	快门调节		光圈调节		ISO调节		曝光补偿调节		变焦 (数码、光学)	半按自动对焦	电子跟焦 (滚轮)	HDMI接口类型	相机控制线类型	相机固件版本	相机设置注意事项
	保存	回看	保存	回看		拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式							
Sony FX30	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√		Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.00	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 在使用电子跟焦功能时, 请将镜头设置为 AF (自动对焦) 模式, 机身设置为 MF (手动对焦) 模式, 否则无法使用电子跟焦功能。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony FX30	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-		Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V1.00	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 若实现电子变焦, 请将菜单中“变焦设置”设置为“开: 数字变焦”, 照片记录给格式设置为“JPEG”。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足; 使用电动镜头支持光学变焦, 非电动镜头支持数码变焦, 可在相机菜单设置。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony α7C	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.00	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 在使用电子跟焦功能时, 请将镜头设置为 AF (自动对焦) 模式, 机身设置为 MF (手动对焦) 模式, 否则无法使用电子跟焦功能。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony α7M4	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.00	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 在使用电子跟焦功能时, 请将镜头设置为 AF (自动对焦) 模式, 机身设置为 MF (手动对焦) 模式, 否则无法使用电子跟焦功能。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony α7M4	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V1.00	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 若实现电子变焦, 请将菜单中“变焦设置”设置为“开: 数字变焦”, 照片记录给格式设置为“JPEG”。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足; 使用电动镜头支持光学变焦, 非电动镜头支持数码变焦, 可在相机菜单设置。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。

相机型号	拍照		录像		实时预览	快门调节		光圈调节		ISO调节		曝光补偿调节		变焦 (数码、光学)	半按自动对焦	电子跟焦 (滚轮)	HDMI接口类型	相机控制线类型	相机固件版本	相机设置注意事项
	保存	回看	保存	回看		拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式							
Sony α1	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.30	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 在使用电子跟焦功能时, 请将镜头设置为 AF (自动对焦) 模式, 机身设置为 MF (手动对焦) 模式, 否则无法使用电子跟焦功能。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony α1	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V1.30	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 若实现电子变焦, 请将菜单中“变焦设置”设置为“开: 数字变焦”, 照片记录给格式设置为“JPEG”。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足; 使用电动镜头支持光学变焦, 非电动镜头支持数码变焦, 可在相机菜单设置。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony α9	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V6.00	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 在使用电子跟焦功能时, 请将镜头设置为 AF (自动对焦) 模式, 机身设置为 MF (手动对焦) 模式, 否则无法使用电子跟焦功能。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony α9 II	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V2.00	

相机型号	拍照		录像		实时预览	快门调节		光圈调节		ISO调节		曝光补偿调节		变焦 (数码、光学)	半按自动对焦	电子跟焦 (滚轮)	HDMI接口类型	相机控制线类型	相机固件版本	相机设置注意事项
	保存	回看	保存	回看		拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式							
Sony α9 II	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V2.00	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 若实现电子变焦, 请将菜单中“变焦设置”设置为“开:数字变焦”, 照片记录给格式设置为“JPEG”。 3. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足; 使用电动镜头支持光学变焦, 非电动镜头支持数码变焦, 可在相机菜单设置。 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony α7C II	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√ (仅拍照模式)	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.00	
Sony α6700	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√ (仅拍照模式)	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.00	
Sony α6600	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V1.10	
Sony α6500	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V1.06	
Sony α6400	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V2.00	
Sony α6300	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V2.01	
Sony α6100	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V1.00	

相机型号	拍照		录像		实时预览	快门调节		光圈调节		ISO调节		曝光补偿调节		变焦 (数码、光学)	半按自动对焦	电子跟焦 (滚轮)	HDMI接口类型	相机控制线类型	相机固件版本	相机设置注意事项
	保存	回看	保存	回看		拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式							
Sony ZV-E10	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.00	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 在使用电子跟焦功能时,请将镜头设置为 AF (自动对焦) 模式,机身设置为 MF (手动对焦) 模式,否则无法使用电子跟焦功能。 3. 搭载控制索尼相机时,连接好控制线,稳定器先开机,相机再开机;确保相机电量足。 4. 拍摄全景或延时摄影时,建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony ZV-E1	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.00	
Sony DSC-RX100M5	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V1.01	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 若实现电子变焦,请将菜单中“变焦设置”设置为“开:数字变焦”,照片记录给格式设置为“JPEG”。 3. 搭载控制索尼相机时,连接好控制线,稳定器先开机,相机再开机;确保相机电量足;使用电动镜头支持光学变焦,非电动镜头支持数码变焦,可在相机菜单设置。 4. 拍摄全景或延时摄影时,建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony DSC-RX100M5A	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V1.01	
Sony DSC-RX100M6	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V1.01	
Sony DSC-RX100M7	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V1.01	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 在使用电子跟焦功能时,请将镜头设置为 AF (自动对焦) 模式,机身设置为 MF (手动对焦) 模式,否则无法使用电子跟焦功能。 3. 搭载控制索尼相机时,连接好控制线,稳定器先开机,相机再开机;确保相机电量足。 4. 拍摄全景或延时摄影时,建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony DSC-WX350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V1.00	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 若实现电子变焦,请将菜单中“变焦设置”设置为“开:数字变焦”,照片记录给格式设置为“JPEG”。 3. 搭载控制索尼相机时,连接好控制线,稳定器先开机,相机再开机;确保相机电量足;使用电动镜头支持光学变焦,非电动镜头支持数码变焦,可在相机菜单设置。 4. 拍摄全景或延时摄影时,建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。
Sony DSC-HX90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V1.00	
Sony ZV-1	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	Type-C to Multi USB LN-UCUS-C02	V2.01	
Sony ZV-1 II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to Type-C USB	V1.00	1. USB连接设置为“电脑遥控”。 2. 在使用电子跟焦功能时,请将镜头设置为 AF (自动对焦) 模式,机身设置为 MF (手动对焦) 模式,否则无法使用电子跟焦功能。 3. 搭载控制索尼相机时,连接好控制线,稳定器先开机,相机再开机;确保相机电量足。 4. 拍摄全景或延时摄影时,建议索尼相机“自动检视”设置为“关”。



CRANE-M 3S 相机控制列表

相机型号	拍照		录像		实时预览	快门调节		光圈调节		ISO调节		曝光补偿调节		变焦 (数码、光学)	半按自动对焦	电子跟焦 (滚轮)	HDMI接口类型	相机控制线类型	相机固件版本	相机设置注意事项
	保存	回看	保存	回看		拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式							
FUJIFILM X-T20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to Micro USB LN-MBUC-B02	V2.10	1. 相机连接设定中“连接模式”设置为“USB TETHER自动拍摄” 2. 富士相机在拍照模式时,当相机与云台连接后,相机机身调参控制按键会失效,仅可通过稳定器手柄按键控制调参,需要恢复相机机身按键控制功能请重启相机,再次拔插相机控制线,切换至稳定器手柄按键控制功能;富士相机不支持“RAW格式”照片存储。
FUJIFILM X-A7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.32	
FUJIFILM X-T2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to Micro USB LN-MBUC-B02	V4.10	
FUJIFILM X-T3	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	√	-	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V4.11	
FUJIFILM X-T4	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	√	-	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.01	
FUJIFILM X-T5	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	√	-	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.00	
FUJIFILM X-H2s	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	√	-	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.00	
FUJIFILM X-S10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.01	
FUJIFILM X-S20	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	√	-	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.11	
FUJIFILM X-T30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.30	
FUJIFILM X-H2	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	√	-	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.01	
Panasonic DC-G100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V2.00	1. 相机“USB模式”设置为“PC (Tether)” 2. 使用电子跟焦时,镜头需要在“MF”“模式”; 3. 相连接控制线时,先将相机设置中的USB供电选择为“OFF”; 4. 拍摄全景或延时摄影时,建议松下相机“自动回放”“持续时间”设置为“关”。
Panasonic DMC-GH4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		V2.60	
Panasonic DMC-GH5	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V2.6	1. 相机“USB模式”设置为“PC (Tether)” 2. 使用电子跟焦时,镜头需要在“MF”“模式”; 3. 相连接控制线时,先将相机设置中的USB供电选择为“OFF”; 4. 拍摄全景或延时摄影时,建议松下相机“自动回放”“持续时间”设置为“关”。
Panasonic DMC-GH5S	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.3	
Panasonic DMC-GH6	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.20	
Panasonic DMC-G9	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Micro USB LN-MBUC-B02	V2.1	
Panasonic DMC-S5	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	√	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V1.0	

相机型号	拍照		录像		实时预览	快门调节		光圈调节		ISO调节		曝光补偿调节		变焦 (数码、光学)	半按自动对焦	电子跟焦 (滚轮)	HDMI接口类型	相机控制线类型	相机固件版本	相机设置注意事项
	保存	回看	保存	回看		拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式							
Panasonic LX100M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to Micro USB LN-MBUC-B02	V2.00	1. 相机“USB模式”设置为“PC (Tether)” 2. 使用电子跟焦时, 镜头需要在“MF”“模式”; 3. 相连接控制线时, 先将相机设置中的USB供电选择为“OFF”; 4. 拍摄全景或延时摄影时, 建议松下相机“自动回放”“持续时间”设置为“关”。
Panasonic DMC-LX10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to Micro USB LN-MBUC-B02	V2.00	
Panasonic DMC-ZS110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to Micro USB LN-MBUC-B02	V2.00	
SIGMA fp	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07	V2.00	

注：

1. 本表格会随固件发布实时更新, 如有变动恕不另行通知。

2. 搭载控制索尼相机时, 连接好控制线, 稳定器先开机, 相机再开机; 确保相机电量足。

3. “√”表示此相机连接云台后可实现此功能; “×”表示此相机连接云台后暂时不可实现此功能, 后期可以固件修复或其他方式开放此功能; “-”表示因为相机控制协议未开放所导致的与云台连接后不可控的功能。

4. 充电最大功率约5V@1A, 因各品牌的相机支持的充电功率不同, 所以充电电流有所不同。

5. 使用Type-C to Type-C USB LN-UCUC-D07索尼相机, 供电是一直打开, 供电长期打开供电会影响续航, 如不需要给相机供电, 请在索尼相机上关闭供电功能。

CRANE-M 3S 蓝牙快门相机兼容列表



2023年11月29日更新 (对应稳定器固件版本:V1.74) ；

V1.70

相机型号	拍照		录像		实时预览	快门调节		光圈调节		ISO调节		曝光补偿调节		变焦 (数码、光学)	半按自动对焦	电子跟焦 (滚轮)	HDMI接口类型	相机固件版本	相机设置注意事项
	保存	回看	保存	回看		拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式						
Sony α1	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.31	1. 蓝牙快门设置及配对方法： ① 打开相机蓝牙：进入相机设置菜单，选择网络→Bluetooth设置→Bluetooth功能→开； ②.蓝牙配对/连接：网络→Bluetooth设置→配对； ③单击menu键，蓝牙快门→选择对应相机蓝牙名称，点击连接； ④打开蓝牙遥控：网络→Bluetooth遥控→开。 2. 由于相机系统限制，仅在蓝牙配对状态下，无法实现相机控制，需同时确保Bluetooth遥控设置为开启状态。 3. 当相机与CRANE-M 3S同时处于蓝牙快门和线控状态，优先线控功能，无需主动断开蓝牙。
Sony α9 II	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V2.00	
Sony α9	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V6.00	
Sony α7R5	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.00	
Sony α7R4	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.20	
Sony α7R3	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V3.10	
Sony α7M3	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V4.01	
Sony α7M4	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.00	
Sony α7S3	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.01	
Sony α7C	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V2.00	
Sony α7C II	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.00	
Sony α6700	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.00	
Sony α6600	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.10	
Sony α6400	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V2.00	
Sony α6100	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.00	
Sony FX30	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.00	
Sony ZV-1 II	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.00	
Sony ZV-E 10	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.00	
Sony ZV-E1	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.00	
Sony Rx100 VII	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.00	



CRANE-M 3S 蓝牙快门相机兼容列表

相机型号	拍照		录像		实时预览	快门调节		光圈调节		ISO调节		曝光补偿调节		变焦 (数码、光学)	半按自动对焦	电子跟焦 (滚轮)	HDMI接口类型	相机固件版本	相机设置注意事项
	保存	回看	保存	回看		拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式						
Canon EOS R5	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.5.0	1. 蓝牙快门设置及配对方法： ①无线功能→蓝牙设置→蓝牙→启用 ②无线功能→Wi-Fi/蓝牙连接→连接至无线遥控器（首次连接相机会提示未找到设备，再次进行配对即可完成蓝牙配对） ③拍照设置：驱动模式→自拍：遥控（10s、2s都可以，但必须要是遥控） ④关闭电源设置：设置→节电→自动关闭电源→关闭 ⑤录像设置：相机切录像模式→拍摄和记录→遥控→启用 2. 当相机与CRANE-M 3S同时处于蓝牙快门和线控状态，优先线控功能，无需主动断开蓝牙。
Canon EOS R6	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.5.0	
Canon EOS R6 Mark II	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.0.0	
Canon EOS R7	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.0.7	
Canon EOS R8	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.0.0	
Canon EOS R10	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.0.1	
Canon EOS R50	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.0.0	
Canon EOS R	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.3.0	
Canon EOS RP	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.6.0	
Canon EOS M50	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.0.2	
Canon EOS M50 II	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.0.1	
Canon EOS M6 II	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.0.1	
Canon EOS 200D Mark II	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.0.0	
Canon PowerShot G7X Mark III	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V1.30	
Nikon Z6 II	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V1.50	1. 蓝牙快门设置及配对方法： ①相机进入相机设定菜单→无线遥控（ML-L7）选项→保存无线遥控器 ②稳定器云台设置中选择蓝牙快门→选择对应相机蓝牙名称，点击连接； 2. 当相机与CRANE-M 3S同时处于蓝牙快门和线控状态，优先线控功能，无需主动断开蓝牙； 3. 由于蓝牙协议问题，目前暂不支持蓝牙重连。
Nikon Z7 II	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V1.40	
Nikon Z30	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V1.00	
Nikon Z50	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V1.00	
Nikon Z fc	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	V1.10	

相机型号	拍照		录像		实时预览	快门调节		光圈调节		ISO调节		曝光补偿调节		变焦 (数码、光学)	半按自动对焦	电子跟焦 (滚轮)	HDMI接口类型	相机固件版本	相机设置注意事项
	保存	回看	保存	回看		拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式						
Nikon Zf	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V1.00	1. 蓝牙快门设置及配对方法： ①相机进入相机设定菜单→无线遥控 (ML-L7) 选项→保存无线遥控器 ②稳定器云台设置中选择蓝牙快门→选择对应相机蓝牙名称，点击连接； 2. 当相机与CRANE-M 3S同时处于蓝牙快门和线控状态，优先线控功能，无需主动断开蓝牙； 3. 由于蓝牙协议问题，目前暂不支持蓝牙重连。