

Smart Wi-Fi LED BULB User Manual (EN)

1 Download the APP

Search "Smart Life" or "Tuya Smart" in the Apple Store and major application markets to download the APP.
* The Smart Life APP / Tuya APP is compatible with Android 4.4 (APP v 3.18.0 and higher version), IOS 10 (APP v 3.24.5 and higher version) and higher version.




2 Register or Log in

- Registration: You can complete the registration by mobile phone number or email.
* The country area will follow the settings of the mobile phone system, you can also manually change the country area (the country area cannot be changed after the registration is completed).
- Log in: If you already have an App account, click "Log in with an existing account" to log in, and the iOS system can use Apple ID to log in.



3 Get Ready

- The device distribution network only supports 2.4GHz Wi-Fi and Bluetooth connection.
Please turn on the mobile phone Bluetooth and connect 2.4GHz Wi-Fi before adding the device.
- Install the light bulb and turn on the power.



4 Add Bulbs


<1>. Click the "+" button on the upper right and click "Add Device";
<2>. Select "Lighting" => "Light Source (BLE+Wi-Fi)"
<3>. Select "Wi-Fi Mode" in the upper right corner of the distribution network mode;
<4>. Select "Blinking or breaking quickly" when the bulb is in a fast flashing state;
<5>. Enter the Wi-Fi password to complete network connect (Only support 2.4G Wi-Fi);
<6>. When the light bulb is always on, it means the connection is successful.

Tips

- If the bulb is in a slow flashing state, it is recommended to turn off the bulb and restore the factory flash state before continuing the connection
- When multiple bulbs are set to be connected simultaneously, if the light status of the bulbs has both fast and slow flashes, please do not use the app to connect, wait for the light bulb to flash for more than 15 seconds, and then turn it off to restore the factory settings. Continue connecting after the unified light bulb is in the flash state

How to restore the factory set fast flash state of the bulb

on-off-on-off (interval 2 Seconds not too short), after waiting for 3-5 seconds, the light flashes quickly (0.5 s/time) and then start to connect network process.




5 Functions

After connect with the network successfully, the light are always on, the scene, mode, timing and other functions can be freely selected in the APP.




Find more services in the APP "Me" menu, connect to Alexa, Google Assistant can use voice control services, click on the service you needed, and connect to a third-party service device according to the operation guide.




6 Share device

After the device is successfully connected, you can add the account to share the device to achieve multi-user control of the device.



7 Signal Strength & PID Number

Signal Strength:
0 ~ 60dBm excellent;
≥ 60dBm average;
≤ 80dBm poor



8 Device activation

After the device is connected, if the Wi-Fi network is unstable, the device will display that Bluetooth remote control needs to be activated, and all activation is required to remotely control the device (a green tick indicates activation is complete, and a gray exclamation mark indicates activation failed)



9 Support

In the APP "Me" menu, you can learn about common problems and feedback.
For more instructions on Tuya Smart, please contact customer service email uk service@lvwit.com or Facebook LVWIT UK; ca.service@lvwit.com or LVWIT Canada; us.service@lvwit.com or LVWIT USA.

Warning: Maximum radio-frequency power < 20dBm

Smart Wi-Fi LED BULB Benutzerhandbuch (DE)

1 Die APP Herunterzuladen

Suchen Sie im Apple Store und in den wichtigsten Anwendungsmärkten nach "Smart Life" oder "Tuya Smart", um die APP herunterzuladen.
* Die Smart Life APP / Tuya APP ist kompatibel mit Android 4.4 (APP v 3.18.0 und höhere Version), IOS 10 (APP v 3.24.5 und höher Version) und höhere Version.



2 Registrierung oder Anmelden

- Registrierung: Sie können die Registrierung per Handynummer oder E-Mail abschließen.
* Der Länderbereich folgt den Einstellungen des Mobiltelefonsystems. Sie können den Länderbereich auch manuell ändern (der Länderbereich kann nach Abschluss der Registrierung nicht mehr geändert werden).
- Anmelden: Wenn Sie bereits ein App-Konto haben, klicken Sie auf "Mit einem bestehenden Konto anmelden", um sich anzumelden, und das iOS-System kann sich mit der Apple-ID anmelden

3 Vorbereit

- Das Geräteverteilungsnetzwerk unterstützt nur 2.4 GHz Wi-Fi und Bluetooth-Verbindung.
Bitte schalten Sie das Mobiltelefon Bluetooth ein und Verbinden Sie 2.4 GHz Wi-Fi, bevor Sie das Gerät hinzufügen.
- Installieren Sie die Glühbirne und schalten Sie die Stromversorgung ein.



4 Glühbirnen hinzufügen

<1>. Klicken Sie auf die Schaltfläche "+" oben rechts und klicken Sie auf "Gerät hinzufügen";
<2>. Wählen Sie "Beleuchtung" => "Lichtquelle (BLE+Wi-Fi)"
<3>. Wählen Sie "Wi-Fi-Modus" in der oberen rechten Ecke des Verteilungsnetzmodus.
<4>. Wählen Sie "Blinkend oder bricht schnell", wenn sich die Lampe in einem schnell blinkenden Zustand befindet.
<5>. Geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein, um die Netzwerkverbindung herzustellen (unterstützt nur 2.4G Wi-Fi).
<6>. Wenn die Glühbirne immer eingeschaltet ist, bedeutet dies, dass die Verbindung erfolgreich ist.

Tips

- Wenn sich die Lampe in einem langsam blinkenden Zustand befindet, wird empfohlen, die Lampe auszuschalten und wiederherzustellen.
Der Factory-Flash-Status vor dem Fortsetzen der Verbindung
- Wenn mehrere Glühbirnen gleichzeitig angeschlossen werden sollen, wenn der Lichtstatus der Glühbirnen hat sowohl schnelle als auch langsame Blitze, bitte verwenden Sie nicht die App, um eine Verbindung herzustellen, warten Sie auf die Die Glühbirne blinkt länger als 15 Sekunden und schaltet sie dann aus, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
Einstellungen, Verbindung fortsetzen, nachdem sich die einheitliche Glühbirne im Blitzzustand befindet

So stellen Sie den werkseitig eingestellten schnellen Blitzzustand der Glühbirne wieder her

on-off-on-off (Intervall 2 Sekunden nicht zu kurz), nachdem man auf 3 ~ 5 gewartet hat Sekunden, das Licht blinkt schnell (0,5 s/Zeit) und beginnen Sie dann mit Verbinden Sie den Netzwerkprozess.




5 Funktionen

- Nach der erfolgreichen Netzwerkverbindung sind die Lichter immer an. Sie können die Szene, den Modus, das Timing und andere Funktionen in der APP frei auswählen.
- Mehr Dienstleistungen finden Sie im APP-Menü "Profil". Stellen Sie eine Verbindung zu Alexa her. Google Assistant kann Sprachsteuerungsdienste verwenden, auf den gewünschten Dienst klicken und gemäß der Bedienungsanleitung eine Verbindung zu einem Dienstgerät eines Drittanbieters herstellen.

6 Gerät freigeben

Nachdem das Gerät erfolgreich verbunden wurde, können Sie das Konto hinzufügen, um das Gerät freizugeben und die Mehrbenutzersteuerung des Geräts zu erreichen.



7 Signalstärke und PID-Zahl

Signalstärke:
0 ~ 60dBm ausgezeichnet;
≥ durchschnittlich 60 dBm;
≤ 80dBm schlecht

8 Geräteaktivierung

Wenn das Gerät nach dem Anschließen des Geräts Das Wi-Fi-Netzwerk ist instabil, das Das Gerät zeigt an, dass Bluetooth Fernbedienung muss sein aktiviert, und die gesamte Aktivierung ist erforderlich für die Fernsteuerung der Gerät (ein grünes Häkchen zeigt an, dass Die Aktivierung ist abgeschlossen, und es wird ein graues Zeichen angezeigt. Ausrufezeichen zeigt an Aktivierung fehlgeschlagen)

9 Unterstützung

Für weitere Anweisungen zu Tuya Smart wenden Sie sich bitte an den Kundendienst per kundenservice@lvwit.com or Facebook LVWIT Deutschland.

Bombillas WIFI LED Manual del usuario (ES)

1 Descargar la aplicación

Busque "Smart Life" o "Tuya Smart" en Apple Store y en los principales mercados de aplicaciones para descargar la APLICACIÓN.
* La APP Smart Life / Tuya APP es compatible con Android 4.4 (APP v 3.18.0 y versión superior), IOS 10 (APP v 3.24.5 y versión superior) y versión superior.




2 Registrarse o Iniciar sesión

- Registro: puede completar el registro por número de teléfono móvil o correo electrónico.
* El área del país sigue la configuración del sistema de telefonía móvil, también puede cambiar el área del país manualmente (el área del país no se puede cambiar después de completar el registro).
- Iniciar sesión: Si ya tiene una cuenta de la aplicación, haga clic en "Iniciar sesión con una cuenta existente" para iniciar sesión, y el sistema iOS puede usar la ID de Apple para iniciar sesión.

3 Prepararse

- La red de distribución de dispositivos solo admite conexión Wi-Fi y Bluetooth de 2.4 GHz.
Encienda el Bluetooth del teléfono móvil y conecte Wi-Fi de 2.4 GHz antes de agregar el dispositivo.
- Instale la bombilla y encienda la alimentación.



4 Agregar bombillas


<1>. Haga clic en el botón "+" en la esquina superior derecha y haga clic en "Agregar dispositivo";
<2>. Seleccione "Iluminación" => "Fuente de luz (BLE+Wi-Fi)"
<3>. Seleccione "Modo Wi-Fi" en la esquina superior derecha del modo de red de distribución;
<4>. Seleccione "Parpadeando o rompiendo rápidamente" cuando la bombilla esté en un estado de parpadeo rápido;
<5>. Ingrese la contraseña de Wi-Fi para completar la conexión a la red (solo admite Wi-Fi de 2.4G);
<6>. Cuando la bombilla está siempre encendida, significa que la conexión se ha realizado correctamente.

Consejos

- Si la bombilla está en un estado de parpadeo lento, se recomienda apagar la bombilla y restablecer el estado de parpadeo de fábrica antes de continuar con la conexión.
- Cuando se configuran varias bombillas para conectarse simultáneamente, si el estado de la luz de las bombillas tiene parpadeos rápidos y lentos, no use la aplicación para conectarse, espere a que la bombilla parpadee durante más de 15 segundos y luego gire apagado para restaurar la configuración de fábrica, continúe conectándose después de voz, que la bombilla unificada esté en estado de flash.

Cómo restaurar el estado de parpadeo rápido de fábrica de la bombilla

Encendido-apagado-encendido-apagado (intervalo de 2 segundos no demasiado corto), después de esperar de 3 a 5 segundos, la luz parpadea rápidamente (0.5 s/hora) y luego comienza a conectar el proceso de red.




5 Funciones

- Después de la configuración exitosa de la red, las luces siempre están encendidas.
Puede elegir libremente la escena, el modo, el tiempo y otras funciones en la aplicación.
- Puede encontrar más servicios en el menú de la aplicación "Yo". Conéctese a Alexa. El Asistente de Google puede usar los servicios de control por voz, hacer clic en el servicio que desee y conectarse a un dispositivo de servicio de terceros de acuerdo con las instrucciones.

6 Compartir dispositivo

Después de que el dispositivo se haya conectado correctamente, puede agregar la cuenta para compartir el dispositivo y lograr el control multiusuario del dispositivo.



7 Intensidad de la Señal Y Número PID

Intensidad de señal:
0 ~ 60dBm excelente;
≥ 60dBm promedio;
≤ 80dBm pobre

8 Activación del dispositivo

Después de conectar el dispositivo, si la red Wi-Fi es inestable, el dispositivo mostrará que se debe activar el control remoto de Bluetooth y se requiere toda la activación para controlar el dispositivo de forma remota (una marca verde indica que la activación está completa y una marca gris el signo de exclamación indica que la activación falló)

9 Apoyo

Para obtener más instrucciones sobre Tuya Smart, comuníquese con el servicio al cliente a través de atencioncliente@lvwit.com o Facebook LVWIT España.

Manuel d'Utilisation de Smart WiFi Ampoule LED (FR)

1 Télécharger l'application

Recherchez «Smart Life» ou «Tuya Smart» dans l'Apple Store et les principaux marchés d'applications pour télécharger l'application.
* L'application Smart Life / Tuya APP est compatible avec Android 4.4 (APP v 3.18.0 et version supérieure), IOS 10 (APP v 3.24.5 et version supérieure) et version supérieure.



2 Inscription et Connectez-vous

- Inscription: Vous pouvez compléter l'inscription par numéro de téléphone portable ou email.
* La zone pays suivra les paramètres du système téléphonique, vous pouvez également modifier manuellement la zone pays (la zone pays ne peut pas être modifiée une fois l'enregistrement terminé).
- Connectez-vous : si vous avez déjà un compte d'application, cliquez sur "Se connecter avec un compte existant" pour vous connecter, et le système iOS peut utiliser l'identifiant Apple pour se connecter.

3 Sois prêt

- Le réseau de distribution d'appareils ne prend en charge que les connexions Wi-Fi à 2.4 GHz et Bluetooth.
Activez le Bluetooth du téléphone mobile et connectez le Wi-Fi 2.4 GHz avant d'ajouter l'appareil.
- Installez l'ampoule et mettez sous tension.



4 Ajouter des ampoules

<1>. Cliquez sur le bouton "+" en haut à droite et cliquez sur "Ajouter un appareil";
<2>. Sélectionnez "Éclairage" => "Source de lumière (BLE + Wi-Fi)"
<3>. Sélectionnez "Mode Wi-Fi" dans le coin supérieur droit du mode réseau de distribution;
<4>. Sélectionnez "Vérifier que le voyant clignote ou respire" lorsque l'ampoule est dans un état de clignotement rapide;
<5>. Entrez le mot de passe Wi-Fi pour terminer la connexion au réseau (ne prend en charge que le Wi-Fi 2.4G);
<6>. Lorsque l'ampoule est toujours allumée, cela signifie que la connexion est réussie.

Conseils

- Si l'ampoule est dans un état de clignotement lent, il est recommandé d'éteindre l'ampoule et de restaurer l'état de flash d'usine avant de poursuivre la connexion.
- Lorsque plusieurs ampoules sont configurées pour être connectées simultanément, si l'état d'éclairage des ampoules clignote à la fois rapidement et lentement, veuillez ne pas utiliser l'application pour vous connecter, attendez que l'ampoule clignote pendant plus de 15 secondes, puis éteignez-le pour restaurer les paramètres d'usine, continuez à vous connecter une fois que l'ampoule unifiée est en état de flash

Comment restaurer l'ampoule à son état de clignotement rapide réglé en usine

on-off-on-off (intervalle de 2 secondes pas trop court), après avoir attendu 3 à 5 secondes, le voyant clignote rapidement (0,5 s/chaque fois) puis démarre le processus de connexion au réseau.




5 Fonctions

- Une fois la configuration du réseau réussie, les lumières sont toujours allumées. Vous pouvez sélectionner la scène, le mode, la synchronisation et d'autres fonctions dans l'APP.
- Trouvez plus de services dans le menu APP "Profil", connectez-vous à Alexa, Google Assistant peut utiliser les services de commande vocale, cliquez sur le service souhaité et connectez-vous à un appareil de service tiers conformément au guide d'utilisation.

6 Partager l'appareil

Une fois l'appareil connecté avec succès, vous pouvez ajouter le compte pour partager l'appareil, et les autres membres peuvent contrôler l'appareil aussi.



7 Puissance du signal et numéro PID

La puissance du signal :
0 ~ 60dBm excellent ;
≥ 60dBm en moyenne ;
≤ 80dBm pauvre

8 Activation de l'appareil

Une fois l'appareil connecté, si le réseau Wi-Fi est instable, l'appareil affichera que la télécommande Bluetooth doit être activée, et toutes les activations sont nécessaires pour contrôler à distance l'appareil (une coche verte indique que l'activation est terminée et une un point d'exclamation gris indique que l'activation a échoué)



9 Soutien

Vous pouvez en apprendre davantage sur les problèmes courants et les commentaires dans le menu APP «Profil». Pour plus d'instructions sur Tuya Smart, veuillez contacter le service client par email du service du client "fr.service@lvwit.com" ou Facebook "LVWIT France".

Lampadina Smart: Manuale d'uso (IT)

1 Scarica applicazione

Cerca "Smart Life" o "Tuya Smart" nell'Apple Store e nei principali mercati delle applicazioni per scaricare l'APP.
* L'APP Smart Life / Tuya APP è compatibile con Android 4.4 (APP v 3.18.0 e versioni successive), IOS 10 (APP v 3.24.5 e versioni successive) e versioni successive.



2 Registrazione e Accedi

- Registrazione: puoi completare la registrazione tramite numero di cellulare o e-mail.
* L'area del paese seguirà le impostazioni del sistema di cellulare, è inoltre possibile modificare manualmente l'area del paese (l'area del paese non può essere modificata dopo il completamento della registrazione).
- Accedi: se disponi già di un account App, fai clic su "Accedi con un account esistente" per accedere, e il sistema iOS può utilizzare l'ID Apple per accedere.

3 Preparati

- La rete di distribuzione del dispositivo supporta solo la connessione Wi-Fi a 2.4 GHz e Bluetooth.
Accendi il Bluetooth del telefono cellulare e connetti il Wi-Fi a 2.4 GHz prima di aggiungere il dispositivo.
- Installare la lampadina e accendere l'alimentazione.



4 Aggiungi lampadine


<1>. Fare clic sul pulsante "+" in alto a destra e fare clic su "Aggiungi dispositivo";
<2>. Seleziona "Illuminazione" => "Fonete di luce (BLE+Wi-Fi)"
<3>. Seleziona "Modalità Wi-Fi" nell'angolo in alto a destra della modalità di rete di distribuzione;
<4>. Seleziona "Conferma che la luce lampeggia o respira" quando la lampadina è in uno stato di lampeggio veloce;
<5>. Immettere la password Wi-Fi per completare la connessione di rete (supporta solo Wi-Fi 2.4G);
<6>. Quando la lampadina è sempre accesa, significa che la connessione è andata a buon fine.

Suggerimenti

- Se la lampadina è in uno stato di lampeggio lento, si consiglia di spegnere la lampadina e ripristinare lo stato di lampeggio di fabbrica prima di continuare la connessione
- Quando più lampadine sono impostate per essere collegate contemporaneamente, se lo stato della luce delle lampadine presenta lampeggi veloci e lenti, non utilizzare l'app per connettersi, attendere che la lampadina lampeggi per più di 15 secondi, e poi spegnere per ripristinare le impostazioni di fabbrica, continuare a connettersi dopo che la lampadina unificata è nello stato flash

Come ripristinare lo stato di lampeggio veloce impostato in fabbrica della lampadina

on-off-on-off (intervallo di 2 secondi non troppo breve), dopo aver atteso 3-5 secondi, la luce lampeggia rapidamente (0.5 s/volta) e quindi inizia la procedura di connessione alla rete.




5 Funzione

- Dopo aver effettuato correttamente accoppiamento alla rete, la luce è sempre accesa e la scena, la modalità, Timer e le altre funzioni possono essere selezionate liberamente nell'APP.
- Trova altri servizi nel menu "Mi" dell'APP, connessi ad Alexa, Google Assistant poi puoi utilizzare i servizi di controllo vocale, fai clic sul servizio necessario e connetti a un dispositivo di servizio di terze parti secondo la guida operativa.

6 Condividi dispositivo

Dopo aver accoppiamento correttamente il dispositivo, è possibile aggiungere l'account per condividere il dispositivo per ottenere il controllo multiutente del dispositivo.



7 Potenza del segnale e numero PID

La potenza del segnale:
0 ~ 60dBm eccellente;
≥ 60dBm media;
≤ 80dBm scarso

8 Attivazione del dispositivo

Dopo che il dispositivo è stato connesso, se la rete Wi-Fi è instabile, il dispositivo visualizzerà che il telecomando Bluetooth deve essere attivato e tutte le attivazioni sono necessarie per controllare a distanza il dispositivo (un segno di spunta verde indica che l'attivazione è completa e un grigio punto esclamativo indica che l'attivazione non è riuscita)

9 Supporto

Puoi conoscere FAQ e il feedback nel menu "Mi" dell'APP.
Per ulteriori istruzioni su "Tuya Smart", si prega di contattare e-mail del servizio clienti "clientservizio@lvwit.com" o Facebook "LVWIT Italia".



MADE IN CHINA

