



CAUTION: Possible hazardous optical radiation emitted from this product. The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 1.5 m / 4.9 ft. is not expected.

PL 1 STANDARD NORME PL 1 NORMA PL 1						
HIGH	200 (LUMENS / LUMENS)	10h	10 m	30cd	120°	1m ✓

Infinity^{XT}

Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Tillverkare:
©2021 INFINITY X1 LLC®
3525 Del Mar Heights Rd, Suite 867
San Diego, CA 92130, USA
www.infinityx1.com

CUSTOMER SERVICE / SERVICE À LA CLIENTÈLE /
SERVICIO DE ATENCIÓN A CLIENTE / KUNDJÄNST:
1-800-942-1666
In English and Spanish / En anglais et en espagnol
En inglés y español / På engelska och spanska

HOURS / HEURES / HORARIO / TIMMAR:
M-F 8AM to 5PM Pacific Time
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (heure du Pacifique)
De lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. (solo en EE. UU.), hora estándar del Pacífico
Måndag till fredag, kl. 8.00-17.00 (Söndagstid)

SUPPORT IN ENGLISH AND ALTERNATE LANGUAGES (ONLINE ONLY)
SOUTIEN EN ANGLAIS ET DANS D'AUTRES LANGUES (SEULEMENT EN LIGNE)
ASISTENCIA EN INGLÉS Y OTROS IDIOMAS (SÓLO EN LÍNEA)
SUPPORT PÅ ENGELSKA OCH ALTERNATIVA SPRÅK (ENDAST ONLINE)
Web / Site Web: myproductinfinityx1.com
Email / Courriel / Correo electrónico / E-post: support@infinityx1.com



Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entreprises Costco

Importado por:
Importadora Primev S.A. de C.V.
Bvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Hobiquilcan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-570
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale Sweden AB
Box 674
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B06509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Galica, Kaneda-Machi
361 Utsunomiya, Kibara-shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Ilbuk-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 30
www.costco.fr

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No. 5178, Kang Xin Highway
Pudong New District
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065


Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gandabær
Iceland
www.costco.is

Made in China

Infinity^{XT}

UNDER-CABINET LIGHTS

INSTRUCTIONS



**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE
REFERENCE: READ CAREFULLY**



UNDER-CABINET LIGHTS

INSTALLATION

Using the supplied 3M stickers and metal plates, simply mount the lights anywhere you need lighting, power on and start using!

1. Align the magnets located on the back of the wall light to attract the metal plate.
2. The metal plate can be fixed on a smooth surface with 3M sticker (included).

Installation completed

1. Press the **GREY** button on each light to turn them **ON**.

2. Place the metal piece on the light's back, peel one side of the 3M sticker.

3. Install the Under-Cabinet Lights on the wall or anywhere.

4. Place the circular metal piece on the remote's back, peel one side of the 3M sticker.


5. Install the remote control in the area near the Under-Cabinet Light.

READY TO USE


The lights and remote come with a factory preset code to function in Zone 1 with the motion detection set at 10' for each unit.

Motion sensor turns on light when motion is detected in darkness


REMOTE CONTROL




SWITCH AND LIGHT MODE FUNCTION



ZONE CONTROL



CHARGING LIGHT



WIRELESS LINKING RESET (Advanced Troubleshooting)

How to set up a group of lights or add more lights within the same zone



CAUTION

CAUTION: Battery not replaceable. Do not disassemble. This is not a toy and is not intended for use by children. For adult use only. **Never look directly into the light or shine the light into another person's eyes when it is illuminated.**

- Do not disassemble the housing. There are no internal serviceable parts.
- This unit contains a rechargeable battery. Although this product arrives partially charged from the factory, it **MUST** be fully charged before the first use.

RECHARGEABLE BATTERIES

Do not dismantle, open devices to access built-in rechargeable battery. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice. **The battery needs to be charged before use.**

NOTE

WARNING: Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC STATEMENT OF COMPLIANCE

Note: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B). This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

PRECAUTIONS

- Please store and use this product at room temperature.
- Do not expose this product to rain or damp surroundings.
- Do not dismantle, repair or modify this product on your own.
- In order to avoid any risk, do not dispose this product inappropriately or expose it to fire as there is a built-in, non-replaceable lithium battery.

FOR INDOOR USE



Please dispose of batteries according to local regulations for the battery chemistry.
Working Temperature: -20 °C to 54 °C / -4 °F to 129.2 °F

Concerning Batteries and Waste Batteries

- All persons have a responsibility to properly dispose of batteries.
- Be sure to separate batteries from household garbage. Never place batteries in any curbside collection carts because they can overheat, explode, and cause fires.
- Batteries can be dropped off at designated battery disposal facilities. Please search online for local collection sites that will take rechargeable batteries.
- Batteries can be dangerous if mishandled. Handle batteries with care. Keep out of reach of children. Keep batteries away from combustible materials. Avoid storing batteries at extreme temperatures. Do not dispose of in fire or heat. Do not puncture, damage, or disassemble. Do not mix old batteries and new batteries.
- ICR 4025180 battery 22000mAh 3.7V (ICR stands for "Li-Co" or "Lithium Cobalt" batteries). The recycled symbols on the battery designate that they must be recycled, not thrown away.
- This battery contains toxic materials whose injection into ecosystems may cause harm. When added to landfills, the toxic materials may enter the local groundwater system and propagate through the food chain in various ways, causing damage to the environment.

MISE EN GARDE

ATTENTION : Batterie non remplaçable. Ne pas démonter. Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas conçu pour les enfants. Usage réservé aux adultes. **Ne jamais regarder directement dans la lumière et ne pas diriger la lumière vers les yeux d'une autre personne.**

- Ne pas démonter le boîtier. Il n'y a pas de pièces internes réparables.
- Le produit comprend une batterie rechargeable et est vendu partiellement chargé. Il **DOIT** être rechargé complètement avant la première utilisation.

PILES RECHARGEABLES

Ne pas démonter, ouvrir les appareils pour accéder à la batterie rechargeable intégrée. En cas de fuite d'une pile, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, laver la zone à grande eau et consulter un médecin. **La batterie doit être chargée avant l'utilisation.**

NOTE

AVERTISSEMENT : Toute modification de ce produit n'ayant pas été expressément approuvée par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

NOTE : Ce produit a été évalué et jugé conforme aux limites fixées pour les appareils numériques de classe B selon la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Cet appareil génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquence et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si le produit nuit aux communications radio ou télévisées – ce qui se vérifie en allumant et en éteignant le produit –, l'utilisateur peut essayer de régler le problème par l'un ou l'autre des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit distinct de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio et télédiffusion.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS DE LA FCC

N.B. : Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable; 2) cet appareil doit accepter le brouillage reçu, même celui pouvant nuire à son fonctionnement

CAN ICES-005 (B) / NMB-005(B). Cet appareil numérique la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

PRECAUTIONS

- Conserver et utiliser ce produit à température ambiante.
- Ne pas exposer le produit à la pluie ou à un environnement humide.
- Ne pas essayer de démonter, de réparer ou de modifier le produit vous-même.
- Afin d'éviter tout risque, ne pas jeter le produit de manière inappropriée ni l'exposer à une flamme, car il contient une pile au lithium intégrée et non remplaçable.

POUR USAGE INTÉRIEUR



Veuillez recycler ou éliminer les piles usagées selon les règlements locaux.
Température de travail : de -20 °C à 54 °C / -4 °F à 129.2 °F

Au sujet des piles et de leur élimination

- Il incombe à chaque personne d'éliminer leurs piles de façon responsable.
- Toujours séparer les piles des déchets domestiques. Ne jamais mettre des piles dans les bacs de collecte, car elles pourraient surchauffer, exploser et causer des incendies.
- Les piles peuvent être déposées dans des installations conçues pour leur recyclage. Trouvez en ligne des centres locaux de collecte de piles rechargeables.
- Les piles peuvent être dangereuses si elles ne sont pas manipulées correctement. Manipuler les piles avec prudence. Tenir hors de la portée des enfants. Garder les piles loin des matières combustibles. Éviter d'entreposer les piles à des températures extrêmes. Ne pas jeter dans un feu ou chauffer. Ne pas perforer, endommager ou démonter. Ne pas combiner des piles neuves et usagées.
- Pile LCR 4025180 de 3,7 V, 22 000 mAh (LCR signifie des piles au « Li-Co » ou « lithium cobalt »). Le symbole de recyclage sur les piles signifie qu'elles doivent être recyclées plutôt que jetées.
- Ces piles contiennent des matières toxiques qui peuvent être dommageables pour l'écosystème. Lorsque les piles sont jetées dans les décharges, ces matières peuvent contaminer le réseau local des eaux souterraines et ainsi générer dans la chaîne alimentaire de plusieurs façons, causant des dommages à l'environnement.

ADVERTENCIA

AVISO: Batería no reemplazable. No desensamblar. Este dispositivo no es un juguete para niños. Debe ser utilizado por un adulto. No mire directamente a la luz y no dirija la luz a los ojos de alguien cuando este encendido.

- No desmonte el compartimento. No contiene piezas reparables.
- Este producto contiene una batería recargable. Aunque se venda parcialmente cargada, se **DEBE** cargar por completo antes del primer uso.

BATERÍAS RECARGABLES

No desmonte ni abra los dispositivos para acceder a la pila recargable incorporada. En caso de fuga de una pila, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, lave la zona afectada con abundante agua y acuda a un médico. La batería debe cargarse antes de su uso.

NOTA

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones que no estén aprobados de manera expresa por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia de radio y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar una interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzca interferencia en una instalación particular. Si este equipo genera una interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC

Nota: Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). El funcionamiento queda sujeto a las siguientes dos condiciones: Este dispositivo (1) no debe causar interferencias perjudiciales; y (2) debe aceptar cualquier tipo de interferencia que reciba, como aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B). Este aparato digital de clase B cumple con la norma canadiense ICES-005.

PRECAUCIONES

- Guarde y utilice este producto a temperatura ambiente.
- No exponga este producto a la lluvia ni a entornos húmedos.
- No desmonte, repare ni modifique este producto por su cuenta.
- Para evitar cualquier riesgo, no deseché este producto de forma inadecuada ni lo exponga al fuego, ya que lleva incorporada una batería de litio no sustituable.

USO INTERIOR

 Deseche las baterías de acuerdo con las regulaciones locales para la química de la batería.
Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 54 °C / -4 °F a 129,2 °F.

Información sobre las pilas y las pilas usadas

- Todas las personas tienen la responsabilidad de desechar sus pilas de forma adecuada.
- Asegúrese de separar las pilas de los residuos domésticos. Nunca coloque pilas en los contenedores de recolección en la acera, dado que pueden sobrecalentarse, explotar y causar incendios.
- Puede dejar sus pilas en los puntos de recolección designados. Busque puntos de recolección locales que acepten pilas recargables en Internet.
- Las pilas pueden ser peligrosas si se manipulan de forma incorrecta. Manipule las pilas con cuidado. Manténgalas fuera del alcance de los niños y alejadas de materiales combustibles, evite almacenarlas a temperaturas extremas, no las arroje al fuego ni las exponga al calor, y nunca las perforo, dañe o desarme. Tampoco mezcle pilas viejas y nuevas.
- Pila KR 4025180 de 22000 mAh, 3,7 V (ICR significa "Li-Cr" o pila de "litio y cobalto"). Los símbolos de reciclaje que figuran en la pila indican que debe reciclarse, no desecharse.
- Esta pila contiene materiales tóxicos cuya liberación en el ecosistema puede causar daños. Cuando se desechan en vertederos, esos materiales tóxicos pueden ingresar en el sistema local de aguas subterráneas, propagarse por la cadena alimentaria de diversas formas y provocar daños al medio ambiente.

FÖRSIKTIGHET:

Batteriet är ej utbytbar. Ta inte isär. Detta är ingen leksak och är inte avsedd att användas av barn. Ska endast användas av vuxna. Titta aldrig direkt in i ljuset och lys inte in i en annan persons ögon.

- Ta inte isär höljet. Det finns inga interna delar som kan repareras.
- Denna enhet innehåller ett uppladdningsbart batteri. Även om den här produkten kommer delvis laddad från fabriken, **MÅSTE** den vara fulladdad innan den används första gången.

UPPLADDNINGSBARA BATTERIER

Ta inte isär eller öppna enheten för att komma åt det inbyggda laddningsbara batteriet. Vid batteriläckage, se till att vätskan inte kommer i kontakt med hud eller ögon. Om kontakt har skett, tvätta det drabbade området med rikliga mängder vatten och uppsök läkare. **Batteriet måste laddas före användning.**

NOTERA

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte godkänns av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen. Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränsvärdena för digital apparat av klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Ingen garanti kan dock ges för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar i radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgränsas genom att ställa av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR

- Förvara och använd denna produkt i rumstemperatur.
- Utsätt inte produkten för regn eller fuktig omgivning.
- Produkten får inte demonteras, repareras eller modifieras på egen hand.
- För att undvika risker får du inte kassera produkten på olämpligt sätt eller utsätta den för eld eftersom det finns ett inbyggt, icke utbytbar litiumbatteri.

FÖR INOMHUSBRUK

 Kassera batterier enligt lokala bestämmelser för batterikemi.
Arbets temperatur: -20 °C till 54 °C / -4 °F till 129,2 °F.

Angående batterier och avfallshantering av batterier:

- Alla har ett ansvar att på rätt sätt göra sig av med batterier.
- Se till att separera batterier från hushållsavfall. Lagg aldrig batterier i några sopkåd vid trottoarkanten eftersom de kan överhettas, explodera och orsaka bränder.
- Batterier kan lämnas in på särskilda anläggningar för batteriåtervinning. Sök gärna online efter lokala insamlingsplatser som tar emot uppladdningsbara batterier.
- Batterier kan vara farliga om de hanteras felaktigt. Hantera batterier med försiktighet. Förvara utom räckhåll för barn. Håll batterier borta från brännbart material. Undvik att förvara batterier vid extrema temperaturer. Kasta dem inte i eld eller närm. Ta inte isär, punktera eller skada dem. Blanda inte gamla och nya batterier.
- ICR 4025180 batteri 22000mAh 3,7V (ICR står för "Li-Cr" eller "Litiumkobolt"-batterier). Återvinningssymbolerna på batteriet anger att de måste återvinnas, inte kastas bort.
- Detta batteri innehåller giftiga ämnen som kan skada ekosystem om de släpps ut. När de hamnar på sopplatser kan de giftiga ämnena komma in i det lokala grundvattnet och spridas genom näringskedjan på olika sätt, vilket skadar miljön.