



OPERATION MANUAL

Pre-sales Literature

VRV SYSTEM Inverter Air Conditioners

MODELS

Ceiling-mounted Duct type

FXMQ72TAVJU

FXMQ96TAVJU

Operation Manual

English

Manual De Instrucciones

Spanish

Mode D'emploi

French

Thank you for purchasing this Daikin air conditioner.

Carefully read this operation manual before using the air conditioner. It will tell you how to use the unit properly and help you if any trouble occurs. This manual explains about the indoor unit only. Use it along with the operation manual for the outdoor unit.

After reading the manual, file it away for future reference.




Fig. 1

SAFETY PRECAUTIONS

To gain full advantage of the air conditioner's functions and to avoid malfunction due to mishandling, we recommend that you read this instruction manual carefully before use.

- This air conditioner is classified under "appliances not accessible to the general public". The unit is to be installed at a minimum height of 8-3/16 ft (2.5m).
- **The precautions described herein are classified as WARNING and CAUTION. They both contain important information regarding safety. Be sure to observe all precautions without fail.**
- There are two kinds of safety precaution and tips listed in the following.

 **WARNING** Failure to follow these instructions properly may result in personal injury or loss of life.

 **CAUTION** Failure to observe these instructions properly may result in property damage or personal injury, which may be serious depending on the circumstances.

- **After reading, keep this manual in a convenient place so that you can refer to it whenever necessary. If the equipment is transferred to a new user, be sure also to hand over the manual.**

WARNING

- **Be aware that prolonged, direct exposure to cool or warm air from the air conditioner, or to air that is too cool or too warm can be harmful to your physical condition and health.**
- **When the air conditioner is malfunctioning (giving off a burning odor, etc.), turn off power to the air conditioner and contact your local dealer.**
Continued operation under such circumstances may result in a failure, electric shocks or a fire.
- **Consult your local dealer about installation work.**
Doing the work yourself may result in water leakage, electric shocks or a fire.
- **Consult your local dealer regarding modification, repair and maintenance of the air conditioner.**
Improper workmanship may result in water leakage, electric shocks or a fire.
- **Do not place objects, including rods, your fingers, etc., in the air inlet or outlet.**
Injury may result due to contact with the air conditioner's high speed fan blades.

- **Beware of fire in case of refrigerant leakage.**
If the air conditioner is not operating correctly, i.e. not generating cool or warm air, refrigerant leakage could be the cause. Consult your local dealer for assistance. The refrigerant used for the air conditioner is safe and normally does not leak. However, if the refrigerant leaks and gets in contact with a naked burner, heater or cooker, it may generate hazardous compounds. Turn off the air conditioner and call your local dealer. Turn on the air conditioner after the qualified service person makes sure to confirm that the leakage is repaired.
- **Consult your local dealer regarding what to do in case of refrigerant leakage.**
When the indoor unit is installed in a small room, it is necessary to take proper measures so that the amount of any leaked refrigerant does not exceed the concentration limit in the event of a leakage. Otherwise, this may lead to an accident due to oxygen depletion.
- **Consult your local dealer regarding relocation and reinstallation of the air conditioner.**
Improper installation work may result in leakage, electric shocks or a fire.
- **Be sure to use fuses with the correct ampere reading.**
Do not use improper fuses, copper or other wiring as a substitute, as this may result in electric shocks, a fire, injury or damage to the air conditioner.
- **Be sure to ground the air conditioner.**
Do not ground the air conditioner to a utility piping, lightning conductor or telephone ground lead. Imperfect grounding may result in electric shocks or a fire. A high surge current from lightning or other sources may cause damage to the air conditioner.
- **Be sure to install a ground fault circuit interrupter.**
Failure to install a ground fault circuit interrupter may result in electric shocks or a fire.
- **Consult your local dealer if the air conditioner submerges owing to a natural disaster, such as a flood or typhoon.**
Do not operate the air conditioner in that case, or otherwise a malfunction, electric shocks, or a fire may result.
- **Start or stop the air conditioner with the remote controller. Never use the power circuit breaker for this purpose.**
Otherwise, it may cause a fire or water leakage. Furthermore, if an automatic restart control is provided against power failure and the power is recovered, the fan will rotate suddenly and may cause injury.
- **Do not use the air conditioner in the atmosphere contaminated with oil vapor, such as cooking oil or machine oil vapor.**
Oil vapor may cause crack damage to the air conditioner, electric shocks, or a fire.
- **Do not use the air conditioner in places with excessive oily smoke, such as cooking rooms, or in places with flammable gas, corrosive gas, or metal dust.**
Using the air conditioner in such places may cause a fire or air conditioner failures.
- **Be sure to use a dedicated power supply for the air conditioner.**
The use of any other power supply may cause heat generation, a fire, or air conditioner failures.

— CAUTION —

- **Do not use the air conditioner for purposes other than those for which it is intended.**

Do not use the air conditioner for cooling precision instruments, food, plants, animals or works of art as this may adversely affect the performance, quality and/or longevity of the object concerned.

- **Do not remove the outdoor unit's fan guard.**

The guard protects against the unit's high-speed fan, which may cause injury.

- **Do not place objects that are susceptible to moisture directly beneath the indoor or outdoor units.**

Under certain conditions, condensation on the unit or refrigerant piping, air filter dirt or drain blockage may cause dripping, resulting in fouling or failure of the object concerned.

- **To avoid oxygen deficiency, ensure that the room is adequately ventilated if equipment such as a burner is used together with the air conditioner.**

- **After prolonged use, check the unit stand and its mounts for damage.**

If left in a damaged condition, the unit may fall and cause injury.

- **To avoid electric shocks, do not operate with wet hands.**

- **Do not place appliances that produce naked flames in places exposed to the air flow from the air conditioner as this may impair combustion of the burner.**

- **Do not place heaters directly below the indoor unit, as resulting heat can cause deformation.**

- **Be sure that children, plants or animals are not exposed directly to airflow from the indoor unit, as adverse effects may ensue.**

- **Do not install the air conditioner at any place where there is a danger of flammable gas leakage.**
In the event of a gas leakage, build-up of gas near the air conditioner may result in a fire.

- **Arrange the drain to ensure complete drainage.**
If proper drainage from the outdoor drain pipe does not occur during air conditioner operation, there could be a blockage due to dirt and debris build-up in the pipe. This may result in a water leakage from the indoor unit. Under these circumstances, stop air conditioner operation and consult your dealer for assistance.

- **Do not sit, stand or place objects on the outdoor unit.**

Falling yourself or falling objects could cause injury.

- **The appliance is not intended for use by unattended young children or persons who are incompetent to operate air conditioners.**
It may result in injury or electric shocks.

- **Children should be watched so that they do not play with the indoor unit or its remote controller.**
Accidental operation by a child may result in injury or electric shocks.

- **Do not let children play on or around the outdoor unit.**

If they touch the unit carelessly, injury may be caused.

- **To avoid injury, do not touch the air inlet or aluminum fins of the air conditioner.**

- **Do not place objects in direct proximity of the outdoor unit and do not let leaves and other debris accumulate around the unit.**

Leaves are a hotbed for small animals which can enter the around the unit. Once in the unit, such animals can cause malfunctions, smoke or a fire when making contact with electrical parts.

- **Do not block air inlets nor outlets.**

Impaired airflow may result in insufficient performance or trouble.

- **Never touch the internal parts of the control box.**

Do not remove the front panel. Touching certain internal parts will cause electric shocks and damage to the remote controller. Please consult your local dealer about checking and adjustment of internal parts.

- **Do not leave the remote controller wherever there is a risk of wetting.**

If water gets into the remote controller there is a risk of electrical leakage and damage to electronic components.

- **Do not place burners or heaters in places exposed to the air flow from the unit as this may impair combustion of the burner.**

- **Do not place water containers (flower vases, etc.) on the indoor unit, as this may result in electric shocks or fire.**

- **Turn off the main power switch when the air conditioner is not to be used for prolonged periods.**

When the main power switch is left on, some electrical power (watts) is still consumed even if the air conditioner is not operating.

Therefore, switch off the main power switch to save energy. When resuming operation, to ensure smooth running, turn on the main power switch 6 hours before operating the air conditioner again.

- **Arrange the drain hose to ensure smooth drainage.**

Imperfect drainage may cause wetting of the building, furniture etc.

- **Ensure that the remote controller is not exposed to direct sunlight.**

This will cause discoloration of the LCD display with resulting loss of readability.

- **Never operate remote controller buttons with hard, pointed objects.**

- **Do not pull or twist the remote controller cord.**

This may cause malfunctioning.

- **Take care of scaffolding and exercise caution when working high above ground level.**

- **Do not operate with the control panel lid open.**

If water gets inside the panel, it may result in equipment failure or electric shock.

- **Do not operate the air conditioner when using a room fumigation type insecticide.**

Fumigation chemicals deposited in the unit could endanger the health of those who are hypersensitive to such chemicals.

INSTALLATION SITE

Regarding places for installation

- **Is the air conditioner installed at a well-ventilated place where there are no obstacles around?**
- **Do not use the air conditioner in the following places.**
 - a. Filled with mist of mineral salt such as cutting oil
 - b. Where there is a lot of salt such as a beach area
 - c. Where sulfured gas exists such as a hot-spring resort
 - d. Where there are considerable voltage fluctuations such as a factory or plant
 - e. Vehicles and vessels
 - f. Locations such as kitchens where oil may splatter or where there is steam in the air
 - g. Where there are machines generating electromagnetic waves
 - h. Filled with acid and/or alkaline steam or vapor
- **Is a snow protection measure taken?**
For details, consult your local dealer about snow protection hoods, etc.

Regarding wiring

- **All wiring must be performed by an qualified personnel.**
To do wiring, ask your local dealer. Never do it by yourself.
- **Make sure that a separate power supply circuit is provided for this air conditioner and that all electrical work is carried out by qualified personnel according to local laws and regulations.**

Pay attention to running noise

- **Are the following places selected?**
 - a. A place that can sufficiently withstand the mass of the air conditioner with less running noises and vibrations.
 - b. A place where the hot wind discharged from the air outlet of the outdoor unit and the running noises do not cause a nuisance to neighbours.
- **Are you sure that there are no obstacles near the air outlet of the outdoor unit?**
Such obstacles may result in declined performance and increased running noises.
- **If abnormal noises occur in use, stop the operation of the air conditioner, consult your local dealer.**

Regarding drainage of drain piping

- **Is the drain piping carried out properly to ensure complete drainage?**
If drain piping is not carried out properly, dirt and debris may be accumulated in the drain piping and cause water leakage. If it occurs, stop the air conditioner and consult with your local dealer for assistance.

System relocation

- **Consult your Daikin dealer about remodelling and relocation.**

NAME OF PARTS

■ Refer to figure 1 on page [1] ■

1. Discharge grill (Field supply)
2. Exhaust duct (Field supply)
3. Drain pipe
4. Connection piping
5. Transmission wiring
6. Remote controller (Sold separately)
For remote control handling, please see operation manual which attach in remote control. Remote control may not necessary depends on system structure.
7. Power line
8. Grounding wire
This wire releases electricity from the indoor unit to the ground in order to prevent electric shock or fire.
9. Pre-filter slot (Built in the unit)
10. Air filter (Sold separately)
11. Suction filter chamber (Sold separately)
For long life filter and high efficiency filter (sold separately).
12. Suction duct (Field supply)
13. Machine nameplate
The nameplate is imprinted with the machine name and specifications.
14. Suction grille (Field supply)

MAINTENANCE

WARNING

- **Only a qualified person is allowed to perform maintenance except daily maintenance.**
- **Before touching any connection wirings, be sure to turn off all power supply switches.**
- **Do not use flammable materials (e.g., hairspray or insecticide) near the product.**
Do not clean the product with organic solvents such as paint thinner.
The use of organic solvents may cause crack damage to the product, electric shocks, or fire.
- **Contact professional personnel about attachment of accessories and be sure to use only accessories specified by the manufacturer.**
If a defect results from your own workmanship, it may result in water leaks, electric shock or fire.
- **Consult your dealer regarding cleaning the inside of the air conditioner.**
Improper cleaning may cause breakage of plastic parts, water leakage and other damage as well as electric shocks.

CAUTION

- **Before cleaning, be sure to stop unit operation, turn the breaker off or remove the power cord.**
Otherwise, an electric shock and injury may occur.
- **Do not wash the air conditioner with water, as this may result in electric shocks or fire.**
- **Watch your steps at the time of air filter cleaning or inspection.**
High-place work is required, to which utmost attention must be paid.
If the scaffold is unstable, you may fall or topple down, thus causing injury.
- **Turn off the main power switch when the air conditioner is not be used for prolonged periods.**
When the main power switch is left on, some electric power (watts) is still consumed even if the air conditioner is not operating. Therefore, switch off the main power switch to save energy. When resuming operation, to ensure smooth running, turn on the main power switch 6 hours before operating the air conditioner again.

HOW TO CLEAN THE AIR FILTER

Clean the air filter when the display shows "TIME TO CLEAN AIR FILTER".

Increase the frequency of cleaning if the unit is installed in a room where the air is extremely contaminated.

NOTE

- Do not remove the air filter except when cleaning. Unnecessary handling may damage the filter. (This product is not provided with an air filter as a standard accessory.)
- Do not attach objects other than the genuine air filter (e.g., kitchen paper) to the suction. Otherwise, the performance of the air conditioner will be degraded, and icing or water leakage may result.
- Request a special contractor for the cleaning of the air filter.
- Be sure to clean the air filter at the beginning of the cooling or heating season.

(A decrease in the airflow volume of the air conditioner will result and the performance of the air conditioner will be degraded if the air filter is clogged with dust or dirt.)

Press the FILTER SIGN RESET BUTTON on the remote controller.

The display "TIME TO CLEAN AIR FILTER" vanishes. (For details, see the operation manual for the outdoor unit.)

HOW TO CLEAN AIR OUTLET AND OUTSIDE PANELS

1. Clean with soft cloth.
2. When it is difficult to remove stains, use water or neutral detergent.

NOTE

- Do not use gasoline, benzene, thinner, polishing powder, liquid insecticide. It may cause discoloring or warping.
- Do not let the indoor unit get wet. It may cause an electric shock or a fire.
- Do not use hot water of 122°F (50°C) or higher, as doing so may result in discoloration or deformation.

Gracias por comprar este aire acondicionado Daikin.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el acondicionador de aire.

Le dirá cómo usar la unidad correctamente y le ayudará si ocurre algún problema.

Este manual explica solo la unidad interior.

Úselo junto con el manual de operación de la unidad exterior.

Después de leer el manual, archívelo para futuras consultas.




Figura 1

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA 65 PARA LOS CONSUMIDORES DE CALIFORNIA



ADVERTENCIA

Cáncer y Daño Reproductivo -
www.P65Warnings.ca.gov

Para aprovechar al máximo las funciones del acondicionador de aire y evitar el mal funcionamiento debido a un mal manejo, le recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones antes de usarlo.

- Este acondicionador de aire está clasificado como "aparatos no accesibles al público en general". La unidad debe instalarse a una altura mínima de 8-3/16 pies (2,5 m).
- **Las precauciones aquí descritas están clasificadas como ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN. Ambos contienen información importante sobre la seguridad. Asegúrese de cumplir todas las precauciones.**
- Hay dos tipos de precauciones de seguridad y consejos que se enumeran a continuación.



ADVERTENCIA.. No seguir estas instrucciones correctamente puede provocar lesiones personales o la muerte.



PRECAUCIÓN El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños materiales o lesiones personales, que pueden ser graves según las circunstancias.

- **Después de leer, guarde este manual en un lugar adecuado para que pueda consultarlo cuando sea necesario. Si el equipo se entrega a un nuevo usuario, asegúrese de proporcionarle también el manual.**



ADVERTENCIA

- **Tenga en cuenta que la exposición prolongada y directa al aire frío o caliente del aire acondicionado, o al aire demasiado frío o caliente puede ser perjudicial para su salud y su condición física.**
- **Cuando el acondicionador de aire no funcione correctamente (emita olor a quemado, etc.), apague el acondicionador de aire y comuníquese con su distribuidor local.**
La operación continua bajo tales circunstancias puede resultar en una falla, descargas eléctricas o un incendio.
- **Consulte a su distribuidor local sobre el trabajo de instalación.**
Hacer el trabajo usted mismo puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas o un incendio.
- **Consulte a su distribuidor local acerca de la modificación, reparación y mantenimiento del acondicionador de aire.**
Una mala mano de obra puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas o un incendio.
- **No coloque objetos, incluyendo varillas, sus dedos, etc., en la entrada o salida de aire.**
Las lesiones pueden deberse al contacto con las aspas del ventilador de alta velocidad del aire acondicionado.

- **Cuídese de la posible ocurrencia de un incendio si hay una fuga de refrigerante.**

Si el aire acondicionado no funciona correctamente, es decir, no produce frío o produce aire caliente, la causa podría ser una fuga de refrigerante. Consulte a su distribuidor para obtener ayuda. El refrigerante utilizado para el aire acondicionado es seguro y normalmente no tiene fugas. Sin embargo, si el refrigerante se filtra y entra en contacto con un quemador, calentador o cocina desnudos, puede generar compuestos peligrosos. Apague el aire acondicionado y llame a su distribuidor local. Encienda el aire acondicionado después de que la persona de servicio calificada se asegure de confirmar que se reparó la fuga.

- **Consulte a su distribuidor local acerca qué hacer en caso de fuga de refrigerante.**

Cuando la unidad interior se instala en una habitación pequeña, es necesario tomar las medidas adecuadas para que la cantidad de refrigerante que se escape no supere el límite de concentración en caso de fuga. De lo contrario, esto puede provocar un accidente debido al agotamiento del oxígeno.

- **Consulte a su distribuidor local acerca respecto a la reubicación y reinstalación del acondicionador de aire.** Un trabajo de instalación inadecuado puede provocar fugas, descargas eléctricas o un incendio.

- **Asegúrese de usar fusibles con la lectura de amperaje correcta.**

No utilice fusibles, cobre u otro cableado inadecuado como sustituto, ya que esto puede provocar descargas eléctricas, incendios, lesiones o daños en el acondicionador de aire.

- **Asegúrese de conectar a tierra del acondicionador de aire.**

No conecte a tierra del acondicionador de aire por medio de tuberías de suministro, pararrayos o cables de conexión a tierra de teléfonos. Una conexión a tierra inadecuada podría provocar descargas eléctricas. Una corriente de sobretensión alta de rayos u otras fuentes puede causar daños al acondicionador de aire.

- **Asegúrese de instalar un interruptor de circuito de falla a tierra.**

Si no se instala un interruptor de circuito de falla a tierra, se pueden producir descargas eléctricas o un incendio.

- **Consulte a su distribuidor local si el acondicionador de aire se sumerge debido a un desastre natural, como una inundación o un tifón.**

No opere el acondicionador de aire en ese caso, o de lo contrario podría resultar en un mal funcionamiento, descargas eléctricas o un incendio.

- **Encienda o detenga el acondicionador de aire con el control remoto. Nunca utilice el disyuntor del circuito de alimentación para este propósito.**

De lo contrario, podría provocar un incendio o una fuga de agua. Además, si se proporciona un control de reinicio automático contra fallas de energía y se recupera la energía, el ventilador girará repentinamente y puede causar lesiones.

- **De lo contrario, podría provocar un incendio o una fuga de agua. Además, si se proporciona un control de reinicio automático contra fallas de energía y se recupera la energía, el ventilador girará repentinamente y puede causar lesiones.**

El vapor de aceite puede causar grietas en el acondicionador de aire, descargas eléctricas o un incendio.

- **No use el acondicionador de aire en lugares con humo aceitoso excesivo, como salas de cocina, o en lugares con gas inflamable, gas corrosivo o polvo metálico.** El uso del acondicionador de aire en dichos lugares puede provocar un incendio o fallas en el acondicionador de aire.

- **Asegúrese de utilizar una fuente de alimentación dedicada para el acondicionador de aire.**
El uso de cualquier otra fuente de alimentación puede provocar la generación de calor, un incendio o fallas en el aire acondicionado.

PRECAUCIÓN

- **No utilice el aire acondicionado para fines distintos de aquellos para los que está destinado.**
No utilice el aire acondicionado para enfriar instrumentos de precisión, alimentos, plantas, animales u obras de arte, ya que esto puede afectar negativamente al rendimiento, la calidad y/o la longevidad del objeto en cuestión.
- **No retire la protección del ventilador de la unidad exterior.**
El protector protege contra el ventilador de alta velocidad de la unidad, que puede causar lesiones.
- **No coloque objetos que sean susceptibles a la humedad directamente debajo de las unidades interiores o exteriores.**
Bajo ciertas condiciones, la condensación en la unidad o en las tuberías de refrigerante, la suciedad del filtro de aire o la obstrucción del drenaje puede causar goteo, lo que puede ocasionar ensuciamiento o falla del objeto en cuestión.
- **Para evitar el agotamiento de oxígeno, asegúrese de que la habitación esté adecuadamente ventilada si se utilizan equipos como un quemador junto con el aire acondicionado.**
- **Después de un uso prolongado, verifique que el soporte de la unidad y sus montajes no estén dañados.**
Si se deja en una condición dañada, la unidad puede caerse y causar lesiones.
- **Para evitar descargas eléctricas, no opere con las manos mojadas.**
- **No coloque aparatos que producen llamas expuestas en lugares en los que exista un flujo de aire procedente del acondicionador de aire., ya que esto podría perjudicar la combustión del quemador.**
- **No coloque calentadores directamente debajo de la unidad interior, ya que el calor resultante puede causar deformación.**
- **Asegúrese de que los niños, las plantas o los animales no estén expuestos directamente al flujo de aire de la unidad interior, ya que pueden producirse efectos adversos.**
- **No instale el acondicionador de aire en ningún lugar donde exista peligro de fuga de gas inflamable.**
En caso de fuga de gas, la acumulación de gas cerca del acondicionador de aire puede provocar un incendio.
- **Arregle el desagüe para asegurar un drenaje completo.**
Si no se produce un drenaje adecuado de la tubería de drenaje exterior durante el funcionamiento del acondicionador de aire, podría haber un bloqueo debido a la acumulación de suciedad y desechos en la tubería. Esto puede resultar en una fuga de agua de la unidad interior. En estas circunstancias, detenga el funcionamiento del acondicionador de aire y consulte a su distribuidor para obtener ayuda.
- **No se siente, se pare ni coloque objetos sobre la unidad exterior.**
Caerse usted mismo o caer objetos podría causar lesiones.
- **El aparato no está diseñado para que lo usen niños pequeños desatendidos o personas incompetentes para operar acondicionadores de aire.**
Puede provocar lesiones o descargas eléctricas.

- **Se debe vigilar a los niños para que no jueguen con la unidad interior o su control remoto.**
La operación accidental por parte de un niño puede provocar lesiones o descargas eléctricas.
- **No deje que los niños jueguen sobre o alrededor de la unidad exterior.**
Si tocan la unidad sin cuidado, se pueden producir lesiones.
- **Para evitar lesiones, no toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de las unidades interiores o exteriores.**
- **No coloque objetos cerca de la unidad exterior y no deje que se acumulen hojas y otros desechos alrededor de la unidad.**
Las hojas son un semillero para animales pequeños que pueden entrar en la unidad. Una vez en la unidad, estos animales pueden causar un mal funcionamiento, humo o fuego al contactar con partes eléctricas.
- **No bloquee las entradas ni las salidas de aire.**
El flujo de aire deteriorado puede resultar en un rendimiento insuficiente o problemas.
- **Nunca toque las partes internas de la caja de control.**
No quite el panel frontal. Tocar ciertas partes internas causará descargas eléctricas y dañará el control remoto. Consulte a su distribuidor local sobre la verificación y el ajuste de las piezas internas.
- **No deje el mando a distancia donde haya riesgo de que se moje.**
Si entra agua en el control remoto, existe el riesgo de fugas eléctricas y daños a los componentes electrónicos.
- **No coloque quemadores o calentadores en lugares expuestos al flujo de aire de la unidad, ya que esto puede afectar la combustión del quemador.**
- **No coloque recipientes de agua (jarrones de flores, etc.) sobre la unidad interior, ya que esto puede provocar descargas eléctricas o incendios.**
- **Apague el interruptor de alimentación principal cuando no vaya a utilizar el acondicionador de aire durante períodos prolongados.**
Cuando el interruptor de alimentación principal se deja encendido, todavía se consume algo de energía eléctrica (vatios), incluso si el acondicionador de aire no está funcionando. Por lo tanto, apague el interruptor de alimentación principal para ahorrar energía. Al reanudar el funcionamiento, para garantizar un funcionamiento suave, encienda el interruptor de alimentación principal 6 horas antes de volver a poner en funcionamiento el acondicionador de aire.
- **Disponga la manguera de drenaje para asegurar un drenaje suave.**
El drenaje imperfecto puede causar la humedad del edificio, muebles, etc.
- **Asegúrese de que el control remoto no esté expuesto a la luz solar directa.**
Esto provocará la decoloración de la pantalla LCD con la consiguiente pérdida de legibilidad.
- **Nunca opere los botones del control remoto con objetos duros y puntiagudos.**
- **No tire ni retuerza el cable del control remoto.**
Esto puede causar un mal funcionamiento.
- **Tenga cuidado con los andamios y tenga cuidado cuando trabaje a gran altura sobre el nivel del suelo.**
- **No opere con la tapa del panel de control abierta.**
Si entra agua dentro del panel, puede provocar una falla en el equipo o una descarga eléctrica.
- **No opere el acondicionador de aire cuando use un insecticida de tipo fumigación de habitaciones.**
Los productos químicos de fumigación depositados en la unidad podrían poner en peligro la salud de las personas hipersensibles a dichos productos químicos.

LUGAR DE INSTALACIÓN

En cuanto a los lugares para la instalación

- **Está el acondicionador de aire instalado en un lugar bien ventilado donde no hay obstáculos alrededor?**
- **No utilice el acondicionador de aire en los siguientes lugares.**
 - a. Lleno de niebla de sal mineral como aceite de corte.
 - b. Donde hay mucha sal como una zona de playa.
 - c. Donde exista gas sulfurado, como un balneario de aguas termales.
 - d. Donde hay fluctuaciones de voltaje considerables, como una fábrica o planta.
 - e. Vehículos y embarcaciones.
 - f. Lugares como cocinas donde el aceite puede salpicar o donde hay vapor en el aire.
 - g. Donde haya máquinas que generen ondas electromagnéticas.
 - h. Relleno con vapor o vapor ácido y/o alcalino.
- **Se ha tomado una medida de protección contra la nieve?**

Para obtener más información, consulte a su distribuidor local sobre capotas de protección contra la nieve, etc.

En cuanto al cableado

- **Todo el cableado debe ser realizado por personal calificado.**

Para realizar el cableado, pregunte a su distribuidor local. Nunca lo haga solo.
- **Asegúrese de que se proporcione un circuito de suministro de energía separado para este acondicionador de aire y que todo el trabajo eléctrico sea realizado por personal calificado de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.**

Preste atención al ruido de funcionamiento

- **Están seleccionados los siguientes lugares?**
 - a. Un lugar que puede soportar suficientemente el peso del aire acondicionado con menos ruidos y vibraciones.
 - b. Un lugar donde el viento caliente que sale de la salida de aire de la unidad exterior y los ruidos de funcionamiento no causen molestias a los vecinos.
- **Está seguro de que no hay obstáculos cerca de la salida de aire de la unidad exterior?**

Dichos obstáculos pueden provocar una disminución del rendimiento y un aumento de los ruidos de funcionamiento.
- **Si se producen ruidos anormales durante el uso, detenga el funcionamiento del acondicionador de aire y consulte a su distribuidor local.**

Con respecto al drenaje de la tubería de drenaje

- **La tubería de drenaje está realizada correctamente para asegurar un drenaje completo?**

Si la tubería de drenaje no se realiza correctamente, la suciedad y los desechos pueden acumularse en la tubería de drenaje y causar fugas de agua. Si ocurre, detenga el acondicionador de aire y consulte con su distribuidor local para obtener ayuda.

Reubicación del sistema

- **Consulte a su distribuidor Daikin sobre remodelación y reubicación.**

NOMBRE DE LAS PARTES

■ Consulte la figura 1 en la página [1] ■

1. Rejilla de descarga (suministro independiente)
2. Ducto de escape (suministro independiente)
3. Tubo de desagüe
4. Tubería de conexión
5. Cableado de transmisión
6. Control remoto (se venden por separado)
Para el manejo del control remoto, consulte el manual de operación que se adjunta en el control remoto. El control remoto puede no ser necesario dependiendo de la estructura del sistema.
7. Línea eléctrica
8. Cable de puesta a tierra
Este cable libera electricidad de la unidad interior a tierra para evitar descargas eléctricas o incendios.
9. Ranura de prefiltro (integrada en la unidad)
10. Filtro de aire (se venden por separado)
11. Cámara de filtro de succión (se venden por separado)
Para filtro de larga duración y filtro de alta eficiencia (se venden por separado).
12. Conducto de succión (suministro independiente)
13. Placa de identificación de la máquina
La placa de identificación está impresa con el nombre y las especificaciones de la máquina.
14. Rejilla de succión (suministro independiente)

MANTENIMIENTO

⚠️ ADVERTENCIA

- **Solo una persona calificada puede realizar el mantenimiento, excepto el mantenimiento diario.**
- **Antes de tocar cualquier cableado de conexión, asegúrese de apagar todos los interruptores de alimentación.**
- **No utilice materiales inflamables (p. ej., laca para el cabello o insecticida) cerca del producto. No limpie el producto con disolventes orgánicos como diluyentes de pintura.**
El uso de disolventes orgánicos puede provocar daños por grietas en el producto, descargas eléctricas o incendios.
- **Comuníquese con personal profesional acerca de la instalación de accesorios y asegúrese de usar solo los accesorios especificados por el fabricante.**
Si el defecto se debe a su propia mano de obra, puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.
- **Consulte a su distribuidor acerca de la limpieza del interior del acondicionador de aire.**
Una limpieza inadecuada puede provocar la rotura de piezas de plástico, fugas de agua y otros daños, así como descargas eléctricas.

⚠️ PRECAUCIÓN

- **Antes de realizar una limpieza, asegúrese de detener la unidad, de apagar el interruptor o de desconectar el cable de alimentación.**
De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas y lesiones.
- **No lave el acondicionador de aire con agua, ya que esto puede provocar descargas eléctricas o incendios.**
- **Vigile sus pasos en el momento de la limpieza o inspección del filtro de aire.**
Se requiere un trabajo de alto nivel, al que se debe prestar la máxima atención. Si el andamio es inestable, puede caerse o volcarse y causar lesiones.
- **Apague el interruptor de alimentación principal cuando no vaya a utilizar el acondicionador de aire durante períodos prolongados.**
Cuando el interruptor de alimentación principal se deja encendido, todavía se consume algo de energía eléctrica (vatios), incluso si el acondicionador de aire no está funcionando. Por lo tanto, apague el interruptor de alimentación principal para ahorrar energía. Al reanudar el funcionamiento, para garantizar un funcionamiento suave, encienda el interruptor de alimentación principal 6 horas antes de volver a poner en funcionamiento el acondicionador de aire.

CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE

(El filtro de aire es un accesorio opcional.)

Limpie el filtro de aire cuando la pantalla muestre “TIME TO CLEAN AIR FILTER”.

Aumente la frecuencia de limpieza si la unidad está instalada en una habitación donde el aire está extremadamente contaminado.

NOTA

- No quite el filtro de aire excepto cuando lo limpie. La manipulación innecesaria puede dañar el filtro. (Este producto no incluye un filtro de aire como accesorio estándar).
- No coloque objetos que no sean el filtro de aire original (p. ej., papel de cocina) en la succión. De lo contrario, se degradará el rendimiento del acondicionador de aire y se podría producir formación de hielo o fugas de agua.
- Solicite un contratista especial para la limpieza del filtro de aire.
- Asegúrese de utilizar la cámara de filtro opcional. Solicite a su distribuidor la instalación de la cámara de filtrado.
- Asegúrese de limpiar el filtro de aire al comienzo de la temporada de refrigeración o calefacción. (Se producirá una disminución en el volumen del flujo de aire del acondicionador de aire y el rendimiento del acondicionador de aire se degradará si el filtro de aire está obstruido con polvo o suciedad).

Presione el botón FILTER SIGN RESET en el control remoto.

La pantalla “TIME TO CLEAN AIR FILTER” desaparece. (Para obtener más información, consulte el manual de funcionamiento de la unidad exterior).

CÓMO LIMPIAR LA SALIDA DE AIRE Y LOS PANELES EXTERIORES

1. Limpiar con un paño suave.
2. Cuando sea difícil quitar las manchas, utilice agua o detergente neutro.

NOTA

- No use gasolina, benceno, diluyente, polvo para pulir, insecticida líquido. Puede causar decoloración o deformación.
- No permita que la unidad interior se moje. Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No use agua caliente a 122 °F (50 °C) o más, ya que hacerlo puede causar decoloración o deformación.

Merci d'avoir acheté ce climatiseur Daikin.

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le climatiseur.

Il vous indiquera comment utiliser correctement l'appareil et vous aidera en cas de problème.

Ce manuel explique uniquement l'unité intérieure. Utilisez-le avec le manuel d'utilisation de l'unité extérieure.

Après avoir lu le manuel, rangez-le pour référence future.




Fig. 1

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT PROP 65 POUR LES CONSOMMATEURS DE CALIFORNIE

AVERTISSEMENT

Cancer et effet nocif sur la reproduction -
www.P65Warnings.ca.gov

Pour tirer pleinement parti des fonctions du climatiseur et éviter tout dysfonctionnement dû à une mauvaise manipulation, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation.

- Ce climatiseur est classé dans la catégorie « appareils non accessibles au grand public ». L'unité doit être installée à une hauteur minimale de 8-3/16 pi (2,5 m).
- **Les précautions décrites ici sont classées en AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE. Ces deux catégories contiennent des informations importantes concernant la sécurité. S'assurer de respecter impérativement toutes les précautions.**
- Il existe deux types de précautions et de conseils de sécurité répertoriés ci-dessous.

 **AVERTISSEMENT.** Le non respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles voire la mort.

 **MISE EN GARDE.** Le non respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles, pouvant être graves selon les circonstances.

- **A près lecture de ce manuel, le conserver dans un endroit pratique pour pouvoir vous y référer à chaque fois que cela est nécessaire. Si l'équipement est transféré à un nouvel utilisateur, s'assurer de donner également le manuel.**

AVERTISSEMENT

- **Être conscient qu'une exposition directe prolongée à l'air frais ou chaud émis par le climatiseur, ou à un air trop frais ou trop chaud, peut être nocive à votre condition physique et à votre santé.**
- **Lorsque le climatiseur fonctionne mal (dégage une odeur de brûlé, etc.), coupez l'alimentation du climatiseur et contactez votre revendeur local.**
Une utilisation continue dans ces circonstances pourraient entraîner une panne, des décharges électriques ou un incendie.
- **Consultez votre revendeur local pour les travaux d'installation.**
Faire le travail vous-même peut entraîner des fuites d'eau, des décharges électriques ou un incendie.
- **Consultez votre revendeur local concernant la modification, la réparation et l'entretien du climatiseur.**
Un travail incorrect pourrait entraîner une fuite d'eau, des décharges électriques ou un incendie.
- **Ne pas placer d'objets, notamment des tiges, vos doigts, etc., dans l'entrée et la sortie d'air.**
Le contact avec les pales du ventilateur à haute vitesse du climatiseur pourrait entraîner un causer des blessures.
- **Attention aux risques d'incendie en cas de fuite de réfrigérant.**
Si le climatiseur ne fonctionne pas correctement, c'est-à-dire s'il ne produit pas d'air froid ou chaud, des fuites de réfrigérant peuvent en être la cause.

Consulter votre distributeur pour qu'il vous aide. Le réfrigérant utilisé pour le climatiseur est sûr et normalement il ne fuit pas. Cependant, si le réfrigérant fuit et entre en contact avec un brûleur nu, un radiateur ou une cuisinière, il peut générer des composés dangereux. Éteignez le climatiseur et appelez votre revendeur local. Allumez le climatiseur après que le technicien qualifié s'est assuré de confirmer que la fuite est réparée.

- **Consultez votre revendeur local concernant ce qu'il faut faire en cas de fuite de réfrigérant.**

Lorsque l'unité intérieure est installée dans une petite pièce, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour que la quantité de toute fuite de réfrigérant ne dépasse pas la limite de concentration en cas de fuite.

Sinon, cela peut entraîner un accident dû à l'épuisement de l'oxygène.

- **Consultez votre revendeur local concernant la relocalisation et la réinstallation du climatiseur.**

Des travaux d'installation incorrects peuvent entraîner des fuites, des décharges électriques ou un incendie.

- **Assurez-vous d'utiliser des fusibles avec la bonne lecture d'ampères.**

N'utilisez pas de fusibles, de cuivre ou d'autres câbles inappropriés comme substitut, car cela pourrait entraîner des décharges électriques, un incendie, des blessures ou des dommages au climatiseur.

- **Veillez à mettre le climatiseur à la terre.**

Ne mettez pas le climatiseur à la terre sur une conduite d'électricité, un paratonnerre ou un fil de terre de téléphone. Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des chocs électriques. Un courant de surtension élevé provenant de la foudre ou d'autres sources peut endommager le climatiseur.

- **Assurez-vous d'installer un disjoncteur de fuite à la terre.**

La non-installation d'un disjoncteur de fuite à la terre peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.

- **Consultez votre revendeur local si le climatiseur est submergé en raison d'une catastrophe naturelle, telle qu'une inondation ou un typhon.**

Ne faites pas fonctionner le climatiseur dans ce cas, sinon un dysfonctionnement, des décharges électriques ou un incendie pourraient en résulter.

- **Démarrer ou arrêter le climatiseur avec la télécommande. N'utilisez jamais le disjoncteur de puissance à cette fin.**

Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une fuite d'eau. De plus, si une commande de redémarrage automatique est prévue en cas de panne de courant et que le courant est rétabli, le ventilateur tournera soudainement et peut causer des blessures.

- **N'utilisez pas le climatiseur dans une atmosphère contaminée par de la vapeur d'huile, telle que de l'huile de cuisson ou de la vapeur d'huile de machine.**

Les vapeurs d'huile peuvent causer des fissures au climatiseur, des décharges électriques ou un incendie.

- **N'utilisez pas le climatiseur dans des endroits avec une fumée huileuse excessive, comme les cuisines, ou dans des endroits avec des gaz inflammables, des gaz corrosifs ou de la poussière métallique.**

L'utilisation du climatiseur dans de tels endroits peut provoquer un incendie ou des pannes du climatiseur.

- **Assurez-vous d'utiliser une alimentation dédiée pour le climatiseur.**

L'utilisation de toute autre source d'alimentation peut provoquer une génération de chaleur, un incendie ou des pannes du climatiseur.

— ⚠ MISE EN GARDE —

- **Ne pas utiliser le climatiseur à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.**

Ne pas utiliser le climatiseur pour refroidir des instruments de précision, des aliments, des plantes, des animaux ou des oeuvres d'art, car cela pourrait nuire à la performance, la qualité et/ou la longévité de l'objet concerné.

- **Ne retirez pas la protection du ventilateur de l'unité extérieure.**

La protection protège contre le ventilateur à grande vitesse de l'appareil, qui peut causer des blessures.

- **Ne pas placer d'objets sensibles à l'humidité directement au-dessous des unités intérieures et extérieures.**

Dans certaines conditions, la condensation sur l'unité ou les tuyaux du réfrigérant, la saleté du filtre à air ou une obstruction des canalisations pourraient provoquer un écoulement, entraînant un encrassement ou une panne de l'objet concerné.

- **Pour éviter une diminution d'oxygène, s'assurer que la pièce est correctement ventilée si l'équipement, comme un brûleur, est utilisé en combinaison avec le climatiseur.**

- **Après une utilisation prolongée, vérifier que le socle de l'unité et ses supports ne sont pas endommagés.**

En cas de dommages non réparés, l'unité pourrait tomber et provoquer des blessures.

- **Pour éviter les chocs électriques, ne pas utiliser l'unité avec les mains humides.**

- **Ne placez pas les appareils qui produisent des flammes exposées dans des endroits exposés au flux d'air le climatiseur, car cela pourrait nuire à la combustion du brûleur.**

- **Ne placez pas les radiateurs directement sous l'unité intérieure, car la chaleur qui en résulte peut provoquer des déformations.**

- **Assurez-vous que les enfants, les plantes ou les animaux ne sont pas directement exposés au flux d'air de l'unité intérieure, car des effets indésirables pourraient en résulter.**

- **N'installez pas le climatiseur à un endroit où il y a un risque de fuite de gaz inflammable.**

En cas de fuite de gaz, l'accumulation de gaz près du climatiseur peut provoquer un incendie.

- **Disposez le drain pour assurer un drainage complet.**

Si une vidange adéquate du tuyau de vidange extérieur ne se produit pas pendant le fonctionnement du climatiseur, il pourrait y avoir un blocage dû à l'accumulation de saleté et de débris dans le tuyau. Cela peut entraîner une fuite d'eau de l'unité intérieure. Dans ces circonstances, arrêtez le fonctionnement du climatiseur et consultez votre revendeur pour assistance.

- **Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout ou ne placez pas d'objets sur l'unité extérieure.**

Une chute ou la chute d'objets peut entraîner des blessures.

- **L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants sans surveillance ou par des personnes incapables de faire fonctionner les climatiseurs.**

Cela peut entraîner des blessures ou des décharges électriques.

- **Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'unité intérieure ou sa télécommande.**

L'utilisation accidentelle par un enfant peut entraîner des blessures ou des décharges électriques.

- **Ne laissez pas les enfants jouer sur ou autour de l'unité extérieure.**

S'ils touchent l'appareil avec négligence, ils peuvent se blesser.

- **Pour éviter des blessures, ne pas toucher l'entrée d'air ni les ailettes en aluminium des unités intérieures et extérieures.**

- **Ne pas placer d'objets à proximité immédiate de l'unité extérieure, et ne pas laisser de feuilles et d'autres débris s'accumuler autour de l'unité.**

Les feuilles fourmillent de petits animaux pouvant pénétrer dans l'unité. Une fois à l'intérieur de l'unité, ces animaux pourraient provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie lorsqu'ils entrent en contact avec les parties électriques.

- **Ne pas bloquer les entrées et les sorties d'air.**

Un flux d'air perturbé pourrait entraîner une performance insuffisante ou un problème.

- **Ne touchez jamais les parties internes du boîtier de commande.**

Ne retirez pas le panneau avant. Toucher certaines pièces internes provoquera des décharges électriques et endommagera la télécommande. Veuillez consulter votre revendeur local au sujet de la vérification et du réglage des pièces internes.

- **Ne laissez pas la télécommande là où il y a un risque de mouillage.**

Si de l'eau pénètre dans la télécommande, il y a un risque de fuite électrique et d'endommagement des composants électroniques.

- **Ne placez pas de brûleurs ou d'appareils de chauffage dans des endroits exposés au flux d'air de l'appareil car cela pourrait nuire à la combustion du brûleur.**

- **Ne placez pas de récipients d'eau (vases à fleurs, etc.) sur l'unité intérieure, car cela pourrait entraîner des décharges électriques ou un incendie.**

- **Éteignez l'interrupteur d'alimentation principal lorsque le climatiseur ne doit pas être utilisé pendant des périodes prolongées.**

Lorsque l'interrupteur d'alimentation principal est laissé sur marche, une certaine puissance électrique (watts) est encore consommée même si le climatiseur ne fonctionne pas. Par conséquent, éteignez l'interrupteur d'alimentation principal pour économiser de l'énergie. Lors de la reprise du fonctionnement, pour assurer un bon fonctionnement, allumez l'interrupteur d'alimentation principal 6 heures avant de faire fonctionner à nouveau le climatiseur.

- **Disposer le tuyau de vidange de manière à garantir une vidange régulière.**

Une vidange imparfait pourrait mouiller le bâtiment, les meubles, etc.

- **Assurez-vous que la télécommande n'est pas exposée à la lumière directe du soleil.**

Cela entraînera une décoloration de l'écran LCD avec pour résultat une perte de lisibilité.

- **N'utilisez jamais les boutons de la télécommande avec des objets durs et pointus.**

- **Ne tirez pas et ne tordez pas le cordon de la télécommande.**

Cela peut entraîner un dysfonctionnement.

- **Prenez soin des échafaudages et faites preuve de prudence lorsque vous travaillez au-dessus du niveau du sol.**

- **Ne pas faire fonctionner avec le couvercle du panneau de commande ouvert.**

Si de l'eau pénètre à l'intérieur du panneau, cela peut entraîner une panne de l'équipement ou un choc électrique.

- **Ne faites pas fonctionner le climatiseur lorsque vous utilisez un insecticide de type fumigation de pièce.**

Les produits chimiques de fumigation déposés dans l'appareil pourraient mettre en danger la santé des personnes hypersensibles à ces produits chimiques.

EMPLACEMENT D'INSTALLATION

Concernant les lieux d'installation

- **Le climatiseur est-il installé dans un endroit bien ventilé où il n'y a pas d'obstacles autour?**
- **N'utilisez pas le climatiseur dans les endroits suivants.**
 - a. Rempli de brouillard de sel minéral type huile de coupe.
 - b. Là où il y a beaucoup de sel comme une plage.
 - c. Là où le gaz sulfuré existe, comme une station thermale.
 - d. Là où il y a des fluctuations de tension considérables comme une usine ou une usine.
 - e. Véhicules et bateaux.
 - f. Emplacements tels que les cuisines où l'huile peut éclabousser ou où il y a de la vapeur dans l'air.
 - g. Là où il y a des machines générant des ondes électromagnétiques.
 - h. Rempli de vapeur ou de vapeur acide et/ou alcaline.
- **Une mesure de protection contre la neige est-elle prise?**

Pour plus de détails, consultez votre revendeur local au sujet des capots de protection contre la neige, etc.

Concernant le câblage

- **Tout le câblage doit être effectué par un personnel qualifié.**

Pour faire le câblage, demandez à votre revendeur local. Ne le faites jamais par vous-même.
- **Assurez-vous qu'un circuit d'alimentation séparé est fourni pour ce climatiseur et que tous les travaux électriques sont effectués par du personnel qualifié conformément aux lois et réglementations locales.**

Attention au bruit de roulement

- **Les lieux suivants sont-ils sélectionnés?**
 - a. Un emplacement pouvant supporter le poids du climatiseur avec moins de bruits et de vibrations dûs au fonctionnement.
 - b. Un endroit où le vent chaud évacué de la sortie d'air de l'unité extérieure et les bruits de fonctionnement ne gênent pas les voisins.
- **Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'obstacles près de la sortie d'air de l'unité extérieure?**

De tels obstacles peuvent entraîner une diminution des performances et une augmentation des bruits de fonctionnement.
- **Si des bruits anormaux se produisent lors de l'utilisation, arrêtez le fonctionnement du climatiseur, consultez votre revendeur local.**

Concernant le drainage de la tuyauterie de vidange

- **La tuyauterie de vidange est-elle effectuée correctement pour assurer une vidange complète?**

Si la tuyauterie de vidange n'est pas effectuée correctement, de la saleté et des débris peuvent s'accumuler dans la tuyauterie de vidange et provoquer des fuites d'eau. Si cela se produit, arrêtez le climatiseur et consultez votre revendeur local pour obtenir de l'aide.

Déplacement du système

- **Consulter votre distributeur Daikin à propos du réaménagement et du déplacement.**

NOM DES PIÈCES

■ Reportez-vous à la figure 1 à la page [1] ■

1. Grille de décharge (non fournie)
2. Conduit d'échappement (non fournie)
3. Tuyau de vidange
4. Tuyauterie de raccordement
5. Câblage de transmission
6. Télécommande (vendus séparément)
Pour la manipulation de la télécommande, veuillez consulter le manuel d'utilisation joint à la télécommande. La télécommande peut ne pas être nécessaire en fonction de la structure du système.
7. Ligne électrique
8. Fil de mise à la terre
Ce fil libère l'électricité de l'unité intérieure vers le sol afin d'éviter un choc électrique ou un incendie.
9. Fente de pré-filtre (intégrée à l'unité)
10. Filtre à air (vendus séparément)
11. Chambre du filtre d'aspiration (vendus séparément)
Pour filtre longue durée et filtre haute efficacité (vendus séparément).
12. Conduit d'aspiration (non fournie)
13. Plaque signalétique de la machine
La plaque signalétique est imprimée avec le nom et les spécifications de la machine.
14. Grille d'aspiration (non fournie)

ENTRETIEN

— AVERTISSEMENT —

- **Seule une personne qualifiée est autorisée à effectuer l'entretien, à l'exception de l'entretien quotidien.**
- **Avant de toucher les câbles de connexion, assurez-vous d'éteindre tous les interrupteurs d'alimentation.**
- **N'utilisez pas de matériaux inflammables (par exemple, de la laque ou un insecticide) à proximité du produit.**

Ne nettoyez pas le produit avec des solvants organiques tels que des diluants à peinture.

L'utilisation de solvants organiques peut provoquer des fissures sur le produit, des décharges électriques ou un incendie.

- **Contactez un personnel professionnel au sujet de la fixation des accessoires et assurez-vous de n'utiliser que les accessoires spécifiés par le fabricant.**

Si un défaut résulte de votre propre fabrication, cela peut entraîner des fuites d'eau, un choc électrique ou un incendie.

- **Consultez votre revendeur concernant le nettoyage de l'intérieur du climatiseur.**

Un nettoyage incorrect peut entraîner la rupture des pièces en plastique, des fuites d'eau et d'autres dommages ainsi que des décharges électriques.

— MISE EN GARDE —

- **Avant de nettoyer, assurez-vous d'arrêter le fonctionnement de l'appareil, de mettre le disjoncteur hors tension ou de débrancher le cordon d'alimentation.**

Sinon, un choc électrique ou des blessures pourraient survenir.

- **Ne lavez pas le climatiseur avec de l'eau, car cela pourrait entraîner des décharges électriques ou un incendie.**

- **Surveillez vos pas au moment du nettoyage ou de l'inspection du filtre à air.**

Des travaux en hauteur sont nécessaires, auxquels il faut porter la plus grande attention.

Si l'échafaudage est instable, vous risquez de tomber ou de vous renverser et de vous blesser.

- **Éteignez l'interrupteur d'alimentation principal lorsque le climatiseur n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées.**

Lorsque l'interrupteur d'alimentation principal est laissé sur marche, une certaine puissance électrique (watts) est encore consommée même si le climatiseur ne fonctionne pas. Par conséquent, éteignez l'interrupteur principal pour économiser de l'énergie. Lors de la reprise du fonctionnement, pour assurer un bon fonctionnement, allumez l'interrupteur d'alimentation principal 6 heures avant de faire fonctionner à nouveau le climatiseur.

COMMENT NETTOYER LE FILTRE À AIR

(Le filtre à air est un accessoire en option.)

Nettoyez le filtre à air lorsque l'écran affiche "TIME TO CLEAN AIR FILTER".

Augmentez la fréquence de nettoyage si l'appareil est installé dans une pièce où l'air est extrêmement pollué.

NOTE

- Ne retirez pas le filtre à air sauf lors du nettoyage. Une manipulation inutile peut endommager le filtre. (Ce produit n'est pas fourni avec un filtre à air comme accessoire standard.)
- Ne fixez pas d'objets autres que le filtre à air d'origine (par exemple, du papier essuie-tout) à l'aspiration. Sinon, les performances du climatiseur seront dégradées et il peut en résulter du givrage ou des fuites d'eau.
- Faites appel à un entrepreneur spécial pour le nettoyage du filtre à air.
- Assurez-vous d'utiliser la chambre de filtre en option. Demandez à votre revendeur l'installation de la chambre du filtre.
- Assurez-vous de nettoyer le filtre à air au début de la saison de refroidissement ou de chauffage. (Une diminution du volume du débit d'air du climatiseur en résultera et les performances du climatiseur seront dégradées si le filtre à air est obstrué par de la poussière ou de la saleté.)

Appuyez sur le bouton FILTER SIGN RESET de la télécommande.

L'affichage "TIME TO CLEAN AIR FILTER" disparaît.

(Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de l'unité extérieure.)

COMMENT NETTOYER LA SORTIE D'AIR ET LES PANNEAUX EXTÉRIEURS

1. Nettoyer avec un chiffon doux.

2. Lorsqu'il est difficile d'éliminer les taches, utilisez de l'eau ou un détergent neutre.

NOTE

- Ne pas utiliser d'essence, de benzène, de diluant, de poudre à polir, d'insecticide liquide. Cela peut provoquer une décoloration ou un gauchissement.
- Ne laissez pas l'unité intérieure se mouiller. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez pas d'eau chaude à 50 °C (122 °F) ou plus, car cela pourrait entraîner une décoloration ou une déformation.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1, Umeda,
Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com/global/>

